



\*\*



Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation




[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Vsebina

<b>1 Kratek opis aparata.....</b>	<b>9</b>	<b>Pomoč strankam.....</b>	<b>31</b>
1.1 Obseg dobave.....	3	9.1 Tehnični podatki.....	31
1.2 Pregled aparata in opreme.....	3	9.2 Tehnične napake.....	31
1.3 Posebna oprema.....	3	9.3 Servisna služba.....	31
1.4 Področje uporabe aparata.....	3	9.4 Tipska ploščica.....	32
1.5 Emisije hrupa aparata.....	4	<b>10 Prenehanje obratovanja.....</b>	<b>32</b>
1.6 Skladnost.....	4	<b>11 Odstranjevanje.....</b>	<b>32</b>
1.7 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	4	11.1 Aparat pripravite za odstranitev.....	32
1.8 Zbirka podatkov EPREL.....	4	11.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata.....	32
<b>2 Splošni varnostni napotki.....</b>	<b>4</b>	<b>12 Dodatne informacije.....</b>	<b>33</b>
<b>3 Način delovanja zaslona Touch.....</b>	<b>6</b>	Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.	
3.1 Krmarjenje in razlaga simbolov.....	7	<b>Simbol</b>	<b>Obrazložitev</b>
3.2 Meniji.....	7		<b>Preberite navodila</b> Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
3.3 Način spanja.....	7		<b>Dodatne informacije na voljo na spletu</b> Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Servisna številka je navedena na tipski ploščici:
			<i>Fig. Simbolična slika</i>
<b>4 Zagon.....</b>	<b>7</b>		<b>Preverjanje naprave</b> Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
4.1 Pogoji za postavitev.....	7		<b>Odstopanja</b> Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
4.2 Mere naprave.....	8		<b>Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja</b> Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
4.3 Transportiranje aparata.....	8		<b>Videoposnetki</b> Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.
4.4 Razpakiranje naprave.....	8		
4.5 Odstranjevanje transportnega varovala.....	8		
4.6 Montaža ročaja vrat.....	9		
4.7 Postavitev naprave.....	9		
4.8 Poravnavanje naprave.....	9		
4.9 Postavitev več naprav.....	9		
4.10 Po postavitvi.....	10		
4.11 Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	10		
4.12 Zamenjava tečajev vrat.....	10		
4.13 Izravnava vrat.....	17		
4.14 Priključitev naprave.....	17		
4.15 Vklop naprave (pri zagon).....	18		
<b>5 Skladiščenje.....</b>	<b>18</b>		
5.1 Nasveti za shranjevanje.....	18		
5.2 Časi hranjenja živil.....	18		
<b>6 Upravljanje.....</b>	<b>18</b>		
6.1 Elementi za upravljanje in prikaz.....	18		
6.1.1 Prikaz stanja.....	19		
6.1.2 Prikazni simboli.....	19		
6.1.3 Zvočni signali.....	19		
6.2 Funkcije naprave.....	19		
6.2.1 Napotki za funkcije naprave.....	19		
6.2.2 Vklop in izklop naprave .....	20		
6.2.3 Temperatura .....	20		
6.2.4 Snemanje temperature .....	20		
6.2.5 SuperFrost .....	21		
6.2.6 Zaklep zaslona .....	21		
6.2.7 Opominik za interval vzdrževanja .....	22		
6.2.8 Jezik .....	22		
6.2.9 Temperaturna enota .....	22		
6.2.10 Svetlost zaslona .....	22		
6.2.11 Povezava WLAN .....	23		
6.2.12 Povezava LAN .....	24		
6.2.13 Podatki o napravi .....	25		
6.2.14 Obratovalne ure .....	25		
6.2.15 Programska oprema .....	25		
6.2.16 Odtajanje * .....	25		
6.2.17 Alarm na vratih .....	25		
6.2.18 Svetlobni alarm * .....	26		
6.2.19 Demonstracijski način .....	26		
6.2.20 Ponastavitev na tovarniške nastavitev .....	27		
6.3 Sporočila.....	27		
6.3.1 Opozorila.....	27		
6.3.2 Opomniki.....	29		
<b>7 Oprema.....</b>	<b>29</b>		
7.1 Varnostna ključavnica.....	29		
<b>8 Vzdrževanje.....</b>	<b>30</b>		
8.1 Odtajanje naprave.....	30		
8.2 Čiščenje aparata.....	30		

Ta navodila za uporabo veljajo za:

- FFF.sg 4001
- FFF.sg 5501
- FFF.vg 4001
- FFF.vg 5501
- FFF.vg 6501
- FFFsg 4001
- BFFsg 4001
- FFFsg 5501
- FFFsg 6501

## 1 Kratek opis aparata

### 1.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

Pošiljka se sestavljeni iz naslednjih delov:

- Samostoječi aparat
- Oprema \*
- Montažni material \*
- Navodila za uporabo
- Servisna brošura
- Certifikat kakovosti \*
- Omrežni kabel

### 1.2 Pregled aparata in opreme

FFFCsg 4001

FFFsg 4001

BFFsg 4001

FFFCvg 4001




Fig. 1 Simbolična slika

(1) Tipska ploščica  
(2) Prekrivne rešetke

(3) Nastavljive noge  
(4) Talna mreža

FFFCsg 5501  
FFFsg 5501  
FFFsg 6501

(5) Ključavnica  
(6) Upravljalni elementi in prikaz temperature  
(7) Notranja osvetlitev \*

FFFCvg 5501  
FFFCvg 6501




Fig. 2 Simbolična slika

(1) Tipska ploščica  
(2) Prekrivne rešetke  
(3) Nastavljive noge  
(4) Talna mreža  
(5) Ključavnica

(6) Upravljalni elementi in prikaz temperature  
(7) Žična košara  
(8) Žična košara talne mreže  
(9) Notranja osvetlitev \*




Fig. 3 Simbolična slika

(1) Vmesnik LAN

(2) Pomožni elementi za prenašanje

### 1.3 Posebna oprema

#### Nasvet

Pribor lahko kupite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) in v trgovini Liebherr-Hausgeräte na spletni strani [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### SmartModule

V napravo je mogoče vgraditi modul SmartModule.

Pri tem gre za vmesnik za WLAN/LAN, ki omogoča vzpostavitev povezave med napravo in zunanjim dokumentacijskim in alarmnim sistemom, kot je npr. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela (glejte 6.2.11 Povezava WLAN).

### 1.4 Področje uporabe aparata

#### Predvidena uporaba

Ta zamrzovalna omara je primerna za shranjevanje zamrznjenih živil. Ta naprava ni name-

# Splošni varnostni napotki

njena razstavljanju živil oziroma strankam, da bi same jemale živila iz nje.

Aparat je primeren za uporabo v zaprtih prostorih.

Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

## Predvidljiva napačna uporaba

Naslednji načini uporabe so izrecno prepovedani:

- Shranjevanje in hlajenje:
  - kemično nestabilnih, gorljivih ali jedkih snovi
  - zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov in podobnih snovi in izdelkov v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih 2007/47/ES
- Uporaba v eksplozionsko ogroženih območjih
- Uporaba na prostem ali v vlažnih območjih in območjih, izpostavljenih vodnim curkom
- Uporaba v domačem okolju, pri čemer v takih okoljih ni mogoče zagotoviti ustrezne zaščite radijskih sprejemnikov.\*

Nepredvidena uporaba aparata lahko privede do poškodb ali uničenja shranjenih živil.

## Klimatski razredi

Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.




Fig. 4 Tipska ploščica

(X) Ta klimatski razred navaja, pri katerih temperaturah okolice lahko naprava varno deluje.

Klimatski razred (X)	Najv. temperatura prostora	Najv. rel. zračna vлага
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

## Nasvet

Najnižja dovoljena temperatura prostora na mestu postavite je +10 °C.

Pri mejnih pogojih se lahko na steklenih vratih (glede na opremo) in stranicah začne nabirati kondenzat.

Priporočena nastavitev temperature:	
Temperaturni razred (Z)	Nastavitev temperature
L1	-18 °C
M1	+5 °C

## 1.5 Emisije hrupa aparata

Z A vrednotena raven emisije zvočnega hrupa med delovanjem naprave je nižja od 70 dB(A) (reč. moč emisije 1 pW).

## 1.6 Skladnost

Tesnenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava ustreza zadavnim varnostnim predpisom.

Izjava EU o skladnosti
Proizvajalec/izdajatelj: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Naslov: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Opisani izdelek je skladen s predpisi naslednjih evropskih direktiv in uredb:
(EU) 2019/2020, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1094, (EU) 2017/1369, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: <a href="http://www.liebherr.com">www.liebherr.com</a>

## 1.7 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.8 Zbirka podatkov EPREL

Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

## 2 Splošni varnostni napotki

Ta navodila za uporabo skrbno hranite, tako da jih lahko kadar koli znova preberete.

Če aparat izročite naslednjemu imetniku, mu izročite tudi navodila za uporabo.

Za pravilno in varno uporabo aparata pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.

## Nevarnosti za uporabnika:

- Otroci od 8 leta dalje, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki imajo pomanjkanje znanja in izkušenj, lahko napravo uporabljajo takrat, ko so pod nadzorom ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika otroci ne smejo izvajati brez nadzorstva.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko napravo v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.
- Ko želite napravo izklopiti iz električnega omrežja, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.
- V primeru napake izvlecite vtič ali izključite varovalko.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte omrežnega priključnega voda. Naprave ne uporabljajte s poškodovano napeljavbo.
- **OPOZORILO:** Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) ne smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.
- **OPOZORILO:** Poskrbite, da odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali vgradnem ohišju niso blokirane.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi za to izšolani strokovnjaki.
- Napravo montirajte, priključite in odvrzite le v skladu z navodili.

## Nevarnost požara:

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte hladilnega tokokroga.
- V notranjosti aparata ne uporabljajte virov vžiga.
- **OPOZORILO:** V notranjosti hladilnika ne uporabljajte električnih naprav, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve naprave. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivnih plinov.

- V bližini naprave ne hranite oz. postavljajte bencina ali drugih vnetljivih plinov in tekočin.
- V napravi ne uporabljajte eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim plinom. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od aparata, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pižace in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.

## Nevarnost padca ali prevrnitve:

- Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljajte kot stopnico in se nanje ne naslanjajte.

## Nevarnost omrzlin, občutka odrevenelosti in bolečin:

- Preprečujte daljši stik kože z mrzlo površino ali ohlajena/zamrznjena živila ali poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe, npr. nosite rokavice.

## Nevarnost telesnih in materialnih poškodb:

- **OPOZORILO:** Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- **OPOZORILO:** Nevarnost telesnih poškodb zaradi električnega udara! Pod pokrovom se nahajajo deli, ki so pod napetostjo. LED notranjo osvetlitev lahko zamenja ali popravlja samo servisna služba ali za to šolano strokovno osebje.\*
- **OBVESTILO:** Naprava lahko obratuje le z originalno dodatno opremo proizvajalca ali opremo drugih ponudnikov, ki jo je odobril proizvajalec. Uporabnik prevzema tveganje pri uporabi neoriginalne dodatne opreme.

## Nevarnost stiska:

- Pri odpiranju in zapiranju vrat se ne dotikajte tečajev. Lahko ukleščite prste.

## Usposobljenost strokovnega osebja:

Strokovnjaki so tiste osebe, ki zaradi svoje strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj ter poznavanja zadevnih standardov lahko razsodijo o delih, ki so jim bila zaupana, ter taka dela izvajajo. Strokovnjaki morajo

# Način delovanja zaslona Touch

izmeti izobrazbo, usposabljanje in pravico za delo na stroju.

## Simboli na aparatu:



Simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: **Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti.** Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.



**OPOZORILO:** Nevarnost požara/vnetljivi materiali. Simbol se nahaja na kompresorju in označuje nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani naprave. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.



**OPOZORILO: Hladna površina!** Dotikajte se jo samo s primerno zaščito za roke.

Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na napravi in kaže nevarnost ozeblin.

## Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih:

	<b>NEVAR-NOST</b>	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	<b>OPOZO-RILO</b>	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	<b>POZOR</b>	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	<b>OBVE-STILO</b>	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	<b>Nasvet</b>	Označuje uporabne napotke in namige.

## 3 Način delovanja zaslona Touch

Napravo upravljate z zaslonom Touch. Z zaslonom Touch (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete. Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

### 3.1 Krmrjenje in razlaga simbolov

Na slikah se uporablja različne simbole za krmrjenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.

Simbol	Opis
	<b>Pritisnite navigacijsko puščico naprej:</b> V meniju se pomaknete za en korak naprej.
	<b>Pritisnite navigacijsko puščico nazaj:</b> V meniju se pomaknete za en korak nazaj.
	<b>Pritisnite navigacijsko puščico nazaj za 3 sekunde:</b> V glavnem meniju ali iz nastavitevenega menija preklopite nazaj na prikaz stanja.
	<b>Navigacijsko puščico pritisnite večkrat zapored:</b> V meniju se pomaknite do želene funkcije.
	<b>Pritisnite simbol za potrditev:</b> Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Odprite podmeni.
	<b>Pritisnite simbol za potrditev v povezavi s simbolom za premik nazaj:</b> Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	<b>Puščica z uro:</b> Do naslednjega prikaza na zaslonu traja več kot 10 sekund.
	<b>Puščica z navedbo ure:</b> Do naslednjega prikaza na zaslonu traja navedeni čas.
	<b>Odprite simbol »nastavitevni meni«:</b> Premaknete se do nastavitevenega menija in odprite nastavitevni meni. Če je potrebno: V nastavitevnom meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 3.2.1 Odprite nastavitevni meni)
	<b>Odrite simbol »napredni meni«:</b> Premaknete se do naprednega menija in odrite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 3.2.2 Odrite napredni meni)
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

Simbol	Opis
Odprite vrata in jih znova zaprite	Če odprete vrata in jih takoj zopet zaprete, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleškimi izrazi.

## 3.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije.

Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavljivnega menija in naprednega menija.
 Nastavljivi meni	Nastavljivi meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. (glejte 3.2.1 Odprite nastavljivi meni)
 Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiten s številčno kodo <b>151</b> . (glejte 3.2.2 Odprite napredni meni )

### 3.2.1 Odprite nastavljivi meni




Fig. 5 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavljivi meni je odprt.
- Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

### 3.2.2 Odprite napredni meni




Fig. 6 Dostop s številčno kodo **151**

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Napredni meni je odprt.
- Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

## 3.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

### 3.3.1 Izhod iz načina spanja

- Pritisnite katero koli tipko za krmarjenje.
- ▷ Način spanja se konča.

## 4 Zagon

### 4.1 Pogoji za postavitev



#### OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!  
Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

### 4.1.1 Mesto postavitev



#### OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!  
Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom topotevnemu.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Optimalni kraj za postavitev je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanjji strani aparata nastaja kondenzat.  
Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru!
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m<sup>3</sup>. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.
- Mesto postavitev mora imeti zadostno nosilnost za težo naprave, vključno z največjo dovoljeno napolnjenostjo. (glejte 9.1 Tehnični podatki)
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

## 4.1.2 Električni priključek



### OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtni strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni uklesen omrežni kabel.
- Napravo namestite tako, da se je vtič ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

E = višina tečajev

## 4.3 Transportiranje aparata



### OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi prevrnitve naprave!

- Pazite na neravnna tla in rampe pri transportu naprave.

**Pri transportu naprave upoštevajte:**

- Aparat transportirajte stoje.
- Aparat naj transportirata dve osebi.

**Pri prvem zagonu:**

- Transportirajte zapakirano napravo.

**Pri transportu naprave po prvem zagonu (npr. ob selitvi ali čiščenju):**

- Izpraznite napravo.
- Zavarujte vrata pred neželenim odpiranjem.

## 4.4 Razpakiranje naprave

- Preverite, ali sta naprava in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja. Naprave ne priključite na napajalno napetost.
- Odstranite ves embalažni material z zadnje strani ali stranskih sten naprave, ki bi onemogočal pravilno namestitev oz. prezračevanje in odzračevanje naprave.

## 4.5 Odstranjevanje transportnega varovala




Fig. 8

- Transportno varovalo povlecite navzgor.
- Osnovno držalo ostane na napravi.

## 4.2 Mere naprave




Fig. 7

Model	A	B	C	D	E
FFF.sg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFF.sg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFF.vg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFF.vg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFF.vg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
BFFsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFsg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

A = višina naprave vključno z nogami/kolesci

B = širina naprave brez ročaja

C = globina naprave brez ročaja

D = globina naprave pri odprtih vratih

## 4.6 Montaža ročaja vrat




Fig. 9

- ▶ Iz paketa vzmete ročaj in ga privijte na vrata s priloženimi vijaki Fig. 9 (1).
- ▶ Namestite pokrov Fig. 9 (2).

## 4.7 Postavitev naprave



### POZOR

Nevarnost telesnih in materialnih poškodb!

- ▶ Pri postavitvi naprave naj sodelujeta dve osebi.



### POZOR

Nevarnost telesnih in materialnih poškodb!

Vrata se lahko zadenejo ob steno in se tako poškodujejo. Pri steklenih vratih lahko pride do telesnih poškodb zaradi razbitega stekla.

- ▶ Vrata zavarujte pred udarjanjem ob steno. Na steno namestite omejevalo za vrata, npr. iz filca.
- ▶ Vse zahtevane komponente (npr. omrežni kabel) priključite na hrbtni strani naprave in jih speljite vstran.

### Nasvet

Kabli se lahko prelomijo ali poškodujejo!

- ▶ Pazite, da kabla med potiskanjem ne stisnete.




Fig. 10

- ▶ Aparat postavite na poljubno mesto v prostoru ali neposredno ob steno z minimalnim odmikom 5 mm Fig. 10 (1).

## 4.8 Poravnavanje naprave

### OBVESTILO

Deformacija ohišja naprave in vrata se ne zaprejo.

- ▶ Napravo poravnajte vodoravno in navpično.
- ▶ Neravnine na tleh izravnajte z nastavitevimi nožicami.



### OPOZORILO

Nepravilna nastavitev višine nastavitevene noge!

Hujše telesne poškodbe ali celo smrt. Zaradi napačne nastavitevi višine se lahko sprosti spodnji del nastavitevene noge in naprava se lahko prevrne.

- ▶ Nastavitevene noge ne izvlecite prekomerno.




Fig. 11 \*




Fig. 12 Nastavljalivo nogo je mogoče nastaviti od  
A = 150 mm (6 5/16 in) do 180 mm (7 1/16 in).\*

### Dvignite napravo:

- ▶ Nastaviteveno nogo obračajte v smeri urinega kazalca.

### Spustite napravo:

- ▶ Nastaviteveno nogo obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca.

## 4.9 Postavitev več naprav

### OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzirane vode med stranskimi stenami!

- ▶ Naprave ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika.
- ▶ Zagotovite razdaljo 3 cm med napravami.
- ▶ Več naprav postavite drugo ob drugo le pri temperaturah do 35 °C in 65 % zračne vlage.
- ▶ Pri visoki zračni vlagi povečajte razdaljo med napravami.




Fig. 13 Postavitev Side-by-Side

## Nasvet

Komplet Side-by-Side je na voljo kot dodatna oprema pri servisni službi Liebherr. (glejte 9.3 Servisna služba)

## 4.10 Po postavitvi

- Odstranite zaščitne folije.\*
- Očistite napravo. (glejte 8.2 Čiščenje aparata)
- Po potrebi: dezinficirajte aparat.
- Shranite račun in ob servisnih storitvah pripravite podatke o aparatu in trgovcu.




Fig. 14

- Spnite sprednje pokrove Fig. 14 (1) in jih odstranite proti strani.
- Zgornji pokrov Fig. 14 (2) snemite v smeri navzgor.



### OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!


- Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
  - deli iz penastega polistirena
  - folije in vrečke iz polietilena
  - povezovalni trakovi iz polipropilena
  - leseni okvir z žeblji in s ploščo iz polietilena\*
- Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

## 4.12 Zamenjava tečajev vrat

### Orodje



### OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne zamenjave tečaja vrat!

- Pustite, da tečaj vrat zamenjajo samo strokovno osebje.



### OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi velike teže vrat!

- Predelave se lotite le, če lahko dvignete 25 kg.
- Izvedite predelavo samo če sta na voljo dve osebi.

### OBVESTILO

Deli, ki so pod napetostjo!

Poškodbe električnih sestavnih delov.

- Izvlecite omrežni vtič, preden izvedete menjavo tečaja vrat.

- Odprite vrata.




Fig. 15

- Snemite in odstranite srednji pokrov.




Fig. 16

- Vtič Fig. 16 (1) odstranite s tiskanega vezja.




Fig. 17

- Vtič Fig. 17 (1) ponovno povežite s tiskanim vezjem.




Fig. 18

- Odvijte zapiralni zatič Fig. 18 (1).
- Z majhnim izvijačem sprostite pokrov Fig. 18 (2) in ga odstranite.




Fig. 19

- Vtič odstranite iz držala vtiča.




Fig. 20 Položaj vgradnje držala vtiča je lahko obrnjen za 180°.

- Odpnite držalo vtiča.




Fig. 21

- Držalo vtiča Fig. 21 (1) pritrdite na nasprotno stran.




Fig. 22

- Ključavnico in pokrov prenesite na nasprotno stran.

#### OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekucnih vrat!

- Pridržite vrata.




Fig. 23

- Odvijte kotnik tečaja vrat Fig. 23 (1).
- Vrata s kotnikom tečaja Fig. 23 (2) dvignite za približno 200 mm naravnost navzgor in jih snemite.
- Vrata previdno odložite na mehko podlago.




Fig. 24





Fig. 25

- Previdno izvlecite kabel.



- Izvlecite kotnik tečajev vrat.






Fig. 27

- Pušo tečaja in krovni čep vedno namestite na nasprotno stran (ploščata stran mora biti obrnjena navzven).




*Fig. 28 Penasta vrata*

- Snemite okrasne obrobe.
- Odvijte ročaj.




*Fig. 30 Penasta vrata*

- Ročaj privijte na nasprotno stran.
- Namestite okrasne obrobe.



*Fig. 29*

- Zatič prestavite na nasprotno stran.



*Fig. 31*

- Zapiralni kotnik prestavite na nasprotno stran.

#### Nasvet

Luknje so vnaprej označene in jih je treba prebiti s samorez-nimi vijaki.




Fig. 32

- Kotnik tečaja prestavite na nasprotno stran.



## OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi izpada vrat!

- Zategnite sornike ležajev z navedenim vrtilnim momentom.




Fig. 33

- Prestavite sornik v kotniku tečajev vrat Fig. 33 (1).
- Sornike Fig. 33 (2) zategnite z **zateznim momentom 12 Nm**.
- Zopet odvijte kotnik tečaja vrat.

## OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi napete vzmeti!

- Ne razstavite sistema za zaklepanje vrat Fig. 34 (1).




Fig. 34

- Obračajte zaporni sistem Fig. 34 (2), dokler ne klikne.
- Napetost sistema za zaklepanje je sproščena.
- Odvijte kotnik tečaja vrat Fig. 34 (3).




Fig. 35

- Prestavite sistem za zaklepanje vrat v kotniku tečajev.
- Bodite pozorni, da pri vstavljanju izravnalne točke sornika Fig. 35 (1) kažejo v smeri okrogle luknje.
- ali-

## Nasvet

Napačna razporeditev podložk za nastavljanje višine.  
Matice ni več mogoče dovolj pritrdit.

- Podložka se mora zaskočiti na spodnji strani zapiralnega sistema.




Fig. 36

- ▶ Odvijte matice in odstranite sistem za zaklepanje vrat Fig. 36 (1).
- ▶ Pazite na pravilno razporeditev podložk za nastavljanje višine Fig. 36 (2).
- ▶ Sistem za zaklepanje vrat prestavite v kotniku tečaja in ga fiksirajte z matico Fig. 36 (3).
- ▶ Pri vstavljanju pazite na pravilno naravnost sistema za zaklepanje vrat Fig. 36 (4).




Fig. 37

- ▶ Prestavite prekrivno ploščo na nasprotno stran.




Fig. 38

- ▶ Privijte kotnik tečaja na nasprotno stran.

**Nasvet**

Za delovanje zapornega sistema sta pomembni pravilna usmeritev in napetost.




Fig. 39 Levo omejilo (A) / desno omejilo (B)

- ▶ Obrnite zaporni sistem proti uporu, dokler ni mostiček zapornega sistema Fig. 39 (1) obrnjen navzven.
- ▶ Zaporni sistem samodejno ostane v tem položaju.
- ▶ Zaporni sistem je naravnан in napet.




Fig. 40

- ▶ Vstavite kotnik tečaja v vrata.




Fig. 41

- ▶ Previdno vdenite kabel.

# Zagon

## OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekucnih vrat!

- Pridržite vrata.




Fig. 42

- Druga oseba naj dvigne vrata s tal.
- Vrata v 90° odprtem stanju previdno namestite na zaporni sistem.

## OBVESTILO

Napačna montaža povzroči materialno škodo!

- Pazite, da pri vgradnji kotnika tečajev vrat ne spnete kabla.




Fig. 43

- Kabel speljite skozi izrez tečaja kotnika in ga previdno zložite Fig. 43 (1).
- Privijte kotnik tečajev vrat Fig. 43 (2).




Fig. 44

- Vtič Fig. 44 (1) vstavite v držala vtiča.




Fig. 45

- Vtič Fig. 45 (1) priključite na tiskano vezje.




Fig. 46

- Namestite pokrov.




Fig. 47

- Privijte zapiralni zatič.




Fig. 48

- Odprite vrata.




Fig. 49

- Zataknite sredinski pokrov.




Fig. 50

- Obesite sprednje pokrove Fig. 50 (1) stransko in jih namestite v notranjosti, da se zaskočijo.
- Zgornji pokrov Fig. 50 (2) namestite z zgornje strani.
- Zaprite vrata.
- Tečaj vrat je zamenjan.

## 4.13 Izravnavna vrat

Če vrata niso ravna, jih lahko nastavite na spodnjem kotniku tečaja.




Fig. 51

- Odstranite srednji vijak na spodnjem kotniku vrat.




Fig. 52

- Odvijte malce oba vijaka in vrata s kotnikom tečajev narahlo potisnite v desno oz. levo.
- Vijake zategnite do konca (srednji vijak ni več potreben).
- Vrata so poravnana naravnost.

## 4.14 Priključitev naprave




### OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!  
Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kabelskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.



### OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!  
Poškodbe na aparatu.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

# Skladiščenje

## Nasvet

- Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.
- Daljšo napeljavo za omrežni priključek lahko naročite pri servisni službi. (glejte 9.3 Servisna služba)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava lahko obratuje le na **izmenični tok**.
- Dovoljena napetost in frekvenca sta navedeni na nazivni ploščici. Položaj nazivne ploščice je opisan v poglavju o pregledu naprave. (glejte 1.2 Pregled aparata in opreme)
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna.
- Preverite električni priključek.
- Vtič naprave vstavite na zadnji strani naprave. Pazite, da se pravilno zaskoči.
- Omrežni vtič priključite na omrežno napetost.
- Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.

► Prikazovalnik temperature utripa, dokler se ne doseže nastavljene temperature.

## 5 Skladiščenje

### 5.1 Nasveti za shranjevanje

#### Nasvet

Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.




Fig. 56 Simbolična slika

Pri shranjevanju upoštevajte:

- Če je odlagalna rešetka Fig. 56 (1) premična, jo prilagodite po višini.
- Upoštevajte največjo polnilno obremenitev naprave. (glejte 9.1 Tehnični podatki)
- Napravo napolnite šele, ko je bila dosežena temperatura skladiščenja (upoštevajte hladilno verigo).
- Ohlajena živila se ne smejo dotikati zadnje stene.
- Ohljenih živil ne shranujte tako, da sega prek omejila prekrivne rešetke.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Surovo meso ali surove ribi zapakirajte v čiste, zaprte posode. S tem preprečite, da bo meso ali ribi v stiku z drugimi živili ali kapalo po teh.
- Ohlajena živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.




Fig. 53 Simbolična slika

Simbol pripravljenosti utripa, dokler postopek zagona ni končan.

Na zaslonu je prikazan simbol pripravljenosti.

Če je bila naprava odpremljena s privzetimi nastavtvami, je treba pri prvem zagonu najprej izbrati jezik uporabniškega vmesnika.




Fig. 54

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.



Fig. 55

- Naprava je vklopljena, ko je na zaslonu prikazana temperatura.

### 5.2 Časi hranjenja živil

Za čas hranjenja upoštevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

## 6 Upravljanje

### 6.1 Elementi za upravljanje in prikaz

Zaslon omogoča hiter pregled nad trenutnim stanjem naprave, nastavljivo temperature, stanjem funkcij, nastavtvami ter sporočili alarmov in sporočili o napakah.

Upravljanje potek prek navigacijskih puščic in simbola za potrditev.

Funkcije lahko aktivirate ali deaktivirate ter spreminjate nastavljene vrednosti.




Fig. 57 Prikaz

- (1) Prikaz stanja  
 (2) Navigacijska puščica vzvratno  
 (3) Navigacijska puščica naprej  
 (4) Potrditev

### 6.1.1 Prikaz stanja




Fig. 58 Prikaz stanja s temperaturo

Prikaz stanja prikazuje temperaturo in je izhodiščni prikaz. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev. Prikaz stanja lahko prikazuje različne simbole prikaza.

### 6.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju naprave.

Simbol	Stanje naprave
	<b>Standby</b> Naprava je izklopljena.
	<b>Utripojoč simbol pripravnosti</b> Poteka zagon naprave.
	<b>Utripojoča temperatura</b> Ciljna temperatura še ni dosežena. Naprava se ohlaja na nastavljeno temperaturo.
	<b>Prikaz temperature</b> Naprava prikazuje nastavljeno temperaturo.
	<b>Izmenični prikaz simbola temperature/odtajevanja z belo vrstico*</b> Aaktiviran je način ročnega odtajevanja*
	<b>Prikazan je simbol D</b> Aktiviran je preskusni način.

Simbol	Stanje naprave
	<b>Opomnik za vzdrževanje</b> Potekel je nastavljeni časovni interval.
	<b>Pol pomnilnik</b> Pomnilnik je poln (999 ur). Prepisani bodo najstarejši podatki.
	<b>Utripojoč simbol</b> Napaka še ni bila odpravljena.
	<b>Simbol napake</b> Aktivirano je stanje napake.
	<b>Bela vrstica spodaj</b> Podmeni
	<b>Bela vrstica zgoraj</b> Predhodna nastavitev, aktivna nastavitev ali aktivna vrednost
	<b>Vse večja vrstica</b> Pritisnite tipko in jo pridržite 3 sekunde, da aktivirate nastavitev.
	<b>Vse manjša vrstica</b> Pritisnite tipko in jo pridržite 3 sekunde, da deaktivirate nastavitev.

Simboli v prikazu stanja

### 6.1.3 Zvočni signali

Signal se predvaja v naslednjih primerih:

- Ob potrditvi funkcije ali vrednosti.
- Če funkcije ali vrednosti ni mogoče aktivirati ali deaktivirati.
- Ko pride do napake.
- Pri sporočilu alarma.

Tone alarmov lahko vklopite in izklopite v uporabniškem meniju.

## 6.2 Funkcije naprave

### 6.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spremenjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch)
- Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave. (glejte 6.1 Elementi za upravljanje in prikaz)

# Upravljanje



## 6.2.2 Vklop in izklop naprave

Ta nastavitev omogoča vklop in izklop celotne naprave.

### Vklop naprave

Brez aktiviranega načina DemoMode:




Fig. 59

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Z aktiviranim načinom DemoMode:




Fig. 60

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

### Nasvet

Način DemoMode deaktivirajte pred potekom časovnika.



Fig. 61

- Na zaslolu se prikaže temperatura.

### Izklop naprave



Fig. 62




Fig. 63

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.  
► Na zaslolu je prikazan simbol pripravljenosti.  
► Zaslom se po pribl. 10 minutah izklopi.

## 6.2.3 Temperatura Temp.

Temperatura je odvisna od naslednjih faktorjev:

- od pogostosti odpiranja vrat,
- od trajanja odpiranja vrat,

- od temperature prostora, v katerem naprava stoji,
- od vrste, temperature in količine zmrznenih živil,

### Nasvet

V nekaterih predelih notranjosti lahko pride do odstopanja med temperaturo zraka in prikazom temperature.

Pri pravilni temperaturi bodo zamrznjena živila dlje časa uporabna. Na ta način lahko preprečite prekomerno metanje med odpadke.

### Nastavitev temperature



Fig. 64




Fig. 65 Preklop temperature iz  $-15^{\circ}\text{C}$  na  $-16^{\circ}\text{C}$

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

- Temperatura je nastavljena.



## 6.2.4 Snemanje temperature

Aparat prikazuje najnižje in najvišje temperature notranjosti. Njihovo snemanje se začne samodejno po vklopu aparata z intervalom ene minute. Ko se izteče 999 ur (približno 40 dni) se na polnem pomnilniku podatkov prikaže napotek. Snemanje temperature je treba nato ponastaviti.

### Nasvet

Priporočeno je, da snemanje temperature pri zagonu aparata **po dosegu nastavljene temperature** enkrat ponastavite. S tem bo dobila prikazana vrednost maksimalne temperature pomen.

### Prikaz snemanja temperature

Snemanje temperature prikaže trajanje snemanja in minimalno ter maksimalno temperaturo, izmerjeni v tem času.




Fig. 66



Fig. 67

▷ Prikaže se zaslon stanja s posnetimi temperaturami.

## Ponastavitev snemanja temperature

Prikazani minimalno in maksimalno temperaturo lahko ponastavite kadar koli. Pri tem se prikazane vrednosti izbrišejo, interval snemanja pa se začne znova.



Fig. 68




Fig. 69

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Snemanje temperatur se ponastavi.
- ▷ Interval beleženja se začne znova.



## 6.2.5 SuperFrost

Što funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperFrost. Če aktivirate funkcijo SuperFrost, naprava poveča moč zamrzovanja. S tem dosežete nižje temperature zamrzovanja.

Uporaba:

- Hitro zamrzovanje svežih živil do jedra.  
S tem se zagotovi ohranitev hranilne vrednosti, videza in okusa živil.
- Povečanje hladilne rezerve v vloženem zamrznjenem živilu, preden se aparat odtaši.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

## Aktiviranje funkcije SuperFrost



Fig. 70




Fig. 71

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ SuperFrost je aktiviran.

## Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost se, odvisno od količine vloženih živil, samodejno deaktivira po 8 do 65 urah. Funkcijo SuperFrost lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 72




Fig. 73

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ SuperFrost je deaktiviran.
- ▷ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.
- ▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.



## 6.2.6 Zaklep zaslona

**Display lock**

Ta nastavitev preprečuje nenamerno upravljanje naprave.

Uporaba:

- Preprečitev nenamerne spremicanja nastavitev in funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitev temperature.

## Aktiviranje funkcije zaklepa zaslona



Fig. 74




Fig. 75

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija zaklepa zaslona je aktivirana.
- ▷ Prikaže se prikaz stanja.

## Deaktiviranje funkcije zaklepa zaslona




Fig. 76

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Funkcija zaklepa zaslona je deaktivirana.
- ▷ Prikaže se prikaz stanja.

## 6.2.7 Opomnik za interval vzdrževanja

Nastavitev časovnega obdobja do vzdrževanja, ko je treba izdati opomin.

Nastavite lahko te vrednosti:

- 7 dni
- 14 dni
- 30 dni
- 60 dni
- 90 dni
- 180 dni
- 360 dni
- 720 dni
- 1080 dni
- Izklop

### Nastavljanje opomnika za vzdrževanje

V korakih v nadaljevanju je opisano, kako se nastavlja časovni razpon do vzdrževanja.



Fig. 77




Fig. 78

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Časovni razpon do vzdrževanja, ko je treba izdati opomin, je nastavljen.
- Prikaže se preostali čas.

## 6.2.8 Jezik

S to nastavitevijo nastavite jezik vmesnika.

### Nastavitev jezika



Fig. 79




Fig. 80

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Izbrani jezik je nastavljen.

## 6.2.9 Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

### Nastavitev temperaturne enote




Fig. 81




Fig. 82 Simbolična slika: Preklop s stopinji Celzija na stopinje Fahrenheita.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Temperaturna enota je nastavljena.



## 6.2.10 Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitev)

### Nastavitev svetlosti




Fig. 83




Fig. 84 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlost je nastavljena.



## 6.2.11 Povezava WLAN

### Nasvet

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela.

### Nasvet

Za uporabo aplikacije Liebherr SmartMonitoring Dashboard na spletnem naslovu <https://smartmonitoring.liebherr.com> potrebujete nameščen SmartModule in komercialni račun MyLiebherr. Med spletnim zagonom se lahko prijavite s svojimi poverilnicami ali pa se registrirajte in ustvarite račun podjetja.

S to nastavitevijo vzpostavite brezžično povezavo med napravo in internetom. Povezava se upravlja prek modula SmartModule. Napravo lahko povežete z aplikacijo v brskalniku [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) in uporabljate razširjene možnosti in posamezne nastavitev krmiljenja, upravljanja ter nadzora.

### Nasvet

Pribor lahko kupite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) in v trgovini Liebherr-Hausgeräte na spletni strani [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 85

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Vstavljen je SmartModule Fig. 85 (1).

### Vzpostavitev povezave

Zagon in nastavitev modula SmartModule poteka spletno prek aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vaši končni napravi z vzpostavljenou internetno povezavo.

V aplikaciji [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) boste našli tudi informacije o naknadni vgradnji modula SmartModule.



Fig. 86

- Zaženite aplikacijo [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (glejte Fig. 86).

V hladilniku in zamrzovalniku:




Fig. 87




Fig. 88

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Nadaljujte postopek nastavitev v končni napravi z vzpostavljenou internetno povezavo: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 89

- Povezava se vzpostavlja.
- Prikaže se obvestilo WiFi connecting. Simbol utripa.
- Upoštevajte navodila aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Povezava je vzpostavljena.

### Prekinitev povezave



Fig. 90




Fig. 91

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava je prekinjena.

# Upravljanje

## Ponovna vzpostavitev povezave



Fig. 92




Fig. 93

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavite WiFi se ponastavijo na prizveto stanje.



## 6.2.12 Povezava LAN LAN

### Nasvet

Liebherr SmartMonitoring Dashboard ni na voljo v vseh državah. Razpoložljivost preverite s kodo QR ob vnosu svojega modela.

### Nasvet

Za uporabo aplikacije Liebherr SmartMonitoring Dashboard na spletnem naslovu <https://smartmonitoring.liebherr.com> potrebujete nameščen SmartModule in komercialni račun MyLiebherr. Med spletnim zagonom se lahko prijavite s svojimi poverilnicami ali pa se registrirajte in ustvarite račun podjetja.

S to nastavitevijo vzpostavite žično povezavo med napravo in internetom. Povezava se upravlja prek modula SmartModule. Napravo lahko povežete z aplikacijo v brskalniku [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) in uporabljate razširjene možnosti in posamezne nastavitev krmiljenja, upravljanja ter nadzora.

### Nasvet

Pribor lahko kupite pri servisni službi (glejte 9.3 Servisna služba) in v trgovini Liebherr-Hausgeräte na spletni strani [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 94

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Vstavljen je SmartModule Fig. 94 (1).
- Omrežni kabel je priključen.

### Vzpostavitev povezave

Zagon in nastavitev modula SmartModule poteka spletno prek aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vaši končni napravi z vzpostavljenou internetno povezavo.

V aplikaciji [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) boste našli tudi informacije o naknadni vgradnji modula SmartModule.



Fig. 95

- Zaženite aplikacijo [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (glejte Fig. 95).

V hladilniku in zamrzovalniku:



Fig. 96




Fig. 97

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava se vzpostavlja: Prikaže se obvestilo LAN connecting. Simbol utripa.
- Upoštevajte navodila aplikacije [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Povezava je vzpostavljena.

### Prekinitev povezave



Fig. 98




Fig. 99

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava je prekinjena.



# Upravljanje

- 60 sekund
- 90 sekund
- 120 sekund
- 150 sekund
- 180 sekund
- Izklop

## Nastavitev alarma za vrata



Fig. 110




Fig. 112 Simbolična slika: Sprememba alarma na vratih s 30 sekund na 60 sekund.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Alarm na vratih je nastavljen.

## Deaktiviranje alarma na vratih



Fig. 113




Fig. 114

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Alarm na vratih je deaktivirvan.

## 6.2.18 Svetlobni alarm Light alarm \*

Ta nastavitev omogoča prikaz sporočil alarma na zaslonu, ki so poudarjena z utripanjem osvetlitve naprave.

### Aktiviranje svetlobnega alarma




Fig. 115




Fig. 116

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Svetlobni alarm je aktiviran.

### Deaktiviranje svetlobnega alarma



Fig. 117




Fig. 118

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Svetlobni alarm je deaktiviran.

## 6.2.19 Demonstracijski način

Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »D«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitev. (glejte 6.2.20 Ponastavitev na tovarniške nastavitev )

### Aktivirajte demonstracijskega stanja



Fig. 119




Fig. 120

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Demonstracijski način je aktiviran.
- Naprava je izklopljena.
- Vklopite napravo. (glejte 4.15 Vklop naprave (prvi zagon))
- Na prikazovalniku stanja se prikaže »D«.

## Deaktivirajte demonstracijski način




Fig. 121




Fig. 122

## Izvedba ponastavitev




Fig. 123




Fig. 124

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Demonstracijski način je deaktiviran.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- ▶ Vklopite napravo. (glejte 4.15 Vklop naprave (prvi zagon))
- ▷ Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitev.




## 6.2.20 Ponastavitev na tovarniške nastavitev





S to funkcijo lahko vse nastavitev ponastavite nazaj na tovarniške nastavitev. Vse nastavitev, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Sporočilo	Vzrok	Odpravljanje
 Odprta vrata	Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaprite vrata.</li> <li></li> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi.</li> </ul> <p><b>Nasvet</b> Čas, ko se sporočilo prikaže, je mogoče nastaviti (glejte 6.2.17 Alarm na vratih ).</p>
 Alarm za temperaturo	Sporočilo se prikaže, ko temperatura ne ustreza nastavljeni temperaturi. Vzrok za razliko v temperaturi so lahko naslednji: - Vstavili ste topla živila. - Pri premeščanju in jemanju ohlajenih živil iz aparata je vanj priteklo preveč toplega zraka iz prostora. - Dalj časa ni bilo toka.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Prikazana je najvišja temperatura.</li> <li></li> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Trenutna temperatura utripa in zamenja se prikaz s simbolom alarma za temperaturo, dokler se ne doseže nastavljena temperatura.</li> <li>▶ Preverite kakovost ohlajenih živil.</li> </ul>

# Upravljanje

Sporočilo	Vzrok	Odpravljanje
 Napaka	<p>Naprava je okvarjena, pojavila se je napaka naprave ali sestavni del naprave kaže na napako.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Predevajte ohlajena živila.</li> <li></li> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li></li> <li>▶ Prikaže se koda napake.</li> <li></li> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Če je na voljo, se prikaže dodatna koda napake.</li> <li><b>ali</b></li> <li>▶ Prikaže se zaslon stanja z utripajočim simbolom napake</li> <li></li> <li>▶ Če pritisnите navigacijske tipke, znova prikažete kode napak.</li> <li>▶ Zabeležite si kode napak in stopite v stik s servisno službo.</li> </ul>
 Izpad toka	<p>Obvestilo se prikaže po vsaki prekinitvi električnega napajanja, če je temperatura ob vrnitvi električne energije višja od alarmne meje.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>Prikažeta se najvišja temperatura in število prekinitve toka.</li> <li></li> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi in prikaže se trenutna temperatura.</li> <li>▶ Preverite kakovost ohljenih živil.</li> </ul>
 Napaka WLAN	<p>Povezava WLAN je prekinjena.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite povezavo.</li> <li></li> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi.</li> </ul>

 <b>Napaka WWW za WLAN</b>	To sporočilo se prikaže, če internetna povezava prek omrežja WLAN ni na voljo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite povezavo.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi.</li> </ul>
 <b>Napaka LAN</b>	Povezava LAN je prekinjena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite povezavo in omrežni kabel.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi.</li> </ul>
 <b>Napaka WWW za LAN</b>	To sporočilo se prikaže, če internetna povezava prek omrežja LAN ni na voljo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite povezavo.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi.</li> </ul>

### 6.3.2 Opomniki

Opomniki se prikažejo, ko vas sistem želi pozvati k dejanju. Prikazani so z zvočnim signalom in optično s simbolom na zaslonu. Pritisnite potrditveno tipko, da potrdite sporočilo.

Sporočilo	Vzrok	Odpravljanje
 <b>Opomnik za vzdrževanje</b>	Sporočilo se prikaže, ko poteče časovnik za nastavljeni interval vzdrževanja.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi.</li> </ul> <p><b>Nasvet</b> Interval vzdrževanja lahko nastavite (glejte 6.2.7 Opomnik za interval vzdrževanja).</p>
 <b>Opomnik za snemanje</b>	Sporočilo se prikaže, ko je pomnilnik za zapise temperatur (999 ur) poln.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite potrditveno tipko.</li> <li>▶ Alarm se zaključi.</li> <li>▶ Prepisani bodo najstarejši podatki.</li> </ul> <p><b>Nasvet</b> Zapise temperatur lahko ponastavite (glejte 6.2.4 Snemanje temperature).</p>

## 7 Oprema

### 7.1.1 Zankanje naprave

#### 7.1 Varnostna ključavnica

Ključavnica na vratih naprave je opremljena z varnostnim mehanizmom.




Fig. 125

# Vzdrževanje

- Vstavite ključ.
- Ključ obrnite v smeri proti urnim kazalcem za 90°.
- Naprava je zaklenjena.

## 7.1.2 Odklepanje naprave




Fig. 126

- Vstavite ključ Fig. 126 (1).
- Ključ obrnite v smeri urnih kazalcev za 90° Fig. 126 (2).
- Naprava je odklenjena.

# 8 Vzdrževanje

## 8.1 Odtajanje naprave



### OPOZORILO

Nepravilno odtajanje aparata!

Poškodbe.

- Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- Ne uporabljajte električnih grelnih in parnih čistilnih aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Da bi ohranili funkcionalnost naprave, priporočamo, da pri večjemu nastajanju leda izvedete odtajanje. Za zaledenitev v notranjem prostoru so ključnega pomena mesto postavitve (npr. visoka vlažnost), nastavite naprave in nepravilno ravnanje uporabnika.

Ročno odtajanje:

- Izklopite napravo. (glejte 6.2.2 Vklop in izklop naprave)
- Izvlecite vtič.
- Predevajte hlajeno blago.
- Med odtajevanjem naj bodo vrata naprave odprta.
- Preostalo vodo, ki je nastala pri odtajanju, pobrišite s krpo in očistite aparat.

## 8.2 Čiščenje aparata

### 8.2.1 Priprave



### OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

- **Izklopite napravo.**

- Izvlecite vtič ali izključite varovalko.



### OPOZORILO

Nevarnost požara

- Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

- Izpraznite napravo.
- Izvlecite električni vtič.
- Upoštevajte nasvete za transport naprave. (glejte 4.3 Transportiranje aparata)

### 8.2.2 Čiščenje ohišja

#### OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.



### OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

- Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

#### OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kratkega stika!

- Pri čiščenju naprave bodite pozorni, da voda, ki jo uporabljate za čiščenje, ne vdre v električne komponente.

- Ohišje obrišite z mehko, čisto krpo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnim čistilnim sredstvom. Steklene plošče lahko dodatno očistite s čistilom za steklo.
- Tuljavo kondenzatorja očistite enkrat letno. Če tuljave kondenzatorja ne očistite, se občutno zmanjša učinkovitost naprave.

### 8.2.3 Čiščenje notranjosti



### OPOZORILO

Nevarnost kratkega stika zaradi delov, po katerih se prevaja elektrika!

Električni udar ali poškodbe elektronike.

- **Izklopite napravo.**

- Izvlecite vtič ali izključite varovalko.



### OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

- Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

#### OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

#### Nasvet

Ne poškodujte in ne odstranjujte nazivne ploščice iz notranjosti naprave. Nazivna ploščica je pomembna za servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)

- Odprite vrata.

- Izpraznite napravo.

- Notranjost naprave in dele opreme očistite z mlačno vodo, kateri dodate malo sredstva za pomivanje. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek ali kisline, oz. kemičnih topil.

## 8.2.4 Po čiščenju

- Napravo in dele opreme obrišite do suhega.
- Priklužite in vklopite napravo.  
Ko je temperatura dovolj nizka:
- Vstavite zamrznjena živila.
- Čiščenje izvajajte v rednih presledkih.
- Hladilnike z izmenjevalnikom topote – kovinska rešetka na zadnji strani naprave – je treba očistiti in odprašiti enkrat letno.

# 9 Pomoč strankam

## 9.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje		
Zamrzovanje	-9 °C do -26 °C	

Največja napoljenost na polico A)		
Širina naprave	600 mm	750 mm
Prekrivne rešetke	45 kg	60 kg
Steklena plošča	40 kg	40 kg
Lesena rešetka	45 kg	60 kg
Predal	50 kg	50 kg

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Naprava ne deluje.	→ Naprava ni vklopljena.	► Vklopite napravo.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	► Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	► Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	► Naprava naj ostane zaprta. ► Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug hladilnik, če izpad toka traja dalj časa. ► Odtajanih živil ne zamrzujejte ponovno.
	→ Vtič ni pravilno vstavljen v napravo.	► Preverite vtič naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata naprave niso dobro zaprta.	► Zaprite vrata naprave.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	► Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	► Bodite pozorni na ustrezne okoljske pogoje: (glejte 1.4 Področje uporabe aparata)
	→ Napravo ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprto.	► Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 9.3 Servisna služba)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	► Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Naprava stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	► Spremenite mesto postavitve naprave ali vira toplote.

## 9.3 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami. Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na spletni povezavi [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).

A) Pri večji napoljenosti se police lahko lažje upognejo.

### Največja uporabna prostornina

Glejte uporabno prostornino na nazivni ploščici.  
(glejte 1.2 Pregled aparata in opreme)

### Osvetlitev\*

Razred energijske učinkovitosti A) *	Svetlobni vir*
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti F	LED

A) Naprava lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

## 9.2 Tehnične napake

Vaša naprava je zasnovana in izdelana tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

### 9.2.1 Delovanje naprave

# Prenehanje obratovanja



## OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!  
Poškodbe.

- ▶ Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 8 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- ▶ V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- ▶ Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

## 9.3.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- Oznaka naprave (model in indeks)
- Servisna št. (servis)
- Serijska št. (s. št.)

▶ Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu (glejte 6.2.13 Podatki o napravi).

-ali-

- ▶ Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 9.4 Tipska ploščica)
- ▶ Zabeležite si informacije o napravi.
- ▶ Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- ▶ To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- ▶ Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

## 9.4 Tipska ploščica

Tipska ploščica se nahaja na notranji strani aparata. Glejte razdelek Pregled aparata.




Fig. 127

(1) Oznaka aparata  
(2) Servisna št.

(3) Serijska št.

## 10 Prenehanje obratovanja

- ▶ Izpraznite aparat.
- ▶ Izklopite aparat.
- ▶ Izvlecite električni vtič.
- ▶ Po potrebi odstranite vtič na aparatu: izvlecite ga in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- ▶ Očistite aparat. (glejte 8.2 Čiščenje aparata)
- ▶ Če je prisoten: Odstranite pokrove in izolacijo senzorske uvodnice, da preprečite pojav plesni.
- ▶ Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

### Nasvet

Škoda na aparatu in nepravilno delovanje!

- ▶ Aparat po prenehanju obratovanja skladiščite samo pri dovoljeni temperaturi prostora med -10 °C in +50 °C.

## 11 Odstranjevanje

### 11.1 Aparat pripravite za odstranitev



Podjetje Liebherr v posamezne aparate vstavi baterije. V EU mora zakonodajalec iz razlogov varstva okolja končnega uporabnika obvezati, da te baterije odstrani iz rabljenih aparatov pred njihovo odstranitvijo. Če vaš aparat vsebuje baterije, je aparat ustrezno označen.

Svetilke

Če lahko svetilke samostojno in brez povzročanja škode lahko odstranite, jih morate v vsakem primeru pred odstranjevanjem razstaviti.

- ▶ Prenehanje delovanja aparata.
- ▶ Aparat z baterijami: Odstranite baterije. Za opis glejte poglavje **Vzdrževanje**.
- ▶ Če je mogoče: Svetilke razstavite brez povzročanja škode.

### 11.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata



Aparat vsebuje še dragocene materiale, zato jih odstranjujte v ločene komunalne odpadke.



Baterije zavrzite ločeno od rabljenega aparata. Baterije lahko brezplačno vrnete v trgovini ali na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov.

Svetilke

Za Nemčijo:

Razstavljene svetilke lahko zavrzete na ustreznih zbirnih mestih.

Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavrzete v zabojnike razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini, večji od 400 m<sup>2</sup>, bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajalni.



## OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom topote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.


▶ Upoštevajte nasvete za transport naprave. (glejte 4.3 Transportiranje aparata)

- ▶ Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.

▶ Baterije, svetilke in aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi podatki.

### 12 Dodatne informacije

Dodatne informacije o garancijskih pogojih najdete v priloženi servisni knjižici ali na naslovu <https://home.liebherr.com>.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**SL** Zamrzovalnik  
ORIGINALNO NAVODILO ZA UPORABO

Datum izdaje: 20240513

**Indeks št. artiklov: 7080764-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland