





Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3
1.1	Tarnekomplekt.....	3
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	4
1.5	Vastavus.....	4
1.6	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	4
1.7	EPREL andmepank.....	4
1.8	Varuosad.....	4
2	Üldised ohutusjuhised.....	5
3	Touch-displei talitlusviis.....	6
3.1	Navigatsioon ja sümbolite selgitus.....	6
3.2	Menüüd.....	6
3.3	Puhkemoodus.....	7
4	Käikuvõtmine.....	7
4.1	Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine).....	7
5	Ladustamine.....	7
5.1	Juhised säilitamise kohta.....	7
5.2	Jahutusosa.....	8
5.3	EasyFresh	8
5.4	****-külmkamber*.....	8
5.5	Säilitusajad.....	8
6	Energia säästmine.....	9
7	Käsitsemine.....	9
7.1	Käsitsemis- ja näiduelemendid.....	9
7.1.1	Status-näit.....	9
7.1.2	Näidusümbolid.....	9
7.2	Seadme funktsioonid.....	9
7.2.1	Juhised seadme funktsioonide kohta.....	9
	Seadme välja- ja sisselülitamine.....	9
	WLAN.....	10
	Temperatuur.....	11
	Temperatuuriühik.....	11
	SuperCool.....	11
	PowerCool *.....	12
	PartyMode	12
	HolidayMode.....	13
	SabbathMode.....	13
	E-Saver	14
	CleaningMode.....	14
	Displei heledus.....	14
	Uksealarm.....	15
	Sisestuslukk.....	15



Seadmeinfo.....	16
Tarkvara.....	16
Meeldetuletus*.....	16
Demomoodus.....	16
Tehaseseadetele lähtestamine.....	17
Teated.....	17
Hoiatuste ülevaade.....	17
Hoiatuste lõpetamine.....	18
Meeldetuletuste ülevaade.....	18
Meeldetuletuste lõpetamine.....	18
8 Varustus.....	18
8.1 4-tärni-külmkamber*.....	18
8.2 Ukseriulid.....	19
8.3 Riulid.....	19
8.4 Jaotatav riul*.....	20
8.5 VarioSafe *.....	20
8.6 Kõpsetusplekki koht*.....	23
8.7 Sahtlid.....	23
8.8 EasyFresh-Safe laeka kaas.....	24
8.9 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*.....	24
8.10 Klaasplaadid*.....	25
8.11 Pudelihoidik.....	25
8.12 FlexCube*.....	25
9 Hooldus.....	26
9.1 FreshAir aktiivsõefilter*.....	26
9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine.....	26
9.3 EasyFresh-Safe laeka kaas.....	27
9.4 Seadme sulatamine.....	27
9.5 Külmkambriga manuaalne sulatamine*.....	27
9.6 Seadme puhastamine.....	28
10 Kliendiabi.....	28
10.1 Tehnilised andmed.....	28
10.2 Käitumised.....	29
10.3 Tehniline rike.....	29
10.4 Klienditeenindus.....	30
10.5 Tüübisilt.....	30
11 Käigustvõtmine.....	30
12 Utiliseerimine.....	31
12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....	31
12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....	31

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.

Sümbol	Selgitus
	Täiendav informatsioon internetis Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiade internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiade tüübisildilt:
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekaldeid Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Open Source'i litsentsid:

Seade sisaldab tarkvarakomponente, mis kasutavad Open Source'i litsentse. Informatsiooni kasutatavate Open Source'i litsentside kohta saate pärida aadressilt: home.liebherr.com/open-source-licences

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

DR..	39.. / 41..
IR..	40.. / 41.. / 45.. / 51..
IRD..i	51..
IR(S)..	39.. / 41..
IKS 41Ve00	
IKS 41Ve01	
IK 51Vd00	
IK 51Ve00	
IK 51Ve01	
IK.	1780 / 1784

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- sisseehitatav seade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade




Fig. 1 Näitlik kujutis

Temperatuurivahemik

- (A) Jahutusosa (B) EasyFresh
(C) Külmitse tsoon

Varustus

- (1) Käsitsemiselemendid (10) EasyFresh-Safe
(2) 4-tärni-külmkamber* (11) Äravooluava
(3) Ventilaator koos FreshAir'i aktiivsöefiltriga* (12) Tüübisilt
(4) Jaotatav riiul* (13) Juurviljasahtel*
(5) Riiul (14) Ukseriilul
(6) VarioSafe* (15) Pudelihoidik
(7) Pudelikorviga väljatõmbetahvel* (16) Sulgemisamortisaator*
(8) Kõpsetuspleki koht* (17) Seadejalad
(9) EasyFresh-Safe'i kaas

Märkus

- Riiulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riiulite puhul ei avalda mõju energiatarbele.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie jahutusseadme võrgustamislahendus. Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

SmartDevice'i
võimeline seade:*

Teie seade SmartDevice'i võimeline.
Et saaksite oma seadme WLAN-iga
ühendada, peate SmartDevice äpi alla
laadima.*

SmartDevice'ile
ettevalmistatud
seade:*

Teie seade on SmartDeviceBox-iga
kasutamiseks ette valmistatud. Te
peate esmalt SmartDeviceBox-i
soetama ja installeerima. Et saaksite
oma seadme WLAN-iga ühendada,
peate SmartDevice äpi alla laadima.*



Edasine informatsioon
SmartDevice'i kohta:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox-i
soetamine
Liebherr-Hausge-
räte poest:*

[home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)*

SmartDevice äpi
allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni
ja konfigureerimist saate oma seadme
SmartDevice äpi ja seadmefunktsiooni
WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-
iga sidestada.

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval:
Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.*

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommiku-söögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.*

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiinitoodete direktiivi

2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine

- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades
- Seadme väärotstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

- Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C
SN-ST	10 °C kuni 38 °C
SN-T	10 °C kuni 43 °C

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab paigaldusseisundis asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL turu jaoks:* Seade vastab direktiivile 2014/53/EL.*

GB turu jaoks:* Seade vastab normile Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.liebherr.com

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

1.8 Varuosad

Varuosade saadavus on talitlusosade ja varustuse ladustamisvõimeliste osade puhul 15 aastat.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus. Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

Ohud kasutajale:

- Seda seadet võivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hoolusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3 - 8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmel remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Paigaldage, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.
- Käitage seadet üksnes paigaldatud seisundis.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.

- Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
- Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadeid, jäätisevalmistajat jne).
- Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmel tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid anumeid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmel:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhised on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalrežiimil ohtu ei valitse.

Touch-displei talitusviis



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Arge eemaldage kleepsu.



See või sarnane kleeps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisolatsioon-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhise on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Arge eemaldage kleepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAATUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELEPANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Touch-displei talitusviis

Te käsitate oma seadet Touch-displeiga. Touch-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamise seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.

Sümbol	Kirjeldus
	Edasi navigatsiooninoole vajutamine: Menüüs ühe võrra edasi navigeerimine.
	Tagasi navigatsiooninoole vajutamine: Menüüs ühe võrra tagasihüppamine.
	Navigeerimisnoole vajutamine mitu korda järjest: Menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine.

Sümbol	Kirjeldus
	Kinnitussümboli vajutamine: Funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine. Alammenüü avamine.
	Kinnitussümboli vajutamine ühenduses Tagasi-sümboliga: Ühe menüütasandi võrra tagasihüppamine.
	Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Sümboli "Seadistusmenüü" avamine: Seadistusmenüüle navigeerimine ja Seadistusmenüü avamine. Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
	Sümboli "Laiendatud menüü" avamine: Laiendatud menüüle navigeerimine ja Laiendatud menüü avamine. Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)
Tegevusetus 10 sekundit	Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.
Ukse avamine ja jälle sulgemine	Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi.

Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõistetega.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

Menüü	Kirjeldus
Peamenüü	Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite tähtsaimatele seadme-funktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle.

Menüü	Kirjeldus
 Settings Seadistusmenüü	Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
Laiendatud menüü	Laiendatud Menüü sisaldab spetsiaalseid seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud Menüüle on numbrikoodiga 151 kaitstud. (vt. 3.2.2 Laiendatud Menüü avamine)

3.2.1 Seadistusmenüü avamine




Fig. 2 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.2.2 Laiendatud Menüü avamine



Fig. 3




Fig. 4 Näitlik kujutis, ligipääs numbrikoodiga **151**

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Laiendatud Menüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduhelud hämar-datud.

3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.
- ▶ Puhkemoodus on lõpetatud.

4 Käikuvõtmine

4.1 Seadme sisselülitamine (esma-kordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade on vastavalt montaažikorraldusele paigaldatud ja külge ühendatud.
- Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikind-lustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- Touch-displei talitusviis on teada. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)

Seadme sisselülitamine Touch-displeilt:

- ▶ Kui displei on puhkemooduses: Vajutage kinnitussüm-bolit.
- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.




Fig. 5 Näitlik kujutis

- ▶ Ilmub olekunäidik.
- ▶ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuu-rile.
- ▶ Seade käivitub demomooduses (ilmub olekunäit DEMO-ga): Kui seade käivitub demomooduses, siis saate demomooduse lähima 5 minuti jooksul deaktiveerida. (vt. Demomoodus)

Edasine informatsioon:

- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN)

Märkus

Tootja soovib:

- ▶ Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- ▶ Pange **sügavkülmkaup** sisse -18 °C või külmema juures.*
- ▶ Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilita-mise kohta)

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

► Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Hoidke õhupilud ventilaatoril vabad.*
- Külmkambris: Pakendage toiduained korralikult.*
- Pakendage toiduained, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, suletud anumatesse või katke kinni.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.
- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivuskuupäeva.

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

5.2 Jahutusosa

Seadmes valitseva õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuritsoonid. Te leiate erinevad temperatuuritsoonid seadmete ja varustuse ülevaatest. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

5.2.1 Toiduainete paigutamine

- Ülemine piirkond ja uks: Säilitage võid, juustu, konserve ja tuube.
- Külüm temperatuuritsoon: Säilitage kergesti roiskuvaid toiduaineid nagu valmistoite, liha- ja vorstitooteid.
- Kõige alumine panipaik: Säilitage toorest liha või toorest kala.

5.3 EasyFresh

EasyFresh sobib pakendamata toiduainetele nagu puuviljad ja juurviljad.

Õhuniiskus sõltub laekasse pandud jahekauba niiskusesisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida.

5.3.1 Toiduainete paigutamine

- Säilitage pakendamata puuvilju ja juurvilju. Kui õhuniiskus on liiga kõrge:
- Reguleerige õhuniiskust.

5.4 ****-külmkamber*

Siin tekib -18 °C juures kuiv, pakaseline säilituskliima. Pakaseline säilituskliima sobib sügavkülmtoidu ja sügavkülma-kauba säilitamiseks mitme kuu vältel, jääkuubikute valmistamiseks või värskete toiduainete külmutamiseks.

Õhutemperatuur külmkambris, mida mõõdetakse termomeetri või teiste mõõteseadmetega, võib kõikuda. Temperatuurikõikumised on pooltäis või tühjas külmkambris suuremad ja on võimalik, et saavutatakse kõrgemaid temperatuure kui -18 °C.

5.4.1 Toiduainete külmutamine

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niipalju värsked toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil (vt. 10.5 Tüübisildil) „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmene läbi külmuksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad ja juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

Toiduainete paigutamine



ETTEVAATUST

Vigastusohu klaasikildude tõttu!

Joogipudelid ja joogipurgid võivad külmutamisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

► Ärge külmutage joogipudeleid ega joogipurke!

► Pange pakendatud toiduained külmkambrisse.

Toiduainete sulatamine



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

► Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.

► Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

Te saate toiduaineid sulatada erinevatel viisidel:

- jahutusosas
 - mikrolaineahjus
 - küpsetusahjus/konvektsioonahjus
 - toatemperatuuril
- Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajalik.

5.5 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

5.5.1 Jahutusosa

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

5.5.2 Külmkamber*

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad			
Jäätis	-18 °C juures	°C	2 kuni 6 kuud
Vorst, sink	-18 °C juures	°C	2 kuni 3 kuud
Leib, küpsetised	-18 °C juures	°C	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealih	-18 °C juures	°C	6 kuni 9 kuud
Kala, rasvane	-18 °C juures	°C	2 kuni 6 kuud
Kala, lahja	-18 °C juures	°C	6 kuni 8 kuud
Juust	-18 °C juures	°C	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	-18 °C juures	°C	6 kuni 12 kuud

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Juur-, puuvili	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud

6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.*
- Ärge paigaldage seadet vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Kui paigaldate seadme vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suureneda. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond). Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suureneda.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.*
- Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles.*
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode).

7 Käsitsemine

7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

7.1.1 Status-näit




Fig. 6

- (1) Jahutusosa temperatuurinäit

Status-näidul näidatakse seadistatud temperatuuri ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadetes.

7.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

Sümbol	Seadme seisund
	Standby Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud.

Sümbol	Seadme seisund
	Pulseeriv number Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni.
	Pulseeriv hoiatussümbol Seade töötab. Teostatakse seadistus.
	Tulp kasvab Funktsioon aktiveeritakse.

7.2 Seadme funktsioonid

7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Te olete displei talitusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)
- ☐ Te olete oma seadme käsitlemis- ja näiduelementidega tutvunud.



Seadme välja- ja sisselülitamine

Selle funktsiooniga lülitate kogu seadet välja ja sisse.

Seadme väljalülitamine

Kui lülitate seadme välja, siis jäävad eelnevalt teostatud seaded salvestatuks.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Tegevuskorraldused (vt. 11 Käigustvõtmine) on täidetud.




Fig. 7




Fig. 8

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Displeile ilmub Standby-sümbol.
- ▶ Displei värvub mustaks.

Seadme sisselülitamine

- Kui displei on puhkemooduses:
- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.




Fig. 9 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Kui seade käivitub demomooduses:
- ▶ Deaktiveerige demomoodus. (vt. Demomooduse deaktiveerimine)
- ▶ Seade on sisse lülitatud.
- ▶ Eelnevalt teostatud seaded on taastatud.
- ▶ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.



WLAN

Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLAN-iga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. Selle funktsiooniga saate WLAN-ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada.

Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, vajate SmartDeviceBox-i.*

Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: (vt. 1.3 SmartDevice)

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.*

WLAN-ühenduse loomine esimest korda

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ SmartDeviceBox on soetatud ja sisse pandud. (vt. 1.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice äpp on installeeritud (vt apps.home.liebherr.com).
- ☐ SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.



Fig. 10




Fig. 11

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

- ▶ Ühendus on loodud.

WLAN ühenduse lahutamine




Fig. 12




Fig. 13

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Ühendus on lahutatud.

WLAN ühenduse lähtestamine



Fig. 14




Fig. 15

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ WLAN-ühendus ja edasised WLANi seaded on tarneseisundile lähtestatud.

Informatsioon WLAN-ühenduse kohta




Fig. 16




Fig. 17

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

5 °C Temperatuur

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuri.

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- Ukse avamise sagedus
- Ukse avamise kestus
- Ülespanekukoha ruumitemperatuur
- Toiduainete liik, temperatuur ja kogus

Temperatuuritsoon	Tehase poolt seadistatud temperatuur	Soovitav seadistus
5 °C Jahutusosa	5 °C	4 °C

Temperatuuri seadistamine




Fig. 18 Näitlik kujutis

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

► Temperatuur on seadistatud.

°C/°F Temperatuuriühik

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsius kraadi või Fahrenheiti kraadi.

Temperatuuriühiku seadistamine



Fig. 19




Fig. 20 Näitlik kujutis: Celsius kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

► Temperatuuriühik on seadistatud.

* SuperCool

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperCooli. Kui aktiveerite SuperCooli, siis suurendab seade jahutamisvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite suuri koguseid toiduaineid kiiresti maha jahutada.

Kui aktiveerite SuperCooli, siis saavutate peale selle ****-külmkambris madalamaid temperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite toiduaineid ****-külmkambris külmutada.*

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

SuperCooli aktiveerimine

Funktsiooni aktiveerimise ajahetk:

- Kui soovite värsked toiduained jahutusosas säilitada: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.
- Kui soovite värsked toiduained ****-külmkambris säilitada: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.*




Fig. 21




Fig. 22

► Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

-või-

► Aktiveerige SmartDevice äpiga.*

► SuperCool on aktiveeritud.

SuperCooli deaktiveerimine

SuperCool deaktiveeritakse 18 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperCooli siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 23




Fig. 24

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- Deaktiveerige SmartDevice äpiga.*
- SuperCool on deaktiveeritud.
- Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



PowerCool *

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PowerCooli. PowerCool hoolitseb toiduainete jahutamiseks optimaalse temperatuurikihistuse eest.

Funktsioon kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- kõrge ruumitemperatuuri korral (alates u 35 °C)
- kõrge õhuniiskuse korral, nt suvepäevadel
- niiskete toiduainete sissepanemisel kondensaadi tekke vältimiseks siseruumis

Märkus

Ventilaator võib töötada ka deaktiveeritud funktsiooni korral. See hoolitseb seetõttu seadmes optimaalse temperatuurijaotuse.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

PowerCooli aktiveerimine




Fig. 25




Fig. 26

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- PowerCool on aktiveeritud.

PowerCooli deaktiveerimine




Fig. 27




Fig. 28

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- PowerCool on deaktiveeritud.



PartyMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PartyMode'i. PartyMode aktiveerib erinevad funktsioonid, mis on kasulikud peo jaoks.

PartyMode aktiveerib järgmised funktsioonid:

- SuperCool (vt. SuperCool)

Te saate kõiki esitatud funktsioone individuaalselt ja paindlikult seadistada. Kui deaktiveerite PartyMode'i, siis heidetakse kõik muudatused kõrvale.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

PartyMode'i aktiveerimine



Fig. 29




Fig. 30

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- PartyMode ja juurdekuuluvad funktsioonid on aktiveeritud.
- Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

PartyMode'i deaktiveerimine

PartyMode deaktiveeritakse 24 tunni pärast automaatselt. Te saate PartyMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 31




Fig. 32

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ PartyMode on deaktiveeritud.
- ▶ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile: Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

HolidayMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite HolidayMode'i. Kui aktiveerite HolidayMode'i, siis seadistatakse jahutusosa 15 °C peale. Sedasi säästate pikema eemalviibimise ajal energiat ja vältite halbu lõhnu ning hallituse teket.

Seadme seisund aktiivse HolidayMode'i puhul
Jahutusosa jahtub 15 °C peale.
EasyFresh jahtub 15 °C peale.
****-külmkambris säilib seadistatud temperatuur.*
PartyMode on deaktiveeritud.
SuperCool on deaktiveeritud.
PowerCool on deaktiveeritud.*

HolidayMode'i aktiveerimine

- ▶ Tühjendage jahutusosa täielikult.
- ▶ Tühjendage EasyFresh täielikult.




Fig. 33




Fig. 34

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ HolidayMode on aktiveeritud.
- ▶ Temperatuurinäidik näitab HolidayMode'i sümbolit.

HolidayMode'i deaktiveerimine




Fig. 35




Fig. 36

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ HolidayMode on deaktiveeritud.
- ▶ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.
Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud.
Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.
Displei jääb heledaks, kui sulete ukse.
Sisevalgustus on deaktiveeritud.
Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peatakse.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata.
Uksealarmi pole.
Temperatuurialarmi pole.
Sulatustsüklil töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata.
Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi.

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il)
STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!
Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- ▶ Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.



Fig. 37




Fig. 38

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▶ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni pärast automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 39

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ SabbathMode on deaktiveeritud.



E-Saver

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite energiasäästumooduse. Kui aktiveerite energiasäästumooduse, siis energiatarve langeb ja temperatuur seadmes tõuseb. Toiduained jäävad värseks, aga säilivus lüheneb.

Temperatuuritsoon	Soovitav seadistus (vt. Temperatuuri seadistamine)	Temperatuur aktiivse E-Saveri puhul
5 °C Jahutusosa	4 °C	7 °C

Temperatuurid

E-Saveri aktiveerimine




Fig. 40




Fig. 41

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

E-Saveri deaktiveerimine




Fig. 42




Fig. 43

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.



CleaningMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite CleaningMode'i. CleaningMode võimaldab seadet mugavalt puhastada.

See seadistus kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- Jahutusosa puhastamine. (vt. 9.6 Seadme puhastamine)

Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.
Jahutusosa on välja lülitatud.
Sisevalgustus on aktiveeritud.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla.

Seadme seisund

CleaningMode'i aktiveerimine




Fig. 44




Fig. 45

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ CleaningMode on aktiveeritud.
- ▶ Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.

CleaningMode'i deaktiveerimine

CleaningMode deaktiveeritakse 60 minuti pärast automaatselt. Te saate CleaningMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 46

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ CleaningMode on deaktiveeritud.
- ▶ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



Displei heledus

Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (eelseadistus)

Heleduse seadistamine



Fig. 47




Fig. 48 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Heledus on seadistatud.



Uksealarm

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite uksealarmi. Uksealarm kõlab, kui uks on liiga kaua avatud. Uksealarm on tarnimisel aktiveeritud. Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm.

Te saate seadistada järgmisi väärtusi:

- 1 minut
- 2 minutit
- 3 minutit
- Välja

Uksealarmi seadistamine



Fig. 49




Fig. 50 Näitlik kujutis: Uksealarmi ümberlülitamine 1 minutilt 3 minutile.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Uksealarm on seadistatud.

Uksealarmi deaktiveerimine




Fig. 52




Fig. 53

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Uksealarm on deaktiveeritud.



Sisestuslukk

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestusluku. Sisestuslukk takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

Sisestusluku aktiveerimine

Kui aktiveerite sisestusluku, siis saate jätkuvalt menüüdes navigeerida, kuid Te ei saa teisi funktsioone välja valida ega muuta.



Fig. 54




Fig. 55

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Sisestuslukk on aktiveeritud.

Sisestusluku deaktiveerimine




Fig. 56




Fig. 57

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Sisestuslukk on deaktiveeritud.



Seadmeinfo

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme mudelinime, indeksi, seerianumbri ja teenindusnumbri. Te vajate seadmeinfot, kui võtate ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Selle funktsiooniga avate peale selle Laiendatud menüü. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)

Seadme informatsiooni näitamine



Fig. 58



Fig. 59

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab seadmeinfot.



Tarkvara

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme tarkvaraversiooni.

Tarkvaraversiooni näitamine




Fig. 60



Fig. 61

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab tarkvaraversiooni.



Meeldetuletus*

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite meeldetuletusi. Funktsioon on tarnimisel aktiveeritud.

Kui funktsioon on aktiveeritud, siis ilmuvad järgmised meeldetuletused:

- Asendage FreshAir aktiivsöefilter (vt. FreshAiraktiivsöefiltri asendamine) *

Meeldetuletuse aktiveerimine




Fig. 62




Fig. 63

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on aktiveeritud.

Meeldetuletuse deaktiveerimine



Fig. 64




Fig. 65

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Meeldetuletus on deaktiveeritud.



Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "Demo", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine



Fig. 66




Fig. 67

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▶ Olekunäidikule ilmub "DEMO".

Demomooduse deaktiveerimine




Fig. 68




Fig. 69

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▶ Seade on tehaseseadetele lähtestatud.



Tehaseseadetele lähtestamine

Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseseadetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Lähtestamise läbiviimine



Fig. 70




Fig. 71

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seade on lähtestatud.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Käivitage seade uuesti. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))

7.3 Teated

On olemas teadete kaks kategooriat:


Kategooria	Tähendus
Hoiatus	Hoiatused ilmuvad uksealarmi või talitlusrikete korral. Te saate lihtsamaid hoiatusi ise lõpetada. Raskekujuliste talitlusrikete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Meeldetuletus	Meeldetuletused meenutavad üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate lõpetada.

7.3.1 Hoiatuste ülevaade

Seadme käitumine hoiatuste puhul:

- Hoiatus ilmub displeile.
- Alarmiheli kõlab tõusva helitugevusega.
- Mõnede hoiatuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Uksealarm	Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.	Viige läbi tegevussammud (vt. Uksealarm).

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Viga	Teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga.	Viige läbi tegevussammud (vt. Viga).
 WLANi viga*	Teade ilmub, kui seadet ei suudetud WLANiga ühendada. (vt. WLAN-ühenduse loomine esimest korda) *	Viige läbi tegevussammud (vt. WLANi viga*) *

7.3.2 Hoiatuste lõpetamine

Uksealarm




Fig. 72 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- ▶ Sulgege uks.

- ▶ Displei hüppab olekunäitu.

Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm. (vt. Uksealarmi seadistamine)

Viga




Fig. 73 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Näidatakse veakoodi.
- ▶ Märkige veakood üles.
- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Displei hüppab olekunäitu.
- ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

WLANi viga*

- ▶ Kontrollige WLANi ühendust.
- ▶ Ühendage seade uuesti WLANiga. (vt. WLAN)

7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade

Seadme käitumine meeldetuletuste puhul:

- Meeldetuletus ilmub displeile.
- Kõlab alarmiheli.
- Mõnede meeldetuletuste puhul sisevalgustus pulseerib.

Teade	Põhjus	Teate lõpetamine
 Asendage FreshAir-raktiivsõefilter*	Teade ilmub, kui peate aktiivsõefiltri asendama.*	Viige läbi tegevussammud (vt. FreshAir-raktiivsõefiltri asendamine).*

7.3.4 Meeldetuletuste lõpetamine

FreshAiraktiivsõefiltri asendamine

Liebherr soovib: Asendage FreshAir aktiivsõefilter iga 6 kuu järel.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsõefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 74 Näitlik kujutis*

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Asendage aktiivsõefilter. (vt. 9.1 FreshAir aktiivsõefilter*)
- ▶ Aktiivsõefilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.
- ▶ Meeldetuletus ilmub 6 kuu pärast uuesti.

Kui Te ei soovi seda meeldetuletust enam saada, siis saate meeldetuletuse deaktiveerida. (vt. Meeldetuletuse deaktiveerimine)

8 Varustus

8.1 4-tärni-külmkamber*

8.1.1 Külmkambri avamine / sulgemine





Fig. 75

Külmkambri avamine:

- ▶ Haarake käepideme piirkonnast altpoolt kinni.
- ▶ Vajutage käepidemeplaati ja tõmmake samaaegselt ust ettepoole.

Külmkambri sulgemine:

- ▶ Sulgege uks ja suruge samaaegselt eestpoolt.
- ▶ Uks on fikseerunud.

8.2 Ukseriulid

Ukseriulid sobivad jookide ja toiduainete säilitamiseks. Te saate ukseriuleid individuaalseks kasutamiseks ümber paigutada ja puhastamiseks lahti võtta. Ent Liebherr soovib kasutada ukseriuleid uksest tehases tarnitud positsioonis.




Fig. 76 Ukseriuli näitlik kujutis

(1) Riiul




Fig. 77 Pudelihooldikuga ukseriuli näitlik kujutis

(1) Riiul

(2) Pudelihooldik

Järgmises tabelis näidatakse näiteid, mida saate vastavas ukseriulis säilitada. Seejuures ei tohiks Te ületada ukse laadimisraskust.

Ukseriulid	Toiduained
Ukseriul (vt. Fig. 76)	Või, juust, konservid, tuubid
Pudelihooldikuga ukseriul (vt. Fig. 77)	Pudelid Nihutatava pudelihooldikuga kindlustate pudelid ukseriulis.

8.2.1 Ukseriuli väljavõtmine




Fig. 78 Näitlik kujutis

- ▶ Lükake ukseriulit ülespoole.
- ▶ Tõmmake ukseriulit ettepoole.

8.2.2 Ukseriuli sissepanemine




Fig. 79 Näitlik kujutis

- ▶ Lükake ukseriul sisse.
- ▶ Vajutage ukseriulit allapoole.

8.2.3 Pudelihooldiku eemaldamine




Fig. 80

- ▶ Lükake pudelihooldikut kuni väljalõike küljele.
- ▶ Võtke pudelihooldik ettepoole välja.

8.2.4 Pudelihooldiku sissepanemine




Fig. 81

- ▶ Pange pudelihooldik väljalõikesse.
- ▶ Lükake pudelihooldikut soovitud positsioonini küljele.

8.3 Riiulid

8.3.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.




Fig. 82

- ▶ Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- ▶ Külgmise väljalõige toe positsioonis.
- ▶ Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-




Fig. 83

► Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.

- Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
- Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
- Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.

EasyFresh laegaste kohal asuva riiuli saab samuti välja võtta.




Fig. 84

Riiuli väljavõtmine:

- Tõstke riiul eest ja tagant üles.
- Võtke ettepoole välja.

Ärge pange toitu selle all asuvalle sahtlikaanele!

Riiuli sisselükkamine:

- Pange riiul kohale kaldu, tahapoole alla suunatult.
- Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- Lükake riiul sisse ja pange kohale.

8.3.2 Riiulite lahtivõtmine

Riiuleid saab puhastamiseks lahti võtta.




Fig. 85

► Võtke riiuli lahti.

8.4 Jaotatav riiul*

8.4.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.




Fig. 86

► Lükake jaotatav riiul joonise järgi alla.




Fig. 87

Kõrguses nihutamine:

- Tõmmake Fig. 87 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- Kõrged väljatõmbepidurid taga.

Mõlema riiuli kasutamine:

- Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- Iluliist klaasplaat Fig. 87 (1) asub ees.
- Pidurid Fig. 87 (3) on suunatud allapoole.
- Külmkambriga seadmed:*
- Ärge seadke tugisiini ja jaotatavaid riiuleid ventilaatori ette.*

8.5 VarioSafe *

Jahutusosas pakub VarioSafe ruumi nt väikesemõõtmeliste toiduainetele, pakenditele, tuubidele ja klaaspurkidele.




Fig. 88

(1) VarioSafe-sahtel

(2) Ribidega külgseinad VarioSafe-sahtlile

(3) Väljalõiked vasakus ja paremas külgseinas

(4) Piirideserv

8.5.1 VarioSafe'i sissepanemine




Fig. 89

- Lükake VarioSafe'i kaldu jahutusosasse Fig. 89 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked Fig. 89 (2) asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel.




Fig. 90

- Seadke VarioSafe otseks. Fig. 90 (1)
- Tõstke VarioSafe eest üles. Fig. 90 (2)




Fig. 91

- Tõstke VarioSafe ettepoole üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- Laske VarioSafe alla.
- VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- VarioSafe on sisse pandud.

8.5.2 VarioSafe'i ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe'i tervikuna jahutusosas ümber paigutada.




Fig. 92

- Tõstke VarioSafe eest üles.




Fig. 93

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole, kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 93 (1)
- Liigutage VarioSafe'i jahutusosas ülespoole või allapoole, kuni on saavutatud soovitud kõrgus. Fig. 93 (2)




Fig. 94

- Tõstke VarioSafe eest üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- VarioSafe on kõrguses ümber paigutatud.

8.5.3 VarioSafe-sahtli ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe-sahtlit kahel erineval kõrgusel sisse panna. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis kõrgemaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel alumisel ribil sisse. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis madalamaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel ülemisel ribil sisse.




Fig. 95

- Tõmmake VarioSafe-sahtel piirajani välja.
- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Võtke VarioSafe-sahtel ettepoole välja.




Fig. 96

- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Asetage VarioSafe-sahtel peatajate taga soovitud ribile Fig. 96 (1) või Fig. 96 (2).
- VarioSafe-sahtel on kõrguses ümber paigutatud.

8.5.4 VarioSafe'i väljavõtmine

Te saate VarioSafe'i tervikuna välja võtta.




Fig. 97

- Tõstke VarioSafe eest üles.




Fig. 98

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole Fig. 98 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anuma-riibi kõrgusel. Fig. 98 (2)




Fig. 99

- Seadke VarioSafe jahutusosas kaldu. Fig. 99 (1)
- Võtke VarioSafe ettepoole välja. Fig. 99 (2)
- VarioSafe on välja võetud.

8.5.5 VarioSafe'i lahtivõtmine

Te saate VarioSafe'i üksikosadeks lahti võtta, kui soovite VarioSafe'i puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.




Fig. 100

- Võtke VarioSafe tervikuna välja. (vt. 8.5.4 VarioSafe'i väljavõtmine)
- Võtke VarioSafe joonise järgi lahti.

8.6 Küpsetusplekki koht*

Sahtlite kohal on küpsetusplekile ruumi Fig. 1 (8).




Fig. 101

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ❑ Küpsetuspleki maksimummõõtudest peetakse kinni (vt. 10.1 Tehnilised andmed).
- ❑ Küpsetusplekk on toatemperatuurile maha jahtunud.
- ❑ Kõige alumine ukseriul on vähemalt ühe positsiooni võrra kõrgemale seatud.

Kui uks on 90° avatud:

- Lükake küpsetusplekk kõige alumistele külgmistele tugeledele.

8.7 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!

8.7.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil

Sahtel liigub otse seadme põrandal või klaasplaadil. Siinid puuduvad.

Kui võtate sahtlid välja, siis saate kasutada nende all asuvaid klaasplaate riiulitena.*

Sahtli väljavõtmine




Fig. 102

- Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine




Fig. 103

- Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.7.2 Liugsiinidel sahtel

Sahtli väljavõtmine




Fig. 104

- Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine




Fig. 105

- Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.7.3 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab seadmest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

Osaväljatõmbega jahutusosa

Sahtli väljavõtmine




Fig. 106

- Tõmmake sahtel pooleldi välja. Fig. 106 (1)
- Vajutage sahtlit esiküljelt allapoole. Fig. 106 (2)
- Lükake vasakut siini 2 cm sisse. Fig. 106 (3)
- Lükake paremat siini 2 cm sisse. Fig. 106 (4)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 106 (5)




Fig. 107

Kui siinid on pärast sahtli väljavõtmist veel täiesti sisse lükatud:

- Lükake siinid täiesti sisse.

Sahtli sissempanemine




Fig. 108

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Asetage sahtel siinidele.
- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.

8.8 EasyFresh-Safe laeka kaas

Tihe laekakaas hoolitseb püsivalt valitseva õhuniiskuse eest.

Laekakaas asub vahetult sahtlil ja võib olla riiulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.




Fig. 109 EasyFresh-Safe laeka kaane näitlik kujutis

- (1) EasyFresh-Safe
- (2) EasyFresh-Safe laeka kaas
- (3) Riiul

8.8.1 Õhuniiskuse vähendamine sahtlis




Fig. 110

- ▶ Tõmmake sahtel Fig. 110 (1) välja.
- ▶ Haarake laekakaanel haardesüvendist Fig. 110 (2) ja tõmmake laekakaant samaaegselt ettepoole välja.
- ▶ Suletud laekakaane puhul on laekakaane ja sahtli vahel väike pilu.

8.8.2 Õhuniiskuse suurendamine sahtlis




Fig. 111

- ▶ Tõmmake sahtel Fig. 111 (1) välja.
- ▶ Haarake laekakaanel haardesüvendist Fig. 111 (2) ja lükake laekakaant samaaegselt tahapoole.
- ▶ Suletud sahtli korral sulgeb laekakaas sahtli tihedalt.

8.9 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*

Väljatõmbetahvil asuvad pudelikorvid pakuvad pudelitele palju ruumi. Kui pudelikorvid on välja võetud, siis on väljatõmbetahvil ruumi joogikastile.

8.9.1 Pudelikorvi kasutamine




Fig. 112

- ▶ Lükake pudelihoidik vastu pudeleid.
- ▶ Pudelid ei kuku ümber.

8.9.2 Väljatõmbetahvli lahtivõtmine

Väljatõmbetahvel on monteeritud väljatõmbesüvendiga klaasplaadile.

Väljatõmbetahvli saab puhastamiseks lahti võtta.

Väljatõmbetahvli väljavõtmine

- ▶ Võtke pudelikorvid välja.




Fig. 113

- ▶ Võtke väljatõmbetahvel koos klaasplaadiga välja: Tõstke klaasplaati eest veidi üles Fig. 113 (1) ja tõmmake ettepoole välja Fig. 113 (2).




Fig. 114

- Lükake väljatõmbetahvel täiesti sisse Fig. 114 (1).
- Vabastage fikseering tagumisel küljel Fig. 114 (2).
- Võtke väljatõmbetahvel ettepoole välja Fig. 114 (3).

Väljatõmbetahvli sissepanemine




Fig. 115

- Pange keskel siinidele Fig. 115 (1).
- Lükake väljatõmbetahvel täiesti sisse Fig. 115 (2).
- Vajutage tagumisele küljele, kuni see kuuldavalt fikseerub Fig. 115 (3).
- Pange väljatõmbetahvel koos klaasplaadiga sisse: Lükake tahapoole sisse.

8.10 Klaasplaadid*

Ta saate klaasplaadi sahtlite alt puhastamiseks välja võtta.

8.10.1 Klaasplaadi väljavõtmine / sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Väljatõmbetahvel pudelikorvi all: Pudelikorv on välja võetud. (vt. 8.9 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*) *

Klaasplaadi väljavõtmine




Fig. 116 Klaasplaadi näitlik kujutis

- Tõstke klaasplaat eest üles.
- Võtke klaasplaat ettepoole välja.

Klaasplaadi sissepanemine




Fig. 117 Klaasplaadi näitlik kujutis

- Pange klaasplaat kaldu peatajate taga peale.
- Langetage klaasplaati.
- Lükake klaasplaati tahapoole sisse.

8.11 Pudelihoideik

8.11.1 Pudelihoideiku kasutamine




Fig. 118

- Lükake pudelihoideik vastu pudeleid.
- Pudelid ei kuku ümber.

8.12 FlexCube*

FlexCube'il on erineva suurusega avad nii, et neis saab säilitada väikeosi nagu tuube, lahtiseid jogurtitopse või vutimune. FlexCube sobib näiteks kõigisse Liebherr'i ukseriulitesse. Vajaduse korral saate ka mitu FlexCube'i kõrvuti püsti panna.




Fig. 119 Näitlik kujutis

Märkus

Te saate selle tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.12.1 FlexCube'i kasutamine




Fig. 120 Näitlik kujutis

- Pange FlexCube ukseriulisse.

-või-




Fig. 121 Näitlik kujutis

- Pange FlexCube riiulile.
- Sorteerige väikeosad säilitamiseks FlexCube'i sisse.

9 Hooldus

9.1 FreshAir aktiivsöefilter*

FreshAir aktiivsöefilter asub ventilaatori kohal laekas.

See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- ❑ Vahetage aktiivsöefiltrit iga 6 kuu tagant. Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- ❑ Aktiivsöefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsöefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktiivsöefiltri väljavõtmine




Fig. 122

- Tõmmake Fig. 122 (1) laegas ettepoole välja.
- Võtke Fig. 122 (2) aktiivsöefilter välja.

9.1.2 FreshAir aktiivsöefiltri sissepanemine




Fig. 123

- Pange Fig. 123 (1) aktiivsöefilter joonise järgi sisse.
- Aktiivsöefilter fikseerub kohale. Kui aktiivsöefilter on allapoole suunatud:
- Lükake Fig. 123 (2) laegas sisse.
- Aktiivsöefilter on nüüd kasutusvalmis.

9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

9.2.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

Väljatõmbesüsteem	lahtivõetav / pole lahtivõetav
Sahtel seadme pörandal või klaasplaadil	pole lahtivõetav
Liugsiinidel sahtel	pole lahtivõetav
Osaväljatõmbega jahutusosa	pole lahtivõetav
Pudelikorviga väljatõmbetahvel*	lahtivõetav (vt. 9.2.2 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*) *

9.2.2 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*

Väljatõmbesüsteemi lahtivõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudelikorv on välja võetud. (vt. 8.9 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*)
- ☐ Klaasplaat on välja võetud. (vt. 8.10 Klaasplaadid*)




Fig. 124 Siinidega klaasplaat

- Vajutage eesmist fiksaatorkonksu ülespoole. Fig. 124 (1)
- Lükake väljatõmbesiini küljele Fig. 124 (2) ja tahapoole Fig. 124 (3) eemale.

Väljatõmbesüsteemi monteerimine




Fig. 125 Siinidega klaasplaat

- Riputage siin taga külge. Fig. 125 (1)
- Riputage siin ees külge. Fig. 125 (2)

9.3 EasyFresh-Safe laeka kaas

Te saate laekakaane puhastamiseks välja võtta.

9.3.1 Laekakaane väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Riil on vahetult sahtli kohalt välja võetud. (vt. 8.3 Riilid)
- ☐ Sahtel on vahetult laekakaane alt välja võetud. (vt. 8.7 Sahtlid)




Fig. 126

- Lükake laekakaant tahapoole.
- Tõstke laekakaas eest üles.
- Võtke laekakaas ettepoole kaldu ülespoole välja.

9.3.2 Laekakaane sissepanemine




Fig. 127

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- Pange tagumised hoideosad vastavalt tagumistesse avadesse.
- Lükake laekakaant tahapoole.
- Langetage ees laekakaant ja fikseerige eesmised hoideosad avadesse.
- Seadke laekakaas soovitud positsiooni.

9.4 Seadme sulatamine



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!

Vigastused ja kahjustused.

- Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

Veetilgad või ka õhuke härmatise- või jääkiht tagaseinal on funktsionaalselt tingitud ja täiesti normaalsed. Neid ei tohi eemaldada.

Seadme energia-optimeeritud reguleerimise tõttu võib tekkida vahepealsel ajal ka härmatise- või jääkiht.


- Puhastage äravooluava regulaarselt. (vt. 9.6 Seadme puhastamine)

9.5 Külmkambri manuaalne sulatamine*

Pärast pikemat kätust tekib härmatise- või jääkiht.

Järgmised tegurid kiirendavad härmatise- või jääkihi teket:

- Seadet avatakse sageli.
- Pannakse sisse soojad toiduained.
- Lülitage seade välja.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage kaitse välja.
- Mähkige külmutatud toiduained ajalehepaberi või tekkide sisse ja säilitage jahedas kohas.



- Asetage kauss kuuma, mittekeeva veega keskmisele plaadile.
- See kiirendab sulatamist.
- Jätke kambri ja seadme uks sulatamise ajaks lahti.
- Võtke vabanenud jäätükid välja.

Kliendiabi

- Image sulamisvett vaj. korral mitu korda svammi või rätikuga.
- Puhastage seade. (vt. 9.6 Seadme puhastamine)

9.6 Seadme puhastamine

9.6.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- Ärge kahjustage külmaringlust.

- Tühjendage seade.
- Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- Aktiveerige CleaningMode. (vt. CleaningMode)

9.6.2 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

9.6.3 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- Ukseriilul
- Riilul
- Jaotatav riilul*
- VarioSafe*
- Pudelikorv ja väljatõmbetahvel*
- EasyFresh-Safe'i laeka kaas
- Sahtel

Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid
- Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Pudelihoidik

- Jaotatava riili hoidedetail*
- Jääkuubikualus*
- FlexCube*
- Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- Puhastage varustus.

9.6.4 Pärast puhastamist

- Hõõruge seade ja varustusosad kuivaks.
- Ühendage seade külge ja lülitage sisse. Kui temperatuur on piisavalt madal:
- Pange toiduained sisse.
- Korrake regulaarselt puhastust.

10 Kliendiabi

10.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Jahutamine	2 °C kuni 9 °C

Maksimaalne külmutamiskogus / 24 tunni jooksul		
Külmkamber*	vt	tüübisilti «Külmutamisvõimsus .../ 24 h» all *

Varustuse maksimaalne laadimisraskus			
Varustus	Seadme laius 550 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 600 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 700 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)
Väljatõmbetahvel*	20 kg*	20 kg*	20 kg*

Küpsetuspleki maksimummõõdud*	
Laius	466 mm
Sügavus	386 mm
Kõrgus	50 mm

Valgustus	
Energiatõhususklass ¹	Valgusallikas
See toode sisaldab ühte või mitut energiatõhususklassi G valgusallikat.	LED

¹ Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

WLAN ühendusega seadmetele:*

Sagedusandmed*	
Sagedusriba	2,4 GHz
Maksimaalselt kiiratud võimsus	< 100 mW
Raadioside seadise kasutuseesmärk	Sidumine kohaliku WLAN andmevõrguga andmesideks

10.2 Käitusmürad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- töötav ventilaator*
- äsja sissepandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Mulise mine ja pladise mine	Külmaaine voolab külmaringluses.	Normaalne töömüra
Kahise mine sisise mine	Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.	Normaalne töömüra
Põrise mine	Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest.	Normaalne töömüra
Luristamismürad*	Avatakse ja suletakse sulgemisamortisaatoriga ust.*	Normaalne töömüra*
Surise mine sahiseme mine*	Ventilaator töötab.*	Normaalne käitusmüra*

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Klõpsumine	Komponente lülitatakse sisse ja välja.	Normaalne lülitusmüra
Ragise mine või sumise mine	Ventiilid või klapid on aktiivsed.	Normaalne lülitusmüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Vibratsioon	Ebasobiv sisseehitus	Vea-müra	Kontrollige paigaldust. Joondage seade välja.
Koliseme	Varustus, esemed seadme siseruumis	Vea-müra	Fikseerige varustuosad. Jätke esemete vahele vahe.

10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitlemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

10.3.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	► Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupessa pistetud.	► Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	► Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	► Hoidke seadet suletuna. ► Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage teist sügavkülmutusseadet, kui voolukatkestus kestab kauem.* ► Ärge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti.*
	→ Külmutusseadme pesa pole korralikult seadmesse pistetud.	► Kontrollige külmutusseadme pesa.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	► Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	► Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	► Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	► Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	► Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliit, kütteseadme vms) liiga lähedal.	► Muutke seadme või soojusallika asukohta.

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
	→ Seadet ei paigaldatud nišši õigesti.	► Kontrollige, kas seade paigaldati korrektselt ja uks sulgub õigesti.
Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.	→ Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta.	► Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.	→ Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.	► Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.

10.3.2 Varustus

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Sisevalgustus ei põle.	→ Seade pole sisse lülitatud. → Uks oli kauem kui 15 minutit avatud. → LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud.	► Lülitage seade sisse. ► Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral umbes 15 minuti pärast automaatselt välja. ► Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Külmkambrist ei saa sulgeda.*	→ Lukustus on avatud ukse korral fikseerunud.	► Vajutage uuesti käepidet.

10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiate kaasasolevast brošüürist «Liebherriteenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!
Vigastused.

- Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- ☐ Seadme nimetus (Model ja Index)
- ☐ Teenindus-nr (Service)
- ☐ Seeria-nr (S-Nr.)

- Pärige seadme informatsiooni displei kaudu. (vt. Seadmeinfo)

-või-

- Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)

- Märkige seadme informatsioon üles.
- Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.
- See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.




Fig. 128

- (1) Seadme nimetus
- (2) Teenindus-nr
- (3) Seeria-nr

- Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

11 Käigustvõtmine

- Tühjendage seade.
- Lülitage seade välja. (vt. Seadme välja- ja sisselülitamine)
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Eemaldage vajaduse korral külmutusseadme pesa: Tõmmake külmutusseadme pesa seadmepistikust välja ja liigutage samaaegselt vasakule ning paremale.
- Puhastage seade. (vt. 9.6 Seadme puhastamine)
- Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

12 Utiliseerimine

12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhise.

Lambid Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- Võtke seade käigust.
- Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusele.



Li-Ion



Li-Ion

Utiliseerige akud vanaseadmetest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Lambid Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal: Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi- pinna > 400 m² korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.




HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!
Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja ekstermse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

► Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- Järgige juhiseid seadme transportimise kohta.
- Transportige seade kahjustusteta ära.
- Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ET sisseehitus-külmkapp

Väljaandmise kuupäev: 20250430

Artikli-nr indeks: 7088433-01

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland