



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innehåll

1	Snabbguide.....	3
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	3
1.3	Specialutrustning.....	3
1.4	Användningsområde.....	4
1.5	Apparatens ljudemission.....	4
1.6	Konformitet.....	5
1.7	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	5
2	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	5
3	Hur Touch-bildskärmen fungerar.....	6
3.1	Navigering och symbolförklaring.....	6
3.2	Menyer.....	7
3.3	Viloläge.....	7
4	Idrifttagande.....	8
4.1	Uppställningsvillkor.....	8
4.2	Skåpmått.....	8
4.3	Transportera skåpet.....	8
4.4	Packa upp skåpet.....	8
4.5	Montera dörrhandtaget.....	9
4.6	Sätta skåpet på plats.....	9
4.7	Justera skåpet.....	9
4.8	Installera flera skåp.....	9
4.9	Efter uppställningen.....	9
4.10	Avfallshandtera förpackningarna.....	9
4.11	Hänga om dörren.....	10
4.12	Rikta in dörren.....	19
4.13	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	20
4.14	Sätt på apparaten (första idrifttagningen).....	20
5	Lagring.....	21
5.1	Anmärkningar om förvaring.....	21
6	Användning.....	21
6.1	Betjänings- och indikeringselement.....	21
6.1.1	Statusindikering.....	21
6.1.2	Displaysymboler.....	21
6.1.3	Akustiska signaler.....	22
6.2	Skåpets funktioner.....	22
6.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	22
6.2.2	Sätta på och stänga av skåpet.....	22
6.2.3	Temperatur.....	22
6.2.4	Temperaturregistrering.....	23
6.2.5	Åtkomstskydd för inställningsmeny.....	23
6.2.6	Åtkomstkoder.....	24
6.2.7	Påminnelse underhållsintervall.....	25
6.2.8	Språk.....	26
6.2.9	Temperaturenhet.....	26
6.2.10	Display-ljusstyrka.....	26
6.2.11	Alarm Sound.....	26
6.2.12	Key Sound.....	27
6.2.13	WiFi-anslutning.....	27
6.2.14	LAN-anslutning.....	28
6.2.15	Produktinformation.....	29
6.2.16	Drifttimmar.....	29
6.2.17	Program.....	29
6.2.18	Sensorkalibrering.....	29
6.2.19	Temperaturlarm.....	30
6.2.20	Dörrlarm.....	31
6.2.21	Larmsimulering.....	31
6.2.22	Vidareledning av larm.....	32
6.2.23	Demoläge.....	33
6.2.24	Återställa till fabriksinställningar.....	33
6.3	Meddelanden.....	33
6.3.1	Varningar.....	33
6.3.2	Påminnelser.....	35
7	Utrustning.....	35
7.1	Säkerhetslås.....	35
7.2	Sensorer.....	36
7.3	Uttag.....	36

8	Underhåll.....	36
8.1	Underhållsschema.....	36
8.2	Avfrosta skåpet.....	38
8.3	Rengör skåpet.....	38
9	Kundhjälp.....	38
9.1	Tekniska data.....	38
9.2	Teknisk funktionsstörning.....	39
9.3	Kundtjänst.....	39
9.4	Typskylt.....	40
10	Ta skåpet ur drift.....	40
11	Avfallshantering.....	40
11.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	40
11.2	Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	40
12	Mer information.....	41
13	Snabbguide för daglig användning.....	43

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noggrant igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med (*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Bruksanvisningen gäller för:

- SFTfg 1501

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål. (se 9.3 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning *
- Monteringsmaterial *
- Bruksanvisning
- Servicebroschyr
- Kvalitetscertifikat *
- Strömkabel

1.2 Översikt över skåp och utrustningar




Fig. 1 Exempelbild: Skåp med glasskivor och skåp med glasskivor och utdragslåda




Fig. 1 Exempelbild: Skåp med glasskivor och skåp med glasskivor och utdragslåda

Utrustning

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) Typskylt | (5) Lås |
| (2) Glasskiva | (6) Manöverelement och temperaturindikering |
| (3) Justeringsfot | (7) Utdragslåda |
| (4) Sensorgenomföring | |




Fig. 2 Exempelbild baksida

Utrustning

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| (1) LAN/WLAN-gränssnitt | (3) Bärplan |
| (2) Potentialfri larmutgång | |

1.3 Specialutrustning

Märk

Du beställer tillbehör via kundtjänsten (se 9.3 Kundtjänst) och i Liebherr-Hausgeräte-shopen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Skåpet kan utrustas med en SmartModule.

Detta är ett WLAN-/LAN-gränssnitt för anslutning mellan apparaten och ett externt dokumentations- och larmsystem som t.ex. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard är inte tillgänglig i alla länder. Kontrollera tillgängligheten via QR-koden (se 6.2.13 WiFi-anslutning) genom att mata in din modell.

Eftermontering av lådor

Vid eftermontering av lådsystem i kylskåp/frysar från Liebherr som används för lagring av temperaturkänsliga material som t.ex. läkemedel och annat som måste uppfylla vissa standarder krävs en temperaturkvalificering. Eftermontering av lådor i kylskåp/frysar från Liebherr kan göra att det som lagras blir fördärvat eller skadat. Därför får monteringen endast utföras av tillverkarens auktoriserade tjänsteleverantörer.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Laboriefrysskåpet, med ett inre utrymme utan tändkällor, är lämpligt för professionell förvaring av lättantändliga produkter i slutna behållare, vid temperaturer mellan -9 °C och -30 °C.

Explosionsskydd inre utrymme

Värdena för ditt skåp anges på dekalen på skåpdörren.



Fig. 3 Skyddsklass: **II 3/-G Ex ec IIC T6 Gc/-**

Interiören är godkänd som explosiv atmosfär enligt 2014/34/EU (ATEX-direktivet).

Följande ämnen går att lagra i lämpliga och väl tillslutna behållare:

- Forskningsprover
- Reagenser
- Laboratorieinventarier
- Kemikalier som etanol, aceton, isopropanol etc.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Beakta motsvarande zon, explosionsgrupp och temperaturklass för ämnena som ska lagras.
- Beakta självantändningstemperaturen. Självantändningstemperaturen hos ämnena som ska lagras måste ligga över temperaturklass T6 (> 85 °C).
- Lagringsförhållanden för produkterna som ska lagras anges på respektive säkerhetsdatablad.
- Beakta max. lagerkvantiteter.
- Beakta de rådande riktlinjerna om du vill lagra olika ämnen tillsammans.

- Vid osäkerhet, rådfråga säkerhetsexperten eller leverantören huruvida respektive ämne är lämpligt för lagring.
- Beakta lokala och specifika riktlinjer och krav för att garantera personalens och inrättningens säkerhet.

Lagring av temperaturkänsliga ämnen kräver att ett oberoende, permanent övervakande larmsystem används. Detta larmsystem måste vara utformat så att en ansvarig person kan registrera varje larmstatus för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Förutsägbar felanvändning

Använd inte skåpet för följande:

- Lagring och kylning av:
 - Kemiskt instabila ämnen
 - Blod, plasma eller andra kroppsvätskor för infusion, administrering eller införande i människokroppen.
- Användning i explosionsfarliga miljöer.
- Användning utomhus eller i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

Felaktig användning av skåpet leder till att de lagrade varorna skadas eller blir fördärvade.

Klimatklasser

Gällande klimatklass är angiven på typskylten.




Fig. 4 Typskylt

(X) Denna klimatklass anger vid vilka omgivningsförhållanden apparaten kan användas säkert.

Klimatklass (X)	Max. rumstemperatur	Max. rel. luftfuktighet
7	35 °C	75 %

Märk

Lägsta tillåtna rumstemperatur på uppställningsplatsen är 10 °C.

1.5 Apparats ljudemission

Den A-vägd ljudtrycksnivån under drift ligger på under 70 dB(A) (ljudeffekt rel. 1 pW).

1.6 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Apparaten motsvarar de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna.

EU-försäkran om överensstämmelse	
Tillverkare/utställare:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adress:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Den betecknade produkten överensstämmer med föreskrifterna i följande europeiska direktiv och förordningar:	
(EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/34/EU	
Hela texten till EU-försäkran för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.liebherr.com	

1.7 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Skåpet får endast användas av teknisk personal och laboratoriepersonal som har instruerats för detta och som känner till alla säkerhetsåtgärder för arbete i ett laboratorium. Barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får inte starta eller använda skåpet.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- När man ska frånskilja skåpet från elnätet måste man alltid hålla i stickkontakten. Dra inte i kabeln.
- Vid fel, dra ut kontakten eller slå från säkringen.
- **VARNING:** Se till att inte skada strömkabeln. Skåpet får inte användas med defekt strömkabel.

- **VARNING:** Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogenttransformatorer) får inte placeras och användas på baksidan av apparater.
- **VARNING:** Ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i inbyggnaden får inte stängas.
- **VARNING:** Dammavlagringar på fläktbladet! Risk för gnistbildning på grund av friktionen! Se till att inga dammiga föremål förvaras i skåpet. Gör rent fläktens ventilationsgaller med dammsugare en gång i månaden.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Brandrisk:

- Köldmediet (anges på typskylten) är miljövänligt, men antändligt. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - **VARNING:** Se till att inte skada kylkretsen.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - **VARNING:** Använd inga elektriska apparater inne i kylfacket som inte uppfyller de rekommenderade kraven från tillverkaren.
 - Om köldmedel läcker ut: Avlägsna öppen eld och ev. tändkällor i närheten av läcka- get. Vädra ordentligt. Kontakta kundtjänst.
- Använd inte skåpet i närheten av explosiva gaser.
- Använd eller förvara inte bensin eller andra brännbara gaser och vätskor i närheten av skåpet.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.

Fallrisk och risk att skåpet välter:

- Socklar, lådor, dörrar osv. får inte användas att stå eller stödja sig på.

Risk för förfrysning, domningar och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för person- och saksador:

- **VARNING:** Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda

Hur Touch-bildskärmen fungerar

avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.

- **VARNING:** Risk för skador på grund av elektriska stötar! Under skyddet finns strömförande delar.
- **OBSERVERA:** Apparaten får bara användas med originaltillbehör eller med tillbehör från andra leverantörer som godkänts av tillverkaren. Användaren tar risken om icke godkända tillbehör används.

Risk för klämskador:

- Stick inte in fingrarna i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Kvalifikation specialistutbildad personal:

Skåpet får endast installeras, kontrolleras, underhållas och tas i drift av specialistutbildad personal som har kunskap om montering, idrifttagning och användning av skåpet.

Specialistutbildad personal är personal som genom sin tekniska utbildning, kunskap och erfarenhet samt sina kunskaper om relevanta standarder kan bedöma och utföra det arbete som tilldelats dem och känna igen möjliga faror. De måste ha utbildning, instruerats och godkänts för arbete på skåpet.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan sitta på kompressorn. Den varnar för oljan i kompressorn och upplyser om följande fara: **Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna.** Denna information är endast relevant för återvinningen. Under normal drift innebär det ingen fara.



VARNING: Risk för brand/lättantändliga material. Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Ta inte bort dekalen.



Symbolen sitter på skåpets baksida i närheten av larmreläet och varnar för följande fara: **Elektrisk stöt!** Även om apparaten inte är ansluten till elnätet kan det finnas extern spänning i den. Ta inte bort dekalen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.



VARNING: Kall yta! Vidrör endast med lämpligt handskydd.

Denna eller liknande dekal kan visas på skåpet och indikerar risk för frostsador.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Betecknar en farlig situation som leder till dödsfall eller allvarliga personskador om den inte undviks.
	VARNING	Betecknar en farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om den inte undviks.
	AKTA	Betecknar en farlig situation som kan leda till lätta eller medelsvåra personskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Betecknar en farlig situation som kan leda till materiella skador om den inte undviks.
	Anmärkning	Betecknar användbar information och tips.

3 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt i 3 sekunder: Återgå till statusindikeringen i huvudmenyn eller från inställningsmenyn.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i menyn.

Symbol	Beskrivning
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftelsessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en meny nivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna den utökade meny)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Menyer

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Settings Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)

Meny	Beskrivning
 Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 1 5 1. (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)

3.2.1 Öppna inställningsmenyn





Fig. 5 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Inställningsmenyn är öppen.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.2.2 Öppna den utökade menyn



*Fig. 6 Åtkomst med sifferkod **151***

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta viloläget

- Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▷ Viloläget är avslutat.

4 Idrifttagande

4.1 Uppställningsvillkor



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!

Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

4.1.1 Uppställningsplats



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Det optimala är att apparaten ställs i ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet placeras i en mycket fuktig miljö, kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida. Sörj alltid för god ventilation på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i apparaten, desto större måste utrymmet vara där apparaten står. I för små utrymmen kan en antändlig gas/luftblandning uppstå vid ett ev. läckage. Per 8 g köldmedium måste uppställningsutrymmet vara minst 1 m³. Uppgifter om mängden köldmedium står på typskylten inne i skåpet.
- Golvet där apparaten ska placeras ska vara vågrätt och jämnt.
- Uppställningsplatsen måste vara tillräckligt bärkraftig för att klara apparatens vikt inklusive max. mängd lagrade varor. (se 9.1 Tekniska data)
- Användning i explosionsfarliga miljöer är inte tillåten.

4.1.2 Elektrisk anslutning



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!

Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogenttransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

4.2 Skåpmått




Fig. 7 Exempelbild

(A) Skåpshöjd inklusive fötter / hjul

(C) Skåpsdjup utan handtag [handtagets djup = 45 mm (1 6/8 in)]

(B) Skåpsbredd utan handtag [handtagets djup = 45 mm (1 6/8 in)]

(D) Skåpsdjup med öppen dörr

A	819 mm
B	597 mm
C	605 mm*
D	1162 mm*

* Måttet ökar med 35 mm på skåp med medföljande vägg-distanshållare.

4.3 Transportera skåpet

Beakta vid apparattransport:

- Transportera skåpet stående.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Vid första påslagningen:

- Transportera apparaten förpackad.

Vid apparattransport efter första idrifttagning (t.ex. flytt eller rengöring):

- Töm apparaten.
- Säkra dörren mot oavsiktlig öppning.

4.4 Packa upp skåpet

- Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada. Anslut inte apparaten till strömförsörjningen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial från skåpets baksida och sidor om det kan förhindra korrekt installation och ventilation.

4.5 Montera dörrhandtaget




Fig. 8

- ▶ Montera handtaget från tillbehörspaketet på dörren med de skruvar Fig. 8 (1) som medföljer.
- ▶ Sätt på skyddet Fig. 8 (2).
- ▶ Sätt in pluggen från förpackningen på den motsatta sidan.*

4.6 Sätta skåpet på plats



AKTA

Risk för person- och saksador!

- ▶ Var två personer när skåpet ställs upp.



AKTA

Risk för person- och saksador!

Dörren kan slå emot väggen och skadas. På glasdörren kan det skadade glaset leda till personsador!

- ▶ Skydda glasdörren så att den inte kan slå emot väggen. Placera ett dörrstopp, t.ex. ett filtstopp på väggen.

- ▶ Anslut alla delar (t.ex. strömkabeln) på apparatens baksida och dra dem åt sidan.

Märk

Kablarna kan skadas!

- ▶ Se till att kablarna inte hamnar i kläm när apparaten skjuts in.

4.7 Justera skåpet

OBSERVERA

Deformering av skåpstommen och dörr som inte går att stänga.

- ▶ Justera skåpet i horisontell och vertikal riktning.
- ▶ Kompensera för ojämnheter i golvet med de justerbara fötterna.



VARNING

Felaktig inställning av den justerbara fotens höjd!

Allvarliga till livshotande personsador. Felaktig inställningen av fötternas höjd kan göra att den justerbara fotens nederdel lossnar och skåpet välter.

- ▶ Skruva inte ut foten för långt.




Fig. 9

Höja skåpet:

- ▶ Vrid den justerbara foten medurs.

Sänka skåpet:

- ▶ Vrid den justerbara foten moturs.

4.8 Installera flera skåp

OBSERVERA

Skaderisk på grund av kondensvatten mellan sidoväggarna!

- ▶ Ställ inte apparaten direkt bredvid ett annat kylskåp.
- ▶ Ställ apparaterna med 3 cm avstånd mellan apparaterna.
- ▶ Flera apparater kan ställas bredvid varandra endast upp till en temperatur på 35 °C och 65 % luftfuktighet.
- ▶ Vid högre luftfuktighet ska avståndet mellan apparaterna vara större.




Fig. 10 Side-by-side-placering

Märk

Ett side-by-side-sats kan beställas som tillbehör från Liebherr's kundtjänst. (se 9.3 Kundtjänst)

4.9 Efter uppställningen

- ▶ Ta bort skyddsfilmerna.*
- ▶ Rengör skåpet (se 8.3 Rengör skåpet).
- ▶ Vid behov: Desinficera apparaten.
- ▶ Spara fakturan för att ha tillgång till uppgifter om apparaten och återförsäljaren om service skulle behövas.

4.10 Avfallshandtera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!

- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenskiva*
- ▶ Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

4.11 Hänga om dörren

4.11.1 Säkerhetsanvisningar



VARNING

Risk för personskador genom felaktig omhängning av dörren!

- Låt fackpersonal hänga om dörren.



VARNING

Risk för personskador och saksador p.g.a. dörrens vikt!

- Häng bara om dörren om du kan bära 15 kg.
- Dörren ska hängas om av två personer.

OBSERVERA

Strömförande delar!

Skador på elektriska komponenter.

- Dra ur nätkontakten före dörromhängningen.

4.11.2 Verktyg



4.11.3 Demontera arbetsplattan




Fig. 11

- Lossa skruvarna.




Fig. 12

- Ta bort arbetsplattan.

4.11.4 Ta av skydden

- Öppna dörren.




Fig. 13

- Ta bort skyddet.




Fig. 14

- Ta bort skyddet Fig. 14 (1) och sedan Fig. 14 (2).




Fig. 15

- Ta bort skyddet.

4.11.5 Ta av frontpanelen




Fig. 16

- Ta av frontpanelen.
- **Tips för fortsatt tillvägagångssätt:** Fotografera kabeldragningen.




Fig. 17

- Koppla loss kontakten.




Fig. 18

- Dra ut kabeln med hållare från gångjärnet.
- ▷ Kabeln med hållare hänger på dörren.

4.11.6 Ta av dörren

OBSERVERA

Risk för personskador om dörren faller ut!

- Håll i dörren.




Fig. 19

- Ta av skyddet Fig. 19 (1).
- Skruva ut stiftet Fig. 19 (2) moturs och dra ut det.
- Tippa dörren Fig. 19 (3) något.




Fig. 20

- Ta av dörren uppåt.
- Lägg dörren på ett mjukt underlag.

4.11.7 Flytta skyddet upptill




Fig. 21

- Ta ut skyddet.




Fig. 22

- Sätt in skyddet.

4.11.8 Flytta anslagsplåt




Fig. 23

- Demontera anslagsplåten.




Fig. 24

- Skruva in anslagsplåten på den motsatta sidan.

4.11.9 Bygga om handtaget




Fig. 25

- Dra av skydden Fig. 25 (1).
- Lossa skruvarna Fig. 25 (2).
- Ta bort handtaget.




Fig. 26

- Flytta pluggen till den motsatta sidan.*
- Skruva fast handtaget på den motsatta sidan.
- Skjut på skydden Fig. 26 (1).

4.11.10 Ta av skyddet

- Stäng dörren.




Fig. 27

- Demontera stängningskroken.




Fig. 28

- Ta av skydden.

4.11.11 Bygga om kontakthållare




Fig. 29 Kontakthållarens monteringsposition kan vara vriden 180°.

- Haka loss kontakthållaren.




Fig. 30

- Haka i kontakthållaren på den motsatta sidan.

4.11.12 Bygga om låset




Fig. 31

- Ta av skyddet.
- Demontera låset.




Fig. 32

- Montera skyddet på motsatta sidan.
- Vrid låset 180° och montera det på den andra sidan.

4.11.13 Sätta på skyddet




Fig. 33

- Vrid skydden 180° och montera dem. Se till att kabeln går genom det lilla skyddets övre öppning.




Fig. 34

- Montera stängningskroken.

4.11.14 Bygga om gångjärn upptill




Fig. 35

- Demontera gångjärnet.




Fig. 36

- Tryck ut lagerbussningen.




Fig. 37

- Vrid lagerbussningen 180° och tryck in den på undersidan.




Fig. 38

- Demontera stängningsfästet.




Fig. 39

- Vrid stängningsfästet 180° och montera det på den motsatta sidan.




Fig. 40

- Montera gångjärnet.

4.11.15 Bygga om gångjärn nedtill

OBSERVERA

Risk för personskador på grund av spänd fjäder!

- Ta inte isär låssystemets förskruvningar Fig. 41 (1).




Fig. 41

- Vrid låssystemet Fig. 41 (2) tills det klickar.
- ▷ Låssystemets förspänning är lossad.




Fig. 42

- Demontera gångjärnsfästet.




Fig. 43

- Lossa muttrarna.

Märk

Kontrollera att låssystemet är korrekt inriktat vid insättning.




Fig. 44 Vy underifrån: Fig. 44 (1)

- Flytta låssystemet i gångjärnets fäste och fixera det med muttern.




Fig. 45

- Montera gångjärnsfästet på den motsatta sidan.

Märk

Rätt inriktning och förspänning är viktig för låssystemets funktion.




Fig. 46 Vänsteranslag (A) / högeranslag (B)

- Vrid låssystemet mot motståndet tills låssystemets stag Fig. 46 (1) pekar utåt.
- ▷ Låssystemet stannar automatiskt kvar i den här positionen.
- ▷ Låssystemet är inriktat och förspänt.

4.11.16 Montera dörren




Fig. 47

- Sätt på dörren på låssystemet.




Fig. 48

- Skjut på dörren Fig. 48 (1) upptill på gångjärnet.
- Sätt in stiftet Fig. 48 (2) och skruva fast det medurs.
- Sätt på skyddet Fig. 48 (4).

4.11.17 Sätta på frontpanelen




Fig. 49

- Tryck in kabelhållaren Fig. 49 (1) i gångjärnet.
- Dra kabeln i gångjärnet i riktning mot frontpanelen.




Fig. 50

- Sätt in kontakten.




Fig. 51

- Sätt på frontpanelen.

4.11.18 Sätta på skydden




Fig. 52

- (1) Skyddet ingår i skåpets leveransomfattning.
- Sätt på skydden.




Fig. 53

- Sätt på skyddet.




Fig. 54

- Sätt på skyddet.

4.11.19 Montera arbetsplattan




Fig. 55

- Sätt på arbetsplattan.




Fig. 56

- Skruva fast arbetsplattan.

4.12 Rikta in dörren

Om dörren inte är rak, kan den justeras med det nedre gångjärnsfästet.




Fig. 57

- Ta bort skruven i mitten på det nedre gångjärnsfästet.




Fig. 58

Idrifttagande

- Lossa båda skruvarna något och flytta dörren åt höger eller vänster med gångjärnsfästet.
- Dra åt skruvarna till anslag (mittskruven behövs inte längre).
- ▷ Dörren är rak.

4.13 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!

Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadat under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 4.5 Montera dörrhandtaget)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts. (se 4.1 Uppställningsvillkor)
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda.
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!

Skador på skåpets elkomponenter.

- Använd endast den medföljande strömkabeln.




VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!

Brännskador.

Skador på skåpet.

- Använd inte förlängningskabel.
- Använd inte förgreningsanslutning.



OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!

Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensinmotorer.

- Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- ▷ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
- ▷ Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

4.14 Sätt på apparaten (första idrifttagningen)

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Skåpet är uppställt och anslutet.
- Alla tejprensor, all skyddsfolie och plast samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.




Fig. 59 Exempel

Standby-symbolen blinkar tills startproceduren är avslutad.

Displayen visar standby-symbolen.

Om skåpet levereras med fabriksinställningarna måste man först ställa in önskat språk för bildskärmen vid driftsättningen.




Fig. 60

- Genomför stegen enligt bilden.



Fig. 61

- ▷ Apparaten har startat när temperaturen visas på displayen.
- ▷ Temperaturindikeringen blinkar tills den inställda temperaturen har uppnåtts.

5 Lagring

5.1 Anmärkningar om förvaring




Fig. 62 Exempel

Tänk på när du lägger in varor:

- ☐ Om gallren Fig. 62 (1) kan flyttas om ska de anpassas på höjden.
- ☐ Observera max. belastning. (se 9.1 Tekniska data)
- ☐ Lasta inte in saker i skåpet förrän rätt temperatur har uppnåtts (för att inte bryta kylkedjan).
- ☐ Kylvaror får inte vidröra den bakre väggen.
- ☐ Kylvarorna sticker inte ut utanför förvaringsytorna.
- ☐ Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- ☐ Förvara kylvarorna med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- ☐ Förvara inte kylvaror under kondensatbehållaren.

6 Användning

6.1 Betjänings- och indikeringselement

Med displayen får du snabbt bra översikt över produktens aktuella status, temperaturinställning, funktionernas och inställningarnas status samt larm- och felmeddelanden.

Du ställer in funktionerna med navigeringspilarna och bekräftelsesymbolen.

Du kan aktivera och avaktivera funktioner och ändra inställningarnas värden.




Fig. 63 Display

- (1) Statusindikering (3) Navigeringspil framåt
(2) Navigeringspil bakåt (4) Bekräfta

6.1.1 Statusindikering



Fig. 64 Statusindikering med faktisk temperatur

Statusindikeringen visar den faktiska temperaturen och är det som visas först. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna. Statusindikeringen kan visa olika symboler.

6.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Apparaten är avstängd.
	Pulserande standby-symbol Apparaten håller på att starta.
	Pulserande temperatur Inställd temperatur har ännu inte uppnåtts. Apparaten kyls ner till den inställda temperaturen.
	Temperaturvisning Visar den aktuella temperaturen inne i skåpet.
	D visas på displayen Skåpet är i demoläge.
	Påminnelse för underhåll Det inställda tidsintervallet har gått ut.
	Minnet är fullt Minnet (999 timmar) är fullt. Den äldsta informationen skrivs över.
	Blinkande symbol Ett fel är fortfarande aktivt.
	Felsymbol Skåpet är i defekt läge.
	Vit balk nedtill Undermeny
	Vit balk upptill Förinställning, aktiv inställning eller aktivt värde.

Symbol	Skåpets status
	Tilltagande stapel Tryck på knappen i 3 sekunder för att aktivera inställningen.
	Avtagande stapel Tryck på knappen i 3 sekunder för att avaktivera inställningen.

Statussymboler på displayen

6.1.3 Akustiska signaler

I följande fall hörs en signal:

- När en funktion eller ett värde bekräftas.
- När en funktion eller ett värde inte kan aktiveras alternativt avaktiveras.
- När ett fel uppstår.
- Vid larmmeddelanden.

Larmsignalerna kan stängas av och sättas på i kundmenyn.

6.2 Skåpets funktioner

6.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringsselement. (se 6.1 Betjänings- och indikeringsselement)

6.2.2 Sätta på och stänga av skåpet



Med den här inställningen kan hela skåpet sättas på och stängas av.

Sätta på apparaten

Utan aktiverat DemoMode:




Fig. 65

- Genomför stegen enligt bilden.

Med aktiverat DemoMode:




Fig. 66

- Genomför stegen enligt bilden.

Märk

Avaktivera DemoMode innan nedräkningen gått ut.




Fig. 67

- Temperaturen visas på displayen.

Stänga av apparaten




Fig. 68




Fig. 69

- Genomför stegen enligt bilden.
- Displayen visar standby-symbolen.
- Displayen stängs av efter ca 10 minuter.

6.2.3 Temperatur



Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Frysvarornas typ, temperatur och mängd

Märk

I vissa delar inne i skåpet kan luftens temperatur avvika från temperaturen som visas på displayen.

Ställa in temperatur




Fig. 70




Fig. 71 Ändra temperaturen från -15,5 °C till -16,9 °C

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperaturen är inställd.

6.2.4 Temperaturregistrering

Skåpet visar min. och max. temperaturer i skåpet. Registreringen startar automatiskt efter att skåpet slagits på med ett intervall på en minut. Efter 999 timmar (ca 40 dagar) visas ett meddelande som indikerar att minnet är fullt. Temperaturregistreringen bör då återställas.

Märk

Vi rekommenderar att temperaturregistreringen återställs en gång i samband med idrifttagning av skåpet **efter att den inställda temperaturen har uppnåtts**. Detta gör att den indikerade max. temperaturen blir pålitligare.

Visa temperaturregistrering

Med hjälp av den registrerade temperaturen visas tidsperioden och de min- och maxtemperatur som har uppmätts under tiden.




Fig. 72



Fig. 73

- Statusindikeringen med temperaturregistreringarna visas.

Återställa temperaturregistrering

Visad min. och max. temperatur kan återställas när som helst. De visade värdena raderas och registreringsintervallet startas om.




Fig. 74




Fig. 75

- Utför handlingsstegen enligt bilden.
- Temperaturregistreringen är återställd.
- Registreringsintervallet startar igen.

6.2.5 Åtkomstskydd för inställningsmeny



Med inställningen åtkomstskydd kan inställningsmenyn låsas med en tresiffrig kod.

Användning:

- Förhindra oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Förhindra oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturjustering.

Märk

- Den från fabrik inställda PIN-koden: **1 1 1** används i följande exempel.

Aktivera åtkomstskydd för inställningsmenyn



Fig. 76




Fig. 77

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Åtkomstskydd för inställningsmenyn är aktiverat.

Ändra koden för åtkomstskydd för inställningsmenyn

Se: (se 6.2.6 Åtkomstkoder)

Inaktivera åtkomstskydd för inställningsmenyn



Fig. 78




Fig. 79

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Åtkomstskydd i inställningsmenyn är inaktiverat.

Öppna låst inställningsmeny

Vid aktiv åtkomstsäkring måste PIN-koden matas in för att öppna inställningsmenyn. När du lämnar inställningsmenyn aktiveras åtkomstsäkringen automatiskt.

- Tryck upprepade gånger på navigeringspilen tills motsvarande funktion visas.




Fig. 80

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Koden är korrekt.
- ▷ Inställningsmenyn öppnas.

6.2.6 Åtkomstkoder

Det finns flera möjliga inställningar.

Användning:

- Ändra inställningskoden.
- Återställa inställningskoden.

Åtkomstskydd för inställningsmenyer



Ändra inställningskoden

Med den här inställningen kan man ändra inställningskoden för åtkomstskydd för inställningsmenyer.

Inställningen görs i tre steg:

- Ange den gamla inställningskoden
- Ange den nya inställningskoden
- Bekräfta den nya inställningskoden

Märk

- I nedanstående exempel ändras den förinställda inställningskoden **1 1 1**.
- Den nya inställningskoden är: **2 3 4**




Fig. 81

Åtkomstskyddet för inställningsmenyn måste vara aktiverat. (se 6.2.5 Åtkomstskydd för inställningsmeny)

- Tryck så många gånger på navigeringspilen att funktionen visas.




Fig. 82

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Den gamla inställningskoden har angetts.




Fig. 83

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Den nya inställningskoden har angetts.




Fig. 84

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Den nya inställningskoden är bekräftad.
- ▷ Inställningskoden har ändrats.

Återställa inställningskoden

Om du har glömt eller inte känner till inställningskoden för inställningsmenyns åtkomstskydd.

- Återställ skåpet till fabriksinställningarna (se 6.2.24 Återställa till fabriksinställningar).
- ▷ Skåpet har återställts till de ursprungliga inställningarna.
- ▷ Inställningskoden vid leveransen är: **1 1 1**



6.2.7 Påminnelse underhållsintervall

Inställning av tiden tills en påminnelse för underhåll aktiveras.

Följande värden kan ställas in:

- 7 dagar
- 14 dagar
- 30 dagar
- 60 dagar
- 90 dagar
- 180 dagar
- 360 dagar
- 720 dagar
- 1080 dagar
- Av

Ställ in påminnelse underhållsintervall

Följande handlingssteg beskriver hur tiden till underhåll ställs in.



Fig. 85




Fig. 86

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Tiden tills påminnelse för underhållet visas är inställd.
- ▷ Återstående tid visas.




Fig. 90 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturenheten är inställd.

6.2.8 Språk



Med den här funktionen ställer du in språket på displayen.

Ställa in språk




Fig. 87




Fig. 88

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Det valda språket är inställt.

6.2.9 Temperaturenhet



Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 89

6.2.10 Display-ljusstyrka



Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka




Fig. 91




Fig. 92 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ljusstyrka är inställd.

6.2.11 Alarm Sound



Med den här funktionen kan du sätta på och stänga av alla larmsignaler som t.ex. dörrlarm.

Aktivera Alarm Sound



Fig. 93




Fig. 94

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Alarm Sound är aktiverad.

Avaktivera Alarm Sound



Fig. 95




Fig. 96

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Alarm Sound är avaktiverat.

6.2.12 Key Sound



Denna funktion används för att slå på och stänga av alla bekräftelsesignaler och Startsound.

Aktivera Key Sound



Fig. 97




Fig. 98

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Key Sound är aktiverad.

Inaktivera Key Sound



Fig. 99




Fig. 100

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Key Sound är inaktiverat.

6.2.13 WiFi-anslutning



Märk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard är inte tillgängligt i alla länder. Kontrollera tillgängligheten via QR-koden genom att ange modellen.

Märk

Användning av Liebherr SmartMonitoring Dashboard under <https://smartmonitoring.liebherr.com> förutsätter att SmartModule är installerad och ett MyLiebherr-konto för företag. Under idrifttagningen online kan du logga in direkt med dina befintliga inloggningsuppgifter eller registrera dig och skapa ett företagskonto.

Den här anslutningen förutsätter att skåpet har trådlös uppkoppling till internet. Uppkopplingen styrs via SmartModule. Via den webbläsarbaserade [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) kan skåpet anslutas och användas för avancerade funktioner och personliga inställningar för styrning, hantering och övervakning.

Märk

Du beställer tillbehör via kundtjänsten (se 9.3 Kundtjänst) och i Liebherr-Hausgeräte-shopen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 101

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartModule Fig. 101 (1) är insatt.

Upprätta anslutning

Genomför driftsättningen och installationen av din SmartModule online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din internetuppkopplade mobila enhet.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) hittar du även information om hur SmartModule kan monteras i efterhand.



Fig. 102

- Öppna [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 102).
- På kyl- eller frysskåp:



Fig. 103




Fig. 104

- Genomför stegen enligt bilden.
- Fortsätt installationen på din internetuppkopplade mobila enhet: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 105

- Anslutningen upprättas.
- WiFi connecting visas. Symbolen pulserar.
- Följ anvisningarna i [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Anslutningen har upprättats.

Avbryt förbindelsen



Fig. 106




Fig. 107

- Genomför stegen enligt bilden.
- Förbindelsen är bruten.

Återställ anslutningen



Fig. 108




Fig. 109

- Genomför stegen enligt bilden.
- WiFi-inställningarna är återställda till leveransinställningarna.

6.2.14 LAN-anslutning



Märk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard är inte tillgängligt i alla länder. Kontrollera tillgängligheten via QR-koden genom att ange modellen.

Märk

Användning av Liebherr SmartMonitoring Dashboard under <https://smartmonitoring.liebherr.com> förutsätter att SmartModule är installerad och ett MyLiebherr-konto för företag. Under idrifttagningen online kan du logga in direkt med dina befintliga inloggningsuppgifter eller registrera dig och skapa ett företagskonto.

Den här anslutningen förutsätter att skåpet är uppkopplat till internet via nätverkskabel. Uppkopplingen styrs via SmartModule. Via den webbläsarbaserade [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) kan skåpet anslutas och användas för avancerade funktioner och personliga inställningar för styrning, hantering och övervakning.

Märk

Du beställer tillbehör via kundtjänsten (se 9.3 Kundtjänst) och i Liebherr-Hausgeräte-shopen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 110

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartModule Fig. 110 (1) är insatt.
- ☐ En nätverkskabel är ansluten.
- ☐ Nätverket är anslutet till internet.

Upprätta anslutning

Genomför driftsättningen och installationen av din SmartModule online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din internetuppkopplade mobila enhet.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) hittar du även information om hur SmartModule kan monteras i efterhand.



Fig. 111

- Öppna [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 111).
- På kyl- eller frysskåp:



Fig. 112




Fig. 113

- Genomför stegen enligt bilden.
- Anslutningen upprättas: LAN connecting visas. Symbolen pulserar.
- Följ anvisningarna i [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Anslutningen har upprättats.

Avbryt förbindelsen



Fig. 114




Fig. 115

- Genomför stegen enligt bilden.
- Förbindelsen är bruten.

6.2.15 Produktinformation



Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontakter kundservice. (se 9.3 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 116



Fig. 117

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar produktinformation.

6.2.16 Drifttimmar



Den här displayen visar apparatens drifttimmar.

Visa drifttimmar



Fig. 118




Fig. 119

- Antal drifttimmar visas.

6.2.17 Program



Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 120



Fig. 121

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Display visar programversion.

6.2.18 Sensorkalibrering



Med sensorkalibreringen kan du jämföra ut skillnader mellan den inställda och den faktiska temperaturen. Fastställ då den faktiska temperaturen med ett kalibrerat mätinstrument.

Användning

Inställningsområde: +/- 3 Kelvin i 0,1 Kelvin-steg.

Kalibrera sensor



Fig. 122




Fig. 123

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Sensor är kalibrerad.

Märk

Den kalibrerade temperaturen visas på displayen inom två timmar.

6.2.19 Temperaturlarm



Du använder den här funktionen för att ställa in temperaturlarmet. Ställ in de övre och nedre temperaturgränserna med ett differensvärde från den aktuellt inställda inomhustemperaturen. Temperaturlarmet löser ut när inomhustemperaturen avviker från det inställda temperaturområdet och en eventuell inställd fördröjningstid har gått.

Exempel		Differensvärde som ska ställas in
Aktuell inomhustemperatur	5 °C	
Undre temperaturgräns	2 °C	-3 °C
Övre temperaturgräns	8 °C	+3 °C

Du kan ställa in följande värden:

- Differensvärde för undre temperaturgräns i 0,1 °C steg
- Differensvärde för övre temperaturgräns i 0,1 °C steg
- Larmets fördröjningstid från 0 till 60 minuter (inställningen "0" innebär att temperaturlarmet inte fördröjs.)
- Larmets upprepningsfrekvens från 0 till 30 minuter efter att larmet har kvitterats (inställningen "0" innebär att larmet inte upprepas efter att larmet har kvitterats.)

Ställa in temperaturlarmet




Fig. 124




Fig. 125

- Genomför stegen enligt bilden.



Fig. 126




Fig. 127 Exempel på inställning av den undre temperaturgränsen baserat på en inställd skåpstemperatur på -20 °C.

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Nedre temperaturgräns är inställd.





Fig. 128 Exempel på inställning av den övre temperaturgränsen baserat på en inställd skåpstemperatur på -20 °C.


- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Övre temperaturgräns är inställd.



- 120 sekunder
- 150 sekunder
- 180 sekunder
- Av



Visa inställda temperaturlarmvärden



Door alarm

Du kan ställa in följande värden:

- 15 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder
- 90 sekunder

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.

Simulation

Med den här funktionen kan du simulera ett temperaturlarm i skåpet för att t. ex. kontrollera att en säkerhetsanordning utlöses korrekt. Säkerhetsanordningen är ansluten till den potentialfria larmutgången. (se 7.3 Uttag)

Användning

Starta larmsimulering



Fig. 140




Fig. 141

► Genomför stegen enligt bilden.




Fig. 142




Fig. 143

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Simuleringen har genomförts.
- ▷ Ansluten säkerhetsanordning ska ha löst ut.

6.2.22 Vidareledning av larm



Med den här funktionen kan du ställa in vidarekoppling av ett eller flera larm till en extern larmmottagare. Larmmottagaren är då ansluten till skåpets potentialfria larmutgång. (se 7.3 Uttag)

Du kan välja följande inställningar:

- Larmtyp:
 - Dörrlarm
 - Temperaturlarm
 - Dörrlarm och temperaturlarm
 - Alla
- Bekräfta:

- **Ja:** Larmet kvitteras på skåpet och den externt anslutna mottagaren.
- **Nej:** Larmet kvitteras på skåpet och förblir aktivt på mottagaren tills felet har åtgärdats.
- Uppdatera (endast synlig om du väljer "Ja" vid kvittering):
 - **Ja:** Larmet upprepas.

Temperaturlarm beroende på den inställda tiden (se 6.2.19 Temperaturlarm)

(Om du ställer in larmets fördröjningstid till "0" upprepas larmet inte heller på larmreläet.)

Dörrlarm efter 1 eller 4 minuter* (se 6.2.20 Dörrlarm)

- **Nej:** Larm permanent kvitterat.

Aktivera larmvidarekoppling



Fig. 144




Fig. 145

► Genomför stegen enligt bilden.

▷ Larmvidarekopplingen är inställd.

6.2.23 Demoläge



Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på skåpet och ett "D" visas i statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se 6.2.24 Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 146




Fig. 147

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är aktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.14 Sätt på apparaten (första idrifttagningen))
- ▷ "D" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget



Fig. 148




Fig. 149

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är inaktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.14 Sätt på apparaten (första idrifttagningen))
- ▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.

6.2.24 Återställa till fabriksinställningar



Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 150




Fig. 151




- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 4.14 Sätt på apparaten (första idrifttagningen))



6.3 Meddelanden

6.3.1 Varningar

Varningar visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet stängs av.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 Door open Dörren är öppen	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Stäng dörren. Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. Anmärkning Tiden innan meddelandet visas kan ställas in (se 6.2.20 Dörrlarm). 

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 Temperature Temperaturlarm	Meddelandet visas när temperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen. Orsaker till temperaturskillnader kan vara: - Varma kylvaror har lagts in för kylning. - Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm luft strömmat in. - Ett längre strömavbrott.	Tryck på bekräftelseknappen. Den högsta temperaturen visas.  Tryck på bekräftelseknappen. Den aktuella temperaturen blinkar och indikeringen växlar med temperaturlarmsymbolen tills den inställda temperaturen uppnås.  Kontrollera kylningens kvalitet.
 Error Fel	Skåpet är defekt, det finns ett fel i skåpet eller en komponent i skåpet har ett fel.	Flytta kylvarorna. Tryck på bekräftelseknappen. Felkod visas.   Tryck på bekräftelseknappen. Flera felkoder visas om sådana finns.  eller Statusskärmen med blinkande felsymbol visas.  Om du trycker på navigeringsknapparna visas felkoden/koderna igen. Anteckna felkoden/koderna och kontakta kundtjänst.
	Meddelandet indikerar ett oplanerat avfrostningsbeteende. Om dörren till exempel är öppen under en längre tid kan förångaren isas ner ovanligt mycket och avfrostningstiden räcker inte längre.	Tryck på bekräftelseknappen. DEFR.MAX visas.   Tryck på bekräftelseknappen. Statusskärmen med blinkande felsymbol visas   Om du trycker på navigeringsknapparna visas felkoden igen. Flytta kylvarorna och frosta av skåpet för hand. Alternativt kan du starta avfrostningen manuellt. Kontakta kundtjänsten om meddelandet visas igen och inga av de angivna orsakerna passar i ditt fall. (se 9.3 Kundtjänst)
 Power Strömavbrott	Meddelandet visas efter ett strömavbrott om temperaturen är över larmgränsen när strömmen kommer tillbaka.	Tryck på bekräftelseknappen. Den högsta temperaturen visas.  Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas och den aktuella temperaturen visas.  Kontrollera kylningens kvalitet.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 WiFi-fel	WLAN-anslutningen har avbrutits.	Kontrollera anslutningen. Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. 
 WWW-fel WLAN	Meddelandet visas det inte finns någon internetuppkoppling med WLAN.	Kontrollera anslutningen. Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. 
 LAN-fel	LAN-anslutningen har avbrutits.	Kontrollera anslutningen och nätverkskabeln. Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. 
 WWW-fel LAN	Meddelandet visas det inte finns någon internetuppkoppling med LAN.	Kontrollera anslutningen. Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. 

6.3.2 Påminnelser

Påminnelser visas om du behöver vidta någon åtgärd. De visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 Påminnelse för underhåll	Meddelandet visas när timern för det inställda underhållsintervallet har gått ut.	 Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. Anmärkning Underhållsintervallet kan ställas in (se 6.2.7 Påminnelse underhållsintervall) .
 Påminnelse om minnet	Meddelandet visas när minnet för sparade temperatur (999 timmar) är fullt.	 Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. Den äldsta datan skrivs över. Anmärkning Insamlade temperaturdata kan återställas (se 6.2.4 Temperaturregistrering) .

7 Utrustning

7.1 Säkerhetslås

Låset i skåpdörren har en säkerhetsmekanism.

7.1.1 Låsa skåpet




Fig. 152 Exempel
► Sätt in nyckeln.

Underhåll

- Vrid nyckeln 90° moturs.
- ▷ Skåpet är låst.

7.1.2 Låsa upp skåpet




Fig. 153 Exempel

- Sätt in nyckeln Fig. 153 (1).
- Vrid nyckeln 90° medurs Fig. 153 (2).
- ▷ Skåpet är upplåst.

7.2 Sensorer

Skåpet kan vara utrustat med följande sensorer för temperaturövervakning:

- C-sensor

7.2.1 C-sensor (kontrollsensor)

C-sensorn är permanent installerad och reglerar temperaturen i skåpet. C-sensorn kan kalibreras vid behov. (se 6.2.18 Sensorkalibrering)

7.3 Uttag

På baksidan av skåpet finns olika uttag.




Fig. 154

Märk

Stickkontaktarna är säkrade med skruvar. Lossa skruvarna till höger och vänster om stickkontaktarna ska lossas.




Fig. 155

- (1) Potentialfri larmutgång

7.3.1 Potentialfri larmutgång



VARNING

Risk för skador på grund av elektriska stötar!

- Skåpet får endast anslutas till en extern larmanordning av specialistutbildad personal!

Dessa tre kontakter kan användas för att ansluta en optisk eller akustisk larmanordning. Anslutningen är dimensionerad för max. **30 V (DC) - 8 A** från en säkerhetsklenspänningskälla SELV (min. ström 150 mA).




Fig. 156

- (1) NO (normally open)
Anslutning för kontrollampa, som är aktiv i normal drift eller vid avstängd apparat.
- (2) COM (common) Extern spänningskälla
- (3) NC (normally closed)
Anslutning för larmlampa eller akustisk larmgivare, som är aktiv vid larm eller om spänningsförsörjningen saknas.

8 Underhåll

8.1 Underhållsschema

Underhåll måste utföras regelbundet för att upprätthålla skåpets funktion.



AKTA

Risk för personskador och materiella skador vid felaktigt utförd underhållsarbete!

Personskador och materiella skador.

- Underhållsarbeten får endast utföras av specialistutbildad personal.



VARNING

Risk för kortslutning på grund av spänningsförande delar! Elektrisk genomgång eller skador på elektroniken.

- Stäng av skåpet.

- Dra ur stickkontakten eller stäng av säkringen.

Märk

En påminnelsefunktion för underhåll kan aktiveras. (se 6.2.7 Påminnelse underhållsintervall)

Märk

Vi rekommenderar att ett underhållsprotokoll tas fram där allt utfört arbete (reparationer, kontroller) dokumenteras.

Märk

Liebherr rekommenderar årligt underhåll. För ett individuellt erbjudande, vänligen kontakta kundtjänst (se 9.3 Kundtjänst).

Del	Uppgift	Underhållsintervall
Plåtdelar	Kontrollera beträffande skador och korrosion. Byt skadade delar: (se 9.3 Kundtjänst)	Varje år
Dörr, gångjärn	Kontrollera beträffande riktning (se 4.12 Rikta in dörren) , lätt öppning/stängning och montering.	Varje år
Lås, dörrhandtag *	Kontrollera beträffande lätt låsning/upplåsning och montering.	Varje år
Dörrtätning	Kontrollera beträffande för skador, slitage och montering. Reservdörrtätning kan beställas via kundtjänst (se 9.3 Kundtjänst) .	Varje år
Sensor	Kalibrera sensorn. (se 6.2.18 Sensorkalibrering)	Varje år
Sensorgenomföring	Kontrollera tätningsmedlet beträffande skador.	Varje år
Ytskikt	Rengör (se 8.3 Rengör skåpet)	Rekommendation: Varje månad eller vid behov eller specifikationer på uppställningsplatsen
Ytskikt	Desinficera Följande desinfektionsmedel har testats av Liebherr: Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Indicin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr) Följ respektive tillverkares bruksanvisning. Om andra desinfektionsmedel än de angivna används, ska de kontrolleras i förväg på en dold yta.	Rekommendation: Varje månad eller vid behov eller specifikationer på uppställningsplatsen
Uppställningsplats, skåp	Dekontaminera Skåpet klarar en rumsdekontaminering med väteperoxid H ₂ O ₂ . Värdena för följande tillämpningsspecifikation får inte överskridas: Koncentration max. 250 ppm. Luftfuktighet max. 85 %. Högsta tillåtna rumstemperatur enligt klimatklass. (se 1.4 Användningsområde)	Rekommendation: Vid behov eller enligt specifikationerna på uppställningsplatsen, max. 2 gånger per år
Fläkt luftintag	Rengör	Varje år
Vidarebefordran av larm		
Nätkabel	Kontrollera beträffande skador.	Varje år eller Vid byte av uppställningsplats
Lutningsvinkel	Kontrollera funktion och korrekt montering.	Varje år eller Vid byte av uppställningsplats
Ställbara fötter/hjul	Kontrollera beträffande funktion, skador och montering. Byt skadade delar. (se 9.3 Kundtjänst)	Varje år
Kondensatbehållare	Kontrollera nivån i kondensatbehållaren och töm vid behov.	Syna regelbundet

8.2 Avfrosta skåpet



VARNING

Felaktig avfrostning av skåpet!

Personskador och materiella skador.

- Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningspray vid avfrostningen.
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Vid mycket isbildning rekommenderar vi avfrostning för att bibehålla skåpets funktion. Installationsplatsen (t.ex. hög luftfuktighet), skåpets inställningar och felaktig användning är avgörande för isbildning på insidan.

Om automatisk avfrostning inte räcker, avfrosta skåpet manuellt:

- Stäng av skåpet. (se 6.2.2 Sätta på och stänga av skåpet)
- Dra ur stickkontakten.
- Flytta kylvarorna.
- Låt skåpsdörren vara öppen under avfrostningen.
- Torka upp resten av smältvattnet med en trasa. Gör rent skåpet.

8.3 Rengör skåpet

8.3.1 Förberedelser



VARNING

Risk för kortslutning på grund av spänningsförande delar! Elektrisk genomgång eller skador på elektroniken.

- **Stäng av skåpet.**
- Dra ur stickkontakten eller stäng av säkringen.



VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut stickkontakten.
- Följ anvisningarna om apparattransport. (se 4.3 Transportera skåpet)

8.3.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kortslutning!

- Vid rengöring av apparaten måste man se upp så att inget vatten tränger in i de elektriska komponenterna.

- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.
- Gör rent kondensorspiralen en gång om året. Om kondensorspiralen inte görs rent leder det till en avsevärd försämring av skåpets effektivitet.

8.3.3 Rengöra insidan



VARNING

Risk för kortslutning på grund av spänningsförande delar!

Elektrisk genomgång eller skador på elektroniken.

- **Stäng av skåpet.**
- Dra ur stickkontakten eller stäng av säkringen.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Märk

Typskylten på skåpets insida får inte skadas eller tas bort. Typskylten är viktig för kundtjänsten. (se 9.3 Kundtjänst)

- Öppna dörren.
- Töm skåpet.
- Gör rent insidan och utrustningen med ljummet vatten och lite diskmedel. Använd inga rengöringsmedel med sand eller syra och heller inga kemiska lösningsmedel.

8.3.4 Efter rengöringen

- Torka skåpet och utrustningsdelarna.
- Anslut skåpet igen och sätt på det. När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in kylvarorna.
- Upprep rengöringen regelbundet.
- Rengör och avlägsna damm från kylmaskinen och värmväxlaren en gång om året.

9 Kundhjälp

9.1 Tekniska data

Temperaturområde

Frysa -9 °C till -30 °C

Max. belastning per hylla ^{A)}

Apparatens bredd	600 mm	750 mm
Hyllgaller	45 kg	60 kg
Glashylla	40 kg	40 kg
Trägaller	45 kg	60 kg
Fack	20 kg	20 kg

A) Om hyllorna lastas tungt kan de böja sig något.

Maximal totallast och nettovikt		
Modell (se 4.2 Skåpmått)	Maximal totallast	Nettovikt
SFTsg 1501	60 kg	34 kg
SFTfg 1501	60 kg	42 kg

Nyttvolym	
Se nyttvolym på typskylten. (se 1.2 Översikt över skåp och utrustningar)	

Uppställningsvillkor	
Nersmutsningsgrad (apparatens omgivning)	PD2
Omgivningstemperatur	+10 °C till +35 °C
Max. relativ luftfuktighet i omgivningen	75 %, ej kondenserande
Max. höjd för drift (m.ö.h.)	2000 m 1500 m (glasdörr)

Elektriska specifikationer	
Nominell spänning	220-240 V ~
Frekvens	50 Hz
Anslutningsvärde	2,0 A
Max. strömfluktuationer	+/-10 %
Överspänningskategori	II

9.2 Teknisk funktionsstörning

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livslängd. Om det ändå skulle uppstå ett fel eller en störning under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för eventuella kostnader som uppstår, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

9.2.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
Skåpet är inte igång.	→ Skåpet är inte tillkopplat.	► Sätt på apparaten.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Det är något fel på eluttagets säkring.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt. ► Vid behov om det är ett längre strömavbrott ska kyl-/frysvarorna flyttas till ett annat kyl-/frys-skåp.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	► Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpsdörren är inte riktigt stängd.	► Stäng skåpsdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	► Se till att fläktgallren inte är blockerade och gör rent dem.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Se till att rätt omgivningsvillkor föreligger: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Avvakta om den nödvändiga temperaturen återgår av sig själv. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 9.3 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Frost på höljets ram och/eller på dörrens insida.	→ Dörrtätningen är skadad.	► Byt ut dörrtätningen.
	→ Temperaturen är för kallt inställd eller så har dörren öppnats för sällan.	► Skåpets funktion påverkas inte, ta bort frost med en trasa.

9.3 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand. Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på home.liebherr.com/service.

Ta skåpet ur drift



VARNING

Felaktigt utförd reparation!
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

9.3.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande produktinformation finns till hands:

- ☐ Produktbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenummer (Service)
- ☐ Serienummer (S-nr)

- Hämta produktinformation via displayen (se 6.2.15 Produktinformation).

-eller-

- Läs av produktinformationen på typskylten (se 9.4 Typskylt)
- Skriv upp produktinformationen.
- Kontakta kundtjänst: Rapportera produktinformation och vilket fel det gäller.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och effektiv service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

9.4 Typskylt

Typskylten sitter på insidan av skåpet. Se skåpöversikten.




Fig. 157

- (1) Skåpbeteckning (3) Serienr
(2) Servicenr

10 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet.
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 8.3 Rengör skåpet)
- Vid förekomst: Ta bort skydden och isoleringen på sensorgenomföringen för att undvika mögelbildning.
- Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

Märk

Skador på skåpet och funktionsfel!

- Förvara skåpet efter urdrifttagning vid tillåten rumstemperatur mellan -10 °C och +50 °C.

11 Avfallshantering

11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Li-Ion

Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänata skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandringen.

- Ta skåpet ur drift.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

11.2 Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Li-Ion



Li-Ion

Avfallshandtera batterier åtskilt från det uttjänata skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshandtera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshandteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



VARNING

Utslipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 4.3 Transportera skåpet)
- Transportera bort skåpet utan skador.
- Avfallshandtera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

12 Mer information

Mer information om garantivillkoren hittar du i den medföljande servicebroschyren eller online på <https://home.liebherr.com>.



Vid störningar
informera:

Modellbeteckning /
inventarienummer:

Snabbguide för daglig användning

Information om användning av snabbguiden:

- Snabbguiden ersätter inte den övergripande bruksanvisningen och ersätter inte utbildning på skåpet.
- Snabbguiden är avsedd att fungera som hjälp vid den dagliga användningen och hanteringen av skåpet.
- Läs den övergripande bruksanvisningen och säkerhetsinformationen i denna.

Snabbguiden gäller för: SFTfg 15..



Den övergripande
bruksanvisningen kan
öppnas med QR-koden:



Avsedd användning

Förutsägbar felanvändning

Använd inte skåpet för följande:

- Lagring och kylning av:
 - Kemiskt instabila ämnen
 - Blod, plasma eller andra kroppsvätskor för infusion, administrering eller införande i människokroppen
- Användning i explosionsfarliga miljöer
- Användning utomhus eller i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk

Beakta följande vid förvaring:

- ☐ Ställ in förvaringsgallren enligt önskad höjd.
- ☐ Observera max. last.
- ☐ Lasta in produkterna när förvaringstemperaturen har uppnåtts (beakta kylkedjan).
- ☐ Kylvarorna får inte ligga emot kondensorn på bakre väggen.
- ☐ Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- ☐ Förvara kylvarorna med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.

Statusindikering



Fig. 158 Statusindikering med faktisk temperatur

Visa temperaturregistrering

Med hjälp av den registrerade temperaturen visas tidsperioden och de min- och maxtemperatur som har uppmätts under tiden.



Fig. 159

Återställa temperaturregistrering




Fig. 160

Låsa upp skåpet




Fig. 161

- Sätt in nyckeln. Fig. 161 (1)
- Vrid nyckeln 90° medurs. Fig. 161 (2)
- ▷ Skåpet är upplåst.

Låsa skåpet




Fig. 162

- Sätt in nyckeln. Fig. 162 (1)
- Vrid nyckeln 90° moturs. Fig. 162 (2)
- ▷ Skåpet är låst.

Rengöra skåpet

- Töm skåpet.
- Dra ut stickkontakten.
- Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
- Torka av skåpet och utrustningen helt efter rengöringen.
- Anslut skåpet.
- Slå på skåpet.
- Lasta in produkterna i skåpet när förvaringstemperaturen har uppnåtts.



Vad ska man göra vid fel?

I händelse av ett fel visas ett meddelande på skåpets display. Meddelandena har olika betydelser:

Snabbguide för daglig användning

Symbolfärg på displayen	Betydelse	Åtgärd
VIT med svart balk	Påminnelse Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.	Se bruksanvisningen och vidta åtgärder.
VIT	Varning Visas vid funktionsfel. Du kan själv åtgärda enkla funktionsfel.	Se bruksanvisningen och vidta åtgärder.
Om du inte själv kan åtgärda felet, kontakta en ansvarig medarbetare eller närmaste kundtjänst.		



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Bordsfrysskåp
ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

Utgivningsdatum: 20250225

Artikelnummerinde

x: 7086669-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

