



**



Upute za uporabu

Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| 1 Ukratko o uređaju..... | 7 | Oprema..... | 34 | |
| 1.1 Opseg isporuke..... | 7.1 | Sigurnosna brava..... | 34 | |
| 1.2 Pregled uređaja i opreme..... | 3 | Održavanje..... | 34 | |
| 1.3 Dodatna oprema..... | 3 | Odleđivanje uređaja..... | 34 | |
| 1.3 Naknadno opremanje kotačića..... | 3 | Čišćenje uređaja..... | 34 | |
| 1.4 Područje primjene uređaja..... | 4 | 9 Korisnička podrška..... | 35 | |
| 1.5 Emisija buke uređaja..... | 4 | 9.1 Tehnički podatci..... | 35 | |
| 1.6 Sukladnost..... | 5 | 9.2 Tehnička neispravnost..... | 35 | |
| 1.7 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH..... | 5 | 9.3 Servisna služba..... | 36 | |
| 1.8 Baza podataka EPREL..... | 5 | 9.4 Označna pločica..... | 36 | |
| 2 Opće sigurnosne napomene..... | 5 | 10 Stavljanje izvan pogona..... | 36 | |
| 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe..... | 5 | 11 Zbrinjavanje..... | 36 | |
| 3.1 Navigacija i objašnjenje simbola..... | 11.1 | Priprema uređaja za zbrinjavanje..... | 36 | |
| 3.2 Izbornici..... | 11.2 | Ekološko zbrinjavanje uređaja..... | 36 | |
| 3.3 Način rada mirovanja..... | 7 | 12 Dodatne informacije..... | 37 | |
| 4 Stavljanje u pogon..... | 8 | Proizvođač stalno radi na dalnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnički. | | |
| 4.1 Uvjeti postavljanja..... | 9 | Simbol | Objašnjenje | |
| 4.2 Dimenzije uređaja..... | 9 | | Pročitati upute | |
| 4.3 Transportiranje uređaja..... | 10 | | Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pozorno pročitajte napomene u ovom priručniku. | |
| 4.4 Raspakiravanje uređaja..... | 10 | | Dodatne informacije na internetu | |
| 4.5 Priključivanje električnog kabela..... | 10 | | Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . | |
| 4.6 Postavljanje uređaja..... | 10 | | Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici: | |
| 4.7 Izravnavanje uređaja..... | 10 | |  | |
| 4.8 Postavljanje više uređaja..... | 10 | | <i>Fig. Primjeri prikaza</i> | |
| 4.9 Nakon postavljanja..... | 10 | | Provjeriti uređaj | |
| 4.10 Zbrinjavanje ambalaže..... | 11 | | Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi. | |
| 4.11 Zamjena graničnika vrata..... | 11 | | Odstupanja | |
| 4.12 Poravnavanje vrata..... | 20 | | Priročnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*). | |
| 4.13 Priključivanje uređaja..... | 20 | | Upute za djelovanje i rezultati djelovanja | |
| 4.14 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon)..... | 21 | | Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷. | |
| 4.15 Umetanje opreme..... | 21 | | Videosnimke | |
| 4.16 Međurešetka..... | 22 | | Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte. | |
| 5 Skladištenje..... | 22 | | | |
| 5.1 Napomene o skladištenju..... | 22 | | | |
| 5.2 Vremena skladištenja..... | 22 | | | |
| 6 Rukovanje..... | 22 | | | |
| 6.1 Upravljački i pokazni elementi..... | 22 | | | |
| 6.1.1 Prikaz stanja..... | 22 | | | |
| 6.1.2 Simboli prikaza..... | 22 | | | |
| 6.1.3 Zvučni signali..... | 23 | | | |
| 6.2 Funkcije uređaja..... | 23 | | | |
| 6.2.1 Napomene o funkcijama uređaja..... | 23 | | | |
| 6.2.2 Uključivanje i isključivanje uređaja | 23 | | | |
| 6.2.3 Temperatura | 24 | | | |
| 6.2.4 Bilježenje temperature | 24 | | | |
| 6.2.5 Rasvjeta | 24 | | | |
| 6.2.6 Prezentacijsko osvjetljenje | 25 | | | |
| 6.2.7 SuperCool | 25 | | | |
| 6.2.8 HumiditySelect | 26 | | | |
| 6.2.9 Blokada zaslona | 26 | | | |
| 6.2.10 Pristupni kod..... | 26 | | | |
| 6.2.11 Podsjetnik na interval održavanja | 26 | | | |
| 6.2.12 Jezik | 27 | | | |
| 6.2.13 Jedinica temperature | 27 | | | |
| 6.2.14 WLAN veza | 27 | | | |
| 6.2.15 LAN veza | 28 | | | |
| 6.2.16 Informacije o uređaju | 29 | | | |
| 6.2.17 Radni sati | 29 | | | |
| 6.2.18 Softver | 30 | | | |
| 6.2.19 Odleđivanje | 30 | | | |
| 6.2.20 Alarm vrata | 30 | | | |
| 6.2.21 Svetlosni alarm | 31 | | | |
| 6.2.22 Demonstracijski način rada | 31 | | | |
| 6.2.23 Vraćanje na tvorničke postavke | 32 | | | |
| 6.3 Poruke..... | 32 | | | |
| 6.3.1 Upozorenja..... | 32 | | | |
| 6.3.2 Podsjetnici..... | 33 | | | |

Ovaj priručnik za uporabu vrijedi za:

- FRPSvh 1402
- FRPSvh 1412
- FRPSvh 6501
- FRPSvh 6511

* ovisno o modelu i opremi

1 Ukratko o uređaju

1.1 Opseg isporuke

Provjerite na svim dijelovima postoje li štete od transporta. U slučaju reklamacija obratite se distributeru ili servisnoj službi. (pogledajte 9.3 Servisna služba)

Isporuka se sastoji od sljedećih dijelova:

- Samostojeći uređaj
- Oprema *
- Montažni materijal *
- Priručnik za uporabu
- Servisna brošura
- Potvrda o kvaliteti *
- Električni kabel

1.2 Pregled uređaja i opreme

FRPSvh 6501




Fig. 1 Primjer izgleda

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Označna pločica | (5) Upravljački elementi i prikaz temperature |
| (2) Rešetke za odlaganje | (6) Ispusni otvor za vodu za čišćenje |
| (3) Nožice | (7) Unutarnja rasvjeta * |
| (4) Brava | |

FRPSvh 6511




Fig. 2 Primjer izgleda

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Označna pločica | (5) Upravljački elementi i prikaz temperature |
| (2) Rešetke za odlaganje | (6) Ispusni otvor za vodu za čišćenje |
| (3) Nožice | (7) Unutarnja rasvjeta * |
| (4) Brava | |

FRPSvh 1402




Fig. 3 Primjer izgleda

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Označna pločica | (5) Upravljački elementi i prikaz temperature |
| (2) Rešetke za odlaganje | (6) Ispusni otvor za vodu za čišćenje |
| (3) Nožice | (7) Unutarnja rasvjeta * |
| (4) Brava | (8) Međurešetka |

Ukratko o uređaju

FRPSvh 1412




Fig. 4 Primjer izgleda

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Označna pločica | (5) Upravljački elementi i prikaz temperature |
| (2) Rešetke za odlaganje | (6) Ispusni otvor za vodu za čišćenje |
| (3) Nožice | (7) Unutarnja rasvjeta * |
| (4) Brava | (8) Međuresetka |




Fig. 5 Primjer izgleda

- (1) LAN sučelje *

1.3 Dodatna oprema

Uputa

Pribor možete kupiti putem korisničke službe (pogledajte 9.3 Servisna služba) i u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Uredaj je opremljen modulom SmartModule.

To je WLAN i LAN sučelje za povezivanje uređaja s vanjskim dokumentacijskim i alarmnim sustavom kao što je npr. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nije raspoloživ u svim državama. Provjerite raspoloživost s pomoću QR koda (pogledajte 6.2.14 WLAN veza) unošenjem modela.

1.3 Naknadno opremanje kotačića



OPASNOST

Prepravljanje podešivih nožica na kotačiće!

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog naginjanja. Postoje uređaji koje smijete rabiti samo s podešivim nožicama.

► Uredaj ne prepravljajte na kotačiće.

► Pogledajte sljedeći popis.

Uredaji kod kojih podešive nožice ne smijete zamijeniti kotačićima:

FRPSvg 1412

FRPSvh 1412

FRPSrh 1412



OPASNOST

Prepravljanje podešivih nožica na kotačiće!

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog naginjanja. Kada prepravljate na kotačiće, morate voditi računa o montažnom položaju kotačića.

► Montirajte kotačiće na prednju stranu uređaja.

► Montirajte stražnje kotače na stražnju stranu uređaja.

► Pogledajte sljedeći popis.

Uredaji kod kojih morate voditi računa o montažnom položaju kotačića:

FRPSvg 6511

FRPSvh 6511

FRPSrh 6511

1.4 Područje primjene uređaja

Namjenska uporaba

Ovaj hladnjak namijenjen je za profesionalno skladištenje ohlađenih namirnica. Ovaj uređaj nije namijenjen za izlaganje ili vađenje namirnica od strane kupaca.

Uredaj je namijenjen uporabi u zatvorenim prostorijama.

Svi ostali načini uporabe su nedopušteni.

Predviđljiva pogrešna primjena

Sljedeće primjene izričito su zabranjene:

- Skladištenje i hlađenje:
 - Kemijski nestabilnih, zapaljivih ili korozivnih tvari
 - Lijekova, krvne plazme, laboratorijskih pripravaka ili sličnih tvari i proizvoda obuhvaćenih Direktivom o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- Uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima
- Uporaba na otvorenom ili u područjima s vlagom i raspršenom vodom
- Uporaba u stambenim prostorima jer se u takvim okruženjima ne može jamčiti odgovarajuća zaštita radijskog prijema.*

Nepropisna uporaba uređaja uzrokuje oštećenje ili propadanje uskladištenih artikala.

Klimatski razredi

Klimatski razred primjerен za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.




Fig. 6 Označna pločica

(X) Ovaj klimatski razred navodi u kojim je okolnim uvjetima moguće sigurno rabiti uređaj.

| Klimatski razred (X) | Maks. temperatura prostorije | Maks. relativna vlažnost |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 3 | +25 °C | 60 % |
| 4 | +30 °C | 55 % |
| 5 | +40 °C | 40 % |
| 7 | +35 °C | 75 % |

Uputa

Minimalno dopuštena temperatura prostorije na mjestu postavljanja iznosi +10 °C.

U graničnim uvjetima na staklenim vratima (ovisno o opremi) i na bočnim stjenkama može nastati slaba kondenzacija.

Preporučeno namještanje temperature:

| Razred temperature (Z) | Namještanje temperature |
|------------------------|-------------------------|
| L1 | -18 °C |
| M1 | +5 °C |

1.5 Emisija buke uređaja

A-vrednovana razina emitiranog zvučnog tlaka tijekom rada uređaja je manja od 70 dB(A) (snaga zvuka rel. 1 pW).

1.6 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj udovoljava primjenjivim sigurnosnim propisima.

| EU izjava o sukladnosti | |
|--|--|
| Proizvođač/distributer: | LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH |
| Adresa: | A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1 |
| Naznačeni proizvod udovoljava propisima sljedećih europskih direktiva i uredaba: | |

EU izjava o sukladnosti

(EU) 2019/2020, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1094, (EU) 2017/1369, 2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2009/125/EZ, 2011/65/EU

Montiran radijski modul udovoljava Direktivi 2014/53/EU. Informacije o radijskom modulu (pogledajte 9.1 Tehnički podatci).

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.liebherr.com

1.7 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadrži li vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 Baza podataka EPREL

Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označenoj pločici.

2 Opće sigurnosne napomene

Pozorno sačuvajte ovaj priručnik za uporabu kako biste ga u svakom trenutku mogli konzultirati.

Ako uređaj predate drugoj osobi, sljedećem vlasniku predajte i ovaj priručnik za uporabu.

Prije uporabe pozorno pročitajte ovaj priručnik za uporabu kako biste uređaj propisno i sigurno robili. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozoravajućih obavijesti. Oni su važni kako biste uređaj mogli sigurno i ispravno montirati i rabiti.

Opasnosti za korisnika:

- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili im je objašnjena sigurna uporaba uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ako nisu pod nadzorom.
- Utičnica mora biti lako pristupačna kako bi se u izvanrednoj situaciji uređaj mogao brzo iskopčati. Ona se mora nalaziti izvan područja poledine uređaja.
- Kada se uređaj odvaja od mreže, uvijek primite utikač. Ne povlačite kabel.

Opće sigurnosne napomene

- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- **UPOZORENJE:** Ne oštećujte električni kabel. Ne rabite uređaj s oštećenim električnim kabelom.
- **UPOZORENJE:** Producne kabele / razdjelne kutije i druge elektroničke uređaje (kao što su npr. halogeni transformatori) nije dopušteno postavljati i rabiti na poleđini uređaja.
- **UPOZORENJE:** Ne zatvarajte ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili na montažnom kućištu.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo stručno osoblje koje je za to kvalificirano.
- Montirajte, priključite i zbrinite uređaj samo prema informacijama iz uputa.

Opasnost od požara:

- Sadržano rashladno sredstvo (informacije na označnoj pločici) je ekološko, ali zapaljivo. Istecko rashladno sredstvo može se zapaliti.
 - **UPOZORENJE:** Ne oštećujte rashladni krug.
 - U unutrašnjosti uređaja ne rukujte izvorima zapaljenja.
 - **UPOZORENJE:** Ne rabite električne uređaje u rashladnom pretincu koji ne udovoljavaju izvedbi koju preporučuje proizvođač.
 - Ako rashladno sredstvo isteče: Maknite otvoreni plamen ili izvore zapaljenja iz blizine mjesta istjecanja. Dobro provjetrite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- Ne rabite uređaj u blizini eksplozivnih plinova.
- Ne skladištite i ne rabite benzин ili druge zapaljive plinove i tekućine u blizini uređaja.
- U uređaju ne čuvajte eksplozivne materijale kao što su na primjer spremnici aerosoli sa zapaljivim pogonskim plinom. Odgovarajuće limenke sa sprejom prepoznat ćete po otisnutim navođenjem sadržaja ili simbolom plamena. Električne komponente mogu zapaliti plinove koji istječu.
- Zapaljene svijeće, svjetiljke i druge predmete s otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako oni ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića ili druge spremnike koji sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti istekli alkohol.

Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, ladice, vrata itd. ne zlorabite kao stepenice ili za podupiranje.

Opasnost od smrzavanja, osjećaja utrnulosti i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenim/zamrznutim artiklima ili poduzmite zaštitne mjere, npr. uporabite rukavice.

Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- **UPOZORENJE:** Radi ubrzavanja postupka odleđivanja rabite samo mehaničke naprave ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- **UPOZORENJE:** Opasnost od ozljeda zbog električnog udara! Ispod poklopca nalaze se dijelovi pod naponom. Unutarnju LED rasvjetu smije mijenjati ili popravljati samo servisna služba ili stručno osoblje koje je za to kvalificirano.
- **POZOR:** Uredaj smije raditi samo s originalnim priborom proizvođača ili priborom drugih ponuđača koji je odobrio proizvođač. Korisnik preuzima rizik u slučaju uporabe neodobrenog pribora.

Opasnost od prgnječenja:

- Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata ne posežite u šarke. Moguće je prgnječenje prstiju.

Kvalifikacija stručnog osoblja:

Stručno osoblje su osobe koje na temelju svoje stručne izobrazbe, svojih znanja i iskustava te poznavanja primjenjivih norma mogu procijeniti dodijeljene zadatke i prepoznati moguće opasnosti. One moraju imati izobrazbu, poduku i ovlaštenje za rad na uređaju.

Simboli na uređaju:



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upozorava na sljedeću opasnost: **Može biti smrtonosan ako se proguta ili dospije u dišne putove.** Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Tijekom normalnog rada ne postoji opasnost.



UPOZORENJE: Opasnost od požara / zapaljivi materijali. Simbol se nalazi na kompresoru i upozorava na opasnost od zapaljivih tvari. Ne skidajte naljepnicu.

Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe



Ova ili slična naljepnica može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Ona upućuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumске izolacijske ploče (VIP) ili perlite ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne skidajte naljepnicu.

Pogledajte upozoravajuće obavijesti i ostale specifične upute u drugim poglavljima:

| | | |
|--|-------------------|---|
| | OPAS-NOST | Označava neposredno opasnu situaciju koja će uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne. |
| | UPOZORENJE | Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne. |
| | OPREZ | Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne. |
| | POZOR | Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati materijalne štete ako se ne izbjegne. |
| | Uputa | Označava korisne napomene i savjete. |

3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

Uređajem možete rukovati putem Touch & Swipe zaslona. Putem Touch & Swipe zaslona (u daljnjem tekstu: zaslon) dodirom ili prelaženjem prstom odabirete funkcije uređaja. Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.

3.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se za navigaciju sa zaslonom upotrebljavaju različiti simboli. Ti simboli opisani su u sljedećoj tablici.

| Simbol | Opis |
|--------|--|
| | Kratak pritisak na zaslon: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potvrđivanje odabira. Otvaranje podizbornika. |
| | Dodir zaslona s navedenim vremenom (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrijednosti. |
| | Prelaženje prstom nadesno ili nalijevo: Kretanje po izborniku. |
| | Kratak pritisak na simbol Natrag: Vraćanje na prethodnu razinu izbornika. |

| Simbol | Opis |
|--------|--|
| | Dodir na simbol Natrag 3 sekunde: Vraćanje na prikaz statusa. |
| | Kratak pritisak na simbol Natrag lijevo gore: Vraćanje na prethodnu razinu izbornika. |
| | Strelica sa satom: Traje više od 10 sekundi prije nego se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz. |
| | Strelica s navedenim vremenom: Traje navedeno vrijeme dok se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz. |
| | Simbol „Otvaranje izbornika s postavkama“: Kretanje do izbornika s postavkama i otvaranje izbornika s postavkama. Ako je potrebno: Kretanje po izborniku s postavkama do željene funkcije. (pogledajte 3.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama) |
| | Simbol otvaranje „Proširenog izbornika“: Kretanje do Proširenog izbornika i otvaranje Proširenog izbornika. Ako je potrebno: Kretanje u Proširenom izborniku do željene funkcije. (pogledajte 3.2.2 Otvaranje proširenog izbornika) |
| | Nema aktivnosti tijekom 10 sekundi |
| | Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa. |
| | Otvarame vrata i ponovo zatvaranje vrata. |
| | Ako otvorite vrata i odmah ih ponovo zatvorite, prikaz se prebacuje izravno na prikaz statusa. |

Napomena: Slike zaslona prikazane su s engleskim pojmovima.

3.2 Izbornici

Funkcije uređaja podijeljene su po različitim izbornicima:

| Izbornik | Opis |
|-----------------------|--|
| Glavni izbornik | Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom izborniku. Otamo se krećete do najvažnijih funkcija uređaja, do Izbornika s postavkama i do Proširenog izbornika. |
| Izbornik s postavkama | Izbornik s postavkama sadrži dodatne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. |

Stavljanje u pogon

| Izbornik | Opis |
|----------|---|
| HCM | Prošireni izbornik sadrži posebne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. Pristup Proširenom izborniku zaštićen je bročanim kodom 151 . |

3.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama




Fig. 7 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Izbornik s postavkama je otvoren.
- Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

3.2.2 Otvaranje proširenog izbornika




Fig. 8 Pristup brojčanim kodom **151**

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Prošireni izbornik je otvoren.
- Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

3.3 Način rada mirovanja

Ako zaslon ne dodirnete 1 minutu, zaslon se prebacuje u način rada mirovanja. U načinu rada mirovanja svjetlina zaslona je prigušena.

3.3.1 Izlazak iz načina rada mirovanja

- Kratak dodir zaslona prstom.
- Način rada mirovanja je završen.

4 Stavljanje u pogon

4.1 Uvjeti postavljanja



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uredaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uredaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.

4.1.1 Mjesto postavljanja



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dodu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

- Ne postavljajte uređaj na mjesto izloženo izravnom sunčanom zračenju, pored štednjaka, radijatora i sličnog.
- Optimalno mjesto postavljanja je suha i dobro provjetravana prostorija.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskom strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m^3 . Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.
- Mjesto postavljanja mora biti dovoljno nosivo za masu uređaja i maksimalno uskladištene robe. (pogledajte 9.1 Tehnički podatci)
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

4.1.2 Električni priključak



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!

Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- Uredaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi elektro-nički uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.

4.2 Dimenziije uređaja




Fig. 9 Primjer izgleda




Fig. 12 Primjer izgleda




Fig. 10 Primjer izgleda




Fig. 11 Primjer izgleda

| | FRPSvh 1402 FRPSvh 1412 | FRPSvh 6501 FRPSvh 6511 |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A | Nožice: 2115 mm Kotačići: 2150 mm | Nožice: 2115 mm Kotačići: 2150 mm |
| B | 1427 mm | 697 mm |
| C | 867 mm | 867 mm |
| D | 1500 mm | 1500 mm |

A = Visina uređaja s nožicama (minimalna) / kotačićima

B = Širina uređaja bez ručke

C = Dubina uređaja bez ručke

D = Dubina uređaja s otvorenim vratima

4.3 Transportiranje uređaja



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla!*

Pri transportu na visini većoj od 1500 m komadi stakla mogu uništiti vrata. Slomljeni komadi imaju oštре rubove i mogu uzrokovati teške ozljede.

- Poduzmite prikladne mjere zaštite.



OPASNOST

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog teškog uređaja!

- Uredaj uvijek transportirajte s pomoću najmanje dvije osobe.



OPASNOST

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nagnutog uređaja!

- Vodite računa o neravninama na podu i rampama prilikom transporta uređaja.

Pri transportu uređaja vodite računa o sljedećem:

- Uredaj transportirajte uspravno.
- Ako je potrebno: Rastavite uređaje s dvoja vrata radi transporta.

Prilikom prvog stavljanja u pogon:

- Uredaj transportirajte zapakiran.

Prilikom transporta uređaja nakon prvog stavljanja u pogon (npr. preseljenja ili čišćenja):

- Ispraznjite uređaj.
- Osigurajte vrata od neželjenog otvaranja.

Stavljanje u pogon

4.4 Raspakiravanje uređaja

- ▶ Provjerite postoje li oštećenja na uređaju i ambalaži nastala tijekom transporta. Odmah se obratite distributeru ako pretpostavite da postoje oštećenja. Ne priključujte uređaj na opskrbu elektroenergijom.
- ▶ Uklonite sve ambalažne materijale sa stražnje strane ili s bočnih stjenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.

4.5 Priklučivanje električnog kabela




Fig. 13

- ▶ Utaknite utikač za hladnjak električnog kabela Fig. 13 (1) na stražnju stranu uređaja.
- ▶ Montirajte vlačno rasterećenje. Fig. 13 (2)

4.6 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

- ▶ Postavite uređaj uz pomoć 2 osobe.



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

Vrata mogu udarati o zid i time se ošteti. U slučaju staklenih vrata oštećeno staklo može uzrokovati ozljede!

- ▶ Zaštitite vrata od udaranja o zid. Postavite graničnike vrata, npr. pustene graničnike, na zid.

- ▶ Priključite sve potrebne komponente (na primjer električni kabel) na stražnju stranu uređaja i provedite ih na stranu.

Uputa

Kabeli se mogu oštetiti!

- ▶ Ne uglavljujte kabel prilikom guranja natrag.

- ▶ Udaljenost između gornjeg ruba uređaja i stropa mora iznositi najmanje 300 mm.

4.7 Izravnavanje uređaja

POZOR

Deformiranje trupa uređaja i vrata se ne zatvaraju.

- ▶ Izravnajte uređaje vodoravno i okomito.
- ▶ Kompenzirajte neravnine na podu s pomoću nožica.



UPOZORENJE

Neispravno namještanje visine nožica!

Teške do smrtonosne ozljede. Zbog neispravnog namještanja visine donji dio nožice može se otpustiti, a uređaj se može nagnuti.

- ▶ Ne odvričte nožicu predaleko.




Fig. 14 Podesivu nožicu moguće je namjestiti od A = 115 mm (4 1/2 in) do 175 mm (6 7/8 in).*

Podizanje uređaja:

- ▶ Okrećite nožicu nadesno.

Spuštanje uređaja:

- ▶ Okrećite nožicu nalijevo.

4.8 Postavljanje više uređaja

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog kondenzirane vode između bočnih stjenki!

- ▶ Ne postavljajte uređaj izravno pored nekog drugog hladnjaka.
- ▶ Postavite uređaj na međusobnom razmaku od 3 cm.
- ▶ Postavite više uređaja jedan pored drugog samo do temperatura od 35 °C i 65 % vlažnosti zraka.
- ▶ Pri većoj vlažnosti zraka povećajte razmak između uređaja.




Fig. 15 Postavljanje jedan pored drugog

Uputa

Oprema za postavljanje jedan pored drugog dostupan je kao pribor od servisne službe tvrtke Liebherr. (pogledajte 9.3 Servisna služba)

4.9 Nakon postavljanja

- ▶ Skinite zaštitne folije.*
- ▶ Očistite uređaj. (pogledajte 8.2 Čišćenje uređaja)
- ▶ Po potrebi: dezinficirajte uređaj.
- ▶ Sačuvajte fakturu kako biste u slučaju servisnih usluga na raspolaganju imali podatke o uređaju i distributeru.

4.10 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- ▶ Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- ▶ Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.




Fig. 16

- ▶ Demontirajte vijke.

4.11 Zamjena graničnika vrata

4.11.1 Sigurnosne napomene



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nestručne promjene smjera okretanja vrata!

- ▶ Zatražite samo od stručnjaka da obavi promjenu smjera okretanja vrata.




Fig. 17

- ▶ Podignite poklopac agregata prema gore.
- ▶ Čvrsto držite poklopac.
- ili-




Fig. 18

- ▶ Pričvrstite poklopac.

4.11.2 Alat



4.11.3 Otvaranje poklopca agregata

- ▶ Otvorite vrata.

4.11.4 Demontiranje vrata

4.11.4 Demontiranje vrata (staklena vrata)*




Fig. 19

- ▶ Demontirajte vijk.

Stavljanje u pogon




Fig. 20
► Demontirajte blokadu podloška ležaja.




Fig. 21
► Demontirajte vijke.




Fig. 22
► Otpustite vijak.




Fig. 23
► Lagano podignite vrata Fig. 23 (1), dolje ih nagnite prema naprijed Fig. 23 (2) i spustite Fig. 23 (3).
► Položite vrata na meku podlogu.
► Staklena vrata su demontirana.

4.11.4 Demontiranje vrata (ispunjena vrata)*




Fig. 24
► Demontirajte vijke.




Fig. 25
► Otpustite vijak.




Fig. 26
► Lagano podignite vrata Fig. 26 (1), dolje ih nagnite prema naprijed Fig. 26 (2) i spustite Fig. 26 (3).
► Položite vrata na meku podlogu.
► Ispunjena vrata su demontirana.

4.11.5 Prepravljanje donjeg sustava zatvaranja vrata




Fig. 27
► Izvucite donje kutne šarke iz vrata.

POZOR

Opasnost od ozljeda zbog napetih opruga!

- Ne rastavljajte sustav zatvaranja vrata Fig. 28 (1).




Fig. 28

- Okrećite sustav zatvaranja Fig. 28 (2) dok ne klikne.
- Napetost u sustavu zatvaranja je otpuštena.




Fig. 29 Desno otvaranje vrata

- Otpustite maticu.

Uputa

Pogrešan raspored pločica za namještenje visine.

Više nije moguće dovoljno pričvrstiti maticu.

- Pločica se mora uglaviti na donjoj strani sustava zatvaranja.




Fig. 30




Fig. 31 Lijevo otvaranje vrata

- Premjestite sustav zatvaranja i pričvrstite ih vijcima, pazite na poravnanje sustava zatvaranja.
- Donji sustav zatvaranja vrata je prepravljen.

4.11.6 Prepravljanje gornjeg sustava zatvaranja vrata

4.11.6 Prepravljanje gornjeg sustava zatvaranja vrata (staklena vrata)*




Fig. 32

- Demontirajte vijke.

Stavljanje u pogon




Fig. 33

- ▶ Skinite dvodijelne kutne šarke.




Fig. 34

- ▶ Rastavite dvodijelne kutne šarke. Fig. 34 (1)
- ▶ Ponovno sastavite dvodijelne kutne šarke okrenute za 180°. Fig. 34 (2)




Fig. 35

- ▶ Demontirajte vijke i pokrov.




Fig. 36

- ▶ Skinite kutne šarke.




Fig. 37

- ▶ Premjestite kutne šarke okrenute za 180° na suprotnu stranu.




Fig. 38

- ▶ Pritegnite kutne šarke.
- ▶ Stavite pokrov.




Fig. 39

- ▶ Premjestite dvodijelne kutne šarke na suprotnu stranu.

Uputa

Ne uglavljujte kabel.




Fig. 40

- ▶ Pritegnite dvodijelne kutne šarke.
- ▷ Gornji sustav zatvaranja vrata je prepravljen.

4.11.6 Prepravljanje gornjeg sustava zatvaranja vrata (ispunjena vrata)*




Fig. 41

- ▶ Demontirajte pokrov.




Fig. 42

- ▶ Premjestite svornjake u kutnim šarkama.
- ▶ Pritegnite svornjake **okretnim momentom od 12 Nm**.




Fig. 43

- ▶ Stavite pokrov.
- ▷ Gornji sustav zatvaranja vrata je prepravljen.

4.11.7 Premještanje brave

4.11.7 Premještanje brave (mehanička brava)




Fig. 44

- ▶ Skinite vijak i izvucite bravu.




Fig. 45

- ▶ Poklopce premjestite na suprotnu stranu.




Fig. 46

- ▶ Umetnute bravu i pričvrstite je vijcima.
- ▷ Mehanička brava je premještena.

Stavljanje u pogon

4.11.8 Premještanje podloška ležaja

4.11.8 Premještanje podloška ležaja (podesive nožice)*




Fig. 47

- Uklonite vijke.




Fig. 48

- Uklonite vijke.




Fig. 49

- Izvadite poklopce i premjestite ih.




Fig. 50

- Zavrnite vijke.




Fig. 51

- Pričvrstite podložak ležaja vijcima.
- Podložak ležaja je premješten.

4.11.8 Premještanje podloška ležaja (kotačići)*



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nagnutog uređaja!
Životna opasnost i materijalne štete na uređaju. Kada s uređaja demontirate kotačice, uređaj se može prevrnuti.
► Prije preinake uređaja: Osigurajte uređaj od naginjanja.




Fig. 52

- Odvrnute kotačice.




Fig. 53

- Odvrnute kotačice s podloškom ležaja.




Fig. 54

- Premjestite poklopce.




Fig. 55

- Zavrnite kotačiće.




Fig. 56

- Zavrnite kotačiće s podloškom ležaja.
- ▷ Podložak ležaja je premješten.

4.11.9 Premještanje vrata

4.11.9 Premještanje vrata (staklena vrata)*




Fig. 57

- Izvucite gornji sustav zatvaranja iz vrata.

POZOR

Opasnost od ozljeda zbog napetih opruga!

- Ne rastavljajte sustav zatvaranja vrata Fig. 58 (1).




Fig. 58

- Demontirajte maticu Fig. 58 (2).
- Skinite čahuru Fig. 58 (3).




Fig. 59 Primjer izgleda

- Okrenite vrata za 180°.




Fig. 60 Desno otvaranje vrata

Stavljanje u pogon




Fig. 61 Lijevo otvaranje vrata

- ▶ Sastavite gornji sustav zatvaranja i umetnite ga na stranu šarke, pazite na usmjerenje čahure.
- ▷ Staklena vrata su premještena.

4.11.9 Premještanje vrata (ispunjena vrata)*




Fig. 62

- ▶ Izvucite čahuru šarke na suprotnoj strani.




Fig. 63

- ▶ Okrenite vrata za 180°.




Fig. 64

- ▶ Umetnute čahuru šarke gore na stranu šarki (ravna strana okrenuta je prema van).
- ▷ Ispunjena vrata su premještena.

4.11.10 Montiranje donjeg sustava zatvaranja vrata




Fig. 65

- ▶ Gurnite sustav zatvarana u vrata.




Fig. 66 Vrata odozdo

- ▷ Položaj sustava zatvaranja prije ugradnje za lijevo otvaranje vrata (L) ili desno otvaranje vrata (R).

4.11.11 Montiranje vrata

4.11.11 Montiranje vrata (staklena vrata)*




Fig. 67

- ▶ Lagano pritegnite vijak.




Fig. 68

- Umetnute vrata lagano nagnuta gore Fig. 68 (1), poravnajte vrata Fig. 68 (2) i dolje ih postavite na vijak podloška ležaja Fig. 68 (3).




Fig. 69

- Vrijcima pričvrstite vrata.




Fig. 70

- Lagano okrenite blokadu podloška ležaja Fig. 70 (1) i natanknite je na čahuru Fig. 70 (2).




Fig. 71

- Lagano okrenite blokadu podloška ležaja natrag Fig. 71 (1), pritisnite je prema dolje Fig. 71 (2) i blokirajte u kutnu šarku.




Fig. 72

- Otvorite vrata.
- Navrnite blokadu podloška ležaja.
- ▷ Staklena vrata su montirana.

4.11.11 Montiranje vrata (ispunjena vrata)*




Fig. 73

- Lagano pritegnite vijak.

Stavljanje u pogon




Fig. 74

- ▶ Umetnute vrata lagano nagnuta gore Fig. 74 (1), poravnajte vrata Fig. 74 (2) i dolje ih postavite na vijak podloška ležaja Fig. 74 (3).




Fig. 75

- ▶ Vijcima pričvrstite vrata.
- ▶ Ispunjena vrata su montirana.

4.11.12 Zatvaranje poklopca agregata




Fig. 76

- ▶ Zatvorite poklopac agregata.

Uputa

Ne uglavljujte kabel.




Fig. 77

- ▶ Pričvrstite poklopac agregata vijcima.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Smjer okretanja vrata je promijenjen.

4.12 Poravnavanje vrata

4.12.1 Horizontalno poravnavanje vrata

Ako vrata nisu ravna, možete ih namjestiti na donjoj kutnoj šarci.




Fig. 78

- ▶ Odvignite srednji vijak na donjoj kutnoj šarci.




Fig. 79

- ▶ Lagano otpustite oba vijka i pomaknite vrata s kutnim šarkama nadesno ili nalijevo.
- ▶ Pritegnite vijke do kraja (srednji vijak nije više potreban).
- ▶ Vrata su poravnana.

4.13 Priklučivanje uređaja




UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja!
Opekline.

Oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
- ▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.



POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja!

Oštećenja uređaja.

- Uredaj nemojte priključivati na otočne inverteure kao što su npr. solarni energetski sustavi i benzinski generatori.

Uputa

Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- Uredaj smije raditi samo s **izmjeničnom strujom**.
- Dopušteni napon i frekvencija otisnuti su na označnoj pločici. Pozicija označne pločice prikazana je u poglavlju Pregled uređaja. (pogledajte 1.2 Pregled uređaja i opreme)
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.
- Utičnica je lako pristupačna.
- Provjerite električni priključak.
- Utaknite utikač uređaja na stražnju stranu uređaja. Pripazite da ispravno uskoči.
- Priklučite mrežni utikač na opskrbu elektroenergijom.
- Prikaz se mijenja na simbol čekanja.

4.14 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon)

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- Uredaj je postavljen i priključen.
- Sve samoljepljive trake, samoljepljive i zaštitne folije te transportni osigurači u uređaju i na njemu su skinuti.




Fig. 80 Primjer izgleda

Simbol čekanja treperi dok se ne završi postupak pokretanja.

Zaslon prikazuje simbol čekanja.

Ako se uređaj isporučuje s tvorničkom postavom, prilikom stavljanja u pogon potrebno je najprije namjestiti zaslonski jezik i datum/vrijeme.




Fig. 81

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.

- Jezik je namješten.



Fig. 82 Prikaz stanja

- Uredaj je spreman za rad kada se na zaslonu pojavi temperatura.
- Prikaz temperature treperi dok se ne dosegne namještena temperatura.

4.15 Umetanje opreme

4.15.1 Umetanje letvice




Fig. 83 Primjer izgleda

- Zakvačite letvice u ovjes Fig. 83 (1). Oznaka Fig. 83 (2) mora biti okrenuta prema naprijed.

4.15.2 Umetanje oslone tračnice




Fig. 84 Primjer izgleda

- Umetnute oslonu tračnicu u stražnju letvicu, a zatim je zakvačite sprijeda.

4.16 Međurešetka

4.16.1 Umetanje međurešetke




Fig. 85 Primjer izgleda

► Nataknite međurešetku na oslone tračnice.

5 Skladištenje

5.1 Napomene o skladištenju

Uputa

Nepridržavanje ovih specifikacija može izazvati kvarenje namirnica.




Fig. 86 Primjer izgleda

Prilikom uskladištanja vodite računa o sljedećem:

- Ako su rešetke za polaganje Fig. 86 (1) pomične, prilagodite ih po visini.
- Vodite računa o maksimalnoj nosivosti. (pogledajte 9.1 Tehnički podatci)
- Napunite uređaj tek nakon što se postigne temperatura skladištenja (održavanje rashladnog lanca).
- Hlađeni artikli ne smiju dodirivati stražnju stijenku.
- Ne stavljajte hlađene articlne iznad stražnjeg graničnika rešetki za odlaganje.
- Tekućine čuvajte u zatvorenim spremnicima.
- Sirovo meso ili ribu zapakirajte u čiste, zatvorene posude. To će sprječiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kapaju na njih.
- Hlađene articlne skladištite s razmakom kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.
- Hlađeni artikli ne smiju prekoračiti oznaku slaganja.



To je važno radi ispravnog kruženja zraka i jednolike raspodjele temperature u cijeloj unutrašnjosti.

5.2 Vremena skladištenja

Minimalan rok trajanja naveden na ambalaži predstavlja orientacijsku vrijednost vremena skladištenja.

6 Rukovanje

6.1 Upravljački i pokazni elementi

Zaslon omogućava brzi pregled trenutačnog stanja uređaja, namještene temperature, stanja funkcija i postavaka te poruka o alarmu i pogreškama.

Rukovanje je izravno na dodirnom zaslonu u boji prelaženjem prstom i pritiskom.

Funkcije je moguće aktivirati ili deaktivirati, a namještene vrijednosti mijenjati.




Fig. 87 Dodirni zaslon u boji

(1) Prikaz stanja

6.1.1 Prikaz stanja




Fig. 88 Prikaz stanja

(1) Temperatura

(2) Stanje postupka odleđivanja

(3) Stanje SuperCool

Prikaz stanja je početni prikaz.

On na sredini prikazuje temperaturu, a na donjem području tri simbola. Prikaz stanja može prikazivati i razne druge zaslonske simbole.

Od prikaza stanja navigacija vodi do funkcija i postavaka.

6.1.2 Simboli prikaza

Simboli prikaza obavještavaju o trenutačnom stanju uređaja.

| Simbol | Stanje uređaja |
|--------|--|
| | Simbol čekanja Uredaj je isključen. |
| | Simbol čekanja (treperi) Uredaj se pokreće. |
| | Temperatura (treperi) Ciljna temperatura još nije dosegnuta. Uredaj hlađi na namještenu temperaturu. |

| Simbol | Stanje uređaja |
|------------------|--|
| 5 °C | Prikaz temperature Uredaj prikazuje namještenu temperaturu. |
| D 5 °C | D u prikazu Uredaj je u DemoMode. |
| Maintenance | Pokazivač održavanja (žuto) Namješteni vremenski interval je istekao. |
| Min./max. memory | Puna podatkovna memorija (žuto) Podatkovna memorija (999 sati) je puna. Najstariji podaci time će se prebrisati. |
| Device failure | Simbol pogreške (crveno) Uredaj je u stanju pogreške. |
| Back arrow | Strelica natrag Vodi u nadređeni izbornik. |
| Blue background | Pozadina (plavo) Aktivna postavka ili funkcija |
| Three squares | Stupac (rastući) Držite pritisnuto 3 sekunde kako biste aktivirali postavku. |
| Three squares | Stupac (padajući) Držite pritisnuto 3 sekunde kako biste deaktivirali postavku. |

Simboli prikaza stanja

6.1.3 Zvučni signali

Signal će se oglasiti u sljedećim slučajevima:

- Prilikom potvrđivanja neke funkcije ili vrijednosti.
- Ako neku funkciju ili vrijednost nije moguće aktivirati ili deaktivirati.
- Kada se pojavi pogreška.
- U slučaju alarmne poruke.

Alarmne zvukove moguće je uključiti i isključiti u izborniku za kupca.

6.2 Funkcije uređaja

6.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja tvornički su tako namješteni da je vaš uređaj u potpunosti funkcionalan.

Prije promjene, aktiviranja ili deaktiviranja funkcija uređaja pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće prepostavke:

- Pročitali ste i razumjeli opis način rada zaslona. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)
- Upoznali ste s upravljačkim i pokaznim elementima svojeg uređaja. (pogledajte 6.1 Upravljački i pokazni elementi)

6.2.2 Uključivanje i isključivanje uređaja



Ova funkcija omogućava uključivanje i isključivanje cijelog uređaja.

Uključivanje uređaja

Bez aktiviranog načina rada DemoMode:




Fig. 89

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.

S aktiviranim načinom rada DemoMode:




Fig. 90

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.

Uputa

Deaktivirajte DemoMode prije isteka odbrojavanja.



Fig. 91 Prikaz stanja

- Prikaz temperature pojavljuje se na zaslonu.

Isključivanje uređaja



Fig. 92




Fig. 93

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.

► Zaslon prikazuje simbol čekanja.

► Zaslon će se isključiti nakon cca 10 minuta.



6.2.3 Temperatura

Temperatura ovisi o sljedećim čimbenicima:

- učestalosti otvaranja vrata
- trajanju otvaranja vrata
- temperaturi prostorije na mjestu postavljanja
- vrsti, temperaturi i količini hlađenih artikala

Uputa

U nekim dijelovima unutrašnjosti temperatura zraka može odstupati od prikazane temperature.

Pri ispravnoj temperaturi hlađeni artikli ostaju dulje sačuvani. Na taj način moguće je izbjegći nepotrebno bacanje hrane.

Namještanje temperature

Sljedeći koraci postupka opisuju kako povisiti temperaturu s npr. 5 °C na 6 °C.



Fig. 94




Fig. 95

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Temperatura je namještena.

6.2.4 Bilježenje temperature

Uređaj ovom funkcijom prikazuje minimalnu i maksimalnu temperaturu u unutrašnjosti. Njihovo bilježenje automatski počinje nakon uključivanja uređaja s intervalom od jedne minute. Nakon isteka 999 sati (cca 40 dana) prikazat će se obavijest o tome da je memorija podataka puna. Bilježenje temperature trebalo bi tada poništiti.

Uputa

Bilježenje temperature trebalo bi poništiti prilikom stavljanja uređaja u pogon **kada se dosegne namještena temperatura**. (pogledajte Poništavanje bilježenja temperature) Na taj način će vrijednost maksimalne temperature imati smisla.

Prikazivanje bilježenja temperature

Bilježenje temperature prikazuje trajanje bilježenja te minimalnu i maksimalnu temperaturu izmjerenu u tom razdoblju.



Fig. 96

| | |
|-------------|------|
| Fridge min. | 3 °C |
| Fridge max. | 7 °C |
| Recording | 65 h |

Fig. 97

- Prikazuje se zaslon stanja sa zabilježenim temperaturama.

Poništavanje bilježenja temperature

Prikazanu minimalnu i maksimalnu temperaturu moguće je u svakom trenutku poništiti. Pritom će se prikazane vrijednosti izbrisati i interval bilježenja započet će iznova.




Fig. 98




Fig. 99

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Bilježenje temperature je poništeno.



6.2.5 Rasvjeta



Uređaj je opremljen unutarnjom rasvjjetom.

Unutarnju rasvjetu možete trajno uključiti. (pogledajte Uključivanje rasvjete*) *

Kada otvarate vrata uređaja, unutarnja rasvjeta se uključuje. Tu funkciju možete i deaktivirati. (pogledajte Isključivanje rasvjete pri otvaranju vrata)

Uključivanje rasvjete*




Fig. 100



Fig. 101

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Rasvjeta je uključena.

Isključivanje rasvjete*




Fig. 102




Fig. 103

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Rasvjeta je isključena.

Isključivanje rasvjete pri otvaranju vrata



Fig. 104



Fig. 105

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Pri otvaranju vrata rasvjeta je isključena.

Uključivanje rasvjete pri otvaranju vrata




Fig. 106




Fig. 107

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Pri otvaranju vrata rasvjeta je uključena.



6.2.6 Prezentacijsko osvjetljenje

Ova postavka omogućava postepeno namještanje prezentacijskog osvjetljenja.

Moguće je namjestiti sljedeće stupnjeve svjetline:

- Isključeno
- 20%
- 40 %
- 60%
- 80%
- 100 % (zadana postavka)

Namještanje prezentacijskog osvjetljenja

Sljedeći koraci postupka opisuju kako možete smanjiti svjetlinu prezentacijskog osvjetljenja s npr. 100 % na 40 %.



Fig. 108




Fig. 109

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Svjetlina prezentacijskog osvjetljenja je primjereno promjenjena.



6.2.7 SuperCool

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirajte način rada SuperCool. Kada aktivirate SuperCool, uređaj povećava snagu hlađenja. Time postiže niže temperature hlađenja. Funkciju SuperCool možete aktivirati kada u što bržem roku želite ohladiti veće količine namirnica.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Aktiviranje funkcije SuperCool




Fig. 110




Fig. 111

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Funkcija SuperCool je aktivirana.
- ▷ Prikaz statusa prikazuje simbol SuperCool.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

Funkcija SuperCool automatski se deaktivira ovisno o količini umetnutih namirnica nakon 6 do 12 sati. Međutim, funkciju SuperCool isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 112

Rukovanje





Fig. 113

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija SuperCool je deaktivirana.
- Uredaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- Uredaj hlađi prethodno namještenom temperaturom.



6.2.8 HumiditySelect

Vlažnost zraka u uređaju je prilagodljiva, ovisno o tome koje se namirnice pohranjuju.

Primjena:

- Visoka vlažnost zraka prikladna je za pohranu nezapakirane salate, povrća i voća koje u sebi ima mnogo vlage.
- Niska vlažnost prikladna je za pohranu suhih ili zapakiranih namirnica (npr. mlijecnih proizvoda, mesa, kobasica, ribe). Ovdje se uspostavlja relativno suha klima.

Moguće je namjestiti sljedeće stupnjeve:

- Standardno (nisko)
- Srednje
- Visoko

Povećanje vlažnosti zraka u uređaju



Fig. 114




Fig. 115

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Vlažnost zraka u uređaju se povećava.

Namještanje vlažnosti zraka u uređaju na standardno



Fig. 116




Fig. 117

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Vlažnost zraka u uređaju se smanjuje.



6.2.9 Blokada zaslona

Display lock

Ovom postavkom izbjegava se nenamjerno rukovanje uređajem.

Primjena:

- Izbjegavanje nenamjernih promjena postavki i funkcija.
- Izbjegavanje nenamjernog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nenamjernog namještanja temperature.

Aktiviranje blokade zaslona



Fig. 118




Fig. 119

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Blokada zaslona je aktivirana.
- Pojavljuje se prikaz stanja.

Deaktiviranje blokade zaslona




Fig. 120

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Blokada zaslona je deaktivirana.
- Pojavljuje se prikaz stanja.

6.2.10 Pristupni kod

Moguće su razne postavke.

Primjena:

- Promjena koda za blokadu zaslona. *
- Poništavanje koda za blokadu zaslona. *

6.2.11 Podsjetnik na interval održavanja



Namještanje razdoblja do podsjećanja na održavanje.

Moguće je namjestiti sljedeće vrijednosti:

- 7 dana
- 14 dana
- 30 dana
- 60 dana
- 90 dana
- 180 dana
- 360 dana
- 720 dana
- 1080 dana
- Isključeno

Namještanje podsjetnika na interval održavanja

Sljedeći koraci postupka opisuju kako možete namjestiti razdoblje do održavanja.



Fig. 121




Fig. 122

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Razdoblje do podsjećanja na održavanje je namješteno.
- Prikazuje se preostalo vrijeme.

6.2.12 Jezik



Ovom postavkom namješta se zaslonski jezik.

Namještanje jezika




Fig. 123




Fig. 124

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Odabrani jezik je namješten.

6.2.13 Jedinica temperature



Temp. unit

Pomoću ove funkcije namještate temperaturu. Kao jedinicu temperature možete odabratи Celzijevе stupnjeve ili stupnjeve Fahrenheita.

Namještanje jedinice temperature



Fig. 125




Fig. 126 Primjer izgleda: Prebacivanje s Celzijevih stupnjeva na stupnjeve Fahrenheita.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Jedinica temperature je namještena.

6.2.14 WLAN veza



Uputa

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nije raspoloživ u svim državama. Provjerite raspoloživost s pomoću QR koda unošenjem modela.

Uputa

Uporaba upravljačke ploče Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stranici <https://smartmonitoring.liebherr.com> zahtijeva instaliran SmartModule i komercijalan račun na portalu MyLiebherr. Tijekom mrežnog stavljanja u pogon možete se izravno prijaviti sa svojim podatcima za prijavu ili se možete ponovno registrirati i stvoriti korporativni račun.

Ova postavka uspostavlja bežičnu vezu između uređaja i interneta. Vezom se upravlja s pomoću modula SmartModule. Uredaj je moguće integrirati s pomoću upravljačke ploče [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) temeljenog na pregledniku te je moguće rabiti proširene opcije i individualne mogućnosti upravljanja, administriranja i nadzora.




Fig. 127

Rukovanje

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće prepostavke:

- SmartModule Fig. 127 (1) se rabi.

Uspostavljanje veze

Stavljanje u pogon i konfiguriranje modula SmartModule obavlja se putem mreže s pomoću upravljačke ploče Liebherr SmartMonitoring Dashboard na vašem internetski osposobljenom krajnjem uređaju.



Fig. 128

- Otvorite Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (pogledajte Fig. 128)

Na hladnjaku ili zamrzivaču:



Fig. 129




Fig. 130




Fig. 131

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Nastavite postupak konfiguriranja na internetski osposobljenom krajnjem uređaju: Liebherr SmartMonitoring Dashboard



Fig. 132

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Veza se uspostavlja: Pojavljuje se WiFi connecting. Simbol treperi.
- Slijedite upute s upravljačke ploče Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- Veza je uspostavljena.

Prekidanje veze



Fig. 133



Fig. 134




Fig. 135

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- Veza je prekinuta.

Poništavanje veze



Fig. 136




Fig. 137




Fig. 138

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- WiFi postavke poništavaju se na stanje kod isporuke.



6.2.15 LAN veza

Uputa

Liebherr SmartMonitoring Dashboard nije raspoloživ u svim državama. Provjerite raspoloživost s pomoću QR koda unošenjem modela.

Uputa

Uporaba upravljačke ploče Liebherr SmartMonitoring Dashboard na stranici <https://smartmonitoring.liebherr.com> zahtijeva instaliran SmartModule i komercijalan račun na portalu MyLiebherr. Tijekom mrežnog stavljanja u pogon možete se izravno prijaviti sa svojim podatcima za prijavu ili se možete ponovno registrirati i stvoriti korporativni račun.

Ova postavka uspostavlja kabelsku vezu između uređaja i interneta. Vezom se upravlja s pomoću modula SmartModule. Uredaj je moguće integrirati s pomoću upravljačke ploče [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) temeljenog na pregledniku te je moguće rabiti proširene opcije i individualne mogućnosti upravljanja, administriranja i nadzora.




Fig. 139

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- SmartModule Fig. 139 (1) se rabi.
- Mrežni kabel je priključen.

Uspostavljanje veze

Stavljanje u pogon i konfiguriranje modula SmartModule obavlja se putem mreže s pomoću upravljačke ploče [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) na vašem internetski osposobljenom krajnjem uređaju.



Fig. 140

- Otvorite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (pogledajte Fig. 140)

Na hladnjaku ili zamrzivaču:



Fig. 141




Fig. 142

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Veza se uspostavlja: Pojavljuje se LAN connecting. Simbol treperi.

- Slijedite upute s upravljačke ploče [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Veza je uspostavljena.

Prekidanje veze



Fig. 143




Fig. 144

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Veza je prekinuta.



6.2.16 Informacije o uređaju

Pomoću ove funkcije prikazujete naziv modela, indeks, serijski broj i servisni broj svojeg uređaja. Za sve ostale informacije o uređaju obratite se korisničkoj službi. (pogledajte 9.3 Servisna služba)

Isto tako, ovom funkcijom otvarate prošireni izbornik. (pogledajte 3 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

Prikazivanje informacija o uređaju




Fig. 145



Fig. 146

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Zaslon prikazuje informacije o uređaju.



6.2.17 Radni sati

Ovaj prikaz prikazuje radne sate uređaja.

Prikazivanje radnih sati




Fig. 147

Rukovanje



Fig. 148

- Pojavljuju se radni sati.



6.2.18 Softver

Pomoću ove funkcije prikazujete verziju softvera svojeg uređaja.

Prikazivanje verzije softvera



Fig. 149




Fig. 150

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
► Zaslon prikazuje verziju softvera.



6.2.19 Odleđivanje

Manual defrost

Uredaj se tijekom normalnog načina rada automatski odleđuje.

Primjena:

- Ako u unutrašnjosti nastane veća količina leda, moguće je ručno pokrenuti automatsku funkciju odleđivanja.

Ručno pokretanje automatskog odleđivanja



Fig. 151



Manual defrost



Fig. 152

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
► Automatsko odleđivanje je pokrenuto. Nakon završenog odleđivanja uređaj se automatski prebacuje ponovno na normalni način rada.

Uputa

Ako nakon višekratnog pokretanja automatskog odleđivanja u unutrašnjosti i dalje postoji led, ručno odledite uređaj. (pogledajte 8.1 Odleđivanje uređaja)

Prekid ručno pokrenutog odleđivanja



Fig. 153





Fig. 154

- Obavite korake kao što je prikazano na slici.
► Ručno pokrenuto odleđivanje je prekinuto. Uredaj se automatski prebacuje ponovno na normalni način rada.



6.2.20 Alarm vrata

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirajte alarm vrata. Alarm vrata oglašava se ako su vrata predugo otvorena. Alarm vrata aktiviran je pri isporuci. Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata.

Možete postaviti sljedeće vrijednosti:

- 15 sekundi
- 30 sekundi
- 60 sekundi
- 90 sekundi
- 120 sekundi
- 150 sekundi
- 180 sekundi
- Isključeno

Namještanje alarma vrata




Fig. 155




Fig. 157 Primjer izgleda: Prebacivanje alarma vrata s 30 sekundi na 60 sekundi.

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

- ▷ Alarm vrata je namješten.

Deaktiviranje alarma vrata



Fig. 158





Fig. 159

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Alarm vrata je deaktiviran.



6.2.21 Svjetlosni alarm

Ova postavka omogućava da se vizualne alarmne poruke na zaslonu dodatno istaknu treperavom rasvjetom uređaja.

Aktiviranje svjetlosnog alarma



Fig. 160



Fig. 161

- ▶ Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Svjetlosni alarm je aktiviran.

Deaktiviranje svjetlosnog alarma




Fig. 162




Fig. 163

- ▶ Obavite korake kao što je prikazano na slici.
- ▷ Svjetlosni alarm je deaktiviran.



6.2.22 Demonstracijski način rada

Demo Mode

Demonstracijski način rada je posebna funkcija za trgovce koji žele demonstrirati funkcije uređaja. Kad aktivirate demonstracijski način rada, sve tehničke funkcije hlađenja su deaktivirane.

Kada uključite svoj uređaj, a na prikazu statusa se pojavi „D”, demonstracijski način rada već je aktiviran.

Kada aktivirate demonstracijski način rada, a zatim ga ponovo deaktivirate, uređaj se resetira na tvorničke postavke. (pogledajte 6.2.23 Vraćanje na tvorničke postavke)

Aktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 164




Fig. 165

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Demonstracijski način rada je aktiviran.
- ▷ Uredaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 4.14 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▷ Na prikazu statusa pojavljuje se „D”.

Deaktiviranje demonstracijskog načina rada




Fig. 166




Fig. 167

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Demonstracijski način rada je deaktiviran.
- ▷ Uredaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 4.14 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▷ Uredaj je resetiran na tvorničke postavke.

6.2.23 Vraćanje na tvorničke postavke

Ovom funkcijom vraćate sve postavke na tvorničke postavke. Sve postavke koje ste dotad namjestili poništavaju se na prvobitnu vrijednost.



Obavljanje poništavanja




Fig. 168




Fig. 169

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▷ Uredaj je poništen.
- ▷ Uredaj je isključen.
- ▶ Ponovno pokrenite uređaj. (pogledajte 4.14 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

6.3 Poruke

6.3.1 Upozorenja

Upozorenja se signaliziraju zvučno s pomoću signalnog zvuka i vizualno s pomoću simbola na zaslonu. Signalni zvuk se pojačava i postaje glasniji dok se poruka ne potvrdi.

| Poruka (crvena) | Uzrok | Otklanjanje |
|------------------------------|--|---|
| Vrata su otvorena | Poruka se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena. | Zatvorite vrata. Kratko pritisnite. Alarm se prekida. Uputa Moguće je namjestiti vrijeme do pojavljivanja poruke. (pogledajte 6.2.20 Alarm vrata) |
| Alarm temperature | Poruka se pojavljuje kada temperatura ne odgovara namještenoj temperaturi. Uzroci razlika u temperaturi mogu biti sljedeći: Stavljeni su topli hlađeni artikli. Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica ušlo je previše toplog okолнog zraka. Dulji prekid opskrbe elektroenergijom. | Kratko pritisnite. Prikazuju se informacije o pogrešci i stanje uređaja. Kratko pritisnite. Prikazuju se najviša/najniža temperatura, datum i vrijeme. Kratko pritisnite. Prikazuje se zaslon stanja. Trenutačna temperatura i simbol alarma trepere crveno dok se ne dosegne namještena temperatura. Provjerite kvalitetu hlađenih artikala. |
| Pogreška | Uredaj je neispravan, postoji pogreška uređaja ili neke komponente uređaja. | Premjestite hlađene artikle. Kratko pritisnite. Prikazuje se kod pogreške (npr. BT021). Kratko pritisnite. Ako postoji, prikazuje se dodatan kod pogreške ili Prikazuje se zaslon stanja s treperavim simbolom pogreške. Prelaskom ili pritiskom po zaslonu ponovno se prikazuju kod(ovi) pogreške. Zabilježite kod(ove) greške i obratite se servisnoj službi. (pogledajte 9.3 Servisna služba) |

| Poruka (crvena) | Uzrok | Otklanjanje |
|--|--|---|
|  Power failure | Poruka se pojavljuje nakon prekida opskrbe elektroenergijom. | Kratko pritisnite. Prikazuju se napunjenost baterije, informacije o pogrešci i stanje uređaja Kratko pritisnite. Prikazuju se najviša temperatura, razdoblje i broj prekida opskrbe elektroenergijom. Kratko pritisnite. Prikazuje se zaslon stanja. Trenutačna temperatura i simbol alarma trepere crveno dok se ne dosegne namještena temperatura. Provjerite kvalitetu hlađenih artikala. |
|  Defrost error | Automatsko odleđivanje ne radi ispravno. Posljednjih 5 ciklusa odleđivanja nije bilo uspješno. | Kratko pritisnite. Alarm se prekida. Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 9.3 Servisna služba) |
|  WiFi error | WLAN veza je prekinuta. | Provjerite vezu. Kratko pritisnite. Alarm se prekida. |
|  WWW error | Poruka se pojavljuje kada ne postoji internetska veza preko WLAN-a. | Provjerite vezu. Kratko pritisnite. Alarm se prekida. |
|  LAN error | LAN veza je prekinuta. | Provjerite vezu i mrežni kabel. Kratko pritisnite. Alarm se prekida. |
|  WWW error | Poruka se pojavljuje kada ne postoji internetska veza preko LAN-a. | Provjerite vezu. Kratko pritisnite. Alarm se prekida. |

6.3.2 Podsjetnici

Podsjetnici se pojavljuju ako se njima zahtijeva da nešto učinite. Oni se signaliziraju zvučno s pomoću signalnog zvuka i vizualno s pomoću simbola na zaslonu. Potvrdite poruku pritiskom tipke za potvrđivanje.

| Poruka (žuta) | Uzrok | Otklanjanje |
|---|---|--|
|  Maintenance | Poruka se pojavljuje kada istekne vremenski regulator namještenog intervala održavanja. | Kratko pritisnite. Podsjetnik nestaje. Uputa Moguće je namjestiti interval održavanja (pogledajte 6.2.11 Podsjetnik na interval održavanja). |
|  Min./max. memory | Poruka se pojavljuje kada je memorija za bilježenje temperature (999 sati) puna. | Kratko pritisnite. Podsjetnik nestaje. Najstariji podatci će se prebrisati. Uputa Moguće je poništiti bilježenje temperature. (pogledajte 6.2.4 Bilježenje temperature) |

Oprema

7 Oprema

7.1 Sigurnosna brava

Brava u vratima uređaja opremljena je sigurnosnim mehanizmom.

7.1.1 Zaključavanje uređaja




Fig. 170

- Uvucite ključ.
- Okrenite ključ za 90° nalijevo.
- Uredaj je zaključan.

7.1.2 Otključavanje uređaja




Fig. 171

- Uvucite ključ Fig. 171 (1).
- Okrenite ključ za 90° nadesno Fig. 171 (2).
- Uredaj je otključan.

8 Održavanje

8.1 Odleđivanje uređaja



UPOZORENJE

Nepravilno odmrzavanje uređaja!

Ozljede i oštećenja.

- Za ubrzanje odmrzavanja upotrebjavajte samo mehanička pomagala ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- Ne upotrebjavajte električne grijачe ili parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

Odleđivanje se obavlja automatski. Odleđena voda otjeće kroz ispusni otvor i isparava.

Radi zadržavanja funkcionalnosti uređaja preporučujemo odleđivanje kada se nakupi mnogo leda. Za zaledivanje u unutrašnjosti presudni su mjesto postavljanja (npr. visoka vlažnost zraka), namještanja uređaja i neispravno ponašanje korisnika.

Ručno odleđivanje:

- Isključite uređaj. (pogledajte 6.2.2 Uključivanje i isključivanje uređaja)
- Izvucite mrežni utikač.
- Premjestite hlađene artikle.
- Ostavite otvorena vrata uređaja tijekom postupka odleđivanja.
- Prikupite preostalu odleđenu vodu krpom, očistite ispusni otvor i uređaj.

8.2 Čišćenje uređaja

8.2.1 Pripremanje



UPOZORENJE

Opasnost od kratkog spoja zbog dijelova pod naponom! Električni udar ili oštećenje električnog sustava.

- Isključite uređaj.
- Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Nemojte oštetići rashladni cirkulacijski krug.

- Ispraznite uređaj.
- Izvucite mrežni utikač.
- Pogledajte napomene o transportu uređaja. (pogledajte 4.3 Transportiranje uređaja)

8.2.2 Čišćenje kućišta

POZOR

Nestrucno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- Upotrebjavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti sružve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!
Vruća para može uzrokovati opekline i ošteti površine.

- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje na paru!

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog kratkog spoja!

- Vodite računa prilikom čišćenja uređaja da voda od čišćenja ne prodre u električne komponente.

- Obrišite kućište mekom, čistom krpom. U slučaju velikog onečišćenja uporabite mlaku vodu i neutralno sredstvo za čišćenje. Staklene površine moguće je usto očistiti sredstvom za čišćenje stakla.
- Cistite spiralu kondenzatora jednom godišnje. Ako se spirala kondenzatora ne očisti, to će uzrokovati znatno smanjenje učinkovitosti uređaja.

8.2.3 Čišćenje unutrašnjosti



UPOZORENJE

Opasnost od kratkog spoja zbog dijelova pod naponom!
Električni udar ili oštećenje električnog sustava.

- Isključite uređaj.
- Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog vruće pare!
Vruća para može uzrokovati opekline i ošteti površine.

- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje na paru!

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pjesak, klorid ili kiseline.

Uputa

- Odvod odleđene vode (pogledajte 1.2 Pregled uređaja i opreme) : Uklonite naslage tankim pomagalom (na primjer pamučnim štapićima).

Uputa

Ne oštećujte i ne demontirajte označnu pločicu na unutarnjoj strani uređaja. Označna pločica važna je za servisnu službu. (pogledajte 9.3 Servisna služba)

- Otvorite vrata.
- Ispraznite uređaj.
- Očistite unutrašnjost i dijelove opreme mlakom vodom i s malo sredstva za čišćenje. Ne rabite praškaste ili kisele deterdžente i kemijska otapala.

8.2.4 Nakon čišćenja

- Obrišite uređaj i dijelove opreme dok se ne osuše.
- Priklučite i uključite uređaj.
Kada je temperatura dovoljno niska:
- Stavite hlađene articke.
- Redovito ponavljajte čišćenje.
- Hladnjak s izmjenjivačem topline (metalna rešetka na stražnjoj strani uređaja) čistite jedanput godišnje i uklonite prašinu.

9 Korisnička podrška**9.1 Tehnički podatci**

| Raspon temperature | |
|--------------------|--|
| Hlađenje | Ispunjena vrata: * -2 °C do +15 °C |
| | Staklena vrata: * +1 °C do +15 °C -5 °C do +14 °C |

| Raspon temperature | |
|--------------------|-----------------|
| -9 °C do -26 °C | -9 °C do -35 °C |
| | |

| Maksimalno opterećenje rešetke za odlaganje A) | Maksimalno opterećenje međurešetke A) (pogledajte 4.15 Umetanje opreme) |
|--|---|
| 60 kg | 10 kg |

A) U slučaju velikog opterećenja pretinci se mogu neznatno savinuti.

| Maksimalna korisna zapremina | |
|--|--|
| Vidi informaciju o korisnoj zapremini na označnoj pločici. (pogledajte 1.2 Pregled uređaja i opreme) | |

| Rasvjeta | Izvor svjetlosti |
|--|------------------|
| Razred energetske učinkovitosti A) | Izvor svjetlosti |
| Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti ili više njih razreda energetske učinkovitosti G | LED |

A) Uredaj može sadržavati izvore svjetlosti raznih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

| WLAN frekvencija | |
|-----------------------------|---|
| Frekvencijski pojas | 2,4 GHz |
| Maksimalna odašiljana snaga | <100 mW |
| Namjena bežičnog uređaja | Integracija u lokalnu WLAN mrežu radi podatkovne komunikacije |

9.2 Tehnička neispravnost

Uredaj je konstruiran i proizведен tako da su osigurani funkcionalna sigurnost i dugi vijek trajanja. Ako se unatoč tome tijekom rada pojavi neispravnost, molimo provjerite je li uzrok te neispravnosti pogreška kod rukovanja. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće neispravnosti možete sami otkloniti.

9.2.1 Funkcioniranje uređaja

| Kvar | Uzrok | Uklanjanje |
|----------------------------------|---|--|
| Uredaj ne radi. | → Uredaj nije uključen. | ► Uključite uređaj. |
| | → Mrežni utikač nije ispravno utaknut u utičnicu. | ► Provjerite mrežni utikač. |
| | → Osigurač utičnice nije ispravan. | ► Provjerite osigurač. |
| | → Prekid opskrbe elektroenergijom | ► Držite uređaj zatvorenim. ► Zaštitite namirnice: Položite rashladne uloške odozgo na namirnice ili uporabite odvojeni hladnjak ako prekid opskrbe elektroenergijom potraje dulje. |
| | → Utikač uređaja nije ispravno utaknut u uređaj. | ► Provjerite utikač uređaja. |
| Temperatura nije dovoljno niska. | → Vrata uređaja nisu ispravno zatvorena. | ► Zatvorite vrata uređaja. |

Stavljanje izvan pogona

| Kvar | Uzrok | Uklanjanje |
|------|--|--|
| | → Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno. | ► Oslobođite i očistite ventilacijske rešetke. |
| | → Okolna temperatura je previsoka. | ► Vodite računa o ispravnim okolnim uvjetima: (pogledajte 1.4 Područje primjene uređaja) |
| | → Uredaj je otvaran prečesto ili predugo. | ► Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, обратите se servisnoj službi. (pogledajte 9.3 Servisna služba) |
| | → Temperatura je pogrešno namještena. | ► Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata. |
| | → Uredaj je preblizu izvora topline (štiednjaka, radijatora itd.). | ► Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline. |

9.3 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar. Ako ne možete, обратите se servisnoj službi.

Adresu možete naći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr« ili na home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručan popravak!

Ozljede.

- Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 8 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

9.3.1 Kontakt sa servisnom službom

Provjerite imate li sljedeće informacije o uređaju:

- Naziv uređaja (model i indeks)
- Servisni broj (Service)
- Serijski broj (S-Nr.)

- Otvorite informacije o uređaju na zaslonu (pogledajte 6.2.16 Informacije o uređaju).
- ili-
- Pogledajte informacije o uređaju na označnoj pločici. (pogledajte 9.4 Označna pločica)
- Zabilježite informacije o uređaju.
- Obavijestite servisnu službu: Opišite grešku i predajte informacije o uređaju.
- Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- Slijedite daljnje upute servisne službe.

9.4 Označna pločica

Označna pločica nalazi se na unutarnjoj strani uređaja. Vidi pogled uređaja.




Fig. 172

(1) Naziv uređaja

(3) Serijski br.

(2) Servisni br.

10 Stavljanje izvan pogona

- Ispraznите uređaj.
- Isključite uređaj.
- Izvucite mrežni utikač.
- Po potrebi odvojite utikač uređaja: Izvucite ga i istodobno pomicište slijeva nadesno.
- Očistite uređaj. (pogledajte 8.2 Čišćenje uređaja)
- Ako postoji: Skinite poklopce i izolaciju s prolaza senzora kako biste spriječili stvaranje pljesni.
- Ostavite otvorena vrata kako ne bi nastali neugodni mirisi.

Uputa

Oštećenje uređaja i neispravnosti!

- Nakon stavljanja izvan pogona čuvajte uređaj samo pri dopuštenoj temperaturi prostorije između -10 °C i +50 °C.

11 Zbrinjavanje

11.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje



Tvrtka Liebherr upotrebljava u nekim uređajima baterije. Zbog zaštite okoliša zakonodavac je u EU-u obvezao krajnjeg korisnika da te baterije izvadi prije zbrinjavanja starih uređaja. Ako vaš uređaj sadržava baterije, na uređaju postoji odgovarajuća napomena.

Svjetiljke U slučaju da svjetiljke možete sami izvaditi, a da ih ne uništite, i njih demontirajte prije zbrinjavanja.

- Stavite uređaj izvan pogona.
- Uredaj s baterijama: izvadite baterije. Za opis vidi poglavljje Održavanje.
- Ako je moguće: demontirajte svjetiljke a da ih ne oštetite.

11.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



Uredaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju.



Zbrinite baterije odvojeno od starih uređaja. U tu svrhu baterije možete besplatno predati u trgovini i u reciklažnim dvorištima.

Svjetiljke

Demontirane svjetiljke zbrinite putem odgovarajućih sabirnih sustava.

Za Njemačku:

Uređaj možete besplatno zbrinuti u spremnicima za prikupljanje razreda 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Pri kupnji novog hladnjaka/zamrzivača i prodajne površine $> 400 \text{ m}^2$ trgovina će i besplatno preuzeti vaš stari uređaj.



UPOZORENJE


Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje takođe je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.
- ▶ Pogledajte napomene o transportu uređaja. (pogledajte 4.3 Transportiranje uređaja)
- ▶ Odvezite uređaj bez oštećenja.
- ▶ Zbrinite baterije, svjetiljke i uređaj prema prethodno navedenim specifikacijama.

12 Dodatne informacije

Dodatne informacije o garancijskim uvjetima naći ćete u priloženoj servisnoj brošuri ili na internetu na adresi <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HR Hladnjak
ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU

Datum izdanja: 20240429

Indeks br. artikla: 7083306-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland