



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innhold

1	Oversikt over enheten.....	3
1.1	Leveranse.....	3
1.2	Oversikt over apparat og utstyr.....	3
1.3	Ekstraustyr.....	3
1.4	Apparatets bruksområde.....	3
1.5	Apparatets støytutslipp.....	4
1.6	Konformitet.....	4
1.7	SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....	4
1.8	EPREL-database.....	4
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	4
3	Touch-displayets funksjonalitet.....	6
3.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	6
3.2	Menyer.....	7
3.3	Dvalemodus.....	7
4	Oppstart.....	7
4.1	Oppstillingsbetingelser.....	7
4.2	Apparatets mål.....	8
4.3	Transportere enheten.....	8
4.4	Pakke ut apparatet.....	8
4.5	Fjerne transportsikringen.....	8
4.6	Montere dørhåndtak.....	9
4.7	Sette apparatet på plass.....	9
4.8	Justere apparatet.....	9
4.9	Oppstilling av flere apparater.....	9
4.10	Etter oppstillingen.....	10
4.11	Kassere emballasjen.....	10
4.12	Hengsele om døren.....	10
4.13	Justere døren.....	17
4.14	Koble apparatet til strømforsyningen.....	17
4.15	Slå på apparatet (første oppstart).....	18
5	Lagring.....	18
5.1	Informasjon om lagring.....	18
5.2	Lagringstid.....	18
6	Betjening.....	18
6.1	Betjenings- og visningselementer.....	18
6.1.1	Statusindikator.....	19
6.1.2	Displaysymboler.....	19
6.1.3	Lydsignaler.....	19
6.2	Apparatfunksjoner.....	19
6.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	19
6.2.2	Slå apparatet på og av.....	19
6.2.3	Temperatur.....	20
6.2.4	Temperaturregistrering.....	20
6.2.5	SuperFrost.....	21
6.2.6	Displaylås.....	21
6.2.7	Påminnelse vedlikeholdsintervall.....	22
6.2.8	Språk.....	22
6.2.9	Temperaturrenhet.....	22
6.2.10	Displaylysstyrke.....	22
6.2.11	WLAN-forbindelse.....	23
6.2.12	LAN-forbindelse.....	24
6.2.13	Apparatinformasjon.....	25
6.2.14	Driftstimer.....	25
6.2.15	Programvare.....	25
6.2.16	Døralarm.....	25
6.2.17	Lysalarm *.....	26
6.2.18	Demomodus.....	26
6.2.19	Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	26
6.3	Meldinger.....	27
6.3.1	Advarsler.....	27
6.3.2	Påminnelser.....	28
7	Utrustning.....	28
7.1	Sikkerhetslås.....	28
8	Vedlikehold.....	29
8.1	Avrime apparatet.....	29
8.2	Rengjøre apparatet.....	29
9	Kundehjelp.....	30
9.1	Tekniske data.....	30
9.2	Teknisk feil.....	30
9.3	Kundeservice.....	31
9.4	Typeskilt.....	31
10	Sette ut av drift.....	31
11	Avfallshåndtering.....	31
11.1	Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	31
11.2	Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	31
12	Mer informasjon.....	32

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	Les anvisningen Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.
	Ytterligere informasjon på Internett Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret finner du på typeskiltet: <i>Fig. Eksempelfremstilling</i>
	Undersøk apparatet Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.
	Avvik Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er merket med en ►. Handlingsresultater er merket med en ▷.
	Videoer Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne bruksanvisningen gjelder for:

- FFF.sg 4001
- FFF.sg 5501
- FFF.vg 4001
- FFF.vg 5501
- FFF.vg 6501

- FFFsg 4001
- BFFsg 4001
- FFFsg 5501
- FFFsg 6501

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveranse

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Kontakt forhandleren eller kundeservice hvis noe ikke er i orden. (se 9.3 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Frittstående apparat
- Utstyr *
- Monteringsmateriell *
- Bruksanvisning
- Servicebrosjyre
- Kvalitetssertifikat *
- Strømkabel

1.2 Oversikt over apparat og utstyr

FFF.sg 4001
FFFsg 4001
BFFsg 4001

FFF.vg 4001




Fig. 1 Eksempelfremstilling

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Lås |
| (2) Oppbevaringsrist | (6) Betjeningslementer og temperaturindikator |
| (3) Justeringsføtter | (7) Innvendig lys * |
| (4) Bunnrist | |

FFF.sg 5501
FFFsg 5501
FFFsg 6501

FFF.vg 5501
FFF.vg 6501




Fig. 2 Eksempelfremstilling

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Typeskilt | (6) Betjeningslementer og temperaturindikator |
| (2) Oppbevaringsrist | (7) Trådkurv |
| (3) Justeringsføtter | (8) Trådkurv bunnrist |
| (4) Bunnrist | (9) Innvendig lys * |
| (5) Lås | |




Fig. 3 Eksempelfremstilling

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) LAN-grensesnitt | (2) Bærehåndtak |
|---------------------|-----------------|

1.3 Ekstrautstyr

Merk

Tilbehør får du hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Apparatet kan utstyres med en SmartModule.

Dette er et WLAN- og LAN-grensesnitt for forbindelsen mellom apparatet og et eksternt dokumentasjons- og alarmsystem som f.eks. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard er ikke tilgjengelig i alle land. Sjekk tilgjengeligheten med QR-koden (se 6.2.11 WLAN-forbindelse) ved å angi modellen.

1.4 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Dette fryseskapet er egnet for profesjonell lagring av fryste matvarer. Dette apparatet er ikke beregnet for utstilling eller selvbetjening av matvarer.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Apparatet er konstruert for bruk i lukkede rom.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av:
 - Kjemisk ustabile, brennbare eller etsende stoffer
 - Medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder
- Bruk utendørs eller på fuktige steder og steder med vannsprut
- Brukes i boligområder fordi tilstrekkelig beskyttelse av radiomottaket ikke kan garanteres i slike omgivelser.*

Ikke-forskriftsmessig bruk av apparatet fører til at de lagrede varene blir skadet eller fordervet.

Klimaklasser

Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.




Fig. 4 Typeskilt

(X) Denne klimaklassen angir hvilke omgivelserforhold apparatet kan drives sikkert under.

Klima-klasse (X)	maks. romtemperatur	maks. rel. luftfuktighet
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

Merk

Den laveste tillatte romtemperaturen på oppstillingsstedet er +10 °C.

Ved grensebetingelser kan det oppstå lett kondensering på glassdøren (avhengig av utstyret) og på sideveggene.

Anbefalt temperaturinnstilling:

Temperaturklasse (Z)	Temperaturinnstilling
L1	-18 °C
M1	+5 °C

1.5 Apparatets støyutslipp

Det A-vektede lydtryknivået under drift av apparatet ligger under 70 dB(A) (lydeffekt rel. 1 pW).

1.6 Konformitet

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. Dette apparatet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

EU-samsvarserklæring

Produsent/utstiller: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

Adresse: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Det angitte produktet er i samsvar med bestemmelsene i følgende europeiske direktiver og forskrifter:

(EU) 2019/2020, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1094, (EU) 2017/1369, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.liebherr.com

1.7 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL-database

Fra 1. mars 2021 finnes informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene i den europeiske produkt databasen (EPREL). Du finner produkt databasen via følgende lenke: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal

kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

Farer for brukeren:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken. Påse at barn ikke leker med apparatet. Barn må ikke få rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold på det uten tilsyn.
- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du kobler apparatet fra strømmettet. Ikke trekk i kablet.
- Ved feil må du trekke ut støpselet eller koble ut sikringen.
- **ADVARSEL:** Ikke skad strømtilkoblingsledningen. Ikke bruk apparatet med skadet strømforsyningsledning.
- **ADVARSEL:** Det er ikke tillatt å plassere og bruke multistikkontakter/skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.
- **ADVARSEL:** Lufteåpningene i apparatet eller innbyggingskabinettet må ikke tildekkes.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Apparatet må installeres, tilkobles og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.

Brannfare:

- Kjølemiddelet i apparatet (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar. Kjølemiddel som lekker ut kan antennes.
 - **ADVARSEL:** Ikke skad kuldekretsen.
 - Ikke bruk antennelseskilder inne i enheten.
 - **ADVARSEL:** Bruk ikke elektrisk utstyr som ikke er av typen som er anbefalt av produsenten, i kjølerommet.
 - Hvis kjølemiddel lekker ut: Sørg for at det ikke er åpen ild eller antennelseskilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft ut rommet grundig. Varsle kundeservice.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av eksplosive gasser.

- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare gasser og væsker i nærheten av apparatet.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer, for eksempel aerosolbeholdere med brennbare drivmidler, i apparatet. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antennelse av dette.
- Alkoholholdig drikke eller andre beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.

Fall- og veltefare:

- Sokler, skuffer, dører osv. skal ikke brukes som trinn eller fotstøtte.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller sørg for beskyttelse som for eksempel bruk av hansker.

Fare for personskader og materielle skader:

- **ADVARSEL:** For å fremskynde avrimingen må det ikke benyttes mekaniske hjelpemidler eller andre midler enn de som anbefales av produsenten.
- **ADVARSEL:** Fare for personskader på grunn av elektrisk støt! Under dekslet befinner det seg strømførende deler. La kun kundeservice eller en kvalifisert fagperson reparere eller skifte det innvendige LED-lyset.*
- **OBS!** Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør fra produsenten, eller tilbehør fra andre leverandører dersom dette er godkjent av produsenten. Brukeren bærer risikoen ved bruk av tilbehør som ikke er godkjent.

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselen når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Kvalifikasjon av fagpersonale:

Fagpersonale er personer som har fagutdanning, kunnskaper og erfaringer samt kjennskap til gjeldende standarder og derfor er i stand til å bedømme og utføre arbeidsoppgavene sine og kan oppdage mulige farer. De skal ha utdanning, opplæ-

Touch-displayets funksjonalitet

ring og autorisasjon for arbeid med apparatet.

Symboler på apparatet:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: **Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene.** Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



ADVARSEL: Brannfare / brennbare materialer. Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.



ADVARSEL: Kald overflate! Berøres kun med egnet håndbeskyttelse. Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på apparatet og angir risikoen for frostskaader.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

	FARE	Angir en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Angir en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Angir en farlig situasjon som kan føre til lette eller moderate personskader dersom den ikke unngås.
	OBS!	Angir en farlig situasjon som kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Angir nyttige opplysninger og tips.

3 Touch-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch-displayet. Bruk Touch-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.


Symbol	Beskrivelse
	Trykk på pilen for å navigere fremover: Trykk en gang for å gå ett steg videre i menyen.
	Trykk på pilen for å navigere bakover: Trykk en gang for å gå ett steg tilbake i menyen.
	Trykk på pilen og hold i 3 sekunder for å navigere bakover: Gå tilbake til hovedmenyen eller fra innstillingsmenyen til statusvisningen.
	Trykk gjentatte ganger på navigasjonspilen: Naviger i menyen til den ønskede funksjonen.
	Trykk på bekreftelsessymbolet: Aktivere/deaktivere funksjon. Åpne undermeny.
	Trykk på bekreftelsessymbolet og «tilbake-pilen» samtidig: Gå ett menynivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol Åpne «innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

Symbol	Beskrivelse
Åpne og lukke døren	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, vil statusvisningen dukke opp på displayet.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

3.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer.

Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Settings Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
 HCM Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 151 . (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)

3.2.1 Åpne innstillingsmenyen




Fig. 5 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Innstillingsmenyen er åpen.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.2.2 Åpne utvidet meny




Fig. 6 Tilgang med tallkode **151**

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Utvidet meny er åpnet.
- Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

3.3.1 Avslutt dvalemodus

- Trykk på et valgfritt navigeringssymbol.
- ▷ Hvilemodus er avsluttet.

4 Oppstart

4.1 Oppstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brannfare på grunn av fuktighet!

Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

- Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.

4.1.1 Oppstillingssted



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

- Apparatet må ikke plasseres i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og lignende.
- Optimalt oppstillingssted er et tørt rom med god ventilasjon.
- Hvis apparatet plasseres i et fuktig miljø, kan det danne seg kondens på utsiden av apparatet.

Oppstart

Sørg for at det alltid er god ventilasjon på oppstillingsstedet.

- Jo mer kjølemiddel det er i apparatet, desto større må rommet der apparatet er plassert være. Hvis det oppstår en lekkasje og rommet er for lite, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft. Per 8 g kjølemiddel må oppstillingsrommet være minst 1 m³. Informasjon om kjølemiddelet i apparatet finnes på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt.
- Oppstillingsstedet må ha tilstrekkelig bæreevne for vekten på apparatet inkludert maksimal last. (se 9.1 Tekniske data)
- Bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser er ikke tillatt.

4.1.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL

Brannfare ved feil oppstilling!

Hvis en strømledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

- Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontakter eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.

4.2 Apparatets mål




Fig. 7

Modell	A	B	C	D	E
FFF.sg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFF.sg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFF.vg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFF.vg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

Modell	A	B	C	D	E
FFF.vg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFF.sg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
BFF.sg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFF.sg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFF.sg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

A = apparathøyde med føtter/ruller

B = apparatbredde uten håndtak

C = apparatdybde uten håndtak

D = apparatdybde med åpen dør

E = hengselhøyde

4.3 Transportere enheten



ADVARSEL

Fare for personskader og skader på grunn av apparat som velter!

- Vær oppmerksom på ujevne gulv og ramper når du transporterer apparatet.

Ved transport av apparater må du være oppmerksom på:

- Transporter apparatet stående.
- Transporter apparatet ved hjelp av to personer.

Ved første oppstart:

- Transporter apparatet innpakket.

Ved transport av apparatet etter første oppstart (f. eks. flytting eller rengjøring):

- Tøm apparatet.
- Sikre døren mot utilsiktet åpning.

4.4 Pakke ut apparatet

- Kontroller apparatet og emballasjen med hensyn til transportskader. Kontakt leverandøren umiddelbart ved mistanke om skader. Ikke koble apparatet til spenningsforsyningen.
- Fjern alle emballasjematerialer fra apparatets bakside eller sidevegger som kan hindre forskriftsmessig oppstilling eller ventilasjon.

4.5 Fjerne transportsikringen




Fig. 8

- Trekk transportsikringen opp og av.
- Grunnholderen blir værende på apparatet.

4.6 Montere dørhåndtak




Fig. 9

- Plasser håndtaket som fulgte med, på døren med de vedlagte skruene Fig. 9 (1).
- Sett på dekslet Fig. 9 (2).
- Sett inn pluggen fra tilbehørspakken på motsatt side. *

4.7 Sette apparatet på plass



FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!
► 2 personer må sette opp apparatet.



FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!
Døren kan støte mot veggen og skades. Dersom apparatet har glassdører, kan det knuste glasset forårsake personskader!

- Beskytt glassdøren mot å støte mot veggen. Fest dørstopper, for eksempel filtknott, på veggen.

- Koble til alle nødvendige komponenter (for eksempel strømkabel) på baksiden av apparatet, og før dem til siden.

Merk

Kablene kan bli skadet!

- Ikke klem kablene når du skyver tilbake.




Fig. 10

- Still opp apparatet enten fritt i rommet eller direkte på en vegg med en minimumsavstand på 5 mm Fig. 10 (1).

4.8 Justere apparatet

PASS PÅ

Deformering av enheten, og døren lukkes ikke.

- Juster apparatet horisontalt og vertikalt.
- Utlijn ujevnheter i underlaget med justeringsføttene.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig høydeinnstilling på justeringsfoten!
Alvorlige og i verste fall dødelige personskader. Ved feil høydeinnstilling kan underdelen til justeringsfoten løsnes og apparatet velte.

- Ikke skru justeringsfoten for langt ut.




Fig. 11 *




Fig. 12 Justeringsfoten kan justeres fra A = 150 mm (6 5/16 in) til 180 mm (7 1/16 in).*

Løfte apparatet:

- Drei justeringsfoten med urviseren.

Senke apparatet:

- Drei justeringsfoten mot urviseren.

4.9 Oppstilling av flere apparater

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av kondens mellom sideveggene!

- Ikke sett apparatet like ved et annet kjøleskap.
- Still opp apparatene med 3 cm avstand mellom dem.
- Sett bare flere apparater ved siden av hverandre inntil en temperatur på 35 °C og 65 % luftfuktighet.
- Øk avstanden mellom apparatene ved høyere luftfuktighet.




Fig. 13 Side-by-Side-oppstilling

Oppstart

Merk

Et såkalt "Side-by-Side-sett" kan bestilles som tilbehør fra Liebherrs kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

4.10 Etter oppstillingen

- Fjern beskyttelsesfoliene. *
- Rengjør apparatet. (se 8.2 Rengjøre apparatet)
- Ved behov: Desinfiser apparatet.
- Ta vare på fakturaen, slik at du har apparat- og forhandlerdata tilgjengelige ved service.

4.11 Kassere emballasjen



ADVARSEL

Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!


- La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:

- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*
- Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

4.12 Hengsle om døren

Verktøy



ADVARSEL

Fare for personskader ved usakkyndig skifte av dørhengsel!

- Dørhengslet må byttes om av kvalifisert personell.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader pga. høy vekt på døren!

- Ombyggingen må bare utføres hvis du kan løfte en vekt på 25 kg.
- Ombyggingen må utføres av to personer.

PASS PÅ

Strømførende deler!

Skade på elektriske komponenter.

- Trekk ut strømpluggen før du utfører døranslagbytte.

- Åpne døren.




Fig. 14

- Trekk de innvendige dekslene foran Fig. 14 (1) ut av stilling, og ta dem av sidelengs.
- Trekk det øvre dekselet Fig. 14 (2) opp og av.




Fig. 15

- Vipp det midtre dekselet ut av stilling og ta det av.




Fig. 16

- Trekk ut pluggen Fig. 16 (1) fra kretskortet.




Fig. 17

- Sett pluggen Fig. 17 (1) om på kretskortet.




Fig. 18

- Skru av lukketappen Fig. 18 (1).
- Vipp dekselet Fig. 18 (2) ut av stilling med en liten skru-trekker, og ta det av.




Fig. 19

- Ta av pluggen fra pluggholderen.




Fig. 20 Installasjonsposisjonen til kontaktholderen kan roteres 180°.

- Koble fra kontaktholderen.




Fig. 21

- Sett pluggholderen Fig. 21 (1) fast på motsatt side.




Fig. 22

- Flytt lås og deksel til motsatt side.
-eller-




Fig. 23

- Flytt lås og deksel til motsatt side.

PASS PÅ

Fare for personskader hvis døren vipper ut!

- Hold fast i døren.




Fig. 24

- Skru av hengselvinkelen Fig. 24 (1).
- Løft døren og hengselvinkelen Fig. 24 (2) ca. 200 mm rett opp, og ta den av.
- Legg døren forsiktig ned på et mykt underlag.




Fig. 25

- Trekk forsiktig ut kabelen.




Fig. 26

- Trekk ut hengselvinkelen.




Fig. 27

- Trekk ut hengselbøsningen Fig. 27 (1) med fingrene.
- Løft dekkstøpselet Fig. 27 (2) forsiktig opp med en skruetrekker, og trekk det av.




Fig. 28

- Sett hengselbøssingen og dekkstøpselet inn på motsatt side (de flate sidene skal peke utover).




Fig. 30

- Sett proppene om på motsatt side.




Fig. 29 Skumfylt dør

- Ta av dekkplatene.
- Skru av håndtaket.





Fig. 31 Skumfylt dør

- Skru på håndtaket på motsatt side.
- Sett på dekkplatene.



Oppstart

Fig. 32

- Sett lukkevinkelen om til motsatt side.

Merk

Hullene er forhåndsmarkert, og kan trykkes inn med skruene.




Fig. 33

- Sett hengselvinkelen om til motsatt side.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader hvis døren vipper ut!

- Trekk til holdebolten med angitt tiltrekkingsmoment.




Fig. 34

- Sett om bolten Fig. 34 (1) i hengselvinkelen.
- Trekk til bolten Fig. 34 (2) med **et tiltrekkingsmoment på 12 Nm**.
- Skru av hengselvinkelen igjen.

PASS PÅ

Fare for personskader pga. fjær under spenning!

- Dørlukkesystemet må ikke tas fra hverandre Fig. 35 (1).




Fig. 35

- Drei på lukkesystemet Fig. 35 (2) til det sier klikk.
- Forspenningen i lukkesystemet er løsnet.
- Skru av hengselvinkelen Fig. 35 (3).




Fig. 36

- Sett om dørlukkesystemet i hengselvinkelen.
- Pass på at den skrå kanten på bolten Fig. 36 (1) peker mot det runde hullet under innsetningen.

-eller-

Merk

Feil tilordning av høydejusteringsskivene.

Feste av mutter ikke lenger tilstrekkelig mulig.

- Skiven må gå i inngrep på undersiden av lukkesystemet.




Fig. 37

- Løsne mutteren og fjern dørlukkesystemet Fig. 37 (1).
- Sørg for korrekt innretting av høydejusteringsskivene Fig. 37 (2).
- Sett om dørlukkesystemet i hengselvinkelen og fest med mutteren Fig. 37 (3).
- Ved innsetting, sørg for korrekt innretting av dørlukkesystemet Fig. 37 (4).




Fig. 38

- Sett dekkplaten om til motsatt side.




Fig. 39

- Skru på hengselvinkelen på den motsatte siden.

Merk

Korrekt posisjonering og forspenning er viktig for at lukkesystemet skal fungere.




Fig. 40 Feste på venstre side (A) / feste på høyre side (B)

- Dreii lukkesystemet mot motstanden til rillen på lukkesystemet Fig. 40 (1) peker utover.

- Lukkesystemet blir stående i denne posisjonen av seg selv.
- Lukkesystemet er justert og står under forspenning.




Fig. 41

- Sett inn hengselvinkelen i døren.





Fig. 42

- Skyv kabelen forsiktig gjennom.

PASS PÅ

Fare for personskader hvis døren vipper ut!

- Hold fast i døren.



Oppstart

Fig. 43

- Løft opp døren fra gulvet med hjelp fra en annen person.
- Sett døren forsiktig inn på lukkesystemet i 90° åpent tilstand.

PASS PÅ

Materielle skader ved feil montering!

- Pass på at kabelen ikke kommer i klem ved montering av hengselvinkelen.




Fig. 44

- Før kabelen forsiktig gjennom åpningen i hengselvinkelen, og legg den omhyggelig på plass Fig. 44 (1).
- Skru på hengselvinkelen Fig. 44 (2).




Fig. 45

- Sett pluggen Fig. 45 (1) i pluggholderen.




Fig. 46

- Sett pluggen Fig. 46 (1) inn i kretskortet.




Fig. 47

- Sett på dekselet.




Fig. 48

- Skru på lukketappen.




Fig. 49

- Lås opp døren.




Fig. 50

- La det midtre dekselet smekke på plass.




Fig. 51

- Skyv de fremre dekslene Fig. 51 (1) inn på siden, og smekk dem på plass på innsiden.
- Smekk det øvre dekselet Fig. 51 (2) på plass ovenfra.
- Lukk døren.
- ▷ Dørhengselet er skiftet.

4.13 Justere døren

Hvis døren ikke står rett, kan du justere den på hengselvinkelen nederst.




Fig. 52

- Fjern den midterste skruen på hengselvinkelen nederst.




Fig. 53

- Løsne begge skruene litt, og forskyv døren mot venstre eller høyre med hengselvinkelen.
- Trekk skruene helt til (den midtre skruen trengs ikke lenger).
- ▷ Døren er posisjonert rett.

4.14 Koble apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og personskade på grunn av skadet apparat eller skadet nettkabel!

Livsfare og kuttskader. Hvis apparatet eller nettkabelen ble skadet under transport, kan du få et dødelig elektrisk støt. Du kan også kutte deg på skadede deler av apparatet.

- Kontroller apparatet og nettkabel for skader etter transport.
- Sett aldri apparatet i drift hvis apparatet eller nettkabelen er skadet.
- Kontakt kundeservice.

Du kobler apparatet til strømmettet ved hjelp av den medfølgende separate strømkabelen. Strømkabelen har en apparatplugg i den ene enden og et støpsel for stikkontakt i den andre enden.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet og strømkabelen er uskadet.
- Apparatet er satt opp i samsvar med forskriftene. (se 4.5 Fjerne transportsikringen)
- Kravene til elektrisk tilkobling er oppfylt. (se 4.1 Oppstillingsbetingelser)
- Målene for korrekt tilkobling er kjent og overholdt.
- Nettspenning og frekvens samsvarer med opplysningene på typeskiltet.
- Stikkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsningsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er lett tilgjengelig og ikke plassert bak apparatet.

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av feil bruk!

Skader på apparatets elektriske komponenter.

- Bruk kun nettkabelen som fulgte med.
- Nettkabel for kort: Bestill en lengre nettkabel fra kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)



ADVARSEL


Brannfare ved feil tilkobling!

Forbrenninger.

Skader på apparatet.

► Ikke bruk skjøteledning.

► Ikke bruk forgreningskontakter.



PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feil tilkobling!

Skader på apparatet.

► Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

► Koble strømpluggen til nettkabelen til spenningsforsyningen. Vær oppmerksom på at strømpluggen sitter godt i stikkontakten.

▷ Standby-symbolet vises i displayet.

▷ Hvis ingen tiltak iverksettes innen 60 sekunder: Standby-symbolet blekner eller forsvinner.

▷ Apparatet er tilkoblet. For første idriftsettelse, se følgende kapittel eller bruksanvisningen.

4.15 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet er satt opp og tilkoblet.
- Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.




Fig. 54 Eksempelfremstilling

Standby-symbolet blinker helt til startprosedyren er avsluttet.

Displayet viser standby-symbolet.

Når apparatet leveres med fabrikkinnstilling, må språket som skal vises på skjermen velges først ved oppstarten.




Fig. 55

► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

-18°C

Fig. 56

- ▷ Apparatet er slått på når temperaturen vises i displayet.
- ▷ Temperaturdisplayet blinker til den innstilte temperaturen er nådd.

5 Lagring

5.1 Informasjon om lagring

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.




Fig. 57 Eksempelfremstilling

Mer følgende ved lagring:

- Hvis oppbevaringshyllene Fig. 57 (1) kan flyttes, juster etter høyden.
- Vær oppmerksom på maksimal last. (se 9.1 Tekniske data)
- Ikke sett noe i apparatet før lagringstemperaturen er nådd (opprettholde kjølekjeden).
- Varene som skal kjøles ned, må ikke berøre bakveggen.
- Kjølevarer stikker ikke utover hyllene.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Lagre kjølevarerne med avstand mellom dem, slik at luften kan sirkulere godt.

5.2 Lagringstid

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen skal alltid brukes som referanse for lagringstiden.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gir mulighet til rask oversikt over apparatets tilstand, temperaturinnstillingen, tilstanden til funksjoner og innstillinger samt alarm- og feilmeldinger.

Betjeningen skjer via navigasjonspiler og bekreftelsesymbol.

Funksjoner kan aktiveres eller deaktiveres, og innstillingsverdier kan endres.




Fig. 58 Display

- (1) Statusindikator (2) Navigasjonspil tilbake (3) Navigasjonspil frem (4) Bekrefte

6.1.1 Statusindikator




Fig. 59 Statusindikator med temperatur

Statusindikatoren viser temperaturen og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigeringen til funksjonene og innstillingene. Statusindikatoren kan vise forskjellige indikator-symboler.

6.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Apparatet er slått av.
	Pulserende standby-symbol Apparatet starter.
	Pulserende temperatur Måltemperaturen ikke nådd ennå. Apparatet kjøler til innstilt temperatur.
	Temperaturdisplay Apparatet viser den innstilte temperaturen.
	D i visningen Apparatet er i demomodus.
	Påminnelse om vedlikehold Det innstilte tidsintervallet er utløpt.

Symbol	Apparatets tilstand
	Fullt dataminne Dataminnet (999 timer) er fullt. De eldste dataene vil fra dette tidspunktet bli overskrevet.
	Blinkende symbol En feil er fortsatt aktiv.
	Feilsymbol Apparatet er i feiltillstand.
	Hvit stolpe nede Undermeny
	Hvit stolpe oppe Forhåndsinnstilling, aktiv innstilling eller aktiv verdi
	Stigende stolpe Trykk på knappen i 3 sekunder for å aktivere innstillingen.
	Synkende stolpe Trykk på knappen i 3 sekunder for å deaktivere innstillingen.

Symboler i statusindikatoren

6.1.3 Lydsignaler

Et lydsignal utløses i følgende situasjoner:

- Når en funksjon eller en verdi bekreftes.
- Når en funksjon eller en verdi ikke kan aktiveres eller ikke kan deaktiveres.
- Når det oppstår en feil.
- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan slås på og av i kundemenyen.

6.2 Apparatfunksjoner

6.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 3 Touch-displayets funksjonalitet)
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet. (se 6.1 Betjenings- og visningselementer)

6.2.2 Slå apparatet på og av



Med denne innstillingen kan hele apparatet slås på og av.

Slå på apparatet

Uten aktivert DemoMode:




Fig. 60

► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

Med aktivert DemoMode:




Fig. 61

► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

Merk

Deaktiver DemoMode før nedtellingen er slutt.




Fig. 62

► Temperaturindikatoren vises i displayet.

Slå av apparatet




Fig. 63




Fig. 64

► Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

► Displayet viser standbysymbolet.

► Displayet slås av etter ca. 10 minutter.

6.2.3 Temperatur



Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen, temperaturen på og mengden frysevarer

Merk

Noen steder innvendig kan lufttemperaturen avvike fra temperaturindikatoren.

Med riktig temperatur holder frysevarer seg lenger. Dermed kan unødvendig kasting unngås.

Stille inn temperatur



Fig. 65




Fig. 66 Endre temperatur fra -15 °C til -16 °C

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

► Temperaturen er stilt inn.



6.2.4 Temperaturregistrering

Apparatet viser minimums- og maksimumstemperaturene innvendig. De blir registrert automatisk med et intervall på ett minutt etter at apparatet blir slått på. Når det har gått 999 timer (ca. 40 dager), vises det en melding om at data-minnet er fullt. Da må temperaturregistreringen nullstilles.

Merk

Vi anbefaler at du nullstiller temperaturregistreringen én gang under igangsetting av apparatet **etter at innstilt temperatur er nådd**. Dette gjør den viste verdien for maksimumstemperaturen meningsfull.

Vise temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser opptaksvarigheten og minimums- og maksimumstemperaturene målt i løpet av denne tiden.



Fig. 67



Fig. 68

► Statusskjerm med temperaturregistrering vises.

Tilbakestille temperaturregistrering

Minimums- og maksimumstemperaturene kan tilbakestilles når som helst. Da blir verdiene som vises, slettet, og registreringsintervallet begynner på nytt.




Fig. 69




Fig. 70

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- ▷ Temperaturregistreringen er tilbakestilt.
- ▷ Registreringsintervall starter på nytt.

6.2.5 SuperFrost



Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperFrost. Hvis du aktiverer SuperFrost, øker apparatet frysekapasiteten. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Bruk:

- Frys ferske matvarer raskt inn til kjernen. Dette sikrer at matens næringsverdi, utseende og smak bevares.
- Øk kuldereservene i lagrede frysevarer før apparat avtines.

Temperaturen VarioTempZone forblir slik den er forhåndsinnstilt. Den aktive funksjonen SuperFrost har ingen effekt på VarioTempZone.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere SuperFrost



Fig. 71




Fig. 72

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SuperFrost er aktivert.

Deaktivere SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk etter 8 til 65 timer, avhengig av hvor mye mat som er lagret. Men du kan også deaktivere SuperFrost manuelt til enhver tid:




Fig. 73




Fig. 74

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SuperFrost er deaktivert.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



6.2.6 Displaylås

Denne innstillingen hindrer utilsiktet betjening av apparatet.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå at apparatet slås av utilsiktet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere displaylås




Fig. 75




Fig. 76

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaylåsen er aktivert.
- ▷ Statusindikatoren vises.

Deaktivere displaylås




Fig. 77

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaylåsen er deaktivert.
- ▷ Statusindikatoren vises.

6.2.7 Påminnelse vedlikeholdsintervall



Innstilling av perioden fram til du blir minnet om vedlikeholdet.

Disse verdiene kan angis:

- 7 dager
- 14 dager
- 30 dager
- 60 dager
- 90 dager
- 180 dager
- 360 dager
- 720 dager
- 1080 dager
- Av

Stille inn påminnelse om vedlikeholdsintervall

Handlingstrinnene nedenfor beskriver hvordan du stiller inn perioden fram til vedlikeholdet.



Fig. 78




Fig. 79

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Perioden fram til du blir minnet om vedlikeholdet, er innstilt.
- ▷ Den gjenværende tiden vises.

6.2.8 Språk



Med denne innstillingen angis språket som skal brukes i visningen.

Stille inn språk



Fig. 80




Fig. 81

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Det valgte språket er stilt inn.

6.2.9 Temperaturenhet



Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Still inn temperaturenhet



Fig. 82




Fig. 83 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturenheten er stilt inn.

6.2.10 Displaylysstyrke



Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

Still inn lysstyrke



Fig. 84




Fig. 85 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysstyrken er innstilt.

6.2.11 WLAN-forbindelse



Merk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard er ikke tilgjengelig i alle land. Sjekk tilgjengeligheten via QR-koden ved å angi modellen din.

Merk

Bruk av Liebherr SmartMonitoring Dashboard i <https://smartmonitoring.liebherr.com> forutsetter en installert SmartModule og en MyLiebherr-konto for kommersielle brukere. Under oppstarten via internett kan du logge deg på direkte med dine eksisterende påloggingsopplysninger eller registrere deg på nytt og opprette en firmakonto.

Denne innstillingen oppretter en trådløs forbindelse mellom apparatet og internett. Denne forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres og flere alternativer og individuelle muligheter med hensyn til styring, administrering og overvåking brukes via det nettleserbaserte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

Merk

Tilbehør får du hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 86

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartModule Fig. 86 (1) er installert.

Opprette forbindelse

Du starter opp og installerer SmartModule via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din compatible enhet med internettforbindelse.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) finner du også informasjon om senere installasjon av SmartModule.



Fig. 87

- Åpne [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 87) .
- På kjøle- eller fryseskapet:



Fig. 88




Fig. 89

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Fortsett installasjonen på din enhet med internettforbindelse: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 90

- Forbindelsen opprettes.
- ▷ WiFi connecting vises. Symbolet pulserer.
- Følg anvisningene på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra forbindelse



Fig. 91




Fig. 92

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestille forbindelse



Fig. 93




Fig. 94

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ WiFi-innstillingene er tilbakestilt til tilstanden ved levering.

6.2.12 LAN-forbindelse



Merk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard er ikke tilgjengelig i alle land. Sjekk tilgjengeligheten via QR-koden ved å angi modellen din.

Merk

Bruk av Liebherr SmartMonitoring Dashboard i <https://smartmonitoring.liebherr.com> forutsetter en installert SmartModule og en MyLiebherr-konto for kommersielle brukere. Under oppstarten via internett kan du logge deg på direkte med dine eksisterende påloggingsopplysninger eller registrere deg på nytt og opprette en firmakonto.

Denne innstillingen oppretter en trådbundet forbindelse mellom apparatet og internett. Denne forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres og flere alternativer og individuelle muligheter med hensyn til styring, administrering og overvåking brukes via det nettleserbaserte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

Merk

Tilbehør får du hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 95

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartModule Fig. 95 (1) er installert.
- ☐ En nettverkskabel er koblet til.
- ☐ Nettverk er forbundet med Internettet.

Opprette forbindelse

Du starter opp og installerer SmartModule via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din kompatible enhet med internettforbindelse.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) finner du også informasjon om senere installasjon av SmartModule.



Fig. 96

- Åpne [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 96).
- På kjøle- eller fryseskapet:



Fig. 97




Fig. 98

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen opprettes: LAN connecting vises. Symbolet pulserer.
- Følg anvisningene på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra forbindelse



Fig. 99




Fig. 100

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

6.2.13 Apparatinformasjon



Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 3 Touch-displayets funksjonalitet)

Vis apparatinformasjon



Fig. 101



Fig. 102

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser apparatinformasjonen.

6.2.14 Driftstimer



Denne indikatoren viser apparatets driftstimer.

Vise driftstimer




Fig. 103



Fig. 104

- ▷ Driftstimene vises.

6.2.15 Programvare



Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon



Fig. 105



Fig. 106

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser programvareversjon.

6.2.16 Døralarm



Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 15 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder
- 90 sekunder
- 120 sekunder
- 150 sekunder
- 180 sekunder
- Av

Still inn døralarm




Fig. 107




Fig. 109 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 30 sekunder til 60 sekunder.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen




Fig. 110




Fig. 111

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er deaktivert.

6.2.17 Lysalarm



Light alarm *

Med denne innstillingen kan alarmmeldingene på displayet fremheves ytterligere med blinkende lys på apparatet.

Aktivere lysalarm



Fig. 112




Fig. 113

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysalarmen er aktivert.

Deaktivere lysalarm



Fig. 114




Fig. 115

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysalarmen er deaktivert.

6.2.18 Demomodus



Demo

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og det vises en «D» i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se 6.2.19 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Aktivere demomodus



Fig. 116




Fig. 117

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er aktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 4.15 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ «D» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus



Fig. 118




Fig. 119

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er deaktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 4.15 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

6.2.19 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene



Reset

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 120




Fig. 121



► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

- ▷ Apparatet er tilbakestilt.
- ▷ Apparatet er slått av.
- Start apparatet på nytt. (se 4.15 Slå på apparatet (første oppstart))



6.3 Meldinger

6.3.1 Advarsler

Ved advarsler høres et lydsignal, og et symbol vises på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til meldingen kvitteres.

Melding	Årsak	Løsning
 Åpne døren	Meldingen vises hvis døren er åpen for lenge.	Lukk døren. Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes. Merk Det er mulig å stille inn hvor lang tid det skal ta før meldingen vises (se 6.2.16 Døralarm).
 Temperaturalarm	Denne meldingen vises hvis temperaturen ikke stemmer med en innstilte temperaturen. Mulige årsaker til temperaturforskjeller: - Varme kjølevarer har blitt lagt inn. - For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av kjølevarer. - Det har vært et langvarig strømbrudd.	Trykk bekreftelsestasten. Den varmeste temperaturen vises. Trykk bekreftelsestasten. Den aktuelle temperaturen blinker og visningen veksler med temperaturalarmsymbolet til innstilt temperatur blir nådd. Kontroller kvaliteten på kjølevaren.
 Feil	Apparatet er defekt, det er en apparatfeil eller en komponent i apparatet har en feil.	Omplasser kjølevarene. Trykk bekreftelsestasten. Feilkode vises. Trykk bekreftelsestasten. Hvis tilgjengelig, vises enda en feilkode. eller Statusskjerm med blinkende feilsymbol vises. Ved å trykke på navigasjonsknappene vises feilkoden(e) på nytt. Skriv ned feilkoden(e) og kontakt kundeservicen.
 Strømbrudd	Meldingen vises etter avbrudd av strømforsyningen, hvis temperaturen er over alarmgrensen når strømmen kommer tilbake.	Trykk bekreftelsestasten. Den varmeste temperaturen vises. Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes og aktuell temperatur vises. Kontroller kvaliteten på kjølevaren.

Utrustning

Melding	Årsak	Løsning
 WiFi error WLAN-feil	WLAN forbindelsen er avbrutt.	Kontroller forbindelsen. Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes. 
 WWW error WWW-feil WLAN	Meldingen vises hvis det ikke er internettforbindelse via WLAN.	Kontroller forbindelsen. Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes. 
 LAN error LAN-feil	LAN forbindelsen er avbrutt.	Kontroller forbindelsen og nettverkskabelen. Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes. 
 WWW error WWW-feil LAN	Meldingen vises hvis det ikke er internettforbindelse via LAN.	Kontroller forbindelsen. Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes. 

6.3.2 Påminnelser

Påminnelser vises ved oppfordring om å gjøre noe.
Et lydsignal utløses, og et symbol vises på displayet.
Meldingen kvitteres ved at bekreftelsesknappen trykkes.

Melding	Årsak	Løsning
 Maintenance Vedlikeholdspåminnelse	Meldingen vises hvis tiden for det innstilte vedlikeholdsintervallet er utløpt.	 Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes. Merk Vedlikeholdsintervallet kan stilles inn (se 6.2.7 Påminnelse vedlikeholdsintervall).
 Recording Påminnelse om registrering	Meldingen vises når minnet for temperaturregistreringen (999 timer) er fullt.	 Trykk bekreftelsestasten. Alarmen avsluttes. De eldste dataene overskrives. Merk Temperaturregistreringen kan nullstilles (se 6.2.4 Temperaturregistrering).

7 Utrustning

7.1 Sikkerhetslås

Låsen i apparatdøren er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme.

7.1.1 Låse apparatet




Fig. 122 Eksempelfremstilling

► Trykk inn nøkkelen.

- Vri nøkkelen 90° mot klokka.
- ▷ Apparatet er låst.

7.1.2 Låse opp apparatet




Fig. 123 Eksempelfremstilling

- Trykk inn nøkkelen Fig. 123 (1).
- Vri nøkkelen 90° med klokka Fig. 123 (2).
- ▷ Apparatet er låst opp.

8 Vedlikehold

8.1 Avrime apparatet



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

For å opprettholde apparatets funksjonalitet anbefaler vi å tine det når det er mye is. Ising på innsiden skyldes installasjonsstedet (f.eks. høy luftfuktighet), innstillinger på apparatet og feil bruksmåte.

Hvis automatisk avriming ikke er tilstrekkelig, manuell avriming av apparatet:

- Slå av apparatet. (se 6.2.2 Slå apparatet på og av)
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Flytte kjølevarer.
- La døren til apparatet være åpen under avrimingen.
- Samle opp resten av tinevannet med en klut, og rengjør apparatet.

8.2 Rengjøre apparatet

8.2.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grunn av strømførende deler! Elektrisk støt eller skader på det elektriske anlegget.

- **Slå av apparatet.**
- Trekk ut støpselet, eller koble ut sikringen.



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm apparatet.
- Trekk ut strømpluggen.
- Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 4.3 Transportere enheten)

8.2.2 Rengjøre kabinettet

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slående svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!

Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.

- Bruk aldri damprensjøringsutstyr!

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av kortslutning!

- Ved rengjøring av apparatet er det viktig å passe på at det ikke kommer noe rengjøringsvann inn i de elektriske komponentene.

- Tørk av kabinettet med en myk, ren klut. Bruk lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Glassflater kan rengjøres med glassrens i tillegg.
- Rengjør kondensatorsspiralen årlig. Hvis ikke kondensatorsspiralen rengjøres, fører det til betydelig reduksjon av effektiviteten til apparatet.

8.2.3 Rengjøre innvendig



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grunn av strømførende deler!

Elektrisk støt eller skader på det elektriske anlegget.

- **Slå av apparatet.**
- Trekk ut støpselet, eller koble ut sikringen.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!

Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.

- Bruk aldri damprensjøringsutstyr!

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slående svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Merk

Typeskiltet inne i enheten må ikke skades eller fjernes. Typeskiltet er viktig for kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

- Åpne døren.
- Tøm apparatet.
- Rengjør innsiden og utstyrsdeler med lunkent vann og litt oppvaskmiddel. Bruk ikke sand- eller syreholdige rengjøringsmidler, og ikke kjemiske løsemidler.

8.2.4 Etter rengjøring

- ▶ Tørk av apparatet og utstyrsdelene med en tørr klut.
- ▶ Koble til og slå på apparatet.
Når temperaturen er tilstrekkelig lav:
- ▶ Legg inn kjølewarene.
- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.
- ▶ Rengjør og fjern støv fra kuldemaskinen med varmeveksler en gang i året.

9 Kundehjelp

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Fryse	-9 °C til -26 °C

Maksimal last per hyll A)		
Apparatbredde	600 mm	750 mm
Oppbevaringsrist	45 kg	60 kg
Glassplate	40 kg	40 kg
Trerist	45 kg	60 kg
Skuff	50 kg	50 kg
BFF..	30 kg	

A) Hyllene kan bli litt bøyd ved stor vekt.

Volumkapasitet	
Se kapasitet på typeskiltet. (se 1.2 Oversikt over apparat og utstyr)	
Belysning*	
Energieffektivitetsklasse A) *	Lyskilde*
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse F	LED

A) Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

9.2 Teknisk feil

Apparatet er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under drift, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også i garantitiden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

9.2.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	→ Apparatet er ikke slått på.	▶ Slå på apparatet.
	→ Støpselet sitter ikke riktig i stikkontakten.	▶ Kontroller støpselet.
	→ Sikringen til stikkontakten er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømbrydd	▶ Hold apparatet lukket. ▶ Beskytt matvarer: Legg kjøleelementer oppå matvarene eller bruk et annet fryseskap dersom strømbryddet varer lenge. ▶ Matvarer som har vært tint skal ikke fryses igjen.
	→ Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.	▶ Kontroller kuldeapparatkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok.	→ Døren til apparatet er ikke helt lukket.	▶ Lukk døren til apparatet.
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon.	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy.	▶ Pass på at omgivelsesforholdene er riktige: (se 1.4 Apparatets bruksområde)
	→ Apparatet har blitt åpnet for ofte eller for lenge.	▶ Avvent om nødvendig temperatur stiller seg inn igjen av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 9.3 Kundeservice)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt.	▶ Still inn lavere temperatur, og kontroller etter 24 timer.
	→ Apparatet står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt apparatet eller varmekilden.
Frostdannelse på husrammen og/eller på innsiden av døren.	→ Dørpakning er skadet.	▶ Skift dørpakning.
	→ Du har stilt inn temperaturen for kaldt eller du har åpnet døren for sjeldent.	▶ Apparatfunksjonen er ikke svekket, fjern eventuell frostdannelse med en klut.

9.3 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!

Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold), skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

9.3.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at du har følgende apparatinformasjon:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet (se 6.2.13 Apparatinformasjon).

-eller-

- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 9.4 Typeskilt)
- Noter apparatinformasjonen.
- Varsele kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- Dette sikrer rask og effektiv service.
- Følg videre anvisninger fra kundeservice.

9.4 Typeskilt

Typeskiltet sitter inne i apparatet. Se apparatoversikten.




Fig. 124

(1) Apparatnavn
(2) Servicenr.

(3) Serienr.

10 Sette ut av drift

- Tøm apparatet.
- Slå av apparatet.
- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
- Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- Rengjør apparatet. (se 8.2 Rengjøre apparatet)
- Hvis tilgjengelig: Fjern deksler og isolasjon fra sensor gjennomføringen for å hindre muggvekst.
- La døren stå åpen så det ikke oppstår vond lukt.

Merk

Skader på apparatet og funksjonsfeil!

- Når apparatet er tatt ut av drift, kan du bare oppbevare det i tillatt romtemperatur fra -10 °C til +50 °C.

11 Avfallshåndtering

11.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Li-Ion

Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper

I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- Ta apparatet ut av drift.
- Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

11.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Li-Ion



Li-Ion

Avfallshåndter batteriene separat fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.

Gjelder for Tyskland:

Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resirkulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m² tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

- Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 4.3 Transportere enheten)
- Transporter bort apparatet uten skader.
- Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.

12 Mer informasjon

Du finner mer informasjon om garantibestemmelsene i den vedlagte servicebrosjyren eller på nettstedet <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Fryseenhet
ORIGINAL BRUKSANVISNING

Utgivelsesdato: 20250214

Artikkelnr.-indeks: 7080764-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland