



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

1.2 Översikt över skåp och utrustningar

| Symbol | Förklaring |
|--------|--|
| | <p>Mer information på internet</p> <p>Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Servicenumret står på typskylten:</p> <p><i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i></p> |
| | <p>Kontrollera skåpet</p> <p>Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.</p> |
| | <p>Avvikelser</p> <p>Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).</p> |
| | <p>Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna</p> <p>Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶.</p> <p>Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.</p> |
| | <p>Videor</p> <p>Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.</p> |

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Bruksanvisningen gäller för:

ICN(S).. 56..

Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggnadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr





Fig. 1 Exempel

Temperaturområde

- (A) Kylfrysdel (C) Frysdel
(B) EasyFresh (D) Kallaste zonen

Utrustning

- (1) Manöverpanel (7) EasyFresh-låda
(2) Fläkt med FreshAir-aktivt kolfilter (8) Frysfack
(3) Hylla (9) VarioSpace
(4) Plats för bakplåt (10) Typskylt
(5) Lock EasyFresh-låda (11) Dörrfack
(6) Avrinningshål (12) Flaskhållare

Märk

► Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din kyl-frys-kombination.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Skåpet utformat för SmartDevice: Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.



Mer information om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Ladda ner SmartDevice-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice-kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WiFi).

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

| Klimatklass | För omgivningstemperatur |
|-------------|--------------------------|
| SN | 10 °C till 32 °C |
| N | 16 °C till 32 °C |
| ST | 16 °C till 38 °C |
| T | 16 °C till 43 °C |
| SN-ST | 10 °C till 38 °C |
| SN-T | 10 °C till 43 °C |

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. I inbyggt tillstånd uppfyller apparaten de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

1.8 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Denna apparat kan användas av barn liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de därav resulterande riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn 3-8 år får sätta in och ta ut varor ur apparaten. Barn under 3 ska hållas borta från apparaten om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Använd endast skåpet i monterat tillstånd.

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
 - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.

- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personsador:

- Het ånga kan leda till personsador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.




Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

| | | |
|--|---------|--|
| | FARA | Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks. |
| | VARNING | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks. |

Hur Touch-bildskärmen fungerar









| | | |
|---|-----------|---|
|  | OBSERVER | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks. |
| | OBSERVERA | Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks. |
| | Märk | Markerar användbar information eller tips. |


3 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.


| Symbol | Beskrivning |
|---|---|
|  | Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett. |
|  | Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett. |
|  | Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i menyn. |
|  | Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny. |
|  | Tryck på bekräftessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå. |
|  | Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas. |
|  | Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas. |
|  | Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn) |

| Symbol | Beskrivning |
|---|---|
|  | Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn) |
| Ingen åtgärd inom 10 sekunder | Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen. |
| Öppna dörren och stäng den igen | Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen. |

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

| Meny | Beskrivning |
|---|--|
| Huvudmeny | När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny. |
|  Inställningsmeny | Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn) |
| Utökad meny | Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 151 . (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn) |

3.2.1 Öppna inställningsmenyn




Fig. 2 Exempel

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Inställningsmenyn är öppen.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 3




Fig. 4 Exempel, åtkomst med sifferkod 151

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta viloläget

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▷ Viloläget är avslutat.

4 Idrifttagande

4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet är inbyggt och anslutet i enlighet med monteringsanvisningarna.
- Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

- ▶ Om displayen är i viloläge: Tryck kort på displayen.
- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.




Fig. 5 Exempel

- ▷ Statusindikeringen visas.
- ▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- ▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- ▶ Sätt in livsmedel: Vänta ca 6 timmar tills den inställda temperaturen är uppnådd.
- ▶ Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- ▶ Följ förvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Lagring

5.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk

- ▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- ▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.*
- I frysdelen: Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Livsmedel som lätt tar upp eller ger ifrån sig lukt och smak ska förvaras i slutna behållare eller täckas över.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

5.2 Kyladel

Luftcirkulationen i skåpet skapar olika temperaturzoner. Du hittar de olika temperaturzonerna i översikten över skåpet och utrustningen. (se 1.2 Översikt över skåp och utrustningar)

5.2.1 Placera livsmedlen

- ▶ Övre område och dörr: Förvara smör, ost, konserverad mat och tuber.
- ▶ Lägsta temperaturzon: Förvara lättfördärvade livsmedel som färdiga måltider, kött och korvprodukter.
- ▶ Bottenhylla: Förvara rått kött eller rå fisk.

5.3 EasyFresh

EasyFresh är lämplig för oförpackad mat som frukt och grönsaker.

Luftfuktigheten i utrymmet beror på fukttätheten i den isatta kylvaran och öppningsfrekvensen. Du kan reglera luftfuktigheten.

Spara energi

5.3.1 Placera livsmedlen

- ▶ Förvara oförpackade frukter och grönsaker.
Om luftfuktigheten är för hög:
- ▶ Reglera luftfuktigheten.

5.4 Frysdelen

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färsk livsmedel.

5.4.1 Frysa in livsmedel

Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färsk livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under "frysförmåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukter och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

- ▶ Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg. Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

| Frysmängd | Tidpunkt för aktivering av SuperFrost |
|-------------------|---|
| liten frysmängd | Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen. |
| maximal frysmängd | Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen. |

Placera livsmedlen



AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas!
Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

- ▶ Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

| Frysmängd | Placera livsmedlen |
|-------------------|---|
| liten frysmängd | Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen. |
| maximal frysmängd | Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen. |

5.4.2 Tina livsmedlen



VARNING

Risk för matförgiftning!

- ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
- ▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i kyldelen
 - i mikrovågsugnen
 - i bakugnen/varmluftsugnen
 - vid rumstemperatur
- ▶ Ta bara ut så många matvaror som behövs.

5.5 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

5.5.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

5.5.2 Frysdelen

| Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel | | |
|---|------------|-------------------|
| Glass | vid -18 °C | 2 till 6 månader |
| Korv, skinka | vid -18 °C | 2 till 3 månader |
| Bröd, bakverk | vid -18 °C | 2 till 6 månader |
| Vilt, griskött | vid -18 °C | 6 till 9 månader |
| Fisk, fet | vid -18 °C | 2 till 6 månader |
| Fisk, mager | vid -18 °C | 6 till 8 månader |
| Ost | vid -18 °C | 2 till 6 månader |
| Fågel, nötkött | vid -18 °C | 6 till 12 månader |
| Grönsaker, frukt | vid -18 °C | 6 till 12 månader |

6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

- Tina upp djupfrysta livsmedel i kylskåpet.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

7 Användning

7.1 Betjänings- och indikeringsselement

7.1.1 Status-indikering




Fig. 6

- (1) Temperaturindikering kyladel (2) Temperaturindikering frysdal

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

7.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

| Symbol | Skåpets status |
|--------|---|
| | Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd. |
| | Pulsande värde Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts. |
| | Pulsande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs. |
| | Stapeln ökar Funktionen aktiveras. |

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringsselement.



Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Instruktionerna (se 11 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 7




Fig. 8

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▷ Standby-symbolen visas på displayen.
- ▷ Displayen blir svart.

Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.




Fig. 9 Exempelbild

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläge:
- ▶ Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
- ▷ Skåpet är igång.
- ▷ Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
- ▷ Skåpet kyls till inställd måltemperatur.



Starta och stänga av temperaturzoner

Enskilda temperaturzoner på skåpet kan stängas av separat.

Användning:

- Rengöring
- Avfrostning

Stäng av kyldelen

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Kyldelen har tömts.

Användning




Fig. 10 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Kyldelen är avstängd.

Slå på kyldelen




Fig. 11 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Kyldelen är påslagen.
- ▷ Skåpet kyls ner till den senast inställda temperaturen.



WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice)
- SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 12




Fig. 13

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning



Fig. 14




Fig. 15

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning



Fig. 16




Fig. 17

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 18




Fig. 19

► Genomför stegen enligt bilden.

5 °C Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

| Temperaturzon | Fabriksinställd temperatur. | Rekommenderad inställning |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 5 °C Kyldel | 5 °C | 4 °C |
| -18 °C Frysdel | -18 °C | -18 °C |

Ställa in temperaturen i kyldelen




Fig. 20 Exempelbild

► Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperatur är inställd.

Ställa in temperaturen i frysdelen




Fig. 21 Exempelbild

► Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperatur är inställd.

°C/°F Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 22




Fig. 23 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

► Genomför åtgärdssteg enligt bild.
▷ Temperaturenheten är inställd.

* SuperCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperCool. När du aktiverar SuperCool ökar skåpets kyleffekt. Då uppnår du lägre kyltemperaturer. Aktivera SuperCool när du snabbt vill kyla stora mängder livsmedel.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Användning

Aktivera SuperCool

Tidpunkt för funktionens aktivering:

- Om du vill förvara färska livsmedel i kylskåpet: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.




Fig. 24




Fig. 25

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SuperCool är aktiverat.

Inaktivera SuperCool

SuperCool inaktiveras automatiskt efter 18 timmar. Du kan dock även inaktivera SuperCool manuellt när som helst:



Fig. 26




Fig. 27

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SuperCool är inaktiverat.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▷ Skåpet kyls till tidigare inställd temperatur.



PowerCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PowerCool. PowerCool ger en optimal temperaturskiktning för kylning av dina livsmedel.

Funktionen avser kyldelen.

Användning:

- vid hög rumstemperatur (från ca 35 °C)
- vid hög luftfuktighet, t.ex. under sommardagar
- när fuktiga varor läggs in och du vill undvika kondensbildning i innerutrymmet

Märk

Fläkten kan gå även vid inaktiverad funktion. Den ger därmed en optimal temperaturfördelning i skåpet.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PowerCool




Fig. 28




Fig. 29

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PowerCool är aktiverat.

Inaktivera PowerCool




Fig. 30




Fig. 31

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PowerCool är inaktiverat.



SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färsk livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)



Fig. 32




Fig. 33

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SuperFrost är aktiverat.

Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:



Fig. 34




Fig. 35

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SuperFrost är inaktiverat.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▷ Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.

Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Starta avfrostningscykel



Fig. 36




Fig. 37

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
- ▷ När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:




Fig. 38

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är avbruten.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.

PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode




Fig. 39




Fig. 40

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
- ▷ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:




Fig. 41




Fig. 42

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PartyMode är inaktiverat.

Användning

- ▷ Skåpet kyls till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.



HolidayMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du HolidayMode. När du aktiverar HolidayMode ställs kyldelen in på 15 °C. På så sätt sparar du energi under en längre tids frånvaro och undviker även dålig lukt och mögelbildning.

| |
|---|
| Skåpets tillstånd när HolidayMode är aktivt |
| Kyldel kyls till 15 °C. |
| EasyFresh kyls till 15 °C. |
| I frysdelen bevaras den inställda temperaturen. |
| PartyMode är inaktiverat. |
| SuperCool är inaktiverat. |
| PowerCool är inaktiverat. |

Aktivera HolidayMode

- ▶ Töm kyldelen helt.
- ▶ Töm EasyFresh helt.




Fig. 43




Fig. 44

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ HolidayMode är aktiverat.
- ▷ Temperaturindikeringen visar HolidayMode-symbolen.

Inaktivera HolidayMode




Fig. 45




Fig. 46

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ HolidayMode är inaktiverat.
- ▷ Skåpet kyls till tidigare inställd temperatur.



SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

| |
|---|
| Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt |
| Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode. |
| Alla funktioner på displayen utom funktionen Inaktivera SabbathMode är spärrade. |
| Aktiva funktioner förblir aktiva. |
| Displayen förblir ljus när du stänger dörren. |
| Innerbelysningen är inaktiverad. |
| Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas. |
| Påminnelser och varningar visas inte. |
| Det finns inget dörrlarm. |
| Det finns inget temperaturlarm. |
| Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning. |
| Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode. |
| <i>Skåpets tillstånd</i> |

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel! Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördäras på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- ▶ Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.




Fig. 47




Fig. 48

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:




Fig. 49

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.

E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

| Temperaturzon | Rekommenderad inställning (se Ställa in temperaturen i kyldelen) | Temperatur när E-Saver är aktiv |
|-------------------|--|---------------------------------|
| 5 °C Kyladel | 4 °C | 7 °C |
| -18 °C Frysdel | -18 °C | -16 °C |

Temperaturer

Aktivera E-Saver




Fig. 50




Fig. 51

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver




Fig. 52




Fig. 53

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är inaktiverat.

CleaningMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du CleaningMode. CleaningMode gör det bekvämt att rengöra skåpet. Denna inställning avser kyldelen.

Användning:

- Rengör kyladel. (se 9.5 Rengör skåpet)

| |
|--|
| Skåpets tillstånd när CleaningMode är aktivt |
| Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode. |
| Kyldelen är avstängd. |
| Innerbelysningen är aktiverad. |
| Påminnelserna och varningarna visas inte. Ingen signal ljuder. |

Skåpets tillstånd

Aktivera CleaningMode




Fig. 54




Fig. 55

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ CleaningMode är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.

Inaktivera CleaningMode

CleaningMode inaktiveras automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock välja att inaktivera CleaningMode manuellt när som helst:




Fig. 56

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ CleaningMode är inaktiverat.
- ▷ Skåpet kyls till tidigare inställd temperatur.

Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Användning

Ställ in ljusstyrka



Fig. 57




Fig. 58 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ljusstyrka är inställd.



Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm




Fig. 59




Fig. 60 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm




Fig. 62




Fig. 63

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.



Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 64




Fig. 65

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr




Fig. 66




Fig. 67

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspärr är inaktiverad.



Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 68



Fig. 69

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar produktinformation.



Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 70



Fig. 71

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar programversion.



Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelserna. Funktionen är aktiverad vid leverans.

När funktionen är aktiverad visas följande påminnelser:

- Byta FreshAir-aktivkolfilter (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

Aktivera påminnelse




Fig. 72




Fig. 73

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse



Fig. 74




Fig. 75

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Påminnelse är inaktiverad.



Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikatorn är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget




Fig. 76




Fig. 77

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är aktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget




Fig. 78




Fig. 79

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är inaktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.



Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 80




Fig. 81

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

7.3 Meddelanden


Det finns två meddelandekategorier:




| Kategori | Betydelse |
|------------|--|
| Varning | Varningar visas vid ett dörlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 10.4 Kundtjänst) |
| Påminnelse | Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet. |

7.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.
- Vid vissa varningar pulserar innerbelysningen.

| Meddelande | Orsak | Avsluta meddelandet |
|---|--|------------------------------------|
|  Dörlarm | Meddelandet visas när dörren är öppen för länge. | Genomför åtgärdssteg (se Dörlarm). |

| Meddelande | Orsak | Avsluta meddelandet |
|--|--|--|
|  Strömavbrottslarm | Meddelandet visas om frystemperaturen har stigit på grund av strömavbrott. | Genomför åtgärdssteg (se Strömavbrottslarm). |
|  Temperaturlarm | Meddelandet visas när frystemperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen. | Genomför åtgärdssteg (se Temperaturlarm). |
|  Fel | Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel. | Genomför åtgärdssteg (se Fel). |

7.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm




Fig. 82 Exempelbild

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- ▶ Stäng dörren.

- ▷ Displayen går till statusindikeringen.

Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Strömavbrottslarm

Efter strömavbrottet kyls skåpet till den tidigare inställda måltemperaturen.




Fig. 83 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Högsta frystemperatur visas.
- ▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C : Livsmedel kan fortfarande konsumeras. Om frystemperaturen har stigit över -9 °C :
 - ▶ Kontrollera livsmedel.
- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Temperaturlarm

Möjlig orsak till temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färska livsmedel.

- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.
- ▶ Avhjälpa orsak.
- ▷ Skåpet kyls till tidigare inställd måltemperatur.




Fig. 84 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Högsta frystemperatur visas.
- ▷ Om frystemperaturen ligger under -9 °C : Livsmedel kan fortfarande konsumeras. Om frystemperaturen har stigit över -9 °C :
 - ▶ Kontrollera livsmedel.
- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Fel





Fig. 85 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Felkod visas.
- ▶ Notera felkod.
- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▷ Displayen går till statusindikeringen.
- ▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

7.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.
- Vid vissa påminnelser pulserar innerbelysningen.

| Meddelande | Orsak | Avsluta meddelandet |
|--|--|---|
|  Byta FreshAir-aktiva-kolfilter | Meddelandet visas när aktivkolfiltret måste bytas. | Genomför åtgärdssteg (se Byta FreshAir-aktiva-kolfilter). |

Utrustning

7.3.4 Avsluta påminnelser

Byta FreshAir-aktivkolfilter

Liebherr rekommenderar: Byt FreshAir-aktivkolfilter var 6:e månad.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräteshoppens på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 86 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Byt aktivkolfilter. (se 9.1 FreshAir-aktivkolfilter)
- ▷ Aktivkolfilter garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.
- ▷ Påminnelsen återkommer efter 6 månader.

Om du inte längre vill få denna påminnelse kan du inaktivera påminnelsen. (se Inaktivera påminnelse)

8 Utrustning

8.1 Dörrfack

Dörrfack lämpar sig för förvaring av drycker och livsmedel. Dörrfack kan flyttas för individuell användning och kan tas isär vid rengöring. Liebherr rekommenderar dock att använda dörrfack i leveranspositionen från fabrik i dörren.




Fig. 87 Exempelbild dörrfack

(1) Hylla




Fig. 88 Exempelbild dörrfack med flaskhållare

(1) Hylla

(2) Flaskhållare

Följande tabell visar exempel på vad som kan lagras i respektive dörrfack. Överskrid då inte dörrens maximala lastvikt.

| Dörrfack | Livsmedel |
|--|--|
| Dörrfack (se Fig. 87) | Smör, ost, konserver, tuber |
| Dörrfack med flaskhållare (se Fig. 88) | Flaskor Med den förskjutbara flaskhållaren säkras flaskorna i dörrfacket. |

8.1.1 Ta ut dörrfack




Fig. 89 Exempelbild

- ▶ Skjut dörrfacket uppåt.
- ▶ Dra ut dörrfacket framåt.

8.1.2 Sätta in dörrfack




Fig. 90 Exempelbild

- ▶ Skjut in dörrfacket.
- ▶ Tryck dörrfacket nedåt.

8.1.3 Ta bort flaskhållaren




Fig. 91

- ▶ Skjut flaskhållaren åt sidan ända till urspringen.
- ▶ Ta ut flaskhållaren framåt.

8.1.4 Sätta in flaskhållaren




Fig. 92

- ▶ Sätt in flaskhållaren i urspringen.
- ▶ Skjut flaskhållaren åt sidan till önskad position.

8.2 Hyllor

8.2.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.




Fig. 93

- ▶ Lyft hyllan och dra den framåt.
- ▷ Sidourtag i stödläget.
- ▶ Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-




Fig. 94

- ▶ Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.
- ▶ Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
- ▶ Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
- ▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
- ▷ Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.

Även hyllan över EasyFresh-lådorna kan tas ut.




Fig. 95

- Ta bort hyllor:
- ▶ Lyft hyllan framtill och baktill.
 - ▶ Ta ut den framåt.

Placera inga varor på det underliggande lådlocket!

Skjut in hyllan:

- ▶ Sätt hyllan lutad bakåt nedtill.
- ▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
- ▶ Skjut in hyllan och lägg ner den.

8.2.2 Ta isär hyllor

Hyllorna kan tas isär för rengöring.




Fig. 96

- ▶ Ta isär hyllan.

8.3 Plats för bakplåt

Över lådorna finns det plats för en bakplåt Fig. 1 (4).




Fig. 97

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Maximala mått för bakplåten observeras (se 10.1 Tekniska data).
- Bakplåten har kylts till rumstemperatur.
- Det nedersta dörrfacket är placerat i minst en position högre upp.

När dörren är 90° öppen:

- ▶ Skjut in bakplåten på sidostöden längs ner.

8.4 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- ▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- ▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

8.4.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glashyllorna nedanför användas som avställningsytor.

Ta ut utdragslåda




Fig. 98

- ▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Utrustning

Sätta in utdragslåda




Fig. 99

- ▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

8.4.2 Utdragslåda på glidskenor

Ta ut utdragslåda




Fig. 100

- ▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda




Fig. 101

- ▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

8.4.3 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Fullt utdrag*

Det fulla utdraget känns igen på en klämma som befinner sig baktill vänster och höger på skenan.

Ta ut utdragslåda




Fig. 102

- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- ▶ Lyft vänster klämma och dra samtidigt utdragslåda till vänster framåt. Fig. 102 (1)
- ▶ Lyft höger klämma och dra samtidigt utdragslåda till höger framåt. Fig. 102 (2)
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 102 (3)

- ▶ Skjut in skenor.

Sätta in utdragslåda




Fig. 103

- ▶ Skjut in skenor.
- ▶ Sätt utdragslåda på skenor.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.
- ▷ Utdragslåda fastnar baktill med ett klick.

Dra ut kyldel delvis*

Ta ut utdragslåda




Fig. 104

- ▶ Dra ut utdragslåda till hälften. Fig. 104 (1)
- ▶ Tryck utdragslådan på framsidan nedåt. Fig. 104 (2)
- ▶ Skjut in vänster skena ca 2 cm. Fig. 104 (3)
- ▶ Skjut in höger skena ca 2 cm. Fig. 104 (4)
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 104 (5)




Fig. 105

- Om skenor fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:
- ▶ Skjut in skenor fullständigt.

Sätta in utdragslåda




Fig. 106

- ▶ Skjut in skenor.
- ▶ Sätt utdragslåda på skenor.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

8.5 Facklock till EasyFresh-lådan

Facklocket ger en varaktig luftfuktighet.

Facklocket finns direkt på utdragslådan och kan vara förtäckt av hyllor eller ytterligare utdragslådor.




Fig. 107 Exempelbild facklock till EasyFresh-låda

- (1) EasyFresh-låda (3) Hylla
(2) Facklock till Easy-Fresh-lådan

8.5.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan




Fig. 108

- ▶ Dra ut utdragslådan Fig. 108 (1).
- ▶ Ta tag i fördjupningen Fig. 108 (2) på facklocket och dra samtidigt facklocket framåt.
- ▷ När utdragslådan är stängd finns en liten spalt mellan facklock och utdragslåda.

8.5.2 Öka luftfuktigheten i utdragslådan




Fig. 109

- ▶ Dra ut utdragslådan Fig. 109 (1).
- ▶ Ta tag i fördjupningen Fig. 109 (2) på facklocket och skjut samtidigt facklocket bakåt.
- ▷ När utdragslådan är stängd sluter facklocket tätt med utdragslådan.

8.6 Glashyllor

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

8.6.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 8.4 Utdragslådor)

Ta ut glashylla




Fig. 110 Exempel på glashylla

- ▶ Lyft glashylla framåt. Fig. 110 (1)
- ▶ Ta ut glashylla framåt. Fig. 110 (2)

Sätta in glashylla




Fig. 111 Exempel på glashylla

- ▶ Sätt på glashylla i vinkel bakom stoppklackarna. (se Fig. 111)
- ▶ Sänk glashylla.
- ▶ Skjut in glashylla så långt det går.

8.7 VarioSpace




Fig. 112

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- ▶ Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 10.1 Tekniska data).

Underhåll

8.8 Flaskhållare

8.8.1 Använda flaskhållare




Fig. 113

- ▶ Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- ▷ Flaskorna välter inte.

8.8.2 Borttagning av flaskhållare




Fig. 114

- ▶ Skjut flaskhållaren helt åt höger till kanten.
- ▶ Ta ut den bakåt.

9 Underhåll

9.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten. Det garanterar en optimal luftkvalitet.

- Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad. Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
- Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivtkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret




Fig. 115

- ▶ Dra ut Fig. 115 (1) lådan framåt.
- ▶ Ta ut Fig. 115 (2) aktivtkolfiltret.

9.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret




Fig. 116

- ▶ Sätt in Fig. 116 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
- ▷ Aktivtkolfiltret spärras. Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
- ▶ Skjut in Fig. 116 (2) lådan.
- ▷ Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

9.2 Demontera/montera utdragssystem

9.2.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

| Utdragssystem | Kan tas isär/ kan inte tas isär |
|---|------------------------------------|
| Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla | Kan inte tas isär |
| Utdragslåda på glidskenor | Kan inte tas isär |
| Fullt utdrag* | Kan inte tas isär* |
| Halvutdrag kyldele* | Kan inte tas isär* |

9.3 Facklock till EasyFresh-lådan

Facklocket kan tas av vid rengöring.

9.3.1 Ta av facklocket

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Hyllan direkt ovanför utdragslådan har tagits ut. (se 8.2 Hyllor)
- Utdragslådan direkt nedanför facklocket har tagits ut. (se 8.4 Utdragslådor)




Fig. 117

- ▶ Skjut facklocket bakåt.
- ▶ Lyft upp facklocket framtill.
- ▶ Ta ut facklocket snett uppåt framtill.

9.3.2 Sätta in facklocket




Fig. 118

Om texten THIS SIDE UP är upptill:

- ▶ Sätt in de bakre hållarna i de respektive bakre öppningarna.
- ▶ Skjut facklocket bakåt.
- ▶ Sänk facklocket framtill och haka i de främre hållarna i öppningarna.
- ▶ Sätt facklocket i önskad position.

9.4 Avfrostas skåpet

9.4.1 Avfrostas kyldelen

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

Vattendroppar eller ett tunt lager frost eller is på den bakre väggen är funktionsrelaterat och helt normalt. Inget av detta behöver tas bort.

På grund av den energioptimerade regleringen av skåpet kan ett lager av frost eller is bildas under tiden.

- ▶ Rengör avrinningshålet regelbundet. (se 9.5 Rengör skåpet)

9.4.2 Avfrostas frysdelen med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrostas.

9.5 Rengör skåpet

9.5.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- ▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- ▶ Se till att inte skada köldkretsen.

- ▶ Töm skåpet.

- ▶ Dra ut nätkontakten.

-eller-

- ▶ Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

9.5.2 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- ▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

9.5.3 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Dörrfack
- Hylla
- Lock EasyFresh-Safe
- Låda

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
- Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Flaskhållare
- ▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- ▶ Rengör utrustning.

9.5.4 Efter rengöringen

- ▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
- ▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
- ▶ Aktivera SuperFrost (se 7.2 Skåpets funktioner). När temperaturen är tillräckligt kall:
- ▶ Lägg in livsmedel.
- ▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

10 Kundhjälp

10.1 Tekniska data

| Temperaturområde | |
|------------------|--------------------|
| Kylning | 2 °C bis 9 °C |
| Frysning | -26 °C till -15 °C |

| Maximal frysmängd / 24 timmar | |
|-------------------------------|--|
| Frysdel | Se typskylten under "Infrysningskapacitet .../ 24 h" |

| Maximal viktbelastning för utrustningen | | | |
|---|---|---|---|
| Utrustning | Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått) | Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått) | Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått) |
| Utdragslåda på glashylla (se 8.4.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla) | 12 kg | 15 kg | -- |

| Maximalt mått bakplåt | |
|-----------------------|--------|
| Bredd | 466 mm |
| Djup | 386 mm |
| Höjd | 50 mm |

| Belysning | |
|---|-----------|
| Energieffektivitetsklass ¹ | Ljuskälla |
| Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass F. | LED |

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel

- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

| Ljud | Möjlig orsak | Typ av ljud |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Ett bubblande och skvalpande ljud | Köldmedium strömmar i kylkretsen. | normalt arbetsljud |
| Väsljud | Köldmedium sprutas in i kylkretsen. | normalt arbetsljud |
| Brumljud | Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten. | normalt arbetsljud |
| Surrande och brusande ljud | Fläkten går. | normalt driftsljud |
| Klickljud | Komponenter slås på och stängs av. | normalt kopplingsljud |
| Skramlande och vinande ljud | Ventiler och klaffar är aktiva. | normalt kopplingsljud |

| Ljud | Möjlig orsak | Typ av ljud | Åtgärd |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|
| Vibration | Olämplig inbyggnad | Felljud | Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet. |
| Skallrande ljud | Utrustning, föremål inne i skåpet | Felljud | Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen. |

10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.3.1 Skåpets funktion

| Fel | Orsak | Avhjäljande |
|---|--|---|
| Skåpet fungerar inte. | → Skåpet är inte tillslaget. | ▶ Slå på skåpet. |
| | → Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget. | ▶ Kontrollera stickkontakten. |
| | → Uttagets säkring har löst ut. | ▶ Kontrollera säkringen. |
| | → Strömavbrott | ▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen. |
| | → IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet. | ▶ Kontrollera IEC-kontakten. |
| Temperaturen är inte tillräckligt låg. | → Skåpdörren är inte riktigt stängd. | ▶ Stäng skåpdörren. |
| | → Ventilationen är inte tillräcklig. | ▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret. |

Ta skåpet ur drift

11 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- ▶ Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- ▶ Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- ▶ Rengör skåpet. (se 9.5 Rengör skåpet)
- ▶ Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

- ▶ Följ anvisningarna om skåpets transport.
- ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
- ▶ Avfallshandtera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

12 Avfallshandtering

12.1 Förbereda skåpet för avfallshandtering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandringen.

- ▶ Ta skåpet ur drift.
- ▶ Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

12.2 Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Li-Ion

Avfallshandtera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor Avfallshandtera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland: Här kan skåpet avfallshandteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Inbyggbart kyl- och frysskåp

Utgivningsdatum: 20250128

Artikelnummerinde

x: 7088610-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland