




Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Sisu

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Seadme ülevaade.....</b>                           | <b>3</b> |
| 1.1      | Tarnekomplekt.....                                    | 3        |
| 1.2      | Seadme ja varustuse ülevaade.....                     | 3        |
| 1.3      | SmartDevice.....                                      | 3        |
| 1.4      | Seadme kasutusvaldkond.....                           | 4        |
| 1.5      | Vastavus.....                                         | 4        |
| 1.6      | SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....             | 4        |
| 1.7      | EPREL andmepank.....                                  | 4        |
| 1.8      | Varuosad.....                                         | 4        |
| <b>2</b> | <b>Üldised ohutusjuhised.....</b>                     | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Touch-displei talitlusviis.....</b>                | <b>6</b> |
| 3.1      | Navigatsioon ja sümbolite selgitus.....               | 6        |
| 3.2      | Menüüd.....                                           | 6        |
| 3.3      | Puhkemoodus.....                                      | 7        |
| <b>4</b> | <b>Käikuvõtmine.....</b>                              | <b>7</b> |
| 4.1      | Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)..... | 7        |
| <b>5</b> | <b>Ladustamine.....</b>                               | <b>7</b> |
| 5.1      | Juhised säilitamise kohta.....                        | 7        |
| 5.2      | Jahutusosa.....                                       | 8        |
| 5.3      | BioFresh.....                                         | 8        |
| 5.4      | ****-külmkamber*.....                                 | 8        |
| 5.5      | Säilitusajad.....                                     | 8        |
| <b>6</b> | <b>Energia säästmine.....</b>                         | <b>9</b> |
| <b>7</b> | <b>Käsitsemine.....</b>                               | <b>9</b> |
| 7.1      | Käsitsemis- ja näiduelemendid.....                    | 9        |
| 7.1.1    | Status-näit.....                                      | 9        |
| 7.1.2    | Näidusümbolid.....                                    | 10       |
| 7.2      | Seadme funktsioonid.....                              | 10       |
| 7.2.1    | Juhised seadme funktsioonide kohta.....               | 10       |
|          | Seadme välja- ja sisselülitamine.....                 | 10       |
|          | WLAN.....                                             | 10       |
|          | Temperatuur.....                                      | 11       |
|          | Temperatuuriühik.....                                 | 12       |
|          | BioFresh B-Value .....                                | 12       |
|          | C-Value*.....                                         | 12       |
|          | D-Value.....                                          | 12       |
|          | SuperCool.....                                        | 12       |
|          | HolidayMode.....                                      | 13       |
|          | SabbathMode.....                                      | 13       |
|          | E-Saver .....                                         | 14       |
|          | CleaningMode.....                                     | 14       |
|          | Displei heledus.....                                  | 15       |
|          | Uksealarm.....                                        | 15       |



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Sisestuslukk.....                                             | 16        |
| Seadmeinfo.....                                               | 16        |
| Tarkvara.....                                                 | 16        |
| Meeldetuletus.....                                            | 16        |
| Demomoodus.....                                               | 17        |
| Tehaseseadetele lähtestamine.....                             | 18        |
| Teated.....                                                   | 18        |
| 7.3 Hoiatuste ülevaade.....                                   | 18        |
| 7.3.1 Hoiatuste lõpetamine.....                               | 18        |
| 7.3.2 Meeldetuletuste ülevaade.....                           | 18        |
| 7.3.3 Meeldetuletuste lõpetamine.....                         | 18        |
| 7.3.4                                                         |           |
| <b>8 Varustus.....</b>                                        | <b>19</b> |
| 8.1 4-tärni-külmkamber*.....                                  | 19        |
| 8.2 Ukseriivulid.....                                         | 19        |
| 8.3 Riiulid.....                                              | 20        |
| 8.4 Jaotatav riiul.....                                       | 20        |
| 8.5 VarioSafe *.....                                          | 20        |
| 8.6 Varieeritav pudelalus.....                                | 23        |
| 8.7 Sahtlid.....                                              | 23        |
| 8.8 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas.....                    | 24        |
| 8.9 Pudelihoidik.....                                         | 25        |
| 8.10 FlexCube.....                                            | 25        |
| <b>9 Hooldus.....</b>                                         | <b>25</b> |
| 9.1 FreshAir aktiivsõefilter.....                             | 25        |
| 9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine.....     | 26        |
| 9.3 Varieeritav pudelialuse väljavõtmine / sissepanemine..... | 26        |
| 9.4 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas.....                    | 26        |
| 9.5 Seadme sulatamine.....                                    | 27        |
| 9.6 Külmkambriga manuaalne sulatamine*.....                   | 27        |
| 9.7 Seadme puhastamine.....                                   | 27        |
| <b>10 Kliendiabi.....</b>                                     | <b>28</b> |
| 10.1 Tehnilised andmed.....                                   | 28        |
| 10.2 Käitumised.....                                          | 28        |
| 10.3 Tehniline rike.....                                      | 28        |
| 10.4 Klienditeenindus.....                                    | 29        |
| 10.5 Tüübisilt.....                                           | 30        |
| <b>11 Käigustvõtmine.....</b>                                 | <b>30</b> |
| <b>12 Utiliseerimine.....</b>                                 | <b>30</b> |
| 12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....            | 30        |
| 12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....             | 30        |

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

| Sümbol | Selgitus                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Lugege juhendit</b><br>Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi. |

| Sümbol | Selgitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Täiendav informatsioon internetis</b><br>Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiata internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Teenindusnumbri leiata tüübisildilt: <div style="text-align: center;"> </div> |
|        | <b>Seadme kontrollimine</b><br>Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <b>Kõrvalekaldeid</b><br>Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).                                                                                                                                                                                                                     |
|        | <b>Tegevusjuhised ja tegevustulemused</b><br>Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga.<br>Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <b>Videod</b><br>Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Open Source'i litsentsid:

Seade sisaldab tarkvarakomponente, mis kasutavad Open Source'i litsentse. Informatsiooni kasutatavate Open Source'i litsentside kohta saate pärida aadressilt: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

|           |      |
|-----------|------|
| (S)RB..   | 52.. |
| KB 52Vc20 |      |

# 1 Seadme ülevaade

## 1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- seisuseade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

## 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade




Fig. 1 Näitlik kujutis

### Temperatuurivahemik

- (A) Jahutusosa (B) BioFresh  
(C) Külmitse tsoon (D) 4-tärni-külmkamber\*

### Varustus

- (1) Käsitsemiselemendid (9) Äravooluava  
(2) Klaasplaat 4-tärni-külmkamber\* (10) Tüübisilt  
(3) Ventilator koos FreshAir aktiivsöefiltriga (11) Meat & Dairy-Safe  
(4) Jaotatav riiul (12) Ukseriul  
(5) Riiul (13) Pudelihoidik  
(6) Varieeritav pudelialus (14) VarioSafe\*  
(7) Fruit & Vegetable-Safe'i laeka kaas (15) Hoobkäepide\*  
(8) Fruit & Vegetable-Safe

### Märkus

- Riiulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riiulite puhul ei avalda mõju energiatarbele.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie jahutusseadme võrgustamislahendus.

Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

# Üldised ohutusjuhised

SmartDevice'ile ettevalmistatud seade:

Teie seade on SmartDeviceBox-iga kasutamiseks ette valmistatud. Te peate esmalt SmartDeviceBox-i soetama ja installeerima. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, peate SmartDevice äpi alla laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

SmartDeviceBox-i soetamine Liebherr-Hausgeräte poest:

[home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

SmartDevice äpi allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni ja konfigureerimist saate oma seadme SmartDevice äpi ja seadme funktsiooni WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-iga sidestada.

## Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

## 1.4 Seadme kasutusvaldkond

### Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.\*

Seade pole ette nähtud kasutamiseks sisseehitatava seadmena.

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

### Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades

Seadme väärtstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

## Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

## Märkus

► Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

| Kliimaklass | ümbrustemperatuuridele |
|-------------|------------------------|
| SN          | 10 °C kuni 32 °C       |
| N           | 16 °C kuni 32 °C       |
| ST          | 16 °C kuni 38 °C       |
| T           | 16 °C kuni 43 °C       |
| SN-ST       | 10 °C kuni 38 °C       |
| SN-T        | 10 °C kuni 43 °C       |

## 1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

BioFresh-laegas vastab DIN EN 62552:2020 alusel külmsäilituslaeka nõuetele.

## 1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

## 1.8 Varuosad

Varuosade saadavus on talitlusosade ja varustuse ladustamisvõimeliste osade puhul 15 aastat.

# 2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

## Ohud kasutajale:

- Seda seadet võivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning teadmistega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hoolitsemisega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3 - 8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmest remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.

## Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
  - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
  - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
  - Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadeid, jäätisevalmistajat jne).
  - Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.

- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmest tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid aineid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

## Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

## Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

## Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

## Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

## Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

## Sümbolid seadmest:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhised on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalse režiimi ohtu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.



See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisolatsioon-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhised on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

## Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

|  |             |                                                                                                                |
|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OHT         | tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.           |
|  | HOIATUS     | tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.               |
|  | ETTEVAATUST | tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused. |
|  | TÄHELEPANU  | tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.                        |
|  | Märkus      | tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.                                                                        |

## 3 Touch-displei talitusviis

Te käsitate oma seadet Touch-displeiga. Touch-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamiseega seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

### 3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.

| Sümbol | Kirjeldus                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Edasi navigatsiooninoole vajutamine:</b><br>Menüüs ühe võrra edasi navigeerimine.                     |
|        | <b>Tagasi navigatsiooninoole vajutamine:</b><br>Menüüs ühe võrra tagasihüppamine.                        |
|        | <b>Navigeerimisnoole vajutamine mitu korda järjest:</b><br>Menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine.  |
|        | <b>Kinnitussümboli vajutamine:</b><br>Funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.<br>Alammenüü avamine.   |
|        | <b>Kinnitussümboli vajutamine ühenduses Tagasi-sümboliga:</b><br>Ühe menüütasandi võrra tagasihüppamine. |
|        | <b>Kellaga nool:</b><br>Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.                    |
|        | <b>Ajaandmetega nool:</b><br>Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.                   |

| Sümbol                          | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Sümboli "Seadistusmenüü" avamine:</b><br>Seadistusmenüüle navigeerimine ja Seadistusmenüü avamine.<br>Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigeerimine.<br>(vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)           |
|                                 | <b>Sümboli "Laiendatud menüü" avamine:</b><br>Laiendatud menüüle navigeerimine ja Laiendatud menüü avamine.<br>Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine.<br>(vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine) |
| Tegevusetus 10 sekundit         | Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.                                                                                              |
| Ukse avamine ja jälle sulgemine | Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi.                                                                                                                                  |

*Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõistetega.*

### 3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

| Menüü              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peamenüü           | Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs.<br>Siit navigeerite tähtsaimatele seadme funktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle.                                    |
| <br>Seadistusmenüü | Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadme funktsioone Teie seadme seadistamiseks.<br>(vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)                                                                               |
| Laiendatud menüü   | Laiendatud menüü sisaldab spetsiaalseid seadme funktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud menüüle on numbrikoodiga <b>1 5 1</b> kaitstud.<br>(vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine) |

#### 3.2.1 Seadistusmenüü avamine




Fig. 2 Näitlik kujutis



- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

## 3.2.2 Laiendatud menüü avamine



Fig. 3




Fig. 4 Näitlik kujutis, ligipääs numbrikoodiga 151

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Laiendatud menüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

## 3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduheledus hämaratud.

### 3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.
- ▶ Puhkemoodus on lõpetatud.

## 4 Käikuvõtmine

### 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on vastavalt montaažikorraldusele üles pandud ja külge ühendatud.
- ☐ Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- ☐ Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- ☐ Touch-displei talitusviis on teada. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)

#### Seadme sisselülitamine Touch-displeilt:

- ▶ Kui displei on puhkemooduses: Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.




Fig. 5 Näitlik kujutis

- ▶ Ilmub olekunäidik.
- ▶ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- ▶ Seade käivitub demomooduses (ilmub olekunäit DEMO-ga): Kui seade käivitub demomooduses, siis saate demomooduse lähima 5 minuti jooksul deaktiveerida. (vt. Demomoodus)

#### Edasine informatsioon:

- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN)

#### Märkus

Tootja soovitatav:

- ▶ Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- ▶ Pange **sügavkülmkaup** sisse -18 °C või külmema juures.\*
- ▶ Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilitamise kohta)

#### Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Ladustamine

### 5.1 Juhised säilitamise kohta



#### HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

#### Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- ▶ Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Hoidke õhupilud ventilaatoril vabad.
- Külmkambris: Pakendage toiduained korralikult.\*
- Pakendage toiduained, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, suletud anumatesse või katke kinni.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.
- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivuskuupäeva.

# Ladustamine

## Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

## 5.2 Jahutusosa

Seadmes valitseva õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuritsoonid. Te leiate erinevad temperatuuritsoonid seadmete ja varustuse ülevaatest. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

### 5.2.1 Toiduainete paigutamine

- Ülemine piirkond ja uks: Säilitage võid, juustu, konserve ja tuube.
- Külüm temperatuuritsoon: Säilitage kergesti roiskuvaid toiduained nagu valmistoite.

## 5.3 BioFresh

BioFresh pikendab mõnede värskete toiduainete säilitusaega võrreldes hariliku jahutamisega.

## Märkus

Kui temperatuurid langevad alla 0 °C, siis võivad toiduained külmuda.

- Säilitage külmatundlikke juurvilju nagu kurki, baklažaani, kabatšokki ja külmatundlikke lõunamaiseid vilju jahutusaas.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. Tihe laekakaas hoolitseb püsivalt valitseva õhuniiskuse eest. See niiske säilituskliima sobib kõrge omaniiskusega pakendamata toiduainete (nt salat, juurviljad, puuviljad) säilitamiseks.

Õhuniiskus sõltub laekasse pandud jahekauba niiskusesisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida.

### Toiduainete paigutamine

- Säilitage pakendamata puuvilju ja juurvilju. Kui õhuniiskus on liiga kõrge:
- Reguleerige õhuniiskust.

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. See säilituskliima sobib tundlikele toiduainetele (nt piimatooted, liha, kala, vorst).

### Toiduainete paigutamine

- Säilitage kuivi või pakendatud toiduaineid.

## 5.4 \*\*\*\*-külmkamber\*

Siin tekib -18 °C juures kuiv, pakaseline säilituskliima. Pakaseline säilituskliima sobib sügavkülmtoidu ja sügavkülmkauba säilitamiseks mitme kuu vältel, jääkuubikute valmistamiseks või värskete toiduainete külmutamiseks.

Õhutemperatuur külmkambris, mida mõõdetakse termomeetri või teiste mõõteseadmetega, võib kõikuda. Temperatuurikõikumised on pooltäis või tühjas külmkambris suuremad ja on võimalik, et saavutatakse kõrgemaid temperatuure kui -18 °C.

### 5.4.1 Toiduainete külmutamine

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niipalju värsked toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil (vt. 10.5 Tüübisild) „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmeni läbi külmuksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad ja juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

### Toiduainete paigutamine



#### ETTEVAATUST

Vigastusohu klaasikildude tõttu!

Joogipudelid ja joogipurgid võivad külmutamisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

- Ärge külmutage joogipudeleid ega joogipurke!

- Maksimaalse külmutusvõimsuse saavutamiseks: Võtke klaasplaat enne külmutamist välja.\*
- Pange pakendatud toiduained külmkambris.

### Toiduainete sulatamine



#### HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

Te saate toiduaineid sulatada erinevatel viisidel:

- jahutusosas
- mikrolaineahjus
- küpsetusahjus/konvektsioonahjus
- toatemperatuuril
- Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajalik.

## 5.5 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

### 5.5.1 Jahutusosa

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

### 5.5.2 BioFresh

| Meat & Dairy-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused |             |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Või                                                          | 1 °C juures | kuni 90 päeva  |
| Kõvajuust                                                    | 1 °C juures | kuni 110 päeva |
| Piim                                                         | 1 °C juures | kuni 12 päeva  |
| Vorst, viilutatud sink                                       | 1 °C juures | kuni 8 päeva   |
| Linnuliha                                                    | 1 °C juures | kuni 6 päeva   |
| Sealiha                                                      | 1 °C juures | kuni 6 päeva   |
| Veiseliha                                                    | 1 °C juures | kuni 6 päeva   |
| Ulukiliha                                                    | 1 °C juures | kuni 6 päeva   |

## Märkus

- Pidage silmas, et valgurikkamad toiduained riknevad kiiremini. St kest- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala, kala kiiremini kui liha.

| Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused |             |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Aedviljad, salatid                                                |             |               |
| Artišokid                                                         | 1 °C juures | kuni 14 päeva |



## Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused

|                 |             |                |
|-----------------|-------------|----------------|
| Seller          | 1 °C juures | kuni 28 päeva  |
| Lillkapsas      | 1 °C juures | kuni 21 päeva  |
| Brokkoli        | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Sigur           | 1 °C juures | kuni 27 päeva  |
| Aedsalat        | 1 °C juures | kuni 19 päeva  |
| Herned          | 1 °C juures | kuni 14 päeva  |
| Peakapsas       | 1 °C juures | kuni 14 päeva  |
| Porgandid       | 1 °C juures | kuni 80 päeva  |
| Küüslauk        | 1 °C juures | kuni 160 päeva |
| Nuikapsas       | 1 °C juures | kuni 14 päeva  |
| Peasalat        | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Ürdid           | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Murulaug        | 1 °C juures | kuni 29 päeva  |
| Seened          | 1 °C juures | kuni 7 päeva   |
| Redised         | 1 °C juures | kuni 10 päeva  |
| Rooskapsas      | 1 °C juures | kuni 20 päeva  |
| Spargel         | 1 °C juures | kuni 18 päeva  |
| Spinat          | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Kähar peakapsas | 1 °C juures | kuni 20 päeva  |
| <b>Puuvili</b>  |             |                |
| Aprikoosid      | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Õunad           | 1 °C juures | kuni 80 päeva  |
| Pirnid          | 1 °C juures | kuni 55 päeva  |
| Murakad         | 1 °C juures | kuni 3 päeva   |
| Datlid          | 1 °C juures | kuni 180 päeva |
| Maasikad        | 1 °C juures | kuni 7 päeva   |
| Viigimarjad     | 1 °C juures | kuni 7 päeva   |
| Mustikad        | 1 °C juures | kuni 9 päeva   |
| Vaarikad        | 1 °C juures | kuni 3 päeva   |
| Sõstrad         | 1 °C juures | kuni 7 päeva   |
| Maguskirsid     | 1 °C juures | kuni 14 päeva  |
| Kiivid          | 1 °C juures | kuni 80 päeva  |
| Virsikud        | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Ploomid         | 1 °C juures | kuni 20 päeva  |
| Pohlad          | 1 °C juures | kuni 60 päeva  |
| Rabarber        | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Tikrid          | 1 °C juures | kuni 13 päeva  |
| Viinamarjad     | 1 °C juures | kuni 29 päeva  |

### 5.5.3 Külmkamber\*

| Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Jäätis                                               | -18 °C juures | 2 kuni 6 kuud |
| Vorst, sink                                          | -18 °C juures | 2 kuni 3 kuud |

| Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad |               |                |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Leib, küpsetised                                     | -18 °C juures | 2 kuni 6 kuud  |
| Uluki-, sealiha                                      | -18 °C juures | 6 kuni 9 kuud  |
| Kala, rasvane                                        | -18 °C juures | 2 kuni 6 kuud  |
| Kala, lahja                                          | -18 °C juures | 6 kuni 8 kuud  |
| Juust                                                | -18 °C juures | 2 kuni 6 kuud  |
| Linnu-, veiseliha                                    | -18 °C juures | 6 kuni 12 kuud |
| Juur-, puuvili                                       | -18 °C juures | 6 kuni 12 kuud |

## 6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.
- Ärge pange seadet üles vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Kui panete seadme üles vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suureneda. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond). Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suureneda.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.\*
- Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles.\*
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode).

## 7 Käsitsemine

### 7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

#### 7.1.1 Status-näit




Fig. 6

(1) Jahutusosa temperatuurinäit

# Käsitsemine

Status-näidul näidatakse seadistatud temperatuuri ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadetes.

## 7.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

| Sümbol                                                                            | Seadme seisund                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Standby</b><br>Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud.                                       |
|  | <b>Pulseeriv number</b><br>Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni. |
|  | <b>Pulseeriv hoiatussümbol</b><br>Seade töötab. Teostatakse seadistus.                                  |
|  | <b>Tulp kasvab</b><br>Funktsioon aktiveeritakse.                                                        |

## 7.2 Seadme funktsioonid

### 7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Te olete displei talitusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud. (vt. 3 Touch-displei talitusviisi)
- ☐ Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud.



### Seadme välja- ja sisselülitamine

Selle funktsiooniga lülitate kogu seadet välja ja sisse.

#### Seadme väljalülitamine

Kui lülitate seadme välja, siis jäävad eelnevalt teostatud seaded salvestatuks.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Tegevuskorraldused (vt. 11 Käigustvõtmine) on täidetud.



Fig. 7




Fig. 8

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Displeile ilmub Standby-sümbol.
- ▶ Displei värvub mustaks.

### Seadme sisselülitamine

Kui displei on puhkemooduses:

- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.




Fig. 9 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Kui seade käivitub demomooduses:
- ▶ Deaktiveerige demomoodus. (vt. Demomooduse deaktiveerimine)
- ▶ Seade on sisse lülitatud.
- ▶ Eelnevalt teostatud seaded on taastatud.
- ▶ Seade jahtub seadistatud sihttemperatuurile.



### WLAN

Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLAN-iga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõppseadmelt käsitada. Selle funktsiooniga saate WLAN-ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada.

Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, vajate SmartDeviceBox-i.

Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: (vt. 1.3 Smart-Device)

#### Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

#### WLAN-ühenduse loomine esimest korda

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ SmartDeviceBox on soetatud ja sisse pandud. (vt. 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice äpp on installeeritud (vt [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.



Fig. 10




Fig. 11

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Ühendus on loodud.

## WLAN ühenduse lahutamine



Fig. 12




Fig. 13

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Ühendus on lahutatud.

## WLAN ühenduse lähtestamine




Fig. 14




Fig. 15

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- WLAN-ühendus ja edasised WLANi seaded on tarneseisundile lähtestatud.

## Informatsioon WLAN-ühenduse kohta



Fig. 16




Fig. 17

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

## 5 °C Temperatuur

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuri.

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- Ukse avamise sagedus
- Ukse avamise kestus
- Ülespanekukoha ruumitemperatuur
- Toiduainete liik, temperatuur ja kogus

| Temperatuuritsoon | Tehase poolt seadistatud temperatuur | Soovitav seadistus             |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 5 °C Jahutusosa   | 5 °C                                 | 4 °C                           |
| 0 °C BioFresh     | 0 °C                                 | B-Value (vt. BioFresh B-Value) |

## Temperatuuri seadistamine jahutusosas




Fig. 18 Näitlik kujutis

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- Temperatuur on seadistatud.

# Käsitsemine

## BioFreshi temperatuuri seadistamine

Temperatuuri seadistate **BioFresh B-Value** kaudu. (vt. BioFresh B-Value )



### Temperatuuriühik

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsiuse kraadi või Fahrenheiti kraadi.

### Temperatuuriühiku seadistamine



Fig. 19




Fig. 20 Näitlik kujutis: Celsiuse kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Temperatuuriühik on seadistatud.



### BioFresh B-Value

Selle funktsiooniga seadistate BioFresh B-Value. BioFresh B-Value'ga saate BioFreshi vahesel määral soojemaks või külmemaks seadistada, kui see osutub kõrgema või madalama ümbrustemperatuuri tõttu vajalikuks. BioFresh B-Value on tarnimisel seadistatud väärtusele B5. Kui muudate B-Value'd, siis järgige alljärgnevat tabelit:

| Väärtus | Kirjeldus                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| B1      | Madalaim temperatuur                                                           |
| B1-B4   | Temperatuur võib langeda alla 0 °C nii, et toiduained võivad kergesti külmuda. |
| B5      | Eelseadistatud temperatuur                                                     |
| B9      | Kõrgeim temperatuur                                                            |

### BioFresh B-Value seadistamine



Fig. 21




Fig. 22 Näitlik kujutis: B5 pealt B6 peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ BioFresh B-Value on seadistatud.



### C-Value\*

Selle funktsiooniga seadistate C-Value. C-Value'ga saate \*\*\*\*-külmkambrist vahesel määral soojemaks või külmemaks seadistada. C-Value on tarnimisel seadistatud väärtusele C5.

| Väärtus    | Kirjeldus                        |
|------------|----------------------------------|
| C1 kuni C4 | ****-külmkamber läheb külmemaks. |
| C5         | Eelseadistatud väärtus           |
| C6 kuni C9 | ****-külmkamber läheb soojemaks. |

### C-Value seadistamine



Fig. 23




Fig. 24 Näitlik kujutis: C5 pealt C6 peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ C-Value on seadistatud.



### D-Value

D-Value on Teie seadmele eelseadistatud ja seda ei tohi muuta.



### SuperCool

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SuperCooli. Kui aktiveerite SuperCooli, siis suurendab seade jahutamisvõimsust. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite suuri koguseid toiduaineid kiiresti maha jahutada.

Kui aktiveerite SuperCooli, siis saavutate peale selle \*\*\*\*-külmkambris madalamaid temperatuure. Te võite SuperCooli aktiveerida, kui soovite toiduaineid \*\*\*\*-külmkambris külmutada.\*

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

## SuperCooli aktiveerimine

Funktsiooni aktiveerimise ajahetk:

- Kui soovite värsked toiduaineid jahutusosas säilitada: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.
- Kui soovite värsked toiduaineid \*\*\*\*-külmkambris säilitada: Aktiveerige funktsioon 3 tundi enne toiduainete sissepanemist.\*




Fig. 25




Fig. 26

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ SuperCool on aktiveeritud.

## SuperCooli deaktiveerimine

SuperCool deaktiveeritakse 18 tunni pärast automaatselt. Te saate SuperCooli siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 27




Fig. 28

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ SuperCool on deaktiveeritud.
- ▶ Seade töötab normaalrežiimis edasi.
- ▶ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

## HolidayMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite HolidayMode'i. Kui aktiveerite HolidayMode'i, siis seadistatakse jahutusosa 15 °C peale. Sedasi säästate pikema eemalviibimise ajal energiat ja väldite halbu lõhnu ning hallituse teket.

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Seadme seisund aktiivse HolidayMode'i puhul       |
| Jahutusosa jahtub 15 °C peale.                    |
| BioFresh jahtub 15 °C peale.                      |
| ****-külmkambris säilib seadistatud temperatuur.* |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Seadme seisund aktiivse HolidayMode'i puhul |
| SuperCool on deaktiveeritud.                |

## HolidayMode'i aktiveerimine

- ▶ Tühjendage jahutusosa täielikult.
- ▶ Tühjendage BioFresh täielikult.



Fig. 29




Fig. 30

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ HolidayMode on aktiveeritud.
- ▶ Temperatuurinäidik näitab HolidayMode'i sümbolit.

## HolidayMode'i deaktiveerimine



Fig. 31




Fig. 32

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ HolidayMode on deaktiveeritud.
- ▶ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

## SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite SabbathMode'i, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religiooside nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul                                                             |
| Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.                                                              |
| Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud <b>funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine</b> tõkestatud. |
| Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.                                                               |
| Displei jääb heledaks, kui sulete ukse.                                                                 |
| Sisevalgustus on deaktiveeritud.                                                                        |
| Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peatatakse.                                         |
| Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata.                                                                  |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul                           |
| Uksealarmi pole.                                                      |
| Temperatuurialarmi pole.                                              |
| Sulatussükkel töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata. |
| Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi.            |

*Seadme seisund*

## Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## SabbathMode'i aktiveerimine



### HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!

Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- ▶ Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.



Fig. 33




Fig. 34

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▶ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

## SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni pärast automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 35

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ SabbathMode on deaktiveeritud.



## E-Saver

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite energiasäästumooduse. Kui aktiveerite energiasäästumooduse, siis energiatarve langeb ja temperatuur seadmes tõuseb. Toiduained jäävad värseks, aga säilivus lüheneb.

| Temperatuuritsoon | Soovitav seadistus (vt. Temperatuuri seadistamine jahutusosas) | Temperatuur aktiivse E-Saveri puhul |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5 °C Jahutusosa   | 4 °C                                                           | 7 °C                                |

*Temperatuurid*

## E-Saveri aktiveerimine




Fig. 36



Fig. 37

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

## E-Saveri deaktiveerimine



Fig. 38



Fig. 39

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.



## CleaningMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite CleaningMode'i. CleaningMode võimaldab seadet mugavalt puhastada.

See seadistus kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- Jahutusosa puhastamine. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul |
| Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.  |



|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul                |
| Jahutusosa on välja lülitatud.                              |
| Sisevalgustus on aktiveeritud.                              |
| Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla. |
| <i>Seadme seisund</i>                                       |

## CleaningMode'i aktiveerimine



Fig. 40




Fig. 41

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ CleaningMode on aktiveeritud.
- ▶ Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.

## CleaningMode'i deaktiveerimine

CleaningMode deaktiveeritakse 60 minuti pärast automaatselt. Te saate CleaningMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 42

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ CleaningMode on deaktiveeritud.
- ▶ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.

## Displei heledus

Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (eelseadistus)

## Heleduse seadistamine



Fig. 43




Fig. 44 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Heledus on seadistatud.

## Uksealarm

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite uksealarmi. Uksealarm kõlab, kui uks on liiga kaua avatud. Uksealarm on tarnimisel aktiveeritud. Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm.

Te saate seadistada järgmisi väärtusi:

- 1 minut
- 2 minutit
- 3 minutit
- Välja

## Uksealarmi seadistamine



Fig. 45




Fig. 46 Näitlik kujutis: Uksealarmi ümberlülitamine 1 minutilt 3 minutile.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Uksealarm on seadistatud.

## Uksealarmi deaktiveerimine



Fig. 48




Fig. 49

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Uksealarm on deaktiveeritud.



## Sisestuslukk

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestusluku. Sisestuslukk takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

### Sisestusluku aktiveerimine

Kui aktiveerite sisestusluku, siis saate jätkuvalt menüüdes navigeerida, kuid Te ei saa teisi funktsioone välja valida ega muuta.



Fig. 50




Fig. 51

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Sisestuslukk on aktiveeritud.

### Sisestusluku deaktiveerimine




Fig. 52




Fig. 53

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Sisestuslukk on deaktiveeritud.



## Seadmeinfo

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme mudelinime, indeksi, seerianumbri ja teenindusnumbri. Te vajate seadmeinfot, kui võtate ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Selle funktsiooniga avate peale selle Laiendatud menüü. (vt. 3 Touch-displei talitlusviis)

### Seadme informatsiooni näitamine



Fig. 54




Fig. 55

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Displei näitab seadmeinfot.



## Tarkvara

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme tarkvaraversiooni.

### Tarkvaraversiooni näitamine




Fig. 56




Fig. 57

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Displei näitab tarkvaraversiooni.



## Meeldetuletus

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite meeldetuletusi. Funktsioon on tarnimisel aktiveeritud.

Kui funktsioon on aktiveeritud, siis ilmuvad järgmised meeldetuletused:

- Asendage FreshAir aktiivsöefilter (vt. FreshAiraktiivsöefiltri asendamine)

### Meeldetuletuse aktiveerimine




Fig. 58




Fig. 59

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Meeldetuletus on aktiveeritud.

### Meeldetuletuse deaktiveerimine



*Fig. 60*




Fig. 61

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Meeldetuletus on deaktiveeritud.



## Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "Demo", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)

## Demomooduse aktiveerimine



*Fig. 62*




Fig. 63

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▶ Olekunäidikule ilmub "DEMO"

## Demomooduse deaktiveerimine




Fig. 64




Fig. 65

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▶ Seade on tehaseseadetele lähtestatud.



## Tehaseseadetele lähtestamine

Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseseadetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

### Lähtestamise läbiviimine



Fig. 66




Fig. 67

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seade on lähtestatud.
- ▶ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Käivitage seade uuesti. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))

## 7.3 Teated


On olemas teadete kaks kategooriat:


| Kategooria    | Tähendus                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoiatus       | Hoiatused ilmuvad uksealarmi või talitusrikkete korral.<br>Te saate lihtsamaid hoiatusi ise lõpetada. Raskekujuliste talitusrikkete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus) |
| Meeldetuletus | Meeldetuletused meenutavad üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate lõpetada.                                                                                                   |

### 7.3.1 Hoiatuste ülevaade

Seadme käitumine hoiatuste puhul:

- Hoiatus ilmub displeile.
- Alarmiheli kõlab tõusva helitugevusega.
- Mõnede hoiatuste puhul sisevalgustus pulseerib.

| Teade                                                                                                   | Põhjus                                     | Teate lõpetamine                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <br><b>Uksealarm</b> | Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud. | Viige läbi tegevussammud (vt. Uksealarm). |

| Teade                                                                                            | Põhjus                                                                | Teate lõpetamine                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>Viga</b> | Teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga. | Viige läbi tegevussammud (vt. Viga). |

### 7.3.2 Hoiatuste lõpetamine

#### Uksealarm




Fig. 68 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- ▶ Sulgege uks.

- ▶ Displei hüppab olekunäitu.

Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm. (vt. Uksealarmi seadistamine)

#### Viga




Fig. 69 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Näidatakse veakoodi.
- ▶ Märkige veakood üles.
- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Displei hüppab olekunäitu.
- ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

### 7.3.3 Meeldetuletuste ülevaade

Seadme käitumine meeldetuletuste puhul:

- Meeldetuletus ilmub displeile.
- Kõlab alarmiheli.
- Mõnede meeldetuletuste puhul sisevalgustus pulseerib.

| Teade                                                                                                                           | Põhjus                                           | Teate lõpetamine                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Asendage FreshAir-aktiivsõefilter</b> | Teade ilmub, kui peate aktiivsõefiltri asendama. | Viige läbi tegevussammud (vt. FreshAir-aktiivsõefiltri asendamine). |

### 7.3.4 Meeldetuletuste lõpetamine

#### FreshAiraktiivsõefiltri asendamine

Liebherr soovib: Asendage FreshAir aktiivsõefilter iga 6 kuu järel.

## Märkus

Te saate FreshAir aktiivsõefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 70 Näitlik kujutis

- ▶ Vajutage kinnitussümbolit.
- ▶ Asendage aktiivsõefilter. (vt. 9.1 FreshAir aktiivsõefilter)
- ▶ Aktiivsõefilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.
- ▶ Meeldetuletus ilmub 6 kuu pärast uuesti.

Kui Te ei soovi seda meeldetuletust enam saada, siis saate meeldetuletuse deaktiveerida. (vt. Meeldetuletuse deaktiveerimine)

## 8 Varustus

### 8.1 4-tärni-külmkamber\*

#### 8.1.1 Külmkambri avamine / sulgemine




Fig. 71

Külmkambri avamine:

- ▶ Haarake käepideme piirkonnast altpoolt kinni.
- ▶ Vajutage käepidemeplaati ja tõmmake samaaegselt ust ettepoole.

Külmkambri sulgemine:

- ▶ Sulgege uks ja suruge samaaegselt eestpoolt.
- ▶ Uks on fikseerunud.

### 8.2 Ukseriulid

Ukseriulid sobivad jookide ja toiduainete säilitamiseks. Te saate ukseriuleid individuaalseks kasutamiseks ümber paigutada ja puhastamiseks lahti võtta. Ent Liebherr soovib kasutada ukseriuleid uksest tehasest tarnitud positsioonis.




Fig. 72 Ukseriuli näitlik kujutis

(1) Riiul




Fig. 73 Pudelihooidikuga ukseriuli näitlik kujutis

(1) Riiul

(2) Pudelihooidik

Järgmises tabelis näidatakse näiteid, mida saate vastavas ukseriulis säilitada. Seejuures ei tohiks Te ületada ukse laadimisraskust.

| Ukseriulid                              | Toiduained                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ukseriul (vt. Fig. 72)                  | Või, juust, konservid, tuubid                                          |
| Pudelihooidikuga ukseriul (vt. Fig. 73) | Pudelid<br>Nihutatava pudelihooidikuga kindlustate pudelid ukseriulis. |

#### 8.2.1 Ukseriuli väljavõtmine




Fig. 74 Näitlik kujutis

- ▶ Lükake ukseriulit ülespoole.
- ▶ Tõmmake ukseriulit ettepoole.

#### 8.2.2 Ukseriuli sissepanemine




Fig. 75 Näitlik kujutis

- ▶ Lükake ukseriul sisse.
- ▶ Vajutage ukseriulit allapoole.

## 8.2.3 Pudeliholdiku eemaldamine




Fig. 76

- ▶ Lükake pudeliholdikut kuni väljalõike ni küljele.
- ▶ Võtke pudeliholdik ettepoole välja.

## 8.2.4 Pudeliholdiku sissepanemine




Fig. 77

- ▶ Pange pudeliholdik väljalõikesse.
- ▶ Lükake pudeliholdikut soovitud positsioonini küljele.

## 8.3 Riiulid

### 8.3.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.




Fig. 78

- ▶ Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- ▶ Külmine väljalõige toe positsioonis.
- ▶ Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-




Fig. 79

- ▶ Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.
- ▶ Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
- ▶ Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
- ▶ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▶ Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.

## 8.4 Jaotatav riiul

### 8.4.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.




Fig. 80

- ▶ Lükake jaotatav riiul joonise järgi alla.




Fig. 81

#### Kõrguses nihutamine:

- ▶ Tõmmake Fig. 81 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- ▶ Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- ▶ Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- ▶ Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- ▶ Kõrged väljatõmbepidurid taga.

#### Mõlema riiuli kasutamine:

- ▶ Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- ▶ Iluliist klaasplaat Fig. 81 (1) asub ees.
- ▶ Pidurid Fig. 81 (3) on suunatud allapoole.
- ▶ Külmkambriga seadmed:\*
- ▶ Ärge seadke tugisiine ja jaotatavaid riiuleid ventilaatori ette.\*

## 8.5 VarioSafe \*

Jahutusosas pakub VarioSafe ruumi nt väikesemõõtmeliste toiduainetele, pakenditele, tubidele ja klaaspurkidele.






Fig. 82

- (1) VarioSafe-sahtel
- (2) Väljalõiked vasakus ja paremas külgseinas
- (2) Ribidega külgseinad VarioSafe-sahtlile

## 8.5.1 VarioSafe'i sissepanemine




Fig. 83

- Lükake VarioSafe'i kaldu jahutusosasse Fig. 83 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked Fig. 83 (2) asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel.




Fig. 84

- Seadke VarioSafe otseks. Fig. 84 (1)
- Tõstke VarioSafe eest üles. Fig. 84 (2)




Fig. 85

- Tõstke VarioSafe ettepoole üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.

- Laske VarioSafe alla.
- VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- VarioSafe on sisse pandud.

## 8.5.2 VarioSafe'i ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe'i tervikuna jahutusosas ümber paigutada.




Fig. 86

- Tõstke VarioSafe eest üles.




Fig. 87

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole, kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 87 (1)
- Liigutage VarioSafe'i jahutusosas ülespoole või allapoole, kuni on saavutatud soovitud kõrgus. Fig. 87 (2)




Fig. 88

- Tõstke VarioSafe eest üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.

► VarioSafe on kõrguses ümber paigutatud.

## 8.5.3 VarioSafe-sahtli ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe-sahtlit kahel erineval kõrgusel sisse panna. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis kõrgemaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel alumisel ribil sisse. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis madalamaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel ülemisel ribil sisse.




Fig. 89

- Tõmmake VarioSafe-sahtel piirajani välja.
- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Võtke VarioSafe-sahtel ettepoole välja.




Fig. 90

- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Asetage VarioSafe-sahtel peatajate taga soovitud ribile Fig. 90 (1) või Fig. 90 (2).
- VarioSafe-sahtel on kõrguses ümber paigutatud.

## 8.5.4 VarioSafe'i väljavõtmine

Te saate VarioSafe'i tervikuna välja võtta.




Fig. 91

- Tõstke VarioSafe eest üles.




Fig. 92

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole Fig. 92 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anuma-riki kõrgusel. Fig. 92 (2)




Fig. 93

- Seadke VarioSafe jahutusosas kaldu. Fig. 93 (1)
- Võtke VarioSafe ettepoole välja. Fig. 93 (2)
- VarioSafe on välja võetud.

## 8.5.5 VarioSafe'i lahtivõtmine

Te saate VarioSafe'i üksikosadeks lahti võtta, kui soovite VarioSafe'i puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.




Fig. 94

- Võtke VarioSafe tervikuna välja. (vt. 8.5.4 VarioSafe'i väljavõtmine)
- Võtke VarioSafe joonise järgi lahti.

## 8.6 Varieeritav pudelalus

Jahutusosa pörandas saate kasutada kas klaasplaati või varieeritavat pudelialust. Tarnimisel on klaasplaat sisse pandud.




Fig. 95 Näitlik kujutis

(1) Varieeritav pudelialus

### 8.6.1 Varieeritava pudeliriuli kasutamine




Fig. 96

- Tõstke klaasplaat Fig. 96 (1) ees väljalõikest üles ja võtke välja.
- Säilitage klaasplaati Fig. 96 (1) turvaliselt väljaspool seadet.




Fig. 97

- Pange pudelid sisse põhjaga tagaseina poole. (vt. Fig. 97)

#### Märkus

Kui pudelid ulatuvad varieeritavast pudelialusest ettepoole välja:

- Pange alumine ukseriul ühe positsiooni võrra kõrgemale.

### 8.6.2 Klaasplaadi kasutamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudelid on välja võetud.
- ☐ Varieeritav pudeliriul on puhastatud. (vt. 9.3 Varieeritava pudelialuse väljavõtmine / sissepanemine) (vt. 9.7.4 Varustuse puhastamine)




Fig. 98

- Pange klaasplaat Fig. 98 (1) kaldu ja tahapoole alla suunatult kohale.
- Langetage klaasplaat Fig. 98 (1) ees.

## 8.7 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

#### Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!

### 8.7.1 Liugsiinidel sahtel

#### Sahtli väljavõtmine




Fig. 99

- Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

#### Sahtli sissepanemine




Fig. 100

- Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

### 8.7.2 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab seadmest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

# Varustus

## Täisväljatõmme\*

Te tunnete täisväljatõmbe ära klambrist, mis asub siinil vastavalt taga vasakul ja paremal.

### Sahtli väljavõtmine




Fig. 101

- ▶ Tõmmake sahtel piirajani välja.
- ▶ Tõstke vasakut klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit vasakult ettepoole. Fig. 101 (1)
- ▶ Tõstke paremat klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit paremalt ettepoole. Fig. 101 (2)
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 101 (3)
- ▶ Lükake siinid sisse.

### Sahtli sissepanemine




Fig. 102

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Asetage sahtel siinidele.
- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.
- ▶ Sahtel fikseerub taga kuuldavalt.

## Osaväljatõmbega jahutusosa\*

### Sahtli väljavõtmine




Fig. 103

- ▶ Tõmmake sahtel pooleldi välja. Fig. 103 (1)
- ▶ Vajutage sahtlit esiküljelt allapoole. Fig. 103 (2)
- ▶ Lükake vasakut siini 2 cm sisse. Fig. 103 (3)
- ▶ Lükake paremat siini 2 cm sisse. Fig. 103 (4)
- ▶ Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 103 (5)




Fig. 104

Kui siinid on pärast sahtli väljavõtmist veel täiesti sisse lükatud:

- ▶ Lükake siinid täiesti sisse.

### Sahtli sissepanemine




Fig. 105

- ▶ Lükake siinid sisse.
- ▶ Asetage sahtel siinidele.
- ▶ Lükake sahtlit tahapoole sisse.

## 8.8 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas

Tihe laekakaas hoolitseb püsivalt valitseva õhuniiskuse eest.

Laekakaas asub vahetult sahtlil ja võib olla riulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.




Fig. 106 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaane näitlik kujutis

- (1) Fruit & Vegetable-Safe
- (2) Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas
- (3) Varieeritav pudelialus

### 8.8.1 Õhuniiskuse vähendamine sahtlis




Fig. 107

- ▶ Tõmmake sahtel Fig. 107 (1) välja.
- ▶ Haarake laekakaanel haardesüvendist Fig. 107 (2) ja tõmmake laekakaant samaaegselt ettepoole välja.
- ▶ Suletud laekakaane puhul on laekakaane ja sahtli vahel väike pilu.

## 8.8.2 Õhuniiskuse suurendamine sahtlis




Fig. 108

- Tõmmake sahtel Fig. 108 (1) välja.
- Haarake laekakaanel haardesüvendist Fig. 108 (2) ja lükake laekakaant samaaegselt tahapoole.
- Suletud sahtli korral sulgeb laekakaas sahtli tihedalt.

## 8.8.3 Fruit & Vegetable-Safe'i kasutamine Meat & Dairy-Safe'ina

Te saate Fruit & Vegetable-Safe'i kasutada Meat & Dairy-Safe'ina. Selleks peate sahtlis niiskust vähendama. (vt. 8.8.1 Õhuniiskuse vähendamine sahtlis)

## 8.9 Pudelihoidik

### 8.9.1 Pudelihoidiku kasutamine




Fig. 109

- Lükake pudelihoidik vastu pudeleid.
- Pudelid ei kuku ümber.

## 8.10 FlexCube

FlexCube'il on erineva suurusega avad nii, et neis saab säilitada väikeosi nagu tuube, lahtiseid jogurtitopse või vutimune. FlexCube sobib näiteks kõigisse Liebherr'i ukseriulitesse. Vajaduse korral saate ka mitu FlexCube'i kõrvuti püsti panna.




Fig. 110 Näitlik kujutis

### Märkus

Te saate selle tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 8.10.1 FlexCube'i kasutamine




Fig. 111 Näitlik kujutis

- Pange FlexCube ukseriulisse.

-või-




Fig. 112 Näitlik kujutis

- Pange FlexCube riulile.
- Sorteerige väikeosad säilitamiseks FlexCube'i sisse.

## 9 Hooldus

### 9.1 FreshAir aktiivsöefilter

FreshAir aktiivsöefilter asub ventilaatori kohal laekas.

See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- Vahetage aktiivsöefiltrit iga 6 kuu tagant.  
Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- Aktiivsöefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

### Märkus

Te saate FreshAir aktiivsöefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.1.1 FreshAir aktiivsöefiltri väljavõtmine




Fig. 113

- Tõmmake Fig. 113 (1) laegas ettepoole välja.
- Võtke Fig. 113 (2) aktiivsöefilter välja.

## 9.1.2 FreshAir aktiivsöefiltri sissepanemine




Fig. 114

- Pange Fig. 114 (1) aktiivsöefilter joonise järgi sisse.
- Aktiivsöefilter fikseerub kohale.
- Kui aktiivsöefilter on allapoole suunatud:
- Lükake Fig. 114 (2) laegas sisse.
- Aktiivsöefilter on nüüd kasutusvalmis.

## 9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

### 9.2.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

| Väljatõmbesüsteem           | lahtivõetav / pole lahtivõetav |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Liugsiinidel sahtel         | pole lahtivõetav               |
| Täisväljatõmme*             | pole lahtivõetav*              |
| Osaväljatõmbega jahutusosa* | pole lahtivõetav*              |

## 9.3 Varieeritava pudelialuse väljavõtmine / sissepanemine

Te saate varieeritava pudelialuse puhastamiseks välja võtta.

### 9.3.1 Varieeritava pudelialuse väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudolid on välja võetud.
- ☐ Klaasplaat on välja võetud. (vt. 8.6.1 Varieeritava pudeli-riiuli kasutamine)




Fig. 115

- Tõstke varieeritav pudelialus eest üles ja tõmmake välja.
- Laekakaas on nähtav.

#### Märkus

Liebherr soovitab:

Ärge pange kaupa selle all asuvale laekakaanele.

### 9.3.2 Varieeritava pudelialuse sissepanemine




Fig. 116

- Lükake varieeritav pudelialus lõpuni sisse ja vajutage alla.
- Pange klaasplaat sisse. (vt. 8.6.2 Klaasplaadi kasutamine)
- või-
- Kasutage varieeritavat pudelialust pudelite jaoks.

## 9.4 Fruit & Vegetable-Safe laeka kaas

Te saate laekakaane puhastamiseks välja võtta.

### 9.4.1 Laekakaane väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Klaasplaat on vahetult varieeritava pudelialuse kohalt välja võetud.
- ☐ Varieeritav pudelialus on välja võetud.
- ☐ Sahtel on vahetult laekakaane alt välja võetud. (vt. 8.7 Sahtlid)






Fig. 117

- ▶ Lükake laekakaant tahapoole.
- ▶ Tõstke laekakaas eest üles.
- ▶ Võtke laekakaas ettepoole kaldu ülespoole välja.

## 9.4.2 Laekakaane sissepanemine




Fig. 118

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- ▶ Pange tagumised hoideosad vastavalt tagumistesse avadesse.
- ▶ Lükake laekakaant tahapoole.
- ▶ Langetage ees laekakaant ja fikseerige eesmised hoideosad avadesse.
- ▶ Seadke laekakaas soovitud positsiooni.

## 9.5 Seadme sulatamine



### HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!  
Vigastused ja kahjustused.

- ▶ Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- ▶ Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- ▶ Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

- ▶ Puhastage äravooluava regulaarselt. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)


## 9.6 Külmkambri manuaalne sulatamine\*

Pärast pikemat käitust tekib härmatise- või jääkiht.

Järgmised tegurid kiirendavad härmatise- või jääkihi teket:

- Seadet avatakse sageli.
- Pannakse sisse soojad toiduained.
- ▶ Lülitage seade välja.

- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage kaitse välja.
- ▶ Mähkige külmutatud toiduained ajalehepaberi või tekkide sisse ja säilitage jahedas kohas.



- ▶ Asetage kauss kuuma, mittekeeva veega keskmisele plaadile.
- ▶ See kiirendab sulatamist.
- ▶ Jätke kambri ja seadme uks sulatamise ajaks lahti.
- ▶ Võtke vabanenud jäätükid välja.
- ▶ Image sulamisvett vaj. korral mitu korda svammi või rätikuga.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)

## 9.7 Seadme puhastamine

### 9.7.1 Ettevalmistamine



### HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- ▶ Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



### HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kahjustage külmaringlust.

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- ▶ Aktiveerige CleaningMode. (vt. CleaningMode)

### 9.7.2 Korpuse puhastamine

#### TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.



### HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!

Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

- ▶ Pühkige korpus pehme puhta lapiga üle. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit. Klaaspindu võib täiendavalt puhastada klaasipuhastusvahendiga.



# Kliendiabi

## 9.7.3 Siseruumi puhastamine

### TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

## 9.7.4 Varustuse puhastamine

### TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

### Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- Ukseriilul
- Riilul
- Jaotatav riilul
- VarioSafe\*
- Fruit & Vegetable-Safe'i laeka kaas
- Sahtel
- Varieeritav pudelalus

### Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid  
Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

### Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Pudelihoidik
- Jaotatava riili hoidedetail
- FlexCube
- ▶ Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- ▶ Puhastage varustus.

## 9.7.5 Pärast puhastamist

- ▶ Hõõrge seade ja varustusosad kuivaks.
- ▶ Ühendage seade külge ja lülitage sisse. Kui temperatuur on piisavalt madal:
- ▶ Pange toiduained sisse.
- ▶ Korrake regulaarselt puhastust.

# 10 Kliendiabi

## 10.1 Tehnilised andmed

| Temperatuurivahemik |                |
|---------------------|----------------|
| Jahutamine          | 3 °C kuni 9 °C |
| BioFresh            | 0 °C kuni 3 °C |

| Maksimaalne külmutamiskogus / 24 tunni jooksul |               |                                     |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Külmkamber*                                    | vt tüübisilti | «Külmutamisvõimsus .../ 24 h» all * |

| Valgustus                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Energiatõhususklass <sup>1</sup>                                        | Valgusallikas |
| See toode sisaldab ühte või mitut energiatõhususklassi G valgusallikat. | LED           |

<sup>1</sup> Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

## 10.2 Käitumürad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- töötav ventilaator
- äsja sissepandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

| Müra                         | Võimalik põhjus                                      | Müra liik            |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Mulise mine ja pladise mine  | Külmaaine voolab külmaringluses.                     | Normaalne töömüra    |
| Kahise mine ja sise mine     | Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.             | Normaalne töömüra    |
| Põrise mine                  | Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest. | Normaalne töömüra    |
| Surise mine ja sahiseme mine | Ventilaator töötab.                                  | Normaalne käitumüra  |
| Klõpsu mine                  | Komponente lülitatakse sisse ja välja.               | Normaalne lülitumüra |
| Ragise mine ja sumise mine   | Ventiilid või klapid on aktiivsed.                   | Normaalne lülitumüra |

| Müra        | Võimalik põhjus                    | Müra liik | Kõrvaldus                                               |
|-------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Vibratsioon | Ebasobiv ülespanek                 | Vea-müra  | Joondage seade seadjalgade kaudu horisontaalselt välja. |
| Kolise mine | Varustus, esemed seadme siseruumis | Vea-müra  | Fikseerige varustusosad. Jätke esemete vahele vahe.     |

## 10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski

peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitsemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

## 10.3.1 Seadme funktsioon

| Viga                                                                     | Põhjus                                                                                  | Kõrvaldamine                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seade ei tööta.</b>                                                   | → Seade pole sisse lülitatud.                                                           | ▶ Lülitage seade sisse.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          | → Võrgupistik pole korralikult pistikupessa pistetud.                                   | ▶ Kontrollige võrgupistikut.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                          | → Pistikupesa kaitse pole korras.                                                       | ▶ Kontrollige kaitset.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                          | → Voolukatkestus                                                                        | ▶ Hoidke seadet suletuna.<br>▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage teist sügavkülmutusseadet, kui voolukatkestus kestab kauem.*<br>▶ Ärge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti.* |
|                                                                          | → Külmutusseadme pesa pole korralikult seadmesse pistetud.                              | ▶ Kontrollige külmutusseadme pesa.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatuur pole piisavalt madal.</b>                                 | → Seadme uks pole korralikult suletud.                                                  | ▶ Sulgege seadme uks.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | → Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.                                                     | ▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)                                                                                                                                                                    |
|                                                                          | → Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.                                           | ▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)                                                                                       |
|                                                                          | → Temperatuur on valesti seadistatud.                                                   | ▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.                                                                                                                                                    |
|                                                                          | → Seade seisab soojusallikale (pliit, kütteseadme vms) liiga lähedal.                   | ▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta.                                                                                                                                                                                |
| <b>Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.</b> | → Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta. | ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)                                                                                                                                                                |
| <b>Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.</b>                          | → Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.                                         | ▶ Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.                                                                                                                                                                   |
| <b>Seadme välispinnad on soojad.*</b>                                    | → Külmaringluse soojust kasutatakse kondensvee vältimiseks.                             | ▶ See on normaalne.                                                                                                                                                                                                       |

## 10.3.2 Varustus

| Viga                                 | Põhjus                                               | Kõrvaldamine                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sisevalgustus ei põle.</b>        | → Seade pole sisse lülitatud.                        | ▶ Lülitage seade sisse.                                                               |
|                                      | → Uks oli kauem kui 15 minutit avatud.               | ▶ Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral umbes 15 minuti pärast automaatselt välja. |
|                                      | → LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud. | ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)                            |
| <b>Külmkambrist ei saa sulgeda.*</b> | → Lukustus on avatud ukse korral fikseerunud.        | ▶ Vajutage uuesti käepidet.                                                           |

## 10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiab kaasaolevast brošüürist «Liebherr teenindus» või lingilt [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



## HOIATUS

Asjatundmatu remonti!  
Vigastused.

- ▶ Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- ▶ Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- ▶ IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

### 10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- ☐ Seadme nimetus (Model ja Index)
- ☐ Teenindus-nr (Service)
- ☐ Seeria-nr (S-Nr.)

▶ Pärige seadme informatsiooni displei kaudu. (vt. Seadmeinfo)

-või-

- ▶ Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)
- ▶ Märkige seadme informatsioon üles.
- ▶ Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.
- ▶ See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- ▶ Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

### 10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.




Fig. 119

- (1) Seadme nimetus
  - (2) Teenindus-nr
  - (3) Seeria-nr
- ▶ Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

## 11 Käigustvõtmine

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Lülitage seade välja. (vt. Seadme välja- ja sisselülitamine)
- ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- ▶ Eemaldage vajaduse korral külmutusseadme pesa: Tõmmake külmutusseadme pesa seadmepistikust välja ja liigutage samaaegselt vasakule ning paremale.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.7 Seadme puhastamine)
- ▶ Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

## 12 Utiliseerimine

### 12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



LI-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhise.

Lambid

Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

### 12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



LI-Ion



LI-Ion

Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusse.

Utiliseerige akud vanaseadmest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Lambid

Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal:

Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi- pinna > 400 m<sup>2</sup> korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.



## HOIATUS


Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eraldud külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja ekstermse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- ▶ Järgige juhiseid seadme transportimise kohta.
- ▶ Transportige seade kahjustusteta ära.
- ▶ Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

ET

Väljaandmise kuupäev: 20250502

**Artikli-nr indeks: 7083568-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien