



Käyttöohjeet

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisällys

1	Laitteen yleiskuva.....	3		HydroBreeze*.....	17
1.1	Toimituslaajuus.....	3		IceMaker / MaxIce *.....	17
1.2	Laitteen ja varusteiden yleiskuva.....	3		IceMaker-vedensyöttö*.....	19
1.3	SmartDevice.....	4		TubeClean *.....	19
1.4	Laitteen käyttöalue.....	4		CleaningMode.....	19
1.5	Vaativuuden mukaisuus.....	4		Näytön kirkkaus.....	20
1.6	REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet.....	4		Ovihälytys.....	20
1.7	EPREL-tietokanta.....	4		Syötön lukitus.....	20
2	Yleiset turvallisuusohjeet.....	4		Kieli.....	21
3	Touch & Swipe -näytön toiminta.....	6		Laitteen tiedot.....	21
3.1	Navigointi ja symbolien selitykset.....	6		Ohjelmisto.....	21
3.2	Valikot.....	6		Muistutus.....	21
3.3	Lepotila.....	7		Esittelytila.....	22
4	Käyttöönotto.....	7		Palautus tehdasasetuksiin.....	22
4.1	Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto).....	7		Virheilmoitukset.....	23
4.2	IceMakerin käyttöönotto*.....	7		7.3.1 Varoitukset.....	23
4.3	EasyTwist-Icen käyttöönotto*.....	8		7.3.2 Ilmoitukset.....	23
4.4	HydroBreezen käyttöönotto*.....	8		8 Varustus.....	23
5	Säilytys.....	8		8.1 Oven hylly.....	23
5.1	Säilytystä koskevia ohjeita.....	8		8.2 Hyllytasot.....	24
5.2	Jääkaappiosa*.....	8		8.3 Jaettava hyllytaso.....	24
5.3	BioFresh.....	8		8.4 VarioSafe *.....	24
5.4	Pakastinosa.....	8		8.5 Vetolaatikat.....	27
5.5	Varastointiajat.....	9		8.6 Hedelmä- ja vihanneslokero kansi.....	27
6	Energian säästäminen.....	10		8.7 Kosteuden säätäminen.....	28
7	Käyttö.....	10		8.8 HydroBreeze*.....	28
7.1	Käyttö- ja näyttöelementit.....	10		8.9 Lasilevyt.....	29
7.1.1	Status-näyttö.....	10		8.10 EasyTwist-Ice*.....	29
7.1.2	Näytön symbolit.....	10		8.11 IceMaker*.....	30
7.2	Laitteen toiminnot.....	11		8.12 VarioSpace.....	30
7.2.1	Ohjeita laitteen toimintoihin.....	11		8.13 Voirasia*.....	31
	Laitteen sammuttaminen.....	11		8.14 Kananmunateline*.....	31
7.2.3	Lämpötilavyöhykkeen kytkeminen pois ja päälle....	11		8.15 Pullonpidike*.....	31
	WLAN*.....	12		8.16 FlexSystem*.....	31
	Lämpötila*.....	12		8.17 Siirrettävä jäälaatikon tilanjakaja*.....	32
	Lämpötilayksikkö.....	13		9 Huolto.....	33
	BioFresh B-Value *.....	13		9.1 FreshAir-aktiivihilisuodatin.....	33
	SuperCool*.....	14		9.2 Vetojärjestelmien purkaminen/asennus.....	33
	VarioTemp.....	14		9.3 Laitteen sulattaminen.....	33
	SuperFrost.....	15		9.4 Laitteen puhdistaminen.....	34
	Sulatusjakson käynnistys.....	15		10 Asiakasneuvonta.....	36
	PartyMode.....	15		10.1 Tekniset tiedot.....	36
	HolidayMode*.....	16		10.2 Käyttöäännet.....	37
	SabbathMode*.....	16		10.3 Tekniset häiriöt.....	37
	EnergySaver.....	16		10.4 Asiakaspalvelu.....	39
				10.5 Tyypikilpi.....	39
				11 Poistaminen käytöstä.....	39
				12 Hävittäminen.....	39
				12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten.....	39

12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen..... 39

Valmistaja kehittää jatkuvasti kaikkia tyyppejään ja mallejaan. Toivomme että ymmärrät, että sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan suhteen.

Symboli	Selitys
	Tutustu käyttöohjeeseen Parhaiten pääset sinuiksi uuden laitteesi kanssa lukemalla tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi.
	Täydellinen käyttöohje internetsivuilla Löydät perusteellisen käyttöohjeen Internet-sivuiltamme käyttöohjeen etusivun QR-koodin avulla osoitteesta home.liebherr.com/fridge-manuals . Huoltonumero on merkitty tyyppikilpeen: <i>Fig. Esimerkkikuva</i>
	Laitteen tarkastaminen Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla on valituksen aiheita, käänny jälleenmyyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
	Poikkeukset Tämä käyttöohje koskee useita malleja. Poikkeukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappalet, jotka koskevat ainoastaan tiettyjä laitteita, on merkitty tähdellä (*).
	Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ▶. Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla ▷.
	Videot Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-kanavalta, Liebherr-Hausgeräte.

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

CBN..	57.. / 76..
SBN..	52..

Vihje

Jos laitteen nimikkeessä on N, kyseessä on NoFrost-laite.

1 Laitteen yleiskuva

1.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvahinkojen varalta. Kun haluat esittää valituksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- pystyasentoinen laite
- varustus (mallista riippuen)
- asennusmateriaali (mallista riippuen)
- "Quick Start Guide"

- "Installation Guide"
- huoltoesitteet

1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva




Fig. 1 Esimerkkikuva

Lämpötila-alue

- (A) Jääkaappiosia (C) Pakastinosa
(B) BioFresh (D) Kylmin alue

Varustus

- (1) Kuljetuskahvat (11) Meat & Dairy-Safe
(2) Käyttöelementit (12) Vedenpoistoaukko
(3) Tuuletin, jossa on FreshAir-aktiivihillisuudatin (13) Ovitelineet
(4) HydroBreeze* (14) VarioBox
(5) Jaettava hyllytaso (15) Pullohylly*
(6) VarioSafe* (16) Pullonpidin*
(7) Voirasia* (17) IceMaker*
(8) Kansi Fruit & Vegetable-Safe-lokerolle (18) Pakastimen vetolaatikat
(9) Muunneltava pullojen säilytystila (19) Tyypikilpi
(10) Fruit & Vegetable-Safe (20) Säätojalat edessä, kuljetuspyörät takana, kanto-kahvat ylhäällä (takana) ja alhaalla (edessä)

Vihje

- Toimitettaessa telineet, vetolaatikat ja korit on sijoitettu siten, että laite toimii mahdollisimman energiatehokkaasti. Sijoittelun muutokset annettujen sisäänkäyntömahdollisuuksien rajoissa, esim. jääkaappiosan telineet, eivät kuitenkaan vaikuta energiankulutukseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

1.3 SmartDevice

SmartDevice on jääkaappipakastimesi verkotusratkaisu.*

Jos laitteesi on SmartDevice-yhteensopiva tai siihen soveltuva, voit liittää laitteesi nopeasti ja helposti WLAN-verkkoosi. SmartDevice-sovelluksella voit käyttää laitettasi mobiilin päätelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa saatavillasi on lisätoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

SmartDevice-yhteyteen soveltuva laite: Laitteen ominaisuudet soveltuvat SmartDeviceBox-toiminnon kanssa yhteen. Sinun tulee ensin hankkia ja asentaa SmartDeviceBox. Laitteen yhdistäminen WLAN-verkkoon vaatii SmartDevice-sovelluksen lataamisen.



SmartDevice-lisätietoja: smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox saatavilla Liebherr-Hausgeräte-kaupasta: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice-sovelluksen lataaminen:



Kun SmartDevice-on asennettu ja konfiguroitu, liitä laitteesi SmartDevice-sovelluksen ja laitteen WLAN-toiminnon (katso WLAN*) avulla WLAN-verkkoosi.

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.

1.4 Laitteen käyttöalue

Käyttötarkoituksenmukainen käyttö

Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden jäädyttämiseen kotitalouksissa tai kotitalouksien kaltaisessa ympäristössä. Tähän sisältyy esimerkiksi käyttö

- henkilökuntien keittiöissä, Bed&Breakfast-yöpymispaikoissa,
- vieraiden omassa käytössä maalaistaloissa, hoteleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
- pitopalveluissa ja vastaavissa kaupallisissa palveluissa.

Laitetta ei voi asentaa kalusteeseen.

Kaikki muut käyttötavat ovat kiellettyjä.

Ennalta ehkäistävissä oleva väärä käyttö

Seuraavat käyttötavat ovat nimenomaan kiellettyjä:

- Lääkkeiden, veriplasman, laboratoriovalmisteiden ja vastaavien, lääkinnällisiä laitteita koskevassa direktiivissä 2007/47/EY määritettyjen aineiden ja tuotteiden varastointi ja kylmänäpito
- Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa

Laitteen väärä käyttötapa voi johtaa säilytettävien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen.

Ilmastoluokat

Laite soveltuu ilmastoluokasta riippuen käytettäväksi tiettyjen ympäristön lämpötilarajojen sisällä. Laitteelle määritetty ilmastoluokka on ilmoitettu sen tyyppikilvessä.

Vihje

► Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on ilmoitettuja ympäristölämpötiloja noudatettava.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila-alue
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.5 Vaatimustenmukaisuus

Kylmäainekierron tiiviys on tarkastettu. Laite täyttää asiaankuuluvat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa internetosoitteesta: www.liebherr.com

BioFresh -lokero täyttää standardin DIN EN 62552:2020 mukaiset kylmäsäilytystilan vaatimukset.

1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-aineet

Seuraavasta linkistä voit tarkistaa, sisältyykö laitteesi REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-tietokanta

Energiamerkintää ja EcoDesign-direktiiviä koskevat tiedot löytyvät 1. maaliskuuta 2021 alkaen eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokanta on osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/>. Käyttäjää pyydetään antamaan mallitunnus. Mallitunnus on merkitty tyyppikilpeen.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Säilytä tätä käyttöohjetta huolellisesti, jotta voit koska tahansa katsoa siitä neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myös käyttöohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit käyttää laitetta asianmukaisesti ja turvallisesti, lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Noudata aina sen sisältämiä ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia. Ne ovat tärkeitä, jotta laite voidaan liittää ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ja ongelmitta.

Käyttäjää uhkaavat vaarat:

- Tätä laitetta voivat käyttää lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjähuoltoa ilman valvontaa. 3- - 8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteelta, mikäli heitä ei valvota jatkuvasti.
- Pistorasian pitää olla helposti saavutettavissa, jotta laite voidaan hätätapauksessa nopeasti irrottaa virrasta. Sen pitää olla laitteen takasivualueen ulkopuolella.
- Kun irrotat laitteen sähköverkosta, tartu aina pistokkeeseen. Älä vedä johdosta.
- Vikatapauksessa vedä verkkopistotulppa irti tai kytke sulake pois päältä.
- Älä vahingoita verkkoliitäntäjohtoa. Älä käytä laitetta viallisella verkkoliitäntäjohtolla.
- Laitteelle suoritettavat korjaukset ja toimenpiteet tulee antaa ainoastaan asiakaspalvelun tai muiden työhön koulutettujen ammattihenkilöiden tehtäväksi.
- Asenna, liitä ja hävitä laite vain ohjeissa annettujen määräysten mukaisesti.
- Laitteen valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat vesijohtoverkkoliitännästä.*

Palovaara:

- Käytettävä kylmäaine (tiedot on esitetty tyyppikilvessä) on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Ympäristöön pääsevä kylmäaine saattaa syttyä palamaan.
 - Älä vahingoita kylmäpiirin putkia.
 - Älä käsittele syttymislähteitä laitteen sisällä.
 - Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa (esim. höyrypesureita, lämmityslaitteita, jäätelökoneita tms.).
 - Jos kylmäainetta haihtuu: Poista avotuli tai syttymislähteet vuotokohdan läheltä.

Tuuleta huonetila hyvin. Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.

- Älä säilytä laitteessa räjähdysvaarallisia aineita kuten suihkepulloja, joissa on palavia ponnekaasuja kuten butaania, propaania, pentaania jne. Tällaiset suihkepullot on tunnistettavissa sisällysetiketistä tai liekki- varoitusmerkistä. Mahdollisesti ulosvuotava kaasu saattaa syttyä sähköisistä osista.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut esineet, joissa on avoliekki, kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytyttäisi sitä.
- Varastoi alkoholiuomat tai muut alkoholia sisältävät pakkaukset tiiviisti suljettuina. Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa syttyä sähköisistä osista.

Kaatumisen vaara:

- Älä käytä sokkeleita, vetolaatikoita, ovia jne. astinlautana tai muuten kipeämistukenä. Tämä koskee erityisesti lapsia.

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä syö liian kauan varastoituja elintarvikkeita.

Palettumisvammojen, tunnottomuuden ja kipujen vaara:

- Vältä pitkään jatkuvaa ihokosketusta kylmiin pintoihin tai kylmä-/pakastetuotteisiin. Käytä suojavarusteita, esim. käsineitä.

Loukkaantumisen- ja vahingoittumisvaara:

- Kuuma höyry voi johtaa tapaturmiin. Älä käytä sulattamiseen sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita tai höyrypesulaitteita, avotulta tai jäänsulatussumutteita.
- Älä raaputa jäätä pois terävillä esineillä.

Puristumisvaara:

- Älä koske saranaan avatessasi ja sulkiesasi oven. Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Symbolit laitteessa:



Symboli voi sijaita kompressorissa. Se koskee kompressorissa olevaa öljyä ja viittaa seuraavaan vaaraan: Saattaa aiheuttaa kuoleman nieltäessä ja hengitysteihin joutuessa. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Normaali-käytössä ei ole olemassa vaaraa.



Symboli on lauhduttimessa ja varoittaa tulenarkojen aineiden vaarasta. Älä poista tarraa.

Touch & Swipe -näytön toiminta



Laitteen takasivulla voi olla tällainen tai vastaava tarra. Se viittaa siihen, että ovessa ja/tai kotelossa on tyhjiöeristelevyjä (VIP) tai perliittilevyjä. Tällä ohjeella on merkitystä ainoastaan kierrätyksessä. Älä poista tarraa.

Ota huomioon varoitukset ja muiden lukujen muut erityiset ohjeet:

	VAARA	merkitsee välitöntä vaaratilannetta, jonka seurauksena on kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	VAROITUS	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla kuolema tai vakava henkilövamma, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla lieviä tai hiukan vakavampia henkilövammoja, ellei siltä vältytä.
	HUOMIO	merkitsee vaaratilannetta, jonka seurauksena saattaa olla aineellisia vahinkoja, ellei siltä vältytä.
	Vihje	merkitsee hyödyllisiä ohjeita ja niksejä.

3 Touch & Swipe -näytön toiminta

Laitetta käytetään Touch & Swipe-näytön avulla. Laitteen toiminnot valitaan napauttamalla tai pyyhkäisemällä Touch & Swipe -näyttöä (jäljempänä näyttö). Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.

3.1 Navigointi ja symbolien selitykset

Kuvissa käytetään erilaisia symboleja näytössä navigointiin. Seuraavassa taulukossa kuvataan nämä symbolit.

Symboli	Kuvaus
	Kosketa näyttöä lyhyesti: Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Vahvista valinta. Avaa alavalikko.
	Kosketa näyttöä määritetyn ajan (esim. 3 sekuntia): Ota käyttöön / poista käytöstä toiminto tai arvo.
	Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle: Navigoi valikossa.
	Kosketa Takaisin-symbolia lyhyesti: Siirry yhden valikkotason taaksepäin.

Symboli	Kuvaus
	Kosketa Takaisin-symbolia 3 sekunnin ajan: Palaa tilanäyttöön.
	Nuoli ja kello: Kestää yli 10 sekuntia, ennen kuin näyttöön ilmestyy seuraava viesti.
	Nuoli, jossa on aikamerkintä: Seuraavan viestin ilmestyminen näyttöön kestää määritetyn ajan.
	"Asetusvalikon avaaminen" -kuvake: Siirry asetusvalikkoon ja avaa asetusvalikko. Tarvittaessa: Siirry haluamasi toiminnot kohdalle asetusvalikossa. (katso 3.2.1 Asetusvalikon avaaminen)
	Avaa "Lisävalikko"-kuvake: Siirry lisävalikkoon ja avaa lisävalikko. Tarvittaessa: Siirry lisävalikossa haluttuun toimintoon. (katso 3.2.2 Laajennetun valikon avaaminen)
Ei toimintaa 10 sekunnin kuluessa	Jos näyttöä ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö siirtyy joko takaisin ylemmän tason valikkoon tai suoraan tilanäyttöön.
Avaa ovi ja sulje se uudelleen.	Jos avaat oven ja suljet sen heti uudelleen, näyttö siirtyy suoraan takaisin tilanäyttöön.

Huomautus: Näytön kuvissa on englanninkielisiä termejä.

3.2 Valikot

Laitteen toiminnot on jaettu eri valikkoihin:

Valikko	Kuvaus
Päävalikko	Kun kytket laitteen päälle, pääset automaattisesti päävalikkoon. Täältä voit siirtyä laitteen tärkeimpiin toimintoihin, asetusvalikkoon ja lisävalikkoon.
 Asetusvalikko	Asetusvalikko sisältää muita laitteen toimintoja laitteen määrittämiseksi.
Lisävalikko	Lisävalikko sisältää laitteen erityistoimintoja laitteen määrittämiseksi. Pääsy lisävalikkoon on suojattu numerokoodilla 1 5 1 .

3.2.1 Asetusvalikon avaaminen




Fig. 2 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Asetusvalikko on auki.
- Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

3.2.2 Laajennetun valikon avaaminen




Fig. 3*




Fig. 4 Esimerkkikuva, pääsy numerokoodilla 151*

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laajennettu valikko on avattu.
- Tarvittaessa: Siirry haluamaasi toimintoon.

3.3 Lepotila

Jos näyttöön ei kosketa 1 minuuttiin, näyttö siirtyy lepotilaan. Lepotilassa näytön kirkkaus himmenee.

3.3.1 Lepotilasta poistuminen

- Kosketa näyttöä lyhyesti sormella.
- ▷ Laite poistuu lepotilasta.

4 Käyttöönotto

4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Laite on asennettu ja sen liitännät on tehty asennusohjeiden mukaisesti.
- ☐ Kaikki liimanauhat, liima- ja suojakalvot sekä kuljetusvarmistimet on poistettu laitteen sisä- ja ulkopuolelta.

- ☐ Kaikki mainoskyltit on poistettu vetolaatikoista.
- ☐ Touch & Swipe -näytön toiminta tunnetaan. (katso 3 Touch & Swipe -näytön toiminta)

Kytke laite päälle Touch & Swipe -näytön avulla:

- Kun näyttö on lepotilassa: Kosketa näyttöä lyhyesti.
- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.




Fig. 5 Esimerkkikuva*

- ▷ Tilanäyttö tulee näkyviin.*
- ▷ Laite jäähtyy tehtaalla asetettuun tavoitelämpötilaan.
- ▷ Laite käynnistyy esittelytilassa (tilanäytössä näkyy DEMO): Mikäli laite käynnistyy esittelytilassa, voit poistaa esittelytilan käytöstä seuraavien 5 minuutin kuluessa. (katso Esittelytila)

Lisätietoja:

- Ota IceMaker käyttöön. (katso 4.2 IceMakern käyttöönotto*) *
- Ota EasyTwist-Ice käyttöön. (katso 4.3 EasyTwist-Icen käyttöönotto*) *
- Ota HydroBreeze käyttöön. (katso 4.4 HydroBreezen käyttöönotto*) *
- Ota SmartDevice käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice) ja (katso WLAN*)

Vihje

Valmistaja suosittelee:

- Elintarvikkeiden sijoittaminen kaappiin: Odota noin 6 tuntia, jotta laite ehtii saavuttaa säädetyn lämpötilan.
- Sijoita **pakasteet** laitteeseen, kun lämpötila on -18 °C tai kylmempi.
- Noudata säilytysohjeita. (katso 5.1 Säilytystä koskevia ohjeita)

Vihje

Voit hankkia lisävarusteet Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 IceMakern käyttöönotto*

Jos laitteessa on IceMaker, IceMaker on puhdistettava **ennen ensimmäistä käyttökertaa**.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Vesiliitäntä on tehty. Katso Installation Guide tai asennusohjeet.*
- ☐ Laitteen kaikki liitännät on tehty.
- IceMakern puhdistaminen. (katso 9.4.6 EasyTwist-Ice:n puhdistus*) *

4.3 EasyTwist-Icen käyttöönotto*

Jos laitteessa on EasyTwist-Ice, EasyTwist-Ice on puhdistettava **ennen ensimmäistä käyttökertaa**.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

☐ Laitteen kaikki liitännät on tehty.

- ▶ EasyTwist-Icen puhdistaminen. (katso 9.4.6 EasyTwist-Ice:n puhdistus*)
- ▶ Vesisäiliön täyttäminen.

4.4 HydroBreezen käyttöönotto*

Jos laitteessa on HydroBreeze, HydroBreeze on puhdistettava **ennen ensimmäistä käyttökertaa**.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

☐ Laitteen kaikki liitännät on tehty.

- ▶ HydroBreezen puhdistaminen. (katso 9.4.5 HydroBreeze-laitteen puhdistaminen*)
- ▶ Vesisäiliön täyttäminen. (katso 8.8.1 Vesisäiliön täyttäminen)
- ▶ Aktivoi HydroBreeze-toiminto. (katso HydroBreeze*)

5 Säilytys

5.1 Säilytystä koskevia ohjeita



VAROITUS

Palovaara

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikealueella, mikäli valmistaja ei ole niitä suositellut.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdystysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- ▶ Pidä ilma-aukot aina vapaina.

Noudata seuraavia säilytysohjeita:

- Takaseinässä olevia ilmarakoja ei saa peittää.
- Tuulettimen ilmarakoja ei saa peittää.
- Pakastinosa: Pakkaa elintarvikkeet hyvin.
- Pakkaa ympäristön hajuille tai mauille herkät tai helposti hajua ja makua luovuttavat elintarvikkeet suljettuihin astioihin tai peitä ne.
- Pakkaa raaka liha ja raaka kala puhtaisiin, suljettuihin säiliöihin. Tämä estää lihaa tai kalaa koskemasta tai tippumasta muiden ruokien päälle.
- Säilytä nesteet suljetuissa säiliöissä.
- Säilytä elintarvikkeet väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Säilytä elintarvikkeita pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- Noudata aina pakkauksessa ilmoitettua parasta ennen -päivämäärää.

Vihje

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen.

5.2 Jääkaappiosa*

Laitteen ilmankierto luo eri lämpötilavyöhykkeitä. Löydät eri lämpötilavyöhykkeet laitteen ja varusteiden yleiskuvasta. (katso 1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva)

5.2.1 Elintarvikkeiden järjestäminen

- ▶ Yläosa ja ovi: Aseta tänne voi, juusto, säilykkeet ja tuubit säilöön.
- ▶ Kylmin lämpötilavyöhyke: Aseta tänne helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten valmisruoat, säilöön.*

5.3 BioFresh

BioFresh pidentää joidenkin tuoreiden elintarvikkeiden säilytysaikaa tavanomaiseen kylmäsäilytykseen verrattuna.

Vihje

Jos lämpötila laskee alle 0 °C, ruoka voi jäätyä.

- ▶ Kylmälle herkät vihannekset, kuten kurkku, munakoiso ja kesäkurpitsa, sekä kylmälle arat trooppiset hedelmät tulee säilyttää viileäosastossa.

5.3.1 Fruit & Vegetable-lokero

Säilytysilmasto on tällöin lähellä 0 °C. Tiivis kansi takaa jatkuvan ilmankosteuden. Tämä ilmankosteus sopii pakkaamattomien elintarvikkeiden säilytykseen, joiden ominaiskos-teus on korkea (esim. salaattit, kasvikset, hedelmät).

Lokeron ilmankosteus riippuu jäähdytettävien tuotteiden kosteuspitoisuudesta ja avaamistiheydestä. Ilmankosteutta voidaan säätää. (katso 8.7 Kosteuden säätäminen)

Elintarvikkeiden järjestäminen

- ▶ Aseta pakkaamattomat hedelmät ja kasvikset säilöön. Kun ilmankosteus on liian korkea:
- ▶ Säädä ilmankosteutta. (katso 8.7 Kosteuden säätäminen)

5.3.2 Meat & Dairy-lokero

Säilytysilmasto on tällöin lähellä 0 °C. Tämä säilytysilmasto sopii herkille elintarvikkeille (esim. maitotuotteet, liha, kala, makkara).

Elintarvikkeiden järjestäminen

- ▶ Aseta kuivat tai pakatut elintarvikkeet säilöön.

5.4 Pakastinosa

Säilytysilmasto on tällöin -18 °C sekä kuiva ja jäinen. Jäinen säilytysilmasto soveltuu pakastettujen elintarvikkeiden ja pakasteiden säilyttämiseen useita kuukausia, jääpalojen valmistamiseen tai tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

5.4.1 Elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastettava määrä

Voit pakastaa enintään niin paljon tuoreita elintarvikkeita 24 tunnin sisällä kuin tyyppikilven (katso 10.5 Tyyppikilpi) kohdassa "Pakastuskapasiteetti ... kg/24h".

Ruoka pakastuu nopeasti ytimeen asti, kun noudatat seuraavia määriä pakkausta kohti:

- Hedelmät ja vihannekset enintään 1 kg
- Liha enintään 2,5 kg

Elintarvikkeiden pakastaminen SuperFrost -toiminnon avulla

Pakastusmäärästä riippuen SuperFrost-toiminto voidaan aktivoida ennen pakastamista alhaisemman pakastuslämpötilan saavuttamiseksi. (katso SuperFrost)

- ▶ Aktivoi SuperFrost, jos pakastettava määrä on suurempi kuin noin 2 kg.

Ajankohta, jolloin SuperFrost on aktivoitava, riippuu pakastettavasta määrästä:

Pakastettava määrä	SuperFrost-toiminnon aktivoinnin ajankohta
Pieni pakastettava määrä	Aktivoi SuperFrost noin 6 tuntia ennen pakastusta. Järjestä elintarvikkeet heti, kun laite on deaktivoinut SuperFrost-toiminnon automaattisesti.
Pakastettava enimmäismäärä	Aktivoi SuperFrost noin 24 tuntia ennen pakastusta. Järjestä elintarvikkeet heti, kun laite on deaktivoinut SuperFrost-toiminnon automaattisesti.

Elintarvikkeiden järjestäminen



HUOMIO

Rikkoutuneen lasin aiheuttama loukkaantumisvaara! Juomapullot ja tölkit voivat räjähtää jäätyessään. Tämä koskee erityisesti hiilihapotettuja juomia.

- Pakasta juomia sisältävät pullot ja tölkit, vain kun olet aktivoinut BottleTimer-toiminnon SmartDevice-sovelluksessa.

Pakastettava määrä	Elintarvikkeiden järjestäminen
Pieni pakastettava määrä	Laita pakatut elintarvikkeet ylimpään veto-laatikkoon. Mikäli mahdollista, järjestä elintarvikkeet vetolaatikon takaosaan lähelle takaseinää.
Pakastettava enimmäismäärä	Jaa pakatut elintarvikkeet kaikkiin vetolaatikoihin, mutta älä laita elintarvikkeita alimpaan vetolaatikkoon. Mikäli mahdollista, järjestä elintarvikkeet vetolaatikon takaosaan lähelle takaseinää.

5.4.2 Elintarvikkeiden sulatus



VAROITUS

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Valmista sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti.

Voit sulattaa elintarvikkeita monella eri tapaa:

- Jääkaappiosassa
- Mikroaaltouunissa
- Uunissa/kiertoilmauunissa
- Huoneenlämmössä
- Ota ulos vain tarvittava määrä ruokaa.

5.5 Varastointiajat

Ilmoitetut varastointiajat ovat ohjearvoja.

Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vähimmäissäilyvyysaika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua päivä-määrää.

5.5.1 Viileäosasto*

Pakkauksessa ilmoitettua vähimmäissäilyvyysaika on pidettävä määräävänä.

5.5.2 BioFresh

Meat & Dairy-Safe -laatikkoa koskevan varastointiajan ohjearvot		
Voi	1 °C:ssa	enintään 90 päivää
Kova juusto	1 °C:ssa	enintään 110 päivää
Maito	1 °C:ssa	enintään 12 päivää
Makkara, leikkeleet	1 °C:ssa	enintään 8 päivää
Linnunliha	1 °C:ssa	enintään 6 päivää
Sianliha	1 °C:ssa	enintään 6 päivää
Naudanliha	1 °C:ssa	enintään 6 päivää
Riista	1 °C:ssa	enintään 6 päivää

Vihje

- Huomaa, että runsasproteiiniset elintarvikkeet pilaantuvat nopeammin. Tämä merkitsee sitä, että ravut ja äyriäiset pilaantuvat nopeammin kuin kala, kala nopeammin kuin liha.

Fruit & Vegetable-Safe -laatikkoa koskevan varastointiajan ohjearvot		
Vihannekset, salaattit		
Artisokat	1 °C:ssa	enintään 14 päivää
Selleri	1 °C:ssa	enintään 28 päivää
Kukkakaali	1 °C:ssa	enintään 21 päivää
Parsakaali	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Sikuri	1 °C:ssa	enintään 27 päivää
Vuonankaali	1 °C:ssa	enintään 19 päivää
Herneet	1 °C:ssa	enintään 14 päivää
Lehtikaali	1 °C:ssa	enintään 14 päivää
Porkkanat	1 °C:ssa	enintään 80 päivää
Valkosipuli	1 °C:ssa	enintään 160 päivää
Kyssäkaali	1 °C:ssa	enintään 14 päivää
Keräsalaatti	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Yrtit	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Purjosipuli	1 °C:ssa	enintään 29 päivää
Sienet	1 °C:ssa	enintään 7 päivää
Retiisi	1 °C:ssa	enintään 10 päivää
Ruusukaali	1 °C:ssa	enintään 20 päivää
Ruokaparsa	1 °C:ssa	enintään 18 päivää
Pinaatti	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Kurtutkaali	1 °C:ssa	enintään 20 päivää
Hedelmät		
Aprikoosit	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Omenat	1 °C:ssa	enintään 80 päivää
Päärynät	1 °C:ssa	enintään 55 päivää
Karhunvatukat	1 °C:ssa	enintään 3 päivää
Taatelit	1 °C:ssa	enintään 180 päivää

Energian säästäminen

Fruit & Vegetable-Safe -laatikkoa koskevan varastointiajan ohjearvot		
Mansikat	1 °C:ssa	enintään 7 päivää
Viikunat	1 °C:ssa	enintään 7 päivää
Mustikat	1 °C:ssa	enintään 9 päivää
Vadelmat	1 °C:ssa	enintään 3 päivää
Viinimarjat	1 °C:ssa	enintään 7 päivää
Kirsikat, makeat	1 °C:ssa	enintään 14 päivää
Kiivit	1 °C:ssa	enintään 80 päivää
Persikat	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Luumut	1 °C:ssa	enintään 20 päivää
Puolukat	1 °C:ssa	enintään 60 päivää
Raparperi	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Karviaismarjat	1 °C:ssa	enintään 13 päivää
Viinirypäleet	1 °C:ssa	enintään 29 päivää

5.5.3 Pakasteosasto

Eri elintarvikkeiden varastointiaikaa koskevat ohjearvot		
Jäätelö	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Makkara, kinkku	lämpötilan ollessa -18 °C	2-3 kuukautta
Leipä, leivonnaiset	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Riista, porsaanliha	lämpötilan ollessa -18 °C	6-9 kuukautta
Kala, rasvainen	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Kala, vähärasvainen	lämpötilan ollessa -18 °C	6-8 kuukautta
Juusto	lämpötilan ollessa -18 °C	2-6 kuukautta
Linnunliha, nauta	lämpötilan ollessa -18 °C	6-12 kuukautta
Kasvikset, hedelmät	lämpötilan ollessa -18 °C	6-12 kuukautta

6 Energian säästäminen

- Huolehdi aina hyvästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta. Älä peitä ilmaaukkoja ja -ritilöitä.
- Pidä tuulettimen ilma-aukot aina vapaina.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai liedon, lämmityslaitteen tms. viereen.
- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista, kuten esim. ympäristön lämpötilasta (katso 1.4 Laitteen käyttöalue) . Lämpimämmässä ympäristön lämpötilassa energiankulutus saattaa lisääntyä.

- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikaisesti.
- Mitä alhaisemmaksi lämpötila säädetään, sitä suurempi on laitteen energiankulutus.
- Elintarvikkeet tulee järjestää lajiteltuina: home.liebherr.com/food.
- Säilytä kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuna ja peitettynä. Huurtuminen estyy.
- Elintarvikkeita tulee ottaa ulos kylmälaitteesta vain niin pitkäksi aikaa kuin on välttämätöntä, jotteivät ne lämpene liiaksi.
- Lämpimien ruokien asetus jääkaappiin: Anna ruuan ensin jäähtyä huonelämpötilaan.
- Pakasteiden tulee antaa sulaa viileäosastossa.*
- Tyhjennä viileäosasto ja sammuta laite pitkien lomakausien ajaksi.*
- Käytä HolidayMode-lomatoimintoa pitkien lomien (katso HolidayMode*) aikana.*

Pölykerrokset lisäävät energiankulutusta.

- Puhdista kylmälaitteesta ja sen lämmönvaihtimen metalliritilästä laitteen takapuolelta pöly kerran vuodessa.



7 Käyttö

7.1 Käyttö- ja näyttöelementit

7.1.1 Status-näyttö




Fig. 6

(1) Viileäosaston lämpötilanäyttö*

(2) Lämpötilanäyttö BioFresh*

(3) Pakasteosaston lämpötilanäyttö*

Status-näyttö näyttää säädettyt lämpötilat ja toimii perusnäyttönä. Siitä lähtien voidaan alkaa navigoida toiminnoissa ja asetuksissa.

7.1.2 Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoja laitteen ajankohtaisesta tilasta.

Symboli	Laitteen tila
	Valmiustila Laite tai lämpötilaväyhyke on kytketty pois päältä.
	Vilkkuva luku Laite työstää toimintoa. Lämpötilanäyttö vilkkuu, kunnes asetettu arvo on saavutettu.
	Vilkkuva symboli Laite työstää toimintoa. Asetus hyväksytään.

7.2 Laitteen toiminnot

7.2.1 Ohjeita laitteen toimintoihin

Laitteen toiminnot on asetettu tehtaalla siten, että laite on täysin toimintakykyinen.

Ennen kuin muutat, aktivoit tai deaktivoit laitteen toimintoja, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- ☐ Olet lukenut ja ymmärtänyt kuvaukset näytön toiminnasta.
- ☐ Olet perehtynyt laitteesi käyttö- ja näyttöelementteihin.

Laitteen sammuttaminen

Tällä asetuksella voidaan sammuttaa koko laite.

Koko laitteen sammuttaminen



Fig. 7




Fig. 8

- Poista käytöstä IceMaker.*
- ▷ Poistettu käytöstä: Näyttöruutu muuttuu mustaksi.

7.2.3 Lämpötilavyöhykkeen kytkeminen pois ja päälle

Voit kytkeä laitteen yksittäiset lämpötila-alueet erikseen pois päältä.

Käyttö:

- Puhdistus
- Sulatus

Jääkaappiosan kytkeminen pois päältä

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Jääkaappiosa on tyhjennetty.




Fig. 9 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Jääkaappiosa on kytketty pois päältä.

Pakastinosan kytkeminen pois päältä

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Pakastinosa on tyhjennetty.
- ☐ IceMaker on pois käytöstä.*
- ☐ EasyTwist-Ice-vesisäiliö on tyhjennetty.*




Fig. 10 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Pakastinosa on kytketty pois päältä.

Jääkaappiosan kytkeminen päälle




Fig. 11 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Jääkaappiosa on kytketty päälle.
- ▷ Laite jäähtyy viimeksi asetettuun lämpötilaan.

Pakastinosan kytkeminen päälle




Fig. 12 Esimerkkikuva

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Pakastinosa on kytketty päälle.
- ▷ Laite jäähtyy viimeksi asetettuun lämpötilaan.



WLAN*

Tämän toiminnon avulla voit yhdistää laitteen WLAN-verkkoon. Voit sitten käyttää sitä SmartDevice-sovelluksen kautta mobiililaitteessa. Tällä toiminnolla voit myös katkaista WLAN-yhteyden tai nollata sen.

Tarvitset SmartDeviceBoxin, jotta voit liittää laitteen WLAN-verkkoon.

Lisätietoja SmartDevice-sovelluksesta: (katso 1.3 SmartDevice)

Vihje

SmartDevice-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa maissa: Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan.

Et voi käyttää SmartDeviceBoxia.

WLAN-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ SmartDeviceBox on hankittu ja otettu käyttöön. (katso 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-sovellus on asennettu (katso apps.home.liebherr.com).
- ☐ Rekisteröinti SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.



Fig. 13




Fig. 14

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Yhteys on muodostettu.

WLAN-yhteyden katkaiseminen




Fig. 15




Fig. 16

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Yhteys on katkaistu.

WLAN-yhteyden nollaaminen




Fig. 17




Fig. 18

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ WLAN-yhteys ja muut WLAN-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

WLAN-yhteyden tietojen näyttäminen



Fig. 19




Fig. 20

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.

5

Lämpötila*

Käytä tätä toimintoa lämpötilan asettamiseen.*

Lämpötila riippuu seuraavista tekijöistä:

- oven avaamistiheys
- oven aukioloaika
- sijoituspaikan huoneenlämpötila
- elintarvikkeiden tyyppi, lämpötila ja määrä

Lämpötilavyöhyke*	Suosittelut asetus*
5 °C Jääkaappiossa*	5 °C*
-18 °C Pakastinosassa*	-18 °C*
0 °C BioFresh*	(katso BioFresh-lokeron lämpötilan asettaminen*) *

Jääkaappiosan lämpötilan asetus*




Fig. 21

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Lämpötila on asetettu.

Pakastinosan lämpötilan asetus*




Fig. 22

- Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Lämpötila on asetettu.

BioFresh-lokeron lämpötilan asettaminen*

Lämpötila säädetään käyttämällä asiakasvalikon **BioFresh B-Value** -arvoa.

°C/°F Lämpötilayksikkö

Käytä tätä toimintoa lämpötilayksikön asettamiseen. Voit asettaa lämpötilan näkymään Celsius-asteina tai Fahrenheit-asteina.

Lämpötilayksikön asetus



Fig. 23




Fig. 24 Esimerkkikuva: Vaihdo Celsius-asteista Fahrenheit-asteisiin.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Lämpötilayksikkö on asetettu.

B5 BioFresh B-Value *

Tämän toiminnon avulla asetetaan BioFresh B-Value. BioFresh B-Value mahdollistaa BioFreshin asettamisen hieman lämpimämmäksi tai kylmemmäksi, jos se on tarpeen korkeamman tai alhaisemman ympäristölämpötilan vuoksi. BioFresh B-Value on toimitettaessa asetettu arvoon B5. Jos B-Value asetetaan muuhun arvoon, on huomioitava seuraava taulukko:

Arvo	Kuvaus
B1	alhaisin lämpötila
B1-B4	Lämpötila voi laskea alle 0 °C, joten ruoka voi jäättyä helposti.
B5	esiasetettu lämpötila
B9	korkein lämpötila

BioFresh B-Value - asetus



Fig. 25




Fig. 26 Esimerkkikuva: Vaihda asetuksesta B5 asetukseen B6.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ BioFresh B-Value on asetettu.
- ▷ Tavoitelämpötila näkyy tilinäytössä.



SuperCool*

Tällä toiminnolla kytketään päälle suurin viilennysteho. Näin saavutetaan matalampia viilennyslämpötiloja.

Toiminto koskee viileäosastoa Fig. 1 (A).

Käyttötarkoitus:

- Suurten elintarvikemäärien viilentäminen nopeasti.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

- Tuotteen asettaminen viileäosastoon: Aseta toiminto tuotteen sisään asettamisen yhteydessä.
- Aktivoi tai deaktivoi .

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Sen jälkeen laite jatkaa käyntiä normaalissa käyttötilassa. Lämpötila säätyy asetettuun arvoon.



VarioTemp

Tämän toiminnon avulla voit käyttää pakastinosaa ylimääräisenä jäähdytysalueena. Voit säätää lämpötilan välille -2 °C – 14 °C. Kun aktivoit tämän toiminnon, laite voi pitää kovempaa ääntä. Laite on silti täysin toimintakykyinen.

Liebherr suosittelee elintarvikkeiden säilyttämistä pakastinosassa toiminnon VarioTemp ollessa aktivoituna:

Lämpötila-alue	Elintarvikkeet
4 °C – 9 °C	jo valmistetut ruoat, juusto, säilykkeet
0 °C	pakatut hedelmät ja kasvikset
-2 °C	tuore kala ja äyriäiset
10 °C – 14 °C	kylmälle herkät elintarvikkeet, kuten bataatti, kurpitsa tai trooppiset hedelmät, elintarvikkeet tai juomat, joiden ei tule olla liian kylmiä nautittaessa

VarioTemp-toiminnon ottaminen käyttöön

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:*

- ☐ IceMaker on puhdistettu. (katso 9.4.6 EasyTwist-Ice:n puhdistus*) *
- ☐ EasyTwist-Ice on puhdistettu. (katso 9.4.6 EasyTwist-Ice:n puhdistus*) *



VAROITUS

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Valmista sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti.




Fig. 27




Fig. 28

- Suorita toimenpidevaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ VarioTemp on aktivoitu.
- ▷ VarioTemp säädetään esiasetettuun arvoon.
- ▷ Esiasetettu lämpötila näytetään tilanäytössä vasta, kun se on saavutettu.

VarioTemp-lämpötilan muuttaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ VarioTemp on aktivoitu. (katso VarioTemp-toiminnon ottaminen käyttöön)



VAROITUS

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Valmista sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti.




Fig. 29 Esimerkkikuva: Muuta VarioTemp-lämpötila 12 °C:sta 5 °C:seen jääkaappipakastimessa, jossa on BioFresh.*

- Suorita toimenpidevaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ VarioTemp-lämpötila on muutettu.
- ▷ Uusi tavoitelämpötila näytetään tilanäytössä vasta, kun se on saavutettu.

VarioTemp-toiminnon ottaminen pois käytöstä




Fig. 30




Fig. 31

- Suorita toimenpidevaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ VarioTemp on pois käytöstä.
- ▷ Pakastinosaa jäähdytetään esiasetettuun lämpötilaan.

SuperFrost

Tällä toiminnolla kytketään päälle suurin pakastusteho. Näin saavutetaan matalampia pakastuslämpötiloja.

Toiminto koskee pakasteosastoa Fig. 1 (C).

Käyttötarkoitus:

- Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen päivittäin yli 2 kg:n edestä.
- Tuoreiden elintarvikkeiden viilentäminen nopeasti läpikotaisin.
- Pakastettujen tuotteiden kylmyysasteen lisääminen ennen laitteen sulattamista.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

Pakastettavien määrän ollessa vähäinen:

- Aktivoi 6 tuntia ennen käyttöä.
- Pakastettavien määrän ollessa mahdollisimman suuri:
- Aktivoi 24 tuntia ennen käyttöä.
- Aktivoi tai deaktivoi.

Toiminto kytketty automaattisesti pois päältä. Sen jälkeen laite jatkaa käyntiä normaalissa käyttötilassa. Lämpötila säätyy asetettuun arvoon.

Sulatusjakson käynnistys

Tämän toiminnon avulla automaattinen sulatusjakso voidaan käynnistää manuaalisesti, jos sulatusjakso ei virhetilanteen vuoksi käynnisty automaattisesti.

Sulatusjakson käynnistäminen



Fig. 32




Fig. 33

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Sulatusjakso on käynnistetty: Symboli vilkkuu, kunnes sulatusjakso on päättynyt automaattisesti.
- ▷ Kun sulatusjakso on päättynyt: Laite jatkaa toimintaa normaalikäytössä.

Sulatusjakson keskeytys

Sulatusjakso päättyy automaattisesti. Voit kuitenkin milloin tahansa keskeyttää sulatusjakson sen aikana:




Fig. 34

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Sulatusjakso on keskeytetty.
- ▷ Laite jatkaa toimintaa normaalikäytössä.



PartyMode

Tällä toiminnolla PartyMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. PartyMode aktivoi erilaisia toimintoja, jotka ovat hyödyllisiä juhlissa.

PartyMode aktivoi seuraavat toiminnot:

- SuperCool (katso SuperCool*) *
- SuperFrost (katso SuperFrost)
- IceMaker ja MaxIce (katso IceMaker / MaxIce *) *

Voit säätää kaikkia suoritettavia toimintoja yksilöllisesti ja joustavasti. Jos PartyMode otetaan pois käytöstä, kaikki muutokset hylätään.

Kun toiminto on aktiivinen, laite toimii suuremmalla teholla. Sen vuoksi laitteen toimintaäänät voivat olla toisinaan voimakkaampia ja energiankulutus kasvaa.

PartyMode-toiminnon aktivointi

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:*

- ☐ IceMaker on otettu käyttöön. (katso 4.2 IceMakern käyttö-otanto*)




Fig. 35



Fig. 36

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PartyMode ja siihen liittyvät toiminnot on aktivoitu.
- ▷ Lämpötilanäyttö muuttuu siniseksi.
- ▷ Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.

PartyMode-toiminnon poistaminen käytöstä

PartyMode otetaan 24 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. PartyMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 37



Fig. 38

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ PartyMode on pois käytöstä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan: Nykyinen lämpötila vilkkuu, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu.



HolidayMode*

Tämä toiminto huolehtii energiankulutuksen minimoinnista pitkän poissaolon aikana. Jääkaappiosan lämpötila on asetettu arvoon 15 °C. Lämpötila näkyy tilanäytössä, kun se on saavutettu.*

Asetettu pakastelämpötila säilyy.*

Toiminto koskee viileäosastoa Fig. 1 (A).*

Käyttötarkoitus:*

- Energian säästäminen pitkän poissaolon aikana.
- Pitkästä poissaolosta johtuvien pahojen hajujen ja homeen muodostumisen välttäminen.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi*

- Tyhjennä viileäosasto kokonaan.
- Aktivointi/deaktivointi .
- ▷ Aktivointuna: viileä lämpötila nousee.
- ▷ Deaktivointi: aikaisemmin asetettu lämpötila palautuu.



SabbathMode*

Tällä toiminnolla SabbathMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos tämä toiminto aktivoidaan, joitain elektronisia toimintoja kytetään pois päältä. Näin laite täyttää juutalaisten pyhäpäiviä, kuten esim. sapattia, koskevat uskonnolliset vaatimukset ja laite täyttää STAR-K Kosher -sertifikaatin vaatimukset.

Laitteen tila SabbathMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.
Kaikki näytön toiminnot lukuun ottamatta SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä ovat estettyinä.
Aktiiviset toiminnot pysyvät aktiivisina.
Näyttö pysyy kirkkaana, kun ovi suljetaan.
Sisävalo on pois toiminnasta.
Muistutuksia ei anneta. Asetettu aikaväli säilyy.
Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä.
Ovihälytystä ei anneta.
Lämpötilahälytystä ei anneta.
IceMaker on pois käytöstä.*
Sulatusjakso toimii vain määritettynä ajankohtana laitteen käytöstä riippumatta.*
Jos tapahtuu sähkökatkos, laite palaa takaisin SabbathMode-tilaan.

Laitteen tila

Vihje

Tämä laite on "Institute for Science and Halacha" -instituutin sertifioima. (www.machonhalacha.co.il)

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nähtävissä verkkosivustolla www.star-k.org/appliances.

SabbathMode-toiminnon aktivointi



VAROITUS

Pilaantuneet elintarvikkeet ovat terveysriski!*

Jos SabbathMode on aktivoitu, ja sen aikana tulee sähkökatkos, ei näytölle tule ilmoitusta sähkökatkoksesta. Sähkökatkoksen jälkeen laite toimii edelleen SabbathMode-tilassa. Sähkökatkos voi aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantumisen, joka taas voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Sähkökatkoksen jälkeen:

- Älä käytä sulamaan päässeitä pakastettuja elintarvikkeita.



Fig. 39



Fig. 40

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SabbathMode on aktivoitu.
- ▷ Tilanäytössä näkyy jatkuvasti SabbathMode.

SabbathMode-toiminnon poistaminen käytöstä

SabbathMode otetaan 80 tunnin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. SabbathMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:




Fig. 41

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ SabbathMode on pois käytöstä.



EnergySaver

Tällä toiminnolla aktivoidaan energiansäästötila tai poistetaan se käytöstä. Jos energiansäästötila aktivoidaan, energiankulutus laskee ja laitteen lämpötila nousee. Elintarvikkeet pysyvät tuoreina, mutta niiden säilymisaika lyhenee.

Lämpötilavyöhyke	Suositeltu asetus (katso Lämpötila*)	Lämpötila EnergySaver-toiminnon ollessa aktivoituna
5 °C Jääkaappiossa*	5 °C *	7 °C *
-18 °C Pakastinosassa*	-18 °C *	-16 °C *

Lämpötilat

EnergySaver-toiminnon aktivointi




Fig. 42




Fig. 43

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiansäästötila on aktivoitu.

EnergySaver-toiminnon poistaminen käytöstä




Fig. 44




Fig. 45

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Energiansäästötila on poistettu toiminnasta.

HydroBreeze*

Tällä toiminnolla HydroBreeze aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Kun toiminto aktivoidaan, HydroBreeze tuottaa BioFresh-Safe -toiminnossa hienoa, kylmää sumua. Tämä parantaa korkean ominaiskosteuden omaavan pakkaamattoman salaatin, vihannesten ja hedelmien säilymistä.

Kun toiminto aktivoidaan, HydroBreeze aktivoituu 90 minuutin välein 4 sekunnin ajaksi, kun ovi on suljettu. Kun ovi avataan, HydroBreeze aktivoituu asetuksen mukaan:

Arvo	Kuvaus
1	HydroBreeze on aktiivinen 4 sekunnin ajan, kun ovi on auki.
2	HydroBreeze on aktiivinen 6 sekunnin ajan, kun ovi on auki.
3	HydroBreeze on aktiivinen 8 sekunnin ajan, kun ovi on auki.
pois käytöstä (esiasetus)	HydroBreeze on pois käytöstä.

HydroBreeze-toiminnon kesto oven ollessa auki

HydroBreeze-toiminnon aktivointi

Vihje

Kun HydroBreeze aktivoidaan, mutta vetolaatikoissa ei säilytetä elintarvikkeita, vetolaatikon pohjalle muodostuu kondenssivettä.

- Aktivoi HydroBreeze vain, jos vetolaatikossa on elintarvikkeita.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- HydroBreeze on puhdistettu. (katso 9.4.5 HydroBreeze-laitteen puhdistaminen*)
- Vesisäiliö on täytetty. (katso 8.8.1 Vesisäiliön täyttäminen)

HydroBreeze aktivoidaan valitsemalla arvo HydroBreeze-toiminnon kestoa varten:



Fig. 46




Fig. 47 Esimerkkikuva: Aktivoi HydroBreeze arvolla 3.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ HydroBreeze on aktivoitu.

HydroBreeze-toiminnon poistaminen käytöstä



Fig. 48




Fig. 49

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ HydroBreeze on pois käytöstä.

IceMaker / MaxIce *

Toiminnolla IceMaker otat jääpalojen valmistuksen käyttöön tai poistat sen käytöstä. Toiminnolla MaxIce lisää IceMakerin jääpalamäärää.

Lisätietoa jääpalamäärästä:	(katso 10.1 Tekniset tiedot)
Lisätietoja vedensyötöstä:	(katso IceMaker-vedensyöttö*)
Lisätietoa IceMaker-johtojen puhdistamisesta:	(katso TubeClean *)

Kun toiminto on aktiivinen, laite toimii suuremmalla teholla. Sen vuoksi laitteen toimintaäänit voivat olla toisinaan voimakkaampia ja energiankulutus kasvaa.

IceMaker-toiminnon ottaminen käyttöön

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Liitäntä vesijohtoverkkoon on tehty. Katso asennusohjetta.*
- ☐ IceMaker on otettu käyttöön. (katso 8.11 IceMaker*)



Fig. 50




Fig. 51

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- tai-
- Ota käyttöön SmartDevice-sovelluksella.
- ▷ IceMaker on käytössä. Voi kestää enimmillään 24 tuntia, kunnes IceMaker valmistaa ensimmäiset jääpalat.

IceMakerin ottaminen käyttöön MaxIcen kanssa

Jos et ole aikaisemmin vielä ottanut toimintoa IceMaker käyttöön, varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Liitäntä vesijohtoverkkoon on tehty. Katso asennusohjetta.*
- ☐ IceMaker on otettu käyttöön. (katso 8.11 IceMaker*)



Fig. 52




Fig. 53

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- tai-
- Ota käyttöön SmartDevice-sovelluksella.
- ▷ IceMaker on otettu käyttöön MaxIcen kanssa.

IceMaker- ja MaxIce-toimintojen välillä vaihtaminen

Jos olet ottanut IceMaker-toiminnon käyttöön ja haluat vaihtaa MaxIce-toimintoon:



Fig. 54




Fig. 55

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ IceMaker on otettu käyttöön MaxIcen kanssa.
- Jos olet ottanut MaxIce-toiminnon käyttöön ja haluat vaihtaa IceMaker-toimintoon:



Fig. 56




Fig. 57

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ IceMaker on käytössä.
- ▷ MaxIce on pois käytöstä.

IceMaker-/MaxIce-toiminnon poistaminen käytöstä



Fig. 58




Fig. 59 Esimerkkikuva, jossa toiminto IceMaker on käytössä

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- tai-
- Poista käytöstä SmartDevice-sovelluksella.
- ▷ IceMaker ja MaxIce on poistettu käytöstä.
- ▷ Meneillään oleva jääpalojen valmistus etenee loppuun saakka.
- ▷ IceMaker sammuu automaattisesti.

5

IceMaker-vedensyöttö*

Tämän toiminnon avulla asetetaan IceMaker-vedensyöttö. IceMaker-vedensyöttö säätelee veden syöttömäärää. Voit muuttaa IceMaker-vedensyöttöä, kun vedensyöttö ei sovi vedenpaineeseen ja määritettyyn jääkuutioiden kokoon. IceMaker-vedensyöttö on toimitettaessa asetettu arvoon 5. Voit valita arvon väliltä 1 (pienin syöttömäärä) - 8 (suurin syöttömäärä).

IceMaker-vedensyötön asetus

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ IceMaker on otettu käyttöön. (katso 4.2 IceMakerin käyttöönotto*)
- ☐ IceMaker on aktivoitu. (katso IceMaker / MaxIce *)




Fig. 60




Fig. 61 Esimerkkikuva: Vaihda arvosta 5 arvoon 6.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ IceMaker-vedensyöttö on asetettu.



TubeClean *

Tällä toiminnolla TubeClean aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. Jos TubeClean aktivoidaan, IceMaker-johdot puhdistetaan.

TubeClean-toiminnon aktivointi

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ IceMaker-puhdistus on valmisteltu. (katso 9.4.7 IceMaker-laitteen puhdistaminen*)
- ☐ Käytettävissä on tyhjä säiliö, jonka tilavuus on 1,5 l ja jonka korkeus on 10 cm.
- Aseta säiliö vetolaatikkoon IceMakerin alle.



Fig. 62




Fig. 63

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ TubeClean on aktivoitu.
- ▷ Puhdistustoiminto käynnistyy: Symboli vilkkuu, kunnes puhdistustoiminto päättyy automaattisesti 60 minuutin kuluttua.
- ▷ Kun puhdistustoiminto on päättynyt: Laitte jatkaa toimintaa normaalikäytössä.

TubeClean-toiminnon poistaminen käytöstä

TubeClean-toiminto päättyy automaattisesti 60 minuutin kuluttua. TubeClean voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä puhdistustoiminnon aikana:




Fig. 64

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ TubeClean on pois käytöstä: Puhdistustoiminto on keskeytetty.
- ▷ Laitte jatkaa toimintaa normaalikäytössä.



CleaningMode

Tällä toiminnolla CleaningMode aktivoidaan tai poistetaan käytöstä. CleaningMode mahdollistaa laitteen miellyttävän puhdistamisen.

Tämä asetus koskee kylmäosaa.

Käyttö:

- Puhdista kylmäosa. (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen)

Laitteen tila CleaningMode-toiminnon ollessa aktivoituna
Tilanäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.
Kylmäosa on kytketty pois päältä.
Sisävalo on aktivoitu.
Muistutuksia ja varoituksia ei näytetä. Äänimerkki ei kuulu.

Laitteen tila

CleaningMode-toiminnon aktivointi




Fig. 65



Fig. 66

Käyttö

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ CleaningMode on aktivoitu.
- ▷ Tilinäytössä näkyy jatkuvasti CleaningMode.

CleaningMode-toiminnon poistaminen käytöstä

CleaningMode otetaan 60 minuutin kuluttua automaattisesti pois toiminnasta. CleaningMode voidaan kuitenkin milloin tahansa poistaa käytöstä manuaalisesti:



Fig. 67

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ CleaningMode on pois käytöstä.
- ▷ Laite jäähtyy aiemmin asetettuun lämpötilaan.



Näytön kirkkaus

Tällä toiminnolla näytön kirkkautta voidaan säätää portaattomasti.

Kirkkaus voidaan säätää seuraaviin tasoihin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (esiasetus)

Näytön kirkkauden säätö




Fig. 68




Fig. 69 Esimerkkikuva: Vaihda asetuksesta 80 % asetukseen 60 %.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Näytön kirkkaus on asetettu.



Ovihälytys

Tällä toiminnolla aktivoidaan ovihälytys tai poistetaan se käytöstä. Ovihälytys kuuluu, kun ovi on ollut avattuna liian kauan. Ovihälytys on toimitettaessa aktivoituna. Voit määrittää, miten kauan ovi saa olla avattuna ennen kuin ovihälytys kuuluu.

Voit asettaa seuraavat arvot:

- 1 minuutti
- 2 minuuttia
- 3 minuuttia
- Pois

Ovihälytyksen asetus



Fig. 70




Fig. 71 Esimerkkikuva: Vaihda ovihälytys 1 minuutista 3 minuuttiin.

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ovihälytys on asetettu.

Ovihälytyksen poistaminen käytöstä




Fig. 73




Fig. 74

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ovihälytys on poistettu käytöstä.



Syötön lukitus

Tällä toiminnolla aktivoidaan syötön lukitus tai poistetaan se käytöstä. Syötön lukituksen avulla estetään laitteen tahaton käyttö esim. lasten toimesta.

Käyttö:

- Vältä toimintojen tahatonta muuttamista.
- Vältä laitteen tahatonta pois kytkemistä.
- Vältä tahatonta lämpötilan säätämistä.

Syötön lukituksen aktivointi

Jos syötön lukitus aktivoidaan, valikoita voidaan edelleen selata, mutta muita toimintoja ei voi valita tai muuttaa.




Fig. 75




Fig. 76

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Syötön lukitus on aktivoitu.

Syötön lukituksen poistaminen käytöstä



Fig. 77




Fig. 78

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Syötön lukitus on poistettu käytöstä.

Kieli

Tällä toiminnolla asetetaan näytön kieli.

Voit asettaa seuraavat kielet:

- Saksa
- Englanti
- Ranska
- Espanja
- Italia
- Hollanti
- Tsekki
- Puola
- Portugali
- Venäjä
- Kiina

Kielen asetus



Fig. 79




Fig. 80 Esimerkkikuva kielen ja lämpötilan mukaan

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Kieli on asetettu.
- ▷ Näyttö palaa takaisin tilanäyttöön.



Laitteen tiedot

Tämän toiminnon avulla voidaan esittää laitteen mallinimi, indeksi, sarjanumero ja huoltonumero. Tarvitset laitteen tietoja ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

Tämän toiminnon avulla voidaan lisäksi avata laajennettu valikko. (katso 3 Touch & Swipe -näytön toiminta)

Laitteen tietojen näyttäminen



Fig. 81



Fig. 82

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laitteen tiedot näkyvät näytössä.



Ohjelmisto

Laitteen ohjelmistoversio näytetään tällä toiminnolla.

Ohjelmistoversion näyttäminen



Fig. 83



Fig. 84

- Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Ohjelmistoversio näkyy näytössä.



Muistutus

Muistutukset kuuluvat äänimerkin muodossa ja näkyvät kuvakkeen muodossa näyttöruudussa. Äänimerkki voimistuu koko ajan, kunnes ilmoitus kuitataan.



Vaihda FreshAir-aktiivihilisuodatin

Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun ilmansuodatin on vaihdettava.

- Vaihda ilmansuodatin kuuden kuukauden välein.
- Vahvista ilmoitus.
- ▷ Huoltovälin laskenta alkaa alusta.
- ▷ Ilmansuodatin takaa kylmälaitteessa olevan ilman optimaalisen laadun.

Asetuksen aktivoiminen

- Aktivoi tai deaktivoi .



Esittelytila

Esittelytila on erikoisominaisuus kauppiaille, jotka haluavat esitellä laitteen ominaisuuksia. Jos aktivoit esittelytilan, kaikki jäähdystysominnnot poistetaan käytöstä.

Jos kytket laitteen päälle ja tilanäyttöön tulee "Demo", esitelytila on jo aktivoitu.

Jos aktivoit esittelytilan ja deaktivoit sen uudelleen, laite palautetaan tehdasasetuksiin. (katso Palautus tehdasasetuksiin)

Esittelytilan aktivointi




Fig. 85




Fig. 86

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Esittelytila on aktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- ▶ Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- ▷ Tilanäyttöön tulee näkyviin "DEMO".

Esittelytilan deaktivointi




Fig. 87




Fig. 88

- ▶ Suorita toimintavaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Esittelytila on deaktivoitu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- ▶ Kytke laite päälle. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))
- ▷ Laite on palautettu tehdasasetuksiin.



Palautus tehdasasetuksiin

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Kaikki aiemmin määritetyt asetukset palautetaan alkuperäisiin asetuksiin.

Nollauksen suorittaminen



Fig. 89




Fig. 90

- ▶ Suorita käsittelyvaiheet kuvan mukaisesti.
- ▷ Laite on nollattu.
- ▷ Laite on kytketty pois päältä.
- ▶ Käynnistä laite uudelleen. (katso 4.1 Laitteen kytkeminen päälle (ensimmäinen käyttöönotto))

7.3 Virheilmoitukset

Virheilmoitukset näkyvät näyttöruudussa. Virheilmoituksilla on kaksi kategoriata:

Kategoria	Merkitys
Ilmoitus	Muistuttaa yleisistä toimenpiteistä. Voit suorittaa nämä toimenpiteet ja siten poistaa ilmoituksen.
Varoitus	Tulee näkyviin toimintahäiriöiden yhteydessä. Näyttöruudun näytön lisäksi kuuluu merkkiääni. Merkkiääni voimistuu siihen saakka, kunnes se vahvistetaan koskettamalla näyttöä. Voit itse poistaa yksinkertaiset toimintahäiriöt. Vakavien toimintahäiriöiden esiintyessä on otettava yhteyttä asiakaspalveluun.

7.3.1 Varoitukset



Sulje ovi

Ilmoitus tulee näkyviin, kun ovi on liian kauan avattuna. Ilmoituksen esiin tuleminen edeltävä aika on säädettävissä. Häilyksen lopettaminen: Vahvasta ilmoitus.

-tai-

► Sulje ovi.



Sähkökatkos

Ilmoitus tulee näkyviin, kun pakastuslämpötila on noussut sähkökatkoksen vuoksi. Kun sähkökatkos on päättynyt, laite jatkaa toimintaa asetetulla lämpötilalla.

► Häilyksen lopettaminen: Vahvasta ilmoitus.

► Näkyviin tulee lämpötilahäilytys (katso Lämpötilahäilytys).



Lämpötilahäilytys

Ilmoitus tulee näkyviin, kun pakastuslämpötila ei vastaa asetettua lämpötilaa.

Lämpötilaeron synnä voi olla jokin seuraavista:

- Laitteeseen on asetettu lämpimiä tuoreita elintarvikkeita.
- Elintarvikkeita lajiteltaessa ja otettaessa laitteeseen on päässyt virtaamaan liikaa lämmintä huoneilmaa.
- Virta on katkennut pitkäksi aikaa.
- Laite on viallinen.

Kun syy on poistettu, laite jatkaa toimintaa asetetulla lämpötilalla.

► Vahvasta näyttötiedot.

► Lämpimin lämpötila tulee näkyviin.

► Vahvasta näyttötiedot uudelleen.

► Tilanäyttö tulee näkyviin.

► Ajankohtainen lämpötila tulee näkyviin.



Vika

Tämä ilmoitus tulee näkyviin, jos laitteeseen tulee vika. Laitteen rakenneosassa on havaittu vika.

► Avaa ovi.

► Kirjaa virhekoodi ylös.

► Vahvasta ilmoitus.

► Merkkiääni sammuu.

► Tilanäyttö ilmestyy ruutuun.

► Sulje ovi.

► Käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

7.3.2 Ilmoitukset



IceMaker-vetolaatikon asettaminen paikoilleen*

Tämä ilmoitus tulee näkyviin, kun IceMaker-vetolaatikko on avattuna.

► Työnnä IceMaker-vetolaatikko paikalleen.

► Ilmoitus katoaa.

► IceMaker valmistaa jääkuutioita.

8 Varustus

8.1 Oven hylly

8.1.1 Oven hyllyn siirtäminen ja poistaminen




Fig. 91

► Siirrä ovihyllyä ylöspäin.

► Vedä sitä eteenpäin.

► Aseta se paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.

8.1.2 Oven hyllyn purkaminen osiin

Oven hyllyt voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.




Fig. 92




Fig. 93

- Pura oven hylly osiin.

8.2 Hyllytasot

8.2.1 Hyllytasojen siirtäminen ja poistaminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.




Fig. 94

- Nosta hyllytasoa ja vedä sitä eteenpäin.
- ▷ Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.
- Hyllytason siirtäminen: Nosta tai laske halutulle korkeudelle työnnä sisään.

-tai-




Fig. 95

- Hyllytason poistaminen kokonaan: Vedä eteenpäin ulos.
- Helpompi irrotustapa: aseta hyllytaso vinoon.
- Hyllytason asettaminen takaisin: Työnnä sisään vasteseen saakka.
- ▷ Rajoittimet osoittavat alaspäin.
- ▷ Rajoittimet ovat etummaisen hyllytason takana.

8.3 Jaettava hyllytaso

8.3.1 Jaettavan hyllytason käyttäminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetämistä vastaan ulosvetorajoittimilla.




Fig. 96

- Työnnä jaettava hyllytaso alle kuvan mukaisesti.




Fig. 97

Korkeussäätö:

- Vedä lasilevyt yksittäin etukautta ulos Fig. 97 (1).
- Vedä asennuskiskot pois kiinnikkeistä ja kiinnitä ne haluamallasi korkeudelle.
- Työnnä lasilevyt yksittäin paikoilleen.
- ▷ Litteiden rajoittimien tulee olla edessä, suoraan asennuskiskon takana.
- ▷ Korkeiden rajoittimien tulee olla takana.

Käytä kumpaakin tasoa:

- Tartu alempaan lasilevyyn yhdellä kädellä ja vedä sitä eteenpäin.
- ▷ Koristelistalla varustettu lasilevy Fig. 97 (1) on edessä.
- ▷ Pysäyttimet Fig. 97 (3) osoittavat alaspäin.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe tarjoaa jääkaappiosassa tilaa esimerkiksi pienille elintarvikkeille, pakkauksille, tuubeille ja lasipurkeille.




Fig. 98

- (1) VarioSafe-vetolaatikko
- (2) Sivuseinät, joissa kiilat VarioSafe-vetolaatikolle
- (3) Lovet vasemmassa ja oikeassa sivuseinässä

8.4.1 VarioSafe-vetolaatikon asettaminen paikalleen




Fig. 99

- Työnnä VarioSafe vinossa asennossa jääkaappiosaan Fig. 99 (1), kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet Fig. 99 (2) ovat jääkaappiosassa olevien kotelokiilojen tasolla.




Fig. 100

- Aseta VarioSafe suoraan. Fig. 100 (1)
- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä. Fig. 100 (2)




Fig. 101

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa ulospäin.
- Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.
- Laske VarioSafe-vetolaatikko alas.
- ▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.
- ▷ VarioSafe on asetettu paikoilleen.

8.4.2 VarioSafe-laatikon siirtäminen

VarioSafe voidaan siirtää kokonaisena jääkaappiosassa.




Fig. 102

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.




Fig. 103

- Vedä VarioSafe-laatikkoa ulospäin, kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kotelokiilojen tasolla. Fig. 103 (1)
- Siirrä VarioSafe-laatikkoa ylös- tai alaspäin jääkaappiosassa haluttuun korkeuteen. Fig. 103 (2)




Fig. 104

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.
- Työnnä VarioSafe-vetolaatikko taakse.
- ▷ VarioSafe napsahtaa kuuluvasti ulospäin paikalleen.
- ▷ VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

8.4.3 VarioSafe-vetolaatikon siirtäminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan asettaa kahteen eri korkeuteen. Jos haluat säilyttää VarioSafe-vetolaatikossa korkeampia elintarvikkeita, työnnä VarioSafe-vetolaatikko alemmille kiiloille. Jos haluat säilyttää VarioSafe-vetolaatikossa matalampia elintarvikkeita, työnnä VarioSafe-vetolaatikko ylemmille kiiloille.




Fig. 105

- Vedä VarioSafe-vetolaatikko ulos vasteeseen saakka.
- Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.
- Poista VarioSafe-vetolaatikko vetämällä eteenpäin.




Fig. 106

- Nosta VarioSafe-vetolaatikon etuosaa ylös.
- Aseta VarioSafe-vetolaatikko rajoittimien taakse halutulle kannattimelle Fig. 106 (1) tai Fig. 106 (2).
- VarioSafe-vetolaatikon korkeus on säädetty.

8.4.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen

VarioSafe-vetolaatikko voidaan poistaa kokonaisena.




Fig. 107

- Nosta VarioSafe-vetolaatikkoa edestä.




Fig. 108

- Vedä VarioSafe-laatikkoa eteenpäin Fig. 108 (1), kunnes VarioSafen sivuilla olevat lovet ovat jääkaappiosassa olevien kannattimien tasolla. Fig. 108 (2)




Fig. 109

- Aseta VarioSafe-vetolaatikko vinossa jääkaappiosassa. Fig. 109 (1)
- Poista VarioSafe-vetolaatikko etukautta. Fig. 109 (2)
- VarioSafe on poistettu.

8.4.5 VarioSafe-laatikon purkaminen osiin

VarioSafe-vetolaatikko voidaan purkaa osiin, kun haluat puhdistaa VarioSafe-vetolaatikon tai asentaa tai poistaa varaosia.




Fig. 110

- Poista VarioSafe kokonaisena. (katso 8.4.4 VarioSafe-vetolaatikon poistaminen)
- Pura VarioSafe osiin kuvan mukaisesti.

8.5 Vetolaatikot

Voit poistaa vetolaatikat puhdistamista varten.

Voit poistaa vetolaatikat hyödyntääksesi VarioSpace-mahdollisuutta.

Vetolaatikoiden pois ottaminen ja paikoilleen asettaminen tapahtuu eri tavoin vetojärjestelmästä riippuen. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jäähdytysteho heikkenee, jos tuuletus ei ole riittävä.

- Alin vetolaatikko on jätettävä laitteeseen!
- Takapaneelissa olevaa tuulettimen tuuletusrakoa ei saa koskaan peittää!

8.5.1 Teleskooppikiskoilla oleva vetolaatikko

Vetolaatikko kulkee ulosvedettävillä kiskoilla (teleskooppikiskoilla). Teleskooppikiskoja on sekä kokonaan että osittain ulosvedettäviä. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat saa vedettyä laitteesta ulos kokonaan. Osittain ulosvedettäviä vetolaatikoita ei saa kokonaan vedettyä laitteesta ulos. Laitteesi järjestelmä riippuu laitteen tyypistä.

Täysin ulosvedettävissä

Tunnistat täysin ulosvedettävän vetolaatikon kiskolla takana sekä vasemmalla että oikealla olevasta pidikkeestä.

Vetolaatikon poistaminen




Fig. 111

- Vedä vetolaatikkoa ulos vasteeseen saakka.
- Nosta vasenta pidikettä ja vedä samalla vetolaatikkoa vasemmalta eteenpäin. Fig. 111 (1)
- Nosta oikeanpuolista pidikettä ja vedä samalla vetolaatikkoa oikealta eteenpäin. Fig. 111 (2)
- Poista vetolaatikko vetämällä sitä eteenpäin. Fig. 111 (3)
- Työnnä kiskot sisään.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen




Fig. 112

- Työnnä kiskot sisään.
- Aseta vetolaatikko kiskoille.
- Työnnä vetolaatikko taakse.
- Vetolaatikko napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

Osittainen ulosveto, pakastinosassa*

Vihje

Jos pakastinosan ylimmässä vetolaatikossa oleva magneetti on vaurioitunut tai poistettu, oviantureissa voi ilmetä toimintahäiriöitä.

- Älä vahingoita tai poista magneettia.

Vetolaatikon poistaminen




Fig. 113

- Jos vetolaatikko on pakastinosassa ylhäällä:
- Vedä vetolaatikkoa ulos vasteeseen saakka.
- Nosta vetolaatikon etuosaa ylös. Fig. 113 (1)
- Poista vetolaatikko vetämällä sitä eteenpäin. Fig. 113 (2)
- Työnnä kiskot sisään.

-tai-




Fig. 114

- Jos vetolaatikko on pakastinosassa keskellä:
- Vedä laatikko puoliväliin ulos.
- Nosta vetolaatikkoa alhaalta takaa. Fig. 114 (1)
- Poista vetolaatikko vetämällä sitä eteenpäin. Fig. 114 (2)
- Työnnä kiskot sisään.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen




Fig. 115

- Työnnä kiskot sisään.
- Vie vetolaatikko rajoittimen Fig. 115 (1) ohi.
- Aseta vetolaatikko kiskoille.
- Työnnä vetolaatikko taakse.

8.6 Hedelmä- ja vihanneslokeron kansi

Lokeron kansi voidaan poistaa puhdistusta varten.

8.6.1 Lokeron kannen poistaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Pulloteline on otettu pois.




Fig. 116

- Kun vetolaatikat on otettu pois:
- Vedä kantta kiinnikkeissä olevaan aukkoon saakka eteenpäin Fig. 116 (1).
- Nosta sitä takaosasta ja ota se pois yläkautta Fig. 116 (2).

8.6.2 Lokeron kannen asettaminen paikoilleen:




Fig. 117

Kun teksti THIS SIDE UP on ylöspäin:

- Vie kannen korkeosa takimmaisessa kiinnittimessä Fig. 117 (1) olevan aukon kautta sisään ja kiinnitä se edessä kiinnittimeen Fig. 117 (2).
- Aseta kansi haluamaasi asentoon (katso 8.7 Kosteuden säätäminen).

8.7 Kosteuden säätäminen

Vetolaatikossa olevaa kosteutta voidaan säätää käyttämällä itse lokeron kannessa olevaa säädintä.

Lokeron kansi sijaitsee suoraan vetolaatikossa, ja se voi olla hyllytasojen tai ylimääräisten vetolaatikoiden peittämänä.




Fig. 118

Alhainen ilmankosteus

- Avaa vetolaatikko.
- Vedä lokeron kantta eteenpäin.
- ▷ Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kannen ja lokeron välissä on rako.
- Poista käytöstä HydroBreeze.*
- ▷ Laatikossa oleva ilmankosteus vähenee.

Korkea ilmankosteus

- Avaa vetolaatikko.
- Siirrä lokeron kantta taaksepäin.
- ▷ Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kansi sulkee lokeron tiiviisti.
- Aktivoi HydroBreeze.*
- ▷ Laatikossa oleva ilmankosteus kasvaa.
- Jos lokerossa on liikaa kosteutta:
- Valitse "alhaisen ilmankosteuden" asetus.
- tai-
- Poista kosteutta liinalla.

Vihje

"Alhaisen ilmankosteuden" asetuksella voidaan käyttää Hedelmä- ja vihanneslokeroa myös Meat & Dairy-Safe -lokeroa.

- Säädä "alhainen ilmankosteus".

8.8 HydroBreeze*

HydroBreeze sumuttaa viilennettäviä tuotteita ja huolehtii lokeron kosteudesta.

HydroBreeze ja siihen kuuluva vesisäiliö sijaitsevat säädettävässä pullotelineessä.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Vesisäiliö on puhdistettu (katso 9.4.4 Varusteiden puhdistaminen).
- Vesisäiliö on asianmukaisesti kiinnitetty.
- Kosteus on säädetty "korkeaan ilmankosteuteen" (katso 8.7 Kosteuden säätäminen).
- HydroBreeze on aktivoitu. (katso HydroBreeze*).

8.8.1 Vesisäiliön täyttäminen



VAROITUS

Epäpuhtaan veden vaara!

Myrkytysvaara.

- Käytä täyttämiseen ainoastaan juomavettä.
- HydroBreeze on kytketty pois toiminnasta: Tyhjennä vesisäiliö.
- HydroBreeze-toimintoa ei käytetä enää: Tyhjennä vesisäiliö.

HUOMIO

Sokeripitoisia nesteitä!

HydroBreeze-toiminnon vaurioitumisen vaara.

- Käytä täyttämiseen ainoastaan juomavettä.

Vihje

Käyttämällä suodatettua, dekarbonisoitua vettä saavutetaan paras juomaveden laatu ja taataan HydroBreeze-toiminnon häiriötön toiminta.

Tällainen vedenlaatu saadaan käyttämällä erikoisliikkeissä myytäviä juomavesisuodattimia.

- Lisää vesisäiliöön suodatettua, dekarbonisoitua vettä.

Vesisäiliö on asennettu säädettävään pullotelineeseen. (katso 1.2 Laitteen ja varusteiden yleiskuva).




Fig. 119

- Paina etumaisen lasilevyn vasenta takakulmaa.
- ▷ Lasilevy kääntyy edestä ylöspäin.
- Nosta lasilevyä ja käännä se taaksepäin vasteeseen saakka Fig. 119 (1).
- ▷ Lasilevy on pystysuorassa.
- Siirrä säädintä Fig. 119 (2) vasemmalle.
- ▷ Vesisäiliö ponnahtaa ulos syvennyksestä.
- Poista vesisäiliö Fig. 119 (3).
- Vesisäiliön puhdistus (katso 9.4.4 Varusteiden puhdistaminen).
- Kulmikas aukko:
- Lisää juomavettä merkkiin asti.
- Aseta vesisäiliö pohja edellä syvennykseen.
- Laske etuosa hitaasti alas ja paina säiliö paikoilleen.
- ▷ Vesisäiliö on kiinnitetty.

8.8.2 Vesisäiliön purkaminen osiin

Vesisäiliö voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.




Fig. 120

► Pura vesisäiliö osiin.

8.9 Lasilevyt

Voit poistaa lasihyllyn vetolaatikoiden alta puhdistamista varten.

Voit poistaa lasihyllyn vetolaatikoiden alta hyödyntääksesi VarioSpace-mahdollisuutta.

8.9.1 Lasilevyn poistaminen / asettaminen paikalleen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Lasilevy vetolaatikon alla: Vetolaatikko on poistettu. (katso 8.5 Vetolaatikat)

Lasihyllyn poistaminen




Fig. 121 Lasihyllyn esimerkinomainen kuvaus

- Nosta lasihyllyä edestä. Fig. 121 (1)
- Poista lasihyllly vetämällä sitä eteenpäin. Fig. 121 (2)

Lasihyllyn asettaminen paikalleen




Fig. 122 Lasihyllyn esimerkinomainen kuvaus

- Aseta lasihyllly vinosti rajoittimien taakse. (katso Fig. 122)
- Nosta lasihyllyä.
- Työnnä lasihyllly taakse.

8.10 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Icen avulla voit valmistaa jääpaloja kotikäyttöön. EasyTwist-Ice saa vettä vesisäiliön kautta.




Fig. 123 Esimerkkikuva

- (1) Pakastimen vetolaatikko, jossa on EasyTwist-Ice
- (2) Runko, jossa on jääpalalakenno
- (3) Vesisäiliö
- (4) Kiertonuppi
- (5) Jääpalavetolaatikko

Vihje

Älä muuta EasyTwist-Icella varustetun pakastimen vetolaatikon asentoa laitteessa.

8.10.1 Jääpalojen valmistus

EasyTwist-Icen avulla tietyn ajan kuluessa valmistettujen jääpalojen määrä riippuu laitteen pakastuslämpötilasta. Mitä matalampi lämpötila laitteessa, sitä enemmän jääpaloja voit valmistaa.

Jääpalojen enimmäismäärä jääpalakennossa:	20 jääpalaa
Jääpalavetolaatikon enimmäiskapasiteetti:	40 jääpalaa (vastaa kahta jääpalojen valmistuskertaa)
Lisätietoa jääpalojen valmistuksen ajasta:	(katso 10.1 Tekniset tiedot)

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ EasyTwist-Icen osat on puhdistettu.

Vesisäiliön täyttäminen



VAROITUS

Epäpuhtaasta vedestä aiheutuva myrkytysvaara!

- Käytä vesisäiliön täyttämiseen vain juomavettä.

HUOMIO

Sokeripitoisia nesteitä!

EasyTwist-Ice-toiminnon vaurioitumisen vaara.

- Käytä täyttämiseen ainoastaan kylmää juomavettä.

Vihje

Juomaveden maku on laadullisesti parasta häiriöttömään jääkuutioiden valmistukseen, kun käytetään suodatettua, dekarbonisoitua vettä.

Tällainen vedenlaatu saadaan käyttämällä erikoisliikkeissä myytäviä juomavesisuodattimia.

- Täytä vesisäiliöön vain suodatettua, dekarbonisoitua vettä.




Fig. 124

- Vedä pakastimen vetolaatikkoa ulos vasteeseen saakka.
- Nosta vesisäiliö lovesta Fig. 124 (1).
- Ota vesisäiliö ulos yläkautta. Fig. 124 (2)
- Täytä vesisäiliö juomavedellä merkintään Fig. 124 (3) asti.




Fig. 125

- Aseta vesisäiliö edestä. Fig. 125 (1)
- Laske vesisäiliö taakse alas. Fig. 125 (2)
- Työnnä pakastimen vetolaatikko sisään.

Jääpalojen irrottaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Jääpalojen valmistukseen tarvittavaa aikaa noudatetaan. (katso 10.1 Tekniset tiedot)
 - ☐ Pakastimen vetolaatikko on kokonaan paikallaan.
 - ☐ Jääpalavetolaatikko on kokonaan paikallaan.
 - Kierrä kiertonuppia Fig. 123 (4) myötäpäivään vasteeseen saakka.
 - ▷ Jääpalat putoavat jääpalakennosta jääpalavetolaatikkoon Fig. 123 (5).
- Jos kaikki jääpalat eivät irtoa jääpalakennosta:
- Kierrä kiertonuppia myötäpäivään useita kertoja vasteeseen saakka.

8.11 IceMaker*

IceMaker-toiminnon tarkoituksena on tuottaa jääkuutioita ainoastaan kotitalouksissa tavallisesti tarvittavia määriä.

Varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:

- IceMaker on puhdistettu (katso 9 Huolto) .
- IceMaker-vetolaatikko on puhdistettu.
- IceMaker-vetolaatikko on työnnetty kokonaan paikoilleen.

8.11.1 Jääkuutioiden tuottaminen

Tuotantokapasiteetti riippuu pakastamislämpötilasta. Mitä matalampi lämpötila on, sitä enemmän jääkuutioita voidaan tuottaa tietyssä ajassa.

Kun IceMaker on käynnistetty ensimmäistä kertaa, voi kestää enintään 24 tuntia ennen kuin ensimmäiset jääkuutiot voidaan tuottaa.

- Aktivoi IceMaker-toiminto .
- Suuren jääkuutiomäärän tuottaminen: Aktivoi MaxIce-toiminto .
- Suuren jääkuutiomäärän tuottaminen: Työnnä väliseinä IceMaker-vetolaatikkoon tai ota se pois*.
- Levitä jääkuutiot vetolaatikossa tasaisesti täyttömäärän lisäämiseksi.
- Vetolaatikon sulkeminen: IceMaker aloittaa tuotannon jälleen automaattisesti.

Vihje

Kun tietty täyttökorkeus on saavutettu IceMaker-vetolaatikkossa, enempää jääkuutioita ei voida valmistaa. IceMaker ei täytä vetolaatikkoa reunaan saakka.

8.11.2 Laatikon käyttö IceMakerin ollessa deaktivoituna*

Jos deaktivoit IceMakerin, voit käyttää koko IceMaker-vetolaatikkoa pakastelaatikkona.

- Poista IceMaker käytöstä. (katso IceMaker-/MaxIce-toiminnon poistaminen käytöstä)




Fig. 126

- Laita elintarvikkeet vetolaatikkoon.
- Kun laitat elintarvikkeita vetolaatikon vasemmalle puolelle:
- Huomioi IceMaker Fig. 126 (1).

8.12 VarioSpace




Fig. 127

Voit poistaa vetolaatikat ja lasilevyt laitteesta. Näin saadaan lisää tilaa suurille elintarvikkeille, kuten siipikarjalle, muulle lihalle, suurikokoisille riistapaloille ja korkeille leipomotuotteille. Näin ne voidaan pakastaa kokonaisina ja käyttää myöhemmin.

- Huomioi laatikoiden ja lasilevyjen kuormitusrajat (katso 10.1 Tekniset tiedot) .

8.13 Voirasia*

8.13.1 Voirasian avaaminen / sulkeminen




Fig. 128

8.13.2 Voirasian purkaminen

Voirasia voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.




Fig. 129

- Pura voirasia osiin.

8.14 Kananmunateline*

Kananmunateline voidaan vetää ulos ja kääntää ympäri. Kumpaakin kananmunatelineen osaa voidaan käyttää erottamaan esimerkiksi ostopäiväykseltään erilaiset munat toisistaan.

8.14.1 Kananmunatelineen käyttäminen




Fig. 130

- Yläosa: kananmunien säilyttämiseen.
- Alaosa: viiriäisenmunien säilyttämiseen.

8.15 Pullonpidike*

8.15.1 Pullonpidikkeen käyttäminen




Fig. 131

- Työnnä pullonpidike pulloihin kiinni.
- Siten pullot eivät pääse kaatumaan.

8.15.2 Pullonpidikkeen poistaminen




Fig. 132

- Siirrä pullonpidike kokonaan oikealle reunalle saakka.
- Ota takakautta pois.

8.16 FlexSystem*

8.16.1 FlexSystem-laatikon käyttäminen

FlexSystem tukee elintarvikkeiden selkeää, joustavaa varastointia ja lajittelua. Se mahdollistaa selkeän jaottelun esimerkiksi hedelmiin, vihanneksiin tai säilyvyyden mukaan.




Fig. 133

- Siirrä sisäästää.

8.16.2 FlexSystem-laatikon poistaminen




Fig. 134

- Nosta FlexSystem-laatikkoa takaa.
- Ota yläkautta pois.

8.16.3 FlexSystem-laatikon asettaminen paikoilleen




Fig. 135

- Aseta FlexSystem ensin edestä paikoilleen.
- Laske takaosa alas.

8.16.4 FlexSystem-laatikon purkaminen osiin

FlexSystem voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.




Fig. 136

- FlexSystem-laatikon purkaminen osiin

8.17 Siirrettävä jäälaatikon tilanjakaja*

IceMaker-jääpalavetolaatikossa on siirrettävä jäälaatikon jakaja. Voit tarvittaessa varastoida myös suurempia määriä jääpaloja tai lisää elintarvikkeita. Jäälaatikon jakajaa voi siirtää tai sen voi poistaa.

8.17.1 Siirrettävän jäälaatikon jakajan siirtäminen




Fig. 137 Jäälaatikon jakajan esimerkkikuva

- Siirrä jäälaatikon jakaja haluamaasi paikkaan.

8.17.2 Siirrettävän jäälaatikon jakajan irrottaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Jääpalavetolaatikko on irrotettu. (katso 8.5 Vetolaatikat)




Fig. 138

- Nosta jäälaatikon jakajan takaosaa. Fig. 138 (1)
- Poista jäälaatikon jakaja ylöspäin. Fig. 138 (2)

8.17.3 Siirrettävän jäälaatikon jakajan paikalleen asettaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Jääpalavetolaatikko on irrotettu. (katso 8.5 Vetolaatikat)




Fig. 139

- Aseta jäälaatikon jakajan etuosa paikalleen. Fig. 139 (1)
- Laske jäälaatikon jakajan takaosa vetolaatikon pohjalle saakka. Fig. 139 (2)

9 Huolto

9.1 FreshAir-aktiivihiiisuodatin

FreshAir-aktiivihiiisuodatin sijaitsee lokerossa tuuletin yläpuolella.

Se takaa optimaalisen ilmanlaadun.

- ☐ Aktiivihiiisuodatin tulee vaihtaa 6 kuukauden välein. Kun muistutus on aktivoitu, näyttöön tulee vaihtoa vaativa ilmoitus.
- ☐ Aktiivihiiisuodatin voidaan hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen mukana.

Vihje

Voit hankkia FreshAir-aktiivihiiisuodattimen Liebherr-Hausgeräte-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir-aktiivihiiisuodattimen poistaminen




Fig. 140

- Vedä lokero etukautta pois Fig. 140 (1).
- Poista aktiivihiiisuodatin Fig. 140 (2).

9.1.2 FreshAir-aktiivihiiisuodattimen asettaminen paikoilleen




Fig. 141

- Aseta aktiivihiiisuodatin kuvan mukaisesti paikoilleen Fig. 141 (1).
- Aktiivihiiisuodatin lukittuu kiinni. Kun aktiivihiiisuodatin osoittaa alaspäin: ► Työnnä lokero kiinni Fig. 141 (2).
- Aktiivihiiisuodatin on nyt käyttövalmis.

9.2 Vetojärjestelmien purkamisen/asennus

9.2.1 Purkamisohjeet

Voit purkaa osan vetojärjestelmistä puhdistusta varten. Laitteessa voi olla erilaisia vetojärjestelmiä.

Seuraavat vetojärjestelmät ovat purettavissa / ei purettavissa:

Vetojärjestelmä	purettavissa / ei purettavissa
Täysin ulosvedettävä	ei purettavissa
Osittainen ulosveto, pakastinosa*	purettavissa (katso Osittainen ulosveto, pakastinosa*) *

9.2.2 Teleskooppikiskoilla oleva vetolaatikko

Osittainen ulosveto, pakastinosa*

Vetojärjestelmän purkaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Vetolaatikko on poistettu.
- ☐ Lasihylly on poistettu. (katso 8.9 Lasilevyt)




Fig. 142 Lasihylly kiskoilla

- Paina etummaista kiinnikettä ylöspäin. Fig. 142 (1)
- Siirrä vetokiskoa sivuun Fig. 142 (2) ja taaksepäin Fig. 142 (3).

Vetojärjestelmän asennus




Fig. 143 Lasihylly kiskoilla

- Aseta kisko paikalleen takaa. Fig. 143 (1)
- Aseta kisko paikalleen edestä. Fig. 143 (2)

9.3 Laitteen sulattaminen

9.3.1 Jääkaappiosan sulattaminen*

9.3.1 BioFresh-osaston sulattaminen*

Sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu poistoaukon kautta pois ja haihtuu.

- Puhdista poistoaukko säännöllisesti (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen).

9.3.2 Pakasteosaston sulattaminen NoFrost-järjestelmällä*

Sulattaminen tapahtuu automaattisesti NoFrost-järjestelmällä. Kosteus kerääntyy haihduttimeen. Järjestelmä sulattaa ja haihduttaa haihduttimeen kertyneen kosteuden säännöllisesti.

Laitetta ei tarvitse sulattaa erikseen.

9.4 Laitteen puhdistaminen

9.4.1 Valmistelu



VAROITUS

Sähköiskun vaara!

- Irrota kylälaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.



VAROITUS

Palovaara

- Älä vahingoita kylmäainekiertoa.

- Tyhjennä laite.
- Irrota verkkopistoke.

-tai-

- Aktivoi CleaningMode. (katso CleaningMode)

9.4.2 Laitteen puhdistus

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.



VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta höyrystä!

Kuuma höyry voi aiheuttaa palohaavoja ja vaurioittaa laitteen pintoja.

- Älä käytä höyrypesureita!

- Käytä ulkopinnan pyyhkimiseen pehmeää, puhdasta liinaa. Käytä vahvasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen haaleaa vettä ja neutraalia pesuainetta. Lasipinnat voi puhdistaa myös lasinpuhdistusaineella.

9.4.3 Sisäosan puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

- Muovipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Metallipinnat: Puhdista käsin pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta.
- Vedenpoistoaukko: Poista kerääntymät ohuella apuvälineellä, esim. vanupuikolla.

9.4.4 Varusteiden puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

- Käytä ainoastaan pehmeitä puhdistusliinoja ja pH-neutraalia yleispuhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia sieniä tai teräsvillaa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai happoja sisältäviä puhdistusaineita.

Puhdistus pehmeällä, puhtaalla liinalla, kädenlämpöisellä vedellä ja vähäisellä määrällä pesuainetta:

- Oven hylly
- VarioSafe*
- Hedelmä- ja vihanneslokero kansi
- Vetolaatikko
- Huomautus: Älä irrota magneettia laatikosta! Magneetti varmistaa IceMakerin toiminnan.*
- Tilanjakaja IceMaker-laatikossa*
- Säädetty pulloline
- FlexSystem*
- EasyTwist-Icen komponentit*

Puhdistaminen kostealla liinalla:

- Jatkokiskot
- Huomautus: Liukuväylissä oleva rasva toimii voiteluna, eikä sitä saa poistaa!

Puhdistus astianpesukoneessa enintään 60 °C:ssa:

- Oven hylly
- Pullonpidike*
- Hyllytaso
- Jaettava hyllytaso
- Jaettavan hyllytason pidike
- HydroBreeze-veisäiliö ja veisäiliön kansi*
- Kananmunateline*
- Voirasia*
- Jääpala-astia*
- Jääpalakauha*
- Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappaletta.
- Puhdista varusteet.

9.4.5 HydroBreeze-laitteen puhdistaminen*

Puhdistaminen tulee suorittaa seuraavissa tilanteissa:

- ☐ Ensimmäinen käyttöönotto
- ☐ HydroBreeze on ollut pois käytöstä yli 48 tuntia.
- ☐ Veisäiliön täyttäminen.

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ HydroBreeze on kytketty pois toiminnasta (katso HydroBreeze*).
- ☐ Veisäiliö on poistettu ja pesty astianpesukoneessa.
- Pyyhi syvennys kostealla liinalla.
- Aseta veisäiliö paikoilleen.
- Aktivoi HydroBreeze.

9.4.6 EasyTwist-Ice:n puhdistus*

Puhdista EasyTwist-Ice seuraavissa tapauksissa:

- Ensimmäinen käyttöönotto
- Laite on ollut käyttämättä yli 48 tuntia
- Puhdistustarve

EasyTwist-Ice:n purkaminen

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ Vetolaatikko on otettu pois. (katso 8.5 Vetolaatikat)
- ☐ Vetolaatikko on laskettu pöydälle.




Fig. 144

- Vesisäiliön poistaminen: Nosta vesisäiliötä syvennyksestä Fig. 144 (1).
- Ota vesisäiliö Fig. 144 (2) ylöspäin pois.
- Ota jääkuutiolokero Fig. 144 (3) eteenpäin pois.




Fig. 145

- EasyTwist-Ice-rungon poistaminen: Paina kieleke Fig. 145 (4) sormella alas ja nosta samanaikaisesti toisella kädellä EasyTwist-Ice-runko Fig. 145 (5) takaa ylöspäin.
- Ota EasyTwist-Ice-runko ulos pakastelokeroista.




Fig. 146

- EasyTwist-Ice-rungon kannen poistaminen: Paina kielekkeitä Fig. 146 (6) EasyTwist-Ice-rungon molemmilla puolilla.
- Ota kansi Fig. 146 (7) toisella kädellä ylöspäin pois.
- EasyTwist-Ice on jaettu neljään osaan. (katso Fig. 147)




Fig. 147 EasyTwist-Ice:n osat

- | | |
|---|---------------------|
| (1) EasyTwist-Ice-runko jääkuutiolokeron kanssa | (3) Kansi |
| (2) Vesisäiliö | (4) Jääkuutiolokero |

HUOMIO

Vaurioitusvaara epäasianmukaisen purkamisen vuoksi! Varusteiden murtuminen, hajoaminen ja sirpaloituminen. Jos EasyTwist-Ice-runkoa puretaan enemmän, kääntönappi tai muita EasyTwist-Ice-rungon osia voi vahingoittua.

- Pura EasyTwist-Ice vain kuvissa esitettyihin osiin. (katso Fig. 147)
- Puhdista EasyTwist-Ice-runko Fig. 147 (1) kokonaisena.

EasyTwist-Ice:n puhdistus

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ EasyTwist-Ice on purettu osiin. (katso EasyTwist-Ice:n purkaminen)
- Puhdista jääkuutiolokero, vesisäiliö, kansi ja EasyTwist-Ice-runko lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä pesuainetta.
- Kuivaa kaikki puhdistetut osat kuivalla pyyhkeellä.
- EasyTwist-Ice on puhdistettu.

EasyTwist-Ice:n asennus




Fig. 148

- EasyTwist-Ice-rungon kannen asennus: Aseta kansi eteen. Fig. 148 (1)
- Laske kansi taakse. Fig. 148 (2)
- Kansi lukittuu kuuluvasti molempiin kielekkeisiin Fig. 148 (3).




Fig. 149

- EasyTwist-Ice-rungon asennus: Työnnä EasyTwist-Ice-rungon akselit ohjaimiin Fig. 149 (4).
- Paina EasyTwist-Ice-runkoa Fig. 149 (5) takaa alaspäin.
- ▷ EasyTwist-Ice-runko lukittuu kuuluvasti paikalleen.




Fig. 150

- Työnnä jääkuutiolokero Fig. 150 (6) sisään.



VAROITUS

Epäpuhtaasta vedestä aiheutuva myrkytysvaara!

- Käytä vesisäiliön täyttämiseen vain juomavettä.

- Täytä vesisäiliö vedellä.
- Aseta vesisäiliö sisään.
- Aseta vetolaatikko sisään. (katso 8.5 Vetolaatikat)
- Jos käytetään suodattamatonta vettä:
- Hävitä jääkuutiot 24 tunnin kuluttua niiden valmistamisesta.

-tai-

Jos käytetään suodatettua vettä:

- Hävitä jääkuutiot 48 tunnin kuluttua niiden valmistamisesta.

9.4.7 IceMaker-laitteen puhdistaminen*

IceMaker voidaan puhdistaa eri tavoin.

Puhdistaminen tulee suorittaa seuraavissa tilanteissa:

- ☐ Ensimmäinen käyttöönotto
- ☐ Vesiliitännän kanssa:*
- Yli 5 vuorokauden käyttämättömyys*

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

- ☐ IceMaker-vetolaatikko on tyhjennetty.

- ☐ IceMaker-vetolaatikko on työnnetty paikoilleen.

- ☐ IceMaker on aktivoitu.

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä tai pitkäaikaisen käyttämättömyyden jälkeen

Puhdista IceMaker TubeClean-toiminnolla.

- Aseta 1,5 l vetävä tyhjä astia (maks. korkeus 10 cm) laatikkoon IceMaker-laitteen alle.
- Aktivoi toiminto TubeClean.
- ▷ Huuhtelutoimintoa valmistellaan (enintään 60 min): Kuvake vilkkuu.
- ▷ Vesiputket huuhtoutuvat: Kuvake vilkkuu.
- ▷ Huuhteluvaihe on päättynyt: Toiminto deaktivoituu automaattisesti.
- Poista IceMaker-vetolaatikko ja poista säiliö.
- Pese IceMaker-vetolaatikko lämpimällä vedellä ja vähäisellä määrällä astianpesuainetta.
- Työnnä IceMaker-vetolaatikko paikoilleen.
- ▷ Jääkuutiotuotanto käynnistyy automaattisesti.
- Hävitä jääkuutiot, jotka on tuotettu 24 tuntia ensimmäisen jääpalojen tuottamisen jälkeen.

Puhdistustarpeen yhteydessä

Puhdista IceMaker manuaalisesti.

- Poista IceMaker-vetolaatikko ja puhdista se lämpimällä vedellä ja vähäisellä määrällä astianpesuainetta.
- Työnnä IceMaker-vetolaatikko paikoilleen.
- ▷ Jääkuutiotuotanto käynnistyy automaattisesti.

9.4.8 Puhdistamisen jälkeen

- Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.
- Tee laitteen liitännät ja kytke se päälle.
- Aktivoi SuperFrost (katso 7.2 Laitteen toiminnot). Lämpötilan ollessa riittävän alhainen:
- Aseta elintarvikkeet sisään.
- Toista puhdistus säännöllisesti.

10 Asiakasneuvonta

10.1 Tekniset tiedot

Lämpötila-alue	
Viilentäminen*	3 °C – 9 °C*
BioFresh*	0 °C – 3 °C*
Pakastaminen	-26 °C – -15 °C

Pakastettava enimmäismäärä / 24 h	
Pakasteosasto	katso tyyppikilven kohta "jäädytys-kyky .../ 24 h"

Varusteen suurin sallittu kuormituspaino			
Varuste	Laitteen leveys 550 mm (katso asennus-ohje, laitteen mitat)	Laitteen leveys 600 mm (katso asennus-ohje, laitteen mitat)	Laitteen leveys 700 mm (katso asennus-ohje, laitteen mitat)
Puusäleikkö		12 kg	
Osittainen ulosveto, pakastinosa* (katso 8.5.1 Teleskoopikiskoilla oleva vetolaatikko)	12 kg*	15 kg*	--*

Leivinpellin maksimikoko*	
Leveys	466 mm
Syvyys	386 mm
Korkeus	50 mm

Jääpalojen valmistus IceMaker-varustuksella*	
Jääpalojen valmistus / 24 h	Lämpötilassa -18 °C: 1,2 kg jääpaloja
Jääpalojen valmistuksen maksimimäärä / 24 h	MaxIce-toiminto kytkettynä: 1,5 kg jääpaloja

Jääpalojen valmistus EasyTwist-Ice-varustuksella*	
Aika -18 °C:n lämpötilassa	n. 5,5 h
Aika SuperFrost toimintaan kytkettynä	n. 3 h

Eri lämpötilojen saavuttamisen aika VarioTemp-toiminnon yhteydessä		
Alkulämpötila	Tavoitelämpötila	Tavoitelämpötilan saavuttamiseen tarvittava aika
-18 °C	0 °C	>8 h
-18 °C	8 °C	>12 h
8 °C	14 °C	>6 h
14 °C	-18 °C	>4 h

Valaistus	
Energiatohokkuusluokka ¹	Valonlähde
Tämä tuote sisältää yhden tai useamman energiatohokkuusluokan G valonlähteen.	LED

¹ Laite voi sisältää eri energiatohokkuusluokkien valonlähteitä. Alhaisin energiatohokkuusluokka on ilmoitettu.

10.2 Käyttöäänät

Laite tuottaa erilaisia käyttöäänäitä toimintansa aikana.

- **Viilennystehon ollessa vähäinen** laite toimii energiaa säästäen, mutta pidempään. Tällöin äänenvoimakkuus on **pienempi**.
- **Viilennystehon ollessa voimakas** elintarvikkeet viilentyvät nopeammin. Tällöin äänenvoimakkuus on **suurempi**.

Esimerkkejä:

- Aktivoidut toiminnot (katso 7.2 Laitteen toiminnot)
- Käynnissä oleva tuuletin
- Juuri sisään asetetut elintarvikkeet
- Korkea ympäristön lämpötila
- Pitkään avoinna ollut ovi

Vika	Syy	Korjaaminen
Laite ei toimi.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	► Kytke laite päälle.
	→ Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	► Tarkasta virtapistoke.
	→ Pistorasian sulake ei ole kunnossa.	► Tarkasta sulake.
	→ Sähkökatkos	► Pidä laite suljettuna.

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi
Pulputus ja loiskunta	Kylmäainetta virtaa kylmäainepiirissä.	Normaali käyttöääni
Sihinä ja porina	Kylmäaineen ruiskutus kylmäainepiiriin on käynnissä.	Normaali käyttöääni
Hurina	Laite viilentää. Äänenvoimakkuus riippuu viilennystehosta.	Normaali käyttöääni
Laahausääniä	Ovi, jossa on sulkemisvaijennin, avataan ja suljetaan.	Normaali käyttöääni
Surina ja kohina	Tuuletin käy.	Normaali käyttöääni
Naksahdus	Komponentit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.	Normaali kytkemissäni
Kalina tai hyrinä	Venttiilit tai läpät ovat aktiivisia.	Normaali kytkemissäni

Ääni	Mahdollinen syy	Äänen tyyppi	Korjauskeino
Tärinä	laite sijoitettu väärin paikalleen	Vian ääni	Säädä laite säätöjalkojen avulla vaakasuoraan.
Kolina	Varustus, esineitä laitteen sisällä	Vian ääni	Kiinnitä varusteosat. Jätä etäisyyttä esineiden välille.

10.3 Tekniset häiriöt

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se on toimintavarma ja että sillä on pitkä käyttöikä. Mikäli toiminnan aikana silti ilmenee häiriö, niin tarkasta, johtuuko häiriö käyttövirheestä. Tässä tapauksessa sinulta on laskutettava myös takuuaian aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut häiriöt voit poistaa itse.

10.3.1 Laitteen toiminto

Vika	Syy	Korjaaminen
		▶ Elintarvikkeiden suojaaminen: Aseta kylmäkalleja elintarvikkeiden päälle tai käytä erillistä pakastekaappia, jos sähkökatkos kestää pitkään. ▶ Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
	→ Laitepistoke ei ole laitteessa oikein.	▶ Tarkasta laitepistoke.
Lämpötila ei ole riittävän kylmä.	→ Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.	▶ Sulje laitteen ovi.
	→ Tuuletus ja ilmanvaihto eivät ole riittävän tehokkaita.	▶ Ota tuuletusritilä esiin ja puhdista se.
	→ Ympäristön lämpötila on liian korkea.	▶ Vianmääritys: (katso 1.4 Laitteen käyttöalue)
	→ Laite on avattu liian usein tai sitä on pidetty auki liian pitkään.	▶ Odota, kunnes vaadittava lämpötila syntyy itsestään. Ellei näin tapahdu, käänny asiakaspalvelun puoleen. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
	→ Liian suuri määrä tuoreita elintarvikkeita on asetettu laitteeseen käyttämättä SuperFrost-toimintoa.	▶ Ongelmanratkaisu: (katso SuperFrost)
	→ Lämpötila on säädetty väärin.	▶ Aseta lämpötila kylmemmäksi ja tarkista 24 tunnin kuluttua.
	→ Laite on liian lähellä jotakin lämmönlähdettä (liettä, lämmitys-laitetta jne).	▶ Muuta laitteen tai lämmönlähteen sijaintia.
Oven tiiviste on viallinen tai se on muista syistä vaihdettava.	→ Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se voidaan vaihtaa ilman ylimääräisiä työkaluja.	▶ Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)
Laite on jäänyt tai siihen muodostuu lauhdevettä.	→ Oven tiiviste on voinut liukua pois urasta.	▶ Tarkasta, että oven tiiviste on oikeassa asennossa urassa.
Laite on ulkopinnoiltaan lämmin*.	→ Kylmäainepiirin lämpöä käytetään lauhdeveden välttämiseen.	▶ Tämä on normaalia.

10.3.2 Varuste

Vika	Syy	Korjaaminen
IceMaker-toimintoa ei voi käynnistää.*	→ Laitetta ja siten IceMaker-toimintoa ei ole kytketty.	▶ Kytke laite (katso asennusohjeita).
IceMaker ei tuota jääkuutioita.*	→ IceMaker-toimintoa ei ole kytketty päälle.	▶ Aktivoi IceMaker.
	→ IceMakerin vetolaatikka ei ole suljettu oikein.	▶ Työnnä laatikko kunnolla paikoilleen.
	→ Vesiliitäntä ei ole auki.	▶ Avaa vesiliitäntä.*
HydroBreeze ei kostuta viilennettäviä tuotteita.*	→ HydroBreeze-toimintoa ei ole aktivoitu.	▶ Aktivoi HydroBreeze.
	→ Vesisäiliössä ei ole riittävästi vettä.	▶ Täytä vesisäiliö.
	→ Vedenkeskittimen edessä on likaa.	▶ Puhdista HydroBreeze.
	→ Vesisäiliö ei ole lukittunut oikein paikoilleen sille tarkoitettuun syvennykseen.	▶ Kiinnitä vesisäiliö oikein paikoilleen.

Vika	Syy	Korjaaminen
	→ Hedelmä- ja vihanneslokeroon kansi on ”vähäisen ilmankosteuden” asetuksessa.	▶ Aseta hedelmä- ja vihanneslokeroon kansi ”suuren ilman-kosteuden” asetukseen.
Sisävalaistus ei pala.	→ Laitetta ei ole kytketty päälle.	▶ Kytke laite päälle.
	→ Ovi on ollut auki yli 15 min.	▶ Sisävalaistus sammuu oven ollessa auki n. 15 minuutin kuluttua automaattisesti.
	→ LED-lamppu on viallinen tai suojus on vaurioitunut.	▶ Ota yhteyttä asiakaspalveluun. (katso 10.4 Asiakaspalvelu)

10.4 Asiakaspalvelu

Tarkasta ensin, voitko korjata vian itse (katso 10 Asiakasneuvonta) . Jos näin ei ole, käänny asiakaspalvelun puoleen. Osoite löytyy mukana tulevasta "Liebherr-huolto"-esitteestä tai osoitteesta home.liebherr.com/service.



VAROITUS

Epäammattimainen korjaus!
Loukkaantuminen.

- ▶ Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita ei ole erikseen mainittu (katso 9 Huolto) , on annettava asiakaspalvelun tehtäväksi.
- ▶ Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Irrotettavalla virtaliittimellä varustetuissa laitteissa muutoksen voi tehdä asiakas.

10.4.1 Yhteydenotto asiakaspalveluun

Varmista, että seuraavat laitetiedot ovat saatavilla:

- ☐ Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)
 - ☐ Huoltonumero (Service)
 - ☐ Sarjanumero (S-nro)
 - Hae laitteen tiedot näytön kautta. (katso Laitteen tiedot)
- tai-**
- Katso laitetiedot tyyppikilvestä. (katso 10.5 Tyyppikilpi)
 - Kirjaa laitetiedot ylös.
 - Ilmoita asiakaspalveluun: Ilmoita vika ja laitetiedot.
 - ▷ Tämä mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.
 - Noudata asiakaspalvelusta saamiasi lisäohjeita.

10.5 Tyypikilpi

Tyypikilpi sijaitsee laitteen sisäpuolella vetolaatikoiden takana.




Fig. 151

- (1) Laitteen nimitys (3) Sarjanumero
(2) Huoltonumero
► Lue tiedot tyyppikilvestä.

11 Poistaminen käytöstä

- ▶ Tyhjennä laite.
- ▶ IceMaker-toiminnon poistaminen käytöstä (katso IceMaker-/MaxIce-toiminnon poistaminen käytöstä) *
- ▶ Kytke laite pois päältä. (katso Laitteen sammuttaminen)
- ▶ Irrota verkkopistoke.
- ▶ Poista laitepistoke tarvittaessa: Vedä ulos ja liikuta samanaikaisesti vasemmalta oikealle.
- ▶ Puhdista laite. (katso 9.4 Laitteen puhdistaminen)
- ▶ Pidä ovi avattuna, jotta ei muodostu pahaa hajua.

12 Hävittäminen

12.1 Laitteen valmistelu hävittämistä varten



Liebherr käyttää joissakin laitteissa paristoja. EU:n lainsäädäntö velvoittaa ympäristönsuojelusuista loppukäyttäjän poistamaan paristot laitteesta ennen käytöstä poistettavan laitteen hävittämistä. Jos laitteesi sisältää paristoja, laitteeseen on kiinnitetty tätä koskeva merkintä.

Lamput Poista myös lamput ennen hävittämistä laitteesta, mikäli pystyt poistamaan itse ne ehjinä laitteesta.

- ▶ Poista laite käytöstä.
- ▶ Paristoja sisältävä laite: poista paristot. Kuvaus sisältyy lukuun **Huolto**.
- ▶ Mikäli mahdollista: irrota lamput siten, että ne eivät rikkoudu.

12.2 Laitteen ympäristöystävällinen hävittäminen



Laite sisältää uusiokäyttöön soveltuvia materiaaleja, minkä vuoksi se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, jotta laite ei päädy lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.



Hävitä paristot erillään romutettavasta laitteesta. Paristot voi toimittaa ilmaiseksi kauppoihin, keräyspisteisiin sekä kierrätyskeskuksiin.

Hävittäminen

Lamput	Toimita irrotetut lamput niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
Koskee Saksaa:	Lamput voi toimittaa ilmaiseksi paikallisiin keräyspisteisiin ja kierrätyskeskuksiin luokan 1 keräysastioihin. Kaupat ottavat myös romutettavan laitteen ilmaiseksi vastaan uuden kylmä-laitteen hankinnan yhteydessä, mikäli liikkeen myyntipinta-ala on >400 m ² .



VAROITUS

Kylmäaine- tai öljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisältämä kylmäaine on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää. Laitteen sisältämä öljy on myös syttyvää. Ulos vuotanut kylmäaine tai öljy voi syttyä palamaan riittävän suurina pitoisuuksina ja joutuessaan koske-
tuksiin ulkoisen lämmönlähteen kanssa.

► Älä vahingoita kylmäainepiirin putkia tai kompressoria.

-
- Kuljeta laite keräyspisteeseen siten, että se ei vahingoitu.
 - Hävitä paristot, lamput ja laite edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.



home.liebherr.com/fridge-manuals

FI Jääkaappi-pakastinyhdistelmä jossa BioFresh

Julkaisupäivä: 20240220

Tuotenro-indeksi: 7080470-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien