

Navodilo za uporabo in montažo



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

SL

ORIGINALNO NAVODILO ZA UPORABO

LIEBHERR

Vsebina

1	Varnostne informacije in opozorila.....	3
1.1	Predvidena uporaba.....	3
1.2	Klimatski razredi.....	3
1.3	Skupina uporabnikov.....	4
1.4	Namestitev in zagon.....	4
1.5	Varno postopanje z napravo.....	4
1.6	Čiščenje.....	4
1.7	Motnje, poškodbe in popravila.....	4
1.8	Odstranjevanje.....	4
1.9	Skladnost.....	4
1.10	Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	4
1.11	Zbirka podatkov EPREL.....	4
1.12	Licence odprtega vira.....	5
1.13	Nadomestni deli.....	5
1.14	Simboli na napravi.....	5
1.15	Opozorilne stopnje.....	5
2	Kratek opis aparata.....	5
2.1	Obseg dobave.....	5
2.2	Pregled naprav in opreme.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Postavitev in priključitev.....	6
3.1	Pogoji za postavitev.....	6
3.2	Mere naprave.....	7
3.3	Zahteve za prezračevanje.....	7
3.4	Dimenzije priključka za napajanje.....	7
3.5	Transportiranje naprave.....	8
3.6	Razpakiranje aparata.....	8
3.7	Zamenjava smeri odpiranja vrat.....	8
3.8	Montaža stenskih distančnikov*.....	26
3.9	Postavitev aparata.....	27
3.10	Poravnavanje aparata.....	27
3.11	Po postavitvi.....	27
3.12	Postavitev več naprav.....	27
3.13	Integracija naprave v kuhinjsko enoto.....	28
3.14	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	29
3.15	Priključitev aparata na električno napajanje.....	29
4	Način delovanja zaslona Touch & Swipe.....	30
4.1	Krmarjenje in razlaga simbolov.....	30
4.2	Meniji.....	30
4.3	Način spanja.....	31
5	Zagon.....	31
5.1	Vklop naprave (prvi zagon).....	31
5.2	Zagon EasyTwist-Ice*.....	31
6	Skladiščenje.....	31
6.1	Nasveti za shranjevanje.....	31
6.2	Hladilnik.....	32
6.3	BioFresh.....	32
6.4	Zamrzovalnik.....	32
6.5	Časi hranjenja živil.....	32
7	Varčevanje z energijo.....	33
8	Upravljanje.....	34
8.1	Elementi za upravljanje in prikaz.....	34
8.1.1	Prikaz stanja.....	34
8.1.2	Prikazni simboli.....	34
8.2	Funkcije naprave.....	34
8.2.1	Napotki za funkcije naprave.....	34
	Izklop in vklop naprave.....	34
	Izklop in vklop temperaturnega območja.....	34
	Temperatura.....	35
	BioFresh B-Value	36



D-Value.....	36
SuperCool.....	36
VarioTemp*.....	37
SuperFrost.....	37
PartyMode	38
HolidayMode.....	38
SabbathMode.....	39
EnergySaver	39
CleaningMode.....	40
Blokada vnosa.....	40
Opomnik.....	41
Jezik.....	41
Temperaturna enota.....	41
Svetlost zaslona.....	41
WLAN.....	42
Podatki o napravi.....	43
Programska oprema.....	43
Zagon cikla odtajanja.....	43
Alarm na vratih.....	43
Demonstracijski način.....	44
Ponastavitev na tovarniške nastavitve.....	45
8.3 Sporočila.....	45
8.3.1 Pregled opozoril.....	45
8.3.2 Zapiranje opozoril.....	45
8.3.3 Pregled opomnikov.....	46
8.3.4 Zapiranje opomnikov.....	46
9 Oprema.....	46
9.1 Vratna polica.....	46
9.2 Odlagalne police.....	48
9.3 Deljiva odlagalna polica.....	48
9.4 VarioSafe *.....	49
9.5 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic.....	51
9.6 Predali.....	51
9.7 Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable.....	53
9.8 Steklene plošče.....	53
9.9 EasyTwist-Ice*.....	54
9.10 VarioSpace.....	55
9.11 Posodica za maslo*.....	55
9.12 Posoda za jajca*.....	56
9.13 Držalo za steklenice.....	56

9.14	Posoda za ledene kocke s pokrovom*	56
9.15	FlexCube*	56
10	Vzdrževanje	57
10.1	Aktivni ogljeni filter FreshAir	57
10.2	Odstranjevanje/nameščanje držala za steklenice*	57
10.3	Razstavljanje vratnih polic*	58
10.4	Sestavljanje vratne police*	58
10.5	Demontaža/montaža izvlečnih sistemov	59
10.6	Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice	59
10.7	Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable	60
10.8	Odtajanje naprave	60
10.9	Čiščenje aparata	60
11	Pomoč strankam	62
11.1	Tehnični podatki	62
11.2	Zvoki delovanja	63
11.3	Tehnične napake	63
11.4	Servisna služba	65
11.5	Nazivna ploščica	65
12	Zaustavljanje delovanja	65
13	Odstranjevanje	65
13.1	Napravo pripravite za odstranitev	65
13.2	Okolju prijazno odstranjevanje naprave	65

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: <i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ▶. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.

Simbol	Obrazložitev
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

Te uporabniške informacije veljajo za naslednje aparate:

CBN ..	57..i / 76..i / 77..i
--------	-----------------------

Nasvet

Če ima vaš aparat v oznaki aparata črko N, gre za aparat s funkcijo NoFrost.

1 Varnostne informacije in opozorila

Te informacije za uporabnike hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.

Če napravo izročite novemu imetniku, mu izročite tudi te informacije za uporabnika.

Za pravilno in varno uporabo naprave pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite te informacije za uporabnika. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo naprave.

1.1 Predvidena uporaba

- Ta aparat je predviden za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih, kot npr.:
 - V območjih kuhinj za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - V kmetijskem okolju in od kmetov v hotelih, motelih ter drugih nastanitvah
 - V penzionih z zajtrkom
 - Pri cateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah
- Druge uporabe:
 - Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

1.2 Klimatski razredi

Aparat je proizveden skladno s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na tipski ploščici.

Nasvet

- ▶ Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Razred hlajenja	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

Varnostne informacije in opozorila

1.3 Skupina uporabnikov

- Otroci od 8 leta dalje, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi, osebe, ki imajo pomanjkanje znanja in izkušenj, lahko napravo uporabljajo takrat, ko so pod nadzorom ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti uporabe.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati brez nadzora.
- Otroci, stari 3–8 let, lahko polnijo in praznijo napravo.

1.4 Namestitev in zagon

- Napravo postavite in priključite samo v skladu z navodili v informacijah za uporabnika.
- Poskrbite, da odprtine za prezračevanje v ohišju naprave ali vgradnem ohišju niso blokirane.
- Ne poškodujte omrežnega priključnega voda. Naprave ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.
- Prenosnih večkratnih razdelilnikov ali napajalnikov ne namestite na zadnjo stran naprave.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko napravo v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.

1.5 Varno postopanje z napravo

- V napravi ne uporabljajte eksplozivnih snovi, kot na primer vsebnikov aerosolov z vnetljivim pogonskim plinom. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od naprave, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pijače in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč se alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.
- Izogibajte se daljšemu stiku kože z mrzlo površino ali ohlajeno/zamrznjeno hrano. Za zaščito uporabite npr. rokavice.
- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
 - Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
 - V notranjosti naprave ne uporabljajte virov vžiga.
 - V notranjosti naprave ne uporabljajte električnih naprav (npr. parnih čistilnih naprav, grelnih teles).
 - Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve naprave. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- Vrata odprite samo na kratko. Tako preprečite, da bi se temperatura v notranjosti naprave povišala.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat ne posegajte med vrata in napravo. Lahko ukleščite prste.
- Vrednost temperature v najtoplejšem območju naprave lahko presega nastavljeno vrednost temperature.

Naprave z rezervoarjem za vodo:

- Rezervoar za vodo EasyTwist-Ice polnite samo s pitno vodo, da preprečite kontaminacijo z nečisto vodo.*

1.6 Čiščenje

- Površine, ki lahko pridejo v stik z živili, redno čistite.
- Redno čistite odtok vode pri odtajanju.

- Za pospešenje postopka odtajanja ne uporabljajte električnih grelnih ali parnih čistilnih naprav, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

1.7 Motnje, poškodbe in popravila

- Če je priključni električni omrežni kabel naprave poškodovan, ga zamenjajte.
- Popravila in posege na napravi lahko opravlja samo servisna služba ali drugi ustrezno izšolani strokovnjaki.
- Če se pojavijo motnje in napake naprave, izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Kadar odklapljate električni vtič, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.

1.8 Odstranjevanje

- Naprava je zgrajena iz dragocenih materialov in označena z ustreznim simbolom. (glejte 1.14 Simboli na napravi)
 - Naprave ne zavrzite med gospodinjne odpadke.
 - Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinskih aparatov brezplačno zavrzite napravo v zbirno posodo razreda 1.
 - Pri nakupu nove naprave trgovcu brezplačno oddajte staro napravo.
 - Poučite se o možnostih vračila.
- Na vaši napravi so lahko osebni podatki.
 - Preden napravo zavrzete, izbrišite osebne podatke.
- Naprava vsebuje hladilno sredstvo (podatki na tipski ploščici) in olje. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vname.
 - Ne poškoduje hladilnega tokokroga.
 - Napravo odstranite samo v skladu z navodili v informacijah za uporabnika.

1.9 Skladnost

Tesnjenje krogotoka hladilnega sredstva je preizkušeno. Naprava ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Za trg EU: Naprava ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Za trg GB: Naprava ustreza dokumentu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.liebherr.com

Predal BioFresh je skladen z zahtevami standarda DIN EN 62552:2020 za hladilne predale.

1.10 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

- Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Zbirka podatkov EPREL

- Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

1.12 Licence odprtega vira

- Aparat vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Nadomestni deli

- Razpoložljivost nadomestnih delov za funkcionalne dele in dele opreme, ki se lahko skladišči, znaša 15 let.

1.14 Simboli na napravi

	Ta simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost. Tega simbola ne odstranite.
	Opozorilo: Nevarnost požara zaradi vnetljivih snovi. Ta simbol se nahaja na tesnilu in se lahko na drugih mestih dodatno nahaja na napravi. Ta simbol opozarja na vnetljive snovi. Tega simbola ne odstranite.
	Ta ali podoben simbol je lahko na zadnji strani naprave. Simbol opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Tega simbola ne odstranite.
	Ta simbol je na tipski ploščici. Opozarja na to, da naprava vsebuje dragocene materiale, zato se ne sme zavreči med gospodinjske odpadke. (glejte 1.8 Odstranjevanje)

1.15 Opozorilne stopnje

	NEVARNOST	Označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledice so smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	PREVIDNO	Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
OBVESTILO		Označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
Nasvet		Označuje uporabne napotke in namige.

2 Kratek opis aparata

2.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Pošiljka se sestavlja iz naslednjih delov:

- Samostojni aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisna brošura

2.2 Pregled naprav in opreme




Fig. 1 Simbolična slika

Temperaturno območje

- (A) Hladilnik (C) Zamrzovalnik
(B) BioFresh

Oprema

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) Transportni ročaj | (12) Meat & Dairy-Safe* |
| (2) Upravljalni elementi | (12) Fish & Seafood-Safe* |
| (3) Ventilator z aktivnim oglenim filtrom FreshAir | (13) Odtok vode pri odtajanju |
| (4) Deljiva odlagalna polica | (14) Predal |
| (5) Odlagalna polica* | (15) IceMaker* |
| (6) VarioSafe* | (16) EasyTwist-Ice* |
| (7) Prilagodljivo stojalo za steklenice | (17) Tipska ploščica |
| (8) HydroBreeze* | (18) Vratna polica |
| (9) InfinitySpring* | (19) VarioBox* |
| (10) Pokrov Fruit & Vegetable-Safe | (20) Nastavljiva noga |
| (11) Fruit & Vegetable-Safe | |

2.3 SmartDevice

SmartDevice je rešitev za povezovanje vaše kombinacije hladilnika in zamrzovalnika.

Postavitev in priključitev

Če je vaš aparat združljiv s SmartDevice ali je nanj pripravljen, lahko svoj aparat hitro in enostavno povežete z svoje omrežje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat upravljate na mobilni končni napravi. V aplikaciji SmartDevice so vam na voljo dodatne funkcije in možnosti nastavitve.

Aparat, združljiv s SmartDevice: Vaš aparat lahko izvaja funkcijo SmartDevice. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.

Več informacij o SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Prenesite aplikacijo SmartDevice:



Po namestitvi in nastavitvi aplikacije SmartDevice lahko svojo napravo z aplikacijo SmartDevice in funkcijo naprave WLAN (glejte WLAN) povežete v svoje omrežje WLAN.

Nasvet

Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

3 Postavitev in priključitev

3.1 Pogoji za postavitve

Pogoji za postavitve so odločilnega pomena, da se zagotovi možnost varne in učinkovite uporabe brez motenj.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Upoštevajte mesto in položaj postavitve v prostoru.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve! Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni uležen omrežni kabel.
- Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobene drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

3.1.1 Mesto postavitve

- Napravo postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Optimalni kraj za postavitve je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani naprave nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v napravi, tem večji mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

3.1.2 Položaj v prostoru

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo lahko postavite neposredno ob pečico.
- Če napravo postavite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poveča. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Napravo postavite s hrbtno stranjo ob steno tako, da se priloženi stenski distančniki (glejte spodaj) prilagajajo steni.*
- Napravo morate vedno namestiti tako, da je hrbtne stran obrnjena na steno.*
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

3.1.3 Integracija v kuhinjsko enoto

- Aparat lahko ogradite s kuhinjskimi omaricami. (glejte 3.13 Integracija naprave v kuhinjsko enoto)

3.2 Mere naprave




Fig. 2

CBN.. 575..i / CBNbsa20 575i	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

Za aparate z vzvodno ročico

CBN.. 765..i	
A (mm)	1855
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365
H (mm)	1372

Za aparate z vzvodno ročico

CBN.. 775..i	
A (mm)	2015
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365

CBN.. 775..i	
H (mm)	1372

Za aparate z vzvodno ročico

CBN.. 573(i)	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Za aparate s prijemno odprtino

3.3 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi pregrevanja, kot posledice nezadostnega prezračevanja!
Pri nezadostnem prezračevanju se kompresor lahko poškoduje.

- Pazite na zadostno prezračevanje.
- Upoštevajte zahteve za prezračevanje.

Če boste napravo vgradili v kuhinjski element, nujno upoštevajte naslednje zahteve glede prezračevanja:*

- Načeloma velja naslednje: večji kot je prezračevalni prerez, manj energije porabi naprava.*




Fig. 3 *

Razdalja do stene A*	
25 mm*	

Poraba energije je določena z razdaljo do stene Fig. 3 (A) med hrbtno stranjo aparata in steno. Če je razdalja do stene manjša kot Fig. 3 (A), to nima vpliva na delovanje aparata. Če je razdalja do stene manjša, se lahko poraba energije malce poveča, poleg tega pa lahko začne na hrbtni steni aparata nastajati kondenzat.*

3.4 Dimenzije priključka za napajanje

Priključek za napajanje je na zadnji strani naprave. Da bi zagotovili varen priključek naprave, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- Mere za priključitev na napajanje so znane in upoštevane. Glejte spodnjo preglednico.
- Priključitev na napajanje se izvede v skladu z navodili. (glejte 3.15 Priključitev aparata na električno napajanje)




Fig. 4 Kombinacije hladilnikov/zamrzovalnikov/zamrzoval-niki/aparati s polnprostorskim predalom BioFresh

- (a) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
(b) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
(c) Največja razpoložljiva navpična dolžina omrežnega priključnega kabla
(d) Odmik vtiča naprave od tal
(G) Vtič naprave

Za 600 mm široke naprave:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Za 750 mm široke naprave:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Transportiranje naprave

3.5.1 Transport naprave pred prvim zagonom

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Naprava je zaprta v embalažo.
- ☐ Naprava stoji pokončno.




Fig. 5

- ▶ Embalažno škatlo pritisnite zgoraj na perforaciji Fig. 5 (1).
- ▶ Izvlecite not potisnjene zanke Fig. 5 (2).
- ▶ Nosilni ročaj Fig. 5 (3) desno in levo je viden.
- ▶ Napravo držite za nosilne ročaje Fig. 5 (3).
- ▶ Napravo naj transportirata dve osebi.
- ▶ Razpakirajte napravo. (glejte 3.6 Razpakiranje aparata)

3.5.2 Transport naprave po prvem zagonu

Če želite napravo ponovno transportirati ali premakniti po prvem zagonu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Naprava je prazna.
- ☐ Naprava stoji pokončno.
- ☐ Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred neželenim odpiranjem.
- ☐ Aparat z izvlečnim predalom: Izvlečni predal je zavarovan pred neželenim odpiranjem.
- ☐ Aparat z nastavljivimi nogami: Nastavljive noge so obrnjene not.
- ▶ Napravo držite za nosilne ročaje.
- ▶ Napravo naj transportirata dve osebi.

Po transportu:

- ▶ Izvlecite nastavljive noge na napravi.
- ▶ Poravnajte napravo. (glejte 3.10 Poravnavanje aparata)

3.6 Razpakiranje aparata

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi premikanja naprave!

Če napravo premikate brez zaščite na tleh, lahko naprava poškoduje tla.

- ▶ Pred odstranjevanjem embalaže prekrijte tla v zadostni meri.

- ▶ Preverjanje aparata in embalaže: V primeru suma na poškodbe pri transportu se pred priključitvijo obrnite na dobavitelja.

OBVESTILO

Materialna škoda zaradi koničastih ali ostrih predmetov!

Če pri odstranjevanju embalažnega materiala uporabite koničaste ali ostre predmete, lahko poškodujete svoj aparat.

- ▶ Za odstranjevanje embalažnega materiala ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov.

- ▶ Odstranite embalažne materiale.
- ▶ Aparat je nameščen na pravilnem položaju: Odstranite zaščitne folije na vratih in stenah stranic.

3.7 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Orodje




Fig. 6

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi trka vrat!

Poškodbe naprave pri postavitvi Side-by-Side. Če se dve napravi postavi eno poleg druge v točno določeni ureditvi Side-by-Side, je tečaj vrat obeh naprav določen tovarniško.

- ▶ Postavitev Side-by-Side: Ne zamenjajte tečaja vrat.

Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat veljajo razdelki:*

- ☐ Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat
- ☐ Za vse aparate

Za aparate **brez blažilnikov za zapiranje vrat** veljajo razdelki:*

- ☐ Za aparate **brez** blažilnikov za zapiranje vrat
- ☐ Za vse aparate




Fig. 7

Upoštevajte smer branja.

3.7.1 Snemanje zgornjega blažilnika za zapiranje vrat*

Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat:*




Fig. 8

- Odprite zgornja vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

- Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.
- Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

- Snemite pokrov Fig. 8 (1).
- Snemite in odstranite pokrov ležajnega podstavka Fig. 8 (2).
- Snemite pokrov ležajnega podstavka Fig. 8 (2).
- S ploščatim izvijačem sprostite zaslonko Fig. 8 (3) in jo obrnite na stran.




Fig. 9



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

- Zataknite varovalo.

- Varovalo Fig. 9 (1) zataknite v odprtino.
- Potisnite sornik Fig. 9 (2) ven.
- Izvlecite sornik Fig. 9 (3) v smeri navzgor.
- Zavrtite zgibni del Fig. 9 (4) v smeri vrat.




Fig. 10

- S ploščatim izvijačem snemite pokrov Fig. 10 (1).
- Odstranite pokrov Fig. 10 (2).




Fig. 11

- ▶ Odvijte vijak Fig. 11 (1) na enoti blažilnika za zapiranje vrat z izvijačem 14 mm.
- ▶ Dvignite enoto blažilnikov Fig. 11 (2) na strani ročaja z izvijačem v smeri naprej.
- ▶ Izvlecite enoto blažilnikov Fig. 11 (3).

Za 750 mm široke aparate:*




Fig. 12 *

- ▶ Odstranite vijak Fig. 12 (1)*
- ▶ Potisnite prilagodilnik Fig. 12 (2) zgoraj in spodaj rahlo skupaj in odstranite.*

3.7.2 Snemanje spodnjega blažilnika za zapiranje vrat




Fig. 13

- ▶ Odprite spodnja vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!*

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

- ▶ Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.
- ▶ Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

- ▶ S ploščatim izvijačem sprostite zaslonko in jo obrnite na stran. (glejte Fig. 13)




Fig. 14



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

- ▶ Zatakните varovalo.

- ▶ Varovalo zatakните v odprtino. (glejte Fig. 14)




Fig. 15

- ▶ Snemite pokrov ležajnega podstavka Fig. 15 (1) in ga zamaknite vzdolž zgibnega dela.
- ▶ Sornik Fig. 15 (2) z izvijačem dvignite od spodaj.
- ▶ Sornike Fig. 15 (3) izvlecite ven od zgoraj.




Fig. 16

- ▶ Zavrtite zgibni del Fig. 16 (1) v smeri vrat.
- ▶ Odstranite pokrov ležajnega podstavka Fig. 16 (2).




Fig. 17

- ▶ Odvijte vijak Fig. 17 (1) na enoti blažilnika za zapiranje vrat z izvijačem 14 mm.
- ▶ Dvignite enoto blažilnikov Fig. 17 (2) na strani ročaja z izvijačem v smeri naprej.
- ▶ Izvlecite enoto blažilnikov Fig. 17 (3).
- ▶ Enoto blažilnikov odložite na stran.

Za 700 in 750 mm široke aparate:*




Fig. 18 *

- ▶ Odstranite vijak Fig. 18 (1)*
- ▶ Potisnite prilagodilnik Fig. 18 (2) zgoraj in spodaj rahlo skupaj in odstranite.*

3.7.3 Prekinitev kabske povezave*




Fig. 19

- ▶ Okvir upravljalne plošče Fig. 19 (1) previdno ločite v smeri naprej.
- ▶ Okvir upravljalne plošče Fig. 19 (2) obrnite navzgor za 180°.
- ▶ Zaskočni nastavek Fig. 19 (3) potisnite nazaj in previdno izvlecite vtič.
- ▶ Kabel Fig. 19 (4) prek ležajnega podstavka previdno ločite od vodila.




Fig. 20 Hladilno/zamrzovalne kombinacije / zamrzovalniki / hladilniki

- ▶ Previdno ločite kabel Fig. 20 (1) in vodilo v vratih.
- ▶ Potisnite spono Fig. 20 (2) za vtičem v smeri nazaj.
- ▶ Previdno izvlecite vtič Fig. 20 (3) v smeri navzgor.

Za vse aparate:




Fig. 21

- ▶ Dvignite pokrov Fig. 21 (1) in ga izvlecite s ploščatim izvijačem.
- ▶ Izvlecite kabel Fig. 21 (2).

3.7.4 Praznjenje vratne police

- ▶ Iz vratne police vzemite živila.
- ▶ Živila pri demontaži vrat ne bodo padla z vrat.

3.7.5 Aparati brez blažilnika za zapiranje vrat: Odstranitev pokrovov*




Fig. 22

- ▶ Odprite vrata.
- ▶ Odstranite zunanji pokrov (1).
- ▶ Sprostite in odstranite pokrov ležajnega podstavka (2).

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

- ▶ Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.
- ▶ Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

- ▶ Z izvijačem sprostite pokrov (3) zunaj na vratih in ga obrnite na stran.

3.7.6 Demontaža zgornjih vrat*




Fig. 23

- ▶ Pokrov (1) previdno odstranite.
- ▶ Sornik (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!

Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.

- ▶ Primite vrata, preden odstranite sornike.

- ▶ Pridržite vrata.
- ▶ Izvlecite sornike (3) s prsti.
- ▶ Izvlecite ležajno pušo (4) iz vodila.
- ▶ Ležajno pušo (4) vstavite in zaskočite z druge strani.
- ▶ Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- ▶ Pokrov (5) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

3.7.7 Demontaža zgornjih vrat*




Fig. 24

- Pokrov Fig. 24 (1) previdno odstranite.
- Sornik Fig. 24 (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.

- Pritežite vrata, preden odstranite sornike.

- Pridržite vrata.
- Izvlecite sornike Fig. 24 (3) s prsti.
- Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- Pokrov Fig. 24 (4) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

3.7.8 Demontaža zgornjih vrat*




Fig. 25

- Pokrov (1) previdno odstranite.
- Sornik (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.

- Pritežite vrata, preden odstranite sornike.

- Pridržite vrata.
- Izvlecite sornike (3) s prsti.
- Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- Pokrov (4) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

3.7.9 Demontaža spodnjih vrat



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.

- Pritežite vrata, preden odstranite sornike.




Fig. 26 Brez blažilnika za zapiranje vrat*

- Izvlecite sornike Fig. 26 (1) v smeri navzgor.*
- Vrata Fig. 26 (2) obrnite navzven, jih povlecite navzgor in postavite na stran.*

-ali-




Fig. 27 Z blažilnikom za zapiranje vrat*

- Izvlecite sornike Fig. 27 (1) v smeri navzgor.*
- Vrata Fig. 27 (2) obrnite navzven, jih povlecite navzgor in postavite na stran.*

3.7.10 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*




Fig. 28

- Odvijte vijake.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.




Fig. 29

- Snemite pokrov (1) od zgoraj v smeri naprej.
- Pokrov (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- Zaskočite pokrov (3).
- Pristavite zgornji ležajni podstavek (4).
- Zategnite vijak (5).
- Zategnite vijak (6).

3.7.11 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*




Fig. 30

- Odvijte oba vijaka.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.




Fig. 31

- Snemite pokrov Fig. 31 (1) od zgoraj v smeri naprej.
- Pokrov Fig. 31 (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- Zaskočite pokrov Fig. 31 (3).
- Pristavite zgornji ležajni podstavek Fig. 31 (4).
- Zategnite vijak Fig. 31 (5).
- Zategnite vijak Fig. 31 (6).

3.7.12 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*




Fig. 32

- Odvijte oba vijaka.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek in kabel.




Fig. 33

- Izvlecite ležajno pušo (1) iz vodila.
- Obrnite držalo kabla (2) navzven.




Fig. 34

- Kabel skupaj z držalom kabla (3) odstranite z ležajnega podstavka.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi napačnega polaganja kablov! Če kablov ne položite skladno z navodili, lahko pride do stiskanja kabla.

- Upoštevajte oznake na kablju.




Fig. 35

- Kabel vstavite zrcalno v zgornji utor držala kabla.
- Sredinsko oznako (1) na kablju položite na robu držala kabla.
- Držalo kabla obrnite navznoter.




Fig. 36

- ▶ Ležajno pušo vstavite z druge strani in pazite, da se zaskoči.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.




Fig. 37

- ▶ Snemite pokrov (1) od zgoraj v smeri naprej.
- ▶ Pokrov (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- ▶ Zaskočite pokrov (3).
- ▶ Namestite zgornji ležajni podstavek (4) s kablom.

- ▶ Zategnite vijak (5).
- ▶ Zategnite vijak (6).

3.7.13 Prestavljanje sredinskih ležajnih delov



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.




Fig. 38

- ▶ Snemite šipo Fig. 38 (1).
- ▶ Izvijte vijake Fig. 38 (2) z izvijačem.
- ▶ Previdno snemite pokrov Fig. 38 (3).
- ▶ Zategnite ležajni podstavek s folijo Fig. 38 (4), obrnjen za 180°, na drugi strani.
- ▶ Namestite pokrov Fig. 38 (5), obrnjen za 180°, na drugi strani.
- ▶ Nasadite šipo Fig. 38 (6) s sprednje strani.

3.7.14 Prestavljanje spodnjih ležajnih delov

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.




Fig. 39 *

- Ležajni sornik Fig. 39 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.*
- Odvijte vijake Fig. 39 (2) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.*




Fig. 40 *

- Ležajni sornik Fig. 40 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.*
- Odvijte vijak Fig. 40 (2) z izvijačem in snemite spoj blažilnika za zapiranje vrat.*
- Odvijte vijake Fig. 40 (3) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.*

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:*




Fig. 41 *

- Vijake Fig. 41 (1) rahlo privijte z izvijačem.*
- Privzdignite pripomoček za zapiranje vrat Fig. 41 (2) in ga v luknji zavrtite za 90° v desno.*
- Zategnite vijak Fig. 41 (3) z izvijačem.*

Za vse aparate:




Fig. 42

- Snemite pokrov Fig. 42 (1).




Fig. 43 *

- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričnite z vijakom Fig. 43 (2) spodaj na sredini.*
- Privijte vijak Fig. 43 (3) in vijak Fig. 43 (4).*
- Vstavite ležajni sornik Fig. 43 (5) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.*




Fig. 44 *

- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričinite z vijakom Fig. 44 (2) spodaj na sredini.*
- Privijte vijak Fig. 44 (3) in vijak Fig. 44 (4).*
- Spoj blažilnika za zapiranje vrat Fig. 44 (5) obrnite za 180°. Privijte ležajni podstavek na drugi strani z izvijačem.*
- Vstavite ležajni sornik Fig. 44 (6) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.*




Fig. 45

- Pokrov Fig. 45 (1) ponovno namestite na drugi strani.

3.7.15 Prestavljanje ležajnih delov vrat

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!*

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

Vrata spodaj*




Fig. 46 *

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.*
- Potisnite spono Fig. 46 (1) navzdol s ploščatim izvijačem.*
- Povlecite zapiralni kavelj Fig. 46 (2) ven iz vodila.*
- Potisnite zapiralni kavelj Fig. 46 (3) na drugi strani v vodilo.*
- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.*

Vrata zgoraj




Fig. 47 *




Fig. 48 *

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.
- Potisnite spono Fig. 47 (1) navzdol s ploščatim izvijačem.*
- Povlecite zapiralni kavelj Fig. 47 (2) ven iz vodila.*
- Izvlecite vodilno pušo Fig. 47 (3, 4): Pritisnite spono s ploščatim izvijačem in jo hkrati potisnite pod vodilno pušo.*
- Vstavite vodilno pušo Fig. 47 (5), ki je del obsega dobave, na drugi strani ohišja.*
Aparati brez blažilnika za zapiranje vrat:*
- Potisnite zapiralni kavelj Fig. 47 (6) v vodilo.*
Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat:*
- Izvlecite vodilno pušo: Pritisnite spono Fig. 48 (1) s ploščatim izvijačem in jo s ploščatim izvijačem hkrati potisnite pod vodilno pušo Fig. 48 (2).*
- Vstavite vodilno pušo Fig. 48 (3), ki je del obsega dobave, na drugi strani ohišja.*
- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.

3.7.16 Prestavljanje ročajev*

Za vse aparate:




Fig. 49

- Snemite pokrov Fig. 49 (1).
- Izvijte vijake Fig. 49 (2) z izvijačem.
- Snemite ročaj Fig. 49 (3).
- Previdno dvignite stranski čep Fig. 49 (4) s ploščatim izvijačem in ga izvlecite.
- Vstavite čep Fig. 49 (5) nazaj na drugi strani.




Fig. 50

- Namestite ročaj Fig. 50 (1) na nasprotno stran.
- Luknje za vijake morajo biti točno ena nad drugo.
- Zategnite vijake Fig. 50 (2) z izvijačem.
- Pristavite pokrove Fig. 50 (3) na strani in jih potisnite gor.
- Pazite, da se pravilno zaskoči.

3.7.17 Brez blažilnika za zapiranje vrat: Montaža spodnjih vrat*




Fig. 51

- Previdno dvignite čep Fig. 51 (1) s ploščatim izvijačem in ga izvlecite.
- Čep Fig. 51 (2) ponovno vstavite na drugi strani vrat.
- Vrata Fig. 51 (3) od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik.
- Vstavite ležajni sornik na sredini Fig. 51 (4) skozi ležajni podstavek na sredini v spodnjih vratih. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.

3.7.18 Z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža spodnjih vrat*




Fig. 52

- Previdno dvignite čep Fig. 52 (1) s ploščatim izvijačem in ga izvlecite.
- Vrata Fig. 52 (2) od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik.
- Vstavite ležajni sornik na sredini Fig. 52 (3) skozi ležajni podstavek na sredini v spodnjih vratih. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.
- Čep Fig. 52 (4) ponovno vstavite na drugi strani vrat.

3.7.19 Montaža zgornjih vrat*

- Postavite vrata na srednji ležajni sornik.




Fig. 53

- Vrata zgoraj poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 53 (1).
- Vstavite sornik Fig. 53 (2) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 53 (3).
- Preverite, ali pokrov Fig. 53 (3) pravilno leži na vratih.
- Vstavite pokrov Fig. 53 (4).

3.7.20 Montaža zgornjih vrat*

- Postavite vrata na srednji ležajni sornik.




Fig. 54

- Vrata poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 54 (1).
- Vstavite sornik Fig. 54 (2) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 54 (3).
- Preverite, ali pokrov Fig. 54 (3) pravilno leži na vratih.
- Vstavite pokrov Fig. 54 (4).

3.7.21 Montaža zgornjih vrat*




Fig. 55

- Postavite zgornja vrata na srednji ležajni sornik Fig. 55 (1).
- Vrata zgoraj poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 55 (2).
- Vstavite sornik Fig. 55 (3) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 55 (4).
- Preverite, ali pokrov Fig. 55 (4) pravilno leži na vratih.
- Vstavite pokrov Fig. 55 (5) in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.
- Vstavite pokrov Fig. 55 (6).




Fig. 56

- Konec kabla z dvojno oznako položite v končnik vrat.
- Kabel se položi, kot je prikazano na sliki Fig. 56 [].

3.7.22 Montaža kableske povezave*




Fig. 57

- Vzemite okvir Fig. 57 (1) upravljalne plošče previdno ven.
- Obrnite upravljalno zaslonko Fig. 57 (2) navzgor za 180°.

- Zatakните vtič Fig. 57 (3) v zaslonko upravljalne plošče.
- Zaslonko upravljalne plošče Fig. 57 (4) zatakните nazaj v napravo.
- Kabel Fig. 57 (5) previdno položite v vodilo nad zgornjim ležajnim podstavkom.




Fig. 58 Hladilno/zamrzovalne kombinacije / zamrzovalniki / hladilniki

- Namestite kabel Fig. 58 (1) v vodilo v zgornjih vratih.
 - Potisnite zaskočni nastavek Fig. 58 (2) nazaj.
 - Zaskočite vtič Fig. 58 (3).
- Za vse aparate:
- Preostalo dolžino kabla po potrebi položite v vodilo kot zanko.

3.7.23 Izravnavanje vrat

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat! Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

- Vrata po potrebi s pomočjo dveh vzdolžnih lukenj v ležajnem podstavku spodaj in ležajnem podstavku na sredini poravnajte z ohišjem aparata. V ta namen srednji vijak v ležajnem podstavku spodaj izvijte s priloženim orodjem T20. Z orodjem T20 ali z izvijačem T20 nekoliko odvijte ostale vijake in jih naravnajte s pomočjo vzdolžnih lukenj. V ležajnem podstavku na sredini vijake odvijte z orodjem T20 in ležajni podstavek na sredini naravnajte v vzdolžnih luknjah.
- Podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku spodaj, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

3.7.24 Namestitev pokrovov*

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:




Fig. 59

Vrata so odprta za 90°.

- ▶ Namestite pokrov ležajnega podstavka Fig. 59 (1) in ga zaskočite, po potrebi ga previdno potisnite narazen.
- ▶ Namestite zaslonko Fig. 59 (2) in jo zatakните.




Fig. 60

- ▶ Navlecite zunanji pokrov Fig. 60 (1).
- ▶ Zaprite zgornja vrata Fig. 60 (2).

3.7.25 Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža spodnjega blažilnika za zapiranje vrat*

Za 700 in 750 mm široke aparate.*




Fig. 61 *

- ▶ Vstavite prilagodilnik Fig. 61 (1) na strani z ročajem v odprtino.*
- ▶ Zategnite vijak Fig. 61 (2) z izvijačem.*




Fig. 62

- ▶ Enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 62 (1) na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do konca.
- ▶ Potisnite enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 62 (2) do konca v odprtino.
- ▶ Enota blažilnikov za zapiranje vrat je v pravilnem položaju, ko rebro enote blažilnikov za zapiranje vrat leži v vodilu.
- ▶ Zategnite vijak Fig. 62 (3) z izvijačem.
- ▶ Potisnite pokrov Fig. 62 (4) prek zgibnega dela.




Fig. 63

Vrata so odprta za 90°

- ▶ Zavrtite zgibni del Fig. 63 (1) v vpetju.
- ▶ Z izvijačem vstavite sornik Fig. 63 (2) v vpetje in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru.

Postavitev in priključitev

- ▶ Potisnite pokrov ležajnega podstavka *Fig. 63 (3)* vzdolž zgibnega dela in ga montirajte nad vpetjem.
- ▶ Snemite varovalo *Fig. 63 (4)*.
- ▶ Namestite zaslonko *Fig. 63 (5)* na strani ročaja in jo obrnite navznoter.
- ▶ Zaslonka je zataknjena.
- ▶ Zaprite spodnja vrata.

3.7.26 Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža zgornjega blažilnika za zapiranje vrat*

Za 700 in 750 mm široke aparate.*




*Fig. 64 **

- ▶ Vstavite prilagodilnik *Fig. 64 (1)* na strani z ročajem v odprtino.*
- ▶ Zategnite vijak *Fig. 64 (2)* z izvijačem.*




Fig. 65

- ▶ Enoto blažilnikov za zapiranje vrat *Fig. 65 (1)* na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do konca.
- ▶ Enoto blažilnikov vstavite do konca.
- ▶ Enota blažilnikov za zapiranje vrat je v pravilnem položaju, ko rebro enote blažilnikov za zapiranje vrat leži v vodilu v ohišju.
- ▶ Zategnite vijak *Fig. 65 (2)* z izvijačem.




Fig. 66

Vrata so odprta za 90°.

- ▶ Zavrtite zgibni del *Fig. 66 (1)* v ležajnem podstavku.
- ▶ Vstavite sornik *Fig. 66 (2)* v ležajni podstavek in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru.
- ▶ Snemite varovalo *Fig. 66 (3)*.





Fig. 67

- ▶ Namestite pokrov ležajnega podstavka *Fig. 67 (1)* in ga zaskočite, po potrebi ga previdno potisnite narazen.
- ▶ Namestite zaslonko *Fig. 67 (2)*.
- ▶ Obrnite zaslonko *Fig. 67 (3)* not in jo zataknite.
- ▶ Navlecite zunanji pokrov *Fig. 67 (4)*.
- ▶ Zaprite zgornja vrata *Fig. 67 (5)*.

3.8 Montaža stenskih distančnikov*

S stenskim distančnikom bo vaša naprava dosegla deklarirano porabo energije in pri visoki vlagi okolice ne bo nastajal kondenzat. Če ne uporabite stenskih distančnikov, je naprava popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

Če uporabite stenske distančnike, se globina naprave poveča za pribl. 15 mm.*



- ▶ Naprava s priloženimi stenskimi distančniki: Stenska distančnika vstavite na hrbtni strani aparata levo in desno spodaj.

3.9 Postavitev aparata



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!

- ▶ Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- ▶ Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.



OPOZORILO

Nevarnost požara in poškodb!

- ▶ Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Zagotovite naslednje pogoje:

- ☐ Aparat premikajte le v praznem stanju.
- ☐ Aparat postavljajte samo s pomočjo drugih oseb.
- ▶ Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
- ▶ Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata. Pazite na dobro namestitev vtičnice hladilne naprave.
- ▶ Električni vtič po potrebi položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

3.10 Poravnavanje aparata




Fig. 68

- ▶ Nastavljive noge Fig. 68 (A) odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem in vodilom, dokler naprava ni trdno poravnana in vodoravna.



POZOR

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevrnitve aparata!

Če dodatna nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku ne stoji pravilno na tleh, se lahko aparat prevrne. To lahko povzroči materialno škodo in telesne poškodbe.

- ▶ V skladu z navodili odvijte dodatno nastavljivo nogo na ležajnem podstavku.

- ▶ Nastavljivo nogo Fig. 68 (B) na ležajnem podstavku spodaj odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem, dokler ne stoji trdno na tleh.
- ▶ Nastavljive noge Fig. 68 (B) obrnite za 90°.
- ▶ Naprava je poravnana.

3.11 Po postavitvi

- ▶ Odstranite vse dele transportnih varoval.
- ▶ Z zunanje strani ohišja aparata potegnite zaščitne folije.*
- ▶ Z okrasnih letvic potegnite zaščitne folije.*
- ▶ Snemite zaščitne folije s hrbtne strani iz legiranega jekla.
- ▶ Očistite aparat. (glejte navodila za uporabo)
- ▶ Zabeležite tip (model, številko), oznako aparata, številko aparata/serijsko številko, datum nakupa in naslov trgovca.

3.12 Postavitev več naprav

Napravo so zasnovani za različne načine postavitve. Če želite postaviti več naprav eno poleg druge ali eno nad drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:



- ☐ Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le naprave, ki so za to namenjene.
- ☐ Upoštevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

- ▶ Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

Model	Način postavitve
Vsi modeli	Posamični
Modeli, katerih oznaka modela se začne s S...	Side-by-Side (SBS)

Model	Način postavitve
Modeli brez ogrevanja stranskih sten	 Drug poleg drugega: Zagotovite razdaljo A 70 mm med napravami. Če te razdalje ne upoštevate, bo med stranskimi stenami naprav nastajal kondenzat.  Na zunanji steni: Zagotovite razdaljo A kot pri postavitvi ene naprave poleg drugega. Če te razdalje ne upoštevate, bo na stranski steni naprave nastajal kondenzat.

Modeli in način postavitve

Napravo sestavite skladno z ločenimi navodili za montažo.

3.13 Integracija naprave v kuhinjsko enoto

Napravo lahko integrirate v kuhinjsko enoto. Pri tem postopku morate upoštevati naslednje pogoje postavitve:

- Če nad napravo namestite nadgradno omaro, morate upoštevati prečni prerez za prezračevanje z ustrežno globino na zadnji strani nadgradne omare.
- Če napravo postavite s tečaji v bližini stene, morate upoštevati razdaljo med stranico naprave in steno.
- Za zagotovitev popolnega odpiranja vrat mora naprava izstopati toliko, kot je debela sprednja stran. Glede na globino niše lahko naprava izstopa še bolj.

Nasvet

Pri napravah z blaženjem za zapiranje vrat je mogoče preko servisne službe naročiti komplet za omejitev kota odpiranja vrat na 90°.*



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Vtičnica je lahko dostopna in ni za napravo.
- ☐ Zahteve za prezračevanje so upoštevane. (glejte 3.3 Zahteve za prezračevanje)
- ☐ Upoštevane so mere priključkov. (glejte 3.15 Priključitev aparata na električno napajanje)
- ☐ Stenski distančniki so montirani.*

3.13.1 Mere niš za naprave s prijemno odprtino*




Fig. 69

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| (1) Nadgradna omara | (B) Globina vrat |
| (2) Naprava | (C) Prečni prerez za prezračevanje |
| (3) Kuhinjska omara | (D) Odmik hrbtne strani naprave |
| (4) Stena | (E) Odmik do strani naprave |
| (A) Globina naprave | |

Naprave s prijemno odprtino:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Napravo z utorom za prijemanje in steklenim/kamnitim sprednjim delom:	
A	682 mm*
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

* Pri napravah s stenskimi distančniki se mera poveča za 15 mm.*

3.13.2 Mere niš za naprave z vzvodno ročico*




Fig. 70

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| (1) Nadgradna omara | (B) Globina vrat |
| (2) Naprava | (C) Prerez prezračevanja |
| (3) Kuhinjska omara | (D) Odmik hrbtni strani naprave |
| (4) Stena | (E) Odmik do strani naprave |
| (A) Globina naprave | |

Naprave z vzvodno ročico:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Pri napravah s stenskimi distančniki se mera poveča za 15 mm.*

3.14 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!
▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*

- ▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

3.15 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- ▶ Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- ▶ V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- ▶ Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je postavljena skladno s predpisi. (glejte 3.8 Montaža stenskih distančnikov*)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku.
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane. (glejte 3.4 Dimenzije priključka za napajanje)
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom. (glejte 3.4 Dimenzije priključka za napajanje)

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe! Poškodbe električnih komponent aparata.

- ▶ Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve! Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Ne uporabljajte kablskega podaljška.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov.



OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve! Poškodbe na aparatu.

- ▶ Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

Način delovanja zaslona Touch & Swipe




- ▶ Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- ▶ Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.
- ▶ Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.
- ▶ Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
- ▶ Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe

Napravo upravljate z zaslonom Touch & Swipe. Z zaslonom Touch & Swipe (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbi-rate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete ali po njih podrsnete. Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

4.1 Krmarjenje in razlaga simbolov

Na slikah se uporablja različne simbole za krmarjenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.


Simbol	Opis
	Na kratko se dotaknete zaslona: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potrditev izbire. Odprite podmeni.
	Zaslona z navedenim časom (npr. 3 sekunde) se dotaknete za opredeljeni čas: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ali vrednosti.
	Podrsajte v desno ali levo: Premaknite se po meniju.
	Na kratko se dotaknete simbola za premik nazaj: Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
	Zaslona za pomik nazaj se dotaknete za 3 sekunde: Pomaknite se nazaj na prikaz stanja.
	Puščica z uro: Do naslednjega prikaza na zaslonu traja več kot 10 sekund.
	Puščica z navedbo ure: Do naslednjega prikaza na zaslonu traja navedeni čas.
	Simbol »Odprite nastavitveni meni«: Premaknete se do nastavitvenega menija in odprite nastavitveni meni. Če je potrebno: V nastavitvenem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.1 Odprite nastavitveni meni)

Simbol	Opis
	Odprite simbol »napredni meni«: Premaknete se do naprednega menija in odprite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 4.2.2 Odprite napredni meni)
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslonu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.
Odprite vrata in jih znova zaprite.* Zaprite in znova odprite vrata.*	Če odprete vrata in jih takoj zopet zaprete, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.* Če zaprete in takoj zopet odprete vrata, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.*

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleškimi izrazi.

4.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije:

Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavitvenega menija in naprednega menija.
 Nastavitveni meni	Nastavitveni meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave.
Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiteno s številčno kodo 1 5 1 .

4.2.1 Odprite nastavitveni meni




Fig. 71 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Nastavitveni meni je odprt.
- ▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.2.2 Odprite napredni meni



Fig. 72




Fig. 73 Simbolična slika, dostop s številčno kodo 151

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Napredni meni je odprt.
- ▶ Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

4.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

4.3.1 Izhod iz načina spanja

- ▶ Zaslona se na kratko dotaknete s prstom.
- ▶ Način spanja se konča.

5 Zagon

5.1 Vklp naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Naprava je postavljena in priključena v skladu z navodili za montažo.
- ☐ Vsi lepilni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.
- ☐ Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.
- ☐ Način delovanja zaslona Touch & Swipe poznate. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Napravo vklopite na zaslonu Touch & Swipe:

- ▶ Če je zaslon v načinu spanja: Na kratko se dotaknete zaslona.
- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.




Fig. 74 Simbolična slika

- ▶ Prikaže se prikaz stanja.
- ▶ Naprava hladi na tovarniško nastavljeni temperaturi.

- ▶ Naprava se zažene v demonstracijskem načinu (prikaže se prikaz stanja z napisom DEMO): Če je naprava v demonstracijskem načinu, ga lahko deaktivirate v naslednjih 5 minutah. (glejte Demonstracijski način)

Nadaljnje informacije:

- Zaženite EasyTwist-Ice. (glejte 5.2 Zagon EasyTwist-Ice*)
- Zaženite SmartDevice. (glejte 2.3 SmartDevice) in (glejte WLAN)

Nasvet

Proizvajalec priporoča:

- ▶ Vstavljanje živil: Počakajte pribl. 6 ur, dokler ni dosežena nastavljena temperatura.
- ▶ **Zamrzljena živila** vložite pri -18 °C ali nižji temperaturi.
- ▶ Upoštevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 6.1 Nasveti za shranjevanje)

Nasvet

Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 Zagon EasyTwist-Ice*

Če je vaš aparat opremljen z napravo EasyTwist-Ice, morate **pred prvo uporabo** očistiti EasyTwist-Ice.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Aparat je v celoti priključen.
- ▶ Očistite EasyTwist-Ice. (glejte 10.9.5 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*)
- ▶ Napolnite rezervoar za vodo. (glejte Polnjenje rezervoarja za vodo)

6 Skladiščenje

6.1 Nasveti za shranjevanje



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi električnih naprav!

Če v prostoru za živila za svojo napravo uporabljate tudi električne naprave, lahko te povzročijo požar.

- ▶ V prostoru za živila za napravo ne uporabljajte drugih električnih naprav, razen če tega ne priporoči proizvajalec.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- ▶ Zračne reže morajo biti vedno proste.

Upoštevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- Zračne reže na ventilatorju morajo biti vedno proste.
- V zamrzovalniku: Živila dobro zapakirajte.
- Živila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus, zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.
- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v čiste, zaprte posode. S tem preprečite, da bo meso ali ribe v stiku z drugimi živila ali kapalo po teh.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Živila shranjujte skladno s podatki na embalaži.
- Vedno upoštevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

Nasvet

Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

6.2 Hladilnik

Zaradi kroženja zraka se v napravi vzpostavijo različna temperaturna območja. Različna temperaturna območja so v pregledu naprave in opreme. (glejte 2.2 Pregled naprav in opreme)

6.2.1 Razporeditev živil

- Zgornje območje in vrata: Shranjevanje masla, sira, konzerv in tub.
- Najhladnejše temperaturno območje: Shranjevanje lahko pokvarljivih živil, kot so pripravljene jedi.

6.3 BioFresh

Predal BioFresh omogoča daljši čas hranjenja nekaterih svežih živil v primerjavi z običajnim hlajenjem.

Nasvet

Če je temperatura nižja od 0 °C, lahko živila zamrznejo.

- Na hlad občutljiva živila, kot so kumarice, jajčevci, bučke ter na hlad občutljivo južno sadje hranite v hladilniku.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka. Ta klima za shranjevanje je primerna za hranjenje nepakiranih živil z visoko lastno vlažnostjo (npr. solata, zelenjava, sadje).

Vlažnost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage vstavljenega hlajenega blaga in od pogostosti odpiranja. Vlažnost zraka lahko uravnavate.

Razporeditev živil

- Shranjujte nepakirano sadje in zelenjavo. Če je vlažnost zraka previsoka:
- Regulirajte vlažnost.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Ta klima za shranjevanje je primerna za občutljiva živila (npr. mlečni izdelki, meso, ribe, klobase).

Razporeditev živil

- Shranjujte suha ali zapakirana živila.

6.4 Zamrzovalnik

Tukaj se pri -18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski pogoji shranjevanja. Leden hladni pogoji za shranjevanje so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrznjenih živil za več mesecev, za pripravo ledenih kock ali za zamrzovanje svežih živil.

6.4.1 Zamrzovanje živil

Količina, ki jo zamrzujete

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete največ toliko svežih živil, kot je navedeno na napisni ploščici (glejte 11.5 Nazivna ploščica) pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.

Da lahko živila hitro zamrznejo do jedra, upoštevajte naslednje količine na pakiranje:

- Sadje, zelenjava do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzovanje živil s SuperFrost

Glede na količino, ki jo boste zamrzili, lahko pred zamrzovanjem aktivirate SuperFrost da dosežete nižje temperature zamrzovanja. (glejte SuperFrost)

- Funkcijo SuperFrost aktivirajte, ko je količina zamrznjenih živil večja od pribl. 2 kg.

Čas, ob katerem aktivirate funkcijo SuperFrost, je odvisen od količine, ki jo zamrzujete:

Količina, ki jo zamrzujete	Čas aktiviranja funkcije SuperFrost
majhne količine, ki jih zamrzujete	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 6 ur pred zamrzovanjem. Tako, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, lahko razporedite živila.
največja količina za zamrzovanje	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 24 ur pred zamrzovanjem. Tako, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, lahko razporedite živila.

Razporeditev živil



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!

Steklenice in pločevinke lahko pri zamrzovanju počijo. To velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

- Steklenice in pločevinke s pijačami lahko zamrzujete le, če ste v aplikaciji SmartDevice aktivirali funkcijo Bottle-Timer.

Količina, ki jo zamrzujete	Razporeditev živil
majhne količine, ki jih zamrzujete	Zapakirana živila razporedite po najvišjem predalu. Če je mogoče, razporedite živila zadaj v predalu, blizu zadnje stene.
največja količina za zamrzovanje	Zapakirana živila razporedite po vseh predalih, vendar v spodnji predal razporedite le že zamrznjena živila. Če je mogoče, razporedite živila zadaj v predalu, blizu zadnje stene.

6.4.2 Odtajanje živil



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve z živi!

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
- Odtajana živila pripravite čim prej.

Živila lahko odtajate na različne načine:

- v hladilniku
- v mikrovalovni pečici
- v pečici/ventilatorski pečici
- na sobni temperaturi
- Ven vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.

6.5 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

6.5.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

6.5.2 BioFresh

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Meat & Dairy-Safe		
Maslo	pri 1 °C	do 90 dni
Trdi sir	pri 1 °C	do 110 dni
Mleko	pri 1 °C	do 12 dni
Salama, narezek	pri 1 °C	do 8 dni
Perutnina	pri 1 °C	do 6 dni
Svinjina	pri 1 °C	do 6 dni
Govedina	pri 1 °C	do 6 dni
Divjačina	pri 1 °C	do 6 dni

Nasvet

- Upoštevajte, da se živila, bogata z beljakovinami, hitreje pokvarijo. To pomeni, da se lupinarji in raki pokvarijo hitreje od rib, ribe pa hitreje od mesa.

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenjava, solate		
artičoke	pri 1 °C	do 14 dni
Zelena	pri 1 °C	do 28 dni
Cvetača	pri 1 °C	do 21 dni
Brokoli	pri 1 °C	do 13 dni
Radič	pri 1 °C	do 27 dni
Motovilec	pri 1 °C	do 19 dni
Grah	pri 1 °C	do 14 dni
Kodrasti kapus	pri 1 °C	do 14 dni
Korenje	pri 1 °C	do 80 dni
Česen	pri 1 °C	do 160 dni
Koleraba	pri 1 °C	do 14 dni
Glavnata solata	pri 1 °C	do 13 dni
Zelišča	pri 1 °C	do 13 dni
Por	pri 1 °C	do 29 dni
Gobe	pri 1 °C	do 7 dni
Redkvice	pri 1 °C	do 10 dni
Brstični ohrovt	pri 1 °C	do 20 dni
Beluši	pri 1 °C	do 18 dni
Špinača	pri 1 °C	do 13 dni
Ohrovt	pri 1 °C	do 20 dni
Sadje		
marelice	pri 1 °C	do 13 dni
Jabolka	pri 1 °C	do 80 dni
Hruške	pri 1 °C	do 55 dni
Robidnice	pri 1 °C	do 3 dni
Datlji	pri 1 °C	do 180 dni

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Jagode	pri 1 °C	do 7 dni
Fige, smokve	pri 1 °C	do 7 dni
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dni
Maline	pri 1 °C	do 3 dni
Ribez	pri 1 °C	do 7 dni
Česnje, sladke	pri 1 °C	do 14 dni
Kivi	pri 1 °C	do 80 dni
Breskve	pri 1 °C	do 13 dni
Češplje	pri 1 °C	do 20 dni
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dni
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dni
Kosmulje	pri 1 °C	do 13 dni
Grozdje	pri 1 °C	do 29 dni

6.5.3 Zamrzovalnik

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Klobase, šunka	pri -18 °C	2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Divjačina, svinjina	pri -18 °C	6 do 9 mesecev
Ribe, mastne	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Ribe, puste	pri -18 °C	6 do 8 mesecev
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava	pri -18 °C	6 do 12 mesecev

7 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtih oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.
- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Če napravo postavite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poveša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice. Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Živila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje sreža se prepreči.
- Živila vzemite ven samo za toliko časa, kolikor jih potrebujete, zato da se ne segrejejo preveč.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.
- Zamrznjena živila odtajajte v hladilniku.
- V primeru daljših dopustov uporabite način HolidayMode (glejte HolidayMode).

8 Upravljanje

8.1 Elementi za upravljanje in prikaz

8.1.1 Prikaz stanja




Fig. 75 Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo.

- (1) Prikaz temperature hladilnika (2) Prikazovalnik temperature BioFresh (3) Prikaz temperature zamrzovalnika

Prikaz stanja prikazuje dejansko temperaturo in je izhodni prikaz. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev.

8.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol	Stanje aparata
	Standby Aparat ali temperaturno območje je izklopljeno.
	Utripajoča številka Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	Utripajoč simbol Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

8.2 Funkcije naprave

8.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spreminjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)
- ☐ Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave.



Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nastavitve shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Navodila za ravnanje (glejte 12 Zaustavljanje delovanja) so izvedena.



Fig. 76




Fig. 77




Fig. 77

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Naprava je izklopljena.
- ▶ Na zaslonu se prikaže simbol pripravljenosti.
- ▶ Zaslonski prikaz postane črn.

Vklop naprave

Če je zaslon v načinu spanja:

- ▶ Na kratko se dotaknete zaslona.




Fig. 78 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Če se naprava zažene v demonstracijskem načinu:
- ▶ Deaktivirajte demonstracijski način. (glejte Deaktivirajte demonstracijski način)
- ▶ Naprava je vklopljena.
- ▶ Prej opravljene nastavitve so ohranjene.
- ▶ Naprava hladi na nastavljeno ciljno temperaturo.



Izklop in vklop temperaturnega območja

Posamezna temperaturna območja naprave lahko izklopljate ločeno.

Izklop hladilnika

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Hladilnik je izprazen.




Fig. 79 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Hladilnik je izklopljen.

Izklop zamrzovalnika*

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Zamrzovalnik je izprazen.
- ☐ Rezervoar za vodo EasyTwist-Ice je izprazen.*




Fig. 80 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Zamrzovalnik je izklopljen.

Vklop hladilnika




Fig. 81 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Hladilnik je vklopljen.
- ▶ Naprava se ohladi na zadnjo nastavljeno temperaturo.

Vklop zamrzovalnika*




Fig. 82 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Zamrzovalnik je vklopljen.
- ▶ Naprava se ohladi na zadnjo nastavljeno temperaturo.

5 °C

Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat
- Trajanje odpiranja vrat
- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in količina živil

Temperaturno območje	Tovarniško nastavljena temperatura	Priporočena nastavitve
5 °C Hladilnik	5 °C	4 °C
-18 °C Zamrzovalnik	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (glejte BioFresh B-Value)

Nastavitev temperature v hladilniku




Fig. 83 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Temperatura je nastavljena.



VarioTemp*

S to funkcijo lahko zamrzovalnik uporabljate kot dodatno hladilno cono. Temperaturo lahko nastavite od -2 °C do 14 °C. Ko aktivirate to funkcijo, lahko aparat oddaja glasnejše zvoke. Vendar pa je aparat popolnoma funkcionalen. Podjetje Liebherr za shranjevanje živil v zamrzovalniku z aktivirano funkcijo VarioTemp priporoča:

Temperaturno območje	Živilo
4 °C do 9 °C	že pripravljena živila, sir, konzerve
0 °C	nepakirano sadje in zelenjava
-2 °C	sveže ribe in morski sadeži
10 °C do 14 °C	na mraz občutljiva živila, kot npr. sladki krompir, buča ali tropsko sadje, živila ali pijače, ki ob zaužitju ne smejo biti premrzli

Aktiviranje funkcije VarioTemp

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ EasyTwist-Ice je očiščen. (glejte 10.9.5 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*) *



OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z živali!

- ▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
- ▶ Odtajana živila pripravite čim prej.



Fig. 92




Fig. 93

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ VarioTemp je aktiviran.
- ▶ Temperatura VarioTemp se nastavi na predhodno nastavljen vrednost.
- ▶ Na prikazu stanja se izpiše predhodno nastavljena temperatura, takoj ko je le-ta dosežena.

Sprememba funkcije VarioTemp

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ VarioTemp je aktiviran. (glejte Aktiviranje funkcije VarioTemp)



OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z živali!

- ▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
- ▶ Odtajana živila pripravite čim prej.




Fig. 94 Simbolična slika: Spremenite VarioTemp od 12 °C na 5 °C za kombinacijo hlajenja in zamrzovanja z BioFresh.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ VarioTemp je spremenjen.
- ▶ Na prikazu stanja se izpiše nova ciljna temperatura, takoj ko je le-ta dosežena.

Deaktiviranje funkcije VarioTemp



Fig. 95




Fig. 96

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ VarioTemp je deaktiviran.
- ▶ Zamrzovalnik se ohladi na predhodno nastavljen temperaturo.



SuperFrost

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperFrost. Če aktivirate funkcijo SuperFrost, naprava poveča moč zamrzovanja. S tem dosežete nižje temperature zamrzovanja.

Uporaba:

- Hitro zamrzovanje svežih živil do jedra. S tem se zagotovi ohranitev hranilne vrednosti, videza in okusa živil.
- Povečanje hladilne rezerve v vložnem zamrznjenem živilu, preden se aparat odtali.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Upravljanje

Če so vrata odprta predolgo, ker npr. vnašate živila, aparat samodejno preveri, ali je dejanska temperatura v aparatu enaka temperaturi, nastavljeni na aparatu. Če razlika presega določeno vrednost, se aparat samodejno močnejše hladi. Zaradi tega je lahko temperatura, prikazana na zaslonu, višja od temperature v aparatu. To je normalno in ne predstavlja napačnega delovanja vašega aparata.

Aktiviranje funkcije SuperFrost

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Količina za zamrzovanje in čas za aktiviranje funkcije SuperFrost sta upoštevana. (glejte Zamrzovanje živil s SuperFrost)
- ❑ VarioTemp je deaktiviran. (glejte VarioTemp*) *



Fig. 97




Fig. 98

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

- Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

- SuperFrost je aktiviran.
- Prikazovalnik temperature postane moder.

Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost se, odvisno od količine vložnih živil, samodejno deaktivira po 56 do 72 urah. Funkcijo SuperFrost lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 99



Fig. 100

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

- Deaktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

- SuperFrost je deaktiviran.
- Naprava deluje naprej v običajnem načinu.
- Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.



PartyMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate PartyMode. Način PartyMode aktivira različne funkcije, ki so uporabne pri zabavi.

PartyMode aktivira naslednje funkcije:

- SuperCool (glejte SuperCool)
- SuperFrost (glejte SuperFrost)

Vse navedene funkcije lahko nastavite individualno in fleksibilno. Ko PartyMode deaktivirate, se vse spremembe zavrzijo.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje PartyMode



Fig. 101



Fig. 102

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- PartyMode in pripadajoče funkcije so aktivirani.
- Prikazovalnik temperature postane moder.
- Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se samodejno deaktivira po 24 urah. PartyMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:




Fig. 103




Fig. 104

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- PartyMode je deaktiviran.
- Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo: Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.



HolidayMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HolidayMode. Če aktivirate funkcijo HolidayMode, se hladilnik nastavi na 15 °C. S tem med daljšo odsotnostjo varčujete z energijo in preprečite slabe vonjave ter pojav plesni.

Stanje naprave pri aktivnem HolidayMode
Hladilnik ohlaja do temperature 15 °C.
BioFresh ohlaja do temperature 15 °C.
V zamrzovalniku se ohranja nastavljena temperatura.

Stanje naprave pri aktivnem HolidayMode

PartyMode je deaktiviran.

SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

- ▶ Hladilnik povsem izpraznite.
- ▶ BioFresh povsem izpraznite.




Fig. 105




Fig. 106

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ HolidayMode je aktiviran.
- ▶ Prikazovalnik temperature postane moder, obenem pa se prikaže simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode




Fig. 107




Fig. 108

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ HolidayMode je deaktiviran.
- ▶ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaša naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode

Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Vse funkcije na zaslonu, razen **funkcije Deaktiviranje SabbathMode**, so zaklenjene.

Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.

Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.

Notranja osvetlitev je deaktivirana.

Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode

Opomniki in opozorila niso prikazani.

Ni alarma na vratih.

Ni alarma za temperaturo.

Cikel odvajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.

Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v SabbathMode.

Stanje naprave

Nasvet

Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje SabbathMode



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil!

Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih užijete.

Po izpadu električnega toka:

- ▶ Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.




Fig. 109



Fig. 110

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ SabbathMode je aktiviran.
- ▶ Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah.

SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:




Fig. 111

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate varčni način. Ko aktivirate varčni način, se poraba energije zniža, temperatura v napravi pa se poviša. Živila ostanejo sveža, vendar se skrajša rok trajanja.

Temperaturno območje	Priporočena nastavitev (glejte Nastavitev temperature v hladilniku)	Temperatura pri aktivni funkciji EnergySaver
5 °C Hladilnik	4 °C	7 °C
-18 °C Zamrzovalnik	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 112




Fig. 113

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Varčni način je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 114




Fig. 115

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Varčni način je deaktiviran.



CleaningMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate CleaningMode. CleaningMode omogoča udobno čiščenje naprave.

Ta nastavitev se nanaša na hladilnik.

Uporaba:

- Očistite hladilnik. (glejte 10.9 Čiščenje aparata)

Stanje naprave pri aktivnem CleaningMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.
Hladilnik je izklopljen.
Notranja osvetlitev je aktivirana.
Opomniki in opozorila niso prikazani. Ni zvočnega signala.

Stanje naprave

Aktiviranje CleaningMode



Fig. 116



Fig. 117

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ CleaningMode je aktiviran.
- ▶ Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se samodejno deaktivira po 60 minutah. CleaningMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 118

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ CleaningMode je deaktiviran.
- ▶ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.



Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnosa. Blokada vnosa preprečuje, da bi napravo pomotoma upravljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprečitev nenamernega spreminjanja funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitve temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

Ko aktivirate blokado vnosa, lahko še naprej navigirate v menijih, vendar ne morete izbrati druge funkcije ali spremeniti funkcij.



Fig. 119



Fig. 120

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Blokada vnosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade vnosa




Fig. 121




Fig. 122

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Blokada vnosa je deaktivirana.



Opomnik

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate opomnike. Funkcija je ob dobavi aktivirana.

Kadar je funkcija aktivirana, se prikazujejo naslednji opomniki:

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

Aktiviranje opomnika




Fig. 123




Fig. 124

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Opomnik je aktiviran.

Deaktiviranje opomnika



Fig. 125




Fig. 126

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Opomnik je deaktiviran.



Jezik

S to funkcijo nastavljate jezik prikaza.

Nastavite lahko naslednje jezike:

- nemščina
- angleščina
- francoščina
- španščina
- italijanščina
- nizozemščina
- češčina

- poljščina
- portugalščina
- bolgarščina
- ruščina
- kitajščina

Nastavitev jezika



Fig. 127




Fig. 128 Simbolična slika glede na jezik in temperaturo

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Jezik je nastavljen.
- ▷ Prikaz preide nazaj na prikaz stanja.



Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote



Fig. 129




Fig. 131 Simbolična slika: Preklop s stopinj Celzija na stopinje Fahrenheita.

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Temperaturna enota je nastavljena.



Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitev)

Nastavitev svetlosti



Fig. 132




Fig. 133 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlost je nastavljena.



WLAN

S to funkcijo lahko svoj aparat povežete v omrežje WLAN. Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na mobilni končni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali ponastavite povezavo WLAN.

Več informacij o SmartDevice: (glejte 2.3 SmartDevice)

Nasvet

Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Prva vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je nameščena (glejte apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registracija v aplikacijo SmartDevice je končana.



Fig. 134




Fig. 135

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave WLAN



Fig. 136




Fig. 137

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava je prekinjena.

Ponastavitev povezave WLAN




Fig. 138




Fig. 139

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Povezava WLAN in druge nastavitve WLAN so ponastavljene na tovarniške nastavitve.

Prikaz informacij o povezavi WLAN



Fig. 140




Fig. 141

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

Podatki o napravi

S to funkcijo prikazete ime modela, indeks, serijsko številko in servisno številko naprave. Podatke o napravi potrebujete, ko stopite v stik s servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

S to funkcijo odprete tudi razširjeni meni. (glejte 4 Način delovanja zaslona Touch & Swipe)

Prikaz informacij o napravi



Fig. 142



Fig. 143

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.

Programska oprema

S to funkcijo prikazete različico programske opreme naprave.

Prikaz različice programske opreme




Fig. 144




Fig. 145

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Na zaslonu se prikaže različica programske opreme.

Zagon cikla odtajanja

S to funkcijo ročno zaženete samodejni cikel odtajanja, če se cikel odtajanja v primeru napake ne zažene samodejno.

Zagon cikla odtajanja



Fig. 146




Fig. 147

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Cikel odtajanja je sprožen: Simbol utripa, dokler se cikel odtajanja ne konča samodejno.
- ▶ Ko se cikel odtajanja konča: Naprava deluje naprej v običajnem načinu.

Prekinitev cikla odtajanja

Cikel odtajanja se konča samodejno. Cikel odtajanja lahko prekinete kadar koli med postopkom odtajanja:




Fig. 148

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Cikel odtajanja je prekinjen.
- ▶ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.

Alarm na vratih

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm na vratih se zasliši, če so vrata predolgo odprta. Alarm na vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so vrata lahko odprta, preden se zasliši alarm na vratih.

Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- 1 minuta
- 2 minuti
- 3 minute
- Izklop

Nastavitev alarma za vrata




Fig. 149




Fig. 150 Simbolična slika: Sprememba alarma na vratih z 1 minute na 3 minute.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih




Fig. 152




Fig. 153

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Alarm na vratih je deaktiviran.



Demonstracijski način

Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »Demo«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve. (glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Aktivirajte demonstracijskega stanja



Fig. 154




Fig. 155

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Demonstracijski način je aktiviran.
- Naprava je izklopljena.
- Vključite napravo. (glejte 5.1 Vključ naprave (prvi zagon))
- Na prikazovalniku stanja se prikaže »DEMO«.

Deaktivirajte demonstracijski način



Fig. 156




Fig. 157

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Demonstracijski način je deaktiviran.
- ▶ Naprava je izklopljena.
- ▶ Vključite napravo. (glejte 5.1 Vključ naprave (prvi zagon))
- ▶ Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitve.



Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S to funkcijo lahko vse nastavitve ponastavite nazaj na tovarniške nastavitve. Vse nastavitve, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitve



Fig. 158




Fig. 159

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▶ Naprava je ponastavljena.
- ▶ Naprava je izklopljena.
- ▶ Ponovno zaženite napravo. (glejte 5.1 Vključ naprave (prvi zagon))

8.3 Sporočila

Obstajata dve kategoriji sporočil:

Kategorija	Pomen
Opozorilo	Opozorila se prikažejo pri alarmu na vratih ali pri motnjah delovanja. Preprostejša opozorila lahko zaprete sami. Če pride do težjih motenj delovanja, se morate obrniti na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Opomnik	Opomniki opominjajo na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako zaprete sporočilo.

8.3.1 Pregled opozoril

Obnašanje naprave v primeru opozoril:

- Opozorilo se prikaže na zaslonu v rdeči barvi.
- Alarmni zvok se sproži z naraščajočo glasnostjo.
- Po nekaj opozorilih utripa notranja osvetlitev.

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
Alarm na vratih	Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Alarm na vratih)

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
Alarm za izpad toka	Sporočilo se prikaže, ko se temperatura zamrzovanja zaradi prekinitve električnega napajanja poviša.	
Alarm za temperaturo	Sporočilo se prikaže, če temperatura zamrzovanja ne ustreza nastavljeni temperaturi.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Alarm za temperaturo)
Napaka	Sporočilo se prikaže, če pride do napake naprave. Na določenem sestavnem delu naprave je prišlo do napake.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka)
Napaka WLAN	Sporočilo se prikaže, če se naprava ni mogla povezati z omrežjem WLAN. (glejte Prva vzpostavitev povezave WLAN) Sporočilo se prikaže samo pri prvem nastavljanju.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Napaka WLAN)

8.3.2 Zapiranje opozoril

Alarm na vratih




Fig. 160 Simbolična slika

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

-ali-

- ▶ Zaprite vrata.

- ▶ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
- ▶ Aparat se hladi močnejše, zaradi česar je lahko temperatura, prikazana na zaslonu, višja od temperature v aparatu.
- ▶ Aparat je lahko hrupnejši.

Nastavite lahko, kako dolgo so lahko vrata odprta, preden se sproži alarm na vratih. (glejte Nastavitev alarma za vrata)

Alarm za izpad toka

Ko se izpad električnega toka konča, se naprava samodejno ohladi na predhodno nastavljeno ciljno temperaturo, ne da bi prišlo do potrditve sporočila. Da bi sporočilo izginilo z zaslona, ga morate potrditi.




Fig. 161 Simbolična slika

- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Na zaslonu so prikazane informacije opozorila.
- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikazana je najvišja temperatura zamrzovanja.
- ▶ Če je temperatura zamrzovanja nižja od -9°C : Živila se lahko uživa še naprej.
- ▶ Če se temperatura zamrzovanja poviša nad -9°C :
- ▶ Preverite živila.
- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta trenutna in ciljna temperatura.

Alarm za temperaturo

Vzrok za razliko v temperaturi so lahko naslednji:

- Vstavili ste topla, sveža živila.
- Pri premeščanju in jemanju živil iz naprave je vanj priteklo preveč toplega zraka iz prostora.
- Dalj časa ni bilo toka.
- Naprava je pokvarjena.
- ▶ Odpravite vzrok.
- ▶ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno ciljno temperaturo.




Fig. 162 Simbolična slika

- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Na zaslonu so prikazane informacije opozorila.
- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikazana je najvišja temperatura zamrzovanja.
- ▶ Če je temperatura zamrzovanja nižja od -9°C : Živila se lahko uživa še naprej.
- ▶ Če se temperatura zamrzovanja poviša nad -9°C :
- ▶ Preverite živila.
- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta trenutna in ciljna temperatura.

Napaka




Fig. 163 Simbolična slika

- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikaže se koda napake.
- ▶ Zabeležite kodo napake.
- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
- ▶ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
- ▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

Napaka WLAN

- ▶ Preverite povezavo WLAN.

- ▶ Napravo ponovno povežite z omrežjem WLAN. (glejte WLAN)

8.3.3 Pregled opomnikov

Obnašanje naprave v primeru opomnikov:

- Opomnik se prikaže na zaslonu v rumeni barvi.
- Zasliši se alarmni zvok.
- Po nekaj opomnikih utripa notranja osvetlitev.

Deaktivirate lahko naslednje opomnike (glejte Deaktiviranje opomnika):

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
 Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir	Sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati filter z aktivnim ogljem FreshAir.	Izvedite zahtevane korake. (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

8.3.4 Zapiranje opomnikov

Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir

Podjetje Liebherr priporoča: Filter z aktivnim ogljem FreshAir zamenjajte vsakih 6 mesecev.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 164 Simbolična slika

- ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
 - ▶ Na zaslonu so prikazane informacije opomnikov.
 - ▶ Na kratko se dotaknite zaslona.
 - ▶ Zamenjava filtra z aktivnim ogljem. (glejte 10.1 Aktivni ogleni filter FreshAir)
 - ▶ Filter z aktivnim ogljem zagotavlja optimalno kakovost zraka v hladilniku.
 - ▶ Sporočilo se ponovno prikaže po 6 mesecih.
- Če sporočila ne želite več prejemati, ga lahko deaktivirate. (glejte Deaktiviranje opomnika)

9 Oprema

9.1 Vratna polica

Vratne police so primerne za shranjevanje pijač in živil. Vratne police lahko prestavite za posamezno rabo in jih razstavite za čiščenje. Podjetje Liebherr priporoča, da uporabite vratno polico na vratih, kot je bila naprava dostavljena tovarniško.




Fig. 165 Simbolična slika vratne police

(1) Odlagalna polica




Fig. 166 Simbolična slika vratne police z boksi VarioBox*

(1) Odlagalna polica (3) VarioBox
(2) Držalni del za bokse (4) Stranski del VarioBox




Fig. 167 Simbolična slika vratne police z držali za steklenice

(1) Odlagalna polica (2) Držalo za steklenice

Naslednja tabela kaže primere, kaj lahko shranjujete v ustreznih vratnih policah.

Vratna polica	Živilo
Vratna polica (glejte Fig. 165)	Maslo, sir, konzerve, tube
Vratna polica z držali za steklenice (glejte Fig. 167)	Steklenice S pomičnim držalom za steklenice zavarujte steklenice na vratni polici.
Vratna polica z boksi VarioBox (glejte Fig. 166) *	Majhna živila*

9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox*

Lahko uporabite enega ali oba boksa VarioBox. Če želite v vratni polici pod vratno polico z boksom VarioBox odlagati posebej visoke steklenice, lahko eno ali oba boksa VarioBox odstranite.




Fig. 168

- Bokse VarioBox izvlecite do konca.
- Bokse VarioBox dvignite spredaj.
- Bokse VarioBox izvlecite naprej.

9.1.2 Odstranjevanje vratne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox*) *




Fig. 169 Simbolična slika

- Vratno polico potisnite navzgor.
- Vratno polico povlecite naprej.

9.1.3 Vstavljanje vratne police

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox*) *




Fig. 170 Simbolična slika

- Vstavite vratno polico.
- Vratno polico potisnite navzdol.

9.1.4 Vstavljanje boksov VarioBox*




Fig. 171

- Bokse VarioBox nastavite poševno na rebro vratne police.

- ▶ Bokse VarioBox spustite.
- ▶ Vstavite bokse VarioBox.

9.1.5 Vstavljanje boksov VarioBox*

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Boksi VarioBox so odstranjeni. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox*)
- ❑ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.1.2 Odstranjevanje vratne police)




Fig. 172

- ▶ Držalni del Fig. 172 (1) odstranite nazaj v položaj Fig. 172 (A).
- ▶ Držalni del Fig. 172 (1) vstavite v položaj Fig. 172 (B).
- ▶ Vstavljanje vratne police. (glejte 9.1.3 Vstavljanje vratne police)




Fig. 173

- ▶ Vstavite bokse VarioBox v obratnem vrstnem redu. (glejte Fig. 173)

9.2 Odlagalne police

9.2.1 Prestavljanje/odstranjevanje odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.




Fig. 174

- ▶ Odlagalno polico dvignite in povlecite naprej.
- ▶ Stranska vdolbina je na položaju ležišča.
- ▶ Prestavljanje odlagalne police: Dvignite ali spustite jo na poljubno višino in jo potisnite noter.

-ali-




Fig. 175

- ▶ Odstranitev odlagalne police: Izvlecite jo naprej.
- ▶ Lažje odstranjevanje: odlagalno polico postavite postrani.
- ▶ Ponovno vstavljanje odlagalne police: Potisnite jo do prislonu.
- ▶ Zaustavljalniki izvleka so obrnjeni navzdol.
- ▶ Zaustavljalniki izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

9.3 Deljiva odlagalna polica

9.3.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.




Fig. 176

- ▶ Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na sliki.




Fig. 177

Naravnajte višino aparata:

- ▶ Steklene plošče posamično izvlecite Fig. 177 (1) naprej.
- ▶ Naležna vodila izvlecite iz zaskočnega elementa in jih zatakните na željeni višini.
- ▶ Steklene plošče posamično drugo za drugo potisnite noter.
- ▶ Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naležnim vodilom.
- ▶ Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:

- ▶ Z eno roko primite spodnjo stekleno ploščo in jo povlecite naprej.
- ▶ Steklena plošča Fig. 177 (1) z okrasno letvijo je spredaj.
- ▶ Zaustavljalniki Fig. 177 (3) so obrnjeni navzdol.

9.4 VarioSafe *

Predal VarioSafe ima v hladilniku prostor za majhne kose živil, pakiranja, tube in kozarce.




Fig. 178

- (1) Predal VarioSafe
- (2) Stranske stene z nastavki za predal VarioSafe
- (3) Izrezi na levi in desni stranski steni

9.4.1 Vstavljanje predala VarioSafe




Fig. 179

- Predal VarioSafe potiskajte poševno v hladilnik Fig. 179 (1), dokler stranska izreza Fig. 179 (2) predala VarioSafe nista na višini nastavka za posodo v hladilniku.




Fig. 180

- Predal VarioSafe postavite ravno. Fig. 180 (1)

- Predal VarioSafe dvignite spredaj. Fig. 180 (2)




Fig. 181

- Predal VarioSafe privzdignite v smeri naprej.
- Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
- Predal VarioSafe spustite.
- Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.
- Predal VarioSafe je vstavljen.

9.4.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko prestavljate v hladilniku kot celoto.




Fig. 182

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.




Fig. 183

- Predal VarioSafe povlecite v smeri naprej, dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. Fig. 183 (1)
- Predal VarioSafe premikajte v hladilniku gor ali dol, dokler ne dosežete želene višine. Fig. 183 (2)




Fig. 184

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
- Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.
- Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

9.4.3 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko namestite na dveh različnih višinah. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati višja živila, morate predal VarioSafe premakniti na spodnji nastavek. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati nižja živila, morate predal VarioSafe pomakniti na zgornji nastavek.




Fig. 185

- Predal VarioSafe izvlecite do omejevala.
- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal vzemite ven VarioSafe v smeri naprej.




Fig. 186

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal VarioSafe namestite za zaustavljalnimi elementi na želeni nastavek Fig. 186 (1) ali Fig. 186 (2).
- Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

9.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko odstranite kot celoto.




Fig. 187

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.




Fig. 188

- Predal VarioSafe povlecite naprej Fig. 188 (1), dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. Fig. 188 (2)




Fig. 189

- Predal VarioSafe postavite v hladilniku postrani. Fig. 189 (1)
- Predal VarioSafe izvlecite v smeri naprej. Fig. 189 (2)
- Predal VarioSafe je odstranjen.

9.4.5 Razstavljanje predala VarioSafe

Če želite predal VarioSafe očistiti ali vgraditi oziroma odstraniti nadomestne dele, lahko predal VarioSafe razstavite na posamezne dele.




Fig. 190

- Predal VarioSafe izvalcite kot celoto. (glejte 9.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe)
- Predal VarioSafe razstavite skladno s sliko.

9.5 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

Na dnu hladilnika lahko uporabite stekleno ploščo ali prilagodljivo stojalo za steklenice. Steklена plošča je ob dobavi vstavljena.




Fig. 191 Simbolična slika

- (1) Prilagodljivo stojalo za steklenice

9.5.1 Uporaba prilagodljivega stojala za steklenice




Fig. 192

- Dvignite stekleno ploščo Fig. 192 (1) pri odprtini spredaj in jo odstranite.
- Steklenu ploščo Fig. 192 (1) varno shranite zunaj naprave.
- Steklenu ploščo (2) vložite pod prilagodljivo stojalo za steklenice.




Fig. 193 Simbolična slika

- Steklenice vstavite z dnom proti zadnji steni aparata. (glejte Fig. 193)

Nasvet

- Če steklenice molijo čez sprednji rob prilagodljivega stojala za steklenice:
- Spodnjo vratno polico postavite za en položaj višje.

9.5.2 Uporaba steklene plošče

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Steklenice so odstranjene.
- ☐ Prilagodljivo stojalo za steklenice je očiščeno. (glejte 10.6 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice)
- (glejte 10.9.4 Čiščenje opreme)




Fig. 194

- Steklenu ploščo Fig. 194 (1) namestite postrani, nagnjeno spodaj nazaj.
- Steklenu ploščo Fig. 194 (1) spustite spredaj.

9.6 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Predale lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Nasvet

- Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.
- Spodnji predal pustite v aparatu.
- Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste.

9.6.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plošči

Predal je nameščen neposredno na dnu naprave ali na stekleni plošči. Nima vodil.

Ko odstranite predale, lahko spodnje steklene plošče uporabljate kot odlagalne površine.

Odstranjevanje predala




Fig. 195

- Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.

Vstavljanje predala




Fig. 196

- Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.

9.6.2 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek*

Popoln izvlek prepoznate po spokji, ki se nahaja na zadnji strani levo in desno od vodila.

Odstranjevanje predala




Fig. 197

- Predal izvlecite do omejevala.
- Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo naprej. Fig. 197 (1)
- Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno naprej. Fig. 197 (2)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 197 (3)
- Vstavite vodila.

Vstavljanje predala




Fig. 198

- Vstavite vodila.
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.
- Predal se zadaj slišno zaskoči.

Delni izvlek hladilnika*

Odstranjevanje predala

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Vrata so odprta za več kot 90°.




Fig. 199

- Izvlecite predal Fig. 199 (1) do omejevala.
- Objemko Fig. 199 (2) istočasno na vodilih narahlo pritisnite na levi in desni navzven.
- Predal Fig. 199 (1) se loči od vodila.
- Dvignite predal Fig. 199 (1) spredaj.
- Predal Fig. 199 (1) vzemite ven v smeri naprej.
- Vstavite vodila Fig. 199 (3).

Vstavljanje predala




Fig. 200

- Držite vodila Fig. 200 (1) in predal Fig. 200 (2) od zgoraj za omejevalnikom Fig. 200 (3) položite na vodila Fig. 200 (1).
- Predal Fig. 200 (2) potisnite nazaj po vodilih Fig. 200 (1) do konca.




Fig. 201

- Predal Fig. 200 (2) spustite spredaj tako, da predal zdrsne v objemko Fig. 201 (2) na levi in desni.
- Predal Fig. 201 (1) se zadaj slišno zaskoči.
- Vstavite predal Fig. 201 (1).

Delni izvlek zamrzovalnika*

Nasvet

Če se magnet na najvišjem predalu v zamrzovalniku poškoduje ali odstrani, pride do motenj v senzoriki vrat.

- Magneta ne poškodujte ali odstranite.

Odstranjevanje predala




Fig. 202

Če je predal v zamrzovalniku zgoraj:

- ▶ Predal izvlecite do omejevala.
- ▶ Predal spredaj dvignite.
- ▶ Predal vzemite ven v smeri naprej.
- ▶ Vstavite vodila.

-ali-




Fig. 203

Če je predal v zamrzovalniku na sredini:

- ▶ Predal izvlecite do polovice.
- ▶ Predal dvignite od spodaj proti zadnji strani.
- ▶ Predal vzemite ven v smeri naprej.
- ▶ Vstavite vodila.

Vstavljanje predala




Fig. 204

- ▶ Vstavite vodila.
- ▶ Predal speljite okrog zaustavjalnikov Fig. 204 (1).
- ▶ Predal postavite na vodila.
- ▶ Predal potisnite proti zadnji strani.

9.7 Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable

Pokrov predala skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.




Fig. 205 Simbolična slika pokrova predala, varnega za Fruit & Vegetable

- (1) Varno za Fruit & Vegetable

- (2) Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable
- (3) Prilagodljivo stojalo za steklenice

9.7.1 Zmanjšanje vlažnosti zraka v predalu




Fig. 206

- ▶ Izvlecite predal Fig. 206 (1).
- ▶ Primite prijemalno vdolbino Fig. 206 (2) na pokrovu predala in predal istočasno povlecite naprej.
- ▶ Ko je predal zaprt, je med predalom in pokrovom predala majhna reža.

9.7.2 Povečanje vlažnosti zraka v predalu




Fig. 207

- ▶ Izvlecite predal Fig. 207 (1).
- ▶ Primite prijemalno vdolbino Fig. 207 (2) na pokrovu predala in pokrov predala istočasno potisnite nazaj.
- ▶ Ko je predal zaprt, se pokrov predala tesno zapre skupaj s predalom.

9.7.3 Uporaba predala, varnega za Fruit & Vegetable kot varnega za Meat & Dairy

Predal Fruit & Vegetable lahko uporabite kot varnega za Meat & Dairy. V ta namen morate zmanjšati vlažnost v predalu. (glejte 9.7.1 Zmanjšanje vlažnosti zraka v predalu)

9.8 Steklene plošče

Stekleno ploščo pod predali lahko odstranite za namene čiščenja.

Stekleno ploščo pod predali lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

9.8.1 Odstranitev/vstavljanje steklene plošče

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Steklена plošča pod predalom: Predal je odstranjen. (glejte 9.6 Predali)

Odstranjevanje steklene plošče




Fig. 208 Simbolična slika steklene plošče*




Fig. 209 Simbolična slika steklene plošče*

- Steklo ploščo dvignite v smeri naprej.
- Steklo ploščo odstranite v smeri naprej.

Vstavljanje steklene plošče




Fig. 210 Simbolična slika steklene plošče*




Fig. 211 Simbolična slika steklene plošče*

- Steklo ploščo postavite v poševnem položaju za zaustavljalniki.
- Steklo ploščo spustite.
- Steklo ploščo vstavite proti zadnji strani.

9.9 EasyTwist-Ice*

Z EasyTwist-Ice lahko pripravljate ledene kocke v količinah, ki so običajne za gospodinjstva. EasyTwist-Ice se oskrbuje z vodo prek rezervoarja za vodo.




Fig. 212 Simbolična slika

- (1) Predal za zamrzovanje z EasyTwist-Ice
- (2) Telo s posodo za ledene kocke
- (3) Rezervoar za vodo
- (4) Vrtljivi gumb
- (5) Predal za ledene kocke

Nasvet

Položaj predala za zamrzovanje z EasyTwist-Ice v napravi ne spremenite.

9.9.1 Priprava ledenih kock

Količina ledenih kock, ki jih lahko z EasyTwist-Ice pripravite v določenem času, je odvisna od zamrzovalne temperature naprave. Čim nižja je temperatura v napravi, tem več ledenih kock lahko pripravite.

Največja količina ledenih kock v posodi za ledene kocke:	20 ledenih kock
Največja kapaciteta predala za ledene kocke:	40 ledenih kock (ustreza dvema cikloma priprave ledenih kock)
Nadaljnje informacije za čas, potreben za proizvodnjo ledenih kock:	(glejte 11.1 Tehnični podatki)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Sestavni deli EasyTwist-Ice so očiščeni.

Polnjenje rezervoarja za vodo



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!
► Rezervoar za vodo napolnite le s pitno vodo.

OBVESTILO

Tekočine z vsebnostjo sladkorja!
Poškodovanje predala EasyTwist-Ice.
► Napolnite le s hladno pitno vodo.

Nasvet

Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo najboljše možne kakovosti, kar se tiče okusa, za nemoteno izdelavo ledenih kock.

Tako kakovost vode lahko dosežete s filtrom za namizno vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.

- Posodo za vodo napolnite le s filtrirano, dekarbonizirano pitno vodo.




Fig. 213

- Predal za zamrzovanje izvlecite do konca.
- Dvignite rezervoar za vodo dvignite za izrez Fig. 213 (1).
- Rezervoar za vodo odstranite v smeri navzgor. Fig. 213 (2)
- Rezervoar za vodo napolnite s pitno vodo do oznake Fig. 213 (3).




Fig. 214

- Rezervoar za vodo namestite spredaj. Fig. 214 (1)
- Zadaj rezervoar za vodo spustite. Fig. 214 (2)
- Vstavite predal za zamrzovanje.

Sproščanje ledenih kock

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Potreben čas za pripravo ledenih kock je upoštevan. (glejte 11.1 Tehnični podatki)
- ☐ Predal za zamrzovanje je v celoti vstavljen.
- ☐ Predal je v celoti vstavljen.
- Vrtljivi gumb Fig. 212 (4) obrnite do konca v smeri urinih kazalcev.
- Kocke ledu iz posode za ledene kocke padajo v predal za ledene kocke Fig. 212 (5).
- Če iz posode za ledene kocke ne padejo vse ledene kocke: Vrtljivi gumb obrnite večkrat do konca v smeri urinih kazalcev.

9.10 VarioSpace




Fig. 215

Predale in steklene police lahko vzamete iz aparata. Tako boste sprostili prostor za velike kose živil, kot so perutnina, meso, veliki kosi divjačine ter visoke pekavske izdelke. Na ta način jih lahko zamrznete in nadalje pripravite v enem kosu.

- Upoštevajte meje obremenitve predalov in steklenih polic (glejte 11.1 Tehnični podatki).

9.11 Posodica za maslo*

9.11.1 Odpiranje/zapiranje posodice za maslo




Fig. 216

9.11.2 Razstavljanje posodice za maslo

Posodico za maslo lahko za potrebe čiščenja razstavite.




Fig. 217

- Razstavite posodico za maslo.

9.12 Posoda za jajca*

Poličko za jajca lahko izvlečete in obrnete. Oba dela posode za jajca lahko uporabite, da označite razlike, kot je na primer datum nakupa.

9.12.1 Uporaba posode za jajca




Fig. 218

- Zgornja stran: Hranjenje kokošjih jajc.
- Spodnja stran: Hranjenje prepeličjih jajc.

9.13 Držalo za steklenice

9.13.1 Uporaba držala za steklenice




Fig. 219

- Držalo steklenic potisnite ob steklenice.
- Steklenice se ne bodo prevrnile.

9.14 Posoda za ledene kocke s pokrovom*

9.14.1 Uporaba posode za ledene kocke




Fig. 220

Če je voda zmrznila:

- Posodo za ledene kocke dajte za kratek čas pod toplo vodo.
- Snemite pokrov.
- Konce posode za ledene kocke rahlo obrnite v nasprotno smer.
- Kocke ledu sprostite.

9.14.2 Razstavljanje posode za ledene kocke

Posodo za ledene kocke lahko za čiščenje razstavite.




Fig. 221

- Razstavite posodo za ledene kocke.

9.15 FlexCube*

FlexCube ima različno velike odprtine, da lahko shranjujete majhne predmete, kot so tube, odprte posode za jogurt ali prepeličja jajca. FlexCube je primeren za vse vratne police Liebherr. Po potrebi lahko postavite tudi več kock FlexCube eno poleg druge.




Fig. 222 Simbolična slika

Nasvet

Ta pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na povezavi home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.15.1 Uporaba predala FlexCube




Fig. 223 Simbolična slika

- Vstavite FlexCube v vratno polico.

-ali-




Fig. 224 Simbolična slika

- Postavite FlexCube na odlagalno polico.
- Vstavite majhne predmete v FlexCube za shranjevanje.

10 Vzdrževanje

10.1 Aktivni ogljeni filter FreshAir

Aktivni ogljeni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventilatorjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

- ❑ Aktivni ogljeni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev. Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku poziva k menjavi.
- ❑ Aktivni ogljeni filter lahko odvržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 Odstranitev aktivnega ogljenega filtra Liebherr FreshAir




Fig. 225

- Predal izvlécite Fig. 225 (1) naprej.
- Odstranite Fig. 225 (2) aktivni ogljeni filter.

10.1.2 Vstavljanje aktivnega ogljenega filtra FreshAir




Fig. 226

- Aktivni ogljeni filter vstavite Fig. 226 (1) skladno s prikazom na sliki.
- Aktivni ogljeni filter se zaskoči. Če je aktivni ogljeni filter obrnjen navzdol:
- Predal potisnite noter Fig. 226 (2).
- Aktivni ogljeni filter je sedaj pripravljen.

10.2 Odstranjevanje/nameščanje držala za steklenice*

10.2.1 Odstranjevanje držala za steklenice




Fig. 227

- Držalo za steklenice potisnite povsem na stran do odprtine.
- Držalo za steklenice izvlécite naprej.

10.2.2 Vstavljanje držala za steklenice




Fig. 228

- Vstavite držalo za steklenice v odprtino.
- Držalo za steklenice potisnite na stran do zelenega položaja.

10.3 Razstavljanje vratnih polic*

Nekatere vratne police lahko razstavite, če jih želite očistiti ali namestiti oz. odstraniti nadomestne dele.

10.3.1 Razstavljanje vratnih polic

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.1.2 Odstranjevanje vratne police)




Fig. 229 Vratna polica z odlagalno polico

- Odstranite polico za odlaganje Fig. 229 (1).

10.3.2 Razstavljanje vratne police z boksi VarioBox*

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Vratna polica je odstranjena. (glejte 9.1.2 Odstranjevanje vratne police)




Fig. 230

- Odstranite bokse VarioBox. (glejte 9.1.1 Odstranjevanje boksov VarioBox*)
- Snemite držalni del Fig. 230 (1).
- Snemite stranski del Fig. 230 (2).
- Odstranite polico za odlaganje Fig. 230 (3).

10.3.3 Razstavite vratno polico z držalom za steklenice




Fig. 231 Vratna polica z držalom za steklenice in odlagalno polico

- Držalo za steklenice Fig. 231 (1) potisnite povsem na stran do odprtine.
- Odstranite držalo za steklenice Fig. 231 (1).
- Odstranite polico za odlaganje Fig. 231 (2).

10.4 Sestavljanje vratne police*

10.4.1 Sestavljanje vratne police




Fig. 232 Vratna polica z odlagalno polico

- Odlagalno polico Fig. 232 (1) vstavite v stranske vdolbine.

10.4.2 Sestavljanje vratne police z boksi VarioBox*




Fig. 233

- Odlagalno polico Fig. 233 (1) vstavite v stranske vdolbine.
- Vstavite stranske dele Fig. 233 (2).
- Vstavite držalni del Fig. 233 (3).
- Vstavite bokse VarioBox. (glejte 9.1.4 Vstavljanje boksov VarioBox*)

10.4.3 Sestavljanje vratne police z držalom za steklenice




Fig. 234 Vratna polica z odlagalno polico

- ▶ Odlagalno polico Fig. 234 (1) vstavite v stranske vdolbine.
- ▶ Vstavite držalo za steklenice Fig. 234 (2) v odprtino.
- ▶ Držalo za steklenice Fig. 234 (2) potisnite na stran do zelenega položaja.

10.5 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

10.5.1 Napotki za razstavljanje

Izvlačne sisteme lahko razstavite za namene čiščenja. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi. Naslednji izvlečni sistemi so razstavljivi ali niso razstavljivi:

Izvlačni sistem	razstavljiv/ ni razstavljiv
Predal na dnu naprave ali stekleni plošči	ni razstavljiv
Popoln izvlek*	ni razstavljiv*
Delni izvlek hladilnika*	ni razstavljiv*
Delni izvlek zamrzovalnika*	razstavljiv (glejte Delni izvlek zamrzovalnika*) *

10.5.2 Predal na teleskopskih vodilih

Delni izvlek zamrzovalnika*

Razstavljanje izvlečnega sistema

Zagotovite naslednje pogoje:

- ☐ Predal je odstranjen.
- ☐ Steklena plošča je odstranjena. (glejte 9.8 Steklene plošče)




Fig. 235 Steklena plošča z vodili

- ▶ Sprednji zaskočni kaveljček potisnite navzgor. Fig. 235 (1)
- ▶ Izvlačno vodilo potisnite Fig. 235 (2) na stran Fig. 235 (3) in nazaj.

Montaža izvlečnega sistema




Fig. 236 Steklena plošča z vodili

- ▶ Vodilo obesite na kavelj na zadnji strani. Fig. 236 (1)
- ▶ Vodilo zaskočite na sprednji strani. Fig. 236 (2)

10.6 Odstranitev / vstavljanje prilagodljivega stojala za steklenice

Prilagodljivo stojalo za steklenice lahko odstranite za čiščenje.

10.6.1 Odstranjevanje stojala za steklenice

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Steklenice so odstranjene.
- ☐ Steklena plošča je odstranjena. (glejte 9.5.1 Uporaba prilagodljivega stojala za steklenice)




Fig. 237

- ▶ Prilagodljivo stojalo za steklenice privzdignite spredaj in ga izvlecite.
- ▶ Pokrov predala je viden.

Nasvet

Podjetje Liebherr priporoča:

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte ničesar.

10.6.2 Vstavljanje stojala za steklenice




Fig. 238

- ▶ Potisnite prilagodljivo stojalo za steklenice noter do omejevalnika in nato navzdol.
- ▶ Vtiči zadaj za prilagodljivo stojalo za steklenice se samodejno povežejo.

- ▶ LED-lučka sveti.
- ▶ Vstavite steklene plošče. (glejte 9.5.2 Uporaba steklene plošče)
- ali-
- ▶ Uporabite prilagodljivo stojalo za steklenice za odlaganje steklenic.

10.7 Pokrov predala, varen za Fruit & Vegetable

Pokrov predala lahko odstranite za čiščenje.

10.7.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Steklena plošča tik nad prilagodljivim stojalom za steklenice je odstranjena.
- ☐ Prilagodljivo stojalo za steklenice je odstranjeno.
- ☐ Predal tik pod pokrovom predala je odstranjen. (glejte 9.6 Predali)




Fig. 239

- ▶ Pokrov predala potisnite nazaj.
- ▶ Pokrov predala dvignite spredaj.
- ▶ Pokrov predala izvlecite spredaj poševno navzgor.

10.7.2 Vstavljanje pokrova predala




Fig. 240

Če je napis THIS SIDE UP zgoraj:

- ▶ Vstavite zadnje držalne dele v ustrezne zadnje odprtine.
- ▶ Pokrov predala potisnite nazaj.
- ▶ Pokrov predala spredaj spustite in sprednje držalne dele vstavite v odprtine, da se zaskočijo.
- ▶ Pokrov predala prestavite v zeleni položaj.

10.8 Odtajanje naprave

10.8.1 Odtajanje hladilnega dela

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

- ▶ Odtočno odprtino redno čistite. (glejte 10.9 Čiščenje aparata)

10.8.2 Odtajanje zamrzovalnega dela s sistemom NoFrost

Odtajanje poteka samodejno s sistemom NoFrost. Vлага steče v uparjalnik, se periodično odtaja in izhlapi.

Aparata vam ni treba razstaviti.

10.9 Čiščenje aparata

10.9.1 Priprave



OPOZORILO

Nevarnost zaradi udarca toka!

- ▶ Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.



OPOZORILO

Nevarnost požara

- ▶ Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

- ▶ Izpraznite aparat.
- ▶ Izvlecite električni vtič.

-ali-

- ▶ Aktivirajte funkcijo CleaningMode. (glejte CleaningMode)

10.9.2 Čiščenje ohišja

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

- ▶ Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!
- ▶ Ohišje obrišite z mehko, čisto krpo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnim čistilnim sredstvom. Steklene plošče lahko dodatno očistite s čistilom za steklo.

10.9.3 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.
- ▶ Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- ▶ Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.

- ▶ Odtočna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripomočkom, npr. vatirano palčko.

10.9.4 Čiščenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Čiščenje z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje:

- Vratna polica*
- Odlagalna polica
- Deljiva odlagalna polica
- VarioSafe*
- Pokrov Fruit & Vegetable-Safe
- Predal
- Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic
- Sestavni deli rezervoarja EasyTwist-Ice*

Čiščenje z vlažno krpo:

- Teleskopska vodila
- Upoštevajte: Mast v drsnih progah služi za mazanje in je ne smete odstraniti!

Čiščenje v pomivalnem stroju do 60 °C:

- Vratna polica*
 - VarioBox*
 - Držalo za steklenice
 - Posoda za jajca*
 - Posodica za maslo*
 - Posoda za ledene kocke*
 - FlexCube*
- ▶ Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavje.
- ▶ Očistite opremo.

10.9.5 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*

Modul EasyTwist-Ice očistite v naslednjih primerih:

- prvi zagon
- neuporaba, ki traja dlje kot 48 ur
- kadar je potrebno čiščenje

Razstavljanje modula EasyTwist-Ice

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Predal je odstranjen. (glejte 9.6 Predali)
- ☐ Predal je odložen na mizo.




Fig. 241

- ▶ Odstranjevanje rezervoarja za vodo: Dvignite rezervoar za vodo za izrez Fig. 241 (1).
- ▶ Rezervoar za vodo Fig. 241 (2) dvignite in odstranite.
- ▶ Predal za ledene kocke Fig. 241 (3) povlecite naprej in odstranite.




Fig. 242

- ▶ Odstranjevanje glavnega dela EasyTwist-Ice: Spono Fig. 242 (4) s prstom potisnite navzdol in hkrati z drugo roko glavni del EasyTwist-Ice Fig. 242 (5) od zadaj dvignite.
- ▶ Glavni del EasyTwist-Ice vzemite iz predala za zamrzovanje.




Fig. 243

- ▶ Snemite pokrov glavnega dela EasyTwist-Ice: Spono Fig. 243 (6) na obeh straneh glavnega dela EasyTwist-Ice pritisnite z eno roko.
- ▶ Pokrov Fig. 243 (7) z drugo roko dvignite in odstranite.
- ▶ Modul EasyTwist-Ice je razstavljen na štiri dele. (glejte Fig. 244)




Fig. 244 Sestavni deli modula EasyTwist-Ice

- (1) Glavni del EasyTwist-Ice s posodo za ledene kocke
- (2) Rezervoar za vodo
- (3) Pokrov
- (4) Predal za ledene kocke

OBVESTILO

Nevarnost poškodb naprave zaradi nepravilne demontaže! Zlom, pokanje in drobljenje opreme. Če glavni del EasyTwist-Ice dodatno razstavite, lahko poškodujete vrtljivi gumb ali druge dele glavnega dela EasyTwist-Ice.

- Modul EasyTwist-Ice razstavite le na prikazane sestavne dele. (glejte Fig. 244)
- Glavni del EasyTwist-Ice Fig. 244 (1) očistite kot celoto.

Čiščenje modula EasyTwist-Ice

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ❑ Modul EasyTwist-Ice je razstavljen. (glejte Razstavljanje modula EasyTwist-Ice)
- Predal za ledene kocke, rezervoar za vodo in pokrov glavnega dela EasyTwist-Ice očistite s toplo vodo in nekaj čistilnega sredstva.
- Vse očiščene sestavne dele popolnoma osušite s suho krpo.
- EasyTwist-Ice je očiščen.

Montaža EasyTwist-Ice




Fig. 245

- Montirajte pokrov glavnega dela EasyTwist-Ice: Pokrov spredaj namestite. Fig. 245 (1)
- Pokrov zadaj spustite. Fig. 245 (2)
- Pokrov se slišno zaskoči v obe sponi Fig. 245 (3).




Fig. 246

- Montirajte glavni del EasyTwist-Ice: Osi glavnega dela EasyTwist-Ice potisnite v vodila Fig. 246 (4).
- Glavni del EasyTwist-Ice Fig. 246 (5) potisnite zadaj navzdol.
- Glavni del EasyTwist-Ice se slišno zaskoči.




Fig. 247

- Predal za ledene kocke Fig. 247 (6) potisnite noter.



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!

- Rezervoar za vodo napolnite le s pitno vodo.

- Rezervoar za vodo napolnite z vodo.
- Vstavite rezervoar za vodo.
- Vstavite predal. (glejte 9.6 Predali)
- Če uporabljate nefiltrirano vodo:
- Ledene kocke, pripravljene v 24 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavržite.

-ali-

- Če uporabljate filtrirano vodo:
- Ledene kocke, pripravljene v 48 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavržite.

10.9.6 Po čiščenju

- Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
- Aparat priključite v vklop.
- Aktivirajte funkcijo SuperFrost (glejte 8.2 Funkcije naprave).
- Ko je temperatura dovolj nizka:
- Vstavite živila.
- Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

11 Pomoč strankam

11.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C
Zamrzovanje	-26 °C do -15 °C

Največja količina zamrznjenih živil / 24 ur	
Zamrzovalnik	glejte tipsko ploščico pod „Podatki o zmogljivosti zamrzovanja .../ 24 h“

Največja teža polnjenja opreme			
Oprema	Širina naprave 600 mm (glejte navodila za montažo, mere naprave)	Širina naprave 700 mm (glejte navodila za montažo, mere naprave)	Širina naprave 750 mm (glejte navodila za montažo, mere naprave)
Predal na stekleni plošči (glejte 9.6.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plošči)	15 kg	--	23 kg
Delni izvelek zamrz-ovalnika* (glejte 9.6.2 Predal na teleskopskih vodilih) *	15 kg*	22 kg*	22 kg*

Priprava ledenih kock z napravo EasyTwist-Ice*	
Trajanje pri -18 °C	pribl. 5,5 ure
Trajanje pri vklopljeni funkciji SuperFrost	pribl. 3 ure

Trajanje do dosega različnih temperatur pri VarioTemp*		
Izhodna temperatura*	Ciljna temperatura*	Trajanje do ciljne temperature*
-18 °C	0 °C	> 8 ur
-18 °C	8 °C	> 12 ur
8 °C	14 °C	> 6 ur
14 °C	-18 °C	> 4 ure

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti ¹	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G.	LED

¹ Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

Za naprave s povezavo WLAN:

Podatki o frekvenci	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

11.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.

- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (glejte 8.2 Funkcije naprave)
- Delujoč ventilator
- Sveže vstavljena živila
- Visoka temperatura okolja
- Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje in žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogu.	Običajen zvok delovanja
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje	Aparat hladi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen zvok delovanja
Zvoki srebanja*	Vrata z blažilnikom za zapiranje ste odprli in zaprli.*	Običajen zvok delovanja*
Brenčanje in šumenje	Ventilator deluje.	Običajen zvok delovanja
Klikanje	Komponente se vklopljajo in izklopljajo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravite
Tresljaji	Neprimerna postavitev	Zvok napake	Aparat naravnajte vodoravno z nastavnimi nogami.
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

11.3 Tehnične napake

Vaš aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

Pomoč strankam

11.3.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	▶ Vklopite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	▶ Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	▶ Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	▶ Aparat naj ostane zaprt. ▶ Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug zamrzovalnik, če izpad toka traja dalj časa. ▶ Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
	→ Prikluček za hladilne naprave ni pravilno vstavljen v aparat.	▶ Preverite prikluček za hladilne naprave.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	▶ Zaprite vrata aparata.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	▶ Rešitev problema: (glejte 1.2 Klimatski razredi)
	→ Aparat ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtega.	▶ Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
	→ Shranjena je bila prevelika količina svežih živil, funkcija SuperFrost pa ni vključena.	▶ Rešitev problema: (glejte SuperFrost)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	▶ Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	▶ Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
Temperatura, prikazana na zaslonu, je višja od temperature v aparatu.	→ Vrata aparata so bila dolgo odprta, zato se je alarm na vratih samodejno sprožil. Zaradi tega se aparat hitreje hladi.	▶ Zaprite vrata aparata.
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo iz utora.	▶ Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameščeno v utor.
Zunanje površine naprave so tople.*	→ Toplota tokokroga hladilnega sredstva se izkorišča za preprečevanje kondenzirane vode.	▶ To je normalno.

11.3.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	▶ Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	▶ Notranja osvetlitev se samodejno ugasne, ko so vrata odprta približno 15 minut.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 11.4 Servisna služba)

11.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte 11 Pomoč strankam). Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na povezavi home.liebherr.com/service.



OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!
Poškodbe.

- Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 10 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

11.4.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- ☐ Oznaka aparata (model in indeks)
- ☐ Servisna št. (servis)
- ☐ Serijska št. (s. št.)

- Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu. (glejte Podatki o napravi)

-ali-

- Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 11.5 Nazivna ploščica)
- Zabeležite podatke o aparatu.
- Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

11.5 Nazivna ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.




Fig. 248

- (1) Oznaka naprave
- (2) Servisna št.
- (3) Serijska št.

- Informacije razberite z nazivne ploščice.

12 Zaustavljanje delovanja

- Izpraznite aparat.
- Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)
- Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Priključek za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite napravo. (glejte 10.9 Čiščenje aparata)
- Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

13 Odstranjevanje

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Pomen simbolov na napravi vam je znan. (glejte 1.14 Simboli na napravi)
- ☐ Nasveti za odstranjevanje so vam znani. (glejte 1.8 Odstranjevanje)

13.1 Napravo pripravite za odstranitev

- Aparat odstranite iz uporabe. (glejte 12 Zaustavljanje delovanja)

13.2 Okolju prijazno odstranjevanje naprave



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Upoštevajte nasvete za transport aparata. (glejte 3.5 Transportiranje naprave)
- Napravo odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- Napravo zavrzite skladno z zgoraj navedenimi smernicami.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260625

7083928-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien