# Instrucciones de uso y montaje




ES **MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR**

LIEBHERR

# Contenido


**1 Advertencias generales de seguridad..... 3**
1.1 Uso previsto..... 3
1.2 Uso inadecuado previsible..... 3
1.3 Grupo de usuarios..... 3
1.4 Indicaciones de advertencia: peligros para el usuario..... 4
1.5 Averías, daños y reparaciones..... 4
1.6 Instrucciones de eliminación de residuos..... 4
1.7 Conformidad..... 5
1.8 Tipos climatológicos..... 5
1.9 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH..... 5
1.10 Base de datos EPREL..... 5
1.11 Licencias de código abierto..... 5
1.12 Piezas de repuesto..... 5
1.13 Niveles de alerta..... 5

**2 Visión general del aparato..... 5**
2.1 Volumen de suministro..... 5
2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

**3 Instalación y conexión..... 6**
3.1 Condiciones de instalación..... 6
3.2 Dimensiones del electrodoméstico..... 7
3.3 Requisitos de ventilación..... 8
3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente..... 8
3.5 Conexión de agua..... 8
3.6 Transporte del electrodoméstico..... 9
3.7 Desembalar el aparato..... 9
3.8 Explicación de los símbolos utilizados..... 9
3.9 Cambio del sentido de apertura de la puerta..... 10
3.10 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua..... 18
3.11 Montaje de los distanciadores de pared*..... 19
3.12 Instalación del aparato..... 19
3.13 Alineación del aparato..... 19
3.14 Instalación de varios electrodomésticos..... 19
3.15 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina..... 20
3.16 Después de la colocación..... 21
3.17 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico..... 21
3.18 Eliminación del embalaje..... 21

**4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe..... 21**
4.1 Navegación y explicación de los símbolos..... 22
4.2 Menús..... 22
4.3 Modo de reposo..... 23

**5 Puesta en marcha..... 23**
5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)..... 23
5.2 Poner en servicio el IceMaker..... 23

**6 Conservación..... 23**
6.1 Notas sobre la conservación..... 23
6.2 Congelador..... 23
6.3 Tiempos de conservación..... 24

**7 Ahorrar energía..... 24**

**8 Uso..... 25**
8.1 Componentes de manejo y visualización..... 25
8.1.1 Indicación de estado..... 25
8.1.2 Símbolos de visualización..... 25
8.2 Funciones del electrodoméstico..... 25
8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico..... 25
Apagar y encender el electrodoméstico..... 25
Temperatura..... 26
SuperFrost..... 26
PartyMode..... 26
SabbathMode..... 27
EnergySaver..... 28
IceMaker / MaxIce..... 28
Toma de agua del IceMaker..... 29
TubeClean..... 30
Bloqueo de entrada..... 30
Recordatorio..... 30
Idioma..... 31
Unidad de temperatura..... 31
Luz de estado (indicación de estado)*..... 31
Brillo de pantalla..... 32
WiFi..... 32
Información sobre el electrodoméstico..... 33
Software..... 33
Inicio del ciclo de descongelación..... 33
Alarma de puerta..... 34
Modo de demostración..... 34
Restablecer a los valores de fábrica..... 35
8.3 Mensajes..... 35
8.3.1 Resumen de advertencias..... 35
8.3.2 Finalizar advertencias..... 36
8.3.3 Resumen de recordatorios..... 37
8.3.4 Finalizar recordatorios..... 37

**9 Equipamiento..... 37**
9.1 Cajones..... 37
9.2 Estante extraíble con IceTower..... 39
9.3 Placas de vidrio..... 40
9.4 IceMaker..... 41
9.5 VarioSpace..... 41
9.6 Acumulador de refrigeración..... 41

**10 Mantenimiento..... 41**
10.1 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción..... 41
10.2 Descongelación del aparato..... 43
10.3 Limpiar el aparato..... 43


**11 Asistencia al cliente..... 44**

11.1 Datos técnicos ..... 44
11.2 Ruidos de funcionamiento ..... 45
11.3 Avería técnica ..... 45
11.4 Servicio de atención al cliente ..... 47
11.5 Placa de identificación ..... 47

**12 Puesta fuera de servicio ..... 47**

**13 Eliminación ..... 48**
13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación ..... 48
13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente ..... 48


El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.

| Icono | Explicación |
|---|---|
|  | **Leer las instrucciones**<br>Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones. |
|  | **Más información en Internet.**<br>Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Encontrará el número de servicio en la placa de características:<br><br>*Fig.* Representación a modo de ejemplo |
|  | **Comprobar el aparato**<br>Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico. |
|  | **Variaciones**<br>Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*). |
|  | **Instrucciones de manejo y resultados de manejo**<br>Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ▶,<br>mientras que los resultados de manejo se indican con ▷. |
|  | **Vídeos**<br>En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos. |

**Licencias de código abierto:**

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Esta información para el usuario se aplica a los siguientes electrodomésticos:

| | |
|---|---|
| SFN.. | 52.. |

**Nota**
Si su aparato contiene una N en la denominación, se trata de un aparato NoFrost.

# 1 Advertencias generales de seguridad

Guarde esta información de usuario en un lugar seguro para poder consultarla en cualquier momento.

En caso de ceder el electrodoméstico, haga llegar esta información de usuario a los siguientes propietarios.

Con el fin de utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente esta información de usuario antes de instalarlo y utilizarlo. Siga siempre las instrucciones, indicaciones de seguridad y advertencias que contiene. Son importantes para poder instalar y utilizar el electrodoméstico de forma segura y correcta.

## 1.1 Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y a ámbitos de aplicación similares, p. ej:
  - área de cocina del personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
  - en agricultura y para clientes de hoteles, moteles y otros alojamientos
  - pensiones con desayuno
  - restauración y operaciones similares al por mayor
- Otros usos:
  - Quedan prohibidos todos los demás tipos de aplicación.

## 1.2 Uso inadecuado previsible

Se prohíben expresamente las aplicaciones siguientes:

- Almacenamiento y refrigeración de:
  - Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
  - Sustancias explosivas, como aerosoles con gas propelente inflamable
  - Medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares sujetos a la Directiva 2007/47/CE sobre productos sanitarios
- Uso en atmósferas potencialmente explosivas

Un uso indebido del electrodoméstico provoca daños o descomposición de los alimentos almacenados.

## 1.3 Grupo de usuarios

- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que se les haya explicado el uso del electrodoméstico. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el frigorífico/congelador.

## 1.4 Indicaciones de advertencia: peligros para el usuario

- ADVERTENCIA: Mantener libres de obstáculos las aberturas de ventilación de la carcasa del electrodoméstico o de los componentes integrados.
- ADVERTENCIA: Para acelerar el proceso de descongelación, no emplear otros dispositivos mecánicos u otros medios que los recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigerante.
- ADVERTENCIA: No poner en funcionamiento equipos eléctricos dentro del compartimiento frigorífico/congelador que no cumplan el tipo de construcción recomendado por el fabricante.
- ADVERTENCIA: Al instalar el electrodoméstico, se debe asegurar que el cable de conexión a la red no quede atrapado ni dañado.
- ADVERTENCIA: No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación en la parte trasera del electrodoméstico.

Una vez realizada la instalación del electrodoméstico, debe seguir siendo posible desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica.

- Enchufe de red accesible (por encima, por debajo o al lado del electrodoméstico)
- Activación del fusible en la instalación del edificio de acuerdo con las normas de instalación.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio/sustancias inflamables.

El símbolo se encuentra en el compresor y también puede estar representado en otros lugares del electrodoméstico. Indica el peligro por sustancias inflamables. No retirar el adhesivo.

- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 $m^3$. Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- Limpie con regularidad las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de evacuación accesibles.
- Envasar la carne o pescado crudos en recipientes limpios y cerrados. Así evitará que la carne o el pescado entren en contacto con otros alimentos o que goteen sobre ellos.
- Si el frigorífico/congelador permanece vacío durante mucho tiempo, apague el electrodoméstico, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho.
- Evite el contacto prolongado de la piel con superficies frías o productos refrigerados. Utilice, p. ej., guantes para protegerse.
- Guarde las bebidas alcohólicas u otros recipientes con contenido alcohólico siempre bien cerrados. Cualquier escape de alcohol puede inflamarse a causa de los componentes eléctricos.
- Abra la puerta solo brevemente. Así evitará que aumente la temperatura en el interior del electrodoméstico.
- No introduzca las manos entre la puerta y el electrodoméstico al abrirlo y cerrarlo. Los dedos pueden quedar atrapados.
- ADVERTENCIA: Este electrodoméstico debe fijarse de acuerdo con las instrucciones de uso para excluir peligros debidos a una estabilidad deficiente.
- Observar las instrucciones de colocación y conexión. (consulte 3 Instalación y conexión)

Electrodomésticos con toma de agua fija:

- ADVERTENCIA: Conectar solamente al suministro de agua potable.
- Observe los valores de conexión para el suministro de agua. (consulte 3 Instalación y conexión)
- Conecte el electrodoméstico al suministro de agua potable únicamente con el nuevo juego de mangueras. No reutilice los juegos de mangueras viejos; deséchelos. Un nuevo juego de mangueras se incluye con el electrodoméstico.
- Enjuagar el sistema de agua si no se ha extraído agua durante más de 5 días.

## 1.5 Averías, daños y reparaciones

- Conexión a la red con conector para dispositivos fríos: Si el cable de conexión a la red de este electrodoméstico se daña, debe reemplazarse por un cable de conexión especial disponible a través del fabricante o de su servicio de atención al cliente. El cambio puede ser realizado por el cliente.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico solo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente u otros especialistas formados.
- En caso de averías y fallos en el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación o desconecte el fusible. Agarre siempre la clavija al extraer el enchufe de red. No tire del cable.

## 1.6 Instrucciones de eliminación de residuos



El contenedor de basura tachado indica que el electrodoméstico no debe desecharse junto con los residuos urbanos no seleccionados y que debe llevarse a un punto de recogida selectiva. Contiene materiales reciclables y, si procede, reutilizables.



El símbolo se puede encontrar sobre el compresor. Este se refiere al aceite del interior del compresor y advierte del peligro siguiente: **Puede resultar mortal al ingerirse y penetrar en las vías respiratorias.** Esta observación solo es importante para el reciclaje. Durante el funcionamiento normal, no existe ningún peligro.



Este adhesivo, u otro similar, puede localizarse en el lado posterior del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o la carcasa. Esta observación solo es importante para el reciclaje. No retirar el adhesivo.

- Por lo tanto, la eliminación de electrodomésticos inservibles debe efectuarse de manera apropiada y conforme a las disposiciones y a la legislación locales vigentes. No dañar el electrodoméstico inservible en el circuito de refrigeración durante el transporte, para que no puedan salir de forma descontrolada el refrigerante y el aceite incluidos (especificaciones en la placa de características).
- Tenga en cuenta que el borrado de los datos personales que pudieran existir es responsabilidad del cliente.

- Para Alemania: En los puntos locales de reciclaje y material reutilizable, puede desecharse el electrodoméstico gratuitamente a través de los recipientes colectores de la clase 1. Con la compra de un nuevo frigorífico/congelador y una superficie de venta de > 400 $m^2$, el electrodoméstico inservible lo retirará también gratuitamente la entidad comercializadora.
- UE: Infórmese sobre las opciones de eliminación de electrodomésticos usados en sus autoridades locales.

## 1.7 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple la normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.

| | |
|---|---|
| Para el mercado europeo: | El electrodoméstico cumple la Directiva 2014/53/UE. |
| Para el mercado GB: | El electrodoméstico cumple Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.Liebherr.com

## 1.8 Tipos climatológicos

El electrodoméstico está previsto, dependiendo del tipo climatológico, para el funcionamiento a temperaturas ambiente limitadas. El tipo climatológico correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

**Nota**

▶ A fin de garantizar un funcionamiento impecable, se deben cumplir las temperaturas ambiente especificadas.

| Tipo climatológico | Para temperaturas ambiente de |
|---|---|
| SN | 10 °C a 32 °C |
| N | 16 °C a 32 °C |
| ST | 16 °C a 38 °C |
| T | 16 °C a 43 °C |
| SN-ST | 10 °C a 38 °C |
| SN-T | 10 °C a 43 °C |

## 1.9 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH

- En el siguiente enlace, podrá comprobar si su electrodoméstico contiene sustancias SVHC de conformidad con el Reglamento REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.10 Base de datos EPREL

- A partir del 1 de marzo de 2021 se puede consultar la información relativa al etiquetado para el consumo de energía y a los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europeos (EPREL). Puede consultar la base de datos de productos en el enlace https://eprel.ec.europa.eu/. Aquí se solicita la identificación del modelo. La identificación del modelo se encuentra en la placa de características.

## 1.11 Licencias de código abierto

- El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.12 Piezas de repuesto

- La disponibilidad de piezas de repuesto para las partes funcionales y almacenables del equipamiento es de 15 años.

## 1.13 Niveles de alerta

| | |
|---|---|
| **PELIGRO** | Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte. |
| **ADVERTENCIA** | Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte. |
| **PRECAUCIÓN** | Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas. |
| **ATENCIÓN** | Indica una situación peligrosa que puede provocar daños materiales si no se evita. |
| **Observación** | Indica consejos y observaciones útiles. |

# 2 Visión general del aparato

## 2.1 Volumen de suministro

Compruebe que ninguna pieza haya sufrido daños por transporte. En caso de reclamación, póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Aparato independiente
- Equipamiento (según el modelo)
- Material de montaje (según el modelo)
- “Quick Start Guide”
- “Installation Guide”*
- Catálogo de servicio

## 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento





*Fig. 1 Representación a modo de ejemplo*

**(1)** Controles
**(2)** Luz de estado (indicador de estado)*
**(3)** Placa de características
**(4)** Cajón
**(5)** IceTower
**(6)** IceMaker
**(7)** Pata de ajuste

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice es la solución de interconexión para su congelador.

Si su electrodoméstico admite SmartDevice o está preparado para incorporarlo, puede conectarlo de forma rápida y sencilla a su WiFi. Con la app SmartDevice puede manejar su electrodoméstico desde un terminal móvil. En la app SmartDevice tiene a su disposición funciones y opciones de ajuste adicionales.

| | |
|---|---|
| Electrodoméstico con capacidad para SmartDevice: | Su aparato es compatible con SmartDevice. Para poder conectar el aparato a la WiFi, debe descargar la aplicación SmartDevice. |
| Para más información acerca de SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |

Descargar la app SmartDevice:

Después de instalar y configurar la aplicación del SmartDevice, puede conectar su electrodoméstico a su WLAN utilizando la aplicación SmartDevice y la función WLAN del electrodoméstico (consulte  WiFi) .

**Nota**
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

# 3 Instalación y conexión

## 3.1 Condiciones de instalación

Las condiciones de instalación son cruciales para garantizar un funcionamiento seguro, eficaz y sin problemas del electrodoméstico.

- Respete todas las instrucciones de seguridad.
- Tenga en cuenta el lugar de instalación y la posición en la habitación.

**ADVERTENCIA**
¡Peligro de incendio por colocación indebida!
Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.
▶ Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
▶ Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
▶ No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
▶ Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

**ADVERTENCIA**
Riesgo de incendio derivado de la humedad
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.
▶ El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

**ADVERTENCIA**
Peligro de incendio por fuga de refrigerante y aceite.
El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
▶ No dañar las tuberías del circuito de refrigeración ni del compresor.

### 3.1.1 Lugar de instalación

- Instale y utilice el electrodoméstico únicamente en espacios cerrados.
- El lugar de instalación óptimo es una habitación seca y bien ventilada.
- Si se coloca el electrodoméstico en un entorno muy húmedo, se puede formar agua de condensación en el lado exterior del electrodoméstico.
  Procurar que siempre exista una buena ventilación en el lugar de emplazamiento.
- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 $m^3$.
  Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del emplazamiento debe ser horizontal y liso.

### 3.1.2 Posición en la sala

- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Sí puede colocar el electrodoméstico al lado de un horno.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- Colocar el electrodoméstico con el lado posterior y, en caso de emplearse distanciadores de pared adjuntos (véase abajo) con estos siempre directamente a la pared.*
- Colocar el electrodoméstico con la parte posterior siempre directamente contra la pared.*
- No está permitido su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

### 3.1.3 Integración en una fila de cocina

- Puede convertir el electrodoméstico con armarios de cocina. (consulte 3.15 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina)

## 3.2 Dimensiones del electrodoméstico





*Fig. 2*

**(a)** Ancho del electrodoméstico
**(b)** Profundidad del electrodoméstico
**(c)** Ancho del electrodoméstico con la puerta abierta
**(d)** Profundidad del electrodoméstico con la puerta abierta
**(')** Dimensiones con tirador de palanca

### 3.2.1 Electrodomésticos con tirador de palanca

| RBa30 425i / FN.. 42.. | |
|---|---|
| **a (mm)** | 597 |
| **b (mm)** | 719[x] |
| **c (mm)** | 654 |
| **d (mm)** | 1222[x] |
| **h (mm)** | 1255 |

*Con tirador de palanca*

| | FN.. 46.. | FN.. 66.. |
|---|---|---|
| **a (mm)** | 597 | 698 |
| **b (mm)** | 719[x] | 804[x] |
| **c (mm)** | 654 | 754 |
| **d (mm)** | 1222[x] | 1408[x] |
| **h (mm)** | 1455 | 1455 |

*Con tirador de palanca*

| | FN.. 50.. / LTGN-235 | FN.. 70.. |
|---|---|---|
| **a (mm)** | 597 | 698 |
| **b (mm)** | 719[x] | 804[x] |
| **c (mm)** | 654 | 754 |
| **d (mm)** | 1222[x] | 1408[x] |
| **h (mm)** | 1655 | 1655 |

*Con tirador de palanca*

| | (S)FN.. 52.. / LTGN-270 GN52Ve17 | FN.. 72.. |
|---|---|---|
| **a (mm)** | 597 | 698 |
| **b (mm)** | 719[x] | 804[x] |
| **c (mm)** | 654 | 754 |
| **d (mm)** | 1222[x] | 1408[x] |
| **h (mm)** | 1855 | 1855 |

*Con tirador de palanca*

[x] En electrodomésticos con distanciadores de pared adjuntos aumenta la medida en 15 mm. (consulte 3.11 Montaje de los distanciadores de pared*)

## 3.3 Requisitos de ventilación

**AVISO**
¡Peligro de daños por sobrecalentamiento como consecuencia de una ventilación insuficiente!
Una ventilación insuficiente puede hacer que el compresor sufra daños.
▶ Preste atención a que haya suficiente ventilación.
▶ Tenga en cuenta los requisitos de ventilación.

Si el electrodoméstico está integrado en la fila de cocina, deben respetarse los siguientes requisitos de ventilación:*

- En principio, es válido lo siguiente: cuanto más grande sea la sección de ventilación, tanto más energía ahorra el electrodoméstico al funcionar.*





*Fig. 3* *

| Distancia a la pared A* |
|---|
| 25 mm* |

El consumo de energía se ha determinado con una distancia a la pared de *Fig. 3 (A)* entre la parte posterior del electrodoméstico y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a *Fig. 3 (A)*, esto no influye en la funcionalidad del electrodoméstico. Con una menor distancia a la pared, el consumo de energía puede aumentar ligeramente y puede formarse condensación en la parte trasera del electrodoméstico.*

## 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente

La conexión al suministro de corriente se encuentra en la parte trasera del electrodoméstico. Para conectar su electrodoméstico de forma segura, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ Las dimensiones para la conexión al suministro de corriente son conocidas y se respetan. Véase la tabla a continuación.
❑ La conexión al suministro de corriente se realiza según las instrucciones. (consulte 3.17 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)





*Fig. 4 Combinaciones frigorífico/congelador / congeladores / electrodomésticos BioFresh de capacidad total*

**(a)** Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
**(b)** Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
**(c)** Longitud vertical máxima disponible del cable de conexión a la red
**(d)** Distancia entre el conector y el suelo
**(G)** Conector

| Para electrodomésticos de 600 mm de anchura: | |
|---|---|
| **a** | ~ 1800 mm |
| **b** | ~ 1400 mm |
| **c** | ~ 2100 mm |
| **d** | ~ 200 mm |

## 3.5 Conexión de agua

Si su electrodoméstico dispone de una conexión fija de agua, este viene provisto de la manguera correspondiente.

**Nota**
Puede adquirir una manguera de otra longitud como accesorio.

| | |
|---|---|
| Vista general de las medidas para la conexión de agua: | (consulte 3.5 Conexión de agua) |
| Requisitos de la presión de agua: | (consulte 3.5 Conexión de agua) |
| Instalación de la conexión de agua: | (consulte 3.10 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua) |

### 3.5.1 Medidas para la conexión de agua





*Fig. 5*

**(a)** Longitud máxima disponible de la manguera
**(c)** Distancia de la electroválvula al suelo

**(b)** Longitud máxima disponible de la manguera

**(M)** Electroválvula

| a | b | c |
|---|---|---|
| ~ 1800 mm | ~ 1450 mm | ~ 150 mm |

### 3.5.2 Presión del agua

La tubería de conexión de agua y la electroválvula del electrodoméstico son adecuadas para una presión de agua de hasta 1 MPa (10 bar).

Para garantizar que su electrodoméstico funcione correctamente (caudal, tamaño de los cubitos de hielo, nivel de ruido), respete la siguiente presión del agua:

| Presión del agua: | |
|---|---|
| bar | MPa |
| 1,5 a 6,2 | 0,15 a 0,62 |

Si la presión es superior a 6,2 bar:

▶ Preconectar un reductor de presión.

▶ Instalar la conexión de agua. (consulte 3.10 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua)

## 3.6 Transporte del electrodoméstico

### 3.6.1 Transporte del electrodoméstico para la primera puesta en servicio

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El electrodoméstico está embalado.

❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.





*Fig. 6*

▶ Presionar el cartón de embalaje en la parte superior de la perforación *Fig. 6 (1)*.

▶ Extraer las bridas prensadas *Fig. 6 (2)*.

▷ El mango de transporte *Fig. 6 (3)* es visible a la derecha y a la izquierda.

▶ Sujetar el electrodoméstico por los mangos de transporte *Fig. 6 (3)*.

▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.

▶ Desembalar el electrodoméstico. (consulte 3.7 Desembalar el aparato)

### 3.6.2 Transporte del electrodoméstico después de la primera puesta en servicio

Observe las siguientes instrucciones si desea volver a transportar o mover el electrodoméstico después de la primera puesta en servicio.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ El electrodoméstico está vacío.

❑ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.

❑ Electrodoméstico con puerta(s): La puerta está asegurada para que no se abra accidentalmente.

❑ Electrodoméstico con carro extraíble: El carro extraíble está protegido para que no se abra accidentalmente.

❑ Electrodoméstico con patas de ajuste: Las patas de ajuste están atornilladas.

▶ Sujetar el electrodoméstico por los mangos de transporte.

▶ Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.

Después del transporte:

▶ Desatornillar las patas de ajuste en el electrodoméstico.

▶ Alinear el electrodoméstico. (consulte 3.13 Alineación del aparato)

## 3.7 Desembalar el aparato

**AVISO**
Peligro de daños por el movimiento del electrodoméstico.
Si mueve el electrodoméstico por el suelo sin ninguna protección, este puede dañar el suelo.

▶ Cubra el suelo lo suficiente antes de retirar el embalaje del electrodoméstico.

▶ Comprobar el electrodoméstico y el embalaje: Si hay sospechas de daños de transporte, contactar con el proveedor antes de conectar el electrodoméstico.

**AVISO**
Daños materiales por objetos punzantes o cortantes.
Si utiliza objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje, puede dañar el electrodoméstico.

▶ No utilizar objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje.

▶ Retirar los materiales de embalaje.

▶ El electrodoméstico está colocado en la posición correcta: Retirar las películas protectoras de la puerta y las paredes laterales.

## 3.8 Explicación de los símbolos utilizados

| | |
|---|---|
|  | Existe riesgo de lesiones durante este paso. Observe las instrucciones de seguridad. |
|  | Las instrucciones son válidas para varios modelos. Realice este paso solo si se aplica a su electrodoméstico. |
|  | Para el montaje, consulte la descripción detallada en la sección de texto de las instrucciones. |
|  | Es válido tanto para un electrodoméstico de una puerta como para un electrodoméstico de dos puertas. |
|  | Eligir entre las alternativas: Electrodoméstico con tope de puerta a la derecha o electrodoméstico con tope de puerta a la izquierda. |
|  | Paso de montaje necesario para el IceMaker y/o el InfinitySpring. |

| | |
|---|---|
|  | Aflojar o apretar ligeramente los tornillos. |
|  | Apretar los tornillos. |
|  | Compruebe si el siguiente paso de trabajo es necesario para su modelo. |
|  | Compruebe que los componentes utilizados estén correctamente montados/asentados. |
|  | Medir la dimensión especificada y corregirla si es necesario. |
|  | Herramientas para el montaje: Barra métrica |
|   | Herramientas para el montaje: Destornillador inalámbrico e inserto<br>Se recomienda utilizar un inserto de broca larga para un mejor acceso a los tornillos. |
|  | Herramientas para el montaje: Nivel de burbuja |
|   | Herramientas para el montaje: Llave de boca fija con anchos de boca 7 y 10 |
|  | Para este paso se necesitan dos personas. |
|  | El paso de trabajo tiene lugar en el punto marcado del electrodoméstico. |
|  | Medios auxiliares para el montaje: Cuerda |
|  | Medios auxiliares para el montaje: Escuadra |
|  | Medios auxiliares para el montaje: Destornillador |
|  | Medios auxiliares para el montaje: Tijeras |
|  | Medios auxiliares para el montaje: Rotulador, borrable |
|  | Paquete: Retirar componentes |
|  | Eliminar correctamente los componentes que ya no necesite. |

## 3.9 Cambio del sentido de apertura de la puerta

**Herramientas**





*Fig. 7*

**AVISO**
¡Peligro de daños materiales por colisión de la puerta!
Daños en los electrodomésticos durante la instalación Side-by-Side. Si coloca dos electrodomésticos uno junto al otro en una disposición Side-by-Side determinada, el tope de puerta de ambos electrodomésticos viene preajustado de fábrica.
▶ Instalación Side-by-Side: No cambie el tope de puerta.

Para aparatos **con amortiguador de cierre** serán aplicables las secciones:*

- ❑ Para aparatos **con** amortiguador de cierre
- ❑ Para todos los aparatos

Para aparatos **sin amortiguador de cierre** serán aplicables las secciones:*

- ❑ Para aparatos **sin** amortiguador de cierre
- ❑ Para todos los aparatos




*Fig. 8*

Téngase en cuenta la dirección de lectura.

### 3.9.1 Retirada del amortiguador de cierre*

**Para aparatos con amortiguador de cierre:***





*Fig. 9*

▶ Abrir la puerta.

**AVISO**
¡Peligro de daños materiales provocados por el destornillador!
En caso de dañar la junta de la puerta, la puerta dejará de cerrar correctamente, por lo que la refrigeración pasará a ser insuficiente.
▶ Utilice el destornillador con cuidado.
▶ No dañe la junta de la puerta con el destornillador.

▶ Retire la cubierta *Fig. 9 (1)*.
▶ Desenganche la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 9 (2)* y suéltela.
▶ Retire la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 9 (2)*.
▶ Desenganche la tapa ciega *Fig. 9 (3)* con un destornillador de punta plana y gírela hacia un lado.





*Fig. 10*

**ATENCIÓN**
¡Peligro de aplastamiento por una articulación plegable!
▶ Encaje el seguro.

▶ Encaje el seguro *Fig. 10 (1)* en el orificio.
▶ Empuje el perno *Fig. 10 (2)* hacia fuera.
▶ Retire el perno *Fig. 10 (3)* hacia arriba.
▶ Gire la bisagra *Fig. 10 (4)* hacia la puerta.





*Fig. 11*

▶ Utilice un destornillador de punta plana para soltar la cubierta *Fig. 11 (1)*.
▶ Retire la cubierta *Fig. 11 (2)*.





*Fig. 12*

- ▶ Afloje el tornillo *Fig. 12 (1)* de la unidad del amortiguador de cierre con un destornillador 14 mm.
- ▶ Haga palanca con un destornillador para sacar la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 12 (2)* del lado del tirador hacia delante.
- ▶ Extraiga la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 12 (3)*.

### 3.9.2 Electrodomésticos sin amortiguador de cierre: Retirada de las cubiertas*





*Fig. 13*

- ▶ Abra la puerta.
- ▶ Retire la cubierta exterior *(1)*.
- ▶ Desencaje y retire la cubierta del caballete *(2)*.

**AVISO**
¡Peligro de daños materiales provocados por el destornillador!
En caso de dañar la junta de la puerta, la puerta dejará de cerrar correctamente, por lo que la refrigeración pasará a ser insuficiente.
- ▶ Utilice el destornillador con cuidado.
- ▶ No dañe la junta de la puerta con el destornillador.

- ▶ Desencaje la cubierta *(3)* exterior de la puerta con el destornillador y gírela hacia un lado.

### 3.9.3 Desmontaje de la puerta





*Fig. 14*

- ▶ Retire con cuidado la cubierta *(1)*.
- ▶ Desatornille ligeramente el perno *(2)* con un destornillador.

**ATENCIÓN**
¡Riesgo de lesiones debido al vuelco de la puerta!
En caso de retirar completamente el perno de la puerta, ésta puede volcarse y llegar a provocar lesiones.
- ▶ Sujete bien la puerta antes de retirar el perno.

- ▶ Sujete la puerta.
- ▶ Extraiga el perno *(3)* con los dedos.
- ▶ Extraiga el casquillo del cojinete *(4)* de la guía.
- ▶ Introduzca el casquillo del cojinete *(4)* en el otro lado y enclávelo.
- ▶ Levante y coloque la puerta.
- ▶ Levante cuidadosamente la cubierta *(5)* con un destornillador y retírela.

### 3.9.4 Cambio de las piezas de apoyo superiores





*Fig. 15*

- ▶ Desatornille los tornillos.
- ▶ Levante y retire el caballete.

**ADVERTENCIA**

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.





*Fig. 16*

- ▶ Retire la cubierta *(1)* de arriba hacia delante.
- ▶ Gire la cubierta *(2)* 180° y engánchela por el otro lado de la derecha.
- ▶ Encaje la cubierta *(3)*.
- ▶ Coloque el caballete superior *(4)*.
- ▶ Apriete el tornillo *(5)*.
- ▶ Apriete el tornillo *(6)*.

### 3.9.5 Cambio de sitio las piezas de apoyo inferiores

**Para todos los aparatos:**

**ADVERTENCIA**

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.





*Fig. 17* *

- ▶ Extraiga el perno del cojinete *Fig. 17 (1)* por completo hacia arriba.*
- ▶ Desatornille los tornillos *Fig. 17 (2)* con un destornillador y retire el soporte del cojinete.*





*Fig. 18* *

- ▶ Extraiga el perno del cojinete *Fig. 18 (1)* por completo hacia arriba.*
- ▶ Desatornille los tornillos *Fig. 18 (2)* con un destornillador y retire el soporte del cojinete.*

**Para aparatos sin amortiguador de cierre:***





*Fig. 19* *

- ▶ Afloje el tornillo *Fig. 19 (1)* con el destornillador.*
- ▶ Levante el dispositivo de cierre de la puerta *Fig. 19 (2)* y gírelo 90° a la derecha hacia el orificio.*
- ▶ Apriete el tornillo *Fig. 19 (3)* con el destornillador.*

**Para todos los aparatos:**





*Fig. 20*

- ▶ Retire la cubierta *Fig. 20 (1)*.





*Fig. 21*

- ▶ Desatornille la placa *Fig. 21 (1)*, muévala hacia el otro lado y vuelva a atornillarla.





*Fig. 22* *

- ▶ Coloque el soporte del cojinete en el otro lado y atorníllelo con un destornillador. Comience con el tornillo *Fig. 22 (2)* en la parte inferior central.*
- ▶ Atornille el tornillo *Fig. 22 (3)* y el tornillo *Fig. 22 (4)*.*
- ▶ Inserte completamente los pernos del cojinete *Fig. 22 (5)*. Asegúrese de que la leva de bloqueo apunte hacia atrás.*
- ▶ Coloque el soporte del cojinete en el otro lado y atorníllelo con un destornillador. Comience con el tornillo *(2)* en la parte inferior central.*
- ▶ Atornille el tornillo *(3)* y el tornillo *(4)*.*
- ▶ Inserte completamente los pernos del cojinete *(5)*. Asegúrese de que la leva de bloqueo apunte hacia atrás.*





*Fig. 23*

- ▶ Vuelva a colocar la cubierta *Fig. 23 (1)* en el otro lado.

### 3.9.6 Cambio de sitio las piezas de apoyo de la puerta

**Para aparatos sin amortiguador de cierre:**

**ADVERTENCIA**
¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!*
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.





*Fig. 24* *

- ▶ La parte inferior de la puerta está orientada hacia arriba: Girar la puerta.*
- ▶ Presione hacia atrás la pestaña *Fig. 24 (1)* con el destornillador de punta ranurada.*
- ▶ Retire el gancho de cierre *Fig. 24 (2)* de la guía.*
- ▶ Deslice el gancho de cierre *Fig. 24 (3)* hacia la guía sobre el lado opuesto.*
- ▶ La parte superior de la puerta está orientada hacia arriba: Girar la puerta.*

### 3.9.7 Cambio de sitio los tiradores

**Para todos los aparatos:**





*Fig. 25*

- ▶ Levante la cubierta *Fig. 25 (1)*.
- ▶ Desatornille los tornillos *Fig. 25 (2)* con el destornillador.
- ▶ Retire el tirador *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Levante con cuidado el tapón lateral *Fig. 25 (4)* con un destornillador de punta plana y extráigalo.
- ▶ Vuelva a colocar el tapón *Fig. 25 (5)* en el otro lado.





*Fig. 26*

- ▶ Coloque el tirador *Fig. 26 (1)* en el lado opuesto.
- ▷ Los orificios deben quedar superpuestos con exactitud.
- ▶ Apriete los tornillos *Fig. 26 (2)* con el destornillador.
- ▶ Coloque las cubiertas *Fig. 26 (3)* lateralmente y empújelas.
- ▷ Asegurarse de que encaje correctamente.

### 3.9.8 Montaje de la puerta

- ▶ Colocar la puerta sobre los pernos de apoyo inferiores.





*Fig. 27*

- ▶ Alinee la parte superior de la puerta con el orificio del caballete *Fig. 27 (1)*.
- ▶ Inserte el perno *Fig. 27 (2)* y apriételo con un destornillador.
- ▶ Coloque la cubierta *Fig. 27 (3)*.
- ▶ Compruebe que la cubierta *Fig. 27 (3)* se apoye sobre la puerta.
- ▶ Coloque la cubierta *Fig. 27 (4)*.

### 3.9.9 Alineación de la puerta

**Para todos los aparatos:**

**ADVERTENCIA**
¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.
- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

- ▶ Dado el caso, alinear la puerta a través de los dos agujeros oblongos en el soporte de apoyo inferior a ras de la carcasa del aparato. Para ello, desenroscar el tornillo central del soporte de apoyo inferior con la herramienta T20 suministrada. Soltar un poco los tornillos restantes con la herramienta T20 o con un destornillador T20 y alinearlos a través de los agujeros oblongos.
- ▶ Apoyar la puerta: desenroscar la pata de ajuste con la llave de boca SW10 en el soporte de apoyo inferior hasta que descanse sobre el suelo; a continuación, girar otros 90°.

### 3.9.10 Colocación de las cubiertas*

**Para aparatos sin amortiguador de cierre:**





*Fig. 28*

La puerta está abierta 90°.
- ▶ Coloque la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 28 (1)* y encájela en su sitio, separándola con cuidado si es necesario.
- ▶ Coloque la tapa ciega *Fig. 28 (2)* lateralmente y encájela.





*Fig. 29*
- ▶ Coloque por deslizamiento la cubierta exterior *Fig. 29 (1)*.
- ▶ Cierre la puerta superior *Fig. 29 (2)*.

### 3.9.11 Electrodomésticos con amortiguador de cierre: Montaje del amortiguador de cierre*





*Fig. 30*
- ▶ Empuje la unidad del amortiguador de cierre *Fig. 30 (1)* hacia el hueco sobre el lado del soporte del cojinete en ángulo hasta el tope.
- ▶ Empuje completamente la unidad del amortiguador de cierre.
- ▷ La unidad del amortiguador de cierre está correctamente posicionada cuando su nervio está en la guía en la carcasa.
- ▶ Apriete el tornillo *Fig. 30 (2)* con un destornillador.





*Fig. 31*

La puerta está abierta 90°.
- ▶ Gire la bisagra *Fig. 31 (1)* hacia el soporte del cojinete.
- ▶ Inserte el perno *Fig. 31 (2)* en el soporte del cojinete y la bisagra. Asegúrese de que la leva de bloqueo asiente correctamente en la ranura.
- ▶ Retire el seguro *Fig. 31 (3)*.





*Fig. 32*

- ▶ Coloque la cubierta del soporte del cojinete *Fig. 32 (1)* y encájela en su sitio, separándola con cuidado si es necesario.
- ▶ Coloque la tapa ciega *Fig. 32 (2)*.
- ▶ Gire hacia dentro y encaje el embellecedor *Fig. 32 (3)*.
- ▶ Coloque por deslizamiento la cubierta exterior *Fig. 32 (4)*.
- ▶ Cierre la puerta superior *Fig. 32 (5)*.

## 3.10 Conexión del electrodoméstico al suministro de agua

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ Se conocen las medidas para la conexión al suministro de agua y se respetan.
- ❑ Se debe respetar la presión del agua.
- ❑ La alimentación de agua al electrodoméstico se realiza mediante una tubería de agua fría que resiste la presión de funcionamiento y está conectada al suministro de agua potable.
- ❑ Todos los aparatos y dispositivos que se utilizan para la alimentación de agua cumplen las normas vigentes del país respectivo.
- ❑ Se puede acceder al lado posterior del electrodoméstico para conectar el electrodoméstico al suministro de agua potable.
- ❑ Se debe utilizar la manguera suministrada. Se deben desechar las mangueras antiguas.
- ❑ En la pieza de conexión de la manguera hay un filtro con junta.
- ❑ Entre la manguera y la conexión del agua doméstica hay una llave del agua para que usted pueda cortar la alimentación del agua cuando sea necesario.
- ❑ La llave del agua se encuentra fuera de la zona de la parte trasera del electrodoméstico y se accede a ella con facilidad. Esto le permite colocar el electrodoméstico lo más cerca posible de la pared y, cuando sea necesario, puede cerrar rápidamente la llave del agua.

**ADVERTENCIA**

¡Peligro de descarga eléctrica por agua!

- ▶ Antes de conectarlo a la tubería de agua: desconecte el aparato de la toma de corriente.
- ▶ Antes de conectarlo a las tuberías de alimentación de agua: bloquee el suministro de agua.
- ▶ Asegurarse de que la conexión del electrodoméstico al suministro de agua potable sea realizada exclusivamente por personal técnico cualificado.

**ADVERTENCIA**

¡Peligro de intoxicación por agua contaminada!

- ▶ Conectar únicamente al suministro de agua potable.

### 3.10.1 Conexión de la manguera





*Fig. 33*

**(1)** Electroválvula: La electroválvula se encuentra en la parte trasera inferior del electrodoméstico. Tiene una rosca de conexión R3/4.
**(2)** Cubierta
**(3)** Extremo acodado de manguera
**(4)** Tuerca
**(5)** Tapa de cierre
**(6)** Manguera
**(7)** Extremo recto de manguera
**(8)** Grifo de agua

**AVISO**

¡Peligro de daños por montaje incorrecto!

- ▶ No dañar ni doblar la manguera durante el montaje.
- ▶ No dañar ni doblar la manguera durante la instalación del electrodoméstico.

**Conexión de la manguera al electrodoméstico:**

- ▶ Retirar la cubierta *(2)*.
- ▶ Deslizar la tuerca *(4)* sobre el extremo de manguera acodado *(3)* hasta el final y sujetarla.

**AVISO**

¡Electroválvula no estanca debido a filetes de rosca dañados!
Si la electroválvula no es estanca, puede salir agua.

- ▶ Observar las instrucciones siguientes para montar la tuerca en la electroválvula.

- ▶ Colocar la tuerca *(4)* con cuidado en la electroválvula *(1)* y apretarla.
- ▶ Enrosque la tuerca *(4)* directamente en la rosca con la mano hasta conseguir un ajuste seguro y firme.
- ▷ La manguera está conectada al electrodoméstico.

**Conexión de la manguera a la llave del agua:**

- ▶ Retire la tapa de cierre *Fig. 33 (5)*.

▶ Conecte el extremo recto de la manguera *Fig. 33 (7)* en el grifo de agua *Fig. 33 (8)*.
▶ Apriete la tuerca del extremo recto de la manguera *Fig. 33 (7)* en el sentido horario.
▷ La manguera está conectada a la llave del agua.

### 3.10.2 Comprobación del sistema de agua


Antes de instalar por completo el electrodoméstico, Liebherr recomienda comprobar la estanqueidad del sistema de agua.
▶ Abrir lentamente la llave del agua.
▶ Comprobar si las mangueras, la alimentación de agua y las conexiones son estancas.
▷ Se ha comprobado la estanqueidad del sistema de agua.
▷ El sistema de agua es estanco: puede instalar por completo el electrodoméstico.

**Nota**
**IceMaker**: Antes del primer uso debe limpiar el IceMaker. (Véase Quick Start Guide o las instrucciones de uso)

## 3.11 Montaje de los distanciadores de pared*

Con los distanciadores de pared, su electrodoméstico alcanza el consumo de energía declarado y no se forma condensación en caso de humedad ambiente elevada. El electrodoméstico es totalmente operativo sin el uso de los distanciadores de pared, pero ofrece un consumo energético ligeramente superior.

Si inserta los distanciadores de pared, la profundidad del electrodoméstico aumenta aproximadamente 15 mm.*



▶ Electrodoméstico con distanciadores de pared cerrados: Inserte el distanciador de pared en la parte trasera inferior izquierda y derecha del electrodoméstico.

## 3.12 Instalación del aparato

**ATENCIÓN**
¡Peligro de lesiones debido al electrodoméstico pesado!
▶ Transportar el electrodoméstico a su lugar de instalación entre dos personas.

**ADVERTENCIA**
Peligro de incendio por cortocircuito.
▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

**ADVERTENCIA**
Peligro de incendio y de sobrecalentamiento
▶ No coloque aparatos que emiten calor como, por ej. microondas, tostadoras etc. sobre el aparato.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:
❑ Desplazar el aparato únicamente descargado.
❑ Colocar el aparato únicamente con ayuda.

▶ Extraer el cable de conexión a la red del paquete.
▶ Insertar el conector para aparatos de frío del cable de conexión a la red completamente en el conector en la parte posterior del electrodoméstico. Asegurarse de que el conector para aparatos de frío esté firmemente asentado.
▶ Si es necesario, llevar el enchufe de la red a una toma de corriente de libre acceso utilizando un cordón.

## 3.13 Alineación del aparato





*Fig. 34*

▶ Atornillar las patas regulables *Fig. 34 (A)* con la llave fija adjunta y un nivel de burbuja hasta que el electrodoméstico quede bien alineado y nivelado.
▷ El electrodoméstico está alineado.



**ATENCIÓN**
Peligro de lesiones y daños debido al vuelco del electrodoméstico.
Si la pata de ajuste **B** del caballete inferior no se apoya correctamente en el suelo, el electrodoméstico puede volcar. Esto podría provocar daños materiales y lesiones.
▶ Desenroscar la pata de ajuste **B** en el caballete según las instrucciones.

▶ Desenroscar la pata regulable *Fig. 34 (B)* en el soporte de cojinete con la llave fija adjunta hasta que se pose en el suelo.
▶ Girar la pata de ajuste *Fig. 34 (B)* como máximo otros 90° para evitar daños en la puerta.
▷ El electrodoméstico está asegurado contra el vuelco.

## 3.14 Instalación de varios electrodomésticos

Los electrodomésticos están diseñados para diferentes tipos de instalación. Si desea instalar varios electrodomésticos uno al lado del otro o uno encima del otro, hay que asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:
❑ Colocar uno al lado del otro o uno encima del otro solo los electrodomésticos diseñados para ello.
❑ Observar las notas y la tabla siguiente.

**AVISO**
Riesgo de daños derivado de agua de condensación
▶ No instalar el electrodoméstico directamente al lado de otro frigorífico/congelador.

| Modelo | Tipo de instalación |
|---|---|
| Todos los modelos | Individualmente |
| Los modelos cuya designación comienza por **S**. | Side-by-Side (SBS) |
| Modelos sin calefacción de pared lateral |  **Uno al lado del otro:** Con una distancia **A** de 70 mm entre los electrodomésticos. Si no mantiene esta distancia, se formará condensación en las paredes laterales entre los electrodomésticos.  **En una pared exterior:** Colocarlos uno al lado del otro con la distancia **A** como en una instalación. Si no mantiene esta distancia, puede formarse agua de condensación en la pared lateral del electrodoméstico. |

*Modelos y tipo de instalación*

Montar los electrodomésticos de acuerdo con las instrucciones de montaje separadas.

## 3.15 Integración del electrodoméstico en una fila de cocina

Puede integrar el electrodoméstico en una fila de cocina. Respete las siguientes condiciones de instalación:

- Si instala un armario complementario sobre el electrodoméstico, debe prever una sección de ventilación con la profundidad correspondiente en la parte trasera del armario superior.
- Si coloca el electrodoméstico con las bisagras junto a una pared, debe tener en cuenta la distancia hasta el lado del electrodoméstico.
- Para que la puerta pueda abrirse completamente, el electrodoméstico debe sobresalir por el grosor frontal. Dependiendo de la profundidad del hueco, el electrodoméstico puede sobresalir más.

**Nota**
Para los electrodomésticos con función de cierre suave, puede solicitar al Servicio de Atención al Cliente un juego para limitar el ángulo de abertura de la puerta a 90°.*

**ADVERTENCIA**
Peligro de incendio por cortocircuito.
- ▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
- ▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.
- ❑ Se cumplen los requisitos de ventilación. (consulte 3.3 Requisitos de ventilación) .
- ❑ Se tienen en cuenta las dimensiones de la conexión. (consulte 3.17 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)
- ❑ Los distanciadores de pared están montados.*

### 3.15.1 Dimensiones del hueco para electrodomésticos con tirador de palanca





*Fig. 35*

**(1)** Armario complementario
**(2)** Electrodoméstico
**(3)** Armario de cocina
**(4)** Pared
**(A)** Profundidad del electrodoméstico
**(B)** Profundidad de la puerta
**(C)** Sección transversal de ventilación
**(D)** Distancia de la parte posterior del electrodoméstico
**(E)** Distancia al lado del electrodoméstico

| Electrodomésticos con tirador de palanca: | |
|---|---|
| A | 675 mm[x] |
| B | 75 mm |
| C | mín. 300 cm$^2$ |

| Electrodomésticos con tirador de palanca: | |
|---|---|
| D | mín. 50 mm |
| E | mín. 57 mm |

[x] En los electrodomésticos con distanciadores de pared, la dimensión aumenta en 15 mm.*

## 3.16 Después de la colocación

▶ Retirar todas las piezas de seguridad para el transporte del interior.

**AVISO**
Daños materiales por objetos punzantes o cortantes.
Si utiliza objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje, puede dañar el electrodoméstico.
▶ No utilizar objetos punzantes o cortantes para retirar el material de embalaje.

▶ Retirar las láminas protectoras del interior: Retirar la lámina de forma plana a lo largo del componente para minimizar la fuerza de adherencia de la lámina.
▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.3 Limpiar el aparato)
▶ Anotar el tipo (modelo, número), la denominación del electrodoméstico, el número de electrodoméstico/de serie, la fecha de compra y la dirección del distribuidor.

## 3.17 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico

**ADVERTENCIA**
¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!
Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.
▶ Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
▶ No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
▶ Ponerse en contacto con el servicio al cliente.


Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 3.11 Montaje de los distanciadores de pared*)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica.
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico. (consulte 3.4 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)

**AVISO**
¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!
Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.
▶ Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.

**ADVERTENCIA**
¡Peligro de incendio por conexión indebida!
Quemaduras.
Daños en el electrodoméstico.
▶ No utilice ningún cable prolongador.
▶ No utilice ninguna regleta de contactos.



**AVISO**
¡Peligro de daños por conexión indebida!
Daños en el electrodoméstico.
▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.

▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
▷ El logotipo de Liebherr aparece en la pantalla.
▷ La pantalla cambia al símbolo de standby.
▷ Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
▷ El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

## 3.18 Eliminación del embalaje

**ADVERTENCIA**
Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas
▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*




▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

# 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch & Swipe. Con la pantalla Touch & Swipe (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando o deslizando con el dedo. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

## 4.1 Navegación y explicación de los símbolos


En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

| Símbolo | Descripción |
|---|---|
|  | **Tocar brevemente la pantalla:**<br>Activar/desactivar la función.<br>Confirmar selección.<br>Abrir submenú. |
|  | **Tocar la pantalla con una indicación de tiempo determinada (p. ej., 3 segundos):**<br>Activar/desactivar la función o el valor. |
|  | **Deslizar hacia la derecha o la izquierda:**<br>Navegar por el menú. |
|  | **Tocar brevemente el símbolo de retroceso:**<br>Volver al menú inmediatamente superior. |
|  | **Tocar el símbolo de retroceso durante 3 segundos:**<br>Volver a la indicación de estado. |
|  | **Flecha con reloj:**<br>La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer. |
|  | **Flecha con indicación de tiempo:**<br>La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado. |
|  | **Símbolo "Abrir el menú de ajustes":**<br>Navegar al menú de ajustes y abrirlo.<br>De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes.<br>(consulte 4.2.1 Abrir el menú de ajustes) |
|  | **Símbolo "Abrir el menú avanzado":**<br>Navegar al menú avanzado y abrirlo.<br>De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado.<br>(consulte 4.2.2 Abrir el menú ampliado) |
| Ninguna acción en 10 segundos | Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado. |
| Cerrar y volver a abrir la puerta. | Si se cierra y se vuelve a abrir la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado. |

*Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.*

## 4.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús:

| Menú | Descripción |
|---|---|
| Menú principal | Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal.<br>Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado. |
| <br>Menú de ajustes | El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico. |
| Menú avanzado | El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico **1 5 1**. |

### 4.2.1 Abrir el menú de ajustes





*Fig. 36 Representación a modo de ejemplo*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú de ajustes está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

### 4.2.2 Abrir el menú ampliado



*Fig. 37*





*Fig. 38 Representación a modo de ejemplo del acceso con el código numérico **151***

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El menú ampliado está abierto.
▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

## 4.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

### 4.3.1 Salir del modo de reposo

▶ Tocar brevemente la pantalla con el dedo.
▷ El modo de reposo finaliza.

# 5 Puesta en marcha

## 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ El aparato está fijado y conectado según las instrucciones de montaje.
- ❑ Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte de dentro y fuera del electrodoméstico.
- ❑ Se han retirado de los cajones todas las inserciones publicitarias.
- ❑ Se conoce el funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

**Encender el electrodoméstico mediante la pantalla Touch & Swipe:**

▶ Si la pantalla está en modo de reposo: Toque brevemente la pantalla.
▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.





*Fig. 39 Representación a modo de ejemplo*

▷ Aparece el indicador de estado.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo ajustada de fábrica.
▷ El electrodoméstico se inicia en el modo de demostración (aparece el indicador de estado con DEMO): Cuando el electrodoméstico arranca en el modo de demostración, puede desactivar este modo dentro de los siguientes 5 minutos. (consulte  Modo de demostración)

**Información adicional:**

- Al poner el electrodoméstico en servicio, la **luz de estado** (indicador de estado) está desactivada de fábrica. Activar la luz de estado. (consulte  Luz de estado (indicación de estado)*) *
- Poner en servicio el IceMaker. (consulte 5.2 Poner en servicio el IceMaker)
- Poner en servicio el SmartDevice. (consulte 2.3 SmartDevice) y (consulte  WiFi)

**Nota**
El fabricante recomienda:
▶ Introducir los **alimentos para congelar** a -18 °C o a una temperatura inferior.
▶ Tener en cuenta las indicaciones sobre la conservación. (consulte 6.1 Notas sobre la conservación)

**Nota**
Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

## 5.2 Poner en servicio el IceMaker

Si el electrodoméstico está equipado con un IceMaker, debe limpiar el IceMaker **antes de utilizarlo por primera vez**.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ La toma de agua está conectada. Consulte Installation Guide o las instrucciones de montaje.
- ❑ El aparato está completamente conectado.

▶ Limpie el IceMaker. (consulte 10.3.5 Limpiar el IceMaker)

# 6 Conservación

## 6.1 Notas sobre la conservación

**ADVERTENCIA**
Peligro de incendio debido a la presencia de aparatos eléctricos.
En caso de utilizar aparatos eléctricos en la zona de alimentos de su electrodoméstico, puede producirse un incendio.
▶ No utilice aparatos eléctricos en la zona de alimentos del electrodoméstico a menos que lo recomiende el fabricante.

**Nota**
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.
▶ Deje siempre libres las ranuras de aire.

Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación:

- Envasar bien los alimentos.
- Distanciar los alimentos para que el aire pueda circular bien.
- Almacenar los alimentos en el envase, tal como se indica.
- Observar siempre la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

**Nota**
Si no se siguen estas indicaciones, se pueden deteriorar los alimentos.

## 6.2 Congelador

Aquí se establece un clima de conservación seco y helado a -18 °C. Un clima de conservación helado es adecuado para guardar alimentos y productos congelados durante varios meses, para hacer cubitos de hielo o para congelar alimentos frescos.

### 6.2.1 Congelar los alimentos

**Cantidad para congelar**

Puede congelar todos los alimentos que desee en un espacio de 24 horas, como se indica en la placa de características (consulte 11.5 Placa de identificación) en "Capacidad de congelación... kg/24h".

Para que los alimentos se congelen rápidamente hasta el núcleo, deben respetarse las siguientes cantidades por paquete:

- Frutas y verduras hasta 1 kg
- Carne hasta 2,5 kg

**Congelar los alimentos con SuperFrost**

Según la cantidad a congelar, puede activar SuperFrost antes de congelar, para lograr una temperatura de congelación más baja. (consulte  SuperFrost)

▶ Activar SuperFrost si la cantidad de congelación es superior a aprox. 2 kg.

El momento en el que se activa SuperFrost depende de la cantidad que se congele:

| Cantidad para congelar | Momento de activación de SuperFrost |
|---|---|
| Congelación de pequeñas cantidades | Activar SuperFrost aproximadamente 6 horas antes de la congelación.<br>En cuanto el electrodoméstico desactiva automáticamente el SuperFrost, puede volver a clasificar la comida. |
| Cantidad máxima de congelación | Activar SuperFrost aproximadamente 24 horas antes de la congelación.<br>En cuanto el electrodoméstico desactiva automáticamente el SuperFrost, puede volver a clasificar la comida. |

**Clasificación de los alimentos**

**ATENCIÓN**

¡Peligro de lesiones por fragmentos de vidrio!
Las botellas y latas con bebidas pueden reventar durante la congelación. Esto es especialmente cierto en el caso de las bebidas carbonatadas.

▶ Congelar botellas y latas con bebida solo si ha activado la función BottleTimer en la aplicación SmartDevice.

| Cantidad para congelar | Clasificación de los alimentos |
|---|---|
| Congelación de pequeñas cantidades | Colocar los alimentos envasados en el cajón superior.<br>Si es posible, colocar los alimentos al fondo del cajón, cerca de la pared trasera. |
| Cantidad máxima de congelación | Distribuir los alimentos envasados entre todos los cajones teniendo en cuenta que el cajón inferior solo debe contener alimentos ya congelados.<br>Si es posible, colocar los alimentos al fondo del cajón, cerca de la pared trasera. |

### 6.2.2 Descongelar los alimentos

**ADVERTENCIA**

Peligro de intoxicación alimentaria

▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
▶ Consumir lo antes posible los alimentos descongelados.

Puede descongelar los alimentos de diferentes maneras:

- En una unidad de refrigeración
- En el microondas
- En el horno u horno de convección
- A temperatura ambiente

▶ Retirar solo tantos alimentos como sea necesario.

### 6.2.3 Bandeja de congelación

La bandeja de congelación le permite congelar las bayas, hierbas, verduras y otros pequeños alimentos congelados sin que se queden pegados. Los alimentos congelados se conservan en su mayor parte con su forma original y el porcionado posterior es más fácil.

Además, puede almacenar los acumuladores de frío n la bandeja de congelación para ahorrar espacio.

▶ Los alimentos sin envasar deben distribuirse en la bandeja de congelación con distancia entre sí.

## 6.3 Tiempos de conservación

Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos.

En el caso de los alimentos que llevan impresa la fecha de caducidad, ésta se refiere siempre a la fecha indicada en el envase.

| Valores orientativos del periodo de conservación de diferentes alimentos | | |
|---|---|---|
| Helado | a -18 °C | 2 a 6 meses |
| Salchichas, jamón | a -18 °C | 2 a 3 meses |
| Pan, productos de pastelería | a -18 °C | 2 a 6 meses |
| Caza, cerdo | a -18 °C | 6 a 9 meses |
| Pescado, graso | a -18 °C | 2 a 6 meses |
| Pescado, magro | a -18 °C | 6 a 8 meses |
| Queso | a -18 °C | 2 a 6 meses |
| Aves, carne de vaca | a -18 °C | 6 a 12 meses |
| Verdura, fruta | a -18 °C | 6 a 12 meses |

# 7 Ahorrar energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
- Deje siempre libres los canales de circulación del ventilador.
- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente .

Si la temperatura ambiente aumenta, también puede ser mayor el consumo de energía.
- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
- Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.
- Almacenar todos los alimentos bien envasados y cubiertos. De este modo se evita la formación de escarcha.
- Al guardar alimentos calientes: dejarlos enfriar primero a temperatura ambiente.

# 8 Uso

## 8.1 Componentes de manejo y visualización

### 8.1.1 Indicación de estado





*Fig. 40 El indicador de estado muestra la temperatura real.*

**(1)** Indicador de temperatura

La pantalla de estado muestra la temperatura real y es la pantalla inicial. Desde ahí, puede navegar hasta las funciones y los ajustes.

### 8.1.2 Símbolos de visualización

Los símbolos de visualización facilitan información sobre el estado actual del aparato.

| Símbolo | Estado del aparato |
|---|---|
|  | **Espera**<br>El aparato o la zona de temperatura están desactivados. |
|  | **Número intermitente**<br>El aparato está funcionando. La temperatura parpadea hasta que se alcanza el valor ajustado. |
|  | |
|  | **Símbolo intermitente**<br>El aparato está funcionando. Se está realizando el ajuste. |

## 8.2 Funciones del electrodoméstico

### 8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)
- ❑ Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico.

### Apagar y encender el electrodoméstico

Con esta función podrá encender y apagar todo el electrodoméstico.

**Apagar el electrodoméstico**

Si apaga el electrodoméstico, se guardarán todos los ajustes realizados anteriormente.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Las indicaciones de manejo (consulte 12 Puesta fuera de servicio) se han ejecutado.



*Fig. 41*





*Fig. 42*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▷ El símbolo de reposo aparece en la pantalla.
▷ La pantalla se pone en negro.

**Encender el electrodoméstico**

Si la pantalla está en modo de reposo:

▶ Toque brevemente la pantalla.





*Fig. 43 Representación a modo de ejemplo*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
Cuando el electrodoméstico se inicia en modo de demostración:
▶ Desactivar el modo de demostración. (consulte Desactivar el modo de demostración)
▷ El electrodoméstico está encendido.
▷ Se restablecen los ajustes realizados anteriormente.
▷ El electrodoméstico se enfría a la temperatura objetivo establecida.

## -18℃ Temperatura

Con esta función se ajusta la temperatura.

La temperatura depende de los siguientes factores:

- Frecuencia de apertura de la puerta
- Duración de la apertura de la puerta
- Temperatura ambiente del lugar de instalación
- Tipo, temperatura y cantidad de alimentos

| Congelador | Temperatura ajustada de fábrica | Ajuste recomendado |
|---|---|---|
| -18℃ | -18 °C | -18 °C |

**Ajuste de la temperatura**





*Fig. 44 Representación a modo de ejemplo*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La temperatura está ajustada.

## SuperFrost

Con esta función puede activar o desactivar el SuperFrost. Si activa el SuperFrost el electrodoméstico aumentará la potencia de congelación. Esto le permite alcanzar temperaturas de congelación más bajas.

Aplicación:

- Congelar rápidamente los alimentos frescos hasta lo más profundo.
  Esto garantiza la conservación del valor nutritivo, el buen aspecto y el sabor natural de los alimentos.
- Aumente las reservas de frío en los alimentos congelados almacenados antes de descongelar el electrodoméstico.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

Si la puerta permanece abierta durante demasiado tiempo, por ejemplo, en caso de estar guardando alimentos, el electrodoméstico comprueba automáticamente si su temperatura real coincide con la temperatura ajustada en el mismo. Si la diferencia supera un valor determinado, el electrodoméstico pasa a enfriar más automáticamente. En consecuencia, la temperatura que aparece en la pantalla puede ser superior a la temperatura real del electrodoméstico. Esto es normal y no indica ningún fallo de su electrodoméstico.*

**Activar el SuperFrost**

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ La cantidad a refrigerar y el momento de la activación del SuperFrost deben tenerse en cuenta. (consulte Congelar los alimentos con SuperFrost)



*Fig. 45*





*Fig. 46*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

**-o-**

▶ Activar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperFrost está activado.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.

**Desactivar el SuperFrost**

El SuperFrost se desactiva automáticamente pasadas entre 56 y 72 horas dependiendo de la cantidad de alimentos introducidos. No obstante, también puede desactivar el SuperFrost manualmente en cualquier momento:




*Fig. 47*





*Fig. 48*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

**-o-**

▶ Desactivar con la aplicación del SmartDevice.

▷ El SuperFrost está desactivado.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada.

## PartyMode

Con esta función puede activar o desactivar el PartyMode. El PartyMode activa funciones diferentes que resultan útiles en una fiesta.

PartyMode activa las siguientes funciones:

- SuperFrost (consulte  SuperFrost)
- IceMaker con MaxIce (consulte  IceMaker / MaxIce )

Puede configurar todas las funciones enumeradas de forma individual y flexible. Si desactiva el PartyMode todas las modificaciones desaparecerán.

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

**Activar el PartyMode**

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ IceMaker está en funcionamiento. (consulte 5.2 Poner en servicio el IceMaker)




*Fig. 49*





*Fig. 50*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ PartyMode y las funciones respectivas están activados.
▷ El indicador de temperatura se pone en azul.
▷ La temperatura actual parpadea hasta que se alcanza la temperatura final.

**Desactivar el PartyMode**

PartyMode se desactiva automáticamente después 24 horas. No obstante, también puede desactivar el PartyMode manualmente en cualquier momento:



*Fig. 51*





*Fig. 52*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El PartyMode está desactivado.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura previamente ajustada: La temperatura actual parpadea hasta que se alcanza la temperatura final.

## SabbathMode

Con esta función puede activar o desactivar el SabbathMode. Si activa esta función, algunas funciones electrónicas se desconectan. Esto significa que su electrodoméstico cumple los requisitos religiosos en festividades judías como el Sabbat y cumple con la certificación STAR-K Kosher.

| Estado del electrodoméstico con SabbathMode activo |
|---|
| El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode. |
| Todas las funciones de la pantalla excepto **función desactivar el SabbathMode** están bloqueadas. |
| Las funciones activas permanecen activas. |
| La pantalla permanece luminosa cuando se cierra la puerta. |
| La iluminación interior está desactivada. |
| Los recordatorios no se ejecutan. El intervalo de tiempo establecido se para. |
| Los recordatorios y avisos no se muestran. |
| No hay alarma de puerta. |
| No hay alarma de temperatura. |
| El IceMaker está fuera de servicio. |
| El ciclo de descongelación trabaja solo durante el tiempo especificado sin tener en cuenta el uso del electrodoméstico. |
| Tras un corte de corriente, el electrodoméstico vuelve al modo SabbathMode. |

*Estado del electrodoméstico*

**Nota**

Este electrodoméstico cuenta con la certificación del instituto “Institute for Science and Halacha”. (www.machonha-lacha.co.il)

En www.star-k.org/appliances encontrará una lista de los electrodomésticos con certificación STAR-K.

**Activar el SabbathMode**

**ADVERTENCIA**

¡Peligro de intoxicación por alimentos en mal estado!
Si ha activado SabbathMode y se produce un fallo de corriente, no aparecerá ningún mensaje en la indicación de estado acerca del fallo de corriente. Al finalizar el fallo de corriente, el electrodoméstico continuará funcionando en SabbathMode. Debido al fallo de corriente los alimentos pueden estropearse y su consumo puede provocar una intoxicación alimentaria.
Tras un fallo de corriente:

▶ No consumir los alimentos que estaban congelados y se han descongelado.



*Fig. 53*





*Fig. 54*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está activado.
▷ El indicador de estado muestra continuamente el SabbathMode.

**Desactivar el SabbathMode**

SabbathMode se desactiva automáticamente después 80 horas. No obstante, también puede desactivar el SabbathMode manualmente en cualquier momento:





*Fig. 55*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El SabbathMode está desactivado.

## EnergySaver

Con esta función puede activar o desactivar el modo ahorro de energía. Si activa el modo ahorro de energía, el consumo de energía bajará y la temperatura del electrodoméstico subirá. Los alimentos permanecen frescos pero su durabilidad se acorta.

| Zona de temperatura | Ajuste recomendado (consulte Ajuste de la temperatura) | Temperatura con EnergySaver activo |
|---|---|---|
| -18 °C | -18 °C | -16 °C |

*Temperaturas*

### Activar el EnergySaver



*Fig. 56*





*Fig. 57*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo ahorro de energía está activado.

### Desactivar el EnergySaver



*Fig. 58*





*Fig. 59*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de ahorro de energía está desactivado.

## IceMaker / MaxIce

Utilice la función IceMaker para activar o desactivar la producción de cubitos de hielo. Utilice la función IceMaker para aumentar la cantidad de cubitos de hielo del MaxIce. MaxIce se desactiva automáticamente después de 48 horas. No obstante, también puede desactivar el MaxIce manualmente en cualquier momento: (consulte Desactivación del MaxIce)

| | |
|---|---|
| Para más información sobre las cantidades de cubitos de hielo: | (consulte 11.1 Datos técnicos) |
| Para obtener más información sobre la toma de agua del IceMaker: | (consulte Toma de agua del IceMaker ) |
| Para más información sobre la limpieza de los conductos de IceMaker: | (consulte TubeClean ) |

Si la función está activa, el electrodoméstico trabaja con más potencia. Esto puede hacer que los ruidos de funcionamiento del electrodoméstico sean más altos por el momento y que el consumo energético suba.

### Activación de IceMaker

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se ha establecido el suministro de agua en la conexión fija de agua. Véanse las instrucciones de montaje.
❑ IceMaker se ha puesto en marcha. (consulte 9.4 IceMaker)



*Fig. 60*





*Fig. 61*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

**-o-**

▶ Activar con la app SmartDevice.

▷ IceMaker está activado. IceMaker puede tardar hasta 24 horas hasta que en producir los primeros cubitos de hielo.

### Activación de IceMaker con MaxIce

Si no ha activado previamente la función IceMaker, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones:

❑ Se ha establecido el suministro de agua en la conexión fija de agua. Véanse las instrucciones de montaje.
❑ IceMaker se ha puesto en marcha. (consulte 9.4 IceMaker)



*Fig. 62*





*Fig. 63*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

**-o-**

▶ Activar con la app SmartDevice.

▷ IceMaker está activado con MaxIce.

**Conmutación entre IceMaker y MaxIce**

Si ha activado IceMaker y desea cambiar a MaxIce:




*Fig. 64*





*Fig. 65*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

▷ IceMaker está activado con MaxIce.

Si ha activado MaxIce y desea cambiar a IceMaker:



*Fig. 66*





*Fig. 67*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

▷ IceMaker está activado.

▷ MaxIce está desactivado.

**Desactivación del IceMaker y del MaxIce**



*Fig. 68*





*Fig. 69 Representación a modo de ejemplo con la función IceMaker activa*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

**-o-**

▶ Desactivar con la app SmartDevice.

▷ IceMaker y MaxIce están desactivados.

▷ La producción de cubitos de hielo en curso finaliza.

▷ IceMaker se apaga automáticamente.

**Desactivación del MaxIce**

▶ Active el IceMaker. (consulte Activación de IceMaker )

▷ El MaxIce está desactivado.

▷ El IceMaker está activado.

▷ Para desactivar el IceMaker y el MaxIce: (consulte Desactivación del IceMaker y del MaxIce)

## 5 Toma de agua del IceMaker

Utilice esta función para ajustar la toma de agua. La toma de agua del regula la cantidad de entrada de agua. Puede modificar la toma de agua si esta no se ajusta a la presión de agua y al tamaño de los cubitos de hielo.

La toma de agua está ajustada al valor 4 en el momento de su entrega. Puede seleccionar entre un valor de 1 (mínima cantidad de entrada) hasta 8 (máxima cantidad de entrada).

**Ajuste de la toma de agua**

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ IceMaker está en funcionamiento. (consulte 5.2 Poner en servicio el IceMaker)

❑ El IceMaker está activado. (consulte IceMaker / MaxIce )



*Fig. 70*




*Fig. 71 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de valor 5 a 6.*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La toma de agua está ajustada.

## TubeClean

Con esta función puede activar o desactivar el TubeClean. Si activa el TubeClean se limpiarán los conductos del IceMaker.

### Activar el TubeClean

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

❑ La limpieza del IceMaker está preparada. (consulte 10.3.5 Limpiar el IceMaker)
❑ Recipiente vacío con una capacidad de 1,5 l y una altura máxima de 10 cm está listo.

▶ Colocar el recipiente en el cajón debajo del IceMaker.



*Fig. 72*





*Fig. 73*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El TubeClean está activado.
▷ Se ha iniciado proceso de limpieza: El símbolo parpadea hasta que finaliza automáticamente el proceso de limpieza después de 60 minutos.
▷ Cuando finalice el proceso de limpieza: El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

### Desactivar el TubeClean

El TubeClean se desactiva automáticamente después 60 minutos. No obstante, también puede desactivar el TubeClean en cualquier momento durante el proceso de limpieza:





*Fig. 74*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El TubeClean está desactivado: Se ha cancelado el proceso de limpieza.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

## Bloqueo de entrada

Con esta función puede activar o desactivar el bloqueo de entrada. El bloqueo de entrada impide que el electrodoméstico sea accionado accidentalmente, p. ej., por niños.

Aplicación:

- Evitar la modificación involuntaria de las funciones.
- Evitar la desconexión involuntaria del electrodoméstico.
- Evitar el ajuste involuntario de la temperatura.

### Activar el bloqueo de entrada

Si activa el bloqueo de entrada, podrá seguir navegando por los menús, pero no podrá seleccionar ni modificar otras funciones.



*Fig. 75*





*Fig. 76*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El bloqueo de entrada está activado.

### Desactivar el bloqueo de entrada



*Fig. 77*





*Fig. 78*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El bloqueo de entrada está desactivado.

## Recordatorio

Con esta función puede activar o desactivar los recordatorios. La función está activada a su entrega.

### Activar recordatorio



*Fig. 79*





*Fig. 80*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio activado.

### Desactivar recordatorio



*Fig. 81*





*Fig. 82*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Recordatorio desactivado.

## Idioma

Con esta función se ajusta el idioma de visualización.

Puede ajustar los siguientes idiomas:

- Alemán
- Inglés
- Francés
- Español
- Italiano
- Neerlandés
- Checo
- Polaco
- Portugués
- Búlgaro
- Ruso
- Chino

**Ajustar idioma**



*Fig. 83*





*Fig. 84 Representación a modo de ejemplo en función de la temperatura previamente ajustada*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El idioma está ajustado.
▷ La visualización vuelve al indicador de estado.

## Unidad de temperatura

Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

**Ajustar unidad de temperatura**



*Fig. 85*





*Fig. 87 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La unidad de temperatura está ajustada.

## Luz de estado (indicación de estado)*

Con esta función puede activar o desactivar la luz de estado (indicación de estado). Al poner el electrodoméstico en servicio por primera vez, la luz de estado está desactivada de fábrica. Si activa la luz de estado, podrá identificar el estado del electrodoméstico con la puerta cerrada gracias al color de la luz. Si la puerta está abierta, la luz de estado permanece inactiva.

| Luz de estado | Estado del electrodoméstico |
|---|---|
| Luz azul | El electrodoméstico funciona correctamente. |
| Luz roja intermitente<br>Señal acústica | Fallo de corriente (consulte 8.3.1 Resumen de advertencias) |
| | Alarma de temperatura (consulte 8.3.1 Resumen de advertencias) |
| | Error (consulte 8.3.1 Resumen de advertencias) |

*Significado del color de la luz de estado*

**Activar la luz de estado**



*Fig. 88*





*Fig. 89*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.





*Fig. 90 Luz de estado activa con la puerta cerrada*

▷ La luz de estado *Fig. 90 (1)* está activada.
▷ La luz de estado se ilumina en azul o rojo con la puerta cerrada.

**Desactivar la luz de estado**



*Fig. 91*





*Fig. 92*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La luz de estado está desactivada.

## Brillo de pantalla

Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

**Ajustar brillo**



*Fig. 93*





*Fig. 94 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El brillo está ajustado.

## WiFi

Esta función le permite conectar el aparato a la WiFi. A continuación, puede utilizarlo mediante la aplicación SmartDevice en un dispositivo móvil. Con esta función también puede volver a desconectar o restablecer la conexión WiFi.

Para obtener más información sobre SmartDevice: (consulte 2.3 SmartDevice)

**Nota**
La función SmartDevice no está disponible en los siguientes países: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán.

**Establecer la conexión WiFi por primera vez**

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se ha instalado la app SmartDevice (véase apps.home.liebherr.com).
❑ El registro en la app SmartDevice ha finalizado.



*Fig. 95*





*Fig. 96*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha establecido la conexión.

**Interrupción de la conexión WiFi**



*Fig. 97*





*Fig. 98*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha interrumpido la conexión.

### Restablecimiento de la conexión WiFi



*Fig. 99*





*Fig. 100*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La conexión WiFi y otros ajustes WiFi se restablecen a los ajustes de fábrica.

### Mostrar información sobre la conexión WiFi



*Fig. 101*





*Fig. 102*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

## Información sobre el electrodoméstico

Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch & Swipe)

### Mostrar información sobre el electrodoméstico



*Fig. 103*




*Fig. 104*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.

## Software

Con esta función se muestra la versión del software de su electrodoméstico.

### Mostrar versión del software



*Fig. 105*





*Fig. 106*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La pantalla muestra la versión del software.

## Inicio del ciclo de descongelación

Utilice esta función para iniciar manualmente el ciclo de descongelación automático, si este no se inicia automáticamente en caso de fallo.

### Iniciar ciclo de descongelación



*Fig. 107*





*Fig. 108*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha iniciado el ciclo de descongelación: El símbolo parpadea hasta que finaliza automáticamente el ciclo de descongelación.

▷ Cuando finalice el ciclo de descongelación: El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

### Cancelar ciclo de descongelación

El ciclo de descongelación finaliza automáticamente. Sin embargo, también puede cancelar el ciclo de descongelación en cualquier momento durante el proceso de descongelación:





*Fig. 109*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ Se ha cancelado el ciclo de descongelación.
▷ El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.

## Alarma de puerta

Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos
- Desconectada

### Ajustar alarma de puerta



*Fig. 110*





*Fig. 111 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 1 minuto a 3 minutos.*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está ajustada.

### Desactivar alarma de puerta



*Fig. 113*





*Fig. 114*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ La alarma de puerta está desactivada.

## Modo de demostración

El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece "Demo" en el indicador de estado, esto también significa que el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte  Restablecer a los valores de fábrica)

### Activar el modo de demostración



*Fig. 115*





*Fig. 116*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de demostración está activado.
▷ El electrodoméstico está apagado.

▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
▷ En el indicador de estado aparece "DEMO".

**Desactivar el modo de demostración**



*Fig. 117*





*Fig. 118*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El modo de demostración está desactivado.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
▷ El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

## Restablecer a los valores de fábrica

Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

**Ejecutar el restablecimiento**



*Fig. 119*





*Fig. 120*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
▷ El electrodoméstico se ha restablecido.
▷ El electrodoméstico está apagado.
▶ Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

## 8.3 Mensajes

Existen dos categorías de mensajes:

| Categoría | Significado |
|---|---|
| Advertencia | Las advertencias aparecen en caso de alarma de puerta o averías de funcionamiento.<br>Usted mismo puede finalizar los mensajes leves. Para averías de funcionamiento graves, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente) |
| Recordatorio | Los recordatorios se refieren a procesos generales. Usted mismo puede realizar estos procesos para finalizar el mensaje. |

### 8.3.1 Resumen de advertencias

Comportamiento del electrodoméstico en caso de advertencias:

- La advertencia aparece en rojo en la pantalla.
- El tono de la alarma incrementa su potencia.
- En algunas advertencias, la iluminación interior parpadea.

| Mensaje | Causa | Finalizar mensajes |
|---|---|---|
|  **Alarma de puerta** | El mensaje aparece si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. | Siga los pasos de procedimiento. (consulte Alarma de puerta) |
|  **Alarma de corte de corriente** | El mensaje aparece si la temperatura del congelador sube por un corte de corriente. | |
|  **Alarma de temperatura** | El mensaje aparece si la temperatura del congelador no se corresponde con la temperatura ajustada. | Siga los pasos de procedimiento. (consulte Alarma de temperatura) |

| Mensaje | Causa | Finalizar mensajes |
|---|---|---|
|  **Error** | El mensaje aparece si hay un error en el electrodoméstico. Un componente del electrodoméstico presenta un error. | Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error) |
|  **Error de WLAN** | El mensaje aparece si el electrodoméstico no ha podido conectarse a la WLAN. (consulte Establecer la conexión WiFi por primera vez) El mensaje solo aparece durante la configuración inicial. | Siga los pasos de procedimiento. (consulte Error de WLAN) |

## 8.3.2 Finalizar advertencias

### Alarma de puerta





*Fig. 121 Representación a modo de ejemplo*

▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.

**-o-**

▶ Cerrar la puerta.

▷ La visualización salta al indicador de estado.
▷ El electrodoméstico se enfría más, por lo que la temperatura indicada en la pantalla puede ser superior a la temperatura real del interior del electrodoméstico.*
▷ Los ruidos de los electrodomésticos pueden ser más fuertes.*

Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma. (consulte Ajustar alarma de puerta)

### Alarma de corte de corriente

Cuando se restablezca el suministro eléctrico, el electrodoméstico se enfriará automáticamente a la temperatura objetivo previamente ajustada sin tener que confirmar el mensaje. Sin embargo, para que el mensaje desaparezca de la pantalla, hay que confirmarlo.





*Fig. 122 Representación a modo de ejemplo*

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre la advertencia.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará a temperatura del congelador más caliente.
▷ Si la temperatura del congelador estaba por debajo de los -9 °C: Los alimentos pueden seguir consumiéndose.
Si la temperatura del congelador estaba por encima de los -9 °C:
▶ Revisar la comida.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado: Se muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo.

### Alarma de temperatura

La causa de diferentes temperaturas puede ser:

- Ha colocado comida caliente y fresca.
- Al reordenar y retirar alimentos ingresó demasiado aire caliente del exterior.
- Hubo un corte de corriente prolongado.
- El electrodoméstico presenta un fallo.

▶ Eliminar la causa.
▷ El electrodoméstico enfría a la temperatura objetivo previamente ajustada.





*Fig. 123 Representación a modo de ejemplo*

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre la advertencia.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará a temperatura del congelador más caliente.
▷ Si la temperatura del congelador estaba por debajo de los -9 °C: Los alimentos pueden seguir consumiéndose.
Si la temperatura del congelador estaba por encima de los -9 °C:
▶ Revisar la comida.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado: Se muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo.

### Error





*Fig. 124 Representación a modo de ejemplo*

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ Se mostrará el código del error.
▶ Anote el código del error.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La visualización salta al indicador de estado.
▶ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

### Error de WLAN

▶ Comprobar la conexión WLAN.
▶ Volver a conectar el electrodoméstico a la WLAN. (consulte WiFi)

### 8.3.3 Resumen de recordatorios

Comportamiento del electrodoméstico en caso de recordatorios:

- El recordatorio aparece en amarillo en la pantalla.
- Tono de alarma aumentado.
- En algunos recordatorios, la iluminación interior parpadea.

| Mensaje | Causa | Finalizar mensajes |
|---|---|---|
|  **Revisar la conexión de agua** | El mensaje aparece si el IceMaker está activado, pero la conexión de agua no abastece al IceMaker con agua. | Siga los pasos de procedimiento. (consulte Revisar la conexión de agua) |
|  **Introducir el cajón IceMaker** | El mensaje aparece si el IceMaker está activado pero el cajón del IceMaker está abierto. | Siga los pasos de procedimiento. (consulte Introducir el cajón IceMaker) |

### 8.3.4 Finalizar recordatorios

**Revisar la conexión de agua**





*Fig. 125 Representación a modo de ejemplo*

▶ Toque brevemente la pantalla
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla
▶ Revisar la conexión de agua.

**-o-**

▶ Desactivar el IceMaker. (consulte Desactivación del IceMaker y del MaxIce)

Una vez comprobada la conexión de agua y activado el IceMaker:

▶ Limpiar IceMaker. (consulte 10.3.5 Limpiar el IceMaker)
▷ El IceMaker fabricará cubitos de hielo.

**Introducir el cajón IceMaker**





*Fig. 126 Representación a modo de ejemplo*

▶ Toque brevemente la pantalla.
▷ La pantalla muestra la información sobre el recordatorio.
▶ Toque brevemente la pantalla.
▶ Introducir el cajón IceMaker.

**-o-**

▶ Desactivar el IceMaker. (consulte IceMaker / MaxIce )

▷ Una vez introducido el cajón del IceMaker y activado el IceMaker: El IceMaker fabricará cubitos de hielo.

# 9 Equipamiento

## 9.1 Cajones

Los cajones se pueden retirar para la limpieza.

Puede retirar los cajones para utilizar VarioSpace.

La forma de retirar y colocar los cajones varía en función del sistema de extracción. Su aparato puede incluir diferentes sistemas de extracción.

**Nota**
El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.

▶ Deje el cajón inferior en el electrodoméstico.
▶ Mantenga siempre despejadas las ranuras del ventilador situadas en la pared trasera interior.

### 9.1.1 Cajón sobre guías telescópicas

El cajón se desplaza sobre guías extraíbles (telescópicas). Hay guías telescópicas con extracción total y otras con extracción parcial. Los cajones con extracción total pueden extraerse por completo del aparato. Los cajones con extracción parcial no pueden extraerse completamente del aparato. El sistema que tiene el aparato depende del tipo de electrodoméstico.

**Cajón guiado sobre placa de vidrio**

El cajón guiado sobre estante de cristal es de extracción parcial.

**Retirar un cajón**





*Fig. 127*

▶ Extraiga el cajón hasta el tope. *Fig. 127 (1)*
▶ Levante el cajón por la izquierda. *Fig. 127 (2)*
▶ Retraiga la guía izquierda. *Fig. 127 (3)*





*Fig. 128*

▶ Levante el cajón por la derecha. *Fig. 128 (4)*
▶ Retraiga la guía derecha. *Fig. 128 (5)*
▶ Extraiga el cajón hacia delante. *Fig. 128 (6)*




*Fig. 129*

Si tras la retirada del cajón las guías aún no están totalmente retraídas:

▶ Retraiga completamente las guías.

**Colocar un cajón**




*Fig. 130*

▶ Retraiga las guías.
▶ Coloque el cajón inclinado sobre las guías.




*Fig. 131*

▶ Baje el cajón.
▶ Deslice el cajón hacia atrás.

### 9.1.2 Cajón inclinable superior

Al extraer el cajón superior, este se inclina hacia delante. Esto le procura una mejor visibilidad del contenido del mismo. Está función depende de la altura del aparato.

**Retirar un cajón**




*Fig. 132*

▶ Extraiga el cajón hasta el tope.
▶ Levante el cajón por delante.
▶ Levante el cajón por debajo.
▶ Retire el cajón hacia delante.

**Colocar un cajón**





*Fig. 133*

▶ Introduzca el cajón rodeando los topes superiores. *Fig. 133 (1)*
▶ Coloque el cajón inclinado detrás de los topes inferiores sobre la nervadura para recipientes. *Fig. 133 (2)*
▶ Baje el cajón.
▶ Deslícelo hacia atrás.

### 9.1.3 Cajón guiado sobre nervadura para recipientes*

El cajón se desplaza directamente sobre la nervadura para recipientes. No hay guías.

**Retirar un cajón**





*Fig. 134*

▶ Extraiga el cajón hasta el tope.
▶ Levante el cajón por delante. *Fig. 134 (1)*
▶ Extraiga el cajón hacia delante. *Fig. 134 (2)*

**Colocar un cajón**




*Fig. 135*

▶ Coloque el cajón inclinado detrás de los topes sobre la nervadura para recipientes. (consulte Fig. 135)
▶ Baje el cajón.
▶ Deslice el cajón hacia atrás.

### 9.1.4 Cajón inferior

El cajón es el cajón inferior del electrodoméstico. Se desplaza directamente sobre la nervadura para recipientes. No hay guías.

**Extracción del cajón**





*Fig. 136*

▶ Extraer el cajón hasta el tope.
▶ Levantar el cajón por delante. *Fig. 136 (1)*
▶ Extraer el cajón hacia delante. *Fig. 136 (2)*

**Colocación del cajón**





*Fig. 137*

▶ Introducir el cajón inclinado rodeando los topes *Fig. 137 (1)*.

▶ Bajar el cajón.
▶ Deslizar el cajón hacia atrás.

## 9.2 Estante extraíble con IceTower





*Fig. 138 Estante extraíble con IceTower*

**(1)** IceMaker
**(2)** Bandeja suspendida para cubitos de hielo
**(3)** Recipiente para, por ejemplo, pizza, bebidas alcohólicas, etc.
**(4)** Estante extraíble

En el estante extraíble hay dos recipientes altos (IceTower). En el recipiente *Fig. 138 (2)* se recogen y almacenan los cubitos de hielo del IceMaker. El recipiente *Fig. 138 (3)* es adecuado para conservar productos altos, como pizzas o bebidas alcohólicas.

El estante extraíble con IceTower está montado sobre una placa de vidrio con guías extraíbles. El estante extraíble se puede desmontar para su limpieza.

### 9.2.1 Desmontaje del estante extraíble con IceTower

**Retirada de los recipientes**





*Fig. 139*

▶ Extraer el estante extraíble.
▶ Levantar el recipiente *Fig. 139 (5)* por delante.
▶ Retirar el recipiente.





*Fig. 140*

▶ Retirar la bandeja suspendida *Fig. 140 (6)*.
▶ Si hay cubitos de hielo en la bandeja suspendida: vaciar la bandeja suspendida.
▷ Se han retirado los recipientes y la bandeja suspendida, y se puede proceder a su limpieza. (consulte 10.3.4 Limpiar el equipamiento)

**Retirada del estante extraíble**

Asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Se han retirado los recipientes. (consulte Retirada de los recipientes)





*Fig. 141*

▶ Introducir el estante extraíble. *Fig. 141 (7)*
▶ Levantar el estante extraíble por delante a la izquierda. *Fig. 141 (8)*
▶ Levantar el estante extraíble por delante a la derecha. *Fig. 141 (9)*
▷ El estante extraíble queda liberado de la fijación por delante.
▶ Retirar el estante extraíble hacia delante. *Fig. 141 (10)*
▷ Se ha retirado el estante extraíble y se puede proceder a su limpieza. (consulte 10.3.4 Limpiar el equipamiento)

**Retirada de la placa de vidrio debajo del estante extraíble**

(consulte 9.3 Placas de vidrio)

### 9.2.2 Colocación del estante extraíble con IceTower

**Colocación de la placa de vidrio debajo del estante extraíble**

(consulte 9.3 Placas de vidrio)

**Colocación del estante extraíble**




*Fig. 142*

▶ Introducir las guías.





*Fig. 143*

▶ Colocar el estante extraíble inclinado detrás de la lengüeta delantera.
▶ Introducir en posición inclinada. Asegurarse de que a ambos lados, el tope quede detrás de la lengüeta. *Fig. 143 (11)*
▶ Depositar el estante extraíble por delante. *Fig. 143 (12)*




*Fig. 144*

▶ Presionar el estante extraíble por delante hacia abajo.
▷ El estante extraíble encaja de forma audible.

**Colocación de los recipientes**

Asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El estante extraíble está colocado. (consulte Colocación del estante extraíble)





*Fig. 145*

▶ Extraer el estante extraíble.
▶ Sujetar el estante extraíble con una mano.

**Nota**
La forma de los recipientes hace imposible confundirlos.

▶ Colocar los recipientes inclinados sobre el estante extraíble. *Fig. 145 (13)*
▶ Introducir los recipientes inclinados hacia atrás. *Fig. 145 (14)*
▶ Depositar los recipientes por delante. *Fig. 145 (15)*





*Fig. 146*

▶ Colocar la bandeja suspendida *Fig. 146 (6)* para cubitos de hielo.
▶ Introducir el estante extraíble con recipiente (IceTower). *Fig. 146 (16)*
▷ El estante extraíble con IceTower está totalmente introducido.

## 9.3 Placas de vidrio

**AVISO**
¡Queda prohibido retirar la placa de vidrio situada encima de IceTower!
Daños en el IceMaker. En la placa de vidrio situada encima de IceTower está fijado el IceMaker.
▶ No retirar la placa de vidrio situada encima de IceTower.

La placa de vidrio situada debajo de los cajones se puede retirar para la limpieza.

Puede retirar la placa de vidrio situada debajo de los cajones para utilizar VarioSpace.

### 9.3.1 Retirada / colocación del estante de cristal

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ Estante de cristal debajo del cajón: El cajón se ha retirado. (consulte 9.1 Cajones)
❑ Estante extraíble debajo de la IceTower: La IceTower se ha retirado. (consulte 9.2 Estante extraíble con IceTower)

**Retirada de una placa de vidrio**





*Fig. 147 Representación a modo de ejemplo de la placa de vidrio*

▶ Levante la placa de vidrio por la parte delantera.
▶ Extraiga la placa de vidrio hacia delante.

**Colocación de una placa de vidrio**




*Fig. 148 Representación a modo de ejemplo de la placa de vidrio*

▶ Coloque la placa de vidrio en ángulo detrás de los topes.
▶ Baje la placa de vidrio.
▶ Deslice la placa de vidrio hacia atrás.

## 9.4 IceMaker

El IceMaker sirve únicamente para fabricar cubitos de hielo en pequeñas cantidades.

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

- El IceMaker está limpio. (consulte 10 Mantenimiento)
- El cajón IceMaker está limpio.
- El cajón del IceMaker se ha introducido por completo.

### 9.4.1 Fabricar cubitos de hielo

La capacidad de producción depende de la temperatura de congelación. Cuanto más baja sea la temperatura, más cubitos de hielo se pueden fabricar en un determinado espacio de tiempo.

Después de conectar por primera vez el IceMaker, puede tardar hasta 24 horas en fabricar los primeros cubitos de hielo.

▶ Activar la función IceMaker.
▶ Producir muchos cubitos de hielo: Activar la función MaxIce.
▶ Distribuya los cubitos de hielo de manera uniforme en el cajón para aumentar el volumen de llenado.
▶ Cierre el cajón: el IceMaker comienza de nuevo a fabricar automáticamente cubitos de hielo.

**Nota**
Cuando se alcanza una altura de llenado determinada en el cajón del IceMaker, no se fabrican más cubitos de hielo. El IceMaker no llena el cajón hasta el borde.

## 9.5 VarioSpace




*Fig. 149*

Puede retirar cajones y placas de vidrio del aparato. De este modo obtendrá espacio para alimentos de gran tamaño como aves, carne, piezas de caza grandes y productos de pastelería de altura considerable, que de este modo se pueden congelar de una pieza para su posterior preparación.

▶ Tenga en cuenta los límites de carga de los cajones y las placas de vidrio (consulte 11.1 Datos técnicos) .

## 9.6 Acumulador de refrigeración

Los acumuladores de refrigeración evitan que la temperatura aumente con demasiada rapidez si se produce un fallo de corriente.

Los acumuladores de refrigeración se encuentran en el cajón.

Puede almacenar los acumuladores de frío en la bandeja de congelación.

### 9.6.1 Utilizar el acumulador de refrigeración




*Fig. 150*

Si los acumuladores de refrigeración están congelados:

▶ Colóquelos en la parte delantera superior del compartimiento congelador sobre los alimentos congelados.

# 10 Mantenimiento

## 10.1 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción

### 10.1.1 Indicaciones para el desmontaje

Algunos sistemas extraíbles se pueden desmontar para su limpieza. Su electrodoméstico puede incluir diferentes sistemas extraíbles.

Los siguientes sistemas extraíbles pueden o no desmontarse:

| Sistema extraíble | desmontable / no desmontable |
|---|---|
| Cajón guiado sobre placa de cristal | démontable (consulte Cajón guiado sobre placa de vidrio) |
| Cajón superior abatible | non démontable |
| Cajón guiado sobre nervadura del contenedor* | démontable (consulte 10.1.3 Cajón guiado sobre nervadura para recipientes*) * |
| Cajón inferior | non démontable |
| IceTower | démontable (consulte 10.1.4 IceTower) |

### 10.1.2 Cajón sobre guías telescópicas

**Cajón guiado sobre placa de vidrio**

**Desmontaje del sistema de extracción**

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El cajón se ha retirado.
❑ La placa de vidrio se ha retirado. (consulte 9.3 Placas de vidrio)





*Fig. 151 Placa de vidrio con guías*

▶ Presione hacia arriba el gancho de retención delantero. *(1)*
▶ Retire la guía extraíble hacia un lado *(2)* y hacia atrás *(3)*.

**Montaje del sistema de extracción**





*Fig. 152 Placa de vidrio con guías*

▶ Enganche la guía por detrás. *(1)*
▶ Encastre la guía por delante. *(2)*

### 10.1.3 Cajón guiado sobre nervadura para recipientes*

**Desmontaje del sistema de extracción**

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El cajón se ha retirado. (consulte 9.1.3 Cajón guiado sobre nervadura para recipientes*)





*Fig. 153 Pieza de acoplamiento en la nervadura para recipientes derecha*

▶ Sujete la pieza de acoplamiento por la parte trasera inferior.
▶ Retire la pieza de acoplamiento por detrás lateralmente. *Fig. 153 (1)*
▶ Retire la pieza de acoplamiento por delante lateralmente. *Fig. 153 (2)*

**Montaje del sistema de extracción**





*Fig. 154 Pieza de acoplamiento en la nervadura para recipientes derecha*

▶ Coloque la pieza de acoplamiento delante en la nervadura para recipientes. *Fig. 154 (1)*
▶ Presione la pieza de acoplamiento por detrás. *Fig. 154 (2)*

### 10.1.4 IceTower

**Desmontaje del sistema de extracción**

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ La IceTower se ha retirado. (consulte 9.2 Estante extraíble con IceTower)
❑ La placa de vidrio se ha retirado. (consulte 9.3 Placas de vidrio)

▶ Coloque el estante extraíble sobre una mesa.
▷ Así podrá retirar más fácilmente las guías de la placa de vidrio.




*Fig. 155 Placa de vidrio con guías y piezas de sujeción*

▶ Presione hacia abajo la pieza de sujeción por detrás (consulte Fig. 155) y, simultáneamente, deslice la guía hacia atrás.




*Fig. 156 Placa de vidrio con guías y piezas de sujeción*

▷ Los ganchos de la guía se sueltan de la pieza de sujeción.
▶ Retire la guía de la pieza de sujeción.




*Fig. 157 Placa de vidrio con piezas de sujeción*

▶ Retire lateralmente la pieza de sujeción de la placa de vidrio.

**Montaje del sistema de extracción**




*Fig. 158 Placa de vidrio con piezas de sujeción*

▶ Coloque la pieza de sujeción sobre la placa de vidrio.
▶ Deslice la pieza de sujeción sobre la placa de vidrio hasta el tope.




*Fig. 159 Unidad de amortiguación*

La unidad de amortiguación está fijada en la guía izquierda. (consulte Fig. 159) En la guía derecha no hay fijada ninguna unidad de amortiguación.





*Fig. 160 Placa de vidrio con guías y piezas de sujeción*

Para montar la guía **con** unidad de amortiguación:
▶ Coloque los ganchos de la guía en las aberturas de la pieza de sujeción **izquierda**. *Fig. 160 (1)*
▶ Tire de la guía hacia delante. *Fig. 160 (2)*
▷ La guía encaja por detrás de forma audible.

Para montar la guía **sin** unidad de amortiguación:
▶ Coloque los ganchos de la guía en las aberturas de la pieza de sujeción **derecha**. *Fig. 160 (1)*
▶ Tire de la guía hacia delante. *Fig. 160 (2)*
▷ La guía encaja por detrás de forma audible.

## 10.2 Descongelación del aparato

### 10.2.1 Descongelación con NoFrost

El sistema NoFrost se encarga automáticamente de la descongelación. La humedad se condensa en el evaporador y periódicamente se descongela y evapora.

El electrodoméstico no debe descongelarse.

**Nota**
En la base del aparato pueden acumularse gotas de agua. En el caso de poner el aparato fuera de servicio:
▶ Colocar una toalla delante del electrodoméstico para recoger las gotas de agua que puedan salir. (consulte 12 Puesta fuera de servicio)

## 10.3 Limpiar el aparato

### 10.3.1 Preparación

**ADVERTENCIA**
Peligro de descarga eléctrica
▶ Retire el conector del frigorífico o interrumpa el suministro de corriente.

**ADVERTENCIA**
Peligro de incendio.
▶ No dañar el circuito de refrigeración.

▶ Vaciar el electrodoméstico.
▶ Retirar la clavija del cable de red.

### 10.3.2 Limpieza de la carcasa

**AVISO**
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

**ADVERTENCIA**
Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.
▶ No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

▶ Limpiar el aparato con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpiacristales.

### 10.3.3 Limpiar el interior

**AVISO**
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

▶ Superficies de plástico: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Superficies de metal: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.

### 10.3.4 Limpiar el equipamiento

**AVISO**
¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.
▶ Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
▶ No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
▶ No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

**Limpieza con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas:**

- Estante extraíble IceTower
- Cajón
  A tener en cuenta: ¡No retirar el imán del cajón! El imán garantiza el funcionamiento del IceMaker.
- Bandeja de congelación

**Limpieza con un paño húmedo:**

- Rieles telescópicos
  Tenga en cuenta que la grasa de las pistas de rodadura sirve de lubricación y no se debe retirar.

**Limpieza en el lavavajillas hasta 60 °C:**

- Cuchara para cubitos de hielo

▶ Desarme el equipamiento: véase el respectivo capítulo.
▶ Limpie el equipamiento.

### 10.3.5 Limpiar el IceMaker

El IceMaker se puede limpiar de diversas maneras.

Se debe limpiar en los siguientes casos:

❑ Primera puesta en funcionamiento
❑ Con conexión de agua:
Si no se ha utilizado durante más de 5 días.

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

❑ El cajón del IceMaker está vacío.
❑ El cajón del IceMaker se ha introducido.
❑ IceMaker está activado.

**En la primera puesta en funcionamiento o después de un periodo de inactividad prolongado**

Limpie el IceMaker con la función TubeClean.
▶ Colocar un recipiente vacío de 1,5 l (altura máx. 10 cm) en el cajón debajo del IceMaker.
▶ Activar la función TubeClean.
▷ Se prepara el proceso de limpieza (máx. 60 min.): el símbolo parpadea.
▷ Se limpian las tuberías de agua: el símbolo parpadea.
▷ El proceso de limpieza ha finalizado: la función se desactiva automáticamente.
▶ Extraiga el cajón del IceMaker y retire el recipiente.
▶ Limpie el cajón del IceMaker con agua caliente y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Introduzca el cajón del IceMaker.
▷ La producción de cubitos de hielo se inicia automáticamente.

Sin filtro de agua
▶ Deseche los cubitos de hielo que se fabriquen en las 24 horas posteriores a la primera producción de cubitos de hielo.

**Si requiere limpieza**

Limpie manualmente el IceMaker.
▶ Retire el cajón del IceMaker y límpielo con agua caliente y un poco de líquido lavavajillas.
▶ Introduzca el cajón del IceMaker.
▷ La producción de cubitos de hielo se inicia automáticamente.

### 10.3.6 Después de la limpieza

▶ Seque el aparato y las piezas de equipamiento
▶ Conecte y ponga en marcha el aparato.
▶ Active SuperFrost (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico) .
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
▶ Introduzca los alimentos.
▶ Repita periódicamente la limpieza.

# 11 Asistencia al cliente

## 11.1 Datos técnicos

| Rango de temperatura | |
|---|---|
| Congelación | -28 °C a -15 °C |

| Cantidad máxima de congelación / 24 horas | |
|---|---|
| Congelador | véase en la placa de características la “capacidad de congelación .../ 24 h” |

| Peso de carga máximo del equipamiento | | | |
|---|---|---|---|
| Equipamiento | Anchura del electrodoméstico 600 mm (véanse Instrucciones de instalación, medidas del aparato) | Anchura del electrodoméstico 700 mm (véanse Instrucciones de instalación, medidas del aparato) | Anchura del electrodoméstico 750 mm (véanse Instrucciones de instalación, medidas del aparato) |
| Cajón guiado sobre nervadura del contenedor* (consulte 9.1.3 Cajón guiado sobre nervadura para recipientes*) * | 19 kg* | 25 kg* | --* |
| Cajón guiado sobre placa de vidrio (consulte 9.1.1 Cajón sobre guías telescópicas) | 15 kg | 22 kg | 22 kg |
| Cajón inferior (consulte 9.1.4 Cajón inferior) | 11 kg | 19 kg | |
| Cajón superior abatible (consulte 9.1.2 Cajón inclinable superior) | 19 kg | 19 kg | -- |

| Producción de cubitos de hielo con IceMaker | |
|---|---|
| Producción de cubitos de hielo / 24 horas | A -18 °C de temperatura: 0,8 kg de cubitos de hielo |
| Producción máxima de cubitos de hielo / 24 horas | Con la función MaxIce activada: 1,2 kg de cubitos de hielo |

| Iluminación | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética[1] | Fuente de luz |
| Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G. | LED |

[1] *El aparato puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.*

Para electrodomésticos con conexión WiFi:

| Especificación de frecuencia | |
|---|---|
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Potencia máxima irradiada | < 100 mW |
| Finalidad de uso del dispositivo inalámbrico | Integración en la red WiFi local para la comunicación de datos |

## 11.2 Ruidos de funcionamiento

El aparato produce diferentes ruidos durante el funcionamiento.

- Con una **baja potencia de refrigeración**, el aparato ahorra energía, pero tarda más en refrigerar los alimentos. El nivel de sonido **disminuye**.
- Con una **potencia de refrigeración alta**, los alimentos se enfrían más rápidamente. El volumen es **mayor**.

  Ejemplos:
  - Funciones activadas (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico)
  - Ventilador en funcionamiento
  - Introducción de alimentos frescos
  - Alta temperatura ambiente
  - Puerta abierta prolongadamente

| Ruido | Posible causa | Tipo de ruido |
|---|---|---|
| Gorgoteo y chapoteo | El refrigerante fluye por el circuito frigorífico. | Ruido de trabajo normal |
| Silbido y chisporroteo | El refrigerante se inyecta en el circuito frigorífico. | Ruido de trabajo normal |
| Gruñido | El aparato refrigera. El nivel de sonido depende de la potencia de refrigeración. | Ruido de trabajo normal |
| Sorbido* | Se abre y cierra la puerta con amortiguador de cierre.* | Ruido de trabajo normal* |
| Murmullo y ronroneo | El ventilador está funcionando. | Ruido normal durante el funcionamiento |
| Clic | Los componentes se conectan y desconectan. | Ruido normal de conmutación |
| Traqueteo o zumbido | Las válvulas o chapaletas están activas. | Ruido normal de conmutación |
| Suave golpeteo, zumbido o silbido* | La válvula está activada. | Ruido normal de funcionamiento |

| Ruido | Posible causa | Tipo de ruido | Solución |
|---|---|---|---|
| Vibración | Instalación inadecuada | Ruido erróneo | Alinee el aparato en posición horizontal mediante las patas de ajuste. |
| Repiqueteo | Equipamiento, objetos en el interior del aparato | Ruido erróneo | Fije las piezas de equipamiento. Deje una distancia entre los objetos. |

## 11.3 Avería técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

### 11.3.1 Funcionamiento del aparato

| Fallo | Causa | Solución |
|---|---|---|
| **El aparato no funciona** | → El aparato no se conecta. | ▶ Conecte el aparato. |
| | → El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente | ▶ Control el enchufe de alimentación de red |

| Fallo | Causa | Solución |
|---|---|---|
| | → El fusible de la toma de corriente no funciona | ▶ Controle el fusible |
| | → Corte de corriente | ▶ Mantenga el aparato cerrado<br>▶ Proteja los alimentos: coloque compresas frías sobre los alimentos o utilice otro congelador si el corte de corriente dura más tiempo.<br>▶ No vuelva a congelar los alimentos descongelados. |
| | → El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico. | ▶ Comprobar el conector para aparatos de frío. |
| **La temperatura no es suficientemente baja** | → La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente | ▶ Cierre la puerta del aparato |
| | → La temperatura ambiente es demasiado alta | ▶ Solución de problemas: (consulte 1.8 Tipos climatológicos) |
| | → El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo | ▶ Esperar a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente) |
| | → Se ha cargado una cantidad demasiado grande de alimentos frescos sin la función SuperFrost. | ▶ Resolución del problema: (consulte  SuperFrost) |
| | → La temperatura se ha ajustado incorrectamente | ▶ Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo transcurridas 24 horas. |
| | → El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.). | ▶ Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor. |
| **La temperatura indicada en la pantalla es superior a la temperatura real del electrodoméstico.*** | → La puerta del electrodoméstico ha estado abierta durante mucho tiempo, por lo que la alarma de la puerta se ha activado automáticamente. Como consecuencia, el electrodoméstico enfría más. | ▶ Cierre la puerta del electrodoméstico. |
| **La indicación de estado no se enciende.*** | → La indicación de estado está desactivada. | ▶ Encender el indicador de estado. (consulte  Luz de estado (indicación de estado)*) |
| | → La puerta está abierta. | ▶ Cierre la puerta. |
| | → El aparato se ha desconectado. | ▶ Conecte el aparato. |
| | → El LED está averiado. | ▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 10 Mantenimiento) |
| **La junta de la puerta es defectuosa o se debe sustituir por otros motivos.** | → La junta de la puerta es intercambiable. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares. | ▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente) |
| **El aparato está helado o se forma agua de condensación.** | → La junta de la puerta se puede haber salido de la ranura. | ▶ Compruebe si la junta de la puerta está bien asentada en la ranura. |
| **El electrodoméstico está caliente en las superficies exteriores.*** | → El calor del circuito frigorífico se utiliza para impedir que se produzca agua de condensación | ▶ Esto es normal. |

### 11.3.2 Equipamiento

| Fallo | Causa | Solución |
|---|---|---|
| **No es posible encender el IceMaker.** | → El aparato no está conectado y, por tanto, tampoco el IceMaker. | ▶ Conecte el aparato (véanse las instrucciones de montaje). |
| **El IceMaker no fabrica cubitos de hielo.** | → El IceMaker no está encendido. | ▶ Active el IceMaker. |
| | → El cajón del fabricador automático de cubitos de hielo IceMaker no está bien cerrado | ▶ Introduzca bien dicho compartimiento |
| | → La conexión de agua no está abierta. | ▶ Abra la conexión de agua. |
| **La iluminación interior no se enciende.** | → El aparato no se conecta. | ▶ Conecte el aparato. |
| | → La puerta se mantuvo abierta durante más de 15 minutos. | ▶ La iluminación interior se apaga automáticamente al cabo de unos 15 minutos cuando la puerta está abierta. |
| | → El LED de iluminación está defectuoso o la cubierta está dañada. | ▶ Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente) |

## 11.4 Servicio de atención al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el fallo por su cuenta (consulte 11 Asistencia al cliente) . Si no es posible, dirigirse al servicio de atención al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del “servicio de atención al cliente de Liebherr” adjunto o en home.liebherr.com/service.

**ADVERTENCIA**
¡Reparación no profesional!
Lesiones.
- ▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 10 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- ▶ En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

### 11.4.1 Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Asegurarse de que se dispone de la siguiente información del electrodoméstico:

- ❑ Designación del electrodoméstico (modelo e índice)
- ❑ N.° de servicio (Service)
- ❑ N.° de serie (S-Nr.)

- ▶ Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla. (consulte  Información sobre el electrodoméstico)

**-o-**

- ▶ Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 11.5 Placa de identificación)

- ▶ Anote dicha información.
- ▶ Notificar al servicio de atención al cliente: indicar el fallo y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- ▷ Esto permite un servicio rápido y preciso.
- ▶ Seguir las instrucciones adicionales del servicio de atención al cliente.

## 11.5 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra detrás de los cajones en la parte interior del aparato.





*Fig. 161*

**(1)** Denominación del aparato
**(2)** N.° de servicio
**(3)** N.° de serie

- ▶ Lea la información en la placa de identificación.

# 12 Puesta fuera de servicio

- ▶ Vacíe el aparato.
- ▶ Desactivar el IceMaker. (consulte Desactivación del IceMaker y del MaxIce)
- ▶ Apagar el electrodoméstico. (consulte  Apagar y encender el electrodoméstico)
- ▶ Sacar el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- ▶ Colocar una toalla delante del aparato para absorber las gotas de agua que pudieran salir.
- ▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.3 Limpiar el aparato)
- ▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen malos olores.

# 13 Eliminación

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Se conoce el significado de los símbolos del electrodoméstico.
- ❑ Se conocen las indicaciones de eliminación. (consulte 1.6 Instrucciones de eliminación de residuos)

## 13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación

▶ Poner el electrodoméstico fuera de servicio. (consulte 12 Puesta fuera de servicio)

## 13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente

**ADVERTENCIA**
Peligro de incendio por fuga de refrigerante y aceite.
El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
▶ No dañar las tuberías del circuito de refrigeración ni del compresor.

▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 3.6 Transporte del electrodoméstico)
▶ Retirar el electrodoméstico sin dañarlo.
▶ Desechar el electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20260806 7088643-00

**Liebherr-Hausgeräte GmbH**
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland