# Руководство по монтажу и эксплуатации




RU **ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

LIEBHERR

# Содержание


**1 Общие указания по технике безопасности..... 3**
1.1 Применение по назначению..... 3
1.2 Предсказуемое ненадлежащее использование. 3
1.3 Группа пользователей..... 3
1.4 Предупредительные указания – опасности для пользователя..... 4
1.5 Неисправности, повреждения и ремонт..... 4
1.6 Указания по утилизации..... 4
1.7 Декларация соответствия..... 5
1.8 Климатические классы..... 5
1.9 Материалы SVHC согласно регламенту REACH... 5
1.10 База данных EPREL..... 5
1.11 Лицензии на ПО с открытым исходным кодом.... 5
1.12 Запчасти..... 5
1.13 Уровни предупреждения..... 5

**2 Основные отличительные особенности устройства..... 5**
2.1 Комплект поставки..... 5
2.2 Обзор устройства и оснащения..... 6
2.3 SmartDevice..... 6

**3 Установка и подключение..... 6**
3.1 Условия установки..... 6
3.2 Габаритные размеры устройства..... 7
3.3 Размеры ниши..... 8
3.4 Вес мебельных фасадов..... 9
3.5 Транспортировка устройства..... 9
3.6 Распаковка устройства..... 9
3.7 Удаление транспортного крепления..... 9
3.8 Объяснение используемых символов..... 9
3.9 Перестановка навеса двери морозильного отделения с 4 звездочками*..... 10
3.10 Перевешивание двери..... 11
3.11 Установка нескольких устройств..... 13
3.12 Установка устройства в нишу..... 13
3.13 Мебельные фасады..... 20
3.14 После установки..... 21
3.15 Подключение устройства к электропитанию..... 21
3.16 Упаковку утилизируйте надлежащим образом... 22

**4 Принцип функционирования Touch-дисплея.... 22**
4.1 Навигация и пояснение к символам..... 22
4.2 Меню..... 23
4.3 Спящий режим..... 23

**5 Ввод в работу..... 23**
5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию)..... 23

**6 Хранение..... 24**
6.1 Указания по хранению..... 24
6.2 Холодильное отделение..... 24
6.3 EasyFresh ..... 24
6.4 Морозильное отделение с 4 звездочками*..... 25
6.5 Сроки хранения..... 25

**7 Экономия электроэнергии..... 25**

**8 Управление..... 25**
8.1 Элементы управления и индикации..... 25
8.1.1 Индикация Status..... 25
8.1.2 Символы индикации..... 26
8.2 Функции устройства..... 26
8.2.1 Указания по функциям устройства..... 26
Включение и выключение устройства..... 26
Температура..... 26
C-Value*..... 27
SuperCool..... 27
PowerCool *..... 28
PartyMode ..... 28
HolidayMode..... 29
SabbathMode..... 29
E-Saver ..... 30
CleaningMode..... 30
Блокировка ввода..... 31
Напоминание*..... 31
Единица измерения температуры..... 31
Яркость дисплея..... 32
Беспроводная локальная сеть..... 32
Сведения об устройстве..... 33
Программное обеспечение..... 33
Сигнал открытой двери..... 33
Демо-режим..... 34
Сброс на заводские настройки..... 35
8.3 Сообщения..... 35
8.3.1 Обзор предупреждений..... 35
8.3.2 Устранение предупреждений..... 35
8.3.3 Обзор напоминаний..... 35
8.3.4 Устранение напоминаний..... 36


**9 Оснащение..... 36**
9.1 Морозильная камера 4 звезды*..... 36
9.2 Дверные полки..... 36
9.3 Съемные полки..... 37
9.4 VarioSafe *..... 39
9.5 Выдвижные ящики..... 42
9.6 Крышка отделения EasyFresh..... 43
9.7 Держатель для бутылок..... 43
9.8 FlexCube*..... 44

**10 Уход..... 44**
10.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем*..... 44
10.2 Демонтаж / монтаж держателя для бутылок..... 45
10.3 Разборка/сборка выдвижных систем..... 45
10.4 Крышка отделения EasyFresh..... 45
10.5 Размораживание устройства..... 45
10.6 Ручное размораживание морозильной камеры* 46
10.7 Чистка устройства..... 46

**11 Поддержка клиентов..... 46**
11.1 Технические данные..... 46
11.2 Рабочие шумы..... 47
11.3 Техническая неисправность..... 47
11.4 Сервисная служба..... 48
11.5 Заводская табличка..... 49

**12 Отключение..... 49**
**13 Утилизация..... 49**
13.1 Подготовка устройства к утилизации..... 49
13.2 Экологичная утилизация устройства..... 49
**14 Информация об изготовителе..... 49**

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

| Символ | Расшифровка |
|---|---|
|  | **Прочтите руководство**<br>Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве. |
|  | **Дополнительную информацию см. в Интернете**<br>Цифровое руководство с дополнительной информацией на других языках можно посмотреть в Интернете, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Сервисный номер указан на заводской табличке:<br><br>*Fig.* Примерное отображение |
|  | **Проверьте устройство**<br>Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу. |
|  | **Отклонения**<br>Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*). |
|  | **Указания к действиям и результаты действий**<br>Указания к действиям обозначены знаком ▶.<br>Результаты действий обозначены знаком ▷. |
|  | **Видеоролики**<br>Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte. |

**Лицензии на ПО с открытым исходным кодом:**

Устройства включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Этот информационный материал для пользователя действует для следующих устройств:

| | |
|---|---|
| IR.. | 39.. / 40.. / 41.. / 45.. / 51.. |
| IK | 39Vc00 / 39Vc01<br>51Vd00<br>51Ve00 / 51Ve01 |

# 1 Общие указания по технике безопасности

Тщательно храните данный информационный материал для пользователя, чтобы в любой момент иметь возможность обратиться к нему.

При передаче устройства вручите следующему владельцу также и данный информационный материал для пользователя.

Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данный информационный материал для пользователя перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.

## 1.1 Применение по назначению

- Данное устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве и в аналогичных сферах применения, как например:
  - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и прочих рабочих пунктах;
  - в сельском хозяйстве и гостями в отелях, мотелях и других местах проживания;
  - в гостевых домах с завтраком;
  - при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.
- Прочие варианты применения:
  - Данное устройство не предназначено для замораживания пищевых продуктов.*
  - Все другие виды применения являются недопустимыми.

## 1.2 Предсказуемое ненадлежащее использование

Следующее использование запрещается в явном виде:

- Хранение и охлаждение:
  - химически нестабильных, горючих или едких веществ
  - взрывоопасных материалов, например, аэрозольных баллончиков с горючим топливным газом
  - медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или аналогичных веществ и продуктов, лежащих в основе директивы по медицинской продукции 2007/47/EG
- Использование во взрывоопасных зонах

Ненадлежащее использование устройства приводит к повреждению или порче хранящихся там пищевых продуктов.

## 1.3 Группа пользователей

- Данное устройство не допускается использовать лицам (в т.ч. и детям) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и людям, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность,

или если они получили от него инструкции по обращению с устройством. Нельзя оставлять детей без присмотра, чтобы не допустить их игр с данным устройством.
- Дети возрастом 3–8 лет могут загружать продукты холодильник/морозильник и доставать их оттуда.

## 1.4 Предупредительные указания – опасности для пользователя

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства и во встроенном корпусе.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для ускорения процесса оттаивания не используйте другие механические устройства или прочие средства, кроме рекомендованных производителем.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте повреждения контура хладагента.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не эксплуатируйте внутри холодильного/морозильного отделения электрические устройства, которые не соответствуют рекомендованной производителем конструкции.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при установке устройства следует исключить зажатие или повреждение сетевого кабеля.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не размещайте переносные разветвители или сетевые блоки у задней стороны устройств.

После монтажа устройства должна остаться возможность его отключения от сети.

- Доступная сетевая вилка (над/под или рядом с устройством)
- Срабатывание предохранителя в электропроводке здания в соответствии с электромонтажными нормами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность пожара / пожароопасные вещества.

Этот символ находится на компрессоре и также может быть дополнительно размещен в других местах на устройстве. Он указывает на опасность от пожароопасных веществ. Не удаляйте наклейку.

- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м$^3$ площади помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.
- Необходимо регулярно чистить поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами и открытыми сливными системами.
- Сырое мясо или сырую рыбу упаковывайте в чистые, закрытые емкости. Таким образом вы предотвратите касание мясом или рыбой других пищевых продуктов или стекание на них.
- Если холодильник/морозильник длительное время стоит пустым, его следует выключить, разморозить, почистить и просушить, и оставить дверь открытой во избежание образования плесени.
- Не допускайте длительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными продуктами. Для защиты используйте, например, защитные перчатки.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Открывайте дверь только на короткое время. Это предотвратит повышение температуры внутри устройства.
- При открытии и закрытии двери не проникайте в зону между дверью и устройством. Можно защемить пальцы.
- Не ставьте никакие предметы в передней части самой нижней стеклянной пластины, чтобы обеспечить правильное закрытие двери устройства. (см. 6.2 Холодильное отделение) (см. 9.2 Дверные полки)
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данное устройство необходимо закрепить в соответствии с указаниями из руководства по применению, чтобы исключить опасности из-за плохой устойчивости.
- Соблюдайте инструкции по монтажу, закреплению, данные о требуемых размерах и подключениях. (см. 3 Установка и подключение)

## 1.5 Неисправности, повреждения и ремонт

- Подключение к сети при помощи штекера стандарта IEC:
  При повреждении сетевого кабеля этого устройства его следует заменить на специальный соединительный кабель, который предоставляется производителем или его сервисной службой. Замена может производиться заказчиком.
- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- При неисправностях или ошибках устройства извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель. При извлечении всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.

## 1.6 Указания по утилизации



Перечеркнутый символ мусорного бака указывает на то, что устройство нельзя утилизировать с несортированными бытовыми отходами, а нужно передать в пункт раздельного сбора. Оно содержит в себе ценные материалы и при необходимости может быть использовано повторно.



Символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: **проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу.** Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.



Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. На ней указано, что в двери и/или корпусе находятся вакуумные изоляционные панели (VIP) или перлитовые панели. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

- Поэтому утилизацию вышедшего из употребления оборудования необходимо проводить надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями и законами. При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хлада-

гент (тип указан на заводской табличке) и масло могут неконтролируемо выйти наружу.
- Обратите внимание на то, что заказчик должен самостоятельно удалить персональные данные.
- Для Германии: В местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья можно бесплатно утилизировать устройство через сборные контейнеры класса 1. При покупке нового холодильника / морозильника и торговой площади > 400 м² старое устройство также бесплатно принимается обратно через торговую сделку.
- ЕС: Информацию о вариантах утилизации старого оборудования можно получить в местных органах власти.

## 1.7 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство в установленном состоянии отвечает применимым требованиям по технике безопасности и соответствующим директивам.

| | |
|---|---|
| Для рынка ЕС: | Устройство соответствует требованиям директивы 2014/53/EU. |
| Для рынка GB: | Устройство соответствует требованиям Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Полный текст Декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: www.Liebherr.com

## 1.8 Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

**Указание**
▶ Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

| Климатическое исполнение | для температуры окружающего воздуха |
|---|---|
| SN | от 10 °C до 32 °C |
| N | от 16 °C до 32 °C |
| ST | от 16 °C до 38 °C |
| T | от 16 °C до 43 °C |
| SN-ST | от 10 °C до 38 °C |
| SN-T | от 10 °C до 43 °C |

## 1.9 Материалы SVHC согласно регламенту REACH

- По приведенной ниже ссылке можно проверить, содержит ли ваше устройство материалы SVHC согласно регламенту REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.10 База данных EPREL

- С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных продукта можно открыть по ссылке https://eprel.ec.europa.eu/. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

## 1.11 Лицензии на ПО с открытым исходным кодом

- Устройства включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.12 Запчасти

- Период для заказа запасных частей для функциональных и пригодных для хранения компонентов оснащения составляет 15 лет.

## 1.13 Уровни предупреждения

| | |
|---|---|
| **ОПАСНОСТЬ** | Обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
| **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может привести к смерти или тяжелой травме. |
| **ОСТОРОЖНО** | Обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может привести к травмам легкой или средней тяжести. |
| **ВНИМАНИЕ** | Обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может привести к повреждению имущества. |
| **Указание** | Обозначает полезные указания и советы. |

# 2 Основные отличительные особенности устройства

## 2.1 Комплект поставки

Проверьте все детали на повреждения при транспортировке. В случае наличия претензий обратитесь к дилеру или в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)

Поставка состоит из следующих частей:
- Встраиваемая техника
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Монтажный материал (в зависимости от модели)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Сервисная брошюра

## 2.2 Обзор устройства и оснащения





*Fig. 1 Примерное изображение*

**Температурная зона**

**(A)** Холодильное отделение
**(B)** Самая холодная зона

**Оснащение**

**(1)** Элементы управления
**(2)** Морозильное отделение 4 звезды*
**(3)** Вентилятор с фильтром из активированного угля FreshAir*
**(4)** Разделяемая съемная полка*
**(5)** Съемная полка
**(6)** VarioSafe*
**(7)** Крышка отделения EasyFresh
**(8)** Отделение EasyFresh
**(9)** Выдвижной ящик для овощей*
**(10)** Заводская табличка
**(11)** Дверные полки
**(12)** Регулируемая опора

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice – это решение по подключению вашего холодильного отделения к сети.

Если ваше устройство поддерживает SmartDevice или подготовлено для этого, то можно быстро и просто подключить его к вашей беспроводной локальной сети. С помощью приложения SmartDevice можно обслуживать ваше устройство с мобильного оконечного устройства. Приложение SmartDevice предоставляет в распоряжение дополнительные функции и возможности настройки.

| | |
|---|---|
| Устройство, подготовленное к использованию SmartDevice: | Ваше устройство подготовлено для применения с SmartDeviceBox. Сначала необходимо приобрести и установить SmartDeviceBox. Чтобы иметь возможность подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, необходимо скачать приложение SmartDevice. |
| Дополнительные сведения о SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |
| Приобретение SmartDeviceBox в магазине Liebherr-Hausgeräte: | **home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html** |
| Скачивание приложения SmartDevice: | После установки и конфигурирования приложения SmartDevice можно с помощью приложения SmartDevice и функции устройства WLAN (см. Беспроводная локальная сеть) интегрировать устройство в вашу сеть WLAN. |

**Указание**
В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

Вы не можете использовать SmartDeviceBox.

# 3 Установка и подключение

## 3.1 Условия установки

Условия установки имеют решающее значение для безопасной, эффективной и бесперебойной эксплуатации устройства.

- Соблюдайте все указания по технике безопасности.
- Примите во внимание место установки и расположение в помещении.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара из-за неправильной установки!
Если сетевой кабель или вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрация устройства может привести к повреждению сетевого кабеля или вилки, что вызовет короткое замыкание.

▶ Проследите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат под устройством, когда производится его установка.
▶ Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
▶ Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.
▶ Планки штепсельных розеток или многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) **нельзя** размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность возгорания из-за влажности!
Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

▶ Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность возгорания при выделении хладагента и масла!
Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.
▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

### 3.1.1 Место установки

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.
- Эксплуатация устройства разрешается только во встроенном состоянии.
- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат.
  Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м³ площади помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.
- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.

### 3.1.2 Расположение в помещении

- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Вы можете установить устройство непосредственно рядом с духовым шкафом.
- Если смонтировать устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.
- Устройство разрешается устанавливать только в устойчиво расположенную мебель.
- Не допускается использование во взрывоопасных зонах.

## 3.2 Габаритные размеры устройства





*Fig. 2*

| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39.. | |
|---|---|
| **A (мм)** | 559 |
| **B (мм)** | 546 |
| **C (мм)** | 872 |

*Высота ниши 880 - устройства с одной дверью*

| IR(B)..(i) 40.. | |
|---|---|
| **A (мм)** | 559 |
| **B (мм)** | 546 |
| **C (мм)** | 1022 |

*Высота ниши 1020 - устройства с одной дверью*

| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. | |
|---|---|
| **A (мм)** | 559 |
| **B (мм)** | 546 |
| **C (мм)** | 1213 |

*Высота ниши 1220 - устройства с одной дверью*

| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. | |
|---|---|
| **A (мм)** | 559 |
| **B (мм)** | 546 |
| **C (мм)** | 1395 |

*Высота ниши 1400 - устройства с одной дверью*

| IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28 | |
|---|---|
| **A (мм)** | 559 |
| **B (мм)** | 546 |

| IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28 | |
|---|---|
| **C (мм)** | 1770 |

*Высота ниши 1780 - устройства с одной дверью*

## 3.3 Размеры ниши





*Fig. 3* ***(K):*** *макс. 2100 мм*

В устройствах с жестким подключением воды следует учитывать следующее:

- Подключение воды
- Подключение устройства к системе водоснабжения

| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39.. | |
|---|---|
| **F (мм)** | от 874 до 890 |
| **G (мм)** | от 560 до 570 |
| **H (мм)** | мин. 550, рекоменд. 560 |
| **J (мм)** | мин. 500 |
| **L (мм)** | макс. 19 |

| IR(B)..(i) 40.. | |
|---|---|
| **F (мм)** | от 1024 до 1040 |
| **G (мм)** | от 560 до 570 |
| **H (мм)** | мин. 550, рекоменд. 560 |
| **J (мм)** | мин. 500 |
| **L (мм)** | макс. 19 |

| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. | |
|---|---|
| **F (мм)** | от 1216 до 1236 |
| **G (мм)** | от 560 до 570 |

| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. | |
|---|---|
| **H (мм)** | мин. 550, рекоменд. 560 |
| **J (мм)** | мин. 500 |
| **L (мм)** | макс. 19 |

| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. | |
|---|---|
| **F (мм)** | от 1397 до 1413 |
| **G (мм)** | от 560 до 570 |
| **H (мм)** | мин. 550, рекоменд. 560 |
| **J (мм)** | мин. 500 |
| **L (мм)** | макс. 19 |

| IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173 | |
|---|---|
| **F (мм)** | от 1772 до 1788 |
| **G (мм)** | от 560 до 570 |
| **H (мм)** | мин. 550, рекоменд. 560 |
| **J (мм)** | мин. 500 |
| **L (мм)** | макс. 19 |

Заявленное потребление электроэнергии определено при глубине кухонной мебели 560 мм. При глубине кухонной мебели 550 мм устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

▶ Проверьте толщину стенки примыкающей мебели: она должна составлять мин. 16 мм .

▶ Устройство разрешается устанавливать только в надежно и устойчиво расположенную мебель. Фиксация мебели от опрокидывания.

▶ Выставьте кухонную мебель при помощи уровня и разметочного угольника и при необходимости выровняйте, используя подкладки.

▶ Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.

### 3.3.1 Требования к вентиляции

**ВНИМАНИЕ**
Закрытые вентиляционные отверстия!
Повреждения. Устройство может перегреться, что может сократить срок службы различных частей устройства и привести к ограничениям функционирования.

▶ Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха.

▶ Вентиляционные отверстия и/или решетки в корпусе устройства и в кухонной мебели (встраиваемое устройство) всегда должны оставаться открытыми.

▶ Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.*

В обязательном порядке соблюдайте сечения вентиляции:

- Глубина вентиляционного проема в задней стенке мебели должна быть не менее 38 мм.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

- Сечение вентиляционного проема в нижней части мебели и по бокам вверху должно быть не менее 200 см$^2$.
- В основном действует следующее: Чем больше сечение вентиляционного проема, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

Для работы устройства необходима достаточная приточно-вытяжная вентиляция. Вентиляционные решетки, установленные на заводе, обеспечивают эффективное сечение вентиляции на устройстве 200 см$^2$. Если данные вентиляционные решетки заменены какой-либо шторкой, то последняя должна иметь такое же или большее вентиляционное сечение, что и вентиляционная решетка от изготовителя.

## 3.4 Вес мебельных фасадов

**ВНИМАНИЕ**
Опасность повреждения из-за слишком тяжелой мебельной двери!
Если мебельная дверь слишком тяжелая, то не исключены повреждения шарниров и, как результат, нарушение функционирования.
▶ Перед монтажом мебельной двери убедитесь, что ее допустимый вес не превышен.

| Высота ниши (мм) | Максимальный вес мебельной двери (кг) |
|---|---|
| 720 | 16 |
| 880 | 16 |
| 1020 | 13 |
| 1220 | 19 |
| 1400 | 21 |
| 1580 | 22 |
| 1780 | 26 |

*Однодверные холодильные и морозильные устройства*

## 3.5 Транспортировка устройства

### 3.5.1 Транспортировка устройства для первого ввода в эксплуатацию

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:
❑ Устройство упаковано.
❑ Устройство стоит вертикально.
▶ Транспортировка устройства должна производиться вдвоем.
▶ Распакуйте устройство. (см. 3.6 Распаковка устройства)

### 3.5.2 Транспортировка устройства после первого ввода в эксплуатацию

Соблюдайте приведенные ниже инструкции, если нужно повторно транспортировать или переместить устройство после первого ввода в эксплуатацию.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:
❑ Устройство опорожнено.
❑ Устройство стоит вертикально.
❑ Устройство с дверью (дверьми): Дверь зафиксирована от самопроизвольного открытия.
❑ Устройство с выдвижным отсеком: Выдвижной отсек зафиксирован от самопроизвольного открытия.
❑ Устройство демонтировано.
▶ Транспортировка устройства должна производиться вдвоем.

## 3.6 Распаковка устройства

**ВНИМАНИЕ**
Опасность повреждения в результате перемещения устройства!
Если перемещать устройство по полу без соответствующей защиты, оно может повредить пол.
▶ Перед снятием упаковки устройства необходимо надлежащим образом защитить пол.


▶ Проверьте устройство и упаковку: При подозрении на повреждения при транспортировке обратитесь к поставщику до подключения оборудования.

**ВНИМАНИЕ**
Повреждение острыми или колющими предметами!
При использовании острых или колющих предметов при снятии упаковочного материала возникает опасность повреждения устройства.
▶ Не используйте острые или колющие предметы для снятия упаковочного материала.

▶ Снимите упаковочный материал.

## 3.7 Удаление транспортного крепления

▶ Снимите транспортное крепление с двери устройства.



*

## 3.8 Объяснение используемых символов

| | |
|---|---|
|  | На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдайте указания по технике безопасности! |
|  | Инструкция действует для нескольких моделей. Выполняйте этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству. |
|  | Для выполнения монтажа учитывайте подробное описание в текстовой части инструкции. |
|  | Раздел действителен либо для однодверного устройства, либо для двухдверного. |
|  | Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева. |

| | |
|---|---|
|  | Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring. |
|  | Винты только ослабьте или слегка затяните. |
|  | Затяните винты. |
|  | Проверьте, требуется ли последующий рабочий шаг для Вашей модели. |
|  | Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов. |
|  | Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости. |
|  | Инструмент для монтажа: метрическая линейка |
|     | Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка<br>Для оптимального доступа к винтам рекомендуется использовать длинную насадку. |
|  | Инструмент для монтажа: водяной уровень |
|   | Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10 |
|  | Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека. |
|   | Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте не устройстве. |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: веревка |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: угольник |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: отвертка |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: ножницы |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый |
|  | Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы |
|  | Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы. |

## 3.9 Перестановка навеса двери морозильного отделения с 4 звездочками*

Можно переставить дверь морозильного отделения с 4 звездочками, сменив навес двери одним простым движением. Если дверь холодильного устройства можно открыть более чем на 115° (1), морозильное отделение также можно открывать без перевешивания двери. При меньшем угле открытия (2) двери устройства перестановка навеса двери необходима.

Ползунок для перестановки навеса двери находится внизу на обратной стороне двери морозильного отделения с 4 звездочками.





*Fig. 4*





*Fig. 5*



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

▶ Закройте дверь морозильного отделения с 4 звездочками (1).
▶ Возьмитесь снизу за дверь морозильного отделения с 4 звездочками.
▶ Сдвиньте ползунок (2) либо вправо, либо влево.

## 3.10 Перевешивание двери

**Инструмент**




*Fig. 6*

**ВНИМАНИЕ**
Токопроводящие детали!
Повреждение электрических конструктивных элементов.
▶ Перед перевешиванием двери извлеките электрическую вилку из розетки электросети.





*Fig. 7 **

▶ Снятие амортизатора закрывания двери: Снимите амортизатор закрывания двери с шаровой цапфы (1), открутите крепление (2). Демонтируйте шаровую цапфу с помощью отвертки (3).*

**Указание**
Если амортизатор закрывания двери находится над самым полом, шаровые головки можно демонтировать только со снятой двери.*




*Fig. 8*

▶ Снимите крышки.

**Указание**
При демонтаже кожухов следите за тем, чтобы не поцарапать поверхность.





*Fig. 9*

▶ Ослабьте винты на **всех** петлях, не выкручивайте.




*Fig. 10 **

▶ Снятие двери: сдвиньте дверь вперед и потом наружу, снимите и отставьте в сторону.





*Fig. 11*

▶ Открутите все петли и отложите в сторону вместе с винтами.




*Fig. 12*

▶ Снимите уголки с двери сверху и снизу и переставьте. Уголок должен быть переставлен для прикручивания петлей.





*Fig. 13*

▶ Переставьте винты для закрепления петлей. После перестановки не затягивайте, петли необходимо будет навесить позже.




*Fig. 14*

▶ Переставьте крепежный уголок на противоположную сторону.





*Fig. 15*

▶ Переставьте все петли на противоположную сторону с поворотом на 180° и туго прикрутите.





*Fig. 16 **

▶ Снова смонтируйте дверь: Навесьте дверь с шарнирами и затяните винты.






*Fig. 17 **

▶ Установка на место амортизатора закрывания дверей: Вкрутите шаровую цапфу (1), прикрутите крепление (2) и подвесьте амортизатор закрывания дверей в шаровую цапфу.*

▶ Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.






*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

*Fig. 18*

▶ Снова смонтируйте крышку снизу и по центру. Остальные крышки следует заново смонтировать только после встраивания в мебель.

## 3.11 Установка нескольких устройств

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Если планируется установить несколько устройств рядом друг с другом или друг над другом, убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Устанавливать устройства рядом друг с другом или друг над другом исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это.
- ❑ См. указания и таблицу ниже.

**ВНИМАНИЕ**
Опасность повреждения под действием конденсата!

▶ Не разрешается устанавливать устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

**ВНИМАНИЕ**
Опасность повреждения под действием конденсата!

▶ Не разрешается устанавливать устройство непосредственно над другими холодильниками или морозильниками.

| Модель | Тип установки |
|---|---|
| Все модели | Отдельно |
| Модели, чье название модели начинается с **S...**. | «Бок о бок» (Side-by-Side) (SBS) |
| Модели до максимальной высоты ниши 880 мм и с крышкой с подогревом можно ставить «друг над другом».<br>Верхнее устройство: до максимальной высоты ниши 140 мм | Друг над другом |

*Модели и тип их установки*




*Fig. 19*

Каждое устройство разрешается устанавливать только в отдельную мебельную нишу.

## 3.12 Установка устройства в нишу

**Инструмент**





*Fig. 20*

**Приданные монтажные детали**





*Fig. 21*





*Fig. 22*





*Fig. 23*





*Fig. 24*




*Fig. 25*

▶ Разделите монтажные уголки днища за перфорации.

**ВНИМАНИЕ**
Правильная глубина монтажа устройства.
▶ Применение монтажного угла обеспечивает правильную глубину монтажа устройства.





*Fig. 26*

▶ Прикрутить дно монтажного угла соответственно справа и слева, заподлицо с боковой стенкой на дне мебельной ниши.




*Fig. 27*

▶ Возьмите сетевой кабель из набора принадлежностей.
▶ Полностью вставьте разъем сетевого кабеля, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, в штекер устройства с задней стороны устройства. Следите за прочностью крепления разъема сетевого кабеля, предназначенного для устройств, не выделяющих тепла.
▶ Проложите сетевой штекер с помощью шнура к доступной розетке.





*Fig. 28*

▶ Вставьте компенсационную планку на верхней стороне устройства. Планку можно смещать в обе стороны.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**





*Fig. 29*

▶ Смонтируйте крепежный уголок. Установите крепежные уголки на высоте ручек мебельной двери. Если дверь большого размера, используйте в общей сложности четыре крепежных уголка.

▶ После монтажа установите крышки на уголки.





*Fig. 30*

▶ Задвиньте устройство на 2/3 в мебельную нишу.





*Fig. 31*

▶ Проверьте, составляет ли толщина боковой стенки мебели 16 мм или 19 мм.





*Fig. 32*

▶ При толщине стенок мебели 16 мм: Установите распорный элемент на всех петлях.

▶ При толщине стенок мебели 19 мм: Распорный элемент не требуется.




*Fig. 33*

▶ Ослабьте отверткой крышку сверху слева и снимите.





*Fig. 34*

▶ Свободно привинтите крепежный угол. Угол должен иметь возможность еще немного смещаться.




*Fig. 35*




*Fig. 36*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность возгорания вследствие короткого замыкания!

- ▶ Если устройство устанавливается в нишу: Предотвратите перегибание, защемление или повреждение сетевого кабеля.
- ▶ Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.

- ▶ Полностью задвиньте устройство в мебельную нишу. Регулируемые опоры на обеих сторонах должны стоять в выемках упорного угла.




*Fig. 37*

- ▶ Удалите упор дна монтажного угла. Ослабьте упор движением и в случае необходимости оторвите с помощью цанги.




*Fig. 38*

- ▶ Проверьте, сидит ли устройство заподлицо в мебельной нише. Крепежный уголок должен прилегать к боковой стенке мебельной ниши.





*Fig. 39*

**Указание**

При толщине боковых стенок мебели 16 мм распорные элементы сидят на мебельной нише со стороны шарниров.





*Fig. 40*

- ▶ При толщине боковых стенок мебели 19 мм: Выровняйте передние кромки петель заподлицо с лицевой стороной боковой стенки мебели.




*Fig. 41*

- ▶ В случае необходимости выровняйте наклон устройства с помощью опорных ножек.





*Fig. 42*

- ▶ Привинтите устройство со стороны петель.





*Fig. 43*

- ▶ Сместите уголок так, чтобы он сидел заподлицо на боковой стенке мебельной ниши.
- ▶ Затяните все винты.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**




*Fig. 44*

▶ Демонтируйте упор уголка в верхней части со стороны ручки и утилизируйте его.




*Fig. 45*

▶ Установить крышки.




*Fig. 46*

▶ Переместите планку таким образом, чтобы она встала заподлицо на боку мебельной стенки.




*Fig. 47*

▶ При необходимости: Укоротите кедер до необходимой длины при помощи острых ножниц.

▶ Вставьте кедер под верхнюю крышку и надавите. Кедер магнитный.

**При высоте ниши от 1400 мм смонтируйте выравнивающие рейки:**



*Fig. 48*

При высоте ниши от 1400 мм нужно смонтировать выравнивающие рейки под устройством. Выравнивающие рейки **уменьшают уровень шума**. Две выравнивающие рейки и монтажная ручка входят в стандартный набор принадлежностей для ниш высотой от 1400 мм.





*Fig. 49*

▶ Вставьте монтажную ручку *Fig. 49 (1)* в выравнивающую рейку *Fig. 49 (2)*.





*Fig. 50*

▶ Вставьте выравнивающую рейку в направляющую под днищем устройства до упора.

▶ Извлеките монтажную ручку и вставьте ее во вторую выравнивающую рейку.

▶ Повторите аналогичные действия со второй выравнивающей рейкой.




*Fig. 51*

▶ Закройте дверь.

▶ Закройте дверь и проверьте предварительную установку 8 мм от верхней кромки двери устройства до подставки поперечины.




*Fig. 52*

▶ Монтажные приспособления сдвиньте вверх на высоту мебельной двери. Нижняя упорная кромка монтажного приспособления = верхней кромке подлежащей установке двери.





*Fig. 53*

▶ Открутите контргайки *Fig. 53 (1)*.

▶ Снимите крепежную поперечину *Fig. 53 (2)*.




*Fig. 54*

▶ Навесьте крепежную поперечину на внутреннюю сторону мебельной двери и выровняйте по центру.





*Fig. 55*

▶ Для монтажа крепежной поперечины на дверях из стружечной плиты следует использовать минимум 6 винтов, на филенчатых дверях – минимум 4 винта.




*Fig. 56*

▶ Вытяните монтажные приспособления и, развернув, вставьте их в расположенное рядом приемное отверстие.





*Fig. 57*

▶ Установите крышку на крепежной поперечине со стороны ручки.




*Fig. 58*

▶ Навесьте мебельную дверь и накрутите контргайки обратно на регулировочные болты, не затягивая.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**





*Fig. 59*

▶ С помощью регулировочных болтов выровняйте мебельную дверь по осям X и Y.





*Fig. 60*

▶ Затяните контргайки.

▶ Проверьте высоту установки.




*Fig. 61*

Для мебельных фасадов толщиной более 19 мм:

▶ Соблюдайте данные о размере, весе и указания в следующих главах: (см. 3.4 Вес мебельных фасадов) (см. 3.13 Мебельные фасады)





*Fig. 62*

Для монтажа крепежного уголка на мебельной двери:

▶ Откройте крышку.

Для монтажа крепежного уголка на мебельной двери:

▶ Выровняйте передний край крепежного уголка параллельно кромке мебельной двери и плотно прикрутите уголок.

Для монтажа крепежного уголка на мебельной двери:

▶ Откиньте крышку вверх.





*Fig. 63*

Выровняйте мебельную дверь в Z-направлении:

▶ Ослабьте установочный винт на крепежной поперечине и винт на крепежном уголке.

▶ Переместите дверь.





*Fig. 64*

▶ Проверьте расстояние между мебельной дверью и корпусом мебели.

▶ Проконтролируйте все винты и подтяните, если нужно.




*Fig. 65*

▶ Установите верхнюю крышку.




*Fig. 66*

▶ Отрежьте кедер в соответствии с нужной длиной.
▶ Вставьте кедер между дверью мебельного фасада и дверью устройства.

Для обеспечения надлежащего монтажа устройства и предотвращения его обледенения, образования конденсата и появления функциональных сбоев необходимо учитывать следующее:

- Дверь должна правильно закрываться.
- Мебельная дверь не должна прилегать к корпусу мебели.
- Уплотнение на верхнем углу со стороны ручки должно прилегать плотно.

▶ Проверьте монтаж в нише в соответствии с указанными выше критериями.

## 3.13 Мебельные фасады

### 3.13.1 Размеры

В зависимости от варианта устройства Вам понадобятся одна или две мебельные двери. Величина соответствующей мебельной двери / соответствующих мебельных дверей зависит от общего размера ниши и толщины корпуса мебели.

**Указание**
Соблюдайте соответствующие размеры устройства и ниши, а также монтажные схемы.

**Общие указания:**

- Соблюдайте специфичные для наших устройств рекомендации в отношении величины и веса для фиксированного монтажа дверей. (см. 3.4 Вес мебельных фасадов)
- Толщина корпуса мебели должна составлять не менее 16 мм и не более 19 мм.

**Другая мебельная дверь выше, ниже или рядом:**

- Вертикальный зазор между мебельными дверьми должен составлять 4 мм.
- Горизонтальный зазор между мебельными дверьми должен составлять 4 мм. Проверьте характеристики в отношении столкновения. (см. 3.13.3 Регулировка межфасадного зазора без столкновения)

**Вес и петли:**

- При тяжелых мебельных фасадах на петли оказывается очень большая нагрузка. Петля может быть повреждена. Соблюдайте максимальное значение веса для Вашего устройства, указанное в главе Вес мебельных фасадов (см. 3.4 Вес мебельных фасадов) .
- Если мебельный фасад превышает максимально допустимый вес, исправить положение поможет техника скользящей двери, т.к. вес распределяется по нескольким чашечным петлям мебели.
- При использовании длинных мебельных фасадов, выходящих за пределы устройства, рекомендуем использовать дополнительную дверную петлю (например, Kamat), которая обязательно будет иметь ту же точку поворота, что и используемая на вашем устройстве дверная петля для навесного крепления фасада. За счет использования дополнительной петли (Kamat) вес распределяется по нескольким точкам. При высоких мебельных фасадах рекомендуется применять фрезерованную выравнивающую арматуру, чтобы противостоять перекосу (выпуклому/вогнутому).

### 3.13.2 Монтаж мебельного(ых) фасада(ов)

**При монтаже соблюдайте следующее:**

- Фасад мебели должен быть смонтирован симметрично двери холодильника.
- Соседний мебельный фасад должен лежать точно на таком же уровне.
- Соседний мебельный фасад должен иметь тот же радиус скругления кромок, что и фасад устройства.
- Мебельный фасад должен быть ровным и без внутренних напряжений.
- Мебельный фасад должен иметь минимальную настройку глубины ок. 2 мм к корпусу.

▶ Установите устройство в нишу. (см. 3.12 Установка устройства в нишу)
▶ Закрепите мебельный фасад на двери устройства. (см. 3.12 Установка устройства в нишу)
▶ Отрегулируйте межфасадный зазор.
▶ Проверьте мебельный фасад на столкновение. (см. 3.13.3 Регулировка межфасадного зазора без столкновения)

### 3.13.3 Регулировка межфасадного зазора без столкновения

### 3.13.3 Межфасадный зазор до прилегающей мебельной стенки





*Fig. 67 Межфасадный зазор до прилегающей мебельной стенки*

**(F)** Толщина передней стенки холодильника
**(R)** Радиус закругления кромки мебельного фасада
**(X)** Межфасадный зазор мин.

| Толщина передней стенки холодильника F [ мм] | Радиус закругления кромки мебельного фасада R [ мм] | Межфасадный зазор мин. X (по вертикали) [ мм] |
|---|---|---|
| 16 - 20 | 0 - 3 | 3 |

| Толщина передней стенки холодильника F [ мм] | Радиус закругления кромки мебельного фасада R [ мм] | Межфасадный зазор мин. X (по вертикали) [ мм] |
|---|---|---|
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 4 |
| | 2 | 3 |
| | 3 | 3 |
| 24 | 0 | 8 |
| | 1 | 7 |
| | 2 | 6 |
| | 3 | 6 |
| 26 | Не рекомендуется. | |

### 3.13.3 Межфасадный зазор до прилегающей мебельной двери





*Fig. 68 Межфасадный зазор до прилегающей мебельной двери*

**(F)** Толщина передней стенки холодильника
**(R)** Радиус закругления кромки мебельного фасада
**(X)** Межфасадный зазор мин.

| Толщина передней стенки холодильника F [ мм] | Радиус закругления кромки мебельного фасада R [ мм] | Межфасадный зазор мин. X (по вертикали) [ мм] |
|---|---|---|
| 16 - 20 | 0 - 3 | 2 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3 |
| | 2 | 3 |
| | 3 | 2 |
| 24 | 0 | 6 |
| | 1 | 5 |
| | 2 | 5 |
| | 3 | 4 |
| 26 | 0 | 8 |
| | 1 | 7 |
| | 2 | 7 |
| | 3 | 6 |

## 3.14 После установки

▶ Удалите из камеры все детали, защищавшие устройство при перевозке.

**ВНИМАНИЕ**
Повреждение острыми или колющими предметами!
При использовании острых или колющих предметов при снятии упаковочного материала возникает опасность повреждения устройства.
▶ Не используйте острые или колющие предметы для снятия упаковочного материала.

▶ Уберите из камеры защитную пленку: стяните пленку в горизонтальном направлении вдоль конструктивного узла, чтобы минимизировать ее силу сцепления.
▶ Очистите устройство. (см. 10.7 Чистка устройства)
▶ Запишите тип (модель, номер), обозначение устройства, номер устройства / серийный номер, дату покупки и адрес продавца.

## 3.15 Подключение устройства к электропитанию

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность поражения электрическим током и получения травм из-за повреждения устройства или сетевого шнура!
Опасность для жизни и риск получения резаных ран.
Повреждение устройства или сетевого шнура во время транспортировки может стать причиной смертельного поражения электрическим током. Кроме того, можно порезаться о поврежденные части корпуса устройства.
▶ После транспортировки проверьте устройство и сетевой шнур на наличие повреждений.
▶ Категорически запрещается эксплуатация при повреждении устройства или сетевого шнура.
▶ Свяжитесь с сервисной службой.


К сети электропитания вы подключаете ваше устройство при помощи отдельно поставляемого сетевого кабеля. Сетевой кабель на одном конце располагает гнездом «холодного подключения», а на другом конце штепсельной вилкой.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- Устройство и сетевой кабель не повреждены.
- Устройство смонтировано надлежащим образом. (см. 3.12 Установка устройства в нишу)
- Требования в отношении подключения к электросети соблюдены.
- Величины для осуществления надлежащего подключения известны и соблюдены.
- Сетевое напряжение и частота соответствуют данным, приведенным на заводской табличке.
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 A до 16 A.
- Розетка находится в легко доступном месте и не позади устройства. (см. 3.3 Размеры ниши)

**ВНИМАНИЕ**
Опасность материального ущерба из-за неправильной эксплуатации!
Повреждение электрических компонентов устройства.
▶ Используйте исключительно прилагаемый к изделию сетевой шнур.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара из-за неправильного подключения!
Ожоги.
Повреждения на устройстве.
▶ Не использовать удлинители кабеля.
▶ Не использовать электрические разветвители.



**ВНИМАНИЕ**
Опасность материального ущерба из-за неправильного подключения!
Повреждения на устройстве.
▶ Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.

▶ Подключите штепсельную вилку сетевого кабеля к сети подачи напряжения. Следите за прочностью крепления штепсельной вилки в розетке.
▷ На дисплее появится логотип фирмы Liebherr.
▷ Индикация сменяется на символ режима ожидания.
▷ Если в течение 60 секунд не будут производиться никакие действия: символ режима ожидания потускнеет или исчезнет.
▷ Устройство подключено. Информацию о первом ввод в эксплуатацию см. в главах далее или в инструкции по эксплуатации.

## 3.16 Упаковку утилизируйте надлежащим образом

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность удушения упаковочным материалом и пленкой!
▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:
- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена*


▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

# 4 Принцип функционирования Touch-дисплея

Управление вашим устройством осуществляется через Touch-дисплей. При помощи Touch-дисплея (далее именуемого «дисплей») производится выбор функций устройства посредством нажатия на кнопки. Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса.

## 4.1 Навигация и пояснение к символам

На изображениях используются различные символы для навигации по дисплею. Таблица ниже описывает данные символы.

| Символ | Описание |
|---|---|
|  | **Нажать навигационную стрелку вперед:**<br>Навигация по меню на один пункт вперед. |
|  | **Нажать навигационную стрелку назад:**<br>Переход в меню на один пункт назад. |
|  | **Нажать навигационную стрелку последовательно несколько раз:**<br>Навигация по меню до нужной функции. |
|  | **Нажать символ подтверждения:**<br>Активация / деактивация функции.<br>Открытие подменю. |
|  | **Нажать символ подтверждения в комбинации с символом «Назад»:**<br>Переход на один уровень меню назад. |
|  | **Стрелка с часами:**<br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении более чем 10 секунд. |
|  | **Стрелка с указанием времени:**<br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении указанного времени. |
|  | **Открыть символ «Меню настроек»:**<br>Перейти к меню настроек и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по меню настроек до нужной функции.<br>(см. 4.2.1 Открыть меню настроек) |
|  | **Открыть символ «Расширенное меню»:**<br>Перейти к расширенному меню и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по расширенному меню до нужной функции.<br>(см. 4.2.2 Открыть расширенное меню ) |


* Наличие в зависимости от модели и комплектации

| Символ | Описание |
|---|---|
| Отсутствие каких-либо действий в течение 10 секунд | Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса. |
| Закройте и снова откройте дверь. | Если закрыть и сразу же открыть дверь, то индикация вернется напрямую к индикации статуса. |

*Примечание: Рисунки на дисплее представлены с английскими понятиями.*

## 4.2 Меню

Функции устройства разделены по различным меню.

| Меню | Описание |
|---|---|
| Главное меню | При включении устройства вы автоматически окажетесь в главном меню.<br>Отсюда можно выполнить навигацию к наиболее важным функциям устройства, в меню настроек и в расширенное меню. |
| <br>Меню настроек | Меню настроек содержит другие функции для настройки вашего устройства.<br>(см. 4.2.1 Открыть меню настроек) |
| Расширенное меню | Расширенное меню содержит специальные функции для настройки вашего устройства. Доступ к расширенному меню защищен числовым кодом **1 5 1**.<br>(см. 4.2.2 Открыть расширенное меню ) |

### 4.2.1 Открыть меню настроек





*Fig. 69 Примерное изображение*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Меню настроек открыто.
▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

### 4.2.2 Открыть расширенное меню



*Fig. 70*





*Fig. 71 Примерное изображение, доступ при помощи числового кода **151***

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Расширенное меню открыто.
▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

## 4.3 Спящий режим

Если вы не касаетесь дисплея в течение 1 минуты, то он переходит в спящий режим. В спящем режиме яркость индикации приглушена.

### 4.3.1 Завершить спящий режим

▶ Нажмите любую кнопку навигации.
▷ Спящий режим завершен.

# 5 Ввод в работу

## 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию)

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Устройство встроено и подсоединено согласно инструкции по монтажу.
- ❑ Все клейкие ленты, клейкие и защитные пленки, а также транспортные крепления в и на устройстве удалены.
- ❑ Все рекламные вкладки удалены из выдвижных ящиков.
- ❑ Принцип функционирования Touch-дисплея известен. (см. 4 Принцип функционирования Touch-дисплея)

**Включите устройство через Touch-дисплей:**

▶ Если дисплей находится в спящем режиме: Нажмите на символ подтверждения.
▶ Выполните действия, как показано на рисунке.





*Fig. 72 Примерное изображение*

▷ Появляется индикация статуса.

▷ Устройство охлаждает до заданной на заводе-изготовителе целевой температуры.
▷ Устройство запускается в демо-режиме (появляется индикация статуса с DEMO): Когда устройство запускается в демо-режиме, можно деактивировать демо-режим в течение следующих 5 минут. (см. Демо-режим)

**Дополнительная информация:**

- Введите SmartDevice в эксплуатацию. (см. 2.3 SmartDevice) и (см. Беспроводная локальная сеть)

**Указание**
Рекомендации производителя:
▶ Закладывание пищевых продуктов: Подождите ок. 6 часов, пока не будет достигнута заданная температура.
▶ **Замораживаемые продукты** закладывайте при температуре -18 °C или ниже.*
▶ Учитывайте указания по хранению. (см. 6.1 Указания по хранению)

**Указание**
Принадлежности можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке go.liebherr.com/47wtc4.

# 6 Хранение

## 6.1 Указания по хранению

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара из-за электрических приборов!
Если использовать электрические приборы в области хранения продуктов в этом устройстве, они могут стать причиной пожара.
▶ В области хранения продуктов запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя.

**Указание**
При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.
▶ Вентиляционная щель всегда должна оставаться свободной.

Учитывайте следующие предписания по хранению:

- Воздушный зазор на вентиляторе должен оставаться свободным.*
- В морозильном отделении: Хорошо упаковывайте пищевые продукты.*
- Пищевые продукты, которые легко распространяют или впитывают запах и вкус, упаковывайте в закрытые емкости или укрывайте.
- Жидкости храните в закрытых емкостях.
- Храните пищевые продукты на расстоянии, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.
- Храните пищевые продукты в соответствии с данными на упаковке.
- Всегда учитывайте минимальный срок пригодности, указанный на упаковке.

**Указание**
Несоблюдение этих норм может привести к порче пищевых продуктов.

## 6.2 Холодильное отделение

Благодаря циркуляции воздуха в устройстве устанавливаются различные температурные зоны. Различные температурные зоны можно найти в обзоре устройства и оснащения. (см. 2.2 Обзор устройства и оснащения)

### 6.2.1 Сортировка пищевых продуктов

**ОСТОРОЖНО**
Опасность травм и повреждений из-за неверного размещения пищевых продуктов или предметов!
Если разместить пищевые продукты или предметы на самой нижней стеклянной полке, то дверь невозможно будет закрыть должным образом. При этом произойдет поломка дверных полок, выпадение пищевых продуктов или предметов, что может привести к травмированию.
▶ Не ставьте ничего в передней части стеклянной полки.





*Fig. 73 Примерное изображение*
**(1)** Передняя часть
▶ Верхняя зона и дверь: Храните масло, сыр, консервы и тюбики.
▶ Самая холодная температурная зона: Храните скоропортящиеся продукты, например, готовые блюда, мясные и колбасные изделия.
▶ Самая нижняя полка: Храните сырое мясо или сырую рыбу.

## 6.3 EasyFresh

EasyFresh предназначен для не упакованных пищевых продуктов, например фруктов и овощей.

**Указание**
▶ Храните порезанные цитрусовые фрукты (например, ломтики лимона или апельсина) в емкости.

Влажность воздуха в отделении зависит от влажности заложенных для охлаждения продуктов и от частоты открывания. Вы можете регулировать влажность воздуха. (см. 9.6 Крышка отделения EasyFresh)

### 6.3.1 Сортировка пищевых продуктов

▶ Храните не запакованные фрукты и овощи.
Если влажность воздуха слишком высокая:
▶ Отрегулируйте влажность воздуха.

## 6.4 Морозильное отделение с 4 звездочками*

Здесь поддерживается сухой морозный климат для хранения при -18 °C. Морозный климат подходит для хранения свежезамороженных и просто замороженных продуктов в течение нескольких месяцев, для приготовления кубиков льда или замораживания свежих пищевых продуктов.

Температура воздуха в морозильном отделении, измеряемая термометром или другими измерительными устройствами, может колебаться. В наполненном наполовину или пустом морозильном отделении температура колеблется в большем диапазоне, она может подняться выше -18 °C.

### 6.4.1 Замораживание продуктов

Можно в течение 24 часов заморозить столько свежих пищевых продуктов, сколько указано на заводской табличке (см. 11.5 Заводская табличка) у значка «Производительность по замораживанию ... кг/24 ч».

Для того, чтобы продукты быстро полностью промерзали, не кладите в упаковку больше следующего количества:

- фрукты и овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

**Сортировка пищевых продуктов**

**ОСТОРОЖНО**

Опасность травмы осколками стекла!
Бутылки и банки с напитками при замораживании могут взорваться. Это в особенности относится к газированным напиткам.

▶ Не замораживайте бутылки и банки с напитками!

▶ Для максимальной производительности замораживания: извлеките стеклянную пластину перед замораживанием.*
▶ Поместите продукты в упаковке в морозильное отделение.

**Размораживание пищевых продуктов**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность пищевого отравления!

▶ Размороженные продукты не замораживайте снова.
▶ Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.

Пищевые продукты можно размораживать различными способами:

- в холодильном отделении
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре

▶ Вынимайте только такое количество пищевых продуктов, которое требуется.

## 6.5 Сроки хранения

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

### 6.5.1 Холодильное отделение

Это распространяется на минимальный строк пригодности, указанный на упаковке.

### 6.5.2 Морозильная камера*

| Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов могут быть | | |
|---|---|---|
| Пищевой лед | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Колбаса, ветчина | при -18 °C | от 2 до 3 месяцев |
| Хлеб, выпечка | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Дичь, свинина | при -18 °C | от 6 до 9 месяцев |
| Рыба, жирная | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Рыба, постная | при -18 °C | от 6 до 8 месяцев |
| Сыр | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев |
| Птица, говядина | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |
| Фрукты, овощи | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |

# 7 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.*
- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Если смонтировать устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды . При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Сортируйте продукты при размещении: home.liebherr.com/food.
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Вынимайте продукты на как можно менее продолжительный срок, чтобы они не сильно нагрелись.
- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.
- Продукты глубокой заморозки для оттаивания оставьте в холодильной камере.*
- Если в устройстве образовался толстый слой инея: разморозьте устройство.*
- Во время длительного отпуска используйте HolidayMode (см.  HolidayMode) .

# 8 Управление

## 8.1 Элементы управления и индикации

### 8.1.1 Индикация Status




*Fig. 74*

**(1)** Индикация температуры холодильного отделения

Индикация Status показывает настроенную температуру и является исходной индикацией. Начиная с нее осуществляется навигация к функциям и настройкам.

### 8.1.2 Символы индикации

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.

| Символ | Состояние устройства |
|---|---|
|  | **Режим готовности к работе (Standby)**<br>Устройство или температурная зона выключены. |
|  | **Мигающее число**<br>Устройство работает. Температура мигает, пока не будет достигнуто настроенное значение. |
|  | **Мигающий символ**<br>Устройство работает. Предпринимается настройка. |
|  | **Полоска устанавливается**<br>Функция активирована. |

## 8.2 Функции устройства

### 8.2.1 Указания по функциям устройства

Функции устройства были настроены на заводе-изготовителе так, чтобы ваше устройство было полностью работоспособно.

Прежде чем изменять, активировать или деактивировать функции устройства убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Вы прочли и поняли описание принципа функционирования дисплея. (см. 4 Принцип функционирования Touch-дисплея)
- ❑ Вы ознакомились с элементами управления и индикации вашего устройства.

###  Включение и выключение устройства

При помощи данной функции происходит выключение и включение всего устройства.

**Выключение устройства**

После отключения устройства все выполненные ранее настройки сохраняются.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Выполнены операционные инструкции (см. 12 Отключение) .




*Fig. 75*





*Fig. 76*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Устройство выключено.
▷ На дисплее появится символ режима ожидания.
▷ Дисплей гаснет.

**Включение устройства**

Если дисплей находится в спящем режиме:

▶ Нажмите любую кнопку навигации.





*Fig. 77 Примерное изображение*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
Если устройство запускается в демо-режиме:
▶ Деактивация демо-режима. (см. Деактивация демо-режима)
▷ Устройство включено.
▷ Выполненные ранее настройки восстановлены.
▷ Устройство охлаждает до установленной целевой температуры.

###  Температура

При помощи этой функции можно настроить температуру.

Температура зависит от следующих факторов:

- Частота открытия двери
- Длительность открытия двери
- Температура в помещении на месте установки
- Вид, температура и количество продуктов

| Температурная зона | Заводская настройка температуры | Рекомендуемая настройка |
|---|---|---|
|  Холодильное отделение | 5 °C | 4 °C |

**Настройка температуры**





*Fig. 78 Примерное изображение*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Температура настроена.

## C5 C-Value*

При помощи этой функции можно настроить C-Value. При помощи C-Value можно немного повысить или понизить температуру в морозильном отделении ****. Настройка C-Value при поставке – значение C5.

| Значение | Описание |
|---|---|
| C1 – C4 | Температура в морозильном отделении **** становится ниже. |
| C5 | предварительно заданное значение |
| C6 – C9 | Температура в морозильном отделении **** становится выше. |

**Настройка C-Value**



*Fig. 79*





*Fig. 80 Примерное изображение: переключение с C5 на C6.*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ C-Value настроен.

## SuperCool

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать SuperCool. При активации SuperCool устройство увеличивает мощность охлаждения. Таким образом достигаются более низкие температуры охлаждения. Можно активировать SuperCool, если требуется как можно быстрее охладить большое количество продуктов.

При активации SuperCool можно достигнуть более низких температур также в морозильном отделении ****. Можно активировать SuperCool, если требуется заморозить продукты в морозильном отделении *****.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

**Активация SuperCool**

Момент времени для активации функции:

- При хранении свежих продуктов в холодильном отделении: Активируйте функцию при закладке продуктов.
- При хранении свежих продуктов в морозильном отделении ****: Активируйте функцию при закладке продуктов.*



*Fig. 82*





*Fig. 83*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Функция SuperCool активирована.

**Деактивация SuperCool**

Функция SuperCool автоматически деактивируется по истечении 18 часов. Вы можете также в любое время деактивировать SuperCool вручную:



*Fig. 84*





*Fig. 85*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим SuperCool деактивирован.
▷ Устройство продолжает работать в обычном режиме.
▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

## PowerCool *

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать PowerCool. С помощью PowerCool обеспечивается оптимальное температурное расслоение для охлаждения Ваших продуктов.

Данная функция относится к холодильному отделению.

Применение:

- при высокой температуре в помещении (выше примерно 35 °C)
- при высокой влажности, например, летом
- при хранении влажных продуктов, для предотвращения образования конденсата во внутреннем пространстве

**Указание**
Вентилятор может работать и при деактивированной функции. Он обеспечивает оптимальное распределение температуры в устройстве.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

**Активация PowerCool**




*Fig. 86*





*Fig. 87*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Функция PowerCool активирована.

**Деактивация PowerCool**




*Fig. 88*





*Fig. 89*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим PowerCool деактивирован.

## PartyMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим PartyMode. Режим PartyMode активирует различные функции, которые могут быть полезны при проведении домашнего праздника.

PartyMode активирует следующие функции:

- SuperCool (см. SuperCool)

Имеется возможность индивидуальной и гибкой настройки всех перечисленных выше функций. При деактивации PartyMode все изменения будут отменены.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

**Активация PartyMode**




*Fig. 90*





*Fig. 91*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ PartyMode и соответствующие функции активированы.
▷ Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.

**Деактивация PartyMode**

Режим PartyMode автоматически деактивируется по истечении 24 часов. Вы можете также в любое время деактивировать PartyMode вручную:



*Fig. 92*





*Fig. 93*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим PartyMode деактивирован.
▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры: Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

## HolidayMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим HolidayMode. При активации HolidayMode температура в холодильном отделении устанавливается на 15 °C. Благодаря этому можно в период длительного отсутствия сэкономить потребление энергии и предотвратить плохой запах и образование плесени.

| Состояние устройства при активном режиме HolidayMode |
|---|
| Холодильное отделение охлаждает до 15 °C. |
| EasyFresh охлаждает до 15 °C. |
| В морозильном отделении **** сохраняется заданная температура.* |
| Режим PartyMode деактивирован. |
| Режим SuperCool деактивирован. |
| Режим PowerCool деактивирован.* |

### Активация HolidayMode

▶ Полностью опорожните холодильное отделение.
▶ Полностью опорожните EasyFresh.



*Fig. 94*





*Fig. 95*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Функция HolidayMode активирована.
▷ На индикации температуры отображается символ HolidayMode.

### Деактивация HolidayMode



*Fig. 96*





*Fig. 97*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим HolidayMode деактивирован.
▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

## SabbathMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим SabbathMode. При активации данной функции происходит отключение некоторых электронных функций. Благодаря этому ваше устройство выполняет требования в такие еврейские праздничные дни, как, например, Шаббат, и соответствует сертификации кошерности STAR-K.

| Состояние устройства при активном режиме SabbathMode |
|---|
| Индикация статуса непрерывно показывает SabbathMode. |
| Все функции на дисплее, за исключением **функции деактивации SabbathMode**, являются заблокированными. |
| Активные функции остаются активными. |
| Дисплей продолжает светится при закрытии дверцы. |
| Внутреннее освещение деактивировано. |
| Напоминания не выполняются. Заданный интервал времени останавливается. |
| Напоминания и предупреждения не отображаются. |
| Сигнал открытой двери не выдается. |
| Сигнал неправильной температуры отсутствует. |
| Цикл разморозки работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования устройством. |
| После сбоя электропитания устройство возвращается в режим SabbathMode. |

*Состояние устройства*

**Указание**
Данное устройство имеет сертификат «Institute for Science and Halacha» (Института науки и Галаха). (www.machonhalacha.co.il)

Список сертифицированных по STAR-K устройств можно найти по ссылке www.star-k.org/appliances.

### Активация SabbathMode

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность отравления испорченными продуктами питания!
Если был активирован режим SabbathMode и произошел сбой электропитания, то на индикации статуса не будет сообщения о сбое электропитания. После восстановления электропитания устройство продолжит работать в режиме SabbathMode. В результате перебоя электропитания продукты питания могут испортиться, вызвав пищевое отравление.
После сбоя электропитания:
▶ Не следует употреблять пищевые продукты, которые были замерзшими и растаяли.



*Fig. 98*





*Fig. 99*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Функция SabbathMode активирована.
▷ Индикация статуса непрерывно показывает SabbathMode.

**Деактивация SabbathMode**

Режим SabbathMode автоматически деактивируется по истечении 80 часов. Вы можете также в любое время деактивировать SabbathMode вручную:





*Fig. 100*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим SabbathMode деактивирован.

## E-Saver

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим экономии энергии. При активации режима экономии энергии потребление электроэнергии снижается, и температура в устройстве повышается. Продукты питания остаются свежими, но их срок годности сокращается.

| Температурная зона | Рекомендуемая настройка (см. Настройка температуры) | Температура при активном E-Saver |
|---|---|---|
| 5 °C Холодильное отделение | 4 °C | 7 °C |

*Значения температуры*

**Активация E-Saver**




*Fig. 101*





*Fig. 102*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим экономии энергии активирован.

**Деактивация E-Saver**




*Fig. 103*





*Fig. 104*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим экономии энергии деактивирован.

## CleaningMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим CleaningMode. Режим CleaningMode позволяет выполнить комфортную очистку устройства.

Данная настройка относится к холодильному отделению.

Применение:

- Очистите холодильное отделение. (см. 10.7 Чистка устройства)

| Состояние устройства при активном режиме CleaningMode |
|---|
| Индикация статуса непрерывно показывает CleaningMode. |
| Холодильное отделение выключено. |
| Внутреннее освещение активировано. |
| Напоминания и предупреждения не отображаются. Звуковой сигнал не раздается. |

*Состояние устройства*

**Активация CleaningMode**



*Fig. 105*





*Fig. 106*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Функция CleaningMode активирована.
▷ Индикация статуса непрерывно показывает CleaningMode.

**Деактивация CleaningMode**

Режим CleaningMode автоматически деактивируется по истечении 60 минут. Вы можете также в любое время деактивировать CleaningMode вручную:





*Fig. 107*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Режим CleaningMode деактивирован.
▷ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

## Блокировка ввода

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать блокировку ввода. Блокировка ввода позволяет предотвратить непреднамеренное управление устройством, например, детьми.

Применение:

- Предотвращение непреднамеренного изменения функций.
- Предотвращение непреднамеренного выключения устройства.
- Предотвращение непреднамеренной настройки температуры.

**Активация блокировки ввода**

При активации блокировки ввода можно переходить по меню, но нельзя выбирать другие функции или менять их.



*Fig. 108*





*Fig. 109*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Блокировка ввода активирована.

**Деактивация блокировки ввода**



*Fig. 110*





*Fig. 111*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Блокировка ввода деактивирована.

## Напоминание*

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать напоминания. Функция в состоянии при поставке активирована.

Если функция активирована, появляются следующие напоминания:

- Замените фильтр с активированным углем FreshAir (см. Замените фильтр с активированным углем FreshAir) *

**Активация напоминания**



*Fig. 112*




*Fig. 113*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Напоминание активировано.

**Деактивация напоминания**



*Fig. 114*




*Fig. 115*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Напоминание деактивировано.

## Единица измерения температуры

При помощи этой функции можно настроить единицу измерения температуры. В качестве единицы измерения температуры можно задать градусы Цельсия или градусы Фаренгейта.

**Настройка единицы измерения температуры**



*Fig. 116*





*Fig. 117 Примерное изображение: переключение с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта.*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Единица измерения температуры настроена.

## Яркость дисплея

При помощи этой функции можно плавно отрегулировать яркость дисплея.

Можно задать следующие ступени яркости:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварительная настройка)

**Регулировка яркости**



*Fig. 118*





*Fig. 119 Примерное изображение: переключение с 80 % на 60 %.*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Яркость отрегулирована.

## Беспроводная локальная сеть

Эта функция позволит подключить ваше устройство к беспроводной локальной сети. Затем можно будет управлять устройством через приложение SmartDevice на мобильном оконечном устройстве. С помощью этой функции можно также снова отключить или сбросить подключение по беспроводной локальной сети.

Чтобы подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, требуется SmartDeviceBox.

Дополнительные сведения о SmartDevice:
(см. 2.3 SmartDevice)

**Указание**
В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

Вы не можете использовать SmartDeviceBox.

**Первая установка соединения по беспроводной локальной сети**

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:
- ❑ Модуль SmartDeviceBox приобретен и используется. (см. 2.3 SmartDevice)
- ❑ Приложение SmartDevice установлено (см. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Процесс регистрации в приложении SmartDevice завершен.



*Fig. 120*





*Fig. 121*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Соединение установлено.

**Отключение соединения по беспроводной локальной сети**



*Fig. 122*





*Fig. 123*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Соединение прервано.

**Сброс соединения по беспроводной локальной сети**





*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

*Fig. 124*





*Fig. 125*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Соединение по беспроводной локальной сети и другие настройки по беспроводной локальной сети сброшены до заводских установок.

**Отображение сведений о соединении по беспроводной локальной сети**



*Fig. 126*





*Fig. 127*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.

## Сведения об устройстве

При помощи этой функции можно вывести на экран наименование модели, индекс, серийный и сервисный номер устройства. Эти сведения об устройстве требуются при обращении в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)

При помощи этой функции можно также открыть дополнительное меню. (см. 4 Принцип функционирования Touch-дисплея)

**Просмотр сведений об устройстве**



*Fig. 128*




*Fig. 129*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ На дисплее отображаются сведения об устройстве.

## Программное обеспечение

При помощи этой функции можно вывести на экран информацию о версии программного обеспечения устройства.

**Отображение версии программного обеспечения**



*Fig. 130*





*Fig. 131*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ На дисплее отображается версия программного обеспечения.

## Сигнал открытой двери

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать сигнал открытой двери. Сигнал открытой двери раздается, когда дверь открыта слишком долго. Сигнал открытой двери в состоянии при поставке активирован. Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздастся сигнал открытой двери.

Можно настроить следующие значения:

- 1 минута
- 2 минуты
- 3 минуты
- Выкл.

**Настройка сигнала открытой двери**



*Fig. 132*




*Fig. 133 Примерное изображение: переключение значения для сигнала открытой двери с 1 минуты на 3 минуты.*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Сигнал открытой двери настроен.

**Деактивация сигнала открытой двери**



*Fig. 135*





*Fig. 136*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Сигнал открытой двери деактивирован.

## Демо-режим

Демо-режим является специальной функцией для продавцов, которые хотят продемонстрировать функции устройства. При активации демо-режима все холодильные функции деактивированы.

Если при включении устройства в индикации статуса вы видите «Demo», значит демо-режим был активирован.

Если активировать и затем снова деактивировать демо-режим, то устройство будет сброшено до заводских настроек. (см.  Сброс на заводские настройки)

**Активация демо-режима**



*Fig. 137*






*Fig. 138*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Демо-режим активирован.
▷ Устройство выключено.
▶ Включите устройство. (см. 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
▷ В индикация статуса появится «DEMO».

**Деактивация демо-режима**



*Fig. 139*






*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

*Fig. 140*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Демо-режим деактивирован.
▷ Устройство выключено.
▶ Включите устройство. (см. 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
▷ Устройство сброшено на заводские настройки.

### Сброс на заводские настройки

С помощью данной функции можно сбросить все настройки на заводские. Все ранее выполненные настройки будут сброшены до исходных настроек.

**Выполнение сброса**



*Fig. 141*





*Fig. 142*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
▷ Устройство сброшено.
▷ Устройство выключено.
▶ Перезапустите устройство. (см. 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))

## 8.3 Сообщения



Имеется две категории сообщений:

| Категория | Значение |
|---|---|
| Предупреждение | Предупреждения появляются при сигнале открытой двери или нарушениях функционирования.<br>Более простые предупреждения пользователь может устранить самостоятельно. При наличии существенных предупреждений необходимо связаться с сервисной службой. (см. 11.4 Сервисная служба) |
| Напоминание | Напоминания уведомляют об общих процессах. Можно выполнить данные процессы и тем самым устранить сообщение. |

### 8.3.1 Обзор предупреждений

Поведение устройства при появлении предупреждений:

- На дисплее появляется предупреждение.
- С нарастающей громкостью звучит аварийный сигнал.
- При появлении некоторых предупреждений внутреннее освещение начинает мигать.

| Сообщение | Причина | Устранение сообщений |
|---|---|---|
| <br>**Сигнал открытой двери** | Сообщение появляется, когда дверь открыта слишком долго. | Выполните действия. (см. Сигнал открытой двери) |
| <br>**Ошибка** | Сообщение появляется при наличии ошибки устройства. Конструктивный элемент устройства имеет ошибку. | Выполните действия. (см. Ошибка) |

### 8.3.2 Устранение предупреждений

**Сигнал открытой двери**





*Fig. 143 Примерное изображение*

▶ Выполните действия, как показано на рисунке.

**-или-**

▶ Закройте дверь.

▷ На дисплее появляется индикация состояния.

Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздастся сигнал открытой двери. (см. Настройка сигнала открытой двери)

**Ошибка**





*Fig. 144 Примерное изображение*

▶ Нажмите на символ подтверждения.
▷ Отобразится код ошибки.
▶ Запишите код ошибки.
▶ Нажмите на символ подтверждения.
▷ На дисплее появляется индикация состояния.
▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)

### 8.3.3 Обзор напоминаний

Поведение устройства при появлении напоминаний:

- На дисплее появляется напоминание.
- Раздается аварийный звуковой сигнал.
- При появлении некоторых напоминаний внутреннее освещение начинает мигать.

Можно деактивировать следующие напоминания (см. Деактивация напоминания) :*

- Замените фильтр с активированным углем FreshAir*

| Сообщение | Причина | Устранение сообщений |
|---|---|---|
| FreshAir * **Замените фильтр с активированным углем FreshAir*** | Сообщение появляется, если нужно произвести замену фильтра с активированным углем FreshAir.* | Выполните действия. (см. Замените фильтр с активированным углем FreshAir) * |

### 8.3.4 Устранение напоминаний

**Замените фильтр с активированным углем FreshAir**

Liebherr рекомендует: Производите замену фильтра с активированным углем FreshAir каждые 6 месяцев.

**Указание**

Фильтр с активированным углем FreshAir можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке go.liebherr.com/47wtc4.





*Fig. 145 Примерное изображение**

▶ Нажмите на символ подтверждения.
▶ Замените фильтр с активированным углем. (см. 10.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем*)
▷ Фильтр с активированным углем обеспечивает оптимальное качество воздуха в холодильнике.
▷ Напоминание появится снова через 6 месяцев.

Если это напоминание больше не требуется, его можно деактивировать. (см. Деактивация напоминания)

# 9 Оснащение

## 9.1 Морозильная камера 4 звезды*

### 9.1.1 Открыть / закрыть морозильную камеру




*Fig. 146*

Открыть морозильную камеру:
▶ Задействуйте зону охвата снизу.
▶ Нажать на плоскую ручку и одновременно потяните дверь движением вперед.

Закрыть морозильную камеру:
▶ Закрыть дверь и одновременно надавить спереди.
▷ Дверь зафиксирована.

## 9.2 Дверные полки

Дверные полки предназначены для хранения напитков и пищевых продуктов. Дверные полки можно переставить для индивидуального пользования и разобрать их для очистки. Однако Liebherr рекомендует использовать дверные полки в положении, в котором они были при поставке двери.





*Fig. 147 Вид на дверную полку, примерное изображение*
**(1)** Съемная полка





*Fig. 148 Вид на дверную полку с держателем для бутылок, примерное изображение*

**(1)** Съемная полка **(2)** Держатель для бутылок

В таблице ниже приведены примеры продуктов для хранения на соответствующих дверных полках.

| Дверные полки | Пищевые продукты |
|---|---|
| Дверная полка (см. Fig. 147) | Масло, сыр, консервы, тюбики |
| Дверная полка с держателем для бутылок (см. Fig. 148) | Бутылки<br>При помощи сдвижного держателя для бутылок можно зафиксировать бутылки на дверной полке. |

### 9.2.1 Демонтаж дверной полки




*Fig. 149 Примерное изображение*

▶ Сдвиньте дверную полку вверх.
▶ Потяните дверную полку вперед.

### 9.2.2 Установка дверной полки

**ОСТОРОЖНО**

Опасность травм и повреждений из-за неверного размещения пищевых продуктов или предметов!
Если разместить пищевые продукты или предметы на самой нижней стеклянной полке, то дверь невозможно будет закрыть должным образом. При этом произойдет поломка дверных полок, выпадение пищевых продуктов или предметов, что может привести к травмированию.

▶ Не ставьте ничего в передней части стеклянной полки.





*Fig. 150 Примерное изображение*

**(1)** Передняя часть




*Fig. 151 Примерное изображение*

▶ Вставьте дверную полку.
▶ Прижмите дверную полку вниз.

## 9.3 Съемные полки

В зависимости типа устройства используются различные съемные полки:

- Цельная съемная полка
- Составная съемная полка*
- Съемная полка над отделением EasyFresh





*Fig. 152 Примерное изображение съемной полки с упорным буртом*

**(1)** Съемная полка **(3)** Упорный бурт
**(2)** Ограничитель выдвижения





*Fig. 153 Примерное изображение составной съемной полки**

**(1)** Съемная полка **(2)** Ограничитель выдвижения

### 9.3.1 Использование съемных полок

Съемные полки можно перемещать, а также извлекать полностью или только для очистки.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

❑ Съемные полки пустые.

**Извлечение съемной полки**

Съемные полки защищены от случайного вытаскивания с помощью ограничителей выдвижения.




*Fig. 154*

▶ Поднимите съемную полку.
▶ Извлеките съемную полку движением вперед.

**-или-**




*Fig. 155*

▶ Облегченное извлечение: наклоните съемную полку и извлеките движением вперед.

▷ Съемные полки извлечены.
▷ Съемные полки можно установить на другой высоте.

**Установка съемных полок**




*Fig. 156*

Если ограничители выдвижения направлены вниз:

▶ Задвиньте съемную полку до упора.
▶ Опустите съемную полку вниз.

**-или-**




*Fig. 157*

▶ Задвиньте съемную полку под уклоном и опустите вниз.

▷ Ограничители выдвижения лежат за передней опорной поверхностью.

## 9.3.2 Использование составных съемных полок*

Составные съемные полки можно сдвигать в заводской позиции, переставлять по высоте или извлекать для очистки.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

❑ Съемные полки пустые.

**Сдвигание составной съемной полки**




*Fig. 158*

▶ Задвиньте переднюю часть съемной полки под заднюю согласно рисунку.
▷ Составная съемная полка сдвинута.
▷ Так можно обеспечить место для более высоких продуктов на съемной полке, установленной ниже.

**Использование двух частей составной съемной полки**

▶ Одной рукой возьмите за задвинутую часть съемной полки и потяните вперед.
▷ Декоративная планка располагается спереди.
▷ Ограничители выдвижения направлены вниз.

**Перестановка составных съемных полок по высоте**




*Fig. 159*

▶ Приподнимите переднюю часть съемной полки спереди.
▶ Извлеките переднюю часть съемной полки движением вперед.




*Fig. 160*

▶ Повторите действия для задней части съемной полки.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

**ВНИМАНИЕ**
Устройства с морозильным отделением:*
▶ Опорные шины и разделяемые съемные полки не допускается устанавливать перед вентилятором.




*Fig. 161*
▶ Извлеките опорные шины.
▶ Установите опорные шины на нужную высоту.




*Fig. 162*
▶ Задвиньте съемную полку с высокими ограничителя выдвижения до упора.
▶ Опустите съемную полку вниз.
▷ Ограничители выдвижения лежат за задней опорной поверхностью.




*Fig. 163*
▶ Повторите действия для передней части съемной полки.

**Извлечение составной съемной полки**

Извлеките составные съемные полки так, как описано для их перестановки. (см. Перестановка составных съемных полок по высоте)

### 9.3.3 Извлечение / установка съемной полки над отделением EasyFresh

Съемную полку над отделением EasyFresh можно извлечь для очистки.

**Извлечение съемной полки**

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:
❑ Съемная полка пустая.




*Fig. 164*
▶ Приподнимите съемную полку спереди.
▶ Извлеките съемную полку движением вперед.
▷ Крышка отделения прозрачная.

**Указание**
Liebherr рекомендует:

На расположенную внизу крышку отделения не ставить товары.

**Установка съемной полки**




*Fig. 165*
Если ограничители выдвижения направлены вниз:
▶ Вставьте съемную полку наискосок с уклоном назад вниз.
▶ Опустите переднюю часть вниз.
▷ Ограничители выдвижения лежат за передней опорной поверхностью.

## 9.4 VarioSafe *

VarioSafe предлагает в холодильном отделении место, например, для небольших продуктов питания, упаковок, тюбиков и баночек.





*Fig. 166*
**(1)** Выдвижной ящик VarioSafe
**(3)** Выемки на левой и правой боковой стенке

**(2)** Боковые стенки с выступами под выдвижной ящик VarioSafe

**(4)** Упорный бурт

### 9.4.1 Установка VarioSafe





*Fig. 167*

▶ Вдвигайте VarioSafe под наклоном в холодильное отделение *Fig. 167 (1)*, пока боковые выемки *Fig. 167 (2)* VarioSafe не окажутся на высоте выступа резервуара в холодильном отделении.





*Fig. 168*

▶ Установите VarioSafe прямо. *Fig. 168 (1)*
▶ Приподнимите VarioSafe спереди. *Fig. 168 (2)*




*Fig. 169*

▶ Приподнимите VarioSafe вперед.
▶ Вдвиньте VarioSafe назад.
▶ Опустите VarioSafe.

▷ VarioSafe защелкнется спереди с характерным звуком.
▷ VarioSafe установлен.

### 9.4.2 Перестановка VarioSafe

Вы можете переставлять VarioSafe в холодильном отделении как целостную часть.




*Fig. 170*

▶ Приподнимите VarioSafe спереди.





*Fig. 171*

▶ Тяните VarioSafe вперед, пока боковые выемки VarioSafe не окажутся на высоте выступа резервуара в холодильном отделении. *Fig. 171 (1)*
▶ Двигайте VarioSafe в холодильном отделении вверх или вниз, пока не будет достигнута требуемая высота. *Fig. 171 (2)*




*Fig. 172*

▶ Приподнимите VarioSafe спереди.
▶ Вдвиньте VarioSafe назад.



*** Наличие в зависимости от модели и комплектации**

▷ VarioSafe защелкнется спереди с характерным звуком.
▷ VarioSafe переставлен по высоте.

### 9.4.3 Перестановка выдвижного ящика VarioSafe

Выдвижной ящик VarioSafe можно устанавливать на двух различных позициях по высоте. Если в выдвижном ящике VarioSafe требуется хранить более высокие пищевые продукты, то следует вдвинуть выдвижной ящик VarioSafe в нижний выступ. Если в выдвижном ящике VarioSafe требуется хранить более низкие пищевые продукты, то следует вдвинуть выдвижной ящик VarioSafe в верхний выступ.




*Fig. 173*

▶ Вытяните выдвижной ящик VarioSafe до упора.
▶ Приподнимите выдвижной ящик VarioSafe спереди.
▶ Извлеките выдвижной ящик VarioSafe движением вперед.





*Fig. 174*

▶ Приподнимите выдвижной ящик VarioSafe спереди.
▶ Установите выдвижной ящик VarioSafe за стопоры на требуемый выступ *Fig. 174 (1)* или *Fig. 174 (2)*.
▷ Выдвижной ящик VarioSafe переставлен по высоте.

### 9.4.4 Извлечение VarioSafe

VarioSafe можно извлечь как целостную часть.




*Fig. 175*

▶ Приподнимите VarioSafe спереди.





*Fig. 176*

▶ Вытягивайте VarioSafe вперед *Fig. 176 (1)*, пока боковые выемки VarioSafe не окажутся на высоте выступа резервуара в холодильном отделении. *Fig. 176 (2)*





*Fig. 177*

▶ Расположите VarioSafe в холодильном отделении под наклоном. *Fig. 177 (1)*
▶ Извлеките VarioSafe движением вперед. *Fig. 177 (2)*
▷ VarioSafe извлечен.

### 9.4.5 Разборка VarioSafe

VarioSafe можно разобрать на отдельные части, если требуется очистить VarioSafe или установить / демонтировать запасные части.





*Fig. 178*

▶ Извлеките VarioSafe как целостный компонент. (см. 9.4.4 Извлечение VarioSafe )
▶ Разберите VarioSafe, как показано на рисунке.

## 9.5 Выдвижные ящики

Вы можете извлечь выдвижные ящики для очистки.

Извлечение и вставка выдвижных ящиков отличаются в зависимости от выдвижной системы. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

**Указание**
При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

▶ Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным.

### 9.5.1 Выдвижной ящик на дне устройства или стеклянной пластине

Выдвижной ящик движется прямо по дну устройства или по стеклянную пластине. Направляющих нет.

**Извлечение выдвижного ящика**




*Fig. 179*

▶ Извлекайте выдвижной ящик, как показано на рисунке.

**Вставка выдвижного ящика**




*Fig. 180*

▶ Вставить выдвижной ящик, как показано на рисунке.

### 9.5.2 Выдвижной ящик на салазках

**Извлечение выдвижного ящика**




*Fig. 181*

▶ Извлекайте выдвижной ящик, как показано на рисунке.

**Вставка выдвижного ящика**




*Fig. 182*

▶ Вставить выдвижной ящик, как показано на рисунке.

### 9.5.3 Выдвижной ящик на телескопических направляющих

Выдвижной ящик движется посредством выдвижных направляющих (телескопических направляющих). Есть телескопические направляющие с полным выдвижением и телескопические направляющие с частичным выдвижением. Выдвижные ящики с полным выдвижением могут быть полностью вытянуты из устройства. Выдвижные ящики с частичным выдвижением могут быть вытянуты из устройства не полностью. Какая система установлена на Вашем устройстве, зависит от типа устройства.

**Частичное выдвижение холодильного отделения**

**Извлечение выдвижного ящика**





*Fig. 183*

▶ Вытяните выдвижной ящик наполовину. *Fig. 183 (1)*
▶ Вдавите выдвижной ящик в передней части вниз. *Fig. 183 (2)*
▶ Задвиньте левую направляющую прим. на 2 см. *Fig. 183 (3)*
▶ Задвиньте правую направляющую прим. на 2 см. *Fig. 183 (4)*
▶ Извлеките выдвижной ящик движением вперед. *Fig. 183 (5)*




*Fig. 184*

Если после извлечения выдвижного ящика направляющие еще не вставлены полностью:

▶ Вставьте направляющие полностью.

**Вставка выдвижного ящика**




*Fig. 185*

▶ Вставьте направляющие.
▶ Установите выдвижной ящик на направляющие.
▶ Вставьте выдвижной ящик движением назад.

## 9.6 Крышка отделения EasyFresh

Крышка отделения позволяет длительно сохранять влажность воздуха.

Крышка отделения находится прямо на выдвижном ящике и может быть прикрыта съемными полками или дополнительными выдвижными ящиками.





*Fig. 186 Вид на крышку отделения EasyFresh, примерное изображение*

**(1)** Отделение EasyFresh
**(2)** Крышка отделения EasyFresh
**(3)** Съемная полка

### 9.6.1 Уменьшение влажности воздуха в выдвижном ящике





*Fig. 187*

▶ Извлеките выдвижной ящик *Fig. 187 (1)*.
▶ Возьмитесь за утопленную ручку *Fig. 187 (2)* на крышке отделения и одновременно потяните крышку отделения вперед.
▷ При закрытом выдвижном ящике между крышкой отделения и выдвижным ящиком отсутствует зазор.

### 9.6.2 Увеличение влажности воздуха в выдвижном ящике





*Fig. 188*

▶ Извлеките выдвижной ящик *Fig. 188 (1)*.
▶ Возьмитесь за утопленную ручку *Fig. 188 (2)* на крышке отделения и одновременно введите крышку отделения назад.
▷ При закрытом выдвижном ящике крышка отделения плотно прилегает к выдвижному ящику.

## 9.7 Держатель для бутылок

### 9.7.1 Использование держателя для бутылок




*Fig. 189*

▶ Надвинуть держатель для бутылок на бутылки.
▷ Бутылки не опрокидываются.

## 9.8 FlexCube*

FlexCube оснащен различными отверстиями, в которых можно хранить небольшие предметы, такие как тюбики, стаканчики с йогуртами или перепелиные яйца. FlexCube можно установить, например, в дверные полки любых моделей Liebherr. При необходимости можно разместить рядом несколько FlexCube.




*Fig. 190 Примерное изображение*

**Указание**
Данные принадлежности можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке go.liebherr.com/47wtc4.

### 9.8.1 Применение FlexCube




*Fig. 191 Примерное изображение*

▶ Установите FlexCube в дверную полку.

**-или-**




*Fig. 192 Примерное изображение*

▶ Установите FlexCube на съемную полку.

▶ Разместите небольшие предметы для хранения в FlexCube.

# 10 Уход

## 10.1 FreshAir-Фильтр с активированным углем*

FreshAir-Фильтр с активированным углем находится в отделении над вентилятором.

Он обеспечивает оптимальное качество воздуха.

- ❑ Фильтр с активированным углем менять каждые 6 месяцев.
  При активированном напоминании о необходимости замены появляется сообщение на индикации.
- ❑ Фильтр с активированным углем можно утилизировать с обычным бытовым мусором.

**Указание**
Фильтр с активированным углем FreshAir можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке go.liebherr.com/47wtc4.

### 10.1.1 Извлечение фильтра с активированным углем FreshAir





*Fig. 193*

▶ Вытянуть *Fig. 193 (1)* отделение движением вперед.
▶ Извлечение *Fig. 193 (2)* фильтра с активированным углем.

### 10.1.2 Вставка фильтра с активированным углем FreshAir





*Fig. 194*

▶ Установите фильтр с активированным углем, как показано на рисунке *Fig. 194 (1)*.
▷ Фильтр с активированным углем ощутимо фиксируется.
Если фильтр с активированным углем показывает вниз:
▶ Вставьте отделение *Fig. 194 (2)*.
▷ Фильтр с активированным углем теперь готов к работе.

## 10.2 Демонтаж / монтаж держателя для бутылок

### 10.2.1 Демонтаж держателя для бутылок




*Fig. 195*

- ▶ Сместите держатель для бутылок до выемки в сторону.
- ▶ Извлеките держатель для бутылок движением вперед.

### 10.2.2 Установка держателя для бутылок




*Fig. 196*

- ▶ Установите держатель для бутылок в выемку.
- ▶ Сместите держатель для бутылок в нужное положение в сторону.

## 10.3 Разборка/сборка выдвижных систем

### 10.3.1 Указания по разборке

Вы можете разобрать некоторые выдвижные системы для очистки. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

Следующие выдвижные системы являются разборными или неразборными:

| Выдвижная система | разборная / неразборная |
|---|---|
| Выдвижной ящик на дне устройства или стеклянной пластине | неразборная |
| Выдвижной ящик на салазках | неразборная |
| Частичное выдвижение холодильного отделения | неразборная |

## 10.4 Крышка отделения EasyFresh

Можно извлечь крышку отделения для очистки.

### 10.4.1 Извлечение крышки отделения

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Извлечена съемная полка непосредственно над выдвижным ящиком. (см. 9.3 Съемные полки)
- ❑ Выдвижной ящик непосредственно под крышкой отделения извлечен. (см. 9.5 Выдвижные ящики)




*Fig. 197*

- ▶ Сдвиньте крышку отделения назад.
- ▶ Приподнимите крышку отделения спереди.
- ▶ Извлеките крышку отделения движением вперед под наклоном вверх.

### 10.4.2 Установка крышки отделения





*Fig. 198*

Если надпись THIS SIDE UP сверху:

- ▶ Установите задние крепежные элементы в соответствующие задние отверстия.
- ▶ Сдвиньте крышку отделения назад.
- ▶ Опустите крышку отделения спереди и закрепите передние крепежные элементы в отверстиях.
- ▶ Установите крышку отделения в нужное положение.

## 10.5 Размораживание устройства

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Недопустимое размораживание устройства!
Травмы и повреждения.

- ▶ Для ускорения процесса оттаивания не используйте другие механические устройства или прочие средства, кроме рекомендованных производителем.
- ▶ Не используйте электрические нагреватели или приборы для очистки паром, открытое пламя или спреи для оттаивания.
- ▶ Не удаляйте лёд острыми предметами.

Размораживание происходит автоматически. Талая вода стекает через отверстие для стока и испаряется.

Наличие капель воды или также тонкого слоя инея или льда на задней стенке функционально обосновано и абсолютно нормально. Убирать их не требуется.

По причине регулировки устройства с целью оптимизации энергозатрат периодически может также образовываться слой инея или льда.

- ▶ Регулярно очищайте отверстие для стока талой воды. (см. 10.7 Чистка устройства)

## 10.6 Ручное размораживание морозильной камеры*

После длительной эксплуатации образуется слой инея или льда.

Следующие факторы ускоряют процесс образования слоя инея или льда:

- Устройство часто открывается.
- Закладываются теплые продукты.

▶ Выключите устройство.
▶ Извлеките сетевой штекер из розетки или выключите предохранитель.
▶ Заверните замороженные продукты в газетную или оберточную бумагу и поместите в прохладное место.



▶ Поставьте на центральную панель кастрюлю с горячей, но не кипящей водой.
▷ Процесс размораживания будет ускорен.
▶ Во время размораживания держите дверь камеры и устройства открытой.
▶ Извлеките отделившиеся куски льда.
▶ При необходимости несколько раз соберите талую воду губкой или тряпкой.
▶ Очистите устройство. (см. 10.7 Чистка устройства)

## 10.7 Чистка устройства

### 10.7.1 Подготовка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность электрического удара!
▶ Вытащите штекер холодильник из розетки или иным способом прервите подачу электропитания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность пожара!
▶ Не допускайте повреждения контура хладагента.

▶ Опорожните устройство.
▶ Извлеките сетевую вилку.
**-или-**
▶ Активируйте CleaningMode. (см. CleaningMode)

### 10.7.2 Очистка внутреннего пространства

**ВНИМАНИЕ**
Не надлежащая очистка!
Повреждения на устройстве.
▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и ph-нейтральные универсальные чистящие средства.
▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

▶ Пластмассовые поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
▶ Металлические поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
▶ Отверстие для слива: удалите отложения, используя тонкое вспомогательное средство, например, ватную палочку.

### 10.7.3 Очистка оснащения

**ВНИМАНИЕ**
Не надлежащая очистка!
Повреждения на устройстве.
▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и ph-нейтральные универсальные чистящие средства.
▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

**Очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды:**

- Полки в дверях
- Съемная полка
- Разделяемая съемная полка*
- VarioSafe*
- Крышка отделения EasyFresh
- Выдвижная секция складирования

**Очистка влажной салфеткой:**

- Телескопические направляющие
  Учтите: Запрещено удалять смазку с направляющих, которая служит для смазывания!

**Очистка в мойке при 60 °C:**

- Держатель для бутылок
- Поддерживающая деталь разделяемая съемная полка*
- Ванночка для кубиков льда*
- FlexCube*

▶ Разобрать оснащение, см. соответствующую главу.
▶ Очистка оснащения.

### 10.7.4 После очистки

▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
▶ Подсоедините устройство и включите.
Если температура достаточно низкая:
▶ Вложить продукт питания.
▶ Чистку повторять регулярно.

# 11 Поддержка клиентов

## 11.1 Технические данные

| Температурные зоны | |
|---|---|
| Охлаждение | 2 °C до 9 °C |

| Максимальный замораживаемый объем / 24 часа | |
|---|---|
| Морозильная камера* | см. заводскую табличку в п. «Производительность по замораживанию .../ 24 ч» * |

| Освещение | |
|---|---|
| Класс энергосбережения[1] | Источник света |
| Данное изделие содержит один или несколько источников света класса энергосбережения G. | Светодиод |

*[1] Устройство может содержать источники света различных классов энергосбережения. Низший класс энергосбережения указан.*

## 11.2 Рабочие шумы

Устройство стает причиной разных шумов во время работы.

- При **незначительной производительности охлаждения** устройство работает экономно, но дольше. Громкость **меньше**.
- При **сильной холодопроизводительности** пищевые продукты охлаждаются быстрее. Громкость **выше**.

  Примеры:
  - функции активированы (см. 8.2 Функции устройства)
  - работающий вентилятор*
  - вложенные свежие пищевые продукты
  - высокая температура окружающей среды
  - долгое время открытая дверь

| Шум | Возможная причина | Тип шума |
|---|---|---|
| Бульканье и плеск | Хладагент течет в контуре охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Фырканье и шипение | Хладагент входит в контур охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Жужжание | Устройство охлаждает. Громкость зависит от производительности охлаждения. | нормальный шум при работе |
| Втягивание с шумом* | Дверь открывается и закрывается с дверным амортизатором.* | нормальный шум при работе* |
| Гудение и рокот* | Работает вентилятор.* | нормальный рабочий шум* |
| Щелчок | Осуществляется включение и выключение компонентов. | нормальный шум переключения |
| Треск или жужжание | Клапаны или заслонки активны. | нормальный шум переключения |

| Шум | Возможная причина | Тип шума | Устранение |
|---|---|---|---|
| Вибрация | Неправильное встраивание | Ошибка-шум | Проверить монтаж.<br>Выровнять устройство. |
| Стук | Оснащение,<br>Предметы внутри устройства | Ошибка-шум | Фиксирование частей оснащения.<br>Оставить расстояние между предметами. |

## 11.3 Техническая неисправность

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Тем не менее, если при эксплуатации возникла неисправность, проверьте, не вызвана ли она ошибкой в управлении. В этом случае возникшие расходы должны лечь на пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно.

### 11.3.1 Функционирование устройства

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| **Устройство не работает.** | → Устройство не включено. | ▶ Включите устройство. |
| | → Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку. | ▶ Проверьте сетевую вилку. |
| | → Предохранитель розетки не в порядке. | ▶ Проверьте предохранитель. |
| | → Нарушение электроснабжения | ▶ Устройство держите закрытым.<br>▶ Защита продуктов питания: положите сверху на продукты аккумуляторы холода или используйте другое морозильное устройство, если отключение электропитания оказывается продолжительным.*<br>▶ Размороженные продукты не замораживайте повторно.* |
| | → Разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, вставлен неправильно в устройство. | ▶ Проверьте разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла. |
| **Температура недостаточно низкая.** | → Дверь устройства неплотно закрыта. | ▶ Закройте дверцу устройства. |

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| | → Недостаточный приток и отток воздуха. | ▶ Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее. |
| | → Окружающая температура слишком высокая. | ▶ Решение проблемы: (см. 1.8 Климатические классы) |
| | → Устройство открывали слишком часто или надолго. | ▶ Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба) |
| | → Температура установлена неправильно. | ▶ Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа. |
| | → Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.). | ▶ Измените место установки устройства или источника тепла. |
| | → Устройство неверно установлено в нише. | ▶ Убедитесь, что устройство установлено правильно, а дверь плотно закрывается. |
| **Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.** | → Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента. | ▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба) |
| **На устройстве образовался лед или конденсат.** | → Дверное уплотнение может выйти из паза. | ▶ Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу. |

### 11.3.2 Оснащение

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| **Внутреннее освещение не работает.** | → Устройство не включено. | ▶ Включите устройство. |
| | → Дверь была открыта дольше 15 минут. | ▶ При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут. |
| | → Неисправен светодиод освещения, или повреждена крышка. | ▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба) |
| **Морозильная камера не закрывается.*** | → Блокировка зафиксировалась при открытой двери. | ▶ Заново задействуйте ручку. |

## 11.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 11 Поддержка клиентов) . Если нет, то следует обратиться в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемой брошюре «Сервисная служба Liebherr» или по ссылке home.liebherr.com/service.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неквалифицированно выполненный ремонт!
Травмы.

- ▶ Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 10 Уход) , разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.
- ▶ Замена поврежденных сетевых кабелей осуществляется только производителем, его сервисной службой или лицом с аналогичной квалификацией.
- ▶ В устройствах со штекером для слаботочных устройств замена может производиться заказчиком.

### 11.4.1 Обращение в сервисную службу

Убедитесь в том, что подготовлена следующая информация об устройстве:

- ❑ Обозначение устройства (модель и индекс)



* Наличие в зависимости от модели и комплектации

❑ Сервисный номер (сервис)
❑ Серийный номер (S-Nr.)

▶ Вызовите информацию об устройстве через дисплей. (см.  Сведения об устройстве)
**-или-**
▶ Возьмите информацию об устройстве с заводской таблички. (см. 11.5 Заводская табличка)

▶ Записать информацию о приборе.
▶ Обратитесь в сервисную службу: Сообщите о неисправности и информацию об устройстве.
▷ Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
▶ Следуйте последующим инструкциям сервисной службы.

## 11.5 Заводская табличка

Заводская табличка находится за выдвижными ящиками на внутренней стенке устройства.





*Fig. 199*
**(1)** Название устройства **(3)** Серийный номер
**(2)** Сервисный номер
▶ Считать информацию с заводской таблички.

# 12 Отключение

▶ Опорожнить устройство.
▶ Выключите устройство. (см.  Включение и выключение устройства)
▶ Извлеките сетевой штекер из розетки.
▶ При необходимости извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла: Извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, и одновременно переместите его влево и вправо.
▶ Очистите устройство. (см. 10.7 Чистка устройства)
▶ Оставьте дверь устройства открытой, чтобы не возникали неприятные запахи.

# 13 Утилизация

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

❑ Значение символов на устройстве изучено.
❑ Указания по утилизации изучены. (см. 1.6 Указания по утилизации)

## 13.1 Подготовка устройства к утилизации

▶ Выведите устройство из эксплуатации. (см. 12 Отключение)

## 13.2 Экологичная утилизация устройства

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Опасность возгорания при выделении хладагента и масла!
Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.
▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

▶ Соблюдайте указания по транспортировке устройства. (см. 3.5 Транспортировка устройства)
▶ Не допускайте повреждения устройства в процессе возврата.
▶ Утилизируйте устройство в соответствии с требованиями.

# 14 Информация об изготовителе

| |
|---|
| Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH |
| D-88411 Оксенхаузен |
| Меммингер Штрассе 77-79 |
| Германия |

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




**home.liebherr.com**

20260818 **7088655-00**

**Liebherr-Hausgeräte GmbH**
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland