

Eksploatacijos ir montavimo in- strukcija



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

LIEBHERR

LT

ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

LIEBHERR

Turinys

1	Bendrieji saugos nurodymai.....	3
1.1	Naudojimo paskirtis.....	3
1.2	Numatomas netinkamas naudojimas.....	3
1.3	Naudotojų grupė.....	3
1.4	Ispėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui.....	3
1.5	Sutrikimai, pažeidimai ir remontas.....	4
1.6	Utilizavimo nuorodos.....	4
1.7	Atitiktis.....	4
1.8	Klimato klasės.....	4
1.9	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	5
1.10	EPREL duomenų bazė.....	5
1.11	Atvirojo kodo licencijos.....	5
1.12	Atsarginės dalys.....	5
1.13	Ispėjimo lygiai.....	5
2	Apie prietaisą glaustai.....	5
2.1	Tiekimo apimtis.....	5
2.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	5
2.3	SmartDevice.....	6
3	Pastatymas ir prijungimas.....	6
3.1	Pastatymo sąlygos.....	6
3.2	Prietaiso matmenys.....	7
3.3	Reikalavimai vėdinimui.....	7
3.4	Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys.....	7
3.5	Prietaiso transportavimas.....	8
3.6	Prietaiso išpakavimas.....	8
3.7	Durų atidarymo krypties keitimas.....	8
3.8	Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*.....	15
3.9	Prietaiso pastatymas.....	15
3.10	Prietaiso ištiesinimas.....	16
3.11	Kelių prietaisų pastatymas.....	16
3.12	Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus.....	16
3.13	Pastačius.....	17
3.14	Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos.....	18
3.15	Pašalinkite pakuotę.....	18
4	Touch ekrano veikimo principas.....	18
4.1	Navigacija ir simbolių aiškinimas.....	18
4.2	Meniu.....	19
4.3	Rimties režimas.....	19
5	Naudojimosi pradžia.....	20
5.1	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia).....	20
5.2	EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*.....	20
6	Laikymas.....	20
6.1	Laikymo nuorodos.....	20
6.2	Šaldytuvo skyrius.....	20
6.3	BioFresh.....	21
6.4	Šaldiklio skyrius.....	21
6.5	Laikymo terminai.....	21
7	Energijos taupymas.....	22
8	Valdymas.....	23
8.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	23
8.1.1	Status rodmuo.....	23
8.1.2	Indikacinės piktogramos.....	23
8.2	Prietaiso funkcijos.....	23
8.2.1	Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	23
	Prietaiso išjungimas ir įjungimas.....	23
	Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas.....	23
	Temperatūra.....	24
	BioFresh B-Value	24



D-Value.....	25
SuperCool.....	25
SuperFrost.....	25
PartyMode	26
HolidayMode.....	26
SabbathMode.....	27
E-Saver	27
CleaningMode.....	28
Ivesties blokuotė.....	28
Priminimas.....	29
Temperatūros vienetas.....	29
Ekrano ryškumas.....	29
WLAN.....	29
Prietaiso informacija.....	30
Programinė įranga.....	31
Atitirpinimo ciklo paleidimas.....	31
Durų aliarmas.....	31
Demonstracinis režimas.....	32
Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	32
Pranešimai.....	32
Ispėjimų apžvalga.....	33
Ispėjimų išjungimas.....	33
Priminimų apžvalga.....	34
Priminimų išjungimas.....	34
9 Įranga.....	34
9.1 Durų lentynėlė.....	34
9.2 Lentynos.....	35
9.3 VarioSafe *.....	36
9.4 Reguliuojama butelių lentyna.....	39
9.5 Stalčiai.....	39
9.6 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis.....	40
9.7 Stiklinės lentynėlės.....	41
9.8 EasyTwist-Ice*.....	41
9.9 VarioSpace.....	43
9.10 Butelių laikiklis.....	43
9.11 FlexCube.....	43
10 Techninis aptarnavimas.....	43
10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras.....	43
10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas.....	44
10.3 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas.....	44
10.4 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas.....	44
10.5 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis.....	45
10.6 Prietaiso atitirpinimas.....	45

10.7	Prietaiso valymas.....	45
11	Pagalba klientams.....	47
11.1	Techniniai duomenys.....	47
11.2	Ekspluataciniai garsai.....	48
11.3	Techninis sutrikimas.....	48
11.4	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	49
11.5	Duomenų skydelis.....	49
12	Eksplloatavimo nutraukimas.....	50
13	Utilizavimas.....	50
13.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	50
13.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	50

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Pikto-grama	Paaishkinimas
	Perskaitykite instrukciją Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	Papildomos instrukcijos rasite internete Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals . Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje: Fig. Atvaizdo pavyzdys
	Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenziją, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Nuokryptai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

CBN..	52..(i) / 57..(v)(i)
-------	----------------------

CBNcmy	572i
KGBN..	2060.. / 52Vc23 / 57Vc03

Pastaba

Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
 - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
 - žemės ūkyje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
 - pensionuose su pusryčiais;
 - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
 - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- laikyti ir vėsinti:
 - chemiškai nestabilias, degias arba ėsdinančias medžiagas,
 - sprogias medžiagas, pvz., aerozolių talpyklas su degiomis varančiosiomis dujomis,
 - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB,
 - potencialiai sprogiose aplinkose.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomo maisto produkto pažeidimai ar jis gali sugesti.

1.3 Naudotojų grupė

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo arba jiems buvo paaiškinta, kaip naudotis prietaisu. Vaikus reikėtų prižiūrėti, norint įsitikinti, kad jie nežais su prietaisu.
- 3-8 metų vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldytuvą / šaldiklį ir juos išimti.

1.4 Įspėjamosios nuorodos – pavojai naudotojui

- ĮSPĖJIMAS: prietaiso korpuse arba įmontuojamose konstrukcijose esančios vėdinimo angos turi būti neužstатыtos.

Bendrieji saugos nurodymai

- ĮSPĖJIMAS: norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS: vėsinimo skyriuje / šaldiklio stalčiuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
- ĮSPĖJIMAS: statydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS: nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.

Įmontavus prietaisą, turi išlikti galimybė atjungti jį nuo tinklo.

- Prieinamas tinklo kištukas (virš prietaiso, po juo arba šalia jo)
- Saugiklio suveikimas pastato elektros instaliacijoje pagal įrengimo taisykles.



ĮSPĖJIMAS: gaisro pavojus / galinčios užsidegti medžiagos.

Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti pavaizduota kitose prietaiso vietose. Ji įspėja apie degių medžiagų keliamą pavojų. Nenuklijuokite lipduko.

- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m³. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu ir prieinamomis nuotekų sistemomis.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarius indus. Taip neleisite mėsai arba žuviui liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Jei šaldytuvą / šaldiklį ilgesnį laiką nenaudojamas, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.
- Venkite ilgai truncančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar vėsinais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištėkėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, neikiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Nedėkite jokių daiktų priekinėje apatinės stiklinės lentynos srityje, kad prietaiso durys tinkamai užsidarytų. (žr. 6.2 Šaldytuvo skyrius) (žr. 9.1 Durų lentynėlė)
- ĮSPĖJIMAS: šį prietaisą reikia pritvirtinti pagal naudojimo instrukciją, kad būtų išvengta pavojų dėl nepakankamo stabilumo.
- Laikykites nurodymų dėl pastatymo ir prijungimo. (žr. 3 Pastatymas ir prijungimas)

Prietaisai su vandens baku:

- ĮSPĖJIMAS: pilkite tik geriamąjį vandenį;
- į EasyTwist-Ice vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį, kad išvengtumėte apsinuodijimo nešvari vandeniu;*
- išvalykite vandens baką, jei jis nebuvo naudojamas ilgiau kaip 48 valandas.


1.5 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Tinklo jungtis su silpnosios srovės kištuku:

jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galima įsigyti iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo tarnybos. Keisti leidžiama klientui.

- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.6 Utilizavimo nuorodos



Perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis nurodo, kad prietaiso negalima šalinti su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir jį reikia perduoti atskiram surinkimui. Jame yra vertingų medžiagų ir prireikus jį galima naudoti pakartotinai.



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus**. Ši pastaba svarbi tik perdurbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Ši pastaba svarbi tik perdurbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

- Todėl pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą utilizavimą reglamentuoja vietoje galiojančios taisyklės ir įstatymai. Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeistas jo šaldymo kontūras, nes jame esantys šaltnešis (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsiliesti.
- Atkreipkite dėmesį, kad už galimų asmens duomenų ištrynimą atsako klientas.
- Vokietijai: vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m² prekyvietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.
- ES: informacijos apie nebenaudojamų prietaisų utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.

1.7 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelio, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

- Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.9 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.10 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklavimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.11 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia:
home.liebherr.com/open-source-licences

1.12 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.13 Įspėjimo lygiai

 PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
 ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
 PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevenssite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga




Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros zonos

- (A) Šaldytuvo skyrius (C) Šaldiklio skyrius
(B) BioFresh (D) Šalčiausia zona

Įranga

- (1) Nešimo rankena (10) Fruit & Vegetable-Safe
(2) Valdymo elementai (11) Meat & Dairy-Safe
(3) Ventilatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru (12) Tirpsmo vandens nutekėjimo latakėlis
(4) Sausa galinė sienelė (13) Stalčius
(5) Reguliuojamo pločio lentyna (14) Duomenų skydelis
(6) Lentyna (15) EasyTwist-Ice*
(7) VarioSafe* (16) Durų lentynėlė
(8) Reguliuojamas butelių skyrius (17) Priekinė reguliavimo kojėlė
(9) Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:* Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*

SmartDevice paruoštas prietaisas:* Jūsų prietaisas paruoštas naudoti su SmartDeviceBox. Iš pradžių turite įsigyti ir įdiegti SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*

Daugiau informacijos apie SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Įsigykite SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje:* home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:



Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.*

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykites visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai pastačius!

Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaiso pusėje.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės!

Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpoje. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!

Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždaroje patalpoje.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
- Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m³. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.12 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

3.2 Prietaiso matmenys




Fig. 2

CBN.. 5733	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

Prietaisams su svirtine rankena

CBN.. 572.. (i) / KGBNsf 57Vc03	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Prietaisams su suėmimo išėma

CBN.. 522.. (i) / KGBNsf 52Vc23	
A (mm)	1855
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609

CBN.. 522.. (i) / KGBNsf 52Vc23	
G (mm)	1217

Prietaisams su suėmimo išėma

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!

Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.

- Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
- Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui.*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjuvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*




Fig. 3 *

Atstumas iki sienos A*
25 mm*

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant Fig. 3 (A) atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Jei atstumas iki sienos yra mažesnis nei Fig. 3 (A), prietaiso funkcionalumui tai neturi jokios įtakos. Esant mažesniai atstumui nuo sienos, energijos suvartojimas gali šiek tiek padidėti, o ant galinės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensatas.*

3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

Pastatymas ir prijungimas




Fig. 4 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai / prietaisai su BioFresh visame skyriuje

- (a) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
- (b) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
- (c) Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis
- (d) Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
- (G) Prietaiso kištukas

600 mm pločio prietaisams:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Prietaiso transportavimas

3.5.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas supakuotas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.




Fig. 5

- ▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta Fig. 5 (1).
- ▶ Ištraukite įspausstas plokšteles Fig. 5 (2).
- ▶ Nešimo rankena Fig. 5 (3) matoma dešinėje ir kairėje pusėje.
- ▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų Fig. 5 (3).
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
- ▶ Išpakuokite prietaisą. (Žr. 3.6 Prietaiso išpakavimas)

3.5.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas ištuštintas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

- ❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.
- ▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:

- ▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
- ▶ Išlygiuokite prietaisą. (Žr. 3.10 Prietaiso ištiesinimas)

3.6 Prietaiso išpakavimas

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl prietaiso perkėlimo!

Kai perstumiate prietaisą grindimis, prietaisas gali pažeisti grindis.

- ▶ Prieš nuimdami prietaiso pakuotę, pakankamai uždenkite grindis.

- ▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę: Jei kyla įtarimas, kad prietaisas buvo pažeistas transportuojant, prieš prijungdami kreipkitės į tiekėją.

PRANEŠIMAS

Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!

Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.

- ▶ Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

- ▶ Pašalinkite pakavimo medžiagas.
- ▶ Prietaisas pastatytas taisyklingoje padėtyje: pašalinkite nuo durų ir šoninių sienelių apsaugines plėveles.

3.7 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis




Fig. 6

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!

Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.

- ▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **be** uždarymo amortizatoriaus galioja skirsniai:

- ❑ Prietaisams **be** uždarymo amortizatoriaus
- ❑ Visiems prietaisams




Fig. 7

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

3.7.1 Durų lentynėlės ištuštinimas

- Išimkite iš durų lentynėlių maisto produktus.
- Maisto produktai neiškris iš durų, kai išmontuosite duris.

3.7.2 Prietaisai be uždarymo amortizatoriaus: Dengiamųjų plokštelių nuėmimas




Fig. 8

- Atidarykite duris.
- Nuimkite išorinę dengiamąją plokštelę (1).
- Atfiksukite atraminės gembės dengiamąją plokštelę (2) ir ją nuimkite.

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus atsuktuvu!

Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.

- Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
- Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

- Atfiksukite dengiamąją plokštelę (3) durų išorėje atsuktuvu ir pasukite į šoną.

3.7.3 Viršutinių durų išmontavimas




Fig. 9

- Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę (1).
- Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį (2).



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.

- Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

- Tvirtai laikykite duris.
- Ištraukite kaištį (3) pirštais.
- Ištraukite atraminę įvorę (4) iš kreipiamosios.
- Įstatykite atraminę įvorę (4) kitoje pusėje ir užfiksukite.
- Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
- Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę (5) atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.7.4 Apatinių durų išmontavimas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.

- Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.




Fig. 10 Be uždarymo amortizatoriaus

- ▶ Ištraukite kaištį Fig. 10 (1) į viršų.
- ▶ Pasukite duris Fig. 10 (2), ištraukite jas į viršų ir pastatykite į šoną.

3.7.5 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas




Fig. 11

- ▶ Išsukite varžtus.
- ▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.



ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų! Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.




Fig. 12

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę (1) nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę (2) kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę (3).
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę (4).
- ▶ Priveržkite varžtą (5).
- ▶ Priveržkite varžtą (6).

3.7.6 Vidurinių atraminių detalių perkėlimas



ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų! Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.




Fig. 13

- Nutraukite poveržlę Fig. 13 (1).
- Atsuktuvu išsukite varžtus Fig. 13 (2).
- Atsargiai nutraukite dengiamąją plokštelę Fig. 13 (3).
- Atraminę gembę su plėvele Fig. 13 (4), pasukę 180°, tvirtai prisukite kitoje pusėje.
- Dengiamąją plokštelę Fig. 13 (5), pasukę 180°, pritvirtinkite kitoje pusėje.
- Užmaukite poveržlę Fig. 13 (6) iš priekio.

3.7.7 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

Visiems prietaisams:



ISPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.




Fig. 14

- Visiškai ištraukite atraminį kaištį Fig. 14 (1) į viršų.
- Išsukite varžtus Fig. 14 (2) atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:




Fig. 15

- Atlaisvinkite varžtą Fig. 15 (1) atsuktuvu.
- Pakelkite pagalbinį durų uždarymo įtaisą Fig. 15 (2) ir 90° kampu pasukite į dešinę kiauřymėje.
- Tvirtai prisukite varžtą Fig. 15 (3) atsuktuvu.

Visiems prietaisams:




Fig. 16

- Nuimkite dengiamąją plokštelę Fig. 16 (1).




Fig. 17

- Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto Fig. 17 (2) apačioje viduryje.
- Tvirtai prisukite varžtą Fig. 17 (3) ir varžtą Fig. 17 (4).
- Įstatykite atraminį kaištį Fig. 17 (5) iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.




Fig. 18

- Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę Fig. 18 (1) kitoje pusėje.

3.7.8 Atraminų durų detalių perkėlimas

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:



ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!

Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

Durys apačioje




Fig. 19

- Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.
- Paspauskite antdėklą Fig. 19 (1) išdrožiniu atsuktuvu žemyn.
- Ištraukite uždarymo kabliuką Fig. 19 (2) iš kreipiamosios.
- Uždarymo kabliuką Fig. 19 (3) kitoje pusėje įstumkite į kreipiamąją.
- Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.

Durys viršuje




Fig. 20

- Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.
- Paspauskite antdėklą Fig. 20 (1) išdrožiniu atsuktuvu žemyn.
- Ištraukite uždarymo kabliuką Fig. 20 (2) iš kreipiamosios.
- Ištraukite kreipiamąją įvorę Fig. 20 (3, 4): spauskite antdėklą išdrožiniu atsuktuvu ir tuo pačiu metu pakiškite išdrožinį atsuktuvą po kreipiamąją įvorę.
- Komplektacijoje esančią kreipiamąją įvorę Fig. 20 (5) įstumkite kitoje korpuso pusėje.
- Prietaisai be uždarymo amortizatoriaus:
- Įstumkite uždarymo kabliuką Fig. 20 (6) į kreipiamąją.
- Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.

3.7.9 Rankenų perkėlimas*

Visiems prietaisams:




Fig. 21

- Nutraukite dengiamąją plokštelę Fig. 21 (1).
- Atsuktuvu išsukite varžtus Fig. 21 (2).
- Nuimkite rankeną Fig. 21 (3).
- Šoninį kamštį Fig. 21 (4) atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
- Vėl įstatykite kamštį Fig. 21 (5) kitoje pusėje.




Fig. 22

- Uždėkite rankeną Fig. 22 (1) priešingoje pusėje.
- Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
- Tvirtai prisukite varžtus Fig. 22 (2) atsuktuvu.
- Uždėkite dengiamąsias plokšteles Fig. 22 (3) šone ir jas užmaukite.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifikuotų.

3.7.10 Be uždarymo amortizatoriaus: apatinių durų montavimas




Fig. 23

- Kamštį Fig. 23 (1) atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.
- Vėl įstatykite kamštį Fig. 23 (2) kitoje durų pusėje.
- Duris Fig. 23 (3) iš viršaus uždėkite ant apatinio atraminio kaiščio.
- Vidurinį atraminį kaištį Fig. 23 (4) pro vidurinę atraminę gembę įstatykite į apatinės duris. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

3.7.11 Viršutinių durų montavimas

- Duris uždėkite ant vidurinės atraminės gembės.




Fig. 24

- Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės Fig. 24 (1) angą.
- Įstatykite kaištį Fig. 24 (2) ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
- Įstatykite dengiamąją plokštelę Fig. 24 (3).
- Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė Fig. 24 (3) priglunda prie durų.
- Įstatykite dengiamąją plokštelę Fig. 24 (4).

3.7.12 Durų reguliavimas

Visiems prietaisams:



ISPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!

Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- Atraminės gembės tvirtai prisukite 4 Nm.
- Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.
- Jei reikia, per išilgines skylės atraminės gembės apačioje ir atraminėje gembėje viduryje duris sureguliuokite taip, kad durų ir įrenginio korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridėdami įrankiu T20 išsukite vidurinę varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių. Vidurinėje atraminėje gembėje įrankiu T20 atlaisvinkite varžtą ir vidurinę atraminę gembę išlygiuokite per išorines skylės.
- Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

3.7.13 Dengiamųjų plokštelių uždėjimas

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:




Fig. 25

Durys atidarytos 90° kampu.

- Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę Fig. 25 (1) ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
- Uždėkite ir užfiksuokite apdailos skydelį Fig. 25 (2) šone.





Fig. 26

- Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę Fig. 26 (1).
- Uždarykite viršutines duris Fig. 26 (2).

3.8 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumų iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos. Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*



- Prietaisas su pridėdomomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

3.9 Prietaiso pastatymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!

- Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

- Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laidų.
- Neekspluatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!

- Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:

- ❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
- ❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.
- Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
- Įstatykite maitinimo laidą „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
- Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.10 Prietaiso ištiesinimas




Fig. 27

- Išsukite reguliavimo kojeles Fig. 27 (A) pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.
- Prietaisas išlygiuotas.



PERSPĖJIMAS

Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti! Jei reguliavimo kojėlė B apatinėje atraminėje gembėje blogai prigulunda prie žemės, gali apvirti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.

- Išsukite reguliavimo kojėlę B iš atraminės gembės pagal instrukciją.
- Išsukite reguliavimo kojėlę Fig. 27 (B) atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
- Kad nepažeistumėte durų, reguliavimo kojėlę Fig. 27 (B) pasukite toliau maks. 90°.
- Prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.

3.11 Kelių prietaisų pastatymas



Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

- ❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
- ❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS

Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!

- Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda S....	„Side-by-Side“ (SBS)
Modeliai be šoninių sienelių šildymo	 Vienas šalia kito: statykite prietaisus A 70 mm atstumu tarp prietaisų. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.  Prie išorinės sienos: statykite A atstumu, kaip statote vieną šalia kito. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato.

Modeliai ir jų pastatymo būdas

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

3.12 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

- Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laidų.
- Neekspluatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
- ❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
- ❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
- ❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

3.12.1 Nišos matmenys prietaisams su įleidžiama rankena*




Fig. 28

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Uždedama spintelė | (B) Durų gylis |
| (2) Prietaisas | (C) Ventiliacijos angos skerspjūvis |
| (3) Virtuvės spinta | (D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės |
| (4) Sieną | (E) Atstumas iki prietaiso pusės |
| (A) Prietaiso gylis | |

Prietaisai su įleidžiama rankena:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Prietaisai su įleidžiama rankena ir stikliniu / akmeniniu priekiu:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²

Fig. 29

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Uždedama spintelė | (B) Durų gylis |
| (2) Prietaisas | (C) Ventiliacinės angos skerspjūvis |
| (3) Virtuvės spinta | (D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės |
| (4) Sieną | (E) Atstumas iki prietaiso pusės |
| (A) Prietaiso gylis | |

Prietaisai su svirtine rankena:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Prietaisų su atstumu iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.13 Pastačius

- Pašalinkite iš vidaus visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.

Touch ekrano veikimo principas

PRANEŠIMAS

Sugadinimas dėl smailių arba aštrių daiktų!
Naudodami smailius arba aštrius daiktus pakuotės medžiagai pašalinti, galite sugadinti prietaisą.

► Pakuotės medžiagai pašalinti nenaudokite smailių arba aštrių daiktų.

- Pašalinkite iš vidaus apsaugines plėveles: Nutraukite plėvelę išilgai konstrukcinės dalies, kad sumažintumėte plėvelės sukibimo jėgą.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 10.7 Prietaiso valymas)
- Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.

3.14 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniui sužalojimui. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsijauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.

- Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
- Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
- Susisiekiama su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.8 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.

► Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.




ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.

Prietaiso pažeidimai.

- Nenaudokite ilginamojo laido.
- Nenaudokite skirstytuvo juostelių.



PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.

► Prijunkite prietaisą prie saulės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

- Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
- „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
- Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
- Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
- Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

3.15 Pašalinkite pakuotę



ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

► Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
 - dalių iš putų polistirolo;
 - polietileninių plėvelių ir maišelių;
 - polipropileninių tvirtinimo juostų;
 - vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilene poveržle*
- Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

4 Touch ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch ekrane. Touch ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesinį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

Simbolis	Aprašymas
	Paspauskite naršymo rodyklę į priekį: perėjimas meniu vienu toliau.
	Paspauskite naršymo rodyklę atgal: perėjimas meniu vienu atgal.

Simbolis	Aprašymas
	Kelis kartus paėiliui paspaus- kite naršymo rodyklę: perėjimas meniu prie norimos funkcijos.
	Paspauskite patvirtinimo simbolį: funkcijos aktyvinimas / išakty- vinimas. Submeniu atidarymas.
	Paspauskite patvirtinimo simbolį kartu su simboliu „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekun- džių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Atverkite piktogramą „Nusta- tymų meniu“: perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	Atverkite piktogramą „Išplės- tinis meniu“: perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame menu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neat- liksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnijį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

*Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis
sąvokomis.*

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu.

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis menu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automa- tiškai atsirasis pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį menu.

Meniu	Aprašymas
	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funk- cijos, skirtos prietaisui nustatyti. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
Išplėstinis menu	Išplėstiniame meniu yra specialios prie- taiso funkcijos, skirtos prietaisui nusta- tyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu 151 . (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas




Fig. 30 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Nustatymų meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 31




Fig. 32 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151**

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Išplėstinis meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliessite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties
režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

- ▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.
- ▶ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- ❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- ❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
- ❑ Touch ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch ekrane:

- ▶ Jei ekranas yra rimbos režime: Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 33 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Rodomas būsenos rodmuo.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
- ▶ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Paleiskite EasyTwist-Ice. (žr. 5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*) *
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba

Gamintojas rekomenduoja:

- ▶ Maisto produktų sudėjimas: Palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
- ▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
- ▶ Laikykites laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*

Jei Jūsų prietaisas yra su EasyTwist-Ice, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite EasyTwist-Ice.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas prijungtas iki galo.
- ▶ Išvalykite EasyTwist-Ice. (žr. 10.7.5 EasyTwist-Ice valymas*)
- ▶ Pripildykite vandens baką. (žr. Vandens bako pripildymas)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!

Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.

- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.

- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtingos temperatūros zonos. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

6.2.1 Maisto produktų suskirstymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!

Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.

- ▶ Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.




Fig. 34 Atvaizdo pavyzdys

(1) Priekinė sritis

- ▶ Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tuteles.
- ▶ Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

6.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

Pastaba

Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.

- ▶ Šalčiui jautrias daržovės, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiui jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinka nesupakuotiems maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgme (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti.

Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves. Jei oro drėgnumas per didelis:
- ▶ Sureguliuokite oro drėgnumą.

6.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.

Maisto produktų suskirstymas

- ▶ Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

6.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvabus laikymo klimatas. Žvabus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

- ▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!

Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliaūgšte.

- ▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į apatinį stalčių nedėkite jau užšaldytų maisto produktų. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.4.2 Maisto produktų atitirpdymas



ISPĖJIMAS

Pavojus apsinaudyti maisto produktais!

- ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- ▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekciniame orkaitėje
- patalpos temperatūroje
- ▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

6.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

6.5.2 BioFresh

Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Sviestas	esant 1 °C	iki 90 dienų
Kietasis sūris	esant 1 °C	iki 110 dienų
Pienas	esant 1 °C	iki 12 dienų
Dešra, pjaustyta mėsa	esant 1 °C	iki 8 dienų
Paukštiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Kiauliena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Jautiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Žvėriena	esant 1 °C	iki 6 dienų

Pastaba

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Daržovės, salotos		
Artišokai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Salierai	esant 1 °C	iki 28 dienų
Žiediniai kopūstai	esant 1 °C	iki 21 dienos
Brokoliai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Cikorijos	esant 1 °C	iki 27 dienų
Salotinės sultenės	esant 1 °C	iki 19 dienų
Žirniai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Lapiniai kopūstai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Morkos	esant 1 °C	iki 80 dienų
Česnakai	esant 1 °C	iki 160 dienų
Kaliaropės	esant 1 °C	iki 14 dienų
Gūžinės salotos	esant 1 °C	iki 13 dienų
Prieskoninės žolės	esant 1 °C	iki 13 dienų
Porai	esant 1 °C	iki 29 dienų
Grybai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Ridikėliai	esant 1 °C	iki 10 dienų
Briuselio kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Šparagai	esant 1 °C	iki 18 dienų
Špinatai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Garbanotieji kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Vaisiai		
Abrikosai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Obuoliai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Kriaušės	esant 1 °C	iki 55 dienų
Gervuogės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Datulės	esant 1 °C	iki 180 dienų
Braškės	esant 1 °C	iki 7 dienų
Figos	esant 1 °C	iki 7 dienų

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Mėlynės	esant 1 °C	iki 9 dienų
Avietės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Serbentai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Vyšnios, saldžios	esant 1 °C	iki 14 dienų
Kiviai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Persikai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Slyvos	esant 1 °C	iki 20 dienų
Bruknės	esant 1 °C	iki 60 dienų
Rabarbarai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Agrastai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Vynuogės	esant 1 °C	iki 29 dienų

6.5.3 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros. Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode).

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Status rodmuo




Fig. 35

- (1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius (2) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius

Status rodmuo rodo nustatytą temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būseną
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	Pulsuojantis skaičius Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekama nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	Formuojamas stulpelis Funkcija aktyvinama.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)
- ☐ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.



Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 36




Fig. 37

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Parengties piktograma rodoma ekrane.
- ▶ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

- ▶ Paspauskite bet kurį naršymo mygtuką.




Fig. 38 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
- ▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
- ▶ Prietaisas įjungtas.
- ▶ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.



Temperatūros zonos išjungimas ir įjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Naudojimas:

- Valymas
- Atitirpinimas

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Šaldytuvo skyrius ištuštintas.




Fig. 39 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus įjungimas




Fig. 40 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Šaldytuvo skyrius įjungtas.
- Prietaisas atvėsina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

5 °C **Temperatūra**

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (žr. BioFresh B-Value)

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas




Fig. 41 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas




Fig. 42 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Temperatūra nustatyta.

Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value**.
(žr. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite BioFresh B-Value. Naudodami BioFresh B-Value, BioFresh galite nustatyti šiek tiek šilčiau arba šalčiau, jei to reikia dėl aukštesnės arba žemesnės aplinkos temperatūros. BioFresh B-Value pristatant nustatyta ties B5 verte. Jei pakeisite B-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

Vertė	Aprašymas
B1	Žemiausia temperatūra
B1-B4	Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.*

Vertė	Aprašymas
B5	Iš anksto nustatyta temperatūra
B9	Aukščiausia nustatyta temperatūra

BioFresh B-Value nustatymas




Fig. 43




Fig. 44 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš B5 į B6.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ BioFresh B-Value nustatyta.

D1 D-Value

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui iš anksto ir jos negalima keisti.

* SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vėsinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvėsinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.




Fig. 45




Fig. 46

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.*

- ▶ SuperCool aktyvintas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 47




Fig. 48

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

- ▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.*

- ▶ SuperCool išaktyvintas.

- ▶ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

* ** SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo. Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizda ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidėjimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)




Fig. 49




Fig. 50

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba -
- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.*
- ▶ SuperFrost aktyvintas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:




Fig. 51




Fig. 52

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba -
- ▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.*
- ▶ SuperFrost išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool (žr. SuperCool)
- SuperFrost (žr. SuperFrost)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas




Fig. 53




Fig. 54

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
- ▶ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 55




Fig. 56

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ PartyMode išaktyvinta.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.



HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvimo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
Šaldytuvo skyrius atvėsina iki 15 °C.
BioFresh atvėsina iki 15 °C.
Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.
PartyMode išaktyvintas.
SuperCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

- ▶ Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
- ▶ Visiškai ištuštinkite BioFresh.




Fig. 57




Fig. 58

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ HolidayMode aktyvintas.

- Temperatūros indikatoriuje rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas




Fig. 59




Fig. 60

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- HolidayMode išaktyvintas.
- Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus funkciją SabbathMode išaktyvinimas yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba

Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų! Jei aktyvinsite SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti. Nutrūkus elektros srovės tiekimui:

- maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 61




Fig. 62

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- SabbathMode aktyvinta.
- Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:




Fig. 63

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- SabbathMode išaktyvintas.



E-Saver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam E-Saver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

E-Saver aktyvinimas




Fig. 64




Fig. 65

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

E-Saver išaktyvinimas




Fig. 66




Fig. 67

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.



CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą. Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 10.7 Prietaiso valymas)

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.
Šaldytuvo skyrius išjungtas.
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.

Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas



Fig. 68




Fig. 69

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ CleaningMode aktyvintas.
- ▶ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:




Fig. 70

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ CleaningMode išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



Įvesties blokuotė

Naudojami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.




Fig. 71




Fig. 72

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 73




Fig. 74

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Įvesties blokuotė išaktyvinta.



Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas




Fig. 75




Fig. 76

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas



Fig. 77




Fig. 78

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Priminimas išaktyvintas.



Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 79




Fig. 80 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Temperatūros vienetas nustatytas.



Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 81




Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ekrano ryškumas nustatytas.



WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox.* Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.*

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Išitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ SmartDeviceBox nupirkta ir naudojama. (žr. 2.3 SmartDevice) *
- ☐ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 83




Fig. 84

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas




Fig. 85




Fig. 86

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 87




Fig. 88

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas




Fig. 89




Fig. 90

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas




Fig. 91



Fig. 92

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 93



Fig. 94

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 95




Fig. 96

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
- ▶ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:




Fig. 97

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
- ▶ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas




Fig. 98




Fig. 99 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas




Fig. 101




Fig. 102

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Durų aliarmas išaktyvintas.



Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šaltio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 103




Fig. 104

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Demonstracinis režimas aktyvintas.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▶ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO“.

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 105




Fig. 106

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▶ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.



Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas




Fig. 107




Fig. 108

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Prietaisas atstatytas.
- ▶ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Išpėjimas	Išpėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimui. Paprastesnius išpėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Išpėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus išpėjimų:

- išpėjimas rodomas ekrane;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems išpėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 Durų aliarmas	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	Atlikite veiksmus. (žr. Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas)
 Temperatūros aliarmas	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 Klaida	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 WLAN klaida*	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.*	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida*) *

8.3.2 Išpėjimų išjungimas

Durų aliarmas




Fig. 109 Atvaizdo pavyzdys

► Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

► Uždarykite duris.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

► Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.

► Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtintote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.




Fig. 110 Atvaizdo pavyzdys

► Paspauskite patvirtinimo piktogramą.

► Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.

► Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.

Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:

► Patikrinkite maisto produktus.

► Paspauskite patvirtinimo piktogramą.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

► Pašalinkite priežastį.

► Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.




Fig. 111 Atvaizdo pavyzdys

► Paspauskite patvirtinimo piktogramą.

► Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.

► Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.

Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:

► Patikrinkite maisto produktus.

► Paspauskite patvirtinimo piktogramą.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida




Fig. 112 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Rodomas klaidos kodas.
- ▶ Užsirašykite klaidos kodą.
- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida*

- ▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
- ▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Galite išaktyvinti šiuos priminimus (žr. Priminimo išaktyvinimas):

- FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus. (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

8.3.4 Priminimų išjungimas

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.




Fig. 113 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Paspauskite patvirtinimo piktogramą.
- ▶ Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtrą)
- ▶ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.

▶ Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebe norite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

9 Įranga

9.1 Durų lentynėlė

Durų lentynėlės yra tinkamos laikyti gėrimus ir maisto produktus. Durų lentynėles galite perkelti individualiam naudojimui ir išardyti jas, kad galėtumėte išvalyti. Tačiau „Liebherr“ rekomenduoja durų lentynėles naudoti gamykloje pristatytoje padėtyje duryse.




Fig. 114 Durų lentynėlės atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna




Fig. 115 Durų lentynėlės su butelių laikikliu atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna

(2) Butelių laikiklis

Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, ką galite laikyti atitinkamoje durų lentynėlėje.

Durų lentynėlė	Maisto produktai
Durų lentynėlė (žr. Fig. 114)	Sviestas, sūris, konservai, tūtelės
Durų lentynėlė su butelių laikikliu (žr. Fig. 115)	Buteliai Naudokite stumdomą butelių laikiklį, kad užfiksuotumėte butelius durų lentynėlėje.

9.1.1 Durų lentynėlės išėmimas




Fig. 116 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Nustumkite durų lentynėlę į viršų.
- ▶ Ištraukite durų lentynėlę į priekį.

9.1.2 Durų lentynėlės įstatymas



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir sugadinti prietaisą dėl netinkamai sudėtų maisto produktų ar kitų daiktų!
Jei maisto produktus ar daiktus padėsite ant apatinės stiklinės lentynos, durys negalės tinkamai užsidaryti. Dėl to durų lentynėlė gali sulūžti, maisto produktai ar daiktai gali iškristi ir sužaloti.

► Priekinę apatinės stiklinės lentynos dalį laikykite laisvą.




Fig. 117 Atvaizdo pavyzdys

(1) Priekinė sritis




Fig. 118 Atvaizdo pavyzdys

- Įstumkite durų lentynėlę.
- Paspauskite durų lentynėlę žemyn.

9.2 Lentynos

Priklausomai nuo prietaiso tipo, yra skirtingos lentynos:

- vienos dalies lentyna
- reguliuojamo pločio lentyna
- reguliuojama butelių lentyna (žr. 9.4 Reguliuojama butelių lentyna)




Fig. 119 Lentynos atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna (2) Ištraukimo stabdiklis




Fig. 120 Reguliuojamo pločio lentynos atvaizdo pavyzdys

(1) Lentyna (2) Ištraukimo stabdiklis

9.2.1 Lentynų naudojimas šaldytuvo skyriuje

Lentynas galite perkelti arba į aukštį, arba išimti, norėdami jas išvalyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Lentynos tuščios.

Lentynos išėmimas

Lentynos ištraukimo stabdikliai yra apsaugotos nuo netiesinio ištraukimo.




Fig. 121

- Pakelkite lentyną.
 - Išimkite lentyną į priekį.
- arba-




Fig. 122

- Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai ir ištraukite į priekį.
- Lentynos išimtos.
- Lentynas galite įstatyti kitame aukštyje.

Lentynų įstatymas




Fig. 123

Jei ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn:

- ▶ Įstumkite lentyną iki galo.
- ▶ Nuleiskite lentyną žemyn.

-arba-




Fig. 124

- ▶ Įstumkite lentyną įstrižai ir nuleiskite žemyn.
- ▶ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

9.2.2 Reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

Reguliuojamo pločio lentyną galite sustumti gamykloje pristatytoje padėtyje, perkelti į kitą aukštį arba išimti, norėdami valyti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Lentynos tuščios.

Reguliuojamo pločio lentynos sustūmimas




Fig. 125

- ▶ Priekinę lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Reguliuojamo pločio lentyna sustumta.
- ▶ Ant žemiau įstatytos lentynos lieka vietos aukštesniems maisto produktams.

Abiejų reguliuojamo pločio lentynų naudojimas

- ▶ Suimkite ranka nustumtą lentyną ir patraukite į priekį.
- ▶ Apdailos juostelė yra priekyje.
- ▶ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.

Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas




Fig. 126

- ▶ Pakelkite priekinę lentyną priekyje.
- ▶ Išimkite priekinę lentyną į priekį.




Fig. 127

- ▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su galine lentyna.




Fig. 128

- ▶ Ištraukite atraminius bėgelius.
- ▶ Įstatykite atraminius bėgelius į norimą aukštį.




Fig. 129

- ▶ Įstumkite lentyną su aukštais ištraukimo stabdikliais iki galo.
- ▶ Nuleiskite lentyną žemyn.
- ▶ Ištraukimo stabdikliai yra už galinės lentynos.




Fig. 130

- ▶ Pakartokite tuos pačius veiksmus su priekine lentyna.

Reguliuojamo pločio lentynos išėmimas

Išimkite reguliuojamo pločio lentynas taip pat, kaip perkeliate lentynas. (žr. Reguliuojamo pločio lentynų aukščio reguliavimas)

9.3 VarioSafe *

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiems maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.




Fig. 131

- (1) VarioSafe stalčius (3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje
- (2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiui

9.3.1 VarioSafe įdėjimas




Fig. 132

- VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrį Fig. 132 (1), kol VarioSafe šoninės angos Fig. 132 (2) bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje.




Fig. 133

- Nustatykite VarioSafe tiesiai. Fig. 133 (1)
- Pakelkite VarioSafe priekyje. Fig. 133 (2)




Fig. 134

- Pakelkite VarioSafe į priekį.
- Įstumkite VarioSafe į galą.
- Nuleiskite VarioSafe.
- VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- VarioSafe naudojamas.

9.3.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.




Fig. 135

- Pakelkite VarioSafe priekyje.




Fig. 136

- Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 136 (1)
- Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiektas norimas aukštis. Fig. 136 (2)




Fig. 137

- Pakelkite VarioSafe priekyje.
- Įstumkite VarioSafe į galą.
- VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- VarioSafe perkeltas į aukštį.

9.3.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima įstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet įstumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.




Fig. 138

- Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.




Fig. 139

- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Uždėkite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos Fig. 139 (1) arba Fig. 139 (2).
- VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

9.3.4 VarioSafe išėmimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.




Fig. 140

- Pakelkite VarioSafe priekyje.




Fig. 141

- Traukite VarioSafe į priekį Fig. 141 (1), kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 141 (2)




Fig. 142

- Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai. Fig. 142 (1)
- Išimkite VarioSafe į priekį. Fig. 142 (2)
- VarioSafe išimtas.

9.3.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.




Fig. 143

- Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 9.3.4 VarioSafe išėmimas)
- Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

9.4 Reguliuojama butelių lentyna

Šaldytuvo skyriaus dugne galima naudoti stiklinę lentyną arba keičiamą butelių lentyną. Stiklinę lentyną buvo įdėta prieš pristatant.




Fig. 144 Atvaizdo pavyzdys

(1) Reguliuojamas butelių skyrius

9.4.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas




Fig. 145

- Pakelkite stiklinę lentyną Fig. 145 (1) už angos priekyje ir išimkite.
- Stiklinę lentyną Fig. 145 (1) laikykite saugiai už prietaiso ribų.
- Įdėkite stiklinę lentyną (2) po reguliuojamu butelių skyriumi.




Fig. 146 Atvaizdo pavyzdys

- Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės. (žr. Fig. 146)

Pastaba

- Jei buteliai išsikiša virš keičiamos butelių lentynos priekyje:
- Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

9.4.2 Stiklinės lentynos naudojimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Buteliai išimti.
- ☐ Keičiama butelių lentyna išvalyta. (žr. 10.4 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas) (žr. 10.7.4 Įrangos valymas)




Fig. 147

- Įstatykite stiklinę lentyną Fig. 147 (1) įstrižai, pavertę į galą žemyn.
- Nuleiskite stiklinę lentyną Fig. 147 (1) priekyje.

9.5 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

- Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
- Niekomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.5.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynėles.

Stalčiaus išėmimas




Fig. 148

- Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 149

- Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

9.5.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėgelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas




Fig. 150

- Ištraukite stalčių iki galo.
- Pakelkite kairįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairįjį stalčių į priekį. Fig. 150 (1)
- Pakelkite dešinįjį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. Fig. 150 (2)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 150 (3)
- Įstumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 151

- Įstumkite bėgelius.
- Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- Įstumkite stalčių į galą.
- Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Durys atidarytos daugiau nei 90°.




Fig. 152

- Ištraukite stalčių Fig. 152 (1) iki galo.
- Paspauskite spaustukus Fig. 152 (2) kairėje ir dešinėje pusėse ant bėgelių tuo pačiu metu į išorę.
- Stalčius Fig. 152 (1) atsilaisvina nuo bėgelių.
- Pakelkite stalčių Fig. 152 (1) priekyje.
- Išimkite stalčių Fig. 152 (1) į priekį.
- Įstumkite bėgelius Fig. 152 (3).

Stalčiaus įstatymas




Fig. 153

- Tvirtai laikykite bėgelius Fig. 153 (1) ir uždėkite stalčių Fig. 153 (2) iš viršaus už stabdiklio Fig. 153 (3) ant bėgelių Fig. 153 (1).
- Stalčių Fig. 153 (2) ant bėgelių Fig. 153 (1) iki galo nustumkite į galą.




Fig. 154

- Nuleiskite stalčių Fig. 153 (2) priekyje, kad stalčius kairėje ir dešinėje pusėje įslystų į spaustuką Fig. 154 (2).
- Stalčius Fig. 154 (1) girdimai užsifiksuoja.
- Įstumkite stalčių Fig. 154 (1).

9.6 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Stalčiaus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.




Fig. 155 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangčio atvaizdo pavyzdys

- (1) Fruit & Vegetable-Safe
- (2) Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- (3) Reguliuojamas butelių skyrius

9.6.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas




Fig. 156

- Ištraukite įstumiamą stalčių Fig. 156 (1).
- Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną Fig. 156 (2) ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu į priekį.
- Kai įstumiamas stalčius uždarytas, tarp stalčiaus dangčio ir įstumiamo stalčiaus lieka nedidelis tarpelis.

9.6.2 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje padidinimas




Fig. 157

- Ištraukite įstumiamą stalčių Fig. 157 (1).
- Suimkite stalčiaus dangčio įleidžiamą rankeną Fig. 157 (2) ir patraukite stalčiaus dangtį tuo pačiu metu atgal.

- Kai įstumiamas stalčius uždarytas, stalčiaus dangtis sandariai užsidaro su stalčiumi.

9.6.3 Fruit & Vegetable-Safe naudojimas kaip Meat & Dairy-Safe

Jūs galite naudoti Fruit & Vegetable-Safe kaip Meat & Dairy-Safe. Tam turite sumažinti drėgmę įstumiame stalčiuje. (žr. 9.6.1 Oro drėgmės įstumiamame stalčiuje sumažinimas)

9.7 Stiklinės lentynėlės

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.7.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išėmimas




Fig. 158 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

- Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
- Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas




Fig. 159 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

- Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
- Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
- Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.8 EasyTwist-Ice*

Naudodami EasyTwist-Ice, galite gaminti įprastus ledukų kiekius. Į EasyTwist-Ice vanduo tiekiamas per vandens baką.




Fig. 160 Atvaizdo pavyzdys

- (1) Šaldiklio stalčius su EasyTwist-Ice
- (2) Korpusas su ledo gabalėlių indeliu
- (3) Vandens bakas
- (4) Sukamasis mygtukas
- (5) Ledukų stalčius

Pastaba

Nekeiskite šaldiklio stalčiaus padėties prietaise, naudodami EasyTwist-Ice.

9.8.1 Ledukų gamyba

Ledukų kiekis, kurį per tam tikrą laiką galite pagaminti su EasyTwist-Ice, priklauso nuo prietaiso užšaldymo temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų galite pagaminti.

Maks. ledukų kiekis ledo gabalėlių indelyje:	20 ledukų
Maks. ledukų stalčiaus talpa:	40 ledukų (atitinka dvi ledukų gamybas)
Daugiau informacijos apie reikalingą laiką ledukams gaminti:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ EasyTwist-Ice komponentai išvalyti.

Vandens bako pripildymas



ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!

- Į vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį.

PRANEŠIMAS

Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus! EasyTwist-Ice pažeidimas.

- Pilkite tik šaltą geriamąjį vandenį.

Pastaba

Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausio skonio geriamasis vanduo sklandžiai ledo gabalėlių gamybai.

Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.

- Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.




Fig. 161

- Ištraukite šaldiklio stalčių iki galo.
- Pakelkite vandens baką už angos Fig. 161 (1).
- Išimkite vandens baką į viršų Fig. 161 (2)
- Pripildykite į vandens baką geriamojo vandens iki žymos Fig. 161 (3).




Fig. 162

- Pridėkite vandens baką priekyje Fig. 162 (1)
- Nuleiskite vandens baką gale Fig. 162 (2)
- Įstumkite šaldiklio stalčių.

Ledukų išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Buvo laikomasi ledukams gaminti reikalingo laiko. (žr. 11.1 Techniniai duomenys)
- ☐ Šaldiklio stalčius iki galo įstumtas.
- ☐ Ledukų stalčius iki galo įstumtas.
- Pasukite sukamąjį mygtuką Fig. 160 (4) iki galo pagal laikrodžio rodyklę.
- Ledukai krenta iš ledo gabalėlių indelio į ledukų stalčių Fig. 160 (5).
- Jei ne visi ledukai atsilaisvins iš ledo gabalėlių indelio: Pasukite sukamąjį mygtuką kelis kartus iki galo pagal laikrodžio rodyklę.

9.9 VarioSpace




Fig. 163

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepinams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

► Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys).

9.10 Butelių laikiklis

9.10.1 Butelių laikiklio naudojimas




Fig. 164

► Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
► Buteliai neapvirs.

9.11 FlexCube

FlexCube turi įvairaus dydžio angas, kad galėtumėte laikyti smulkius daiktus, pvz., tūteles, atvirus jogurto indelius ar putpelių kiaušinius. FlexCube telpa, pavyzdžiui, į visas Liebherr durų lentynėles. Prireikus galite šalia viena kitos pastatyti ir kelias FlexCube.




Fig. 165 Atvaizdo pavyzdys

Pastaba

Sie erhalten dieses Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

9.11.1 FlexCube naudojimas




Fig. 166 Atvaizdo pavyzdys

► Įdėkite FlexCube į durų lentynėlę.
-arba-




Fig. 167 Atvaizdo pavyzdys

► Pastatykite FlexCube ant lentynos.
► Surūšiukite smulkius daiktus į FlexCube.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

- Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
- Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buitines atliekas.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas




Fig. 168

Techninis aptarnavimas

- ▶ Ištraukite Fig. 168 (1) stalčių į priekį.
- ▶ Išimkite Fig. 168 (2) aktyviosios anglies filtrą.

10.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas




Fig. 169

- ▶ Įdėkite Fig. 169 (1) aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
- ▶ Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja. Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
- ▶ Įstumkite Fig. 169 (2) stalčių.
- ▶ Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

10.2 Butelio laikiklio išėmimas / įdėjimas

10.2.1 Butelio laikiklio išėmimas




Fig. 170

- ▶ Nustumkite butelių laikiklį iki angos į šoną.
- ▶ Išimkite butelių laikiklį į priekį.

10.2.2 Butelio laikiklio įdėjimas




Fig. 171

- ▶ Įdėkite butelių laikiklį į angą.
- ▶ Nustumkite butelių laikiklį į norimą padėtį į šoną.

10.3 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.3.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*

10.4 Keičiamos butelių lentynos išėmimas / įdėjimas

Keičiamą butelių lentyną galite išimti, norėdami ją išvalyti.

10.4.1 Keičiamos butelių lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Buteliai išimti.
- ☐ Stiklinė lentyna išimta. (žr. 9.4.1 Įvairių butelių lentynų naudojimas)




Fig. 172

- ▶ Kilstelėkite keičiamą butelių lentyną priekyje ir ištraukite.
- ▶ Matomas stalčiaus dangtis.

Pastaba

„Liebherr“ rekomenduoja:

ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedėkite jokių prekių.

10.4.2 Keičiamos butelių lentynos įdėjimas




Fig. 173

- ▶ Įstumkite keičiamą butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
- ▶ Įdėkite stiklinę lentyną. (žr. 9.4.2 Stiklinės lentynos naudojimas)

-arba-

- ▶ Naudokite keičiamą butelių lentyną buteliams.

10.5 Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis

Norėdami išvalyti, stalčiaus dangtį gali išimti.

10.5.1 Stalčiaus dangčio nuėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stiklinė lentyna iš karto virš butelių skyriaus išimta.
- ❑ Reguliuojamas butelių skyrius išimtas.
- ❑ Įstumiamas stalčius iš karto po stalčiaus dangčiu išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)




Fig. 174

- Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- Pakelkite stalčiaus dangtelį priekyje.
- Išimkite priekinio stalčiaus dangtį įstrižai į viršų.

10.5.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas




Fig. 175

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

- Įstatykite galines laikančiąsias dalis į atitinkamas galines angas.
- Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- Nuleiskite stalčiaus dangtį priekyje ir užfiksuokite priekines laikančiąsias dalis į angas.
- Nustatykite stalčiaus dangtį į norimą padėtį.

10.6 Prietaiso atitirpinimas

10.6.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

- Reguliariai valykite išleidimo angą. (žr. 10.7 Prietaiso valymas)

10.6.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

10.7 Prietaiso valymas

10.7.1 Paruošiamieji darbai



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus!

- Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- Ištuštinkite prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką.

-arba-

- Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

10.7.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.



ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

- Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.7.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

- Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

10.7.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliąjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Durų lentynėlė
- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- VarioSafe*
- Fruit & Vegetable-Safe stalčiaus dangtis
- Stalčius
- Reguliuojama butelių lentyna
- EasyTwist-Ice komponentai*

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
- Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Butelių laikiklis
- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis
- FlexCube
- ▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrį.
- ▶ Išvalykite įrangą.

10.7.5 EasyTwist-Ice valymas*

EasyTwist-Ice reikia išvalyti tokiais atvejais:

- pirmą kartą pradėdant eksploatuoti
- nenaudojant ilgiau nei 48 valandas
- prireikus išvalyti

EasyTwist-Ice išardymas

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Stalčius išimtas. (žr. 9.5 Stalčiai)
- ☐ Stalčius padėtas ant stalo.




Fig. 176

- ▶ Vandens bako išėmimas: Pakelkite vandens baką už angos Fig. 176 (1).
- ▶ Išimkite vandens baką Fig. 176 (2) į viršų.
- ▶ Išimkite ledukų stalčių Fig. 176 (3) į priekį.




Fig. 177

- ▶ EasyTwist-Ice korpuso išėmimas: paspauskite plokštelę Fig. 177 (4) pirštu žemyn ir tuo pačiu metu kita ranka iš galo kilstelėkite EasyTwist-Ice korpusą Fig. 177 (5).
- ▶ EasyTwist-Ice korpusą išimkite iš šaldiklio stalčiaus.




Fig. 178

- ▶ EasyTwist-Ice korpuso dangčio nuėmimas: paspauskite plokšteles Fig. 178 (6) abiejose EasyTwist-Ice korpuso pusėse ranka.
- ▶ Kita ranka nuimkite dangtį Fig. 178 (7) į viršų.
- ▶ EasyTwist-Ice išardytas į keturias dalis. (žr. Fig. 179)




Fig. 179 EasyTwist-Ice komponentai

- (1) EasyTwist-Ice korpusas su ledo gabalėlių indeliu
- (2) Vandens bakas
- (3) Dangtis
- (4) Leducų stalčius

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus netinkamai išmontuojant!

Įrangos nulūžimas, trūkimas ir suskilinėjimas. Jei EasyTwist-Ice korpusą ardysite toliau, galite pažeisti sukamąjį mygtuką arba kitas EasyTwist-Ice korpuso dalis.

- ▶ EasyTwist-Ice išardykite tik į parodytas dalis. (žr. Fig. 179)
- ▶ Išvalykite EasyTwist-Ice korpusą Fig. 179 (1) kaip visumą.

EasyTwist-Ice valymas

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ EasyTwist-Ice išardytas. (žr. EasyTwist-Ice išardymas)

- Išvalykite ledo gabalėlių stalčių, vandens baką, dangtį ir EasyTwist-Ice korpusą šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
- Visus išvalytus komponentus visiškai nusauskite sausa šluoste.
- EasyTwist-Ice išvalytas.

EasyTwist-Ice montavimas




Fig. 180

- Sumontuokite EasyTwist-Ice korpuso dangtį: uždėkite dangtį priekyje. Fig. 180 (1)
- Nuleiskite dangtį gale. Fig. 180 (2)
- Dangtis girdimai užsifiksuoja abiejose plokštelėse Fig. 180 (3).




Fig. 181

- Sumontuokite EasyTwist-Ice korpusą: įstumkite EasyTwist-Ice korpuso ašį į kreipiamąsias Fig. 181 (4).
- Paspauskite EasyTwist-Ice korpusą Fig. 181 (5) gale žemyn.
- EasyTwist-Ice korpusas girdimai užsifiksuoja.




Fig. 182

- Įstumkite leduką stalčių Fig. 182 (6).



ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!

- Į vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį.

- Pripildykite į vandens baką vandens.
- Įstatykite vandens baką.
- Įstatykite stalčių. (žr. 9.5 Stalčiai)
- Jei naudojate nefiltruotą vandenį: per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

-arba-

- Jei naudojate filtruotą vandenį: per pirmąsias 48 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

10.7.6 Išvalius

- Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
- Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos). Kai temperatūra pakankamai žema:
- Sudėkite maisto produktus.
- Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	3 °C iki 9 °C
BioFresh	0 °C iki 3 °C
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)
Įstumiama stalčius ant stiklinės lentynos (žr. 9.5.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynė)	15 kg	--	23 kg

Ledo gabalėlių gamyba EasyTwist-Ice*	
Laiko trukmė, esant -18 °C	apie 5,5 valandos
Laiko trukmė, esant įjungtai SuperFrost	apie 3 valandos

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė ¹	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

¹ Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:*

Dažnio duomenys*	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radio ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsavimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsavimo galiai**, maisto produktai atvėsinti greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsavimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgai, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.8 Klimato klasės)

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinių įrankių.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas apleidęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegę apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridėdamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.



ISPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimasis su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ☐ Prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ☐ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ☐ serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškviškite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▶ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.




Fig. 183

(1) Prietaiso pavadinimas (3) Serijos Nr.

(2) Techninės priežiūros
Nr.

► Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksplotavimo nutraukimas

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 10.7 Prietaiso valymas)
- Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma.
- ☐ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.6 Utilizavimo nuorodos)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl bėgančio šaltnešio ir alyvos!
Prietaiso viduje esantis šaltnešis yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.
- Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.5 Prietaiso transportavimas)
- Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260810

7083930-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien