



Instrucciones de uso

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Contenido

1	Información de seguridad y advertencias.....	3
1.1	Uso previsto.....	3
1.2	Tipos climatológicos.....	3
1.3	Grupo de usuarios.....	3
1.4	Instalación y puesta en servicio.....	3
1.5	Manejo seguro del electrodoméstico.....	4
1.6	Limpieza.....	4
1.7	Averías, daños y reparaciones.....	4
1.8	Eliminación.....	4
1.9	Conformidad.....	4
1.10	Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH.....	4
1.11	Base de datos EPREL.....	4
1.12	Licencias de código abierto.....	4
1.13	Piezas de repuesto.....	4
1.14	Símbolos en el electrodoméstico.....	5
1.15	Niveles de alerta.....	5
2	Visión general del aparato.....	5
2.1	Volumen de suministro.....	5
2.2	Vista general de los aparatos y del equipamiento.....	5
2.3	Ámbito de uso del aparato.....	5
2.4	Conformidad.....	6
2.5	Materiales SVHC conforme al Reglamento REACH.....	6
2.6	Base de datos EPREL.....	6
2.7	Piezas de repuesto.....	6
3	Instalación y conexión.....	6
3.1	Condiciones de instalación.....	7
3.2	Mueble debajo de la encimera.....	7
3.3	Dimensiones de emplazamiento.....	7
3.4	Requisitos de ventilación.....	7
3.5	Dimensiones para la conexión del suministro de corriente.....	7
3.6	Transporte del electrodoméstico.....	7
3.7	Desembalar el aparato.....	7
3.8	Tablero desmontable.....	8
3.9	Cambio de goznes.....	8
3.10	Montaje de los distanciadores de pared.....	11
3.11	Instalación del aparato.....	12
3.12	Tras la instalación.....	12
3.13	Instalación de varios electrodomésticos.....	12
3.14	Introducción del electrodoméstico debajo de una encimera.....	12
3.15	Eliminación del embalaje.....	13
3.16	Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico.....	13
4	Funcionamiento de la pantalla.....	14
4.1	Navegación con el botón táctil y explicación de los símbolos.....	14
4.2	Menús.....	14
5	Puesta en marcha.....	15
5.1	Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio).....	16
6	Conservación.....	16
6.1	Notas sobre la conservación.....	16
6.2	Compartimento del frigorífico.....	16
6.3	Compartimento congelador ****	16
6.4	Tiempos de conservación.....	16
7	Ahorrar energía.....	17
8	Uso.....	17
8.1	Elementos de manejo y de indicación.....	17
8.1.1	Indicador de temperatura/indicador de estado.....	17
8.1.2	Comportamiento de los ledes.....	18
8.1.3	Señales acústicas.....	18
8.2	Funciones del electrodoméstico.....	18
8.2.1	Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico.....	18



Apagar y encender el electrodoméstico.....	18	
Temperatura.....	18	
SuperCool.....	19	
SabbathMode.....	19	
Bloqueo de entrada.....	20	
Modo de demostración.....	20	
Restablecer a los valores de fábrica.....	20	
Mensajes.....	20	
Finalizar mensajes.....	21	
5	Equipamiento.....	21
5.1	Compartimento congelador de 4 estrellas*.....	21
5.2	Estantes en la contrapuerta.....	21
5.3	Superficies de depósito.....	22
6.4	Superficie de depósito divisible*.....	22
6.5	Cajones.....	22
6.6	Compartimiento de mantequilla.....	23
6.7	Huevera*.....	23
6.8	Soporte para botellas.....	23
6	10 Mantenimiento.....	24
7.1	Retirada del soporte para botellas.....	24
7.2	Inserción del soporte para botellas.....	24
7.3	Desmontaje del estante en la contrapuerta.....	24
7.4	Montaje del estante en la contrapuerta.....	24
7.5	Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción.....	25
7.6	Descongelación del aparato.....	25
8.7	Descongelación manual del compartimiento congelador*.....	25
11.8	Limpiar el aparato.....	25
7	11 Asistencia al cliente.....	26
12.1	Datos técnicos.....	26
12.2	Ruidos durante el funcionamiento.....	26
12.3	Avería técnica.....	26
13.4	Servicio de atención al cliente.....	28
13.5	Placa de identificación.....	28
8	12 Puesta fuera de servicio.....	28
9	13 Eliminación.....	28
14.1	Preparación del electrodoméstico para la eliminación.....	28
14.2	Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente.....	28

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.

Icono	Explicación
	Leer las instrucciones Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.

Icono	Explicación
	<p>Más información en Internet. Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Encontrará el número de servicio en la placa de características:</p> <p>Fig. Representación a modo de ejemplo</p>
	<p>Comprobar el aparato Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.</p>
	<p>Variaciones Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).</p>
	<p>Instrucciones de manejo y resultados de manejo Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ►, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.</p>
	<p>Vídeos En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.</p>

Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

Estas instrucciones de uso son válidas para:

R..	10.. / 12.. / 14..
TK	12Ve00 / 12Ve01 / 14Ve00 / 14Ve01 / 14Vd00 / 14Vd01 / 14Vddg01 / 14Vddg00

1 Información de seguridad y advertencias

Guarde esta información de usuario en un lugar seguro para poder consultarla en cualquier momento.

En caso de ceder el electrodoméstico, haga llegar esta información de usuario a los siguientes propietarios.

Con el fin de utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente esta información de usuario antes de instalarlo y utilizarlo. Siga siempre las instrucciones, indicaciones de seguridad y advertencias que contiene. Son importantes para poder instalar y utilizar el electrodoméstico de forma segura y correcta.

1.1 Uso previsto

Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y a ámbitos de aplicación similares, p. ej.:

- área de cocina del personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
- entornos agrícolas y para clientes de hoteles, moteles y otros alojamientos
- pensiones con desayuno
- restauración y operaciones similares al por mayor

Otros usos:

- Este electrodoméstico no es adecuado para congelar alimentos.*

Quedan prohibidos todos los demás tipos de aplicación.

1.2 Tipos climatológicos

El electrodoméstico está previsto, dependiendo del tipo climatológico, para el funcionamiento a temperaturas ambientales limitadas. El tipo climatológico correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

Nota

- A fin de garantizar un servicio impecable, se deben cumplir las temperaturas ambientales especificadas.

Tipo climatológico	Para temperaturas ambientales de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
T	16 °C a 43 °C
SN-ST	10 °C a 38 °C
SN-T	10 °C a 43 °C

1.3 Grupo de usuarios

- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de 8 años, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o de conocimientos si se encuentran bajo vigilancia o se han instruido en relación con el uso seguro del electrodoméstico, comprendiendo los peligros derivados del mismo.
- Se prohíbe que los niños jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a cargo del usuario sin supervisión.
- A los niños con una edad comprendida entre 3 y 8 años se les permite cargar y descargar el electrodoméstico.

1.4 Instalación y puesta en servicio

- Instalar y conectar el electrodoméstico siguiendo exclusivamente las instrucciones contenidas en la información para el usuario.
- No tape las aberturas de ventilación de la carcasa del electrodoméstico ni de la carcasa empotrada.
- No dañe el cable de conexión a la red eléctrica. No ponga en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.
- No coloque tomas múltiples portátiles ni fuentes de alimentación en la parte trasera del electrodoméstico.
- La toma de corriente debe ser fácilmente accesible para poder desconectar rápidamente el electrodoméstico de la red eléctrica en caso de emergencia. Esta debe situarse fuera de la zona posterior del electrodoméstico.

Información de seguridad y advertencias

Electrodomésticos con protección antivuelco:

- Asegure el electrodoméstico con un dispositivo anti-vuelco de acuerdo con las instrucciones contenidas en la información para el usuario para evitar que vuelque.

1.5 Manejo seguro del electrodoméstico

- No guarde en el electrodoméstico sustancias explosivas, como aerosoles con gas propelente inflamable. Tales envases a presión suelen llevar impresa la composición de su contenido o el símbolo de la llama. El gas de un escape fortuito podría inflamarse debido a los elementos eléctricos.
- Mantenga las velas encendidas, las lámparas u otros objetos con llama abierta alejados del electrodoméstico para evitar que lo inciendan.
- Guarde las bebidas alcohólicas u otros recipientes con contenido alcohólico siempre bien cerrados. Cualquier escape de alcohol puede inflamarse a causa de los componentes eléctricos.
- Evite el contacto prolongado de la piel con superficies frías o productos refrigerados/congelados. Utilice p. ej. guantes para protegerse.
- El refrigerante contenido (información en la placa de características) es respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. El refrigerante que se derrame puede inflamarse.
 - No dañe el circuito de refrigeración.
 - No utilice fuentes de ignición en el interior del electrodoméstico.
 - No utilice aparatos eléctricos en el interior del electrodoméstico (p. ej., aparatos de limpieza a vapor o calefactores).
 - Si se derrama refrigerante: Eliminar toda llama abierta o fuente de ignición cerca del lugar de fuga. Ventilar bien la estancia. Avise al servicio de atención al cliente.
- Abra la puerta solo brevemente. Así evitará que aumente la temperatura en el interior del electrodoméstico.
- No introduzca las manos entre la puerta y el electrodoméstico al abrirlo y cerrarlo. Los dedos pueden quedar atrapados.
- El valor de temperatura en la zona más caliente del electrodoméstico puede ser superior al valor de temperatura ajustado.

1.6 Limpieza

- Limpiar regularmente las superficies que entran en contacto con los alimentos.
- Limpie regularmente el sistema evacuador del agua de condensación.
- No utilice aparatos eléctricos de calefacción o de limpieza a vapor, ni tampoco espráis de descongelación ni llamas vivas para acelerar el proceso de descongelación.
- No retire el hielo con objetos afilados.

1.7 Averías, daños y reparaciones

- Si el cable de conexión a la red del electrodoméstico está dañado, sustitúyalo.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico solo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente u otros especialistas formados.
- En caso de averías y fallos en el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación o desconecte el fusible. Agarre siempre la clavija al extraer el enchufe de red. No tire del cable.

1.8 Eliminación

- El electrodoméstico contiene materiales valiosos y está etiquetado con el símbolo correspondiente. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
 - No eliminar el electrodoméstico en la basura doméstica.
 - Eliminar el electrodoméstico gratuitamente en los centros de reciclaje locales utilizando los recipientes colectores de clase 1.
 - Al comprar un electrodoméstico nuevo, devolver el electrodoméstico viejo al vendedor sin coste alguno.
 - Informar sobre las opciones de devolución.
- El electrodoméstico contiene refrigerante (información en la placa de características) y aceite. El refrigerante que contiene es respetuoso con el medio ambiente, sin embargo es inflamable. El aceite que contiene también es inflamable. El refrigerante y el aceite que se escapan pueden inflamarse en altas concentraciones y en contacto con una fuente de calor externa.
 - No dañar el circuito de refrigeración.
 - Eliminar el electrodoméstico exclusivamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en la información de usuario.

1.9 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple la normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.Liebherr.com

1.10 Sustancias SVHC de conformidad con el reglamento REACH

En el siguiente enlace, podrá comprobar si su electrodoméstico contiene sustancias SVHC de conformidad con el Reglamento REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Base de datos EPREL

A partir del 1 de marzo de 2021 se puede consultar la información relativa al etiquetado para el consumo energético y a los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europeos (EPREL). Puede consultar la base de datos de productos en el enlace <https://eprel.ec.europa.eu/>. Aquí se solicita la identificación del modelo. La identificación del modelo se encuentra en la placa de características.

1.12 Licencias de código abierto

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Piezas de repuesto

La disponibilidad de piezas de repuesto para las partes funcionales y almacenables del equipamiento es de 15 años.

Instalación y conexión

Un uso abusivo del aparato puede provocar daños en el producto almacenado o su deterioro.

Clases de climatización

El aparato se ha diseñado para el funcionamiento a temperaturas ambiente limitadas en función de la clase de climatización. La clase de climatización adecuada para su aparato figura en la placa de identificación.

Nota

- Para garantizar un funcionamiento perfecto, respete las temperaturas ambiente indicadas.

Clase de climatización	para temperaturas ambiente de
SN	10 °C a 32 °C
N	16 °C a 32 °C
ST	16 °C a 38 °C
P	16 °C a 43 °C
SN-ST	10 °C a 38 °C
SN-T	10 °C a 43 °C

2.4 Conformidad

Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El electrodoméstico cumple las disposiciones de seguridad pertinentes, así como las directivas correspondientes.

El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet: www.Liebherr.com

2.5 Materiales SVHC conforme al Reglamento REACH

En el enlace siguiente podrá comprobar si su electrodoméstico contiene materiales SVHC conforme al Reglamento REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.6 Base de datos EPREL

A partir del 1 de marzo de 2021, encontrará la información relativa al etiquetado energético y los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europeos (EPREL). Podrá acceder a la base de datos de productos en el siguiente enlace <https://eprel.ec.europa.eu/>. En ella se le solicitará que introduzca la identificación del modelo. Esta se encuentra en la placa de identificación.

2.7 Piezas de repuesto

La disponibilidad de piezas de repuesto para las partes funcionales y almacenables del equipamiento es de 15 años.

3 Instalación y conexión

3.1 Condiciones de instalación

Las condiciones de instalación son cruciales para garantizar un funcionamiento seguro, eficaz y sin problemas del electrodoméstico.

- Respete todas las instrucciones de seguridad.
- Tenga en cuenta el lugar de instalación y la posición en la habitación.



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por colocación indebida!

Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.

- Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
- Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
- Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio derivado de la humedad

Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.



ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

3.1.1 Lugar de instalación

- Instale y utilice el electrodoméstico únicamente en espacios cerrados.
- El lugar de instalación óptimo es una habitación seca y bien ventilada.
- Si se coloca el electrodoméstico en un entorno muy húmedo, se puede formar agua de condensación en el lado exterior del electrodoméstico.
Procurar que siempre exista una buena ventilación en el lugar de emplazamiento.
- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 m³. Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del emplazamiento debe ser horizontal y liso.

3.1.2 Posición en la sala

- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Sí puede colocar el electrodoméstico al lado de un horno.

- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- Colocar el electrodoméstico con el lado posterior y, en caso de emplearse distanciadores de pared adjuntos (véase abajo) con estos siempre directamente a la pared.
- No está permitido su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

3.2 Mueble debajo de la encimera

- Puede deslizar el electrodoméstico bajo una encimera.

3.3 Dimensiones de emplazamiento




Fig. 2

Dimensiones sin tirador de palanca (mm):*

	H	A	B	C	E	G
R..10..	680	550	547	547	607 ^x	1106 ^x
R..12..	850	500	497	497	607 ^x	1056 ^x
TK 12Ve00	850	500	497	497	607 ^x	1056 ^x
TK 12Ve01						
R..14..	850	550	547	547	607 ^x	1106 ^x
TK 14Ve00	850	550	547	547	607 ^x	1106 ^x
TK 14Ve01						
TK 14Vd01						
TK 14Vd00						

Dimensiones con tirador de palanca (mm):*

	H	A	B	C	D	E	F	G
R..14..	850	550	547	545	589	607 ^x	648 ^x	1112 ^x
TK 14Vddg00	850	550	547	545	589	607 ^x	648 ^x	1112 ^x
TK 14Vddg01								

* En electrodomésticos con distanciadores de pared adjuntos aumenta la medida en 35 mm. (consulte 3.10 Montaje de los distanciadores de pared)

3.4 Requisitos de ventilación

AVISO

¡Peligro de daños por sobrecalentamiento como consecuencia de una ventilación insuficiente! Una ventilación insuficiente puede hacer que el compresor sufra daños.

- Preste atención a que haya suficiente ventilación.
- Tenga en cuenta los requisitos de ventilación.

Si el electrodoméstico está integrado en la fila de cocina, deben respetarse los siguientes requisitos de ventilación:

- En principio, es válido lo siguiente: cuanto más grande sea la sección de ventilación, tanto más energía ahorra el electrodoméstico al funcionar.

3.5 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente

La conexión al suministro de corriente se encuentra en la parte trasera del electrodoméstico. Para conectar su electrodoméstico de forma segura, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Las dimensiones para la conexión al suministro de corriente son conocidas y se respetan. Véase la tabla a continuación.
- La conexión al suministro de corriente se realiza según las instrucciones. (consulte 3.16 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)

3.6 Transporte del electrodoméstico

3.6.1 Transporte del electrodoméstico para la primera puesta en servicio

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico está embalado.
- El electrodoméstico se encuentra posición vertical.
- Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.
- Desembalar el electrodoméstico. (consulte 3.7 Desembalar el aparato)

3.6.2 Transporte del electrodoméstico después de la primera puesta en servicio

Observe las siguientes instrucciones si desea volver a transportar o mover el electrodoméstico después de la primera puesta en servicio.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico está vacío.
- El electrodoméstico se encuentra posición vertical.
- Electrodoméstico con puerta(s): La puerta está asegurada para que no se abra accidentalmente.
- Electrodoméstico con carro extraíble: El carro extraíble está protegido para que no se abra accidentalmente.
- Electrodoméstico con patas de ajuste: Las patas de ajuste están atornilladas.
- Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.

Después del transporte:


- Desatornillar las patas de ajuste en el electrodoméstico.
- Alinear el electrodoméstico.

3.7 Desembalar el aparato

Si existe algún daño en el aparato, consulte de inmediato – antes de conectarlo – al proveedor.

Instalación y conexión

- Compruebe que el aparato y el embalaje no presentan daños de transporte. Póngase en contacto inmediatamente con los proveedores en caso de que observe la presencia de cualquier daño.
- Retire todos los materiales de la parte trasera o de las paredes laterales del aparato que puedan obstaculizar la correcta instalación o ventilación y salida de aire.
- Retirar todas las láminas protectoras del aparato. ¡No utilizar para ello objetos punzantes o afilados!



3.8 Tablero desmontable

El tablero del electrodoméstico es desmontable. Si desea introducir el electrodoméstico de sobremesa debajo de una encimera, deberá desmontar el tablero. (consulte 3.14 Introducción del electrodoméstico debajo de una encimera)

3.8.1 Desmontaje del tablero




Fig. 3

- Extraiga los tornillos Fig. 3 (1) de la parte posterior.
- Levante el tablero Fig. 3 (2) por la parte posterior.
- Empuje el tablero Fig. 3 (2) hacia delante.
- Retire el tablero Fig. 3 (2) levantándolo.
- Se ha retirado el tablero Fig. 3 (2).

3.8.2 Montaje del tablero




Fig. 4

- Coloque el tablero Fig. 4 (2) sobre el electrodoméstico.
- Empuje el tablero Fig. 4 (2) hacia atrás.
- Presione el tablero Fig. 4 (2) hacia abajo por la parte posterior.
- Apriete los tornillos Fig. 4 (1) en la parte posterior.
- El tablero Fig. 4 (2) se ha montado.

3.9 Cambio de goznes

Herramienta



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigerere correctamente.
► Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
► Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.




Fig. 5

Observar el sentido de la lectura.

3.9.1 Preparación

Nota

- Extraiga los alimentos de los compartimentos de la puerta antes de retirar la puerta para que no se caiga ningún alimento.
- Inclinar el electrodoméstico hacia atrás de dos en dos.
- Extraer de la puerta la pieza distanciadora (13), abajo a la izquierda.*

3.9.2 Aflojar las piezas del cojinete inferior



ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones debido al vuelco de la puerta!
En caso de retirar completamente el perno de la puerta, ésta puede volcarse y llegar a provocar lesiones.
► Sujete bien la puerta antes de retirar el perno.




Fig. 6

- ▶ Desatornillar el tornillo central del caballete inferior con un destornillador Torx 20. Fig. 6 (1)
- ▶ Desatornillar el tornillo interior en el caballete inferior con un destornillador Torx 20. Fig. 6 (2)
- ▶ Apartar los tornillos.




Fig. 7

- ▶ Desmontar el soporte del cojinete hacia abajo. (consulte Fig. 7)
- ▶ Apartar el soporte del cojinete.




Fig. 8

- ▶ Desmontar la puerta hacia abajo. (consulte Fig. 8)
- ▶ Retirar la puerta.

3.9.3 Preparar la puerta




Fig. 9

- ▶ Levantar con cuidado el tapón de la tapa del lado superior de la puerta Fig. 9 (1) con el destornillador plano.
- ▶ Insertar el tapón de la tapa en el lado opuesto. Fig. 9 (2)

Instalación y conexión

3.9.4 Cambiar el tirador*




Fig. 10

- Levantar la cubierta. Fig. 10 (1)
- Desatornillar los tornillos con un destornillador Torx 15. Fig. 10 (2)
- Retirar el tirador. Fig. 10 (3)
- Levantar con cuidado el tapón lateral del electrodoméstico con el destornillador plano y sacarlo. Fig. 10 (4)
- Volver a colocar el tapón en el otro lado. Fig. 10 (5)




Fig. 11

- Colocar el tirador en el lado opuesto. Fig. 11 (1)
- Los orificios de los tornillos deben estar exactamente uno encima del otro.
- Apretar los tornillos con el destornillador T15. Fig. 11 (2)
- Colocar las tapas en los laterales y empujarlas. Fig. 11 (3)
- Asegurar que encaje correctamente.

3.9.5 Cambiar las piezas de apoyo inferiores




Fig. 12

- Levantar con cuidado el tapón de la tapa situada en la parte inferior del electrodoméstico con un destornillador plano.
- Retirar el tapón de la tapa. Fig. 12 (1)
- Insertar el tapón de la tapa en el lado opuesto. Fig. 12 (2)




Fig. 13

- Desatornillar el perno del soporte del cojinete inferior con una llave Allen SW5. Fig. 13 (1)

- ▶ Insertar el perno en el lado opuesto. Fig. 13 (2)
- ▶ Apretar el perno con una llave Allen SW5.

3.9.6 Cambiar las piezas de apoyo superiores




Fig. 14

- ▶ Desenroscar el perno superior con la llave Allen. Fig. 14 (1)
- ▶ Apretar el perno en el lado opuesto con la llave Allen. Fig. 14 (2)




Fig. 16

- ▶ Insertar el soporte del cojinete en el lado opuesto. (consulte Fig. 16)




Fig. 17

- ▶ Apretar el tornillo central del soporte del cojinete Fig. 17 (1) con un destornillador Torx 20.
- ▶ Apretar el tornillo interior del soporte del cojinete Fig. 17 (2) con un destornillador Torx 20.
- ▶ Revisar la puerta.
- ▶ Se han cambiado el gozne.




Fig. 15

- ▶ Deslizar la puerta sobre el perno superior cuando esté cerrada. (consulte Fig. 15)




Fig. 18 *


- ▶ Volver a colocar la pieza distanciadora Fig. 18 (13) en la parte inferior derecha de la puerta, ya que es importante para la estabilidad del aparato.*

3.10 Montaje de los distanciadores de pared

Con los distanciadores de pared, su electrodoméstico alcanza el consumo de energía declarado y no se forma condensación en caso de humedad ambiente elevada. El electrodoméstico es totalmente operativo sin el uso de los distanciadores de pared, pero ofrece un consumo energético ligeramente superior.

Si inserta los distanciadores de pared, la profundidad del electrodoméstico aumenta aproximadamente 35 mm.

Instalación y conexión



- Electrodoméstico con distanciadores de pared cerrados: Inserte el distanciador de pared en la parte trasera inferior izquierda y derecha del electrodoméstico.

3.11 Instalación del aparato



ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones debido al electrodoméstico pesado!

- Transportar el electrodoméstico a su lugar de instalación entre dos personas.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio por cortocircuito.

- Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
► No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio y de sobrecalentamiento

- No coloque aparatos que emiten calor como, por ej. microondas, tostadoras etc. sobre el aparato.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- Desplazar el aparato únicamente descargado.
 Colocar el aparato únicamente con ayuda.
► Extraer el cable de conexión a la red del paquete.
► Insertar el conector para aparatos de frío del cable de conexión a la red completamente en el conector en la parte posterior del electrodoméstico. Asegurarse de que el conector para aparatos de frío esté firmemente asentado.
► Si es necesario, llevar el enchufe de la red a una toma de corriente de libre acceso utilizando un cordón.

3.12 Tras la instalación

- Extraer todas las piezas de protección para el transporte.
► Retirar las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.
► Retirar las láminas protectoras de los listones decorativos.*
► Lavar el electrodoméstico. (consulte 10.8 Limpiar el aparato)
► Anotar el tipo de aparato (modelo, número), la denominación, el número de serie/de aparato, la fecha de compra y la dirección del distribuidor.

3.13 Instalación de varios electrodomésticos

Los electrodomésticos están diseñados para diferentes tipos de instalación. Si desea instalar varios electrodomésticos uno al lado del otro o uno encima del otro, hay que asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Colocar uno al lado del otro o uno encima del otro solo los electrodomésticos diseñados para ello.
 Observar las notas y la tabla siguiente.

AVISO



Riesgo de daños derivado de agua de condensación

- No instalar el electrodoméstico directamente al lado de otro frigorífico/congelador.

AVISO

Peligro de daños materiales por agua de condensación.


- No instalar el electrodoméstico directamente sobre otro frigorífico/congelador.

Modelo	Tipo de instalación
Todos los modelos	Individualmente
Los modelos cuya designación comienza por S .	Side-by-Side (SBS)
Modelos sin calefacción de pared lateral	 Uno al lado del otro: Con una distancia A de 100 mm entre los electrodomésticos. Si no mantiene esta distancia, se formará condensación en las paredes laterales entre los electrodomésticos.  En una pared exterior: Colocarlos uno al lado del otro con la distancia A como en una instalación. Si no mantiene esta distancia, puede formarse agua de condensación en la pared lateral del electrodoméstico.

Modelos y tipo de instalación

3.14 Introducción del electrodoméstico debajo de una encimera

Puede introducir electrodomésticos de sobremesa con una altura máxima de 850 mm debajo de una encimera continua.



R..10..	
A	549 mm
B	mínimo 600 mm
C	652 mm
D	mínimo 200 cm ²

R..12..	
A	499 mm
B	mínimo 600 mm
C	822 mm
D	mínimo 200 cm ²

R..14..	
A	549 mm
B	mínimo 600 mm
C	822 mm
D	mínimo 200 cm ²

R..16..	
A	599 mm
B	mínimo 600 mm
C	822 mm
D	mínimo 200 cm ²



ADVERTENCIA

Peligro de incendio por cortocircuito.

- Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
- No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Se retira el tablero. (consulte 3.8 Tablero desmontable)
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.
- Introduzca el electrodoméstico debajo de la encimera.

3.15 Eliminación del embalaje



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas

- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*
- Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

3.16 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico



ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!

Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.

- Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
- No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
- Ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Conekte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 3.10 Montaje de los distanciadores de pared)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica. (consulte 3.1 Condiciones de instalación)
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones. (consulte 3.5 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico. (consulte 3.5 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)

AVISO

¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!

Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.


- Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.

Funcionamiento de la pantalla



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por conexión indebida!
Quemaduras.
Daños en el electrodoméstico.
► No utilice ningún cable prolongador.
► No utilice ninguna regleta de contactos.



AVISO

¡Peligro de daños por conexión indebida!
Daños en el electrodoméstico.
► No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.

► Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
► El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

4 Funcionamiento de la pantalla

Puede manejar su electrodoméstico con el botón táctil.

4.1 Navegación con el botón táctil y explicación de los símbolos

En las figuras se utilizan distintos símbolos para la navegación con el botón táctil. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

Símbolo	Descripción
	Pulsar brevemente el botón táctil con el dedo: Navegar por el menú principal y los submenús. Cuando se muestra un número en la mano: El número le indica cuántas veces tiene que tocar brevemente el botón táctil de forma sucesiva para navegar a una función determinada.
	Tocar el botón táctil con el dedo durante 3 segundos: Encender el electrodoméstico. En el menú principal: Apagar el electrodoméstico. En el submenú: Cambiar al menú principal. Desactivar la función activa del submenú.
	Tocar el botón táctil con el dedo durante 7 segundos: En el menú principal: Abrir submenú.
	Flecha con reloj: La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.

Símbolo	Descripción
➡ ➡ ➡ 2s 5s 10s	Flecha con indicación de tiempo: La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.

4.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús.

Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el electrodoméstico, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí, navegar hasta las funciones del electrodoméstico y al submenú.
Submenú	El submenú contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico.

4.2.1 Menú principal

En el menú principal puede activar/desactivar las siguientes funciones:

Led	Descripción
	SuperCool
	Temperatura 3 °C
	Temperatura 5 °C
	Temperatura 7 °C
	Temperatura 9 °C

Significado de los ledes en el menú principal

4.2.1 Abrir el menú principal

Cuando enciende el electrodoméstico, se encontrará automáticamente en el menú principal.

Si se encuentra en el submenú y desea cambiar al menú principal:

- Seguir los pasos de procedimiento (consulte 4.2.2 Salir del submenú).

4.2.1 Navegar por el menú principal

Si navega en el menú principal, al led 5 le sigue de nuevo el led 1.



Fig. 20

- Tocar brevemente el botón táctil hasta que se ilumine el led de la función deseada.
- La función está activada.

4.2.1 Modo de reposo de la pantalla

Si no toca el botón táctil del menú principal durante 10 segundos, la pantalla pasa al modo de reposo. El modo de reposo impide ajustar la temperatura tocando accidentalmente el botón táctil.

Salir del modo de reposo:



Fig. 21

- Pulsar brevemente el botón táctil.
- Tono de confirmación aumentado.
- La temperatura programada parpadea una vez.
- El modo de reposo finaliza.

4.2.2 Submenú

En el submenú puede activar/desactivar las siguientes funciones:

Led	Descripción	Led de posición
*	Bloqueo de entrada	Led 1
3°C	SabbathMode Luz de presentación	Led 2
3°C		
5°C	Restablecer a los valores de fábrica	Led 3

Significado de los ledes en el submenú

4.2.2 Abrir submenú



Fig. 22

- Siga los pasos de procedimiento según la figura hasta que oiga un doble tono de confirmación después de 7 segundos.

- Se iluminan los ledes 1-5: Se encuentra en el submenú.
- Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 5 segundos, la pantalla vuelve al menú principal.

4.2.2 Salir del submenú



Fig. 23

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- o-
- No tocar el botón táctil durante 5 segundos.
- Se encuentra en el menú principal.

4.2.2 Navegar por el submenú

Si navega en el submenú, el LED 1 sigue al LED de la última función del submenú.



Fig. 24

- Tocar brevemente el botón táctil hasta que se ilumine el led de la función deseada.
- Tras 5 segundos sin interacción, la función seleccionada se activa automáticamente.

5 Puesta en marcha

5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico se instala y conecta de acuerdo con las instrucciones de montaje.
- Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte de dentro y fuera del electrodoméstico.
- Se han retirado de los cajones todas las inserciones publicitarias.
- Se conoce el funcionamiento de la pantalla. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla)

Encender el electrodoméstico:




Fig. 25

- Tocar el botón táctil según la figura durante 3 segundos hasta que suene el tono de confirmación.
- El electrodoméstico está encendido.
- La iluminación interior está activada.
- Se ilumina el led 3: La temperatura viene ajustada de fábrica a 5 °C.
- El electrodoméstico enfriá a la temperatura objetivo ajustada de fábrica.

El electrodoméstico se inicia en modo de demostración:

Conservación

Cuando el electrodoméstico se inicia en modo de demostración:

- Desactivar el modo de demostración. (consulte Desactivar el modo de demostración)

La pantalla pasa al modo de reposo:

Cuando la pantalla entra en modo de reposo:

- Pulsar brevemente el botón táctil. (consulte 4.2.1 Modo de reposo de la pantalla)

Nota

El fabricante recomienda:

- Introducir los alimentos: Esperar aprox. 6 horas hasta que se alcance la temperatura ajustada.
- Introducir los **alimentos para congelar** a -18 °C o a una temperatura inferior.*
- Tener en cuenta las indicaciones sobre la conservación. (consulte 6.1 Notas sobre la conservación)

Nota

Puede obtener accesorios en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Conservación

6.1 Notas sobre la conservación



ADVERTENCIA

Peligro de incendio debido a la presencia de aparatos eléctricos.

En caso de utilizar aparatos eléctricos en la zona de alimentos de su electrodoméstico, puede producirse un incendio.

- No utilice aparatos eléctricos en la zona de alimentos del electrodoméstico a menos que lo recomiende el fabricante.

Nota

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.

- Deje siempre libres las ranuras de aire.

Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación:

- En el compartimento congelador: Envasar bien los alimentos.*
- Envase o cubrir en envases cerrados los alimentos que fácilmente puedan despedir o absorber olores o sabores.
- Envase la carne o pescado crudos en recipientes limpios y cerrados. Así se evitará que la carne o el pescado entren en contacto con otros alimentos o con estas gotas.
- Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
- Distanciar los alimentos para que el aire pueda circular bien.
- Almacenar los alimentos en el envase, tal como se indica.
- Observar siempre la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

Nota

Si no se siguen estas indicaciones, se pueden deteriorar los alimentos.

6.2 Compartimento del frigorífico

Debido a la circulación de aire en el electrodoméstico se ajustan diferentes zonas de temperatura. Encontrará las diferentes zonas de temperatura en la vista general del electrodoméstico y del equipamiento. (consulte 2.2 Vista general de los aparatos y del equipamiento)

6.2.1 Clasificación de los alimentos

- Zona superior y puerta: Almacenamiento de mantequilla, queso, conservas y tubos.

6.3 Compartimento congelador *****

Aquí se establece un clima de conservación seco y frío a -18 °C. El clima de conservación frío es adecuado para conservar alimentos congelados y ultracongelados durante varios meses, para fabricar cubitos de hielo o para congelar alimentos frescos.

La temperatura del aire en el compartimento congelador, medida con termómetros u otros instrumentos de medición, puede variar. Las variaciones de temperatura son mayores con el compartimento congelador medio lleno o vacío y es posible alcanzar temperaturas superiores a -18 °C.

6.3.1 Congelar los alimentos

Puede congelar todos los alimentos que desee en un espacio de 24 horas, como se indica en la placa de características (consulte 11.5 Placa de identificación) en "Capacidad de congelación... kg/24h".

Para que los alimentos se congelen rápidamente hasta el núcleo, deben respetarse las siguientes cantidades por paquete:

- Frutas y verduras hasta 1 kg
- Carne hasta 2,5 kg

Clasificación de los alimentos



ATENCIÓN

Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos

Las botellas y los envases de bebidas pueden reventarse si se congelan. En especial, las bebidas gaseosas.

- No congele las botellas ni envases con bebidas

- Colocar los alimentos envasados en el centro del congelador.

Descongelar los alimentos



ADVERTENCIA

Peligro de intoxicación alimentaria

- No vuelva a congelar los alimentos descongelados.
- Consumir lo antes posible los alimentos descongelados.

Puede descongelar los alimentos de diferentes maneras:

- En el compartimento del frigorífico
- En el microondas
- En el horno u horno de convección
- A temperatura ambiente
- Retirar solo tantos alimentos como sea necesario.

6.4 Tiempos de conservación

Los tiempos de conservación indicados son valores orientativos.

En el caso de los alimentos que llevan impresa la fecha de caducidad, ésta se refiere siempre a la fecha indicada en el envase.

6.4.1 Compartimiento frigorífico

Se aplica la fecha de caducidad indicada en el envase.

6.4.2 Compartimento congelador*

Valores orientativos del periodo de conservación de diferentes alimentos		
Helado	a -18 °C	2 a 6 meses
Embutido, jamón	a -18 °C	2 a 3 meses
Pan, productos de pastelería	a -18 °C	2 a 6 meses
Caza, cerdo	a -18 °C	6 a 9 meses
Pescado graso	a -18 °C	2 a 6 meses
Pescado magro	a -18 °C	6 a 8 meses
Queso	a -18 °C	2 a 6 meses
Aves, ternera	a -18 °C	6 a 12 meses
Verdura, fruta	a -18 °C	6 a 12 meses

7 Ahorrar energía

- Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire. No cubra los orificios de ventilación ni las rejillas de aire.
 - No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
 - Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
 - El consumo de energía depende de las condiciones de instalación como, por ejemplo, la temperatura ambiente (consulte 2.3 Ámbito de uso del aparato). Si la temperatura ambiente aumenta, también puede ser mayor el consumo de energía.
 - Abra el aparato durante el menor tiempo posible.
 - Cuanto más baja se ajuste la temperatura, mayor será el consumo de energía.
 - Disponga los alimentos por orden: home.liebherr.com/food.
 - Almacenar todos los alimentos bien envasados y cubiertos. De este modo se evita la formación de escarcha.
 - Extraiga los alimentos únicamente mientras sea necesario para que no se calienten en exceso.
 - Al guardar alimentos calientes: dejarlos enfriar primero a temperatura ambiente.
 - Descongele los alimentos congelados en la cámara frigorífica.*
 - Si existe una capa de escarcha gruesa en el aparato: desescarche el aparato.*
 - En periodos vacacionales prolongados, vacíe y desconecte el compartimiento frigorífico.
- La acumulación de polvo aumenta el consumo de energía:
- Elimine el polvo del frigorífico con el intercambiador de calor - rejilla metálica en la parte trasera del aparato - una vez al año.



8 Uso

8.1 Elementos de manejo y de indicación

La pantalla ofrece una vista rápida del estado actual del electrodoméstico, el ajuste de temperatura, el estado de las funciones y los mensajes.

Puede manejar su electrodoméstico con el botón táctil.




Fig. 26 Representación a modo de ejemplo: Pantalla

- (1) Botón táctil (elemento de control) (3) Indicador de temperatura/indicador de estado
 (2) Iluminación interior (4) Led 1
 (5) Led 2
 (3) Led 3

8.1.1 Indicador de temperatura/indicador de estado

El indicador de temperatura/indicador de estado se compone de cinco ledes:

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) Led 1 | (4) Led 4 |
| (2) Led 2 | (5) Led 5 |
| (3) Led 3 | |




Fig. 28 Representación a modo de ejemplo

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) Led 1 | (4) Led 4 |
| (2) Led 2 | (5) Led 5 |
| (3) Led 3 | |

Uso

Los ledes indican los ajustes de temperatura en el menú principal (consulte 4.2.1 Menú principal) y las funciones en el submenú (consulte 4.2.2 Submenú).

8.1.2 Comportamiento de los ledes

Puede reconocer el estado del electrodoméstico por la iluminación o el parpadeo de los ledes:

Comportamiento de los ledes (representación a modo de ejemplo)	Descripción
	No se ilumina el led: El led no está seleccionado. La función no está activa.
	Se ilumina el led: El led está seleccionado o la función está activa.
	Varios ledes parpadean simultáneamente: Ha ocurrido un error. (consulte 8.3 Mensajes)

Comportamiento de los ledes

8.1.3 Señales acústicas

Suena una señal acústica en los siguientes casos:

Señal acústica	Descripción
Tono de confirmación	Suena al tocar el botón táctil.
Tono de alarma	Suena cuando se produce un error. (consulte 8.3 Mensajes)
Tono de error	Suena al tocar el botón táctil, pero no es posible interactuar.

8.2 Funciones del electrodoméstico

8.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla)
- Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico. (consulte 8.1 Elementos de manejo y de indicación)



Apagar y encender el electrodoméstico

Con esta función podrá encender y apagar todo el electrodoméstico.

Apagar el electrodoméstico

Si apaga el electrodoméstico, se guardarán todos los ajustes realizados anteriormente.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Las indicaciones de manejo (consulte 12 Puesta fuera de servicio) se han ejecutado.
- Se encuentra en el menú principal. (consulte 4.2.2 Salir del submenú)



Fig. 29

- Siga los pasos de procedimiento según la figura hasta que oiga el tono de confirmación.
- Los ledes de la pantalla ya no se iluminan.
- La iluminación interior está desactivada.
- El electrodoméstico está apagado.

Encender el electrodoméstico




Fig. 33 Representación a modo de ejemplo: En electrodomésticos sin SmartModule

- Siga los pasos de procedimiento según la figura hasta que oiga el tono de confirmación.
- El electrodoméstico está encendido.
- La iluminación interior está activada.
- Durante la primera puesta en servicio: El electrodoméstico se enfriá a la temperatura objetivo ajustada de fábrica.
- Si el electrodoméstico ha estado en funcionamiento anteriormente: El electrodoméstico enfriá a la temperatura objetivo previamente ajustada.

5 °C Temperatura

Con esta función se ajusta la temperatura.

La temperatura depende de los siguientes factores:

- Frecuencia de apertura de la puerta
- Duración de la apertura de la puerta
- Temperatura ambiente del lugar de instalación
- Tipo, temperatura y cantidad de alimentos

Ajuste recomendado: 4 °C

Ajuste de la temperatura

La función se encuentra en el menú principal en las posiciones de los ledes 2-5.




Fig. 35 Representación a modo de ejemplo

- Tocar el botón táctil tan a menudo brevemente según la figura hasta que se ilumine la temperatura deseada.
- La temperatura está ajustada.
- El electrodoméstico se enfriá a la temperatura objetivo establecida.



SuperCool

Con esta función puede activar o desactivar el SuperCool. Si activa el SuperCool el electrodoméstico aumentará la potencia de refrigeración. Esto permite alcanzar temperaturas de refrigeración más bajas. Puede activar el SuperCool si desea refrigerar rápidamente grandes cantidades de alimentos.

Si activa el SuperCool también logrará bajar la temperatura del congelador ****. Puede activar el SuperCool si desea congelar alimentos en el congelador ****.*

Activar el SuperCool

La función se encuentra en el menú principal en la posición del led 1.

Momento de activación de la función:

- Si desea almacenar alimentos frescos en el compartimento de refrigeración: Active la función al introducir los alimentos.
- Si desea almacenar alimentos frescos en el congelador ****: Active la función al introducir los alimentos.*




Fig. 36

- Tocar el botón táctil tan a menudo brevemente según la figura hasta que se ilumine el led 1.
- Se ilumina el led 1: SuperCool está activado.
- El electrodoméstico enfriá a la temperatura objetivo.

Desactivar el SuperCool

Para electrodomésticos con congelador ****: SuperCool se desactiva automáticamente después de entre 56 y 72 horas.*

Para electrodomésticos **** congelador: El SuperCool se desactiva automáticamente después 18 horas.*

No obstante, también puede desactivar SuperCool manualmente en cualquier momento ajustando una temperatura:




Fig. 37 Representación a modo de ejemplo

- Tocar el botón táctil tan a menudo brevemente según la figura hasta que se ilumine la temperatura deseada.
- Se ajusta la temperatura y se desactiva SuperCool.
- El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal.
- El electrodoméstico se enfriá a la temperatura objetivo establecida.



SabbathMode

Con esta función puede activar o desactivar el SabbathMode. Si activa esta función, algunas funciones electrónicas se desconectan. Esto significa que su electrodoméstico cumple los requisitos religiosos en festividades judías como el Sabbath y cumple con la certificación STAR-K Kosher.

Estado de la unidad con SabbathMode activo
Se iluminan los ledes 1-5.
Todas las funciones de la pantalla excepto función Desactivar el SabbathMode están bloqueadas.
Las funciones activas permanecen activas.
La iluminación interior está desactivada.
Los mensajes no se visualizan.
No hay alarma de puerta.
Tras un corte de corriente, el electrodoméstico vuelve al modo SabbathMode.

Estado del electrodoméstico

Nota

Este electrodoméstico cuenta con la certificación del instituto "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En www.star-k.org/appliances encontrará una lista de los electrodomésticos con certificación STAR-K.

Activar el SabbathMode



ADVERTENCIA

¡Peligro de intoxicación por alimentos en mal estado!

Si ha activado SabbathMode y se produce un fallo de corriente, no aparecerá ningún mensaje en la indicación de estado acerca del fallo de corriente. Al finalizar el fallo de corriente, el electrodoméstico continuará funcionando en SabbathMode. Debido al fallo de corriente los alimentos pueden estropearse y su consumo puede provocar una intoxicación alimentaria.

Tras un fallo de corriente:

- No consumir los alimentos que estaban congelados y se han descongelado.




Fig. 38

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ilumina el led 2.
- Tras 5 segundos sin interacción se activa SabbathMode. Se iluminan los ledes 1-5.

Desactivar el SabbathMode

SabbathMode se desactiva automáticamente después 80 horas. No obstante, también puede desactivar el SabbathMode manualmente en cualquier momento:




Fig. 39 Representación a modo de ejemplo en función de la temperatura previamente ajustada

- Siga los pasos de procedimiento según la figura hasta que oiga el tono de confirmación.

Uso

- SabbathMode está desactivado.
- La iluminación interior está activada.
- El electrodoméstico continúa funcionando en modo normal. Se ilumina el led de la temperatura ajustada anteriormente.
- Se encuentra en el menú principal.



Bloqueo de entrada

Con esta función puede activar o desactivar el bloqueo de entrada. El bloqueo de entrada impide que el electrodoméstico sea accionado accidentalmente, p. ej., por niños.

Aplicación:

- Evitar la modificación involuntaria de las funciones.
- Evitar la desconexión involuntaria del electrodoméstico.
- Evitar el ajuste involuntario de la temperatura.

Activar el bloqueo de entrada




Fig. 40

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ilumina el led 1.
- Tras 5 segundos sin interacción, se activa el bloqueo de entrada.

Desactivar el bloqueo de entrada



Fig. 41

- Siga los pasos de procedimiento según la figura hasta que oiga el tono de confirmación.
- El bloqueo de entrada está desactivado.
- Se encuentra en el menú principal.



Modo de demostración

El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del electrodoméstico. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas y no podrá abrir el submenú.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte Restablecer a los valores de fábrica)

Activar el modo de demostración




Fig. 42

- Tocar el botón táctil según la figura durante 3 segundos hasta que suene el tono de confirmación.
- El electrodoméstico está apagado.

- Tocar el botón táctil durante 10 segundos según la figura hasta que suene el tono de confirmación después de 10 segundos.
- Pulse brevemente el botón táctil cinco veces.
- Todos los ledes de temperatura se iluminan dos veces brevemente: El modo de demostración está activado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte Encender el electrodoméstico)
- El electrodoméstico se encuentra en modo de demostración.

Desactivar el modo de demostración



Fig. 43

- Tocar el botón táctil según la figura durante 3 segundos hasta que suene el tono de confirmación.
- El electrodoméstico está apagado.
- Tocar el botón táctil durante 10 segundos según la figura hasta que suene el tono de confirmación después de 10 segundos.
- Pulse brevemente el botón táctil cinco veces.
- Todos los ledes de temperatura se iluminan cuatro veces brevemente: El modo de demostración está desactivado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte Encender el electrodoméstico)



Restablecer a los valores de fábrica

Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

Aplicación:

- Restablecer el electrodoméstico

Ejecutar el restablecimiento



Fig. 44 Representación a modo de ejemplo

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ilumina el led 3.
- El electrodoméstico se reinicia tras 5 segundos sin interacción.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

8.3 Mensajes

Los mensajes se indican acústicamente mediante un tono de alarma y visualmente mediante el parpadeo de los ledes de la pantalla. Según el tipo de mensaje, parpadean diferentes ledes.

Usted mismo puede finalizar los siguientes mensajes. Para todos los demás mensajes, debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)

Mensaje	Causa	Finalizar mensajes
<p>El tono de la alarma incrementa su potencia.</p> <p>Iluminación interior parpadea.</p> <p>Alarma de puerta</p>	El mensaje aparece si la puerta está abierta durante más de 60 segundos.	Seguir los pasos de procedimiento (consulte Alarmas de puerta).

Resumen de mensajes

8.3.1 Finalizar mensajes

Alarma de puerta



Fig. 45

- Salir de la alarma: Siga los pasos de procedimiento según la figura.
 - o-
 - Cerrar la puerta.
 - La alarma está desactivada.
 - Si no se cierra la puerta: El mensaje vuelve a aparecer transcurridos 3 minutos.

9 Equipamiento

9.1 Compartimento congelador de 4 estrellas*

9.1.1 Apertura del compartimento congelador de 4 estrellas




Fig. 46

- ▶ Sujete la puerta del compartimento congelador en la empuñadura empotrada *Fig. 46 (1)*.
 - ▶ Tire de la puerta del compartimento congelador hacia abajo.
 - ▶ La puerta del compartimento congelador está abierta.

9.1.2 Cierre del compartimento congelador de 4 estrellas

- ▶ Cierre la puerta del compartimento congelador.
 - ▶ Presione la puerta del compartimento congelador hasta que encaje en su sitio.
 - ▶ La puerta del compartimento congelador está cerrado.

9.2 Estantes en la contrapuerta

Los estantes en la contrapuerta son adecuados para almacenar bebidas y alimentos. Puede desplazar los estantes en la contrapuerta para un uso personalizado y desmontarlos para su limpieza. No obstante, Liebherr recomienda utilizar los estantes en la contrapuerta en la posición suministrada de fábrica en la puerta.




Fig. 47 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta

(1) Estante




Fig. 48 Representación a modo de ejemplo del estante en la contrapuerta con soporte para botellas

(1) Estante

(2) Soporte para botellas

La siguiente tabla muestra ejemplos de lo que se puede almacenar en cada estante en la contrapuerta. No debe superar el peso máximo de carga de la puerta.

Estantes en la contrapuerta	Alimentos
Estantes en la contrapuerta (consulte Fig. 47)	Mantequilla, conservas, tubos queso,
Estante en la contrapuerta con soporte para botellas (consulte Fig. 48)	Botellas El soporte para botellas deslizante fija las botellas en el estante en la contrapuerta.

9.2.1 Retirada del estante en la contrapuerta




Fig. 49 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Empuje el estante en la contrapuerta hacia arriba.
 - ▶ Extraiga el estante en la contrapuerta hacia delante.

Equipamiento

9.2.2 Inserción del estante en la contrapuerta




Fig. 50 Representación a modo de ejemplo

- Deslice el estante en la contrapuerta.
- Presione el estante en la contrapuerta hacia abajo.

9.3 Superficies de depósito

9.3.1 Desplazar / retirar las superficies de depósito

Las superficies de depósito están protegidas contra cualquier extracción accidental mediante topes de extracción.




Fig. 51

- Levante la superficie de depósito y retírela hacia delante.
- Escotadura lateral en posición de apoyo.
- Desplazar el estante: Subir o bajar a una altura cualquiera e introducir.

-o-




Fig. 52

- Retirar por completo el estante: Extraer hacia delante.
- Para facilitar la retirada: incline la superficie de depósito.
- Volver a colocar el estante: Introducir hasta el tope.
- Los topes de extracción quedan orientados hacia abajo.
- Los topes de extracción se encuentran detrás de la superficie de contacto delantera.

9.3.2 Desarmar las superficies de depósito

Las superficies de depósito se pueden desarmar para su limpieza.




Fig. 53

- Desarme la superficie de depósito.

9.4 Superficie de depósito divisible*

9.4.1 Utilizar una superficie de depósito divisible

Las superficies de depósito están protegidas contra cualquier extracción accidental mediante topes de extracción.




Fig. 54

- Coloque debajo la superficie de depósito divisible según se indica en la ilustración.




Fig. 55

Desplazar en cuanto a la altura:

- Retire las planchas de cristal individualmente hacia delante Fig. 55 (1).
- Extraiga los rieles de apoyo del enganche y encájelos a la altura deseada.
- Introduzca las diferentes planchas de cristal de manera consecutiva.
- Topes de extracción planos en la parte delantera, directamente detrás del riel de apoyo.
- Topes de extracción altos en la parte trasera.

Utilizar las dos superficies de depósito:

- Con una mano, agarrar la placa de vidrio inferior y tirar de ella hacia delante.
- La placa de vidrio Fig. 55 (1) con moldura está situada delante.
- Los topes Fig. 55 (3) miran hacia abajo.

9.5 Cajones

Los cajones se pueden retirar para la limpieza.

La forma de retirar y colocar los cajones varía en función del sistema de extracción. Su aparato puede incluir diferentes sistemas de extracción.

Nota

El consumo de energía aumenta y la potencia de refrigeración se reduce si la ventilación es insuficiente.

- Mantenga siempre despejadas las ranuras del ventilador situadas en la pared trasera interior.

9.5.1 Cajón sobre la base del aparato o sobre una placa de vidrio

El cajón se desplaza directamente sobre la base del aparato o sobre una placa de vidrio. No hay guías.

Retirar un cajón




Fig. 56

- ▶ Extraiga el cajón según se indica en la ilustración.

Colocar un cajón




Fig. 57

- ▶ Introduzca el cajón tal como se muestra en la ilustración.

9.6 Compartimiento de mantequilla

9.6.1 Abrir / cerrar el compartimiento de mantequilla




Fig. 58

9.6.2 Desarmar el compartimiento de mantequilla

El compartimiento de mantequilla se puede desarmar para su limpieza.




Fig. 59

- ▶ Desarme el compartimiento de mantequilla.

9.7 Huevera*

La huevera es extraíble y reversible. Las dos piezas de la huevera se pueden utilizar para señalar diferencias como, por ejemplo, la fecha de compra.

9.7.1 Utilizar la huevera




Fig. 60

- ▶ Parte superior: almacene huevos de gallina.
- ▶ Parte inferior: almacene huevos de codorniz.

9.8 Soporte para botellas

9.8.1 Utilizar el soporte para botellas




Fig. 61

- ▶ Desplace el soporte hasta las botellas.
- ▶ Esto evita que vuelquen las botellas.

Mantenimiento

10 Mantenimiento

10.1 Retirada del soporte para botellas




Fig. 62

- ▶ Empuje el soporte para botellas hacia un lado hasta la entalladura.
- ▶ Retire el soporte para botellas hacia delante.

10.2 Inserción del soporte para botellas




Fig. 63

- ▶ Inserte el soporte para botellas en la entalladura.
- ▶ Deslice el soporte para botellas hacia un lado a la posición deseada.

10.3 Desmontaje del estante en la contrapuerta

Puede desmontar algunos de los estantes en la contrapuerta si desea limpiarlos o instalar o retirar piezas de repuesto.

10.3.1 Desmontaje del estante en la contrapuerta

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Se ha sacado el estante de la contrapuerta. (consulte 9.2.1 Retirada del estante en la contrapuerta)




Fig. 64 Estantes en la contrapuerta con estante

- ▶ Retire el estante Fig. 64 (1).

10.3.2 Desmontaje del estante en la contrapuerta con soporte para botellas




Fig. 65 Estante en la contrapuerta con soporte para botellas y estante

- ▶ Empuje el soporte para botellas Fig. 65 (1) hacia un lado hasta la entalladura.
- ▶ Retire el soporte para botellas Fig. 65 (1).
- ▶ Retire el estante Fig. 65 (2).

10.4 Montaje del estante en la contrapuerta

10.4.1 Montaje del estante en la contrapuerta




Fig. 66 Estantes en la contrapuerta con estante

- ▶ Introduzca el estante Fig. 66 (1) en las entalladuras laterales.

10.4.2 Montaje del estante en la contrapuerta con soporte para botellas




Fig. 67 Estantes en la contrapuerta con estante

- ▶ Introduzca el estante Fig. 67 (1) en las entalladuras laterales.
- ▶ Inserte el soporte para botellas Fig. 67 (2) en la entalladura.
- ▶ Deslice el soporte para botellas Fig. 67 (2) hacia un lado a la posición deseada.

10.5 Desmontaje / montaje de los sistemas de extracción

10.5.1 Indicaciones para el desmontaje

Algunos sistemas extraíbles se pueden desmontar para su limpieza. Su electrodoméstico puede incluir diferentes sistemas extraíbles.

Los siguientes sistemas extraíbles pueden o no desmontarse:

Sistema extraíble	desmontable / no desmontable
Cajón sobre la base del electrodoméstico o sobre un estante de cristal	no desmontable

10.6 Descongelación del aparato



ADVERTENCIA

¡Desescarche incorrecto del aparato!

Lesiones y daños.

- Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- No utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
- No retire el hielo con objetos puntaagudos.

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de condensación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

Las gotas de agua o incluso la formación de una fina capa de escarcha o hielo en la pared trasera son consecuencia del funcionamiento y completamente normales. No es necesario eliminarlas.

Debido a la regulación optimizada desde el punto de vista energético del aparato, también puede llegar a formarse una capa de escarcha o hielo.


- Limpiar regularmente el orificio de desagüe. (consulte 10.8 Limpiar el aparato)

10.7 Descongelación manual del compartimiento congelador*

Después de un funcionamiento prolongado, se forma una capa de escarcha o hielo.

Los siguientes factores aceleran la formación de una capa de escarcha o hielo:

- El aparato se abre con frecuencia.
- Se introducen alimentos calientes.
- Apagar el electrodoméstico.
- Sacar el enchufe de la toma de corriente o desconectar el fusible.
- Sacar los alimentos congelados en papel de periódico o mantas y guardarlos en un lugar fresco.



- Colocar una cacerola con agua caliente, no hirviendo, en el congelador.
- Así se acelera la descongelación.
- Dejar abierta la puerta del compartimento y del aparato durante la descongelación.
- Retirar los pedazos de hielo que se desprendan.

- Dado el caso, recoger el agua de condensación varias veces con una esponja o paño.
- Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.8 Limpiar el aparato)

10.8 Limpiar el aparato

10.8.1 Preparativos



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

- Retire el conector del frigorífico o interrumpa el suministro de corriente.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- No dañar el circuito de refrigeración.
- Vacíe el aparato.
- Retire el enchufe de alimentación de red.

10.8.2 Limpieza de la carcasa

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpia-dores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar araños.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.



ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor
- Limpiar el aparato con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpiacristales.

10.8.3 Limpiar el interior

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpia-dores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar araños.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

- Superficies de plástico: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
- Superficies de metal: limpie a mano con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas.
- Orificio de vaciado: eliminar las acumulaciones con una herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un bastoncillo de algodón.

Asistencia al cliente

10.8.4 Limpiar el equipamiento

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpia-dores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

Limpieza con un paño limpio y suave, agua tibia y un poco de líquido lavavajillas:

- Compartimientos de la puerta
- Superficie de depósito
- Superficie de depósito divisible*
- Cajón

Limpieza en el lavavajillas hasta 60 °C:

- Compartimientos de la puerta
- Soporte para botellas
- Pieza de sujeción de superficie de depósito divisible*
- Huevera*
- Compartimiento de mantequilla
- Desarme el equipamiento: véase el respectivo capítulo.
- Limpie el equipamiento.

10.8.5 Después de la limpieza

- Seque el aparato y las piezas de equipamiento
- Conecte y ponga en marcha el aparato.
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
 - Introduzca los alimentos.
 - Repita periódicamente la limpieza.

11 Asistencia al cliente

11.1 Datos técnicos

Rango de temperatura	
Refrigeración	

Cantidad máxima de congelación / 24 horas	
Compartimiento congelador*	véase en la placa de características la "capacidad de congelación .../ 24 h" *

Iluminación	
Clase de eficiencia energética ¹	Fuente de luz
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G.	LED

¹ El aparato puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.

11.2 Ruidos durante el funcionamiento

El aparato produce diferentes ruidos durante el funcionamiento.

- Con una **baja potencia de refrigeración**, el aparato ahorra energía, pero tarda más en refrigerar los alimentos. El nivel de sonido **disminuye**.
- Con una **alta potencia de refrigeración**, los alimentos se refrigeran antes. El nivel de sonido **aumenta**.

Ejemplos:

- Funciones activadas (consulte 8.2 Funciones del electrodoméstico)
- Introducción de alimentos frescos
- Alta temperatura ambiente
- Puerta abierta prolongadamente

Ruido	Possible causa	Tipo de ruido
Gorgoteo y chapoteo	El refrigerante fluye por el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Silbido y chisporroteo	El refrigerante se inyecta en el circuito frigorífico.	Ruido de trabajo normal
Gruñido	El aparato refrigerá. El nivel de sonido depende de la potencia de refrigeración.	Ruido de trabajo normal
Clic	Los componentes se conectan y desconectan.	Ruido normal de comutación
Traqueteo o zumbido	Las válvulas o chapaletas están activas.	Ruido normal de comutación

Ruido	Possible causa	Tipo de ruido	Solución
Vibración	Instalación inadecuada	Ruido erróneo	Alinee el aparato en posición horizontal mediante las patas de ajuste.
Repiqueo	Equipamiento, objetos en el interior del aparato	Ruido erróneo	Fije las piezas de equipamiento. Deje una distancia entre los objetos.

11.3 Avería técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el aparato se encuentre dentro del periodo de garantía.

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

11.3.1 Funcionamiento del aparato

Fallo	Causa	Solución
El aparato no funciona	→ El aparato no se conecta.	► Conecte el aparato.
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la toma de corriente	► Control el enchufe de alimentación de red
	→ El fusible de la toma de corriente no funciona	► Controle el fusible
	→ Corte de corriente	► Mantenga el aparato cerrado ► Proteja los alimentos: coloque compresas frías sobre los alimentos o utilice otro congelador si el corte de corriente dura más tiempo.*
	→ El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico.	► Comprobar el conector para aparatos de frío.
La temperatura no es suficientemente baja	→ La puerta del aparato no se ha cerrado correctamente	► Cierre la puerta del aparato
	→ La ventilación y el escape de aire son insuficientes	► Deje libre y limpíe la rejilla de aire.
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta	► Solución de problemas: (consulte 2.3 Ámbito de uso del aparato)
	→ El aparato se abre con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo	► Esperar a que la temperatura necesaria se vuelva a ajustar automáticamente. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
	→ La temperatura se ha ajustado incorrectamente	► Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo transcurridas 24 horas.
	→ El aparato está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	► Cambie el lugar de instalación del aparato o de la fuente de calor.
La junta de la puerta es defectuosa o se debe sustituir por otros motivos.	→ La junta de la puerta es intercambiable. Se puede cambiar sin necesidad de herramientas auxiliares.	► Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
El aparato está helado o se forma agua de condensación.	→ La junta de la puerta se puede haber salido de la ranura.	► Compruebe si la junta de la puerta está bien asentada en la ranura.

11.3.2 Equipamiento

Fallo	Causa	Solución
La iluminación interior no se enciende.	→ El aparato no se conecta.	► Conecte el aparato.
	→ La puerta se mantuvo abierta durante más de 15 minutos.	► La iluminación interior se apaga automáticamente al cabo de unos 15 minutos cuando la puerta está abierta.
	→ El LED de iluminación está defectuoso o la cubierta está dañada.	► Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 11.4 Servicio de atención al cliente)
El compartimiento congelador no se cierra.*	→ El cierre ha quedado encajado con la puerta abierta.	► Vuelva a accionar el tirador.

Puesta fuera de servicio

11.4 Servicio de atención al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el fallo por su cuenta (consulte 11 Asistencia al cliente). Si no es posible, dirigirse al servicio de atención al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del "servicio de atención al cliente de Liebherr" adjunto o en home.liebherr.com/service.



ADVERTENCIA

¡Reparación no profesional!

Lesiones.

- ▶ Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 10 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- ▶ Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- ▶ En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

11.4.1 Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

Asegurarse de que se dispone de la siguiente información del electrodoméstico:

- Denominación del aparato (Model e Index)
- N.º de servicio (Service)
- N.º de serie (S-Nr.)
- ▶ Consultar la placa de características para obtener información sobre el electrodoméstico. (consulte 11.5 Placa de identificación)
- ▶ Anote dicha información.
- ▶ Notificar al servicio de atención al cliente: indicar el fallo y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- ▶ Esto permite un servicio rápido y preciso.
- ▶ Seguir las instrucciones adicionales del servicio de atención al cliente.

11.5 Placa de identificación

La placa de características está situada a la izquierda abajo, en la cara interior del electrodoméstico.




Fig. 68

- (1) Denominación del aparato
(2) N.º de servicio
(3) N.º de serie
▶ Lea la información en la placa de identificación.

12 Puesta fuera de servicio

- ▶ Vacíe el aparato.
- ▶ Apagar el electrodoméstico. (consulte Apagar y encender el electrodoméstico)
- ▶ Sacar el enchufe de la toma de corriente.

- ▶ Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- ▶ Limpiar el electrodoméstico. (consulte 10.8 Limpiar el aparato)
- ▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen malos olores.

En electrodomésticos sin congelador: *




Fig. 69 *

- ▶ Monte el limitador de apertura de puerta del paquete de accesorios en la parte inferior de la puerta.*
- ▶ Gire el limitador de apertura de la puerta 90°. (consulte Fig. 69) *
- ▶ Cierre la puerta del electrodoméstico: Apoye la puerta del electrodoméstico contra el limitador de apertura de la puerta.*
- ▶ La puerta del electrodoméstico permanece abierta.*

En electrodomésticos con congelador: *

- ▶ Abrir la puerta del congelador.*
- ▶ Cerrar el electrodoméstico: Apoyar la puerta del electrodoméstico en la puerta del congelador.*
- ▶ La puerta del electrodoméstico permanece abierta.*

13 Eliminación

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Se conoce el significado de los símbolos del electrodoméstico. (consulte 1.14 Símbolos en el electrodoméstico)
- Se conocen las instrucciones de eliminación. (consulte 1.8 Eliminación)

13.1 Preparación del electrodoméstico para la eliminación

- ▶ Poner el electrodoméstico fuera de servicio. (consulte 12 Puesta fuera de servicio)

13.2 Eliminación del electrodoméstico de forma respetuosa del medioambiente




ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- ▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.
- ▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 3.6 Transporte del electrodoméstico)
- ▶ Retirar el electrodoméstico sin dañarlo.
- ▶ Desechar el electrodoméstico de acuerdo con las especificaciones.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ES Frigorífico "Table-Top"
MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR

Índice de números

de artículo: **7086751-00**

Fecha de publicación: 20251211

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien