





Instrucciones de uso

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Contenido

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Visión general del aparato..... | 3 | 6.2.14 Conexión WiFi | 32 |
| 1.1 Volumen de suministro..... | 3 | 6.2.15 Conexión LAN | 33 |
| 1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento..... | 3 | 6.2.16 Información sobre el electrodoméstico | 34 |
| 1.3 Equipamiento especial..... | 4 | 6.2.17 Horas de funcionamiento | 34 |
| 1.4 Ámbito de uso del electrodoméstico..... | 4 | 6.2.18 Software | 35 |
| 1.5 Emisión de ruido del aparato..... | 4 | 6.2.19 Descongelación | 35 |
| 1.6 Conformidad..... | 5 | 6.2.20 Calibración del sensor | 36 |
| 2 Indicaciones generales de seguridad..... | 5 | 6.2.21 Alarma de temperatura | 36 |
| 3 Funcionamiento de la pantalla Touch..... | 7 | 6.2.22 Alarma de puerta | 38 |
| 3.1 Navegación y explicación de los símbolos..... | 7 | 6.2.23 Alarma de luz * | 39 |
| 3.2 Menús..... | 8 | 6.2.24 Simulación de alarma | 39 |
| 3.3 Modo de reposo..... | 8 | 6.2.25 Transmisión de alarma | 40 |
| 4 Puesta en marcha..... | 8 | 6.2.26 Modo de demostración | 41 |
| 4.1 Condiciones de instalación..... | 8 | 6.2.27 Restablecer a los valores de fábrica | 41 |
| 4.2 Dimensiones del electrodoméstico..... | 9 | 6.3 Mensajes..... | 42 |
| 4.3 Transporte del electrodoméstico..... | 10 | 6.3.1 Advertencias..... | 42 |
| 4.4 Desembalaje del electrodoméstico..... | 10 | 6.3.2 Recordatorios..... | 44 |
| 4.5 Montaje del tirador de la puerta..... | 10 | 7 Equipamiento..... | 45 |
| 4.6 Instalación del electrodoméstico..... | 10 | 7.1 Cierre de seguridad | 45 |
| 4.7 Alineación del electrodoméstico..... | 10 | 7.2 Sensores | 45 |
| 4.8 Instalación de varios electrodomésticos..... | 11 | 7.3 Interfaces | 45 |
| 4.9 Introducción del electrodoméstico debajo de una encimera..... | 11 | 8 Mantenimiento..... | 46 |
| 4.10 Tras la instalación..... | 12 | 8.1 Plan de mantenimiento | 46 |
| 4.11 Eliminación del embalaje..... | 12 | 8.2 Descongelación del electrodoméstico | 48 |
| 4.12 Cambio del tope de puerta..... | 12 | 8.3 Limpiar el aparato | 48 |
| 4.13 Alineación de la puerta..... | 23 | 9 Asistencia al cliente..... | 49 |
| 4.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico..... | 23 | 9.1 Datos técnicos | 49 |
| 4.15 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)..... | 24 | 9.2 Avería técnica | 50 |
| 5 Conservación..... | 24 | 9.3 Servicio al cliente | 50 |
| 5.1 Notas sobre la conservación..... | 24 | 9.4 Placa de características | 51 |
| 6 Uso..... | 25 | 10 Puesta fuera de servicio..... | 51 |
| 6.1 Controles y elementos de indicación..... | 25 | 11 Eliminación..... | 51 |
| 6.1.1 Indicación de estado..... | 25 | 11.1 Preparar el aparato para su eliminación | 51 |
| 6.1.2 Símbolos de indicación..... | 25 | 11.2 Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente | 51 |
| 6.1.3 Señales acústicas..... | 26 | 12 Información adicional..... | 52 |
| 6.2 Funciones del electrodoméstico..... | 26 | 13 Guía rápida para el uso diario..... | 53 |
| 6.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico | 26 | | |
| 6.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico | 26 | Enhorabuena por la adquisición de su nuevo aparato. Gracias a esta adquisición dispondrá de todas las ventajas que ofrecen las instalaciones frigoríficas modernas, ya que garantiza alta calidad, duración prolongada y alta fiabilidad. | |
| 6.2.3 Temperatura | 26 | El equipamiento del aparato ofrece el máximo nivel de confort día tras día. | |
| 6.2.4 Registro de temperatura | 27 | Con este aparato, fabricado mediante procedimientos ecológicos y utilizando materiales reciclados, contribuimos conjunta y activamente a la protección del medio ambiente. | |
| 6.2.5 Iluminación * | 27 | Esperamos que el nuevo aparato sea de su entera satisfacción. | |
| 6.2.6 Protección de acceso al menú de ajuste | 28 | El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica. | |
| 6.2.7 Códigos de acceso | 29 | | |
| 6.2.8 Recordatorio de intervalo de mantenimiento | 30 | | |
| 6.2.9 Idioma | 30 | | |
| 6.2.10 Unidad de temperatura | 31 | | |
| 6.2.11 Brillo de pantalla | 31 | | |
| 6.2.12 Alarm Sound..... | 31 | | |
| 6.2.13 Key Sound..... | 32 | | |

Visión general del aparato

| Icono | Explicación |
|--|--|
| Leer las instrucciones | Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones. |
| Más información en Internet. | Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals . |
| Comprobar el aparato | Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico. |
| Variaciones | Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*). |
| Instrucciones de manejo y resultados de manejo | Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ▶, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷. |
| Vídeos | En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos. |

Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

Estas instrucciones de uso son válidas para los siguientes modelos:

- SRTvg 1501
- SRTvg 1511

1 Visión general del aparato

1.1 Volumen de suministro

Comprobar que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, dirigirse al distribuidor o al servicio al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Electrodoméstico de pie
- Equipamiento *
- Material de montaje *
- Instrucciones de uso
- Hoja de garantía adjunta
- Certificado de calidad *
- Cable de red

1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento




Fig. 1 Representación a modo de ejemplo

Equipamiento

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) Placa de características | (6) Mandos e indicador de temperatura |
| (2) Parrilla de apoyo | (7) Sensor del termostato de seguridad |
| (3) Pata de ajuste | (8) Drenaje de condensación |
| (4) Iluminación interior* | (9) Pasante del sensor |
| (5) Candado | |




Fig. 2 Representación a modo de ejemplo del lado trasero

Equipamiento

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| (1) Interfaz LAN/WLAN * | (3) Ayuda para el transporte |
| (2) Salida de la alarma sin potencial | |

Visión general del aparato

1.3 Equipamiento especial

Nota

Puede obtener accesorios a través del Liebherr Service Center. Encontrará la dirección correspondiente a su país en el reverso de las instrucciones.

SmartModule

El electrodoméstico se puede equipar con un Smart-Module.

Se trata de una interfaz WiFi y LAN para la conexión entre el electrodoméstico y un sistema externo de documentación y alarma como, p. ej., Liebherr Smart-Monitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR (consulte 6.2.14 Conexión WiFi) introduciendo su modelo.

Equipamiento posterior con cajones

Para el equipamiento posterior con sistemas de cajones en frigoríficos/congeladores de Liebherr utilizados para la conservación de materiales sensibles a la temperatura como, p. ej., medicamentos de refrigeración obligatoria y productos refrigerados sometidos a normas especiales, se requiere una calificación de temperatura. El equipamiento posterior con cajones en frigoríficos/congeladores de Liebherr puede causar el deterioro o daños en los productos refrigerados. Por lo tanto, el equipamiento posterior debe ser efectuado únicamente por proveedores autorizados por el fabricante del frigorífico/congelador.

1.4 Ámbito de uso del electrodoméstico

Uso previsto

Este frigorífico para laboratorio es apto para el almacenamiento profesional de productos a temperaturas entre 3 °C (38 °F) y 16 °C (60 °F).

Los productos típicos de almacenamiento son pruebas de investigación, reactivos, útiles de laboratorio, etc.

El almacenamiento de sustancias sensibles a la temperatura requiere el uso de un sistema de alarma independiente y permanentemente vigilado. Este sistema de alarma debe estar diseñado de tal forma que un responsable pueda registrar cualquier estado de alarma para tomar las medidas oportunas.

Uso incorrecto previsible

No utilizar el electrodoméstico para las siguientes aplicaciones:

Conservación y refrigeración de:

- Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
- Sangre, plasma o demás fluidos del cuerpo humano para realizar transfusiones o para ser utilizados o introducidos en el cuerpo humano.
- Empleo en atmósferas potencialmente explosivas.
- Empleo al aire libre o en zonas húmedas y con salpicaduras de agua.

Un uso inadecuado del electrodoméstico provocará daños o el deterioro de los artículos conservados.

Clases climáticas

La clase climática correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.




Fig. 3 Placa de características

(X) Esta clase climática indica las condiciones ambientales en las que el aparato puede funcionar de forma segura.

| Clase climática (X) | Temperatura ambiente máx. | Humedad relativa del aire máx. |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 7 | 35 °C (95 °F) | 75 % |

Nota

La temperatura ambiente mínima admitida en el lugar de instalación es 10 °C (50 °F).

La temperatura interna del electrodoméstico nunca debe superar la temperatura ambiente del lugar de instalación.

En el caso de condiciones límite, puede formarse un poco de condensación en la puerta de vidrio y en las paredes laterales.

1.5 Emisión de ruido del aparato

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A durante el funcionamiento del aparato se sitúa por debajo de 70 db(A) (potencia sonora rel. 1 pW).

1.6 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple la normativa de seguridad pertinente y las directivas correspondientes.

2 Indicaciones generales de seguridad

Conservar estas instrucciones de uso en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.

En caso de que el aparato pase a otro propietario, asegurarse de incluir también las instrucciones de uso.

Le rogamos que lea y siga estas instrucciones. Incluyen indicaciones de seguridad que son importantes para una instalación y un funcionamiento seguros y correctos. ¡Siempre debe leer y seguir las indicaciones de seguridad!

Peligros para el usuario:

- Este electrodoméstico únicamente lo puede utilizar personal técnico y de laboratorio que haya sido instruido para este fin y que conozca todas las medidas de seguridad para el trabajo en un laboratorio. Queda prohibido el uso de este electrodoméstico por parte de personas con facultades físicas, sensoriales o mentales menguadas o con falta de experiencia y conocimientos.
- **IMPORTANTE:** El enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el aparato rápidamente de la red eléctrica en caso de emergencia. No debe estar situado detrás del aparato.
- Al desconectar el electrodoméstico de la red, agarrar siempre el cable por el conector. No tirar directamente del cable.
- Desenchufar el conector o desconectar el fusible en caso de avería.
- **ADVERTENCIA:** No dañar la línea de alimentación eléctrica. No utilizar el aparato con una línea de alimentación eléctrica defectuosa.

En caso de que el cable esté dañado, deberá encargarse su sustitución al fabricante, a su servicio técnico o a una persona con una cualificación similar, para evitar así el peligro que deriva de ello. En el caso de los cables de conexión Plug and Play, el propio

cliente puede llevar a cambio el cambio del cable.

- **ADVERTENCIA:** Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), no se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

- **ADVERTENCIA:** No taponar los orificios de ventilación del cuerpo del electrodoméstico ni de la carcasa de empotrado.

- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico se deben encargar al servicio al cliente o a personal técnico que disponga de la debida formación para ello.
- Montar, conectar y desechar el electrodoméstico únicamente conforme a lo indicado en las instrucciones.

Peligro de incendio:

- El refrigerante incluido (datos en la placa de características) es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. Las fugas de refrigerante pueden inflamarse.
 - **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito de refrigeración.
 - No manejar fuentes de ignición en el interior del aparato.
 - **ADVERTENCIA:** Dentro del compartimento de refrigeración no se deben operar aparatos eléctricos que no se correspondan con el tipo recomendado por el fabricante.
 - Si se producen fugas de refrigerante: Eliminar el fuego abierto o las fuentes de ignición cerca del lugar de la fuga. Ventilar bien el espacio. Informar al servicio técnico.
 - No operar el aparato cerca de gases explosivos.
 - No almacenar ni utilizar gasolina u otros gases y líquidos inflamables cerca del aparato.
 - No almacenar en el electrodoméstico sustancias explosivas como, p. ej., envases de aerosol con propelente inflamable. Estos aerosoles se pueden identificar por la indicación de contenido impresa o por el símbolo de una llama. Las posibles fugas de gas se pueden inflamar con componentes eléctricos.

Indicaciones generales de seguridad

- Las velas encendidas, las luces prendidas y otros objetos con llamas abiertas se deben mantener alejados del electrodoméstico para no incendiarno.
- Las bebidas alcohólicas o cualquier otro envase que contenga alcohol se deben guardar herméticamente cerrados. Las posibles fugas de alcohol se pueden inflamar con componentes eléctricos.

Peligro de caída o vuelco:

- No utilizar indebidamente zócalos, cajones, puertas, etc., como peldaño ni para apoyarse.

Peligro de congelación, entumecimiento y dolor:

- Evitar un contacto continuado de la piel con superficies frías o alimentos refrigerados/congelados, o bien adoptar medidas de protección como, por ejemplo, utilizar guantes.

Peligro de daños y lesiones:

- **ADVERTENCIA:** Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** ¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica! Debajo de la cubierta hay piezas conductoras de electricidad. El LED de la iluminación interior debe ser sustituido o reparado únicamente por el servicio al cliente o por personal técnico con la debida formación para ello.*
- **ATENCIÓN:** El electrodoméstico solo debe ponerse en funcionamiento con accesorios originales del fabricante o con accesorios de otros proveedores autorizados por el fabricante. El usuario es responsable en caso de uso de accesorios no autorizados.

Peligro de aplastamiento:

- No sujetar la bisagra al abrir y cerrar la puerta. Los dedos podrían quedar atrapados.

Propuesta 65 del Estado de California:

- **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas ftalato de diisononilo (DINP), que en el Estado de California está catalogado como cancerígeno, y ftalato de diisodecilo (DIDP),

conocido en el Estado de California por provocar defectos congénitos u otros daños reproductivos. Encontrará más información en www.P65Warnings.ca.gov.

Cualificación del personal técnico:

Únicamente personal técnico que conozca el montaje, la puesta en servicio y el funcionamiento del electrodoméstico está autorizado a realizar la instalación, inspección, mantenimiento y puesta en servicio del mismo.

Se entiende por personal técnico aquellas personas que por su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como por su conocimiento de las normas pertinentes están en condiciones de valorar y realizar los trabajos encomendados y reconocer posibles peligros. Tienen que tener una formación, instrucción y autorización para trabajar con el electrodoméstico.


Símbolos en el aparato:



El símbolo se puede encontrar en el compresor. Hace referencia al aceite del compresor e indica el siguiente peligro: **Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.** Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No existe peligro alguno en el modo de funcionamiento normal.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio / materiales inflamables. El símbolo se encuentra en el compresor y señala el peligro de sustancias inflamables. No retirar la etiqueta.



El símbolo se encuentra en la parte trasera de la carcasa en la zona del relé de alarma e indica el siguiente peligro: **¡descarga eléctrica!** En un electrodoméstico desconectado de la red puede haber todavía tensión residual. No retirar la etiqueta.



Esta etiqueta o una similar se puede encontrar en la parte trasera del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o en la carcasa. Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No retirar la etiqueta.

Observar los avisos de advertencia y las demás indicaciones descritas en los demás capítulos:

| | | |
|--|--------------------|---|
| | PELIGRO | Señala una situación de peligro inminente que, si no se evita, producirá lesiones graves o incluso la muerte. |
| | ADVERTENCIA | Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte. |
| | PRECAUCIÓN | Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas. |
| | ATENCIÓN | Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales. |
| | Nota | Identifica indicaciones y recomendaciones útiles. |

| Símbolo | Descripción |
|-------------------------------|---|
| | Pulsar varias veces seguidas la flecha de navegación: Navegar hasta la función deseada del menú. |
| | Pulsar el símbolo de confirmación: Activar/desactivar la función. Abrir submenú. |
| | Pulsar el símbolo de confirmación junto con el símbolo de retroceso: Volver al menú inmediatamente superior. |
| | Flecha con reloj: La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer. |
| | Flecha con indicación de tiempo: La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado. |
| | Símbolo "Abrir el menú de ajustes": Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 3.2.1 Abrir el menú de ajustes) |
| | Símbolo "Abrir el menú avanzado": Navegar al menú avanzado y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado. (consulte 3.2.2 Abrir el menú avanzado) |
| Ninguna acción en 10 segundos | Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado. |

3 Funcionamiento de la pantalla Touch

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch. Con la pantalla Touch (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

3.1 Navegación y explicación de los símbolos

En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

| Símbolo | Descripción |
|---------|---|
| | Pulsar la flecha de navegación hacia delante: Seguir navegando en el primer menú. |
| | Pulsar la flecha de navegación hacia atrás: Volver al primer menú. |
| | Pulsar la flecha de navegación hacia atrás durante 3 segundos: En el menú principal o desde el menú de ajustes, volver a la indicación de estado. |

Puesta en marcha

| Símbolo | Descripción |
|-----------------------------------|---|
| Abrir y volver a cerrar la puerta | Si se abre y se vuelve a cerrar la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado. |

Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.

3.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús.

| Menú | Descripción |
|--|--|
| Menú principal | <p>Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal.</p> <p>Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.</p> |
|  Settings | <p>El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico.</p> <p>(consulte 3.2.1 Abrir el menú de ajustes)</p> |
|  Menú avanzado | <p>El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico 151.</p> <p>(consulte 3.2.2 Abrir el menú avanzado)</p> |

3.2.1 Abrir el menú de ajustes




Fig. 4 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
 - ▶ El menú de ajustes está abierto.
 - ▶ De ser necesario: Navegar a la función deseada.

3.2.2 Abrir el menú avanzado




Fig. 5 Acceso con código el numérico 151

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
 - El menú ampliado está abierto.
 - De ser necesario: Navegar a la función deseada.

3.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

3.3.1 Salir del modo de reposo

- ▶ Pulse cualquier tecla de navegación.
 - ▶ El modo de reposo finaliza.

4 Puesta en marcha

4.1 Condiciones de instalación



► ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio derivado de la humedad
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

4.1.1 Lugar de instalación



ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- No colocar el electrodoméstico en una zona de radiación solar directa, ni junto a la cocina, la calefacción, etc.
- El lugar de instalación óptimo es un recinto seco y bien ventilado.
- Si el electrodoméstico se instala en un entorno muy húmedo, en la parte exterior del electrodoméstico se puede formar agua de condensación.

Prestar siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire en el lugar de instalación.

- Cuanto más refrigerante haya en el electrodoméstico, más grande deberá ser el recinto en el que se encuentre el electrodoméstico. En recintos demasiado pequeños se puede formar una mezcla inflamable de gas y aire al producirse una fuga. Por cada 8 g (0.28 oz) de refrigerante, el lugar de instalación deberá tener como mínimo 1 m³ (35.5 ft³). Los datos sobre el refrigerante incluido figuran en la placa de características en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del lugar de instalación debe ser horizontal y plano.
- El lugar de instalación debe poder soportar el peso del electrodoméstico, incluida su carga máxima. (consulte 9.1 Datos técnicos)
- Si coloca el electrodoméstico en una posición elevada, debe instalar el dispositivo antivuelco.

Si coloca el electrodoméstico encima de otro, debe colocar el marco de conexión con protección antivuelco (incluido en el marco de conexión).

Si coloca el electrodoméstico sobre una base con ruedas, debe equipar la base con ruedas con una protección antivuelco (incluida en la base con ruedas).

Si coloca el electrodoméstico sobre una base de pedestal, debe equipar la base de pedestal con un dispositivo antivuelco (incluido en la base de pedestal).

Puede adquirir el dispositivo antivuelco en la tienda Liebherr-Hausgeräte en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- No se permite el uso en áreas potencialmente explosivas.

4.1.2 Conexión eléctrica



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por colocación indebida!

Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.

- Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
- Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
- Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

4.2 Dimensiones del electrodoméstico




Fig. 6 Representación a modo de ejemplo

- | | |
|--|--|
| (A) Altura del electrodoméstico incluidas patas / ruedas | (C) Profundidad del electrodoméstico sin tirador [profundidad del tirador = 45 mm (1 6/8 in)] |
| (B) Ancho del electrodoméstico sin tirador [profundidad del tirador = 45 mm (1 6/8 in)] | (D) Profundidad del electrodoméstico con la puerta abierta |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| A | 819 mm (32 1/4 in) |
| B | 597 mm (23 1/2 in) |
| C | 605 mm (23 13/16 in) ^x |
| D | 1162 mm (45 3/4 in) ^x |

Puesta en marcha

En los electrodomésticos con distanciadores de pared incluidos, la dimensión aumenta en 35 mm (1 3/8 in.).

4.3 Transporte del electrodoméstico



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos*

Si se transporta a una altura superior a 1500 m (4,921.26 ft), pueden romperse las hojas de cristal de la puerta. Los trozos rotos tienen aristas vivas que pueden causar heridas graves.

► Adopte las medidas protectoras adecuadas.

A tener en cuenta al transportar el aparato:

- Transportar el electrodoméstico en posición vertical.
- Transportar el electrodoméstico con ayuda de dos personas.

Durante la primera puesta en servicio:

► Transportar el aparato embalado.

Al transportar el aparato después de la primera puesta en servicio (por ejemplo, al trasladarlo o limpiarlo):

- Vaciar el aparato.
- Asegurar la puerta para que no se abra accidentalmente.

4.4 Desembalaje del electrodoméstico

- Comprobar que el electrodoméstico y el embalaje no presenten daños de transporte. Ponerse en contacto inmediatamente con el proveedor en caso de observarse la presencia de cualquier daño. No conectar el electrodoméstico a la alimentación de tensión.
- Retirar todos los materiales de embalaje de la parte trasera o de las paredes laterales del electrodoméstico que puedan obstaculizar la correcta instalación o ventilación y salida de aire.

4.5 Montaje del tirador de la puerta




Fig. 7

- Colocar en la puerta el tirador del kit de accesorios con los tornillos incluidos Fig. 7 (1).
- Colocar las cubiertas Fig. 7 (2).
- Colocar en el lado opuesto el tapón que viene en el paquete.*

4.6 Instalación del electrodoméstico



ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

- El electrodoméstico se debe instalar entre 2 personas.



ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

La puerta puede chocar contra la pared y resultar dañada. En puertas de cristal, el cristal dañado puede causar lesiones.

- Proteger la puerta para que no choque contra la pared. Colocar topes de puerta, por ejemplo, topes de fieltro, en la pared.
- Conectar todos los componentes necesarios (p. ej., cable de red) en la parte trasera del electrodoméstico y conducirlos hacia un lado.

Nota

Los cables pueden resultar dañados.

- No aprisionar los cables al desplazar el electrodoméstico hacia atrás.

4.7 Alineación del electrodoméstico

AVISO

El cuerpo del electrodoméstico está deformado y la puerta no cierra.

- Alinear el electrodoméstico en horizontal y vertical.
- Compensar las irregularidades del suelo con las patas de ajuste.



ADVERTENCIA

¡Ajuste incorrecto de la altura de la pata!

Lesiones graves o hasta mortales. Si la altura se ajusta incorrectamente, la parte inferior de la pata se puede soltar y el electrodoméstico puede volcar.

- No desenroscar demasiado la pata.




Fig. 8

Para subir el electrodoméstico:

- Girar la pata de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

Para bajar el electrodoméstico:

- Girar la pata de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj.

4.8 Instalación de varios electrodomésticos

AVISO

¡Peligro de daños por agua de condensación entre las paredes laterales!

- No colocar el electrodoméstico contiguo a otro frigorífico.
- Colocar los electrodomésticos a una distancia de 3 cm (1.18 in) entre sí.
- Si se colocan varios electrodomésticos de forma contigua, no se deben superar una temperatura de 35 °C (95 °F) y el 65 % de humedad de aire.
- Si la humedad del aire es mayor, aumentar la distancia entre los electrodomésticos.




Fig. 9 Instalación Side by Side

Nota

El kit Side by Side se puede adquirir como accesorio a través del servicio al cliente de Liebherr. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

4.9 Introducción del electrodoméstico debajo de una encimera

Puede introducir electrodomésticos de sobremesa con una altura máxima de 850 mm (2.79 ft) debajo de una encimera continua.




Fig. 10

(A) Anchura del electrodoméstico sin tablero

(D1) Sección de ventilación en la encimera

(B) Profundidad del hueco

(D2) Sección de ventilación entre la encimera y el electrodoméstico

(C) Altura del hueco

| | |
|---------|--|
| A | mínimo 600 mm (23 1/2 in) |
| B | mínimo 550 mm (21 11/16 in) |
| C | mínimo 825 mm (32 1/2 in) |
| D1 o D2 | mínimo 200 cm ² (31 in ²) |

! ADVERTENCIA

Peligro de incendio por cortocircuito.

- Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
- No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- El tablero se ha quitado.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.
- Introduzca el electrodoméstico debajo de la encimera.

Puesta en marcha

4.10 Tras la instalación

- Retirar las láminas protectoras.*
- Limpiar el electrodoméstico. (consulte 8.3 Limpiar el aparato)
- En caso necesario: Desinfectar el electrodoméstico.
- Guardar la factura para disponer de los datos del electrodoméstico y del distribuidor en caso de prestaciones de servicio.

4.11 Eliminación del embalaje



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas

- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*
- Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

4.12 Cambio del tope de puerta

4.12.1 Indicaciones de seguridad



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por cambio del sentido de apertura de la puerta realizado por personal no cualificado!

- Cambiar el tope de puerta por parte de personal cualificado.



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y daños materiales debido al peso de la puerta.

- Cambie el tope de puerta solamente si puede cargar un peso de 15 kg (33.07 lb).
- Cambie el tope de puerta con ayuda de dos personas.

AVISO

¡Piezas conductoras de electricidad!

Daños de componentes eléctricos.

- Desconectar el enchufe de la red antes de cambiar la bisagra de la puerta.

4.12.2 Herramienta



4.12.3 Desmontaje de la placa de trabajo




Fig. 11

- Aflojar los tornillos.




Fig. 12

- Retirar la placa de trabajo.

4.12.4 Desmontaje de las cubiertas

- Abrir la puerta.




Fig. 13

- Retirar la cubierta.




Fig. 14

- Retirar la cubierta Fig. 14 (1) y, a continuación, Fig. 14 (2).




Fig. 15

- Retirar la cubierta.

4.12.5 Desmontaje del panel frontal




Fig. 16

- Desmontar el panel frontal.
- **CONSEJO para la aplicación posterior:** Fotografiar el tendido de cables.





Fig. 17

- Desconectar la clavija.



Puesta en marcha

Fig. 18

- Extraer de la bisagra el cable con el soporte.
- El cable con soporte cuelga de la puerta.

4.12.6 Desmontaje de la puerta

AVISO

¡Peligro de lesiones al salirse la puerta!

- Sujetar la puerta.




Fig. 19

- Desmontar la cubierta Fig. 19 (1).
- Aflojar el perno Fig. 19 (2) en sentido antihorario y extraerlo.
- Inclinar la puerta Fig. 19 (3) ligeramente.




Fig. 20

- Desmontar la puerta hacia arriba.
- Colocar la puerta sobre una superficie blanda.

4.12.7 Cambio de sitio de la cubierta superior




Fig. 21

- Extraer la cubierta.




Fig. 22

- Colocar la cubierta.

4.12.8 Cambio de sitio de la placa de tope




Fig. 23

- Desmontar la placa de tope.




Fig. 24

- Montar la placa de tope en el lado opuesto.

4.12.9 Cambio del tirador




Fig. 25

- Levantar las cubiertas Fig. 25 (1).
- Aflojar los tornillos Fig. 25 (2).
- Desmontar el tirador.




Fig. 26

- Colocar el tapón en el lado opuesto.*
- Atornillar el tirador en el lado opuesto.
- Abrir las cubiertas Fig. 26 (1) empujando.

4.12.10 Desmontaje de la cubierta

- Cerrar la puerta.

Puesta en marcha




Fig. 27

- Desmontar el gancho de cierre.




Fig. 28

- Desmontar las cubiertas.

4.12.11 Cambio del soporte de la clavija




Fig. 29 La posición de instalación del soporte de la clavija puede girarse 180°.

- Desencajar el soporte de la clavija.




Fig. 30

- Encazar el soporte de la clavija en el lado opuesto.

4.12.12 Cambio de la cerradura




Fig. 31 Representación a modo de ejemplo: Puerta con espuma




Fig. 32 Representación a modo de ejemplo: Puerta de cristal

- Desmontar la cubierta.
- Montar el dispositivo de cierre.




Fig. 33 Representación a modo de ejemplo: Puerta con espuma




Fig. 34 Representación a modo de ejemplo: Puerta de cristal

- Montar la cubierta en el lado opuesto.
- Puerta con espuma: Monte el dispositivo de cierre girado 180° en el lado opuesto.
- o-
- Puerta de cristal: Monte el dispositivo de cierre y el soporte en el lado opuesto.

4.12.13 Colocación de la cubierta




Fig. 35

- Montar las cubiertas giradas 180°. Prestar atención a que el cable pase por la abertura superior de la cubierta pequeña.

Puesta en marcha




Fig. 36

- Montar el gancho de cierre.

4.12.14 Cambio de la bisagra superior




Fig. 37

- Desmontar la bisagra.




Fig. 38

- Presionar el casquillo del cojinete hacia fuera.




Fig. 39

- Montar a presión el casquillo del cojinete girado 180° en el lado inferior.




Fig. 40

- Desmontar el ángulo de cierre.




Fig. 41

- Montar el ángulo de cierre en el lado opuesto, girándolo 180°.




Fig. 42

- Montar la bisagra.

4.12.15 Cambio de la bisagra inferior

AVISO

¡Riesgo de lesiones debido a la tensión del muelle!

- No desmontar la unión atornillada *Fig. 43 (1)* del sistema de cierre.




Fig. 43

- Girar el sistema de cierre *Fig. 43 (2)* hasta que haga clic.
- Se ha liberado la tensión previa del sistema de cierre.





Fig. 44

- Desmontar el ángulo de bisagra.



Puesta en marcha

Fig. 45

- Aflojar la tuerca.

Nota

Al insertarlo, prestar atención a que el sistema de cierre esté correctamente alineado.




Fig. 46 Vista desde abajo: Fig. 46 (1)

- Cambiar el sistema de cierre en el ángulo de bisagra y fijarlo con la tuerca.




Fig. 47

- Montar el ángulo de bisagra en el lado opuesto.

Nota

La alineación y la tensión previa correctas son importantes para el funcionamiento del sistema de cierre.




Fig. 48 Tope izquierdo (A) / Tope derecho (B)

- Girar el sistema de cierre contra la resistencia hasta que la barra del sistema de cierre Fig. 48 (1) apunte hacia afuera.
- El sistema de cierre se detiene automáticamente en esta posición.
- El sistema de cierre está alineado y pretensado.

4.12.16 Montaje de la puerta




Fig. 49

- Colocar la puerta sobre el sistema de cierre.




Fig. 50

- Deslizar la puerta Fig. 50 (1) hacia arriba sobre la bisagra.
- Insertar el perno Fig. 50 (2) y girarlo en sentido horario para apretarlo.
- Colocar la cubierta Fig. 50 (4).




Fig. 52
► Introducir la clavija.




Fig. 53
► Colocar el panel frontal.




Fig. 51

- Presionar el soporte del cable Fig. 51 (1) en la bisagra.
- Tender el cable por la bisagra hacia el panel frontal.

Puesta en marcha

4.12.18 Colocación de las cubiertas




Fig. 54

- (1) La cubierta está incluida en el volumen de suministro del equipo.
► Colocar las cubiertas.




Fig. 55

- Colocar la cubierta.




Fig. 56

- Colocar la cubierta.

4.12.19 Montaje de la placa de trabajo




Fig. 57

- Colocar la placa de trabajo.




Fig. 58

- Atornillar la placa de trabajo.

4.13 Alineación de la puerta

Si la puerta no está recta, puede ajustarla en la escuadra de bisagra inferior.




Fig. 59

- Retirar el tornillo central de la escuadra de bisagra inferior.




Fig. 60

- Soltar ligeramente los dos tornillos y desplazar la puerta con la escuadra de bisagra hacia la derecha o la izquierda.
- Apretar los tornillos hasta el tope (el tornillo central ya no se precisa).
- La puerta está alineada recta.

4.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico



ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!

Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.

- Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
- No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
- Ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 4.5 Montaje del tirador de la puerta)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica. (consulte 4.1 Condiciones de instalación)
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones.
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.

AVISO

¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!

Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.

- Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.




ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por conexión indebida! Quemaduras.

Daños en el electrodoméstico.

- No utilice ningún cable prolongador.
- No utilice ninguna regleta de contactos.

Conservación



AVISO

¡Peligro de daños por conexión indebida!

Daños en el electrodoméstico.

- ▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.

- ▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
- ▶ Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
- ▶ El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

4.15 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio)

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El electrodoméstico está instalado y conectado.
- Se han retirado del electrodoméstico todas las cintas adhesivas, láminas protectoras y adhesivas, así como las protecciones para el transporte.




Fig. 61 Representación a modo de ejemplo

El símbolo de stand-by parpadea hasta que la operación de inicio finaliza.

La pantalla muestra el símbolo de stand-by.

Si el electrodoméstico se suministra con el ajuste de fábrica, es necesario seleccionar primero el idioma de la pantalla en la puesta en servicio.




Fig. 62

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.



Fig. 63

- ▶ El electrodoméstico está encendido en cuanto se muestra la temperatura en la pantalla.
- ▶ El indicador de temperatura parpadea hasta que se alcanza la temperatura establecida.

5 Conservación

5.1 Notas sobre la conservación




Fig. 64 Representación a modo de ejemplo




Fig. 65

Tener en cuenta lo siguiente a la hora de almacenar los alimentos:

- ❑ Si los estantes de rejilla Fig. 64 (1) se pueden colocar en distintas posiciones, ajustarlos en altura.
- ❑ Tener en cuenta la carga máxima. (consulte 9.1 Datos técnicos)
- ❑ Cargar el electrodoméstico en cuanto se alcance la temperatura de conservación (conservación de la cadena de frío).
- ❑ No obstruir la ranura de ventilación Fig. 65 (2) del ventilador de recirculación de aire del interior.
- ❑ El producto refrigerado no debe tocar la pared posterior.
- ❑ Los productos refrigerados no sobresalen de los estantes.

- Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
- Distanciar los productos refrigerados para que el aire pueda circular bien.
- No se pueden colocar productos por encima de la marca de apilado. 

Esto es importante para que se dé una correcta circulación de aire y una distribución uniforme de la temperatura en todo el interior.

6 Uso

6.1 Controles y elementos de indicación

La pantalla ofrece una visión general rápida sobre el estado actual del electrodoméstico, el ajuste de temperatura, el estado de las funciones y los ajustes, así como los mensajes de alarma y fallo.

El manejo se efectúa con flechas de navegación y el símbolo de confirmación.

Se pueden activar o desactivar funciones y modificar valores de ajuste.




Fig. 66 Pantalla

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Indicación de estado | (3) Flecha de navegación adelante |
| (2) Flecha de navegación atrás | (4) Confirmar |

6.1.1 Indicación de estado




Fig. 67 Indicación de estado con temperatura real

La indicación de estado muestra la temperatura real y es la indicación inicial. Desde allí, se navega a las funciones y ajustes. La indicación de estado puede representar varios símbolos de indicación.

6.1.2 Símbolos de indicación

Los símbolos de indicación facilitan información sobre el estado actual del electrodoméstico.

| Símbolo | Estado del electrodoméstico |
|---------|--|
| | Standby El electrodoméstico está apagado. |
| | Símbolo parpadeante de standby El electrodoméstico se está iniciando. |
| | Temperatura parpadeante Todavía no se ha alcanzado la temperatura deseada. El electrodoméstico refrigerará a la temperatura ajustada. |
| | Indicación de temperatura Indica la temperatura actual del interior |
| | Indicación alternante de temperatura/símbolo de descongelación con barra blanca El electrodoméstico se encuentra en descongelación manual. |
| | D en el indicador El electrodoméstico está en DemoMode. |
| | Recordatorio de mantenimiento El intervalo de tiempo ajustado ha finalizado. |
| | Memoria de datos llena La memoria de datos (999 horas) está llena. A partir de este momento se sobrescriben los datos más antiguos. |
| | Símbolo parpadeante Todavía hay un fallo activo. |
| | Símbolo de error El electrodoméstico se encuentra en estado de fallo. |

Uso

| Símbolo | Estado del electrodoméstico |
|---------|---|
| | Barra blanca abajo Submenú |
| | Barra blanca arriba Preajuste, ajuste activo o valor activo |
| | Barra creciente Pulsar 3 segundos el botón para activar el ajuste. |
| | Barra decreciente Pulsar 3 segundos el botón para desactivar el ajuste. |

Símbolos de la indicación de estado

6.1.3 Señales acústicas

En los casos siguientes se emite una señal:

- Cuando se confirma una función o un valor.
- Cuando no se puede activar o desactivar una función o un valor.
- En cuanto se produce un fallo.
- En caso de mensaje de alarma.

Los tonos de alarma se encienden y apagan en el menú del cliente.

6.2 Funciones del electrodoméstico

6.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 3 Funcionamiento de la pantalla Touch)
- Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico. (consulte 6.1 Controles y elementos de indicación)

6.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico



Este ajuste permite encender y apagar el electrodoméstico completo.

Encendido del electrodoméstico

Sin el DemoMode activado:




Fig. 68

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
Con el DemoMode activado:




Fig. 69

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Nota

Desactivar el DemoMode antes de que finalice la cuenta atrás.



5,0°C

Fig. 70

- La indicación de temperatura aparece en la pantalla.

Apagado del electrodoméstico



Fig. 71




Fig. 72

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
► La pantalla muestra el símbolo de standby.
► La pantalla se apaga pasados aproximadamente 10 minutos.

6.2.3 Temperatura



La temperatura depende de los siguientes factores:

- La frecuencia con la que se abre la puerta
- La duración de la apertura de la puerta

- La temperatura ambiente del lugar de instalación
- El tipo, la temperatura y la cantidad de productos refrigerados

Nota

En algunas zonas del interior, la temperatura del aire puede variar de la indicación de temperatura.

Ajuste de la temperatura

Fig. 73




Fig. 74 Cambio de temperatura de 5,5 °C (42 °F) a 6,9 °C (44 °F)

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La temperatura está ajustada.

**6.2.4 Registro de temperatura**

El electrodoméstico indica las temperaturas mínima y máxima del interior. El registro de las mismas comienza automáticamente en cuanto se enciende el electrodoméstico y tiene lugar a intervalos de un minuto. Transcurridas 999 horas (aproximadamente 40 días) se emite una nota indicando que la memoria de datos está llena. En ese momento se habrá de restablecer el registro de temperatura.

Nota

Se recomienda restablecer el registro de temperatura en la puesta en servicio del electrodoméstico **una vez alcanzada la temperatura ajustada**. De este modo, el valor de temperatura máxima indicado resulta concluyente.

Visualización del registro de temperatura

El registro de temperatura indica el periodo de registro y las temperaturas mínimas y máximas medidas en este tiempo.




Fig. 75



Fig. 76

- Se muestra la pantalla de estado con los registros de temperatura.

Restablecimiento del registro de temperatura

Las temperaturas mínimas y máximas indicadas se pueden restablecer en cualquier momento. Al hacerlo, se borran los valores mostrados y vuelve a comenzar el intervalo de registro.




Fig. 77




Fig. 78

- Ejecutar los pasos según se indica en la figura.
- Se ha restablecido el registro de temperatura.
- El intervalo de registro comienza de nuevo.

**6.2.5 Iluminación** Light *

El electrodoméstico dispone de iluminación interior.

Puede encender la iluminación interior de forma permanente. (consulte Encendido de la iluminación*) *

Al abrir la puerta del electrodoméstico, la iluminación interior se enciende.

Uso

Apagado de la iluminación*



Fig. 79




Fig. 80

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La iluminación está apagada.

Encendido de la iluminación*




Fig. 81




Fig. 82

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La iluminación está encendida.

6.2.6 Protección de acceso al menú de



Con este ajuste se protege el acceso al menú de ajuste a través de un código PIN de tres caracteres.

Aplicación:

- Evitar cambios no intencionados en los ajustes y funciones.
- Evitar una desconexión no intencionada del electrodoméstico.
- Evitar ajustes involuntarios de la temperatura.

Nota

- En los siguientes ejemplos, se utiliza el código PIN: **1 1 1** ajustado de fábrica.

Activación de la protección de acceso al menú de ajuste



Fig. 83




Fig. 84

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La protección de acceso al menú de ajuste está activada.

Modificación del código PIN de la protección de acceso al menú de ajuste

Véase: (consulte 6.2.7 Códigos de acceso)

Desactivación de la protección de acceso al menú de ajuste




Fig. 85




Fig. 86

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La protección de acceso al menú de ajuste está desactivada.

Apertura del menú de ajuste protegido

Si la protección de acceso está activada, es necesario introducir el código PIN para abrir el menú de ajuste. Al salir del menú de ajuste, la protección de acceso se activa automáticamente.

- Pulsar repetidamente la flecha de navegación hasta que aparezca la función correspondiente.




Fig. 87

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código PIN es correcto.
- Se abre el menú de ajuste.

6.2.7 Códigos de acceso

Se pueden efectuar varios ajustes.

Aplicación:

- Cambio del código de ajuste.
- Restablecimiento del código de ajuste.



Protección de acceso al menú de ajuste

Cambio del código de ajuste

Este ajuste permite cambiar el código de ajuste para la protección de acceso al menú de ajuste.

El ajuste se efectúa en 3 pasos:

- Introducción del código de ajuste antiguo
- Introducción del código de ajuste nuevo
- Confirmación del código de ajuste nuevo

Nota

- En el ejemplo siguiente se cambia el código de ajuste **1 1 1** preajustado de fábrica.
- El nuevo código de ajuste es: **2 3 4**



Fig. 88

La protección de acceso al menú de ajuste debe estar activada. (consulte 6.2.6 Protección de acceso al menú de ajuste)

- Pulsar repetidamente la flecha de navegación hasta que aparezca la función correspondiente.




Fig. 89

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de ajuste antiguo se ha introducido correctamente.

Uso




Fig. 90

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de ajuste nuevo se ha introducido correctamente.




Fig. 91

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de ajuste nuevo se ha confirmado correctamente.
- El código de ajuste se ha cambiado.

Restablecimiento del código de ajuste

Se ha olvidado o se desconoce el código de ajuste para la protección de acceso al menú de ajuste.

- Restablecer el electrodoméstico a los ajustes de fábrica (consulte 6.2.27 Restablecer a los valores de fábrica).
- El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes originales.

► El código de ajuste de fábrica es: **1 1 1**

6.2.8 Recordatorio de intervalo de mantenimiento



Ajuste del periodo de tiempo hasta que se produzca el recordatorio de mantenimiento.

Se pueden ajustar los valores siguientes:

- 7 días
- 14 días
- 30 días
- 60 días
- 90 días
- 180 días
- 360 días
- 720 días
- 1080 días
- OFF

Ajuste del recordatorio de intervalo de mantenimiento

A continuación se indican los pasos para ajustar el espacio de tiempo hasta el mantenimiento.




Fig. 92




Fig. 93

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha ajustado el espacio de tiempo hasta que se produzca el recordatorio de mantenimiento.
- Se muestra el tiempo que queda.

6.2.9 Idioma



Con este ajuste se selecciona el idioma de visualización.

Ajuste del idioma




Fig. 94




Fig. 95

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
► Se ha ajustado el idioma seleccionado.

6.2.10 Unidad de temperatura

Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Ajustar unidad de temperatura



Fig. 96




Fig. 97 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
► La unidad de temperatura está ajustada.

6.2.11 Brillo de pantalla

Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

Ajustar brillo



Fig. 98




Fig. 99 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
► El brillo está ajustado.



6.2.12 Alarm Sound

Alarm sound

Esta función permite encender y apagar todos los tonos de alarma, p. ej., la alarma de la puerta.

Activación de Alarm Sound




Fig. 100




Fig. 101

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
► Alarm Sound está activado.

Desactivación de Alarm Sound



Fig. 102




Fig. 103

Uso

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Alarm Sound está desactivado.



6.2.13 Key Sound

Con esta función se pueden activar y desactivar todos los tonos de confirmación y el Startsound.

Activación de Key Sound




Fig. 104




Fig. 105

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Key Sound está activado.

Desactivación de Key Sound




Fig. 106




Fig. 107

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Key Sound está desactivado.



6.2.14 Conexión WiFi

Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste, se requiere una conexión inalámbrica entre el electrodoméstico e internet. La conexión se controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

Nota

Puede obtener accesorios a través del Liebherr Service Center. Encontrará la dirección correspondiente a su país en el reverso de las instrucciones.




Fig. 108

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El SmartModule Fig. 108 (1) está colocado.

Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.

En el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) encontrará información para el montaje posterior del SmartModule.



Fig. 109

- Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (consulte Fig. 109).

En el frigorífico o congelador:




Fig. 110




Fig. 111

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Continuar el proceso de configuración en un terminal con conexión a internet: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 112

- Se está estableciendo la conexión.
- Aparece WiFi connecting. El símbolo parpadea.
- Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión



Fig. 113




Fig. 114

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha interrumpido la conexión.

Restablecimiento de la conexión




Fig. 115




Fig. 116

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Los ajustes de la WiFi se han restablecido al estado de suministro.



6.2.15 Conexión LAN

Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste se requiere una conexión con cable entre el electrodoméstico e internet. La conexión se controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

Nota

Puede obtener accesorios a través del Liebherr Service Center. Encontrará la dirección correspondiente a su país en el reverso de las instrucciones.




Fig. 117

Uso

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El SmartModule Fig. 117 (1) está colocado.
- Hay un cable de red conectado.
- La red está conectada a Internet.

Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.

En el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) encontrará información para el montaje posterior del SmartModule.



Fig. 118

- Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (consulte Fig. 118).

En el frigorífico o congelador:



Fig. 119




Fig. 120

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se está estableciendo la conexión: Aparece LAN connecting. El símbolo parpadea.
- Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión



Fig. 121




Fig. 122

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha interrumpido la conexión.

6.2.16 Información sobre el electrodoméstico



Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 3 Funcionamiento de la pantalla Touch)

Mostrar información sobre el electrodoméstico



Fig. 123




Fig. 124

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.



6.2.17 Horas de funcionamiento

Hours

Esta indicación muestra las horas de funcionamiento del electrodoméstico.

Indicación de las horas de funcionamiento



Fig. 125



Fig. 126

- Aparecen las horas de funcionamiento.



6.2.18 Software

Con esta función se muestra la versión del software de su electrodoméstico.

Mostrar versión del software



Fig. 127



Fig. 128

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
► La pantalla muestra la versión del software.



6.2.19 Descongelación

El electrodoméstico se descongela automáticamente durante el funcionamiento normal.

Aplicación:

- Si hay mucha escarcha en el interior, la función de descongelación automática puede iniciarse manualmente.

Inicio manual de la descongelación automática




Fig. 129




Fig. 130

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

- La descongelación automática ha iniciado. Una vez finalizada la descongelación, el electrodoméstico vuelve automáticamente al funcionamiento normal.

Nota

Si sigue habiendo hielo en el interior después de iniciar varias veces la función de descongelación automática, descongele el electrodoméstico manualmente. (consulte 8.2 Descongelación del electrodoméstico)

Interrupción de la descongelación iniciada manualmente



Fig. 131




Fig. 132

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
► La descongelación iniciada manualmente se ha interrumpido. El electrodoméstico vuelve automáticamente al funcionamiento normal.



Información de descongelación



Este ajuste se utiliza para ajustar el indicador durante un proceso de descongelación automática.

| Visua- liza- ción | Descripción |
|-------------------------|---|
| Def 1 | La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática. |
| Def 2 | El símbolo del "proceso de descongelación automática" se muestra en el indicador de estado. El indicador de temperatura se actualiza continuamente y muestra la temperatura real. |

Uso

| Visualización | Descripción |
|---------------|---|
| Def 3 | Con versión de software PW SW inferior a TOD 8-800: La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática. |
| | Con versión de software PW SW igual o superior a TOD 8-800: El indicador de temperatura se actualiza continuamente y muestra la temperatura real. |
| Def 4 | Con versión de software PW SW inferior a TOD 8-800: La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática. |
| | Con versión de software PW SW igual o superior a TOD 8-800: La observación del “proceso de descongelación automática” se muestra en el indicador de estado. La indicador de temperatura no se actualiza. Muestra la última temperatura antes de que se inicie el proceso de descongelación automática. |

Defrosting

Presentación de la observación del “proceso de descongelación automática” en el indicador de estado



Aquí puede ver la versión de software instalada en su electrodoméstico PW SW: (consulte 6.2.18 Software)



Fig. 133




Fig. 134

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se selecciona la variante de visualización deseada.



6.2.20 Calibración del sensor

Puede utilizar la calibración del sensor para igualar las diferencias entre la temperatura ajustada y la temperatura real. Para ello, determine la temperatura real con un aparato de medición calibrado.

Rango de ajuste: +/- 3 Kelvin en pasos de 0,1 Kelvin.

Calibración del sensor



Fig. 135




Fig. 136

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El sensor está calibrado.

Nota

La temperatura calibrada se muestra en la pantalla en un plazo de dos horas.



6.2.21 Alarma de temperatura

Con esta función se ajusta la alarma de temperatura. Para ello, establezca los límites superior e inferior de temperatura con un valor diferencial respecto a la temperatura interior ajustada actualmente. La alarma de temperatura se activa en cuanto la temperatura interior sale del intervalo de temperatura ajustado y ha transcurrido cualquier tiempo de retardo establecido.

| Ejemplo | Valor diferencial por ajustar |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Temperatura interior actual | 5 °C 41 °F |

| Ejemplo | Valor diferencial por ajustar |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Límite inferior de temperatura | 2 °C 36 °F -3 °C 27 °F |
| Límite superior de temperatura | 8 °C 46 °F +3 °C 37 °F |

Puede ajustar los siguientes valores:

- Valor diferencial para el límite inferior de temperatura en pasos de 0,1 °C (°F)
- Valor diferencial para el límite superior de temperatura en pasos de 0,1 °C (°F)
- Tiempo de retardo de la alarma de 0 a 60 minutos (el ajuste "0" significa que no hay retardo de la alarma de temperatura).
- La frecuencia de repetición de la alarma de 0 a 30 minutos tras la confirmación de la alarma (el ajuste "0" significa que no hay repetición de la alarma tras la confirmación de la alarma).

Ajuste de la alarma de temperatura



Fig. 137




Fig. 138

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.




Fig. 139




Fig. 140 Ejemplo de ajuste del límite inferior de temperatura basado en una temperatura de electrodoméstico ajustada de 5 °C.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El límite inferior de temperatura está ajustado.




Fig. 141 Ejemplo de ajuste del límite inferior de temperatura basado en una temperatura de electrodoméstico ajustada de 5 °C.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El límite superior de temperatura está ajustado.




Fig. 142

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El tiempo de retardo de la alarma está ajustado.

Uso




Fig. 143

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El intervalo de repetición de la alarma está ajustado.
- La alarma de temperatura está ajustada.

Visualización de los valores ajustados para alarma de temperatura



Fig. 144



Fig. 145

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.



Fig. 146




Fig. 147

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se muestran los valores ajustados para la alarma de temperatura.

6.2.22 Alarma de puerta



Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 15 segundos
- 30 segundos
- 60 segundos
- 90 segundos
- 120 segundos
- 150 segundos
- 180 segundos
- Desconectada

Ajustar alarma de puerta



Fig. 148




Fig. 150 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 30 segundos a 60 segundos.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está ajustada.

Desactivar alarma de puerta



Fig. 151




Fig. 152

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está desactivada.



6.2.23 Alarma de luz Light alarm *

Este ajuste permite resaltar adicionalmente los mensajes de alarma visuales en la pantalla mediante la iluminación parpadeante del electrodoméstico.

Activación de la alarma de luz



Fig. 153



Fig. 154

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.




Fig. 155




Fig. 156

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de luz está activada.

Desactivación de la alarma de luz



Fig. 157




Fig. 158

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.



Fig. 159




Fig. 160

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de luz está desactivada.



6.2.24 Simulación de alarma

Puede utilizar esta función para simular una alarma de temperatura en el equipo, p. ej., para comprobar que un dispositivo de seguridad se ha activado correctamente. El dispositivo de seguridad está conectado a la salida de alarma sin potencial. (consulte 7.3 Interfaces)

Inicio de la simulación de alarma




Fig. 161




Fig. 162

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Uso



Fig. 163




Fig. 164

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha realizado la simulación.
- El dispositivo de seguridad conectado se debería haber activado.



6.2.25 Transmisión de alarma

Alarm relay

Puede utilizar esta función para configurar la transmisión de una o varias alarmas a un receptor de alarmas externo. El receptor de alarmas se conecta a la salida de alarma sin potencial del aparato. (consulte 7.3 Interfaces)

Puede seleccionar los siguientes ajustes:

- Tipo de alarma:
 - Alarma de puerta
 - Alarma de temperatura
 - Alarma de la puerta y alarma de temperatura
 - Todos
- Confirmar:
 - **Sí:** La alarma se confirma en el aparato y en el receptor conectado externamente.
 - **No:** La alarma se confirma en el aparato y permanece activa en el receptor hasta que se haya subsanado la avería.
- Actualizar (solo visible si se selecciona "Sí" al confirmar):
 - **Sí:** la alarma se repite.

Alarma de temperatura en función del tiempo establecido (consulte 6.2.21 Alarma de temperatura)

(Si ajusta el tiempo de retardo de la alarma a "0" tampoco habrá repetición de alarma en el relé de alarma).

Alarma de la puerta tras 1 o 4 minutos* (consulte 6.2.22 Alarma de puerta)

- **No:** Alarma confirmada permanentemente.

Activación de la transmisión de alarma



Fig. 165




Fig. 166

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La transmisión de alarma está ajustada.



6.2.26 Modo de demostración

El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece una "D" en el indicador de estado, el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte 6.2.27 Restablecer a los valores de fábrica)

Activar el modo de demostración



Fig. 167




Fig. 168

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está activado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 4.15 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- En el indicador de estado aparece "D".

Desactivar el modo de demostración



Fig. 169




Fig. 170

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está desactivado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 4.15 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

6.2.27 Restablecer a los valores de fábrica



Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

Ejecutar el restablecimiento



Fig. 171




Fig. 172


- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El electrodoméstico se ha restablecido.
- El electrodoméstico está apagado.
- Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 4.15 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))





Uso

6.3 Mensajes



6.3.1 Advertencias

Las advertencias se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. La señal acústica aumenta en intensidad y volumen hasta que se confirma el mensaje.

| Mensaje | Causa | Solución | |
|---|---|---|---|
|  Door open Puerta abierta | Este mensaje aparece si la puerta permanece abierta demasiado tiempo. | Cerrar la puerta. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. Nota Se puede ajustar el tiempo que transcurre hasta que aparece el mensaje (consulte 6.2.22 Alarma de puerta).  Temperature Alarma de temperatura |  |
| | Este mensaje aparece si la temperatura no se corresponde con la temperatura ajustada. La causa de las diferencias de temperatura puede ser: <ul style="list-style-type: none">- Se ha introducido un producto caliente.- Al reordenar y extraer productos, circula aire ambiente demasiado caliente.- Fallo prolongado de corriente. | Pulsar la tecla de confirmación. Se muestra la temperatura más caliente. Pulsar la tecla de confirmación. La temperatura actual parpadea y la indicación cambia con el símbolo de alarma de temperatura hasta alcanzar la temperatura ajustada. Comprobar la calidad del producto refrigerado.   | |


| Mensaje | Causa | Solución |
|---|--|--|
|  Error | El aparato está defectuoso o el aparato o alguno de sus componentes tiene algún error. | <p>Trasladar el producto refrigerado.</p> <p>Pulsar la tecla de confirmación. Se mostrará el código del error.</p>   <p>Pulsar la tecla de confirmación. Aparece otro código de error, si lo hay.</p> <p>0</p> <p>Aparece la pantalla de estado con el símbolo de error parpadeante.</p> <p>Al pulsar las teclas de navegación, vuelve(n) a aparecer el/los código(s) de error.</p> <p>Apuntar el/los código(s) de error y contactar con el servicio de atención al cliente.</p> |
| | El mensaje indica que el modo de protección anticongelante está activo (por ejemplo, debido a la apertura frecuente de la puerta o a la carga de artículos). | <p>Pulsar la tecla de confirmación. FRZ.PROT visualizado.</p>   <p>Pulsar la tecla de confirmación. Aparece la pantalla de estado con el símbolo de error parpadeante</p>   <p>Al pulsar las teclas de navegación, vuelve a aparecer el código de error.</p> <p>Al cabo de unas cuantas horas, el aparato cambia automáticamente al modo de servicio normal y el mensaje desaparece. Si el mensaje sigue apareciendo, pero las causas no son ciertas, contacte con el servicio de atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)</p> |
|  Corte de corriente | El mensaje aparece después de una interrupción del suministro eléctrico, cuando la temperatura está por encima del límite de alarma al volver la corriente. | <p>Pulsar la tecla de confirmación. Se muestra la temperatura más caliente.</p>  <p>Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se detiene y se muestra la temperatura actual. Comprobar la calidad del producto refrigerado.</p>  |
|  Error de WLAN | Conexión WLAN interrumpida. | <p>Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva.</p>  |

Uso

| Mensaje | Causa | Solución |
|--|--|--|
|  WWW error | El mensaje aparece cuando no hay conexión a internet a través de wifi. | Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva.  |
|  LAN error | Conexión LAN interrumpida. | Comprobar la conexión y el cable de red. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva.  |
|  WWW LAN error | El mensaje aparece cuando no hay conexión a internet a través de la red de área local. | Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva.  |

6.3.2 Recordatorios

Los recordatorios aparecen cuando se solicita que se efectúe alguna acción. Los recordatorios se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. El mensaje se confirma pulsando el botón de confirmación.

| Mensaje | Causa | Solución |
|--|---|--|
|  Maintenance | Este mensaje aparece cuando finaliza el temporizador del intervalo de mantenimiento ajustado. |  Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. Nota El intervalo de mantenimiento se puede ajustar (consulte 6.2.8 Recordatorio de intervalo de mantenimiento). |
|  Recording | Este mensaje aparece cuando la memoria del registro de temperatura (999 horas) está llena. |  Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. Los datos más antiguos se sobrescriben. Nota El registro de temperatura se puede restablecer (consulte 6.2.4 Registro de temperatura). |

7 Equipamiento

7.1 Cierre de seguridad

El cierre de la puerta del electrodoméstico está provisto de un mecanismo de seguridad.

7.1.1 Bloqueo del electrodoméstico




Fig. 173 Representación a modo de ejemplo

- Introducir la llave.
- Girar la llave 90° en sentido antihorario.
- El electrodoméstico ha quedado bloqueado.

7.1.2 Desbloqueo del electrodoméstico




Fig. 174 Representación a modo de ejemplo

- Introducir la llave Fig. 174 (1).
- Girar la llave 90° en sentido horario Fig. 174 (2).
- El electrodoméstico se ha desbloqueado.

7.2 Sensores

El electrodoméstico se puede equipar con los siguientes sensores para vigilar la temperatura:

- Sensor del termostato de seguridad
- Sensor C

7.2.1 Sensor del termostato de seguridad

El sensor del termostato de seguridad vigila el descenso de la temperatura y, con ello, protege frente a temperaturas demasiado bajas (Freeze Protect). Si la temperatura desciende por debajo del valor umbral, el electrodoméstico regula automáticamente el electrodoméstico. Aparece el mensaje de error FRZ. PROT (Freeze Protect) (consulte 6.3 Mensajes).

Nota

No cubrir el sensor del termostato de seguridad.

7.2.2 Sensor C (sensor de control)

El sensor C está montado de forma fija y regula la temperatura en el interior del electrodoméstico. El sensor C se puede calibrar cuando sea necesario. (consulte 6.2.20 Calibración del sensor)

7.3 Interfaces

En la parte trasera del electrodoméstico se dispone de varias posibilidades de conexión.




Fig. 175

Nota

Los conectores están asegurados con tornillos. Para poder retirar los conectores, soltar los tornillos a derecha e izquierda.




Fig. 176

- (1) Salida de alarma sin potencial

7.3.1 Salida de alarma exenta de potencial




ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica!

- La conexión del electrodoméstico a un dispositivo externo de alarma únicamente la puede realizar personal técnico con la debida formación!

Estos tres contactos se pueden utilizar para conectar un dispositivo de alarma óptico o acústico. La conexión está concebida para un máximo de **30 V (DC) - 8 A** a partir de una fuente de bajo voltaje de seguridad SELV (**corriente mínima 150 mA**).



Mantenimiento

Fig. 177

- (1) NO (normally open)
Conexión para piloto de control que está activo en el modo de funcionamiento normal o con el electrodoméstico apagado.
- (2) COM (common)
Fuente externa de tensión
- (3) NC (normally closed)
Conexión para piloto de alarma o emisor de alarma acústica que está activo en caso de alarma o ausencia de alimentación de tensión.



ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

► Apagar el electrodoméstico.

► Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.

Nota

Se puede activar una función de recordatorio para el mantenimiento. (consulte 6.2.8 Recordatorio de intervalo de mantenimiento)

Nota

Se recomienda crear un protocolo de mantenimiento en el que se documentan todos los trabajos realizados (reparaciones, inspecciones).

Nota

Liebherr recomienda un mantenimiento anual. Para obtener una oferta individual, diríjase al servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente) .

8 Mantenimiento

8.1 Plan de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento se han de llevar a cabo periódicamente para preservar el funcionamiento del electrodoméstico.



ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones y desperfectos por trabajos de mantenimiento no profesionales!

Daños personales y materiales.

► Los trabajos de mantenimiento únicamente los puede llevar a cabo personal técnico con la debida formación.

| Componente | Actividad | Intervalo de mantenimiento |
|-------------------------------|--|--|
| Piezas de chapa | Comprobar en cuanto a desperfectos y corrosión. Cambio de piezas dañadas: (consulte 9.3 Servicio al cliente) | Anual |
| Puerta, bisagras | Comprobar en cuanto a alineación (consulte 4.13 Alineación de la puerta), suavidad de marcha y asiento firme. | Anual |
| Cierre, tirador de la puerta* | Comprobar en cuanto a suavidad de marcha y asiento firme. | Anual |
| Junta de la puerta | Comprobar en cuanto a desperfectos, desgaste y asiento firme. Se puede adquirir una junta de la puerta de recambio a través del servicio al cliente (consulte 9.3 Servicio al cliente). | Anual |
| Sensor | Calibrar el sensor. (consulte 6.2.20 Calibración del sensor) | Anual |
| Pasante del sensor | Comprobar el material sellante en cuanto a daños. | Anual |
| Superficies | Limpiar (consulte 8.3 Limpiar el aparato) | Recomendación: una vez al mes o según sea necesario o conforme a las especificaciones en el lugar de instalación |

| Componente | Actividad | Intervalo de mantenimiento |
|--|---|---|
| Superficies | <p>Desinfectar</p> <p>Liebherr ha probado los siguientes desinfectantes:</p> <p>Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Indicin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr)</p> <p>Respetar las instrucciones de uso del fabricante correspondiente. Si se utilizan otros desinfectantes diferentes, probarlos previamente en una zona que no salte a la vista.</p> | Recomendación: una vez al mes o según sea necesario o conforme a las especificaciones en el lugar de instalación |
| Lugar de instalación, electrodoméstico | <p>Descontaminar</p> <p>El electrodoméstico es apto para ser descontaminado con peróxido de hidrógeno H₂O₂.</p> <p>No se deben superar los valores de la siguiente especificación de aplicación:</p> <p>Concentración máxima 250 ppm.</p> <p>Humedad máxima 85 %.</p> <p>Temperatura ambiente máxima permitida conforme a la clase climática. (consulte 1.4 Ámbito de uso del electrodoméstico)</p> | Recomendación: según sea necesario o según las especificaciones en el lugar de instalación, máximo 2 veces al año |
| Ranura de aire del ventilador | Limpiar | Anual |
| Reenvío de alarma | | |
| Cable de red | Comprobar en cuanto a desperfectos. | Anual o bien al cambiar de ubicación |
| Ángulo de vuelco | Comprobar en cuanto a capacidad de funcionamiento y asiento firme. | Anual o bien al cambiar de ubicación |
| Patas de ajuste/ruedas | Comprobar en cuanto a capacidad de funcionamiento, desperfectos y asiento firme. Cambiar las piezas dañadas. (consulte 9.3 Servicio al cliente) | Anual |

Mantenimiento

8.2 Descongelación del electrodoméstico



ADVERTENCIA

¡Desescarche incorrecto del aparato!

Lesiones y daños.

- Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- No utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
- No retire el hielo con objetos punzantes.

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de descongelación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

Para mantener la funcionalidad del electrodoméstico, recomendamos descongelar cuando haya una acumulación de hielo elevada. La ubicación de montaje (por ejemplo, alta humedad), la configuración del dispositivo y el comportamiento incorrecto del usuario son decisivos para la formación de escarcha en el interior.

Si el ciclo de descongelación automática no es suficiente:

- Iniciar manualmente la descongelación automática. (consulte 6.2.19 Descongelación)

Si el problema persiste, descongelar el aparato manualmente:

- Apagar el electrodoméstico. (consulte 6.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico)
- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Cambiar a otra ubicación los productos refrigerados.
- Dejar abierta la puerta del electrodoméstico durante la descongelación.
- Recoger el agua de descongelación restante con un paño, limpiar el orificio de vaciado y el electrodoméstico.

8.3 Limpiar el aparato

8.3.1 Preparativos



ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

► Apagar el electrodoméstico.

- Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- No dañar el circuito de refrigeración.

- Vaciar el electrodoméstico.

- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Observar las indicaciones para el transporte del aparato. (consulte 4.3 Transporte del electrodoméstico)

8.3.2 Limpieza de la carcasa

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.



ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

AVISO

¡Peligro de daños por cortocircuito!

- Al limpiar el electrodoméstico, asegurarse de que no penetre agua de limpieza en los componentes eléctricos.

- Limpiar el electrodoméstico con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpia-crystal.

- Limpiar una vez al año la espiral del condensador. Si la espiral del condensador no se limpia, se reduce considerablemente la eficiencia del electrodoméstico.

8.3.3 Limpieza del interior



ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

► Apagar el electrodoméstico.

- Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañosos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

Nota

- Sumidero del agua de descongelación (consulte 1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento) : eliminar los sedimentos con una herramienta auxiliar fina (p. ej., un bastoncillo de algodón).

Nota

No dañar ni retirar la placa de características situada en el interior del electrodoméstico. La placa de características es importante para el servicio al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente)

- Abrir la puerta.
- Vaciar el electrodoméstico.
- Limpiar el interior y las piezas del equipamiento con agua tibia y un poco de detergente. No utilizar productos de limpieza cáusticos ni que contengan arena y tampoco disolventes químicos.

8.3.4 Despues de la limpieza

- Secar el electrodoméstico y las piezas del equipamiento.
- Conectar y poner en marcha el electrodoméstico. Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
- colocar los productos que se deban refrigerar.
- Repetir periódicamente la limpieza.
- Limpiar y eliminar el polvo de la máquina de refrigeración con intercambiador de calor una vez al año.

9 Asistencia al cliente

9.1 Datos técnicos

| Rango de temperatura | |
|----------------------|--------------------------------|
| Refrigeración | +3 °C (38 °F) a +16 °C (60 °F) |

| Carga máxima por bandeja A) | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Ancho del electrodoméstico | 600 mm (23 1/2 in) | 750 mm (29 7/16 in) |
| Estantes parrilla | 45 kg (99.21 lb) | 60 kg (132 lb) |
| Placa de vidrio | 40 kg (88.18 lb) | 40 kg (88.18 lb) |

| Carga máxima por bandeja A) | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Ancho del electrodoméstico | 600 mm (23 1/2 in) | 750 mm (29 7/16 in) |
| Cajón (refrigeradores) | 20 kg (44.09 lb) | 20 kg (44.09 lb) |

A) En caso de carga elevada, las bandejas pueden combarse ligeramente.

| Carga total y peso neto máximos | | |
|--|--------------------|------------------|
| Modelo (consulte 4.2 Dimensiones del electrodoméstico) | Carga total máxima | Peso neto |
| SRTvg 1501 | 180 kg (397 lb) | 35 kg (77.16 lb) |
| SRTvg 1511 | | 43 kg (94.80 lb) |

| Capacidad útil | |
|--|--|
| Véase la capacidad útil en la placa de características. (consulte 1.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento) | |

| Iluminación* | |
|---|----------------|
| Clase de eficiencia energética A)* | Fuente de luz* |
| Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética G | LED |

A) El electrodoméstico puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.

| Condiciones de instalación | |
|---|--|
| Grado de suciedad (entorno del electrodoméstico) | PD2 |
| Temperatura ambiente | +10 °C (50 °F) a +35 °C (95 °F) |
| Humedad ambiental relativa máxima | 75 %, no condensante |
| Altitud operativa máxima (m sobre el nivel del mar) | 2000 m (6,561.68 ft) 1500 m (4,921.26 ft) (puerta de cristal) |

| Valores eléctricos | |
|--------------------|-------------|
| Tensión nominal | 115-127 V ~ |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Valor de conexión | 2,0 A |

Asistencia al cliente

| Valores eléctricos | |
|-----------------------------|---------|
| Oscilaciones máximas de red | +/-10 % |
| Categoría de sobretensión | II |

9.2 Avería técnica

El electrodoméstico se ha construido y fabricado para proporcionar un alto nivel de fiabilidad funcional y

una larga vida útil. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, comprobar si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el electrodoméstico se encuentre dentro del periodo de garantía.

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

9.2.1 Funcionamiento del electrodoméstico

| Fallo | Causa | Solución |
|---|---|--|
| El electrodoméstico no funciona. | El electrodoméstico no está encendido. | ► Encender el electrodoméstico. |
| | El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la caja de enchufe. | ► Comprobar el enchufe de alimentación de red. |
| | El fusible de la caja de enchufe no está en buen estado. | ► Comprobar el fusible. |
| | Fallo de corriente | ► Mantener el electrodoméstico cerrado. ► Si es necesario, guardar los productos refrigerados/congelados en un frigorífico/congelador independiente si el fallo de corriente se prolonga. |
| | El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico. | ► Comprobar el conector para aparatos de frío. |
| La temperatura no es suficientemente baja. | La puerta del electrodoméstico no está cerrada correctamente. | ► Cerrar la puerta del electrodoméstico. |
| | La ventilación y el escape de aire son insuficientes. | ► Liberar y limpiar la rejilla de ventilación. |
| | La temperatura ambiente es demasiado alta. | ► Comprobar que las condiciones ambientales sean correctas: (consulte 1.4 Ámbito de uso del electrodoméstico) |
| | El electrodoméstico se ha abierto con demasiada frecuencia o ha permanecido abierto durante mucho tiempo. | ► Esperar a ver si se vuelve a ajustar de forma automática la temperatura necesaria. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 9.3 Servicio al cliente) |
| | La temperatura está ajustada incorrectamente. | ► Ajustar la temperatura más baja y comprobarlo transcurridas 24 horas. |
| | El electrodoméstico está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.). | ► Cambiar el lugar de instalación del electrodoméstico o de la fuente de calor. |

9.3 Servicio al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el error por su cuenta . Si no fuera posible, ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del "servicio de atención al cliente de Liebherr" adjunto o en home.liebherr.com/service.



ADVERTENCIA

¡Reparación no profesional!
Lesiones.

- Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- En aparatos con cables de conexión Plug and Play, el propio cliente puede realizar el cambio.

9.3.1 Contacto con el servicio al cliente

Asegurar que se dispone de la siguiente información sobre el electrodoméstico:

- Denominación del electrodoméstico (Model e Index)
 - N.º de servicio (Service)
 - N.º de serie (S-Nr.)
- Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla (consulte 6.2.16 Información sobre el electrodoméstico).
- o-
- Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 9.4 Placa de características)
- Anotar dicha información.
- Informar al servicio al cliente: Indicar el error y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- Esto permite un servicio rápido y preciso.
- Seguir las instrucciones del servicio al cliente.

9.4 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte interior del aparato. Véase la vista general del aparato.




Fig. 178

(1) Denominación del aparato
(2) N.º de servicio

(3) N.º de serie

10 Puesta fuera de servicio

- Vaciar el aparato.
- Apagar el aparato.
- Sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- Limpiar el aparato. (consulte 8.3 Limpiar el aparato)

- Si están presentes: Retire las cubiertas y el aislamiento de la guía del sensor para evitar la formación de moho.
- Dejar la puerta abierta para que no se formen olores desagradables.

Nota

¡Daños en el aparato y fallos de funcionamiento!

- Tras la puesta fuera de servicio, el aparato se debe almacenar a una temperatura ambiente permitida de entre -10 °C (14 °F) y +50 °C (122 °F).

11 Eliminación

11.1 Preparar el aparato para su eliminación



ADVERTENCIA

¡Peligro de que los niños se queden encerrados!
Antes de desechar su frigorífico o congelador viejo:

- Desmontar las puertas.
- Dejar los estantes dentro del aparato para que los niños no puedan trepar y meterse dentro tan fácilmente.



Li-Ion

Liebherr utiliza pilas en algunos aparatos. Por motivos medioambientales, deben eliminarse antes de desechar el aparato antiguo. Si su aparato incluye pilas, encontrará la indicación correspondiente en el propio aparato.

Bombillas Si puede retirar usted mismo las bombillas sin dañarlas, también debe desmontarlas antes de la eliminación del aparato.

- Poner el aparato fuera de servicio.
- Si es posible: Desmontar las bombillas sin dañarlas.

11.2 Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente



El aparato todavía contiene materiales valiosos y se debe llevar a un punto de recogida separado de los residuos domésticos sin clasificar.

Información adicional



Las pilas se deben eliminar por separado del aparato usado. Existen determinadas pilas que NO se pueden desechar con la basura doméstica o en el contenedor de reciclaje. Las pilas usadas siempre se pueden reciclar o llevar a los puntos de recogida de residuos domésticos peligrosos. Para evitar incendios por baterías de iones de litio, cubrir los terminales de la batería con cinta adhesiva y/o colocar las baterías en bolsas de plástico separadas y nunca tirarlas junto con la basura doméstica o al contenedor de reciclaje.

Bombillas

Eliminar las bombillas desmontadas a través de los sistemas de recogida pertinentes.

Para los EE.UU.:

Buscar en el programa de eliminación responsable de aparatos (RAD) para encontrar un socio de RAD cerca de usted.

Para Canadá:

Seguir las indicaciones locales sobre las posibilidades de reciclaje y eliminación existentes en su localidad.



ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- ▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.
- ▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico. (consulte 4.3 Transporte del electrodoméstico)
- ▶ Transportar el aparato sin daños.
- ▶ Eliminar las pilas, las bombillas y el aparato conforme a lo dispuesto anteriormente.

12 Información adicional

En el folleto de servicio adjunto o en internet, en <https://home.liebherr.com>, encontrará más información sobre las condiciones de garantía.



En caso de fallo del electrodoméstico, informar:

Identificador del modelo / número de inventario:

Guía rápida para el uso diario

Información sobre el uso de esta guía rápida:

- Esta guía rápida no sustituye las instrucciones de uso completas ni un instruccionalamiento directamente en el electrodoméstico.
- Esta guía rápida supone una ayuda para el uso y manejo diarios del electrodoméstico.
- Lea íntegramente las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad contenidas.

Esta guía rápida es válida para: SRTvg 15..



Las instrucciones de uso completas se pueden descargar con el código QR:



Uso previsto

Uso incorrecto previsible

No utilizar el electrodoméstico para las siguientes aplicaciones:

- Conservación y refrigeración de:
 - Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
 - Sangre, plasma o demás fluidos del cuerpo humano para realizar transfusiones o para ser utilizados o introducidos en el cuerpo humano
- Empleo en atmósferas potencialmente explosivas
- Empleo al aire libre o en zonas húmedas o donde se producen salpicaduras de agua

Tener en cuenta lo siguiente a la hora de almacenar los productos:

- Colocar los estantes de rejilla a la altura requerida.
- Tener en cuenta la carga máxima.
- Una vez alcanzada la temperatura de almacenamiento, llenar el electrodoméstico (conservar la cadena de frío).
- No obstruir la ranura de ventilación del ventilador de recirculación de aire en el interior.
- Los productos refrigerados no deben tocar el condensador de la pared trasera.
- Guardar los líquidos en recipientes cerrados.
- Distanciar los productos refrigerados para que el aire pueda circular bien.

Indicación de estado



Fig. 179 Indicación de estado con temperatura real

Visualización del registro de temperatura

El registro de temperatura indica el periodo de registro y las temperaturas mínimas y máximas medidas en este tiempo.



Fig. 180

Restablecimiento del registro de temperatura




Fig. 181

Desbloqueo del electrodoméstico




Fig. 182

- Introducir la llave. Fig. 182 (1)
- Girar la llave 90° en sentido horario. Fig. 182 (2)
- El electrodoméstico se ha desbloqueado.

Guía rápida para el uso diario

Bloqueo del electrodoméstico




Fig. 183

- Introducir la llave. Fig. 183 (1)
- Girar la llave 90° en sentido antihorario. Fig. 183 (2)
- El electrodoméstico ha quedado bloqueado.

Limpieza del electrodoméstico


- Vaciar el electrodoméstico.
- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Seguir las indicaciones del manual de uso.
- Tras la limpieza, secar totalmente el electrodoméstico y su equipamiento.
- Conectar el electrodoméstico.
- Encender el electrodoméstico.
- Una vez alcanzada la temperatura de almacenamiento, llenar el electrodoméstico.



¿Qué hacer en caso de avería?

En caso de avería aparece un mensaje en la pantalla del electrodoméstico. Los mensajes tienen diferentes significados:

| Color del símbolo de la pantalla | Significado | Solución |
|---|---|--|
| BLANCO con barra negra | Recordatorio Recuerda los procesos generales. Puede ejecutar estos procesos y de este modo solucionar el mensaje. | Volver a leer en las instrucciones de uso los pasos para solucionar el problema y realizarlos. |
| BLANCO | Advertencia Aparece en caso de averías. Las averías sencillas las puede solucionar uno mismo. | Volver a leer en las instrucciones de uso los pasos para solucionar el problema y realizarlos. |
| Si usted no puede solucionar el problema por sí mismo, diríjase al empleado responsable o al centro de atención al cliente más cercano. | | |



home.liebherr.com/fridge-manuals

ES Frigorífico "Table-Top"
MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR

Fecha de publicación: 20250507

Índice de números de artículo: 7086655-00

For service in the United States and Canada: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-844-542-6782
Email: service-commercial.us@liebherr.com
PlusOne Solutions, Inc.
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817