# Instrucțiuni de utilizare și de montare




RO **MANUAL DE EXPLOATARE ORIGINAL**

LIEBHERR

# Conținut


**1 Informații referitoare la siguranță și avertizări.... 3**
1.1 Utilizarea conform destinației..... 4
1.2 Clasele de climă..... 4
1.3 Grupă de utilizatori..... 4
1.4 Instalare şi punere în funcțiune..... 4
1.5 Lucrul în siguranță cu aparatul..... 4
1.6 Curățare..... 4
1.7 Defecțiuni, deteriorări și reparații..... 4
1.8 Eliminare ca deșeu..... 5
1.9 Conformitate..... 5
1.10 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH..... 5
1.11 Baza de date EPREL..... 5
1.12 Licențe Open-Source..... 5
1.13 Piese de schimb..... 5
1.14 Simboluri pe aparat..... 5
1.15 Trepte de avertizare..... 5

**2 Vedere de ansamblu asupra aparatului..... 5**
2.1 Furnitura de livrare..... 5
2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor..... 6
2.3 SmartDevice..... 6
2.4 Domeniul de utilizare a aparatului..... 6
2.5 Conformitate..... 7
2.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH..... 7
2.7 Baza de date EPREL..... 7
2.8 Piese de schimb..... 7

**3 Instalarea și racordarea..... 7**
3.1 Condiții de instalare..... 7
3.2 Cotele aparatului..... 8
3.3 Dimensiunile nișei..... 8
3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului..... 9
3.5 Racord de apă..... 9
3.6 Transportarea aparatului..... 9
3.7 Despachetarea aparatului..... 9
3.8 Explicitarea simbolurilor utilizate..... 9
3.9 Înlocuirea opritorului uşii..... 10
3.10 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă..... 12
3.11 Instalarea aparatului..... 13
3.12 Instalarea mai multor aparate..... 13
3.13 Evacuarea ambalajului la deşeuri..... 13
3.14 Montarea aparatului în nişă..... 13
3.14 Fronturile de mobilier..... 20
3.15 Cote..... 20
3.16 Montarea frontului(urilor) de mobilier..... 21
3.17 Reglarea cotei fantei fără coliziune..... 21
3.18 Racordarea aparatului la alimentarea electrică..... 22

**4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe..... 22**
4.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor..... 22
4.2 Meniuri..... 23
4.3 Mod de repaus..... 23

**5 Punere în funcțiune..... 23**
5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune).... 23
5.2 Punere în funcțiune InfinitySpring..... 24
5.3 Punere în funcțiune IceMaker*..... 24

**6 Depozitare..... 24**
6.1 Indicații privind depozitarea..... 24
6.2 Frigider..... 25
6.3 BioFresh..... 25
6.4 Congelator..... 25
6.5 Intervale de depozitare..... 26

**7 Economisirea energiei..... 27**

**8 Deservire..... 27**
8.1 Elementele de operare şi de afişare..... 27
8.1.1 Afișaj de status..... 27
8.1.2 Simboluri de afişare..... 27
8.2 Funcțiile aparatului..... 27
8.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului..... 27
Oprirea și pornirea aparatului..... 27
Deconectarea și conectarea zonei de temperatură..... 28
Temperatură..... 28
BioFresh B-Value..... 28
D-Value..... 28
SuperCool..... 29
VarioTemp..... 29
SuperFrost..... 30
PartyMode..... 30
HolidayMode..... 31
SabbathMode..... 31
EnergySaver..... 32
IceMaker / MaxIce *..... 32
Alimentarea cu apă a IceMaker *..... 34
TubeClean *..... 34
CleaningMode..... 35
Blocare introducere..... 35
Reamintire..... 35
Limbă..... 36
Unitate de temperatură..... 36
Luminozitate display..... 36
WLAN..... 36
Informații despre aparat..... 37
Software..... 38
Start ciclu de dezgheţare*..... 38
Alarmă uşă..... 38
Mod demo..... 39
Resetare pe reglajele din fabricație..... 39

8.3 Mesaje ... 40
8.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor ... 40
8.3.2 Încheierea avertizărilor ... 40
8.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor ... 41
8.3.4 Încheierea reamintirilor ... 41

**9 Dotare ... 42**
9.1 Raft montat pe ușă ... 42
9.2 Rafturi ... 43
9.3 Raft divizibil ... 44
9.4 VarioSafe * ... 44
9.5 InfinitySpring ... 46
9.6 Raft variabil pentru sticle ... 47
9.7 Sertare ... 47
9.8 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe ... 49
9.9 Plăcile de sticlă ... 49
9.10 IceMaker* ... 50
9.11 VarioSpace ... 50
9.12 Cutie pentru unt ... 50
9.13 Suport pentru ouă ... 51
9.14 Suport pentru sticle ... 51
9.15 FlexSystem ... 51
9.16 Acumulator de frig ... 52
9.17 Tavă pentru cuburi de gheață cu capac* ... 52
9.18 Separator flexibil pentru compartimentul de gheață* ... 52
9.19 FlexCube ... 53


**10 Întreținere ... 53**
10.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir ... 53
10.2 Rezervor de apă* ... 54
10.3 Filtru pentru apă* ... 54
10.4 Dezasamblarea raftului montat pe ușă ... 55
10.5 Asamblarea raftului montat pe ușă ... 55
10.6 Dezasamblare / montare sisteme de extragere ... 56
10.7 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle ... 56
10.8 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe ... 57
10.9 Dezgheţarea aparatului ... 57
10.10 Curăţarea aparatului ... 57

**11 Ajutor pentru clienți ... 58**
11.1 Date tehnice ... 58
11.2 Zgomote de funcționare ... 59
11.3 Defecţiune tehnică ... 59
11.4 Centrul de service ... 61
11.5 Plăcuță de fabricație ... 61

**12 Scoaterea din funcțiune ... 61**

**13 Eliminare ca deșeu ... 61**
13.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu. ... 61
13.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic ... 62


Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

| Simbol | Explicație |
|---|---|
|  | **Citirea manualului**<br>Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare. |
|  | **Informații suplimentare pe internet**<br>Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:<br><br>*Fig.* Reprezentare exemplificativă |
|  | **Verificarea aparatului**<br>Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți. |
|  | **Abateri**<br>Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*). |
|  | **Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii**<br>Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶.<br>Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷. |
|  | **Videoclipuri**<br>Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte. |

**Licențe Open-Source:**

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Aceste informații pentru utilizator sunt valabile pentru aparatele următoare:

| | |
|---|---|
| ICBN..i | 51... |

**Indicație**
Dacă aparatul dumneavoastră conține un N în denumire, înseamnă că este un aparat NoFrost.

# 1 Informații referitoare la siguranță și avertizări

Păstrați cu grijă această informație pentru utilizator, astfel încât să o aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe această informație pentru utilizator la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți această informație pentru utilizator cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de

avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

## 1.1 Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este prevăzut pentru utilizare casnică și domenii aplicative asemănătoare, ca de ex.:
  - în zonele bucătăriilor pentru personal din magazine, birouri și alte zone de lucru
  - în mediul agricol și de către oaspeții din hoteluri, moteluri și alte spații de cazare
  - în pensiuni cu mic dejun inclus
  - în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata
- Alte utilizări:
  - Orice alt tip de utilizare este interzis.

## 1.2 Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

**Indicație**

▶ Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

| Clasa climatică | Pentru temperaturi ale mediului înconjurător de |
|---|---|
| SN | 10 °C până la 32 °C |
| N | 16 °C până la 32 °C |
| ST | 16 °C până la 38 °C |
| T | 16 °C până la 43 °C |
| SN-ST | 10 °C până la 38 °C |
| SN-T | 10 °C până la 43 °C |

## 1.3 Grupă de utilizatori

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă se află sub supraveghere sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și pericolele rezultate.
- Copiii nu trebuie se joace cu aparatul.
- Copiii nu trebuie să execute curățarea și întreținerea utilizatorului fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul.

## 1.4 Instalare și punere în funcțiune

- Montați și racordați aparatul numai conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator.
- Montați aparatul conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator, pentru a evita o răsturnare a aparatului.
- Nu blocați orificiile de ventilație din carcasa aparatului și din carcasa de încorporare.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețeaua electrică defect.
- Nu amplasați prize multiple sau surse de rețea cu amplasament variabil pe partea posterioară a aparatului.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

Aparate cu racord de apă fix:

- Racordați racordul de apă fix numai la alimentarea cu apă potabilă, pentru a evita o intoxicare cu apă contaminată.
- Racordați aparatul numai cu setul de furtunuri nou, care este livrat cu aparatul, la alimentarea cu apă potabilă. Nu reutilizați seturi vechi de furtunuri, ci eliminați-le ca deșeu.

## 1.5 Lucrul în siguranță cu aparatul

- Nu depozitați în aparat substanțe cu capacitate de explozie, ca de exemplu recipiente de aerosoli cu gaz carburant inflamabil. Astfel de doze de spray pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimate pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețele reci sau produsele răcite/congelate. Pentru protecție utilizați de ex. mănuși.
- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
  - Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
  - Nu utilizați surse de aprindere în interiorul aparatului.
  - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de ex. aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire).
  - Dacă există scurgeri de agent frigorific: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiți bine încăperea. Înștiințați centrul de service.
- Deschideți ușa numai pentru scurt timp. Astfel evitați creșterea temperaturii din interiorul aparatului.
- La deschidere și închidere, nu interveniți între ușă și aparat. Degetele pot fi prinse.
- Valoarea temperaturii din cea mai caldă zonă a aparatului poate fi mai ridicată decât valoarea setată a temperaturii.

## 1.6 Curățare

- Curățați regulat suprafețele care ajung în contact cu alimentele.
- Curățați regulat scurgerea pentru apa din dezgheț.
- Nu utilizați pentru accelerarea procesului de dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

## 1.7 Defecțiuni, deteriorări și reparații

- Dacă este deteriorat cablul de conectare la rețeaua electrică, schimbați-l.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către centrul de service sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- În cazul unor defecțiuni și erori ale aparatului, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța. Dacă este scoasă fișa de rețea, apucați întotdeauna de fișă. Nu trageți de cablu.

## 1.8 Eliminare ca deșeu

- Aparatul conține materiale valoroase și este marcat cu un simbol corespunzător. (vezi 1.14 Simboluri pe aparat)
  - Nu eliminați ca deșeu aparatul împreună cu deșeurile menajere.
  - Eliminați ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1.
  - La achiziționarea unui aparat nou, returnați gratuit aparatul vechi la unitatea comercială.
  - Informați-vă despre posibilitățile de returnare.
- Pe aparatul dumneavoastră se pot afla date cu caracter personal.
  - Ștergeți datele cu caracter personal înainte de eliminarea ca deșeu.
- Aparatul conține agent frigorific (specificații de pe plăcuța de fabricație) și ulei. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
  - Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
  - Eliminați ca deșeu aparatul numai conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator.

## 1.9 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

| | |
|---|---|
| Pentru piața UE: | Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE. |
| Pentru piața GB: | Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

Compartimentul BioFresh îndeplinește condițiile impuse unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

## 1.10 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

- La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH:
  https://go.liebherr.com/z3eewm

## 1.11 Baza de date EPREL

- Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link https://eprel.ec.europa.eu/ ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

## 1.12 Licențe Open-Source

- Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici:
  home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.13 Piese de schimb

- Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

## 1.14 Simboluri pe aparat

| | |
|---|---|
|  | Acest simbol se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol. Nu îndepărtați acest simbol. |
|  | Avertizare: Pericol de incendiu cauzat de substanțele inflamabile. Acest simbol se află la compresor și se poate afla suplimentar în alte locuri la aparat. Acest simbol avertizează asupra substanțelor inflamabile. Nu îndepărtați acest simbol. |
|  | Acesta sau un simbol asemănător se poate afla pe partea posterioară a aparatului. Acesta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați acest simbol. |
|  | Acest simbol se află pe plăcuța de fabricație. Atrage atenția asupra faptului că aparatul conține materiale valoroase și că nu aveți voie să eliminați ca deșeu aparatul împreună cu deșeurile menajere.<br>(vezi 1.8 Eliminare ca deșeu) |

## 1.15 Trepte de avertizare

| | |
|---|---|
| **PERICOL** | Marchează o situație periculoasă directă, care va cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată. |
| **AVERTIZARE** | Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată. |
| **PRECAUȚIE** | Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii, dacă nu este evitată. |
| **ATENȚIE** | Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale, dacă nu este evitată. |
| **Indicație** | Marchează indicații importante și sfaturi utile. |

# 2 Vedere de ansamblu asupra aparatului

## 2.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comer-

ciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 11.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:
- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Broșură de service

## 2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor





*Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare*

**Domeniul de temperaturi**

**(A)** Frigider
**(B)** BioFresh
**(C)** Congelator

**Dotarea**

**(1)** Elemente de operare
**(2)** Ventilator cu filtrul cu cărbune activ FreshAir
**(3)** Raft divizibil
**(4)** Raft
**(5)** InfinitySpring*
**(6)** Raft pentru sticle variabil
**(7)** HydroBreeze*
**(8)** Capac Fruit & Vegetable-Safe
**(9)** Fruit & Vegetable-Safe
**(10)** Deschizătură de scurgere
**(11)** Meat & Diary-Safe
**(12)** Sertar de congelare
**(13)** IceMaker*
**(14)** VarioSpace
**(15)** Tavă de congelare
**(16)** Plăcuță de fabricație
**(17)** Raft montat pe ușă
**(18)** VarioBox

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru combina dumneavoastră frigorifică.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

| | |
|---|---|
| Aparat compatibil cu SmartDevice: | Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice. |
| Informații suplimentare privind SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |
| Descărcați aplicația SmartDevice: | |

După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi  WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

**Indicație**
În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

## 2.4 Domeniul de utilizare a aparatului

**Utilizarea conformă cu destinația**

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Acesta include, de exemplu, utilizarea
- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

**Modalitățile de utilizare eronate previzibile**

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:
- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

**Clasele de climă**

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

**Indicație**
▶ Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

| Clasa de climă | pentru temperaturi ale mediului înconjurător de |
|---|---|
| SN | 10 °C până la 32 °C |
| N | 16 °C până la 32 °C |

| Clasa de climă | pentru temperaturi ale mediului înconjurător de |
|---|---|
| ST | 16 °C până la 38 °C |
| T | 16 °C până la 43 °C |
| SN-ST | 10 °C până la 38 °C |
| SN-T | 10 °C până la 43 °C |

## 2.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

| | |
|---|---|
| Pentru piața UE: | Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE. |
| Pentru piața GB: | Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

Compartimentul BioFresh îndeplinește condițiile impuse unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

## 2.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: https://go.liebherr.com/z3eewm

## 2.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link https://eprel.ec.europa.eu/ ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

## 2.8 Piese de schimb

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

# 3 Instalarea și racordarea

## 3.1 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defecțiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.

**AVERTIZARE**

Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie!
Dacă un cablu de rețea sau o fișă atinge partea posterioară a aparatului, vibrația aparatului poate deteriora cablul de rețea sau fișa, astfel încât să ducă la un scurtcircuit.

▶ Aveți în vedere să nu se întepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
▶ Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
▶ Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
▶ Prizele sau barele distribuitoarelor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.

**AVERTIZARE**

Pericol de incendiu din cauza umezelii!
Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.

**AVERTIZARE**

Scăpări de agent frigorific și ulei!
Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

### 3.1.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens.
  Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 $m^3$. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

### 3.1.2 Poziție în cameră

- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Puteți instala aparatul direct lângă un cuptor.
- Dacă montați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Montați aparatul numai într-un mobilier cu poziție stabilă.
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

## 3.2 Cotele aparatului





*Fig. 2 **

| ICB..(i) 51..* | |
|---|---|
| **A (mm)** | 559 |
| **B (mm)** | 546 |
| **C (mm)** | 1770 |
| **D (mm)** | 549 |
| **E (mm)** | 15 |

*Înălțime nișă 1780 - combinații cu 2 compartimente de congelare*

| IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 / IC(B)Ndx 5173* | |
|---|---|
| **A (mm)** | 559 |
| **B (mm)** | 546 |
| **C (mm)** | 1770 |
| **D (mm)** | 695 |
| **E (mm)** | 15 |

*Înălțime nișă 1780 - combinații cu 3 compartimente de congelare*

## 3.3 Dimensiunile nișei





*Fig. 3 **(K):** max. 2100 mm*

În cazul aparatelor cu racord fix de apă țineți cont de următoarele informații:

- Racord de apă (vezi 3.5 Racord de apă)
- Racordarea aparatului la alimentarea cu apă (vezi 3.10 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

| IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173* | |
|---|---|
| **F (mm)** | 1772 până la 1788 |
| **G (mm)** | 560 până la 570 |
| **H (mm)** | min. 550, recomandat 560 |
| **J (mm)** | min. 500 |
| **L (mm)** | max. 19 |

Consumul de energie declarat a fost determinat pentru o adâncime a mobilei de bucătărie de 560 mm. Aparatul este complet funcțional la o adâncime a mobilei de bucătărie de 550 mm, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

- ▶ Verificarea grosimii peretelui mobilierului învecinat: Aceasta trebuie să fie min. 16 mm .
- ▶ Montați aparatul numai într-un mobilier de bucătărie cu poziție stabilă. Asigurați mobilierul împotriva răsturnării.
- ▶ Aliniați mobilierul de bucătărie cu o nivelă cu bulă de aer și un echer de trasare și, dacă este necesar, folosiți distanțiere pentru echilibrare.
- ▶ Asigurați-vă că podeaua și pereții laterali ai mobilierului formează un unghi drept între ele.

### 3.3.1 Cerințe de ventilație

**ATENȚIE**
Orificii de ventilare acoperite!
Deteriorări. Aparatul se poate supraîncălzi, ceea ce diminuează durata de serviciu a diferitelor piese ale aparatului și poate duce la limitări în funcționare.
▶ Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare.
▶ Mențineți întotdeauna libere orificiile, respectiv grilajele de ventilație din carcasa aparatului și din mobilierul de bucătărie (aparat încorporat).
▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.

Respectați în mod obligatoriu secțiunile de ventilare:
- Adâncimea canalului de ventilație de la peretele din spate al mobilierului trebuie să fie de minim 38 mm.
- Pentru secțiunile de aerisire și ventilație de la baza mobilierului și din partea superioară a acestuia este necesară o suprafață de minimum 200 $cm^2$.
- În principiu: Cu cât este mai mare suprafața de ventilație, cu atât economisește aparatul mai multă energie.

Pentru exploatarea aparatului este necesară o ventilare și o aerisire suficientă. Grilajul de ventilare prevăzut din fabrică asigură o secțiune eficientă de ventilare la aparat de 200 $cm^2$. Dacă înlocuiți grilajul de ventilare cu o mască, aceasta trebuie să aibă o secțiune de ventilare cel puțin egală sau mai mare decât grilajul de ventilare al producătorului.

## 3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului

**ATENȚIE**
Pericol de deteriorare din cauza greutății prea mari a ușii mobilierului!
Dacă ușa mobilierului este prea grea nu poate fi exclusă deteriorarea balamalelor și disfuncționalitățile rezultate de aici.
▶ Înainte de a monta ușa mobilierului, asigurați-vă că nu este depășită greutatea admisă a ușii mobilierului.

| **Înălțimea nișei (mm)*** | **Masa maximă a ușii mobilierului (kg)*** | |
|---|---|---|
| | Ușa frigiderului * | Ușa congelatorului* |
| 1780 | 18 | 12 |

*Combinații*

## 3.5 Racord de apă

| | |
|---|---|
| Cerințe asupra presiunii apei: | (vezi 3.5 Racord de apă) |
| Stabiliți racordul de apă: | (vezi 3.10 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă) |

### 3.5.1 Presiunea apei

Conducta de racordare a apei și supapa electromagnetică a aparatului sunt adecvate pentru o presiune a apei până la 1 MPa (10 bari).

Pentru a asigura condițiile ca aparatul dumneavoastră să funcționeze impecabil (debitul, mărimea cubului de gheață, nivelul de zgomot), respectați următoarea presiune a apei:
Când presiunea este mai ridicată de 6,2 bari:
▶ Porniți anticipat reductorul de presiune.
▶ Stabiliți racordul de apă. (vezi 3.10 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă)

## 3.6 Transportarea aparatului

### 3.6.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:
❑ Aparatul este ambalat.
❑ Aparatul este așezat vertical.

▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
▶ Dezambalați aparatul. (vezi 3.7 Despachetarea aparatului)

### 3.6.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:
❑ Aparatul este golit.
❑ Aparatul este așezat vertical.
❑ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
❑ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
❑ Aparatul este demontat.

▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

## 3.7 Despachetarea aparatului

Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l racorda - furnizorului.
▶ Verificați aparatul și ambalajul cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă imediat către furnizori, în caz că presupuneți vreo daună.
▶ Înlăturați toate materialele de pe partea posterioară sau de pe pereții laterali ai aparatului, care pot împiedica instalarea în conformitate cu prescripțiile, respectiv ventilarea și aerisirea.
▶ Îndepărtați toate foliile de protecție de la aparat. Nu folosiți pentru aceasta obiecte ascuțite sau tăioase!

## 3.8 Explicitarea simbolurilor utilizate

| | |
|---|---|
|  | La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță! |
|  | Instrucțiunea este valabilă pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă se potrivește aparatului dumneavoastră. |
|  | Pentru montaj vă rugăm să aveți în vedere descrierea detaliată din partea de text a instrucțiunii. |
|  | Paragraful este valabil fie pentru un aparat cu o ușă sau pentru un aparat cu două uși. |

| | |
|---|---|
|  | Alegeți între alternative: Aparat cu opritor al ușii în dreapta sau aparatul cu opritor al ușii în stânga. |
|  | Este necesar pasul de montaj IceMaker și / sau InfinitySpring. |
|  | Desfaceți și strângeți ușor șuruburile. |
|  | Strângeți ferm șuruburile. |
|  | Verificați dacă este necesar pasul de lucru următor pentru modelul dumneavoastră. |
|  | Verificați montajul corect / stabilitatea componentelor utilizate. |
|  | Măsurați cota prestabilită și corectați dacă este necesar. |
|  | Scula pentru montaj: Metru |
|   | Scula pentru montaj: Mașină de înșurubat cu acumulator și cap<br>Pentru o accesibilitate mai bună a șuruburilor se recomandă o inserție de biți lungă. |
|  | Scula pentru montaj: Nivelă cu bulă de aer |
|   | Scula pentru montaj: Cheie fixă cu deschideri de 7 și de 10 |
|  | Pentru acest pas de lucru sunt necesare două persoane. |
|  | Pasul de lucru are loc la locul marcat al aparatului. |
|  | Mijloc ajutător pentru montaj: Sfoară |
|  | Mijloc ajutător pentru montaj: Raportor |
|  | Mijloc ajutător pentru montaj: Șurubelniță |
|  | Mijloc ajutător pentru montaj: Foarfece |
|  | Mijloc ajutător pentru montaj: Marker, nepermanent |
|  | Pachet de accesorii: Extrageți componentele |
|  | Eliminați ca deșeu corespunzător prevederilor de specialitate componentele care nu mai sunt necesare. |

## 3.9 Înlocuirea opritorului ușii

**Sculă**




*Fig. 4*

**ATENȚIE**
Piese conductoare electric!
Deteriorare a componentelor electrice.
▶ Deconectați ștecherul de la rețea înainte de a schimba opritorul ușii.





*Fig. 5*

▶ Detașați amortizorul de închidere: Desprindeți amortizorul de închidere de pe fusul sferic (1), deșurubați suportul (2). Demontați fusul sferic cu șurubelnița (3).

**Indicație**
Dacă amortizorul de închidere este situat chiar deasupra podelei, puteți scoate știftul cu cap sferic doar atunci când ușa este demontată.




*Fig. 6*

▶ Detașați apărătorile.

**Indicație**
Când îndepărtați capacele, aveți grijă să nu zgâriați suprafața.





*Fig. 7*

▶ Desfaceți șuruburile la **toate** balamalele, nu le extrageți prin rotire.




*Fig. 8 **

▶ Demontați ușa: Împingeți ușa spre înainte și apoi spre exterior, desprindeți-o și puneți-o deoparte.





*Fig. 9*

▶ Deșurubați toate balamalele și depuneți-le împreună cu șuruburile la o parte.




*Fig. 10*

▶ Desfaceți și mutați suportul sus și jos din ușă. Suportul trebuie să fie mutat pentru îmbinarea filetată a balamalelor.





*Fig. 11*

▶ Mutați șuruburile pentru dispozitivul de fixare a balamalelor. După mutare nu înșurubați ferm, balamalele trebuie să fie acroșate mai târziu.




*Fig. 12*

▶ Mutați suportul de fixare pe partea opusă.





*Fig. 13*

▶ Mutați și înșurubați ferm toate balamalele rotite cu 180° pe partea opusă.





*Fig. 14 **

▶ Montați din nou ușa: Acroșați ușa cu balamalele și strângeți ferm șuruburile.





*Fig. 15*

▶ Montați din nou amortizorul de închidere: Înșurubați fusul sferic (1), înșurubați ferm suportul (2) și acroșați amortizorul de închidere în fusul sferic.

▶ Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.





*Fig. 16*

▶ Montați din nou apărătoarea jos și centru. Montați din nou restul apărătorilor abia după montarea în mobilier.

## 3.10 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Cotele pentru racordul la alimentarea cu apă sunt cunoscute și sunt respectate.
- ❑ Presiunea apei este respectată.
- ❑ Alimentarea cu apă pentru aparat are loc prin conducta de apă rece, care suportă presiunea de lucru și este racordată la alimentarea cu apă potabilă.
- ❑ Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, corespund normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
- ❑ Partea posterioară a aparatului este accesibilă, astfel încât să puteți racorda aparatul la alimentarea cu apă potabilă.

**AVERTIZARE**

Pericol de electrocutare prin influența apei!

▶ Înaintea racordării la conducta de apă: Separați aparatul de la priză.

▶ Înaintea racordării la conductele de alimentare cu apă: Închideți alimentarea cu apă.

▶ Asigurați-vă că numai personalul de specialitate calificat racordează aparatul la alimentarea cu apă potabilă.

**AVERTIZARE**

Pericol de intoxicare cauzat de apă impurificată!

▶ Racordați numai la alimentarea cu apă potabilă.

### 3.10.1 Verificarea sistemului de apă

Înainte să montați aparatul complet în nișa mobilei, Liebherr recomandă verificarea etanșeității sistemului de apă.

▶ Introduceți rezervorul de apă InfinitySpring.

▶ Introduceți filtrul de apă InfinitySpring. *

▶ Verificați dacă furtunurile, alimentarea cu apă și racordurile sunt etanșe.

▷ Sistemul de apă este verificat privind etanșeitatea.

▷ Sistemul de apă este etanș: Puteți monta aparatul complet în nișa mobilei.

**Indicație**
**InfinitySpring**: Înainte de prima folosire trebuie să puneți în funcțiune InfinitySpring. În acest sens trebuie să aerisiți și să curățați sistemul de apă. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)

**IceMaker**: Înainte de prima folosire trebuie să curățați IceMaker. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)*

## 3.11 Instalarea aparatului

**PRECAUȚIE**
Pericol de vătămare cauzat de aparatul greu!
▶ Aparatul se va transporta de două persoane la locul său de instalare.

**AVERTIZARE**
Pericol de vătămare și deteriorare cauzat de aparatul instabil!
Aparatul se poate răsturna.
▶ Fixați aparatul corespunzător instrucțiunilor.

**AVERTIZARE**
Pericol de incendiu și deteriorare!
▶ Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Solicitați încorporarea aparatului în mobilierul de bucătărie pe cât posibil de către un specialist.

Nu instalați aparatul fără ajutor.

### 3.11.1 După instalare

▶ Îndepărtați toate elementele de asigurare în timpul transportului.





*Fig. 17*

▶ Desprindeți siguranța de transport de la ușile aparatului.



▶ Curățați aparatul (a se vedea instrucțiunile de utilizare, curățarea aparatului).

## 3.12 Instalarea mai multor aparate

Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. Dacă doriți să instalați mai multe aparate unul lângă altul sau unul deasupra celuilalt, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:

❑ Așezați unul lângă altul sau unul peste altul numai aparatele proiectate în acest scop.
❑ Respectați indicațiile și tabelul următor.

**ATENȚIE**
Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!
▶ Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

**ATENȚIE**
Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!
▶ Nu instalați aparatul direct peste un alt frigider/congelator.

| Model | Condiții de instalare |
|---|---|
| Toate modelele | individual |
| Modele, a căror denumire de model începe cu **S...**. | Side-by-Side (SBS) |
| Modele până la o înălțime maximă a nișei de 880 mm și cu un plafon încălzit pot fi amplasate «unul deasupra altuia».<br>Aparat superior: până la înălțimea maximă a nișei de 140 mm | Unul deasupra altuia |

*Modele și modul lor de configurare*




*Fig. 18*

Montați fiecare aparat într-o nișă separată a mobilei.

## 3.13 Evacuarea ambalajului la deșeuri

**AVERTIZARE**
Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!
▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:
- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*

▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

## 3.14 Montarea aparatului în nișă

**Sculă**





*Fig. 19*

**Piese de montaj atașate**





*Fig. 20*





*Fig. 21*





*Fig. 22*





*Fig. 23*




*Fig. 24*

▶ Separați colțarul de montaj la podea la perforație.

**ATENȚIE**
Adâncimea corectă de montare a aparatului.
▶ Utilizarea colțarului de montaj asigură adâncimea de montaj corectă a aparatului.





*Fig. 25*

▶ Înșurubați suportul de fixare de la bază de fiecare dată în dreapta și stânga coplanar cu peretele lateral pe baza nișei mobilei.




*Fig. 26 **

▶ Scoateți cablul de conectare la rețea din pachetul de accesorii.

▶ Introduceți complet mufa IEC a cablului de conectare la rețeaua electrică în fișa din spatele aparatului. Asigurați-vă că mufa IEC este bine așezată.

▶ Aduceți ștecherul de alimentare la o priză liber accesibilă cu ajutorul unui cablu.





*Fig. 27*

▶ În caz că este necesar, instalați acum racordul de apă conform instrucțiunii de operare.





*Fig. 28*

▶ Introduceți panoul de compensare pe partea superioară a aparatului. Panoul se poate deplasa spre ambele laterale.





*Fig. 29 **

▶ Montați suportul de fixare. Atașați suportul de fixare la înălțimea mânerelor de mobilier. În cazul unei uși mari, utilizați în total patru suporturi de fixare.

▶ După montaj, rabatați apărătorile pe suport.





*Fig. 30*

▶ Împingeți 2/3 din aparat în nișa mobilei.





*Fig. 31 **

▶ Verificați grosimea peretelui lateral al mobilierului, dacă are o grosime de 16 mm sau 19 mm.





*Fig. 32*

▶ Pereți de mobilier cu o grosime de 16 mm: Introduceți coaxial piesa distanțieră la toate balamalele.
▶ Pereți de mobilier cu o grosime de 19 mm: Nu necesită piesă distanțieră.




*Fig. 33*

▶ Slăbiți cu o șurubelniță apărătoarea în stânga sus și scoateți-o.





*Fig. 34*

▶ Înșurubați mai slab suportul de fixare. Suportul trebuie să se mai poată deplasa ușor.




*Fig. 35*




*Fig. 36*

**AVERTIZARE**
Pericol de incendiu prin scurtcircuit!
▶ Când glisați aparatul în nișă: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

▶ Împingeți aparatul complet în nișa pentru mobilier. Picioarele de reglare trebuie să stea pe ambele laterale în degajările colțarului opritor.




*Fig. 37*

▶ Îndepărtați opritorul bazei suportului de montaj. Desfaceți opritorul prin mișcare și, dacă este cazul, rupeți-l cu un clește.




*Fig. 38*

▶ Controlați dacă aparatul este poziționat coplanar în nișa pentru mobilier. Suportul de fixare trebuie să stea pe peretele lateral al nișei mobilei.





*Fig. 39 **

**Indicație**
În cazul unor pereți laterali de mobilier cu o grosime de 16 mm piesele distanțiere sunt așezate pe partea balamalei la nișa mobilei.





*Fig. 40 **

▶ Pereți laterali de mobilier cu o grosime de 19 mm: Aliniați marginile anterioare ale balamalei cu partea frontală a peretelui lateral al mobilei.




*Fig. 41*

▶ La nevoie aliniați înclinația aparatului prin picioarele de reglare.





*Fig. 42*

▶ Înșurubați aparatul pe partea balamalei.





*Fig. 43*

▶ Deplasați vinclul astfel încât acesta să fie poziționat coplanar pe peretele lateral al nișei pentru mobilier.
▶ Strângeți strâns toate șuruburile.




*Fig. 44*

▶ Abandonați și eliminați ca deșeu opritorul de pe partea mânerului sus de la suport.




*Fig. 45*

▶ Așezați capacele.




*Fig. 46*

▶ Deplasați panoul astfel încât acesta să stea coplanar pe laterala peretelui mobilei.




*Fig. 47 **

▶ Dacă este necesar: Scurtați rama cu o foarfecă ascuțită la lungimea necesară.
▶ Așezați rama dedesubtul capacului și apăsați. Rama este magnetică.

**Instalarea șinelor de nivelare de la înălțimea nișei de 1400 mm:**



*Fig. 48*

Trebuie să instalați sub aparat șine de nivelare de la o înălțime de nișă de 1400 mm. Șinele de nivelare **reduc nivelul de zgomot**. Două șine de nivelare și un mâner de montare în serie de la o înălțime de nișă de 1400 mm sunt în pachetul de accesorii.





*Fig. 49*

▶ Atașați mânerul de montare *Fig. 49 (1)* la șina de nivelare *Fig. 49 (2)*.





*Fig. 50*

▶ Glisați șina de nivelare în ghidajul de sub baza aparatului până la opritor.
▶ Scoateți mânerul de montare și fixați-l pe a doua șină de nivelare.
▶ Procedați în același mod cu a doua șină de nivelare.





*Fig. 51 **

▶ Închideți ușa.
▶ Verificați reglajul preliminar de 8 mm de la marginea superioară a ușii aparatului până la suportul traversei.




*Fig. 52*

▶ Împingeți în sus ajutor pentru montaj la înălțimea ușii mobilei. Muchia opritoare inferioară a ajutorului pentru montaj = muchia superioară a ușii care trebuie montată.





*Fig. 53*

▶ Desfaceți contrapiulițele *Fig. 53 (1)*.
▶ Detașați traversa de fixare *Fig. 53 (2)*.




*Fig. 54*

▶ Suspendați traversa de fixare pe partea interioară a ușii mobilei și aliniați.





*Fig. 55*

▶ Montați traversa de fixare la plăcile aglomerate ale ușilor cu cel puțin 6 șuruburi, în cazul ușilor cu casetă cu cel puțin 4 șuruburi.




*Fig. 56*

▶ Extrageți ajutoarele pentru montaj și împingeți-le rotite în deschizătura de preluare alăturată.





*Fig. 57*

▶ Pe partea mânerului, introduceți coaxial capacul pe traversa de fixare.




*Fig. 58*

▶ Agățați ușa mobilierului și înșurubați din nou provizoriu contrapiulițele pe bolțurile de reglare.





*Fig. 59*

▶ Aliniați ușa mobilierului cu bolțurile de reglare în direcția X și Y.





*Fig. 60 **

▶ Strângeți contrapiulițele.

▶ Controlați înălțimea de reglare.




*Fig. 61*

Fronturile de mobilier, care au o grosime mai mare de 19 mm:

▶ Respectați cotele, masele și indicațiile din capitolele următoare: (vezi 3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului) (vezi 3.14 Fronturile de mobilier)





*Fig. 62 **

Montajul vinclului de fixare de la ușa mobilierului:
▶ Deschideți capacul.
Montajul vinclului de fixare de la ușa mobilierului:
▶ Aliniați muchia frontală a suportului de fixare paralel cu muchia ușii mobilierului și înșurubați ferm suportul.
Montajul vinclului de fixare de la ușa mobilierului:
▶ Rabatați în sus capacul.





*Fig. 63*

Aliniați ușa mobilierului în direcția Z:
▶ Slăbiți șurubul de poziționare pe traversa de fixare și șuruburile la vinclul de fixare.
▶ Mutați ușa.





*Fig. 64 **

▶ Verificați distanța între ușa mobilierului și corpul mobilierului.
▶ Controlați toate șuruburile și corectați strângerea, dacă este necesar.




*Fig. 65*

▶ Introduceți coaxial capacul superior.




*Fig. 66*

▶ Tăiați pe dimensiune rama corespunzător lungimii.
▶ Introduceți rama între ușa frontală a mobilierului și ușa aparatului.

Pentru a asigura condițiile ca aparatul să fie încorporat corect și să nu se ajungă la înghețări, formarea apei de condens și disfuncționalități, există criteriile următoare:

- Ușa trebuie să se închidă corect.
- Ușa mobilierului nu trebuie să atingă corpul mobilierului.
- Garnitura din colțul superior de pe partea mânerului trebuie să aibă contact etanș.

▶ Verificați montajul nișei conform criteriilor menționate mai sus.

## 3.14 Fronturile de mobilier

## 3.15 Cote

În funcție de varianta aparatului aveți nevoie de o ușă a mobilierului sau de două uși ale mobilierului. Mărimea ușii(ilor) mobilierului corespunzătoare depinde de întreaga mărime a nișei și grosime a corpului mobilierului.

**Indicație**
Respectați cotele corespunzătoare ale aparatului și nișei, precum și schițele de montaj.

**Prescripții generale:**

- Respectați recomandările specifice aparatelor noastre referitoare la mărimea și masa pentru montarea ușilor fixe. (vezi 3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului)
- Grosimea corpului mobilierului trebuie să fie de cel puțin 16 mm și maxim 19 mm.
- Aveți în vedere pentru o montare a ușii mobilierului cu două uși poziția rosturilor.





*Fig. 67 Poziție rosturi front de mobilier cu două uși*

| Înălțime nișă 178 cu 2 sertare | |
|---|---|
| Înălțime aparat (A) ( mm) | 1770 |
| Distanță (B) ( mm) | 15 |
| Poziție rosturi (C) ușă fixă ( mm) | 549 + 15 |

| Înălțime nișă 178 cu 3 sertare | |
|---|---|
| Înălțime aparat (A) ( mm) | 1770 |
| Distanță (B) ( mm) | 15 |
| Poziție rosturi (C) ușă fixă ( mm) | 695 + 15 |

**O ușă a mobilierului suplimentară deasupra, dedesubt sau lângă:**

- Cota fantei verticală dintre ușile mobilierului trebuie să fie de 4 mm.
- Cota fantei orizontală dintre ușile mobilierului trebuie să fie de 4 mm. Verificați aici proprietățile de coliziune. (vezi 3.17 Reglarea cotei fantei fără coliziune)

**Masa și balamalele:**

- La fronturi de mobilier grele este foarte mare solicitarea balamalei. Balamaua poate fi deteriorată. Respectați indicația maximă a masei pentru aparatul dumneavoastră din capitolul Greutățile părții frontale a mobilierului (vezi 3.4 Greutățile părții frontale a mobilierului) .
- Dacă frontul de mobilier depășește masa maxim admisibilă, poate ajuta un aparat cu tehnologia ușilor glisante, deoarece masa este solicitată prin mai multe balamale din mobilier.
- Dacă utilizați fronturi lungi de mobilier, care depășesc cu mult aparatul, vă recomandăm o balama suplimentară de ușă (de ex. Kamat), care dispune neapărat de același punct de rotație ca la șarniera fixă de ușă, utilizată la aparatul dumneavoastră. Prin utilizarea unei balamale suplimentare (Kamat), greutatea este distribuită pe mai multe puncte. Utilizarea unei feronerii de compensare frezate este recomandată la fronturile de mobilier înalte, pentru a contracara o deformare (convexă/concavă).

## 3.16 Montarea frontului(urilor) de mobilier

**Aveți în vedere la montaj:**

- Frontul de mobilier trebuie să fie montat simetric la ușa frigiderului.
- Frontul de mobilier învecinat se situează exact la același nivel.
- Frontul de mobilier învecinat are aceeași rază a muchiilor ca frontul aparatului.
- Frontul de mobilier este plan și fără tensionări.
- Frontul de mobilier are o setare minimă a adâncimii de aprox. 2 mm la corp.

▶ Montarea aparatului în nișă. (vezi 3.14 Montarea aparatului în nișă)
▶ Fixați frontul de mobilier la ușa aparatului. (vezi 3.14 Montarea aparatului în nișă)
▶ Verificați frontul de mobilier cu privire la coliziune. (vezi 3.17 Reglarea cotei fantei fără coliziune)

## 3.17 Reglarea cotei fantei fără coliziune

După ce ați montat frontul(urile) de mobilier, trebuie să verificați, ca fronturile de mobilier să nu intre în coliziune.





*Fig. 68*
**(1)** Grosimea frontului (FD) **(3)** Cota fantei (S)
**(2)** Raza muchiilor (R)

| | R (2) = 0 mm | | R = 1,2 mm | | R = 2 mm | | R = 3 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD(1) (mm) | Gmin | Gmax | Gmin | Gmax | Gmin | Gmax | Gmin | Gmax |
| 16 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 19 | 0,7 | 2,4 | 0,3 | 1,9 | 0,5 | 2,3 | 0,1 | 0,8 |
| 20 | 2 | 4,3 | 1,5 | 3,6 | 1 | 3,1 | 0,6 | 2,7 |
| 22 | 3,5 | 6,3 | 3 | 5,6 | 2,6 | 5,3 | 2,1 | 4,6 |
| 24 | 5,5 | 8,3 | 5 | 7,8 | 4,5 | 7,4 | 4 | 6,9 |
| 26 | 7,6 | 10,7 | 7 | 10,3 | 6,6 | 9,9 | 6,2 | 9,4 |

*Fig. 69 Tabel domeniu limită cotă a fantei**

$G_{min}$ = domeniul limită inferior al cotei fantei în mm*

$G_{max}$ = domeniul limită superior al cotei fantei în mm*

**Indicație**
La corecții aveți întotdeauna în vedere, ca frontul de mobilier să fie adaptat aspectului general al frontului.

**Verificați și corectați corespunzător proprietățile de coliziune:**
▶ Determinați grosimea frontului și raza muchiilor.
▶ În tabel citiți domeniul limită pentru cota fantei.
▶ Comparați cota fantei cu valorile din tabel.
▶ Executați una din următoarele acțiuni corespunzător cotei fantei evaluate.

| Cota fantei | Descriere |
|---|---|
| $S > G_{max}$ | Dacă cota fantei este mai mare decât cele două valori limită, trebuie să efectuați o corecție. |
| $S < G_{min}$ | Dacă cota fantei se află sub valorile limită, trebuie să majorați cota fantei. O altă posibilitate oferă majorarea razei muchiilor. |
| $G_{min} \leq S \leq G_{max}$ | Dacă cota fantei se află între cele două valori limită, trebuie să lucrați precis. Se poate ajunge în astfel de cazuri rapid la coliziuni. |

## 3.18 Racordarea aparatului la alimentarea electrică


**AVERTIZARE**
Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!
Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.
▶ Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.
▶ Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.
▶ Luați legătura cu centrul de service.

Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:
- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este montat în conformitate cu prevederile. (vezi 3.14 Montarea aparatului în nișă)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate.
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.
- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.
- Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului. (vezi 3.3 Dimensiunile nișei)

**ATENȚIE**
Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie!
Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.
▶ Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.

**AVERTIZARE**
Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie!
Provocare de arsuri.
Deteriorări la aparat.
▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
▶ Nu utilizați bare de distribuție.



**ATENȚIE**
Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie!
Deteriorări la aparat.
▶ Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.


▶ Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.
▷ Logo-ul Liebherr apare pe display.
▷ Afișajul trece pe simbolul Standby.
▷ Dacă în interval de 60 secunde nu se realizează nicio acțiune: Simbolul Standby se estompează sau dispare.
▷ Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.



# 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

## 4.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.


| Simbol | Descriere |
|---|---|
|  | **Atingeți scurt display-ul:**<br>Activați/dezactivați funcția.<br>Confirmați selecția.<br>Deschideți submeniul. |
|   | **Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde):**<br>Activați/dezactivați funcția sau valoarea. |
|  | **Glisați spre dreapta sau spre stânga:**<br>Navigați în meniu. |

| Simbol | Descriere |
|---|---|
|  | **Atingeți scurt simbolul Înapoi:**<br>Săriți înapoi un nivel de meniu. |
|  | **Atingeți simbolul Înapoi timp de 3 secunde:**<br>Săriți înapoi la afișajul de status. |
|  | **Săgeată cu ceas:**<br>Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display. |
|  | **Săgeată cu indicarea timpului:**<br>Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display. |
|  | **Simbolul "Deschidere meniu de setări":**<br>Navigați la meniul de setări și deschideți-l.<br>Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită.<br>(vezi 4.2.1 Deschidere meniu de setări) |
|  | **Deschideți simbolul "Meniu extins":**<br>Navigați la meniul extins și deschideți-l.<br>Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită.<br>(vezi 4.2.2 Deschidere meniu extins) |
| Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde | Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status. |
| Închideți ușa și deschideți-o din nou. | Dacă închideți ușa și o deschideți imediat din nou, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status. |

*Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.*

## 4.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:

| Meniu | Descriere |
|---|---|
| Meniu principal | Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal.<br>De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins. |
| <br>Meniu de setări | Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. |
| Meniul extins | Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric **1 5 1**. |

### 4.2.1 Deschidere meniu de setări





*Fig. 70 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Meniul de setare este deschis.
▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

### 4.2.2 Deschidere meniu extins



*Fig. 71*





*Fig. 72 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151***

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Meniul extins este deschis.
▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

## 4.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

### 4.3.1 Încheiere mod de repaus

▶ Atingeți scurt display-ul cu degetul.
▷ Modul de repaus este încheiat.

# 5 Punere în funcțiune

## 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.

- ❑ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ❑ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ❑ Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

**Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:**

- ▶ Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
- ▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.





*Fig. 73 Reprezentare exemplificatoare*

- ▷ Apare afișajul de status.
- ▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabricație.
- ▷ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi  Mod demo)

**Informații suplimentare:**

- Puneți în funcțiune InfinitySpring. (vezi 5.2 Punere în funcțiune InfinitySpring)
- Puneți în funcțiune IceMaker. (vezi 5.3 Punere în funcțiune IceMaker*) *
- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 2.3 SmartDevice) și (vezi  WLAN)

**Indicație**
Producătorul recomandă:

- ▶ Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- ▶ Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.
- ▶ Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 6.1 Indicații privind depozitarea)

**Indicație**
Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

## 5.2 Punere în funcțiune InfinitySpring

Dacă este dotat aparatul dumneavoastră cu un InfinitySpring, **înainte de prima folosire** trebuie să aerisiți sistemul de apă pentru InfinitySpring și curățați InfinitySpring.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Racordul de apă este stabilit. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.
- ❑ Rezervorul de apă este introdus. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.
- ❑ Filtrul de apă este introdus. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.*
- ❑ Aparatul este complet montat și racordat.

### 5.2.1 Aerisirea sistemului de apă

- ▶ Deschideți ușa aparatului.
- ▶ Apăsați paharul contra părții inferioare a dozatorului InfinitySpring.
- ▷ Partea superioară se deplasează în afară și iese aer sau curge apă în pahar.
- ▶ Continuați procesul până când apa curge cu jet uniform în pahar.
- ▷ Sistemul de apă este aerisit.

### 5.2.2 Curățarea InfinitySpring

(vezi 10.10.4 Curățarea InfinitySpring )

## 5.3 Punere în funcțiune IceMaker*

Dacă este dotat aparatul dumneavoastră cu un IceMaker, **înainte de prima folosire** trebuie să curățați IceMaker.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Racordul de apă este stabilit. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.
- ❑ Aparatul este complet montat și racordat.

- ▶ Curățați IceMaker. (vezi 10.10.5 Curățarea IceMaker*)

# 6 Depozitare

## 6.1 Indicații privind depozitarea

**AVERTIZARE**
Pericol de incendiu cauzat de aparate electrice!
Dacă utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului dumneavoastră, acestea pot provoca un incendiu.

- ▶ Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

**Indicație**
Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Mențineți libere fantele pentru aer de la ventilator.*
- În congelator: Ambalați bine alimentele.
- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă în recipiente închise.
- Ambalați carnea crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

**Indicație**
Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

<table>
<tr><th>Zona de temperatură</th><th colspan="2">Produse alimentare</th></tr>
<tr><td rowspan="6">VarioTempZone</td><td colspan="2">Depozitați produsele alimentare corespunzător temperaturii setate. Liebherr recomandă pentru depozitarea produselor alimentare în VarioTempZone:</td></tr>
<tr><td>Domeniul de temperaturi</td><td>Produse alimentare</td></tr>
<tr><td>4 °C până la 5 °C</td><td>Mâncare deja preparată, brânză, conserve</td></tr>
<tr><td>0 °C</td><td>Fructe și legume ambalate</td></tr>
<tr><td>-2 °C</td><td>Pește proaspăt și fructe de mare</td></tr>
<tr><td>-18 °C</td><td>siehe Gefrierteil</td></tr>
</table>

*Vedere de ansamblu VarioTempZone*

## 6.2 Frigider

Prin circulația aerului în aparat se formează diferite zone de temperatură. Diferitele zone de temperatură se găsesc în vederea de ansamblu a aparatului și dotărilor. (vezi 2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor)

### 6.2.1 Dispunerea alimentelor

- ▶ Zona superioară și zona ușii: Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
- ▶ Zona de temperatură cea mai rece: Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri.

## 6.3 BioFresh

Compartimentul BioFresh prelungește perioada de depozitare pentru câteva alimente proaspete decât în cazul răcirii obișnuite.

**Indicație**
Dacă temperaturile scad sub 0 °C, alimentele pot îngheța.
- ▶ Depozitați legume sensibile la frig cum ar fi castraveți, vinete și dovlecei, precum și fructe tropicale sensibile la frig în frigider.

### 6.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

În acest compartiment se menține un climat de depozitare apropiat de 0 °C. Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului. Acest climat de depozitare este adecvat pentru depozitarea alimentelor neambalate cu umiditate proprie ridicată (de ex. salată, legume, fructe).

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului.

**Dispunerea alimentelor**

- ▶ Depozitați fructe și legume neambalate.
  Dacă umiditatea aerului este prea ridicată:
- ▶ Reglați umiditatea aerului.

### 6.3.2 Meat & Dairy-Safe

**Dispunerea alimentelor**

- ▶ Depozitați alimente uscate sau ambalate.

## 6.4 Congelator

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

### 6.4.1 Congelarea alimentelor

**Cantitate de congelare**

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h".

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

**Congelarea alimentelor cu SuperFrost**

În funcție de cantitatea de congelare puteți activa SuperFrost înainte de congelare, pentru a obține temperaturi de congelare mai scăzute. (vezi SuperFrost)

- ▶ Activați SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 1 kg.*
- ▶ Activați SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 2 kg.*

Momentul, în care activați SuperFrost, este dependent de cantitatea de congelare:

| Cantitate de congelare | Momentul pentru activarea SuperFrost |
|---|---|
| Cantitate de congelare mică | Activați SuperFrost cu aproximativ 6 ore înainte de congelare.<br>Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele. |
| Cantitate maximă de congelare | Activați SuperFrost cu aproximativ 24 ore înainte de congelare.<br>Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele. |

**Dispunerea alimentelor**

**PRECAUȚIE**
Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă!
Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.
- ▶ Congelați sticlele și dozele cu băuturi numai dacă ați activat funcția BottleTimer în aplicația SmartDevice.

| Cantitate de congelare | Dispunerea alimentelor |
|---|---|
| Cantitate de congelare mică | Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele.<br>Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior. |
| Cantitate maximă de congelare | Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele.<br>Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior. |

### 6.4.2 Dezgheţarea alimentelor

**AVERTIZARE**
Pericol de toxiinfecţie alimentară!
▶ Nu recongelaţi niciodată alimentele dezgheţate.
▶ Prelucraţi alimentele dezgheţate cât mai repede posibil.

Puteţi dezgheţa alimente în diferite moduri:
- în frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei

▶ Scoateţi numai câte alimente sunt necesare.

## 6.5 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanţie specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

### 6.5.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

### 6.5.2 BioFresh

| Valori orientative pentru durata depozitării în Meat & Dairy-Safe | | |
|---|---|---|
| Unt | la 1 °C | până la 90 zile |
| Caşcaval | la 1 °C | până la 110 zile |
| Lapte | la 1 °C | până la 12 zile |
| Mezeluri, feliate | la 1 °C | până la 8 zile |
| Carne de pasăre | la 1 °C | până la 6 zile |
| Carne de porc | la 1 °C | până la 6 zile |
| Carne de vită | la 1 °C | până la 6 zile |
| Vânat | la 1 °C | până la 6 zile |

**Indicaţie**
▶ Aveţi în vedere că alimentele bogate în albumină se alterează mai rapid. Aceasta înseamnă că moluştele şi crustaceele se alterează mai repede decât peştele, iar peştele se alterează mai repede decât carnea.

| Valori orientative pentru durata depozitării în Fruit & Vegetable-Safe | | |
|---|---|---|
| **Legume, salată** | | |
| Anghinare | la 1 °C | până la 14 zile |
| Ţelină | la 1 °C | până la 28 zile |
| Conopidă | la 1 °C | până la 21 zile |
| Brocoli | la 1 °C | până la 13 zile |
| Cicoare | la 1 °C | până la 27 zile |
| Fetică | la 1 °C | până la 19 zile |
| Mazăre | la 1 °C | până la 14 zile |
| Varză verde | la 1 °C | până la 14 zile |
| Morcovi | la 1 °C | până la 80 zile |
| Usturoi | la 1 °C | până la 160 zile |
| Gulie | la 1 °C | până la 14 zile |
| Salată cu căpăţână | la 1 °C | până la 13 zile |
| Verdeţuri | la 1 °C | până la 13 zile |
| Praz | la 1 °C | până la 29 zile |
| Ciuperci | la 1 °C | până la 7 zile |
| Ridichi de lună | la 1 °C | până la 10 zile |
| Varză de Bruxelles | la 1 °C | până la 20 zile |
| Sparanghel | la 1 °C | până la 18 zile |
| Spanac | la 1 °C | până la 13 zile |
| Varză creaţă | la 1 °C | până la 20 zile |
| **Fructe** | | |
| Caise | la 1 °C | până la 13 zile |
| Mere | la 1 °C | până la 80 zile |
| Pere | la 1 °C | până la 55 zile |
| Mure | la 1 °C | până la 3 zile |
| Curmale | la 1 °C | până la 180 zile |
| Căpşuni | la 1 °C | până la 7 zile |
| Smochine | la 1 °C | până la 7 zile |
| Afine | la 1 °C | până la 9 zile |
| Zmeură | la 1 °C | până la 3 zile |
| Coacăze | la 1 °C | până la 7 zile |
| Cireşe, dulci | la 1 °C | până la 14 zile |
| Kiwi | la 1 °C | până la 80 zile |
| Piersici | la 1 °C | până la 13 zile |
| Prune | la 1 °C | până la 20 zile |
| Merişoare de munte | la 1 °C | până la 60 zile |
| Rubarbă | la 1 °C | până la 13 zile |
| Agrişe | la 1 °C | până la 13 zile |
| Struguri | la 1 °C | până la 29 zile |

### 6.5.3 Congelator

| Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete | | |
|---|---|---|
| Îngheţată | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Mezeluri, şuncă | la -18 °C | 2 până la 3 luni |
| Pâine, produse de panificaţie | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Vânat, carne de porc | la -18 °C | 6 până la 9 luni |
| Peşte, gras | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Peşte, slab | la -18 °C | 6 până la 8 luni |
| Brânză | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Carne de pasăre, carne de vită | la -18 °C | 6 până la 12 luni |
| Legume, fructe | la -18 °C | 6 până la 12 luni |

# 7 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau similar.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant (vezi 2.4 Domeniul de utilizare a aparatului) . La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Dezghețarea produselor congelate în frigider.
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizați HolidayMode (vezi  HolidayMode) .

# 8 Deservire

## 8.1 Elementele de operare și de afișare

### 8.1.1 Afișaj de status

Afișajul de status arată temperatura reală și este afișajul de ieșire. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

### 8.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

| Simbol | Starea aparatului |
|---|---|
|  | **Standby**<br>Aparatul sau zona de temperatură este deconectată. |
| <br> | **Numărul care pulsează**<br>Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată. |
| <br> | **Simbol care pulsează**<br>Aparatul funcționează. Este efectuată setarea. |

## 8.2 Funcțiile aparatului

### 8.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)
- ❑ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.

###  Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

**Oprirea aparatului**

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Instrucțiunile de lucru (vezi 12 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.



*Fig. 74*





*Fig. 75*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Aparatul este oprit.
▷ Simbolul Standby apare pe display.
▷ Display-ul devine negru.

**Pornirea aparatului**

Dacă display-ul se află pe modul de repaus:
▶ Atingeți scurt display-ul.





*Fig. 76 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
Dacă aparatul pornește în modul demo:
▶ Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
▷ Aparatul este pornit.
▷ Setările efectuate anterior sunt restabilite.
▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.

## Deconectarea și conectarea zonei de temperatură

Puteți să deconectați zonele individuale de temperatură ale aparatului separat unele de celelalte.

**Deconectarea frigiderului**

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Frigiderul este golit.
- ❑ Rezervorul de apă InfinitySpring este golit.





*Fig. 77 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Frigiderul este deconectat.

**Conectarea frigiderului**





*Fig. 78 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Frigiderul este conectat.
▷ Aparatul se răcește la ultima temperatură setată.

## 5 °C Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

| Zona de temperatură | Temperatura setată din fabricație | Setare recomandată |
|---|---|---|
| 5 °C Frigider | 5 °C | 4 °C |
| -18 °C Congelator | -18 °C | -18 °C |
| | 0 °C | B-Value (vezi BioFresh B-Value ) |

**Setarea temperaturii în frigider**

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Temperatura este setată.

**Reglarea temperaturii din congelator**

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Temperatura este setată.

**Setarea temperaturii în BioFresh**

Setați temperatura de la **BioFresh B-Value**. (vezi BioFresh B-Value )

## B5 BioFresh B-Value

Cu această funcție setați BioFresh B-Value. Cu BioFresh B-Value puteți seta BioFresh puțin mai cald sau mai rece dacă acest lucru este necesare din cauza temperaturii ambiante mai ridicate sau mai scăzute. BioFresh B-Value este setat la livrarea de la furnizor pe valoarea B5. Dacă modificați B-Value, respectați tabelul următor:

| Valoare | Descriere |
|---|---|
| B1 | Temperatura cea mai scăzută |
| B1-B4 | Temperatura poate scădea sub 0 °C, astfel încât produsele alimentare să poată îngheța ușor.* |
| B5 | Temperatură prestabilită |
| B9 | Temperatură cea mai înaltă |

**Setare BioFresh B-Value**



*Fig. 80*





*Fig. 82 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la B5 la B6.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ BioFresh B-Value este setat.

## D1 D-Value

D-Value este presetată pentru aparatul dumneavoastră și modificarea sa nu este permisă.

## SuperCool

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperCool. Dacă activați SuperCool, aparatul crește puterea de răcire. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute. Puteți activa SuperCool dacă doriți să răciți rapid cantități mari de produse alimentare.

Temperatura din VarioTempZone rămâne cum a fost prestabilită. Funcția activă SuperCool nu are efect asupra VarioTempZone.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

### Activare SuperCool

Momentul pentru activarea funcției:

- Dacă doriți să depozitați produse alimentare proaspete în frigider: Activați funcția la introducerea produselor alimentare.




*Fig. 83*





*Fig. 84*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperCool este activat.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.

### Dezactivare SuperCool

SuperCool va fi dezactivată automat după 18 de ore. Puteți dezactiva însă SuperCool și manual în orice moment:



*Fig. 85*





*Fig. 86*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperCool este dezactivat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## VarioTemp

Cu această funcție puteți utiliza congelatorul ca zonă suplimentară răcire. Puteți regla temperatura de la -2 °C până la 14 °C. Dacă activați această funcție, este posibil să apară zgomote mai puternice la aparat. Aparatul este însă pe deplin funcțional.

Liebherr recomandă depozitarea alimentelor în congelator când este activată funcția VarioTemp:

| Domeniul de temperaturi | Produse alimentare |
|---|---|
| 4 °C până la 9 °C | Mâncare deja preparată, brânză, conserve |
| 0 °C | Fructe și legume ambalate |
| -2 °C | Pește proaspăt și fructe de mare |
| 10 °C până la 14 °C | Alimente sensibile la frig cum sunt cartofii dulci, dovleceii sau fructele meridionale, alimentele sau băuturile care nu trebuie să fie prea reci când sunt consumate |

### Activarea VarioTemp

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ IceMaker este curățat. (vezi 10.10.5 Curățarea IceMaker*)
*

**AVERTIZARE**

Pericol de toxiinfecție alimentară!

▶ Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
▶ Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.



*Fig. 87*





*Fig. 88*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ VarioTemp este activat.
▷ IceMaker este dezactivat.*
▷ VarioTemp este reglată la valoarea presetată.
▷ În afișajul de status, temperatura presetată este afișată numai după ce a fost atinsă.

### Modificare VarioTemp

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ VarioTemp este activat. (vezi Activarea VarioTemp)

**AVERTIZARE**
Pericol de toxiinfecție alimentară!
▶ Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
▶ Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ VarioTemp este modificată.
▷ În afișajul de status, noua temperatură țintă este afișată numai după ce a fost atinsă.

**Dezactivarea VarioTemp**



*Fig. 89*





*Fig. 90*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ VarioTemp este dezactivat.
▷ Congelatorul este răcit la temperatura prestabilită.

## SuperFrost

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperFrost. Dacă activați SuperFrost, aparatul crește puterea de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Mod de utilizare:

- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime.
  Acest lucru asigură păstrarea valorii nutritive, a aspectului și a gustului alimentelor.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Temperatura din VarioTempZone este influențată de activarea funcției SuperFrost, cât timp este setată VarioTempZone între -12 °C și -18 °C. Dacă temperatura din VarioTempZone se află în acest domeniu de temperaturi, este activată funcția SuperFrost pentru VarioTempZone. Dacă temperatura este reglată mai ridicat de -12 °C, nu este afectată VarioTempZone de SuperFrost.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Dacă ușa este deschis prea mult timp, de ex. pentru că puneți înăuntru alimente, aparatul verifică automat dacă temperatura efectivă din aparat coincide cu temperatura setată. Dacă diferența depășește o anumită valoare, aparatul răcește automat mai puternic. Ca urmare, temperatura afișată pe display ar putea fi mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat. Acest lucru este normal și aparatul dumneavoastră funcționează fără erori.*

**Activare SuperFrost**

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Se iau în considerare cantitatea de congelare și timpul de activare a funcției SuperFrost. (vezi Congelarea alimentelor cu SuperFrost)
❑ VarioTemp este dezactivat. (vezi  VarioTemp)



*Fig. 91*





*Fig. 92*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
**-sau-**
▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperFrost este activat.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.

**Dezactivare SuperFrost**

SuperFrost va fi dezactivată automat după 56 până la 72 de ore, în funcție de cantitatea produselor alimentare introduse. Puteți dezactiva însă SuperFrost și manual în orice moment:



*Fig. 93*





*Fig. 94*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
**-sau-**
▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperFrost este dezactivat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperCool (vezi  SuperCool)
- SuperFrost (vezi  SuperFrost)
- IceMaker cu MaxIce (vezi  IceMaker / MaxIce *) *

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

**Activare PartyMode**

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 5.3 Punere în funcțiune IceMaker*) *




*Fig. 95*





*Fig. 96*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.
▷ Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

**Dezactivare PartyMode**

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:



*Fig. 97*





*Fig. 98*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ PartyMode este dezactivat.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

## HolidayMode

Cu această funcție activați sau dezactivați HolidayMode. Dacă activați HolidayMode, este setat frigiderul pe 15 °C. Astfel economisiți energie în timpul perioadelor mai lungi de absență și evitați mirosurile neplăcute și formarea de mucegai.

| Starea aparatului la HolidayMode activ |
|---|
| Frigiderul răcește la 15 °C. |
| BioFresh răcește la 15 °C. |
| În congelator se păstrează temperatura setată. |
| PartyMode este dezactivat. |
| SuperCool este dezactivat. |

**Activare HolidayMode**

▶ Goliți complet frigiderul.
▶ Goliți complet BioFresh.



*Fig. 99*





*Fig. 100*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ HolidayMode este activat.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru și afișează simbolul HolidayMode.

**Dezactivare HolidayMode**



*Fig. 101*





*Fig. 102*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ HolidayMode este dezactivat.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

| Starea aparatului la SabbathMode activ |
|---|
| Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode. |
| Toate funcțiile de pe display exceptând **funcția Dezactivarea SabbathMode** sunt blocate. |
| Toate funcțiile rămân active. |
| Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa. |
| Iluminarea interioară este dezactivată. |
| Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit. |
| Atenționările și avertizările nu sunt afișate. |

| Starea aparatului la SabbathMode activ |
|---|
| Nu există o alarmă a ușii. |
| Nu există o alarmă de temperatură. |
| IceMaker este scos din funcțiune.* |
| InfinitySpring este scos din funcțiune. |
| Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul prestabilit fără luarea în considerare a folosirii aparatului. |
| După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode. |

*Starea aparatului*

**Indicație**
Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

### Activare SabbathMode

**AVERTIZARE**
Pericol de intoxicare din cauza alimentelor alterate!
Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.
După o întrerupere de curent:
▶ Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.



*Fig. 103*





*Fig. 104*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ SabbathMode este activat.
▷ Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

### Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:





*Fig. 105*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ SabbathMode este dezactivat.

## EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Temperatura din VarioTempZone rămâne cum a fost prestabilită. Funcția activă EnergySaver nu are efect asupra VarioTempZone.

| Zona de temperatură | Setare recomandată (vezi Setarea temperaturii în frigider) | Temperatură cu EnergySaver activ |
|---|---|---|
| 5 °C Frigider | 4 °C | 7 °C |
| -18 °C Congelator | -18 °C | -16 °C |

*Temperaturi*

### EnergySaver activare




*Fig. 106*





*Fig. 107*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul de economisire a energiei este activat.

### Dezactivare EnergySaver



*Fig. 108*





*Fig. 109*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.

## IceMaker / MaxIce *

Cu funcția IceMaker activați sau dezactivați producerea de cuburi de gheață. Cu funcția MaxIce creșteți cantitatea de cuburi de gheață pentru IceMaker. MaxIce este dezactivat automat după 48 de ore. Puteți dezactiva însă MaxIce și manual în orice moment: (vezi Dezactivare MaxIce)

| | |
|---|---|
| Mai multe informații despre cantitățile de cuburi de gheață: | (vezi 11.1 Date tehnice) |
| Informații suplimentare privind alimentarea cu apă a IceMaker: | (vezi Alimentarea cu apă a IceMaker *) |
| Informații suplimentare privind curățarea conductelor de la IceMaker: | (vezi TubeClean *) |

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Dacă activați funcția VarioTemp, este dezactivat automat IceMaker. (vezi VarioTemp)

**Activarea IceMaker**

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 9.10 IceMaker*)



*Fig. 110*





*Fig. 111*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker este activat. Poate dura până la 24 de ore până când IceMaker produce primele cuburi de gheață.

**Activarea IceMaker cu MaxIce**

Dacă nu ați activat încă în prealabil funcția IceMaker, asigurați-vă, că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- ❑ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 9.10 IceMaker*)




*Fig. 112*





*Fig. 113*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker cu MaxIce este activat.

**Schimbarea între IceMaker și MaxIce**

Dacă ați activat IceMaker și doriți să schimbați pe MaxIce:



*Fig. 114*





*Fig. 115*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ IceMaker cu MaxIce este activat.

Dacă ați activat MaxIce și doriți să schimbați pe IceMaker:




*Fig. 116*





*Fig. 117*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ IceMaker este activat.

▷ MaxIce este dezactivat.

### Dezactivarea IceMaker și MaxIce



*Fig. 118*





*Fig. 119 Reprezentare exemplificativă cu funcția IceMaker activă*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker și MaxIce sunt dezactivate.
▷ Producția curentă de cuburi de gheață va fi încheiată.
▷ IceMaker se oprește automat.

### Dezactivare MaxIce

▶ Activați IceMaker. (vezi Activarea IceMaker )
▷ MaxIce este dezactivat.
▷ IceMaker este activat.
▷ Dezactivați IceMaker și MaxIce: (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

## 5 Alimentarea cu apă a IceMaker *

Cu această funcție setați alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă reglează cantitatea admisă de apă. Puteți modifica alimentarea cu apă, dacă aceasta nu se potrivește cu presiunea apei și cu mărimea cuburilor de gheață produse.

Alimentarea cu apă este setată la livrarea de la furnizor pe valoarea 4. Puteți alege o valoare de la 1 (cantitatea de alimentare cea mai mică) până la 8 (cantitatea de alimentare cea mai mare).

### Setarea alimentării cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 5.3 Punere în funcțiune IceMaker*) *
❑ IceMaker este activat. (vezi IceMaker / MaxIce *) *



*Fig. 120*





*Fig. 121 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la valoarea 5 la valoarea 6.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alimentarea cu apă este setată.

## TubeClean *

Cu această funcție activați sau dezactivați TubeClean. Dacă activați TubeClean, conductele aparatului IceMaker se curăță.

### TubeClean activare

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Este pregătită curățarea IceMaker. (vezi 10.10.5 Curățarea IceMaker*)
❑ Este pregătit un recipient gol cu o capacitate de 1,5 l și cu o înălțime maximă de 10 cm .

▶ Așezați recipientul în sertar sub IceMaker.



*Fig. 122*





*Fig. 123*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ TubeClean este activat.
▷ Procesul de curățare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când procesul de curățare se încheie automat după 60 de minute.
▷ Când ciclul de curățare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

### Dezactivare TubeClean

TubeClean se va încheia automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă TubeClean și pe parcursul procesului de curățare în orice moment:





*Fig. 124*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ TubeClean este dezactivat: Procesul de curățare este abandonat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

## CleaningMode

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului.

Această setare se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- Curățați frigiderul. (vezi 10.10 Curățarea aparatului)
- Curățați InfinitySpring. (vezi 10.10.4 Curățarea InfinitySpring )

| Starea aparatului la CleaningMode activ |
|---|
| Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode. |
| Frigiderul este oprit. |
| Iluminarea interioară este activată. |
| Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor. |
| InfinitySpring este scos din funcțiune. |

*Starea aparatului*

**Activare CleaningMode**



*Fig. 125*





*Fig. 126*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ CleaningMode este activat.
▷ Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

**Dezactivare CleaningMode**

CleaningMode va fi dezactivat automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:





*Fig. 127*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ CleaningMode este dezactivat.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## Blocare introducere

Cu această funcție activați sau dezactivați blocarea introducerii. Blocarea introducerii împiedică ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

**Activare blocare introducere**

Dacă activați blocarea introducerii, puteți să navigați în continuare în meniuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.



*Fig. 128*





*Fig. 129*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Blocarea introducerii este activată.

**Dezactivare blocare introducere**



*Fig. 130*





*Fig. 131*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Blocarea introducerii este dezactivată.

## Reamintire

Cu această funcție activați sau dezactivați reamintirile. Funcția este activată la livrarea de la furnizor.

Dacă este activată funcția, apar următoarele reamintiri:

- Înlocuire filtru pentru apă (vezi Înlocuire filtru pentru apă*) *
- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir)

**Activare reamintire**



*Fig. 132*





*Fig. 133*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Reamintirea este activată.

### Dezactivare reamintire



*Fig. 134*





*Fig. 135*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Reamintirea este dezactivată.

## Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Bulgară
- Rusă
- Chineză

### Setarea limbii



*Fig. 136*





*Fig. 137 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Limba este setată.
▷ Afișajul revine la afișajul de status.

## Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

### Setarea unității de temperatură



*Fig. 138*





*Fig. 140 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Unitatea de temperatură este setată.

## Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

### Reglarea luminozității



*Fig. 141*





*Fig. 142 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Luminozitatea este setată.

## WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice:
(vezi 2.3 SmartDevice)

**Indicație**
În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

### Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
- ❑ Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



*Fig. 143*





*Fig. 144*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Conexiunea este stabilită.

### Separarea conexiunii WLAN



*Fig. 145*





*Fig. 146*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Conexiunea este separată.

### Resetarea conexiunii WLAN



*Fig. 147*





*Fig. 148*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

### Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



*Fig. 149*





*Fig. 150*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

## Informații despre aparat

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 11.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 4 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

### Afișarea informațiilor despere aparat



*Fig. 151*



*Fig. 152*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Display-ul afișează informațiile despre aparat.

## Software

Cu această funcție afișați și versiunea de software a aparatului dumneavoastră.

**Afișarea versiunii de software**



*Fig. 153*




*Fig. 154*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Display-ul afișează versiunea de software.

## Start ciclu de dezghețare*

Cu această funcție porniți manual ciclul de dezghețare automat dacă ciclul de dezghețare nu pornește automat în caz de eroare.

**Start ciclu de dezghețare**



*Fig. 155*





*Fig. 156*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Ciclul de dezghețare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când se încheie automat ciclul de dezghețare.
▷ Când ciclul de dezghețare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

**Abandonarea ciclului de dezghețare**

Ciclul de dezghețare se încheie automat. Puteți abandona totuși ciclul de dezghețare în orice moment pe parcursul procesului de dezghețare:





*Fig. 157*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Ciclul de dezghețare este abandonat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

## Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute
- 3 minute
- Oprit

**Setarea alarmei ușii**



*Fig. 158*





*Fig. 159 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alarma ușii este setată.

**Dezactivarea alarmei ușii**



*Fig. 161*





*Fig. 162*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alarma ușii este dezactivată.

## Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare "Demo", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi  Resetare pe reglajele din fabricație)

### Activarea modului demo



*Fig. 163*





*Fig. 164*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul demo este activat.
▷ Aparatul este deconectat.
▶ Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
▷ Pe afișajul de status apare "DEMO".

### Dezactivarea modului demo



*Fig. 165*





*Fig. 166*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul demo este dezactivat.
▷ Aparatul este deconectat.
▶ Conectați aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.

## Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

### Efectuarea resetării



*Fig. 167*





*Fig. 168*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Aparatul este resetat.
▷ Aparatul este oprit.
▶ Reporniți aparatul. (vezi 5.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

## 8.3 Mesaje

Există două categorii de mesaje:

| Categorie | Semnificație |
|---|---|
| Avertizare | Avertizările apar la o alarmă a ușii sau la disfuncționalități.<br>Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 11.4 Centrul de service) |
| Reamintire | Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul. |

### 8.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:
- Avertizarea apare pe display în roșu.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

| Mesaj | Cauza | Încheierea mesajului |
|---|---|---|
|  **Alarmă ușă** | Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă ușă) |
|  **Alarmă de întrerupere a curentului** | Apare mesajul, dacă temperatura de congelare a crescut din cauza unei întreruperi de curent. | |
|  **Alarmă de temperatură** | Apare mesajul, dacă temperatura de congelare nu corespunde temperaturii setate. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă de temperatură) |
|  **Eroare** | Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare) |
|  **Eroare WLAN** | Mesajul apare, dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată) Apare mesajul numai la prima configurare. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare WLAN) |

### 8.3.2 Încheierea avertizărilor

**Alarmă ușă**





*Fig. 169 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Închideți ușa.

▷ Display-ul sare la afișajul de status.
▷ Aparatul răcește mai mult, ceea ce înseamnă că temperatura afișată pe display poate fi mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat.*
▷ Zgomotele din aparat pot fi mai puternice.*

Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarma ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

**Alarmă de întrerupere a curentului**

Dacă este încheiată întreruperea de curent, se răcește automat aparatul la temperatura țintă reglată în prealabil, fără să confirmați mesajul. Astfel încât să dispară însă mesajul de pe display, trebuie să-l confirmați.





*Fig. 170 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.
▷ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare. Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
▶ Verificați produsele alimentare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

**Alarmă de temperatură**

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:
- Ați introdus produse alimentare calde, proaspete.
- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.
- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.
- Aparatul este defect.

▶ Remediați cauza.
▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată în prealabil.





*Fig. 171 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.

▷ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare. Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
▶ Verificați produsele alimentare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

**Eroare**





*Fig. 172 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Este afișat codul de eroare.
▶ Notați codul de eroare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul sare la afișajul de status.
▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service)



**Eroare WLAN**

▶ Verificați conexiunea WLAN.
▶ Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi  WLAN)

## 8.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:
- Reamintirea apare pe display în galben.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

Puteți dezactiva următoarele mesaje memento (vezi Dezactivare reamintire) :
- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir

| Mesaj | Cauza | Încheierea mesajului |
|---|---|---|
|  * **Verificare racord de apă*** | Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar IceMaker nu este alimentat cu apă prin intermediul racordului de apă fix.* | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Verificare racord de apă*) * |
|  * **Împingere sertar IceMaker*** | Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar sertarul IceMaker este deschis.* | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Împingere sertar IceMaker*) * |
|  * **Înlocuire filtru pentru apă*** | Apare mesajul, dacă trebuie să înlocuiți filtrul pentru apă.* | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Înlocuire filtru pentru apă*) * |
|  **Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir** | Apare mesajul, dacă trebuie să înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir) |

## 8.3.4 Încheierea reamintirilor

**Verificare racord de apă***





*Fig. 173 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingere scurtă a display-ului
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
▶ Atingere scurtă a display-ului
▶ Verificați racordul de apă.

**-sau-**

▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

Dacă este verificat racordul de apă și este activat IceMaker:
▶ Curățați IceMaker. (vezi 10.10.5 Curățarea IceMaker*)
▷ IceMaker produce cuburi de gheață.

**Împingere sertar IceMaker***





*Fig. 174 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▶ Împingeți sertarul IceMaker.

**-sau-**

▶ Dezactivați IceMaker. (vezi  IceMaker / MaxIce *)

▷ Dacă este împins în interior sertarul IceMaker și este activat IceMaker: IceMaker produce cuburi de gheață.

**Înlocuire filtru pentru apă***

Liebherr recomandă: Înlocuiți filtrul pentru apă la fiecare 6 luni.

**Indicație**
Puteți obține filtrul pentru apă din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.





*Fig. 175 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▶ Înlocuiți filtrul pentru apă. (vezi 10.3 Filtru pentru apă*)
▷ Filtrul de apă asigură calitatea optimă a apei.
▷ Reamintirea apare după 6 luni din nou.

Dacă nu doriți să mai primiți această reamintire, puteți dezactiva reamintirea. (vezi Dezactivare reamintire)

**Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir**

Liebherr recomandă: Înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir la fiecare 6 luni.

**Indicație**
Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.





*Fig. 176 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▶ Înlocuiți filtrul cu cărbune activ. (vezi 10.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir)
▷ Filtrul cu cărbune activ asigură calitatea optimă a aerului din frigider.
▷ Reamintirea apare după 6 luni din nou.

Dacă nu doriți să mai primiți această reamintire, puteți dezactiva reamintirea. (vezi Dezactivare reamintire)

# 9 Dotare

## 9.1 Raft montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă se pretează la depozitarea băuturilor și alimentelor. Puteți muta rafturile montate pe ușă pentru o utilizare individuală și le puteți dezasambla pentru curățare. Liebherr recomandă însă utilizarea rafturilor montate pe ușă în poziția de livrare din fabrică din ușă.





*Fig. 177 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă*
**(1)** Raft





*Fig. 178 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă cu VarioBox-uri*
**(1)** Raft
**(2)** Piesă de susținere pentru VarioBox-uri
**(3)** VarioBox-uri
**(4)** Parte laterală





*Fig. 179 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă cu suport pentru sticle*
**(1)** Raft
**(2)** Suport pentru sticle

Următorul tabel indică exemple cu ce puteți depozita în rafturile montate pe ușă respective. Totodată nu trebuie să depășiți masa maximă de încărcare a ușii.

| Raft montat pe ușă | Alimente |
|---|---|
| Raft montat pe ușă (vezi Fig. 177) | Unt, brânzeturi, conserve, tuburi |
| Raft montat pe ușă cu suport pentru sticle (vezi Fig. 179) | Sticle<br>Cu suportul pentru sticle mobil asigurați sticlele în raftul montat pe ușă. |
| Raft montat pe ușă cu VarioBox-uri (vezi Fig. 178) | Alimente de dimensiuni reduse |

### 9.1.1 Extragerea VarioBox-urilor

Puteți utiliza fie numai unul sau ambele VarioBox-uri. Dacă doriți să stocați în raftul montat pe ușă sub raftul montat pe ușă cu VarioBox-uri sticle deosebit de înalte, puteți extrage unul sau ambele VarioBox-uri.




*Fig. 180*

- ▶ Extrageți VarioBox-urile până la opritor.
- ▶ Ridicați în față VarioBox-urile.
- ▶ Extrageți în față VarioBox-urile.

### 9.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ VarioBox-urile sunt extrase. (vezi 9.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)




*Fig. 181 Reprezentare exemplificatoare*

- ▶ Împingeți raftul montat pe ușă în sus.
- ▶ Trageți raftul montat pe ușă în față.

### 9.1.3 Introducerea raftului montat pe ușă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ VarioBox-urile sunt extrase. (vezi 9.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)




*Fig. 182 Reprezentare exemplificatoare*

- ▶ Împingeți în interior raftul montat pe ușă.
- ▶ Apăsați în jos raftul montat pe ușă.

### 9.1.4 Introducerea VarioBox-urilor




*Fig. 183*

- ▶ Așezați VarioBox-urile oblic pe nervura raftului montat pe ușă.
- ▶ Coborâți VarioBox-urile.
- ▶ Împingeți în interior VarioBox-urile.

### 9.1.5 Mutarea VarioBox-urilor

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ VarioBox-urile sunt extrase. (vezi 9.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)
- ❑ Raftul montat pe ușă este extras. (vezi 9.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă)





*Fig. 184*

- ▶ Desprindeți piesa de susținere *Fig. 184 (1)* din poziție *Fig. 184 (A)* spre spate.
- ▶ Introduceți piesa de susținere *Fig. 184 (1)* în poziție *Fig. 184 (B)*.
- ▶ Introduceți raftul montat pe ușă. (vezi 9.1.3 Introducerea raftului montat pe ușă)




*Fig. 185*

- ▶ Introduceți VarioBox-urile dispuse invers. (vezi Fig. 185)

## 9.2 Rafturi

### 9.2.1 Deplasarea / scoaterea rafturilor

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.





*Fig. 186*

▶ Ridicați raftul și trageți-l în față.
▷ Degajare laterală pe poziția așezare.
▶ Demontați raftul: Ridicați sau coborâți la înălțimea dorită și împingeți în interior.

**-sau-**





*Fig. 187*

▶ Extrageți complet raftul: Extrageți spre înainte.

▶ Scoatere simplificată: Poziționați oblic raftul.
▶ Reintroducerea raftului: Împingeți până la opritor.
▷ Opritoarele împotriva extragerii arată în jos.
▷ Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

## 9.3 Raft divizibil

### 9.3.1 Utilizarea raftului divizibil

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.




*Fig. 188*

▶ Împingeți în jos raftul divizibil după cum se vede în figură.





*Fig. 189*

**Deplasarea pe înălțime:**

▶ Extrageți *Fig. 189 (1)* pe rând plăcile de sticlă spre înainte.
▶ Trageți șinele de sprijin din sistemul de fixare și încliche-tați la înălțimea dorită.
▶ Împingeți plăcile de sticlă în interior pe rând una după alta.

▷ Opritoare plate împotriva extragerii în față, direct în spatele șinei de sprijin.
▷ Opritoare înalte împotriva extragerii în spate.

**Utilizarea celor două rafturi:**

▶ Prindeți cu o mână placa de sticlă inferioară și trageți-o spre înainte.
▷ Placa de sticlă *Fig. 189 (1)* cu șipca decorativă se află în față.
▷ Opritoarele *Fig. 189 (3)* indică în jos.

## 9.4 VarioSafe *

VarioSafe oferă în frigider spațiu de ex. pentru alimente și ambalaje mici, tuburi și borcane.





*Fig. 190*

**(1)** Sertar VarioSafe

**(2)** Pereți laterali cu nervuri pentru sertarul VarioSafe

**(3)** Degajări la peretele lateral din stânga și dreapta

### 9.4.1 Introducerea VarioSafe





*Fig. 191*

▶ Împingeți VarioSafe oblic în frigider *Fig. 191 (1)*, până când degajările laterale *Fig. 191 (2)* ale VarioSafese află la înăl-țimea nervurii recipientului din frigider.





*Fig. 192*

▶ Poziționați drept VarioSafe. *Fig. 192 (1)*
▶ Ridicați în față VarioSafe. *Fig. 192 (2)*




*Fig. 193*

▶ Ridicați în față VarioSafe.
▶ Împingeți VarioSafe spre înapoi.
▶ Coborâți VarioSafe.
▷ VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
▷ VarioSafe este introdus.

### 9.4.2 Deplasarea VarioSafe

Puteți deplasa VarioSafe ca un întreg în frigider.




*Fig. 194*

▶ Ridicați în față VarioSafe.





*Fig. 195*

▶ Trageți în față VarioSafe, până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. *Fig. 195 (1)*
▶ Mișcați în sus sau în jos VarioSafe în frigider, până când este atinsă înălțimea dorită. *Fig. 195 (2)*




*Fig. 196*

▶ Ridicați în față VarioSafe.
▶ Împingeți VarioSafe spre înapoi.
▷ VarioSafe se fixează în poziție în față cu zgomot.
▷ VarioSafe este deplasat pe înălțime.

### 9.4.3 Deplasarea sertarului VarioSafe

Puteți introduce sertarul VarioSafe la două înălțimi diferite. Dacă doriți să depozitați alimente mai înalte în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura inferioară. Dacă doriți să depozitați alimente mai joase în sertarul VarioSafe, împingeți sertarul VarioSafe pe nervura superioară.




*Fig. 197*

▶ Extrageți sertarul VarioSafe până la opritor.
▶ Ridicați în față sertarul VarioSafe.
▶ Extrageți sertarul VarioSafe spre înainte.





*Fig. 198*

▶ Ridicați în față sertarul VarioSafe.
▶ Așezați sertarul VarioSafe în spatele opritoarelor pe nervura dorită *Fig. 198 (1)* sau *Fig. 198 (2)*.
▷ Sertarul VarioSafe este deplasat pe înălțime.

### 9.4.4 Extragerea VarioSafe

Puteți extrage VarioSafe ca pe un întreg.




*Fig. 199*

▶ Ridicați în față VarioSafe.





*Fig. 200*

▶ Trageți în față VarioSafe *Fig. 200 (1)*, până când degajările laterale ale VarioSafe se află la înălțimea nervurii recipientului din frigider. *Fig. 200 (2)*





*Fig. 201*

▶ Poziționați oblic VarioSafe în frigider. *Fig. 201 (1)*
▶ Extrageți VarioSafe spre înainte. *Fig. 201 (2)*
▷ VarioSafe este extras.

### 9.4.5 Dezasamblarea VarioSafe

Puteți dezasambla VarioSafe în piesele componente, dacă doriți să curățați VarioSafe sau să montați sau demontați piesele componente.





*Fig. 202*

▶ Extrageți VarioSafe ca un întreg. (vezi 9.4.4 Extragerea VarioSafe )
▶ Dezasamblați VarioSafe conform figurii.

## 9.5 InfinitySpring

Dozatorul de apă integrat este adecvat pentru scoaterea confortabilă a apei de băut. Temperatura apei depinde de temperatura din frigider.




*Fig. 203*

▶ Apăsați paharul contra butonului inferior a dozatorului.

▷ Unitatea de ieșire se deplasează în afară: Apa curge în sticlă.
▶ Evitați stropirea cu apă: Îndepărtați lent paharul. Scoateți multă apă:
▶ Îndepărtați recipientul de apă și apăsați din nou contra butonului inferior al dozatorului, dacă nu mai curge apă.

## 9.6 Raft variabil pentru sticle

La baza frigiderului puteți utiliza fie placa de sticlă sau raftul variabil pentru sticle. Placa de sticlă este introdusă la livrarea de la furnizor.





*Fig. 204 Reprezentare exemplificatoare*
**(1)** Raft variabil pentru sticle

### 9.6.1 Utilizarea raftului variabil pentru sticle





*Fig. 205*
▶ Ridicați în față și extrageți placa de sticlă *Fig. 205 (1)* din degajare.
▶ Păstrați placa de sticlă *Fig. 205 (1)* în siguranță în afara aparatului.
▶ Așezați placa de sticlă în poziție de lucru *(2)* sub raftul variabil pentru sticle.




*Fig. 206 Reprezentare exemplificatoare*
▶ Introduceți sticlele cu fundul în spate, către peretele posterior. (vezi Fig. 206)

**Indicație**
Dacă sticlele ies peste raftul variabil pentru sticle în față:
▶ Puneți mai sus cu o poziție raftul inferior montat pe ușă.

### 9.6.2 Utilizarea plăcii de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Sticlele sunt extrase.
❑ Raftul variabil pentru sticle este curățat.
(vezi 10.7 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle)
(vezi 10.10.3 Curățați dotarea)





*Fig. 207*
▶ Așezați placa de sticlă *Fig. 207 (1)* oblic și spre spate înclinată în jos.
▶ Coborâți în față placa de sticlă *Fig. 207 (1)*.

## 9.7 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Puteți extrage sertarele, pentru a folosi VarioSpace.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

**Indicație**
Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.
▶ Lăsați sertarul situat cel mai jos în aparat.
▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior.

### 9.7.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există șine.

Când scoateți sertarele, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

**Scoaterea sertarului**




*Fig. 208*
▶ Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

**Introducerea sertarului**




*Fig. 209*

▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

## 9.7.2 Sertar pe șine telescopice

Sertarul se deplasează pe șine extensibile (șine telescopice). Există șine telescopice cu extragere completă și șine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

**Extragerea completă***

Puteți recunoaște extragerea completă printr-o clemă situată în partea din spate, în stânga și în dreapta șinei.

**Scoaterea sertarului**





*Fig. 210*

▶ Scoateți sertarul până la opritor.
▶ Ridicați clema din stânga și trageți concomitent sertarul din stânga spre înainte. *Fig. 210 (1)*
▶ Ridicați clema din dreapta și trageți concomitent sertarul din dreapta spre înainte. *Fig. 210 (2)*
▶ Extrageți sertarul spre înainte. *Fig. 210 (3)*
▶ Introduceți șinele.

**Introducerea sertarului**




*Fig. 211*

▶ Introduceți șinele.
▶ Așezați sertarul pe șine.
▶ Împingeți sertarul spre spate.
▷ Sertarul se înclichetează în spate cu zgomot.

**Extragerea parțială frigider***

**Scoaterea sertarului**





*Fig. 212*

▶ Extrageți pe jumătate sertarul. *Fig. 212 (1)*
▶ Apăsați în jos sertarul pe partea frontală. *Fig. 212 (2)*
▶ Inserați șina stângă aproximativ 2 cm. *Fig. 212 (3)*
▶ Inserați șina dreaptă aproximativ 2 cm. *Fig. 212 (4)*
▶ Extrageți sertarul spre înainte. *Fig. 212 (5)*




*Fig. 213*

Dacă șinele nu sunt încă inserate complet după extragerea sertarului:

▶ Inserați șinele complet.

**Introducerea sertarului**




*Fig. 214*

▶ Introduceți șinele.
▶ Așezați sertarul pe șine.
▶ Împingeți sertarul spre spate.

**Extragerea parțială congelator**

**Indicație**

Dacă magnetul de la sertarul situat cel mai sus în congelator este deteriorat sau îndepărtat, apar defecțiuni la sistemul de senzori al ușii.

▶ Nu deteriorați sau îndepărtați magnetul.

**Scoaterea sertarului**




*Fig. 215*

Dacă sertarul se află în congelator sus:

▶ Scoateți sertarul până la opritor.
▶ Ridicați sertarul în față.
▶ Extrageți sertarul spre partea frontală.
▶ Introduceți șinele.

**-sau-**




*Fig. 216*

Dacă sertarul se află în congelator în centru:

▶ Extrageți pe jumătate sertarul.
▶ Ridicați sertarul de jos în spate.
▶ Extrageți sertarul spre partea frontală.
▶ Introduceți șinele.

**Introducerea sertarului**





*Fig. 217*

- ▶ Introduceți șinele.
- ▶ Ghidați sertarul în jurul opritorului *Fig. 217 (1)*.
- ▶ Așezați sertarul pe șine.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

## 9.8 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe

Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului.

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.





*Fig. 218 Reprezentare exemplificatoare a capacului compartimentului Fruit & Vegetable-Safe*

- **(1)** Fruit & Vegetable-Safe
- **(2)** Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe
- **(3)** Raft variabil pentru sticle

### 9.8.1 Reducerea umidității aerului din sertar





*Fig. 219*

- ▶ Extrageți sertarul *Fig. 219 (1)*.
- ▶ Prindeți mânerul încastrat *Fig. 219 (2)* de la capacul compartimentului și trageți concomitent capacul compartimentului spre partea frontală.
- ▷ Dacă este închis sertarul există o fantă mică între capacul compartimentului și sertar.

### 9.8.2 Creșterea umidității aerului din sertar





*Fig. 220*

- ▶ Extrageți sertarul *Fig. 220 (1)*.
- ▶ Prindeți mânerul încastrat *Fig. 220 (2)* de la capacul compartimentului și glisați concomitent capacul compartimentului spre partea posterioară.
- ▷ Dacă este închis sertarul se închide etanș capacul compartimentului cu sertarul.

### 9.8.3 Utilizare Fruit & Vegetable-Safe ca Meat & Dairy-Safe

Puteți utiliza Fruit & Vegetable-Safe ca Meat & Dairy-Safe. În acest scop trebuie să reduceți umiditatea din sertar. (vezi 9.8.1 Reducerea umidității aerului din sertar)

## 9.9 Plăcile de sticlă

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare pentru curățare.

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare, pentru a folosi VarioSpace.

### 9.9.1 Extragerea / introducerea plăcii de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Placă de sticlă sub sertar: Sertarul este extras. (vezi 9.7 Sertare)

**Extragerea plăcii de sticlă**





*Fig. 221 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

- ▶ Ridicați placa de sticlă din față.
- ▶ Extrageți placa de sticlă spre înainte.

**Introducerea plăcii de sticlă**




*Fig. 222 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

▶ Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor.
▶ Coborâți placa de sticlă.
▶ Inserați placa de sticlă spre spate.

## 9.10 IceMaker*

Der IceMaker este destinat exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul casnic.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- IceMaker este curățat. (vezi 10 Întreținere)
- Sertarul IceMaker este curățat.
- Sertarul IceMaker este complet introdus.

### 9.10.1 Producerea cuburilor de gheață

Capacitatea de producție depinde de temperatura de congelare. Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât mai multe cuburi de gheață se pot produce într-un anumit interval de timp.

După ce IceMaker a fost pornit pentru prima dată, poate dura până la 24 de ore, până când se produce primul cub de gheață.

▶ Activați funcția IceMaker.
▶ Produceți mai multe cuburi de gheață: Activați funcția MaxIce.
▶ Produceți mai multe cuburi de gheață: Împingeți și scoateți separatorul din sertarul IceMaker.*
▶ Distribuiți cuburile de gheață uniform în sertar, pentru a spori capacitatea de umplere.
▶ Închideți sertarul: IceMaker începe din nou automat cu producția.

**Indicație**
Dacă este atinsă o anumită înălțime de lucru în sertarul IceMaker, nu se produc alte cuburi de gheață. IceMaker nu umple sertarul până la margine.

### 9.10.2 Utilizarea sertarului în cazul dezactivării IceMaker

Dacă dezactivați IceMaker, atunci puteți să utilizați întregul sertar IceMaker ca sertar de congelare.

▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)





*Fig. 223*

▶ Introduceți alimentele în sertar.
Introduceți alimentele în partea stângă a sertarului:
▶ Luați în considerare IceMaker *Fig. 223 (1)*.

## 9.11 VarioSpace




*Fig. 224*

Puteți extrage sertarele și plăcile de sticlă din aparat. Astfel obțineți spațiu pentru alimente mari precum carnea de pasăre, carnea, porțiile mari de vânat precum și preparatele de panificație înalte. Acestea pot fi astfel congelate întregi și pregătite mai departe.

▶ Respectați limitele de încărcare ale sertarelor și plăcilor de sticlă (vezi 11.1 Date tehnice) .

## 9.12 Cutie pentru unt

### 9.12.1 Deschiderea / închiderea cutiei pentru unt





*Fig. 225*

### 9.12.2 Dezasamblarea cutiei pentru unt

Cutia pentru unt poate fi dezasamblată în vederea curățării.





*Fig. 226*

▶ Dezasamblați cutia pentru unt.

## 9.13 Suport pentru ouă

Suportul pentru ouă este extractibil și inversabil. Cele două piese ale suportului pentru ouă pot fi utilizate pentru a marca diferențe precum data cumpărării.

### 9.13.1 Utilizarea suportului pentru ouă




*Fig. 227*

▶ Partea superioară: Depozitați ouăle de găină.
▶ Partea inferioară: Depozitați ouă de prepeliță.

## 9.14 Suport pentru sticle

### 9.14.1 Utilizarea suportului pentru sticle




*Fig. 228*

▶ Împingeți suportul de sticle pe sticle.
▷ Nu răsturnați sticlele.

## 9.15 FlexSystem

### 9.15.1 Utilizarea FlexSystem

Sistemul FlexSystem vă ajută la depozitarea și sortarea alimentelor într-o manieră clară și flexibilă. Permite o împărțire clară pe subcategorii, de exemplu fructe, legume sau perioadă de valabilitate.




*Fig. 229*

▶ Deplasați învelișul interior.

### 9.15.2 Scoaterea FlexSystem




*Fig. 230*

▶ Ridicați FlexSystem spre spate.
▶ Scoateți în sus.

### 9.15.3 Introducerea FlexSystem




*Fig. 231*

▶ Introduceți FlexSystem mai întîi în față.
▶ Coborâți partea din spate.

### 9.15.4 Dezasamblarea FlexSystem

FlexSystem poate fi dezasamblat în vederea curățării.




*Fig. 232*

▶ Dezasamblați FlexSystem.

## 9.16 Acumulator de frig

Acumulatoarele de frig împiedică o creștere prea rapidă a temperaturii în cazul unei pene de curent.

Cartușele de răcire sunt în sertar.

### 9.16.1 Utilizarea acumulatorului de frig




*Fig. 233*

Dacă acumulatoarele de frig sunt înghețate:

▶ Așezați în zona superioară, frontală a congelatorului pe produsele congelate.

## 9.17 Tavă pentru cuburi de gheață cu capac*

### 9.17.1 Utilizarea tăvii pentru cuburi de gheață





*Fig. 234*

Dacă apa este înghețată:

▶ Țineți scurt recipientul pentru cuburi de gheață sub apă caldă.
▶ Demontarea capacului.
▶ Rotiți ușor capetele tăvii pentru cuburi de gheață în direcții opuse.
▶ Eliberați cuburile de gheață.

### 9.17.2 Dezasamblarea tăvii pentru cuburi de gheață

Tava pentru cuburi de gheață poate fi dezasamblată în vederea curățării.





*Fig. 235*

▶ Dezasamblați tava pentru cuburi de gheață.

## 9.18 Separator flexibil pentru compartimentul de gheață*

Sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker dispune de un separator flexibil pentru compartimentul de gheață. În acest fel puteți depozita dacă este necesar și cantități mai mari de cuburi de gheață, resp. alimente suplimentare. Puteți deplasa sau scoate separatorul pentru compartimentul de gheață.

### 9.18.1 Deplasarea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață




*Fig. 236 Reprezentare exemplificativă a separatorului pentru compartimentul de gheață*

▶ Deplasați separatorul pentru compartimentul de gheață la poziția dorită.

### 9.18.2 Extragerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 9.7 Sertare)





*Fig. 237*

▶ Ridicați partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață. *Fig. 237 (1)*
▶ Scoateți separatorul pentru compartimentul de gheață în sus. *Fig. 237 (2)*

### 9.18.3 Introducerea separatorului flexibil pentru compartimentul de gheață

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Sertarul pentru cuburi de gheață este extras. (vezi 9.7 Sertare)





*Fig. 238*

▶ Introduceți partea frontală a separatorului pentru compartimentul de gheață. *Fig. 238 (1)*
▶ Coborâți partea posterioară a separatorului pentru compartimentul de gheață până la baza sertarului. *Fig. 238 (2)*

## 9.19 FlexCube

FlexCube are deschizături de diferite mărimi, astfel încât să poată fi păstrate produse de dimensiuni reduse precum tuburi, pahare de iaurt deschise sau ouă de prepeliță. FlexCube se potrivește spre exemplu în toate rafturile montate pe ușă Liebherr. Dacă este necesar, puteți instala și mai multe FlexCube-uri alăturate.




*Fig. 239 Reprezentare exemplificatoare*

**Indicație**
Puteți obține acest accesoriu din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

### 9.19.1 Utilizarea FlexCube




*Fig. 240 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Introduceți FlexCube în raftul montat pe ușă.

**-sau-**




*Fig. 241 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Poziționați FlexCube pe raft.
▶ Sortați produsele de dimensiuni reduse pentru păstrare în FlexCube.

# 10 Întreținere

## 10.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir

Filtrul de cărbune activ-FreshAirse află în compartimentul de deasupra ventilatorului.

Acesta asigură o calitate optimă a aerului.

❑ Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni. Dacă atenționarea este activată, apare pe afișaj un mesaj care solicită schimbarea.
❑ Filtrul de cărbune activ poate fi eliminat cu gunoiul menajer normal.

**Indicație**
Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

### 10.1.1 Scoaterea filtrului de cărbune activ-FreshAir





*Fig. 242*

▶ Extrageți *Fig. 242 (1)* compartimentul către înainte.
▶ Scoateți *Fig. 242 (2)* filtrul de cărbune activ.

### 10.1.2 Introducerea filtrului de cărbune activ-FreshAir





*Fig. 243*

▶ Introduceți *Fig. 243 (1)* filtrul de cărbune activ după cum se vede în figură.
▷ Filtrul de cărbune activ se înclichetează.
Dacă filtrul de cărbune activ arată în jos:
▶ Împingeți *Fig. 243 (2)* compartimentul în interior.
▷ Filtrul de cărbune activ este acum pregătit de funcționare.

## 10.2 Rezervor de apă*

Rezervorul de apă InfinitySpring se află în spatele sertarului cel mai de jos din frigider.

### 10.2.1 Scoaterea rezervorului de apă

▶ Închideți robinetul de apă.
▶ Lăsați apa să curgă din InfinitySpring timp de 30 secunde și colectați apa rămasă într-un pahar.
▶ Scoateți sertarul.
▶ Rotiți rezervorul de apă spre stânga până la opritor și extrageți-l.
▷ Apa care picură afară este captată în tava de captare a apei.
▶ Scoateți apa din tava de captare a apei.
▶ Curățați tava de captare a apei cu o cârpă sau în mașina de spălat vase.

### 10.2.2 Introducerea rezervorului de apă





*Fig. 244*

▶ Scoateți sertarul.
▶ Introduceți rezervorul de apă și rotiți la dreapta cu aproximativ 90° până la opritor.
▶ Verificați dacă rezervorul de apă este etanș și dacă nu se scurge apă.
▶ Introduceți sertarul.
▶ Deschideți robinetul de apă.
▶ Aerisiți sistemul de apă. (vezi 5.2.1 Aerisirea sistemului de apă)

În locul filtrului pentru apă se poate utiliza un rezervor de apă suplimentar.

**Indicație**
Rezervorul de apă este disponibil ca accesoriu.

### 10.2.3 Demontarea/extragerea tăvii de captare a apei

Tava de captare a apei poate fi extrasă în vederea curățării.




*Fig. 245*

▶ Extrageți tava de captare a apei spre partea frontală.

## 10.3 Filtru pentru apă*

Filtrul pentru apă se află în spatele sertarului cel mai de jos din frigider.

Acesta preia depunerile din apă și reduce gustul de clor.

❑ Înlocuiți filtrul pentru apă la capacitatea specificată cel puțin o dată la 6 luni sau dacă există o reducere semnificativă a debitului.
❑ Filtrul pentru apă conține cărbune activ și se poate arunca împreună cu gunoiul menajer normal.

**Indicație**
Puteți obține filtrul pentru apă din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

### 10.3.1 Scoaterea filtrului pentru apă

▶ Scoateți sertarul.
▶ Rotiți filtrul pentru apă spre stânga până la opritor și extrageți-l.
▷ Apa care picură afară este captată în tava de captare a apei.
▶ Curățați tava de captare a apei cu o cârpă sau în mașina de spălat vase.

### 10.3.2 Introducerea filtrului pentru apă





*Fig. 246*

▶ Scoateți sertarul.
▶ Introduceți filtrul pentru apă și rotiți spre dreapta cu aproximativ 90° până la opritor.
▶ Verificați dacă filtrul este etanș și dacă nu se scurge apă.
▶ Introduceți sertarul.

**Indicație**
Noul filtru pentru apă poate conține particule în suspensie.
▶ După schimbarea filtrului: Scoateți 3 l de apă de la InfinitySpring și eliminați-o.

▷ Filtrul pentru apă este acum pregătit de funcționare.

## 10.4 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Puteți dezasambla unele rafturi montate pe ușă, dacă doriți să curățați rafturile montate pe ușă sau să montați sau demontați piese de schimb.

### 10.4.1 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Raftul montat pe ușă este extras. (vezi 9.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă)





*Fig. 247 Raft montat pe ușă cu raft*

▶ Extrageți raftul *Fig. 247 (1)*.

### 10.4.2 Dezasamblarea raftului montat pe ușă cu VarioBox-uri

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Raftul montat pe ușă este extras. (vezi 9.1.2 Extragerea raftului montat pe ușă)





*Fig. 248*

▶ Extrageți VarioBox-uri. (vezi 9.1.1 Extragerea VarioBox-urilor)
▶ Desprindeți piesa de susținere *Fig. 248 (1)*.
▶ Desprindeți piesele laterale *Fig. 248 (2)*.
▶ Extrageți raftul *Fig. 248 (3)*.

### 10.4.3 Dezasamblarea raftului montat pe ușă cu suport pentru sticle





*Fig. 249 Raft montat pe ușă cu suport pentru sticle și raft*

▶ Împingeți în lateral suportul pentru sticle *Fig. 249 (1)* până la degajare.
▶ Extrageți suportul pentru sticle *Fig. 249 (1)*.
▶ Extrageți raftul *Fig. 249 (2)*.

## 10.5 Asamblarea raftului montat pe ușă

### 10.5.1 Asamblarea raftului montat pe ușă





*Fig. 250 Raft montat pe ușă cu raft*

▶ Împingeți în interior raftul *Fig. 250 (1)* în degajările laterale.

### 10.5.2 Asamblarea raftului montat pe ușă cu VarioBox-uri





*Fig. 251*

▶ Împingeți în interior raftul *Fig. 251 (1)* în degajările laterale.
▶ Introduceți piesele laterale *Fig. 251 (2)*.
▶ Introduceți piesa de susținere *Fig. 251 (3)*.
▶ Introduceți VarioBox-urile. (vezi 9.1.4 Introducerea VarioBox-urilor)

### 10.5.3 Asamblarea raftului montat pe ușă cu suport pentru sticle





*Fig. 252 Raft montat pe ușă cu raft*

- ▶ Împingeți în interior raftul *Fig. 252 (1)* în degajările laterale.
- ▶ Introduceți suportul pentru sticle *Fig. 252 (2)* în degajare.
- ▶ Împingeți în lateral suportul pentru sticle *Fig. 252 (2)* în poziția dorită.

## 10.6 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

### 10.6.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

| Sistem de extragere | demontabil / nedemontabil |
|---|---|
| Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă | nedemontabil |
| Extragerea completă* | nedemontabil* |
| Extragerea parțială frigider* | nedemontabil* |
| Extragere parțială congelator | demontabil (vezi Extragerea parțială congelator) |

### 10.6.2 Sertar pe șine telescopice

**Extragerea parțială congelator**

**Dezasamblarea sistemului de extragere**

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Sertarul este extras.
- ❑ Placa din sticlă este extrasă. (vezi 9.9 Plăcile de sticlă)





*Fig. 253 Placa de sticlă cu șine*

- ▶ Apăsați în sus cârligul de blocare frontal. *Fig. 253 (1)*
- ▶ Îndepărtați șinele de extragere prin împingere în lateral *Fig. 253 (2)* și spre spate *Fig. 253 (3)*.

**Montarea sistemului de extragere**





*Fig. 254 Placa de sticlă cu șine*

- ▶ Agățați șina în partea din spate. *Fig. 254 (1)*
- ▶ Înclichetați șina în partea din față. *Fig. 254 (2)*

## 10.7 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle

Puteți extrage raftul variabil pentru sticle pentru curățare.

### 10.7.1 Extragerea raftului variabil pentru sticle

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Sticlele sunt extrase.
- ❑ Placa de sticlă este extrasă. (vezi 9.6.1 Utilizarea raftului variabil pentru sticle)




*Fig. 255*

- ▶ Ridicați în față și extrageți raftul variabil pentru sticle.
- ▷ Capacul compartimentului este vizibil.

**Indicație**
Liebherr recomandă:

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitați niciun produs.

### 10.7.2 Introducerea raftului variabil pentru sticle




*Fig. 256*

- ▶ Împingeți raftul variabil pentru sticle până la opritor și apăsați în jos.
- ▷ Fișele din spatele raftului variabil pentru sticle sunt conectate automat.

▷ LED-ul luminează.
▶ Introduceți placa de sticlă. (vezi 9.6.2 Utilizarea plăcii de sticlă)
**-sau-**
▶ În cazul sticlelor utilizați raftul variabil pentru sticle.

## 10.8 Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe

Puteți extrage capacul compartimentului pentru curățare.

### 10.8.1 Extragere capac al compartimentului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Placa de sticlă este extrasă direct deasupra raftului variabil pentru sticle.
❑ Raftul variabil pentru sticle este extras.
❑ Sertarul este extras direct sub capacul compartimentului. (vezi 9.7 Sertare)




*Fig. 257*

▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
▶ Ridicați capacul compartimentului în față.
▶ Extrageți capacul compartimentului în față oblic în sus.

### 10.8.2 Introducere capac al compartimentului





*Fig. 258*

Dacă inscripția THIS SIDE UP se situează sus:
▶ Introduceți piesele de susținere posterioare în orificiile posterioare respective.
▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
▶ Coborâți capacul compartimentului în față și fixați în poziție piesele de susținere frontale în orificii.
▶ Aduceți capacul compartimentului în poziția dorită.

## 10.9 Dezghețarea aparatului

### 10.9.1 Dezghețarea frigiderului

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

▶ Curățați regulat deschizătura de scurgere. (vezi 10.10 Curățarea aparatului)

### 10.9.2 Dezghețarea congelatorului cu NoFrost

Dezghețarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghețată și evaporată periodic.

Aparatul nu necesită dezghețare.

## 10.10 Curățarea aparatului

### 10.10.1 Pregătirea

**AVERTIZARE**
Pericol de electrocutare!
▶ Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.

**AVERTIZARE**
Pericol de incendiu
▶ Nu deteriorați circuitul de răcire.

▶ Goliți aparatul.
▶ Extrageți fișa de rețea.
**-sau-**
▶ Activați CleaningMode. (vezi CleaningMode)

### 10.10.2 Curățarea compartimentului interior

**ATENȚIE**
Curățare necorespunzătoare!
Defecțiuni la aparat.
▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

▶ Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
▶ Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
▶ Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. bețigașe cu vată.

### 10.10.3 Curățați dotarea

**ATENȚIE**
Curățare necorespunzătoare!
Defecțiuni la aparat.
▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

**Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare:**

- Raft
- Suprafață de depunere divizibilă
- VarioSafe*
- Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe
- Sertar
  Vă rugăm respectați: Nu îndepărtați magnetul de la sertar! Magnetul asigură funcția IceMaker-ului.*

- Separator flexibil al compartimentului de gheață în sertarul pentru cuburi de gheață al IceMaker*
- Raft variabil pentru sticle
- FlexSystem

**Curățare cu o cârpă umedă:**

- Șina telescopică
  Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrifiere și nu trebuie îndepărtată!

**Curățarea în mașina de spălat 60 °C:**

- Suport montat pe ușă
- VarioBox
- Suport pentru sticle
- Piesă de susținere suprafață divizibilă de depunere
- Tavă de captare a apei
- Suport pentru ouă
- Cutie pentru unt
- Tavă pentru cuburi de gheață*
- Cupă pentru cuburi de gheață*
- FlexCube

▶ Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
▶ Curățați dotarea.

### 10.10.4 Curățarea InfinitySpring

Unitatea de ieșire a InfinitySpring și zona din jur pot fi curățate, fără să separați aparatul de la rețeaua de curent.

Curățarea este efectuată la:

❑ Prima punere în funcțiune
❑ În caz de nefolosire mai îndelungată de 5 zile.

▶ Apăsați butonul inferior al dozatorului.
▷ Unitatea de ieșire se deplasează în afară.
▶ Curățați scurgerea apei și zona din jur cu o lavetă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
▶ Eliberați butonul inferior.
▶ Scoateți 2 l de apă de la InfinitySpring și eliminați-o.

### 10.10.5 Curățarea IceMaker*

IceMaker poate fi curățat în diferite moduri.

Curățarea este efectuată la:

❑ Prima punere în funcțiune
❑ Cu racordul de apă:
  În caz de nefolosire mai îndelungată de 5 zile.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Sertarul IceMaker este golit.
❑ Sertarul IceMaker este împins în interior.
❑ IceMaker este activat.

**La prima punere în funcțiune sau nefolosire mai îndelungată**

Curățați IceMaker cu funcția TubeClean.
▶ Amplasați recipientul gol de 1,5 l (înălțimea max 10 cm) în sertarul de sub IceMaker.
▶ Activați funcția TubeClean.
▷ Procesul de spălare este pregătit (max. 60 min.): Simbolul pulsează.
▷ Conductele de apă sunt spălate: Simbolul pulsează.
▷ Procesul de spălare este încheiat: Funcția este dezactivată automat.
▶ Extrageți sertarul IceMaker și îndepărtați recipientul.
▶ Curățați sertarul IceMaker cu apă caldă și puțin agent de spălare.
▶ Împingeți sertarul IceMaker.
▷ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

Fără filtrul de apă*
▶ Eliminați ca deșeu cuburile de gheață produse în primele 24 ore după prima producție de cuburi de gheață.*

Cu filtrul de apă:*
▶ Eliminați ca deșeu cuburile de gheață produse în primele 48 ore după prima producție de cuburi de gheață.*

**-sau-**

▶ Scoateți 2 l de apă de la InfinitySpring și eliminați-o.*

**În funcție de necesarul de curățare**

Curățați manual IceMaker.
▶ Extrageți sertarul IceMaker și curățați-l cu apă caldă și puțin agent de spălare.
▶ Împingeți sertarul IceMaker.
▷ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

### 10.10.6 După curățare

▶ Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
▶ Racordați și porniți aparatul.
▶ Activați SuperFrost (vezi 8.2 Funcțiile aparatului) .
  Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
▶ Introduceți alimentele.
▶ Repetați curățarea regulat.

# 11 Ajutor pentru clienți

## 11.1 Date tehnice

| Domeniul de temperaturi | |
|---|---|
| Răcire | 3 °C până la 9 °C |
| BioFresh | 0 °C până la 3 °C |
| Congelare | -26 °C până la -15 °C |
| VarioTemp-Zone | -18 °C până la +5 °C |

| Cantitate maximă de congelare / 24 ore | |
|---|---|
| Congelator | a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../ 24 h» |

| Masa maximă de încărcare a dotării | | | |
|---|---|---|---|
| Dotarea | Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului) | Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului) | Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului) |
| Sertar pe placă de sticlă (vezi 9.7.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă) | 12 kg | 15 kg | -- |
| Extragere parțială congelator (vezi 9.7.2 Sertar pe șine telescopice) | 12 kg | 15 kg | -- |

| Producție de cuburi de gheață cu IceMaker* | |
|---|---|
| Producție de cuburi de gheață / 24 ore | La temperatura -18 °C: 1,2 kg cuburi de gheață |
| Producție maximă de cuburi de gheață / 24 ore | Când funcția MaxIce este activă: 1,5 kg cuburi de gheață |

| Durata pentru atingerea diferitelor temperaturi la VarioTemp | | |
|---|---|---|
| Temperatura inițială | Temperatura dorită | Durată până la atingerea temperaturii dorite |
| -18 °C | 0 °C | > 8 ore |
| -18 °C | 8 °C | > 12 ore |
| 8 °C | 14 °C | > 6 ore |
| 14 °C | -18 °C | > 4 ore |

| Iluminare | |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică[1] | Sursă de lumină |
| Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G. | LED |

[1] *Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.*

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

| Indicare frecvență | |
|---|---|
| Bandă de frecvență | 2.4 GHz |
| Putere maximă radiată | < 100 mW |
| Destinația utilizării instalației radio | Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor |

## 11.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

  Exemple:
  - funcții activate (vezi 8.2 Funcțiile aparatului)
  - ventilator în funcțiune
  - aliment introdus proaspăt
  - temperatură ambientală ridicată
  - ușă deschisă mult timp

| Zgomot | Cauză posibilă | Tip-zgomot |
|---|---|---|
| Bolborosit și susur | Agentul frigorific curge în circuitul de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Șuierat și fluierat | Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Zumzet | Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Zgomote de sorbire | Ușa cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă. | zgomot normal de lucru |
| Fâșâit și foșnet | Ventilatorul funcționează. | zgomot normal de funcționare |
| Clic | Componentele sunt pornite și oprite. | zgomot normal de comutare |
| Zdrângănit și bâzâit | Supapele sau clapele sunt active. | zgomot normal de comutare |

| Zgomot | Cauză posibilă | Tip-zgomot | Remediere |
|---|---|---|---|
| Vibrație | Montaj inadecvat | Eroare-zgomot | Verificați montajul.<br>Aliniați aparatul. |
| Rabatare | Dotare,<br>Obiecte în spațiul interior al aparatului | Eroare-zgomot | Fixați piesele dotării.<br>Lăsați distanță între obiecte. |

## 11.3 Defecțiune tehnică

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

### 11.3.1 Funcția aparatului

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| **Aparatul nu funcționează.** | → Aparatul nu este pornit. | ▶ Porniți aparatul. |
| | → Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare. | ▶ Verificați ștecherul. |
| | → Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională. | ▶ Verificați siguranța. |

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| | → Întrerupere de curent | ▶ Țineți aparatul închis.<br>▶ Protejarea produselor alimentare: Așezați acumulatorii frigorifici pe produsele alimentare sau utilizați un alt congelator, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult.<br>▶ Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate. |
| | → Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat. | ▶ Verificați mufa IEC. |
| **Temperatura nu este suficient de scăzută.** | → Ușa aparatului nu este închisă corect. | ▶ Închideți ușa aparatului. |
| | → Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente. | ▶ Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l. |
| | → Temperatura din încăpere este prea mare. | ▶ Soluționarea problemei: (vezi 2.4 Domeniul de utilizare a aparatului) (vezi 1.2 Clasele de climă) |
| | → Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată. | ▶ Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service) |
| | → A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost. | ▶ Soluționarea problemei: (vezi  SuperFrost) |
| | → Temperatura este reglată incorect. | ▶ Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore. |
| | → Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.). | ▶ Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură. |
| | → Aparatul nu a fost montat corect în nișă. | ▶ Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect. |
| **Ca urmare, temperatura afișată pe display este mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat.*** | → Ușa aparatului a fost mult timp deschisă și alarma ușii s-a declanșat automat. Ca urmare, aparatul răcește mai puternic. | ▶ Închideți ușa aparatului. |
| **Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.** | → Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare. | ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service) |
| **Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.** | → Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură. | ▶ Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură. |

### 11.3.2 Dotarea

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| **IceMaker nu se poate conecta.*** | → Aparatul și astfel IceMaker nu sunt racordate. | ▶ Racordați aparatul (a se vedea instrucțiunile de montaj). |
| **IceMaker nu produce cuburi de gheață.*** | → IceMaker nu este conectat. | ▶ Activați IceMaker. |
| | → Sertarul aparatului IceMaker nu este închis corect. | ▶ Introduceți corect sertarul. |
| | → Racordul de apă nu este deschis. | ▶ Deschideți racordul de apă. |

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| **InfinitySpring nu funcționează.** | → Tava pentru cuburi de gheață se rotește.* | ▶ Încercați din nou după 1 minut.* |
| | → Se află aer în circuitul de apă. | ▶ Aerisiți circuitul de apă. (vezi 5.2 Punere în funcțiune InfinitySpring) |
| | → Racordul de apă nu este deschis. | ▶ Deschideți racordul de apă. |
| **Debitul de apă de la InfinitySpring este neuniform.** | → Perlatorul este murdărit. | ▶ Schimbați perlatorul. Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service) |
| **Iluminarea interioară nu este aprinsă.** | → Aparatul nu este pornit. | ▶ Porniți aparatul. |
| | → Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute. | ▶ Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă. |
| | → Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat. | ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 11.4 Centrul de service) |

## 11.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 11 Ajutor pentru clienți) . Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.

**AVERTIZARE**
Reparație neprofesională!
Vătămări.
- ▶ Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 10 Întreținere) , trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- ▶ Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- ▶ În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

### 11.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- ❑ Denumire aparate (model și index)
- ❑ Nr. service (service)
- ❑ Nr. serie (S-Nr.)

▶ Apelați informațiile despre aparate prin intermediul afișajului. (vezi  Informații despre aparat)
**-sau-**
▶ Preluați informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație. (vezi 11.5 Plăcuță de fabricație)

▶ Notați informațiile despre aparat.
▶ Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.
▷ Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
▶ Urmați instrucțiunile centrului de service.

## 11.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.





*Fig. 259*
**(1)** Denumire aparate **(3)** Nr. serie
**(2)** Nr. service

▶ Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

# 12 Scoaterea din funcțiune

▶ Goliți aparatul.
▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce) *
▶ Deconectați aparatul. (vezi  Oprirea și pornirea aparatului)
▶ Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
▶ Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișa aparatului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
▶ Curățați aparatul. (vezi 10.10 Curățarea aparatului)
▶ Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

# 13 Eliminare ca deșeu

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Semnificațiile simbolurilor de pe aparat sunt cunoscute. (vezi 1.14 Simboluri pe aparat)
- ❑ Indicațiile privind eliminarea ca deșeu sunt cunoscute. (vezi 1.8 Eliminare ca deșeu)

## 13.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu

▶ Scoateți din funcțiune aparatul. (vezi 12 Scoaterea din funcțiune)

## 13.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic

**AVERTIZARE**
Scăpări de agent frigorific și ulei!
Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

▶ Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului. (vezi 3.6 Transportarea aparatului)
▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
▶ Eliminați ca deșeu aparatul conform specificațiilor.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.




home.liebherr.com

20260330 7088671-00

**Liebherr-Hausgeräte GmbH**
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland