

7085 665-01


EW Tgb/gw 1683 / 2383 / 3583



Inhalt

| | |
|----------------------------|----|
| Lieferumfang | 2 |
| Gerätemaße | 2 |
| Gerät transportieren | 3 |
| Einbaumaße | 4 |
| Gerätebelüftung | 4 |
| Türanschlag wechseln | 5 |
| Einbau des Geräts | 8 |
| Tür einstellen | 12 |

Lieferumfang




Beschriftungsetiketten


2 Stk. - EWT 1683

4 Stk. - EWT 2383


8 Stk. - EWT 3583




Abdeckung




Distanzteil



Distanzteil




Befestigungswinkel




Stabilisierungsschiene

2 Stk.



Griff Stabilisierungsschiene




2 Stk.


5 Stk.

2 Stk.

2 Stk.




Befestigungswinkel




Abdeckung



Abdeckprofil



Gabelschlüssel



Abdeckung




Abdeckprofil


Gerätemaße

| | |
|---|---|
| A | 510 mm |
| B | EWT 16.. - 906 mm EWT 23.. - 1233 mm EWT 35.. - 1816 mm |
| C | 572 mm |
| D | EWT 16.. - 872 mm EWT 23.. - 1218 mm EWT 35.. - 1770 mm |
| E | 595 mm |
| F | 557 mm |
| G | 254 mm |
| H | 1100 mm |
| I | 115° |


Seitenansicht



Ansicht von vorne



Ansicht von oben



Gerät transportieren


⚠ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch falschen Transport!

- Das Gerät verpackt transportieren.
- Das Gerät stehend transportieren.
- Das Gerät nicht alleine transportieren.

⚠ WARNUNG!

Ein nicht eingebautes Gerät kann kippen!




Einbaumaße

Wichtiger Hinweis

Um Probleme beim Einbau des Geräts und Schäden am Gerät zu vermeiden, die folgenden Voraussetzungen unbedingt einhalten!

Das Küchenmöbel muss horizontal und vertikal ausgerichtet werden!

Minimale Wandstärke des Möbelkorpus = 16 mm.



| | |
|----------|---|
| A | 560 mm - 570 mm |
| B | min. 550 mm (empfohlen 560 mm) |
| C | 70 mm |
| D | 30 mm |
| E | EWT 16.. - 874-890 mm EWT 23.. - 1220-1236 mm EWT 35.. - 1772-1788 mm |

In diesem Bereich kommt die Netzzuleitung aus der Rückseite des Gerätes.


Freie Länge der Netzzuleitung:

EWT 16..: 2000 mm
EWT 23..: 2000 mm
EWT 35..: 2800 mm

Die Position der Steckdose unter Berücksichtigung dieser Angaben wählen.

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.

Gerätebelüftung




Wichtiger Hinweis

Der freie Lüftungsquerschnitt muss von der unteren bis zur oberen Lüftungsöffnung durchgehend mindestens 200 cm² betragen.

| | |
|----------|--------------------------|
| A | min. 200 cm ² |
| B | min. 500 mm |
| C | min. 40 mm |
| D | min. 500 mm |
| E | min. 40 mm |

Arten der Luftaustrittsöffnung

- ① Direkt oberhalb des Gerätes
- ② Oberhalb des Aufsatzschrankes
- ③ Am Aufsatzschrank mit Dekorgitter vorne



Wichtiger Hinweis

Bei Verwendung von Dekorgittern ist zu beachten, dass sich der freie Lüftungsquerschnitt aus der Summe der einzelnen Öffnungen im Gitter ergibt.

Nur ein Ausschnitt von 200 cm² für das Einsetzen eines Lüftungsgitters ist nicht ausreichend.

Türanschlag wechseln

Der Wechsel des Türanschlages sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Für den Umbau sind zwei Personen erforderlich.



WARNUNG!

Hohes Gewicht der Tür.

Verletzungsgefahr und Sachschäden.

Den Umbau nur durchführen, wenn ein Gewicht von 60 kg gehoben werden kann.




WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!


Sind die Befestigungsteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.


1. Abdeckungen abnehmen.




2. Transportsicherung abmontieren.




3. Dichtung entfernen.




4. Abdeckung abnehmen.




5. Abdeckung abnehmen.




6. Dichtung entfernen.



7. Abdeckung abnehmen.




8. Transportsicherung abmontieren.




9. Tür abmontieren.

Die Tür muss nun von einer Person festgehalten werden.


Tür vorsichtig auf einer weichen Unterlage ablegen.




10. Den oberen Haltewinkel herausziehen und auf die Gegenseite umsetzen.




11. Anschlag umsetzen.



12. Dichtung entfernen.




13. Abdeckungen abnehmen.






⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr, wenn Scharniere zusammenklappen!
- Scharniere geöffnet lassen.


14. Scharniere abschrauben.





15. Scharniere diagonal an den gegenüberliegenden Positionen wieder anschrauben (siehe Kapitel "Tür einstellen", Seite 16).



15.




16. Abdeckungen anschrauben.




17. Abdeckungen aufstecken.


18. Dichtung montieren.



19. Abdeckungen aufstecken.




20. Dichtung montieren.




21. Tür auf das Gerät aufsetzen.

Achtung

Die Tür muss nun von einer Person festgehalten werden.



22. Abdeckungen aufsetzen und einrasten.



Kontrollieren, ob die Tür fest und sicher am Gerät montiert ist und gut schließt.

Einbau des Geräts

Der Einbau sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

Für den Einbau sind zwei Personen erforderlich.

Hinweis

Vor dem Einbau die Einbaumaße überprüfen.

Zwischenboden und Seitenwand des Möbelschranks müssen rechtwinklig zueinander stehen.



WARNUNG!


Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.

- Das Gerät nur in eingebautem Zustand betreiben.

1. EWT 3583 - Transportsicherung abmontieren.



2. Netzkabel zum Bereich der Steckdose hin verlegen.



WARNUNG!


Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Beim Einschieben des Gerätes in die Nische die Netzanschlussleitung nicht quetschen, einklemmen oder beschädigen.


- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

3. Gerät zu 2/3 in den Möbelkorpus einschieben.


Beim Einschieben des Geräts darauf achten, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.



4. Stellfüße ganz eindrehen.




5. Abdeckprofil aufsetzen.




Bei Geräten mit links angeschlagener Tür

5.


Bei Geräten mit rechts angeschlagener Tür




6. Transportsicherung abmontieren.




7. Nur wenn die Wandstärke weniger als 19 mm beträgt: Distanzteile montieren.




7.





8. Abdeckung abnehmen.




9. Befestigungswinkel anschrauben.



10. Befestigungswinkel anschrauben.




12. Kantenschutz abnehmen.




13. Das Gerät vollständig in die Nische einschieben. Kontrollieren, ob das Maß umlaufend gleich groß ist.


- Schrauben ① lösen.
- Winkel zur Möbelwand hin verschieben.
- Schrauben ① festziehen.




14. Gerät über die Stellfüße ausrichten, siehe Kapitel "Tür einstellen", Seite 12.




15. Gerät mit Schrauben durch die Scharniere und Befestigungswinkel am Möbelkorpus befestigen.



16. Vorderteil des Anschlagwinkels abknicken und wegnehmen.




17. Abdeckungen aufstecken.




18. Gerät hinten unten abstützen:

Griff ① an die Stabilisierungsschiene ② stecken und Stabilisierungsschiene in den Geräteboden einschieben.


Griff abziehen und mit der zweiten Stabilisierungsschiene ebenso verfahren.




19. Dichtung entfernen.




23. Abdeckung aufstecken.



20. Abdeckung abnehmen.




24. Dichtung montieren.




Kontrollieren, ob das Gerät fest und sicher im Möbelkorpus steht und ob die Tür gut schließt.

Der Einbau ist nun abgeschlossen.


21. Transportsicherung abmontieren.




Tür einstellen




22. Abdeckung anschrauben.



1. Dichtung entfernen.




2. Abdeckungen abnehmen.




3.


- Schrauben ① herausdrehen.
- Auf Position ② umsetzen.
- Schrauben ③ lösen.
- Spalt einstellen.
- Schrauben ① und ③ festziehen.




4. Abdeckungen aufstecken.



5. Dichtung montieren.



6. Spaltmaß in Z-Richtung einstellen.





Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

