

SUFNd 365i

Zamrażarka do zabudowy z NoFrost
○ Prime

LIEBHERR

Urządzenie do zabudowy



SUFNd 365i

Zamrażarka do zabudowy z NoFrost
Prime



82-88



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie podblatowe do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	150 / 0,411 kWh
Pojemność całkowita	74 l ¹
Poziom głośności w dB	34 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	82-88 / 60 / min. 56
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Wentylator	PowerCooling
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	3 szuflad ze zintegrowanymi prowadnicami, VarioSpace
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	8,2 kg
Czas przechowywania (awaria)	12,4 h
VarioSpace	tak
Tacka do kostek lodu	tak
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Obustronne ogrzewanie ścian bocznych, przeznaczone do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	9005382259979

Akcesoria

988117400	Pojemnik na kostki lodu z pokrywką
988103600	Akumulator chłodniczy
990187100	Szczypce do kostek lodu
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
909621400	Ograniczenie otwierania drzwi
840902201	Środek do czyszczenia stali szlachetnej
840903001	Środek do pielęgnacji stali szlachetnej
990156100	Uchwyt ze szczerotkowanego aluminium


Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.
¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy




Wyposażenie przystosowane do mycia w zmywarce do naczyń

Wyposażenie urządzenia Liebherr jest podwójnie praktyczne: Z jednej strony ułatwia ono codzienne użytkowanie, z drugiej jest łatwe do czyszczenia. Chcesz umyć pojemnik na masło, FlexSystem lub foremkę do lodu? Wstaw je po prostu do zmywarki do naczyń. Zyskaj czas na inne prace.



Alarm otwartych drzwi

Alarm drzwi urządzenia Liebherr zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii i nie dopuszcza do zepsucia się żywności: jeśli pozostają otwarte zbyt długo, włącza się migające światło i sygnał ostrzegawczy. Ty decydujesz, co znaczy „zbyt długo”: w zależności od wybranego ustawienia alarm drzwi włącza się po jednej, dwóch lub trzech minutach.



Alarm w razie awarii zasilania

Liebherr jest prawdziwym aniołem stróżem Twojego jedzenia. W przypadku awarii zasilania niezawodnie uruchamia alarm. Alarm jest nie tylko słyszalny, ale także widoczny. Wyświetlacz pokazuje najwyższą temperaturę osiągniętą w komorze zamrażania. Nigdy jednak nie ostrzega bez powodu. Jeśli podczas krótkiej awarii zasilania nie wystąpi krytyczny wzrost temperatury, alarm nie włączy się.



Wymienna uszczelka drzwiowa

Czy uważasz, że uszczelka drzwi w Twoim urządzeniu Liebherr wymaga wymiany po kilku latach? Jest to bardzo łatwe do samodzielnego wykonania. Wystarczy kilka prostych czynności, aby zdemonstrować wymienną uszczelkę drzwi, a montaż nowej uszczelki jest równie bezproblemowym zadaniem. W rezultacie ta część lodówki jest zawsze nieskazitelnie czysta i higieniczna.



SabbathMode


W szabat wszystkie czynności schodzą na dalszy plan – dotyczy to również urządzeń elektrycznych. Twoja chłodziarka do wina Liebherr też o tym pamięta. W trybie SabbathMode całe oświetlenie lodówki jest wyłączone, podobnie jak wszystkie dźwięki, które może generować urządzenie oraz wyświetlacz. Tryb SabbathMode wyłącza się po upływie 80 godzin.

**Smart
Device**

Zintegrowany SmartDeviceBox

Twoje urządzenie Liebherr może stać w kuchni – jeśli chcesz, może być również podłączone do Internetu w dowolnym momencie. Zintegrowany SmartDeviceBox otwiera drzwi do wszystkich korzyści inteligentnego domu. Podłącz, włącz i połącz swój sprzęt Liebherr z siecią za pomocą Wi-Fi.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora zamrażarki: 10 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączonej do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)



home.liebherr.com