


IKc 1714

Réfrigérateur
Comfort



IKc 1714

Réfrigérateur
Comfort



nische_

7-6_SM

S.pdf



Type	Charnières autoporteuses / Encastrable sous plan	
Classe énergétique		A++
Cons. électrique annuelle/24h	149 / 0,408 kWh	
Volume total	142 l¹	
Volume	Réfrigérateur : 125,6 l / Congélateur : 17 l	
Niveau sonore / classe sonore	32 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatique	SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Dimensions de niche en cm (H / L / P)	88,9 / 55 / min. 60,5	
Commandes		
Régulation électronique	Electronique MagicEye	
	Affichage digital du réfrigérateur	
Réfrigérateur		
Contreporte	Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs	
Eclairage intérieur	Eclairage LED	
Bac à Fruits	2 bacs à fruits et légumes	
Congélateur		
Nombre d'étoiles	****	
Pouvoir de congélation en 24 heures	3 kg	
Autonomie	9 h	
Bac à glaçons	1	
Avantages d'équipement		
Ouverture de porte	Porte réversible	
EAN-Nr.	9005382279250	

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



Compartiment congélateur 4 étoiles

Dans le compartiment congélation 4 étoiles, les aliments frais peuvent être congelés et stockés à long terme. Des températures inférieures ou égales à -18 °C garantissent une gestion des provisions respectueuse des vitamines et des minéraux.



SuperCool automatique

La fonction SuperCool automatique abaisse la température du réfrigérateur pour jusqu'à 12 heures à +2 °C - idéal pour un refroidissement rapide des aliments fraîchement stockés.



Sécurité enfants

La sécurité enfant peut être programmée de façon à empêcher un arrêt involontaire de l'appareil. Lorsque la sécurité enfant est activée, cela s'affiche par un symbole sur le MagicEye.



Bacs à légumes transparents

Les bacs à légumes transparents offrent beaucoup d'espace pour le stockage ordonné des fruits et légumes. De plus, ils sont faciles à nettoyer.



Butée de porte réversible


Les appareils sont équipés en usine d'une butée de porte à droite. Comme il est possible de changer la butée de porte, l'appareil peut toujours être utilisé de façon optimale à l'emplacement choisi.



Appareils encastrables intégrables

Les appareils peuvent facilement être installés derrière la porte du meuble de la façade et donc s'intégrer parfaitement à la cuisine. Il en résulte une façade de cuisine d'aspect homogène. Il faut tenir compte de la technique de montage de la porte du meuble. Montage porte sur porte : Les portes du meuble et de l'appareil sont solidement reliées l'une à l'autre en fixant la porte du meuble directement à celle de l'appareil. Montage par glissières : La porte du meuble est directement fixée à l'armoire haute et reliée par rails coulissants à la porte de l'appareil. Lors de l'ouverture et de la

Dessin technique



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforçons de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(06.09.2024)

