

Rd 1400

Tischkühlschrank

○ Pure



Rd 1400

Tischkühlschrank O Pure



← 55 →

**Energieeffizienzklasse**Energieverbrauch Jahr/24 h **72 / 0,197 kWh¹**Gesamtvolumen **125 l²**Geräusch-Schallleistung **34 dB(A)**Klimaklasse **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**Tür / Seitenwände **Weiβ / Weiβ**Aussenmaße in cm (H / B / T) **85 / 55 / 60,7¹****Steuerung**Art der Steuerung **TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
Digitale Temperaturanzeige**Türalarm **optisch und akustisch**Alarm bei Störung **optisch und akustisch****Kühlteil**Innentür **Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller**Beleuchtung **LED-Beleuchtung**Obst-/Gemüseschalen **1 großes Obst- / Gemüsefach**unterbaufähig **Ja****Ausstattungsvorteile**Türanschlag **Wechselbarer Türanschlag**Wechselbare Türdichtung **Ja**EAN-Nr. **4016803094579**

Zubehör

988258000

Kühlschrankkamera HNGRYnsite

powered by Liebherr

988245900

Butterdose

988267100

FlexCube

988246600

3er Flaschenablage

909735100

3-Meter-Netzkabel Typ F

988117200

Eierabsteller variabel


871302300

Mikrofasertuch-Set

830133000

Lackstift (weiß)

Features



SuperCool

Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab.




LED-Beleuchtung im Inneren

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr-Gerät mit TouchControl auf 3 °C, 5 °C, 7 °C oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.



DoorStop

Halten Sie Ihr Liebherr-Gerät frisch und geruchsfrei mit unserem einziehbaren DoorStop. Verhindert Gerüche, indem die Tür bei Nichtbenutzung offen bleibt. Sparen Sie Zeit und Energie.



Schlanker Griff mit integrierter Öffnungsmechanik


Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in eleganter und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.



Robuste Arbeitsplatte

Beim Kochen kann man nie genug Platz auf der Arbeitsfläche haben. Deshalb sind unsere Tischgeräte mit einer robusten und langlebigen Oberfläche ausgestattet, die sogar Kratzern standhält und so als Erweiterung der Arbeitsplatte dient.

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Gerätetypen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

