

Rci 1620

Stolní chladnička s EasyFresh

◇ Plus



stolní spotřebič s možností spodní vestavby

LIEBHERR

Rci 1620

Stolní chladnička s EasyFresh
Plus



Easy Fresh

LED

Touch Control

Door Stop

Smart Device


← 60 →



Energetická třída	
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	59 / 0,161 kWh ¹
Celkový objem	141 l ²
Hluk - akustický výkon	34 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Dveře / boční stěny	Bílá / Bílá
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	85 / 60 / 60,7 ¹
Ovládací prvky	
Typ ovládání	TouchControl v interiéru, dotyková elektronika
	Digitální ukazatel teploty
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Výstražný signál	vizuální a akustický
Chladicí část	
Materiál dveřních políček	Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce, FlexCube
Polička na láhve	Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
Osvětlení	LED osvětlení
Misky na ovoce a zeleninu	1 EasyFresh-Safe
Podstavný	Ano
Přednosti vybavení	
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803094630

¹ Aby byla dosažena deklarovaná spotřeba energie, musí být použity k přístroji přiložené distanční prvky. Tím se zvětší hloubka přístroje asi o 3,5 cm. Přístroj je plně funkční i bez použití distančních prvků, má ale nepatrně větší spotřebu energie.
² V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce



Příhrádka EasyFresh

Naše příhrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce či zelenina: vše je zde optimálně uloženo. Díky vzduchotěsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v příhrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.




Vnitřní LED osvětlení

Boční LED osvětlení osvětluje vnitřní prostor ze strany – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světlý bod: LED světla jsou umístěna před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.



TouchControl

Lehkým dotykem prstu a pomocí TouchControl nastavíte Liebherr na 3, 5, 7 nebo 9°. Je to opravdu snadné – a efektivní, protože nenápadné tlačítko je integrováno do vnitřního prostoru, a vytváří tak více prostoru pro všechny čerstvé potraviny.



DoorStop

Udržujte svůj spotřebič Liebherr svěží a bez zápachu pomocí našeho vysouvacího systému DoorStop. Brání zápachu, protože při nepoužívání zůstávají dvířka otevřená. Šetří čas a energii.



Pákové madlo s integrovaným otevíracím mechanismem


Odolná a bezpečná madla vypadají elegantně a prvotřídně a mají integrovaný mechanismus otvírání, který umožňuje komfortně a lehce otevřít dveře.



Odolná horní deska

Při vaření není místa na pracovní desce nikdy dost. Proto jsou naše podstavné spotřebiče opatřeny pevným a odolným povrchem, který je odolný i vůči poškrábání, a rozšiřuje tak vaši pracovní desku.

Technický výkres



Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (29.01.2026)

