



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Oversigt over apparatet..... | 3 |
| 1.1 | Leveringsomfang..... | 3 |
| 1.2 | Oversigt over apparat og udstyr..... | 3 |
| 1.3 | Specialudstyr..... | 3 |
| 1.4 | Apparatets anvendelsesområde..... | 3 |
| 1.5 | Apparatets lydemitision..... | 4 |
| 1.6 | Overensstemmelse..... | 4 |
| 1.7 | SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen..... | 5 |
| 2 | Generelle sikkerhedshenvisninger..... | 5 |
| 3 | Sådan fungerer Touch-displayet..... | 6 |
| 3.1 | Navigation og symbolforklaring..... | 6 |
| 3.2 | Menuer..... | 7 |
| 3.3 | Dvaletilstand..... | 7 |
| 4 | Idriftsættelse..... | 8 |
| 4.1 | Opstillingsbetingelser..... | 8 |
| 4.2 | Apparatets mål..... | 8 |
| 4.3 | Transport af apparat..... | 8 |
| 4.4 | Udpakning af apparat..... | 8 |
| 4.5 | Montering af dørhåndtag..... | 9 |
| 4.6 | Montering af stabilisator..... | 9 |
| 4.7 | Opstilling af apparat..... | 10 |
| 4.8 | Justering af apparat..... | 10 |
| 4.9 | Opstilling af flere apparater..... | 10 |
| 4.10 | Efter opstillingen..... | 10 |
| 4.11 | Bortskafning af emballagen..... | 10 |
| 4.12 | Skift af døranslaget..... | 10 |
| 4.13 | Justering af dør..... | 20 |
| 4.14 | Tilslutning af apparatet..... | 21 |
| 4.15 | Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)..... | 21 |
| 5 | Opbevaring..... | 22 |
| 5.1 | Henvisninger angående opbevaring..... | 22 |
| 6 | Betjening..... | 22 |
| 6.1 | Betjenings- og visningselementer..... | 22 |
| 6.1.1 | Statusvisning..... | 22 |
| 6.1.2 | Displaysymboler..... | 22 |
| 6.1.3 | Akustiske signaler..... | 23 |
| 6.2 | Apparatets funktioner..... | 23 |
| 6.2.1 | Bemærkninger om apparatets funktioner..... | 23 |
| 6.2.2 | Til- og frakobling af apparatet..... | 23 |
| 6.2.3 | Slukning og tænding af temperaturzone..... | 24 |
| 6.2.4 | Temperatur..... | 25 |
| 6.2.5 | Temperaturregistrering..... | 25 |
| 6.2.6 | Adgangssikring indstillingsmenu..... | 26 |
| 6.2.7 | Adgangskoder..... | 26 |
| 6.2.8 | Påmindelse om vedligeholdelsesinterval..... | 27 |
| 6.2.9 | Sprog..... | 28 |
| 6.2.10 | Temperaturenhed..... | 28 |
| 6.2.11 | Display-lysstyrke..... | 28 |
| 6.2.12 | Alarm Sound..... | 29 |
| 6.2.13 | Key Sound..... | 29 |
| 6.2.14 | WLAN-forbindelse..... | 29 |
| 6.2.15 | LAN-tilslutning..... | 30 |
| 6.2.16 | Apparatoplysninger..... | 31 |
| 6.2.17 | Driftstimer..... | 31 |
| 6.2.18 | Software..... | 31 |
| 6.2.19 | Afrimning..... | 32 |
| 6.2.20 | Sensorkalibrering..... | 32 |
| 6.2.21 | Temperaturalarm..... | 33 |
| 6.2.22 | Døralarm..... | 35 |
| 6.2.23 | Alarmsimulation..... | 35 |
| 6.2.24 | Alarm-videresendelse..... | 36 |
| 6.2.25 | Demotilstand..... | 37 |
| 6.2.26 | Nulstilling til fabriksindstillinger..... | 37 |
| 6.3 | Meldinger..... | 37 |
| 6.3.1 | Advarsler..... | 37 |
| 6.3.2 | Påmindelser..... | 40 |
| 7 | Udstyr..... | 41 |
| 7.1 | Sikkerhedslås..... | 41 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7.2 | Sensorer..... | 41 |
| 7.3 | Interfaces..... | 41 |
| 8 | Service..... | 41 |
| 8.1 | Vedligeholdelsesplan..... | 41 |
| 8.2 | Afrimning af apparatet..... | 43 |
| 8.3 | Rengøring af skabet..... | 43 |
| 9 | Kundeservice..... | 44 |
| 9.1 | Tekniske data..... | 44 |
| 9.2 | Teknisk fejl..... | 44 |
| 9.3 | Kundeservice..... | 45 |
| 9.4 | Typeskilt..... | 45 |
| 10 | Ud af drift-sætning..... | 45 |
| 11 | Bortskaffelse..... | 45 |
| 11.1 | Forberedelse af apparatet til bortskaffelse..... | 45 |
| 11.2 | Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet..... | 46 |
| 12 | Yderligere oplysninger..... | 46 |
| 13 | Kort vejledning til daglig brug..... | 47 |

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

| Symbol | Forklaring |
|---|--|
|  | Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem. |
|  | Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  <i>Fig. Vejledende illustration</i> |
|  | Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager. |
|  | Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*). |
|  | Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷. |
|  | Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte. |

Denne brugervejledning gælder for:
- SCFfg 4002

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af reklamationer. (se 9.3 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Fritstående apparat
- Udstyr *
- Monteringsmateriale *
- Brugsanvisning
- Servicebrochure
- Kvalitetscertifikat *
- Netkabel
- Vægmonteringskit




Fig. 2 Vejledende illustration

Udstyr

- (1) LAN/WLAN-interface * (3) Løftegreb
(2) Potentialfri alarmudgang

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

SCFfg 4002




Fig. 1 Vejledende illustration

Udstyr

- (1) Typeskilt (6) Sikkerhedstermostatsensor
(2) Glasplade (7) Afrimningsvandskål
(3) Stillefødder (8) Fryseskuffe
(4) Lås (9) ATEX-klistermærke
(5) Betjeningselementer og temperaturvisning

1.3 Specialudstyr

Bemærk

Du kan få tilbehør hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Apparatet kan udstyres med et SmartModule.

Der er i denne forbindelse tale om et WLAN- og LAN-interface til at oprette en forbindelse mellem apparatet og et eksternt dokumentations- og alarmsystem som f.eks. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Man kan orientere sig om tilgængeligheden via QR-koden (se 6.2.14 WLAN-forbindelse) via indtastning af modellen.

Eftermontering af skuffer

Ved eftermontering af skuffesystemer i Liebherr køle-/fryseapparater, der er beregnet til temperaturfølsomme materiale som f.eks. kølepligtige medikamenter og kølegods, der er underlagt særlige standardkrav, er det nødvendigt med en temperaturkvalificering. En eftermontering af skuffer i Liebherr køle-/fryseapparater kan medføre, at de opbevarede genstande fordærves eller bliver beskadiget. Derfor må eftermonteringen udelukkende udføres af tredjepartsudbydere, der er autoriseret af producenten af køle-/fryseapparatet.

1.4 Apparatets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette laboratoriekøle-/fryseskab, med et indvendigt rum uden antændelseskilder, er egnet til professionel opbevaring af let antændelige produkter i lukkede beholdere ved temperaturer på mellem 3 °C og 16 °C i køledelen og på mellem -9 °C og -30 °C i frysedelen.

Eksplosionsbeskyttelse indvendigt rum

De værdier, der gælder for dit apparat, er påtrykt mærkatet på apparatets dør.

Oversigt over apparatet



Fig. 3 Kapslingsklasse: **II 3/-G Ex ec IIC T6 Gc/-**

Det indre rum er godkendt som eksplosionsfarligt område i henhold til 2014/34/EU (ATEX-direktivet).

Du kan opbevare følgende stoffer i egnede og tæt lukkede beholdere:

- Forskningsprøver
- Reagensmidler
- Laboratoireinventar
- Kemikalier som ethanol, acetone, isopropanol osv.

Vær opmærksom på følgende opbevarings-specifikationer:

- Vær opmærksom på den pågældende zone, eksplosionsgruppe og temperaturklasse for de stoffer, der skal opbevares.
- Vær opmærksom på selvantændelsestemperaturen. Selvantændelsestemperaturen for de stoffer, der skal opbevares, skal ligge over temperaturklasse T6 (> 85 °C).
- Opbevaringsbetingelserne for de produkter, der skal opbevares, fremgår af det relevante sikkerhedsdatablad.
- Vær opmærksom på maks. belastning.
- Følg de gældende retningslinjer, hvis du ønsker at opbevare forskellige stoffer sammen.
- Er du i tvivl, bør du rådføre dig med sikkerhedsekspert eller leverandører om, hvorvidt det pågældende stof er egnet til opbevaring.
- Overhold lokale og specifikke retningslinjer og krav for at garantere sikkerheden for personale og facilitet.

Opbevaring af temperaturfølsomme materialer kræver brug af et uafhængigt, permanent overvågende alarmsystem. Dette alarmsystem skal være designet således, at en ansvarlig person kan registrere enhver alarmtilstand for dermed at kunne træffe passende foranstaltninger.

Forudsigelig fejlanvendelse

Apparatet må ikke anvendes til følgende anvendelser:

- Opbevaring og køling af:

- kemisk ustabile stoffer
- blod, plasma eller andre legemsvæsker med henblik på infusion, anvendelse eller indføring i det menneskelige legeme.
- Anvendelse i eksplosive områder.
- Anvendelse i det fri eller i fugtige områder eller områder med vandsprøjt.
- Brug i boligområder, fordi tilstrækkelig beskyttelse af radiomodtagelse ikke kan garanteres i sådanne miljøer.*

En ukorrekt anvendelse af apparatet medfører skader eller fordærvelse af de opbevarede varer.

Klimaklasser

Klimaklassen, som dit apparat er omfattet af, er angivet på typeskiltet.




Fig. 4 Typeskilt

(X) Denne klimaklasse angiver de miljøforhold, under hvilke apparatet kan benyttes sikkert.

| Klima-klasse (X) | Maks. rumtemperatur | Maks. rel. luftfugtighed |
|------------------|---------------------|--------------------------|
| 7 | 35 °C | 75% |

Bemærk

Den minimalt tilladte rumtemperatur på opstillingsstedet er 10 °C.

Ved grænsebetingelser kan der dannes en smule kondens på glasdøren og sidevæggene.

1.5 Apparatets lydmission

Det A-vurderede lydtrykniveau under drift af apparatet er på under 70 dB(A) (lydeffekt rel. 1 pW).

1.6 Overensstemmelse

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser.

| EU-overensstemmelseserklæring | |
|---|--|
| Fabrikant/udsteder: | LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH |
| Adresse: | A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1 |
| Det angivne produkt overholder bestemmelserne i følgende europæiske direktiver og forordninger: | |

EU-overensstemmelseserklæring

(EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2014/34/EU

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende internetadresse: www.liebherr.com

1.7 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Fare for brugeren:

- Dette apparat må kun anvendes af fag- og laboratoriepersonale, som er uddannet til formålet og er fortroligt med alle sikkerhedsforanstaltninger for arbejde i et laboratorium. Børn samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden må ikke tage dette apparat i brug eller betjene det.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat omkring stikket, når apparatet afbrydes fra strømnettet. Træk ikke i selve kablet.
- Træk strømstikket ud, eller sluk for sikringen i tilfælde af fejl.
- **ADVARSEL:** Nettetilslutningsledningen må ikke beskadiges. Apparatet må ikke anvendes, hvis nettilslutningsledningen er defekt.
- **ADVARSEL:** Multistikdåser/strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må ikke

anbringes og drives på bagsiden af apparater.

- **ADVARSEL:** Luk ikke ventilationsåbningerne i apparathuset eller i indbygningshuset.
- **ADVARSEL:** Støvflejringer på ventilatorvingen! Fare for gnister som følge af friktion!
Der må ikke opbevares tilstøvede genstande i apparatet.
Cirkulationsblæserens ventilationsåbninger skal rengøres hver måned med en støvsuger.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Apparatet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold oplysningerne i anvisningen.

Brandfare:

- Det anvendte kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) er miljøvenligt men brandbart. Udsivende kølemiddel kan antænde.
 - **ADVARSEL:** Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
 - Lad være med at håndtere tændingskilder inde i apparatet.
 - **ADVARSEL:** Anvend ikke elektriske apparater i kølerummet, der ikke har den af producenten anbefalede konstruktions-type.
 - Hvis der siver kølemiddel ud: Fjern åben ild eller tændingskilder fra udløbsstedet. Udluft rummet godt. Kontakt kundeservice.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af eksplosive gasser.
- Der må ikke opbevares eller anvendes benzin eller andre brændbare gasser og væsker i nærheden af apparatet.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.

Fare for at vælte og falde ned:

- **ADVARSEL:** For at undgå en fare som følge af apparatets ustabilitet skal det fastgøres i overensstemmelse med anvisningerne.
- Sokler, hylde, døre osv. må ikke misbruges som et trinbræt eller til at støtte af på.

Fare for forfrysninger, følelseløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf

Sådan fungerer Touch-displayet

beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- **ADVARSEL:** Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr end dem, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- **ADVARSEL:** Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød! Der findes strømførende dele under afdækningen.
- **OBS:** Apparatet må kun anvendes med originalt tilbehør fra producenten eller med tilbehør fra andre udbydere, der er godkendt af producenten. Brugeren bærer ansvaret ved anvendelse af ikke-godkendt tilbehør.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Fagpersonalets kvalifikationer:

Apparatet må kun installeres, kontrolleres, vedligeholdes og tages i brug af fagpersonale, som er fortroligt med montering, ibrugtagning og brug af apparatet.

Fagpersonale er personer, som på grundlag af deres faglige uddannelse, viden og erfaringer samt deres kendskab til de relevante standarder kan vurdere og udføre de opgaver, de har fået overdraget, og identificere mulige farer. De skal have en uddannelse, information og berettigelse til arbejde med apparatet.

Symboler på apparatet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det henviser til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: **Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene.** Denne henvisning er kun relevant under bortscaffelsen. Under normal drift er der ingen fare.



ADVARSEL: Brandfare / brandbare materialer. Symbolet befinder sig på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatens må ikke fjernes.



Symbolet befinder sig på bagsiden af apparatet i området omkring alarmrelæet og henviser til følgende fare: **Elektrisk stød!** Der kan stadig være tilsluttet ekstern spænding på et apparat, der er afbrudt fra strømnettet. Du må ikke fjerne mærkatens.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortscaffelsen. Mærkatens må ikke fjernes.



ADVARSEL: Kold overflade! Må kun berøres med passende håndbeskyttelse.

Denne eller en lignende mærkat kan sidde på apparatet og angiver risikoen for forfrysninger.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

| | | |
|--|------------------|---|
| | FARE | Kendetegner en umiddelbar farlig situation, der vil medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. |
| | ADVARSEL | Kendetegner en farlig situation, der kan medføre død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. |
| | FORSIGTIG | Kendetegner en farlig situation, der kan medføre lette eller middelsvære kvæstelser, hvis den ikke undgås. |
| | OBS | Kendetegner en farlig situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås. |
| | Bemærk | Kendetegner nyttige henvisninger og tips. |

3 Sådan fungerer Touch-displayet

Du betjener apparatet med Touch-displayet. Brug Touch-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.

| Symbol | Beskrivelse |
|--------|--|
| | Tryk på navigationspilen Frem: Naviger én videre i menuen. |
| | Tryk på navigationspilen Tilbage: Gå én tilbage i menuen. |

| Symbol | Beskrivelse |
|--------------------------------------|---|
| | Hold navigationspilen Tilbage nede i 3 sekunder: Gå tilbage til statusvisningen i hovedmenuen eller fra indstillingsmenuen. |
| | Tryk gentagne gange på navigationspilen: Gå til den ønskede funktion i menuen. |
| | Tryk på bekræftessymbolet: Aktivér/deaktivér funktion. Åbn undermenuen. |
| | Tryk på bekræftessymbolet samtidig med symbolet Tilbage: Gå ét menuniveau tilbage. |
| | Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet. |
| | Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet. |
| | Åbn symbolet "Indstillingsmenu": Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen) |
| | Åbn symbolet "Avanceret menu": Gå menuen Avanceret, og åbn menuen Avanceret. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbn menuen Avanceret) |
| Ingen handling inden for 10 sekunder | Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen. |
| Åbn døren, og luk den igen | Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen. |

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer.

| Menu | Beskrivelse |
|----------------------------------|---|
| Hovedmenu | Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu. |
| Settings Indstillingsmenu | Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen) |
| HCM Menuen Avanceret | Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode 151 . (se 3.2.2 Åbn menuen Avanceret) |

3.2.1 Åbn indstillingsmenuen




Fig. 5 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indstillingsmenuen åbnes.
- ▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.2.2 Åbn menuen Avanceret




Fig. 6 Adgang med numerisk kode 151

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Udvidet menu er åbnet.
- ▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

Idriftsættelse

3.3.1 Afslut dvaletilstand

- ▶ Tryk på en vilkårlig navigationstast.
- ▷ Dvaletilstand afsluttes.

4 Idriftsættelse

4.1 Opstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- ▶ Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

4.1.1 Opstillingssted



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Du må ikke opstille apparatet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Det optimale opstillingssted er et tørt og godt ventileret sted.
- Hvis apparatet opstilles i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand udvendigt på apparatet. Sørg altid for god ventilation og udluftning.
- Jo mere kølemiddel der er i apparatet, desto større skal det rum være, hvor apparatet står. Hvis rummet er for lille, kan der opstå en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage. For hver 8 g kølemiddel skal opstillingsrummet være mindst 1 m³ stort. På typeskiltet indvendigt i apparatet findes der oplysninger om det anvendte kølemiddel.
- Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og vandret.
- Opstillingsstedet skal kunne bære apparatets vægt samt vægten for de maks. anbragte varer. (se 9.1 Tekniske data)
- Brug i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt.

4.1.2 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- ▶ Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- ▶ Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- ▶ Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- ▶ Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

4.2 Apparatets mål




Fig. 7 Vejledende illustration

| | SCFfg 4002 |
|---|------------|
| A | 2044 mm |
| B | 597 mm |
| C | 654 mm |
| D | 1203 mm |
| E | 23 mm |
| F | 1241 mm |

A = apparathøjde inklusive fødder / hjul

B = apparatbredde uden håndtag [håndtagsdybde = 45 mm]

B = apparatdybde uden håndtag [håndtagsdybde = 45 mm]

D = apparatdybde med åben dør

E = hængselhøjde

F = apparatdybde med håndtagsfremspring og stabilisator

4.3 Transport af apparat



ADVARSEL

Fare for (person)skader som følge af væltende apparat!

- ▶ Vær opmærksom på ujævne gulve og ramper, når apparatet transporteres.

Bemærk følgende ved apparattransport:

- ▶ Transporter apparatet stående.
- ▶ Vær to personer om at transportere apparatet.

Ved første ibrugtagning:

- ▶ Transporter apparatet i emballeret stand.

Ved apparattransport efter første ibrugtagning (f.eks. flytning eller rengøring):

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Sikr døren mod utilsigtet åbning.

4.4 Udpakning af apparat

- ▶ Kontrollér apparatet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder nogen former for skader. Tilslut ikke apparatet til spændingsforsyningen.

- Fjern samtlige emballagematerialer fra apparatets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation i apparatet.

4.5 Montering af dørhåndtag




Fig. 8

- Skru håndtaget i tilbehørspakken fast på døren med de medfølgende skruer Fig. 8 (1).
- Sæt afdækningen Fig. 8 (2) på.

4.6 Montering af stabilisator

Værktøj



Fig. 9



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet er vælter! Livsfare samt skader på apparatet. Hvis du trækker en fyldt hylde ud af apparatet, kan det vælte.

- Før du tager apparatet i drift: Monter stabilisatoren i henhold til anvisningerne.

Sørg for at sikre apparatet mod at vælte.




Fig. 10

Kipsikringen er vedlagt apparatet. Den består af to holdedele, to sikringskroge og fire selvskærende skruer (4 x 14).




Fig. 11

- Holdedele Fig. 11 (1) monteres på apparatet med selvskærende skruer.
- Skub apparatet med de monterede holdedele op mod væggen.




Fig. 12

- Anbring markeringerne på væggen Fig. 12 (1).
- Fjern apparatet.




Fig. 13

- Afhængigt af væggenes beskaffenhed (træ, beton) skal der anvendes egnet fastgørelsesmateriale (f.eks. rawl-plugs) og tilstrækkelige fastgørelsespunkter.
- Fastgør sikringskroge.

Idriftsættelse

4.7 Opstilling af apparat



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!

- Vær 2 personer om at opstille apparatet.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!

Døren kan slå mod væggen og derved blive beskadiget. Ved glasdøre kan de beskadigede glas medføre kvæstelser!

- Beskyt døren så den ikke slår imod væggen. Anbring af dørs-topper, f.eks. af filt, på væggen.
- Tilslut alle krævede komponenter (f.eks. netkabel) på bagsiden af apparatet, og før dem ud til siden.

Bemærk

Kablerne kan blive beskadiget!

- Kablerne må ikke komme i klemme, når der skubbes tilbage.




Fig. 14

- Skub apparatet mod væggen på en sådan måde, at holdedelen går i indgreb i sikringskroge.
- ▷ Apparatet er nu sikret mod at vælte.
- ▷ Det kan løsnes igen ved at klappe sikringskroge tilbage.

4.8 Justering af apparat

VIGTIGT

Deformation af apparatkorpset og døren lukker ikke.

- Justér apparatet både vandret og lodret.
- Udlign ujævnheder i gulvet med stillefødderne.



ADVARSEL

Ukorrekt højdeindstilling af stillefoden!

Alvorlige indtil dødelige kvæstelser. Som følge af en forkert højdeindstilling kan underdelen af stillefoden løsne sig og apparatet vælte.

- Skru ikke stillefoden for langt ud.




Fig. 15

Hæv apparatet:

- Drej stillefoden med uret.

Sænk apparatet:

- Drej stillefoden mod uret.

4.9 Opstilling af flere apparater

VIGTIGT

Fare for skader som følge af kondensvand mellem sidevæggene!

- Apparatet må ikke stilles direkte ved siden af andre køle-apparater.
- Opstil apparaterne i en afstand på 3 cm mellem apparaterne.
- Der kan kun opstilles flere apparater ved siden af hinanden op til temperaturer på 35 °C og 65 % luftfugtighed.
- Ved en højere luftfugtighed skal afstanden mellem apparaterne forøges.




Fig. 16 Side-by-Side-opstilling

Bemærk

Der fås et Side-by-Side-sæt som tilbehør hos Liebherr-kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

4.10 Efter opstillingen

- Træk beskyttelsesfilmene af.*
- Rengør apparatet. (se 8.3 Rengøring af skabet)
- Ved behov: Desinficer apparatet.
- Opbevar fakturaen for at have apparat- og forhandleroplysningerne til rådighed i forbindelse med serviceydelser.

4.11 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvæstet af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

4.12 Skift af døranslaget

Værktøj



ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved faglig ukorrekt ændring af døran-slag!

- Døran-slaget må kun skiftes af fagpersonale.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og materielle skader som følge af dørens høje vægt!

- Ombygningen må kun foretages, hvis du kan bære en vægt på 25 kg.
- Ombygningen må kun udføres af to personer.

VIGTIGT

Strømførende dele!

Beskadigelse af elektriske komponenter.

- Træk netstikket ud, før ændringen af døran-slaget fore-tages.

- Åbn døren.




Fig. 17

- Klik de forreste indvendige afdækninger Fig. 17 (1) ud, og tag dem af i siden.
- Tag den øverste afdækning Fig. 17 (2) af opefter.




Fig. 18

- Klik den midterste afdækning ud, og tag den af.




Fig. 19

- Træk stikket ud af Fig. 19 (1) printkortet.




Fig. 20

- Flyt stikket Fig. 20 (1) på printkortet.




Fig. 21

- Klik afdækningen ud med en lille skruetrækker, og tag den af.




Fig. 22

- Fjern stikket fra stikholderen.




Fig. 23 Stikholderens monteringsposition kan drejes 180°.

- Klik stikholderen ud.




Fig. 24

- Klik stikholderen Fig. 24 (1) i på den modsatte side.

VIGTIGT

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!

- Hold fast i døren.




Fig. 25

- Skru hængselvinklen Fig. 25 (1) af.
- Løft døren og hængselvinklen Fig. 25 (2) ca. 200 mm lige op, og tag dem af.
- Læg døren forsigtigt på et blødt underlag.




Fig. 26

- ▶ Træk kablet forsigtigt ud.




Fig. 27

- ▶ Træk hængselvinklen ud.




Fig. 28 Køledelens dør

- ▶ Træk hængselbøsningen Fig. 28 (1) ud med fingrene.
- ▶ Løsn afdækningsproppen Fig. 28 (2) forsigtigt med en flad skruetrækker, og træk den ud.




Fig. 29 Køledelens dør

- ▶ Sæt hængselbøsningen og afdækningsproppen i på den modsatte side (de afladede sider peger nedad).




Fig. 30

- ▶ Sæt hængselvinklen på den modsatte side.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og materielle skader, hvis døren falder af!

- ▶ Spænd lejebolten med det angivne drejemoment.

Idriftsættelse




Fig. 31

- ▶ Flyt bolten Fig. 31 (1) i hængselvinklen.
- ▶ Spænd bolten Fig. 31 (2) med et drejemoment på 12 Nm.
- ▶ Skru hængselvinklen af igen.




Fig. 32

- ▶ Tryk afdækningen Fig. 32 (1) let ind i midten, og tag den af opefter Fig. 32 (2).

VIGTIGT

Fare for kvæstelser som følge af spændt fjeder!

- ▶ Du må ikke adskille dørlukkesystemet Fig. 33 (1).




Fig. 33

- ▶ Drej lukkesystemet Fig. 33 (2), indtil det klikker.
- ▷ Forspændingen i lukkesystemet er løsnet.

Bemærk

- ▶ Hold fast i døren.

- ▶ Løsn skruerne Fig. 33 (3), og tag hængselvinklen af Fig. 33 (4) opefter.




Fig. 34

- ▶ Åbn døren Fig. 34 (1) let, løft den ca. 200 mm lige op, og tag den af Fig. 34 (2).
- ▶ Læg døren forsigtigt på et blødt underlag.




Fig. 35

- ▶ Skru hængselvinklen på igen.

Bemærk

Du skal flytte grebet på begge døre.




Fig. 36 Skumisoleret dør

- ▶ Tag afskærmningerne af.
- ▶ Skru grebet af.




Fig. 38 Skumisoleret dør

- ▶ Skru grebet på den modsatte side.
- ▶ Sæt afskærmningerne på.




Fig. 37

- ▶ Sæt proppen på den modsatte side.




Fig. 39 Frysedelens dør

- ▶ Træk hængselbøsningen Fig. 39 (1) ud med fingrene.
- ▶ Løsn afdækningsproppen Fig. 39 (2) forsigtigt med en flad skruetrækker, og træk den ud.




Fig. 40 Frysedelens dør

- ▶ Sæt hængselbøsningen og afdækningsproppen i på den modsatte side (de afladede sider peger nedad).




Fig. 41 Frysedelens dør

- ▶ Lås låsen.




Fig. 42

- ▶ Fjern skruen Fig. 42 (1).
- ▶ Klik afdækningen Fig. 42 (2) ud med en lille skruetrækker, og tag den af.
- ▶ Træk låsebolten Fig. 42 (3) ud.




Fig. 43

- ▶ Træk låsen ud.




Fig. 44

- ▶ Sæt afdækningerne på den modsatte side.




Fig. 45

- ▶ Sæt låsen i.




Fig. 46

- ▶ Sæt låsebolten Fig. 46 (1) i.
- ▶ Drej låsen let, så låsebolten Fig. 46 (2) går i hak i låsens kærnv.
- ▶ Sæt afdækningen Fig. 46 (3) i.
- ▶ Sæt skruen Fig. 46 (4) i.




Fig. 47

- ▶ Tryk afdækningen Fig. 47 (1) let ind i midten, og tag den af op efter Fig. 47 (2).




Fig. 48

- ▶ Skru hængselbolten Fig. 48 (1) af.
- ▶ Flyt dørlukkesystemet Fig. 48 (2).
- ▶ Ved indsættelse skal man sikre sig, at dørlåsesystemet Fig. 48 (3) er korrekt indjusteret.




Fig. 49

- ▶ Skru hængselvinklen af.

VIGTIGT

Fare for kvæstelser som følge af spændt fjeder!

- ▶ Du må ikke adskille dørlukkesystemet Fig. 50 (1).




Fig. 50

- ▶ Drej lukkesystemet Fig. 50 (2), indtil det klikker.
- ▶ Forspændingen i lukkesystemet er løsnet.
- ▶ Skru hængselvinklen Fig. 50 (3) af.

Bemærk

Forkert placering af højdejusteringsskiverne.

Det er ikke længere muligt at fastgøre møtrikken tilstrækkeligt.

- ▶ Skiven skal klikke på plads i bunden af låsesystemet.




Fig. 51

- ▶ Løsn møtrikken , og afmonter dørlåsesystemet Fig. 51 (1).
- ▶ Vær opmærksom på, at højdeindstillingsskiverne vender korrekt Fig. 51 (2).
- ▶ Flyt lukkesystemet i hængselvinklen, og fastgør med møtrikken Fig. 51 (3).
- ▶ Vær opmærksom på, at dørlukkesystemet vender korrekt, når det sættes i Fig. 51 (4).




Fig. 52

- ▶ Flyt afdækningspladen til den modsatte side.




Fig. 53

- ▶ Skru hængselvinklen på den modsatte side.

Bemærk

Korrekt justering og forspænding er vigtigt, for at lukkesystemet fungerer, som det skal.




Fig. 54 Venstreanslag (A) / Højreanslag (B)

- ▶ Drej lukkesystemet mod modstanden, indtil lukkesystemets forbindelsesdel Fig. 54 (1) peger udad.
- ▶ Lukkesystemet bliver automatisk stående i denne position.
- ▶ Lukkesystemet er justeret og forspændt.




Fig. 55

- ▶ Løft døren fra gulvet med hjælp fra en anden person, og sæt den på lukkesystemet.

Bemærk

- ▶ Hold fast i døren.




Fig. 56

- ▶ Skru hængselvinklen på.




Fig. 57

- Klik afdækningen på.




Fig. 58

- Sæt hængselvinklen i døren.




Fig. 59

- Stik kablet forsigtigt igennem.

VIGTIGT

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!

- Hold fast i døren.




Fig. 60 Venstreanslag (A) / Højreanslag (B)

- Drej lukkesystemet mod modstanden, indtil lukkesystemets forbindelsesdel Fig. 60 (1) peger udad.
- ▷ Lukkesystemet bliver automatisk stående i denne position.
- ▷ Lukkesystemet er justeret og forspændt.




Fig. 61

- Løft døren fra gulvet med hjælp fra en anden person.
- Sæt døren forsigtigt på lukkesystemet i en åbnet position på 90°.

VIGTIGT

Materielle skader som følge af forkert montering!

- Kablet må ikke komme i klemme under monteringen af hængselvinklen.




Fig. 62

- Sæt kablet gennem hængselvinklens udsparring, og træk det forsigtigt Fig. 62 (1).

Idriftsættelse

- ▶ Skru hængselvinklen Fig. 62 (2) på.




Fig. 63

- ▶ Sæt stikket Fig. 63 (1) i stikholderen.




Fig. 64

- ▶ Sæt stikket Fig. 64 (1) i på printkortet.




Fig. 65

- ▶ Sæt afdækningen på.




Fig. 66

- ▶ Klik den midterste afdækning på.




Fig. 67

- ▶ Klik de forreste afdækninger Fig. 67 (1) i på siden, og lad dem gå i hak.
- ▶ Klik på den øverste afdækning Fig. 67 (2) på ovenfra.
- ▶ Luk døren.
- ▷ Døranslaget er ændret.

4.13 Justering af dør

Hvis døren ikke er lige, kan du justere døren på hængselvinklen.

Justér køledelens dør, før du justerer frysedelens dør.




Fig. 68 Køledel

- Tag afdækningen af.




Fig. 69 Køledel

- Løsn begge skruer en smule, og forskyd døren med hængselvinklen mod højre eller venstre.
- Spænd skruerne.
- Sæt afdækningen på.




Fig. 70 Frysedel

- Fjern den midterste skrue på den nederste hængselvinkel.




Fig. 71 Frysedel

- Løsn begge skruer en smule, og forskyd døren med hængselvinklen mod højre eller venstre.
- Spænd skruerne fast indtil anslag (den midterste skrue er ikke længere nødvendig).
- Dørene er justerede.

4.14 Tilslutning af apparatet




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning!
Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.



VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning!
Beskadigelser på apparatet.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzengeneratore.

Bemærk

Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet anvendes kun med **vekselstrøm**.
- Den tilladte spænding og frekvens er angivet på typeskiltet. Typeskiltet position kan ses i kapitlet Oversigt over apparatet. (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr)
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikdåsen skal være tilgængelig.
- Kontrollér den elektriske tilslutning.
- Sæt apparatstikket i på apparatets bagside. Sørg for, at det går rigtig i hak.
- Tilslut netstikket til spændingsforsyningen.
- ▷ Visningen skifter til standby-symbolet.

4.15 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet er opstillet og tilsluttet.
- Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.




Fig. 72 Vejledende illustration

Standby-symbolet blinker, indtil startproceduren er afsluttet.

Displayet viser standby-symbolet.

Når apparatet leveres med fabriksindstillingen, skal man først vælge skærmsproget under ibrugtagningen.




Fig. 73

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 74

- ▷ Apparatet er tilkoblet, så snart temperaturen vises på displayet.
- ▷ Temperaturindikatoren blinker, indtil den indstillede temperatur er nået.

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring




Fig. 75 Vejledende illustration




Fig. 76

Overhold følgende under opbevaringen:

- Tilpas højden, når bæreristene Fig. 75 (1) kan flyttes.
- Overhold den maksimale belastning. (se 9.1 Tekniske data)
- Læg først i apparatet, når opbevaringstemperaturen er blevet nået (overholdelse af kølekæden).
- Sørg for at cirkulationsblæserens ventilationsåbninger Fig. 76 (2) i det indvendige rum altid er frie.
- Kølevarer må ikke være i kontakt med bagvæggen.
- Kølevarer må ikke opbevares længere end det bageste anslag på hylderistene.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar kølevarerne med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Kølevarerne må ikke overskride stempelmærket.



Dette er vigtigt for en problemfri luftcirkulation og en ensartet temperaturfordeling i hele det indvendige rum.

- Opbevar ikke kølevarer under vandskålen til optøning.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet giver mulighed for et hurtigt overblik over apparatets aktuelle tilstand, temperaturindstillingen, funktionernes tilstand og indstillinger samt alarm- og fejlmeldinger.

Betjeningen foretages med navigationspilene og bekræftelses-symbolet.

Det er muligt at aktivere eller deaktivere funktioner og ændre indstillingsværdier.



Fig. 77 Display

- (1) Statusvisning
- (2) Navigationspil tilbage
- (3) Navigationspil frem
- (4) Bekræft

6.1.1 Statusvisning




Fig. 78 Statusvisning

- (1) Faktisk temperatur køledel
- (2) Faktisk temperatur frysedel

Statusvisningen viser den faktiske temperatur og udgangsvisningen. Herfra kan du foretage navigationen til funktionerne og indstillingerne. Statusvisningen kan vise forskellige displaysymboler.

6.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerne oplyser om apparatets aktuelle tilstand.

| Symbol | Apparattilstand |
|--------|---|
| | Standby Apparatet er slukket. |
| | Pulserende standby-symbol Apparatet starter op. |
| | Pulserende temperatur Måltemperaturen er ikke nået endnu. Apparatet køler til den indstillede temperatur. |

| Symbol | Apparattilstand |
|--------|---|
| | Temperaturvisning Viser den aktuelle indvendige temperatur. |
| | Skiftende visning af temperatur/defrost-symbolet med hvid bjælke Apparatet er på manuel afrimning |
| | D i på displayet Apparatet er på DemoMode. |
| | Påmindelse om vedligeholdelse Det indstillede tidsinterval er udløbet. |
| | Fuld datahukommelse Datahukommelsen (999 timer) er fuld. De ældste data overskrives fra nu af. |
| | Blinkende symbol En fejl er endnu aktiv. |
| | Fejlsymbol Apparatet har fejltilstand. |
| | Hvid bjælke foruden Undermenu |
| | Hvid bjælke foroven Forindstilling, aktiv indstilling eller aktiv værdi |
| | Tiltagende bjælke Tryk på knappen i 3 sekunder for at aktivere indstillingen. |
| | Aftagende bjælke Tryk på knappen i 3 sekunder for at deaktivere indstillingen. |

Statusvisningens symboler

6.1.3 Akustiske signaler

Det lyder et signal i følgende situationer:

- Når en funktion eller en værdi bekræftes.
- Når en funktion eller en værdi enten ikke kan aktiveres eller deaktiveres.
- Så snart der optræder en fejl.
- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan tændes og slukkes i kundemenuen.

6.2 Apparatets funktioner

6.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer Touch-displayet)
- Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer. (se 6.1 Betjenings- og visningselementer)

6.2.2 Til- og frakobling af apparatet



Denne indstilling gør det muligt at til- og frakoble hele apparatet.

Tilkobling af apparatet

Uden aktiveret DemoMode:




Fig. 79

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Med aktiveret DemoMode:




Fig. 80

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Bemærk

Deaktiver DemoMode før udløb af nedtællingen.



Fig. 81

▷ Temperaturvisningen vises på displayet.

Frakobling af apparatet




Fig. 82




Fig. 83

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

▷ Displayet viser standby-symbolet.

▷ Displayet slukkes efter cirka 10 minutter.

Betjening

6.2.3 Slukning og tænding af temperatur-



Du kan slukke separat for apparatets individuelle temperaturzoner.

Anvendelse:

- Rengøring
- Afrimning

Sluk for kølesektionen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Kølesektionen er tom.




Fig. 84

- ▶ Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.




Fig. 85

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Kølesektionen er slukket.

Sluk for frysesektionen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Frysesektionen er tom.




Fig. 86

- ▶ Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.




Fig. 87

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Frysesektionen er slukket.

Tænd for kølesektionen



Fig. 88

- ▶ Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.




Fig. 89

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Kølesektionen er tændt.
- ▷ Apparatet køler til den sidst indstillede temperatur.

Tænd for frysesektionen



Fig. 90

- ▶ Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.




Fig. 91

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Frysesektionen er tændt.

▷ Apparatet køler til den sidst indstillede temperatur.

6.2.4 Temperatur



Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- hvor tit døren åbnes
- hvor lang tid døren er åben
- rumtemperaturen på opstillingsstedet
- køle-/frysevarernes art, temperatur og mængde

Bemærk

I enkelte områder af det indvendige rum kan lufttemperaturen afvige fra temperaturvisningen.

Indstilling af temperatur



Fig. 92




Fig. 93 Temperaturskift fra 5,5 °C til 6,9 °C og -15,5 °C til -16,9 °C

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturen er indstillet.

6.2.5 Temperaturregistrering



Apparatet viser det indvendige rums minimale og maksimale temperaturer. Registreringen af dem starter automatisk med et interval på et minut, når der tændes for apparatet. Efter udløbet af 999 timer (ca. 40 dage) vises der en henvisning til det fulde datalager. Så skal temperaturregistreringen nulstilles.

Bemærk

Det anbefales at nulstille temperaturregistreringen én gang ved ibrugtagningen af apparatet, **når den indstillede temperatur nås**. På den måde giver den viste værdi for den maksimale temperatur mening.

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser registreringstiden og de minimale og maksimale temperaturer, der er målt inden for denne tid.



Fig. 94




Fig. 95



Fig. 96



Fig. 97

- ▷ Statusskærmen med temperaturregistreringerne vises.

Nulstilling af temperaturregistrering

De viste minimale og maksimale temperaturer kan til enhver tid nulstilles. Så slettes de viste værdier, og registreringsintervallet genstartes.




Fig. 98




Fig. 99

- ▶ Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.



Fig. 100




Fig. 101

- ▶ Udfør handlingstrinene iht. illustrationen.
- ▷ Temperaturregistreringen er nulstillet.
- ▷ Registreringsintervallet starter igen.

6.2.6 Adgangssikring indstillingsmenu



Denne indstilling muliggør adgangssikringen til indstillingsmenuen med en trecifret PIN-kode.

Anvendelse:

- Undgåelse af utilsigtet ændring af indstillinger og funktioner.
- Undgåelse af utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtede temperaturændringer.

Aktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen



Fig. 102




Fig. 103

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret.

Ændring af PIN-koden for adgangssikringen til indstillingsmenuen

Se: (se 6.2.7 Adgangskoder)

Deaktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen




Fig. 104




Fig. 105

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Adgangssikringen til indstillingsmenuen er deaktiveret.

Åbning af sikret indstillingsmenu

Når adgangssikringen er aktiv, er det nødvendigt at indtaste PIN-koden for at åbne indstillingsmenuen.

Efter indtastning af den korrekte PIN-kode forbliver indstillingsmenuen ulåst i 20 minutter, medmindre du går tilbage til statusdisplayet.

Bemærk

- ▶ I det følgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er indstillet fra fabrikken: **1 1 1**.

Adgangssikringen til indstillingsmenuen skal være aktiv.

- ▶ Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.




Fig. 106

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PIN-koden er korrekt.
- ▷ Indstillingsmenuen åbnes.

6.2.7 Adgangskoder

Det er muligt med forskellige indstillinger.

Anvendelse:

- Ændring af indstillingskoden.
- Nulstilling af indstillingskoden.

Adgangssikring til indstillingsmenuen

Ændring af indstillingskoden

Denne indstilling gør det muligt at ændre indstillingskoden til adgangssikring af indstillingsmenuen.

Indstillingen foregår i 3 trin:

- Indtastning af den gamle indstillingskode
- Indtastning af den nye indstillingskode
- Bekræftelse af den nye indstillingskode

Bemærk

- ▶ I det følgende eksempel ændres den fra fabrikken indstillede indstillingskode **1 1 1**.
- ▶ Den nye indstillingskode er: **2 3 4**



Fig. 107

Adgangssikringen til indstillingsmenuen skal være aktiv. (se 6.2.6 Adgangssikring indstillingsmenu)

- ▶ Tryk på navigationspilen, indtil den pågældende funktion vises.




Fig. 108

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den gamle indstillingskode udført korrekt.




Fig. 109

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastning af den nye indstillingskode udført korrekt.




Fig. 110

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Bekræftelse af den nye dørkode udført korrekt.
- ▷ Indstillingskoden er ændret.

Nulstilling af indstillingskoden

Indstillingskoden for indstillingsmenuens adgangssikring er glemt eller kendes ikke.

- ▶ Indstil apparatet på fabriksindstillingerne (se 6.2.26 Nulstilling til fabriksindstillinger) .
- ▷ Apparatet er stillet tilbage på de oprindelige indstillinger.
- ▷ Den fabriksindstillede indstillingskode lyder: **1 1 1**

6.2.8 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval



Indstilling af tiden, indtil der mindes om vedligeholdelsen.

Følgende værdier kan indstilles:

- 7 dage

Betjening

- 14 dage
- 30 dage
- 60 dage
- 90 dage
- 180 dage
- 360 dage
- 720 dage
- 1080 dage
- Fra

Indstilling af påmindelse om vedligeholdelsesinterval

Følgende handlingstrin beskriver, hvordan tiden indtil vedligeholdelsen indstilles.



Fig. 111




Fig. 112

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Tiden, indtil der mindes om vedligeholdelsen, er indstillet.
- ▷ Den resterende tid vises.

6.2.9 Sprog



Med denne indstilling indstiller man displaysproget.

Indstilling af sprog




Fig. 113




Fig. 114

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Det valgte sprog er indstillet.

6.2.10 Temperaturenhed



Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

Indstilling af temperaturenhed



Fig. 115




Fig. 116 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturenhed er indstillet.

6.2.11 Display-lysstyrke



Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trinvis.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forindstilling)

Indstilling af lysstyrke




Fig. 117




Fig. 118 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Lysstyrke er indstillet.

6.2.12 Alarm Sound



Denne funktion giver dig mulighed for at tænde og slukke for samtlige alarmlyde, f.eks. døralarmen.

Aktivering af Alarm Sound



Fig. 119




Fig. 120

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarm Sound er aktiveret.

Deaktivering af Alarm Sound




Fig. 121




Fig. 122

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarm Sound er deaktiveret.

6.2.13 Key Sound



Denne funktion gør det muligt at aktivere og deaktivere samtlige tastetoner Startsound.

Aktivering af Key Sound



Fig. 123




Fig. 124

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Key Sound er aktiveret.

Deaktivering af Key Sound



Fig. 125




Fig. 126

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Key Sound er deaktiveret.

6.2.14 WLAN-forbindelse



Bemærk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Kontrollér tilgængeligheden med QR-koden ved at indtaste din model.

Bemærk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard på <https://smartmonitoring.liebherr.com> forudsætter et installeret SmartModule og en erhvervsmæssig MyLiebherr-konto. Du kan logge dig direkte på under online-ibrugtagningen med dine login-data eller registrere dig på ny og oprette en firmakonto.

Denne indstilling opretter en trådløs forbindelse mellem apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) og anvendes via udvidede optioner og individuelle muligheder til styring, administration og overvågning.

Bemærk

Du kan få tilbehør hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 127

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- SmartModule Fig. 127 (1) er sat i.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule foretages online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på en slutenhed med internetforbindelse.

Betjening

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) kan du finde oplysninger om en eftermontering af SmartModule.



Fig. 128

► Åbn [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 128).

På køle-/fryseapparatet:



Fig. 129




Fig. 130

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- Fortsæt indstillingsprocessen på din slutenhed med internetforbindelse: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)




Fig. 131

- Forbindelsen etableres.
- ▷ WiFi connecting vises. Symbolet pulserer.
- Følg anvisningerne på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af forbindelsen




Fig. 132




Fig. 133

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er afbrudt.

Nulstilling af forbindelsen



Fig. 134




Fig. 135

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ WiFi-indstillingerne er stillet tilbage på leveringstilstanden.



6.2.15 LAN-tilslutning

Bemærk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fås ikke i alle lande. Kontrollér tilgængeligheden med QR-koden ved at indtaste din model.

Bemærk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard på <https://smartmonitoring.liebherr.com> forudsætter et installeret SmartModule og en erhvervs-mæssig MyLiebherr-konto. Du kan logge dig direkte på under online-ibrugtagningen med dine login-data eller registrere dig på ny og oprette en firmakonto.

Denne indstilling opretter en kabelført tilslutning mellem apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) og anvendes via udvidede optioner og individuelle muligheder til styring, administration og overvågning.

Bemærk

Du kan få tilbehør hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 136

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- SmartModule Fig. 136 (1) er sat i.
- Der er tilsluttet et netværkskabel.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule foretages online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på en slutenhed med internetforbindelse.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) kan du finde oplysninger om en eftermontering af SmartModule.



Fig. 137

- ▶ Åbn [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 137).

På køle-/fryseapparatet:




Fig. 138




Fig. 139

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen etableres: LAN connecting vises. Symbolet pulserer.
- ▶ Følg anvisningerne på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af forbindelsen



Fig. 140




Fig. 141

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er afbrudt.

6.2.16 Apparatoplysninger



Brug denne funktion til at få vist apparatets modelnavn, indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at åbne den udvidede menu. (se 3 Sådan fungerer Touch-displayet)

Visning af apparatoplysninger



Fig. 142



Fig. 143

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser apparatoplysninger.

6.2.17 Driftstimer



Denne visning viser apparatets driftstimer.

Visning af driftstimer



Fig. 144




Fig. 145

- ▷ Driftstimerne vises.

6.2.18 Software



Brug denne funktion til at få vist apparatets softwareversion.

Visning af softwareversion



Fig. 146



Fig. 147

Betjening

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display viser softwareversion.



6.2.19 Afrimning

Apparatet afrimes automatisk i normal drift.

Anvendelse:

- Hvis der opstår en kraftigere dannelse af is i det indvendige rum, kan den automatiske afrimningsfunktion startes manuelt.
- Kun kølesektionen afrimes.

Manuel start af automatisk afrimning



Fig. 148




Fig. 149

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den automatiske afrimning er startet. Efter afsluttet afrimning skifter apparatet automatisk tilbage til normal drift.

Bemærk

Hvis der stadig er is indvendigt i apparatet, efter at den automatiske afrimning er startet flere gange, skal apparatet afrimes manuelt. (se 8.2 Afrimning af apparatet)

Afbrydelse af manuelt startet afrimning



Fig. 150




Fig. 151

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den manuelt startede afrimning er afbrudt. Apparatet skifter automatisk tilbage til normal drift.



Afrimningsinformation

Med denne indstilling tilpasses displayet under en automatisk afrimning.

Der er følgende displayvarianter til rådighed:

- **Def 1:** Temperaturdisplayet opdateres ikke og viser den sidste temperatur før start af den automatiske afrimningsproces.
- **Def 2:** Teksten „automatisk afrimningsproces“ vises på status-skærbilledet. Temperaturdisplayet opdateres løbende og viser den faktiske temperatur.
- **Def 3:** Temperaturdisplayet opdateres løbende og viser den faktiske temperatur.
- **Def 4:** Teksten „automatisk afrimningsproces“ vises på status-skærbilledet. Temperaturdisplayet opdateres ikke og viser den sidste temperatur før start af den automatiske afrimningsproces.

Defrosting Fig. 152 Henvisning „Automatisk afrimning“



Fig. 153




Fig. 154

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den ønskede displayvariant er valgt.



6.2.20 Sensorkalibrering

Sensorkalibreringen er beregnet til at tilpasse forskelle mellem den viste temperatur og den faktiske temperatur i apparatet.

Indstillingsområde: +/- 3 kelvin i 0,1 kelvin-trin.

Kalibrering af sensor




Fig. 155




Fig. 156

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Sensoren er kalibreret.

Bemærk

Den kalibrerede temperatur vises på displayet i løbet af to timer.

6.2.21 Temperaturalarm



Temperaturarmen udløses, så snart den indvendige temperatur overskrider det justerbare temperaturområde, og en evt. indstillet forsinkelsestid er udløbet.

Følgende værdier kan indstilles:

- Temperaturundergrænse i 0,1 °C-trin
- Temperaturovergrænse i 0,1 °C-trin
- Alarmforsinkelsestid fra 0 til 60 minutter (indstilling „0“ betyder ingen alarmgentagelse på alarmrelæet.)
- Alarmgentagelsesfrekvens på 0 til 30 minutter

Indstilling af temperaturalarm for køledel




Fig. 157




Fig. 158

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 159




Fig. 160

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den nedre temperaturgrænse er indstillet.




Fig. 161

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den øvre temperaturgrænse er indstillet.




Fig. 162

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

Betjening

▷ Alarmforsinkelsestiden er indstillet.




Fig. 163

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmgentagelsesintervallet er indstillet.
- ▷ Temperaturalarmerne for køledelen er indstillet.

Indstilling af temperaturalarm for frysedel



Fig. 164



Fig. 165

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.




Fig. 166




Fig. 167

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den nedre temperaturgrænse er indstillet.




Fig. 168

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Den øvre temperaturgrænse er indstillet.




Fig. 169

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmforsinkelsestiden er indstillet.




Fig. 170

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarmgentagelsesintervallet er indstillet.
- ▷ Temperaturalarmerne for frysedelen er indstillet.

Visning af indstillede temperaturalarmværdier for køledelen



Fig. 171




Fig. 172

▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.




Fig. 173




Fig. 174

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ De indstillede temperaturalarmværdier for køledelen vises.

Visning af indstillede temperaturalarmværdier for fryse- delen



Fig. 175




Fig. 176

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.



Fig. 177




Fig. 178

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ De indstillede temperaturalarmværdier for frysedelen vises.

6.2.2 Døralarm



Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere døralarmen. Døralarmen lyder, når døren har været åbnet for længe. Døralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken. Man kan indstille, hvor længe døren må være åbnet, før døralarmen lyder.

Man kan indstille følgende værdier:

- 15 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder

- 90 sekunder
- 120 sekunder
- 150 sekunder
- 180 sekunder
- Off

Indstilling af døralarm



Fig. 179




Fig. 181 Vejledende illustration: Skift døralarm fra 30 sekunder til 60 sekunder.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er indstillet.

Deaktivering af døralarm




Fig. 182




Fig. 183

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Døralarm er deaktiveret.

6.2.23 Alarmsimulation



Denne indstilling muliggør en simulation af en temperaturændring i apparatet for at kontrollere funktionen af eventuelt tilsluttede sikkerhedsanordninger.

Betjening

Start af alarmsimulation



Fig. 184



Fig. 185

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.




Fig. 186




Fig. 187

► Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
 ▷ Simulationen er gennemført.
 ▷ En tilsluttet sikkerhedsanordning skulle have været udløst.



6.2.24 Alarm-videresendelse

Denne indstilling gør det muligt at videresende en eller flere alarmer til en ekstern alarmmodtager, der er tilsluttet apparatet.

Der kan vælges følgende indstillinger:

- Alarmtype:
 - Døralarm
 - Temperaturalarm
 - Døralarm og temperaturalarm
 - Alle
- Bekræftelse:

- **Ja:** Alarmen afsluttes på apparatet og på den eksternt forbundne modtager.
 - **Nej:** Alarmen kvitteres på apparatet og forbliver aktiv på modtageren, indtil fejlen er afhjulpet.
 - Opdatering (ses kun, hvis der vælges „Ja“ som bekræftelse):
 - **Ja:** Alarmen gentages.
- Temperaturalarm** afhængigt af den indstillede tid (se 6.2.21 Temperaturalarm)
 (Hvis alarmforsinkelsestiden er indstillet til „0“, gentager alarmrelæet ikke alarmen.)
Døralarm efter 1 eller 4 minutter * (se 6.2.22 Døralarm)
- **Nej:** Alarm kvitteret permanent.

Aktivering af alarm-videresendelse



Fig. 188




Fig. 189

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Alarm-videresendelsen er indstillet.

6.2.25 Demotilstand



Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises et "D" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se 6.2.26 Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand



Fig. 190




Fig. 191

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.15 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "D" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand




Fig. 192




Fig. 193

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er deaktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.15 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

6.2.26 Nulstilling til fabriksindstillinger



Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Udførelse af nulstilling



Fig. 194




Fig. 195






- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Apparat er nulstillet.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▶ Genstart apparat. (se 4.15 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))















6.3 Meldinger

6.3.1 Advarsler











Advarsler gengives med et akustisk signal og et symbol på displayet. Signaltonen bliver højere, indtil meldingen kvitteres.

Betjening

| Melding | Årsag | Afhjælpning |
|--|--|---|
|  Door open Dør åben | Meldingen vises, når døren har været åbnet i for lang tid. | Luk døren. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. Bemærk Det er muligt at indstille, hvor lang tid der skal gå, før meldingen vises (se 6.2.22 Døralarm).  |
|  Temperature Temperaturalarm | Meldingen vises, når temperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur. Årsagen til temperaturforskellen kan være: - Det blev lagt varme kølevarer i. - Ved omsortering og udtagning af fødevarer er der strømmet for meget varm luft ind udefra. - Strømmen har været afbrudt i længere tid. | Tryk på bekræftelsestasten. Den varmeste temperatur vises.  Tryk på bekræftelsestasten. Den aktuelle temperatur blinker, og indikatoren skifter med temperaturalarm-symbolet, indtil den indstillede temperatur er nået. Kontrollér kølevarernes kvalitet.  |





| Melding | Årsag | Afhjælpning |
|---|--|---|
|  Error Fejl | <p>Enheden er defekt, der er fejl i enheden, eller en komponent i enheden opviser fejl.</p> | <p>Omarranger kølevarerne. Tryk på bekræftelsestasten. Fejlkode(n) vis(es).</p>   <p>Tryk på bekræftelsestasten. Hvis der er flere fejlkoder, vis(es) disse. eller</p>  <p>Statusskærbilledet vis(es) med blinkende fejlsymbol. Ved at trykke på navigationstasterne kan man få vist fejlkode(rne) igen. Noter fejlkode(rne), og kontakt kundeservice.</p>  |
| | <p>Meddelelse henviser til ikke-planlagt afrimningsadfærd. F.eks. kan fordampere være usædvanligt kraftigt tiliset pga. længere tids døråbning, og afrimningsvarigheden ikke længere er tilstrækkelig.</p> | <p>Tryk på bekræftelsestasten. DEFR.MAX vis(es).</p>   <p>Tryk på bekræftelsestasten. Statusskærbilledet vis(es) med blinkende fejlsymbol</p>   <p>Ved at trykke på navigationstasterne kan man få vist fejlkode(n) igen. Omarranger kølevarerne, og optø enheden manuelt. Alternativt kan afrimningen startes manuelt. (se 6.2.19 Afrimning) Hvis meddelelsen vis(es) igen, og de nævnte årsager ikke er relevante, skal man kontakte kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)</p> |
| | <p>Meddelelsen viser, at frostsikringsmodus er aktiv (f.eks. pga. hyppig døråbning eller belægning med varer).</p> | <p>Tryk på bekræftelsestasten. FRZ.PROT vis(es).</p> <p>Tryk på bekræftelsestasten. Statusskærbilledet vis(es) med blinkende fejlsymbol</p>   <p>Ved at trykke på navigationstasterne kan man få vist fejlkode(n) igen. Efter et par timer skifter enheden automatisk til normal driftsmodus, og meddelelsen slukker. Hvis meddelelsen vis(es) igen, og de nævnte årsager ikke er relevante, skal man kontakte kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)</p> |
|  Power Strømsvigt | <p>Meddelelsen fremkommer efter en afbrydelse af strømforsyningen, hvis temperaturen ligger over alarmgrænsen, når nettet retableres.</p> | <p>Tryk på bekræftelsestasten. Varmeste temperatur og antal strømafbrydelser vis(es).</p>  <p>Tryk på bekræftelsestasten. Alarmen afsluttes, og den aktuelle temperatur vis(es). Kontrollér kølevarernes kvalitet.</p>  |

Betjening

| Melding | Årsag | Afhjælpning |
|---|--|---|
|  <p>Defrost error</p> <p>Defrost-fejl</p> | Den automatiske afrimning fungerer ikke fejlfrit. De sidste 5 afrimningscyklusser var ikke vellykkede. | Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes.  Kontakt kundeservice (se 9.3 Kundeservice) . |
|  <p>WiFi error</p> <p>WLAN-fejl</p> | WLAN-forbindelse er afbrudt. | Kontrollér forbindelsen. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes.  |
|  <p>WWW error</p> <p>WWW-fejl WLAN</p> | Meddelelsen vises, hvis der ikke er internetforbindelse via WLAN. | Kontrollér forbindelsen. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes.  |
|  <p>LAN error</p> <p>LAN-fejl</p> | LAN-forbindelse er afbrudt. | Kontrollér forbindelsen og netværkskablet. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes.  |
|  <p>WWW error</p> <p>WWW-fejl LAN</p> | Meddelelsen vises, hvis der ikke er internetforbindelse via LAN. | Kontrollér forbindelsen. Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes.  |

6.3.2 Påmindelser

Der vises påmindelser, når der opfordres til at gøre noget. De gengives med et akustisk signal og et symbol på displayet. Kvitter meldingen ved at trykke på bekræftelseknappen.

| Melding | Årsag | Afhjælpning |
|--|---|--|
|  <p>Maintenance</p> <p>Påmindelse om vedligeholdelse</p> | Meldingen vises, når timeren for det indstillede vedligeholdelsesinterval er udløbet. |  Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. <p>Bemærk</p> Vedligeholdelsesintervallet kan indstilles (se 6.2.8 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval) . |
|  <p>Recording</p> <p>Påmindelse om hukommelse</p> | Meldingen vises, når temperaturoptegnelserns hukommelse (999 timer) er fuld. |  Tryk på bekræftelsestasten. Alarm afsluttes. De ældste data overskrives. <p>Bemærk</p> Temperaturoptegnelsen kan nulstilles (se 6.2.5 Temperaturregistrering) . |

7 Udstyr

7.1 Sikkerhedslås

Låsen i apparatets dør er udstyret med en sikkerhedsmekanisme.

7.1.1 Låsning af apparatet

Lås frysedelen.

- ▶ Sæt nøglen i.
- ▶ Drej nøglen 45° med uret.
- ▷ Frysedelen er låst.

Lås fryse- og køledelen.

- ▶ Sæt nøglen i.
- ▶ Drej nøglen 90° med uret.
- ▷ Fryse- og køledelen er låst.

7.1.2 Oplåsning af apparatet

Lås køledelen op.

- ▶ Sæt nøglen i.
- ▶ Drej nøglen 45° mod uret.
- ▷ Køledelen er låst op.

Lås fryse- og køledelen op.

- ▶ Sæt nøglen i.
- ▶ Drej nøglen 90° mod uret.
- ▷ Fryse- og køledelen er låst op.

7.2 Sensorer

Apparatet kan være udstyret med følgende sensorer til temperatuovervågning:

- Sikkerhedstermostatsensor
- C-sensor

7.2.1 Sikkerhedstermostatsensor

Sikkerhedstermostatsensoren overvåger fald af temperaturen og beskytter på den måde mod for lave temperaturer (Freeze Protect). Hvis temperaturen falder til under grænseværdien, regulerer apparatet automatisk temperaturen. Fejlmeldingen FRZ. PROT (Freeze Protect) (se 6.3 Meldinger) vises.

Bemærk

Tildæk ikke sikkerhedstermostatsensoren.

7.2.2 C-sensor (kontrolsensor)

C-sensoren er monteret fast og regulerer apparatets temperatur i det indvendige rum. Du kan kalibrere C-sensoren efter behov. (se 6.2.20 Sensorkalibrering)

7.3 Interfaces

På bagsiden af apparatet er der forskellige tilslutningsmuligheder.




Fig. 196

Bemærk

Stikkene er sikret med skruer. For at kunne trække stikkene ud skal skruerne i højre og venstre side løsnes.




Fig. 197

- (1) Potentialfri alarmudgang

7.3.1 Potentialfri alarmudgang



ADVARSEL

Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød!

- ▶ En tilslutning af apparatet til en ekstern alarmanordning må kun udføres af uddannet fagpersonale!

Disse tre kontakter kan anvendes til tilslutning af en optisk eller akustisk alarmanordning. Tilslutningen er dimensioneret til maks. **30 V (DC) - 8 A** fra en sikkerhedslavspændingskilde SELV (**minimumstrøm 150 mA**).




Fig. 198

- (1) NO (normally open)
Tilslutning til kontrol-lampen, der er aktiv under normal drift, eller når apparatet er slukket.
- (2) COM (common) Ekstern spændingskilde
- (3) NC (normally closed)
Tilslutning til alarm-lampen eller den akustiske alarmgiver, der er aktiv i tilfælde af en alarm eller manglende spændingsforsyning.

8 Service

8.1 Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres regelmæssigt for at opretholde apparatets funktion.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser som følge af fagligt ukorrekt vedligeholdelsesarbejde!

Person- og materiel skade.

- ▶ Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af uddannet fagpersonale.



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- ▶ **Sluk for apparatet.**
- ▶ Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.

Bemærk

Der kan aktiveres en påmindelsesfunktion for vedligeholdelsen. (se 6.2.8 Påmindelse om vedligeholdelsesinterval)

Bemærk

Det anbefales at udarbejde en vedligeholdelsesprotokol, hvor alt gennemført arbejde (reparationer, kontroller) dokumenteres.

Bemærk

Liebherr anbefaler en årlig vedligeholdelse. Kontakt kundeservice for et individuelt tilbud (se 9.3 Kundeservice) .

| Komponent | Arbejde | Vedligeholdelsesinterval |
|--------------------------|--|---|
| Pladedele | Kontrollér for beskadigelser og korrosion. Udskiftning af beskadigede dele: (se 9.3 Kundeservice) | Årligt |
| Dør, hængsler | Kontrollér for justering (se 4.13 Justering af dør) , let gang og fast montering. | Årligt |
| Lås, dørhåndtag * | Kontrollér for let gang og fast montering. | Årligt |
| Dørtætning | Kontrollér for beskadigelse, slid og fast montering. Der kan fås en udskiftningsdørtætning gennem kundeservice (se 9.3 Kundeservice) . | Årligt |
| Sensor | Kalibrér sensoren. (se 6.2.20 Sensorkalibrering) | Årligt |
| Sensorgennemføring | Kontrollér, at tætningsmassen er ubeskadiget. | Årligt |
| Overflader | Rengøring (se 8.3 Rengøring af skabet) | Anbefaling: månedligt eller efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet |
| Overflader | Desinficering | Anbefaling: månedligt eller efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet |
| Opstillingssted, apparat | Dekontaminering Apparatet er egnet til en rumdekontamination med brintperoxid H ₂ O ₂ . Værdierne i følgende anvendelsespecifikation må i den forbindelse ikke overskrides: Koncentration maks. 250 ppm. Fugtighed maks. 85 %. Maks. tilladt rumtemperatur iht. klimaklasse. (se 1.4 Apparatets anvendelsesområde) | Anbefaling: efter behov eller fastsættelser på opstillingsstedet, maksimalt 2 gange om året |
| Ventilator luftåbninger | Rengøring (se 8.3.3 Rengøring af ventilatorafdækning) | Årligt |
| Alarm-videresendelse | | |
| Netkabel | Kontrollér for beskadigelse. | Årligt eller ved flytning til andet opstillingssted |
| Tipvinkel | Kontrollér for funktionsdygtighed og fast montering. | Årligt eller ved flytning til andet opstillingssted |
| Stillefodder/hjul | Kontrollér for funktionsdygtighed, beskadigelse og fast montering. Udskift beskadigede dele. (se 9.3 Kundeservice) | Årligt |
| Afrimningsvandskål | Kontrollér niveauet i afrimningsvandskålen, og tøm den efter behov. | Regelmæssig visuel kontrol |

8.2 Afrimning af apparatet



ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!
Kvæstelser og skader.

- ▶ Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- ▶ Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningspray til afrimningen.
- ▶ Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet drypper ned i afrimningsvandskålen og skal tømmes regelmæssigt.

Bemærk

For ikke at skulle tømme skålen til afrimningsvand så tit kan der stilles en opsamlingsbeholder under afløbsåbningerne på afrimningsvandskålen.

Afrimningsvandskålen må kun sættes i den nederste hylde-ribbe.

For at bevare apparatets funktionalitet anbefaler vi, at det afrimes ved kraftig isdannelse. Isdannelse indvendigt afhænger af opstillingsstedet (f.eks. høj luftfugtighed), apparatets indstillinger og forkert brugeradfærd.

Manuel afrimning:

- ▶ Sluk for apparatet. (se 6.2.2 Til- og frakobling af apparatet)
- ▶ Træk netstikket ud.
- ▶ Tag kølevarerne ud.
- ▶ Lad apparatets dør stå åben under afrimningen.
- ▶ Træk afrimningsvandskålen fremefter, tøm den, og rengør apparatet.

8.3 Rengøring af skabet

8.3.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- ▶ **Sluk for apparatet.**
- ▶ Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.



ADVARSEL

Brandfare

- ▶ Undlad at skade kølekredsløbet

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Træk netstikket ud.
- ▶ Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport af apparat)

8.3.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- ▶ Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af kortslutning!

- ▶ Pas på, at der ikke trænger rengøringsvand ind i de elektriske komponenter under rengøringen.

- ▶ Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.
- ▶ Rengør kondensatorspiralerne hvert år. Hvis kondensatorspiralerne ikke rengøres, fører dette til en betydelig reduktion af apparatets effektivitet.

8.3.3 Rengøring af ventilatorafdækning

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af kortslutning!

- ▶ Pas på, at der ikke trænger rengøringsvand ind i de elektriske komponenter under rengøringen.

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.




Fig. 199

- ▶ Lirk forsigtigt ventilatorafdækningerne ud fra siden Fig. 199 (1), og tag dem af forfra Fig. 199 (2).
- ▶ Skyl ventilatorafdækningernes luftåbninger under rindende vand. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning.
- ▶ Lad ventilatorafdækningerne lufttørre helt.
- ▶ Sæt ventilatorafdækningerne i apparatet igen.

8.3.4 Indvendig rengøring



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grund af strømførende dele!
Elektrisk stød eller beskadigelse af elektronikken.

- ▶ **Sluk for apparatet.**
- ▶ Træk strømstikket ud, eller slå sikringen fra.

Kundeservice



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!
Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- ▶ Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!
Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Bemærk

- ▶ Afrimningsvandafløb (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr) : Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel (f.eks. vatpinde).

Bemærk

Typeskiltet på apparatets indvendige side må ikke beskadiges eller fjernes. Typeskiltet er vigtigt for kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

- ▶ Åbn døren.
- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Rengør indvendigt og udstyrsdelene med lunkent vand og lidt opvaskemiddel. Der må ikke anvendes sandholdige eller syreholdige rengøringsmidler og ingen kemiske opløsningsmidler.

8.3.5 Efter rengøringen

- ▶ Tør apparatet og udstyrsdelene tørre.
- ▶ Tilslut apparatet, og tænd for det.
Når temperaturen er tilstrækkelig kold:
- ▶ Læg kølevarerne i.
- ▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.
- ▶ Rengør og fjern støv fra kølemaskinen samt varmeveksleren (metalgitter på bagsiden af apparatet) en gang om året.

9 Kundeservice

9.1 Tekniske data

| Temperaturområde | |
|------------------|------------------|
| Køling | +3 °C til +16 °C |

| Temperaturområde | |
|------------------|------------------|
| Frysning | -9 °C til -30 °C |

| Maksimal belastning pr. hyld ^{A)} | | |
|--|--------|--------|
| Apparatbredde | 600 mm | 750 mm |
| Bæreriste | 45 kg | 60 kg |
| Glasplade | 40 kg | 40 kg |
| Trærist | 45 kg | 60 kg |
| Skuffe | 50 kg | 50 kg |

A) Ved kraftig belastning kan hylderne bøje lidt ned.

| Maksimalt nytteindhold |
|--|
| Se Nytteindhold på typeskiltet. (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr) |

| Opstillingsbetingelser | |
|--|----------------------------|
| Tilsnavningsgrad (apparatets omgivelser) | PD2 |
| Omgivelsestemperatur | +10 °C til +35 °C |
| Maksimal relativ omgivelsesfugtighed | 75 %, ikke kondenserende |
| Maksimal højdedriftsposition (m over NN) | 2000 m 1500 m (glasdør) |

| Elektriske værdier | |
|--------------------------|-------------|
| Nominal spænding | 220-240 V ~ |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Tilslutningsværdi | 2,0 A |
| Maksimale netsvingninger | +/-10 % |
| Overspændingskategori | II |

9.2 Teknisk fejl

Dit apparat er konstrueret og fremstillet således, at det er funktionssikkert og har en lang levetid. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen skyldes en betjeningsfejl. I dette tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælpe.

9.2.1 Apparatets funktion

| Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|-----------------------|---|---|
| Apparatet kører ikke. | → Der er ikke tændt for apparatet. | ▶ Tænd for apparatet. |
| | → Strømskiftet er ikke sat rigtigt i stikdåsen. | ▶ Kontrollér strømskiftet. |
| | → Sikringen i stikdåsen er ikke i orden. | ▶ Kontrollér sikringen. |
| | → Strømsvigt | ▶ Hold apparatet lukket. ▶ Flyt eventuelt køle-/frysevarer til et decentralt køle-/fryseskab, hvis strømsvigtet varer længere tid. |
| | → Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden. | ▶ Kontrollér køleskabsudtaget. |

| Fejl | Årsag | Afhjælpning |
|--|--|--|
| Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav. | → Apparatdøren er ikke lukket rigtigt. | ▶ Luk apparatdøren. |
| | → Ventilationen er ikke tilstrækkelig. | ▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det. |
| | → Den omgivende temperatur er for høj. | ▶ Vær opmærksom på korrekte omgivelsesbetingelser: (se 1.4 Apparatets anvendelsesområde) |
| | → Apparatet blev åbnet for tit eller for længe. | ▶ Vent og se, om den rigtige temperatur indstilles igen af sig selv. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 9.3 Kundeservice) |
| | → Temperaturen er indstillet forkert. | ▶ Indstil en lavere temperatur, og kontrollér den efter 24 timer. |
| | → Apparatet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.). | ▶ Apparatet eller varmekilden skal placeres et andet sted. |

9.3 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen. Kontakt kundeservice, hvis dette ikke er tilfældet.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!
Kvæstelser.

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 8 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

9.3.1 Kontakt af kundeservice

Sørg for at have følgende oplysninger om apparatet ved hånden:

- Apparatets betegnelse (model og indeks)
 - Service-nr. (Service)
 - Serienummer (S-Nr.)
 - ▶ Hent apparatoplysningerne via displayet. (se 6.2.16 Apparatoplysninger).
- eller-**
- ▶ Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 9.4 Typeskilt)
 - ▶ Notér apparatoplysningerne.
 - ▶ Kontakt kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
 - ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
 - ▶ Følg de yderligere anvisninger fra kundeservice.

9.4 Typeskilt

Typeskiltet befinder sig indvendigt i skabet. Se oversigten over apparatet.




Fig. 200

- (1) Apparatets betegnelse (3) Serienr.
(2) Servicenr.

10 Ud af drift-sætning

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Sluk for apparatet.
- ▶ Træk netstikket ud af stikkontakten.
- ▶ Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- ▶ Rengør apparatet. (se 8.3 Rengøring af skabet)
- ▶ Hvis monteret: Fjern afdækninger og isolering fra sensor-gennemføringen for at forhindre skimmeldannelse.
- ▶ Lad døren være åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

Bemærk

Skader på apparatet og fejlfunktioner!

- ▶ Når apparatet er sat ud af drift, må det kun opbevares ved den tilladte rumtemperatur mellem -10 °C og +50 °C.

11 Bortskaffelse

11.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Li-Ion

Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer

I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- ▶ Tag apparatet ud af drift.
- ▶ Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

Yderligere oplysninger

11.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Li-Ion



Li-Ion

Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.
- ▶ Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport af apparat)
- ▶ Transportér apparat væk uden at beskadige det.
- ▶ Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.

12 Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om garantibetingelserne i den medfølgende servicebrochure eller på internettet via <https://home.liebherr.com>.

Skal informeres ved fejl på apparatet: _____

Modelidentifikation / inventarnummer: _____

Kort vejledning til daglig brug

Informationer om brugen af denne korte vejledning:

- Denne korte vejledning erstatter ikke den komplette brugervejledning og heller ikke en uddannelse ved apparatet.
- Denne korte vejledning er en hjælp til den daglige brug og håndtering af apparatet.
- Læs den komplette brugervejledning samt de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger.

Denne korte vejledning gælder for: SCFfg 40..



Du kan åbne den komplette brugervejledning med QR-koden:



Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette laboratoriekøle-/fryseskab, med et indvendigt rum uden antændelseskilder, er egnet til professionel opbevaring af let antændelige produkter i lukkede beholdere ved temperaturer på mellem 3 °C og 16 °C i køledelen og på mellem -9 °C og -30 °C i frysedelen.

Forudsigtelig fejlanvendelse

Apparatet må ikke anvendes til følgende anvendelser:

- Opbevaring og køling af:
 - kemisk ustabile stoffer
 - blod, plasma eller andre legemsvæsker med henblik på infusion, anvendelse eller indføring i det menneskelige legeme
- anvendelse i eksplosive områder
- anvendelse i det fri eller i fugtige områder eller områder med vandspøjt

Overhold følgende under anbringelsen:

- Indstil bæreristene på den krævede højde.
- Overhold den maksimale belastning.
- Når opbevaringstemperaturen nås, må apparatet fyldes (overholdelse af kølekæden).
- Sørg for, at cirkulationsblæserens ventilationsåbninger i det indvendige rum altid er frie.
- Kølevarerne må ikke berøre fordampere på bagvæggen.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar kølevarerne med afstand, så der er en god luftcirkulation.

Statusvisning




Fig. 201 Statusvisning

(1) Faktisk temperatur køledel

(2) Faktisk temperatur frysedel

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser registreringstiden og de minimale og maksimale temperaturer, der er målt inden for denne tid.




Fig. 202



Fig. 203

Nulstilling af temperaturregistrering




Fig. 204




Fig. 205

Oplåsning af apparat




Fig. 206

- ▶ Sæt nøglen i. Fig. 206 (1)
- ▶ Drej nøglen 90° med uret. Fig. 206 (2)
- ▷ Apparatet er låst op.

Låsning af apparat




Fig. 207

- ▶ Sæt nøglen i. Fig. 207 (1)
- ▶ Drej nøglen 90° mod uret. Fig. 207 (2)

Kort vejledning til daglig brug

▷ Apparatet er låst.

Rengøring af apparatet

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Træk netstikket ud.
- ▶ Følg anvisningerne iht. brugervejledningen.
- ▶ Tør apparatet og udstyret helt efter rengøringen.
- ▶ Tilslut apparatet.
- ▶ Tænd for apparatet.
- ▶ Fyld apparatet, når opbevaringstemperaturen nås.




Hvad skal der gøres i tilfælde af fejl?

I tilfælde fejl vises der en melding på apparatets display. Meldinger har forskellige betydninger:

| Symbolfarve på displayet | Betydning | Afhjælpning |
|---|---|---|
| HVID med sort bjælke | Påmindelse Minder om generelle procedurer. Du kan udføre disse procedurer og dermed slette meldingen. | Læs efter i brugervejledningen, og udfør trinene til afhjælpningen. |
| HVID | Advarsel Vises ved funktionsforstyrrelser. Du kan selv afhjælpe enkle funktionsforstyrrelser. | Læs efter i brugervejledningen, og udfør trinene til afhjælpningen. |
| Hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen, så kontakt en ansvarlig medarbejder eller det nærmeste kundeservicested. | | |

Klip siden ud.





home.liebherr.com/fridge-manuals

DA ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING

Udgivelsesdato: 20240917

Artikelnr.-indeks: 7082948-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

