



Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhalt

1	Aufstellbedingungen.....	3
1.1	Aufstellort.....	3
1.2	Elektrischer Anschluss.....	3
2	Gerätemaße.....	3
3	Nischenmaße.....	4
4	Möbelfront.....	4
4.1	Möbelfrontgewicht.....	4
4.2	Möbeltür.....	4
4.3	Möbelfrontenmaße.....	5
4.4	Profilrahmenmaße.....	5
4.5	Spaltmaß ohne Kollision einstellen.....	5
5	Gerät transportieren.....	6
6	Gerät auspacken.....	6
7	Gerät aufstellen.....	6
8	Gerät ausrichten.....	6
9	Aufstellen mehrerer Geräte.....	6
10	Nach dem Aufstellen.....	7
11	Verpackung entsorgen.....	7
12	Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln.....	7
12.1	Sicherheitshinweise.....	7
12.2	Werkzeug.....	7
12.3	Abdeckungen abnehmen.....	7
12.4	Tür abnehmen.....	8
12.5	Scharnier ausbauen.....	9
12.6	Scharnier umbauen.....	9
12.7	Obere Abdeckung umsetzen.....	9
12.8	Untere Abdeckung umsetzen.....	10
12.9	Türstopper umsetzen*.....	10
12.10	Scharniere montieren.....	11
12.11	Oberen Winkel umsetzen.....	11
12.12	Unteren Winkel umsetzen.....	12
12.13	Tür montieren.....	12
12.14	Abdeckungen aufsetzen.....	13
13	Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig).....	13
13.1	Sicherheitshinweise.....	13
13.2	Werkzeug.....	14
13.3	Abdeckungen abnehmen.....	14
13.4	Tür abnehmen.....	14
13.5	Scharnier ausbauen.....	15
13.6	Türstopper umsetzen.....	15
13.7	Scharniere montieren.....	16
13.8	Oberen Winkel umsetzen.....	16
13.9	Unteren Winkel umsetzen.....	17
13.10	Tür montieren.....	17
13.11	Abdeckungen aufsetzen.....	18
14	Türanschlag mit Lagerbockscharnier ausrichten*.....	18
15	Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier ausrichten (nicht dekorfähig)*.....	19

16	Nischeneinbau.....	19
16.1	Werkzeug.....	19
16.2	Gerät vorbereiten.....	20
16.3	Gerät an der Decke befestigen.....	20
16.4	Gerät seitlich befestigen.....	21
16.5	Gerät ausrichten.....	21
16.6	Sockel montieren.....	21
16.7	Gerät in der Nische befestigen.....	22

17	Möbeltür montieren.....	22
18	Gerät an Stromversorgung anschließen.....	24

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.
	Zusätzliche Informationen im Internet Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals .
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Videos Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.

Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Aufstellbedingungen



WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!*

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

► Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.



WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!*

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

► Der Aufstellort des Geräts und insbesondere Netz- kabel muss vor Wasseransammlung oder extremen Wetterbedingungen geschützt sein.

1.1 Aufstellort



WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

► Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.

- Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- Optimaler Aufstellort ist ein trockener und gut belüfteter Raum.
- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden.
Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g (0.28 oz) Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m³ (35.5 ft³) groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.
- Der Aufstellort muss für das Gerätegewicht inklusive der maximalen Einlagerung tragfähig sein.

- Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- Wenn Sie das Gerät in eine Kochinsel einbauen, können Geräte mit integriertem Abluftsystem das Gerät beschädigen. Achten Sie entweder auf eine separate Luftführung oder installieren Sie eine Trennwand zwischen den Geräten.

1.2 Elektrischer Anschluss



WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!

Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geräterückseite berührt, kann die Vibration des Geräts das Netzkabel oder den Stecker beschädigen, sodass es zu einem Kurzschluss führt.

- Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.

2 Gerätemaße




Fig. 1 Beispielhafte Darstellung

(A) Gerätehöhe inklusive Füße (C) Gerätetiefe
(B) Gerätebreite

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm (32 1/4 in)	859 mm (33 7/8 in)
B	597 mm (23 1/2 in)	

Nischenmaße

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
C	U..pr: ^{A)} 564 mm (22 3/16 in) U..gb ..3.:^{A)} 576 mm (22 11/16 in)	

A) Typenbezeichnung des Geräts

3 Nischenmaße




Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| (A) Nischenbreite | (C) Nischenhöhe |
| (B) Nischentiefe | (H) Lüftungsquerschnitt |

A	600 mm (23 1/2 in)	
B	mind. 565 mm (22 1/4 in)	
C	U.. 36..:	U.. 37.:
	820 mm (32 5/16 in) bis 880 mm (34 5/8 in)	860 mm (33 7/8 in) bis 920 mm (36 1/4 in)
D	11 mm (7/16 in) bis 66 mm (2 5/8 in)	
E	100 mm (3 15/16 in) bis 160 mm (6 5/16 in)	
F	60 mm (2 3/8 in) bis 120 mm (4 3/4 in)	
G	45 mm (1 6/8 in) bis 100 mm (3 15/16 in)	
H	150 cm ² (24 in ²)	
I	600 mm (23 1/2 in)	
J	40 mm (1 9/16 in)	
K	35 mm (1 3/8 in)	

A) Typenbezeichnung des Geräts

4 Möbelfront

4.1 Möbelfrontgewicht

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch zu schwere Möbeltür!
Wenn die Möbeltür zu schwer ist, können Beschädigungen der Scharniere und daraus entstehende Funktionsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.
► Vor Montage der Möbeltür sicherstellen, dass das zulässige Gewicht der Möbeltür nicht überschritten wird.

Nischenhöhe	Maximales Gewicht der Möbeltür
.. 36.. ^{A)}	10 kg (22.05 lb)
.. 37.. ^{A)}	10 kg (22.05 lb)

A) Typenbezeichnung des Geräts

4.2 Möbeltür

- Für das Küchenmöbel wird eine Tür benötigt.
- Die Tür muss mindestens 16 mm (5/8 in) und maximal 19 mm (3/4 in) dick sein.
- Es muss ein Spalt von mindestens 3 mm (1/8 in) Breite zwischen der Tür und darüber befindlicher Schranktür (falls vorhanden) bestehen.
- Die Breite der Möbeltür hängt von dem Stil der Küche und der Spaltgröße zwischen den Türpaneelen des Schranks ab. Im Allgemeinen sollte zwischen den Möbeltüren ein vertikaler Spalt von 3 mm (1/8 in) gelassen werden.
- Falls weitere Schränke vorhanden sind, sollte sich die Oberkante der Möbeltür auf einer Höhe mit den Türen der Nachbarmöbel befinden.
- Die Möbeltür muss plan sein und spannungsfrei montiert werden.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch zu schwere Möbeltür!
Wenn die Möbeltür zu schwer ist, können Beschädigungen der Scharniere und daraus entstehende Funktionsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.
► Vor Montage der Möbeltür sicherstellen, dass das zulässige Gewicht der Möbeltür nicht überschritten wird.

4.3 Möbelfrontenmaße




Fig. 3

Nischen-höhe	.. 36..	.. 37..
A	595 mm (23 7/16 in)	
B	717 mm (28 1/4 in)	776 mm (30 9/16 in)
C	458 mm (18 in)	
D	524 mm (20 5/8 in)	568.5 mm (22 3/8 in)
E	96.5 mm (3 13/16 in)	

Für Geräte ohne Glastür entfallen Werte C, D und E.

A) Typenbezeichnung des Geräts

4.4 Profilrahmenmaße




Fig. 4

Nischen-höhe	.. 36..	.. 37..
A	458 mm (18 in)	
B	524 mm (20 5/8 in)	568.5 mm (22 3/8 in)
C	Bei Paneelstärke 19 mm (3/4 in): 21 mm (13/16 in)	

A) Typenbezeichnung des Geräts

A = Innenmaß für Ausschnitt in Möbelfront Profilrahmenmontage

B = Innenmaß für Ausschnitt in Möbelfront Profilrahmenmontage

C = Profilrahmdicke

4.5 Spaltmaß ohne Kollision einstellen

Nachdem Sie die Möbelfront(en) montiert haben, müssen Sie überprüfen, dass die Möbelfronten nicht kollidieren.




Fig. 5

(1) Frontdicke (FD)
(2) Kantradius (R)

(3) Spaltmaß (S)

FD (1) (in)	R (2) = 0 in		R = 1/16 in		R = 5/64 in		R = 1/8 in	
	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
5/8	0	1/16	0	0	0	0	0	0
3/4	0	1/8	0	1/16	0	1/8	0	1/16
13/16	1/8	3/16	1/16	1/8	1/16	1/8	1/16	1/8
7/8	1/8	1/4	1/8	1/4	1/8	3/16	1/16	3/16
15/16	1/4	5/16	3/16	5/16	3/16	5/16	3/16	1/4
1	5/16	7/16	1/4	3/8	1/8	3/8	1/4	3/8

Fig. 6 Tabelle Grenzbereich Spaltmaß

G_{\min} = unterer Grenzbereich des Spaltmaßes in inch

G_{\max} = oberer Grenzbereich des Spaltmaßes in inch

Hinweis

Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Möbelfront dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften überprüfen und entsprechend korrigieren:

- Frontdicke und Kantradius bestimmen.
- In der Tabelle Fig. 6 den Grenzbereich für das Spaltmaß ablesen.
- Spaltmaß mit den Werten aus Tabelle vergleichen.
- Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausgewerteten Spaltmaß durchführen.

Gerät transportieren

Spaltmaß	Beschreibung
$S > G_{\max}$	Ist das Spaltmaß größer als die beiden Grenzwerte, müssen Sie keine Korrektur vornehmen.
$S < G_{\min}$	Liegt das Spaltmaß unter den Grenzwerten, müssen Sie das Spaltmaß erhöhen. Eine weitere Möglichkeit bietet das Erhöhen des Kantenradius.
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Liegt das Spaltmaß zwischen beiden Grenzwerten, müssen Sie genau arbeiten. Es kann in solchen Fällen rasch zu Kollisionen kommen.

- Alle benötigten Bauteile (zum Beispiel Netzkabel) an der Rückseite vom Gerät anschließen und zur Seite führen.

Hinweis

Kabel können beschädigt werden!

- Kabel beim Zurückschieben nicht einklemmen.

8 Gerät ausrichten

ACHTUNG

Verformung des Gerätekorpus und Tür schließt nicht.

- Gerät horizontal und vertikal ausrichten.
► Bodenunebenheiten mit den Stellfüßen ausgleichen.



WARNUNG

Unsachgemäße Höheneinstellung des Stellfußes! Schwere bis tödliche Verletzungen. Durch falsche Höheneinstellung kann sich das Unterteil des Stellfußes lösen und das Gerät kippen.

- Den Stellfuß nicht zu weit herausdrehen.




Fig. 7

Gerät anheben:

- Stellfuß im Uhrzeigersinn drehen.

Gerät absenken:

- Stellfuß gegen Uhrzeigersinn drehen.

9 Aufstellen mehrerer Geräte




Fig. 8 Side-by-Side-Aufstellung

Hinweis

Ein Side-by-Side-Kit ist als Zubehör über den Liebherr-Kundenservice erhältlich.

5 Gerät transportieren

Beim Gerätetransport beachten:

- Gerät stehend transportieren.
► Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

Bei Erstinbetriebnahme:

- Gerät verpackt transportieren.

Beim Gerätetransport nach Erstinbetriebnahme (z. B. Umzug oder Reinigung):

- Gerät entleeren.
► Tür gegen ungewolltes Öffnen sichern.

6 Gerät auspacken

- Prüfen Sie das Gerät und die Verpackung auf Transportschäden. Wenden Sie sich unverzüglich an den Lieferanten, falls Sie irgendwelche Schäden vermuten. Das Gerät nicht an die Spannungsversorgung anschließen.
► Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.
► Ausstattung z. B. Glasplatte auspacken und einsetzen.

7 Gerät aufstellen



VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

- Gerät mit 2 Personen aufstellen.



VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Die Tür kann an der Wand anschlagen und dadurch beschädigt werden. Bei Glastüren kann das beschädigte Glas zu Verletzungen führen!

- Tür vor dem Anschlagen an der Wand schützen.
Türstopper, z.B. Filzstopper, an der Wand anbringen.

10 Nach dem Aufstellen

- Schutzfolien abziehen. *
- Gerät reinigen.
- Bei Bedarf: Gerät desinfizieren.
- Rechnung aufbewahren, um bei Serviceleistungen Geräte- und Händlerdaten zur Verfügung zu haben.

11 Verpackung entsorgen



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*
- Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

12 Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln

12.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unfachmännischen Türanschlagwechsel!

- Türanschlag von Fachpersonal wechseln.



WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Türgewicht!

- Türanschlag nur wechseln, wenn Sie ein Gewicht von 15 kg (33.07 lb) tragen können.
- Türanschlag mit zwei Personen wechseln.

ACHTUNG

Stromführende Teile!

Beschädigung elektrischer Bauteile.

- Netzstecker ziehen, bevor Sie den Türanschlagwechsel durchführen.

12.2 Werkzeug



12.3 Abdeckungen abnehmen

- Tür öffnen.




Fig. 9

- Abdeckung entfernen.




Fig. 10

- Abdeckung entfernen.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln




Fig. 11
► Abdeckung entfernen.




Fig. 13
► Schrauben unten lösen.




Fig. 12
► Abdeckung entfernen.




Fig. 14
► Schrauben oben lösen.
► Tür abnehmen.
► Tür auf einer weichen Unterlage ablegen.

12.4 Tür abnehmen


ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!


- Tür festhalten.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln


12.5 Scharnier ausbauen



- Bolzen herausschrauben.




- Abdeckung abnehmen.




- Schraube Fig. 17 (1) entfernen.
- Bolzen Fig. 17 (2) entfernen.
- Scharnier Fig. 17 (B) entfernen.

12.6 Scharnier umbauen



- Schraube umsetzen.

12.7 Obere Abdeckung umsetzen



- Bolzen entfernen.
- Abdeckung entfernen.
- Empfehlung: Abdeckung für eine spätere Verwendung aufbewahren.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln




Fig. 20

- Abdeckung entfernen.




Fig. 21

- Abdeckung aus dem Beipack einsetzen.
- Bolzen festschrauben.




Fig. 22

- Abdeckung einsetzen.

12.8 Untere Abdeckung umsetzen




Fig. 23

- Abdeckung oben und unten leicht zusammendrücken und nach vorne herausziehen.




Fig. 24

- Abdeckung um 180° Grad gedreht auf der Gegenseite einsetzen.

12.9 Türstopper umsetzen*




Fig. 25

- Türstopper herausziehen.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln




Fig. 26

- Türstopper um 180° gedreht auf der Gegenseiten einsetzen.

- ▶ Unteres Scharnier Fig. 28 (A) einsetzen.
 - ▶ Bolzen Fig. 28 (1) einstecken und festhalten.
 - ▶ Schraube Fig. 28 (2) festdrehen.




Fig. 29
→ Abdeckung aufsetzen.

12.10 Scharniere montieren




Fig. 27

► Oberes Scharnier montieren.




Fig. 28

12.11 Oberen Winkel umsetzen




Fig. 30
► Winkel entfernen.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln




Fig. 31
► Winkel einsetzen.




Fig. 33
► Winkel montieren.

12.12 Unteren Winkel umsetzen




Fig. 32
► Winkel demontieren.

12.13 Tür montieren




Fig. 34
► Tür oben anschrauben.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)




Fig. 35

► Tür unten anschrauben.

12.14 Abdeckungen aufsetzen




Fig. 36

► Abdeckung aufsetzen.




Fig. 37

► Abdeckung aufsetzen.




Fig. 38

► Abdeckung aufsetzen.




Fig. 39

► Abdeckung aufsetzen.

13 Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)

13.1 Sicherheitshinweise



WARNING

Verletzungsgefahr durch unfachmännischen Türanschlagwechsel!

► Türanschlag von Fachpersonal wechseln.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)



WARNUNG

- Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Türgewicht!
► Türanschlag nur wechseln, wenn Sie ein Gewicht von 15 kg (33.07 lb) tragen können.
► Türanschlag mit zwei Personen wechseln.

ACHTUNG

- Stromführende Teile!
Beschädigung elektrischer Bauteile.
► Netzstecker ziehen, bevor Sie den Türanschlag wechseln durchführen.

13.2 Werkzeug



13.3 Abdeckungen abnehmen

- Tür öffnen.




Fig. 40

- Abdeckung entfernen.




Fig. 41

- Abdeckung entfernen.




Fig. 42

- Abdeckung entfernen.




Fig. 43

- Abdeckung entfernen.

13.4 Tür abnehmen

ACHTUNG

- Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!
► Tür festhalten.




Fig. 44

- Schrauben unten lösen.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)




Fig. 45

- Schrauben oben lösen.
- Tür abnehmen.
- Tür auf einer weichen Unterlage ablegen.




Fig. 47

- Schrauben herausdrehen.

13.6 Türstopper umsetzen




Fig. 46

- Schrauben herausdrehen.




Fig. 48

- Abdeckung Fig. 48 (1) entfernen.
- Türstopper Fig. 48 (2) demontieren.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)




Fig. 49

- Türstopper Fig. 49 (1) um 180° gedreht auf der Gegenseite montieren.
- Abdeckung Fig. 49 (2) auf der Gegenseite einsetzen.

13.7 Scharniere montieren




Fig. 50

- Oberes Scharnier montieren.




Fig. 51

- Unteres Scharnier montieren.

13.8 Oberen Winkel umsetzen




Fig. 52

- Winkel entfernen.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)




Fig. 53

► Winkel einsetzen.




Fig. 55

► Winkel montieren.

13.9 Unterer Winkel umsetzen




Fig. 54

► Winkel demontieren.

13.10 Tür montieren




Fig. 56

► Tür oben anschrauben.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier ausrichten*




Fig. 57
► Tür unten anschrauben.




Fig. 60
► Abdeckung aufsetzen.

13.11 Abdeckungen aufsetzen




Fig. 58
► Abdeckung aufsetzen.




Fig. 61
► Abdeckung aufsetzen.




Fig. 59
► Abdeckung aufsetzen.

14 Türanschlag mit Lagerbockscharnier ausrichten*

Wenn die Tür nicht gerade ist, dann können Sie die Tür am Scharnierwinkel ausrichten.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier ausrichten (nicht dekorfähig)*




Fig. 62 Beispielhafte Darstellung




Fig. 63 Beispielhafte Darstellung




Fig. 64 Beispielhafte Darstellung




Fig. 65 Beispielhafte Darstellung

15 Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier ausrichten (nicht dekorfähig)*

Wenn die Tür nicht gerade ist, dann können Sie die Tür am Scharnierwinkel ausrichten.

- Schrauben leicht lösen.
- Tür mit Scharnierwinkel nach rechts oder links verschieben.
- Schrauben bis zum Anschlag festziehen.
- Tür ist ausgerichtet.

16 Nischeneinbau

16.1 Werkzeug

Stellen Sie sicher, dass folgendes Werkzeug bereitliegt:

- Torx® 20
- Schlitzschraubendreher
- Maßband
- Bleistift
- Schnur
- Wasserwaage

Nischeneinbau

Bevor Sie das Gerät in die Nische einbauen, Befestigungsmethode beachten:

Seitliche Befestigung	Deckenbefestigung
Unterbau unter harte Arbeitsplatte wie Granit	Keine Granitplatte
Gerät ist bei voll ausgedrehten Stellfüßen niedriger als die Arbeitsplatte.	Gerät sitzt bei voll ausgedrehten Stellfüßen leicht verspannt unter der Arbeitsplatte.
Möbelseitenwand Verschraubung vorhanden. zur ist	

16.2 Gerät vorbereiten

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie das Gerät in eine Nische einbauen:

- Türanschlag ist durchgeführt. Sie können den Türanschlag nur außerhalb der Nische durchführen, weil Sie dazu ausreichend Platz benötigen.
- Kaltgerätebuchse der Netzanschlussleitung vollständig in den Gerätestecker auf der Rückseite des Geräts einstecken.
- Auf festen Sitz der Kaltgerätebuchse achten.
- Netzstecker mithilfe einer Schnur zur frei zugänglichen Steckdose verlegen.




Fig. 66

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Verschieben des Geräts!

Wenn Sie das Gerät verschieben, können Sie den Fußboden beschädigen oder Stellfüße des Geräts können abbrechen.

Vor dem Verschieben:

- Stellfüße ganz eindrehen.
- Je einen Kartonstreifen (z. B. Verpackung) mit ca. 100 mm (3 5/16 in) x 600 mm (23 1/2 in) unter die Stellfüße legen.

Beim Verschieben:

- Gerät vorsichtig verschieben.
- Bei Bodunebenheiten: Gerät vorsichtig anheben.

Nach dem Verschieben:

- Kartonstreifen entfernen.




Fig. 67 Beispielhafte Darstellung

- Bei 600 mm (23 1/2 in) breiter Nische: Keder nicht verwenden.
- Bei 610 mm (24 in) breiter Nische: Keder seitlich anbringen.
- Gerät liegt rechts an Nachbarmöbel an: Keder links montieren.
- Gerät liegt links an Nachbarmöbel an: Keder rechts montieren.
- Keder oben unterhalb der Oberkante ansetzen und an die Seitenwand kleben. Keder nicht kürzen.

16.3 Gerät an der Decke befestigen




Fig. 68 Beispielhafte Darstellung

- Den Winkel in die Aufnahmehöfnung der Gerätedecke einstecken und nach vorne umbiegen.



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Wenn Sie das Gerät in die Nische einschieben: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
- Gerät in die Nische einschieben und ausrichten, siehe Punkt (siehe 16.5 Gerät ausrichten).

16.4 Gerät seitlich befestigen




Fig. 69 Beispielhafte Darstellung

- Beide Winkel vor der Montage an jeweils einem Ende umbiegen. Die gerade Seite in die Aufnahmehöpfung der Gerätedecke einstecken und nach vorne umbiegen.



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Wenn Sie das Gerät in die Nische einschieben: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
- Gerät in die Nische einschieben und ausrichten, siehe Punkt (siehe 16.5 Gerät ausrichten).

16.5 Gerät ausrichten




Fig. 70 Beispielhafte Darstellung

- Stellfüße bis unter die Arbeitsplatte herausdrehen.
- Gerät gerade stehend, mit Hilfe einer Wasserwaage, ausrichten.




Fig. 71 Beispielhafte Darstellung

- Der Abstand von Vorderkante Möbelseitenwand zu Gerätekörpern beträgt beidseitig **X = 41.5 mm (1 5/8 in)**.
- Bei fehlender Möbelseitenwand an Arbeitsplatte orientieren.
- Bei Möbeln mit Türanschlagsteilen (Noppen, Dichtungsliippen usw.):**
- Das Aufbaumaß (Tiefe der Türanschlagsteile) von den 41.5 mm (1 5/8 in) Einschubtiefe abziehen.
- Stellfüße wechselseitig maximal herausdrehen. Der Verstellweg beträgt maximal 60 mm (2 3/8 in).
- Gerät ist gerade stehend ausgerichtet
- Das Gerät ist in der Nische, zwischen Boden und Arbeitsplatte, leicht verspannt.

16.6 Sockel montieren




Fig. 72 Beispielhafte Darstellung

- Gerätesockelblende Fig. 72 (2) aufsetzen aber noch nicht fixieren.
- Möbeltür und Möbelsockelblende zum Testen positionieren
- Bei sichtbarer Sockelblende Fig. 72 (2), diese so weit nach vorn ziehen, dass Vorderkante Lüftungsgitter und Möbelsockelblende eine Ebene bilden.
-oder-
- Bei verdeckter Sockelblende Fig. 72 (2), diese ganz nach hinten schieben.

Möbeltür montieren

- Auf komplett freie Lüftungsschlitz achten: Bei Bedarf Höhe der Möbelsockelblende Fig. 72 (U) zuschneiden!
- Entlang der Nischenbreite Fig. 72 (W) die Steghöhe Fig. 72 (V) unter der Gerätesockelblende Fig. 72 (2) einpassen.




Fig. 73 Beispielhafte Darstellung

- Gerätesockelblende fixieren: Riegel einsetzen, dabei Gerätesockelblende festhalten.
- Möbelsockelblende befestigen.

16.7 Gerät in der Nische befestigen

Deckenbefestigung:




Fig. 74 Beispielhafte Darstellung

- Für eine Befestigung unter der Arbeitsplatte, die Befestigungswinkel mit jeweils zwei Schrauben unterhalb der Arbeitsplatte anschrauben.

Seitliche Befestigung:




Fig. 75 Beispielhafte Darstellung

- Für eine seitliche Befestigung, den Befestigungswinkel mit jeweils einer Schraube rechts und links in der Nische anschrauben.

17 Möbeltür montieren






Fig. 76


- Optionalen Profilrahmen in den Ausschnitt kleben.*
- Griff auf die Möbeltür montieren, eine spätere Montage ist nicht mehr möglich.




- Abdeckung abnehmen.



- Überprüfen Sie die Voreinstellung (A) 8 mm (5/16 in) (Abstand zwischen Gerätetur und Unterkante Montageblech).
- Passen sie den Abstand gegebenenfalls an.



- Abstand (B) zwischen Unterkante Arbeitsplatte und Oberkante Montagewinkel messen.



- Abstand (B) auf Rückseite der Möbeltür übertragen und markieren.





Fig. 77


- Schrauben entfernen. Fig. 77 (1)
- Montagewinkel abnehmen. Fig. 77 (2)

Hinweis

Achten Sie auf die Länge der Schrauben!



- Montagewinkel an markiertem Abstand ausrichten und mittig an Möbeltür anschrauben.



- Möbeltür am Gerät befestigen.
- Tür schließen.




Fig. 78

- Türabstand zu den umliegenden Möbeltüren prüfen.
- Möbeltür seitlich ausrichten: Kontermutter Fig. 78 (1) lösen, Möbeltür in **X** Richtung verschieben.
- Kontermuttern Fig. 78 (1) anziehen.
- Möbeltür in der Höhe **Z** und in der seitlichen Neigung ausrichten: Justagebolzen Fig. 78 (2) einstellen.
- Die Möbeltür ist bündig und fluchtend zu den umliegenden Möbelfronten.

Hinweis

Achten Sie auf die Länge der Schrauben!

Gerät an Stromversorgung anschließen





Fig. 79

- Magnettürdichtung punktuell lösen Fig. 79 (1), Möbeltür durch das darunterliegende Bohrloch anschrauben Fig. 79 (2) und Magnettürdichtung wieder einrasten Fig. 79 (3).
- Schritt an allen Befestigungspunkten Fig. 79 (4) wiederholen.



- Obere Abdeckung aufsetzen und anschrauben, damit eine einwandfreie Schließfunktion gewährleistet ist.

18 Gerät an Stromversorgung anschließen



WARNING

Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch beschädigtes Gerät oder beschädigte Netzanschlussleitung!

Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschädigt wurden, dann können Sie einen tödlichen Stromschlag erhalten. Sie können sich außerdem an beschädigten Teilen des Gerätegehäuses schneiden.

- Gerät und Netzanschlussleitung nach Transport auf Beschädigungen prüfen.
- Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerät oder Netzanschlussleitung beschädigt sind.
- Kundenservice kontaktieren.

Sie schließen Ihr Gerät mithilfe der separat gelieferten Netzanschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschlussleitung hat an einem Ende eine Kaltgerätebuchse und am anderen Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät und Netzanschlussleitung sind unbeschädigt.
- Gerät ist vorschriftsmäßig eingebaut. (siehe 16 Nischeneinbau)
- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind eingehalten. (siehe 1 Aufstellbedingungen)
- Maße für den vorschriftsmäßigen Anschluss sind bekannt und eingehalten.
- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben auf dem Typenschild.
- Steckdose ist vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert.
- Auslösestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Betrieb! Beschädigung der elektrischen Komponenten des Geräts.

- Ausschließlich mitgelieferte Netzanschlussleitung verwenden.




WARNING

Brandgefahr durch unsachgemäßes Anschließen! Verbrennungen.

Beschädigungen am Gerät.

- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Keine Verteilerleisten verwenden.

Gerät an Stromversorgung anschließen



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Anschließen!

Beschädigungen am Gerät.

► Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.

► Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungsversorgung anschließen. Auf festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose achten.

► Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Aktion erfolgt: Standby-Symbol verblasst oder verschwindet.*

► Gerät ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DE unterbaufähige Kühl- und Gefriergeräte

Ausgabedatum: 20250623

Artikelnr.-Index: 7083878-00

For service in the United States and Canada: Liebherr Service Center
Toll Free: 1-844-542-6782
Email: service-commercial.us@liebherr.com
PlusOne Solutions, Inc.
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817