

**7082 133-00**

ECN 61 611

**LIEBHERR**

## Aufstellhinweise

- Vermeiden Sie Standorte im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen.
- Der Boden am Standort soll waagrecht und eben sein.
- Die Belüftungsgitter dürfen nicht verstellt werden. Auf gute Belüftung achten!
- Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 pro 8 g Kältemittelfüllmenge R 600a ein Volumen von 1 m<sup>3</sup> aufweisen, damit im Falle einer Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.

## Elektrischer Anschluss

Das Gerät nur mit **Wechselstrom** betreiben.


Die zulässige Spannung und Frequenz ist am Typenschild aufgedruckt. Die Position des Typenschildes ist in der Gerätebeschreibung ersichtlich.

Die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert sein.


Der Auslösestrom der Sicherung muss zwischen 10 A und 16 A liegen.

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss leicht erreichbar sein.

Das Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Verteilersteckdosen anschließen.



## Gerätebelüftung




Der erforderliche Luftaustausch erfolgt im Sockelbereich.

Es ist wichtig, das mitgelieferte Lüftungsgitter für die Lüftungsöffnung zu verwenden.


Diese Öffnung darf nicht abgedeckt werden.

## Gerätemaße



A = 76 mm  
B = 2027 mm  
C = 910 mm  
D = 610 mm  
E = 1556 mm  
F = 943 mm

Beiliegende Befestigungslaschen mit Schrauben 3,9 x 11 rechts und links an das Gerät schrauben.



## Einbaumaße

Die Position der Steckdose kann innerhalb der grau markierten Flächen oder oberhalb der Einbaunische liegen.

Der Eiszubereiter ist im Gefrierraum der Kühl-Gefrierkombination eingebaut. Er benötigt zur Funktion einen Festwasseranschluss.


Die Position des Wasserabsperrventils muss innerhalb der grau markierten Flächen liegen.



### WARNING!

**Das Wasserabsperrventil darf sich nicht direkt oberhalb der Steckdose befinden!**

**Der Abstand zwischen Wasserabsperrventil und der Steckdose muss den Vorschriften des jeweiligen Landes entsprechen, in dem das Gerät betrieben wird!**



## Montage der Kippsicherung

### ⚠️ **WANUNG!**

Der mitgelieferte Kippsicherungswinkel muss unbedingt montiert werden. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät vorne überkippt, wenn die voll beladene Türe geöffnet wird.

#### Montage:

1. Mittellinie des Gerätes am Boden anzeichnen.  
Die Mitte des Kippwinkels zur Mittellinie ausrichten.

### ⚠️ **VORSICHT!**


Im Bereich des Kippsicherungswinkels dürfen sich keine elektrischen Leitungen oder Wasserleitungen befinden, welche bei der Montage beschädigt werden könnten.

2. Den Kippsicherungswinkel mit 3 Schrauben am Boden befestigen. Diese Schrauben (6 mm x 60 mm) sind im Beipack enthalten.  
Der Abstand von der Vorderkante des Möbelkorpus bis zur Hinterkante des Kippsicherungswinkels beträgt 610 mm.

#### Wichtig!

Bei Befestigung an Betonböden sind entsprechende Dübel zu verwenden!

Bei seitlich schräg abfallenden Böden muss der Kippsicherungswinkel in der Waage montiert werden. An den betreffenden Stellen Distanzteile unterlegen.



## Anschluss an die Wasserzuleitung

### Sicherheits- und Warnhinweise


- Der Wasseranschluss darf nicht durchgeführt werden, wenn das Kühl-/Gefriergerät elektrisch angeschlossen ist.
- Der Anschluss an das Festwassernetz darf nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Wasserqualität muss der Trinkwasserverordnung des jeweiligen Landes entsprechen, in dem das Gerät betrieben wird.
- Der Eiszubereiter dient ausschließlich zur Erzeugung von Eiszubereitern in Haushaltsmengen und darf nur mit dafür geeignetem Wasser betrieben werden.
- Sämtliche Reparaturen bzw. Eingriffe am Eiszubereiter dürfen nur vom Kundendienst oder dafür ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen fehlerhaften Festwasseranschluss entstehen.

### Wasserdruck


Der Wasserdruck muss zwischen **0,15 und 0,6 MPa (1,5 - 6 bar)** liegen.

#### Achtung!

Wenn der Wasserfilter im Gerät eingesetzt wird, muss der **Wasserdruck** zwischen **0,3 und 0,6 MPa (3 - 6 bar)** liegen. Ist der Wasserdruck bei eingesetztem Wasserfilter zu gering, kann es zu Fehlfunktionen des Eiszubereiters kommen.




Die Wasserzuführung zum Gerät muss über eine Kaltwasserleitung erfolgen, die dem Betriebsdruck standhält und den Hygienevorschriften entspricht. Verwenden Sie dafür den beiliegenden Edelstahlschlauch (Länge 3 m).




### Montage


1. Das Gerät vor die Einbaunische stellen.
2. Abdeckleisten oberhalb, zwischen und unterhalb der Befestigungslaschen an die Geräteseitenwand kleben.

Dazu die Abdeckleisten auf die entsprechenden Längen zuschneiden.





3. Abgewinkelten Teil des Schlauches durch die Öffnung an der Rückseite des Gerätes stecken.




4. Schlauch am Magnetventil an der Geräteworderseite anschließen.

7. Gerät langsam in die Nische einschieben, bis die Kompressorträgerplatte am Kippsicherungswinkel ansteht.

## **! WARNUNG!**

Um zu verhindern, dass das Gerät nach vorne kippt, muss die Kompressorträgerplatte Kontakt mit dem Kippsicherungswinkel haben!



5. Netzkabel zum Bereich der Steckdose hin verlegen.  
6. Wasserschlauch zum Bereich des Wasserabsperrventils hin verlegen.

## **! WARNUNG!**

**Das Gerät nicht elektrisch anschließen, bevor die komplette Installation abgeschlossen ist.**


8. Schlauch an den Absperrhahn anschließen.  
Absperrhahn öffnen und System auf Dichtheit prüfen.

## **Wichtig!**

Nach erfolgter Inbetriebnahme muss das Wasserzuleitungssystem entlüftet werden. Siehe Absatz **Eiswürfelbereiter entlüften** in der Bedienungsanleitung.

## **! VORSICHT!**


**Netzkabel und Wasserschlauch so verlegen, dass diese beim Einschieben des Gerätes in die Einbaunische nicht beschädigt werden.**



## Ausrichten des Gerätes



- Das Gerät mit den Stellfüßen ① (SW 27) vorne in der Höhe einstellen. Beiliegenden Gabelschlüssel verwenden.

**Achtung!**  
Die vorderen Stellfüße müssen festen Kontakt mit dem Boden haben.




- Mit den Justierstangen ② das Gerät hinten in der Höhe einstellen.

Die Justierstangen im Uhrzeigersinn drehen, bis die Kompressorträgerplatte am Kippsicherungswinkel ansteht.




## Gerät in der Nische befestigen

Das Gerät in der Nische durch die Befestigungslaschen mit dem Möbelkörper verschrauben (Schrauben 4 x 16). Anschließend beiliegende Abdeckungen aufrasten.



## Kühlteiltür einstellen

Die seitliche Neigung der Kühlteiltür kann bei Bedarf eingestellt werden. Schrauben ① lösen. Mit der Madenschraube ② die seitliche Neigung einstellen (Inbusschlüssel SW 2,5).




## Schubfachfronten einstellen

Bei Bedarf kann die Schubfachfront der Gefrierschubfächer eingestellt werden.

Die in der Abbildung gezeigten Schrauben (auf der rechten und linken Seite des Gefrierschubfaches) einzeln in das darunterliegende Langloch umsetzen.

Bei der richtigen Position der Schubfachfront die Schrauben fest anziehen.




## Vor Montage der Türpaneele

Abdeckung ① abnehmen und den oberen und unteren Befestigungswinkel ② von der Kühlteiltür abschrauben. Diese Befestigungswinkel werden auf das Kühlteil-Türpaneel montiert.

### Wichtig!


Die Befestigungsmuttern werden benötigt, um das vormontierte Türpaneel wieder auf die Kühlteiltür zu montieren.



Die Befestigungswinkel ③ von den Gefrierschubfächern abschrauben. Diese Befestigungswinkel werden auf die Gefrierteilpaneelle montiert.

### Wichtig!

Die Schrauben werden benötigt, um die vormontierten Gefrierteilpaneelle wieder auf die Gefrierschubfächer zu montieren.



## Paneelmaße


Paneelstärke min. = 16 mm

Paneelstärke max. = 19 mm

## Maximales Gewicht der Paneele


Kühlteilpaneel = 27 kg

Paneele eines Gefrierschubfaches = 10 kg




## Befestigungswinkel auf die Türpaneele montieren

1. Eine Linie im Abstand von 1041 mm von der Unterseite des Türpaneels anzeichnen.
2. Eine weitere Linie im Abstand von 107,5 mm von der Unterseite des Türpaneels anzeichnen.
3. Einen Befestigungswinkel von der Kühlteiltür wie in untenstehender Abbildung zur oberen Linie ausrichten und mit mindestens 6 Schrauben 4 x 14 anschrauben.
4. Den zweiten Befestigungswinkel von der Kühlteiltür wie in untenstehender Abbildung zur unteren Linie ausrichten und mit mindestens 6 Schrauben 4 x 14 anschrauben.
5. Die abmontierten Befestigungswinkel von den Gefrierteil-Schubfächern wie in untenstehender Abbildung mit je 3 Schrauben 4 x 14 anschrauben.




## Montage des Kühlteilpaneels

- Justierbolzen an der Unterseite der Kühlteiltür ganz eindrehen (**Abb. A**).
- Kühlteiltür schließen und die Höhe des Paneels prüfen.
- Paneel, wenn notwendig, in der Höhe einstellen. Befestigungsmuttern lösen und mittels der Justierbolzen einstellen (**Abb. C**).




**Abb. A**

- Justierbolzen an der Unterseite der Kühlteiltür ganz eindrehen (**Abb. A**).
- Kühlteiltür schließen und die Höhe des Paneels prüfen.
- Paneel, wenn notwendig, in der Höhe einstellen. Befestigungsmuttern lösen und mittels der Justierbolzen einstellen (**Abb. C**).




**Abb. C**

- Kühlteiltür öffnen und das Kühlteilpanel auf die oberen Justierbolzen einhängen (**Abb. B**).
- Befestigungsmuttern auf die Justierbolzen aufschrauben und locker anziehen. (**Abb. B**).




**Abb. B**

- Kühlteiltür öffnen und das Kühlteilpanel auf die oberen Justierbolzen einhängen (**Abb. B**).
- Befestigungsmuttern auf die Justierbolzen aufschrauben und locker anziehen. (**Abb. B**).
- Paneel horizontal einstellen (über die Langlöcher im Befestigungswinkel) (**Abb. D**).
- Befestigungsmuttern anziehen.




**Abb. D**

8. Justierbolzen (Kühlteiltür unten) herausdrehen, bis diese den Befestigungswinkel berühren (**Abb. E**).




**Abb. E**

10. Die drei Schrauben an der Oberseite des Befestigungswinkels lösen, das Türpaneel wie in **Abb. G** justieren und die Schrauben wieder anziehen. Dies kann in derselben Weise am unteren Befestigungswinkel durchgeführt werden.




**Abb. G**

9. Befestigungsmuttern aufschrauben und anziehen (**Abb. F**).



**Abb. F**


11. Abdeckungen oben und unten aufrasten (**Abb. H**).



**Abb. H**

## Montage der Gefrierteilpaneele


1. Das obere Gefrierschubfach herausziehen und das vormontierte Paneel anschrauben. Es müssen dieselben Schrauben verwendet werden, mit denen die Befestigungswinkel ange- schraubt waren (3,5 x 13).
2. Schubfach schließen und die Lage des Paneels prüfen. Das Paneel in der Höhe durch Lösen der Schrauben rechts und links einstellen. Schrauben anziehen.
3. Unteres Gefrierschubfach herausziehen und das Paneel in derselben Weise montieren.
4. Den Spalt zwischen Schubfach und Paneel bei beiden Schubfächern mit den mitgelieferten Leisten abdecken. Schutzfolie von der Leiste abziehen und oben in den Spalt einsetzen.



## Staubfilter montieren

Der mitgelieferte Staubfilter verhindert Verschmutzung des Motorraumes und Minderung der Kälteleistung. Deshalb muss der Staubfilter unbedingt montiert werden.

1. Die untere Gefrierschubblende ganz herausziehen.
2. Schutzfolie vom Staubfilter abziehen. Filter unten einsetzen, Taste nach unten drücken und einrasten.




## Lüftungsgitter montieren

**Wichtig!**

Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, ist es sehr wichtig, das mitgelieferte Lüftungsgitter zu montieren.

**Diese Lüftungsöffnung darf nicht abgedeckt oder mit einer Blende verbaut werden!**



## Türanschlag wechseln

Der Wechsel des Türanschlags sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

### **⚠️ WARNUNG!**

**Versuchen Sie nicht, den Türanschlagwechsel selbst durchzuführen. Die Scharniere der Kühlteiltür sind mit starken Schließfedern ausgestattet. Durch ein versehentlich zuklappendes Scharnier können schwere Verletzungen verursacht werden.**