


LIEBHERR

Instructions de montage

Pour les combinés
réfrigérateur-congérateur
NoFrost avec IceMaker
Page 14



CS 2092G / CBS 2092G
7083 488-00

V: 01_2025

IMPORTANT

| Table des matières | Page |
|---|------|
| Veillez lire et suivre ces instructions | 14 |
| À l'installateur | 14 |
| Consignes importantes de sécurité..... | 15 |
| Fluide frigorigène R600a | 16 |
| Évacuation de l'appareil usagé | 16 |
| Évacuation du matériel d'emballage..... | 16 |
| La sécurité et l'électricité..... | 17 |
| Fixation de sécurité..... | 17 |
| Dimensions de l'appareil..... | 18 |
| Dégagement de porte..... | 18 |
| Ventilation de l'appareil | 18 |
| Dimensions de l'ouverture de l'élément de cuisine | 19 |
| Montage du dispositif antibasculement sur un sol en béton | 20 |
| Montage du dispositif antibasculement sur un revêtement en bois..... | 20 |
| Montage du dispositif antibasculement sur les éléments de cuisine d'une profondeur de plus de 24 po | 21 |
| Montage de l'équerre anti-basculement supérieure..... | 21 |
| Recommandations et consignes de sécurité | 22 |
| Exigences en matière de raccordement à l'eau | 22 |
| Adaptateur de raccordement à l'eau | 22 |
| Branchement à l'alimentation en eau | 23 |
| Mise à niveau de l'appareil | 24 |
| Ajustement des façades des tiroirs | 24 |
| Montage de la grille de ventilation | 25 |
| Écartement de la charnière de la porte supérieure..... | 25 |

IMPORTANT

Tous les types et modèles sont sujets à des améliorations permanentes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification dans le design, l'équipement et la technologie.

Veillez lire et suivre ces instructions

Ce manuel d'instructions contient des indications de danger, des avertissements et des précautions à prendre.

Ces informations sont importantes afin de garantir une installation et un fonctionnement sûrs et efficaces.

Toujours lire les indications de dangers, les avertissements et les précautions à prendre et agir en conséquence!

DANGER!

Indique un danger qui provoquera potentiellement des blessures graves, voire la mort, si des précautions ne sont pas prises.

AVERTISSEMENT !

Un avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !

Attention indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures modérées ou mineures.

IMPORTANT

Ceci souligne l'information spécialement pertinente à une installation et un fonctionnement sans problème.

À l'installateur

Il est très important de suivre toutes les instructions contenues dans ce manuel afin de vous assurer d'une installation et d'un fonctionnement adéquats de l'appareil.

Assurez-vous de lire attentivement et de bien comprendre toute l'information contenue dans ce manuel avant d'installer l'appareil.

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution.

Ne pas brancher sur la prise de courant tant que l'installation n'est pas terminée.


Consignes importantes de sécurité

- **AVERTISSEMENT:** les prises d'air de l'enceinte de l'appareil ou de la structure encastree doivent être dégagées en tout temps.
- **AVERTISSEMENT:** ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou autres moyens pour accélérer le dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT:** ne pas endommager le circuit de frigorigène.
- **AVERTISSEMENT:** le cordon d'alimentation ne doit pas être endommagé lors de l'installation de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT:** les prises/répartiteurs multiples ainsi que d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) ne doivent pas être placés et utilisés à l'arrière des appareils.
- **AVERTISSEMENT:** risque de blessure par électrocution! Des pièces sous tension se trouvent sous le cache. L'éclairage intérieur DEL ne doit être remplacé ou réparé que par le service clientèle ou par du personnel spécialisé formé à cet effet.
- **AVERTISSEMENT:** risque de blessure pouvant être provoqué par l'ampoule DEL. L'intensité lumineuse de l'éclairage DEL correspond à la classe de risque RG 2. Si le cache est défectueux: ne jamais regarder directement l'éclairage à travers des lentilles optiques. La vision risque en effet d'être abîmée.
- **AVERTISSEMENT:** cet appareil doit être fixé conformément aux consignes du manuel d'utilisation et d'entretien (instructions de montage) afin d'éviter les dangers dus à une mauvaise stabilité.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser d'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Toute réparation et tout travail effectué sur l'appareil doit être confié au service clientèle. Tout travail non autorisé risque de mettre l'utilisateur en danger. Cette consigne s'applique également au remplacement du cordon d'alimentation. Les composants et les cordons d'alimentation doivent être remplacés uniquement par des composants identiques installés par du personnel d'entretien autorisé par le fabricant.
- Ne pas utiliser le coup-de-pied, les tiroirs, les portes, etc. comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil ne s'adresse pas aux personnes (et enfants) présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou aux personnes ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes, sauf si ces dernières ont bénéficié d'une surveillance initiale ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas stocker de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, faire installer l'appareil par 4 personnes.
- Après déballage, vérifier que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de dommage, contacter le fournisseur. Ne pas brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
- Éviter le contact prolongé de la peau avec des surfaces froides (par ex. produits réfrigérés/congelés). Si besoin, prendre les mesures de protection nécessaires (par ex. gants).
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer des aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Les réparations et interventions au niveau de

l'appareil doivent être effectuées uniquement par le service clientèle ou par du personnel spécialisé formé à cet effet. Cette consigne s'applique également au remplacement du cordon d'alimentation.

- Les réparations et interventions au niveau de l'appareil doivent être effectuées uniquement lorsque l'appareil est visiblement débranché.
- Respecter scrupuleusement les consignes de ce manuel concernant la mise en place, le raccordement électrique et l'évacuation de l'appareil.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou désactiver le fusible.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation du secteur, saisir exclusivement la prise. Ne pas tirer sur le câble.
- Pour les appareils équipés de fermeture à clé, ne pas laisser la clé à proximité de l'appareil et la ranger hors de portée des enfants.
- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil à l'extérieur ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.
- Ne pas utiliser l'éclairage intérieur DEL pour l'éclairage de pièces. L'éclairage intérieur DEL situé dans l'appareil sert exclusivement d'éclairage à l'intérieur de l'appareil.
- Éviter toute flamme vive ou source d'allumage à l'intérieur de l'appareil.
- Veiller à ce que les boissons alcoolisées et autres récipients contenant de l'alcool soient bien fermés avant de les entreposer.

Enlever les pièces de calage posées pour le transport



Fluide frigorigène R600a

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Le fluide frigorigène R600a contenu dans l'appareil ne présente aucun danger pour l'environnement mais est inflammable. En cas de fuite, le fluide frigorigène risque de s'enflammer.

Évacuation de l'appareil usagé

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Un enfant risque de s'y trouver enfermé.

L'emprisonnement et l'étouffement des enfants ne sont pas un problème du passé.

Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont encore dangereux, même s'ils sont laissés abandonnés pendant «quelques jours seulement».

Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre les instructions suivantes pour aider à éviter les accidents.

Avant l'évacuation d'appareils usagés:

- **Enlevez les portes.**
- **Laissez les étagères en place afin qu'aucun enfant ne puisse grimper à l'intérieur.**
- **Coupez le cordon d'alimentation de l'appareil mis au rebut. Jetez-le à part.**
- **Veillez à vous conformer aux exigences locales d'évacuation des appareils.**

Contactez votre entreprise locale de ramassage des ordures pour obtenir de plus amples renseignements.

Évacuation du matériel d'emballage

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Tenez l'emballage à l'écart des enfants. Les feuilles et les sacs de polythène peuvent provoquer une suffocation!

Veuillez disposer des matériaux d'emballage si des installations de recyclage sont disponibles.

La sécurité et l'électricité

Connecter cet appareil à un circuit 15 ou 20 A, 110-120 V CA, qui est mis à la terre et protégé par un disjoncteur ou un fusible.

Nous recommandons d'utiliser un circuit dédié à cet appareil pour prévenir une surcharge du circuit et l'interruption de son fonctionnement.

Cet appareil est équipé d'une fiche à 3 broches polarisée (avec mise électrique à la terre) pour vous protéger contre les risques d'électrocution éventuels.

Si la prise murale est du type à deux broches, demander à un électricien qualifié de la remplacer par une prise à trois broches mise à la terre conforme aux normes électriques en vigueur.

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■


Risque d'électrocution.

Mise électrique à la terre requise.

- **Ne pas enlever la broche ronde de mise à la terre de la fiche.** →
- **Ne pas utiliser de rallonge électrique ou d'adaptateur sans mise à la terre (deux broches).**
- **Ne pas utiliser de cordon d'alimentation effiloché ou endommagé.**



- **Ne pas utiliser de barre multiprise.** →



Ne pas suivre ces instructions pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou la mort.

Fixation de sécurité

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Afin d'éviter toute mise en danger due à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

PRÉPARATIFS

Dimensions de l'appareil - Figure 1




Figure 1

- A = 3-17/32 po (90 mm)
- B = 79-13/1 po (2027 mm)
- C = 35-13/16 po (910 mm)
- D = 13-1/2 po (343 mm)
- E = 24-5/8 po (625 mm)
- G = 41 po (1041 mm)
- H = 38 po (965 mm)

Dégagement de porte - Figure 2

Veillez prévoir un dégagement de porte suffisant sur des emplacements proches du mur.




Figure 2

Ventilation de l'appareil - Figure 3

Les appareils CS 20 ne requièrent aucun orifice de ventilation dans l'élément de cuisine. Le débit d'air nécessaire s'effectue dans le coup-de-pied.




Figure 3

Il est important d'utiliser la grille de protection fournie pour l'ouverture de ventilation. Le socle de l'élément de cuisine ne doit pas recouvrir cette ouverture.

Dimensions de l'ouverture de l'élément de cuisine - Figure 4

Cet appareil peut être utilisé de manière amovible ou semi-encastée.

Si l'appareil est semi-encasté, tenir compte des dimensions d'ouverture de l'élément de cuisine comme à la **Figure 4**.

Les exigences en matière de raccordement à l'eau et de prise de courant sont les mêmes pour les deux applications.




Figure 4

FIXATION DE SÉCURITÉ

Montage du dispositif antibasculement sur un sol en béton - Figure 5 - 6

Fixer l'appareil en place pour qu'il ne bascule pas vers l'avant lorsque les portes repliées sont ouvertes. L'équerre antibasculement est livrée avec l'appareil.

1. Tracer la ligne médiane de l'appareil sur le mur arrière. Aligner le milieu de l'équerre antibasculement sur cette ligne.

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

S'assurer qu'aucune pièce de plomberie ni qu'aucun câble électrique susceptibles d'être endommagés par des vis ou des forets ne se trouvent dans cette zone.

2. Percer un trou de 3/8 po de diamètre dans l'une des positions représentées à la **Figure 5** en utilisant une mèche au carbure.

La profondeur des trous doit être supérieure à la longueur totale des fixations fournies.

Nettoyer les trous après le perçage.

3. Poser la rondelle et visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité de chaque fixation.

Enfoncer les trois fixations.

Aligner une nouvelle fois le centre de l'équerre sur la ligne médiane du mur arrière.

Fixer les fixations en serrant l'écrou hexagonal.

4. Fixer l'équerre avec 3 vis (1/4 po x 2-1/8 po) sur l'embase murale (**Figure 6**).




Figure 5




Figure 6

Montage du dispositif antibasculement sur un revêtement en bois - Figure 7

1. Tracer la ligne médiane de l'appareil sur le mur arrière. Aligner le milieu de l'équerre antibasculement sur cette ligne.

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

S'assurer qu'aucune pièce de plomberie ni qu'aucun câble électrique susceptibles d'être endommagés par des vis ou des forets ne se trouvent dans cette zone.

2. Fixer l'équerre au sol en utilisant 5 vis (1/4 po x 2-1/8 po). Au besoin, percer des avant-trous.
3. Fixer l'équerre avec 3 vis (1/4 po x 2-1/8 po) sur l'embase murale.




Figure 7

Montage du dispositif antibasculément sur les éléments de cuisine d'une profondeur de plus de 24 po - Figure 8

Pour s'assurer que la plaque de montage du compresseur rejoigne l'équerre antibasculément sur des éléments de cuisine d'une profondeur supérieure à 24 po, une pièce d'écartement en bois doit être installée entre l'arrière de l'appareil et le mur. L'équerre antibasculément sera fixée au sol et à l'arrière sur la pièce d'écartement.

▲ AVERTISSEMENT !

S'assurer que la fixation de la pièce d'écartement au sol est sûre.




Figure 8

Montage de l'équerre anti-basculément supérieure

1. Monter l'équerre anti-basculément fournie contre le mur à l'aide de vis 6 x 60 (Figure 9).




Figure 9

2. Enclipser les deux équerres de fixation dans les poignées de transport de l'appareil (Figure 10).




Figure 10

Recommandations et consignes de sécurité

- Le raccordement à l'eau ne doit pas être effectué lorsque le combiné réfrigérateur-congélateur est raccordé électriquement.
- Le raccordement à l'alimentation en eau doit être effectué uniquement par un plombier qualifié et agréé.
- Tous les équipements et dispositifs utilisés pour alimenter l'appareil en eau doivent être conformes aux règlements en cours dans votre zone géographique.

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Raccorder uniquement à l'alimentation en eau potable.

Exigences en matière de raccordement à l'eau

- Les exigences en matière de pressions de raccordement à l'eau varient selon que le filtre à eau Liebherr fourni est installé ou non.
Si le filtre est installé, la pression doit se situer entre **40 et 90 psi (2,8-6,2 bar)**.
Si le filtre n'est pas installé, la plage de pression admise est de **22-87 psi (1,5-6 bar)**.
La non-conformité à ces exigences risque d'entraîner un dysfonctionnement de la fabrique à glaçons voire une fuite d'eau susceptible d'endommager le revêtement de sol et le mobilier placé à proximité.
- Un robinet d'arrêt doit être installé entre le conduit d'eau et l'arrivée d'eau principale pour que l'alimentation en eau puisse être interrompue au besoin.

IMPORTANT

Ne pas installer le robinet d'arrêt derrière l'appareil.

Adaptateur de raccordement à l'eau -

Figure 11


IMPORTANT

N'utiliser que l'adaptateur fourni pour le raccordement à l'électrovanne. L'électrovanne a un connecteur mâle métrique de R 3/4. Toute tentative d'utiliser d'autres adaptateurs pour le raccordement pourrait endommager les filets de l'électrovanne.

Cet adaptateur fourni permet un choix entre différents raccordements qui correspondent à différents types de conduit d'alimentation en eau. Aucun conduit d'alimentation en eau n'est fourni avec l'appareil.

IMPORTANT

N'utilisez pas de conduites d'eau anciennes ou déjà prémontées.



Le raccordement du raccord de vanne peut être réalisé avec ou sans le connecteur à angle droit, selon le besoin. Les tuyaux de fabrique à glaçons de type tressé peuvent être connectés directement aux extrémités fileté. Pour le raccordement à des conduits de cuivre de 1/4\" diam. ext., utiliser l'écrou de raccord et la bague de compression.

IMPORTANT

S'assurer que le raccord comporte un joint d'étanchéité et est serré.

- Insérer le filtre à eau fourni dans le raccord de vanne (Figure 12).





Figure 12

ATTENTION!

Cordon d'alimentation/ conduite d'eau coincée entre le dispositif antibasculement et l'arrière de l'appareil! Cordon d'alimentation/conduite d'eau écrasé(e). Monter les supports de câble. Insérer le cordon d'alimentation/la conduite d'eau dans les supports de câble.


IMPORTANT

Étapes nécessaires uniquement si la prise de courant ou la conduite d'eau se trouvent du côté opposé.



Monter les supports de câble à l'arrière de l'appareil. Placer le cordon d'alimentation/la conduite d'eau dans les supports de câble.

Introduire l'appareil dans la niche. Pour éviter tout dommage, tirer simultanément le cordon d'alimentation et la conduite d'eau vers l'arrière en les soumettant à une légère tension.



IMPORTANT

Après avoir inséré l'appareil dans la niche, brancher l'appareil et vérifier son fonctionnement. Puis le débrancher à nouveau.

Branchement à l'alimentation en eau

1. Placer l'appareil dans sa position définitive en laissant suffisamment d'espace pour se mouvoir à l'arrière.
2. Insérer le conduit d'alimentation d'eau dans l'orifice prévu à cet effet à l'arrière de l'appareil (**Figure 13**).
3. Déplacer le câble d'alimentation électrique vers la prise de courant électrique.




Figure 13

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Ne pas brancher sur la prise de courant tant que l'installation n'est pas terminée et que l'alimentation d'eau n'a pas été raccordée à l'électrovanne.

4. Pousser lentement l'appareil vers le mur arrière jusqu'à ce que la plaque de montage du compresseur soit en contact avec l'équerre antibasculement (**Figure 14**).




Figure 14

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Afin d'éviter que l'appareil ne bascule vers l'avant, la plaque de montage du compresseur doit être en contact avec l'équerre antibasculement (Figure 14).

5. Retirer le couvercle de l'électrovanne (**Figure 15**).
6. Connecter le conduit d'eau à l'adaptateur dans la configuration correspondante, selon le type de conduit d'alimentation en eau utilisé. La Figure 16 illustre comme exemple la configuration comportant un conduit en cuivre.
7. Évacuer l'air du conduit d'eau en ouvrant l'arrivée d'eau momentanément.




Figure 15

8. Visser l'adaptateur sur l'électrovanne (**Figure 16**).




Figure 16

9. Ouvrir le robinet d'arrêt de l'alimentation d'eau et s'assurer qu'il n'y a aucune fuite dans le système d'eau.

INSTALLATION

Mise à niveau de l'appareil - Figure 17

1. La hauteur peut être ajustée à l'avant en tournant les pieds réglables (1).
2. Tourner le boulon de réglage (2) pour mettre à niveau l'arrière de l'appareil.
3. Tourner les pieds réglables (1) jusqu'à ce qu'ils soient bien en place sur le sol.




Figure 17

■ ⚠ AVERTISSEMENT ! ■

Afin d'éviter que l'appareil ne bascule vers l'avant, les pieds réglables (1) (Figure 17) doivent être en contact avec le sol.

Équerre anti-basculement supérieure

4. Fixer l'appareil à l'aide de vis M5 x 7 (Figure 18).




Figure 18

Ajustement des façades des tiroirs - Figure 19

En cas de besoin, la façade des tiroirs du congélateur peut être ajustée.

Placer chaque vis pointée dans l'illustration (sur les côtés droit et gauche du tiroir du congélateur) dans le trou oblong situé plus bas.

Lorsque la façade du tiroir est bien en place, serrer les vis à fond.




Figure 19

Montage de la grille de ventilation -

Figure 20, 21

1. Retirer le tiroir inférieur du congélateur.
2. Ôter le film protecteur bleu du filtre à poussière fourni et insérer le filtre dans son emplacement dans le coup-de-pied comme à la **Figure 20**. Fixer le bas du filtre, appuyer sur le bouton et encliqueter le filtre.




Figure 20

3. Monter la grille de ventilation comme à la **Figure 21**.

IMPORTANT

N'utiliser que la grille de ventilation fournie avec l'appareil. La grille est nécessaire pour le fonctionnement correct de l'appareil.

Le socle de l'élément de cuisine ne doit pas recouvrir l'ouverture de ventilation.

Le fait de ne pas utiliser la grille fournie peut provoquer un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.




Figure 21

Écartement de la charnière de la porte supérieure - Figure 22

Lors de l'installation des appareils CS 20 dans une série d'éléments de cuisine ou d'éléments muraux, utiliser ces dimensions pour aligner la porte avec les autres éléments de cuisine, en garantissant l'écartement nécessaire pour la charnière de la porte supérieure.




Figure 22

For Service in the U.S.

Liebherr Service Center

Toll Free: **1-866-LIEBHER** or **1-866-543-2437**

Email: Service-appliances.us@liebherr.com

PlusOne Solutions, Inc.

3501 Quadrangle Blvd, Suite 120

Orlando, FL 32817

For Service in Canada

Liebherr Service Center

Toll Free: **1-888-LIEBHER** or **1-888-543-2437**

www.euro-parts.ca


EURO-PARTS CANADA

39822 Belgrave Road

Belgrave, Ontario, N0G 1E0

Phone: (519) 357-3320

Fax: (519) 357-1326



www.liebherr-appliances.com