





Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Indhold

1	Oversigt over apparatet.....	3
1.1	Leveringsomfang.....	3
1.2	Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Skabets anvendelsesområde.....	3
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	4
1.7	EPREL-database.....	4
1.8	Reserve dele.....	4
2	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	4
3	Sådan fungerer displayet.....	5
3.1	Navigation med touch-knap og symbolforklaring..	5
3.2	Menuer.....	6
4	Idriftsættelse.....	7
4	Opstillingsbetingelser.....	7
4.1	Placering.....	7
4.2	Opstilling af flere skabe.....	7
4.3	Elektrisk tilslutning.....	8
4.4	Opstillingsmål.....	8
4.4	Krav til ventilation.....	8
4.5	Tilslutningsmål for strømforsyningen.....	8
4.6	Transport af apparat.....	8
4.7	Udpakning af skabet.....	9
4.8	Montering af vægafstandsholdere.....	9
4.9	Opstilling af apparat.....	9
4.10	Justering af apparat.....	9
4.11	Efter opstillingen.....	9
4.12	Indbygning.....	9
4.13	Bortskaffning af emballagen.....	10
4.14	Ændring af hængslingsside.....	10
4.15	Tilslutning af apparatet til strømforsyningen.....	14
4.16	Tænding af apparat (første ibrugtagning).....	14
5	Opbevaring.....	15
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	15
5.2	Kølesektion.....	15
5.3	EasyFresh.....	15
5.4	****-Fryser*.....	15
5.5	Opbevaringstider.....	16
6	Energibesparelse.....	16
7	Betjening.....	16
7.1	Betjenings- og visningselementer.....	16
7.1.1	Temperaturvisning/statusvisning.....	16
7.1.2	LED-adfærd.....	17
7.1.3	Akustiske signaler.....	17
7.2	Apparatets funktioner.....	17
7.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	17
	Slukning og tænding af apparatet.....	17
		
	Temperatur.....	17
	SuperCool.....	18
	SabbathMode.....	18
	Indtastningsspærre.....	19
	WLAN.....	19
	Demotilstand.....	20
	Nulstilling til fabriksindstillinger.....	20
7.3	Meddelelser.....	20

7.3.1	Afslutning af meddelelser.....	20
8	Udstyr.....	21
8.1	4-stjernet frostboks*.....	21
8.2	Dørhylde.....	21
8.3	Hylde.....	22
8.4	Delbar hylde*.....	22
8.5	Æggebakke*.....	23
8.6	Flaskeholder.....	23
8.7	FlexCube.....	23
9	Service.....	24
9.1	Afrimning af apparatet.....	24
9.2	Manuel afrimning af frostboks*.....	24
9.3	Rengøring af skabet.....	24
10	Kundeservice.....	25
10.1	Tekniske data.....	25
10.2	Driftslyde.....	25
10.3	Teknisk fejl.....	26
10.4	Kundeservice.....	27
10.5	Typeskilt.....	27
11	Sæt ud af drift.....	27
12	Bortskaffelse.....	27
12.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	27
12.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	27

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.
	Yderligere oplysninger findes på internettet Den digitale vejledning med supplerende oplysninger og på flere sprog kan findes online ved hjælp af QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at angive servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet: <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvielser Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.

Symbol	Forklaring
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenser:

Enheden indeholder softwarekomponenter, der bruger open source-licenser. Information om anvendte open-Source-licenser kan hentes hér: home.liebherr.com/open-source-licences

Denne brugervejledning gælder for:

R..i 16..

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- Servicebrochure

1.2 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr




Fig. 1 Vejledende illustration

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (1) Betjeningselementer, belysning | (9) FlexCube* |
| (2) Ventilationsåbning | (10) Tripple Flex |
| (3) Fryser* | (11) Æggehylde* |
| (4) Dåsehylde | (12) Typeskilt |
| (5) Flaskehylde | (13) Afløbsrende for optøningsvand |
| (6) Flaskeholder | (14) Justerbare fødder (foran) |
| (7) Grøntsagsrum/Easy-Fresh-Safe* | (15) Håndtag/forsænket greb* |
| (8) Låg EasyFresh-Safe* | (16) Afstandsdel* |

Bemærk

- Hylder, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt således, at der opnås en optimal energieffektivitet. Ændringer af placeringen inden for de pågældende positioneringsmuligheder, f.eks. for hylderne i køledelen, påvirker dog ikke energiforbruget.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til dit køleapparat.

Du kan nemt og hurtigt forbinde dit SmartDevice-egnede apparat med dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.



Flere oplysninger smartdevice.liebherr.com om SmartDevice:

Download appen SmartDevice:



Efter installationen og konfigurationen af SmartDevice-appen kan du integrere dit apparat vha. SmartDevice-appen og apparatfunktioner WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

1.4 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke egnet til indfrysning af fødevarer.*

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

Generelle sikkerhedshenvisninger

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarrede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

- For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

1.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter.

For markedet i EU: Apparatet opfylder direktiv 2014/53/EU.

For markedet i GB: Apparatet opfylder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktbasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

1.8 Reservedele

Tilgængeligheden af reservedele til udstyrets funktionsdele og lagerdele er 15 år.

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

Farer for brugeren:

- Denne enhed kan bruges af børn og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges, og forstår de farer, der kan opstå i denne forbindelse. Enheden er ikke legetøj for børn. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn fra 3-8 år må tage ting ud af og sætte ting ind i enheden. Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, hvis de ikke er under konstant opsyn.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i anvisningen.

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.

- Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
- Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
- Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).
- Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.
- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelseløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler på skabet:



Symbollet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.



Symbollet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatet må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatet må ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

3 Sådan fungerer displayet

Du betjener apparatet med touch-knappen.

3.1 Navigation med touch-knap og symbolforklaring

I illustrationerne bruges forskellige symboler til navigering med touch-knappen. Følgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Kort trykvarigt på touch-knappen med fingeren: Naviger via hovedmenu og undermenu. Hvis der er et tal i hånden: Tallet fortæller, hvor mange gange du kortvarigt skal trykke på touch-knappen for at navigere til en bestemt funktion.

Sådan fungerer displayet

Symbol	Beskrivelse
	Berør touch-knappen i 3 sekunder med fingeren: Tænd apparat. I hovedmenuen: Sluk apparat. I undermenuen: Skift til hovedmenuen. Deaktiver undermenuens aktive funktion.
	Berør touch-knappen i 7 sekunder med fingeren: I hovedmenuen: Åbn undermenuen.
	Pil med ur: Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremkommer på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremkommer på displayet.

Bemærk

Hvis du ikke rører ved displayet i **10 sekunder**, aktiveres demotilstand.

► Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)
Hvis du ikke rører ved touch-knappen i **15 sekunder**, åbnes servicemenuen. Man genkender servicemenuen på, at LED 5 og WLAN-LED'en blinker. Denne menu er beregnet for serviceteknikere.

► Afslut servicemenu: Berør touch-knappen i 3 sekunder, eller undlad at udføre handlinger på displayet i 5 minutter.

3.2 Menuer


Apparatets funktioner er fordelt på forskellige menuer.

Menu	Beskrivelse
Hoved-menu	Når du tænder for apparatet, er du automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du navigere til apparatets funktioner og til undermenuen.
Under-menu	Undermenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.

3.2.1 Hovedmenu

I hovedmenuen kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

LED	Beskrivelse
	SuperCool
	Temperatur 3 °C
	Temperatur 5 °C

LED	Beskrivelse
	Temperatur 7 °C
	Temperatur 9 °C

Betydning af LED'erne i hovedmenuen

3.2.1 Åbning af hovedmenu

Når du tænder for apparatet, er du automatisk i hovedmenuen.

Når du er i undermenuen og ønsker at skifte til hovedmenuen:

► Foretag handlinger (se 3.2.2 Afslutning af undermenu) .

3.2.1 Navigering i hovedmenuen

Når du navigerer i hovedmenuen, kommer LED 1 igen efter LED 5.



Fig. 2

► Berør touch-knappen gentagne gange, indtil LED'en for den ønskede funktion lyser.

► Funktion er aktiveret.

3.2.1 Displayets dvaletilstand

Hvis du ikke rører ved touch-knappen i hovedmenuen i sekunder, skifter displayet til dvaletilstand. Dvaletilstanden forhindrer, at du kommer til at justere temperaturen ved et uheld ved at røre ved touch-knappen.

Afslut dvaletilstand:



Fig. 3

► Kort trykvarigt på touch-knappen.

► Bekræftelsestone lyder.

► Den indstillede temperatur blinker én gang.

► Dvaletilstand er afsluttet.

3.2.2 Undermenu

I undermenuen kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

LED	Beskrivelse
	Indtastningsspærre

LED	Beskrivelse
	SabbathMode
	Nulstilling til fabriksindstillinger

Betydning af LED'erne i undermenuen

3.2.2 Åbning af undermenu



Fig. 4

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en dobbelt bekræftelsestone efter 7 sekunder.
- ▷ LED 1-5 lyser: Du er i undermenuen.
- ▷ Hvis du ikke udfører handlinger på displayet i 5 sekunder, springer visningen tilbage til hovedmenuen.

3.2.2 Afslutning af undermenu



Fig. 5

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Undlad at røre ved touch-knappen i 5 sekunder.
- ▷ Du er i hovedmenuen.

3.2.2 Navigering i undermenuen

Når du navigerer i undermenuen, følger LED 1 igen efter den sidste funktion i undermenuen efter LED.



Fig. 6

- Berør touch-knappen gentagne gange, indtil LED'en for den ønskede funktion lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres den valgte funktion automatisk.

4 Idriftsættelse

4 Opstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Opstil og anvend udelukkende skabet i lukkede rum.

4.1 Placering



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddeldkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Hvis skabet opstilles i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand udvendigt på skabet. Sørg altid for god ventilation og udluftning.
- Jo mere kølemiddel der er i apparatet, desto større skal det rum være, hvor apparatet står. Hvis rummet er for lille, kan der opstå en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage. For hver 8 g kølemiddel skal opstillingsrummet være mindst 1 m³ stort. På typeskiltet indvendigt i apparatet findes der oplysninger om det anvendte kølemiddel.

4.1.1 Underlag i rummet

- Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og vandret.
- Skabets underlag skal have samme højde som det omgivende gulv.

4.1.2 Placering i rummet

- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Man kan opstille apparatet lige ved siden af en ovn.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarehed og -intensitet.
- Opstil altid skabet med bagsiden direkte mod væggen ved at anvende den medfølgende vægafstandsholder (se nedenfor).

4.2 Opstilling af flere skabe

Enhederne er udviklet til forskellige opstillingsmåder. Hvis du ønsker at placere flere enheder ved siden af hinanden eller oven på hinanden, skal man sikre sig, at følgende krav er opfyldt:

- ☐ Opstil kun enheder ved siden af eller oven på hinanden, der er designet til dette formål.
- ☐ Overhold instruktioner og følgende tabel.

Opstillingsbetingelser

VIGTIGT



Fare for beskadigelse gennem kondensvand!

- Enheden må ikke opstilles lige ved siden af et andet køle-/fryseskab.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af kondensvand!

- Enheden må ikke opstilles lige oven over et andet køle-/fryseskab.

Model	Opstillingsmåde
alle modeller	individuel
Modeller, hvis modelbetegnelse starter med S...	Side-by-side (SBS)
Modeller uden sidevægsoptvarming	 Ved siden af hinanden: Opstil med afstanden A på 100 mm mellem enhederne. Hvis man ikke overholder denne afstand, dannes der kondensvand på sidevæggene mellem enhederne.  På en ydervæg: Opstil med afstanden A som ved en opstilling ved siden af hinanden. Hvis man ikke overholder denne afstand, kan der dannes kondensvand på enhedens sidevægge.

Modeller og deres opstillingsmåde

4.3 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektriske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

4.4 Opstillingsmål




Fig. 7

Mål med håndtag (mm):

	H	A	B	C	D	E	F	G
R..16..	850	600	597	595	639	607 ^x	648 ^x	1162 ^x

^x På apparater med medfølgende vægafstandsholdere øges målet med 35 mm. (se 4.8 Montering af vægafstandsholdere)

4.4 Krav til ventilation

VIGTIGT

Risiko for beskadigelse pga. overophedning som følge af utilstrækkelig ventilation!

Ved for ringe ventilation kan kompressoren blive beskadiget.

- Sørg for tilstrækkelig ventilation.
- Overhold kravene for ventilation.

Hvis apparatet integreres i køkkenelementerne, skal følgende ventilationskrav altid overholdes:

- Grundlæggende set gælder følgende: Jo større ventilationsværsnittet er, desto mere energibesparende er apparatet.

4.5 Tilslutningsmål for strømforsyningen

Tilslutningen til strømforsyningen sidder på bagsiden af hvidevaren. For at tilslutte din hvidevare sikkert skal du sørge for, at følgende krav er opfyldt:

- ☐ Målene for korrekt strømtilslutning er kendt og overholdt. Se nedenstående tabel.
- ☐ Tilslutning til strømforsyningen i henhold til instruktionerne. (se 4.15 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen)

4.6 Transport af apparat

Bemærk følgende ved apparattransport:

- Transporter apparatet stående.
- Vær to personer om at transportere apparatet.

Ved første ibrugtagning:

- Transporter apparatet i emballeret stand.

Ved apparattransport efter første ibrugtagning (f.eks. flytning eller rengøring):

- Tøm apparatet.

- Sikr døren mod utilsigtet åbning.

4.7 Udpakning af skabet


Kontakt leverandøren inden tilslutningen, hvis der findes skader på skabet.

- Kontroller skabet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder skader.
- Fjern samtlige materialer fra skabets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation af skabet.
- Fjern alle beskyttelsesfolier fra apparatet. Du må i den forbindelse ikke anvende spidse eller skarpe genstande!

4.8 Montering af vægafstandsholdere

Med en vægafstandsholder opnår apparatet det erklærede energiforbrug, og der dannes ikke kondensvand ved høj luftfugtighed. Apparatet kan godt fungere, selv om afstandsholderne ikke bruges; dog er energiforbruget noget højere.

Hvis man bruger vægafstandsholderne, øges apparatdybden med ca. 35 mm.



- Hvidevare med medfølgende vægafstandsholdere: Monter vægafstandsholderene på bagsiden af hvidevaren nederst til venstre og højre.

4.9 Opstilling af apparat



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af det tunge apparat!

- Vær to personer om at transportere apparatet til dets opstillingssted.



ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

- Når du opstiller enheden: Strømkablet må ikke bukkes eller beskadiges.
- Enheden må ikke bruges, hvis strømkablet er defekt.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet er ustabilt! Apparatet kan vælte.

- Fastgør apparatet iht. anvisningerne.



ADVARSEL

Fare for brand og beskadigelse!

- Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet må kun skubbes, når det er tomt.
- ☐ Enheden må kun opstilles med hjælp.
- Tag strømkablet ud af tilbehørspakken.

- Sæt køleskabsudtagets strømkabel helt ind i stikket på enhedens bagside. Sørg for, at køleskabsudtaget sidder ordentligt fast.
- Træk evt. netstikket til den frit tilgængelige stikkontakt ved hjælp af en snor.

4.10 Justering af apparat




Fig. 8

- Skru de justerbare fødder Fig. 8 (A) ud ved hjælp af den medfølgende gaffelnøgle og et vaterpas, indtil hvidevaren står fast og i vater.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og skader, hvis skabets dør vipper og falder af!

Hvis det ekstra justeringsben på den nederste hængselkonsol ikke hviler rigtigt på gulvet, kan døren falde af, eller skabet kan vippe. Det kan medføre materielle skader og kvæstelser.

- Skru den ekstra justerbare fod på lejebukken af som anvist.

- Skru den justerbare fod Fig. 8 (B) på lejebukken af med den medfølgende gaffelnøgle, indtil den hviler på gulvet.
- Drej den justerbare fod Fig. 8 (B) 90° videre.
- ▷ Hvidevare er justeret.

4.11 Efter opstillingen

- Træk beskyttelsesfolierne af huset udvendige sider.
- Træk beskyttelsesfolierne af pyntelisterne.*
- Fjern alle dele til transportsikring.
- Rengør apparatet. (se 9.3 Rengøring af skabet)
- Notér type (model, nummer), apparatets betegnelse, apparatets nummer/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

4.12 Indbygning



ADVARSEL

Brandfare som følge af kortslutning!

- Når skabet skubbes ind i nichen, skal man sørge for, at netledningen hverken knuses, klemmes inde eller beskadiges.
- Køle-fryse-kombinationen må ikke bruges, hvis elledningen er defekt.




Fig. 9

Bordmodeller indtil en højde på 850 mm kan indbygges. Til gennemgående arbejdsplader kan køleskabets bordplade fjernes, så skabet kan skubbes ind under arbejdspladen.

Stikdåsen Fig. 9 (1) må ikke være placeret direkte bag ved skabet og skal være let tilgængelig.

Til ventilation og udluftning bag på skabet skal der være et ventilationstværsnit på mindst. 161 cm² i arbejdspladen. Det vægafsluttende profil på arbejdspladen må maks. være 10 mm dyb ved en indbygningsdybde på 600 mm.

4.12.1 Afmontering af bordplade




Fig. 10

- Fjern skruerne på bagsiden. Fig. 10 (1)
- Løft bordpladen bagtil. Fig. 10 (2)
- Skub bordpladen fremad. Fig. 10 (3)
- Løft bordpladen op og væk. Fig. 10 (4)

4.12.2 Montering af bordplade

Ved behov kan man montere bordpladen igen.




Fig. 11

- Læg bordpladen på apparatet. Fig. 11 (1)
- Skub bordpladen tilbage. Fig. 11 (2)
- Tryk bordpladen tilbage og ned. Fig. 11 (3)
- Skru skruerne fast på bagsiden. Fig. 11 (4)

4.13 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
- Dele af skummet polystyrol
- Folier og poser af polyethylen
- Bånd af polypropylen
- Naglet træramme med plade af polyetylene*
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugs-plads.

4.14 Ændring af hængslingsside

Værktøj





Fig. 12



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!
Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- Skru hængselkonsollerne/lejeboltene fast med 4 Nm.
- Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.




Fig. 13

Vær opmærksom på læseretningen.

4.14.1 Forberedelse

Bemærk

- Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren af, så de ikke falder ud.



Fig. 14 *

- Apparatet vippes bagud af to personer.
- Nederst til venstre tages afstandsdelene Fig. 14 (13) ud af døren.*

4.14.2 Løsning af nederste hængselsdele



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser, når døren hælder ud!

- Hold døren godt fast.
- Sæt døren forsigtigt ned.




Fig. 15

- Skru den midterste skrue på det nederste hængsel af med en Torx 20-skruetrækker. (se Fig. 15)

- Skru den inderste skrue på det nederste hængsel af med en Torx 20-skruetrækker. (se Fig. 15)
- Læg skruerne til side.




Fig. 16

- Tag hængslet af nedefter. (se Fig. 16)
- Læg hængslet til side.




Fig. 17

- Tag døren af nedefter. (se Fig. 17)
- Stil døren til side.

4.14.3 Forberedelse af dør




Fig. 18

- Løft forsigtigt dækproppen på dørens overside Fig. 18 (1) af ved hjælp af en kærnskruetrækker.
- Indsæt dækproppen på den modsatte side. Fig. 18 (2)

4.14.4 Flytning af greb




Fig. 19

- Træk afdækningen af. Fig. 19 (1)
- Skru skruerne af med en Torx 15-skrueetrækker. Fig. 19 (2)
- Tag grebet af. Fig. 19 (3)
- Løft forsigtigt sideproppen af med en kærnskruetrækker, og træk den ud. Fig. 19 (4)
- Indsæt proppen igen på den anden side. Fig. 19 (5)




Fig. 20

- ▶ Indsæt grebet på den modsatte side. Fig. 20 (1)
- ▷ Skruehullerne skal ligge nøjagtigt over for hinanden.
- ▶ Skru skrueerne fast med en T15-skrueetrækker. Fig. 20 (2)
- ▶ Sæt sideafdækningerne på i siden, og skub dem på plads. Fig. 20 (3)
- ▷ Sørg for, at de går rigtig i hak.

4.14.5 Flytning af nederste hængselsdele




Fig. 21

- ▶ Løft forsigtigt dækproppen af på apparatets underside med en kærveskrueetrækker.
- ▶ Træk dækproppen ud. Fig. 21 (1)
- ▶ Indsæt dækproppen på den modsatte side. Fig. 21 (2)




Fig. 22

- ▶ Skru bolten af det nederste hængsel med en SW5-unbrakonøgle. Fig. 22 (1)
- ▶ Indsæt bolten på den modsatte side. Fig. 22 (2)

- ▶ Skru bolten fast med en SW5-unbrakonøgle.

4.14.6 Flytning af øverste hængselsdele




Fig. 23

- ▶ Skru den øverste bolt af med unbrakonøgle. Fig. 23 (1)
- ▶ Indsæt bolten fast på den modsatte side med unbrakonøgle. Fig. 23 (2)

4.14.7 Montering af dør



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!

Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke kører korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skrue, og efterspænd eventuelt.




Fig. 24

- ▶ Når døren er lukket, skubbes den på den øverste bolt. (se Fig. 24)

Opstillingsbetingelser




Fig. 25

- Indsæt det nederste hængsel på den modsatte side. (se Fig. 25)




Fig. 26

- Skru hængslets midterste skrue Fig. 26 (1) fast med Torx 20-skrueetrækker.
- Skru hængslets inderste skrue Fig. 26 (2) fast med Torx 20-skrueetrækker.
- Kontrollér døren.
- ▷ Døranslaget er skiftet.




Fig. 27*

- Afstandsdel Fig. 27 (13) anbringes igen nederst til højre i døren, da dette er vigtigt af hensyn til skabets stabilitet.*

4.15 Tilslutning af apparatet til strømforsyningen



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og kvæstelser som følge af et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning! Livsfare og snitsår. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen blev beskadiget under transporten, er der fare for et livsfarligt elektrisk stød. Du kan derudover få snitsår på apparatusets beskadigede dele.

- Kontrollér apparatet og nettilslutningsledningen for beskadigelser efter transport.
- Apparatet må aldrig tages i brug, hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget.
- Kontakt kundeservice.

Du slutter apparatet til lysnettet ved hjælp af det medfølgende strømkabel. Strømkablet har en IEC-stikdåse i den ene ende og en stikkontakt i den anden ende.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet og strømkablet er ubeskadigede.
- Apparatet er opstillet i overensstemmelse med reglerne. (se 4.8 Montering af vægafstandsholdere)
- Kravene til den elektriske tilslutning er opfyldt. (se 4 Opstillingsbetingelser)
- Målene for korrekt tilslutning er kendt og overholdt. (se 4.5 Tilslutningsmål for strømforsyningen)
- Netspændingen og -frekvensen svarer til specifikationerne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 A og 16 A.
- Stikkontakten er let tilgængelig og ligger ikke bag enheden. (se 4.5 Tilslutningsmål for strømforsyningen)

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt drift!

Beskadigelse af apparatets elektriske komponenter.

- Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.




ADVARSEL

Brandfare som følge af ukorrekt tilslutning!

Forbrændinger.

Beskadigelser på apparatet.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.



VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af ukorrekt tilslutning!

Beskadigelser på apparatet.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzengeneratorer.

- Tilslut lysnettilslutningsledningens lysnetstik til strømforsyningen. Sørg for, at lysnetstikket sidder ordentligt fast i stikkontakten.
- ▷ Apparat er tilsluttet. Første ibrugtagning: se følgende kapitler eller brugsanvisning.

4.16 Tænding af apparat (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- ☐ Alle klæbestrimler, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- ☐ Displayets funktionsmåde er kendt. (se 3 Sådan fungerer displayet)

Tænding af apparat:




Fig. 28

- ▶ Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ Indvendig belysning er aktiveret.
- ▷ LED 3 lyser: Temperatur er fabriksindstillet til 5 °C.
- ▷ Apparat køler til fabriksindstillet måltemperatur.
- ▷ WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter. (se Oprettelse af WLAN-forbindelse)

Apparat starter i demotilstand:

Hvis apparatet starter i demotilstand:

- ▶ Deaktiver demotilstand. (se Deaktivering af demotilstand)

Display skifter til dvaletilstand:

Når displayet skifter til dvaletilstand:

- ▶ Kort trykvarigt på touch-knappen. (se 3.2.1 Displayets dvaletilstand)

Yderligere oplysninger:

- Tag SmartDevice i brug. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

Bemærk

Producenten anbefaler:

- ▶ Ilæg fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
- ▶ Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.*
- ▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 5.1 Henvisninger angående opbevaring)

Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angående opbevaring

**ADVARSEL**

Brandfare

- ▶ Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets levnedsmiddelområde, såfremt disse ikke anbefales af producenten.

Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Fryserum: Pak fødevarer godt ind.*
- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Emballer rå kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

5.2 Kølesektion

Luftcirkulationen i apparatet indstiller forskellige temperaturzoner. Du kan finde de forskellige temperaturzoner i oversigten over apparat og udstyr. (se 1.2 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr)

5.2.1 Placering af fødevarer

- ▶ Øverste område og dør: Opbevaring af smør, ost, konserver og tuber.
- ▶ Koldeste temperaturzone: Opbevaring af letfordærlige fødevarer såsom færdigretter, kød og pålægsprodukter.
- ▶ Nederste hylde: Opbevaring af rå kød eller rå fisk.

5.3 EasyFresh

EasyFresh er egnet til uindpakkede fødevarer som frugt og grønt.

Luftfugtigheden i rummet afhænger af kølevarernes fugtindhold samt, hvor ofte apparatet åbnes. Du kan justere luftfugtigheden.

5.3.1 Placering af fødevarer

- ▶ Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager. Hvis luftfugtigheden er for høj:
- ▶ Juster luftfugtigheden.

5.4 ****-Fryser*

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

Lufttemperaturen i fryseren, målt med termometer eller andet måleinstrument, kan svinge. Temperaturudsving er større i en halvfuld eller tom fryser, og det er muligt at nå temperaturer højere end -18 °C grader.

5.4.1 Indfrysning af fødevarer

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 10.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

Placering af fødevarer**FORSIGTIG**

Fare for kvæstelser på grund af glasskår!

Flasker og dåser med drikkevarer kan sprænges under nedfrysning. Dette gælder især for kulsyreholdige drikkevarer.

- ▶ Flasker og dåser med drikkevarer må ikke nedfryses!

- ▶ Læg emballerede fødevarer midt i fryseboksen.

Energibesparelse

Optøning af fødevarer



ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- ▶ Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- ▶ Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.

Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- ▶ Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

5.5 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

5.5.1 Køledel

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

5.5.2 Fryser*

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Kødpålæg, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fedt	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, oksekød	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Opstil ikke apparatet i områder med direkte sollys eller ved siden af varmeapparater el.lign.
- Hvis man opstiller apparatet lige ved siden af en ovn, kan energiforbruget stige minimalt. Dette afhænger af ovnens brugsvarighed og -intensitet.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.4 Skabets anvendelsesområde). Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placering af fødevarer sorteret: home.liebherr.com/food.
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Tø dybfrost op i kølerummet.*

- Hvis der er et tykt lag is i skabet: Lad skabet tø op.*
 - I tilfælde af længere ferier skal man tømme køledelen og slå skabet fra.
- Støvflejringer øger energiforbruget:
- Støv kompressoren med kondensatoren - metalgitteret bag på skabet - af én gang om året.



7 Betjening

7.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet giver et hurtigt overblik over den aktuelle apparat-tilstand, temperaturindstillingen, tilstand af funktioner og meddelelser.

Du betjener apparatet med touch-knappen.




Fig. 29 Betjenings- og visningselementer

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) WLAN-LED | (3) Indvendig belysning |
| (2) Touch-knap (betjenings-element) | (4) Temperaturvisning/statusvisning |

7.1.1 Temperaturvisning/statusvisning

Temperaturvisningen/statusvisningen består af fem LED'er:




Fig. 30 Temperaturvisning/statusvisning

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LED'erne angiver temperaturindstillinger (se 3.2.1 Hovedmenu) i hovedmenuen og funktioner (se 3.2.2 Undermenu) i undermenuen.

7.1.2 LED-adfærd

Du kan genkende apparatets tilstand på, at LED'erne lyser konstant eller blinker:

LED-adfærd (vejledende illustration)	Beskrivelse
	LED lyser ikke: LED er ikke valgt. Funktion er ikke aktiv.
	LED lyser: LED er valgt, eller funktion er aktiv.
	Flere LED'er blinker samtidigt: Der er opstået en fejl. (se 7.3 Meddelelser)
	WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt er åbnet eller WLAN-forbindelse oprettes.

LED-adfærd

7.1.3 Akustiske signaler

Der lyder et akustisk signal i følgende tilfælde:

Akustisk signal	Beskrivelse
Bekræftelsestone	Lyder, når du berører touch-knappen.
Alarmltone	Lyder, når der opstår en fejl. (se 7.3 Meddelelser)
Fejltone	Lyder, når du berører touch-knappen, men interaktion ikke er mulig.

7.2 Apparatets funktioner

7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer. (se 3 Sådan fungerer displayet)
- ☐ Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer. (se 7.1 Betjenings- og visningselementer)



Slukning og tænding af apparatet

Med denne funktion kan man slukke og tænde hele apparatet.

Slukning af apparat

Når man slukker for apparatet, gemmes tidligere foretagne indstillinger.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Handlingsinstruktioner (se 11 Sæt ud af drift) er udført.
- ☐ Du er i hovedmenuen. (se 3.2.2 Afslutning af undermenu)



Fig. 31

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Displayets LED'er lyser ikke mere.
- ▷ Indvendig belysning er deaktiveret.
- ▷ Apparat er slukket.

Tænding af apparat




Fig. 32 Vejledende illustration afhængigt af den tidligere indstillede temperatur

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ Indvendig belysning er aktiveret.
- ▷ Ved første ibrugtagning: Temperatur er fabriksindstillet til 5 °C.
- ▷ Hvis apparatet allerede var i drift: Tidligere indstillet temperaturen er indstillet.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.
- ▷ Ved første ibrugtagning, eller hvis apparatet ikke allerede var forbundet med WLAN: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter. (se Oprettelse af WLAN-forbindelse)
- ▷ Hvis apparatet allerede var forbundet med WLAN: Apparat opretter automatisk forbindelse med WLAN.



Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åbnes
- Hvor lang tid døren er åben
- Rumtemperaturen på opstillingsstedet
- Typen, temperaturen og mængden af fødevarer

Anbefalet indstilling: 5 °C

Temperaturindstilling

Funktionen findes i hovedmenuen ved positionen for LED 2-5.




Fig. 33 Vejledende illustration

- Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil den ønskede temperatur lyser.
- ▷ Temperatur er indstillet.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.



SuperCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer man SuperCool. Når man aktiverer SuperCool, forstærker apparatet køleeffekten. Dermed kan man opnå lavere køletemperaturer. Man kan aktivere SuperCool, hvis større mængder fødevarer skal afkøles hurtigt.

Når man aktiverer SuperCool, kan der desuden opnås lavere temperaturer i ****-fryseskuffen. Man kan aktivere SuperCool, hvis der skal nedfryses fødevarer i ****-fryseskuffen.*

Aktivering af SuperCool

Funktionen findes i hovedmenuen ved positionen for LED 1.

Tidspunkt for aktivering af funktionen:

- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i kølesektionen: Aktiver funktionen, når du lægger fødevarerne ind.
- Hvis der skal opbevares friske fødevarer i ****-fryseskuffen: Aktiver funktionen, når du lægger fødevarerne ind.*




Fig. 34

- Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil LED 1 lyser.
- ▷ LED 1 lyser: SuperCool er aktiveret.
- ▷ Apparat køler til måltemperatur.

Deaktivering af SuperCool

For apparater med ****-fryseskuffe: SuperCool deaktiveres automatisk efter 56 til 72 timer.*

For apparater uden ****-fryseskuffe: SuperCool deaktiveres automatisk efter 18 timer.*

Du kan dog også altid deaktivere SuperCool manuelt ved at indstille en temperatur:




Fig. 35 Vejledende illustration

- Berør touch-knappen kortvarigt gentagne gange som vist på illustrationen, indtil den ønskede temperatur lyser.
- ▷ Temperatur er indstillet, og SuperCool er deaktiveret.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift.
- ▷ Apparat køler til indstillet måltemperatur.



SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
LED 1-5 lyser.
Alle funktioner på displayet undtagen funktionen Deaktivering af SabbathMode er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Meddelelser vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Efter et strømsvigt returnerer apparatet til SabbathMode.
WLAN-forbindelsen er frakoblet.

Apparattilstand

Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigtet kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.

Funktionen findes i undermenuen ved positionen for LED 2.




Fig. 36

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ LED 2 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres SabbathMode. LED 1-5 lyser.

Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Man kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:




Fig. 37 Vejledende illustration afhængigt af den tidligere indstillede temperatur

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ SabbathMode er deaktiveret.
- ▷ Indvendig belysning er aktiveret.
- ▷ Apparat fortsætter i normaldrift. LED for den tidligere indstillede temperatur lyser.
- ▷ Hvis apparatet allerede var forbundet med WLAN: Apparat opretter automatisk forbindelse med WLAN.
- ▷ Du er i hovedmenuen.



Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f. eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af indtastningsspærre

Funktionen findes i undermenuen ved positionen for LED 1.




Fig. 38

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ LED 1 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion aktiveres indtastningsspærren.

Deaktivering af indtastningsspærre



Fig. 39

- Foretag handlingerne som vist på illustrationen, indtil der lyder en bekræftelsestone.
- ▷ Indtastningsspærren er deaktiveret.
- ▷ Du er i hovedmenuen.



WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til WLAN. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobil-enhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille WLAN-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

Oprettelse af WLAN-forbindelse

For at apparatet kan oprette forbindelse til WLAN, skal apparatets WLAN-adgangspunkt være åbent. Når du tager apparatet i brug første gang, skal du åbne WLAN-adgangspunktet ved at tænde for apparatet. Hvis apparatet allerede var i brug uden WLAN-forbindelse, skal du åbne WLAN-adgangspunktet ved at slukke og tænde for apparatet.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ SmartDevice-app er installeret (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen er afsluttet.

Tænding af apparat (første ibrugtagning):




Fig. 40

- Tænding af apparat: Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder.
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- Tilslut apparatet til WLAN via SmartDevice-appen.
- ▷ Når apparatet er tilsluttet WLAN: WLAN-LED lyser konstant.

Tænd og sluk apparatet (apparat er allerede i drift):




Fig. 41

- Sluk for apparatet i hovedmenuen: Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder.
- ▷ Apparat er slukket.
- Tænd igen for apparatet: Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestone lyder.
- ▷ Apparat er tændt.
- ▷ WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- Tilslut apparatet til WLAN via SmartDevice-appen.
- ▷ Når apparatet er tilsluttet WLAN: WLAN-LED lyser konstant.

Frakobling af WLAN-forbindelse

For at afbryde WLAN-forbindelsen skal du nulstille hele apparatet til fabriksindstillingerne.

- Foretag handlinger. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)
- ▷ Apparat er nulstillet.
- ▷ WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- ▷ Efter 30 minutter er WLAN-forbindelsen deaktiveret.

Nulstilling af WLAN-forbindelse

For at nulstille WLAN-forbindelsen skal du nulstille hele apparatet til fabriksindstillingerne.

- Foretag handlinger. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)
- ▷ Apparat er nulstillet.

Betjening

- ▷ WLAN-LED blinker: WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter.
- ▶ Tilslut igen apparatet til WLAN. (se Oprettelse af WLAN-forbindelse)
- eller-
- ▶ Brug apparatet uden WLAN-forbindelse.



Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, er alle køletekniske funktioner deaktiveret, og du kan ikke åbne undermenuen.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstilling til fabriksindstillinger)

Aktivering af demotilstand




Fig. 42

- ▶ Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▶ Berør touch-knappen i 10 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder efter 10 sekunder.
- ▶ Berør touch-knappen kortvarigt fem gange.
- ▷ Alle temperatur-LED'er lyser kortvarigt to gange: Demotilstand er aktiveret.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▶ Tænd apparat. (se Tænding af apparat)
- ▷ Apparat er i demomodus.

Deaktivering af demotilstand




Fig. 43

- ▶ Berør touch-knappen i 3 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▶ Berør touch-knappen i 10 sekunder som vist på illustrationen, indtil bekræftelsestonen lyder efter 10 sekunder.
- ▶ Berør touch-knappen kortvarigt fem gange.
- ▷ Alle temperatur-LED'er lyser kortvarigt fire gange: Demomodus er deaktiveret.
- ▷ Apparat er slukket.
- ▶ Tænd apparat. (se Tænding af apparat)



Nulstilling til fabriksindstillinger

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du måtte have foretaget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige indstillinger.

Anvendelse:

- Nulstilling af apparat
- Nulstilling af WLAN-forbindelse

Udførelse af nulstilling

Funktionen findes i undermenuen ved positionen for LED 3.




Fig. 44

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ LED 3 lyser.
- ▷ Efter 5 sekunder uden interaktion nulstilles og genstartes apparatet.
- ▷ Apparat er nulstillet.
- ▷ LED 3 lyser: Temperatur er fabriksindstillet til 5 °C.
- ▷ Apparat køler til fabriksindstillet måltemperatur.
- ▷ WLAN-LED blinker: WLAN-forbindelse er deaktiveret, og WLAN-adgangspunkt har været åbnet i 30 minutter. (se Oprettelse af WLAN-forbindelse)

7.3 Meddelelser

Meddelelser indikeres akustisk med en alarmtone og visuelt ved, at LED'erne på displayet blinker. Afhængigt af meddelelsestypen blinker forskellige LED'er.

Du kan selv afslutte følgende meddelelser. Ved alle andre meddelelser skal man kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Meddelelse	Årsag	Afslutning af meddelelse
Alarmtone lyder med tiltagende lydstyrke. Indvendig belysning pulserer. Døralarm	Meddelelsen vises, når døren er åbnet længere end 60 sekunder.	Foretag handlinger (se Døralarm).
LED 2, LED 4 og WLAN-LED blinker. WLAN-fejl	Meddelelsen vises, hvis apparatet ikke kunne forbindes til WLAN, eller hvis WLAN-forbindelsen er afbrudt.	Foretag handlinger (se WLAN-fejl).

Oversigt over meddelelser

7.3.1 Afslutning af meddelelser

Døralarm



Fig. 45

- ▶ Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- ▶ Luk dør.

- ▷ Alarm er afsluttet.
- ▷ Hvis man ikke lukker døren: Meddelelse vises igen efter 4 minutter.

WLAN-fejl




Fig. 46 Display ved WLAN-fejl

- Kontrollér WLAN-forbindelse.



Fig. 47

- Afslut alarm: Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- Retabler WLAN-forbindelse.
- Apparat fortsætter i normaldrift. LED for den tidligere indstillede temperatur lyser.

8 Udstyr

8.1 4-stjernet frostboks*

8.1.1 Åbn 4-stjernet frostboks




Fig. 48

- Tag fat i frostbokslågen i de forsænkede greb Fig. 48 (1).
- Træk frostbokslågen fremad foruden.
- Frostbokslågen er åbnet.

8.1.2 Lukning af 4-stjernet frostboks

- Luk frostbokslågen.
- Tryk foran på frostbokslågen, til den går i indgreb.
- Frostbokslågen er lukket.

8.2 Dørhylde

Dørhylde er velegnede til opbevaring af drikkevarer og fødevarer. Du kan forskyde dørhylderne til individuelle anvendelsesformål og demontere dem i forbindelse med rengøring. Liebherr anbefaler dog, at man bruger dørhylderne i den fabriksleverede position i døren.




Fig. 49 Vejledende illustration af dørhylde

(1) Hylde




Fig. 50 Vejledende illustration af dørhylde med flaskeholder

(1) Hylde

(2) Flaskeholder

Følgende tabel viser eksempler på, hvad der kan opbevares i hver dørhylde. Du bør ikke overskride dørens maksimale belastningsvægt.

Dørhylde	Fødevarer
Dørhylde (se Fig. 49)	Smør, ost, konserver, tuber
Dørhylde med flaskeholder (se Fig. 50)	Flasker Brug den forskydelige flaskeholder til at fastgøre flaskerne i dørhylden.

8.2.1 Udtagning af dørhylde




Fig. 51 Vejledende illustration

- Skub dørhylden opad.
- Træk dørhylden fremad.

8.2.2 Indsætning af dørhylde




Fig. 52 Vejledende illustration

- Skub dørhylden ind.
- Tryk dørhylden nedad.

8.2.3 Fjernelse af flaskeholder




Fig. 53

- Skub flaskeholderen til siden indtil udsparringen.
- Tag flaskeholderen ud fremefter.

8.2.4 Indsætning af flaskeholder




Fig. 54

- Indsæt flaskeholderen i udsparringen.
- Skub flaskeholderen til siden til den ønskede position.

8.3 Hylde

8.3.1 Flytning/udtagning af hylde

Hyldeerne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.




Fig. 55

- Løft hylden og træk den fremad.
- Udsparring i siden til hyldeposition.
- Forskyd hylden: Løft eller sænk til en ønsket højde, og skub den i.

-eller-




Fig. 56

- Tag hylden helt ud: Træk ud fremefter.
 - Forenklet udtagning: Anbring hylden skråt.
 - Sæt hylden i igen: Skub i indtil anslag.
 - Udtræksstoppene peger nedad.
 - Udtræksstoppene er placeret bag den forreste hyld.
- Hylden over EasyFresh-rummene kan også tages ud.




Fig. 57

Tag hylden ud:

- Løft hylden foran og bagtil.
- Tag den ud fremad.

Stil ikke varer på dækslet til rummet nedenunder!

Skub hylden ind:

- Anbring hylden skråt, så den skråner bagud og nedad.
- Udtræksstoppene peger nedad.
- Skub hylden ind på plads.

8.3.2 Adskillelse af hylde

Hyldeerne kan skilles ad til rengøring.




Fig. 58

- Adskil hylde.

8.4 Delbar hyld*

8.4.1 Anvendelse af den delbare hyld

Hyldeerne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.




Fig. 59

- Skub den delbare hylde ind nedenunder som vist på tegningen.




Fig. 60

Indstilling i højden:

- Træk glaspladerne ud enkeltvis fremad Fig. 60 (1).
- Træk hylde-skinne ud af deres holdere og lad dem gå i indgreb i den ønskede højde.
- Skub glaspladerne ind én ad gangen.
- ▷ Flade udtræksstop foran, direkte bag ved hylde-skinne.
- ▷ Høje udtræksstop bagtil.

Anvendelse af begge opbevaringsflader:

- Tag fat med en hånd om den nederste glasplade, og træk den fremefter.
- ▷ Glaspladen Fig. 60 (1) med pyntelisen ligger foran.
- ▷ Stoppene Fig. 60 (3) peger nedad.

8.4.2 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe




Fig. 61

- Tag skuffen ud som vist på tegningen.

Isætning af skuffe




Fig. 62

- Sæt skuffen i som vist på tegningen.

8.5 Æggebakke*

Æggebakken kan trækkes ud og vendes. De to dele af æggebakken kan anvendes til markering af forskelle såsom købsdatoen.

8.5.1 Anvendelse af æggebakken




Fig. 63

- Overside: Opbevaring af hønseæg.
- Underside: Opbevaring af vagtelæg.

8.6 Flaskeholder

8.6.1 Anvendelse af flaskeholderen




Fig. 64

- Skub flaskeholderen hen til flaskerne.
- ▷ Flaskerne vælter ikke.

8.6.2 Udtagning af flaskeholderen




Fig. 65

- Skub flaskeholderen helt til højre til kanten.
- Tag den ud bagtil.

8.7 FlexCube

FlexCube har åbninger i forskellige størrelser, så du kan opbevare småting såsom tuber, åbne jogurtbægre eller vagtelæg i den. FlexCube passer f.eks. i alle Liebherr-dørhylder. Ved behov kan man også opstille flere FlexCube'er ved siden af hinanden.




Fig. 66 Vejledende illustration

Bemærk

Du kan få dette tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.7.1 Brug af FlexCube




Fig. 67 Vejledende illustration

- Indsæt FlexCube i dørhylden.

-eller-




Fig. 68 Vejledende illustration

- Stil FlexCube på hylden.
- Sorter smådele med henblik på opbevaring i FlexCube.

9 Service

9.1 Afrimning af apparatet



ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!

Kvæstelser og skader.

- Der må ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller øvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at fremskynde afrimningen.
- Anvend ikke elektriske varme- eller damprengøringsapparater, åben ild eller afrimningsspray til afrimningen.
- Is må ikke fjernes med skarpe genstande.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.

Som følge af den energioptimerede regulering af apparatet kan der indimellem dannes et lag af rim eller is.


- Rengør afløbsåbningen med jævne mellemrum. (se 9.3 Rengøring af skabet)

9.2 Manuel afrimning af frostboks*

Efter længere tids anvendelse dannes der et rim- eller islag.

Følgende faktorer fremskynder dannelsen af rim eller is:

- Apparatet åbnes tit.
- Der anbringes varme fødevarer.
- Sluk enheden.
- Træk netstikket ud af stikkontakten, eller udskift sikringen.
- Tag frostvarerne ud, pak dem ind i avispapir eller tæpper, og opbevar dem et koldt sted.



- Stil en gryde med varmt, ikke kogende vand ind i fryseren.
- Afrimningen fremskyndes.
- Lad rummets og apparatets dør stå åben under afrimningen.
- Fjern løsnede isstykker.
- Tør eventuelt flere gange afrimningsvandet op med en svamp eller klud.
- Rengør enheden. (se 9.3 Rengøring af skabet)

9.3 Rengøring af skabet

9.3.1 Forberedelse



ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at skade kølekredsløbet

- Tøm skabet.
- Tag netstikket ud.

9.3.2 Rengøring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- Benyt ingen damprensere!

- Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

9.3.3 Rengøring af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

9.3.4 Rengør udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:

- Dørhylde
- Hylde
- Delbar hylde*
- Dæksel EasyFresh-Safe

Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Flaskeholder
- Holdedel delbar hylde*
- Æggebakke*
- Smørboks
- FlexCube
- Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- Rengør udstyret.

9.3.5 Efter rengøringen

- Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- Tilslut skabet og tænd for det.
Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- Anbring fødevarer.

- Gentag rengøringen regelmæssigt.

10 Kundeservice

10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	

Maks. frysemængde / 24 timer	
Frostboks*	Se typeskilt under „Frysekapacitet .../ 24 h“ *

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G.	LED

¹ Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kraftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparatets funktioner)
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukken og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive.	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælppe.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skabet kører ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Strømskikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	► Kontroller strømskikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	► Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	► Hold skabet lukket. ► Beskyt fødevarerne: Læg køleelementer oven på fødevarerne, eller brug en anden fryser, hvis strømafbrydelsen varer længere.*
	→ Køleskabsudtaget sidder ikke rigtigt i enheden.	► Kontrollér køleskabsudtaget.
Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	► Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	► Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	► Problemløsning: (se 1.4 Skabets anvendelsesområde)
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	► Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	► Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	► Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	► Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.

10.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Den indvendige belysning lyser ikke.	→ Der er ikke tændt for skabet.	► Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	► Den indvendige belysning slukker automatisk, når døren har været åben i ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Låsningen er gået i indgreb med åben dør.	► Tryk igen på grebet.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Fryseboksen kan ikke lukkes.*		

10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen (se 10 Kundeservice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ukorrekt reparation!

Kvæstelser.

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- ▶ Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- ☐ Skabets betegnelse (model og indeks)
- ☐ Service-nr. (Service)
- ☐ Serienummer (S-Nr.)

- ▶ Apparatoplysningerne fremgår af typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- ▶ Noter oplysningerne om skabet.
- ▶ Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- ▶ Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

10.5 Typeskilt

Typeskiltet kan findes til venstre forinden på indersiden af apparatet.




Fig. 69

- (1) Skabsbetegnelse (2) Service-nr. (3) Serienummer

- ▶ Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

11 Sæt ud af drift

- ▶ Tøm skabet.
- ▶ Sluk for apparatet. (se Slukning og tænding af apparatet)
- ▶ Træk netstikket ud af stikkontakten.

- ▶ Fjern evt. køleskabsudtaget: Træk køleskabsudtaget ud af enhedens stik, og bevæg det samtidigt til venstre og højre.
- ▶ Rengør apparatet. (se 9.3 Rengøring af skabet)
- ▶ Lad døren stå åben, så der ikke dannes dårlig lugt.

Ved apparater uden fryseboks: *




Fig. 70 *

- ▶ Monter døråbningsbegrænser fra pakkematerialet på døren.*
- ▶ Drej døråbningsbegrænseren 90°. (se Fig. 70) *
- ▶ Luk apparatets dør: Lad apparatets dør læne sig mod døråbningsbegrænseren.*
- ▷ Apparatets dør forbliver åbnet.*

Ved apparater med fryseboks: *

- ▶ Åbn frysebokslågen.*
- ▶ Luk apparatets dør: Lad apparatets dør læne sig mod frysebokslågen.*
- ▷ Apparatets dør forbliver åbnet.*

12 Bortskaffelse

12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer

I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- ▶ Tag apparatet ud af drift.
- ▶ Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Li-Ion



Li-Ion

Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i containere i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m² tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

► Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

► Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.6 Transport af apparat)

► Transportér apparat væk uden at beskadige det.

► Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Bordkøleskab
ORIGINAL DRIFTSVEJLEDNING

Udgivelsesdato: 20250408

Artikelnr.-indeks: 7086753-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien