



Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Inhoudsopgave

|      |                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------|----|
| 1    | Algemene veiligheidsvoorschriften.....          | 2  |
| 2    | Plaatsingsvoorwaarden.....                      | 3  |
| 2.1  | Ruimte.....                                     | 3  |
| 2.2  | Apparaat in het keukenblok integreren.....      | 3  |
| 2.3  | Plaatsen van meerdere apparaten.....            | 4  |
| 2.4  | Elektrische aansluiting.....                    | 5  |
| 3    | Opstelafmetingen.....                           | 5  |
| 4    | Ventilatievereisten.....                        | 6  |
| 5    | Aansluitmaten voor de stroomvoorziening.....    | 6  |
| 6    | Apparaat transporteren.....                     | 6  |
| 7    | Apparaat uitpakken.....                         | 6  |
| 8    | Wandafstandshouder monteren.....                | 6  |
| 9    | Apparaat plaatsen.....                          | 6  |
| 10   | Apparaat uitlijnen.....                         | 7  |
| 11   | Na het plaatsen.....                            | 7  |
| 12   | Afvalverwerking van de verpakking.....          | 7  |
| 13   | Wissel deurscharniering.....                    | 7  |
| 13.1 | Deur verwijderen.....                           | 8  |
| 13.2 | Bovenste lagerdelen omzetten.....               | 8  |
| 13.3 | Onderste lagerdelen omzetten.....               | 9  |
| 13.4 | Lagerdelen van de deur omzetten.....            | 10 |
| 13.5 | Grepen omzetten*.....                           | 10 |
| 13.6 | Deur monteren.....                              | 11 |
| 13.7 | Deur uitlijnen.....                             | 12 |
| 13.8 | Afdekkingen aanbrengen.....                     | 12 |
| 14   | Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten.... | 12 |

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

| Symbol | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Gebruiksaanwijzing lezen</b><br>Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | <b>Aanvullende informatie op het internet</b><br>De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <div style="text-align: center;"> <br/> <i>Fig. Voorbeeld</i> </div> |
|        | <b>Apparaat controleren</b><br>Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Symbol | Uitleg                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Afwijkingen</b><br>De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid. |
|        | <b>Instructies voor actie en resultaten van de actie</b><br>Instructies voor actie worden aangeduid met een ►.<br>De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.                                       |
|        | <b>Video's</b><br>Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                             |

### Open-Source-licenties:


Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veiligheidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals) downloaden. Het servicenummer vindt u op het

typeplaatje:

- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de**



## andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:

|                                                                                   |              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GEVAAR       | duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.        |
|  | WAARSCHUWING | duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt. |
|  | VOORZICHTIG  | duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.                    |
|                                                                                   | LET OP       | duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.                      |
|                                                                                   | Aanwijzing   | duidt op nuttige informatie en tips.                                                                                                        |

## 2 Plaatsingsvoorwaarden



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

### 2.1 Ruimte



### WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Een optimale standplaats is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluchting.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m<sup>3</sup> groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

### 2.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.

### 2.1.2 Positionering in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.

## 2.2 Apparaat in het keukenblok integreren

U kunt keukenkasten om het apparaat bouwen.




Fig. 1

- (1) Opbouwkast \*
- (2) Apparaat \*
- (3) Keukenkast \*
- (4) Wand \*
- (A) Diepte apparaat \*
- (B) Diepte deur \*
- (C) Ventilatie doorsnede \*
- (D) Afstand achterzijde apparaat \*
- (E) Afstand tot apparaatzijde \*

U kunt het apparaat direct naast de keukenkast Fig. 1 (3) opstellen.\*

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoer kanaal met de diepte Fig. 1 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.\*

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede Fig. 1 (C) worden aangehouden.\*

# Plaatsingsvoorwaarden

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 1 (4) plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 13 mm bedragen.\*

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de deurdiepte Fig. 1 (B) ten opzichte van het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten Fig. 1 (3) en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.\*

| Apparaten zonder greep / met verzonken greep:* |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| A                                              | 675 mm *                 |
| B                                              | 75 mm                    |
| C                                              | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                              | min. 50 mm               |
| E                                              | min. 13 mm               |

\* Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 8 Wandafstandshouder monteren) groter.\*




Fig. 2

- |                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| (1) Opbouwkast * | (B) Diepte deur *                     |
| (2) Apparaat *   | (C) Ventilatie doorsnede *            |
| (3) Keukenkast * | (D) Afstand achterzijde<br>apparaat * |
| (4) Wand *       | (E) Afstand tot apparaatzijde<br>*    |

(A) Diepte apparaat \*

U kunt het apparaat direct naast de keukenkast Fig. 2 (3) opstellen.\*

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte Fig. 2 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.\*

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede Fig. 2 (C) worden aangehouden.\*

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 2 (4) plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 57 mm bedragen. Dit komt overeen met de uitsteekmaat van de handgreep bij geopende deur.\*

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de deurdiepte Fig. 2 (B) ten opzichte van het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten Fig. 2 (3) en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.\*

| Apparaten met hendelgreep:* |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| A                           | 675 mm *                 |
| B                           | 75 mm                    |
| C                           | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                           | min. 50 mm               |
| E                           | min. 57 mm               |

\* Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 8 Wandafstandshouder monteren) groter.\*

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Nismaten zijn in acht genomen .
- Ventilatievereisten zijn in acht genomen (zie 4 Ventilatievereisten) .

## 2.3 Plaatsen van meerdere apparaten

De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:



- ☐ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
- ☐ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

### LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

| Model                                                | Opstellingswijze   |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| alle modellen                                        | afzonderlijk       |
| Modellen waarvan de modelaanduiding met S... begint. | Side-by-Side (SBS) |

| Model                             | Opstellingswijze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellen zonder zijwandverwarming |  <p><b>Naast elkaar:</b> Met afstand <b>A</b> van 70 mm tussen de apparaten opstellen.</p> <p><b>Naast elkaar:</b> Met afstand <b>A</b> van 100 mm tussen de apparaten opstellen.</p> <p>Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten.</p>  <p><b>Aan een buitenwand:</b> Met afstand <b>A</b> zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen.</p> <p>Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan.</p> |

Modellen en hun opstellingswijze

Apparaten volgens aparte montageaanwijzing samenbouwen.

## 2.4 Elektrische aansluiting



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

## 3 Opstelafmetingen




Fig. 3

| Afmetingen zonder hendelgreep (mm):                                            |      |     |                  |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
|                                                                                | h    | a   | b                | c   | d                 |
| RB/a 42../i                                                                    | 1255 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1215 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 42..<br>GN 42Ve04 / GN 42Vd24                                         | 1255 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1215 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 46../i<br>GN 46Ve05 / GN 46Vd25<br>GNeu 1460DI                        | 1455 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1215 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 50../i<br>GN 50Ve06 / GN 50Vd26                                       | 1655 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1215 <sup>x</sup> |
| S/FN/d/c/sdd/std/bdd/sde<br>/sfd 52../i<br>GN 52Ve07 / GN 52Vd2i<br>SGN 52Vd27 | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1215 <sup>x</sup> |
| FN/a/c/d/e 66 ../i                                                             | 1455 | 698 | 760 <sup>x</sup> | 710 | 1402 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 70 ../i                                                               | 1655 | 698 | 760 <sup>x</sup> | 710 | 1402 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 72 ../i                                                               | 1855 | 698 | 760 <sup>x</sup> | 710 | 1402 <sup>x</sup> |

| Afmetingen met hendelgreep (mm):               |      |     |                  |     |                   |
|------------------------------------------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
|                                                | h    | a   | b'               | c'  | d'                |
| RB/a 42../i                                    | 1255 | 597 | 719 <sup>x</sup> | 654 | 1222 <sup>x</sup> |
| FN/b/c/d/e 42...(i)                            | 1255 | 597 | 719 <sup>x</sup> | 654 | 1222 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 46../i<br>GNex 1460 ci                | 1455 | 597 | 719 <sup>x</sup> | 654 | 1222 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 50../i<br>LTGN-234                    | 1655 | 597 | 719 <sup>x</sup> | 654 | 1222 <sup>x</sup> |
| S/FN/d/c/sdd/std/bsd/sde<br>52../i<br>LTGN-270 | 1855 | 597 | 719 <sup>x</sup> | 654 | 1222 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 66 ../i                               | 1455 | 698 | 804 <sup>x</sup> | 754 | 1408 <sup>x</sup> |

# Ventilatievereisten

| Afmetingen met hendelgreep (mm): |      |     |                  |     |                   |
|----------------------------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| FN/c/d/e 70 ../i                 | 1655 | 698 | 804 <sup>x</sup> | 754 | 1408 <sup>x</sup> |
| FN/c/d/e 72 ../i                 | 1855 | 698 | 804 <sup>x</sup> | 754 | 1408 <sup>x</sup> |

<sup>x</sup> Bij apparaten met bijgeleverde wandafstandshouders wordt de afmeting 15 mm groter (zie 8 Wandafstandshouder monteren).

## 4 Ventilatievereisten

### LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- ▶ Let op voldoende ventilatie.
- ▶ Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievereisten in acht worden genomen:

- In principe geldt: hoe groter de ontluuchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.

## 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ❑ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ❑ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)




Fig. 4 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / volledige BioFresh-apparaten

- (a) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (b) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (c) Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel
- (d) Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer
- (G) Apparaatstekker

| Voor 600 mm brede apparaten: |           |
|------------------------------|-----------|
| a                            | ~ 1800 mm |
| b                            | ~ 1400 mm |
| c                            | ~ 2100 mm |

| Voor 600 mm brede apparaten: |          |
|------------------------------|----------|
| d                            | ~ 200 mm |

## 6 Apparaat transporteren

Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:

- ▶ Apparaat rechtop transporteren.
- ▶ Apparaat met twee personen transporteren.

Bij eerste ingebruikname:

- ▶ Het apparaat verpakt transporteren.

Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

## 7 Apparaat uitpakken


Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- ▶ Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- ▶ Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- ▶ Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!
- ▶ De aansluitkabel van de achterkant van het apparaat verwijderen. Verwijder daarbij de kabelhouder, anders ontstaan trillingsgeluiden!

## 8 Wandafstandshouder monteren

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.



- ▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandshouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

## 9 Apparaat plaatsen



### VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- ▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



## WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



## WAARSCHUWING

Verwondings- en beschadigingsgevaar door instabiele stand van het apparaat!

Apparaat kan kantelen.

- ▶ Apparaat overeenkomstig de instructies bevestigen.



## WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.

- ▶ Neem de netkabel uit de verpakking.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

## 10 Apparaat uitlijnen




Fig. 5

- ▶ Stelvoetjes Fig. 5 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



## VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelen en eruit vallen van de apparaatdeur!

Wanneer de extra stelvoet aan de onderkant van de lagerbus niet correct op de vloer rust, kan de deur eruit vallen of het apparaat kantelen. Dit kan tot materiële schade en verwondingen leiden.

- ▶ Schroef de extra stelvoet op het lagerblok volgens de aanwijzing los.

- ▶ Stelvoetje Fig. 5 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- ▶ Stelvoetje Fig. 5 (B) 90° verder draaien.
- ▷ Apparaat is uitgelijnd.

## 11 Na het plaatsen

- ▶ Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.\*
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten en ladefronten lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de achterwand van roestvrijstaal lostrekken.
- ▶ Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie gebruiksaanwijzing)
- ▶ Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

## 12 Afvalverwerking van de verpakking



## WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!


- ▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen\*
- ▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

## 13 Wissel deurscharniering


### Gereedschap



TORX® 15



TORX® 20



TORX® 25

Fig. 6

### LET OP

Gevaar op beschadiging door botsing van deur!

Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling. Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.

- ▶ Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **zonder sluitdemper** gelden de paragrafen:

- ☐ Voor apparaten **zonder** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten




Fig. 7

Leesrichting in acht nemen.

## 13.1 Deur verwijderen

### Aanwijzing

- Verwijder levensmiddelen uit de deurvakken voordat de deur wordt afgenomen, zodat er geen levensmiddelen uit vallen.

Voor apparaten zonder sluitdemper:




Fig. 8

- Deur openen.

### LET OP

Gevaar voor beschadiging!  
Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.  
► Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!

- Buitenste afdekking Fig. 8 (1) wegnemen.
- Lagerbokafdekking Fig. 8 (2) ontgrendelen en wegnemen.
- Paneel Fig. 8 (3) met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.

Voor alle apparaten:




Fig. 9



### VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.
- Deur optillen en wegzetten.

## 13.2 Bovenste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.




Fig. 10

- ▶ Met een schroevendraaier beide schroeven eruit draaien.
- ▶ Lagerbus optillen en verwijderen.




Fig. 11

- ▶ Afdekking Fig. 11 (1) van boven af naar voren lostrekken.
- ▶ Afdekking Fig. 11 (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- ▶ Afdekking Fig. 11 (3) vastklikken.
- ▶ Bovenste lagerbok Fig. 11 (4) bevestigen.
- ▶ Schroef Fig. 11 (5) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.
- ▶ Schroef Fig. 11 (6) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.

## 13.3 Onderste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.




Fig. 12

- ▶ Lagerbout Fig. 12 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.
- ▶ Schroeven Fig. 12 (2) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerbok wegnemen.

Voor apparaten zonder sluitdemper:




Fig. 13

- ▶ Schroef Fig. 13 (1) met een schroevendraaier losdraaien.
- ▶ Deurslithulp Fig. 13 (2) optillen en 90° naar rechts in de boring draaien.
- ▶ Schroef Fig. 13 (3) met een schroevendraaier vastschroeven.

Voor alle apparaten:




Fig. 14

- Afdekking Fig. 14 (1) wegnemen.




Fig. 15

- Plaat Fig. 15 (1) losschroeven, op de andere zijde plaatsen en weer vastschroeven.




Fig. 16

- Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 16 (2) onder in het midden beginnen.
- Schroef Fig. 16 (3) en schroef Fig. 16 (4) vastschroeven.
- Lagerbouten Fig. 16 (5) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.




Fig. 17

- Afdekking Fig. 17 (1) van de andere zijde weer er in steken.

## 13.4 Lagerdelen van de deur omzetten

Voor apparaten zonder sluitdemper:



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!  
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbollen met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.




Fig. 18

- Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.
- Strip Fig. 18 (1) met een platte schroevendraaier omlaag drukken.
- Sluithaak Fig. 18 (2) uit de geleiding trekken.
- Sluithaak Fig. 18 (3) aan andere zijde in geleiding schuiven.
- Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

## 13.5 Grepen omzetten\*

Voor alle apparaten:




Fig. 19

- Afdekking Fig. 19 (1) wegtrekken.
- Schroeven Fig. 19 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- Greep Fig. 19 (3) wegnemen.
- Til de zijplug voorzichtig Fig. 19 (4) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Plug Fig. 19 (5) aan de andere kant er weer insteken.




Fig. 20

- Breng het handvat Fig. 20 (1) aan de andere kant aan.
- De schroefgaten moeten precies boven elkaar liggen.
- Schroeven Fig. 20 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.
- Plaats de afdekkingen Fig. 20 (3) op de zijkanten en schuif ze erop.
- Let op het correct vastklikken.

## 13.6 Deur monteren

Voor alle apparaten:




Fig. 21

- Deur op de onderste lagerbout plaatsen.
- Deur boven uitlijnen op de opening in de lagerbus. Fig. 21 (1)
- Bouten Fig. 21 (2) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.

# Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten

- ▶ Beveiligingsafdekking Fig. 21 (3) voor de borging van de deur monteren: Beveiligingsafdekking plaatsen en controleren of deze tegen de deur ligt. Anders de bouten volledig insteken.
- ▶ Plug Fig. 21 (4) insteken.

## 13.7 Deur uitlijnen

Voor alle apparaten:



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

- ▶ De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder t.o.v. het apparaathuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T20-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen.
- ▶ Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

## 13.8 Afdekkingen aanbrengen

Voor apparaten zonder sluitdemper:




Fig. 22

De deur is met 90° geopend.

- ▶ Lagerbokafdekking Fig. 22 (1) plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
- ▶ Panelen Fig. 22 (2) aan de zijkanten plaatsen en vastklikken.




Fig. 23

- ▶ Buitenste afdekking Fig. 23 (1) erop schuiven.
- ▶ Bovenste deur Fig. 23 (2) sluiten.

## 14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



### WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- ▶ Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- ▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

U sluit uw apparaat met de apart aangesloten voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan het vrije uiteinde een netstekker.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 8 Wandafstandshouder monteren)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 2 Plaatsingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeurd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

### LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- ▶ Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




### WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!  
Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- ▶ Geen verlengkabel gebruiken.
- ▶ Geen verdeelkasten gebruiken.



## LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!  
Beschadigingen van het apparaat.

- ▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.
- ▶ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- ▶ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- ▷ Liebherr-logo verschijnt op het display.
- ▷ Weergave wisselt naar standby-symbool.
- ▷ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- ▷ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NL** Vrieskast

Datum van uitgave: 20250205


**Artikelnr.-index: 7088530-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland



Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Inhoudsopgave

|      |                                            |    |
|------|--------------------------------------------|----|
| 1    | Algemene veiligheidsvoorschriften.....     | 2  |
| 2    | Plaatsingsvoorwaarden.....                 | 3  |
| 2.1  | Ruimte.....                                | 3  |
| 2.2  | Apparaat in het keukenblok integreren..... | 3  |
| 2.3  | Plaatsen van meerdere apparaten.....       | 4  |
| 2.4  | Elektrische aansluiting.....               | 4  |
| 3    | Installatielocatie.....                    | 4  |
| 4    | Ventilatievereisten.....                   | 4  |
| 5    | Apparaat transporteren.....                | 5  |
| 6    | Apparaat uitpakken.....                    | 5  |
| 7    | Wandafstandshouder monteren.....           | 5  |
| 8    | Apparaat plaatsen.....                     | 5  |
| 9    | Apparaat uitlijnen.....                    | 5  |
| 10   | Na het plaatsen.....                       | 5  |
| 11   | Afvalverwerking van de verpakking.....     | 6  |
| 12   | Uitleg gebruikte symbolen.....             | 6  |
| 13   | ****- vriesvakdeur*.....                   | 7  |
| 13.1 | Deuraanslag omzetten.....                  | 7  |
| 14   | Wissel deurscharniering.....               | 7  |
| 14.1 | Deur verwijderen.....                      | 7  |
| 14.2 | Deur van het vriesvakje vervangen*.....    | 8  |
| 14.3 | Bovenste lagerdelen omzetten.....          | 8  |
| 14.4 | Onderste lagerdelen omzetten.....          | 9  |
| 14.5 | Lagerdelen van de deur omzetten.....       | 10 |
| 14.6 | Deur monteren.....                         | 10 |
| 14.7 | Deur uitlijnen.....                        | 11 |
| 14.8 | Afdekkingen aanbrengen.....                | 11 |
| 15   | Apparaat aansluiten.....                   | 11 |


De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

| Symbol | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Gebruiksaanwijzing lezen</b><br>Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <b>Volledige gebruiksaanwijzing op internet</b><br>U vindt de uitvoerige gebruiksaanwijzing op internet via de QR-code aan de voorkant van de gebruiksaanwijzing, op door het servicenummer in te voeren op <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <div style="text-align: center;"> <br/> <i>Fig. Voorbeeld</i> </div> |
|        | <b>Apparaat controleren</b><br>Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Symbol | Uitleg                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Afwijkingen</b><br>De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid. |
|        | <b>Instructies voor actie en resultaten van de actie</b><br>Instructies voor actie worden aangeduid met een ►.<br>De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.                                       |
|        | <b>Video's</b><br>Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                             |

## 1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veiligheidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals) downloaden. Het servicenummer vindt u op het



typeplaatje:

- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:**

|                                                                                   |              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GEVAAR       | duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.        |
|  | WAARSCHUWING | duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt. |
|  | VOORZICHTIG  | duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.                    |
|                                                                                   | LET OP       | duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.                      |
|                                                                                   | Aanwijzing   | duidt op nuttige informatie en tips.                                                                                                        |

## 2 Plaatsingsvoorwaarden



### WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

### 2.1 Ruimte



### WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Neem altijd de be- en ontluftung op de locatie in acht.
- Des te meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, des te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gas-lucht-mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de ruimte minimaal 1 m<sup>3</sup> groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

#### 2.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.

#### 2.1.2 Positionering in de ruimte

- Plaats het apparaat niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke, en stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.

### 2.2 Apparaat in het keukenblok integreren

Het apparaat kan in keukenkasten worden ingebouwd.




Fig. 1

- (1) Opbouwkast
- (2) Apparaat
- (3) Keukenkast
- (4) Wand
- (A) Diepte apparaat
- (B) Diepte deur
- (C) Ventilatie doorsnede
- (D) Afstand achterzijde apparaat
- (E) Afstand tot apparaatzijde

| A                   | B     | C                       | D         | E         |
|---------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 675 mm <sup>x</sup> | 65 mm | min.300 cm <sup>2</sup> | min.50 mm | min.13 mm |

Apparaten zonder greep / met verzonken greep

Apparaat direct naast de keukenkast Fig. 1 (3) opstellen.

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte Fig. 1 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede Fig. 1 (C) worden aangehouden.

Als het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 1 (4) wordt geplaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 13 mm bedragen.

Als het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 1 (4) wordt geplaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 20 mm bedragen.

# Installatielocatie

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de diepte deur Fig. 1 (B) t.o.v. het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten Fig. 1 (3) en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Nismaten zijn in acht genomen.
- Ventilatievereisten zijn in acht genomen (zie 4 Ventilatievereisten).

## 2.3 Plaatsen van meerdere apparaten

### LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- het apparaat niet strak naast een ander koel-/vriesapparaat zetten.

De apparaten zijn voor verschillende type locaties ontwikkeld. Apparaten uitsluitend combineren wanneer de apparaten daarvoor zijn ontwikkeld. De volgende tabel toont, afhankelijk van het model, de mogelijke locatie:


| Type locatie                                                                                                                                                     | Model                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enkel                                                                                                                                                            | alle modellen                                                                                                                |
| Side-by-Side (SBS)                                                                                                                                               | Modellen waarvan de modelaanduiding met <b>S...</b> beginnen.                                                                |
| Naast elkaar met een afstand van 70 mm tussen de apparaten<br>Wordt deze afstand niet aangehouden, vormt zich condenswater tussen de zijwanden van de apparaten. | alle modellen zonder zijwandverwarming<br> |

Fig. 2

Apparaten overeenkomstig de montagehandleiding monteren.

## 2.4 Elektrische aansluiting



### WAARSCHUWING

Ondeskundig gebruik!

Brand. Als een netkabel/-stekker het achterpaneel van het apparaat raakt, kunnen de netkabel/-stekker beschadigd raken door de trillingen van het apparaat, waardoor kortsluiting kan ontstaan.

- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen/verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen trafo's) mogen niet aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

## 3 Installatielocatie




Fig. 3

|                           | h    | a   | b                | c   | d                 |
|---------------------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| Rf 4200 /e/f 42..         | 1255 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| R(sf)(f) 4600 / e/f 46..  | 1455 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| Kf 46Z00                  | 1455 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| R(sf)(e) 4620             | 1455 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| Rf 5000 /e/d 50           | 1655 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| R(sf)(e) 5020             | 1655 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| R(sf)(e) 5220             | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| Ksfe 52Z20                | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| RB(sf)(e) 5220            | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| SR(bd)(sd)(sf)(e)(h) 5220 | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| SRBsfe 5220               | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| RDsfe 5220                | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| RB(sf)(e) 5221            | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |

<sup>x</sup> Bij apparaten met bijgeleverde wandafstandshouders wordt de maat 15 mm groter.

## 4 Ventilatievereisten

### LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- Let op voldoende ventilatie.
- Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievereisten in acht worden genomen:

- Abstandsribben aan de achterkant van het apparaat dienen voor een toereikende ventilatie. Deze mogen in de eindpositie niet in uitsparingen of openingen liggen.
- In principe geldt: hoe groter de ontluuchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.

## 5 Apparaat transporteren

- ▶ Apparaat verpakt transporteren.
- ▶ Apparaat rechtop transporteren.
- ▶ Apparaat met twee personen transporteren.

## 6 Apparaat uitpakken


Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- ▶ Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- ▶ Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- ▶ Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!
- ▶ De aansluitkabel van de achterkant van het apparaat verwijderen. Verwijder daarbij de kabelhouder, anders ontstaan trillingsgeluiden!

## 7 Wandafstandshouder monteren

De afstandhouders dienen gebruikt te worden om het opgegeven energieverbruik te bereiken en het condenswater bij een hoge omgevingsvochtigheid te voorkomen. Daardoor wordt de diepte van het apparaat vergroot met circa 15 mm. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandhouder volledig functioneel, alleen het verbruik is een beetje hoger.

- ▶ Bij een apparaat met meegeleverde wandafstandhouders deze links- en rechtsonder aan de achterzijde van het apparaat monteren.



## 8 Apparaat plaatsen



### VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar!

- ▶ Het apparaat moet door twee personen naar de standplaats worden getransporteerd.



### VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding en beschadiging!

De deur kan tegen de muur slaan en daardoor worden beschadigd. Bij glasdeuren kan het beschadigde glas tot verwondingen leiden!

- ▶ Zorg ervoor dat de deur niet tegen de muur kan slaan. Deurstopper, b.v. viltstopper aan de muur aanbrengen.
- ▶ Een openingsbegrenzer van de deur tot 90° kan via de technische dienst worden bijbesteld.



### WAARSCHUWING

Niet-stabiel apparaat!

Verwondings- en beschadigingsgevaar. Het apparaat kan kantelen.

- ▶ Apparaat overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bevestigen.



### WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.

## 9 Apparaat uitlijnen



### VOORZICHTIG


Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelen en eruit vallen van de apparaatdeur!

Wanneer de extra stelvoet aan de onderkant van de lagerbus niet correct op de vloer rust, kan de deur eruit vallen of het apparaat kantelen. Dit kan tot materiële schade en verwondingen leiden.

- ▶ De extra stelvoet op de lagerbus eruit draaien tot deze op de vloer rust.
- ▶ Dan 90° verder draaien.

- ▶ Apparaat de meegeleverde steeksleutel via de stelvoeten (A) en met een waterpas vast, waterpas uitlijnen.

- ▶ Daarna deur ondersteunen: Stelvoet van lagerbus (B) eruit draaien totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.



- ▶ Daarna deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus (B) eruit draaien totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

## 10 Na het plaatsen

- ▶ Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten en ladefronten lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de edelstaal achterwand lostrekken.
- ▶ Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- ▶ Apparaat reinigen.
- ▶ Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier in de hiervoor bestemde velden.

# Afvalverwerking van de verpakking

## 11 Afvalverwerking van de verpakking



### WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!  
► Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen\*

► Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.



## 12 Uitleg gebruikte symbolen

|  |                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bij deze handeling bestaat verwondingsgevaar! Neem de veiligheidsvoorschriften in acht!                                             |
|  | De handleiding kan voor meerdere modellen worden gebruikt. Deze stap alleen uitvoeren wanneer dit op uw apparaat van toepassing is. |
|  | Voor de montage a.u.b. de uitvoerige beschrijving in het tekstgedeelte van de handleiding in acht nemen.                            |
|  | De paragraaf kan gebruikt worden voor een apparaat met één of twee deuren.                                                          |
|  | Kies tussen de alternatieven: Apparaat met deuraanslag rechts of apparaat met deuraanslag links.                                    |
|  | Montagestep bij IceMaker en / of InfinitySpring nodig.                                                                              |
|  | Schroeven losjes of licht aandraaien.                                                                                               |
|  | Schroeven vast aandraaien.                                                                                                          |
|  | Controleer of de volgende stap voor uw model nodig is.                                                                              |
|  | Controleer de correcte montage / de correcte passing van de gebruikte onderdelen.                                                   |

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meet of de gespecificeerde afmeting klopt en corrigeer deze, indien noodzakelijk. |
|  | Gereedschap voor de montage: Duimstok                                             |
|  | Vereist gereedschap voor de montage: accuschroevendraaier en bit                  |
|  | Vereist gereedschap voor de montage: waterpas                                     |
|  | Vereist gereedschap voor de montage: steeksleutel met SW 7 en SW 10               |
|  | Voor deze werkstap zijn twee personen nodig.                                      |
|  | De werkstap vindt zich op de gemarkeerde plaats van het apparaat plaats.          |
|  | Hulpmiddelen voor de montage: een stukje touw                                     |
|  | Hulpmiddelen voor de montage: winkelhaak                                          |
|  | Hulpmiddelen voor de montage: schroevendraaier                                    |
|  | Hulpmiddelen voor de montage: schaar                                              |
|  | Hulpmiddelen voor de montage: marker, uitwisbaar                                  |
|  | Bijgevoegd pakket: Neem de componenten uit                                        |
|  | Niet meer benodigde onderdelen deskundig afvoeren.                                |

## 13 \*\*\*\*- vriesvakdeur\*

De deurscharnieren van de \*\*\*\* - vriesvakdeur kunnen eenvoudig met de hand worden gewisseld. Als de apparaatdeur van het koelapparaat met meer dan 115° kan worden geopend (1), kunt u het vriesvak ook openen zonder de deurscharnieren te wisselen. Bij een kleinere openingshoek (2) van de apparaatdeur is het nodig de deurscharnieren te om te zetten.




Fig. 4

### 13.1 Deuraanslag omzetten

De schuif voor het omzetten van de deuraanslag bevindt zich onder aan de achterzijde van de \*\*\*\* - vriesvakdeur.




Fig. 5

- ▶ \*\*\*\* - vriesvakdeur (1) sluiten.
- ▶ Van onder de \*\*\*\* - vriesvakdeur vasthouden.
- ▶ Schuif (2) naar rechts of naar links schuiven.

## 14 Wissel deurscharnieren

### Gereedschap




Fig. 6



### WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!  
Zijn de lagerdelen niet correct vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

### LET OP

Beschadigingsgevaar voor Side-by-Side modellen door condenswater!\*

Bepaalde apparaten kunnen als Side-by-Side modellen (twee apparaten naast elkaar) worden opgesteld.

Wanneer uw apparaat **een Side-by-Side (SBS) apparaat** is:

- ▶ SBS-combinatie overeenkomstig het bijlageblad plaatsen.

Wanneer de **plaatsing van de apparaten vastgelegd** is:

- ▶ deurscharnieren niet veranderen.




Fig. 7

Leesrichting in acht nemen.

### 14.1 Deur verwijderen

#### Aanwijzing

- ▶ Verwijder levensmiddelen uit de deurvakken voordat de deur wordt afgenomen, zodat er geen levensmiddelen uit vallen.




Fig. 8

- ▶ Deur openen.

# Wissel deurscharniering

## LET OP

Gevaar voor beschadiging!

Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.

► Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!

- Buitenste afdekking verwijderen. Fig. 8 (1)
- Lagerbusafdekking ontgrendelen en losmaken. Afdekking van de lagerbus verwijderen. Fig. 8 (2)
- Paneel met de sleufschroevendraaier losmaken en naar de zijkant draaien. Fig. 8 (3)




Fig. 9



## VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

► Deur goed vasthouden.

► Deur voorzichtig neerzetten.

- Veiligheidsafdekking voorzichtig eraf trekken. Fig. 9 (1)
- Bout met schroevendraaier T15 een stukje eruit draaien. Fig. 9 (2)
- De deur vasthouden en de bout met de vingers eruit trekken. Fig. 9 (3)
- Lagerbussen uit de geleiding trekken. Op de andere kant aanbrengen en vastklikken. Fig. 9 (4)
- Deur optillen en wegzetten.
- Stop voorzichtig met een sleufschroevendraaier uit de lagerbus van de deur optillen en eruit trekken. Fig. 9 (5)

## 14.2 Deur van het vriesvakje vervangen\*




Fig. 10

- Bij apparaten met één deur: De deuraanslag van het 4-sterren-vak door verschuiven van de hendel wisselen. De deur van het 4-sterren-vak moet hiervoor gesloten zijn. De hendel van onderen aan de achterzijde van de deur verschuiven.

## 14.3 Bovenste lagerdelen omzetten




Fig. 11

- Met schroevendraaier T20 beide schroeven eruit draaien.
- Lagerbus optillen en verwijderen.




Fig. 12

- Afdekking van boven naar voren toe verwijderen. Fig. 12 (1)
- Afdekking 180° gedraaid op de andere kant van rechts aanbrengen. Fig. 12 (2)
- Afdekking vastklikken. Fig. 12 (3)
- Bovenste lagerbus plaatsen. Fig. 12 (4)
- Schroef met schroevendraaier T20 aanbrengen en vastdraaien. Fig. 12 (5)
- Schroef met schroevendraaier T20 aanbrengen en vastdraaien. Fig. 12 (6)

## 14.4 Onderste lagerdelen omzetten




Fig. 13

- Lagerbouten compleet vanaf de bovenkant eruit trekken. Fig. 13 (1)
- Schroeven met schroevendraaier T20 eruit draaien en de lagerbus eraf halen. Fig. 13 (2)




Fig. 14

- Schroef met de schroevendraaier T25 losdraaien. Fig. 14 (1)
- Deursluthulp optillen en 90° naar rechts in de opening draaien. Fig. 14 (2)
- Schroef met schroevendraaier T25 vastschroeven. Fig. 14 (3)




Fig. 15

- Afdekking verwijderen. Fig. 15 (1)




Fig. 16

- Lagerbus op de andere kant aanbrengen en met behulp van een schroevendraaier T20 vastschroeven. Met schroef 2 onder in het midden beginnen. Fig. 16 (2)
- Schroef 3 en 4 vastschroeven. Fig. 16 (3,4)
- Lagerbout volledig aanbrengen. Let op dat de vergrendelknok naar achter wijst. Fig. 16 (5)




Fig. 17

- Afdekking aan de andere kant weer plaatsen. Fig. 17 (1)

## 14.5 Lagerdelen van de deur omzetten




Fig. 18

- Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.
- Lip met sleufschroevendraaier naar onder drukken. Fig. 18 (1)
- Sluithaak uit de geleiding trekken. Fig. 18 (2)
- Sluithaak aan de andere kant van de geleiding schuiven. Fig. 18 (3)
- Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

## 14.6 Deur monteren




Fig. 19

- Deur op de onderste lagerbout plaatsen.
- Deur boven uitlijnen op de opening in de lagerbus. Fig. 19 (1)
- Bouten aanbrengen en met schroevendraaier T15 vastschroeven. Fig. 19 (2)

- ▶ Veiligheidsafdekking voor de veiligheid van de deur monteren: Veiligheidsafdekking aanbrengen en controleren of deze op de deur rust. Anders bout volledig aanbrengen. *Fig. 19 (3)*
- ▶ Stop aanbrengen. *Fig. 19 (4)*

## 14.7 Deur uitlijnen



### WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding door eruit vallende deur!


Als de lageronderdelen niet goed zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan zwaar letsel tot gevolg hebben. Bovendien sluit de deur evt. niet, zodat het apparaat niet goed koelt.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Alle schroeven controleren en evt. aandraaien.

- ▶ De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder t.o.v. het apparaathuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T20-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen.
- ▶ Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

## 14.8 Afdekkingen aanbrengen


Voor apparaten zonder sluitdemper:



*Fig. 20*

De deur is met 90° geopend.

- ▶ Afdekking van de lagerbus aanbrengen en vastklikken, en indien nodig, voorzichtig uit elkaar drukken. *Fig. 20 (1)*
- ▶ Paneel zijdelings aanbrengen en vastklikken. *Fig. 20 (2)*



*Fig. 21*

- ▶ Buitenste afdekking erop schuiven. *Fig. 21 (1)*
- ▶ Bovenste deur sluiten. *Fig. 21 (2)*

## 15 Apparaat aansluiten



### WAARSCHUWING

Verkeerd aansluiten!

Brandgevaar.

- ▶ Geen verlengkabel gebruiken.
- ▶ Geen verdeelkasten gebruiken.

### LET OP

Verkeerd aansluiten!


Beschadiging van de elektronica.

- ▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.
- ▶ Geen energiespaarstekker gebruiken.

### Aanwijzing

Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.

- ▶ Een langere netaansluitleiding kan bij de klantenservice worden besteld.



*Fig. 22 \**

Voor 600 mm brede apparaten:

| a*        | b*        | c*        | d*       | G*              |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| ~ 1350 mm | ~ 1800 mm | ~ 2050 mm | ~ 150 mm | Apparaatstekker |

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- Stroomsoort en spanning op de plaats van opstelling komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- De uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 en 16 A.
- De contactdoos is eenvoudig toegankelijk.
- De contactdoos bevindt zich niet achter de apparaat, maar in de zones a of b (a, b, c).
- ▶ Elektrische aansluiting controleren.
- ▶ Apparaatstekker (G) aan de achterzijde van het apparaat aanbrengen. Let op het correct vastklikken.
- ▶ Netstekker op de voeding aansluiten.
- ▶ Liebherr-logo verschijnt op het beeldscherm.
- ▶ Weergave wisselt naar stand-bysymbool.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NL** Koelkast

Datum van uitgave: 20221006

**Artikelnr.-index: 7080444-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien