



Manuali i montimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Përmbajtja

1	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	2
2	Dimensionet e instalimit.....	3
3	Montimi i Side-by-Side.....	4

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.


Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

- Ruani me kujdes këto instruksione montimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.
- Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instruksionet e montimit edhe pronarit pasardhës.
- Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione montimi përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqui gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
- Lexoni në fillim udhëzimet e përgjithshme të sigurisë në **instruksionet e përdorimit**, të cilat përfshihen në këto instruksione montimi në kapitullin "Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë" dhe ndiqini ato. Nëse nuk i gjeni dot më **instruksionet e përdorimit**, atëherë **instruksionet e përdorimit** mund t'i shkarkoni në internet duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals. Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:



- **Ndiqui udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë, kur instaloni pajisjen:**

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Dimensionet e instalimit




Fig. 1 Shembull ilustrues*




Fig. 2 Shembull ilustrues*




Fig. 3 Shembull ilustrues*

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52.. *	
a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm) ^x	600
d (mm) ^x	675
e (mm) ^x	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

Pajisjet me dorezë gjatësore

XRF.. 52.. *	
a (mm)	1226
b (mm)	1855
c (mm) ^x	600
d (mm) ^x	675
e (mm) ^x	1217
f (mm)	1252
g	90°
h (mm)	35

Pajisjet me dorezë me kanal

^x Nëse përdorni ruajtës distance nga muri, atëherë përmasa rritet me rreth 15 mm.

e Këto përmasa vlejné për një kënd hapjeje 90°. Përmasat f e distancës ndryshojné në varësi të këndit të hapjes.

Montimi i Side-by-Side

3 Montimi i Side-by-Side

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përplasja e derës!

Dëmtimi i pajisjeve në instalimin Side-by-Side. Kur dy pajisje instalohen pranë njëra-tjetrës në një radhë Side-by-Side të caktuar, krah i hapjes së derës për të dyja pajisjet është i paracaktuar nga fabrika.

► Instalimi Side-by-Side: Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

Vendosni nga e majta frigoriferin ngrirës ose pajisjen me ndarjen e ngrirjes, të shikuar nga përballë. Këto pajisje janë të pajisura në anën e djathtë me një ngrohje të faqes anësore, në mënyrë që të parandalojë formimin e kondensimit.

Të gjitha pjesët e mbërthimit gjenden brenda në pajisje.

Pjesët e montimit në paketim

Te pajisjet me dorezë*




Fig. 4 *

Te pajisjet me dorezë të futur*




Fig. 5 *

Tek të gjitha pajisjet




Fig. 6

Te pajisjet me amortizatorë në mbyllje poshtë*

Paneli mbulues i bazamentit*




Fig. 7 *

Te pajisjet pa amortizatorë në mbyllje poshtë*

Paneli mbulues i bazamentit*




Fig. 8 *

Vegla e punës për montimin




Fig. 9

Sigurohuni që të keni gati veglat e mëposhtme të punës:


- Çelës pirun me SW 10 (ofrohet)
- Kaçavidë Torx® 25/20/15
- Kaçavidë me bateri
- Nivelues me lëng

Udhëzime për zhvendosjen e kombinimit SBS:

- Përpara bashkimit, vendosini pajisjet mundësisht sa më afër pozicionit përfundimtar. Megjithatë, për një montim sa më të mirë duhet që pajisjet të jenë të arritshme nga të gjitha anët.
- Pas montimit, gjatë zhvendosjes së pajisjeve kapini ato gjithmonë nga cepat e jashtëm përpara. Në asnjë mënyrë mos i shtyni ato me gjuhë në faqet anësore ose nga dera.
- Kombinimi SBS lëvizet më lehtë në drejtimin diagonal, duke e shtyrë në mënyrë të alternuar, një herë nga cepi i majtë dhe një herë nga cepi i djathtë. Kur kombinimi të jetë saktësisht përpara dollapit, shtyni atë brenda drejt.



- Nëse kombinimi duhet nxjerrë sërish jashtë nga dollapi, kapeni në një të tretën nga poshtë dhe tërhiqeni drejt për përpara.



KUJDES

Rrezik dëmtimi gjatë zhvendosjes së kombinimit SBS! Kombinimi i montuar SBS është i rëndë. Pajisja mund të dëmtohet nga goditjet si rezultat i zhvendosjes së papërshtatshme.

► Ndiqni udhëzimet për zhvendosjen (shihni më lart).

► Hiqni të gjitha fletët mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes.

Përpara poshtë në pajisje:




Fig. 10

- ▶ Rrotulloni këmbët e jashtme me rregullim që t'i mblihdni brenda. Pajisjet mund të zhvendosen më lehtë.

Te pajisjet me dorezë*

- ▶ Afroni të dyja pajisjet te njëra-tjetra deri në rreth 10 mm larg, në mënyrë që të qëndrojnë rrafsh me njëra-tjetrën nga përpara.*

Te pajisjet me dorezë të futur*

- ▶ Afroni të dyja pajisjet te njëra-tjetra deri në rreth 32 mm larg, në mënyrë që të qëndrojnë rrafsh me njëra-tjetrën nga përpara.*
- ▶ Niveloni të dyja pajisjet me nivelues me lëng në pjesën e sipërme të pajisjeve.

Përpara lart në pajisje:




Fig. 11

- ▶ Hiqni kapakët mbulues ekzistues.
- ▶ Përpara montimit të profilin të sipërm, lironi dhe hiqni të dyja vidat e tokëzimit Fig. 11 (14).
- ▶ Siguroni vidat e tokëzimit. Vidat nevojiten për montimin e mëvonshëm të profilin.




Fig. 12 Shembull ilustrues

- ▶ Shtyni profilin Fig. 12 (3) me pjesën distancuese midis pajisjeve dhe mbi kunjat. Mbërtheni lirisht profilin me katër vidat Fig. 12 (4) dhe me vidat e tokëzimit Fig. 12 (14) të hequra më parë, duke i mbërthyer në mënyrë të alternuar djathtas dhe majtas.
- ▶ Nëse nevojitet: Niveloni pajisjet me nivelues me lëng në pjesën e sipërme të pajisjeve.

Përpara poshtë në pajisje:

- ▶ Hiqni kapakët mbulues ekzistues.




Fig. 13

- ▶ Nëse llamarina Fig. 13 (1) mbuluese është montuar, lironi llamarinën.

Shënim

Nëse dëshironi që ta transportoni pajisjen apo ta vendosni të qëndrojnë më vete, duhet ta montoni përsëri llamarinën.




Fig. 14 Shembull ilustrues

- ▶ Shtyni profilin Fig. 14 (6) me pjesën distancuese midis pajisjeve dhe mbërthejeni lirisht me 4 vidat Fig. 14 (4).
- ▶ Nëse nevojitet: Niveloni pajisjet.
- ▶ Shtërngoni fort vidat lart dhe poshtë.

Prapa lart në pajisje:




Fig. 15 Shembull ilustrues

- ▶ Shtyni profilin Fig. 15 (7) me pjesën distancuese midis pajisjeve dhe futeni me gjuhëzat në tavanet e pajisjeve. Mbërthejeni fort me 2 vidat Fig. 15 (5).

Prapa poshtë në pajisje:




Fig. 16 Shembull ilustrues

- ▶ Shtyni profilin Fig. 16 (8) me pjesët e prera mbi folenë për ruajtësin e distancës nga muri.

Shënim

Vrimat për mbërthimin me vida duhen hapur më përpara!

- ▶ Shënoni me një laps pozicionin e vrimave për shpim.

Montimi i Side-by-Side

- Hiqni përsëri profilin.

Shënim

Shponi vetëm llamarinën! Thellësia e shpimit rreth 1 mm.




Fig. 17

- Shponi paraprakisht vrimat e vidave me një punto 3 mm dhe limoni vrimat.




Fig. 18 Shembull ilustrues

- Shtyni sërish profilin Fig. 18 (8) me pjesët e prera mbi folenë për ruajtësin e distancës nga muri.
- Mbërthejeni atë fort me 2 vidat Fig. 18 (5).

Përpara se të vendosni shiritat mbulues lart dhe përpara, ngjishni së bashku të dyja shufrat në të gjithë gjatësinë. Kështu shiritat futen më lehtë brenda hapësirës. Përdorni një pecetë të butë për të ngjeshur shiritat, në mënyrë që të shmangni shtypjet në sipërfaqe të shiritave mbulues. Ngjishni me kujdes dhe drejt shiritat brenda në hapësirën boshe, për të realizuar një lidhje optimale.

Te pajisjet me dorezë




Fig. 19

- Në pjesën e sipërme, ngjishni shiritin mbulues Fig. 19 (9) të shkurtër në hapësirën horizontale.

Te pajisjet me dorezë të futur*




Fig. 20 *

- Në pjesën e sipërme, ngjishni shiritin mbulues Fig. 20 (9) të shkurtër në hapësirën horizontale.*

Te pajisjet me dorezë*




Fig. 21 *

- Në pjesën e përparme, ngjishni shiritin mbulues Fig. 21 (10) të gjatë në hapësirën vertikale. Këtu bëni kujdes që shiriti të qëndrojë në llamarinën e bashkimit.*

Te pajisjet me dorezë të futur*




Fig. 22 *

- Në pjesën e përparme, ngjishni shiritin mbulues Fig. 22 (10) të gjatë në hapësirën vertikale. Këtu bëni kujdes që shiriti të qëndrojë në llamarinën e bashkimit.*
- Hiqni fletën mbrojtëse nga shiriti mbulues.*

Përpara lart në pajisje:




Fig. 23 Shembull ilustrues

- Futni me ngecje kapakun mbulues Fig. 23 (11) të sipërm në hapësirën e ndërmjetme ende të hapur të të dy shiritave të paneleve të komandimit. Bëni kujdes që anët e jashtme të kapakut mbulues të mbyllën rrafsh me shiritin e panelit të komandimit.

Përpara poshtë në pajisje




Fig. 24 Shembull ilustrues

- Vendosni kapakun mbulues Fig. 24 (12) të poshtëm nga përpara mbi profil Fig. 24 (1), shtyjeni poshtë Fig. 24 (2) dhe mbërthejeni me kapje nga poshtë Fig. 24 (3).
- Për të çmontuar kapakun mbulues, futni një kaçavidë poshtë kapakut mbulues nga anash dhe lironi të dy grepat e poshtëm të kapjes. Pas kësaj, hiqeni kapakun mbulues duke e kthyer për lart.
- Realizoni lidhjen elektrike të kombinimit të pajisjeve. Shihni udhëzuesin e instalimit.
- Pajisjet me IceMaker ose InfinitySpring:
- Realizoni lidhjen e pajisjes në lidhjen fikse të ujit. Shihni udhëzuesin e instalimit.

KUJDES

Rrezik dëmtimi gjatë zhvendosjes së kombinimit SBS! Kombinimi i montuar SBS është i rëndë. Pajisja mund të dëmtohet nga goditjet si rezultat i zhvendosjes së papërshtatshme.

- Ndiqni udhëzimet për zhvendosjen (shihni më lart).

- Shtyni me kujdes kombinimin SBS në pozicionin e parashikuar.
- Nëse nevojitet, niveloni pjerrësinë e kombinimit SBS nëpërmjet këmbëve me rregullim.
- Pas kësaj mbështetni derën: Futni këmbën e jashtme me rregullim në bazamentin mbështetës derisa ajo të puthitet në dyshe.

Në bazamentet mbështetëse të poshtme të jashtme, dyert mund të centrohen në lartësi:

- Hapni derën në 90°.




Fig. 25

- Për ta ngritur derën, lironi këmbën me rregullim Fig. 25 (18) duke e rrotulluar djathtas me anë të çelësit pirun Fig. 25 (2) të ofruar derisa të prekë dyshe. Pas kësaj rrotullojeni derisa dera të zhvendoset në lartësinë e duhur. Në gjendjen e dërgimit, bulonat janë plotësisht të mbledhur.

Montoni panelin mbulues dekorativ të bazamentit.*

Pasi të keni montuar së bashku pajisjet dhe t'i niveloni ato, ju mund të montoni panelet mbuluese të bazamentit poshtë te pajisjet. Panelet mbuluese të bazamentit janë panele dekorative dhe nuk ndikojnë në funksionimin e pajisjeve.*

Te pajisjet me amortizatorë në mbyllje poshtë*




Fig. 26 *

- Mbërtheni panelin mbuluese të bazamentit në pjesën e prerë poshtë në pajisje.*

Shënim

Paneli mbulues i bazamentit duhet shtyrë paksa prapa kapakut mbulues të bazamentit.*

Te pajisjet pa amortizatorë në mbyllje poshtë*





Fig. 27 *

- Mbërtheni panelet mbuluese të bazamentit në pjesët e prera poshtë në pajisje, siç tregohet në figurë.*



home.liebherr.com/fridge-manuals

SQ Kombinim Side-by-Side

Data e botimit: 20250430


Indeksi i nr. të
artikullit: 7086153-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Manuali i montimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Përmbajtja

1	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	2
2	Kushtet e instalimit.....	3
2.1	Dhoma.....	3
2.2	Integrimi i pajisjes në rreshtin e kuzhinës.....	3
2.3	Instalimi i disa pajisjeve.....	4
2.4	Lidhja elektrike.....	5
3	Dimensionet e instalimit.....	5
4	Kërkesat e ajrimit.....	5
5	Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji..	6
6	Transportimi i pajisjes.....	6
7	Nxjerrja e pajisjes nga paketimi.....	6
8	Montimi i ruajtësit të distancës nga muri.....	6
9	Instalimi i pajisjes.....	6
10	Nivelimi i pajisjes.....	7
11	Pas instalimit.....	7
12	Hedhja e paketimit.....	7
13	Dera e ndarjes së ngjirjes me *****	7
13.1	Kthimi i krahut të hapjes së derës.....	7
14	Ndërrimi i krahut të hapjes së derës.....	7
14.1	Hegja e derës.....	8
14.2	Ndërrimi i krahut të hapjes së derës së ngjirjes*...	9
14.3	Kthimi i pjesëve të kapjes lart.....	9
14.4	Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë.....	10
14.5	Kthimi i pjesëve të kapjes së derës.....	11
14.6	Kthimi i dorezës*.....	11
14.7	Montimi i derës.....	12
14.8	Nivelimi i derës.....	13
14.9	Vendosja e kapakëve mbulues.....	13
15	Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji.....	13

Prodhuksi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi të mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: <i>Fig. Shembull ilustrues</i>

Simboli	Shpjegimi
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalën në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.


Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

- Ruani me kujdes këto instruksione montimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.
- Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instruksionet e montimit edhe pronarit pasardhës.
- Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione montimi përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
- Lexoni në fillim udhëzimet e përgjithshme të sigurisë në **instruksionet e përdorimit**, të cilat përfshihen në këto instruksione montimi në kapitullin "Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë" dhe ndiqini ato. Nëse nuk i gjeni dot më **instruksionet e përdorimit**, atëherë **instruksionet e përdorimit** mund t'i shkarkoni në internet duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals. Numrin e servisit e

gjeni në etiketën e parametrave:



- Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë, kur instaloni pajisjen:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Kushtet e instalimit



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

- Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

Përdorimi i parashikuar

- Instaloheni dhe përdoren pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.

2.1 Dhoma



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi.

Kujdesuni gjithmonë për ajrimin dhe ventilimin e mirë në vendin e instalimit.

- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.

2.1.1 Bazamenti në dhomën e instalimit

- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë drejtë dhe e niveluar.
- Pjesa poshtë pajisjes duhet të ketë të njëjtën lartësi si dyshemeja përreth pajisjes.

2.1.2 Pozicionimi në dhomën e instalimit

- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni më poshtë) vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.

2.2 Integrimi i pajisjes në rreshtin e kuzhinës

Ju mund ta konvertoni pajisjen me dollapët e kuzhinës.




Fig. 1

- (1) Dollapi i montimit *
- (2) Pajisja *

- (B) Thellësia e derës *
- (C) Seksioni tërthor i ajrit *

Kushtet e instalimit

(3) Dollapi i kuzhinës *

(4) Muri *

(A) Thellësia e pajisjes *

Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me dollapin e kuzhinës Fig. 1 (3)*

Në faqen e pasme të dollapit së montimit duhet të ketë një hapësirë ajrimi me thellësi Fig. 1 (D) në të gjithë gjerësinë e dollapit të montimit.*

Nën mbulesën e hapësirës duhet respektuar seksioni tërthor i qarkullimit të ajrit Fig. 1 (C)*

Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri Fig. 1 (4), atëherë duhet që distanca midis pajisjes dhe murit të jetë të paktën 13 mm *

Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri Fig. 1 (4), atëherë duhet që distanca midis pajisjes dhe murit të jetë të paktën 20 mm *

Në mënyrë që dera të mund të hapet plotësisht, duhet që pajisja të dalë jashtë përpara kanatit të dollapit të kuzhinës sa thellësia e derës Fig. 1 (B). Në varësi nga thellësia e dollapëve të kuzhinës Fig. 1 (3) dhe përdorimi i ruajtësve të distancës nga muri, pajisja mund të dalë më shumë përpara dollapit.*

Pajisjet pa dorezë / me dorezë të futur:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

* Kur përdoren ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 8 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri) *




Fig. 2

(1) Dollapi i montimit *

(2) Pajisja *

(B) Thellësia e derës *

(C) Seksioni tërthor i ajrit *

(3) Dollapi i kuzhinës *

(4) Muri *

(A) Thellësia e pajisjes *

Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me dollapin e kuzhinës Fig. 2 (3)*

Në faqen e pasme të dollapit së montimit duhet të ketë një hapësirë ajrimi me thellësi Fig. 2 (D) në të gjithë gjerësinë e dollapit të montimit.*

Nën mbulesën e hapësirës duhet respektuar seksioni tërthor i qarkullimit të ajrit Fig. 2 (C)*

Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri Fig. 2 (4), atëherë duhet që distanca midis pajisjes dhe murit të jetë të paktën 57 mm . Kjo përkon me zgjatimin e dorezës kur dera është e hapur.*

Në mënyrë që dera të mund të hapet plotësisht, duhet që pajisja të dalë jashtë përpara kanatit të dollapit të kuzhinës sa thellësia e derës Fig. 2 (B). Në varësi nga thellësia e dollapëve të kuzhinës Fig. 2 (3) dhe përdorimi i ruajtësve të distancës nga muri, pajisja mund të dalë më shumë përpara dollapit.*

Pajisjet me dorezë gjatësore:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Kur përdoren ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 8 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri) *

Sigurohuni që janë respektuar kushtet e mëposhtme:

- Dimensionet e dollapit janë respektuar .
- Kërkesat e ajrimit janë respektuar (shihni 4 Kërkesat e ajrimit) .

2.3 Instalimi i disa pajisjeve

Pajisjet janë projektuar për lloje të ndryshme instalimi. Nëse dëshironi që të instaloni disa pajisje pranë ose sipër njëra-tjetrës, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Instaloni pranë ose sipër njëra-tjetrës vetëm pajisje që janë të projektuara për këtë qëllim.
- ☐ Ndiqni shënimet dhe tabelën e mëposhtme.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit!

► Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një frigorifer tjetër ftohës/ngrirës.

Modeli	Lloji i instalimit
Të gjitha modelet	Më vete
Modelet, emërtimi i të cilave fillon me S....	Side-by-Side (SBS)

3 Dimensionet e instalimit




Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri të vendosur, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 8 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri).

4 Kërkesat e ajrimit



KUJDES

Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!
Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.

- Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
- Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme për ajrimin:

- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni tërthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.

Modeli	Lloji i instalimit
Modelet pa ngrohje në faqet anësore	 Pranë njëra-tjetrës: Instaloni pajisjet me distancën A prej 70 mm midis pajisjeve. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore midis pajisjeve do të krijohet ujë nga kondensimi.  Në një faqe të jashtme: Instaloni pajisjet me distancën A si në një instalim pranë njëra-tjetrës. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqen anësore të pajisjes mund të krijohet ujë nga kondensimi.

Modelet dhe lloji i tyre i instalimit

Montoni së bashku pajisjet sipas instruksioneve të veçanta të montimit.

2.4 Lidhja elektrike



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojnë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

- Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
- Instaloheni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
- Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- **Mos** vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkueme me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.

Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji

5 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji

Lidhja me furnizimin me energji ndodhet në faqen e pasme të pajisjes. Për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt, sigurohuni që të përmbushen kushtet e mëposhtme paraprake:

- Dimensionet për lidhjen me furnizimin me energji njihen dhe janë respektuar. Shihni tabelën më poshtë.
- Lidhja me furnizimin me energji bëhet sipas udhëzimeve. (shihni 15 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)




Fig. 4 Frigoriferët ftohës

- (a) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (b) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (c) Gjatësia maksimale vertikale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (d) Distanca e spinës së pajisjes nga dysheja
- (G) Spina e pajisjes

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Transportimi i pajisjes

Gjatë transportit të pajisjes mbani parasysh:

- Transportojeni pajisjen vertikalisht.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

Në vënien në punë herën e parë:

- Transportojeni pajisjen brenda paketimit.

Gjatë transportit të pajisjes pas vënies në punë herën e parë (p. sh. transferim ose pastrim):

- Zbrazni pajisjen.
- Siguroni derën kundër hapjes së paqëllimshme.

7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me furnizuesin - përpara lidhjes së pajisjes.


- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim.
- Largoni të gjitha materialet nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ajrimin.
- Hiqni të gjitha fletët mbrojtëse nga pajisja. Për këtë mos përdorni asnjë objekt të mprehtë ose me majë!

- Nxirrni kordonin elektrik nga pjesa e pasme e pajisjes. Për këtë, hiqni mbajtësen e kabllit, përndryshe do të krijohen zhurma nga dridhja!

8 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri

Me ruajtësin e distancës nga muri, pajisja juaj arrin konsumin e deklaruar të energjisë dhe nuk krijohet fare ujë nga kondensimi në rast të lagështisë së lartë të ambientit. Pajisja është plotësisht funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të distancës nga muri, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.

Nëse ju vendosni ruajtësit e distancës nga muri, atëherë thellësia e pajisjes rritet me rreth 15 mm.



- Pajisja me ruajtësit e distancës nga muri të ofruar: Vendosni ruajtësit e distancës nga muri në pjesën e pasme të pajisjes majtas dhe djathtas poshtë.

9 Instalimi i pajisjes



VINI RE

Rrezik lëndimi nga dera e rëndë!

- Transportoni pajisjen për në vendin e instalimit me dy persona.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeri, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga paqëndrueshmëria e pajisjes!

Pajisja mund të përmbysset.

- Fiksoni pajisjen në përputhje me instruksionet.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri dhe dëmtimi!

- Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlirojnë nxehtësi, p.sh. mikrovalë, tost etj.!

Sigurohuni që janë respektuar parakushtet e mëposhtme:

- Zhvendosni pajisjen vetëm në gjendje të pangarkuar.
- Instaloni pajisjen vetëm me ndihmën e dikujt tjetër.
- Merrni kordonin e lidhjes elektrike nga qesja e aksesorëve.

- Futni fishën e frigoriferit të kordonit të lidhjes elektrike plotësisht në prizën në pajisje, në pjesën e pasme të pajisjes. Bëni kujdes për vendosjen e duhur të fishës së frigoriferit.
- Nëse nevojitet, shtrini spinën elektrike drejt një prize lehtësisht të arritshme, me ndihmën e kordonit.

- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
- Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

10 Nivelimi i pajisjes




Fig. 5

- Zhvendosni këmbëzat me rregullim Fig. 5 (A) me çelës fiso dhe me ndihmën e një niveli me ujë, derisa pajisja të jetë niveluar mirë.



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja dhe rrëzimi i derës së pajisjes!*

Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me dyshtemenë, dera mund të rrëzohet ose pajisja të përmbysset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale dhe lëndime.

- Zhvendosni gjithashtu këmbëzat me rregullim në bazamentin mbështetës sipas udhëzimeve.

- Zhvendosni këmbëzat me rregullim Fig. 5 (B) në bazamentin mbështetës me çelësat fiso të përfshirë në paketim, derisa të jetë mbështetur mbi dyshteme.
- Rrotulloni këmbëzën me rregullim Fig. 5 (B) me 90°.
- Pajisja është niveluar.

11 Pas instalimit

- Hiqni fletën mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes.
- Hiqni fletën mbrojtëse nga cepat e pajisjes.
- Hiqni fletën mbrojtëse nga cepat e pajisjes dhe nga pjesët ballore të sirtarëve.
- Hiqni fletën mbrojtëse nga faqja e pasme prej inoksi.
- Hiqni të gjitha pjesët siguroese të transportit.
- Pastroni pajisjen. (shihni manualin e përdorimit)
- Shënoni tipin (modeli, numri), emërtimin e pajisjes, numrin e serisë/pajisjes, datën e blerjes dhe adresën e shitësit.

12 Hedhja e paketimit



PARALAJMËRIM

Rrezik mbyetje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

- Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar

13 Dera e ndarjes së ngrirjes me

Në rast të ndërrimit të krahut të hapjes së derës, mund ta konvertoni derën e ndarjes së ngrirjes me **** me një dorezë të thjeshtë. Kur është e mundur që dera e frigoriferit hapet më shumë se 115° (1), atëherë ndarjen e ngrirjes mund ta hapni edhe pa ndërruar krahun e hapjes së derës. Nëse këndi i hapjes së derës së pajisjes është më i vogël (2), atëherë konvertimi i krahut të hapjes së derës është i domosdoshëm.




Fig. 6

13.1 Kthimi i krahut të hapjes së derës

Rrëshqitësja për kthimin e krahut të hapjes së derës ndodhet poshtë në faqen e pasme të derës së ndarjes së ngrirjes me ****.




Fig. 7

- Mbyllni derën e ndarjes së ngrirjes me **** (1).
- Kapni nga poshtë derën e ndarjes së ngrirjes me ****.
- Shtyni rrëshqitësen (2) majtas ose djathtas.

14 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

Ndërrimi i krahut të hapjes së derës




Fig. 8

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përplasja e derës!

Dëmtimi i pajisjeve në instalimin Side-by-Side. Kur dy pajisje instalohen pranë njëra-tjetrës në një radhë Side-by-Side të caktuar, krah i hapjes së derës për të dyja pajisjet është i paracaktuar nga fabrika.

► Instalimi Side-by-Side: Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje** vlejné seksionet:

- ☐ Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje**
- ☐ Për të gjitha pajisjet




Fig. 9

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

14.1 Heqja e derës

Shënim

► Hiqni ushqimet nga raftet e derës përpara se të hiqni derën, në mënyrë që të mos derdhet asnjë ushqim.

Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje**:




Fig. 10

► Hapni derën.

KUJDES

Rrezik dëmtimi!

Nëse guarnicioni i derës dëmtohet, ka mundësi që dera të mos mbyllet si duhet dhe ftohja të jetë e pamjaftueshme.

► Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë!

- Hiqni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 10 (1).
- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 10 (2) dhe hiqeni.
- Nxirrni nga foleja panelin mbulues Fig. 10 (3) me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash.

Për të gjitha pajisjet:




Fig. 11



VINI RE

Rrezik lëndimi kur dera anohet!

- Kapeni derën fort.
- Uleni derën me kujdes.
- Ngrini derën lart dhe lëreni mënjanë.

14.2 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës së ngrirjes*




Fig. 12

- Në pajisjet me një derë: Shkëmbeni ndaluesin e derës së ndarjes me 4 yje nëpërmjet zhvendosjes së levës. Për këtë qëllim, dera e ndarjes me 4 yje duhet të jetë e mbyllur. Shtyni levën nga poshtë në faqen e pasme të derës.

14.3 Kthimi i pjesëve të kapjes lart

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngoju përsëri nëse nevojitet.




Fig. 13

- Lironi të dyja vidat me një kaçavidë.
- Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.




Fig. 14

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 14 (1) nga lart duke e tërhequr përpara.
- Futni kapakun mbulues Fig. 14 (2) të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- Mbërtheni në vend kapakun mbulues Fig. 14 (3).
- Vendosni bazamentin mbështetës të sipërm Fig. 14 (4).
- Vendosni vidën Fig. 14 (5) me një kaçavidë dhe shtrëngojeni fort.
- Vendosni vidën Fig. 14 (6) me një kaçavidë dhe shtrëngojeni fort.

14.4 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.




Fig. 15

- Nxirrni jashtë komplet bulonin e rrotullimit Fig. 15 (1) nga lart.
- Lironi vidat Fig. 15 (2) me një kaçavidë dhe hiqni bazamentin mbështetës.

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:




Fig. 16

- Lironi plotësisht vidën Fig. 16 (1) me një kaçavidë.
- Ngrini lart ndihmën e mbylljes së derës Fig. 16 (2) dhe rrotullojeni brenda vrimës me 90° nga e djathta.
- Mbërtheni fort vidën Fig. 16 (3) me kaçavidë.

Për të gjitha pajisjet:




Fig. 17

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 17 (1).




Fig. 18

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën Fig. 18 (2) poshtë në mes.
- Mbërtheni fort vidën Fig. 18 (3) dhe vidën Fig. 18 (4).
- Vendosni komplet në vend bulonin e rrotullimit Fig. 18 (5). Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.




Fig. 19

- Vendosni sërish në vend kapakun mbulues Fig. 19 (1) në anën tjetër.

14.5 Kthimi i pjesëve të kapjes së derës

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.




Fig. 20

- Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.
- Shtypni për poshtë gjuhëzën Fig. 20 (1) me një kaçavidë me kokë petë.
- Nxirrni jashtë nga foleja udhëzuese grepat e mbylljes Fig. 20 (2).
- Futni grepat e mbylljes Fig. 20 (3) në folenë udhëzuese në anën tjetër.
- Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.

14.6 Kthimi i dorezës*

Për të gjitha pajisjet:




Fig. 21

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 21 (1).
- Lironi vidat Fig. 21 (2) me një kaçavidë.
- Hiqni dorezën Fig. 21 (3).
- Ngrini lart me kujdes tapën anësore Fig. 21 (4) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- Vendosni sërish tapën Fig. 21 (5) në anën tjetër.




Fig. 22

- Vendosni dorezën Fig. 22 (1) në anën e kundërt.
- ▷ Vramat e vidave duhet të përputhen saktësisht mbi njëra-tjetrën.
- Mbërtheni fort vidat Fig. 22 (2) me kaçavidë.
- Vendosni kapakët mbulues Fig. 22 (3) anash dhe shtyjini.
- ▷ Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.

14.7 Montimi i derës

Për të gjitha pajisjet:




Fig. 23

- Futni derën mbi kunjin e kapjes poshtë.
- Niveloni derën lart në bazamentin mbështetës për hapjen e saj. Fig. 23 (1)
- Futni bulonin Fig. 23 (2) dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- Montoni kapakun mbulues të siguresës Fig. 23 (3) për sigurimin e derës: Vendosni kapakun mbulues të siguresës dhe kontrolloni nëse ai puthitet te dera. Nëse jo, futeni bulonin plotësisht.
- Vendosni tapën Fig. 23 (4) në vend.

14.8 Nivelimi i derës

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- ▶ Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të vegllës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojini paksa me vegllën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore.
- ▶ Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dyshe, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

14.9 Vendosja e kapakëve mbulues

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:




Fig. 24

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 24 (1) dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
- ▶ Vendosni panelin mbulues Fig. 24 (2) anash dhe mbërthejeni në vend.




Fig. 25

- ▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 25 (1).
- ▶ Mbyllni derën lart Fig. 25 (2).

15 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike dhe rrezik lëndimi nga pajisja e dëmtuar ose kordoni i dëmtuar i lidhjes elektrike!

Rrezik për jetën dhe lëndime me prerje. Nëse pajisja ose kordoni i lidhjes elektrike dëmtohen gjatë transportit, atëherë mund të ekspozoheni ndaj një goditjeje elektrike fatale. Gjithashtu, ekziston rreziku që të priteni në pjesët e dëmtuara të trupit të pajisjes.

- ▶ Pas transportimit, kontrolloni pajisjen dhe kordonin e lidhjes elektrike për dëmtime.
- ▶ Në asnjë mënyrë mos e vendoni pajisjen në punë, nëse pajisja apo kordoni i lidhjes elektrike është i dëmtuar.
- ▶ Kontakti me shërbimin për klientin.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike të dërguar më vete. Kordoni i lidhjes elektrike ka në njërin skaj një fishë për pajisjen ftohëse dhe në skajin tjetër ka një spinë elektrike.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike, të lidhur nga fabrika. Kordoni i lidhjes elektrike ka një spinë elektrike në skajin e lirë të tij.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja dhe kordoni i lidhjes elektrike nuk janë dëmtuar.
- Pajisja është instaluar në përputhje me rregullat. (shihni 8 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri)
- Kërkesat për lidhjen elektrike janë respektuar. (shihni 2 Kushtet e instalimit)
- Dimensionet për lidhjen në përputhje me rregullat njihen dhe janë respektuar. (shihni 5 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)
- Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik përputhen me specifikimet në etiketën e parametrave.
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes. (shihni 5 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përdorimi i papërshtatshëm!

Dëmtim i pjesëve elektrike të pajisjes.

- ▶ Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.




PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!

Djegje.

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Mos përdorni kablllo zgjatuese.
- ▶ Mos përdorni bashkues me shumë priza.



Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!

Dëmtime në pajisje.

► Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

► Lidhni spinën elektrike të kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike.

► Lidhni spinën elektrike të kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike.

▷ Në ekran shfaqet logoja Liebherr.

▷ Ekran kalon në simbolin Standby.

▷ Kur brenda 60 sekondave nuk kryhet asnjë veprim: Simboli Standby zbehet ose zhduket.

▷ Pajisja është e lidhur. Për vënien në punë herën e parë shihni kapitullin në vijim ose manualin e përdorimit.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sq Frigorifer ftohës

Data e botimit: 20250113

Indeksi i nr. të
artikullit: 7086333-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien