



Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Innehåll

1	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	2
2	Installationsförfållanden.....	3
2.1	Utrymme.....	3
2.2	Bygg in skåpet i köksenheden.....	3
2.3	Installera flera skåp.....	4
2.4	Elektrisk anslutning.....	5
3	Uppställningsmått.....	5
4	Ventilationskrav.....	5
5	Vattenanslutning*.....	5
5.1	Mått för vattenanslutningen.....	5
5.2	Vattentryck.....	5
6	Transportera skåpet.....	6
7	Packa upp skåpet.....	6
8	Montera distanserna mot väggen.....	6
9	Sätta skåpet på plats.....	6
10	Justera skåpet.....	6
11	Efter uppställningen.....	6
12	Avfallshantera förpackningarna.....	7
13	Förklaring av använda symboler.....	7
14	Omhängning av dörren.....	8
14.1	Ta bort stängningsdämparen.....	8
14.2	Ta av dörren.....	9
14.3	Flytta de övre lagerdelarna.....	10
14.4	Flytta nedre lagerdelar.....	10
14.5	Flytta handtagen*.....	11
14.6	Montera dörren.....	12
14.7	Rikta in dörren.....	12
14.8	Montera stängningsdämparen.....	12
15	Ansluta apparaten till vattenförsörjningen*.....	13
15.1	Ansluta slangen.....	13
15.2	Kontrollera vattensystemet.....	14
16	Vattenbehållare*.....	14
16.1	Sätt in vattenbehållaren.....	14
17	Vattenfilter*.....	14
17.1	Sätta in vattenfilter.....	14
18	Ansluta apparaten.....	15

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.


Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.

Symbol	Förklaring
	Fullständig bruksanvisning på webben Du hittar den utförliga bruksanvisningen på webben med hjälp av QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att ange modellbeteckningen på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten:  <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med (*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Förvara denna monteringsanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.
- Om du överlåter apparaten, lämna då även över monteringsanvisningen till nästa ägare.
- Läs denna monteringsanvisning noga före installation och användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.
- Läs först de allmänna säkerhetsanvisningarna i **bruksanvisningen** som hör till denna monteringsanvisning i kapitlet "Allmänna säkerhetsanvisningar" och följ dem. Om du har tappat bort **bruksanvisningen** kan **bruksanvisningen** hämtas på webben eller genom att du anger modellbeteckningen på home.liebherr.com/fridge-manuals.

manuals. Modellbeteckningen står på typs-



kylten:

- **Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen vid installation av apparaten:**

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

2 Installationsförhållanden



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!

Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

Avsedd användning

- Installera och använd endast skåpet i slutna utrymmen.

2.1 Utrymme



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Om skåpet placeras i en mycket fuktig miljö, kan kondensvatten bildas på skåpets utsida. Sörj alltid för god ventilation på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i apparaten, desto större måste utrymmet vara där apparaten står. I för små utrymmen kan en antändlig gas/luftblandning uppstå vid ett ev. läckage. Per 8 g köldmedium måste uppställningsutrymmet vara minst 1 m³. Uppgifter om mängden köldmedium står på typskylten inne i skåpet.

2.1.1 Underlag i utrymmet

- Golvet där apparaten ska placeras ska vara vågrätt och jämnt.
- Apparats underlag måste vara på samma höjd som det omgivande golvet.

2.1.2 Positionering i utrymmet

- Placera inte apparaten så att den utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Placera skåpet med ryggsidan direkt mot väggen och använd då den medföljande väggdistanshållaren (se nedan).

2.2 Bygg in skåpet i köksenheten

Du kan bygga in apparaten i ett köksskåp.




Fig. 1

- (1) Överskåp*
- (2) Apparat*
- (3) Köksskåp*
- (4) Vägg*
- (A) Apparatsens djup*
- (B) Dörrens djup*
- (C) Ventilationsarea*
- (D) Avstånd, skåpets baksida*
- (E) Avstånd, skåpets sida*

Du kan ställa apparaten direkt bredvid köksskåpet Fig. 1 (3)*. Bakom överskåpet måste det finnas en luftspalt med djupet Fig. 1 (D) längs hela överskåpets bredd.*

Under taket måste angiven ventilationsprofil Fig. 1 (C) följas.*

Om du placerar apparaten med gångjärnen bredvid en vägg Fig. 1 (4) måste avståndet mellan apparaten och väggen vara minst 13 mm.*

Om du placerar apparaten med gångjärnen bredvid en vägg Fig. 1 (4) måste avståndet mellan apparaten och väggen vara minst 20 mm.*

Installationsförhållanden

För att dörren ska kunna öppnas helt måste apparaten sticka ut från köksskåpets front med samma mått som dörrens djup *Fig. 1 (B)*. Beroende på köksskåpens *Fig. 1 (3)* djup och om väggavståndshållare används kan skåpet skjuta ut ännu mer.*

Apparat utan handtag eller med infällt handtag:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	Minst 300 cm ²
D	Minst 50 mm
E	Minst 13 mm

* Vid användning av väggdistanshållare ökar måttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot väggen) .*




Fig. 2

(1) Överskåp*

(2) Skåp*

(3) Köksskåp*

(4) Vägg*

(A) Skåpets djup*

(B) Dörrens djup*

(C) Ventilationsarea*

(D) Avstånd, skåpets baksida*

(E) Avstånd till skåpets sida*

Du kan ställa apparaten direkt bredvid köksskåpet *Fig. 2 (3)*.*

Bakom överskåpet måste det finnas en luftspalt med djupet *Fig. 2 (D)* längs hela överskåpets bredd.*

Under taket måste angiven ventilationsprofil *Fig. 2 (C)* följas.*

Om du placerar apparaten med gångjärnen bredvid en vägg *Fig. 2 (4)* måste avståndet mellan apparaten och väggen vara minst 57 mm. Detta motsvarar hur mycket handtaget sticker ut med öppen dörr.*

För att dörren ska kunna öppnas helt måste apparaten sticka ut från köksskåpets front med samma mått som dörrens djup *Fig. 2 (B)*. Beroende på köksskåpens *Fig. 2 (3)* djup och om väggavståndshållare används kan skåpet skjuta ut ännu mer.*

Skåp med hävstångshandtag:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	Minst 300 cm ²
D	Minst 50 mm
E	Minst 57 mm

* Vid användning av väggdistanshållare ökar måttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot väggen) .*

Märk

En sats med delar för begränsning av dörrens öppningsvinkel till 90° kan erhållas från kundtjänsten för de enheter som har stängningsdämpare.

Se till att följande villkor är uppfyllda:

- Nischmått är korrekta .
- Ventilationskraven är uppfyllda (se 4 Ventilationskrav) .

2.3 Installera flera skåp

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kondensvatten!

► Placera inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-skåp.

Skåpen är utformade för olika installationssätt. Kombinera endast skåpen om de är avsedda för det. Tabellen nedan visar möjliga installationssätt för varje modell:


Installations-sätt	Modell
enstaka	alla modeller
Intill varandra (SBS)	Modeller vars modellbeteckning börjar med S...
Bredvid varandra med ett avstånd på 70 mm mellan apparaterna Detta avstånd krävs för att minimera risken för att kondensvatten ska samlas på apparatväggarna.	alla modeller utan värme i sidoväggen 

Fig. 3

Bygg ihop skåpen enligt separat monteringsanvisning.

2.4 Elektrisk anslutning



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!

Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

3 Uppställningsmått




Fig. 4

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RBa 4250	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
R(sd)d 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RB(sd)(bsc) (d) 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SR(B)sdd 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RBstd 528i	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SRB(bs)(st)d 528i	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
RBbsc 5280	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SRBstd 5280	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SRB(bs)(st)d 529i	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SRBsdd 5260	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x

^x För skåp med medföljande distanser mot vägg ökar måttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot väggen).

4 Ventilationskrav

OBSERVERA

Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!

Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.

- Se till att ventilationen är tillräcklig.
- Följ kraven på ventilation.

Om apparaten integreras i inbyggda kök måste alltid följande ventilationsvillkor uppfyllas:

- Distansflänsarna på skåpets baksida är till för att ge tillräcklig ventilation. När skåpet står på sin slutgiltiga plats får dessa inte vara i nischer eller öppningar.
- Grundprincipen är att ju större ventilationsarean är desto, mer energieffektivt arbetar skåpet.

5 Vattenanslutning*

Om din apparat är utrustad med en vattenanslutning medföljer en slang för detta ändamål.

Märk

Du kan köpa slangar i andra längder som tillbehör.

Översikt över mått för vattenanslutning:	(se 5.1 Mått för vattenanslutningen)
Krav på vattentrycket:	(se 5.2 Vattentryck)
Upprätta vattenanslutningen:	(se 15 Ansluta apparaten till vattenförsörjningen*)

5.1 Mått för vattenanslutningen




Fig. 5

- (a) Max. tillgänglig slanglängd
- (b) Max. tillgänglig slanglängd
- (c) Avstånd från magnetventilen till golvet
- (M) Magnetventil

För 600 mm breda apparater:

a	b	c
~ 1150 mm	~ 1000 mm	~ 150 mm

5.2 Vattentryck

Vattenanslutningsledningen och apparatens magnetventil är lämplig för ett vattentryck på upp till 1 MPa (10 bar).

För att säkerställa att din apparat fungerar felfritt (flöde, istärningarnas storlek, ljudnivå) ska följande vattentryck hållas:

Transportera skåpet

Vattentryck:	
bar	MPa
1,5 till 6,2	0,15 till 0,62

Vattentryck vid användning av vattenfilter:*	
bar*	MPa*
2,8 till 6,2	0,28 till 0,62

Om trycket är högre än 6,2 bar ist:

- Förkoppla tryckbegränsare.
- Upprätta vattenanslutningen. (se 15 Ansluta apparaten till vattenförsörjningen*)

6 Transportera skåpet

- Vid driftstart: Transportera skåpet förpackat.
- Vid transport efter driftstart (t.ex. flytt): Transportera skåpet olastat.
- Transportera skåpet stående.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

7 Packa upp skåpet


Vid skador på apparaten, kontakta genast – före anslutningen – leverantören.

- Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada.
- Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt installation resp. ventilation, från skåpets baksida eller sidor.
- Ta bort skyddsfolien från hela skåpet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål!

8 Montera distanserna mot väggen

Med väggdistanshållaren uppnår din apparat den deklarerade energiförbrukningen och inget kondensvatten bildas vid hög luftfuktighet i omgivningen. Appartdjupet ökar med ca. 15 mm. Apparaten är helt funktionsduglig utan användning av avståndshållaren men har då en något högre energiförbrukning.

- Apparat med medföljande väggdistanshållare: Montera väggdistanshållarna till vänster och höger på apparatens baksida.



9 Sätta skåpet på plats



AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

- Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.



AKTA

Risk för skador och personskador!

Dörren kan slå emot väggen och skadas. På glasdörren kan det skadade glaset leda till personskador!

- Skydda glasdörren så att den inte kan slå emot väggen. Placera ett dörrstopp, t.ex. ett filtstopp på väggen.
- En öppningsbegränsare till dörren på 90° kan efterbeställas hos kundtjänst.



VARNING

Risk för materiella skador och personskador på grund av ostabil apparat!

Apparaten kan välta.

- Fäst apparaten enligt anvisningarna.



VARNING

Risk för brand och skador!

- Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
- ☐ Var alltid minst två personer när skåpet ställs på plats.

10 Justera skåpet



AKTA


Risk för personskador och skador på grund av att skåpdörren välter och faller ut!

Om den extra justeringsfoten på den nedre lagerboken inte ligger an ordentligt mot golvet, kan dörren falla ut eller skåpet välta. Detta kan leda till materiella skador och personskador.

- Skruva ut den extra justeringsfoten på lagerboken tills den ligger an mot golvet.
- Vrid den sedan ytterligare 90°.

- Justera skåpets fötter (A) med den medlevererade skruvnyckeln, kontrollera att skåpet står stadigt och vågrätt med hjälp av ett vattenpass.

- Stötta därefter dörren: Skruva ut den justerbara foten ur lagerboken (B) tills den ligger mot golvet, skruva den sedan 90° till.



- Stötta därefter dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerboken (B) med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot golvet, skruva den sedan 90° till.

11 Efter uppställningen

- Ta bort skyddsfolien från apparatens utsida.
- Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna.
- Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna och lådornas framsidor.
- Dra av skyddsfolien från baksidan i rostfritt stål.
- Ta bort alla transportskyddsdelar.
- Rengör apparaten. (se bruksanvisningen)

- Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning, apparat-/serienummer, inköpsdatum och återförsäljaradress.

12 Avfallshantera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!

- Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
 - Delar av skummad polystyren
 - Folier och påsar av Polyeten
 - Spännband av Polypropylen
 - spikad träram med polyetylenskiva*
- Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.



13 Förklaring av använda symboler

	Vid detta arbetsmoment finns det risk för personskador! Observera säkerhetsinformationen!
	Anvisningen gäller för flera modeller. Utför endast detta arbetsmoment när det avser ditt skåp.
	För monteringen, observera den detaljerade beskrivningen i anvisningarnas textavsnitt.
	Avsnittet gäller antingen ett skåp med en dörr eller två dörrar.
	Välj mellan alternativen: Skåp med dörrgångjärn till höger eller skåp med dörrgångjärn till vänster.
	Nödvändiga monteringssteg för IceMaker och/eller InfinitySpring.
	Lossa eller dra åt skruvarna lätt.
	Dra åt skruvarna.
	Kontrollera om följande arbetsmoment är nödvändigt för din modell.

	Kontrollera den korrekta monteringen/det korrekta läget för de använda komponenterna.
	Mät det angivna måttet och korrigera det vid behov.
	Verktyg för montering: Tumstock
	Verktyg för monteringen: Batteri-driven skruvdragare och hylsa TORX® 20
	Verktyg för monteringen: Vattenpass
	Verktyg för monteringen: U-nyckel med NV 7 och NV 10
	För detta arbetsmoment krävs två personer.
	Arbetsmomentet utförs vid markerade ställen på skåpet.
	Hjälpmedel för monteringen: Snöre
	Hjälpmedel för monteringen: Vinkel-mått
	Hjälpmedel för monteringen: Skruv-mejsel
	Hjälpmedel för monteringen: Sax
	Hjälpmedel för monteringen: Markeringspenna, borttagningsbar
	Tillbehörspaket: Ta ut komponenter

Omhängning av dörren



Avfallshantera komponenter som inte längre behövs på ett korrekt sätt.

14 Omhängning av dörren

Verktyg




Fig. 6



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar! Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

OBSERVERA

Beschädigungsgefahr für Side-by-Side Geräte durch Kondenswasser!*

Vissa skåp kan monteras som sida-vid-sida-kombinationer (två skåp intill varandra).

Om skåpet är **ett sida-vid-sida-skåp (SVS)**:

- Installera SBS-kombinationen enligt tillägsbladet.

När **skåpens placering är bestämd**:

- Häng inte om dörren.




Fig. 7

Observera textavsnittens ordningsföljd.

14.1 Ta bort stängningsdämparen




Fig. 8

- Öppna dörren.

OBSERVERA

Risk för skador!

Om dörттätningen är skadad stänger eventuellt dörren inte ordentligt och kylningen blir inte tillräcklig.

- Skada inte dörттätningen med skruvmejseln!

- Ta bort det yttre skyddet. Fig. 8 (1)
- Haka av lagerbocksskyddet och lossa det. Ta bort lagerbocksskyddet. Fig. 8 (2)
- Lossa panelen med hjälp av en spårskruvmejsel och vrid den åt sidan. Fig. 8 (3)




Fig. 9



AKTA

Klämrisk från hopfälld led!

- Fäst spärren.

- Tryck fast spärren i öppningen. Fig. 9 (1)
- Tryck ut bulten med en skruvmejsel. Fig. 9 (2)
- Dra ut bulten uppåt. Fig. 9 (3)
- Vrid leden mot dörren. Fig. 9 (4)




Fig. 10

- Bänd loss skyddet med en spårskruvmejsel och lyft upp det. Fig. 10 (1)
- Ta ut skyddet. Fig. 10 (2)




Fig. 11

- Lossa skruven på stängningsdämparen med en skruvmejsel T15 ca. 14 mm. Fig. 11 (1)
- Sätt in en skruvmejsel bakom stängningsdämparenheten och vrid enheten framåt. Fig. 11 (2)
- Dra ut stängningsdämparenheten. Fig. 11 (3)

14.2 Ta av dörren

Märk

- Tag bort livsmedel från dörrfacken innan dörren tas bort så att inga livsmedel ramlar ut.




Fig. 12



AKTA

Risk för skador om dörren slås upp!

- Håll ordentligt i dörren.
- Ställ dörren försiktigt åt sidan.

- Ta försiktigt av blindlocket. Fig. 12 (1)
- Skruva ut bulten en bit med torxskruvmejsel T15. Fig. 12 (2)
- Håll fast dörren och dra ut bulten med fingrarna. Fig. 12 (3)
- Dra ut lagerbussningen ur hålen. Sätt in den från den andra sidan så att den går i lås med ett klick. Fig. 12 (4)
- Lyft upp dörren och ställ den åt sidan.
- Bänd försiktigt upp pluggarna från dörrlagerbussningen med en spårskruvmejsel och dra ut dem. Fig. 12 (5)

Omhängning av dörren

14.3 Flytta de övre lagerdelarna




Fig. 13

- Skruva ut de båda skruvarna med en torxskruvmejsel T20.
- Lyft upp lagerbocken och ta av den.




Fig. 14

- Ta av skyddet genom att dra det uppåt och framåt. Fig. 14 (1)
- Vrid skyddet 180° och haka i det på andra sidan från höger. Fig. 14 (2)
- Tryck fast skyddet. Fig. 14 (3)
- Sätt på den övre lagerbocken. Fig. 14 (4)
- Sätt i och dra åt skruven med skruvmejsel T20. Fig. 14 (5)
- Sätt i och dra åt skruven med skruvmejsel T20. Fig. 14 (6)

14.4 Flytta nedre lagerdelar




Fig. 15

- Ta ut hela lagerbulten genom att dra den uppåt. Fig. 15 (1)
- Skruva ut skruvarna med en skruvmejsel T20 och ta av lagerbocken. Fig. 15 (2)




Fig. 16

- Ta av täckplattan. Fig. 16 (1)




Fig. 17

- Sätt på lagerbocken på andra sidan och skruva fast den med hjälp av en skruvmejsel T20. Börja med skruv 2 längst ner i mitten. Fig. 17 (2)
- Dra åt skruvarna 3 och 4. Fig. 17 (3,4)

- Sätt in lagerbulten helt och hållet. Se till att låskammen är vänt bakåt. *Fig. 17 (5)*




Fig. 18

- Sätt på lagerbocken på andra sidan och skruva fast den med hjälp av en skruvmejsel T20. Börja med skruv 2 längst ner i mitten. *Fig. 18 (2)*
- Dra åt skruvarna 3 och 4. *Fig. 18 (3,4)*
- Sätt in lagerbulten helt och hållet. Se till att låskammen är vänt bakåt. *Fig. 18 (5)*




Fig. 19

- Sätt på täckplattan på den andra sidan igen. *Fig. 19 (1)*

14.5 Flytta handtagen*




Fig. 20

- Dra bort skyddet. *Fig. 20 (1)*
- Skruva ut skruvarna med en skruvmejsel T15. *Fig. 20 (2)*
- Ta bort handtaget. *Fig. 20 (3)*
- Bänd försiktigt upp pluggarna på sidan med en spårskruvmejsel och dra ut dem. *Fig. 20 (4)*
- Sätt in pluggarna på andra sidan igen. *Fig. 20 (5)*




Fig. 21

- Sätt på handtaget på andra sidan. Fig. 21 (1)
- ▷ Skruvhålen måste ligga exakt mitt för varandra.
- Dra åt skruvarna med skruvmejsel T15. Fig. 21 (2)
- Sätt in skydden från sidan och skjut på dem. Fig. 21 (3)
- ▷ Se till att de fastnar med ett klick.

14.6 Montera dörren




Fig. 22

- Sätt dörren på den nedre lagerbulten.
- Rikta in dörren upptill så att den passar öppningen i lagerbocken. Fig. 22 (1)
- Sätt i bulten och skruva fast den med en torxskruvmejsel T15. Fig. 22 (2)
- Montera blindpluggen för dörrens låsbult: Sätt in blindpluggen och kontrollera att den är i jämnhöjd med dörren. Annars ska bulten sättas in helt. Fig. 22 (3)

- Sätt i pluggen. Fig. 22 (4)

14.7 Rikta in dörren



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.
- Rikta vid behov dörren med de båda avlånga hålen i den nedre lagerbocken så att den är i jämnhöjd med skåpets hölje. Skruva då ut den mittersta skruven i den nedre lagerbocken med den medföljande T20-verktyget. Lossa de övriga skruvarna något med T20-verktyget eller en skruvmejsel T20 och justera dem i de avlånga hålen.
- Stötta dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken nedtill med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot golvet, skruva den sedan 90° till.

14.8 Montera stängningsdämparen




Fig. 23

- Vinkla in stängningsdämparenheten och skjut in den på lagerbockssidan vinklat i urtaget tills det tar stopp. Fig. 23 (1)
- Skjut in enheten så långt det går.
- ▷ Enheten är i rätt läge när stängningsdämparenhetens fläns ligger i styrskenan på höljet.
- Dra åt skruven med skruvmejsel T15. Fig. 23 (2)

Ansluta apparaten till vattenförsörjningen*




Fig. 24

Dörren står öppen i 90° vinkel.

- Vrid leden i lagerbocken. Fig. 24 (1)
- Stick in bulten i lagerbocken och leden. Kontrollera då att låskammen sitter korrekt i spåret. Fig. 24 (2)
- Ta av spärren. Fig. 24 (3)




Fig. 25

- Sätt på lagerbocksskyddet och klicka fast det; skjut ev. försiktigt isär det. Fig. 25 (1)
- Sätt på panelen. Fig. 25 (2)
- Vrid in och tryck fast panelen. Fig. 25 (3)
- Skjut på det yttre skyddet. Fig. 25 (4)
- Stäng den övre dörren. Fig. 25 (5)

15 Ansluta apparaten till vattenförsörjningen*

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Måttén för anslutning till vattenförsörjningen är kända och ska hållas.
- ☐ Vattentrycket stämmer.
- ☐ Vattentillförsel till apparaten sker via kallvattenledningen som håller drifttrycket och är ansluten till vattenförsörjningen.
- ☐ Alla skåp och utrustningar som används för vattenförsörjningen överensstämmer med gällande regler och bestämmelser.

- ☐ Apparats baksida är tillgänglig så att du kan ansluta apparaten till vattenförsörjningen.
- ☐ Den medföljande slangen används. Gamla slangar kasseras.
- ☐ I slangens anslutning finns en sil med en tätning.
- ☐ Mellan slangledningen och vattenanslutningen finns en vattenkran så att du kan avbryta vattentillförseln.
- ☐ Vattenkranen befinner sig utanför området bakom apparaten och är lättillgänglig. Därmed kan du placera apparaten så nära väggen som möjligt och ändå snabbt stänga av kranen vid behov.



VARNING

Risk för elstöt på grund av vatten!

- Före anslutning till vattenförsörjningen: Koppla ur skåpet från eluttaget.
- Före anslutning till vattentilloppsledningarna: Stäng av vattenförsörjningen.
- Se till att endast kvalificerad fackpersonal ansluter apparaten till vattenförsörjningen.



VARNING

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

- Anslut endast till dricksvattenförsörjningen.

15.1 Ansluta slangen




Fig. 26




Fig. 26

- (1) Magnetventil: Magnetventilen sitter på apparats undersida. Den har en R3/4-anslutningsgunga.
- (2) Täckbricka
- (3) Böjd slanggönde
- (4) Mutter

- (5) Hjälpverktyg

- (6) Flik
- (7) Rak slanggönde
- (8) Vattenkran

Vattenbehållare*

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig montering!

- Slangen får inte skadas eller böjas vid monteringen.
- Slangen får inte skadas eller böjas vid uppställning av apparaten.

Ansluta slangen till apparaten:

- Dra av skyddet *Fig. 26 (2)*.
- Skjut muttern *Fig. 26 (4)* över den böjda slangänden *Fig. 26 (3)* till änden.

OBSERVERA

Otät magnetventil på grund av skadad gänga!

Om magnetventilen är otät kan vatten träda ut.

- Beakta nedanstående anvisningar för montering av muttern på magnetventilen.

- Sättmuttern *Fig. 26 (4)* försiktigt på magnetventilen *Fig. 26 (1)* och håll fast.
- Skruva på muttern *Fig. 26 (4)* med två fingrar på gängen tills den sitter ordentligt fast.



VARNING

Risk för skärsår på grund av trasigt hjälpverktyg!

- Använd endast hjälpverktyget *Fig. 26 (5)* vid rumstemperatur.

- Dra åt muttern *Fig. 26 (4)* med hjälpverktyget *Fig. 26 (5)* medsols tills max. vridmoment har uppnåtts och hjälpverktyget *Fig. 26 (5)* stannar.
- Slangen är ansluten till apparaten.

Ansluta slangen till vattenkranen:

- Skruva påmuttern *Fig. 26 (7)* på vattenkranen *Fig. 26 (8)*.



VARNING

Risk för skärsår på grund av trasigt hjälpverktyg!

- Använd endast hjälpverktyget *Fig. 26 (5)* vid rumstemperatur.

- Dra åt muttern *Fig. 26 (7)* med hjälpverktyget *Fig. 26 (5)* medsols tills max. vridmoment har uppnåtts och hjälpverktyget *Fig. 26 (5)* stannar.
- Haka fastfliken *Fig. 26 (6)* i hjälpverktyget *Fig. 26 (5)*.
- Fäst fliken *Fig. 26 (6)* i slangen för förvaring.
- Slangen är ansluten till vattenkranen.

15.2 Kontrollera vattensystemet

Innan du ställer upp apparaten rekommenderar Liebherr att du kontrollerar vattensystemet med avseende på täthet.

- Sätt in InfinitySpring-vattenbehållaren. (se 16 Vattenbehållare*) *
- Sätt in InfinitySpring-vattenfiltret. (se 17 Vattenfilter*) *
- Öppna vattenkranen långsamt.
- Kontrollera om slangarna, vattentillförseln och anslutningarna är täta.
- ▷ Vattensystemet har kontrollerats med avseende på täthet.
- ▷ Vattensystemet är tätt: Du kan ställa upp apparaten helt.

Märk

InfinitySpring: Innan första användning måste InfinitySpring tas i drift. Vattensystemet måste avluftas och rengöras. (se Quick Start Guide eller bruksanvisningen)*

16 Vattenbehållare*

Beroende på skåpet sitter vattenbehållare InfinitySpring bakom den nedersta lådan i kyldelen eller BioFresh-delen

16.1 Sätt in vattenbehållaren




Fig. 27

- Ta ut lådan.
- Sätt in vattenbehållaren och vrid den ca 90° åt höger till anslag.
- Kontrollera att vattenbehållaren är tät och att inget vatten läcker ut.
- Sätt in lådan.
- Avlufta vattensystemet (se monteringsanvisning, vattenanslutning)

Istället för vattenfiltret kan en extra vattenbehållare användas.

Märk

Vattenbehållaren finns som reservdel.

17 Vattenfilter*

Beroende på skåpet sitter vattenfiltret bakom den nedersta lådan i kyldelen eller BioFresh-delen.

Det tar bort avlagringar i vattnet och reducerar klorsmaken.

- ☐ Byt vattenfiltret vid den angivna kapaciteten minst var sjätte månad eller om det finns en betydande minskning av flödet.
- ☐ Vattenfiltret innehåller aktivt kol och kan hanteras som normalt hushållsavfall.

Märk

Du beställer vattenfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

17.1 Sätta in vattenfilter




Fig. 28

- Ta ut lådan.
- Sätt in vattenfiltret och vrid det ca 90° åt höger till anslag.

- Kontrollera att filtret är tätt och att inget vatten tränger ut.
- Sätt in lådan.



AKTA

Nya vattenfilter kan innehålla partiklar.

- 3 l Tappa vatten från InfinitySpring och häll ut det.

▷ Vattenfiltret är nu klart för användning.

18 Ansluta apparaten



VARNING

Felaktig anslutning!

Brandrisk.

- Använd inte förlängningskabel.
- Använd inte förgreningsanslutning.

OBSERVERA

Felaktig anslutning!

Skador på elektroniken.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.

Märk

Använd endast den medföljande nätkabeln.

- En längre nätkabel kan beställas från kundtjänst.





Fig. 29 Kylskåp

För apparater med en bredd på 600 mm:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm
G	Kontakt

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Typen av ström och spänning på uppställningsplatsen motsvarar uppgifterna på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningssström är mellan 10 och 16 A.
- Eluttaget är lättåtkomligt.
- Eluttaget är inte placerat bakom skåpet, utan i området a eller b (a, b, c).
- Kontrollera elektrisk anslutning.
- Anslut kontakten (G) på apparatens baksida. Se till att den fastnar med ett klick.
- Anslut nätkontakten till spänningsförsörjningen.
- ▷ Liebherr-loggan visas på bildskärmen.
- ▷ Indikeringen växlar till standby-symbolen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Kylskåp med BioFresh

Utgivningsdatum: 20230526

**Artikelnummerindex: 7080530-
01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien