



Instrukcja obsługi

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Zawartość

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Prezentacja urządzenia.....</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1      | Zakres dostawy.....                                       | 3         |
| 1.2      | Przegląd urządzenia i wyposażenia.....                    | 3         |
| 1.3      | SmartDevice.....                                          | 4         |
| 1.4      | Zakres zastosowania urządzenia.....                       | 4         |
| 1.5      | Zgodność.....                                             | 4         |
| 1.6      | Substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH.....      | 4         |
| 1.7      | Baza danych produktów EPREL.....                          | 5         |
| 1.8      | Części zmienne.....                                       | 5         |
| <b>2</b> | <b>Ogólne zasady bezpieczeństwa.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Sposób działania wyświetlacza Touch &amp; Swipe...</b> | <b>6</b>  |
| 3.1      | Nawigacja oraz objaśnienie symboli.....                   | 6         |
| 3.2      | Menu.....                                                 | 7         |
| 3.3      | Tryb uśpienia.....                                        | 7         |
| <b>4</b> | <b>Uruchomienie.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| 4.1      | Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie)....          | 7         |
| 4.2      | Uruchamianie IceMaker*.....                               | 8         |
| <b>5</b> | <b>Przechowywanie.....</b>                                | <b>8</b>  |
| 5.1      | Wskazówki dotyczące przechowywania.....                   | 8         |
| 5.2      | Chłodziarka.....                                          | 8         |
| 5.3      | BioFresh.....                                             | 8         |
| 5.4      | Zamrażalnik.....                                          | 9         |
| 5.5      | Okresy przechowywania.....                                | 9         |
| <b>6</b> | <b>Oszczędzanie energii.....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Obsługa.....</b>                                       | <b>11</b> |
| 7.1      | Elementy obsługi i wyświetlacza.....                      | 11        |
| 7.1.1    | Wskaźnik statusu.....                                     | 11        |
| 7.1.2    | Symbole wskaźnikowe.....                                  | 11        |
| 7.2      | Funkcje urządzenia.....                                   | 11        |
| 7.2.1    | Wskazówki dotyczące funkcji urządzenia.....               | 11        |
|          | Włączanie i wyłączenie urządzenia.....                    | 11        |
|          | Włączanie i wyłączenie strefy temperatury.....            | 12        |
|          | WLAN.....                                                 | 12        |
|          | Temperatura.....                                          | 13        |
|          | Jednostka temperatury.....                                | 14        |
|          | BioFresh B-Value .....                                    | 14        |
|          | D-Value.....                                              | 14        |
|          | SuperCool.....                                            | 14        |
|          | VarioTemp.....                                            | 15        |
|          | SuperFrost.....                                           | 16        |
|          | Start cyklu rozmrażania* .....                            | 16        |
|          | PartyMode .....                                           | 17        |
|          | HolidayMode.....                                          | 17        |
|          | SabbathMode.....                                          | 18        |



|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3       | Komunikaty.....                                          | 24        |
| 7.3.1     | Przegląd ostrzeżeń.....                                  | 24        |
| 7.3.2     | Zamykanie ostrzeżeń.....                                 | 25        |
| 7.3.3     | Przegląd przypomnień.....                                | 25        |
| 7.3.4     | Zamykanie przypomnień.....                               | 26        |
| <b>8</b>  | <b>Wyposażenie.....</b>                                  | <b>26</b> |
| 8.1       | Półka w drzwiach.....                                    | 26        |
| 8.2       | Półki.....                                               | 29        |
| 8.3       | Dzielona półka środkowa.....                             | 29        |
| 8.4       | VarioSafe * .....                                        | 29        |
| 8.5       | Miejsca na blachę do pieczenia.....                      | 32        |
| 8.6       | Różne półki na butelki.....                              | 32        |
| 8.7       | Szuflady.....                                            | 33        |
| 8.8       | Pokrywa komory Fruit & Vegetable.....                    | 34        |
| 8.9       | Płyty szklane.....                                       | 35        |
| 8.10      | IceMaker*.....                                           | 35        |
| 8.11      | VarioSpace.....                                          | 35        |
| 8.12      | Pojemnik na masło.....                                   | 36        |
| 8.13      | Półka na jajka.....                                      | 36        |
| 8.14      | Uchwyt butelek.....                                      | 36        |
| 8.15      | FlexSystem.....                                          | 36        |
| 8.16      | Akumulator chłodniczy.....                               | 37        |
| 8.17      | Pojemnik na kostki lodu z pokrywą* .....                 | 37        |
| 8.18      | Elastyczny separator do szuflady na lód* .....           | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Konserwacja.....</b>                                  | <b>38</b> |
| 9.1       | Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-.....                | 38        |
| 9.2       | Rozkładanie/montaż systemów wysuwania.....               | 39        |
| 9.3       | Wyjmowanie / wkładanie regulowanej półki na butelki..... | 39        |
| 9.4       | Pokrywa komory Fruit & Vegetable.....                    | 40        |
| 9.5       | Rozmrażanie urządzenia.....                              | 40        |
| 9.6       | Czyszczenie urządzenia.....                              | 40        |
| <b>10</b> | <b>Wsparcie klienta.....</b>                             | <b>41</b> |
| 10.1      | Dane techniczne.....                                     | 41        |
| 10.2      | Odgłosy towarzyszące pracy.....                          | 42        |
| 10.3      | Zakłócenie techniczne.....                               | 43        |
| 10.4      | Punkt serwisowy.....                                     | 44        |
| 10.5      | Tabliczka znamionowa.....                                | 44        |



# Prezentacja urządzenia

(9) Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe  
(10) Fruit & Vegetable-Safe

(19) VarioBox

## Wskazówka

► Półki, szuflady lub kosze w stanie dostawy są rozmieszczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energetyczną. Zmiany rozmieszczenia w zakresie podanych opcji szufladowych, np. półki w chłodziarce, nie mają jednak wpływu na zużycie energii.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice jest rozwiązaniem dla podłączenia do sieci chłodziarko-zamrażarki.

Jeżeli urządzenie SmartDevice jest przystosowane lub sprawne, urządzenia można szybko i łatwo podłączyć do sieci WLAN. Przy pomocy aplikacji SmartDevice urządzenie można obsługiwać z urządzeń mobilnych. W aplikacji SmartDevice dostępne są dodatkowe funkcje oraz ustawienia.

Urządzenie przy- Urządzenie jest wyposażone stosowane do w funkcję SmartDevice. W celu podłą- funkcji SmartDe- czenia urządzenia do WLAN należy ściągnąć aplikację SmartDevice.



Dodatkowe informacje na temat SmartDevice:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Ściągnąć aplikację SmartDevice:



Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji SmartDevice, urządzenie można podłączyć przy pomocy aplikacji SmartDevice oraz funkcji WLAN (patrz WLAN) do sieci WLAN.

## Wskazówka

W następujących krajach funkcja SmartDevice jest niedostępna: Rosja, Białoruś, Kazachstan.

## 1.4 Zakres zastosowania urządzenia

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do chłodzenia produktów spożywczych w środowisku domowym lub podobnym. Zalicza się do tego np. użytkowanie

- w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze śniadaniem,
- przez gości w dworach, hotelach, motelach oraz innych miejscach noclegowych,
- przy cateringach oraz podobnych usługach w handlu hurtowym.

Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.

## Przewidziane użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Stanowczo zabrania się:

- Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych materiałów i produktów wymienianych w dyrektywie dotyczącej produktów medycznych 2007/47/WE
- Stosowania na obszarach zagrożonych wybuchem

Użytkowanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych towarów.

## Klasy klimatyczne

Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych granic temperatury otoczenia. Klasa klimatyczna obowiązująca dla danego urządzenia podana jest na tabliczce znamionowej.

## Wskazówka

► Aby zagwarantować prawidłową pracę, przestrzegać podanych temperatur otoczenia.

| Klasa klimatyczna | Temperatura otoczenia |
|-------------------|-----------------------|
| SN                | 10 °C do 32 °C        |
| N                 | 16 °C do 32 °C        |
| ST                | 16 °C do 38 °C        |
| T                 | 16 °C do 43 °C        |
| SN-ST             | 10 °C do 38 °C        |
| SN-T              | 10 °C do 43 °C        |

## 1.5 Zgodność

Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana kontroli. Po wbudowaniu urządzenie spełnia odpowiednie przepisy bezpieczeństwa oraz właściwe dyrektywy.

Na rynek UE: Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Na rynek GB: Urządzenie jest zgodne z Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

Komora BioFresh spełnia wymagania odnośnie komory schładzania określone w normie DIN EN 62552:2020.

## 1.6 Substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH

W poniższym linku można sprawdzić, czy urządzenie zawiera substancje SVHC zgodnie z rozporządzeniem REACH: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 Baza danych produktów EPREL

Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania energetycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL). Baza danych produktów jest dostępna pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu/>. Po wejściu na stronę wyświetli się polecenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest podany na tabliczce znamionowej.

## 1.8 Części zmienne

Dostępność części zamiennych i funkcyjnych oraz części zapasowych wyposażenia wynosi 15 lat.

## 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby zawsze mieć do niej dostęp.

W przypadku przekazania urządzenia należy również przekazać instrukcję obsługi następnemu użytkownikowi.

W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się stale do zawartych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych. Są one istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować i eksploatować urządzenie.

### Zagrożenia dla użytkownika:

- Urządzenie to może być używane przez dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi i mentalnymi lub przez osoby posiadające niedostateczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znajdują się one pod nadzorem lub jeśli zostały poinformowane o bezpiecznym stosowaniu urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.  
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzane przez dzieci nie będące pod nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umieszczać produkty w urządzeniu oraz je z niego wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
- Gniazdko sieciowe musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej możliwe było jak najszybsze odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego. Musi się znajdować poza obszarem tylnej ściany urządzenia.

- Podczas odłączania urządzenia od sieci, zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć kabla.
- W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
- Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Naprawy i ingerencje w urządzenie powierzać wyłącznie placówce serwisowej lub odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.
- Montować, podłączać i utylizować urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
- Urządzenie eksploatować tylko w stanie zmontowanym.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym podłączeniem do sieci wodociągowej.\*

### Zagrożenie pożarowe:

- Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy (dane na tabliczce znamionowej) jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wyływający czynnik chłodniczy może ulec zapłonowi.
  - Nie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu czynnika chłodniczego.
  - Wewnątrz urządzenia nie wolno manipulować źródłami zapłonu.
  - Wewnątrz urządzenia nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. myjek parowy, grzejników, lodziarek itp).
  - Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy: Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znajdujące się w pobliżu miejsca nieszczelności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Powiadomić serwis techniczny.
- W urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych materiałów wybuchowych ani puszek zawierających aerozole z palnymi propelentami, takimi jak butan, propan, pentan itp. Takie puszki z aerozolami można rozpoznać na podstawie nadrukowanego opisu zawartości lub symbolu płomienia na puszcze. Ewentualnie ulatniające się gazy mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z otwartym płomieniem trzymać z dala od urządzenia, aby go nie podpalić.
- Butelki z napojami alkoholowymi lub inne pojemniki z alkoholem należy przechowywać wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie wyływający alkohol mógłby

# Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe

zapalić się w zetknięciu z częściami elektrycznymi.

## Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wyrócenia:

- Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.

## Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:

- Nie spożywać żywności z przekroczoną datą przydatności do spożycia.

## Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia lub bólu:

- Unikać długotrwałego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-zamrażarką albo podejmując odpowiednie środki ostrożności, np. użyć rękawic.

## Niebezpieczeństwo zranienia osób i uszkodzenia urządzenia:

- Gorąca para może spowodować obrażenia. Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego ognia ani sprayów rozmrażających.
- Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania lodu.

## Ryzyko zgniecenia:

- Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania i zamykania drzwi. Może dojść do zakleszczenia się palców.

## Symbol na urządzeniu:



Symbol ten może się znajdować na sprężarce. Odnosi się do oleju umieszczonego w sprężarce i wskazuje na następujące niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny w przypadku poknięcia i przedostania się do dróg oddechowych. Wskazówka ta jest istotna jedynie w przypadku recyklingu. Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej eksploatacji.



Symbol ten znajduje się na sprężarce i wskazuje na zagrożenie związane z substancjami palnymi. Nie usuwać naklejki.



Taka lub podobna naklejka może znajdować się z tyłu urządzenia. Wskazuje ona, że na drzwiach i/lub w obudowie znajdują się próżniowe panele izolacyjne (VIP) lub panele perlitowe. Wskazówka ta jest istotna jedynie w przypadku recyklingu. Nie usuwać naklejki.

**Należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych oraz innych specjalnych wskazówek podanych w innych rozdziałach:**

|  |                   |                                                                                                                             |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NIEBEZPIECZEŃSTWO | informuje o bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała. |
|  | OSTRZEŻENIE       | informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.        |
|  | OSTROŻNIE         | informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.        |
|  | UWAGA             | informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować szkody rzeczowe.                           |
|  | Wskazówka         | oznacza ogólne użyteczne wskazówki i porady.                                                                                |

## 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe

Urządzenie można obsługiwać przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe. Przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe (zwanym dalej wyświetlaczem) można wybrać funkcję urządzenia poprzez kliknięcie lub przeciągnięcie. Jeżeli przez 10 sekund na wyświetlaczu nie zostanie podjęte żadne działanie, wskaźnik przełączy się na nadrzędne menu lub bezpośrednio do wskaźnika statusu.

### 3.1 Nawigacja oraz objaśnienie symboli

Na rysunkach użyto różnych symboli dla nawigacji przy pomocy wyświetlacza. W poniższej tabeli znajduje się opis tych symboli.

| Symbol | Opis                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Krótko nacisnąć wyświetlacz:</b><br>Aktywować/dezaktywować funkcję.<br>Potwierdzić wybór.<br>Otworzyć podmenu.            |
|        | <b>Dotknąć wyświetlacz i przytrzymać przez zalecany czas (np. 3 sekundy):</b><br>Aktywować/dezaktywować funkcję lub wartość. |
|        | <b>Przeciągnąć w prawo lub w lewo:</b><br>Nawigować w menu.                                                                  |
|        | <b>Krótko dotknąć symbolu Wstecz:</b><br>Przeskok o jeden poziom menu.                                                       |
|        | <b>Dotykać symbolu Wstecz przez 3 sekundy:</b><br>Przeskoczyć do wskaźnika statusu.                                          |

| Symbol                             | Opis                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>Strzałka z zegarem:</b><br>Upływa więcej niż 10 sekund, aż kolejny wskaźnik wyświetli się na wyświetlaczu.                                                                                                       |
|                                    | <b>Strzałka z podanym czasem:</b><br>Upływa podany czas, aż poniższy wskaźnik wyświetli się na wyświetlaczu.                                                                                                        |
|                                    | <b>Symbol „Otwieranie menu ustawień”:</b><br>Przejdź do menu ustawień i otwórz menu ustawień.<br>Jeżeli to konieczne: W menu ustawień nawigować do wybranej funkcji.<br>(patrz 3.2.1 Otwieranie menu ustawień)      |
|                                    | <b>Otworzyć symbol „Rozszerzone menu”:</b><br>Przejdź do rozszerzonego menu i otwórz rozszerzone menu.<br>Jeżeli to konieczne: W menu nawigować do wybranej funkcji.<br>(patrz 3.2.2 Otwieranie rozszerzonego menu) |
| Brak działania przez 10 sekund     | Jeżeli przez 10 sekund na wyświetlaczu nie zostanie podjęte żadne działanie, wskaźnik przełączy się na nadrzędne menu lub bezpośrednio do wskaźnika statusu.                                                        |
| Otworzyć i ponownie zamknąć drzwi. | Jeżeli drzwi zostaną otwarte i od razu zamknięte, wskaźnik przełącza się bezpośrednio na wskaźnik statusu.                                                                                                          |

Uwaga: Rysunki wyświetlacza zawierają angielskie terminy.

## 3.2 Menu

Funkcje urządzenia zostały podzielone na różne menu:

| Menu             | Opis                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menu główne      | Po włączeniu urządzenia następuje automatyczne przełączenie na menu główne.<br>Tutaj można nawigować do najważniejszych funkcji urządzenia, do menu ustawień oraz do rozszerzonego menu. |
| Menu ustawień    | Menu ustawień zawiera dodatkowe funkcje urządzenia służące do jego ustawiania.                                                                                                           |
| Rozszerzone menu | Rozszerzone menu zawiera specjalne funkcje urządzenia służące do jego ustawiania. Dostęp do rozszerzonego menu jest chroniony kodem liczbowym <b>151</b> .                               |

### 3.2.1 Otwieranie menu ustawień




Fig. 2 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Menu ustawień jest otwarte.
- ▶ Jeżeli to konieczne: Przejdź do wybranej funkcji.

### 3.2.2 Otwieranie rozszerzonego menu




Fig. 3




Fig. 4 Przykładowa prezentacja, dostęp przy pomocy kodu liczbowego **151**

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Rozszerzone menu jest otwarte.
- ▶ Jeżeli to konieczne: Przejdź do wybranej funkcji.

## 3.3 Tryb uśpienia

Jeżeli wyświetlacz nie będzie dotykany przez 1 minutę, wtedy wyświetlacz przełączy się na tryb uśpienia. W trybie uśpienia następuje przyciemnienie jasności wskaźnika.

### 3.3.1 Kończenie trybu uśpienia

- ▶ Krótco dotknąć palcem wyświetlacza.
- ▷ Tryb uśpienia zostaje zakończony.

## 4 Uruchomienie

### 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie)

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Urządzenie jest instalowane i podłączane zgodnie z instrukcją montażu.

- ❑ Wszystkie taśmy klejące, folie klejące i ochronne oraz zabezpieczenia transportowe w urządzeniu i na nim są zdjęte.
- ❑ Wszystkie wkładki reklamowe z szuflad zostały usunięte.
- ❑ Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe jest znany. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)

## Włączyć urządzenie przy pomocy wyświetlacza Touch & Swipe:

- ▶ Jeżeli w wyświetlacz znajduje się w trybie uśpienia: Krótco nacisnąć wyświetlacz.
- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.




Fig. 5 Przykładowa prezentacja

- ▷ Wyświetla się wskaźnik statusu.
- ▷ Urządzenie schładza się do temperatury ustawionej fabrycznie.
- ▷ Urządzenie uruchamia się w trybie Demo (pojawia się wskaźnik statusu z DEMO): Jeżeli urządzenie uruchamia się w trybie Demo to tryb ten można dezaktywować w ciągu 5 kolejnych minut. (patrz Tryb Demo)

## Dodatkowe informacje:

- Uruchomić IceMaker. (patrz 4.2 Uruchamianie IceMaker\*)
- Uruchomić SmartDevice. (patrz 1.3 SmartDevice) i (patrz WLAN)

## Wskazówka

Producent zaleca:

- ▶ Wkładanie artykułów spożywczych: Odczekać ok. 6 godzin, aż zostanie osiągnięta nastawiona temperatura.
- ▶ **Produkty** umieszczać przy temperaturze -18 °C lub niższej.
- ▶ Przestrzegać wskazówek dotyczących przechowywania. (patrz 5.1 Wskazówki dotyczące przechowywania)

## Wskazówka

Akcesoria można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 Uruchamianie IceMaker\*

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w IceMaker, **przed pierwszym użyciem** należy wyczyścić IceMaker.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ❑ Przyłącze wody zostało utworzone. Patrz Installation Guide lub instrukcja montażu.\*
- ❑ Urządzenie jest całkowicie zainstalowane i podłączone.
- ▶ Wyczyścić IceMaker. (patrz 9.6.4 Czyszczenie IceMaker\*) \*

## 5 Przechowywanie

### 5.1 Wskazówki dotyczące przechowywania



#### OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarowe

- ▶ O ile producent nie zalecił inaczej, w strefie urządzenia, gdzie znajdują się produkty spożywcze, nie wolno używać żadnych elektrycznych przyrządów.

#### Wskazówka

Przy niewystarczającej wentylacji wzrasta zużycie energii, a wydajność chłodzenia spada.

- ▶ Nie blokować szczelin wentylacyjnych.

Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących przechowywania:

- Nie zatykać szczeliny powietrznej na wentylatorze.\*
- W zamrażarce: Artykuły spożywcze należy odpowiednio zapakować.
- Artykuły spożywcze, które łatwo nabierają lub uwalniają zapach lub smak, zapakować do zamkniętych pojemników lub przykryć.
- Surową rybę lub surowe mięso zapakować do czystych, zamkniętych pojemników. W ten sposób można zapobiec stykaniu się mięsa lub ryby z innymi produktami spożywczymi lub kapania na nie.
- Płynny przechowywać w zamkniętych pojemnikach.
- Produkty spożywcze układać z odstępem, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.
- Produkty spożywcze przechowywać zgodnie z informacjami umieszczonymi na opakowaniu.
- Zawsze obowiązuje data przydatności do spożycia podana na opakowaniu.

#### Wskazówka

Niezastosowanie się do tych wymogów może prowadzić do psucia się żywności.

### 5.2 Chłodziarka

Poprzez cyrkulację powietrza w urządzeniu tworzą się różne strefy temperatury. Różne strefy temperatury znajdują się w przeglądzie urządzenia u wyposażenia. (patrz 1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia)

#### 5.2.1 Sortowanie żywności

- ▶ Górny obszar oraz drzwi: Masło, ser, konserwy oraz tubki.
- ▶ Najzimniejsza strefa temperatury: Łatwo psujące się produkty spożywcze, takie jak dania gotowe.

### 5.3 BioFresh

BioFresh przedłuża czas przechowywania niektórych świeżych produktów spożywczych niż w przypadku zwykłego przechowywania w lodówce.

#### Wskazówka

Jeżeli temperatury spadają poniżej 0 °C wówczas żywność może przemarzać.

- ▶ Warzywa wrażliwe na zimno, takie jak ogórek, bakłażan, cukinia i wrażliwe na zimno owoce tropikalne należy przechowywać w części chłodniczej.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Występuje tu klimat przechowywania wynoszący ok 0 °C. Pokrywa komory dba o stałe panującą wilgotność powietrza. Ten klimat przechowywania jest odpowiedni do przechowywania niepakowanych produktów spożywczych o wysokiej wilgotności wewnętrznej (np. sałat, warzyw, owoców).

Wilgotność w komorze zależy od wilgotności przechowywanych produktów, jak również od częstości jej otwierania. Można regulować wilgotność powietrza.

#### Sortowanie żywności

- ▶ Przechowywać niezapakowane owoce i warzywa. Jeżeli wilgotność powietrza jest zbyt duża:
- ▶ Wyregulować wilgotność powietrza.

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Występuje tu klimat przechowywania wynoszący ok. 0 °C. Ten klimat przechowywania jest odpowiedni dla wrażliwych produktów spożywczych (np. produktów mlecznych, mięsa, ryb, kiełbas).

#### Sortowanie żywności

- ▶ Przechowywać suchą lub pakowaną żywność.

## 5.4 Zamrażalnik

Tutaj, suchy, mroźny klimat do przechowywania ustawia się na -18 °C. Mroźny klimat przechowywania jest odpowiedni do przechowywania żywności głęboko mrożonej i mrozonek przez kilka miesięcy, do wytwarzania kostek lodu lub zamrażania świeżej żywności.

### 5.4.1 Zamrażanie żywności

#### Ilość mrożonej żywności

W ciągu 24 godzin można zamrozić maksymalnie taką ilość świeżych produktów spożywczych, jaka podana jest na tabliczce znamionowej (patrz 10.5 Tabliczka znamionowa) w punkcie „Zdolność zamrażania ... kg/24 h”.

Aby produkty spożywcze szybko się zamroziły, nie należy przestrzegać następujących ilości na opakowanie:

- Owoce i warzywa do 1 kg
- Mięso do 2,5 kg

#### Zamrażanie żywności przy pomocy SuperFrost

W zależności od ilości zamrażanej żywności, przed zamrażaniem można aktywować SuperFrost, aby osiągnąć niższe temperatury zamrażania. (patrz SuperFrost)

Urządzenia bez funkcji NoFrost:\*

- ▶ Aktywować SuperFrost, jeżeli ilość zamrażanej żywności jest większa niż 1 kg.\*

Urządzenia z funkcją NoFrost:\*

- ▶ Aktywować SuperFrost, jeżeli ilość zamrażanej żywności jest większa niż 2 kg.\*

Moment aktywacji SuperFrost zależy od ilości mrożonej żywności:

| Ilość mrożonej żywności         | Moment aktywacji SuperFrost                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brak ilości zamrażanej żywności | SuperFrost aktywować 6 godzin przed rozpoczęciem zamrażania.<br>Przed automatyczną dezaktywacją SuperFrost należy posortować żywność. |

| Ilość mrożonej żywności            | Moment aktywacji SuperFrost                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna ilość mrożonej żywności | SuperFrost aktywować 24 godzin przed rozpoczęciem zamrażania.<br>Przed automatyczną dezaktywacją SuperFrost należy posortować żywność. |

#### Sortowanie żywności



#### OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo poranienia przez odłamki szkła!

Butelki i puszki z napojami mogą zostać rozerwane w razie zamrażania. Dotyczy to zwłaszcza napojów, zawierających dwutlenek węgla.

- ▶ Butelki i puszki z napojami zamrażać tylko po aktywacji funkcji BottleTimer w aplikacji SmartDevice.

| Ilość mrożonej żywności            | Sortowanie żywności                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brak ilości zamrażanej żywności    | Zapakowaną żywność umieścić we wszystkich szufladach.<br>W razie możliwości żywność z tyłu szuflady bliżej tylnej ściany. |
| Maksymalna ilość mrożonej żywności | Zapakowaną żywność umieścić we wszystkich szufladach.<br>W razie możliwości żywność z tyłu szuflady bliżej tylnej ściany. |

### 5.4.2 Rozmrażanie żywności



#### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością!

- ▶ Nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów spożywczych.
- ▶ Rozmrożoną żywność należy zużyć możliwie jak najszybciej.

Żywność można rozmrozić na kilka różnych sposobów:

- w komorze chłodziarki
- w kuchence mikrofalowej
- w piekarniku lub w piekarniku z termoobiegiem
- w temperaturze pokojowej
- ▶ Wyjąć tylko potrzebną ilość produktów.

## 5.5 Okresy przechowywania

Podane okresy przechowywania są wartościami orientacyjnymi.

W przypadku produktów spożywczych z datą przydatności do spożycia, podaną na opakowaniu, obowiązuje zawsze ta data.

### 5.5.1 Chłodziarka

Obowiązuje data przydatności do spożycia podana na opakowaniu.

### 5.5.2 BioFresh

| Orientacyjny czas przechowywania w Meat & Dairy-Safe |                     |           |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| masło                                                | w temperaturze 1 °C | do 90 dni |

# Przechowywanie

| Orientacyjny czas przechowywania w Meat & Dairy-Safe |                     |            |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| twardy ser                                           | w temperaturze 1 °C | do 110 dni |
| mleko                                                | w temperaturze 1 °C | do 12 dni  |
| kiełbasa, wędliny                                    | w temperaturze 1 °C | do 8 dni   |
| drób                                                 | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |
| mięso wieprzowe                                      | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |
| mięso wołowe                                         | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |
| dziczyzna                                            | w temperaturze 1 °C | do 6 dni   |

## Wskazówka

- Należy pamiętać, że żywność wysokobiałkowa psuje się szybciej. Oznacza to, że ślimaki lub skorupiaki psują się szybciej niż ryby, a ryby szybciej niż mięso.

| Orientacyjny czas przechowywania w Fruit & Vegetable-Safe |                     |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Warzywa, sałaty                                           |                     |            |
| karczochy                                                 | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| seler                                                     | w temperaturze 1 °C | do 28 dni  |
| kalafior                                                  | w temperaturze 1 °C | do 21 dni  |
| Brokuły                                                   | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| cykoria                                                   | w temperaturze 1 °C | do 27 dni  |
| roszponka warzywna                                        | w temperaturze 1 °C | do 19 dni  |
| groch                                                     | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| jarmuż                                                    | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| marchew                                                   | w temperaturze 1 °C | do 80 dni  |
| czosnek                                                   | w temperaturze 1 °C | do 160 dni |
| kalarepa                                                  | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| sałata siewna                                             | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| zioła                                                     | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| szczypiorek                                               | w temperaturze 1 °C | do 29 dni  |
| grzyby                                                    | w temperaturze 1 °C | do 7 dni   |
| rzodkiewka                                                | w temperaturze 1 °C | do 10 dni  |

| Orientacyjny czas przechowywania w Fruit & Vegetable-Safe |                     |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| brukselka                                                 | w temperaturze 1 °C | do 20 dni  |
| szparagi                                                  | w temperaturze 1 °C | do 18 dni  |
| szpinak                                                   | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| kapusta włoska                                            | w temperaturze 1 °C | do 20 dni  |
| Owoce                                                     |                     |            |
| morele                                                    | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| jabłka                                                    | w temperaturze 1 °C | do 80 dni  |
| gruszki                                                   | w temperaturze 1 °C | do 55 dni  |
| jeżyny                                                    | w temperaturze 1 °C | do 3 dni   |
| daktyle                                                   | w temperaturze 1 °C | do 180 dni |
| truskawki                                                 | w temperaturze 1 °C | do 7 dni   |
| figi                                                      | w temperaturze 1 °C | do 7 dni   |
| jagody                                                    | w temperaturze 1 °C | do 9 dni   |
| maliny                                                    | w temperaturze 1 °C | do 3 dni   |
| porzeczki                                                 | w temperaturze 1 °C | do 7 dni   |
| czereśnie                                                 | w temperaturze 1 °C | do 14 dni  |
| kiwi                                                      | w temperaturze 1 °C | do 80 dni  |
| brzoskwinie                                               | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| śliwki                                                    | w temperaturze 1 °C | do 20 dni  |
| borówki                                                   | w temperaturze 1 °C | do 60 dni  |
| rabarbar                                                  | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| agrest                                                    | w temperaturze 1 °C | do 13 dni  |
| winogrona                                                 | w temperaturze 1 °C | do 29 dni  |

## 5.5.3 Zamrażalnik

| Orientacyjne okresy przechowywania różnych produktów |                       |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| lody                                                 | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy |
| kiełbasa, szynka                                     | w temperaturze -18 °C | 2 do 3 miesięcy |

| Orientacyjne okresy przechowywania różnych produktów |                       |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| chleb, pieczywo                                      | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy  |
| dziczyzna, wieprzowina                               | w temperaturze -18 °C | 6 do 9 miesięcy  |
| ryby, tłuste                                         | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy  |
| ryby, chude                                          | w temperaturze -18 °C | 6 do 8 miesięcy  |
| Ser                                                  | w temperaturze -18 °C | 2 do 6 miesięcy  |
| drób, wołowina                                       | w temperaturze -18 °C | 6 do 12 miesięcy |
| warzywa, owoce                                       | w temperaturze -18 °C | 6 do 12 miesięcy |

## 6 Oszczędzanie energii

- Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wzgl. kratki wentylacyjnych.
- Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odkryte.
- Nie należy montować urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani obok grzejnika, itp.
- W przypadku montażu urządzenia bezpośrednio przy piekarniku zużycie energii może się nieco zwiększyć. Jest to uzależnione od okresu i intensywności użytkowania piekarnika.
- Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu ustawienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.4 Zakres zastosowania urządzenia) . W przypadku podwyższonej temperatury otoczenia zużycie energii może być większe.
- Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
- Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie energii będzie wyższe.
- Artykuły spożywcze przechowywać posortowane: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapakowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania szronu.
- Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by zbyt nie nagrzały.
- Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do temperatury pokojowej.
- Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki.
- Jeżeli w urządzeniu wytworzyła się gruba warstwa szronu: rozmrozić urządzenie.\*
- W przypadku dłuższych czasów urlopowych skorzystać z funkcji HolidayMode (patrz HolidayMode) .

## 7 Obsługa

### 7.1 Elementy obsługi i wyświetlacza

#### 7.1.1 Wskaźnik statusu




Fig. 6 Wskaźnik statusu pokazuje temperaturę rzeczywistą.

(1) Wskaźnik temperatury chłodziarki

(2) Wskaźnik temperatury BioFresh

(3) Wskaźnik temperatury zamrażalnika

Wskaźnik statusu pokazuje temperaturę rzeczywistą i jest wskaźnikiem wyjściowym. Stamtąd można przejść do funkcji i ustawień.

#### 7.1.2 Symbole wskaźnikowe

Symbole wskaźnikowe informują o aktualnym statusie urządzenia.

| Symbol | Stan urządzenia                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Urządzenie lub strefa temperatury jest wyłączone.                                           |
|        | <b>Pulsująca liczba</b><br>Urządzenie działa. Temperatura pulsuje do momentu osiągnięcia ustawionej wartości. |
|        | <b>Pulsujący symbol</b><br>Urządzenie działa. Wprowadzono ustawienie.                                         |

### 7.2 Funkcje urządzenia

#### 7.2.1 Wskazówki dotyczące funkcji urządzenia

Funkcje urządzenia zostały ustawione fabrycznie tak, aby urządzenie było w pełni sprawne.

Przed zmianą, aktywacją lub dezaktywacją funkcji urządzenia należy się upewnić, czy spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Przeczytano i zrozumiano opisy na temat działania wyświetlacza. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)
- ☐ Zapoznano się z elementami obsługowymi i wskaźnikowymi urządzenia.



#### Włączanie i wyłączanie urządzenia

Ta funkcja pozwala na włączenie i wyłączenie całego urządzenia.

#### Wyłączanie urządzenia

Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, dokonane wcześniej ustawienia zostaną zapisane.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Wykonano odpowiednie procedury (patrz 11 Wyłączenie urządzenia) .



Fig. 7




Fig. 8

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się symbol Standby.
- ▷ Wyświetlacz robi się czarny.

## Włączanie urządzenia

- ▶ Jeżeli wyświetlacz znajduje się w trybie uśpienia:
- ▶ Krótco nacisnąć wyświetlacz.




Fig. 9 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▶ Jeżeli urządzenie uruchamia się w trybie demo:
- ▶ Dezaktywować tryb demo. (patrz Dezaktywacja trybu Demo)
- ▷ Urządzenie jest włączone.
- ▷ Dokonane wcześniej ustawienia zostaną przywrócone.
- ▷ Urządzenie schładza się do ustawionej temperatury docelowej.



## Włączanie i wyłączanie strefy temperatury

Istnieje możliwość odłączania od siebie poszczególnych stref temperatur.

Zastosowanie:

- Rozmrażanie\*

## Wyłączanie chłodziarki

Upewnić się, czy spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Chłodziarka jest opróżniona.




Fig. 10 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Chłodziarka jest wyłączona.

## Włączanie chłodziarki




Fig. 11 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Chłodziarka jest włączona.
- ▷ Urządzenie schładza się do poprzedniej temperatury.



## WLAN

Za pomocą tej funkcji można połączyć urządzenie z WLAN. Następnie można ją obsługiwać przy pomocy aplikacji SmartDevice na urządzeniach mobilnych. Przy pomocy tej funkcji można rozłączyć i ponownie utworzyć połączenie z WLAN.

Dodatkowe informacje na temat SmartDevice: (patrz 1.3 SmartDevice)

## Wskazówka

W następujących krajach funkcja SmartDevice jest niedostępna: Rosja, Białoruś, Kazachstan.

## Tworzenie po raz pierwszy połączenia WLAN

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Zainstalowano aplikację SmartDevice (patrz [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Rejestracja w aplikacji SmartDevice została zakończona.




Fig. 12




Fig. 13

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie zostało utworzone.

## Anulowanie połączenia WLAN



Fig. 14




Fig. 15

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie jest rozłączone.

## Przywracanie połączenia WLAN



Fig. 16




Fig. 17

- ▷ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Połączenie WLAN i inne ustawienia WLAN są przywracane do ustawień fabrycznych.

## Wyświetlanie informacji na temat połączenia WLAN



Fig. 18




Fig. 19

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

**5 °C** **Temperatura**

Przy pomocy tej funkcji można ustawić temperaturę.

Temperatura zależy od następujących czynników:

- częstotliwości otwierania drzwi
- czasu otwierania drzwi
- temperatury pomieszczenia w miejscu ustawienia
- rodzaju, temperatury i ilości żywności

| Strefa temperatury                                                                              | Temperatura ustawiona fabrycznie | Zalecane ustawienie                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|  Chłodziarka | 5 °C                             | 4 °C                                 |
|  Zamrażalnik | -18 °C                           | -18 °C                               |
|  BioFresh    | 0 °C                             | B-Value<br>(patrz BioFresh B-Value ) |

## Ustawianie temperatury w chłodziarce




Fig. 20 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Temperatura jest ustawiona.

## Ustawianie temperatury w zamrażalniku




Fig. 21

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Temperatura jest ustawiona.

## Ustawianie temperatury w BioFresh

Temperaturę ustawia się za pomocą **BioFresh B-Value**. (patrz BioFresh B-Value)

## °C/°F Jednostka temperatury

Przy pomocy tej funkcji można ustawić jednostkę temperatury. Jako jednostkę temperatury można ustawić stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

## Ustawianie jednostki temperatury



Fig. 22




Fig. 23 Przykładowa prezentacja: Zmiana ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Jednostka temperatury jest ustawiona.

## B5 BioFresh B-Value

Przy pomocy tej funkcji można ustawić BioFresh B-Value. Przy pomocy BioFresh B-Value można ustawić nieznacznie wyższą lub niższą temperaturę BioFresh jeżeli okaże się to konieczne ze względu na wyższą lub niższą temperaturę otoczenia. BioFresh B-Value zostaje ustawiona przy dostawie na wartość B5. W przypadku zmiany B-Value należy przestrzegać poniższej tabelki:

| Wartość | Opis                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| B1      | najniższa temperatura                                                       |
| B1-B4   | Temperatura może spaść poniżej 0 °C, przez co żywność może lekko zamarznąć. |
| B5      | wstępnie ustawiona temperatura                                              |
| B9      | najwyższa temperatura                                                       |

## Ustawić BioFresh B-Value




Fig. 24




Fig. 25 Przykładowa prezentacja: Przejście z B5 do B6.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ BioFresh B-Value została ustawiona.
- ▷ Wskaźnik statusu pokazuje temperaturę docelową.

## D1 D-Value

Wartość D-Value jest ustawiona standardowo dla urządzenia i nie wolno jej zmieniać.

## SuperCool

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb SuperCool. Po aktywacji SuperCool następuje zwiększenie wydajności chłodzenia przez urządzenie. Dzięki temu można osiągnąć niższą temperaturę chłodzenia. Można aktywować funkcję SuperCool, jeżeli mają być szybko schłodzone duże ilości żywności.

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

## Aktywacja SuperCool

Moment aktywacji funkcji:

- Jeżeli w chłodziarce ma być przechowywana świeża żywność: Aktywować funkcję przy wkładaniu żywności.



Fig. 26




Fig. 27

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- lub-
- ▶ Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.
- ▷ Funkcja SuperCool jest aktywna.
- ▷ Wskaźnik temperatury zmienia kolor na niebieski.

## Dezaktywacja SuperCool

Funkcja SuperCool zostanie dezaktywowana automatycznie po 18 godzinach. Funkcję SuperCool można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:



Fig. 28




Fig. 29

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- lub-
- ▶ Dezaktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.
- ▷ SuperCool jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.



## VarioTemp

Ta funkcja pozwala na użytkowanie zamrażarki jako dodatkowej strefy chłodzącej. Temperaturę można ustawiać w zakresie -2 °C do 14 °C. W przypadku aktywacji mogą powstać głośne hałasy. Urządzenie jest jedna w pełni sprawne.

Firma Liebherr zaleca dla przechowywania produktów spożywczych w zamrażarce z aktywną funkcją VarioTemp:

| Zakres temperatury | Produkty spożywcze                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 °C do 9 °C       | już przygotowane dania, sery, konserwy                                                                                                                      |
| 0 °C               | zapakowane owoce i warzywa                                                                                                                                  |
| -2 °C              | świeże ryby i owoce morza                                                                                                                                   |
| 10 °C do 14 °C     | żywność wrażliwa na zimno jak np. słodkie ziemniaki, dynia lub owoce tropikalne oraz produkty i napoje, które nie powinny być zbyt zimne podczas konsumpcji |

## Aktywacja VarioTemp

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:\*

- ☐ IceMaker jest wyczyszczony. (patrz 9.6.4 Czyszczenie IceMaker\*) \*



## OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością!

- ▶ Nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów spożywczych.
- ▶ Rozmrożoną żywność należy zużyć możliwie jak najszybciej.




Fig. 30




Fig. 31

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja VarioTemp jest aktywna.
- ▷ IceMaker jest dezaktywowany.\*
- ▷ Temperatura komory VarioTemp zostaje ustawiona na wstępnie ustawioną wartość.
- ▷ Na wskaźniku statusu pojawia się wstępnie ustawiona temperatura, gdy zostanie osiągnięta.

## Zmiana VarioTemp

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Funkcja VarioTemp jest aktywna. (patrz Aktywacja VarioTemp)



## OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością!

- ▶ Nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów spożywczych.
- ▶ Rozmrożoną żywność należy zużyć możliwie jak najszybciej.




Fig. 32 Przykładowa prezentacja: VarioTemp zmieniać z 12 °C na 5 °C dla kombinacji chłodziarko-zamrażarki BioFresh.

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ VarioTemp zostało zmienione.
- ▷ Na wskaźniku statusu pojawia się nowa temperatura docelowa, gdy zostanie osiągnięta.

## Dezaktywacja VarioTemp



Fig. 33




Fig. 34

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ VarioTemp jest dezaktywowany.
- ▷ Zamrażalnik zostaje schłodzony do wstępnie ustawionej temperatury.



## SuperFrost

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb SuperFrost. Po aktywacji SuperFrost następuje zwiększenie wydajności mrożenia przez urządzenie. Pozwala to na osiągnięcie niższych temperatur zamrażania.

Zastosowanie:

- Szybkie całkowite zamrażanie świeżych produktów spożywczych. Zapewnia to zachowanie wartości odżywczych, wyglądu i smaku produktów spożywczych.
- Zwiększyć zapasy zimna w przechowywanych mrożonkach przed rozmrożeniem urządzenia.

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

## Aktywacja SuperFrost

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Uwzględniona jest ilość mrożonych produktów i moment aktywacji SuperFrost. (patrz Zamrażanie żywności przy pomocy SuperFrost)
- ☐ VarioTemp jest dezaktywowany. (patrz VarioTemp)




Fig. 35




Fig. 36

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- lub-
- ▶ Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ Funkcja SuperFrost jest aktywna.
- ▷ Wskaźnik temperatury zmienia kolor na niebieski.

## Dezaktywacja SuperFrost

Funkcja SuperFrost jest dezaktywowana automatycznie po czasie od 56 do 72 godzin, w zależności od ilości włożonej żywności. Funkcję SuperFrost można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:



Fig. 37




Fig. 38

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- lub-
- ▶ Dezaktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.
- ▷ SuperFrost jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.



## Start cyklu rozmrażania\*

Za pomocą tej funkcji można uruchomić ręcznie automatyczny cykl rozmrażania, jeżeli cykl rozmrażania nie uruchamia się automatycznie w wyniku błędu. Funkcja ta dotyczy urządzeń NoFrost.\*

## Uruchamianie cyklu rozmrażania




Fig. 39




Fig. 40

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Cykl rozmrażania jest uruchomiony: Symbol miga, aż cykl rozmrażania zostanie zakończony automatycznie.
- ▷ Po zakończeniu cyklu rozmrażania: Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.

## Przerywanie cyklu rozmrażania

Cykl rozmrażania zakończy się automatycznie. Cykl rozmrażania możesz anulować również w dowolnym momencie w trakcie procesu rozmrażania:




Fig. 41

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Cykl rozmrażania jest przerywany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.



## PartyMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb PartyMode. PartyMode aktywuje różne funkcje przydatne podczas imprezy.

PartyMode aktywuje następujące funkcje:

- SuperCool (patrz SuperCool)
- SuperFrost (patrz SuperFrost)
- IceMaker z MaxIce (patrz IceMaker / MaxIce \*) \*

Wszystkie wymienione funkcje można ustawić indywidualnie i elastycznie. Po dezaktywowaniu PartyMode, wszystkie zmiany zostaną odrzucone.

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

### Aktywacja PartyMode

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ IceMaker został uruchomiony. (patrz 4.2 Uruchamianie IceMaker\*) \*



Fig. 42




Fig. 43

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ PartyMode i powiązane funkcje są aktywowane.
- ▷ Wskaźnik temperatury zmienia kolor na niebieski.
- ▷ Bieżąca temperatura miga do momentu osiągnięcia temperatury docelowej.

### Dezaktywacja PartyMode

Tryb PartyMode zostanie dezaktywowany automatycznie po 24 godzinach. Funkcję PartyMode można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:



Fig. 44



Fig. 45

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ PartyMode jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury: Bieżąca temperatura miga do momentu osiągnięcia temperatury docelowej.



## HolidayMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb HolidayMode. W przypadku aktywacji trybu HolidayMode temperatura w chłodziarce zostanie ustawiona na 15 °C. Pozwala to zaoszczędzić energię w przypadku dłuższej nieobecności i uniknąć nieprzyjemnych zapachów i powstawaniu pleśni.

| Stan urządzenia przy aktywnym trybie HolidayMode          |
|-----------------------------------------------------------|
| Chłodziarka chłodzi do temperatury 15 °C.                 |
| BioFresh chłodzi do temperatury 15 °C.                    |
| Ustawiona temperatura w zamrażalniku pozostaje bez zmian. |
| PartyMode jest dezaktywowany.                             |
| SuperCool jest dezaktywowany.                             |

### Aktywacja HolidayMode

- ▶ Opróżnić całkowicie chłodziarkę.
- ▶ Opróżnić całkowicie BioFresh.




Fig. 46




Fig. 47

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja HolidayMode jest aktywna.
- ▷ Wskaźnik temperatury zostanie podświetlony na niebiesko i pojawi się symbol HolidayMode.

### Dezaktywacja HolidayMode




Fig. 48




Fig. 49

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ HolidayMode jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.



## SabbathMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb SabbathMode. W przypadku aktywacji tej funkcji następuje wyłączenie niektórych funkcji elektronicznych. Dzięki temu urządzenia spełnia religijne wymogi w okresie świąt żydowskich, jak np. szabat i odpowiada certyfikatowi koszerności STAR-K.

| Stan urządzenia przy aktywnym trybie SabbathMode                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb SabbathMode.                                     |
| Na wyświetlaczu wszystkie funkcje poza <b>funkcją Dezaktywacja SabbathMode</b> są zablokowane. |
| Aktywne funkcje pozostają aktywne.                                                             |
| Wyświetlacz pozostaje jasny, gdy drzwi zostaną zamknięte.                                      |
| Oświetlenie wewnętrzne jest nieaktywne.                                                        |
| Przypomnienia nie są wykonywane. Ustawiony przedział czasu zostaje wstrzymany.                 |
| Przypomnienia i ostrzeżenia nie są wyświetlane.                                                |
| Brak alarmu otwartych drzwi.                                                                   |
| Brak alarmu temperatury.                                                                       |
| Kostkarka IceMaker jest wyłączona.*                                                            |
| Cykl rozmrażania pracuje przez zadany czas bez uwzględnienia użytkownika urządzenia.           |
| Po awarii zasilania urządzenie powraca do trybu SabbathMode.                                   |

Stan urządzenia

### Wskazówka

Urządzenie to posiada certyfikat Instytutu „Institute for Science and Halacha”. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Listę urządzeń z certyfikatem STAR-K zamieszczono na stronie [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Aktywacja SabbathMode



#### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia wskutek spożycia zepsutej żywności!

Jeżeli po aktywacji SabbathMode wystąpiła awaria zasilania elektrycznego, na wskaźniku statusu nie wyświetli się żaden komunikat na temat awarii. Po usunięciu awarii zasilania elektrycznego urządzenie kontynuuje pracę w SabbathMode. W wyniku wystąpienia awarii zasilania elektrycznego może dojść do zepsucia żywności, a ich spożycie może być przyczyną zatrucia.

Po awarii zasilania elektrycznego:

- Nie spożywać żywności, która była zamrożona i doszło do jej rozmrożenia.




Fig. 50




Fig. 51

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja SabbathMode jest aktywna.
- ▷ Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb SabbathMode.

### Dezaktywacja SabbathMode

Tryb SabbathMode zostanie dezaktywowany automatycznie po 80 godzinach. Funkcję SabbathMode można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:




Fig. 52

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ SabbathMode jest dezaktywowany.



## EnergySaver

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb oszczędzania energii. Po włączeniu trybu oszczędzania energii zużycie energii spada, a temperatura w urządzeniu wzrasta. Żywność pozostaje świeża, ale skraca się jej termin przydatności do spożycia.

| Strefa temperatury | Zalecane ustawienie (patrz Ustawianie temperatury w chłodziarce) | Temperatura przy aktywnym EnergySaver |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 5 °C Chłodziarka   | 4 °C                                                             | 7 °C                                  |
| -18 °C Zamrażalnik | -18 °C                                                           | -16 °C                                |

Temperatury

### Aktywacja EnergySaver




Fig. 53




Fig. 54

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Aktywowano tryb oszczędzania energii.

## Dezaktywacja EnergySaver



Fig. 55




Fig. 56

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Dezaktywowano tryb oszczędzania energii.

## IceMaker / MaxIce \*

Za pomocą funkcji IceMaker można aktywować lub dezaktywować produkcję kostek lodu. Za pomocą funkcji MaxIce można zwiększyć ilość kostek lodu IceMaker. MaxIce dezaktywuje się automatycznie po 48 godzinach. Funkcję MaxIce można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie: (patrz Dezaktywacja MaxIce)

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Więcej informacji odnośnie ilości kostek lodu:                 | (patrz 10.1 Dane techniczne) |
| Więcej informacji odnośnie dopływu wody IceMaker:              |                              |
| Pozostałe informacje dotyczące czyszczenia przewodów IceMaker: | (patrz TubeClean *)          |

Jeśli funkcja jest aktywna, urządzenie pracuje z większą mocą. Może to tymczasowo zwiększyć hałas pracy urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

W przypadku aktywacji funkcji VarioTemp IceMaker zostanie automatycznie dezaktywowany. (patrz VarioTemp)

### Aktywacja IceMaker

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Dopływ wody przy stałym przyłączy wody jest zapewniony. Patrz instrukcja montażu.\*
- ☐ IceMaker został uruchomiony. (patrz 8.10 IceMaker\*)




Fig. 57




Fig. 58

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

### -lub-

- Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ Funkcja IceMaker jest aktywna. Może to potrwać nawet do 24 godzin zanim IceMaker wyprodukuje pierwszą kostkę lodu.

### Aktywowanie IceMaker za pomocą MaxIce

Jeżeli funkcja IceMaker nie jest jeszcze aktywowana, upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

- ☐ Dopływ wody przy stałym przyłączy wody jest zapewniony. Patrz instrukcja montażu.\*
- ☐ IceMaker został uruchomiony. (patrz 8.10 IceMaker\*)



Fig. 59




Fig. 60

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

### -lub-

- Aktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.

- ▷ IceMaker z MaxIce jest aktywowany.

### Przechodzenie od IceMaker do MaxIce

Jeżeli aktywowano IceMaker i ma nastąpić przejście do MaxIce:



Fig. 61




Fig. 62

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

- ▷ IceMaker z MaxIce jest aktywowany.

Jeżeli aktywowano MaxIce i ma nastąpić przejście do IceMaker:



Fig. 63




Fig. 64

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja IceMaker jest aktywna.
- ▷ MaxIce jest dezaktywowany.

## Dezaktywacja IceMaker i MaxIce




Fig. 65




Fig. 66 Przykładowa prezentacja z aktywną funkcją IceMaker

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- lub-
- Dezaktywować za pomocą aplikacji SmartDevice.
- ▷ IceMaker i MaxIce są dezaktywowane.
- ▷ Bieżące przygotowywanie kostek lodu zostaje zakończone.
- ▷ IceMaker wyłącza się automatycznie.

## Dezaktywacja MaxIce

- Aktywować IceMaker. (patrz Aktywacja IceMaker)
- ▷ MaxIce jest dezaktywowany.
- ▷ Funkcja IceMaker jest aktywna.
- ▷ Dezaktywacja IceMaker i MaxIce: (patrz Dezaktywacja IceMaker i MaxIce)



## TubeClean \*

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb TubeClean. Po aktywacji TubeClean następuje wyciszczenie przewodów IceMaker.

## Aktywacja TubeClean

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Czyszczenie IceMaker jest przygotowane. (patrz 9.6.4 Czyszczenie IceMaker\*)
- ☐ Dostępny jest pusty zbiornik o pojemności 1,5 l oraz o maksymalnej wysokości wynoszącej 10 cm.
- Pojemnik umieścić w szufladzie pod IceMaker.



Fig. 67




Fig. 68

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja TubeClean jest aktywna.
- ▷ Proces czyszczenia jest uruchomiony: Symbol miga do momentu, aż proces czyszczenia zostanie zakończony automatycznie po 60 minutach.
- ▷ Po zakończeniu procesu czyszczenia: Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.

## Dezaktywacja TubeClean

Tryb TubeClean zostaje zakończony automatycznie po 60 minutach. Tryb TubeClean można dezaktywować w każdym momencie w trakcie procesu czyszczenia:




Fig. 69

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja TubeClean jest dezaktywowana: Proces czyszczenia zostaje przerwany.
- ▷ Urządzenie pracuje dalej w trybie normalnym.



## CleaningMode

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować tryb CleaningMode. CleaningMode pozwala na wygodne czyszczenie urządzenia.

To ustawienie odnosi się do chłodziarki.

Zastosowanie:

- Oczyszczyć chłodziarkę. (patrz 9.6 Czyszczenie urządzenia)

### Stan urządzenia przy aktywnym trybie CleaningMode

Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb Cleaning-Mode.

Chłodziarka jest wyłączona.

Oświetlenie wewnętrzne jest aktywne.

## Stan urządzenia przy aktywnym trybie CleaningMode

Przypomnienia i ostrzeżenia nie są wyświetlane. Brak sygnału dźwiękowego.

Stan urządzenia

### Aktywacja CleaningMode




Fig. 70



Fig. 71

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Funkcja CleaningMode jest aktywna.
- ▷ Na wskaźniku statusu wyświetla się stale tryb CleaningMode.

### Dezaktywacja CleaningMode

Tryb CleaningMode zostanie dezaktywowany automatycznie po 60 minutach. Funkcję CleaningMode można również dezaktywować ręcznie w dowolnym momencie:



Fig. 72

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ CleaningMode jest dezaktywowany.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury.

## Jasność wyświetlacza

Ta funkcja służy do stopniowej regulacji jasności wyświetlacza.

Można ustawić następujące poziomy jasności:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (ustawienie domyślne)

### Ustawianie jasności



Fig. 73




Fig. 74 Przykładowa prezentacja: Przejście z 80% na 60%.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Jasność jest ustawiona.

## Alarm otwartych drzwi

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować alarm otwartych drzwi. Alarm otwartych drzwi pojawia się, jeśli drzwi są otwarte zbyt długo. Alarm otwartych drzwi jest aktywny podczas dostawy urządzenia. To ustawienie pozwala na ustawienie czasu przez jaki drzwi mogą być otwarte do momentu pojawienia się alarmu otwartych drzwi.

Można ustawić następujące wartości:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Wył.

### Ustawianie alarmu otwartych drzwi



Fig. 75




Fig. 76 Przykładowa prezentacja: Alarm otwartych drzwi przełączyć z 1 minuty na 3 minuty.

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm otwartych drzwi jest ustawiony.

### Dezaktywacja alarmu otwartych drzwi



Fig. 78




Fig. 79

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Alarm otwartych drzwi jest nieaktywny.



## Blokada wprowadzania

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować blokadę wprowadzania. Za pomocą blokady wprowadzania można zapobiegać przypadkowej obsłudze urządzenia, np. przez dzieci.

Zastosowanie:

- Należy unikać niezamierzonych zmian funkcji.
- Unikać niezamierzonego wyłączenia urządzenia.
- Unikać niezamierzonego ustawiania temperatury.

## Aktywacja blokady wprowadzania

Po aktywacji blokady wprowadzania nadal można poruszać się po menu, ale nie można wybierać ani zmieniać innych funkcji.



Fig. 80




Fig. 81

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Blokada wprowadzania jest aktywowana.

## Dezaktywacja blokady wprowadzania




Fig. 82



Fig. 83

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Blokada wprowadzania jest dezaktywowana.



## Język

Przy pomocy tej funkcji można ustawić język wyświetlacza.

Można ustawić następujące języki:

- Niemiecki
- Angielski
- Francuski
- Hiszpański
- Włoski
- Holenderski
- Czeski
- Polski
- Portugalski
- Bułgarski
- Rosyjski
- Chiński

## Ustawianie języka



Fig. 84




Fig. 85 Przykładowa prezentacja w zależności od języka i temperatury

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Język jest ustawiony.
- ▷ Wskaźnik przeskakuje wstecz do wskaźnika statusu.



## Informacja dotycząca urządzenia

Przy pomocy tej funkcji można wyświetlić nazwę modelu, indeks, numer seryjny oraz numer serwisowy danego urządzenia. Wymagana jest informacja dotycząca urządzenia w przypadku kontaktu z serwisem klienta. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)

Za pomocą tej funkcji można otworzyć rozszerzone menu. (patrz 3 Sposób działania wyświetlacza Touch & Swipe)

## Wyświetlanie informacji dotyczących urządzenia



Fig. 86




Fig. 87

- Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wyświetlacz pokazuje informacje dotyczące urządzenia.



## Oprogramowanie

Przy pomocy tej funkcji można wyświetlić wersję oprogramowania danego urządzenia.

### Wyświetlanie wersji Software



Fig. 88



Fig. 89

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Wyświetlacz pokazuje wersję oprogramowania.



## Przypomnienie

Za pomocą tej funkcji można aktywować lub dezaktywować przypomnienia. W momencie dostawy funkcja jest aktywna.

W przypadku aktywacji funkcji, pojawią się następujące przypomnienia:

- Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir (patrz Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir)

### Aktywowanie przypomnienia




Fig. 90




Fig. 91

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Przypomnienie jest aktywowane.

### Dezaktywowanie przypomnienia



Fig. 92




Fig. 93

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Przypomnienie jest dezaktywowane.



## Tryb Demo

Tryb demo jest specjalną funkcją dla sprzedawców, którzy chcą dysponować funkcjami urządzenia. W przypadku aktywacji trybu Demo następuje dezaktywacja wszystkich funkcji chłodzenia.

Gdy po włączeniu urządzenia na wskaźniku statusu pojawi się symbol „Demo”, tryb Demo jest już aktywny.

W przypadku aktywacji i dezaktywacji trybu Demo następuje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. (patrz Resetowanie do ustawień fabrycznych)

### Aktywacja trybu Demo



Fig. 94




Fig. 95

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Tryb Demo jest aktywny.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Włączyć urządzenie. (patrz 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))
- ▷ Na wskaźniku statusu wyświetla się „Demo”.

### Dezaktywacja trybu Demo



Fig. 96




Fig. 97

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Tryb Demo jest nieaktywny.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Włączyć urządzenie. (patrz 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))
- ▷ Urządzenie jest resetowane do ustawień fabrycznych.



## Resetowanie do ustawień fabrycznych

Ta funkcja umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do domyślnych ustawień fabrycznych. Wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną przywrócone do ustawień oryginalnych.

### Wykonanie resetowania



Fig. 98




Fig. 99

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.
- ▷ Urządzenie jest zresetowane.
- ▷ Urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Ponownie uruchomić urządzenie. (patrz 4.1 Włączanie urządzenia (pierwsze uruchomienie))

## 7.3 Komunikaty


Istnieją dwie kategorie komunikatów:

| Kategoria     | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostrzeżenie   | Ostrzeżenia pojawiają się w przypadku alarmu otwartych drzwi lub usterek działania.<br>Prostsze ostrzeżenia można zamykać samodzielnie. W przypadku poważnych usterek w działaniu należy skontaktować się z serwisem technicznym. (patrz 10.4 Punkt serwisowy) |
| Przypomnienie | Przypomnienia przypominają o operacjach ogólnych. Można wykonać te operacje i tym samym zamknąć komunikat.                                                                                                                                                     |

### 7.3.1 Przegląd ostrzeżeń

Postępowanie urządzenia w przypadku ostrzeżeń:

- Ostrzeżenie pojawia się na wyświetlaczu na czerwono.
- Alarm rozlega się coraz głośniej.
- W przypadku niektórych ostrzeżeń oświetlenie wewnętrzne pulsuje.

| Komunikat                                                                                                             | Przyczyna                                                                                                                           | Zamykanie komunikatu                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br><b>Alarm otwartych drzwi</b>   | Komunikat pojawia się, jeśli drzwi są otwarte zbyt długo.                                                                           | Wykonać czynności (patrz Alarm otwartych drzwi).  |
| <br><b>Alarm awarii zasilania</b> | Komunikat pojawia się w momencie, gdy temperatura zamrażania wzrasta z powodu przerwy w dostawie prądu.                             | Wykonać czynności (patrz Alarm awarii zasilania). |
| <br><b>Alarm temperatury</b>      | Komunikat pojawia się, jeśli temperatura zamrażania nie odpowiada temperaturze zadanej.                                             | Wykonać czynności (patrz Alarm temperatury).      |
| <br><b>Błąd</b>                   | Ten komunikat pojawia się w przypadku błędu urządzenia. Jeden z elementów urządzenia wykazuje błąd.                                 | Wykonać czynności (patrz Błąd).                   |
| <br><b>Błąd WLAN</b>              | Komunikat wyświetla się, gdy urządzenie nie mogło zostać połączone z siecią WLAN. (patrz Tworzenie po raz pierwszy połączenia WLAN) | Wykonać czynności (patrz Błąd WLAN).              |

## 7.3.2 Zamykanie ostrzeżeń

### Alarm otwartych drzwi




Fig. 100 Przykładowa prezentacja

- ▶ Wykonać czynności zgodnie z ilustracją.

-lub-

- ▶ Zamknąć drzwi.

- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie stanu.

To ustawienie pozwala na ustawienie czasu, przez jaki drzwi mogą być otwarte do momentu pojawienia się alarmu otwartych drzwi. (patrz Ustawianie alarmu otwartych drzwi)

### Alarm awarii zasilania

Po usunięciu awarii zasilania elektrycznego urządzenie schłodzi się do ustawionej uprzednio temperatury docelowej.




Fig. 101 Przykładowa prezentacja

- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawią się informacje dotyczące ostrzeżenia.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Wyświetlona zostanie najcieplejsza temperatura zamrażania.
- ▷ W przypadku, gdy temperatura zamrażania była niższa niż -9 °C: Spożycie żywności jest nadal możliwe. W przypadku, gdy temperatura zamrażania wzrosła powyżej -9 °C:
- ▶ Sprawdzić żywność.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie stanu: Wyświetlone zostaną aktualna temperatura oraz temperatura docelowa.

### Alarm temperatury

Przyczyny różnic temperatur mogą być różne:

- Włożono ciepłą, świeżą żywność.
- Podczas układania i wyjmowania produktów zbyt duża ilość ciepłego powietrza przedostała się do wnętrza.
- Dłuższa awaria zasilania prądem.
- Urządzenie jest uszkodzone.
- ▶ Usunąć przyczynę.
- ▷ Urządzenie schładza się do wcześniej ustawionej temperatury docelowej.




Fig. 102 Przykładowa prezentacja

- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawią się informacje dotyczące ostrzeżenia.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Wyświetlona zostanie najcieplejsza temperatura zamrażania.
- ▷ W przypadku, gdy temperatura zamrażania była niższa niż -9 °C: Spożycie żywności jest nadal możliwe. W przypadku, gdy temperatura zamrażania wzrosła powyżej -9 °C:
- ▶ Sprawdzić żywność.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie stanu: Wyświetlone zostaną aktualna temperatura oraz temperatura docelowa.

### Błąd




Fig. 103 Przykładowa prezentacja

- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Wyświetlony zostanie kod błędu.
- ▶ Zanotować kod błędu.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie stanu.
- ▶ Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)



### Błąd WLAN

- ▶ Sprawdzić połączenie WLAN.
- ▶ Połączyć ponownie urządzenie z WLAN. (patrz WLAN)

## 7.3.3 Przegląd przypomnień

Postępowanie urządzenia w przypadku przypomnień:

- Przypomnienie pojawia się na wyświetlaczu na żółto.
- Rozbrzmiewa dźwięk alarmu.
- W przypadku niektórych przypomnień oświetlenie wewnętrzne pulsuje.

| Komunikat                                                                                                                             | Przyczyna                                                                                                                             | Zamykanie komunikatu                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Sprawdzić przyłącze wody*</b>                 | Ten komunikat pojawia się w sytuacji, gdy aktywowany został IceMaker, IceMaker nie jest jednakże zasilany ze stałego przyłącza wody.* | Wykonać czynności (patrz Sprawdzić przyłącze wody*) *                 |
| <br><b>Wsunąć szufladę IceMaker*</b>                 | Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy aktywowany został IceMaker, ale szuflada IceMaker jest otwarta.*                                | Wykonać czynności (patrz Wsunąć szufladę IceMaker*) *                 |
| <br><b>Wymienić filtr z węglem aktywnym FreshAir</b> | Ten komunikat pojawia się w przypadku, gdy konieczna jest wymiana filtra z węglem aktywnym.                                           | Wykonać czynności (patrz Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir) . |

## 7.3.4 Zamykanie przypomnień

### Sprawdzić przyłącze wody\*




Fig. 104 Przykładowa prezentacja

- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza
- ▷ Na wyświetlaczu pojawią się informacje dotyczące przypomnienia.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza
- ▶ Sprawdzić przyłącze wody.
- lub-
- ▶ Dezaktywować IceMaker. (patrz Dezaktywacja IceMaker i MaxIce)

Jeżeli przyłącze wody jest napętnione i aktywny jest IceMaker:

- ▶ Wyczyścić IceMaker. (patrz 9.6.4 Czyszczenie IceMaker\*)
- ▷ IceMaker produkuje kostki lodu.

### Wsunąć szufladę IceMaker\*




Fig. 105 Przykładowa prezentacja

- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawią się informacje dotyczące przypomnienia.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▶ Wsunąć szufladę IceMaker.
- lub-
- ▶ Dezaktywować IceMaker. (patrz IceMaker / MaxIce \*)
- ▷ Jeżeli szuflada IceMaker jest wsunięta i aktywny jest IceMaker: IceMaker produkuje kostki lodu.

### Wymiana filtra z węglem aktywnym FreshAir

Liebherr zaleca: Wymieniać filtr z węglem aktywnym FreshAir co 6 miesięcy.

### Wskazówka

Filtr z węglem aktywnym FreshAir można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 106 Przykładowa prezentacja

- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▷ Na wyświetlaczu pojawią się informacje dotyczące przypomnienia.
- ▶ Dotknąć krótko wyświetlacza.
- ▶ Wymienić filtr z węglem aktywnym. (patrz 9.1 Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-)
- ▷ Filtr z węglem aktywnym gwarantuje optymalną jakość powietrza w urządzeniu chłodzącym.
- ▷ Przypomnienie pojawi się ponownie po 6 miesiącach.

Aby nie otrzymywać więcej tego przypomnienia, można je dezaktywować. (patrz Dezaktywowanie przypomnienia)

## 8 Wyposażenie

### 8.1 Półka w drzwiach

Półki w drzwiach są przystosowane do przechowywania napojów i żywności. Półki w drzwiach można przesuwąć według potrzeb i rozkładać na części do czyszczenia. Liebherr zaleca jednak, aby półki w drzwiach używać w pozycji dostarczonej fabrycznie.




Fig. 107 Przykładowa prezentacja półki w drzwiach  
(1) Półka




Fig. 108 Przykładowa prezentacja półki w drzwiach z VarioBox

- (1) Półka (3) VarioBoxy  
(2) Element trzymający dla VarioBox (4) Element boczny VarioBox




Fig. 109 Przykładowa prezentacja półki w drzwiach z uchwytem butelek

- (1) Półka (2) Uchwyt butelek

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady produktów, które można przechowywać w poszczególnych półkach w drzwiach. Nie przekraczać przy tym maksymalnej masy załadunkowej drzwi.

| Półka w drzwiach                                     | Produkty spożywcze                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Półka w drzwiach (patrz Fig. 107)                    | masło, ser, konserwy, tubki                                                  |
| Półka w drzwiach z uchwytem butelek (patrz Fig. 109) | butelki<br>Przesuwany uchwyt butelek zabezpiecza butelki w półce w drzwiach. |
| Półka w drzwiach z VarioBox (patrz Fig. 108)         | drobne produkty spożywcze                                                    |

## 8.1.1 Wyjmowanie VarioBox

Można używać tylko jednego lub obydwu VarioBox. Jeżeli w półce w drzwiach pod półką w drzwiach z VarioBox mają być ustawiane duże butelki, można wyjąć jeden lub obydwa VarioBox.




Fig. 110

- Wyciągnąć VarioBox do oporu.
- Unieść VarioBox z przodu.
- Wyjąć VarioBox z przodu.

## 8.1.2 Wyjmowanie półek w drzwiach

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- VarioBox są wyjęte. (patrz 8.1.1 Wyjmowanie VarioBox)




Fig. 111 Przykładowa prezentacja

- Przesunąć półkę w drzwiach do góry.
- Wyciągnąć półkę w drzwiach do przodu.

## 8.1.3 Wkładanie półki w drzwiach

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- VarioBox są wyjęte. (patrz 8.1.1 Wyjmowanie VarioBox)




Fig. 112 Przykładowa prezentacja

- Wsunąć półkę w drzwiach.
- Wcisnąć półkę w drzwiach w dół.

## 8.1.4 Wkładanie VarioBox




Fig. 113

- Założyć VarioBox ukośnie na krawędzi półki w drzwiach.
- Opuścić VarioBox.
- Wsunąć VarioBox.

## 8.1.5 Przekładanie VarioBox

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- VarioBox są wyjęte. (patrz 8.1.1 Wyjmowanie VarioBox)
- Półka w drzwiach jest wyjęta. (patrz 8.1.2 Wyjmowanie półek w drzwiach)




Fig. 114

- Pociągnąć element trzymający Fig. 114 (1) w pozycji Fig. 114 (A) do tyłu.
- Włożyć element trzymający Fig. 114 (1) w pozycji Fig. 114 (B).
- Włożyć półkę w drzwiach. (patrz 8.1.3 Wkładanie półki w drzwiach)




Fig. 115

- Włożyć VarioBox w innym rozmieszczeniu. (patrz Fig. 115)

## 8.1.6 Rozkładanie półek w drzwiach na części

Kilka półek w drzwiach można rozłożyć na części w przypadku konieczności wyczyszczenia lub montażu/demontażu części zamiennych.

### Rozkładanie półek w drzwiach na części

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Półka w drzwiach jest wyjęta. (patrz 8.1.2 Wyjmowanie półek w drzwiach)




Fig. 116 Półka w drzwiach z półką

- Wyjąć półkę Fig. 116 (1).

### Rozkładanie półki w drzwiach z VarioBox na części

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Półka w drzwiach jest wyjęta. (patrz 8.1.2 Wyjmowanie półek w drzwiach)




Fig. 117

- Wyjąć VarioBox. (patrz 8.1.1 Wyjmowanie VarioBox)
- Zdjąć element trzymający Fig. 117 (1).
- Zdjąć elementy boczne Fig. 117 (2).
- Wyjąć półkę Fig. 117 (3).

## Rozkładanie półki w drzwiach z uchwytem butelek na części




Fig. 118 Półka w drzwiach z uchwytem butelek i półką

- Przesunąć uchwyt butelek Fig. 118 (1) na bok do zagłębienia.
- Wyjąć uchwyt butelek Fig. 118 (1).
- Wyjąć półkę Fig. 118 (2).

## 8.1.7 Montaż półki w drzwiach

### Montaż półki w drzwiach




Fig. 119 Półka w drzwiach z półką

- Wsunąć półkę Fig. 119 (1) w boczne wycięcia.

### Montaż półki w drzwiach z VarioBox




Fig. 120

- Wsunąć półkę Fig. 120 (1) w boczne wycięcia.
- Włożyć elementy boczne Fig. 120 (2).
- Włożyć element trzymający Fig. 120 (3).
- Włożyć VarioBox. (patrz 8.1.4 Wkładanie VarioBox)

## Montaż półki w drzwiach z uchwytem butelek




Fig. 121 Półka w drzwiach z półką

- Wsunąć półkę Fig. 121 (1) w boczne wycięcia.
- Włożyć uchwyt butelek Fig. 121 (2) do zagłębienia.
- Przesunąć uchwyt butelek Fig. 121 (2) na wybraną pozycję na bok.

## 8.2 Półki

### 8.2.1 Przemieszczanie / wyjmowanie półek

Półki są zabezpieczone stoperami uniemożliwiającymi ich niezamierzone wysunięcie się.




Fig. 122

- Półkę unieść i pociągnąć w przód.
- ▷ Boczne zagłębienie w pozycji nakładki.
- Przetoczyć półkę: podnieść lub opuścić na dowolną wysokość i wsunąć.

-lub-




Fig. 123

- Wyjąć całkowicie półkę: wyciągnąć do przodu.
- Ułatwione wyjmowanie: Ustawić półki pod ukosem.
- Włożyć z powrotem półkę: wsunąć do oporu.
- ▷ Stopery wskazują w dół.
- ▷ Stopery znajdują się za przednią powierzchnią nakładki.

## 8.3 Dzielona półka środkowa

### 8.3.1 Korzystanie z dzielonej półki

Półki są zabezpieczone stoperami uniemożliwiającymi ich niezamierzone wysunięcie się.




Fig. 124

- Wsunąć dzieloną półkę pod spód zgodnie z ilustracją.




Fig. 125

### Regulowanie wysokości:

- Wyciągnąć Fig. 125 (1) pojedynczo półki szklane do przodu.
- Wyciągnąć szyny nakładek z zatrzasku i zablokować na odpowiedniej wysokości.
- Przesunąć szklane płyty jedna po drugiej.
- ▷ Płaskie stopery z przodu, bezpośrednio za szyną nakładki.
- ▷ Wysoki stoper z tyłu.

### Korzystanie z obu półek:

- Złapać jedną ręką dolną płytę szklaną i pociągnąć do przodu.
- ▷ Płyta szklana Fig. 125 (1) z listwą ozdobną znajduje się z przodu.
- ▷ Stopery Fig. 125 (3) wskazują w dół.

## 8.4 VarioSafe \*

VarioSafe zapewnia w chłodziarce miejsce dla małych produktów spożywczych, opakowań, tubek oraz szklanych pojemników.




Fig. 126

- (1) Szuflada VarioSafe
- (2) Boczne ścianki z żebrami dla szuflady VarioSafe
- (3) Wycięcia na lewej i prawej ścianie bocznej

## 8.4.1 Zakładanie VarioSafe




Fig. 127

- VarioSafe wsunąć ukośnie do chłodziarki Fig. 127 (1), aż boczne wycięcia Fig. 127 (2) VarioSafe będą się znajdować na wysokości żeber pojemnika w chłodziarce.




Fig. 128

- VarioSafe ustawić prosto. Fig. 128 (1)
- VarioSafe unieść z przodu. Fig. 128 (2)




Fig. 129

- VarioSafe unieść w przód.
- VarioSafe wsunąć w tył.
- VarioSafe opuścić.
- ▷ VarioSafe zatrząskuje się z przodu w sposób słyszalny.
- ▷ VarioSafe jest założona.




Fig. 130

- VarioSafe unieść z przodu.




Fig. 131

- VarioSafe pociągnąć w przód, aż boczne wycięcia szuflady VarioSafe będą się znajdować na wysokości żeber pojemnika w chłodziarce.
- VarioSafe w chłodziarce przesunąć w górę lub w dół, aż zostanie osiągnięta żądana wysokość. Fig. 131 (2)




Fig. 132

- VarioSafe unieść z przodu.
- VarioSafe wsunąć w tył.
- ▷ VarioSafe zatrząskuje się z przodu w sposób słyszalny.
- ▷ Można regulować wysokość VarioSafe.

## 8.4.2 Przenoszenie VarioSafe

VarioSafe można wymienić w chłodziarce w całości.

## 8.4.3 Przesuwanie szuflady VarioSafe

Wysokość VarioSafe można ustawiać na dwóch różnych wysokościach. Jeżeli w szufladzie VarioSafe mają być przechowywane wyższe artykuły spożywcze, szufladę VarioSafe należy wsunąć na niższe żebro. Jeżeli w szufladzie VarioSafe mają być przechowywane niższe artykuły spożywcze, szufladę VarioSafe należy wsunąć na wyższe żebro.




Fig. 133

- Szufladę VarioSafe wysunąć aż do oporu.
- Szufladę VarioSafe unieść z przodu.
- Szufladę VarioSafe wyjąć do przodu.




Fig. 134

- Szufladę VarioSafe unieść z przodu.
- Założyć szufladę VarioSafe za stoperami na wybranych żebrowach Fig. 134 (1) lub Fig. 134 (2).
- ▷ Można regulować wysokość szuflady VarioSafe.

## 8.4.4 Wyjmowanie VarioSafe

VarioSafe można wyjąć w całości.




Fig. 135

- VarioSafe unieść z przodu.




Fig. 136

- VarioSafe pociągnąć w przód Fig. 136 (1), aż boczne wycięcia szuflady VarioSafe będą się znajdować na wysokości żebrowania pojemnika w chłodziarce Fig. 136 (2)




Fig. 137

- VarioSafe ustawić w chłodziarce pod skosem Fig. 137 (1)
- VarioSafe wyjąć do przodu Fig. 137 (2)
- ▷ VarioSafe jest wyjęta.

## 8.4.5 Rozkładanie VarioSafe

VarioSafe można rozłożyć na części w przypadku konieczności wyczyszczenia VarioSafe lub montażu/demontażu części zamiennych.




Fig. 138

- VarioSafe wyjąć w całości. (patrz 8.4.4 Wyjmowanie VarioSafe)
- VarioSafe rozłożyć zgodnie z ilustracją.

## 8.5 Miejsca na blachę do pieczenia

Nad szufladami znajduje się miejsce na blachę do pieczenia Fig. 1 (7).




Fig. 139

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ❑ Należy przestrzegać maksymalnych wymiarów blachy do pieczenia (patrz 10.1 Dane techniczne).
- ❑ Blacha do pieczenia ostygła do temperatury pokojowej.
- ❑ Dolne półki w drzwiach są ustawione co najmniej o jedną pozycję wyżej.

Gdy drzwi są otwarte pod kątem 90°:

- ▶ Wsunąć blachę do pieczenia na najniższe nakładki boczne.

-lub-

Jeśli blacha leży nierówno:

- ▶ Stosować szyny nakładek z pakietu akcesoriów.




Fig. 140

- ▶ Zatrzasknąć szyny nakładek na najniższych nakładkach. Gdy drzwi są otwarte pod kątem 90°:
- ▶ Wsunąć blachę do pieczenia na szyny nakładek.

## 8.6 Różne półki na butelki

W dnie chłodziarki można umieścić płytę szklaną lub regulowaną półkę na butelki. Płyta szklana jest włożona w momencie dostawy.




Fig. 141 Przykładowa prezentacja

(1) Regulowana półka na butelki

### 8.6.1 Korzystanie z regulowanej półki na butelki




Fig. 142

- ▶ Podnieść płytę szklaną Fig. 142 (1) z przodu przy zagłębieniu i wyciągnąć.
- ▶ Przechować płytę szklaną Fig. 142 (1) w bezpiecznym miejscu poza urządzeniem.




Fig. 143

- ▶ Wkładać butelki dnem ustawionym do tyłu, w kierunku ścianki tylnej. (patrz Fig. 143)

### Wskazówka

Jeżeli butelki wystają do przodu poza regulowaną półkę na butelki:

- ▶ Podnieść dolną półkę w drzwiach o jedną pozycję.

### 8.6.2 Używanie płyty szklanej

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ❑ Butelki są wyjęte.
- ❑ Regulowana półka na butelki jest wyczyszczona. (patrz 9.3 Wyjmowanie / wkładanie regulowanej półki na butelki) (patrz 9.6.3 Czyszczenie wyposażenia)




Fig. 144

- ▶ Ustawić płytę szklaną Fig. 144 (1) pod ukosem, nachyloną do tyłu w dół.
- ▶ Opuścić płytę szklaną Fig. 144 (1) z przodu.

## 8.7 Szuflady

Szuflady można wyjąć do czyszczenia.

Szuflady można wyjmować, aby skorzystać z VarioSpace.

Wyjmowanie i wkładanie szuflad różni się w zależności od systemu wysuwania. Państwa urządzenie może zawierać różne systemy szuflad.

W urządzeniach z systemem NoFrost:\*

### Wskazówka

Przy niewystarczającej wentylacji wzrasta zużycie energii, a wydajność chłodzenia spada.\*

- Pozostawić najniższą szufladę w urządzeniu!\*
- Nie zatykać otworów wentylatora wewnątrz na tylnej ścianie urządzenia!\*

W urządzeniach bez systemu NoFrost:\*

### Wskazówka

Przy niewystarczającej wentylacji wzrasta zużycie energii, a wydajność chłodzenia spada.\*

- Nie zatykać otworów wentylatora wewnątrz na tylnej ścianie urządzenia!\*

### 8.7.1 Szuflada na dnie urządzenia lub płycie szklanej

Szuflada jest prowadzona bezpośrednio na dnie urządzenia lub płycie szklanej. Szyny nie występują.

Po wyjęciu szuflady można używać umieszczonych poniżej płyt szklanych jako półek.

#### Wyjmowanie szuflady




Fig. 145

- Wyjąć szufladę zgodnie z ilustracją.

#### Wkładanie szuflady




Fig. 146

- Wkładać szufladę zgodnie z ilustracją.

### 8.7.2 Szuflada na szynach teleskopowych

Szuflada jest prowadzona na wysuwanych szynach (szynach teleskopowych). Dostępne są szyny teleskopowe z pełnym wysuwem i szyny teleskopowe z częściowym wysuwem. Szuflady z pełnym wysuwem można całkowicie wyjmować z urządzenia. Szuflad z częściowym wysuwem nie można całkowicie wyjmować z urządzenia. System w Państwa urządzeniu jest uzależniony od typu urządzenia.

#### Pełny wysuw\*

Pełny wysuw można rozpoznać po zacisku, który znajduje się z tyłu po prawej i lewej stronie szyny.

#### Wyjmowanie szuflady




Fig. 147

- Wysunąć szufladę do oporu.
- Podnieść lewy zacisk i wysunąć jednocześnie szufladę po lewej do przodu. Fig. 147 (1)
- Podnieść prawy zacisk i wysunąć jednocześnie szufladę po prawej do przodu. Fig. 147 (2)
- Wyjąć szufladę do przodu. Fig. 147 (3)
- Wsunąć szyny.

#### Wkładanie szuflady




Fig. 148

- Wsunąć szyny.
- Założyć szufladę na szyny.
- Wsunąć szufladę do tyłu.
- Szuflada zatrząskuje się słyszalnie.

#### Częściowy wysuw chłodziarki\*

#### Wyjmowanie szuflady




Fig. 149

- Wyciągnąć szufladę do połowy. Fig. 149 (1)
- Popchnąć szufladę z przodu w dół. Fig. 149 (2)
- Wsunąć lewą szynę o ok. 2 cm. Fig. 149 (3)
- Wsunąć prawą szynę o ok. 2 cm. Fig. 149 (4)
- Wyjąć szufladę do przodu. Fig. 149 (5)




Fig. 150

Jeżeli szyny nie są całkowicie wsunięte po wyjęciu szuflady:

- Wsunąć całkowicie szyny.

# Wyposażenie

## Wkładanie szuflady




Fig. 151

- ▶ Wsunąć szyny.
- ▶ Założyć szufladę na szyny.
- ▶ Wsunąć szufladę do tyłu.

## Częściowy wysuw zamrażarki

### Wskazówka

Uszkodzenie lub usunięcie magnesu w najwyższej szufladzie w zamrażarce powoduje zakłócenia pracy czujników drzwi.

- ▶ Nie uszkodzić ani nie usuwać magnesu.

## Wymywanie szuflady




Fig. 152

Jeżeli szuflada znajduje się w zamrażarce na górze:

- ▶ Wysunąć szufladę do oporu.
- ▶ Unieść szufladę z przodu.
- ▶ Szufladę należy wyjąć w przód.
- ▶ Wsunąć szyny.

-lub-




Fig. 153

Jeżeli szuflada znajduje się w zamrażarce po środku:

- ▶ Wyciągnąć szufladę do połowy.
- ▶ Unieść szufladę z tyłu od dołu.
- ▶ Szufladę należy wyjąć w przód.
- ▶ Wsunąć szyny.

## Wkładanie szuflady




Fig. 154

- ▶ Wsunąć szyny.
- ▶ Poprowadzić szufladę wokół stoperów Fig. 154 (1).
- ▶ Założyć szufladę na szyny.
- ▶ Wsunąć szufladę do tyłu.

## 8.8 Pokrywa komory Fruit & Vegetable

Pokrywa komory dba o stale panującą wilgotność powietrza.

Pokrywa komory znajduje się bezpośrednio na górze szuflady i może być ukryta przez półki środkowe lub dodatkowe szuflady.




Fig. 155 Przykładowa prezentacja pokrywa komory Fruit & Vegetable

- (1) Komora Fruit & Vegetable
- (2) Pokrywa komory Fruit & Vegetable
- (3) Regulowana półka na butelki

### 8.8.1 Zmniejszanie wilgotności w szufladzie




Fig. 156

- ▶ Wyciągnąć szufladę Fig. 156 (1).
- ▶ Chwycić uchwyt wpuszczany Fig. 156 (2) na pokrywie komory i pociągnąć pokrywę jednocześnie do przodu.
- ▶ Przy zamkniętej szufladzie występuje mała szczelina pomiędzy pokrywą komory a szufladą.

### 8.8.2 Zwiększanie wilgotności powietrza w szufladzie




Fig. 157

- ▶ Wyciągnąć szufladę Fig. 157 (1).

- ▶ Chwycić uchwyt wpuszczany Fig. 157 (2) na pokrywie komory i przesunąć pokrywę jednocześnie do tyłu.
- ▷ Jeżeli szuflada jest zamknięta, pokrywa komory szczelnie przylega do szuflady.

## 8.8.3 Zastosowanie komory Fruit & Vegetable jako komory Meat & Dairy

Komorę Fruit & Vegetable można stosować jako komorę Meat & Dairy. W tym celu należy zmniejszyć wilgotność w szufladzie. (patrz 8.8.1 Zmniejszanie wilgotności w szufladzie)

## 8.9 Płyty szklane

Płytę szklaną pod szufladami można wyjmować do czyszczenia.

Płytę szklaną pod szufladami można wyjmować, aby skorzystać z VarioSpace.

### 8.9.1 Wyjmowanie / zakładanie płyty szklanej

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Płyta szklana pod szufladą: Szuflada jest wyjęta. (patrz 8.7 Szuflady)

#### Wyjmowanie płyty szklanej




Fig. 158 Przykładowa prezentacja płyty szklanej

- ▶ Unieść płytę szklaną z przodu. Fig. 158 (1)
- ▶ Wyjąć płytę szklaną do przodu. Fig. 158 (2)

#### Zakładanie płyty szklanej




Fig. 159 Przykładowa prezentacja płyty szklanej

- ▶ Założyć płytę szklaną pod skosem za stoperami. (patrz Fig. 159)
- ▶ Opuścić płytę szklaną.
- ▶ Wsunąć płytę szklaną do tyłu.

## 8.10 IceMaker\*

IceMaker służy wyłącznie do wytwarzania kostek lodu w ilościach typowych dla gospodarstw domowych.

Należy spełnić następujące warunki:

- IceMaker jest wyczyszczony. (patrz 9 Konserwacja)
- Szuflada IceMaker jest oczyszczona.
- Szuflada IceMaker jest całkowicie wsunięta.

### 8.10.1 Przygotowywanie kostek lodu

Wydajność zależy od temperatury zamrażalnika. Im niższa temperatura, tym więcej kostek lodu może zostać przygotowanych w określonym okresie czasu.

Po pierwszym włączeniu IceMaker może potrwać nawet do 24 godzin, zanim wyprodukowane zostaną pierwsze kostki lodu.

- ▶ Aktywować funkcję IceMaker.
- ▶ Przygotowywanie wielu kostek lodu: Aktywować funkcję MaxIce.
- ▶ Przygotowywanie wielu kostek lodu: Przesunąć lub wyciągnąć rozdzielacz w szufladzie IceMaker.\*
- ▶ Rozłożyć równomiernie kostki lodu w szufladzie, by zwiększyć pojemność.
- ▶ Zamykanie szuflady: IceMaker rozpoczyna się ponownie automatycznie od produkcji.

#### Wskazówka

Po osiągnięciu określonego poziomu napełnienia w szufladzie IceMaker, przygotowywanie kostek lodu zostaje przerwane. IceMaker napełnia szufladę nie do samego brzegu.

### 8.10.2 Użytkowanie szuflady przy dezaktywowanym IceMaker

Po dezaktywowaniu IceMaker można używać całej szuflady IceMaker jako szuflady zamrażalnika.

- ▶ Dezaktywować IceMaker. (patrz Dezaktywacja IceMaker i MaxIce)




Fig. 160

- ▶ Włożyć żywność do szuflady. W przypadku układania żywności po lewej stronie szuflady:
- ▶ Uwzględnić IceMaker Fig. 160 (1).

## 8.11 VarioSpace




Fig. 161

Półki i szklane płyty można wyjmować z urządzenia. Dzięki temu dostępne jest miejsce do przechowywania dużych produktów spożywczych, takich jak drób, mięso, duże kawałki dziczyzny oraz wysokie pieczywo. Można je następnie zamrozić w całości i tak samo przyrządzać.

- ▶ Przestrzegać limitów obciążenia półek i szklanych płyt (patrz 10.1 Dane techniczne).

## 8.12 Pojemnik na masło

### 8.12.1 Otwieranie / zamykanie pojemnika na masło




Fig. 162

### 8.12.2 Demontaż pojemnika na masło

Pojemnik na masło można zdemonstować do czyszczenia.




Fig. 163

- Zdemonstować pojemnik na masło.

## 8.13 Półka na jajka

Półkę na jajka można wyciągać i odwracać. Obydwie części półki na jajka mogą być używane, np. w celu zaznaczenia różnic, takich jak data zakupu.

### 8.13.1 Korzystanie z półki na jajka




Fig. 164

- Strona górna: Przechowywać kurze jaja.
- Strona dolna: Przechowywać przepiórcze jaja.

## 8.14 Uchwyt butelek

### 8.14.1 Korzystanie z uchwytu na butelki




Fig. 165

- Wsunąć uchwyt na butelki.
- Butelki nie przewracają się.

### 8.14.2 Wyjmowanie uchwyt na butelki




Fig. 166

- Wcisnąć uchwyt butelek aż do samej krawędzi.
- Wyjąć do tyłu.

## 8.15 FlexSystem

### 8.15.1 Korzystanie z FlexSystem

FlexSystem wspiera przejrzyste, elastyczne przechowywanie i sortowanie żywności. Umożliwia jasny podział, np. na owoce, warzywa lub według daty przydatności do spożycia.




Fig. 167

- Przesunąć wewnętrzny pojemnik.

## 8.15.2 Wyjmowanie FlexSystem




Fig. 168

- Unieść do tyłu FlexSystem.
- Wyjąć ku górze.

## 8.15.3 Zakładanie FlexSystem




Fig. 169

- FlexSystem założyć najpierw z przodu.
- Opuścić tylną część.

## 8.15.4 Rozkładanie FlexSystem

FlexSystem można zdemontować w celu czyszczenia.




Fig. 170

- Rozłożyć FlexSystem.

## 8.16 Akumulator chłodniczy

W przypadku awarii zasilania akumulatory chłodnicze zapobiegają zbyt szybkiemu wzrostowi temperatury.

Urządzenia z funkcją NoFrost:\*

Akumulatory chłodnicze znajdują się w szufladzie.

Urządzenia bez funkcji NoFrost:\*

### 8.16.1 Korzystanie z akumulatora chłodniczego

Urządzenia z funkcją NoFrost:\*




Fig. 171

Kiedy akumulatory chłodnicze są zamrożone:

- Zamrożoną żywność umieścić w górnej, przedniej części zamrażalnika.

Urządzenia bez funkcji NoFrost:\*

## 8.17 Pojemnik na kostki lodu z pokrywą\*

### 8.17.1 Korzystanie z pojemnika na kostki lodu




Fig. 172

Jeżeli woda jest zamrożona:

- Przytrzymać pojemnik na lód przez chwilę pod strumieniem ciepłej wody.
- Zdjąć pokrywę.
- Końcówki pojemnika na kostki lodu obrócić lekko w przeciwnym kierunku.
- Wyjąć kostki lodu.

### 8.17.2 Rozkładanie pojemnika na kostki lodu

Pojemnik na kostki lodu można zdemontować w celu czyszczenia.




Fig. 173

- Rozłożyć pojemnik na kostki lodu.

## 8.18 Elastyczny separator do szuflady na lód\*

Szuflada na kostki lodu urządzenia IceMaker posiada separator do szuflady na lód. W ten sposób można przechowywać większe ilości kostek lodu lub dodatkowej żywności. Separator do szuflady na lód można przesunąć lub wyjąć.

### 8.18.1 Przesuwanie separatora do szuflady na lód




Fig. 174 Przykładowa prezentacja separatora do szuflady na lód

- Separator do szuflady na lód ustawić w wybranej pozycji.

### 8.18.2 Wyjmowanie separatora do szuflady na lód

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Separator do szuflady na lód został wyjęty. (patrz 8.7 Szuflady)




Fig. 175

- Podnieść tylną część separatora do szuflady na lód. Fig. 175 (1)
- Separator do szuflady na lód podnieść do góry. Fig. 175 (2)

### 8.18.3 Wkładanie separatora do szuflady na lód

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Separator do szuflady na lód został wyjęty. (patrz 8.7 Szuflady)




Fig. 176

- Włożyć przednią część separatora do szuflady na lód. Fig. 176 (1)
- Tylną część separatora do szuflady na lód opuścić na dno szuflady. Fig. 176 (2)

## 9 Konserwacja

### 9.1 Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-

Filtr z węglem aktywowanym FreshAir znajduje się w komorze nad wentylatorem.

Gwarantuje on optymalną jakość powietrza.

- ☐ Filtr z węglem aktywowanym należy wymieniać co 6 miesięcy.

W przypadku aktywnej przypomnienia, na wyświetlaczu pojawia się komunikat informujący o konieczności wymiany.

- ☐ Filtr z węglem aktywowanym może być utylizowany razem z normalnymi odpadami komunalnymi.

#### Wskazówka

Filtr z węglem aktywnym FreshAir można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 Wyjmowanie filtra z węglem aktywowanym FreshAir




Fig. 177

- Wyciągnąć Fig. 177 (1) komorę do przodu.
- Wyjąć Fig. 177 (2) filtr z węglem aktywowanym.

## 9.1.2 Zakładanie filtra z węglem aktywowanym FreshAir




Fig. 178

- ▶ Wkładać Fig. 178 (1) filtr z węglem aktywowanym zgodnie z ilustracją.
- ▷ Filtr z węglem aktywowanym zatrzaskuje się.
- ▶ Wsunąć komorę Fig. 178 (2).
- ▷ Filtr z węglem aktywowanym jest gotowy do użytkowania.

## 9.2 Rozkładanie/montaż systemów wysuwania

### 9.2.1 Wskazówki dotyczące demontażu

Niektóre systemy wysuwania można rozkładać do czyszczenia. Państwa urządzenie może zawierać różne systemy szuflad.

Następujące systemy wysuwania można rozkładać lub nie:

| System wysuwania                                | rozkładany / nierozkładany                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szuflada na dnie urządzenia lub płycie szklanej | nierozkładany                                 |
| Pełny wysuw*                                    | nierozkładany*                                |
| Częściowy wysuw chłodziarki*                    | nierozkładany*                                |
| Częściowy wysuw zamrażarki                      | rozkładany (patrz Częściowy wysuw zamrażarki) |

### 9.2.2 Szuflada na szynach teleskopowych

#### Częściowy wysuw zamrażarki

##### Rozkładanie systemu wysuwania

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Szuflada jest wyjęta.
- ☐ Płyta szklana jest wyjęta. (patrz 8.9 Płyty szklane)




Fig. 179 Płyta szklana z szynami

- ▶ Wcisnąć przedni hak ryglujący do góry. Fig. 179 (1)
- ▶ Wsunąć prowadnicę w bok Fig. 179 (2) i do tyłu Fig. 179 (3).

## Montaż systemu wysuwania




Fig. 180 Płyta szklana z szynami

- ▶ Zaczepić szynę z tyłu. Fig. 180 (1)
- ▶ Zazębić szynę z przodu. Fig. 180 (2)

## 9.3 Wyjmowanie / wkładanie regulowanej półki na butelki

Regulowaną półkę na butelki można wyjmować do czyszczenia.

### 9.3.1 Wyjmowanie regulowanej półki na butelki

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Butelki są wyjęte.
- ☐ Płyta szklana jest wyjęta. (patrz 8.6.1 Korzystanie z regulowanej półki na butelki)




Fig. 181

- ▶ Podnieść z przodu regulowaną półkę na butelki i wyciągnąć ją.
- ▷ Pokrywa komory jest widoczna.

#### Wskazówka

Liebherr zaleca:

Nie należy umieszczać towaru na pokrywie komory pod spodem.

### 9.3.2 Wkładanie regulowanej półki na butelki




Fig. 182

- ▶ Wsunąć regulowaną półkę na butelki do oporu i wcisnąć w dół.

- ▷ Zatyczki z tyłu regulowanej półki na butelki są podłączone automatycznie.
- ▷ Dioda LED świeci się.
- ▶ Włożyć płytę szklaną. (patrz 8.6.2 Używanie płyty szklanej)
- lub-
- ▶ Teraz można korzystać z regulowanej półki na butelki.

### 9.4 Pokrywa komory Fruit & Vegetable

Pokrywę komory można wyjąć do czyszczenia.

#### 9.4.1 Wyjmowanie pokrywy komory

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Płyta szklana bezpośrednio nad regulowaną półką na butelki jest wyjęta.
- ☐ Regulowana półka na butelki jest wyjęta.
- ☐ Szuflada bezpośrednio pod pokrywą komory jest wyjęta. (patrz 8.7 Szuflady)




Fig. 183

- ▶ Przesunąć pokrywę komory do tyłu.
- ▶ Unieść pokrywę komory z przodu.
- ▶ Wyjąć pokrywę komory z przodu ukośnie do góry.

#### 9.4.2 Zakładanie pokrywy komory




Fig. 184

W przypadku, gdy napis THIS SIDE UP znajduje się na górze:

- ▶ Włożyć tylne elementy trzymające w poszczególne otwory z tyłu.
- ▶ Przesunąć pokrywę komory do tyłu.
- ▶ Opuścić pokrywę komory do dołu, tak aby części mocujące zatrzaskowały się w otworze.
- ▶ Umieścić pokrywę w żądanej pozycji.

## 9.5 Rozmrażanie urządzenia



### OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe rozmrażanie urządzenia!\*  
Zranienia i uszkodzenia.

- ▶ W celu przyspieszenia procesu rozmrażania nie należy używać żadnych przyrządów mechanicznych lub innych środków poza tymi zalecanymi przez producenta.
- ▶ Nie używać urządzeń elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego ognia ani sprayów rozmrażających.
- ▶ Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania lodu.

#### 9.5.1 Rozmrozić komorę chłodziarki

Rozmrażanie następuje automatycznie. Woda z rozmrażania spływa przez otwór odpływowy i odparowuje.

- ▶ Regularnie czyścić otwór odpływowy. (patrz 9.6 Czyszczenie urządzenia)

#### 9.5.2 Rozmrażanie zamrażalnika z NoFrost\*

Rozmrażanie następuje automatycznie poprzez system NoFrost. Wilgoć osadza się na parowniku, jest okresowo rozmrażana i odparowywana.

Nie ma potrzeby odmrażania urządzenia.

#### 9.5.3 Ręczne rozmrażanie zamrażalnika\*

Po dłuższym okresie eksploatacji tworzy się warstwa szronu lub lodu.

Następujące czynniki przyspieszają powstawanie szronu lub lodu:

- Urządzenie jest często otwierane.
- Wkładana jest ciepła żywność.
- Na dzień przed rozmrażaniem:
  - ▶ Aktywować funkcję SuperFrost. (patrz 7.2 Funkcje urządzenia)
  - ▷ Zamrożone produkty otrzymują „rezerwę zimna”.
  - ▶ Wyłączyć urządzenie.
  - ▶ Wyciągnąć wtyczkę z gniazda bądź wyłączyć bezpiecznik.
  - ▶ Akumulatory chłodnicze ułożyć na zamrożone produkty.
  - ▶ Wyjąć zamrożone produkty, owinąć papierem gazetowym lub kocami i przechować w chłodnym miejscu.
  - ▶ Umieścić garnek z gorącą, nie wrzącą wodą na środkowej płycie.



- ▷ Rozmrażanie zostanie przyspieszone.
- ▶ Podczas rozmrażania drzwi urządzenia muszą być stale otwarte.
- ▶ Należy wyjąć luźne kawałki lodu.
- ▶ Należy upewnić się, że do obudowy meblowej nie przedostaje się woda z rozmrażania.
- ▶ Wodę z rozmrażania zebrać gąbką lub szmatą.
- ▶ Oczyszczyć urządzenie. (patrz 9.6 Czyszczenie urządzenia)

## 9.6 Czyszczenie urządzenia

#### 9.6.1 Przygotowywanie



### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- ▶ Wyciągnąć wtyczkę chłodziarki lub odciąć dopływ prądu.



## OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarowe

► Nie uszkodzić układu obiegowego czynnika chłodniczego.

- Opróżnić urządzenie.
- Wyjąć wtyczkę sieciową.
- lub-
- Aktywować CleaningMode. (patrz CleaningMode)

## 9.6.2 Czyszczenie wnętrza

### UWAGA

Niewłaściwe czyszczenie!

Uszkodzenia urządzenia.

- Należy używać tylko miękkich ściereczek do czyszczenia i neutralnych pod względem pH uniwersalnych środków czyszczących.
- Nie stosować gąbek szorujących lub drapiących lub wetny stalowej.
- Nie stosować ostrych, szorujących środków do czyszczenia, zawierających piasek, chlorki lub kwasy.
- Powierzchnie z tworzywa sztucznego: czyścić ręcznie miękką, czystą ściereczką, letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń.
- Powierzchnie metalowe: czyścić ręcznie miękką, czystą ściereczką, letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń.
- Otwór odpływowy: usunąć osady za pomocą cienkiego przedmiotu, np. wacika kosmetycznego.

## 9.6.3 Czyszczenie wyposażenia

### UWAGA

Niewłaściwe czyszczenie!

Uszkodzenia urządzenia.

- Należy używać tylko miękkich ściereczek do czyszczenia i neutralnych pod względem pH uniwersalnych środków czyszczących.
- Nie stosować gąbek szorujących lub drapiących lub wetny stalowej.
- Nie stosować ostrych, szorujących środków do czyszczenia, zawierających piasek, chlorki lub kwasy.

**Czyszczenie miękką, czystą ściereczką, letnią wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń:**

- VarioSafe\*
- Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe
- Szuflada
- Należy przestrzegać: Nie wyciągać magnesu z szuflady! Magnes zapewnia działanie IceMaker.\*
- Elastyczny separator do szuflady na lód IceMakers\*
- Różne półki na butelki
- FlexSystem

**Czyszczenie wilgotną ściereczką:**

- Szyny teleskopowe
- Należy przestrzegać: Smar w prowadnicach służy smarowaniu i nie może zostać usunięty!

**Czyszczenie w zmywarce do 60 °C:**

- Półka w drzwiach
- VarioBox
- Uchwyt butelek
- Półka
- Dzielona półka środkowa
- Element trzymający dzielonej półki środkowej
- Półka na jajka
- Pojemnik na masło
- Pojemnik na kostki lodu\*
- Szufelka do lodu\*
- Rozłożyć wyposażenie, patrz dany rozdział.
- Oczyszczyć wyposażenie.

## 9.6.4 Czyszczenie IceMaker\*

IceMaker może być czyszczony na różne sposoby.

Czyszczenie musi być przeprowadzone w następujący sposób:

- ☐ Pierwsze uruchomienie
- ☐ Przy pomocy przyłącza wody:\*  
Nie używanie przez okres dłuższy niż 5 dni.\*

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Szuflada IceMaker jest opróżniona.
- ☐ Szuflada IceMaker jest wsunięta.
- ☐ Funkcja IceMaker jest aktywna.

**W przypadku eksploatacji początkowej lub dłuższych okresów nieużywania**

Wyczyścić IceMaker za pomocą funkcji TubeClean.

- Umieścić 1,5 l pustego pojemnika (maks. wysokość 10 cm) w szufladzie pod IceMaker.
- Aktywować funkcję TubeClean.
- ▷ Przygotowany jest proces płukania (maks. 60 min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Płukane są wodociągi: Symbol pulsuje.
- ▷ Zakończony jest proces płukania: Funkcja jest automatycznie dezaktywowana.
- Wyjąć szufladę IceMaker i usunąć zbiornik.
- Wymyć szufladę IceMaker ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń.
- Wsunąć szufladę IceMaker.
- ▷ Produkcja kostek lodu uruchamia się automatycznie.
- Kostki lodu wyprodukowane 24 godziny po pierwszej produkcji kostki lodu należy zutylizować.

**Jeśli wymagane jest czyszczenie**

IceMaker wyczyścić ręcznie.

- Wyjąć szufladę IceMaker i wymyć ciepłą wodą z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń.
- Wsunąć szufladę IceMaker.
- ▷ Produkcja kostek lodu uruchamia się automatycznie.

## 9.6.5 Po czyszczeniu

- Wytrzeć do sucha urządzenie i elementy wyposażenia.
- Podłączyć urządzenie i włączyć go.
- Aktywować funkcję SuperFrost (patrz 7.2 Funkcje urządzenia).
- Gdy temperatura jest wystarczająco niska:
- Włożyć artykuły spożywcze.
- Powtarzać czyszczenie regularnie.

# 10 Wsparcie klienta

## 10.1 Dane techniczne

| Zakres temperatury |                  |
|--------------------|------------------|
| Chłodzenie         | 3 °C do 9 °C     |
| BioFresh           | 0 °C do 3 °C     |
| Zamrażanie         | -26 °C do -15 °C |

| Maksymalna ilość zamrażania / 24 godziny |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zamrażalnik                              | patrz tabliczka znamionowa przy „wydajności zamrażania .../ 24 h“ |

| Maksymalna masa załadunkowa wyposażenia                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wyposażenie                                                                              | Szerokość urządzenia 550 mm (patrz instrukcja montażu, wymiary urządzenia) | Szerokość urządzenia 600 mm (patrz instrukcja montażu, wymiary urządzenia) | Szerokość urządzenia 700 mm (patrz instrukcja montażu, wymiary urządzenia) |
| Szuflada na płycie szklanej (patrz 8.7.1 Szuflada na dnie urządzenia lub płyty szklanej) | 12 kg                                                                      | 15 kg                                                                      | --                                                                         |
| Częściowy wysuw zamrażarki (patrz 8.7.2 Szuflada na szynach teleskopowych)               | 12 kg                                                                      | 15 kg                                                                      | --                                                                         |

| Wymiar maksymalny blachy do pieczenia |        |
|---------------------------------------|--------|
| Szerokość                             | 466 mm |
| Głębokość                             | 386 mm |
| Wysokość                              | 50 mm  |

| Produkcja kostek lodu przez IceMaker*         |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Produkcja kostek lodu / 24 godziny            | W temperaturze -18 °C: 1,2 kg kostek lodu      |
| maksymalna produkcja kostek lodu / 24 godziny | Przy aktywnej opcji MaxIce: 1,5 kg kostek lodu |

| Czas trwania do osiągnięcia różnych temperatur przy VarioTemp |                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura wyjściowa                                         | Temperatura docelowa | Czas trwania do osiągnięcia temperatury docelowej |
| -18 °C                                                        | 0 °C                 | > 8 godzin                                        |
| -18 °C                                                        | 8 °C                 | > 12 godzin                                       |
| 8 °C                                                          | 14 °C                | > 6 godzin                                        |
| 14 °C                                                         | -18 °C               | > 4 godzin                                        |

| Oświetlenie                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej <sup>1</sup>                                         | Źródło światła |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G lub wyższej. | Dioda LED      |

<sup>1</sup> Urządzenie może zawierać źródła światła o różnych klasach efektywności energetycznej. Najniższa klasa efektywności energetycznej jest wskazana.

Dla urządzeń z połączeniem WLAN:

| Dane dotyczące częstotliwości |          |
|-------------------------------|----------|
| Pasmo częstotliwości          | 2,4 GHz  |
| Maksymalna moc promieniowana  | < 100 mW |

| Dane dotyczące częstotliwości          |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cel zastosowania urządzenia radio-wego | Połączenie z lokalną siecią WLAN w celu przesyłania danych |

## 10.2 Odgłosy towarzyszące pracy

Urządzenie powoduje różne odgłosy użytkowania podczas pracy.

- W przypadku **niskiej wydajności chłodzenia**, urządzenie pracuje energooszczędnie, ale dłużej. Głośność jest **mniejsza**.
- W przypadku **wysokiej wydajności chłodzenia**, żywność jest szybciej schładzana. Głośność jest **większa**.

Przykłady:

- aktywowane funkcje (patrz 7.2 Funkcje urządzenia)
- pracujący wentylator
- świeżo włożona żywność
- wysoka temperatura otoczenia
- długo otwarte drzwi

| Hałas                      | Możliwa przyczyna                                             | Rodzaj hałasu                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bulgotanie i szemranie     | Czynnik chłodniczy przepływa w obiegu chłodniczym.            | normalny hałas roboczy       |
| Prychanie i syczenie       | Czynnik chłodniczy rozpryskuje się w obiegu chłodniczym.      | normalny hałas roboczy       |
| Buczenie                   | Urządzenie chłodzi. Głośność zależy od wydajności chłodzenia. | normalny hałas roboczy       |
| Odgłosy szurania           | Drzwi z przepustnicą zamykającą są otwierane i zamykane.      | normalny hałas roboczy       |
| Brzęczenie i szeleszczenie | Wentylator pracuje.                                           | normalny hałas podczas pracy |
| Klikanie                   | Komponenty są włączane i wyłączone.                           | normalny hałas przetaczania  |
| Grzechotanie lub buczenie  | Zawory lub klapy są aktywne.                                  | normalny hałas przetaczania  |

| Hałas      | Możliwa przyczyna                            | Rodzaj hałasu | Usuwanie                                                             |
|------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| wibracji   | Nieodpowiednia instalacja                    | Błędny hałas  | Sprawdzić instalację. Wyrównać urządzenie.                           |
| Stukotanie | Wyposażenie Przedmioty we wnętrzu urządzenia | Błędny hałas  | Zamocować części sprzętu. Zostawić przestrzeń pomiędzy przedmiotami. |

### 10.3 Zakłócenie techniczne

Urządzenie zostało skonstruowane i wyprodukowane w sposób zapewniający jego bezawaryjne działanie i dużą żywotność. Jeżeli jednak podczas użytkowania wystąpi zakłócenie, należy upewnić się najpierw, czy nie wystąpiło ono na skutek niewłaściwej obsługi. W takim przy-

padku będziemy zmuszeni do obciążenia Państwa kosztami naprawy także w okresie gwarancyjnym.

Następujące zakłócenia można usuwać samemu.

#### 10.3.1 Funkcja urządzenia

| Błąd                                                                            | Przyczyna                                                                                 | Usunięcie                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urządzenie nie pracuje.</b>                                                  | → Urządzenie nie jest włączone.                                                           | ▶ Włączyć urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | → Wtyk sieciowy nie jest dobrze wetknięty do gniazda.                                     | ▶ Sprawdzić wtyk sieciowy.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | → Bezpiecznik gniazda nie jest sprawny.                                                   | ▶ Sprawdzić bezpiecznik.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                 | → Awaria zasilania                                                                        | ▶ Trzymać urządzenie zamknięte.<br>▶ Chronić żywność: Ułożyć akumulatory chłodnicze od góry na żywności lub skorzystać z innej zamrażarki, jeżeli awaria zasilania utrzymuje się przez dłuższy czas.<br>▶ Nie zamrażać ponownie rozmrożonych produktów spożywczych. |
|                                                                                 | → Złącze IEC nie jest osadzone prawidłowo w urządzeniu.                                   | ▶ Skontrolować złącze IEC.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Temperatura nie jest wystarczająco niska.</b>                                | → Drzwi urządzenia nie są dobrze zamknięte.                                               | ▶ Zamknąć drzwi urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | → Wentylacja jest niewystarczająca.                                                       | ▶ Odstąpić i wyczyścić kratkę wentylacyjną.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | → Temperatura otoczenia jest za wysoka.                                                   | ▶ Rozwiązanie problemu: (patrz 1.4 Zakres zastosowania urządzenia)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | → Urządzenie było zbyt często otwierane lub było otwarte przez dłuższy czas.              | ▶ Odczekać, aż wymagana temperatura ustawi się automatycznie. W przeciwnym razie zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)                                                                                                                    |
|                                                                                 | → Włożona została za duża ilość świeżej żywności bez włączenia funkcji SuperFrost.        | ▶ Rozwiązanie problemu: (patrz SuperFrost)                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | → Temperatura jest nieprawidłowo ustawiona.                                               | ▶ Ustawić niższą temperaturę i sprawdzić po 24 godzinach.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | → Urządzenie stoi za blisko źródła ciepła (piec, ogrzewanie itd.).                        | ▶ Zmienić miejsce ustawienia urządzenia lub źródła ciepła.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | → Urządzenia nie zamontowano prawidłowo we wnęcie.                                        | ▶ Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane we wnęcie i prawidłowo zamknąć drzwi.                                                                                                                                                                       |
| <b>Uszczelka drzwi jest uszkodzona lub należy ją wymienić z innych powodów.</b> | → Uszczelka drzwi jest wymienna. Można ją wymienić bez stosowania jakichkolwiek narzędzi. | ▶ Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Urządzenie jest oblodzone lub skrapla się w nim woda.</b>                    | → Uszczelka drzwiowa mogła się wysunąć z rowka.                                           | ▶ Sprawdzić, czy uszczelka drzwi znajduje się w rowku.                                                                                                                                                                                                              |

#### 10.3.2 Wyposażenie

| Błąd                                      | Przyczyna                                                | Usunięcie                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>IceMaker nie pozwala się włączyć.*</b> | → Urządzenie, a tym samym i IceMaker, nie są podłączone. | ▶ Podłączyć urządzenie (patrz instrukcja montażu). |

| Błąd                                 | Przyczyna                                       | Usunięcie                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IceMaker nie produkuje kostek lodu.* | → IceMaker nie jest włączony.                   | ▶ Aktywować IceMaker.                                                                            |
|                                      | → Szuflada IceMaker nie jest dobrze zamknięta.  | ▶ Dokładnie wsunąć szufladę.                                                                     |
|                                      | → Przyłącze wody nie jest otwarte.              | ▶ Otworzyć przyłącze wody.*                                                                      |
| Oświetlenie wewnętrzne nie świeci.   | → Urządzenie nie jest włączone.                 | ▶ Włączyć urządzenie.                                                                            |
|                                      | → Drzwi były otwarte dłużej niż przez 15 minut. | ▶ Oświetlenie wewnętrzne wyłącza się automatycznie po około 15 minutach przy otwartych drzwiach. |
|                                      | → Oświetlenie LED lub osłonka są uszkodzone.    | ▶ Zwrócić się do punktu serwisowego. (patrz 10.4 Punkt serwisowy)                                |

## 10.4 Punkt serwisowy

W pierwszej kolejności sprawdzić, czy błąd można usunąć samodzielnie (patrz 10 Wsparcie klienta). W przeciwnym razie należy zwrócić się do punktu serwisowego.

Adres znajduje się w załączonej broszurze „serwisowej firmy Liebherr” lub na stronie internetowej [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### OSTRZEŻENIE

Niefachowa naprawa!  
Obrażenia ciała.

- ▶ Naprawy i ingerencje w urządzenie lub przewód zasilający, które nie zostały wyraźnie opisane (patrz 9 Konserwacja), należy zlecać wyłącznie placówce serwisowej.
- ▶ Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez producenta lub serwis klienta, bądź osobę o zbliżonych kwalifikacjach.
- ▶ W przypadku urządzeń z wtyczką do urządzeń nieemitujących ciepła wymianę może przeprowadzić klient.

### 10.4.1 Kontakt z punktem serwisowym

Upewnić się, że następujące informacje o urządzeniu zostały udostępnione:

- ☐ Nazwa urządzenia (model i indeks)
- ☐ Nr serwisowy (serwis)
- ☐ Nr seryjny (nr ser.)

- ▶ Informacje o urządzeniu można wywołać za pomocą wyświetlacza. (patrz Informacja dotycząca urządzenia)
- lub-
- ▶ Informacje o urządzeniu znajdują się na tabliczce znamionowej. (patrz 10.5 Tabliczka znamionowa)
- ▶ Informacje te należy zanotować.
- ▶ Powiadomić punkt serwisowy: Należy zgłaszać błędy i informacje o urządzeniu.
- ▷ Umożliwi to szybką i sprawną naprawę.
- ▶ Przestrzegać kolejnych wskazówek przekazanych przez punkt serwisowy.

## 10.5 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się za szufladami po wewnętrznej stronie urządzenia.




Fig. 185

- (1) Nazwa urządzenia
- (2) Nr serwisowy
- (3) Nr seryjny
- ▶ Odczytać informacje z tabliczki znamionowej.

## 11 Wyłączenie urządzenia

- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Dezaktywować IceMaker. (patrz Dezaktywacja IceMaker i MaxIce) \*
- ▶ Wyłączyć urządzenie. (patrz Włączanie i wyłączanie urządzenia)
- ▶ Wyciągnąć osłonę z gniazda.
- ▶ W razie potrzeby usunąć złącze IEC: Wyjąć złącze IEC z wtyczki i jednocześnie poruszać od strony lewej do prawej.
- ▶ Oczyszczyć urządzenie. (patrz 9.6 Czyszczenie urządzenia)
- ▶ Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

## 12 Utylizacja

### 12.1 Przygotowanie urządzenia do utylizacji



Firma Liebherr stosuje w niektórych urządzeniach akumulatory. W UE, ze względu na ochronę środowiska, ustawodawca zobowiązał użytkownika końcowego do usunięcia tych akumulatorów przed utylizacją zużytego urządzenia. Jeśli urządzenie zawiera akumulatory, do urządzenia dołączona jest stosowna informacja.

**Lampy** Jeśli można usunąć lampy samodzielnie i w sposób nieniszczący, należy je również usunąć przed utylizacją.

- ▶ Wycofywanie urządzenia z użytku.
- ▶ Jeśli to możliwe: wymontować lampy, nie niszcząc ich.

## 12.2 Utylizacja urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska



Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów domowych.



Akumulatory należy utylizować oddzielnie od starego urządzenia. W tym celu można bezpłatnie zwrócić akumulatory do punktów sprzedaży detalicznej i centrów recyklingu.

Lampy

Usunąć wymontowane lampy poprzez odpowiednie systemy zbiórki.

Dla Niemiec:

Urządzenie można utylizować bezpłatnie, korzystając z pojemników klasy 1 w lokalnych centrach recyklingu i materiałów. Przy zakupie nowej chłodziarko-zamrażarki i powierzchni sprzedaży > 400 m<sup>2</sup> sprzedawcy będą również bezpłatnie odbierać stare urządzenie.




### OSTRZEŻENIE

Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!

Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczająco wysokie lub zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.

► Nie uszkadzać przewodów rurowych obiegu środka chłodniczego i kompresora.

- Przestrzegać wskazówek dotyczących transportu urządzenia.
- Przetransportować urządzenie w taki sposób, aby go nie uszkodzić.
- Akumulatory, lampy i urządzenia należy utylizować zgodnie z powyższymi zaleceniami.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**PL** Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z komorą BioFresh

Data wydania: 20250311

**Nr artykułu-indeks: 7088441-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland