




Instrukcja montażu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Zawartość

1	Ogólne zasady bezpieczeństwa	2
2	Warunki dotyczące ustawiania	3
2.1	Pomieszczenie	3
2.2	Zintegrować urządzenie z ciągiem szafek kuchennych	3
2.3	Ustawianie wielu urządzeń	4
2.4	Przyłącze elektryczne	5
3	Wymiary do zabudowy	5
4	Wymogi dotyczące wentylacji	5
5	Wymiary przyłączeniowe dla zasilania elektrycznego	5
6	Przyłącze wody	5
6.1	Wymiary dla przyłącza wody	6
6.2	Ciśnienie wody	6
7	Transportowanie urządzenia	6
8	Rozpakowywanie urządzenia	6
9	Montaż elementów dystansowych	6
10	Ustawianie urządzenia	6
11	Wyrównywanie urządzenia	7
12	Po ustawieniu	7
13	Utylizacja opakowania	7
14	Wyjaśnienie zastosowanych symboli	7
15	Zmiana kierunku otwierania drzwi	8
15.1	Demontaż amortyzatora*	8
15.2	Zdejmowanie drzwi	9
15.3	Przekładanie górnych zawiasów	10
15.4	Przekładanie dolnych zawiasów	11
15.5	Przekładanie zawiasów drzwi	12
15.6	Przekładanie uchwytów	13
15.7	Montaż drzwi	14
15.8	Ustawianie drzwi	14
15.9	Założyć osłony*	14
15.10	Montaż amortyzatora	14
16	Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną	15
16.1	Podłączanie węża	16
16.2	Sprawdzanie systemu wodnego	16
17	Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego	17

Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.

Symbol	Objaśnienie
	Przeczytać instrukcję W celu zapoznania się ze wszystkimi zaleceniami nowego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Symbol	Objaśnienie
	Dodatkowe informacje w internecie Cyfrową instrukcję z dodatkowymi informacjami w różnych językach można znaleźć w internecie za pomocą kodu QR umieszczonego na przedniej stronie tej instrukcji, pod adresem home.liebherr.com/fridge-manuals lub po wprowadzeniu numeru serwisowego. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej: Fig. Przykładowa prezentacja
	Kontrola urządzenia Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową.
	Odchylenia Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń są zaznaczone gwiazdką (*).
	Instrukcje robocze i wyniki działań Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem ▶. Wyniki działań są wyróżnione symbolem ▷.
	Filmy Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na kanale YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.


Licencje open-source:

Urządzenie zawiera komponenty oprogramowania, które są objęte licencjami open-source. Informacje o stosowanych licencjach open-source można sprawdzić tutaj: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Niniejszą instrukcję montażu należy starannie przechowywać, aby zawsze mieć do niej dostęp.
- W przypadku przekazania urządzenia należy również przekazać instrukcję montażu następnemu użytkownikowi.
- W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się stale do zawartych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych. Są one istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować i eksploatować urządzenie.

- Przeczytać najpierw ogólne wskazówki bezpieczeństwa w rozdziale „Ogólne wskazówki bezpieczeństwa” **instrukcji obsługi**, która należy do niniejszej instrukcji montażu i przestrzegać ich. Jeśli nie można znaleźć **instrukcji obsługi**, można **instrukcję obsługi** pobrać z Internetu, wpisując numer serwisowy na stronie home.liebherr.com/fridge-manuals. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:



- Podczas instalacji urządzenia należy **przestrzegać wskazówek ostrzegawczych oraz innych specjalnych wskazówek podanych w innych rozdziałach**:

	NIEBEZPIECZEŃSTWO	informuje o bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTROŻNIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.
	UWAGA	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować szkody rzeczowe.
	Wskazówka	oznacza ogólne użyteczne wskazówki i porady.

2 Warunki dotyczące ustawiania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!

W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych. Nie należy użytkować urządzenia na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na kontakt z rozpryskami wody.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie należy ustawiać i użytkować tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

2.1 Pomieszczenie



OSTRZEŻENIE

Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!

Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczająco wysokie lub zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.

- Nie uszkadzać przewodów rurowych obiegu środka chłodniczego i kompresora.

- Optymalnym miejscem ustawienia jest suche i dobrze wentylowane pomieszczenie.
- Jeśli urządzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym otoczeniu, to na zewnętrznej stronie urządzenia może dojść do skraplania się wody. Należy zawsze dbać o dobrą wentylację nawiewną i wywiewną w miejscu ustawienia.
- Im więcej czynnika chłodniczego w urządzeniu, tym większe musi być pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie. W przypadku pojawienia się przecieku, w zbyt małych pomieszczeniach może powstać mieszanina gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chłodniczego pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie musi mieć wielkość minimum 1 m³. Dane dotyczące zawartego w urządzeniu czynnika chłodniczego podane zostały tabliczce znamionowej we wnętrzu urządzenia.

2.1.1 Podłoże w pomieszczeniu

- Podłoga w miejscu ustawienia urządzenia musi być pozioma i równa.
- Podłoże urządzenia musi mieć taką samą wysokość jak otaczające podłoże.

2.1.2 Pozycjonowanie w pomieszczeniu

- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani obok grzejnika itp.
- Urządzenie można ustawić bezpośrednio obok piekarnika.
- W przypadku ustawienia urządzenia bezpośrednio przy piekarniku zużycie energii może się nieco zwiększyć. Jest to uzależnione od okresu i intensywności użytkowania piekarnika.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać tylną stroną bezpośrednio przy ścianie i z zastosowaniem elementów dystansowych (patrz poniżej).

2.2 Zintegrować urządzenie z ciągiem szafek kuchennych

Urządzenie można obudować szafkami kuchennymi.




Fig. 1

- (1) Szafka nakładana
(2) Urządzenie
(3) Szafka kuchenna
(4) Ściana
(A) Głębokość urządzenia
(B) Głębokość drzwi
(C) Przekrój wentylacyjny
(D) Odstęp tylnej ściany urządzenia
(E) Odstęp od boku urządzenia

(A) Głębokość urządzenia

Urządzenie można ustawić bezpośrednio obok szafki kuchennej Fig. 1 (3).

Na tylnej ścianie szafki nasadzonej wymagany jest wywiewny kanał wentylacyjny o głębokości Fig. 1 (D) na całej szerokości szafki.

Pod sufitem pomieszczenia należy zachować przekrój wentylacyjny Fig. 1 (C).

Jeżeli urządzenie będzie ustawiane z zawiasami do ściany Fig. 1 (4), to pomiędzy urządzeniem i ścianą należy zachować minimalny odstęp, wynoszący 57 mm. Na taką odległość wystaje klamka przy otwartych drzwiach.

By móc całkowicie otworzyć drzwi, urządzenie musi wystawać przynajmniej o głębokość drzwi Fig. 1 (B) za front szafki kuchennej. W zależności od głębokości szafek kuchennych Fig. 1 (3) oraz od zastosowania elementów dystansowych urządzenie może wystawać jeszcze bardziej.

Urządzenie z uchwytem dźwigniowym:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	przyn. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x W przypadku stosowania elementów dystansowych wymiary zwiększają się o 15 mm (patrz 9 Montaż elementów dystansowych).

Wskazówka

Zestaw do ograniczania kąta otwierania drzwi do 90° dla urządzeń z systemem cichego domykania można zamówić w serwisie klienta.*

Należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

- Zachowane są wymiary wnętrza.
- Zachowane są wymagania dotyczące wentylacji (patrz 4 Wymogi dotyczące wentylacji).



2.3 Ustawianie wielu urządzeń

Urządzenia te są przeznaczone do różnych rodzajów ustawień. Jeżeli ustawionych ma zostać więcej urządzeń obok siebie lub na sobie należy się upewnić, czy spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Można ustawiać takie urządzenia obok siebie lub na sobie, które są do tego przeznaczone.
- ☐ Przestrzegać wskazówek i następującej tabeli.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez skraplającą się wodę!
► Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio obok kolejnego urządzenia chłodniczego/zamrażającego.

Model	Rodzaj ustawienia
wszystkie modele	pojedyncze
Modele, których nazwa modelu zaczyna się od S....	Side-by-Side (SBS)
Modele bez bocznego ogrzewania ściennego	 Obok siebie: Ustawić z odstępem A wynoszącym 70 mm pomiędzy urządzeniami. W przypadku niezachowania odstępu, pomiędzy ściankami bocznymi urządzeń pojawi się woda kondensacyjna.  Przy zewnętrznej ścianie: Ustawić z odstępem A jak w przypadku ustawienia obok siebie. W przypadku niezachowania odstępu na ścianie bocznej urządzenia może się pojawić woda kondensacyjna.

Modele oraz rodzaj ustawienia

Złożyć urządzenia zgodnie z osobną instrukcją montażu.

2.4 Przyłącze elektryczne



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego ustawienia!

Jeśli kabel sieciowy lub wtyczka dotyka tylnej ściany urządzenia, wibracje urządzenia mogą uszkodzić kabel sieciowy lub wtyczkę, powodując zwarcie.

- ▶ Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że pod urządzeniem nie jest zakleszczony żaden kabel sieciowy.
- ▶ Urządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną wtyczką lub kablem sieciowym.
- ▶ Nie podłączać urządzeń do gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia.
- ▶ Listew zasilających lub rozdzielaczy oraz innych elektronicznych urządzeń (jak np. transformator halogenów) **nie** wolno umieszczać i eksploatować za urządzeniami.

3 Wymiary do zabudowy




Fig. 2

Wymiary z uchwytem dźwigniowym (mm):						
	h	a	b	b'	c	d
(S)FN.. 52..i	1855	597	675 ^x	719 ^x	654	1222 ^x

^x W przypadku urządzeń z dołączonymi elementami dystansowymi wymiary zwiększają się o 15 mm (patrz 9 Montaż elementów dystansowych).

4 Wymogi dotyczące wentylacji

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia poprzez przegrzanie na skutek niedostatecznej wentylacji!

W przypadku niedostatecznej wentylacji może dojść do uszkodzenia sprężarki lodówki.

- ▶ Zadbaj o dostateczną wentylację.
- ▶ Przestrzegaj wymogów dotyczących wentylacji.

Jeżeli urządzenie jest integrowane w aneksie kuchennym, należy koniecznie przestrzegać następujących wymogów dotyczących wentylacji:

- Zasadniczo obowiązuje: im większy przekrój odpowietrznika, tym bardziej energooszczędnie pracuje urządzenie.

5 Wymiary przyłączeniowe dla zasilania elektrycznego

Przyłącze do zasilania elektrycznego znajduje się na tylnej ścianie urządzenia. Aby bezpiecznie podłączyć urządzenie, należy upewnić się, że spełnione są następujące wymagania:

- Wymiary dla przyłącza do zasilania elektrycznego są znane i przestrzegane. Patrz tabela poniżej.
- Podłączenie do zasilania elektrycznego odbywa się zgodnie z instrukcją. (patrz 17 Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego)




Fig. 3 Chłodziarko-zamrażarki / Zamrażarki / Chłodziarki BioFresh

- (a) Maksymalna dostępna długość przyłączeniowego przewodu sieciowego
- (b) Maksymalna dostępna długość przyłączeniowego przewodu sieciowego
- (c) Maksymalna dostępna długość pionowa przyłączeniowego przewodu sieciowego
- (d) Odstęp wtyczki urządzenia od podłoża
- (G) Wtyczka urządzenia

Dotyczy urządzeń o szerokości 600 mm:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Przyłącze wody

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w stałe przyłącze wody, do urządzenia dołączony jest odpowiedni wąż.

Wskazówka

Wąż o innej długości jest dostępny jako akcesoria.

Przegląd wymiarów dla przyłącza wody:	(patrz 6.1 Wymiary dla przyłącza wody)
Wymagania odnośnie ciśnienia wody:	(patrz 6.2 Ciśnienie wody)
Utworzenie przyłącza wody:	(patrz 16 Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną)

Transportowanie urządzenia

6.1 Wymiary dla przyłącza wody




Fig. 4

- (a) Maksymalna dostępna długość węża
(b) Maksymalna dostępna długość węża
(c) Odstęp zaworu elektromagnetycznego od podłoża
(M) Zawór elektromagnetyczny

a	b	c
~ 1300 mm	~ 950 mm	~ 150 mm

6.2 Ciśnienie wody

Przewód wodociągowy i zawór elektromagnetyczny urządzenia są przystosowane do ciśnienia wody do 1 MPa (10 bar).

Aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo (natężenie przepływu, wielkość kostek lodu, poziom hałasu), utrzymywać następujące ciśnienie wody:

Ciśnienie wody:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Jeżeli ciśnienie przekracza 6,2 bar:

- ▶ Podłączyć reduktor ciśnienia.
- ▶ Utworzenie przyłącza wody. (patrz 16 Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną)

7 Transportowanie urządzenia

Podczas transportu urządzenia należy uwzględnić:

- ▶ Transportować urządzenie w pozycji stojącej.
- ▶ Transportować urządzenie we dwie osoby.

W przypadku pierwszego uruchomienia:

- ▶ Transportować urządzenie w opakowaniu.

Podczas transportu urządzenia po pierwszym uruchomieniu (np. Przeprowadzka lub czyszczenie):

- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Zabezpieczyć drzwi przed niezamierzonym otwarciem.

8 Rozpakowywanie urządzenia


W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy natychmiast poinformować dostawcę. Nie podłączać urządzenia do sieci.

- ▶ Sprawdzić urządzenie i opakowanie pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.
- ▶ Z tyłu lub z boku urządzenia usunąć wszystkie materiały, które uniemożliwiają prawidłowe ustawienie lub wentylację nawiewną i wywiewną urządzenia.
- ▶ Z urządzenia należy zdjąć wszystkie folie ochronne. W tym celu nie używać żadnych ostrych przedmiotów!

9 Montaż elementów dystansowych

Z elementami dystansowymi urządzenie uzyska zadeklarowane zużycie energii, a przy dużej wilgotności otoczenia nie będzie się tworzyć woda kondensacyjna. Brak elementów dystansowych nie wpływa negatywnie na działanie urządzenia, a jedynie w niewielkim stopniu zwiększa zużycie energii elektrycznej.

Po zastosowaniu elementów dystansowych głębokość urządzenia zwiększa się o ok. 15 mm.



- ▶ Urządzenie z dołączonymi elementami dystansowymi: Element dystansowy zamontować po lewej i po prawej stronie z tyłu urządzenia.

10 Ustawianie urządzenia



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych ciężkim urządzeniem!

- ▶ Transportować urządzenie do miejsca instalacji z pomocą drugiej osoby.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarcie!

- ▶ Po ustawieniu urządzenia: Uważać, by nie zagiąć, zmiażdżyć oraz uszkodzić przewodu sieciowego.
- ▶ Nie eksploatować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia na skutek niestabilnego urządzenia!

Urządzenie może się przechylić.

- ▶ Zamocować urządzenie zgodnie z instrukcjami.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzenia urządzenia!

- ▶ Nie wolno ustawiać na urządzeniu żadnych innych urządzeń, oddających ciepło, np. kuchenek mikrofalowych, tosterów itd.!

Należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

- ☐ Urządzenie przesuwane tylko wtedy, gdy nie jest załadowane.
- ☐ Urządzenie ustawiać wyłącznie z pomocnikiem.
- ▶ Przewód zasilający wyjąć z opakowania.
- ▶ Podłączyć złącze IEC przewodu zasilającego do wtyczki z tyłu urządzenia. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie złącza IEC.
- ▶ W razie potrzeby podłączyć wtyczkę sieciową do swobodnie dostępnego gniazdka za pomocą kabla.

11 Wyrównywanie urządzenia




Fig. 5

- ▶ Nóżki Fig. 5 (A) wykręcić przy pomocy dotychczasowego klucza płaskiego oraz wyrównać przy pomocy poziomicy, aż urządzenie będzie ustawione stabilnie i równo.



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia na skutek wywrócenia oraz wypadnięcia drzwi urządzenia!*

Jeżeli dodatkowa nóżka przy dolnej płytce zawiasu nie przylega odpowiednio do podłoża, może dojść do wypadnięcia drzwi lub wywrócenia urządzenia. Może to być przyczyną uszkodzeń oraz obrażeń.

- ▶ Odkręcić dodatkową, regulowaną nóżkę na płytce zawiasu zgodnie z instrukcją.

- ▶ Nóżkę Fig. 5 (B) wykręcić z dolnej płytki zawiasu przy pomocy dotychczasowego klucza płaskiego, aż będzie przylegać do podłoża.

- ▶ Nóżkę Fig. 5 (B) obrócić o 90°.

- ▶ Urządzenie jest wyrównane.

12 Po ustawieniu

- ▶ Zdjąć folie ochronne, przyklejone na zewnątrz obudowy.*
- ▶ Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.
- ▶ Oczyszczyć urządzenie. (patrz instrukcja użytkownika)
- ▶ Zapisać typ (model, numer), oznaczenie urządzenia, numer seryjny urządzenia, datę zakupu oraz adres dystrybutora.

13 Utylizacja opakowania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uduszenia materiałami opakowania i folią!

- ▶ Nie pozwolić dzieciom na zabawę materiałami opakowania.

Opakowanie wyprodukowane zostało z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania:

- Tekstura falista/karton
- Części wykonane z polistyrenu
- Folie i woreczki z polietylenu
- Taśmy do opasywania z polipropylenu
- zbita gwoździami drewniana rama z tarczą polietylenową*

- ▶ Materiał opakowania należy oddać w najbliższym punkcie zbiórki surowców wtórnych.

14 Wyjaśnienie zastosowanych symboli

	Podczas wykonywania tej czynności istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Przestrzegać wskázówek bezpieczeństwa!
	Niniejsza wskazówka obowiązuje dla kilku modeli urządzeń. Tą czynność należy wykonać, gdy odnosi się ona do Państwa urządzenia.
	Przy montażu należy zapoznać się z dokładnym opisem w części tekstowej wskazówki.
	Sekcja jest ważna zarówno dla urządzenia jednodrzwiowego, jak i dwudrzwiowego.
	Proszę wybrać jedną z alternatyw: Urządzenie z drzwiami prawoskrzydłowymi lub urządzenie z drzwiami lewoskrzydłowymi.
	Kroki montażowe wymagane dla IceMaker i/lub InfinitySpring.
	Tylko poluzować lub lekko dokręcić śruby.
	Dokręcić śruby.
	Sprawdzić, czy poniższy krok montażowy jest konieczny dla Państwa modelu.
	Sprawdzić, czy użyte elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane/prawidłowo osadzone.
	Zmierzyć określony wymiar i w razie potrzeby skorygować.
	Narzędzie do montażu: Miarka
	Narzędzie do montażu: Wkrętarka akumulatorowa i wkładka
	Dla lepszego dostępu do śrub zaleca się zastosowanie wkładki z długim bitem.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

	Narzędzie do montażu: Poziomica
	Narzędzie do montażu: Klucz widlasty z SW 7 i SW 10
	Do wykonania tego kroku potrzebne są dwie osoby.
	Krok ten odbywa się w oznaczonej pozycji na urządzeniu.
	Środek pomocniczy do montażu: Dratwa
	Środek pomocniczy do montażu: Miara kąta
	Środek pomocniczy do montażu: Śrubokręt
	Środek pomocniczy do montażu: Nożyce
	Środek pomocniczy do montażu: Zakreślacz, ścieralny
	Pakiet akcesoriów: Wyjąć elementy urządzenia
	Odpowiednio utylizować elementy urządzenia, które nie są już potrzebne.

15 Zmiana kierunku otwierania drzwi

Narzędzie



Fig. 6

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek kolizji drzwi!
Uszkodzenie urządzeń w przypadku ustawienia typu Side-by-Side. Jeżeli dwa urządzenia są ustawione obok siebie w określonym typie rozmieszczenia Side-by-Side, kierunek otwierania drzwi obydwu urządzeń jest określony fabrycznie.
► Ustawienie Side-by-Side: Nie zmieniać kierunku otwierania drzwi.

W przypadku urządzeń **z amortyzatorem zamykania** obowiązują punkty:*

- ☐ W przypadku urządzeń z amortyzatorem zamykania
- ☐ Wszystkie urządzenia

W przypadku urządzeń **bez amortyzatora zamykania** obowiązują punkty:*

- ☐ W przypadku urządzeń bez amortyzatora zamykania
- ☐ Wszystkie urządzenia




Fig. 7

Przestrzegać kierunku odczytu.

15.1 Demontaż amortyzatora*

W przypadku urządzeń z amortyzatorem zamykania:*




Fig. 8

- ▶ Otworzyć drzwi.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwi mogą zamykać się nieprawidłowo, a wydajność chłodzenia może być niewystarczająca.

- ▶ Uważać, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi śrubokrętem!

- ▶ Zdjąć osłonę Fig. 8 (1).
- ▶ Wyczepić i poluzować osłonę płytki zawiasu Fig. 8 (2).
- ▶ Zdjąć osłonę płytki zawiasu Fig. 8 (2).
- ▶ Wyczepić zaślepkę Fig. 8 (3) śrubokrętem i odchylić w bok.




Fig. 9



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia przez składający się przegub!

- ▶ Zazębić zabezpieczenie.
- ▶ Zazębić zabezpieczenie Fig. 9 (1) w otworze.
- ▶ Wysunąć sworzeń Fig. 9 (2).
- ▶ Wyjąć sworzeń Fig. 9 (3) w górę.
- ▶ Obrócić przegub Fig. 9 (4) w kierunku drzwi.




Fig. 10

- ▶ Wyczepić osłonę Fig. 10 (1) śrubokrętem.
- ▶ Wyjąć osłonę Fig. 10 (2).




Fig. 11

- ▶ Odkręcić śrubokrętem śrubę Fig. 11 (1) na amortyzatorze zamykania drzwi na 14 mm.
- ▶ Wyczepić amortyzator zamykania drzwi Fig. 11 (2) śrubokrętem po stronie uchwyty.
- ▶ Wyjąć amortyzator zamykania drzwi Fig. 11 (3).

15.2 Zdejmowanie drzwi

Wskazówka

- ▶ Wyjąć żywność z półek na drzwiach przed demontażem drzwi, aby nie wypadła.

W przypadku urządzeń bez amortyzatora zamykania:*




Fig. 12 *

► Otworzyć drzwi.*

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!*

W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwi mogą zamykać się nieprawidłowo, a wydajność chłodzenia może być niewystarczająca.

► Uważać, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi śrubokrętem!

- Zdjąć zewnętrzną osłonę Fig. 12 (1)*
- Wyczepić i zdjąć osłonę płytki zawiasu Fig. 12 (2)*
- Wyczepić zaślepkę Fig. 12 (3) śrubokrętem i odchylić w bok.*

Wszystkie urządzenia:




Fig. 13



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku wypadnięcia drzwi!

- Dobrze trzymać drzwi.
- Ostrożnie odstawić drzwi.

► Unieść drzwi i odłożyć na bok.

15.3 Przekładanie górnych zawiasów

Wszystkie urządzenia:



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wypadającymi drzwiami!

Jeśli zawiasy nie są przykręcone wystarczająco mocno, drzwi mogą wypaść. Może to spowodować poważne obrażenia. Ponadto drzwi ew. nie zamykają się i urządzenie nie może prawidłowo chłodzić.

- Płytki zawiasów/trzpienie zawiasów przykręcić mocno z siłą 4 Nm.
- Wszystkie śruby skontrolować, w razie potrzeby dokręcić.




Fig. 14

- ▶ Wykręcić obie śruby przy użyciu śrubokręta.
- ▶ Unieść płytkę zawiasu i wyjąć.




Fig. 15

- ▶ Wyjąć osłonę Fig. 15 (1) od góry do przodu.
- ▶ Założyć osłonę Fig. 15 (2) obróconą o 180° z drugiej strony od prawej.
- ▶ Zazębić osłonę Fig. 15 (3).
- ▶ Przyłożyć górną płytkę zawiasu Fig. 15 (4).
- ▶ Założyć śrubę Fig. 15 (5) przy użyciu śrubokręta i mocno dokręcić.
- ▶ Założyć śrubę Fig. 15 (6) przy użyciu śrubokręta i mocno dokręcić.

15.4 Przekładanie dolnych zawiasów

Wszystkie urządzenia:



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wypadającymi drzwiami!

Jeśli zawiasy nie są przykręcone wystarczająco mocno, drzwi mogą wypaść. Może to spowodować poważne obrażenia. Ponadto drzwi ew. nie zamykają się i urządzenie nie może prawidłowo chłodzić.

- ▶ Płytki zawiasów/trzpienie zawiasów przykręcić mocno z siłą 4 Nm.
- ▶ Wszystkie śruby skontrolować, w razie potrzeby dokręcić.




Fig. 16 *

- ▶ Wyjąć kompletny trzpień zawiasu Fig. 16 (1) w górę.*
- ▶ Wykręcić śruby Fig. 16 (2) śrubokrętem i zdjąć płytkę zawiasu.*

W przypadku urządzeń bez amortyzatora zamykania:*




Fig. 17 *

- ▶ Odkręcić lekko śrubę Fig. 17 (1) śrubokrętem.*
- ▶ Unieść element ułatwiający zamykanie drzwi Fig. 17 (2), a następnie obrócić w otworze w prawo o 90°.*
- ▶ Przykręcić śrubę Fig. 17 (3) śrubokrętem.*

Wszystkie urządzenia:

Zmiana kierunku otwierania drzwi




Fig. 18

- Zdjąć osłonę Fig. 18 (1).




Fig. 19

- Odkręcić blaszkę Fig. 19 (1), przetrześć na drugą stronę i ponownie przykręcić.




Fig. 20

- Założyć płytkę zawiasu z drugiej strony i przykręcić śrubokrętem. Rozpocząć od śruby Fig. 20 (2) dolnej umieszczonej na środku.
- Dokręcić śrubę Fig. 20 (3) i śrubę Fig. 20 (4).
- Założyć cały trzpień zawiasu Fig. 20 (5). Zwrócić przy tym uwagę, by krzywka zatrzaskowa wskazywała do tyłu.




Fig. 21 *

- Założyć płytkę zawiasu z drugiej strony i przykręcić śrubokrętem. Rozpocząć od śruby Fig. 21 (2) dolnej umieszczonej na środku.*
- Dokręcić śrubę Fig. 21 (3) i śrubę Fig. 21 (4).*




Fig. 22

- Założyć ponownie osłonę Fig. 22 (1) z drugiej strony.

15.5 Przekładanie zawiasów drzwi

W przypadku urządzeń bez amortyzatora zamykania:



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wypadającymi drzwiami!*

Jeśli zawiasy nie są przykręcone wystarczająco mocno, drzwi mogą wypaść. Może to spowodować poważne obrażenia. Ponadto drzwi ew. nie zamykają się i urządzenie nie może prawidłowo chłodzić.

- Płytki zawiasów/trzpień zawiasów przykręcić mocno z siłą 4 Nm.
- Wszystkie śruby skontrolować, w razie potrzeby dokręcić.




Fig. 23 *

- Dolna strona drzwi wskazuje do góry: Obrócić drzwi.*
- Wcisnąć nakładkę Fig. 23 (1) w dół przy użyciu śrubokręta.*
- Wyjąć hak zamykający Fig. 23 (2) z prowadnicy.*
- Wsunąć hak zamykający Fig. 23 (3) w prowadnicę znajdującą się z drugiej strony.*
- Górna strona drzwi wskazuje do góry: Obrócić drzwi.*

15.6 Przekładanie uchwytów

Wszystkie urządzenia:




Fig. 24

- Zdjąć osłonę Fig. 24 (1).
- Wykręcić śruby Fig. 24 (2) przy użyciu śrubokręta.
- Zdjąć uchwyt Fig. 24 (3).
- Podważyć ostrożnie boczną zatyczkę Fig. 24 (4) przy pomocy śrubokręta i wyjąć.
- Założyć zatyczkę Fig. 24 (5) ponownie z drugiej strony.




Fig. 25

- ▶ Założyć uchwyt Fig. 25 (1) po przeciwległej stronie.
- ▷ Otwory pod śruby muszą się dokładnie pokrywać.
- ▶ Przykręcić śruby Fig. 25 (2) śrubokrętem.
- ▶ Założyć osłony Fig. 25 (3) z boku i wsunąć.
- ▷ Zwrócić uwagę na prawidłowe zazębenie.

15.7 Montaż drzwi

Wszystkie urządzenia:




Fig. 26

- ▶ Założyć drzwi na dolny sworzeń zawiasu.
- ▶ Wyrównać drzwi u góry względem otworu w płytce zawiasu. Fig. 26 (1)
- ▶ Założyć sworzeń Fig. 26 (2) i dokręcić śrubokrętem.
- ▶ Zamontować osłonę zabezpieczającą Fig. 26 (3) w celu zabezpieczenia drzwi: Włożyć osłonę zabezpieczającą i sprawdzić, czy przylega ona do drzwi. Ponadto założyć cały sworzeń.
- ▶ Założyć zatyczkę Fig. 26 (4).

15.8 Ustawianie drzwi

Wszystkie urządzenia:



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wypadającymi drzwiami!

Jeśli zawiasy nie są przykręcone wystarczająco mocno, drzwi mogą wypaść. Może to spowodować poważne obrażenia. Ponadto drzwi ew. nie zamykają się i urządzenie nie może prawidłowo chłodzić.

- ▶ Płytki zawiasów przykręcić mocno z siłą 4 Nm.
- ▶ Wszystkie śruby skontrolować, w razie potrzeby dokręcić.

- ▶ Korzystając ew. z obu podłużnych otworów w dolnej płytce zawiasu ustawić drzwi w jednej linii z obudową urządzenia. W tym celu wykręcić środkową śrubę znajdującą się w płytce zawiasu przy pomocy dotychczasowego narzędzia T20. Pozostałe śruby odkręcić przy pomocy narzędzia T20 lub przy pomocy śrubokręta T20 i wyrównać w otworach podłużnych.
- ▶ Podeprzeć drzwi: Kluczem widlastym SW10 wykręcić nóżkę z płytki zawiasu na dole, aby oparła się ona na podłożu i następnie obrócić o dalsze 90°.

15.9 Założyć osłony*

W przypadku urządzeń bez amortyzatora zamykania:




Fig. 27

Drzwi są otwarte pod kątem 90°.

- ▶ Założyć osłonę płytki zawiasu Fig. 27 (1) i zazębić, ew. ostrożnie odsunąć.
- ▶ Założyć zaślepkę Fig. 27 (2) z boku i zazębić.




Fig. 28

- ▶ Wsunąć zewnętrzną osłonę Fig. 28 (1).
- ▶ Zamknąć górne drzwi Fig. 28 (2).

15.10 Montaż amortyzatora

W przypadku urządzeń z amortyzatorem zamykania:




Fig. 29

- ▶ Wsunąć ukośnie amortyzator zamykania drzwi Fig. 29 (1) po stronie płytki zawiasu w zagłębienie aż do oporu.
- ▶ Wsunąć całkowicie amortyzator zamykania drzwi.
- ▷ Amortyzator zamykania drzwi jest ustawiony prawidłowo, gdy żebro amortyzatora zamykania drzwi jest umieszczone w prowadnicy w obudowie.
- ▶ Przykręcić śrubę Fig. 29 (2) śrubokrętem.




Fig. 30

Drzwi są otwarte pod kątem 90°.

- ▶ Obrócić przegub w płytce zawiasu Fig. 30 (1).
- ▶ Umieścić sworzeń Fig. 30 (2) w płytce zawiasu i przegubie. Zwrócić przy tym uwagę, aby krzywka zatrzaskowa została prawidłowo umieszczona w rowku.
- ▶ Zdjąć zabezpieczenie Fig. 30 (3).




Fig. 31

- ▶ Założyć osłonę płytki zawiasu Fig. 31 (1) i zazębnić, ew. ostrożnie odsunąć.
- ▶ Założyć zaślepkę Fig. 31 (2).
- ▶ Zaślepka Fig. 31 (3)
- ▶ Wsunąć zewnętrzną osłonę Fig. 31 (4).
- ▶ Zamknąć górne drzwi Fig. 31 (5).

16 Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Wymiary dla przyłącza do zasilania wodą są znane i przestrzegane.
- ☐ Ciśnienie wody jest zachowane.
- ☐ Zasilanie urządzenia wodą odbywa się za pomocą zimnej wody wodociągowej, która wytrzymuje ciśnienie robocze i jest podłączona do sieci wody pitnej.
- ☐ Wszystkie przyrządy i elementy wykorzystywane do zasilania wodą, spełniają obowiązujące przepisy danego kraju.
- ☐ Tył urządzenia jest dostępny w celu podłączenia urządzenia do sieci wody pitnej.
- ☐ Stosowany jest wąż zamknięty. Stare węże podlegają utylizacji.
- ☐ W końcówce przyłączeniowej węża znajduje się sitko filtracyjne z uszczelką.
- ☐ Pomiędzy wężem i przyłączem do instalacji wodociągowej jest zamontowany zawór wody, umożliwiający zamknięcie dopływu wody w razie potrzeby.
- ☐ Zawór wody znajduje się poza obszarem tyłu urządzenia i jest łatwo dostępny. Dzięki temu urządzenie można dosunąć jak najbliżej ściany, a w razie potrzeby szybko zamknąć zawór wody.

Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną



OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem przez wodę!

- ▶ Przed podłączeniem do przyłącza wody: Odłączyć urządzenie od gniazda.
- ▶ Przed podłączeniem do przewodów wodociągowych: Odciąć zasilanie wodą.
- ▶ Upewnić się, że tylko wykwalifikowany personel podłącza urządzenie do sieci wody pitnej.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia wskutek spożycia zanieczyszczonej wody!

- ▶ Podłączać tylko do zasilania w wodę pitną.

16.1 Podłączanie węża




Fig. 32




Fig. 32

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Zawór elektromagnetyczny: Zawór elektromagnetyczny znajduje się u dołu z tyłu urządzenia. Ma on gwint przyłączeniowy R3/4. | (5) Narzędzie pomocnicze |
| (2) Osłona | (6) Nakładka |
| (3) Zgięta końcówka węża | (7) Prosta końcówka węża |
| (4) Nakrętka | (8) Zawór wody |

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego montażu!

- ▶ Podczas montażu nie uszkodzić ani nie załamać węża.
- ▶ Podczas ustawiania urządzenia nie uszkodzić ani nie załamać węża.

Podłączyć wąż do urządzenia:

- ▶ Zdjąć osłonę Fig. 32 (2).

- ▶ Nasunąć nakrętkę Fig. 32 (4) na zagiętą końcówkę węża Fig. 32 (3) do końca i przytrzymać.

UWAGA

Nieszczelny zawór elektromagnetyczny wskutek uszkodzonych gwintów!
Jeżeli zawór elektromagnetyczny jest nieszczelny, woda może wyciekać.

- ▶ Podczas montażu nakrętek na zaworze elektromagnetycznym przestrzegać poniższych wskazówek.

- ▶ Nałożyć ostrożnie nakrętkę Fig. 32 (4) na zawór elektromagnetyczny Fig. 32 (1) i przytrzymać.
- ▶ Nakrętkę Fig. 32 (4) przykręcić dwoma palcami na prosto do gwintu, aż do uzyskania pewnego i ścisłego mocowania.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo ran ciętych wskutek pękniętego narzędzia pomocniczego!

- ▶ Narzędzie pomocnicze Fig. 32 (5) stosować wyłącznie w temperaturze pokojowej.

- ▶ Nakrętkę Fig. 32 (4) dokręcić przy użyciu narzędzia pomocniczego Fig. 32 (5) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego i przekręcenia narzędzia pomocniczego Fig. 32 (5).
- ▷ Wąż jest podłączony do urządzenia.

Podłączyć wąż do zaworu odcinającego:

- ▶ Przykręcić nakrętkę na prostym końcu węża Fig. 32 (7) zaworu wody Fig. 32 (8).



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo ran ciętych wskutek pękniętego narzędzia pomocniczego!

- ▶ Narzędzie pomocnicze Fig. 32 (5) stosować wyłącznie w temperaturze pokojowej.

- ▶ Nakrętkę na prostym końcu węża Fig. 32 (7) dokręcić przy użyciu narzędzia pomocniczego Fig. 32 (5) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego i przekręcenia narzędzia pomocniczego Fig. 32 (5).
- ▶ Przymocować nakładkę Fig. 32 (6) do narzędzia pomocniczego Fig. 32 (5).
- ▶ Nakładkę Fig. 32 (6) zamocować na wężu w celu przechowania.
- ▷ Wąż jest podłączony do zaworu wody.

16.2 Sprawdzanie systemu wodnego

Przed kompletnym ustawieniem urządzenia Liebherr zaleca sprawdzenie systemu wodnego pod kątem szczelności.

- ▶ Otworzyć powoli zawór wody.
- ▶ Sprawdzić, czy węże, doływ wody i przyłącza są szczelne.
- ▷ System wodny jest sprawdzony pod kątem szczelności.
- ▷ System wodny jest szczelny: Urządzenie można kompletnie ustawić.

Wskazówka

IceMaker: Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić IceMaker. (patrz Quick Start Guide lub instrukcja obsługi)

17 Podłączanie urządzenia do zasilania elektrycznego



OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem oraz niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez uszkodzone urządzenie lub przewód zasilający!

Zagrożenie życia oraz obrażenia w wyniku przecięcia. Jeżeli urządzenie lub przewód zasilający zostanie uszkodzony w trakcie transportu istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo przecięcia o uszkodzoną obudowę urządzenia.

- ▶ Po transporcie urządzenie i przewód zasilający skontrolować pod kątem uszkodzeń.
- ▶ W żadnym wypadku nie uruchamiać urządzenia, gdy urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone.
- ▶ Skontaktować się z punktem serwisowym.

Urządzenie można podłączyć do sieci elektrycznej przy pomocy oddzielnie dostarczonego przewodu zasilającego. Przewód zasilający posiada na jednym końcu złącze IEC a na drugim wtyczkę sieciową.

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- Urządzenie i przewód zasilający są nieuszkodzone.
- Urządzenie jest ustawione zgodnie z przepisami. (patrz 9 Montaż elementów dystansowych)
- Wymogi dotyczące przyłącza elektrycznego zostały spełnione. (patrz 2 Warunki dotyczące ustawiania)
- Wymiary dla przyłącza są znane i przestrzegane. (patrz 5 Wymiary przyłączeniowe dla zasilania elektrycznego)
- Napięcie sieciowe oraz częstotliwość zgodna z danymi zamieszczonymi na tabliczce znamionowej.
- Gniazdo sieciowe jest uziemione zgodnie z przepisami i chronione bezpiecznikiem elektrycznym.
- Prąd wyzwalający bezpiecznika wynosi między 10 A a 16 A.
- Gniazdo jest łatwo dostępne i nie znajduje się za urządzeniem. (patrz 5 Wymiary przyłączeniowe dla zasilania elektrycznego)

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego użytkowania!

Uszkodzenia elektrycznych komponentów urządzenia.

- ▶ Używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.




OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu nieprawidłowego podłączenia!

Poparzenia.

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nie stosować przedłużaczy.
- ▶ Nie stosować listew rozdzielczych.



UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego podłączenia!

Uszkodzenia urządzenia.

- ▶ Nie podłączać urządzenia do przetwornic wyspowych, np. instalacji solarnych i generatorów benzynowych.


- ▶ Wtyczkę sieciową przewodu zasilającego podłączyć do zasilania elektrycznego. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie wtyczki sieciowej w gniazdku.

▷ Na wyświetlaczu pojawi się logo Liebherr.

▷ Wskaźnik przetacza się na symbol Standby.

▷ Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie podjęte żadne działanie: Na wyświetlaczu znika symbol Standby.

▷ Urządzenie jest podłączone. Pierwsze uruchomienie patrz następujący rozdział lub instrukcja użytkowania.



home.liebherr.com/fridge-manuals

PL Zamrażarka

Data wydania: 20250123


Nr artykułu-indeks: 7088542-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Instrukcja montażu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Zawartość

1	Ogólne zasady bezpieczeństwa.....	2
2	Wymiary do zabudowy.....	3
3	Wymogi dotyczące wentylacji.....	3
4	Przyłącze wody*.....	3
4.1	Wymiary dla przyłącza wody.....	3
4.2	Ciśnienie wody.....	3
5	Transportowanie urządzenia.....	4
6	Rozpakowywanie urządzenia.....	4
7	Utylizacja opakowania.....	4
8	Zmiana kierunku otwierania drzwi.....	4
8.1	Demontaż amortyzatora.....	4
8.2	Zdejmowanie drzwi.....	5
8.3	Przekładanie górnych zawiasów.....	6
8.4	Przekładanie dolnych zawiasów.....	7
8.5	Przekładanie uchwytów*.....	7
8.6	Montaż drzwi.....	8
8.7	Ustawianie drzwi.....	9
8.8	Montaż amortyzatora.....	9
9	Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną*.....	9
9.1	Podłączanie węża.....	10
9.2	Sprawdzanie systemu wodnego.....	11
10	Zbiornik wody*.....	11
10.1	Zakładanie zbiornika wody.....	11
11	Filtr wody*.....	11
11.1	Zakładanie filtra wody.....	11

Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.

Symbol	Objaśnienie
	Przeczytać instrukcję W celu zapoznania się ze wszystkimi zaleceniami nowego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
	Kompletna instrukcja dostępna w internecie Szczegółową instrukcję można znaleźć za pomocą kodu QR umieszczonego na przedniej stronie tej instrukcji, pod adresem home.liebherr.com/fridge-manuals lub po wprowadzeniu numeru serwisowego. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:
	Kontrola urządzenia Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową.

Fig. Przykładowa prezentacja

Symbol	Objaśnienie
	Odchylenia Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń są zaznaczone gwiazdką (*).
	Instrukcje robocze i wyniki działań Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem ►. Wyniki działań są wyróżnione symbolem ▷.
	Filmy Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na kanale YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.

1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Niniejszą instrukcję montażu należy starannie przechowywać, aby zawsze mieć do niej dostęp.
- W przypadku przekazania urządzenia należy również przekazać instrukcję montażu następnemu użytkownikowi.
- W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem eksploatacji. Stosować się stale do zawartych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych. Są one istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainstalować i eksploatować urządzenie.
- Przeczytać najpierw ogólne wskazówki bezpieczeństwa w rozdziale „Ogólne wskazówki bezpieczeństwa” **instrukcji obsługi**, która należy do niniejszej instrukcji montażu i przestrzegać ich. Jeśli nie można znaleźć **instrukcji obsługi**, można **instrukcję obsługi** pobrać z Internetu, wpisując numer serwisowy na stronie home.liebherr.com/fridge-manuals. Numer serwisowy jest podany na tabliczce znamionowej:
- Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych oraz innych specjalnych wskazówek podanych w innych rozdziałach:

	NIEBEZPIECZEŃSTWO	informuje o bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
	OSTROŻNIE	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.
	UWAGA	informuje o niebezpiecznej sytuacji, która w razie zlekceważenia może spowodować szkody rzeczowe.
	Wskaźówka	oznacza ogólne użyteczne wskazówki i porady.

2 Wymiary do zabudowy




Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RB.. 4250	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
R.. 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SR(B).. 525..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RB.. 528..(i)	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB.. 528..(i)	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB.. 529i	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SRB.. 526..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x

^x W przypadku urządzeń z dołączonymi elementami dystansowymi wymiary zwiększają się o 15 mm.

3 Wymogi dotyczące wentylacji

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia poprzez przegrzanie na skutek niedostatecznej wentylacji! W przypadku niedostatecznej wentylacji może dojść do uszkodzenia sprężarki lodówki.

- Zadbaj o dostateczną wentylację.
- Przestrzegaj wymogów dotyczących wentylacji.

Jeżeli urządzenie jest integrowane w aneksie kuchennym, należy koniecznie przestrzegać następujących wymogów dotyczących wentylacji:

- Żebra z tyłu urządzenia mają na celu zapewnienie dostatecznej wentylacji. W pozycji ostatecznej nie mogą się one znajdować w zagłębieniach lub wycięciach.
- Zasadniczo obowiązuje: im większy przekrój odpowietrznika, tym bardziej energooszczędnie pracuje urządzenie.

4 Przyłącze wody*

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w stałe przyłącze wody, do urządzenia dołączony jest odpowiedni wąż.

Wskazówka

Wąż o innej długości jest dostępny jako akcesoria.

Przegląd wymiarów dla przyłącza wody:	(patrz 4.1 Wymiary dla przyłącza wody)
Wymagania odnośnie ciśnienia wody:	(patrz 4.2 Ciśnienie wody)
Utworzenie przyłącza wody:	(patrz 9 Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną*)

4.1 Wymiary dla przyłącza wody




Fig. 2

- (a) Maksymalna dostępna długość węża (c) Odstęp zaworu elektromagnetycznego od podłoża
(b) Maksymalna dostępna długość węża (M) Zawór elektromagnetyczny

Dotyczy urządzeń o szerokości 600 mm:

a	b	c
~ 1150 mm	~ 1000 mm	~ 150 mm

4.2 Ciśnienie wody

Przewód wodociągowy i zawór elektromagnetyczny urządzenia są przystosowane do ciśnienia wody do 1 MPa (10 bar).

Aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo (natężenie przepływu, wielkość kostek lodu, poziom hałasu), utrzymywać następujące ciśnienie wody:

Transportowanie urządzenia

Ciśnienie wody:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Ciśnienie wody przy zastosowaniu filtra wody:*	
bar*	MPa*
2,8 do 6,2	0,28 do 0,62

Jeżeli ciśnienie przekracza 6,2 bar:

- ▶ Podłączyć reduktor ciśnienia.
- ▶ Utworzenie przyłącza wody. (patrz 9 Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną*)

5 Transportowanie urządzenia

Podczas transportu urządzenia należy uwzględnić:

- ▶ Transportować urządzenie w pozycji stojącej.
- ▶ Transportować urządzenie we dwie osoby.

W przypadku pierwszego uruchomienia:

- ▶ Transportować urządzenie w opakowaniu.

Podczas transportu urządzenia po pierwszym uruchomieniu (np. Przeprowadzka lub czyszczenie):

- ▶ Opróżnić urządzenie.
- ▶ Zabezpieczyć drzwi przed niezamierzonym otwarciem.

6 Rozpakowywanie urządzenia

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy natychmiast poinformować dostawcę. Nie podłączać urządzenia do sieci.

- ▶ Sprawdzić urządzenie i opakowanie pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.
- ▶ Z tyłu lub z boku urządzenia usunąć wszystkie materiały, które uniemożliwiają prawidłowe ustawienie lub wentylację nawiewną i wywiewną urządzenia.
- ▶ Z urządzenia należy zdjąć wszystkie folie ochronne. W tym celu nie używać żadnych ostrych przedmiotów!

7 Utylizacja opakowania



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uduszenia materiałami opakowania i folią!

- ▶ Nie pozwolić dzieciom na zabawę materiałami opakowania.

Opakowanie wyprodukowane zostało z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton
- Części wykonane z polistyrenu
- Folie i woreczki z polietylenu
- Taśmy do opasywania z polipropylenu
- zbita gwoździami drewniana rama z tarczą polietylenową*
- ▶ Materiał opakowania należy oddać w najbliższym punkcie zbiórki surowców wtórnych.

8 Zmiana kierunku otwierania drzwi

Narzędzie




Fig. 3



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wypadającymi drzwiami!

Jeśli zawiasy nie są przykręcone wystarczająco mocno, drzwi mogą wypaść. Może to spowodować poważne obrażenia. Ponadto drzwi ew. nie zamykają się i urządzenie nie może prawidłowo chłodzić.

- ▶ Płytki zawiasów/trzpienie zawiasów przykręcić mocno z siłą 4 Nm.
- ▶ Wszystkie śruby skontrolować, w razie potrzeby dokręcić.

W przypadku urządzeń z **amortyzatorem zamykania** obowiązują punkty:

- ☐ W przypadku urządzeń z amortyzatorem zamykania
- ☐ Wszystkie urządzenia




Fig. 4

Przestrzegać kierunku odczytu.

8.1 Demontaż amortyzatora

W przypadku urządzeń z amortyzatorem zamykania:




Fig. 5

- ▶ Otworzyć drzwi.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwi mogą zamykać się nieprawidłowo, a wydajność chłodzenia może być niewystarczająca.

- ▶ Uważać, aby nie uszkodzić uszczelki drzwi śrubokrętem!

- ▶ Zdjąć zewnętrzną osłonę. Fig. 5 (1)
- ▶ Wyczepić i poluzować osłonę płytki zawiasu. Zdjąć osłonę płytki zawiasu. Fig. 5 (2)
- ▶ Przy pomocy śrubokręta wyczepić zaślepkę i odchylić w bok. Fig. 5 (3)




Fig. 6



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia przez składający się przegub!

- ▶ Zazębić zabezpieczenie.

- ▶ Zabezpieczenie zazębić w otworze. Fig. 6 (1)
- ▶ Sworznie wysunąć przy pomocy śrubokręta. Fig. 6 (2)
- ▶ Sworznie wyjąć w górę. Fig. 6 (3)
- ▶ Przegub obrócić w kierunku drzwi. Fig. 6 (4)




Fig. 7

- ▶ Za pomocą śrubokręta wyczepić osłonę i podnieść. Fig. 7 (1)
- ▶ Wyjąć osłonę. Fig. 7 (2)




Fig. 8

- ▶ Przy pomocy śrubokręta T15 odkręcić śrubę na amortyzatorze zamykania drzwi ok. 14 mm. Fig. 8 (1)
- ▶ Od strony uchwyty, za amortyzator zamykania drzwi wsunąć śrubokręt i obrócić jednostkę do przodu. Fig. 8 (2)
- ▶ Wyjąć amortyzator zamykania drzwi. Fig. 8 (3)

8.2 Zdejmowanie drzwi

Wskazówka

- ▶ Wyjąć żywność z półek na drzwiach przed demontażem drzwi, aby nie wypadła.

Wszystkie urządzenia:




Fig. 9



OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku wypadnięcia drzwi!

- Dobrze trzymać drzwi.
- Ostrożnie odstawić drzwi.

- Ostrożnie zdjąć osłonę zabezpieczającą. Fig. 9 (1)
- Sworzeń wykręcić nieco przy pomocy śrubokręta T15. Fig. 9 (2)
- Przytrzymać drzwi i wyjąć sworzeń palcami. Fig. 9 (3)
- Tuleję łożyskową wyjąć z prowadnicy. Założyć z drugiej strony i zazębić. Fig. 9 (4)
- Unieść drzwi i odłożyć na bok.
- Zatyckę ostrożnie podważyć przy pomocy śrubokręta i wyjąć z tulei łożyskowej drzwi. Fig. 9 (5)

8.3 Przekładanie górnych zawiasów

Wszystkie urządzenia:




Fig. 10

- Przy pomocy śrubokręta T20 wykręcić obie śruby.
- Unieść płytkę zawiasu i wyjąć.




Fig. 11

- Wyjąć osłonę od góry do przodu. Fig. 11 (1)
- Osłonę obrócić o 180° i założyć z drugiej strony od prawej. Fig. 11 (2)
- Zazębić osłonę. Fig. 11 (3)
- Założyć górną płytkę zawiasu. Fig. 11 (4)
- Śrubę założyć przy pomocy śrubokręta T20 i mocno dokręcić. Fig. 11 (5)
- Śrubę założyć przy pomocy śrubokręta T20 i mocno dokręcić. Fig. 11 (6)

8.4 Przekładanie dolnych zawiasów

Wszystkie urządzenia:




Fig. 12

- Kompletną płytkę zawiasu wyjąć w górę. Fig. 12 (1)
- Śruby wykręcić przy pomocy śrubokręta T20 i zdjąć płytkę zawiasu. Fig. 12 (2)

Wszystkie urządzenia:




Fig. 13

- Zdjąć osłonę. Fig. 13 (1)




Fig. 14

- Płytkę zawiasu założyć z drugiej strony i przykręcić przy pomocy śrubokręta T20. Rozpocząć od śruby 2 dolnej umieszczonej na środku. Fig. 14 (2)
- Dokręcić śrubę 3 i 4. Fig. 14 (3,4)
- Założyć cały sworzeń płytki zawiasu. Przy tym zwrócić uwagę, by krzywka zatrzaskowa wskazywała do tyłu. Fig. 14 (5)




Fig. 15

- Płytkę zawiasu założyć z drugiej strony i przykręcić przy pomocy śrubokręta T20. Rozpocząć od śruby 2 dolnej umieszczonej na środku. Fig. 15 (2)
- Dokręcić śrubę 3 i 4. Fig. 15 (3,4)
- Założyć cały sworzeń płytki zawiasu. Przy tym zwrócić uwagę, by krzywka zatrzaskowa wskazywała do tyłu. Fig. 15 (5)




Fig. 16

- Osłonę założyć ponownie z drugiej strony. Fig. 16 (1)

8.5 Przekładanie uchwytów*

Wszystkie urządzenia:




Fig. 17

- ▶ Zdjąć osłonę. Fig. 17 (1)
- ▶ Śruby wykręcić przy pomocy śrubokręta T15. Fig. 17 (2)
- ▶ Zdjąć uchwyt. Fig. 17 (3)
- ▶ Boczną zatyczkę ostrożnie podważyć przy pomocy śrubokręta i wyjąć. Fig. 17 (4)
- ▶ Zatyczkę założyć ponownie z drugiej strony. Fig. 17 (5)




Fig. 18

- ▶ Założyć uchwyt po przeciwległej stronie. Fig. 18 (1)
- ▶ Otwory pod śruby muszą się dokładnie pokrywać.
- ▶ Śruby przykręcić przy pomocy śrubokręta T15. Fig. 18 (2)
- ▶ Osłony założyć z boku i wsunąć. Fig. 18 (3)
- ▶ Zwrócić uwagę na prawidłowe zazębienie.

8.6 Montaż drzwi

Wszystkie urządzenia:




Fig. 19

- ▶ Założyć drzwi na dolny sworzeń zawiasu.
- ▶ Wyrównać drzwi u góry względem otworu w płycie zawiasu. Fig. 19 (1)
- ▶ Założyć sworzeń i dokręcić śrubokrętem T15. Fig. 19 (2)

Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną*

- ▶ Zamontować osłonę bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia drzwi: Włożyć osłonę zabezpieczającą i sprawdzić, czy przylega ona do drzwi. Ponadto założyć cały sworzeń. Fig. 19 (3)
- ▶ Założyć zatyczkę. Fig. 19 (4)

8.7 Ustawianie drzwi

Wszystkie urządzenia:



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych wypadającymi drzwiami!

Jeśli zawiasy nie są przykręcone wystarczająco mocno, drzwi mogą wypaść. Może to spowodować poważne obrażenia. Ponadto drzwi ew. nie zamykają się i urządzenie nie może prawidłowo chłodzić.

- ▶ Płytki zawiasów przykręcić mocno z siłą 4 Nm.
- ▶ Wszystkie śruby skontrolować, w razie potrzeby dokręcić.

- ▶ Korzystając ew. z obu podłużnych otworów w dolnej płytce zawiasu ustawić drzwi w jednej linii z obudową urządzenia. W tym celu wykręcić środkową śrubę znajdującą się w płytce zawiasu przy pomocy dotychczasowego narzędzia T20. Pozostałe śruby odkręcić przy pomocy narzędzia T20 lub przy pomocy śrubokręta T20 i wyrównać w otworach podłużnych.
- ▶ Podeprzeć drzwi: Kluczem widlastym SW10 wykręcić nóżkę z płytki zawiasu na dole, aby oparła się ona na podłożu i następnie obrócić o dalsze 90°.

8.8 Montaż amortyzatora

W przypadku urządzeń z amortyzatorem zamykania:




Fig. 20

- ▶ Amortyzator zamykania drzwi po stronie płytki zawiasu wsunąć ukośnie w zagłębienie aż do oporu. Fig. 20 (1)
- ▶ Amortyzator wsunąć całkowicie.
- ▶ Amortyzator jest ustawiony prawidłowo, gdy żebro amortyzatora zamykania drzwi jest umieszczone w prowadnicy obudowy.
- ▶ Śrubę przykręcić przy pomocy śrubokręta T15. Fig. 20 (2)




Fig. 21

- Drzwi są otwarte pod kątem 90°.
- ▶ Przegub obrócić w płytce zawiasu. Fig. 21 (1)
- ▶ Sworzeń umieścić w płytce zawiasu i przegubie. Przy tym zwrócić uwagę, aby krzywka zatrzaskowa została prawidłowo umieszczona w rowku. Fig. 21 (2)
- ▶ Zdjąć zabezpieczenie. Fig. 21 (3)




Fig. 22

- ▶ Założyć osłonę płytki zawiasu i zazębnić, ew. ostrożnie odsunąć. Fig. 22 (1)
- ▶ Założyć zaślepkę. Fig. 22 (2)
- ▶ Przechylić i zazębnić zaślepkę. Fig. 22 (3)
- ▶ Wsunąć zewnętrzną osłonę. Fig. 22 (4)
- ▶ Zamknąć górne drzwi. Fig. 22 (5)

9 Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną*

Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:

- ☐ Wymiary dla przyłącza do zasilania wodą są znane i przestrzegane.
- ☐ Ciśnienie wody jest zachowane.
- ☐ Zasilanie urządzenia wodą odbywa się za pomocą zimnej wody wodociągowej, która wytrzymuje ciśnienie robocze i jest podłączona do sieci wody pitnej.

Podłączanie urządzenia do zasilania w wodę pitną*

- ❑ Wszystkie przyrządy i elementy wykorzystywane do zasilania wodą, spełniają obowiązujące przepisy danego kraju.
- ❑ Tył urządzenia jest dostępny w celu podłączenia urządzenia do sieci wody pitnej.
- ❑ Stosowany jest wężyk zamknięty. Stare węże podlegają utylizacji.
- ❑ W końcówce przyłączeniowej wężyka znajduje się sitko filtracyjne z uszczelką.
- ❑ Pomiędzy wężykiem i przyłączem do instalacji wodociągowej jest zamontowany zawór wody, umożliwiający zamknięcie dopływu wody w razie potrzeby.
- ❑ Zawór wody znajduje się poza obszarem tyłu urządzenia i jest łatwo dostępny. Dzięki temu urządzenie można dosunąć jak najbliżej ściany, a w razie potrzeby szybko zamknąć zawór wody.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem przez wodę!

- ▶ Przed podłączeniem do przyłącza wody: Odcąć urządzenie od gniazda.
- ▶ Przed podłączeniem do przewodów wodociągowych: Odcąć zasilanie wodą.
- ▶ Upewnić się, że tylko wykwalifikowany personel podłącza urządzenie do sieci wody pitnej.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia wskutek spożycia zanieczyszczonej wody!

- ▶ Podłączać tylko do zasilania w wodę pitną.

- (1) Zawór elektromagnetyczny: Zawór elektromagnetyczny znajduje się u dołu z tyłu urządzenia. Ma on gwint przyłączeniowy R3/4.
- (2) Osłona
- (3) Zgięta końcówka wężyka
- (4) Nakrętka

- (5) Narzędzie pomocnicze
- (6) Nakładka
- (7) Prosta końcówka wężyka
- (8) Zawór wody

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek nieprawidłowego montażu!

- ▶ Podczas montażu nie uszkodzić ani nie zatamować wężyka.
- ▶ Podczas ustawiania urządzenia nie uszkodzić ani nie zatamować wężyka.

Podłączyć wężyk do urządzenia:

- ▶ Zdjąć osłonę Fig. 23 (2).
- ▶ Nasunąć nakrętkę Fig. 23 (4) na zgiętą końcówkę wężyka Fig. 23 (3) do końca i przytrzymać.

UWAGA

Nieszczelny zawór elektromagnetyczny wskutek uszkodzonych gwintów!

Jeżeli zawór elektromagnetyczny jest nieszczelny, woda może wyciekać.

- ▶ Podczas montażu nakrętek na zaworze elektromagnetycznym przestrzegać poniższych wskazówek.

- ▶ Nałożyć ostrożnie nakrętkę Fig. 23 (4) na zawór elektromagnetyczny Fig. 23 (1) i przytrzymać.

- ▶ Nakrętkę Fig. 23 (4) przykręcić dwoma palcami na prosto do gwintu, aż do uzyskania pewnego i ścisłego mocowania.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo ran ciętych wskutek pękniętego narzędzia pomocniczego!

- ▶ Narzędzie pomocnicze Fig. 23 (5) stosować wyłącznie w temperaturze pokojowej.

- ▶ Nakrętkę Fig. 23 (4) dokręcić przy użyciu narzędzia pomocniczego Fig. 23 (5) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego i przekręcenia narzędzia pomocniczego Fig. 23 (5).

▷ Wąż jest podłączony do urządzenia.

Podłączanie wężyka do zaworu odcinającego:

- ▶ Przykręcić nakrętkę Fig. 23 (7) do zaworu wody Fig. 23 (8).



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo ran ciętych wskutek pękniętego narzędzia pomocniczego!

- ▶ Narzędzie pomocnicze Fig. 23 (5) stosować wyłącznie w temperaturze pokojowej.

- ▶ Nakrętkę Fig. 23 (7) dokręcić przy użyciu narzędzia pomocniczego Fig. 23 (5) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu osiągnięcia maksymalnego momentu obrotowego i przekręcenia narzędzia pomocniczego Fig. 23 (5).

- ▶ Przycisnąć nakładkę Fig. 23 (6) do narzędzia pomocniczego Fig. 23 (5).

- ▶ Nakładkę Fig. 23 (6) zamocować na wężyku w celu przechowania.

▷ Wąż jest podłączony do zaworu wody.

9.1 Podłączanie wężyka




Fig. 23




Fig. 23

9.2 Sprawdzanie systemu wodnego

Przed kompletnym ustawieniem urządzenia Liebherr zaleca sprawdzenie systemu wodnego pod kątem szczelności.

- ▶ Założyć zbiornik wody InfinitySpring. (patrz 10 Zbiornik wody*) *
- ▶ Włożyć filtr wody InfinitySpring. (patrz 11 Filtr wody*) *
- ▶ Otworzyć powoli zawór wody.
- ▶ Sprawdzić, czy węże, dopływ wody i przyłącza są szczelne.
- ▷ System wodny jest sprawdzony pod kątem szczelności.
- ▷ System wodny jest szczelny: Urządzenie można kompletnie ustawić.

Wskazówka

InfinitySpring: Przed pierwszym użyciem należy uruchomić InfinitySpring. W tym celu należy odpowietrzyć i wyczyścić system wodny. (patrz Quick Start Guide lub instrukcja obsługi)*

10 Zbiornik wody*

W zależności od urządzenia zbiornik wody InfinitySpring znajduje się za dolną szufladą w chłodziarce lub w części BioFresh

10.1 Zakładanie zbiornika wody




Fig. 24

- ▶ Wyjąć szufladę.
- ▶ Włożyć zbiornik wody i obrócić do oporu o ok. 90° w prawo.
- ▶ Sprawdzić, czy filtr wody jest szczelny i nie wypływa z niego woda.
- ▶ Włożyć szufladę.
- ▶ Odpowietrzyć system wodny (patrz instrukcja montażu, przyłącze wody)

Zamiast filtra wody można zastosować dodatkowy zbiornik wody.

Wskazówka

Zbiornik wody jest dostępny jako część zamienna.

11 Filtr wody*

W zależności od urządzenia filtr wody znajduje się za dolną szufladą w chłodziarce lub w części BioFresh.

Wchłanianie osady w wodzie i zmniejsza smak chloru.

- ☐ Filtr wody należy wymieniać z podaną wydajnością co najmniej co 6 miesięcy lub w przypadku znacznego spadku natężenia przepływu.
- ☐ Filtr wody zawiera węgiel aktywny i może być utylizowany razem z normalnymi odpadami domowymi.

Wskazówka

Filtr wody można nabyć w sklepie Liebherr-Hausgeräte na stronie internetowej home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

11.1 Zakładanie filtra wody




Fig. 25

- ▶ Wyjąć szufladę.
- ▶ Włożyć filtr wody i obrócić do oporu o ok. 90° w prawo.
- ▶ Sprawdzić, czy filtr jest szczelny i nie wypływa z niego woda.
- ▶ Włożyć szufladę.




OSTROŻNIE

Nowe filtry wody mogą zawierać zawiesiny.

- ▶ Odprowadzić i zutylizować 3 l wody z InfinitySpring.

▷ Filtr wody jest gotowy do użytkowania.



home.liebherr.com/fridge-manuals

PL Chłodziarka

Data wydania: 20240212

**Nr artykułu-
indeks: 7086335-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien