



Instrucciones de montaje

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Instrucciones generales de seguridad


Índice

1	Instrucciones generales de seguridad	2
2	Dimensiones de instalación	3
3	Transporte del dispositivo	3
4	Montaje Side-by-Side	4

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. De este modo, tenga en cuenta que se producen modificaciones de la forma, el equipo y la técnica.

Símbolo	Explicación
	<p>Leer las instrucciones</p> <p>Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.</p>
	<p>Instrucciones completas en Internet</p> <p>Puede encontrar las instrucciones completas en Internet a través del código QR que aparece en la parte delantera de las instrucciones, en home.liebherr.com/fridge-manuals o introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>El número de servicio se encuentra en la placa de características:</p>  <p><i>Fig. Representación a modo de ejemplo</i></p>
	<p>Comprobación del aparato</p> <p>Compruebe que ninguno de los componentes esté dañado. En caso de reclamaciones póngase en contacto con el distribuidor o servicio al cliente.</p>
	<p>Variaciones</p> <p>Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones sólo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).</p>
	<p>Instrucciones de procedimiento y resultados del mismo</p> <p>Las instrucciones de procedimiento están marcadas con un ▶.</p> <p>Los resultados están marcados con un ▷.</p>
	<p>Vídeos</p> <p>En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte encontrará vídeos sobre los electrodomésticos.</p>

- Para utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de su instalación. Tenga en cuenta siempre las instrucciones, las indicaciones de seguridad y las advertencias. Son importantes para que pueda instalar y utilizar el aparato de forma segura y adecuada.
- En primer lugar, lea y siga las instrucciones generales de seguridad del capítulo "Instrucciones generales de seguridad" del manual de instrucciones que forma parte de estas instrucciones de montaje. Si no encuentra el manual de instrucciones, puede descargarlo de Internet mediante el código QR que aparece en home.liebherr.com/fridge-manuals o introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals. El número de servicio se encuentra en la placa de características:



- **Respete las advertencias y otras instrucciones específicas de los demás capítulos al montar el electrodoméstico:**

	PELIGRO	señala una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte
	ADVERTENCIA	señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte
	PRECAUCIÓN	señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas
	ATENCIÓN	señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales
	Nota	señala indicaciones y recomendaciones útiles.

1 Instrucciones generales de seguridad

- Conserve estas instrucciones de montaje en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.
- Si entrega el electrodoméstico al siguiente propietario, entregue también las instrucciones de montaje.

2 Dimensiones de instalación




Fig. 1 Representación a modo de ejemplo




Fig. 2 Representación a modo de ejemplo




Fig. 3 Representación a modo de ejemplo

Para aparatos con empuñadura de palanca

Modelo	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [°]	h [mm]
S(BN) (CN) (FN)(sd) (st)(bd) (bs)(d) (h) 52..(i)	1204	1855	611 ×	675 ×	1222 ×	1318	90	35

* Si se emplean espaciadores de pared, la dimensión aumenta alrededor de 15 mm. .

Las dimensiones con la puerta abierta son válidas para un ángulo de apertura de 90 °. Las distancias varían dependiendo del ángulo de apertura.

Para aparatos con tirador empotrado

Modelo	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [°]	h [mm]
SFN(sd) (sf)(bd) (e) 52...	1226	1855	611 ×	675 ×	1217 ×	1252	90	35

* Si se emplean espaciadores de pared, la dimensión aumenta alrededor de 15 mm. .

Las dimensiones con la puerta abierta son válidas para un ángulo de apertura de 90 °. Las distancias varían dependiendo del ángulo de apertura.

3 Transporte del dispositivo

- ▶ Transporte el electrodoméstico embalado.
- ▶ Transporte el electrodoméstico en posición vertical.
- ▶ Traslade el electrodoméstico con ayuda de otra persona.

Montaje Side-by-Side

4 Montaje Side-by-Side

El congelador o el dispositivo con el componente de refrigeración se instala de frente a la izquierda. Estos aparatos están equipados en el lado derecho con calefacción de pared para evitar la formación de condensación.

Todas las partes de sujeción se encuentran en el aparato.

Las partes de montaje se encuentran en el paquete adicional

En aparatos con empuñadura de palanca




Fig. 4

En aparatos con tirador empotrado




Fig. 5

En todos los aparatos




Fig. 6

Zócalos

En aparatos con amortiguador de cierre inferior




Fig. 7

En aparatos sin amortiguador de cierre inferior




Fig. 8

Herramienta para el montaje




Fig. 9

Asegúrese de que dispone de las herramientas siguientes:


- Llave inglesa SW 10 (incluida)
- Destornillador Torx® 25/20/15
- Destornillador de batería
- Nivel de burbuja

Indicaciones sobre cómo mover la combinación SBS:

- Previo a su ensamblaje, se deben acercar los aparatos lo más posible a su posición final. Para un montaje sin problemas, deberá haber acceso libre alrededor de los aparatos.
- Tras el montaje, desplazar los aparatos siempre desde las esquinas exteriores. En ningún caso se ayude con su rodilla en las paredes laterales o las puertas.
- Es más sencillo desplazar la combinación SBS en dirección diagonal alternando las esquinas izquierda y derecha. Cuando la combinación se encuentre exactamente frente al nicho, insértela directamente.



- En caso de que la combinación deba retirarse nuevamente del nicho, tómela del tercio inferior y tire hacia delante.



AVISO

¡Riesgo de daños al desplazar la combinación SBS!

La combinación SBS una vez ensamblada es pesada. Si se desplaza incorrectamente se pueden ocasionar abolladuras en el dispositivo.

► Siga las indicaciones para desplazar (vea arriba).

► Retire las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.

En la parte delantera inferior del aparato:




Fig. 10

- Atornille las patas de ajuste exteriores. Los aparatos se pueden desplazar ligeramente.
- Colocar ambos aparatos hasta aprox. 10 mm uno del otro, de manera que se encuentren al ras en su parte frontal.
- Alinear ambos aparatos utilizando un nivel de burbuja en la parte superior de los mismos.

En la parte delantera superior del aparato:




Fig. 11

- ▶ Retirar las cubiertas provistas.
- ▶ Previo al montaje del ángulo superior desatornille ambos tornillos de conexión a tierra Fig. 11 (14).
- ▶ Asegure los tornillos de conexión a tierra. Los tornillos serán necesarios para el montaje del ángulo.




Fig. 12 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Deslice el ángulo Fig. 12 (3) con el espaciador entre los aparatos y empuje sobre los pasadores. Atornille sin apretar el ángulo con cuatro tornillos Fig. 12 (4) y los tornillos de conexión a tierra Fig. 12 (14) previamente desatornillados intercambiando de derecha a izquierda.
- ▶ Si es necesario: Alinee los aparatos nuevamente con el nivel de burbuja en la parte superior de los mismos.

En la parte delantera inferior del aparato:

- ▶ Retirar las cubiertas provistas.




Fig. 13

- ▶ Si la chapa Fig. 13 (1) está montada, desatorníllela.

Nota

Si quiere transportar el aparato o montarlo individualmente, deberá volver a colocarla.




Fig. 14 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Deslice el ángulo Fig. 14 (6) con el espaciador entre los aparatos y apriete con los 4 tornillos Fig. 14 (4).
- ▶ Si es necesario: Nivele los aparatos.
- ▶ Apriete los tornillos superiores e inferiores.

En la parte trasera superior del aparato:




Fig. 15 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Deslice el ángulo Fig. 15 (7) con el espaciador entre los aparatos y empuje con las abrazaderas en la cubierta del aparato. Apriete con 2 tornillos Fig. 15 (5).

En la parte trasera inferior del aparato:




Fig. 16 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Deslice el ángulo Fig. 16 (8) con los orificios sobre el soporte del espaciador de pared.

Nota

¡Se deben realizar los orificios para los tornillos!

- ▶ Marque la posición de las perforaciones con un marcador.

Montaje Side-by-Side

- ▶ Retire el ángulo.




Fig. 17

Nota

Ahora perfora la placa. Profundidad de perforación: aprox. 1 mm.

- ▶ Pretaladre los orificios para los tornillos con una broca de 3 mm y desbarbe.




Fig. 18 Representación a modo de ejemplo

- ▶ Deslice de nuevo el ángulo Fig. 18 (8) con los orificios sobre el soporte del espaciador de pared.
- ▶ Apriete con 2 tornillos Fig. 18 (5).

Antes de colocar la cinta protectora superior e inferior, presionar ambos travesaños en toda su longitud. Las cintas se insertan fácilmente en los huecos. Use un paño suave para presionar las cintas, así evitará abolladuras en la superficie de las cintas de la cubierta. Presione las cintas con cuidado y directamente en el hueco para lograr una óptima unión.

En aparatos con empuñadura de palanca




Fig. 19

- ▶ Presione la cinta de cubierta Fig. 19 (9) corta en el espacio horizontal.

En aparatos con tirador empotrado




Fig. 20

- ▶ Presione la cinta de cubierta Fig. 20 (9) corta en el espacio horizontal.

En aparatos con empuñadura de palanca




Fig. 21

- ▶ Presione la cinta de cubierta Fig. 21 (10) corta en el espacio vertical. Asegúrese de que la cinta se encuentre en la placa de conexión.

En aparatos con tirador empotrado




Fig. 22

- ▶ Presione la cinta de cubierta Fig. 22 (10) corta en el espacio vertical. Asegúrese de que la cinta se encuentre en la placa de conexión.
- ▶ Retire las láminas protectoras de la cubierta.*

En la parte delantera superior del aparato:




Fig. 23 Representación a modo de ejemplo

- Coloque la cubierta Fig. 23 (11) superior en el espacio entre las dos cubiertas del panel de control. Asegúrese de que la parte exterior de la cubierta esté completamente alineada con el panel de control.

En la parte delantera inferior del aparato




Fig. 24 Representación a modo de ejemplo

- Coloque la cubierta Fig. 24 (12) inferior sobre el ángulo desde la parte delantera Fig. 24 (1), deslícela hacia abajo Fig. 24 (2) y asegúrela en la parte inferior Fig. 24 (3).
- Para desmontar la cubierta, apriete con un destornillador en la parte inferior debajo de la cubierta y libere los dos ganchos inferiores. Después mueva la cubierta hacia arriba.
- Conecte la combinación eléctricamente. Consulte la guía de instalación.
- Aparatos con IceMaker:
- Conecte el aparato a la tubería de agua fija. Consulte la guía de instalación.

AVISO

¡Riesgo de daños al desplazar la combinación SBS!
La combinación SBS una vez ensamblada es pesada. Si se desplaza incorrectamente se pueden ocasionar abolladuras en el dispositivo.

- Siga las indicaciones para desplazar (vea arriba).

- Deslice la combinación SBS con cuidado a su posición prevista.
- Si es necesario, alinee la combinación SBS utilizando las patas de ajuste.
- Después, apoye la puerta: Baje las patas de ajuste exteriores en el bloque de rodamiento hasta que se apoyen en el suelo.

Las puertas se pueden alinear en altura al bastidor inferior:

- Abra la puerta a 90°.




Fig. 25

- Para levantar la puerta desatornille la pata de ajuste Fig. 25 (18) hacia la derecha hasta el contacto con el suelo con la llave inglesa Fig. 25 (2) suministrada. A continuación, siga girando hasta que la puerta quede ajustada en altura. En el estado de su entrega, el pasador de cojinete está completamente atornillado.

Coloque los rodapiés decorativos.

Una vez que haya montado y alineado los aparatos, puede montar los rodapiés en la parte inferior de los mismos. Los rodapiés son decorativos y no influyen en el funcionamiento de los aparatos.

En aparatos con amortiguador de cierre inferior




Fig. 26

- Coloque el rodapié en el hueco de la parte inferior del aparato, tal como se muestra en la ilustración.

Nota

El panel deberá desplazarse un poco más atrás de la cubierta del soporte de cojinete.

En aparatos sin amortiguador de cierre inferior




Fig. 27

- Coloque el rodapié en el hueco de la parte inferior del aparato, tal como se muestra en la ilustración.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ES Combinado Side-by-Side

Fecha de edición: 20220622

Índice de número de artículo: 7086149-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien