




Monteringsvejledning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Indhold

1	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	2
2	Opstillingsbetingelser.....	3
2.1	Placering.....	3
2.2	Integrering af skabet i køkkenelementerne.....	3
2.3	Opstilling af flere skabe.....	4
2.4	Elektrisk tilslutning.....	5
3	Opstillingsmål.....	5
4	Krav til ventilation.....	5
5	Vandtilslutning*.....	5
5.1	Mål til vandtilslutningen.....	5
5.2	Vandtryk.....	5
6	Transport af apparat.....	6
7	Udpakning af skabet.....	6
8	Montering af vægafstandsholdere.....	6
9	Opstilling af apparat.....	6
10	Justering af apparat.....	6
11	Efter opstillingen.....	6
12	Bortskafning af emballagen.....	7
13	Forklaring af anvendte symboler.....	7
14	Ændring af døranslag.....	8
14.1	Afmontering af lukkedæmperen.....	8
14.2	Aftagning af dør.....	9
14.3	Flytning af de øverste hængseldele.....	10
14.4	Flytning af de nederste hængseldele.....	10
14.5	Flytning af greb*.....	11
14.6	Montering af dør.....	12
14.7	Justering af dør.....	12
14.8	Montering af lukkedæmper.....	12
15	Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*.....	13
15.1	Tilslutning af slange.....	13
15.2	Kontrol af vandsystem.....	14
16	Vandbeholder*.....	14
16.1	Isætning af vandbeholderen.....	14
17	Vandfilter*.....	14
17.1	Isætning af vandfilter.....	14
18	Tilslutning af apparatet.....	15

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.


Symbol	Forklaring
	Læs vejledningen Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.

Symbol	Forklaring
	Fuldstændig vejledning på internettet Den udførlige vejledning kan findes på internettet med QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at indtaste servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenummeret kan findes på typeskiltet:  <i>Fig. Vejledende illustration</i>
	Kontrollér apparatet Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.
	Afvisninger Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvisninger. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).
	Handlingsanvisninger og handlingsresultater Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.
	Videoer Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.

1 Generelle sikkerhedshenvisninger

- Opbevar denne monteringsvejledning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.
- Hvis du giver apparatet videre, skal du også give monteringsvejledningen med til den efterfølgende ejer.
- Læs denne monteringsvejledning, før apparatet installeres og tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarselshenvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.
- Læs først de generelle sikkerhedshenvisninger i **brugsanvisningen**, som findes i monteringsvejledningen, i kapitlet "Generelle sikkerhedshenvisninger, og følg dem. Hvis du ikke længere kan finde **brugsanvisningen**, så kan du downloade **brugsanvisningen** fra internettet ved at indtaste serie-nummeret på home.liebherr.com/fridge

manuals. Servicenummeret kan findes på



typeskiltet:

- Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler, når du installerer apparatet:

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.

2 Opstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Opstil og anvend udelukkende skabet i lukkede rum.

2.1 Placering



ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.

- Hvis skabet opstilles i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand udvendigt på skabet.

Sørg altid for god ventilation og udluftning.

- Jo mere kølemiddel der er i apparatet, desto større skal det rum være, hvor apparatet står. Hvis rummet er for lille, kan der opstå en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage. For hver 8 g kølemiddel skal opstillingsrummet være mindst 1 m³ stort. På typeskiltet indvendigt i apparatet findes der oplysninger om det anvendte kølemiddel.

2.1.1 Underlag i rummet

- Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og vandret.
- Skabets underlag skal have samme højde som det omgivende gulv.

2.1.2 Placering i rummet

- Du må ikke opstille apparatet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Opstil altid skabet med bagsiden direkte mod væggen ved at anvende den medfølgende vægafstandsholder (se nedenfor).

2.2 Integrering af skabet i køkkenelementerne

Du kan ombygge apparatet med køkkenskabe.




Fig. 1

(1) Overskab*

(2) Apparat*

(3) Køkkenskab*

(4) Væg*

(B) Dørens dybde*

(C) Ventilationstværsnit*

(D) Afstand, apparatets bagside*

(E) Afstand til apparatets side*

(A) Apparatdybde*

Du kan opstille apparatet direkte ved siden af køkkenskabet Fig. 1 (3)*.

På bagsiden af overskabet skal der være en ventilationskanal med dybden Fig. 1 (D) over hele overskabets bredde.*

Opstillingsbetingelser

Ventilationstværsnittet Fig. 1 (C) under rummets loft skal overholdes.*

Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg Fig. 1 (4), skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 13 mm.*

Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg Fig. 1 (4), skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 20 mm.*

For at døren kan åbnes helt, skal apparatet rage frem med dørens dybde Fig. 1 (B) i forhold til køkkenskabet forside. Apparatet kan rage mere ud afhængigt af køkkenskabenes Fig. 1 (3) dybde og anvendelsen af vægafstandsholdere.*

Apparater uden håndtag / med håndtagsfordybning*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

* Hvis der anvendes vægafstandsholdere, skal målet forøges med 15 mm (se 8 Montering af vægafstandsholdere) .*




Fig. 2

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| (1) Overskab* | (B) Dørens dybde* |
| (2) Apparat* | (C) Ventilationstværsnit* |
| (3) Køkkenskab* | (D) Afstand, apparatets bagside* |
| (4) Væg* | (E) Afstand til apparatets side* |
| (A) Apparatdybde* | |

Du kan opstille apparatet direkte ved siden af køkkenskabet Fig. 2 (3)*

På bagsiden af overskabet skal der være en ventilationskanal med dybden Fig. 2 (D) over hele overskabets bredde.*

Ventilationstværsnittet Fig. 2 (C) under rummets loft skal overholdes.*

Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg Fig. 2 (4), skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 57 mm. Dette svarer til det, som grebet rager frem, når døren er åben.*

For at døren kan åbnes helt, skal apparatet rage frem med dørens dybde Fig. 2 (B) i forhold til køkkenskabet forside. Apparatet kan rage mere ud afhængigt af køkkenskabenes Fig. 2 (3) dybde og anvendelsen af vægafstandsholdere.*

Apparater med vippehåndtag:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Hvis der anvendes vægafstandsholdere, skal målet forøges med 15 mm (se 8 Montering af vægafstandsholdere) .*

Bemærk

Hos kundeservice kan der fås et sæt til begrænsning af dørens åbningsvinkel til 90° til apparater med lukkedæmper.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Nichemålene er overholdt. .
- Kravene til ventilation er overholdt (se 4 Krav til ventilation) .

2.3 Opstilling af flere skabe

VIGTIGT

Fare for beskadigelse gennem kondensvand!

- Stil ikke apparatet op ved siden af et andet køle-/fryseapparat.

Skabene er udviklet til forskellige opstillingstyper. Kombiner kun skabe, hvis skabene er beregnet til det. Følgende tabeller viser den mulige opstillingsmåde, afhængigt af modellen:


Opstillingsmåde	Model
Single	Alle modeller
Side-by-Side (SBS)	Modeller, hvis modelbetegnelse begynder med S
Ved siden af hinanden med en afstand på 70 mm mellem apparaterne Hvis denne afstand ikke overholdes, dannes der kondensvand mellem skabenes sidevægge.	Alle modeller uden varme i sidevæggene 

Fig. 3

Byg skabene sammen efter separat monteringsvejledning.

2.4 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berører apparatets bagside, kan apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, så der opstår en kortslutning.

- Sørg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under apparatet, når du opstiller det.
- Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- Slut ikke apparater til stikdåser i området omkring bagsiden af apparatet.
- Multistikdåser eller strømskinner samt andre elektroniske apparater (som f.eks. halogentransformere) må **ikke** anbringes og drives på bagsiden af apparater.

3 Opstillingsmål




Fig. 4

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RBa 4250	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
R(sd)d 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RB(sd)(bsc)(d) 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SR(B)sdd 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RBstd 528i	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB(bs)(st)d 528i	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
RBbsc 5280	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRBstd 5280	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB(bs)(st)d 529i	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SRBsdd 5260	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x

^x På apparater med medfølgende vægafstandsholdere forøges målet med 15 mm (se 8 Montering af vægafstandsholdere).

4 Krav til ventilation

VIGTIGT

Risiko for beskadigelse pga. overophedning som følge af utilstrækkelig ventilation!

Ved for ringe ventilation kan kompressoren blive beskadiget.

- Sørg for tilstrækkelig ventilation.
- Overhold kravene for ventilation.

Hvis apparatet integreres i køkkenelementerne, skal følgende ventilationskrav altid overholdes:

- Afstandsstykker på apparatets bagside sørger for tilstrækkelig ventilation. I den endelige position må de ikke være placeret inde i fordybninger eller nicher.
- Grundlæggende set gælder følgende: Jo større ventilationsværsnittet er, desto mere energibesparende er apparatet.

5 Vandtilslutning*

Hvis dit apparat har en fast vandtilslutning, følger der en slange med apparatet.

Bemærk

Du kan få en slange i en anden længde som tilbehør.

Oversigt over mål til vandtilslutningen:	(se 5.1 Mål til vandtilslutningen)
Krav til vandtrykket:	(se 5.2 Vandtryk)
Etablering af vandtilslutning:	(se 15 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*)

5.1 Mål til vandtilslutningen




Fig. 5

- (a) Maks. tilgængelig slangelængde
- (b) Maks. tilgængelig slangelængde
- (c) Afstand fra magnetventil til gulv
- (M) Magnetventil

For 600 mm brede apparater:

a	b	c
~ 1150 mm	~ 1000 mm	~ 150 mm

5.2 Vandtryk

Apparatets vandtilslutningsledning og magnetventil er egnet til et vandtryk på op til 1 MPa (10 bar).

For at sikre at apparatet fungerer problemfrit (flowmængde, isterningestørrelse, støjniveau), skal følgende vandtryk overholdes:

Transport af apparat

Vandtryk:	
bar	MPa
1,5 til 6,2	0,15 til 0,62

Vandtryk ved anvendelse af vandfilter:*	
bar*	MPa*
2,8 til 6,2	0,28 til 0,62

Hvis trykket er højere end 6,2 bar:

- ▶ Slut trykreduktionsenheden til.
- ▶ Etablering af vandtilslutning. (se 15 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*)

6 Transport af apparat

- ▶ Ved den første ibrugtagning: Transporter apparatet emballeret.
- ▶ Ved transport efter den første ibrugtagning (f.eks. flytning): Transporter apparatet uden indhold.
- ▶ Transporter apparatet stående.
- ▶ Vær to personer om at transportere apparatet.

7 Udpakning af skabet


Kontakt leverandøren inden tilslutningen, hvis der findes skader på skabet.

- ▶ Kontroller skabet og emballagen for transportskader. Henvend dig straks til leverandøren, hvis du finder skader.
- ▶ Fjern samtlige materialer fra skabets bagside eller sidevægge, der kan forhindre en korrekt ventilation af skabet.
- ▶ Fjern alle beskyttelsesfolier fra apparatet. Du må i den forbindelse ikke anvende spidse eller skarpe genstande!

8 Montering af vægafstandsholdere

Med vægafstandsholderne opnår apparatet det deklarede energiforbrug, og der dannes ikke kondensvand ved høj omgivelsesfugtighed. Apparatets dybde forstørres med ca. 15 mm. Apparatet er fuldt funktionsdygtigt uden at anvende vægafstandsholderne, men har et lidt højere energiforbrug.

- ▶ Apparat med medfølgende vægafstandsholdere: Sæt vægafstandsholderne i på bagsiden af apparatet i venstre og højre siden forned.



9 Opstilling af apparat



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af det tunge apparat!

- ▶ Vær to personer om at transportere apparatet til dets opstillingssted.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser og beskadigelser!

Døren kan slå imod væggen og blive beskadiget herved. Ved glasdøren kan det beskadigede glas medføre kvæstelser!

- ▶ Beskyt døren, så den ikke kan støde imod væggen. Anbring en dørstopper, f. eks. med filtlag, på væggen.
- ▶ En åbningsbegrænser for døren på 90° kan bestilles gennem vores kundeservice.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader, hvis apparatet er ustabil! Apparatet kan vælte.

- ▶ Fastgør apparatet iht. anvisningerne.



ADVARSEL

Fare for brand og beskadigelse!

- ▶ Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Apparatet må kun skubbes, når det er tomt.
- ☐ Opstil apparatet kun med hjælp fra andre.

10 Justering af apparat



FORSIGTIG


Fare for kvæstelser og skader, hvis skabets dør vipper og falder af!

Hvis det ekstra justeringsben på den nederste hængselkonsol ikke hviler rigtigt på gulvet, kan døren falde af, eller skabet kan vippe. Det kan medføre materielle skader og kvæstelser.

- ▶ Skru det ekstra justeringsben på hængselkonsollen ud, indtil det hviler på jorden.
- ▶ Drej yderligere 90°.

- ▶ Justér apparatet, så det er fast og i vater med den medfølgende gaffelnøgle på stillefodderne (A) et vaterpas.

- ▶ Understøt derefter døren: Skru stillefoden ud på hængselkonsollen (B), indtil den hviler på gulvet, og drej den derefter yderligere 90°.



- ▶ Understøt derefter døren: Skru stillefoden ud på hængselkonsollen (B) forned med gaffelnøgle str. 10, indtil den hviler på gulvet, og drej den derefter yderligere 90°.

11 Efter opstillingen

- ▶ Træk beskyttelsesfolierne af huset udvendige sider.
- ▶ Træk beskyttelsesfolierne af pyntelisterne.
- ▶ Træk beskyttelsesfolierne af pyntelisterne og skuffefronterne.
- ▶ Træk beskyttelsesfolierne af bagvæggen af rustfrit stål.
- ▶ Fjern alle dele til transportsikring.
- ▶ Rengør apparatet. (se brugsanvisningen)

- Notér type (model, nummer), apparatets betegnelse, apparatets nummer/serienummer, købsdato og forhandlerens adresse.

12 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:



- Bølgepap/pap
 - Dele af skummet polystyrol
 - Folier og poser af polyethylen
 - Bånd af polypropylen
 - Naglet træramme med plade af polyetylene*
- Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.

13 Forklaring af anvendte symboler

	Der er fare for personskader ved dette trin! Overhold sikkerhedsanvisningerne!
	Vejledningen gælder for flere modeller. Dette trin skal kun udføres, hvis det er relevant for dit skab.
	Følg den udførlige beskrivelse i vejledningens tekstdel i forbindelse med monteringen.
	Afsnittet gælder enten for et skab med én eller to døre.
	Vælg mellem følgende alternativer: Skab med lågeanslag til højre eller skab med lågeanslag til venstre.
	Monteringstrin nødvendigt ved IceMaker og/eller InfinitySpring.
	Løsn eller spænd kun skruerne meget lidt.
	Spænd skruen helt.
	Kontrollér, om følgende arbejdsstrin er nødvendigt for din model.

	Kontroller, at de anvendte komponenter er rigtigt monteret/sidder rigtigt.
	Mål det angivne mål igen, og korriger om nødvendigt.
	Værktøj til monteringen: Metermål
	Værktøj til monteringen: Batteridrevet skruemaskine og tilbehør
	Værktøj til monteringen: Vaterpas
	Værktøj til monteringen: Gaffelnøgle med str. 7 og str. 10
	Der skal være to personer til dette arbejdsstrin.
	Arbejdsstrinnet udføres på det markerede sted på skabet.
	Hjælpemidler til monteringen: Snor
	Hjælpemidler til monteringen: Vinkelmål
	Hjælpemidler til monteringen: Skrue-trækker
	Hjælpemidler til monteringen: Saks
	Hjælpemidler til monteringen: Markeringsstift, kan afvaskes
	Tilbehørspakke: Udtagning af dele



Kasser dele, der ikke længere skal bruges.

14 Ændring af døranslag

Værktøj




Fig. 6



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af!

Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- Skru hængselkonsollerne/legeboltene fast med 4 Nm.
- Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse for Side-by-Side apparater på grund af kondensvand!*

Nogle apparater kan opbygges som Side-by-Side kombinationer (to apparater ved siden af hinanden).

Hvis dit apparat er **et Side-by-Side (SBS) apparat**:

- SBS-kombinationen stilles op iht. bilaget.

Hvis **placeringen af apparaterne er foreskrevet**:

- Skift ikke døranslag.




Fig. 7

Vær opmærksom på læseretningen.

14.1 Afmontering af lukkedæmperen




Fig. 8

- Åbn døren.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse!

Hvis tætningen i døren bliver beskadiget, lukker døren eventuelt ikke rigtigt og kølingen er ikke tilstrækkelig.

- Sørg for, at dørtætningen ikke bliver beskadiget med skruetrækkeren!

- Tag den udvendige afdækning af. Fig. 8 (1)
- Klik hængselkonsollens afdækning ud, og løsn den. Tag hængselkonsollens afdækning af. Fig. 8 (2)
- Løsn blindpladen med en flad skruetrækker, og drej den til side. Fig. 8 (3)




Fig. 9



FORSIGTIG

Fare for klemmeskader, hvis leddet klapper sammen!

- Lad sikringen gå i indgreb.

- Lad sikringen klikke på plads i åbningen. Fig. 9 (1)
- Skub bolten ud med en skruetrækker. Fig. 9 (2)
- Tag bolten opad og ud. Fig. 9 (3)

- Drej leddet mod døren. Fig. 9 (4)




Fig. 10

- Klik afdækningen ud med en flad skruetrækker, og løft den af. Fig. 10 (1)
- Tag afdækningen af. Fig. 10 (2)




Fig. 11

- Løsn skruen på lukkedæmperenheden med skruetrækker T15 ca. 14 mm. Fig. 11 (1)
- Sæt en skruetrækker ind bag ved lukkedæmperenheden, og drej den fremad. Fig. 11 (2)
- Træk lukkedæmperenheden ud. Fig. 11 (3)

14.2 Aftagning af dør

Bemærk

- Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren af, så de ikke falder ud.




Fig. 12



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser, når døren hælder ud!

- Hold døren godt fast.
- Sæt døren forsigtigt ned.
- Træk forsigtigt sikringsafdækningen af. Fig. 12 (1)
- Skru bolten lidt ud med en skruetrækker T15. Fig. 12 (2)
- Hold fast i døren, og træk boltene ud med fingrene. Fig. 12 (3)
- Træk lejbøsningen ud af føringen. Sæt den i fra den anden side, og lad den gå i indgreb. Fig. 12 (4)
- Løft lågen, og stil den til side.
- Løft forsigtigt propperne ud af lågens lejbøsning med en kærveskruetrækker, og træk dem ud. Fig. 12 (5)

14.3 Flytning af de øverste hængseldele




Fig. 13

- Skru de to skruer ud med skruetrækkeren T20.
- Løft hængselkonsollen, og fjern den.




Fig. 14

- Tag afdækningen af opefter. *Fig. 14 (1)*
- Drej afdækningen 180°, og anbring på plads i den anden side fra højre. *Fig. 14 (2)*
- Sørg for, at afdækningen går i indgreb. *Fig. 14 (3)*
- Anbring den øverste hængselkonsol. *Fig. 14 (4)*
- Sæt skruen i med skruetrækkeren T20, og stram den. *Fig. 14 (5)*
- Sæt skruen i med skruetrækkeren T20, og stram den. *Fig. 14 (6)*

14.4 Flytning af de nederste hængseldeler




Fig. 15

- ▶ Træk hængselbolten helt opad og ud. *Fig. 15 (1)*
- ▶ Skru skruerne ud med skruetrækkeren T20, og tag hængselkonsollen af. *Fig. 15 (2)*




Fig. 16

- Tag afdækningen af. *Fig. 16 (1)*




Fig. 17

- Sæt hængselkonsollen på i den anden side, og skru den fast med en skruetrækker T20. Begynd med skruen 2 forneden i midten. *Fig. 17 (2)*

- Stram skruerne 3 og 4. Fig. 17 (3,4)
- Sæt hængselboltens helt i. Sørg i den forbindelse for, at låsekammen vender bagud. Fig. 17 (5)




Fig. 18

- Sæt hængselkonsollen på i den anden side, og skru den fast med en skruetrækker T20. Begynd med skruen 2 forneden i midten. Fig. 18 (2)
- Stram skruerne 3 og 4. Fig. 18 (3,4)
- Sæt hængselboltens helt i. Sørg i den forbindelse for, at låsekammen vender bagud. Fig. 18 (5)




Fig. 19

- Sæt afdækningen på den anden side igen. Fig. 19 (1)

14.5 Flytning af greb*




Fig. 20

- Tag afdækningen af. Fig. 20 (1)
- Skru skruerne ud med skruetrækkeren T15. Fig. 20 (2)
- Tag grebet af. Fig. 20 (3)
- Løft forsigtigt propperne i siden op med en flad skrue-trækker, og træk dem ud. Fig. 20 (4)
- Sæt propperne igen i den anden side. Fig. 20 (5)




Fig. 21

- ▶ Sæt grebet i på den modsatte side. Fig. 21 (1)
- ▷ Skruehullerne skal være lige over hinanden.
- ▶ Stram skruerne med skruetrækker T15. Fig. 21 (2)
- ▶ Sæt afdækningerne i på siden, og skub dem på plads. Fig. 21 (3)
- ▷ Sørg for, at det går rigtig i hak.

14.6 Montering af dør




Fig. 22

- ▶ Anbring døren på den nederste hængselbolt.
- ▶ Justér døren foroven i forhold til åbningen i hængselbukken. Fig. 22 (1)
- ▶ Sæt boltten i, og skru den fast med skruetrækker T15. Fig. 22 (2)

- ▶ Montér sikringsafdækningen for at beskytte døren: Anbring sikringsafdækningen, og kontrollér, om det hviler på døren. Hvis dette ikke er tilfældet, skal boltten sættes helt i. Fig. 22 (3)
- ▶ Sæt propperne i. Fig. 22 (4)

14.7 Justering af dør



ADVARSEL

Fare for kvæstelser, hvis døren falder af! Hvis hængseldelene ikke er skruet tilstrækkeligt fast, kan døren falde af. Dette kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren måske ikke, så apparatet ikke køler korrekt.

- ▶ Skru hængselkonsollerne fast med 4 Nm.
- ▶ Kontrollér alle skruer, og efterspænd eventuelt.
- ▶ Justér eventuelt døren ved hjælp af de to langhuller i hængselkonsollen forned, så den flugter med apparatets hus. Dette gøres ved at skru den midterste skrue i hængselkonsollen forned ud med det medfølgende T20-værktøj. Løsn de resterende skruer lidt med T20-værktøjet eller med en skruetrækker T20, og justér dem i forhold til langhullerne.
- ▶ Understøt døren: Skru stillefoden ud på hængselkonsollen forned med en gaffelnøgle str. 10, indtil den hviler på gulvet, og drej den derefter yderligere 90°.

14.8 Montering af lukkedæmper




Fig. 23

- ▶ Skub lukkedæmperenheden på hængselkonsolsiden skråt ind i åbningen indtil anslag. Fig. 23 (1)
- ▶ Skub enheden helt i.
- ▷ Enheden er placeret korrekt, når lukkedæmperenhedens flange ligger i føringen i huset.
- ▶ Stram skruen med en skruetrækker T15. Fig. 23 (2)

Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*




Fig. 24

Døren er åbnet 90°.

- Drej leddet i hængselkonsollen. Fig. 24 (1)
- Sæt bolten i hængselkonsol og led. Sørg for, at låse-kammen sidder korrekt i noten. Fig. 24 (2)
- Tag sikringen af. Fig. 24 (3)




Fig. 25

- Anbring hængselkonsollens afdækning, og sørg for, at den går i indgreb, tryk den eventuelt forsigtigt fra hinanden. Fig. 25 (1)
- Sæt afdækningen på. Fig. 25 (2)
- Sving afdækningen ind, og lad den gå i indgreb. Fig. 25 (3)
- Sæt den udvendige afdækning på. Fig. 25 (4)
- Luk den øverste dør. Fig. 25 (5)

15 Slut apparatet til drikkevandsforsyningen*

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- ☐ Målerne til tilslutning af vandforsyningen er kendte og overholdes.
- ☐ Vandtrykket er overholdt.
- ☐ Skabet forsynes med vand via en koldtvalsledning, der kan modstå driftstrykket og er sluttet til drikkevandsforsyningen.
- ☐ Alle enheder og anordninger, der anvendes til vandtilførslen, skal overholde de gældende forskrifter i det pågældende land.

- ☐ Der er adgang til skabets bagside, så du kan slutte skabet til drikkevandsforsyningen.
- ☐ Anvend den medfølgende slange. Gamle slanger er bortskaffet.
- ☐ I tilslutningsstykket til slangen sidder en si med pakning.
- ☐ Der sidder en vandhane mellem slangeledning og vandforsyning, så vandtilførslen kan afbrydes, hvis det bliver nødvendigt.
- ☐ Vandhanen befinder sig uden for apparatets bagsideområde og er let tilgængelig. På den måde kan du stille apparatet så tæt på væggen som muligt og om nødvendigt hurtigt lukke vandhanen.



ADVARSEL

Fare for stød som følge af vand!

- Inden tilslutning til vandledningen: Afbryd skabet fra strømmen.
- Inden tilslutning til vandtilførslen: Sluk for vandet.
- Sørg for, at kvalificerede fagfolk slutter apparatet til drikkevandsforsyningen.



ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

- Må kun tilsluttes til drikkevandsforsyningen.

15.1 Tilslutning af slange




Fig. 26




Fig. 26

- | | |
|---|---------------------|
| (1) Magnetventil: Magnetventilen sidder nederst på bagsiden af apparatet. Den har et R3/4-tilslutningsgevind. | (5) Hjelpeværktøj |
| (2) Afdækning | (6) Laske |
| (3) Afvinklet slangeende | (7) Lige slangeende |
| (4) Møtrik | (8) Vandhane |

Vandbeholder*

VIGTIGT

Risiko for skader som følge af forkert montering!

- Undgå at beskadige eller knække slangen ved montering.
- Undgå at beskadige eller knække slangen ved opstilling.

Slut slangen til apparatet:

- Tag afdækningen Fig. 26 (2) af.
- Skub møtrikken Fig. 26 (4) over den afvinklede slange-ende Fig. 26 (3), indtil den ikke kan komme længere, og hold den.

VIGTIGT

Utæt magnetventil som følge af beskadigede gevindgange! Hvis magnetventilen er utæt, kan der løbe vand ud.

- Overhold følgende anvisninger ved montering af møtrikken på magnetventilen.

- Sæt forsigtigt møtrikken Fig. 26 (4) på magnetventilen Fig. 26 (1), og hold den fast.
- Skru møtrikken Fig. 26 (4) lige på gevindet med to fingre, indtil den sidder sikkert.



ADVARSEL

Fare for snitsår som følge af ødelagt hjælpeværktøj!

- Anvend kun hjælpeværktøjet Fig. 26 (5) ved stuetemperatur.

- Spænd møtrikken Fig. 26 (4) ved at dreje hjælpeværktøjet Fig. 26 (5) med uret, indtil det maksimale tilspændingsmoment er nået, og hjælpeværktøjet Fig. 26 (5) skrues over gevind.

▷ Slangen er sluttet til apparatet.

Slut slangen til vandhanen:

- Skru møtrikken Fig. 26 (7) på vandhanen Fig. 26 (8).



ADVARSEL

Fare for snitsår som følge af ødelagt hjælpeværktøj!

- Anvend kun hjælpeværktøjet Fig. 26 (5) ved stuetemperatur.

- Spænd møtrikken Fig. 26 (7) ved at dreje hjælpeværktøjet Fig. 26 (5) med uret, indtil det maksimale tilspændingsmoment er nået, og hjælpeværktøjet Fig. 26 (5) skrues over gevind.

- Hægt lasken Fig. 26 (6) i hjælpeværktøjet Fig. 26 (5).

- Fastgør lasken Fig. 26 (6) til opbevaring på slangen.

▷ Slangen er sluttet til vandhanen.

15.2 Kontrol af vandsystem

Før du opstiller apparatet endeligt, anbefaler Liebherr, at du kontrollerer tætheden af vandsystemet.

- Isæt InfinitySpring-vandbeholderen. (se 16 Vandbeholder*) *
- Isæt InfinitySpring-vandfilteret. (se 17 Vandfilter*) *
- Åbn vandhanen langsomt.
- Kontrollér, om slanger, vandtilløb og tilslutninger er tætte.
- ▷ Tætheden af vandsystemet er kontrolleret.
- ▷ Vandsystemet er tæt: Du kan opstille apparatet endeligt.

Bemærk

InfinitySpring: Før første anvendelse skal du tage InfinitySpring i drift. I den forbindelse skal du udlufte og rengøre vandsystemet. (se Quick Start Guide eller brugsanvisningen)*

16 Vandbeholder*

InfinitySpring-vandbeholderen er, afhængigt af skabet, placeret bag den nederste skuffe i køle- eller BioFresh-delen

16.1 Isætning af vandbeholderen




Fig. 27

- Tag skuffen ud.
- Sæt vandbeholderen i og drej den ca. 90° mod højre til anslag.
- Kontroller, om vandbeholderen er tæt, og at der ikke løber vand ud.
- Sæt skuffen i.
- Udluftning af vandsystemet (se monteringsvejledning, vandtilslutning)

I stedet for vandfilteret kan der isættes en ekstra vandbeholder.

Bemærk

Vandbeholderen kan fås som reservedel.

17 Vandfilter*

Vandfilteret er, afhængigt af skabet, placeret bag den nederste skuffe i køle- eller BioFresh-delen.

Det opsamler aflejringer i vandet og reducerer klorsmagen.

- ☐ Skift vandfilteret senest hver sjette måned, hvis det anvendes med den angivne effekt, eller hvis der optræder en klar forringelse af flowhastigheden.
- ☐ Vandfilteret indeholder aktivkul og kan bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Bemærk

Du kan købe vandfilteret i Liebherr-Hausgeräte-butikken på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

17.1 Isætning af vandfilter




Fig. 28

- Tag skuffen ud.
- Sæt vandfilteret i og drej det ca. 90° mod højre til anslag.
- Kontroller, om filteret er tæt, og at der ikke løber vand ud.
- Sæt skuffen i.

- ▷ Liebherr-logoet vises på skærmen.
- ▷ Visningen skifter til standby-symbolet.



FORSIGTIG

Nye vandfiltre kan indeholde opslæmmet materiale.

- Tap 3 l vand af InfinitySpring, og kassér.

▷ Nu er vandfilteret klart til brug.

18 Tilslutning af apparatet



ADVARSEL

Ukorrekt tilslutning!

Fare for brand.

- Anvend ikke forlængerledninger.
- Anvend ikke strømskinner.

VIGTIGT

Ukorrekt tilslutning!

Skader på elektronikken.

- Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstrømanlæg og benzingeneratorer.

Bemærk

Benyt udelukkende den medfølgende nettilslutningsledning.

- Der kan bestilles en længere nettilslutningsledning hos kundeservice.





Fig. 29 Køleapparater

Til 600 mm brede apparater:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm
G	Apparatstik

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Strømtype og spænding på opstillingsstedet svarer til angivelserne på typeskiltet.
- Stikdåsen er jordet og sikret elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sikringens brydestrøm ligger mellem 10 og 16 A.
- Stikdåsen skal være tilgængelig.
- Stikdåsen ligger ikke bag apparatet men i områderne a eller b (a, b, c).
- Kontrollér den elektriske tilslutning.
- Sæt apparatstikket (G) i på apparatets bagside. Sørg for, at det går rigtig i hak.
- Tilslut netstikket til spændingsforsyningen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DA Køleskab med BioFresh

Udgivelsesdato: 20230526

Artikelnr.-indeks: 7080530-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien