



Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Splošni varnostni napotki

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Postavitvene mere.....	3
3	Montaža Side-by-Side.....	4

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: <i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjstve aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:


Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.
- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta

navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.

- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**, ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski



ploščici:

- **Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če inštalirate aparat:**

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Postavitvene mere




Fig. 1 Simbolična slika*




Fig. 2 Simbolična slika*




Fig. 3 Simbolična slika*

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52.. *	
a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm)^x	600
d (mm)^x	675
e (mm)^x	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

Naprave z vzvodno ročico

XRF.. 52.. *	
a (mm)	1226
b (mm)	1855
c (mm)^x	600
d (mm)^x	675
e (mm)^x	1217
f (mm)	1252
g	90°
h (mm)	35

Naprave s prijemno odprtino

^x Če uporabljate stenske distančnike, se navedena mera poveča za 15 mm.

e Te mere veljajo za kot odpiranja 90°. Mere odmika se f spreminjajo glede na kot odpiranja.

3 Montaža Side-by-Side

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi trka vrat!

Poškodbe naprave pri postavitvi Side-by-Side. Če se dve napravi postavi eno poleg druge v točno določeni ureditvi Side-by-Side, je tečaj vrat obeh naprav določen tovarniško.

► Postavitev Side-by-Side: Ne zamenjajte tečaja vrat.

Zamrzovalnik ali aparat z zamrzovalnikom postavite levo, gledano s sprednje strani. Ti aparati imajo na desni strani ogrevanje stranic, da ne nastaja kondenzacijska voda.

Vsi deli za pritrjevanje so priloženi aparatu.

Deli za montažo v priloženem paketu

Pri aparatih z vzvodno ročico*




Fig. 4 *

Za aparate s prijemno odprtino*




Fig. 5 *

Pri vseh aparatih




Fig. 6

Pri aparatih z blažilniki za zapiranje spodaj*

Obroba podnožja*




Fig. 7 *

Pri aparatih brez blažilnikov za zapiranje spodaj*

Obroba podnožja*




Fig. 8 *

Orodje za montažo




Fig. 9

Prepričajte se, da imate naslednje orodje:


- ❑ Viličasti ključ SW 10 (priložen)
- ❑ Izvijač Torx® 25/20/15
- ❑ Akumulatorski izvijač
- ❑ Vodno tehcnico

Navodila za premikanje kombinacije SBS:

- ❑ Aparate pred montažo postavite čim bližje predvidenemu mestu postavitve.
Da bo sestavljanje potekalo neovirano, morajo biti aparati dostopni z vseh strani.
- ❑ Ko so sestavljeni, aparate pri premikanju držite vedno za sprednje zunanje kote. Nikoli s kolenom ne pritiskajte na stranske stene ali vrata.
- ❑ Kombinacijo SBS najlažje premikate v diagonalni smeri, če izmenično pomikate levi in desni vogal.
Ko kombinacija stoji neposredno pred nišo, jo potisnite naravnost.



- ❑ Če morate kombinacijo znova povleči iz niše, jo primite na spodnji tretjini in jo povlecite naravnost naprej.



OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije! Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.

► Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).

► Vso zaščitno folijo snemite z zunanje strani aparata.

Spredaj na spodnjem delu aparata:




Fig. 10

- Privijte zunanje nastavljive noge. Tako boste aparate lažje premikali.

Pri aparatih z vzvodno ročico*

- ▶ Oba aparata potisnite do pribl. 10 mm skupaj, tako da sta sprednji strani vzporedni.*

Za aparate s prijemno odprtino*

- ▶ Oba aparata potisnite do pribl. 32 mm skupaj, tako da sta sprednji strani vzporedni.*
- ▶ Oba aparata na zgornji strani izravnajte z uporabo vodne tehnice.

Spredaj na zgornjem delu aparata:




Fig. 11

- ▶ Odstranite morebitne pokrove.
- ▶ Pred namestitvijo zgornjega kotnika izvijte oba ozemljitvena vijaka Fig. 11 (14).
- ▶ Ozemljitvena vijaka shranite na varno. Vijaka boste potrebovali za namestitev kotnika.




Fig. 12 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 12 (3) z distančnikom potisnite med aparata in na zatiče. Kotnik izmenično rahlo privijajte na levi in desni strani s štirimi vijaki Fig. 12 (4) in predhodno izvitima ozemljitvenima vijakoma Fig. 12 (14).
- ▶ Če je potrebno: aparata na zgornji strani ponovno poravnajte z vodno tehniko.

Spredaj na spodnjem delu aparata:

- ▶ Odstranite priložene pokrove.




Fig. 13

- ▶ Če je plošča Fig. 13 (1) deformirana, jo odvijte.

Nasvet

Če napravo prevažate ali jo želite postaviti posebej, morate ploščevino ponovno montirati.




Fig. 14 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 14 (6) z distančnikom potisnite med aparata in ga rahlo privijte s 4 vijaki Fig. 14 (4).
- ▶ Če je potrebno: poravnajte aparat.
- ▶ Zategnite vijake na zgornji in spodnji strani.

Zadaj na zgornjem delu aparata:




Fig. 15 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 15 (7) z distančnikom potisnite med aparata in s pomočjo spojnikov v pokrov aparata. Trdno privijte z 2 vijakoma Fig. 15 (5).

Zadaj na spodnjem delu aparata:




Fig. 16 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 16 (8) z odprtinami potisnite preko nosilca za stenske distančnike.

Nasvet

Luknje za vijake je treba predhodno izvrtati!

- ▶ S svinčnikom označite položaj izvrtin.

Montaža Side-by-Side

- Kotnik zopet odstranite.

Nasvet

Prevrtajte samo pločevino! Globina luknje pribl. 1 mm.




Fig. 17

- Luknje za vijake predhodno izvrtajte s 3 mm svedrom in jih ostrgajte.




Fig. 18 Simbolična slika

- Kotnik Fig. 18 (8) z odprtinami ponovno potisnite preko nosilca za stenske distančnike.
- Trdno privijte z 2 vijakoma Fig. 18 (5).

Preden vstavite zgornjo in sprednjo zaključno letev, oba robova stisnite skupaj po celotni dolžini. Tako boste letvi lažje vstavili v režo. Da med pritiskanjem ne bi nastale vdrtine v površini zaključnih letev, uporabite mehko krpo. Letvi previdno potisnite naravnost v režo, da bo spoj optimalen.

Pri aparatih z vzvodno ročico




Fig. 19

- Na zgornji stranki potisnite kratko zaključno letev Fig. 19 (9) v vodoravno režo.

Za aparate s prijemno odprtino*




Fig. 20 *

- Na zgornji stranki potisnite kratko zaključno letev Fig. 20 (9) v vodoravno režo.*

Pri aparatih z vzvodno ročico*




Fig. 21 *

- Na sprednji strani potisnite dolgo zaključno letev Fig. 21 (10) v navpično režo. Pazite pri tem, da bo letev stala na povezovalni plošči.*

Za aparate s prijemno odprtino*




Fig. 22 *

- Na sprednji strani potisnite dolgo zaključno letev Fig. 22 (10) v navpično režo. Pazite pri tem, da bo letev stala na povezovalni plošči.*
- Z zaključne letve potegnite zaščitno folijo.*

Spredaj na zgornjem delu aparata:




Fig. 23 Simbolična slika

- Zgornji pokrov *Fig. 23 (11)* namestite na še odprt vmesni prostor med obrobama upravljalnih elementov, tako da se zaskoči. Pazite pri tem, da se bodo zunanje strani pokrova lepo zlele z obema stranema.

Spredaj na spodnjem delu aparata




Fig. 24 Simbolična slika

- Spodnji pokrov *Fig. 24 (12)* s sprednje strani namestite na kotnik *Fig. 24 (1)*, ga potisnite navzdol *Fig. 24 (2)* in se prepričajte, da se je na spodnji strani zaskočil *Fig. 24 (3)*.
- Za demontažo pokrova izvijač s strani potisnite pod pokrov in sprostite oba spodnja kavlja. Pokrov nato potisnite navzgor in stran.
- Kombinacijo priključite na elektriko. Glejte navodila za namestitvev.
- Aparati s funkcijo IceMaker ali InfinitySpring: Aparat priključite na vodovod. Glejte navodila za namestitvev.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije! Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.

- Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).

- Kombinacijo SBS previdno potisnite na za njo predvideno mesto.
- Če je potrebno, prilagodite nagib kombinacije SBS z nastavljivimi nogami.
- Nato podprite vrata: spustite zunanje nastavljive noge na ležajnem podstavku, tako da se dotikajo tal.

Vrata lahko po višini izravnate na zunanjih spodnjih ležajnih podstavkih:

- Vrata odprite na 90°.





Fig. 25

- Če želite vrata dvigniti, morate nastavljivo nogo *Fig. 25 (18)* odviti v desno s priloženim viličastim ključem *Fig. 25 (2)* dokler ne pride v stik s tlemi. Nato ključ vrtite še naprej, dokler vrat ne prestavite po višini. Pri dobavi je ležajni sornik popolnoma privit.

Montirajte nastavljive okrasne letve.*

Potem, ko sestavite aparat in ga nastavite, lahko montirate nastavljive okrasne letve spodaj na aparat. Nastavljive okrasne letve so okrasne in nimajo vpliva na delovanje naprav.*

Pri aparatih z blažilniki za zapiranje spodaj*




*Fig. 26 **

- Obrobo podnožja pritrdite v odprtino spodaj na napravi.*

Nasvet


Okrasno masko je treba potisniti malce za pokrovom ležajnega podstavka.*

Pri aparatih brez blažilnikov za zapiranje spodaj*



*Fig. 27 **

- Nastavljivo okrasno letev pritrdite v odprtino spodaj na aparatu, kot je prikazano na sliki.*



home.liebherr.com/fridge-manuals

SL Kombinacija Side-by-Side

Datum izdaje: 20250430

Indeks št. artiklov: 7086153-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland