



## Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Innhold

|                                                                                     |                                                          |           |                                                                                     |                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Oversikt over enheten.....</b>                        | <b>3</b>  |    | EnergySaver .....                             | 17        |
| 1.1                                                                                 | Leveringsomfanget.....                                   | 3         |    | IceMaker / MaxIce .....                       | 17        |
| 1.2                                                                                 | Oversikt over apparater og utstyr.....                   | 3         |    | IceMaker-vanninntaket.....                    | 19        |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                         | 4         |    | TubeClean .....                               | 19        |
| 1.4                                                                                 | Apparatets bruksområde.....                              | 4         |    | CleaningMode.....                             | 19        |
| 1.5                                                                                 | Konformitet.....                                         | 4         |    | Displaylysstyrke.....                         | 20        |
| 1.6                                                                                 | SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....                  | 4         |    | Døralarm.....                                 | 20        |
| 1.7                                                                                 | EPREL-database.....                                      | 4         |    | Inntastingssperre.....                        | 20        |
| 1.8                                                                                 | Reservedeler.....                                        | 4         |    | Språk.....                                    | 21        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Generelle sikkerhetsanvisninger.....</b>              | <b>5</b>  |    | Apparatinformasjon.....                       | 21        |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Touch &amp; Swipe-displaysets funksjonalitet.....</b> | <b>6</b>  |    | Programvare.....                              | 21        |
| 3.1                                                                                 | Navigasjon og symbolforklaring.....                      | 6         |    | Påminnelse.....                               | 21        |
| 3.2                                                                                 | Menyer.....                                              | 6         |   | Demomodus.....                                | 22        |
| 3.3                                                                                 | Dvalemodus.....                                          | 7         |  | Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene..... | 23        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Oppstart.....</b>                                     | <b>7</b>  |  | Meldinger.....                                | 23        |
| 4.1                                                                                 | Slå på apparatet (første oppstart).....                  | 7         | 7.3.1                                                                               | Oversikt over varsler.....                    | 23        |
| 4.2                                                                                 | Sett IceMaker i drift.....                               | 7         | 7.3.2                                                                               | Avslutte varsler.....                         | 23        |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Lagring.....</b>                                      | <b>8</b>  | 7.3.3                                                                               | Oversikt over påminnelser.....                | 24        |
| 5.1                                                                                 | Informasjon om lagring.....                              | 8         | 7.3.4                                                                               | Avslutte påminnelser.....                     | 24        |
| 5.2                                                                                 | Kjøledel.....                                            | 8         | <b>8</b>                                                                            | <b>Utrustning.....</b>                        | <b>25</b> |
| 5.3                                                                                 | BioFresh.....                                            | 8         | 8.1                                                                                 | Dørhylle.....                                 | 25        |
| 5.4                                                                                 | Frysedel.....                                            | 8         | 8.2                                                                                 | Hyller.....                                   | 27        |
| 5.5                                                                                 | Oppbevaringstider.....                                   | 9         | 8.3                                                                                 | Delbare hyller.....                           | 27        |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Spare energi.....</b>                                 | <b>10</b> | 8.4                                                                                 | VarioSafe .....                               | 28        |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Betjening.....</b>                                    | <b>10</b> | 8.5                                                                                 | Plass til bakeplate.....                      | 30        |
| 7.1                                                                                 | Betjenings- og visningselementer.....                    | 10        | 8.6                                                                                 | Variabel flaskehylle.....                     | 30        |
| 7.1.1                                                                               | Statusvisning.....                                       | 10        | 8.7                                                                                 | Skuffer.....                                  | 31        |
| 7.1.2                                                                               | Displaysymboler.....                                     | 10        | 8.8                                                                                 | Deksel Fruit & Vegetable-Safe.....            | 32        |
| 7.2                                                                                 | Apparatfunksjoner.....                                   | 10        | 8.9                                                                                 | Fuktighetsregulering.....                     | 33        |
| 7.2.1                                                                               | Merknader til apparatets funksjoner.....                 | 10        | 8.10                                                                                | Glassplater.....                              | 33        |
|  | Slå apparatet av og på.....                              | 10        | 8.11                                                                                | IceMaker.....                                 | 33        |
|  | Slå av og på temperatursone.....                         | 11        | 8.12                                                                                | VarioSpace.....                               | 34        |
|  | WLAN.....                                                | 11        | 8.13                                                                                | Smørboks.....                                 | 34        |
|  | Temperatur.....                                          | 12        | 8.14                                                                                | Egghylle.....                                 | 34        |
|  | Temperaturenhet.....                                     | 12        | 8.15                                                                                | Flaskeholder.....                             | 34        |
|  | BioFresh B-Value.....                                    | 13        | 8.16                                                                                | Fleksibel fryseskapseparator.....             | 35        |
|  | D-Value.....                                             | 13        | <b>9</b>                                                                            | <b>Vedlikehold.....</b>                       | <b>35</b> |
|  | SuperCool.....                                           | 13        | 9.1                                                                                 | FreshAir-aktivkullfilter.....                 | 35        |
|  | VarioTemp.....                                           | 14        | 9.2                                                                                 | Demontere/montere uttrekkssystemer.....       | 36        |
|  | SuperFrost.....                                          | 14        | 9.3                                                                                 | Ta ut / sett inn variabel flaskehylle.....    | 36        |
|  | Start avrimingssyklusen.....                             | 15        | 9.4                                                                                 | Avriming av apparat.....                      | 37        |
|  | PartyMode .....                                          | 15        | 9.5                                                                                 | Rengjøre apparatet.....                       | 37        |
|  | HolidayMode.....                                         | 16        | <b>10</b>                                                                           | <b>Kundehjelp.....</b>                        | <b>38</b> |
|  | SabbathMode.....                                         | 16        | 10.1                                                                                | Tekniske data.....                            | 38        |
|                                                                                     |                                                          |           | 10.2                                                                                | Driftslyder.....                              | 38        |
|                                                                                     |                                                          |           | 10.3                                                                                | Teknisk feil.....                             | 38        |
|                                                                                     |                                                          |           | 10.4                                                                                | Kundeservice.....                             | 40        |
|                                                                                     |                                                          |           | 10.5                                                                                | Typeskilt.....                                | 40        |
|                                                                                     |                                                          |           | <b>11</b>                                                                           | <b>Sette ut av drift.....</b>                 | <b>40</b> |

|      |                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------|----|
| 12   | <b>Avfallshåndtering</b> .....                     | 40 |
| 12.1 | Forbered apparatet for avfallshåndtering.....      | 40 |
| 12.2 | Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte..... | 40 |

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forberholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

| Symbol | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Les anvisningen</b><br>Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>Ytterligere informasjon på Internett</b><br>Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servicenummeret finner du på typeskiltet:<br><br><i>Fig. Eksempelfremstilling</i> |
|        | <b>Undersøk apparatet</b><br>Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | <b>Avvik</b><br>Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | <b>Handlingsanvisninger og handlingsresultater</b><br>Handlingsanvisninger er merket med en ►.<br>Handlingsresultater er merket med en ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | <b>Videoer</b><br>Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Open-Source-lisenser:

Apparatet inneholder programvarekomponenter som bruker Open-Source-lisenser. Du finner informasjon om anvendte Open-Source-lisenser her: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Denne bruksanvisningen gjelder for:

ICBN..i 56..

## Merk

Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-apparat.

# 1 Oversikt over enheten

## 1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle delene for transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har reklamasjoner. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

## 1.2 Oversikt over apparater og utstyr




Fig. 1 Eksempelfremstilling

## Temperaturområde

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| (A) Kjøledel | (C) Frysedel      |
| (B) BioFresh | (D) Kaldeste sone |

## Utrustning

- |                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| (1) Betjeningselementer                       | (11) Avløpsåpning       |
| (2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter | (12) Meat & Dairy-skuff |
| (3) Tørr bakvegg                              | (13) Fryseskuff         |
| (4) Delbare hyller                            | (14) IceMaker           |
| (5) Oppstillingsplass                         | (15) VarioSpace         |
| (6) VarioSafe                                 | (16) Typeskilt          |
| (7) Plass til bakeplate                       | (17) Dørhylle           |
| (8) Variabel flaskehylle                      | (18) Flaskeholder       |

# Oversikt over enheten

- (9) Løkk Fruit & Vegetable-skuff (19) VarioBoxer  
(10) Fruit & Vegetable-skuff

## Merk

► Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Forandringer på innordningen innenfor de gitte innskyvningsmulighetene for f.eks. hyller i kjøledelen, har likevel ingen påvirkning på energiforbruket.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverksløsningen for din kjøle/fryser-kombinasjon.

Når ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil sluttbrukerenhet. I appen SmartDevice har du tilgang til ekstra funksjoner og innstillingsmuligheter.

Apparat med SmartDevice: Apparatet ditt er SmartDevice-aktivert. Hvis du vil koble apparatet til WLAN, må du laste ned SmartDevice-appen.



Mer informasjon om SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Last ned SmartDevice-appen:



Etter installasjon og konfigurering av appen SmartDevice kan du ved hjelp av appen SmartDevice og apparatfunksjonen WLAN (se WLAN) koble apparatet til WLAN.

## Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

## 1.4 Apparatets bruksområde

### Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i husholdninger eller husholdningslignende omgivelser. Dette omfatter for eksempel også bruk

- i personalkjøkkener, frokostpensjonater, av gjester på pensjonater, hoteller, moteller og i andre overnattingsbedrifter,
- av cateringfirmaer og lignende firmaer innen engrosvirksomhet.

Ingen annen bruk er tillatt.

### Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av apparatet kan føre til at oppbevarte varer blir skadet eller bedervet.

## Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede omgivelsestemperaturer avhengig av klimaklassen. Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

## Merk

► For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

| Klimaklasse | for omgivelsestemperaturer på |
|-------------|-------------------------------|
| SN          | 10 °C til 32 °C               |
| N           | 16 °C til 32 °C               |
| ST          | 16 °C til 38 °C               |
| T           | 16 °C til 43 °C               |
| SN-ST       | 10 °C til 38 °C               |
| SN-T        | 10 °C til 43 °C               |

## 1.5 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Når det er installert, er apparatet i samsvar med relevante sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

For EU-markedet: Apparatet er i henhold til direktiv 2014/53/EU.

For GB-markedet: Apparatet er i henhold til Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)  
BioFresh-hyllen oppfyller kravene for en kjølehyll etter DIN EN 62552:2020.

## 1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produktbasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produktbasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

## 1.8 Reservedeler

Tilgjengeligheten av reservedeler for funksjonsdeler og deler av utstyret som kan lagres er 15 år.

### 2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

#### Farer for brukeren:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.  
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt. Barn mellom 3 og 8 år kan legge matvarer inn i skapet og ta dem ut. Barn under 3 år må holdes unna apparatet med mindre de er under kontinuerlig oppsikt.
- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kabelen.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Denne enheten skal kun innbygges, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Enheten må kun drives i innbygget stand.
- Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkopledd korrekt.

#### Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes.
  - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
  - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
  - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
  - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f.eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenning av dette.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

#### Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

#### Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

#### Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå varig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller iverksett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av hansker.

#### Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

#### Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

#### Symboler på enheten:

# Touch & Swipe-displayets funksjonalitet



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumisoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

## Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

|  |           |                                                                                                                      |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FARE      | Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. |
|  | ADVARSEL  | Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.   |
|  | FORSIKTIG | Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.   |
|  | PASS PÅ   | Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.                |
|  | Merk      | Viser til nyttige opplysninger og tips.                                                                              |

## 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch & Swipe-displayet. Bruk Touch & Swipe-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å sveipe eller trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

### 3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.

| Symbol | Beskrivelse                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Berør skjermen kort:</b><br>Aktivere/deaktivere funksjon.<br>Bekreft valg.<br>Åpne undermeny. |

| Symbol                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <b>Berør displayet i en angitt tidsperiode (f.eks. 3 sekunder):</b><br>Aktivere/deaktivere funksjonen eller verdien.                                                                              |
|                                        | <b>Sveip mot høyre eller venstre:</b><br>Navigere i menyen.                                                                                                                                       |
|                                        | <b>Berør tilbake-symbolet kort:</b><br>Gå ett menynivå tilbake.                                                                                                                                   |
|                                        | <b>Berør tilbake-symbolet i 3 sekunder:</b><br>Gå tilbake til statusvisningen.                                                                                                                    |
|                                        | <b>Pil med klokke:</b><br>Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.                                                                                                |
|                                        | <b>Pil med tidsangivelse:</b><br>Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.                                                                                           |
|                                        | <b>Symbol «Åpne innstillingsmeny»:</b><br>Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den.<br>Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen.<br>(se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen) |
|                                        | <b>Symbol Åpne «utvidet meny»:</b><br>Naviger til utvidet meny, og åpne den.<br>Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den.<br>(se 3.2.2 Åpne utvidet meny)   |
| Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder | Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.                                               |
| Åpne og lukke døren.                   | Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, vil statusvisningen dukke opp på displayet.                                                                                                  |

*Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.*

### 3.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer:

| Meny      | Beskrivelse                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hovedmeny | Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen.<br>Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen. |

| Meny                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Innstillingsmeny | Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt.                                                                                       |
| Utvidet meny                                                                                         | Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden <b>151</b> . |

### 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen




Fig. 2 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Innstillingsmenyen er åpen.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

### 3.2.2 Åpne utvidet meny



Fig. 3




Fig. 4 Eksempelfremstilling, tilgang med tallkode **151**

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Utvidet meny er åpnet.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

## 3.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalmodus. I dvalmodus er lysstyrken på displayet dempet.

### 3.3.1 Avslutt dvalmodus

- ▶ Berør displayet kort med fingeren.
- ▷ Hvilemodus er avsluttet.

## 4 Oppstart

### 4.1 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- ☐ Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- ☐ All annonsemateriell er tatt ut fra skuffene.
- ☐ Funksjonen til Touch & Swipe-displayet er kjent. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

#### Slå på apparatet via Touch & Swipe-displayet:

- ▶ Når skjermen er i dvalmodus: Berør displayet kort.
- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.




Fig. 5 Eksempelfremstilling

- ▷ Statusvisningen vises.
- ▷ Apparatet kjøles ned til den fabrikkinnstilte måltemperaturen.
- ▷ Apparatet starter i demomodus (statusindikatoren viser DEMO): Når apparatet starter i demomodus, kan du deaktivere demomodusen i løpet av de neste 5 minuttene. (se Demomodus)

#### Ytterligere informasjon:

- Sett IceMaker i drift. (se 4.2 Sett IceMaker i drift)
- Sett SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

#### Merk

Produsenten anbefaler:

- ▶ Legge inn matvarer: Vent i ca. 6 timer til den innstilte temperaturen er nådd.
- ▶ Legg inn **frossenmat** ved -18 °C eller kaldere.
- ▶ Vær oppmerksom på lagringsinstruksjonene. (se 5.1 Informasjon om lagring)

#### Merk

Du kan skaffe tilbehør på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 4.2 Sett IceMaker i drift

Hvis apparatet ditt er utstyrt med en IceMaker, må du rengjøre IceMaker **før den tas i bruk**.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Vanntilkobling er etablert. Se Installation Guide eller monteringsanvisning.
- ☐ Apparatet er fullstendig montert og tilkoblet.
- ▶ Rengjør IceMaker. (se 9.5.4 Rengjør IceMaker)

## 5 Lagring

### 5.1 Informasjon om lagring



#### ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

#### Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- Hold alltid lufteåpningene fri.

Følgende lagringskrav må overholdes:

- Hold luftventilene på ventilatoren fri for hindringer.\*
- I frysedelen: Pakk maten godt inn.
- Mat som tar til seg eller avgir smak og lukt, bør dekkes til eller pakkes i lukkede beholdere.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Lagre kjølewarene med avstand mellom hver av dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Lagre mat som angitt på emballasjen.
- Følg alltid best før-datoen som er angitt på emballasjen.

#### Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

### 5.2 Kjøledel

Apparatet har forskjellige temperatursoner som bestemmes ved hjelp av luftsirkulasjon. Du finner de forskjellige temperatursonene i oversikten over apparater og utstyr. (se 1.2 Oversikt over apparater og utstyr)

#### 5.2.1 Klassifisere matvarene

- Øvre område og dør: Lagre smør, ost, hermetikk og tuber.
- Kaldeste temperatursoner: Lagre lett bederlige matvarer som ferdige retter.

### 5.3 BioFresh

BioFresh forlenger lagringstiden til enkelte ferske matvarer sammenlignet med konvensjonell kjøling.

#### Merk

Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.

- Lagre grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, auberginer, zucchini samt sydlige frukter som er sensitive for kulde, i kjøledelen.

#### 5.3.1 Fruit & Vegetable-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Lokket til kammeret sørger for permanent luftfuktighet. Dette lagringsklimaet er egnet for lagring av uinnpakke matvarer med høy egenfuktighet (f. eks. salat, grønnsaker, frukt).

Fuktigheten i skuffen avhenger av fuktighetsinnholdet i kjølewarene og hvor ofte den åpnes. Du kan regulere fuktigheten. (se 8.9 Fuktighetsregulering)

#### Klassifisere matvarene

- Lagre frukt og grønnsaker uten emballasje.

Dersom fuktigheten er for høy:

- Regulér fuktighet. (se 8.9 Fuktighetsregulering)

#### 5.3.2 Meat & Dairy-skuff

Dette skaper et lagringsklima nær 0 °C. Dette lagringsklimaet er egnet for sensitive matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

#### Klassifisere matvarene

- Lagre tørre eller innpakke matvarer.

### 5.4 Frysedel

Med -18 °C oppstår det et tørt og iskaldt lagringsklima. Et lagringsklima med minusgrader er egnet for lagring av dyppfrost og frossen mat i flere måneder, og for å lage isbiter eller fryse ned fersk mat.

#### 5.4.1 Fryse ned matvarer

##### Nedfrysingsmengde

Du kan maksimalt fryse så mye ferske matvarer i løpet av 24 timer som det som er angitt på typeskiltet (se 10.5 Type-skilt) under «Frysekapasitet ... kg/24h».

For å sikre at maten blir gjennomfrosset raskt, må du sørge for at hver pakke ikke inneholder mer enn anbefalt mengde:

- Frukt og grønnsaker opp til 1 kg
- Kjøtt opp til 2,5 kg

##### Fryse ned matvarene med SuperFrost

Avhengig av innfrysingsmengden kan du aktivere SuperFrost før innfrysing for å oppnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

- Aktiver SuperFrost hvis frysemengden er større enn ca. 2 kg.

Tidspunktet for når du bør aktivere SuperFrost, avhenger av mengden matvarer som skal fryses:

| Nedfrysingsmengde          | Tidspunkt for aktivering av SuperFrost                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liten nedfrysingsmengde    | Aktiver SuperFrost ca. 6 timer før nedfrysing.<br>Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost.  |
| maksimal nedfrysingsmengde | Aktiver SuperFrost ca. 24 timer før nedfrysing.<br>Legg inn matvarene så snart apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost. |

#### Klassifisere matvarene



#### FORSIKTIG

Fare for skader på grunn av glasskår!

Flasker og bokser med drikke kan sprekke ved frysing. Dette gjelder spesielt for kullsyreholdige drikker.

- Frys kun flasker og bokser med drikke hvis du har aktivert BottleTimer-funksjonen i SmartDevice-appen.

| Nedfrysingsmengde       | Klassifisere matvarene                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liten nedfrysingsmengde | Fordel innpakke matvarer på alle skuffene.<br>Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg. |

| Nedfrysingsmengde          | Klassifisere matvarene                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maksimal nedfrysingsmengde | Fordel innpakkede matvarer på alle skuffene.<br>Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i nærheten av bakre vegg. |

### 5.4.2 Tine matvarer



#### ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
- Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

Du kan tine matvarer på flere måter:

- i kjøledelen
- i mikrobølgeovnen
- i ovnen/varmluftsovnen
- ved romtemperatur
- Ta kun ut så mye mat som er nødvendig.

## 5.5 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

### 5.5.1 Kjøleled

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

### 5.5.2 BioFresh

| Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-Safe |          |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Smør                                                        | ved 1 °C | opptil 90 dager  |
| Faste oster                                                 | ved 1 °C | opptil 110 dager |
| Melk                                                        | ved 1 °C | opptil 12 dager  |
| Pølse og kjøttpålegg                                        | ved 1 °C | opptil 8 dager   |
| Fjærkre                                                     | ved 1 °C | opptil 6 dager   |
| Svin                                                        | ved 1 °C | opptil 6 dager   |
| Storfe                                                      | ved 1 °C | opptil 6 dager   |
| Vilt                                                        | ved 1 °C | opptil 6 dager   |

#### Merk

- Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

| Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe |          |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Grønnsaker, salater                                              |          |                 |
| Artisjokker                                                      | ved 1 °C | opptil 14 dager |
| Selleri                                                          | ved 1 °C | opptil 28 dager |
| Blomkål                                                          | ved 1 °C | opptil 21 dager |
| Brokkoli                                                         | ved 1 °C | opptil 13 dager |
| Chikori                                                          | ved 1 °C | opptil 27 dager |
| Vår salat                                                        | ved 1 °C | opptil 19 dager |

| Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe |          |                  |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Erter                                                            | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Grønncål                                                         | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Gulrøtter                                                        | ved 1 °C | opptil 80 dager  |
| Hvitløk                                                          | ved 1 °C | opptil 160 dager |
| Knutekål                                                         | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Issalat                                                          | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Urter                                                            | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Purre                                                            | ved 1 °C | opptil 29 dager  |
| Sopp                                                             | ved 1 °C | opptil 7 dager   |
| Reddik                                                           | ved 1 °C | opptil 10 dager  |
| Rosenkål                                                         | ved 1 °C | opptil 20 dager  |
| Asparges                                                         | ved 1 °C | opptil 18 dager  |
| Spinat                                                           | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Savoikål                                                         | ved 1 °C | opptil 20 dager  |
| Frukt                                                            |          |                  |
| Aprikoser                                                        | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Epler                                                            | ved 1 °C | opptil 80 dager  |
| Pærer                                                            | ved 1 °C | opptil 55 dager  |
| Bjørnebær                                                        | ved 1 °C | opptil 3 dager   |
| Dadler                                                           | ved 1 °C | opptil 180 dager |
| Jordbær                                                          | ved 1 °C | opptil 7 dager   |
| Fiken                                                            | ved 1 °C | opptil 7 dager   |
| Blåbær                                                           | ved 1 °C | opptil 9 dager   |
| Bringebær                                                        | ved 1 °C | opptil 3 dager   |
| Rips og solbær                                                   | ved 1 °C | opptil 7 dager   |
| Kirsebær, søte                                                   | ved 1 °C | opptil 14 dager  |
| Kiwi                                                             | ved 1 °C | opptil 80 dager  |
| Fersken                                                          | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Plommer                                                          | ved 1 °C | opptil 20 dager  |
| Tyttebær                                                         | ved 1 °C | opptil 60 dager  |
| Rabarbra                                                         | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Stikkelsbær                                                      | ved 1 °C | opptil 13 dager  |
| Druer                                                            | ved 1 °C | opptil 29 dager  |

### 5.5.3 Frysedel

| Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer |            |                  |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|
| Iskrem                                          | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Pølser, skinke                                  | ved -18 °C | 2 til 3 måneder  |
| Brød, bakervarer                                | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Vilt, svin                                      | ved -18 °C | 6 til 9 måneder  |
| Fisk, fet                                       | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Fisk, mager                                     | ved -18 °C | 6 til 8 måneder  |
| Ost                                             | ved -18 °C | 2 til 6 måneder  |
| Fjærkre, storfe                                 | ved -18 °C | 6 til 12 måneder |

| Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer |            |                  |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|
| Grønnsaker, frukt                               | ved -18 °C | 6 til 12 måneder |

## 6 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Apparatet må ikke monteres der det er direkte sollys eller ved siden av varmeovner eller lignende.
- Hvis du installerer apparatet rett ved siden av en stekeovn, kan energiforbruket øke noe. Dette avhenger av varigheten og intensiteten på bruken av stekeovnen.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.4 Apparatets bruksområde). Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)-bruk.

## 7 Betjening

### 7.1 Betjenings- og visningselementer

#### 7.1.1 Statusvisning




Fig. 6 Statusvisningen viser faktisk temperatur.

- (1) Temperaturdisplay for kjøledel (3) Temperaturdisplay for frysedel  
(2) Temperaturdisplay BioFresh

Stautvisningen er den faktiske temperaturen og er utgangsvisningen. Den brukes til å navigere til funksjonene og innstillingene.

#### 7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

| Symbol | Apparatets tilstand                                        |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | <b>Standby</b><br>Enhet eller temperatursone er koblet ut. |

| Symbol | Apparatets tilstand                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Pulserende tall</b><br>Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd. |
|        | <b>Pulserende symbol</b><br>Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.                             |

## 7.2 Apparatfunksjoner

### 7.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)
- ☐ Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet.

### Slå apparatet av og på

Med denne funksjonen slår du hele apparatet av og på.

#### Slå av apparatet

Hvis du slår av apparatet, lagres innstillingene som er gjort tidligere.

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Instruksjoner om tiltak (se 11 Sette ut av drift) er utført.




Fig. 7




Fig. 8

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▷ Standby-symbolet vises i displayet.
- ▷ Displayet blir svart.

#### Slå på apparatet

- Når displayet er i hvilemodus:
- Berør displayet kort.




Fig. 9 Eksempelfremstilling

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- Hvis apparatet starter i demomodus:
- Deaktivere demomodus. (se Deaktivere demomodus)
- Apparatet er slått på.
- Tidligere innstillinger blir gjenopprettet.
- Apparatet kjøler ned til innstilt måltemperatur.

## Slå av og på temperatursone

Du kan slå av de enkelte temperatursonene på apparatet uavhengig av hverandre.

### Slå av kjøledelen

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Kjøledelen er tømt.




Fig. 10 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Kjøledelen er slått av.

### Slå på kjøledelen




Fig. 11 Eksempelfremstilling

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Kjøledelen er slått på.
- Apparatet avkjøles til den sist innstilte temperaturen.

## WLAN

Bruk denne funksjonen til å koble apparatet ditt til WLAN. Du kan deretter betjene det fra SmartDevice-appen på en mobilenhet. Med denne funksjonen kan du også koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen.

Ytterligere informasjon om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

### Merk

SmartDevice-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende land: Russland, Hviterussland, Kasakhstan.

### Koble til WLAN for første gang

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ SmartDevice-appen er installert (se [apps.home.liebherr.com/](https://apps.home.liebherr.com/)).
- ☐ Registreringen i SmartDevice-appen er fullført.



Fig. 12




Fig. 13

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er opprettet.

### Koble fra WLAN-forbindelse



Fig. 14




Fig. 15


- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- Forbindelsen er koblet fra.

## Betjening

## Tilbakestill WLAN-forbindelse



Fig. 16



*Fig. 17*

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- WLAN-tilkobling og andre WLAN-innstillinger tilbakestilles til fabrikkstandard.

**Vise informasjon om WLAN-tilkoblingen**




Fig. 18




Fig. 19

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

5 °C Temperatur


Med denne funksjonen stiller du inn temperaturen.

Temperaturen er avhengig av følgende faktorer:

- Hvor ofte døren åpnes
- Hvor lenge døren er åpen
- Romtemperaturen på oppstillingsstedet
- Type, temperatur og mengde matvarer

| Temperatursone         | Forhåndsinnstilt temperatur fra fabrikk | Anbefalt innstilling             |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>5 °C</b> Kjøledel   | 5 °C                                    | 4 °C                             |
| <b>-18 °C</b> Frysedel | -18 °C                                  | -18 °C                           |
| <b>0 °C</b> BioFresh   | 0 °C                                    | B-Value<br>(se BioFresh B-Value) |

### Still inn temperaturen i kjøledelen



*Fig. 20 Eksempelfremstilling*

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.

## Still inn temperaturen i frysedelen




Fig. 21

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.

## Stille inn temperatur i BioFresh

Du stiller inn temperaturen via **BioFresh B-Value**.  
(se BioFresh B-Value)

**°C/°F** Temperaturenhet

Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

## Still inn temperaturenhet



Fig. 22




Fig. 23 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturenheten er stilt inn.

## B5 BioFresh B-Value

Bruk denne funksjonen til å stille inn BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du stille inn BioFresh litt varmere eller kaldere hvis det er nødvendig på grunn av høyere eller lavere omgivelsestemperatur. BioFresh B-Value settes til verdien B5 ved levering. Hvis du endrer B-Value, se følgende tabell:

| Verdi | Beskrivelse                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| B1    | laveste temperatur                                                   |
| B1-B4 | Temperaturen kan falle under 0 °C, slik at matvarene lett kan fryse. |
| B5    | forhåndsinnstilt temperatur                                          |
| B9    | høyeste temperatur                                                   |

## Still inn BioFresh B-Value



Fig. 24




Fig. 25 Eksempelfremstilling: Bytt fra B5 til B6.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ BioFresh B-Value er stilt inn.
- ▷ Statusdisplayet viser måltemperaturen.

## D1 D-Value

D-Value er forhåndsinnstilt for din enhet og må ikke endres.

## SuperCool

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperCool. Hvis du aktiverer SuperCool, øker apparatet fryseeffekten. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer. Du kan aktivere SuperCool hvis du ønsker å kjøle ned store mengder mat raskt.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

### Aktivere SuperCool

Tidspunkt for aktivering av funksjonen:

- Hvis du vil oppbevare ferske matvarer i kjøledelen: Aktiver funksjonen når varer legges inn.



Fig. 26




Fig. 27

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Aktiver med SmartDevice-app.

- ▷ SuperCool er aktivert.
- ▷ Temperaturvisningen blir blå.

### Deaktivere SuperCool

SuperCool deaktiveres automatisk etter 18 timer. Men du kan også deaktivere SuperCool manuelt til enhver tid:




Fig. 28




Fig. 29

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Deaktiver med SmartDevice-app.

- ▷ SuperCool er deaktivert.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



## VarioTemp

Med denne funksjonen kan du bruke frysedelen som ekstra kjølesone. Du kan stille inn temperaturen fra -2 °C til 14 °C. Aktivisering av denne funksjonen kan føre til høyere støy fra apparatet. Apparatet er imidlertid fullt funksjonelt.

Liebherr anbefaler følgende for oppbevaring av mat i fryseseksjonen med VarioTemp-funksjonen aktivert:

| Temperaturområde | Matvarer                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 °C til 9 °C    | allerede tilberedte retter, ost, syltetøy                                                                                                |
| 0 °C             | pakket frukt og grønnsaker                                                                                                               |
| -2 °C            | fersk fisk og sjømat                                                                                                                     |
| 10 °C til 14 °C  | kuldesensitiv mat som f.eks. søtpoteter, gresskar eller tropiske frukter, mat eller drikke som ikke bør være for kalde når de konsumeres |

### Aktivere VarioTemp

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

☐ IceMaker er rengjort. (se 9.5.4 Rengjøre IceMaker)



#### ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
- Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.




Fig. 30




Fig. 31

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- VarioTemp er aktivert.
- IceMaker er deaktivert.
- VarioTemp stilles inn til den forhåndsinnstilte verdien.
- Den forhåndsinnstilte temperaturen vises først i statusdisplayet når den er nådd.

### Endre VarioTemp

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

☐ VarioTemp er aktivert. (se Aktivere VarioTemp)



#### ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.
- Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.




Fig. 32 Eksempelfremstilling: Endre VarioTemp fra 12 °C til 5 °C på en kjøle-/frysekombinasjon med BioFresh.

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- VarioTemp er endret.
- Den nye måltemperaturen vises først i statusvisningen når den er nådd.

### Deaktivere VarioTemp




Fig. 33




Fig. 34

- Gjennomfør handlingene i henhold til figuren.
- VarioTemp er deaktivert.
- Frysedelen avkjøles til den forhåndsinnstilte temperaturen.



## SuperFrost

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperFrost. Hvis du aktiverer SuperFrost, øker apparatet frysekapasiteten. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Bruk:

- Frys ferske matvarer raskt inn til kjernen. Dette sikrer at matens næringsverdi, utseende og smak bevares.
- Øk kuldereservene i lagrede frysevarer før apparat avtines.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

## Aktivere SuperFrost

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Det tas hensyn til innfrysingsmengde og tid for aktivering av SuperFrost. (se Fryse ned matvarene med SuperFrost)
- ☐ VarioTemp er deaktivert. (se VarioTemp)



Fig. 35




Fig. 36

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Aktiver med SmartDevice-app.

- ▷ SuperFrost er aktivert.
- ▷ Temperaturvisningen blir blå.

## Deaktivere SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk etter 56 til 72 timer, avhengig av hvor mye mat som er lagret. Men du kan også deaktivere SuperFrost manuelt til enhver tid:




Fig. 37




Fig. 38

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- Deaktiver med SmartDevice-app.

- ▷ SuperFrost er deaktivert.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

## Start avrimingssyklusen

Med denne funksjonen starter du den automatiske avrimingssyklusen manuelt hvis avrimingssyklusen ikke starter automatisk i tilfelle feil.

### Start avrimingssyklusen




Fig. 39




Fig. 40

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Avrimingssyklusen startet: Symbolet blinker, helt til avrimingssyklusen er automatisk avsluttet.
- ▷ Når avrimingssyklusen er avsluttet: Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

### Avbryte avrimingssyklusen

Avrimingssyklusen avsluttes automatisk. Du kan imidlertid også avbryte avrimingssyklusen til enhver tid under avrimingsprosessen:




Fig. 41

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Avrimingssyklusen er avbrutt.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

## PartyMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer ulike funksjoner som er nyttige for en fest.

PartyMode aktiverer følgende funksjoner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce)

Du kan stille inn alle de oppførte funksjonene individuelt og fleksibelt. Hvis du deaktiverer PartyMode, forkastes alle endringer.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

### Aktivere PartyMode

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ IceMaker settes i drift. (se 4.2 Sett IceMaker i drift)



Fig. 42



Fig. 43

# Betjening

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PartyMode og tilhørende funksjoner aktiveres.
- ▷ Temperaturdisplayet blir blått.
- ▷ Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.

## Deaktivere PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk etter 24 timer. Men du kan også deaktivere PartyMode manuelt til enhver tid:



Fig. 44




Fig. 45

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ PartyMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen: Gjeldende temperatur blinker til måltemperaturen er nådd.



## HolidayMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du HolidayMode. Hvis du aktiverer HolidayMode, stilles kjøledelen inn på 15 °C. Dette sparer energi i lengre perioder med fravær og forhindrer dårlig lukt og muggvekst.

| Apparatstatus ved aktiv HolidayMode                    |
|--------------------------------------------------------|
| Kjøledel kjøler til 15 °C.                             |
| BioFresh kjøler til 15 °C.                             |
| Den innstilte temperaturen opprettholdes i frysedelen. |
| PartyMode er deaktivert.                               |
| SuperCool er deaktivert.                               |

## Aktivere HolidayMode

- ▶ Tøm kjøledelen fullstendig.
- ▶ Tøm BioFresh fullstendig.



Fig. 46




Fig. 47

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ HolidayMode er aktivert.
- ▷ Temperaturvisningen blir blå og viser HolidayMode-symbollet.

## Deaktivere HolidayMode



Fig. 48




Fig. 49

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ HolidayMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



## SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, blir enkelte elektroniske funksjoner slått av. Dette betyr at ditt apparat oppfyller de religiøse kravene til jødiske høytider som: f. eks. på sabbat, og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

| Apparatstatus ved aktiv SabbathMode                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.                                                  |
| Alle funksjoner i displayet unntatt <b>funksjonen Deaktivere SabbathMode</b> er sperret.      |
| Aktive funksjoner forblir aktivert.                                                           |
| Displayet forblir lyst når du lukker døren.                                                   |
| Den innvendige belysningen er deaktivert.                                                     |
| Påminnelser utføres ikke. Det innstilte tidsintervallet settes på pause.                      |
| Påminnelser og advarsler vises ikke.                                                          |
| Det finnes ingen døralarm.                                                                    |
| Det finnes ingen temperaturalarm.                                                             |
| IceMaker er ute av drift.                                                                     |
| Avrimingssyklusen fungerer kun til angitt tid uten at det tas hensyn til bruken av apparatet. |
| Etter et strømbrydd går apparatet tilbake i SabbathMode.                                      |

## Apparatstatus

### Merk

Dette apparatet er sertifisert av "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Aktivere SabbathMode



### ADVARSEL

Fare for forgiftning fra ødelagt mat!

Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstår et strømbrudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strømbruddet. Når strømbruddet er over, fortsetter enheten å fungere i SabbathMode. Strømbruddet kan ødelegge maten, og å spise den kan føre til matforgiftning.

Etter et strømbrudd:

- Ikke spis mat som har vært frossen og tint.




Fig. 50



Fig. 51

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er aktivert.
- ▷ Statusdisplayet viser permanent SabbathMode.

## Deaktivere SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk etter 80 timer. Men du kan også deaktivere SabbathMode manuelt til enhver tid:




Fig. 52

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SabbathMode er deaktivert.



## EnergySaver

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du energisparemodus. Hvis du aktiverer energisparemodus, reduseres energiforbruket og temperaturen i apparatet øker. Maten holder seg fersk, men holdbarheten reduseres.

| Temperatursone     | Anbefalt innstilling (se Still inn temperaturen i kjøledelen) | Temperatur ved aktivert EnergySaver |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5 °C<br>Kjøledel   | 4 °C                                                          | 7 °C                                |
| -18 °C<br>Frysedel | -18 °C                                                        | -16 °C                              |

Temperaturer

## Aktivere EnergySaver



Fig. 53




Fig. 54

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er aktivert.

## Deaktivere EnergySaver



Fig. 55




Fig. 56

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Energisparemodus er deaktivert.



## IceMaker / MaxIce

Bruk funksjonen IceMaker aktiverer eller deaktiverer du produksjonen av isbiter. Med funksjonen MaxIce øker du mengden isbiter til IceMakers. MaxIce deaktiveres automatisk etter 48 timer. Men du kan også deaktivere MaxIce manuelt til enhver tid: (se Deaktivere MaxIce)

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mer informasjon om iskubemengden:                     | (se 10.1 Tekniske data)    |
| Ytterligere informasjon om IceMaker-vanninntaket:     | (se IceMaker-vanninntaket) |
| Mer informasjon om rengjøring av IceMaker-ledningene: | (se TubeClean)             |

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet på et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Hvis du aktiverer funksjonen VarioTemp, deaktiveres IceMaker automatisk. (se VarioTemp)

## Aktivere IceMaker

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Vanntilførsel på fast vanntilkobling er opprettet. Se monteringsanvisningen.
- ☐ IceMaker er tatt i drift. (se 8.11 IceMaker)




Fig. 57




Fig. 58

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

**-eller-**

► Aktiver med appen SmartDevice.

▷ IceMaker er aktivert. Det kan ta opptil 24 timer før de første isbitene blir produsert av IceMaker.

## Aktiver IceMaker med MaxIce

Hvis du ikke har aktivert funksjonen IceMaker tidligere, forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Vanntilførsel på fast vanntilkobling er opprettet. Se monteringsanvisningen.
- ☐ IceMaker er tatt i drift. (se 8.11 IceMaker)




Fig. 59




Fig. 60

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

**-eller-**

► Aktiver med appen SmartDevice.

▷ IceMaker er aktivert med MaxIce.

## Skift mellom IceMaker og MaxIce

Når du har aktivert IceMaker og vil skifte til MaxIce:



Fig. 61




Fig. 62

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

▷ IceMaker er aktivert med MaxIce.

Når du har aktivert MaxIce og vil skifte til IceMaker:



Fig. 63




Fig. 64

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

▷ IceMaker er aktivert.

▷ MaxIce er deaktivert.

## Deaktivere IceMaker og MaxIce



Fig. 65




Fig. 66 Eksempelfremstilling med aktiv funksjon IceMaker

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

**-eller-**

► Aktiver med appen SmartDevice.

▷ IceMaker og MaxIce er deaktivert.

▷ Pågående isbitproduksjon avsluttes.

▷ IceMaker slås av automatisk.

## Deaktivere MaxIce

► Aktiver IceMaker. (se Aktivere IceMaker)

- ▷ MaxIce er deaktivert.
- ▷ IceMaker er aktivert.
- ▷ Deaktivere IceMaker og MaxIce: (se Deaktivere IceMaker og MaxIce)

## 5 IceMaker-vanninntaket

Bruk denne funksjonen til å stille inn vanninntaket. Vanninntaket regulerer tilførselsmengden for vann. Du kan endre vanntilførselen hvis den ikke samsvarer med vanntrykket og isbitstørrelsen.

Ved levering er vanntilførselen innstilt på verdi 4. Du kan velge en verdi fra 1 (minste tilførselsvolum) til 8 (største tilførselsvolum).

### Stille inn vanntilførselen

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ IceMaker settes i drift. (se 4.2 Sett IceMaker i drift)
- ☐ IceMaker er aktivert. (se IceMaker / MaxIce)



Fig. 67




Fig. 68 Eksempelfremstilling: Endre fra verdi 5 til verdi 6.

- ▷ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Vanntilførselen er innstilt.

## TubeClean

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du TubeClean. Hvis du aktiverer TubeClean, blir IceMaker-ledningene rengjort.

### Aktivere TubeClean

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ IceMaker-rengjøringen er forberedt. (se 9.5.4 Rengjøre IceMaker)
- ☐ Tom beholder med en kapasitet på 1,5 l og en maksimal høyde på 10 cm er klar til bruk.
- ▷ Plasser beholderen i skuffen under IceMaker.




Fig. 69




Fig. 70

- ▷ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ TubeClean er aktivert.
- ▷ Rengjøringsprosessen startet: Symbolet blinker, helt til rengjøringsprosessen automatisk avsluttes etter 60 minutter.
- ▷ Når rengjøringsprosessen er avsluttet: Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

### Deaktivere TubeClean

TubeClean avsluttes automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere TubeClean under rengjøringsprosessen til enhver tid:




Fig. 71

- ▷ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ TubeClean er deaktivert: Rengjøringsprosessen er avbrutt.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.

## CleaningMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du CleaningMode. CleaningMode gjør det enkelt å rengjøre apparatet.

Denne innstillingen gjelder for kjøledelen.

Bruk:

- Rengjør kjøledelen. (se 9.5 Rengjøre apparatet)

| Apparatstatus ved aktivert CleaningMode                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.                            |
| Kjøledelen er slått av.                                                  |
| Den innvendige belysningen er aktivert.                                  |
| Påminnelser og advarsler vises ikke. Det høres ikke noe akustisk signal. |

Apparatstatus

### Aktivere CleaningMode



Fig. 72



Fig. 73

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ CleaningMode er aktivert.
- ▷ Statusdisplayet viser permanent CleaningMode.

## Deaktivere CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk etter 60 minutter. Men du kan også deaktivere CleaningMode manuelt til enhver tid:



Fig. 74

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ CleaningMode er deaktivert.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.



## Displaylysstyrke

Med denne funksjonen stiller du inn displayets lysstyrke trinnvis.

Du kan stille inn følgende lysstyrkenivåer:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (standardinnstilling)

## Still inn lysstyrke



Fig. 75




Fig. 76 Eksempelfremstilling: Bytt fra 80 % til 60 %.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysstyrken er innstilt.



## Døralarm

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 1 minutt
- 2 minutter
- 3 minutter
- Av

## Still inn døralarm



Fig. 77




Fig. 78 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 1 minutt til 3 minutter.

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er innstilt.

## Deaktiver døralarmen



Fig. 80




Fig. 81

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er deaktivert.



## Inntastingssperre

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du inngangslåsen. Inngangslåsen forhindrer at enheten betjenes utilsiktet, f. eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

## Aktivere inntastingssperren

Hvis du aktiverer inngangslåsen, kan du fortsatt navigere i menyene, men du kan ikke velge eller endre andre funksjoner.



Fig. 82




Fig. 83

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingssperren er aktivert.

## Deaktivere inntastingssperren



Fig. 84




Fig. 85

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Inntastingssperren er deaktivert.



## Språk

Med denne funksjonen stiller du inn visningsspråket.

Du kan stille inn følgende språk:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Bulgarsk
- Russisk
- Kinesisk

## Still inn språk



Fig. 86




Fig. 87 Eksempelfremstilling avhengig av språk og temperatur

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Språk er stilt inn.

- ▷ Displayet går tilbake til statusvisningen.



## Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

## Vis apparatinformasjon



Fig. 88



Fig. 89

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser apparatinformasjonen.



## Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

## Vis programvareversjon



Fig. 90



Fig. 91

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser programvareversjon.



## Påminnelse

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du påminnelser. Funksjonen er aktivert ved levering.

Hvis funksjonen er aktivert, vises følgende påminnelser:

- Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter)

## Aktivere påminnelse




Fig. 92




Fig. 93

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Påminnelse er aktivert.

## Deaktivere påminnelse



Fig. 94




Fig. 95

- Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Påminnelse er deaktivert.



## Demomodus

Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og «Demo» vises i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

## Aktivere demomodus



Fig. 96




Fig. 97

- Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er aktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ «DEMO» vises i statusvisningen.

## Deaktivere demomodus




Fig. 98




Fig. 99

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er deaktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

## Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

### Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 100




Fig. 101

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er tilbakestilt.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Start apparatet på nytt. (se 4.1 Slå på apparatet (første oppstart))

## 7.3 Meldinger

Det finnes to kategorier meldinger:

| Kategori   | Betydning                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Advarsel   | Advarsler vises i tilfelle døralarm eller feil-funksjon.<br>Du kan avslutte enkle advarsler selv. Ved alvorlige funksjonsfeil må du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice) |
| Påminnelse | Påminnelser minner oss om generelle prosesser. Du kan utføre disse operasjonene og dermed avslutte meldingen.                                                                     |

### 7.3.1 Oversikt over varsler

Hvordan enheten oppfører seg i tilfelle varsler:

- Rødt varsel vises i displayet.
- Alarm lyder med økende lydstyrke.
- For noen varsler pulserer interiørbelysningen.

| Melding                | Årsak                                                                                          | Avslutte melding                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Døralarm</b>        | Dørarmen utløses hvis døren står åpen for lenge.                                               | Gjennomfør handlingstrinnene (se Døralarm) .        |
| <b>Strømbruddalarm</b> | Meldingen vises når frysetemperaturen har steget på grunn av strømbrytning.                    | Gjennomfør handlingstrinnene (se Strømbrytning) .   |
| <b>Temperaturalarm</b> | Meldingen vises hvis frysetemperaturen ikke samsvarer med den innstilte temperaturen.          | Gjennomfør handlingstrinnene (se Temperaturalarm) . |
| <b>Feil</b>            | Meldingen vises når det er en enhetsfeil. En komponent i enheten har en feil.                  | Gjennomfør handlingstrinnene (se Feil) .            |
| <b>WLAN-feil</b>       | Meldingen vises hvis apparatet ikke kunne kobles til WLAN. (se Koble til WLAN for første gang) | Gjennomfør handlingstrinnene (se WLAN-feil) .       |

### 7.3.2 Avslutte varsler

#### Døralarm




Fig. 102 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- eller-
- ▶ Lukk døren.
- ▷ Displayet går til statusvisningen.

# Betjening

Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går. (se Still inn døralarm)

## Strøbruddalarm

Når strøbruddet er over, kjøles apparatet ned til den tidligere innstilte måltemperaturen.




Fig. 103 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet viser informasjon om varselet.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Varmeste frysetemperatur vises.
- ▷ Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises.
- Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
- ▶ Kontroller matvarene.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

## Temperaturalarm

Årsaken til temperaturforskjellene kan være:

- Du har lagt inn varme, ferske matvarer.
- Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet.
- Strømmen har vært borte over lengre tid.
- Apparatet er defekt.
- ▶ Utbedre årsaken.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte måltemperaturen.




Fig. 104 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet viser informasjon om varselet.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Varmeste frysetemperatur vises.
- ▷ Hvis frysetemperaturen lå under -9 °C: Matvarene kan fortsatt spises.
- Hvis frysetemperaturen er steget til over -9 °C:
- ▶ Kontroller matvarene.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet går til statusvisning: Gjeldende temperatur og måltemperatur vises.

## Feil




Fig. 105 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Feilkode vises.
- ▶ Noter feilkoden.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet går til statusvisningen.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

## WLAN-feil

- ▶ Kontroller WLAN-forbindelsen.
- ▶ Forbind apparatet på nytt med WLAN. (se WLAN)

## 7.3.3 Oversikt over påminnelser

Hvordan enheten oppfører seg ved påminnelser:

- Påminnelse vises gult i displayet.
- Alarmtone høres.
- For noen påminnelser pulserer interiørbelysningen.

| Melding                                                           | Årsak                                                                                                             | Avslutte melding                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <br>No water<br><b>Kontroller vanntilkoblingen</b>                | Meldingen vises når IceMaker er aktivert, men IceMaker ikke forsynes med nok vann fra den faste vanntilkoblingen. | Gjennomfør handlingstrinnene (se Kontroller vanntilkoblingen).         |
| <br>No Drawer<br><b>Skryv inn IceMaker-skuffen</b>                | Meldingen vises når IceMaker er aktivert, men IceMaker-skuffen er åpen.                                           | Gjennomfør handlingstrinnene (se Skryv inn IceMaker-skuffen).          |
| <br>FreshAir filter<br><b>Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter</b> | Meldingen vises når aktivt kullfilter må skiftes ut.                                                              | Gjennomfør handlingstrinnene (se Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter). |

## 7.3.4 Avslutte påminnelser

### Kontroller vanntilkoblingen




Fig. 106 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort
  - ▷ Displayet viser informasjon om påminnelser.
  - ▶ Berør displayet kort
  - ▶ Kontroller vanntilkoblingen.
  - eller-
  - ▶ Deaktivere IceMaker. (se Deaktivere IceMaker og MaxIce)
- Når vanntilkoblingen er fylt og IceMaker aktivert:
- ▶ Rengjør IceMaker. (se 9.5.4 Rengjøre IceMaker)
  - ▷ IceMaker produserer isterninger.

#### Skjv inn IceMaker-skuffen




Fig. 107 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
- ▷ Displayet viser informasjon om påminnelser.
- ▶ Berør displayet kort.
- ▶ Skjv inn IceMaker-skuffen.
- eller-
- ▶ Deaktivere IceMaker. (se IceMaker / MaxIce)
- ▷ Når IceMaker-skuffen er skjvet inn og IceMaker er aktivert: IceMaker produserer isterninger.

#### Skift ut FreshAir-aktivt kullfilter

Liebherr anbefaler: Bytt ut aktiv-kullfilteret i FreshAirs hver 6. måned.

#### Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 108 Eksempelfremstilling

- ▶ Berør displayet kort.
  - ▷ Displayet viser informasjon om påminnelser.
  - ▶ Berør displayet kort.
  - ▶ Skift ut aktivt kullfilter. (se 9.1 FreshAir-aktivkullfilter)
  - ▷ Aktivt kullfilter sørger for optimal luftkvalitet i kjøleenheten.
  - ▷ Påminnelsen vises på nytt etter 6 måneder.
- Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne påminnelsen, kan du deaktivere påminnelsen. (se Deaktivere påminnelse)

## 8 Utrustning

### 8.1 Dørhylle

Dørhyller egner seg for oppbevaring av drikke og mat. Du kan flytte dørhyller for individuell bruk og demontere dem for rengjøring. Liebherr anbefaler imidlertid å bruke dørhyller i den fabrikkleverte posisjonen i døren.




Fig. 109 Eksempelfremstilling dørhylle  
(1) Oppstillingsplass




Fig. 110 Eksempelfremstilling dørhylle med VarioBoxer  
(1) Oppstillingsplass (3) VarioBoxer  
(2) Holdedel for VarioBoxer (4) Sidedel




Fig. 111 Eksempelfremstilling dørhylle med flaskeholder  
(1) Oppstillingsplass (2) Flaskeholder

Følgende tabell viser eksempler, på hva du kan lagre i de enkelte dørhyllene. Derved må du ikke overskride dørens maksimale lastevekt.

| Dørhylle                                | Matvarer                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dørhylle (se Fig. 109)                  | Smør, ost, hermetikk, tuber                                                   |
| Dørhylle med flaskeholder (se Fig. 111) | Flasker<br>Med den forskyvbare flaskeholderen sikrer du flaskene i dørhyllen. |
| Dørhylle med VarioBoxer (se Fig. 110)   | små matvarer                                                                  |

#### 8.1.1 Ta ut VarioBoxer

Du kan enten bruke en eller begge VarioBoxer. Hvis du vil plassere spesielt høye flasker i dørhyllen under dørhyllen med VarioBoxer, kan du ta ut en eller begge VarioBoxer.




Fig. 112

- Trekk VarioBoxer ut til anslag.
- Løft VarioBoxer foran.
- Ta ut VarioBoxer forover.

## 8.1.2 Ta ut dørhylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ VarioBoxer er fjernet. (se 8.1.1 Ta ut VarioBoxer)




Fig. 113 Eksempelfremstilling

- Skyv dørhyllen oppover.
- Dra dørhyllen fremover.

## 8.1.3 Sette inn dørhylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ VarioBoxer er fjernet. (se 8.1.1 Ta ut VarioBoxer)




Fig. 114 Eksempelfremstilling

- Skyv inn dørhylle.
- Trykk dørhyllen nedover.

## 8.1.4 Sett inn VarioBoxer




Fig. 115

- Sett VarioBoxer skrått på listen til dørhyllen.
- Senk ned VarioBoxer.
- Skyv inn VarioBoxer.

## 8.1.5 Flytt VarioBoxer

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ VarioBoxer er fjernet. (se 8.1.1 Ta ut VarioBoxer)
- ☐ Dørhyllen er fjernet. (se 8.1.2 Ta ut dørhylle)




Fig. 116

- Trekk av holdedelen Fig. 116 (1) i posisjon Fig. 116 (A) bakover.
- Sett inn holdedelen Fig. 116 (1) i posisjon Fig. 116 (B).
- Sett inn dørhyllen. (se 8.1.3 Sette inn dørhylle)




Fig. 117

- Sett inn VarioBoxer i endret anordning. (se Fig. 117)

## 8.1.6 Demontere dørhylle

Du kan demontere enkelte dørhyller, hvis du vil rengjøre dørhyllene eller montere og demontere reservedeler.

### Demontere dørhylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Dørhyllen er fjernet. (se 8.1.2 Ta ut dørhylle)




Fig. 118 Dørhylle med oppstillingsplass

- Fjern oppstillingsplassen Fig. 118 (1).

### Demontere dørhylle med VarioBoxer

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Dørhyllen er fjernet. (se 8.1.2 Ta ut dørhylle)




Fig. 119

- Ta ut VarioBoxer. (se 8.1.1 Ta ut VarioBoxer)
- Trekk av holdedelen Fig. 119 (1).
- Trekk av sidedeler Fig. 119 (2).
- Fjern oppstillingsplassen Fig. 119 (3).

## Demontere dørhylle med flaskeholder




Fig. 120 Dørhylle med flaskeholder og oppstillingsplass

- Skyv flaskeholderen Fig. 120 (1) frem til fordypningen til side.
- Fjern flaskeholderen Fig. 120 (1).
- Fjern oppstillingsplassen Fig. 120 (2).

## 8.1.7 Montere dørhylle

### Montere dørhylle




Fig. 121 Dørhylle med oppstillingsplass

- Skyv oppstillingsplassen Fig. 121 (1) inn i fordypningene på sidene.

### Montere dørhylle med VarioBoxer




Fig. 122

- Skyv oppstillingsplassen Fig. 122 (1) inn i fordypningene på sidene.
- Sett inn sidedelene Fig. 122 (2).
- Sett inn holdedelen Fig. 122 (3).
- Sett inn VarioBoxer. (se 8.1.4 Sett inn VarioBoxer)

### Montere dørhylle med flaskeholder




Fig. 123 Dørhylle med oppstillingsplass

- Skyv oppstillingsplassen Fig. 123 (1) inn i fordypningene på sidene.
- Sett inn flaskeholderen Fig. 123 (2) i fordypningen.
- Skyv flaskeholderen Fig. 123 (2) i ønsket posisjon til side.

## 8.2 Hyller

### 8.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell




Fig. 124

- Løft hyllen og trekk den forover.
- Sideutsparring på posisjonen opplag.
- Flytte hylle: Hev eller senk til vilkårlig høyde og skyv inn.

-eller-




Fig. 125

- Ta hyllen helt ut: Trekk ut forover.
- Lettere uttak: Skråstill hyllen.
- Sette en hylle på plass igjen: Skyv inn til anslag.
- Uttrekksskiver peker nedover.
- Uttrekksskiver ligger bak fremre oppleggsflate.

## 8.3 Delbare hyller

### 8.3.1 Bruke delbare hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell




Fig. 126

- Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen




Fig. 127

## Justere i høyden:

- Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 127 (1).
- Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde,
- Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- ▷ Flate uttreksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- ▷ Høy uttreksstoppere.

## Bruke begge hyllene:

- Ta tak i den nedre glassplaten med en hånd og trekk den fremover.
- ▷ Glassplate Fig. 127 (1) med pyntelist ligger foran.
- ▷ Stopper Fig. 127 (3) peker nedover.

## 8.4 VarioSafe

VarioSafe, i kjøledelen, har plass til små matvarer som påleggspakker, tuber og glass.




Fig. 128

(1) VarioSafe-skuff

(2) Sidevegger med spor til VarioSafe-skuff

(3) Utsparinger på venstre og høyre sidevegg

### 8.4.1 Sett inn VarioSafe




Fig. 129

- Skyv VarioSafe skrått inn i kjøleskapsdelen Fig. 129 (1), til utsparingene på sidene av Fig. 129 (2) VarioSafeser på nivå med rillene i kjøleskapet.




Fig. 130

- Plasser VarioSafe rett. Fig. 130 (1)
- Løft VarioSafe opp i forkant. Fig. 130 (2)




Fig. 131

- Løft VarioSafe fremover.
- Skyv VarioSafe bakover.
- Senk VarioSafe.
- ▷ VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- ▷ VarioSafe er satt inn.

### 8.4.2 Flytte VarioSafe

Du kan flytte VarioSafe som helhet i kjøleskapet.




Fig. 132

- Løft VarioSafe opp i forkant.




Fig. 133

- Trekk VarioSafe forover, til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. Fig. 133 (1)
- Flytt VarioSafe oppover eller nedover i kjøleskapet, til ønsket høyde er nådd. Fig. 133 (2)




Fig. 134

- Løft VarioSafe opp i forkant.
- Skyv VarioSafe bakover.
- ▷ VarioSafe klikker hørbart på plass i forkant.
- ▷ VarioSafe er forflyttet i høyden.

## 8.4.3 Flytte VarioSafe-skuffen

Du kan sette inn VarioSafe-skuffen i to forskjellige høyder. Hvis du vil lagre høyere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den nederste rillen. Hvis du vil lagre lavere matvarer i VarioSafe-skuffen, skyver du VarioSafe-skuffen inn på den øverste rillen.




Fig. 135

- Trekk ut VarioSafe-skuffen så langt den går.
- Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- Ta ut VarioSafe-skuffen ved å trekke den forover.




Fig. 136

- Løft opp VarioSafe-skuffen i forkant.
- Plasser VarioSafe-skuffen bak stopperne på ønsket rille Fig. 136 (1) eller Fig. 136 (2).
- ▷ VarioSafe-skuffen er forflyttet i høyden.

## 8.4.4 Fjerne VarioSafe

Du kan fjerne VarioSafe en som helhet.




Fig. 137

- Løft VarioSafe opp i forkant.




Fig. 138

- Trekk VarioSafe forover Fig. 138 (1), til utsparingene på sidene av VarioSafe er på nivå med rillene i kjøleskapet. Fig. 138 (2)




Fig. 139

- Plasser VarioSafe skrått i kjøleskapet. Fig. 139 (1)
- Ta ut VarioSafe ved å trekke den forover. Fig. 139 (2)
- ▷ VarioSafe er fjernet.

## 8.4.5 Demontere VarioSafe

Du kan demontere VarioSafe dersom du vil installere eller fjerne reservedeler på den, eller rengjøre VarioSafe.




Fig. 140

- Fjern VarioSafe som helhet. (se 8.4.4 Fjerne VarioSafe )
- Demonter VarioSafe som vist.

## 8.5 Plass til bakeplate

Over skuffen er det plass til en bakeplate Fig. 1 (7).




Fig. 141

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Maksimale mål for bakeplaten er inkludert. (se 10.1 Tekniske data) .
- ☐ Bakeplaten er nedkjølt til romtemperatur.
- ☐ Nederste dørhylle er satt minst én posisjon høyere.

Når døren er 90° åpnet:

- Skyv inn bakeplaten til nederste sideveis pålegg.

-eller-

Når bakeplaten ligger ujevnt på:

- Bruk oppleggsskinner fra pakken.




Fig. 142

- Fest oppleggsskinnene på nederste opplegg.
- Når døren er 90° åpnet:
- Skyv inn bakeplaten til oppleggsskinnene.

## 8.6 Variabel flaskehylle

Du kan bruke enten glassplaten eller den variable flaskehylle i kjøleseksjonens bunn. Glassplaten er satt inn ved levering.




Fig. 143 Eksempelfremstilling

(1) Variabel flaskehylle

## 8.6.1 Bruke variabel flaskehylle




Fig. 144

- Løft glassplaten Fig. 144 (1) foran på fordypningen og ta den ut.
- Oppbevar glassplaten Fig. 144 (1) trygt utenfor apparatet.




Fig. 145

- Legg inn flaskene med bunnen bakover mot bakveggen. (se Fig. 145)

### Merk

Hvis flaskene stikker ut over den variable flaskehylle foran:

- Sett den nedre dørhyllen en posisjon høyere.

## 8.6.2 Bruke glassplaten

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Flasker er fjernet.
- ☐ Variabel flaskehylle er rengjort.  
(se 9.3 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle)  
(se 9.5.3 Rengjøre utstyret)




Fig. 146

- Sett på glassplaten Fig. 146 (1) skrått og vippt bakover nede.
- Senk glassplaten Fig. 146 (1) foran.

## 8.7 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut skuffene for å bruke VarioSpace.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

### Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- La nederste skuff stå igjen i enheten!
- Ventilasjonsskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

## 8.7.1 Skuff på apparatbunn eller glassplate

Skuffen går rett på apparatbunnen eller på en glassplate. Det finnes ingen skinner.

Hvis du tar ut skuffene, kan de underliggende glassplatene brukes som lagringsplater.

### Ta ut skuffen




Fig. 147

- Ta ut skuffen iht. figuren.

### Sette inn skuffen




Fig. 148

- Sett inn skuffen etter figuren.

## 8.7.2 Skuff på teleskopskinner

Skuffen går med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i apparatet, avhenger av apparattypen.

### Fulluttrekk\*

Fulluttrekket gjenkjennes på en klemme som befinner seg bak til venstre og høyre på skinnen.

### Ta ut skuffen




Fig. 149

- Trekk ut skuffen til anslag.
- Løft venstre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til venstre. Fig. 149 (1)

# Utrustning

- ▶ Løft høyre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til høyre. Fig. 149 (2)
- ▶ Ta ut skuffen framover. Fig. 149 (3)
- ▶ Skyv inn skinnene.

## Sette inn skuffen




Fig. 150

- ▶ Skyv inn skinnene.
- ▶ Sett skuffen på skinner.
- ▶ Skyv inn skuffen bakover.
- ▷ Skuffen hektes hørbart på plass bak.

## Deluttrekk kjøleled\*

### Ta ut skuffen




Fig. 151

- ▶ Trekk skuffen ut halvveis. Fig. 151 (1)
- ▶ Skyv skuffen foran nedover. Fig. 151 (2)
- ▶ Sett inn den venstre skinnen ca. 2 cm. Fig. 151 (3)
- ▶ Sett inn den høyre skinnen ca. 2 cm. Fig. 151 (4)
- ▶ Ta ut skuffen framover. Fig. 151 (5)




Fig. 152

Hvis skinnene etter uttak av skuffen fortsatt ikke er skjøvet helt inn:

- ▶ Skyv skinnene helt inn.

### Sette inn skuffen




Fig. 153

- ▶ Skyv inn skinnene.
- ▶ Sett skuffen på skinner.
- ▶ Skyv inn skuffen bakover.

## Deluttrekk frysedel

### Merk

Hvis magneten på den øverste skuffen i frysedelen er skadet eller fjernet, vil ikke dørsensorene fungere.

- ▶ Ikke skad eller fjern magneten.

### Ta ut skuffen




Fig. 154

Hvis skuffen i frysedelen er oppe:

- ▶ Trekk ut skuffen til anslag.
- ▶ Løft skuffen foran.
- ▶ Fjern skuffen forover.
- ▶ Skyv inn skinnene.

### -eller-




Fig. 155

Hvis skuffen i frysedelen er i midten:

- ▶ Trekk skuffen ut halvveis.
- ▶ Løft skuffen nedenfra bak.
- ▶ Fjern skuffen forover.
- ▶ Skyv inn skinnene.

### Sette inn skuffen




Fig. 156

- ▶ Skyv inn skinnene.
- ▶ Før skuffen rundt stopperne Fig. 156 (1).
- ▶ Sett skuffen på skinner.
- ▶ Skyv inn skuffen bakover.

## 8.8 Deksel Fruit & Vegetable-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjøring.

### 8.8.1 Ta ut hylledekselet

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Flaskeholderen er tatt ut.




Fig. 157

Hvis skuffene er tatt ut:

- ▶ Trekk dekslet til åpningen i holdedelene fremover Fig. 157 (1).
- ▶ Løft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 157 (2).

## 8.8.2 Sett inn hylledekselet




Fig. 158

Hvis teksten THIS SIDE UP er øverst:

- Skyv inn dekseltrinn via åpningen til bakre holder Fig. 158 (1) og klikk dem på plass i fremre holder Fig. 158 (2).
- Bring deksel til ønsket posisjon (se 8.9 Fuktighetsregulering).

## 8.9 Fuktighetsregulering

Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av hylledekselet selv.

Hylledekselet befinner seg rett på skuffen og kan være tildekket med lagingslager eller ekstra skuffer.




Fig. 159

### Lav luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Trekk hylledekselet fremover.
- ▷ Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe reduseres.

### Høy luftfuktighet

- Åpne skuffen.
- Skyv hylledekselet bakover.
- ▷ Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe øker.

Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:

- Velg innstillingen «lav luftfuktighet».

### -eller-

- Fjern fuktigheten med en klut.

### Merk

Med innstillingen «lav luftfuktighet» kan Fruit & Vegetable-Safe også brukes som Meat & Dairy-Safe.

- Still inn «lav luftfuktighet».

## 8.10 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjøring.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for å bruke VarioSpace.

## 8.10.1 Ta ut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 8.7 Skuffer)

### Ta ut glassplaten




Fig. 160 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Løft opp glassplaten foran. Fig. 160 (1)
- Ta ut glassplaten fremover. Fig. 160 (2)

### Sette inn glassplaten




Fig. 161 Eksempel på fremstilling av glassplaten

- Sett glassplaten på skrå bak stopperne. (se Fig. 161)
- Senk glassplaten.
- Skyv inn glassplaten bakover.

## 8.11 IceMaker

IceMaker tjener utelukkende til å produsere isbiter i mengder som er vanlige i husholdningen.

Påse at følgende betingelser er oppfylt

- IceMaker er rengjort. (se 9 Vedlikehold)
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skjøvet helt inn.

### 8.11.1 Produsere isterninger

Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid

Etter at IceMaker er blitt slått på for første gang, kan det vare opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert.

- Aktivere funksjonen IceMaker.
- Produsere mange isbiter: Aktivere funksjonen MaxIce.
- Produsere mange isbiter: Forskyv separatorene i IceMaker-skuffen eller ta den ut.
- Fordel isbiter jevnt i skuffen for å øke påfyllingsmengden.
- Lukk skuffen: IceMaker begynner automatisk igjen med produksjonen.

### Merk

Når en bestemt fyllmengde er nådd i IceMaker-skuffen, blir det ikke produsert flere isbiter. IceMaker fyller ikke skuffen helt til randen.

## 8.11.2 Bruke skuffen ved deaktivert IceMaker

Når du deaktiverer IceMaker, så kan hele IceMaker-skuffen brukes som kjøleskuff.

- Deaktivere IceMaker. (se Deaktivere IceMaker og MaxIce)




Fig. 162

- Legg matvarer inn i skuffen.  
Når du legger matvarer i den venstre siden av skuffen:
- Ta hensyn til IceMaker Fig. 162 (1).

## 8.12 VarioSpace




Fig. 163

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjøleskapet. Dermed får du plass til plasskrevende matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.

- Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glassplater (se 10.1 Tekniske data).

## 8.13 Smørboks

### 8.13.1 Åpne/lukke smørboks




Fig. 164

## 8.13.2 Demontere smørboks

Smørboksen kan demonteres for rengjøring.




Fig. 165

- Demonter smørboks.

## 8.14 Egghylle

Egghyllen er uttrekkbar og kan vendes. Begge deler av egghyllen kan brukes til å merke forskjeller slik som kjøpe-dato.

### 8.14.1 Bruke egghyllen




Fig. 166

- Øvre side: Lagre hønseegg.
- Nedre side: Lagre vaktelegg.

## 8.15 Flaskeholder

### 8.15.1 Bruke flaskeholder




Fig. 167

- Skyv flaskeholderen til plassene.
- ▷ Flaskene velter ikke.

### 8.15.2 Ta ut flaskeholderen




Fig. 168

- Skyv flaskeholderen helt til høyre til kanten.
- Ta ut bakover.

## 8.16 Fleksibel fryseskapseparator

Isbitskuffen til IceMaker har en fleksibel isrom-deler. Dette lar deg lagre større mengder isbiter eller ekstra mat om nødvendig. Du kan flytte eller fjerne isrom-deleren.

### 8.16.1 Forskyv fleksibel isrom-deler




Fig. 169 Eksemplarisk fremstilling av isrom-deleren

- Flytt isrom-deleren til ønsket posisjon.

### 8.16.2 Ta ut fleksibel isrom-deler

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Isbitskuff er tatt ut. (se 8.7 Skuffer)




Fig. 170

- Løft opp baksiden av isrom-deleren. Fig. 170 (1)
- Ta ut isrom-deleren oppover. Fig. 170 (2)

### 8.16.3 Sett inn fleksibel isrom-deler

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Isbitskuff er tatt ut. (se 8.7 Skuffer)




Fig. 171

- Sett inn den fremre delen av isrom-deleren. Fig. 171 (1)
- Senk den bakre delen av isrom-deleren til bunnen av skuffen. Fig. 171 (2)

## 9 Vedlikehold

### 9.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- ☐ Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.  
Når påminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- ☐ Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

#### Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter på Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter




Fig. 172

- Trekk ut Fig. 172 (1) hyllen fremover.
- Ta ut Fig. 172 (2) aktivkullfilteret.

## 9.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret




Fig. 173

- Sett inn Fig. 173 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås.
- Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- Skyv inn Fig. 173 (2) hyllen.
- ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

## 9.2 Demontere/montere uttrekkssystemer

### 9.2.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengjøring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Følgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

| Uttrekkssystem                        | kan tas fra hverandre / kan ikke tas fra hverandre |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Skuff på apparatbunn eller glassplate | kan ikke tas fra hverandre                         |
| Fulluttrekk*                          | kan ikke tas fra hverandre*                        |
| Delvis kjøledel* uttrekkbar           | ikke avtakbar*                                     |
| Skuff med delvis uttrekk i frysedel   | avtakbar (se Deluttrekk frysedel)                  |

### 9.2.2 Skuff på teleskopskinner

#### Deluttrekk frysedel

#### Demontere uttrekkssystem

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ Skuffen er tatt ut.
- ☐ Glassplate er tatt ut. (se 8.10 Glassplater)




Fig. 174 Glassplate med skinner

- Trykk den fremre festespaken oppover. Fig. 174 (1)
- Skyv uttrekksskinne til side Fig. 174 (2) og skyv bakover Fig. 174 (3) og bort.

## Monter uttrekkssystem




Fig. 175 Glassplate med skinner

- Hekt inn skinne bak. Fig. 175 (1)
- Hekt inn skinne foran. Fig. 175 (2)

## 9.3 Ta ut / sett inn variabel flaskehylle

Du kan ta ut den variable flaskehylle for rengjøring.

### 9.3.1 Ta ut variabel flaskehylle

Sørg for at følgende forutsetninger er oppfylt:

- ☐ Flasker er fjernet.
- ☐ Glassplate er fjernet. (se 8.6.1 Bruke variabel flaskehylle)




Fig. 176

- Løft variabel flaskehylle foran og trekk den ut.
- ▷ Lokket til rommet er synlig.

#### Merk

Liebherr anbefaler:

Ikke plasser noen varer på lokket til rommet under.

### 9.3.2 Anvende variabel flaskehylle




Fig. 177

- Skyv inn den variable flaskehylle så langt det går, og trykk den ned.
- ▷ Plugg på baksiden av den variable flaskehylle kobles automatisk til.
- ▷ LED lyser.
- Sett inn glassplate. (se 8.6.2 Bruke glassplaten)
- eller-
- Bruk den variable flaskehylle for flasker.

## 9.4 Avriming av apparat

### 9.4.1 Avriming av kjøledelen

Avrimingen skjer automatisk. Kondensvannet renner av via avløpsåpningen og fordamper.

- Rengjør avløpsåpningen regelmessig. (se 9.5 Rengjøre apparatet)

### 9.4.2 Avriming av frysedel med NoFrost

Avrimingen skjer automatisk takket være NoFrost-systemet. Fuktig legger seg på fordamperen, tines av regelmessig og for dunster.

Det er ikke nødvendig å avtine apparatet.

## 9.5 Rengjøre apparatet

### 9.5.1 Klargjøring



#### ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



#### ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- Tøm enheten.

- Trekk ut strømpluggen.

-eller-

- Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode)

### 9.5.2 Rengjør innsiden

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

- Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- Dreneringsåpning: Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

### 9.5.3 Rengjør utstyret

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

**Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:**

- VarioSafe
- Deksel Fruit & Vegetable-Safe

- Skuffe

Vær oppmerksom på følgende: Ikke fjern magneten på skuffen! Magneten sikrer funksjonen til IceMaker.

- Fleksibel isskillevegg i isbitskuffen på IceMaker
- Variabel flaskehylle

#### Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner

Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

#### Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Dørhylle
- VarioBox
- Flaskeholder
- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- Holdedel delbare hyller
- Egghylle
- Smørbooks
- Isbitskje

- Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.

- Rengjør utstyret.

### 9.5.4 Rengjør IceMaker

IceMaker kan rengjøres på forskjellige måter.

Rengjøringen skal gjennomføres:

- ☐ Før første gangs bruk
- ☐ Med vanntilkobling: Manglende bruk i mer enn 5 dager.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- ☐ IceMaker-skuffen er tom.
- ☐ IceMaker-skuffen er skjøvet inn.
- ☐ IceMaker er aktivert.

#### Ved første gangs bruk eller etter lengre tid uten bruk

Rengjør IceMaker med funksjonen TubeClean.

- Sett en 1,5 l tom beholder (maks. høyde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
- Aktiver funksjonen TubeClean.
- ▷ Vaskeprosess blir forberedt (maks. 60 min): Symbolet pulserer.
- ▷ Vannledninger blir spylt: Symbolet pulserer.
- ▷ Spyleprosessen er ferdig: Funksjonen deaktiveres automatisk.
- Ta ut IceMaker-skuffen og fjern beholderen.
- Rengjør IceMaker-skuffen med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
- Skyv inn IceMaker-skuffen.
- ▷ Isbitproduksjonen starter automatisk.
- Kast isbiter som produseres 24 timer etter den første isbitproduksjonen.

#### Når rengjøring er nødvendig

Rengjør IceMaker manuelt.

- Ta ut IceMaker-skuffen og rengjør den med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
- Skyv inn IceMaker-skuffen.
- ▷ Isbitproduksjonen starter automatisk.

### 9.5.5 Etter rengjøringen

- Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparatfunksjoner) . Når temperaturen er lav nok
- Legg inn matvarer.
- Gjenta rengjøringen regelmessig.

## 10 Kundehjelp

### 10.1 Tekniske data

| Temperaturområde |                   |
|------------------|-------------------|
| Kjøling          | 3 °C til 9 °C     |
| BioFresh         | 0 °C til 3 °C     |
| Fryse            | -26 °C til -15 °C |

| Maksimal nedfrysningsemengde / 24 timer |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Frysedel                                | se typeskilt under «Innfrysingsevne .../ 24 h» |

| Maksimal belastningsvekt for utstyr                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Utrustning                                                                    | Apparat-<br>bredde<br>550 mm<br>(se monte-<br>ringsanvis-<br>ning, appa-<br>ratmål) | Apparat-<br>bredde<br>600 mm<br>(se monte-<br>ringsanvis-<br>ning, appa-<br>ratmål) | Apparat-<br>bredde<br>700 mm (se<br>monte-<br>ringsanvis-<br>ning, appa-<br>ratmål) |
| Skuff på glassplate<br>(se 8.7.1 Skuff på<br>apparatbunn eller<br>glassplate) | 12 kg                                                                               | 15 kg                                                                               | --                                                                                  |
| Deluttrekk frysedel<br>(se 8.7.2 Skuff på<br>teleskopskinner)                 | 12 kg                                                                               | 15 kg                                                                               | --                                                                                  |

| Maksimalmål stekeplate |        |
|------------------------|--------|
| Bredde                 | 466 mm |
| Dybde                  | 386 mm |
| Høyde                  | 50 mm  |

| Isbitproduksjon med IceMaker             |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Isbitproduk-<br>sjon / 24 timer          | Ved temperatur -18 °C: 1,2 kg isbiter     |
| maksimal isbitpro-<br>duksjon / 24 timer | Ved aktiv funksjon MaxIce: 1,5 kg isbiter |

| Tidsvarighet for oppnåelse av ulike temperaturer ved VarioTemp |               |                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Utgangstempe-<br>ratur                                         | Måltemperatur | Tid frem til måltempe-<br>raturen er nådd |
| -18 °C                                                         | 0 °C          | > 8 timer                                 |
| -18 °C                                                         | 8 °C          | > 12 timer                                |
| 8 °C                                                           | 14 °C         | > 6 timer                                 |
| 14 °C                                                          | -18 °C        | > 4 timer                                 |

| Belysning                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup>                                               | Lyskilde |
| Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G. | LED      |

<sup>1</sup> Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:

| Frekvensangivelse               |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Frekvensbånd                    | 2,4 GHz                                                        |
| Maksimalt utstrålt effekt       | < 100 mW                                                       |
| Bruksformål for radioinnretning | Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon |

### 10.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 7.2 Apparatfunksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

| Lyd                        | Mulig årsak                                                        | Lydtype               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Boble- og plaske-<br>lyder | Kjølemiddel<br>strømmer i kjøle-<br>kretsen.                       | Normal arbeidslyd     |
| Hvese- og visle-<br>lyder  | Kjølemiddel<br>sprutes inn i kjøle-<br>kretsen.                    | Normal arbeidslyd     |
| Brumming                   | Apparatet avkjøler.<br>Lydstyrken<br>avhenger av<br>kjøleeffekten. | Normal arbeidslyd     |
| Slurpelyder                | Døren med lukke-<br>demper åpnes og<br>lukkes.                     | Normal arbeidslyd     |
| Surring og rasling         | Ventilatoren er i<br>drift.                                        | Normal driftslyd      |
| Klikking                   | Komponenter slås<br>på og av.                                      | Normal<br>koblingslyd |
| Klapring<br>summing eller  | Ventiler eller luker<br>er aktive.                                 | Normal<br>koblingslyd |

| Lyd       | Mulig årsak                                     | Lydtype | Utbedring                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrasjon | Uegnet innbyg-<br>ging                          | Feillyd | Kontroller<br>monteringen.<br>Innjuster<br>enheten.                            |
| Klapring  | Utrustning,<br>Gjenstander<br>inne i<br>enheten | Feillyd | Fest utstyrs-<br>deler.<br>La det være<br>avstand<br>mellom gjen-<br>standene. |

### 10.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

### 10.3.1 Apparatfunksjon

| Feil                                                               | Årsak                                                                               | Løsning                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enheten fungerer ikke</b>                                       | → Enheten er ikke slått på.                                                         | ► Slå enheten på.                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | → Kontakten sitter ikke riktig p                                                    | ► Kontroller kontakten                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | → Sikringen for strømuttaket har gått                                               | ► Kontroller sikringen                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | → Strømbrydd                                                                        | ► Hold enheten lukket<br>► Beskytt matvarer: Legg kjølepakker oppå maten, eller bruk en annen fryser hvis strømbryddet varer lenger.<br>► Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint |
|                                                                    | → Kuldeapparatkontakten sitter ikke riktig i apparatet.                             | ► Kontroller kuldeapparatkontakten.                                                                                                                                                      |
| <b>Temperaturen er ikke lav nok</b>                                | → Enhetens dør er ikke skikkelig lukket                                             | ► Lukk døren                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | → Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon                                             | ► Friggjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.                                                                                                                                         |
|                                                                    | → Omgivelsestemperaturen er for høy                                                 | ► Problemløsning: (se 1.4 Apparatets bruksområde)                                                                                                                                        |
|                                                                    | → Enheten er åpnet for ofte eller for lenge                                         | ► Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 10.4 Kundeservice)                                              |
|                                                                    | → Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet. | ► Problemløsning: (se SuperFrost)                                                                                                                                                        |
|                                                                    | → Temperaturen er ikke riktig innstilt                                              | ► Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter 24 timer.                                                                                                                  |
|                                                                    | → Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).                       | ► Flytt enheten eller varmekilden.                                                                                                                                                       |
|                                                                    | → Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.                                       | ► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.                                                                                                                   |
| <b>Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.</b> | → Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.   | ► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)                                                                                                                                           |
| <b>Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.</b>       | → Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.                                          | ► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.                                                                                                                               |

### 10.3.2 Utrustning

| Feil                                      | Årsak                                                  | Løsning                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IceMaker kan ikke slås på.</b>         | → Enheten og dermed også IceMaker er ikke tilkoblet.   | ► Koble til apparatet (se monteringsanvisningen).                                  |
| <b>IceMaker produserer ingen isbiter.</b> | → IceMaker er ikke slått på.                           | ► Aktiver IceMaker.                                                                |
|                                           | → Skuffen til ismaskinen er ikke skjøvet helt inn      | ► Skyv skuffen helt inn                                                            |
|                                           | → Vanntilførselen er ikke åpnet                        | ► Åpne vanntilførselen                                                             |
| <b>Innvendig belysning lyser ikke.</b>    | → Enheten er ikke slått på.                            | ► Slå enheten på.                                                                  |
|                                           | → Døren har vært åpen i mer enn 15 minutter.           | ► Det innvendige lyset slås automatisk av etter ca. 15 minutter når døren er åpen. |
|                                           | → LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet. | ► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)                                     |

## 10.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv (se 10 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!  
Personskader.

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 9 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.
- Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Hvis apparatet har støpsel for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

### 10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontroller at følgende apparatinformasjon er tilgjengelig:

- ☐ Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-nr.)
- Hent frem apparatinformasjon via displayet. (se Apparatinformasjon)
- eller-
- Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Gi beskjed til kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg ytterligere instruksjoner fra kundeservice.

## 10.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.




Fig. 178

- (1) Enhetsbetegnelse
  - (2) Servicenr.
  - (3) Serienr.
- Avles informasjonen fra typeskiltet.

## 11 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Deaktivere IceMaker. (se Deaktivere IceMaker og MaxIce)
- Slå av apparatet. (se Slå apparatet av og på)
- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
- Fjern kuldeapparatkontakten om nødvendig: Trekk kuldeapparatkontakten ut av apparatpluggen, og flytt den samtidig til venstre og høyre.
- Rengjør apparatet. (se 9.5 Rengjøre apparatet)
- La døren stå åpen slik at man unngår stygg lukt.

## 12 Avfallshåndtering

### 12.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Li-Ion

Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- Ta apparatet ut av drift.
- Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

### 12.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Li-Ion



Li-Ion

Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.

Avfallshåndter batteriene separat fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper

Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.

Gjelder for Tyskland:

Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resirkulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m<sup>2</sup> tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.



### ADVARSEL


Kjølemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.

- Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet.
- Transporter bort apparatet uten skader.
- Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NO** Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh, innbyggingsbar

Utgivelsesdato: 20241217

**Artikkelnr.-indeks:** **7088608-0**  
**0**