




Szerelési utasítás

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági utasítások.....	2
2	Telepítési feltételek.....	3
2.1	Helyiség.....	3
2.2	A készülék beépítése konyhai egységbe.....	3
2.3	Több készülék telepítése.....	4
2.4	Elektromos csatlakozás.....	4
3	Felállítási méretek.....	4
4	Szellőzési követelmények.....	5
5	A készülék szállítása.....	5
6	A készülék kicsomagolása.....	5
7	Fali távtartók felszerelése.....	5
8	A készülék felállítása.....	5
9	A készülék beigazítása.....	5
10	A felállítás után.....	6
11	Csomagolóanyag kezelése hulladékként.....	6
12	Az alkalmazott ikonok magyarázata.....	6
13	Ajtó nyitása irányának cseréje.....	7
13.1	Felső ajtó leszerelése.....	7
13.2	Alsó ajtó leszerelése.....	8
13.3	Felső csapágyelemek áthelyezése.....	8
13.4	Középső csapágyelemek áthelyezése.....	9
13.5	Alsó csapágyelemek áthelyezése.....	9
13.6	Ajtó csapágyelemeinek áthelyezése.....	10
13.7	Alsó ajtó felszerelése.....	11
13.8	Felső ajtó felszerelése.....	11
13.9	Ajtók beigazítása.....	12
13.10	Borítások felhelyezése.....	12
14	Készülék csatlakoztatása.....	12

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.


Ikon	Magyarázat
	Olvassa el az útmutatót Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.
	Teljes útmutató az interneten Az interneten szereplő részletes utasítások az útmutató külső borítóján található QR-kóddal vagy a home.liebherr.com/fridge-manuals címen a szolgáltatási szám megadásával érhetők el. A szervizszám a típustáblán olvasható:
	Ellenőrizze a készüléket Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasa van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatl.

Fig. Példaként szolgáló ábrázolás

Ikon	Magyarázat
	Eltérések Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.
	Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei A kezelési útmutatásokat ► jelöli. A kezelések eredményeit ▷ jelöli.
	Videók A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhetők el videófilmek.

1 Általános biztonsági utasítások

- Őrizze meg gondosan ezt a szerelési utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.
- Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a szerelési utasítást is a készülék következő tulajdonosának.
- A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a szerelési utasítást, mielőtt telepíti és használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.
- Először olvassa el és tartsa be a jelen szerelési utasításhoz tartozó **használati utasításban** az „Általános biztonsági utasítások” című fejezetben található általános biztonsági utasításokat. Ha nem találja ezt a **használati utasítást**, akkor a **használati utasítást** a szolgáltatási szám megadásával letöltheti az interneten a home.liebherr.com/fridge-manuals címen. A szervizszám a típustáblán olvas-



ható:

- A készülék telepítése során tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat is:

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
--	----------------	--

	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
	Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelöl.

2 Telepítési feltételek



FIGYELMEZTETÉS

A nedvesség tűzveszélyt okozhat!

Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedvesednek, az rövidzárat okozhat.

- ▶ A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készüléket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol nedvesség és fröccsenő víz van.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak zárt helyiségekben állítható fel és használható.

2.1 Helyiség



FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- ▶ Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetékét.

- Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a külsejére víz csapódhat le. A felállítás helyén mindig ügyeljen a be-é és kiszellőzésre.
- Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, melyben a készüléket felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a készülék belső terében lévő típus táblán találhatók.

2.1.1 Alapzat a helyiségben

- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- A berendezést alapja és a padló szintje azonos magasságú legyen.

2.1.2 Elhelyezés a helyiségben

- A készüléket ne állítsa közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, tűzhely, fűtőtest és hasonló mellé.
- A berendezést a hátoldalával a fal felé állítsa fel, a tartozék távolságtartóval (lásd alább) mindig közvetlenül a falhoz.

2.2 A készülék beépítése konyhai egységbe

A készülék körbeépíthető konyhaszekrényekkel.




Fig. 1

- (1) Rátét szekrény
- (2) Berendezés
- (3) Konyhaszekrény
- (4) Fal
- (A) Készülék mélysége
- (B) Ajtó mélysége
- (C) Szellőzés keresztmetszete
- (D) Készülék hátsó oldalának távolsága
- (E) Távolság a készülék oldalától

A készülék közvetlenül a konyhaszekrény Fig. 1 (3) mellé állítható.

A rátét szekrény hátoldalán egy megadott mélységű Fig. 1 (D) szellőzőaknát kell kialakítani a rátét szekrény teljes szélességében.

A mennyezett alatt be kell tartani a szellőző keresztmetszetet Fig. 1 (C).

Ha a készüléket a zsanérjaival a fal Fig. 1 (4) mellé állítja fel, legalább 13 mm távolságot kell tartani a faltól.

Ha a készüléket a zsanérjaival a fal Fig. 1 (4) mellé állítja fel, legalább 20 mm távolságot kell tartani a faltól.

Ahhoz, hogy az ajtót teljesen ki tudja nyitni, a készüléknek a konyhaszekrény elülső oldalához képest legalább az ajtó mélységének Fig. 1 (B) megfelelően ki kell állnia. A konyhaszekrények Fig. 1 (3) mélységétől és a fali távtartók használatától függően a készülék nagyobb mértékben is túllóghat előre felé.

Fogantyú nélküli / fogantyú mélyedéses készülékek:	
A	675 mm ^x
B	75 mm

Felállítási méretek

Fogantyú nélküli / fogantyúmélyedéses készülékek:	
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

* Fali távtartók használata esetén ez a méret 15 mm mértékben nő (lásd 7 Fali távtartók felszerelése).

Üveg/kő előlappal és fogantyúmélyedéssel rendelkező készülékek:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

* Fali távtartók használata esetén ez a méret 15 mm mértékben nő (lásd 7 Fali távtartók felszerelése).

Győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:

- Betartották a fülke méretét.
- Betartották a szellőzési követelményeket (lásd 4 Szellőzési követelmények).

2.3 Több készülék telepítése

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- ▶ A berendezést ne állítsa fel közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék mellé.

A készülékeket különféle módon lehet elhelyezni. A készülékeket csak kombinálja egymással, ha azokat erre tervezték. Az alábbi táblázat bemutatja az elhelyezés lehetséges módjait a típustól függően:


Elhelyezés módja	Típus
önállóan	összes típus
készülékek felállítása egymás mellett (Side-by-Side - SBS)	Azok a típusok, amelyek jelölése S... betűvel kezdődik.
Egymás mellett, 70 mm távolsággal a készülékek között Ha nem tartja be ezt a távolságot, kondenzvíz képződik az egyes berendezések oldalfalai között.	minden oldalfűtés nélküli modell 

Fig. 2

A készüléket a külön kapott szerelési útmutató szerint szerelje össze.

2.4 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen felállítás tűzveszélyt okozhat!

Ha egy hálózati kábel vagy csatlakozódugó a készülék hátoldalához ér, akkor a készülék rezgései miatt annyira megsérülhet a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó, hogy rövidzárlatra kerül sor.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék felállításakor a hálózati kábel ne szoruljon be a készülék alá.
- ▶ A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
- ▶ A készülék hátoldalának közelében lévő csatlakozóaljzatokba egyetlen készüléket se csatlakoztasson.
- ▶ A készülék hátoldalánál **nem** szabad többrészes csatlakozóaljzatot vagy elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.

3 Felállítási méretek




Fig. 3

	h	a	b	c	d
CN... 50..	1655	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN... 52..	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 52Z03	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNc 52Z03	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNbdc 52Z23	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN... 57..	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 57Z03	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CNgw... 57..	2015	597	682 ^x	609	1217 ^x
CBN... 52..(i)	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBN... 57..(vi) (i)	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBNdmy 5723 II3	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBNcmy 572i II2	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x

CN... 76..	1855	747	675 ^x	759	1367 ^x
CN... 77..	2015	747	675 ^x	759	1367 ^x

^x Ha a készülékhez fali távtartó van mellékelve tartozékként, ez a méret 15 mm-rel nagyobb (lásd 7 Fali távtartók felszerelése).

4 Szellőzési követelmények

FIGYELEM

Károsodás keletkezhet a nem megfelelő szellőzés által okozott túlmelegedés miatt!

Elégtelen szellőzés esetén a kompresszor megsérülhet.

- Ügyeljen az elégséges szellőzésre.
- Legyen tekintettel a szellőzési igényekre.

Ha a készüléket konyhai szekrény sorba építi, feltétlenül be kell tartani a következő szellőzési követelményeket:

- A készülék hátoldalán kialakított távtartó bordák a megfelelő szellőzést szolgálják. Ezek a véghelyzetükben nem fekdhetnek bele mélyedésekbe vagy nyílásokba.
- Alapelv, hogy minél nagyobb a szellőző keresztmetszet, annál energiatakarékosabban működik a készülék.

5 A készülék szállítása

- ▶ Az első üzembe helyezéskor: A készüléket becsomagolva szállítsa.
- ▶ Az első üzembe helyezést követő szállításkor (pl. költö-zéskor): A készüléket kiürítve szállítsa.
- ▶ A készüléket állítva szállítsa.
- ▶ A készüléket két személy segítségével szállítsa.

6 A készülék kicsomagolása

Ha a berendezés sérült, forduljon a szállítóhoz, még mielőtt csatlakoztatná a berendezést.


- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék vagy csomagolása nem sérült-e meg szállítás közben. Jelentse haladéktalanul a szállítmányozónak, ha bármilyen károsodást tapasztal.
- ▶ Távolítsa el minden olyan anyagot a készülék hátuljáról, illetve oldalsó falairól, amelyek az előírás szerinti felállítást, illetve szellőzést és elszívást akadályozhatják.
- ▶ Távolítsa el az összes védőfóliát a készülékekről. Ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat!
- ▶ Vegye le a csatlakozókábelt a készülék hátoldaláról. Közben vegye le a kábeltartót is, különben rezgési zajok keletkeznek!

7 Fali távtartók felszerelése

A fali távtartókkal a készülék megfelel a megadott energiafogyasztási adatoknak, és magas környezeti páratartalom mellett sem képződik rajta kondenzvíz. A készülék a fali távtartók használatára nélkül is teljes mértékben működőképes, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztása.

Ha behelyezi a fali távtartókat, a készülék mélysége kb. 15 mm mértékben megnő.

- Készülék mellékelt fali távtartókkal: Helyezze fel a fali távtartókat a készülék hátoldalának aljára a bal és jobb oldalon.



8 A készülék felállítása



VIGYÁZAT

A súlyos készülék sérülésveszélyt jelent!

- A készüléket két személy szállítsa a felállítási helyére.



VIGYÁZAT

Testi sérülés és rongálódás veszélye!

Az ajtó a falhoz ütődhet, és ezáltal károsodhat. Üvegajtó esetén a széttrött üveg sérüléseket okozhat!

- Vigyázzon, hogy az ajtó ne ütközzön a falhoz. A falra szereljen ajtóütközőt, pl. filclemeszt.
- A vevőszolgálatnál megrendelhet egy 90°-os ajtónyitáskorlátozót.



FIGYELMEZTETÉS

Az instabil készülék sérülésveszélyt jelent, és anyagi kárt okozhat!

A készülék felborulhat.

- Rögzítse a készüléket az útmutatóban foglaltak szerint.



FIGYELMEZTETÉS

Égés- és rongálódásveszély!

- Ne helyezzen hőleadó készülékeket, pl. mikrosütőt, kenyérpíritót stb. a készülékre!

Győződjön meg arról, hogy teljesülnek a következő feltételek:

- ☐ A készüléket kizárólag üresen tologassa.
- ☐ A készülék felállítását mindig segítővel végezze.

9 A készülék beigazítása



VIGYÁZAT

Felbillenés és a készülék ajtajának kiesése által okozott sérülés és anyagi kár veszélye!


Ha a plusz állítható láb az alsó csapágybaknál nem megfelelően támaszkodik a talajra, kieshet az ajtó, vagy felborulhat a készülék. Ez anyagi károkhoz és sérülésekhez vezethet.

- ▶ Tekerje ki a plusz állítható lábat a csapágybaknál, amíg a talajra nem támaszkodik.
- ▶ Utána forgassa tovább 90°-kal.

A felállítás után

► Vízszintezze ki a készüléket vízmérték segítségével, a tartozék villáskulccsal beállítva az állítható lábakat (A).

► Azután az ajtót támassza ki: A (B) csapágybakon lévő állítólábat tekerje ki, amíg a talajra nem fekszik, azután még 90°-kal forgassa tovább.



► Azután az ajtót támassza ki: SW10 villáskulccsal csavarja ki a (B) csapágybakon lévő állítólábat, amíg a földön nem fekszik, azután még 90°-kal forgassa tovább.

10 A felállítás után

- Húzza le a védőfóliát a ház külső oldaláról.
- Távolítsa el a szállításhoz használt összes biztonsági elemet.
- Tisztítsa meg a készüléket. (lásd a használati útmutatót)
- Jegyezze fel a készülék típusát (modell, szám), megnevezését, a készülék-/sorozatszámot, a vásárlás dátumát és a forgalmazó címét.

11 Csomagolóanyag kezelése hulladékként



FIGYELMEZTETÉS

A csomagolóanyag és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek!

- Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a csomagolóanyaggal.

A csomagolás újrahasznosított anyagokból készült:

- Hullámlemez/kartonpapír
- Habosított polisztirolból készült alkatrészek
- Polietilén fóliák és tasakok
- Polipropilénből készült átkötőszalagok
- Szögelt fakeret polietilén lappal*


- A csomagolóanyagot vigye egy hivatalos gyűjtőhelyre.



12 Az alkalmazott ikonok magyarázata

	Ennél a műveletnél sérülésveszély áll fenn! Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat!
	Az útmutató több típusra is érvényes. Ezt a lépést csak akkor hajtsa végre, ha az Ön készülékére vonatkozik.
	Szerelés során vegye figyelembe az útmutató szöveges részében foglalt részletes leírásokat.

	A szakasz vagy egyajtós, vagy kétajtós készülékre érvényes.
	Válasszon a lehetőségek közül: jobbos nyitási irányú készülék vagy balos nyitási irányú készülék.
	Ez a szerelési lépés az IceMaker és / vagy InfinitySpring funkciók esetén szükséges.
	Csak lazítsa meg a csavarokat, vagy gyengén húzza meg őket.
	Húzza meg szorosan a csavarokat.
	Ellenőrizze, hogy a munka következő lépése szükséges-e az Ön modelljéhez.
	Ellenőrizze a felhasznált alkotóelemek megfelelő felszerelését / elhelyezkedését.
	Mérje le a megadott méretet, és helyesbítse, ha szükséges.
	A szereléshez szükséges szerszám: Colstok
	A szereléshez szükséges szerszám: akkumulátoros csavarbehajtó bitfejlel
	A szereléshez szükséges szerszám: vízmérték
	A szereléshez szükséges szerszám: 7 mm-es és 10 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
	Ehhez a munkalépéshez két személyre van szükség.
	Ezt a munkalépést a készüléken megjelölt helyen kell végrehajtani.

	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: madzag
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: derékszög
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: csavarhúzó
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: olló
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: filctoll, letörölhető
	Tartozékcsomag: vegye ki az alkotó-elemeket
	A fölöslegessé vált alkotóelemeket ártalmatlanítsa szakszerűen.

FIGYELEM

A lecsapódó víz a Side-by-Side berendezéseket tönkreteheti!*

Bizonyos készülékek felépíthetők Side-by-Side kombinációként (két készülék egymás mellett).

Ha berendezése **Side-by-Side (SBS)** típusú:

► Az SBS kombinációt a mellékelt leírásnak megfelelően állítsa fel.

Ha a **készülékek elrendezése** adott:

► Az ajtóütközőt ne cserélje le.




Fig. 5

Vegye figyelembe az olvasás irányát.

13.1 Felső ajtó leszerelése

Megjegyzés

► Mielőtt az ajtót leszereli, az ajtón lévő polcokról vegye ki az élelmiszereket, hogy ne essenek ki.

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:

13 Ajtó nyitása irányának cseréje

Szerszám




Fig. 4



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a tartóelemek nincsenek elég szilárdan felcsavarozva, kieshet az ajtó. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Ezenkívül előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik, így a készülék nem hűt megfelelően.

► A csapágybakokat/csapszegeket csavarozza szilárdan a helyükre 4 Nm nyomatékkal.

► Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

A **záráscsillapító nélküli** készülékekre a következő szakaszok érvényesek:

☐ Záráscsillapító **nélküli** készülékek esetén

☐ Minden készüléknél




Fig. 6

► Nyissa ki az ajtót.

FIGYELEM

Sérülésveszély!

Ha az ajtó tömítése megsérül, lehet, hogy az ajtó nem fog megfelelően zárni, és a hűtés nem lesz elegendő.

► Ne sértse meg az ajtó tömítését a csavarhúzóval!

► Vegye le a külső fedelet. Fig. 6 (1)

► Pattintsa ki és oldja ki a csapágybak fedelét. Vegye le a csapágybak fedelét. Fig. 6 (2)

► Pattintsa ki a takarólemezt lapos csavarhúzóval, és fordítsa oldalra. Fig. 6 (3)

Ajtó nyitása irányának cseréje

Minden készüléknél:




Fig. 7



VIGYÁZAT

Ha az ajtó kibillen, megsérülhet!

- ▶ Tartsa erősen az ajtót.
- ▶ Óvatosan helyezze le az ajtót.

- ▶ Óvatosan húzza le a biztonsági fedelet. Fig. 7 (1)
- ▶ Tekerje ki a csapot egy kissé a T15 csavarhúzóval. Fig. 7 (2)
- ▶ Tartsa meg az ajtót, és húzza ki a csapszeget az ujjával. Fig. 7 (3)
- ▶ Húzza ki a csapágyperselyt a vezetősínből. Helyezze be a másik oldalról, és pattintsa a helyére. Fig. 7 (4)
- ▶ Emelje meg az ajtót, és tegye félre.
- ▶ Óvatosan emelje ki a dugaszt az ajtó csapágyperselyéből lapos csavarhúzóval, és húzza ki. Fig. 7 (5)

13.2 Alsó ajtó leszerelése




Fig. 8

- ▶ Húzza ki felfelé a csapszeget. Fig. 8 (1)
- ▶ Fordítsa ki az ajtót, húzza fel, és tegye félre. Fig. 8 (2)



VIGYÁZAT

Ha az ajtó kibillen, megsérülhet!

- ▶ Tartsa erősen az ajtót.
- ▶ Óvatosan helyezze le az ajtót.

13.3 Felső csapágyelemek áthelyezése

Minden készüléknél:




Fig. 9

- Csavarja ki mindkét csavart a T20 csavarhúzóval.
- Emelje fel és vegye ki a csapágybakot.




Fig. 10

- Vegye ki felülről az alsó fedelet előrefelé. Fig. 10 (1)
- Akassza be a fedelet 180°-kal elfordítva a másik oldalra jobbról. Fig. 10 (2)
- Pattintsa be a fedelet. Fig. 10 (3)
- Helyezze fel a felső csapágybakot. Fig. 10 (4)
- Helyezze fel és húzza meg a csavart a T20 csavarhúzóval. Fig. 10 (5)
- Helyezze be és húzza meg a csavart a T20 csavarhúzóval. Fig. 10 (6)

13.4 Középső csapágyelemek áthelyezése




Fig. 11

- Húzza le a lemezt. Fig. 11 (1)
- Csavarja ki a csavarokat a T20 csavarhúzóval. Fig. 11 (2)
- Óvatosan húzza le a fedelet. Fig. 11 (3)
- Csavarozza fel szilárdan, 180°-kal elfordítva a csapágybakot a fóliával a másik oldalra. Fig. 11 (4)
- Szerelje fel a fedelet a másik oldalra, 180°-kal elfordítva. Fig. 11 (5)
- Tolja fel a lemezt előlről. Fig. 11 (6)

13.5 Alsó csapágyelemek áthelyezése

Minden készüléknél:




Fig. 12

- Húzza ki teljesen a csapszeget felfelé. Fig. 12 (1)
- Csavarja ki a csavarokat a T20 csavarhúzóval, és vegye le a csapágybakot. Fig. 12 (2)

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:




Fig. 13

- Tekerje lazára a csavart a T25 csavarhúzóval. Fig. 13 (1)
- Emelje meg az ajtó záródását segítő egységet, és 90°-kal jobbra forgatva helyezze a furatba. Fig. 13 (2)
- Húzza meg a csavart a T25 csavarhúzóval. Fig. 13 (3)

Minden készüléknél:




Fig. 14

- Vegye le a borítást. Fig. 14 (1)




Fig. 15

- Helyezze fel a csapágybakot a másik oldalra, és húzza meg T20 csavarhúzóval. Alul középen a 2 számmal jelölt csavarral kezdjen. Fig. 15 (2)
- Húzza meg a 3 és 4 számmal jelölt csavart. Fig. 15 (3,4)
- Helyezze be teljesen a csapszeget. Közben ügyeljen arra, hogy a bekattanó bütyök hátrafelé mutasson. Fig. 15 (5)




Fig. 16

- Tegye vissza a borítást a másik oldalra. Fig. 16 (1)

13.6 Ajtó csapágyelemeinek áthelyezése

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:

Ajtó lent




Fig. 17

- Az ajtó alsó része lefelé mutat: Forgassa el az ajtót.
- Nyomja le a fedőlemezt csavarhúzóval. Fig. 17 (1)
- Húzza ki a záróhorgot a vezetősínből. Fig. 17 (2)
- Tolja be a záróhorgot a vezetősínbe a másik oldalon. Fig. 17 (3)
- Az ajtó felső része felfelé mutat: Forgassa el az ajtót.

Ajtó fent




Fig. 18

- Az ajtó alsó része lefelé mutat: Forgassa el az ajtót.
- Nyomja le a fedőlemezt csavarhúzóval. Fig. 18 (1)
- Húzza ki a záróhorgot a vezetősínből. Fig. 18 (2)
- Húzza ki a vezetőhüvelyt: Nyomja a fedőlemezt lapos csavarhúzóval, és közben nyúljon lapos csavarhúzóval a vezetőhüvely alá. Fig. 18 (3, 4)
- Tolja be a tartozékként mellékelte vezetőhüvelyt a ház másik oldalán. Fig. 18 (5)
- Tolja be a záróhorgot a vezetősínbe. Fig. 18 (6)
- Az ajtó felső része felfelé mutat: Forgassa el az ajtót.

13.7 Alsó ajtó felszerelése




Fig. 19

- Óvatosan emelje meg a dugót lapos csavarhúzóval, és húzza ki. Fig. 19 (1)
- Tegye vissza a dugót az ajtó másik oldalára. Fig. 19 (2)
- Helyezze rá az ajtót felülről az alsó csapszegre. Fig. 19 (3)
- Helyezze be az alsó ajtóba a középső csapszeget a középső csapágybakon keresztül. Közben ügyeljen arra, hogy a bekattanó bütyök hátrafelé mutasson. Fig. 19 (4)

13.8 Felső ajtó felszerelése

Minden készüléknél:




Fig. 20

- ▶ Helyezze az ajtót a középső csapszegre.
- ▶ Igazítsa be az ajtót felül a csapágycsavar nyílásához. Fig. 20 (1)
- ▶ Helyezze be a csapot, és húzza meg a T15 csavarhúzóval. Fig. 20 (2)
- ▶ Szerelje fel az ajtót biztosító biztonsági fedelet: Helyezze be a biztonsági fedelet, és ellenőrizze, hogy felfekszik-e az ajtóra. Egyébként teljesen helyezze be a csapszeget. Fig. 20 (3)
- ▶ Helyezze be a dugót. Fig. 20 (4)

13.9 Ajtók beigazítása

Minden készüléknél:



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a tartóelemek nincsenek elég szilárdan felcsavarozva, kieshet az ajtó. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Ezenkívül előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik, így a készülék nem hűt megfelelően.

- ▶ Csavarozza fel a csapágycsavarokat 4 Nm nyomatékkal.
- ▶ Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

- ▶ Az ajtót adott esetben az alsó és a középső csapágycsavarokban lévő két hosszított furat felett igazítsa egy vonalba a készülék házával. Ehhez csavarja ki az alsó csapágycsavarokban lévő középső csavart a mellékelt T20 szerszámmal. Oldja ki kissé a többi csavart a T20 szerszámmal vagy egy T20 csavarhúzóval, és igazítsa be őket a hosszúságú furatokhoz képest. Oldja ki a középső csapágycsavarokban lévő csavarokat a T20 szerszámmal, és igazítsa be a középső csapágycsavarokat a hosszúságú furatokhoz képest.
- ▶ Az ajtó letámasztása: 10-es kulcsnyílású villáskulccsal csavarja ki a csapágycsavarok alján lévő állítható lábat, amíg a padlóhoz nem ér, azután még 90°-kal forgassa tovább.

13.10 Borítások felhelyezése

Záráscsillapító nélküli készülékek esetén:




Fig. 21

Az ajtó 90°-ban van kinyitva.

- ▶ Helyezze fel és pattintsa be a csapágycsavar fedelét, szükség esetén óvatosan nyomja szét. Fig. 21 (1)
- ▶ Helyezze fel oldalra a lemezt, és pattintsa be. Fig. 21 (2)




Fig. 22

- ▶ Tolja fel a külső fedelet. Fig. 22 (1)
- ▶ Csukja be a felső ajtót. Fig. 22 (2)

14 Készülék csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

Szakemberrel történő csatlakoztatás!

Tűzveszély.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt.
- ▶ Ne használjon elosztólécet.

FIGYELEM

Szakemberrel történő csatlakoztatás!

Az elektronika sérülése.

- ▶ A készüléket ne csatlakoztassa szigetüzemű inverterre, pl. napelemes berendezésre vagy benzines áramfejlesztőre.

Megjegyzés

Kizárólag a tartozékként mellékelt hálózati csatlakozóvezeték használatát.

- ▶ Hosszabb hálózati csatlakozóvezeték a vevőszolgáltatástól rendelhet.





Fig. 23 Kombinált hűtő-fagyasztókészülékek / fagyasztókészülékek / teljes terű BioFresh készülékek

600 mm széles készülékekhez:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm
G	Készülék csatlakozódugója
750 mm széles készülékekhez:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm
G	Készülék csatlakozódugója

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A felállítási helyen az áram típusa és a feszültség értéke megfelel a típustábla adatainak .
- A konnektor előírászerűen földelve és elektromosan biztosítva van.
- A biztosíték kioldási árama 10 és 16 A között van.
- A konnektor könnyen hozzáférhető.
- A konnektor nem a készülék mögött, hanem az a vagy b tartományban található Fig. 23 (a, b, c).
- ▶ Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- ▶ Dugja be a készülék csatlakozóját Fig. 23 (G) a készülék hátoldalába. Figyeljen a megfelelő bekattanásra.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati dugót a feszültségellátáshoz.
- ▷ A képernyőn megjelenik a Liebherr logó.
- ▷ A kijelzés átvált a készenléti (Standby) jelre.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HU kombinált hűtő-fagyasztókészülék

Kiadás dátuma: 20231017

Cikkszám - index: 7080446-02

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien