


Instrucciones de instalación

Armario para acondicionamiento de vinos

Página 62

ES



7085 665-01

EW Tgb/gw 1683 / 2383 / 3583



Contenido

Volumen de suministro62

Medidas del aparato.....62

Transporte del aparato63

Dimensiones de empotramiento64


Aireación del aparato64

Cambio de goznes (apertura de puerta)65


Empotramiento del aparato68

Ajuste de la puerta72


Volumen de suministro




Etiquetas para anotaciones
2 ud. - EWT 1683
4 ud. - EWT 2383
8 ud. - EWT 3583




Tapa protectora




Pieza distanciadora




Pieza distanciadora




Escuadra de sujeción




Guía de estabilización
2 ud.




Tirador de guía de estabilización




2 ud.




5 ud.




2 ud.




2 ud.




Escuadra de sujeción




Tapa protectora




Perfil de cubrimiento



Llave de boca



Tapa protectora




Perfil de cubrimiento


Medidas del aparato

A	510 mm
B	EWT 16.. - 906 mm EWT 23.. - 1233 mm EWT 35.. - 1816 mm
C	572 mm
D	EWT 16.. - 872 mm EWT 23.. - 1218 mm EWT 35.. - 1770 mm
E	595 mm
F	557 mm
G	254 mm
H	1100 mm
I	115°


Vista lateral



Vista frontal



Vista desde arriba



Transporte del aparato


⚠ ATENCIÓN

¡ Peligro de daños y de lesiones derivado de un transporte inadecuado!

- Transportar el aparato sin quitar el embalaje.
- Transportar el aparato en posición vertical.
- No transportar el aparato solo.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Un aparato no empotrado se puede volcar!




Dimensiones de empotramiento

Advertencia importante

Para evitar problemas al empotrar el aparato y que se produzcan daños en el mismo, es imprescindible que se cumplan los siguientes requisitos.

El mueble de cocina se debe alinear horizontal y verticalmente.

Espesor mínimo de la pared del cuerpo del armario = 16 mm.



A	560 mm - 570 mm
B	mín. 550 mm (recomendar 560 mm)
C	70 mm
D	30 mm
E	EWT 16.. - 874-890 mm EWT 23.. - 1220-1236 mm EWT 35.. - 1772-1788 mm


En esta zona sale el cable de alimentación de la red de la parte posterior del aparato.

Longitud libre del cable de alimentación de la red:
EWT 16...: 2000 mm
EWT 23...: 2000 mm
EWT 35...: 2800 mm

Seleccionar la posición del enchufe teniendo en cuenta estos datos.

El enchufe no puede estar detrás del aparato y debe quedar fácilmente accesible.

Aireación del aparato




Advertencia importante

La sección de ventilación libre entre la abertura de aireación inferior y la abertura de aireación superior debe ser de como mínimo de 200 cm².

A	mín. 200 cm²
B	mín. 500 mm
C	mín. 40 mm
D	mín. 500 mm
E	mín. 40 mm

Tipos de orificios de salida de aire

- ① Directamente por encima del aparato
- ② Por encima del armario complementario
- ③ Al frente del armario complementario con rejilla decorativa



Advertencia importante

En caso de utilización de rejillas decorativas, se debe tener en cuenta que se obtiene la sección de ventilación libre de la suma de los distintos orificios de la rejilla.

Una sola escotadura de 200 cm² para la colocación de una rejilla de aireación no es suficiente.

Cambio de goznes (apertura de puerta)

El cambio de goznes debería ser realizado únicamente por personal profesional especializado.

Para la modificación se precisan dos personas.


⚠ ¡ADVERTENCIA!

La puerta tiene un peso elevado.
Peligro de lesiones y de daños materiales.
Llevar a cabo la modificación solo si se puede levantar un peso de 60 kg.


⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesión debido a que se puede caer la puerta!
Si no están instalados las piezas de fijación con el momento de torsión adecuado, la puerta se puede caer. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre y el aparato no refrigere correctamente.


1. Retirar las tapas protectoras.




2. Desmontar el seguro de transporte.




3. Retirar la junta.




4. Retirar la tapa protectora.




5. Retirar la tapa protectora.




6. Retirar la junta.



7. Retirar la tapa protectora.




8. Desmontar el seguro de transporte.




9. Retirar la puerta.

Una persona debe encargarse ahora de sostener la puerta.


Colocar la puerta cuidadosamente sobre una superficie blanda.




10. Extraer el ángulo de fijación superior y cambiarlo al lado opuesto.




11. Cambiar el tope al lado opuesto.



12. Retirar la junta.




13. Retirar las tapas protectoras.





⚠ ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones cuando las bisagras se pliegan!
- Dejar abiertas las bisagras.



14. Destornillar las bisagras.





15. Volver a atornillar las bisagras en diagonal en las posiciones opuestas (ver capítulo "Ajuste de la puerta", página 72).



15.




16. Atornillar las tapas protectoras.




17. Encajar las tapas protectoras.


18. Montar la junta.



19. Encajar las tapas protectoras.




20. Montar la junta.




21. Colocar la puerta en el aparato.

Aviso

Una persona debe encargarse ahora de sostener la puerta.



22. Colocar y enclavar las tapas protectoras.



Comprobar que la puerta está fijada de forma segura y sólida al aparato y que cierra correctamente.

Empotramiento del aparato

El empotramiento solo se debe realizar por parte de un profesional especializado.

Para realizar el empotramiento son necesarias dos personas.

Advertencia

Comprobar las dimensiones antes del empotramiento.

El fondo intermedio y la pared lateral del mueble deben ser bien perpendiculares entre sí.

⚠ ¡ADVERTENCIA!


¡Riesgo de incendio derivado de la humedad!

Si las piezas conductoras de electricidad o el cable de conexión se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No poner en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

- Utilizar el aparato solo cuando esté instalado.

1. EWT 3583 - Desmontar el seguro de transporte.



2. Colocar el cable de alimentación en la zona del enchufe.

⚠ ¡ADVERTENCIA!


¡Peligro de incendio a consecuencia de un cortocircuito!

- Al introducir el aparato en el hueco, no aplastar, aprisionar ni dañar el cable de conexión.


- No utilizar el aparato con un cable de conexión defectuoso.

3. Introducir las 2/3 partes del aparato en el cuerpo del armario.


Al introducir el aparato en el hueco se debe prestar atención a no dañar el cable de alimentación.



4. Atornillar a tope las patas roscadas.




5. Colocar el perfil de cubrimiento.




Para aparatos con la puerta con bisagras montadas en el lado izquierdo

5.


Para aparatos con la puerta con bisagras montadas en el lado derecho




6. Desmontar el seguro de transporte.




7. Únicamente cuando el espesor de la pared sea inferior a 19 mm:
Montar las piezas distanciadoras.




8. Retirar la tapa protectora.



9. Atornillar la escuadra de sujeción.




10. Atornillar la escuadra de sujeción.




11. Colocar el perfil de cubrimiento.

12. Retirar la protección de los cantos.




13. Introducir el aparato en el hueco completamente. Comprobar que la distancia es la misma por todas partes.


- Aflojar los tornillos ①.
- Desplazar la escuadra hacia la pared del mueble.
- Apretar bien los tornillos ①.




14. Alinear el aparato con las patas roscadas, ver capítulo "Ajuste de la puerta", página 72.




15. Fijar el aparato en el cuerpo del armario mediante tornillos que pasan a través de las bisagras y las escuadras de sujeción.



16. Doblar y retirar la parte delantera de la escuadra con espaldón.




17. Encajar las tapas protectoras.




18. Apoyar el aparato atrás y abajo:

Encajar el tirador ① en la guía de estabilización ② e introducir la guía de estabilización en el suelo del aparato.


Extraer el tirador y proceder del mismo modo con la segunda guía de estabilización.




19. Retirar la junta.




20. Retirar la tapa protectora.




21. Desmontar el seguro de transporte.




22. Atornillar la tapa protectora.



23. Encajar la tapa protectora.




24. Montar la junta.




Comprobar que el aparato está montado de forma segura y sólida en el cuerpo del armario y que la puerta cierra correctamente.

El empotramiento ya está terminado.


Ajuste de la puerta



1. Retirar la junta.




2. Retirar las tapas protectoras.




3.


- Destornillar los tornillos ①.
- Cambiar a la posición ②.
- Aflojar los tornillos ③.
- Ajustar el intersticio.
- Apretar los tornillos ① y ③.




4. Encajar las tapas protectoras.



5. Montar la junta.



6. Ajustar el intersticio en dirección Z.





Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

