



Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Pogoji za postavitve.....	2
2.1	Prostor.....	2
2.2	Integracija aparata v kuhinjsko enoto.....	2
2.3	Postavitev več aparatov.....	3
2.4	Priklop na elektriko.....	3
3	Postavitvene mere.....	4
4	Zahteve za prezračevanje.....	4
5	Transportiranje aparata.....	4
6	Razpakiranje aparata.....	4
7	Montaža stenskih distančnikov.....	4
8	Postavitev aparata.....	4
9	Poravnavanje aparata.....	5
10	Po postavitvi.....	5
11	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	5
12	Razlaga uporabljenih simbolov.....	5
13	Zamenjava smeri odpiranja vrat.....	6
13.1	Snemanje zgornjega blažilnika za zapiranje vrat.....	7
13.2	Snemanje spodnjega blažilnika za zapiranje vrat.....	8
13.3	Prekinitev kabselske povezave.....	9
13.4	Snemanje zgornjih vrat.....	9
13.5	Snemanje spodnjih vrat.....	10
13.6	Prestavitev zgornjih ležajnih delov.....	10
13.7	Prestavljanje sredinskih ležajnih delov.....	12
13.8	Prestavljanje spodnjih ležajnih delov.....	12
13.9	Prestavljanje ležajnih delov vrat.....	12
13.10	Prestavljanje ročajev*.....	13
13.11	Montaža spodnjih vrat.....	14
13.12	Montaža zgornjih vrat.....	15
13.13	Montaža kabselske povezave.....	15
13.14	Izravnavanje vrat.....	16
13.15	Montiranje spodnjega blažilnika za zapiranje vrat.....	16
13.16	Montiranje zgornjega blažilnika za zapiranje vrat.....	17
14	Priključitev aparata.....	17

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Prosimo, pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.

Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).

Navodila za ravnanje so označena z ►, rezultat pa z ▷.

1 Splošni varnostni napotki

- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v skrajnem primeru hitro odklopite iz električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.

	NEVAR-NOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZO-RILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.

	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje koristna navodila in nasvete.

2 Pogoji za postavitve



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!
Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

Namenska uporaba

- Aparat postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.

2.1 Prostor



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi hladilnega sredstva!
Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja.

- Če bo aparat stal v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani aparata nastaja kondenzat.

Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje na mestu postavitve.

- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem aparat stoji. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.

2.1.1 Podlaga v prostoru

- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.
- Podlaga aparata mora biti enake višine kot obdajajoča tla.

2.1.2 Postavitev v prostoru

- Aparata ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Aparat s hrbtno stranjo postavite ob steno tako, da so priloženi stenski distančnik (glejte spodaj) tik ob steni.

2.2 Integracija aparata v kuhinjsko enoto

Okoli aparata lahko vgradite kuhinjske omare.




Fig. 1

- (1) Nadgradna omara*
 (2) Naprava*
 (3) Kuhinjska omara*
 (4) Stena*
 (A) Globina naprave*
 (B) Globina vrat*
 (C) Presek prezračevanja*
 (D) Odmik hrbtne strani naprave*
 (E) Odmik do strani naprave*

Aparat postavite neposredno zraven kuhinjske omare Fig. 1 (3).*

Aparat postavite z razmikom 5 cm med aparatom in kuhinjsko omaro Fig. 1 (3).*

Na zadnji strani nadgradne omare mora biti zaradi prezračevanja in odzračevanja po vsej širini nadgradne omare prezračevalni jašek globine Fig. 1 (D).*

Pod stropom je treba upoštevati presek prezračevanja Fig. 1 (C).*

Če napravo postavite s tečaji poleg stene Fig. 1 (4), mora razdalja med napravo on steno znašati najmanj 40mm. To ustreza velikosti ročaja pri odprtih vratih.*

Da vrata lahko odpirate, mora naprava štrleti ven vsaj za globino vrat Fig. 1 (B) glede na fronto kuhinjske omare. Odvisno od globine kuhinjskih omar Fig. 1 (3) in uporabe stenskih distančnikov lahko naprava štrli bolj ven.*

A [mm]*	B [mm]*	C [cm²]*	D [mm]*	E [mm]*
675 *	75	min.300	min.50	min.40

Da vrata lahko odpirate, mora naprava štrleti ven vsaj za globino vrat (B) glede na fronto kuhinjske omare. Odvisno od globine kuhinjskih omar Fig. 1 (3) in uporabe stenskih distančnikov lahko naprava štrli bolj ven.*

Nasvet

Pri napravah z blaženjem za zapiranje vrat je mogoče preko servisne službe naročiti komplet za omejitev kota odpiranja vrat na 90°.

Zagotovite naslednje pogoje:

- Mere kuhinjske niše so upoštevane .
- Zahteve za prezračevanje so upoštevane (glejte 4 Zahteve za prezračevanje) .

2.3 Postavitev več aparatov

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

- Aparata ne postavite direktno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika .

Aparati so zasnovani za različne načine postavitve. Aparate kombinirajte le, če so za to zasnovani. V naslednji tabeli je prikazan možen način postavitve glede na model:

Način postavitve	Model
single	Vsi modeli
Side-by-Side (SBS)	Modeli, katerih oznaka modela se začne s S... Postavitev je razvidna iz priložene postavitve SBS.
Drug zraven drugega z razdaljo 70 mm med aparati	Vsi modeli z ogrevanjem stranskih sten Če te razdalje ne upoštevate, bo med stranskimi stenami aparatov nastajal kondenzat.




Fig. 2

Aparate sestavite skladno z ločenimi navodili za montažo.

2.4 Priklop na elektriko



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

Če se električni kabel/vtič naprave ali neke druge naprave in hrbtne strani naprave dotikata, se lahko električni kabel/vtič prek vibracij naprave poškodujeta tako, da pride do kratkega stika.

- Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice za napravo ne priključujte niti te niti katere koli druge naprave.

3 Postavitvene mere




Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
CN(sd)d 5253	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SCNsdd 5253	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SBNsdd 5264	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CN(sd)(b) (d) 5753	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBNsdb (b) (c) 5753	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CNsdd 5763	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBNbsd 576i	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN(st) (bs)d 578i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBNstd 5783	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBNstd 579i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBNsstd 5773	2015	597	682 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x Pri napravah s priloženimi stenski distančniki se mere povečajo za 15 mm.

4 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi pregrevanja, kot posledice nezadostnega prezračevanja!

Pri nezadostnem prezračevanju se kompresor lahko poškoduje.

- Pazite na zadostno prezračevanje.
- Upoštevajte zahteve za prezračevanje.

Če boste aparat vgradili v kuhinjski element, nujno upoštevajte naslednje zahteve glede prezračevanja:

- Odmična rebra na zadnji strani naprave služijo zadostnemu prezračevanju. Le-ta v končnem položaju ne smejo ležati v poglobitvah ali prebojih.
- Načeloma velja naslednje: večji kot je prezračevalni prerez, manj energije porabi aparat.

5 Transportiranje aparata

- Transportirajte zapakiran aparat.
- Aparat transportirajte stoje.
- Aparata ne transportirajte sami.

6 Razpakiranje aparata


Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.

- Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!
- Z zadnje strani aparata snemite priključni kabel. Odstranite nosilec kabla, sicer prihaja do vibracijskega hrupa!

7 Montaža stenskih distančnikov

Za doseganje deklarirane porabe energije in preprečevanje kondenzirane vode pri visoki vlagi okolice je treba uporabiti distančnike. S tem se globina aparata poveča za pribl. 15 mm. Če distančnikov ne uporabite, je aparat popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

- Če ima aparat priložene stenske distančnike, te namestite na hrbtno stran aparata na levo in desno stran spodaj.



8 Postavitev aparata



POZOR

Nevarnost poškodb!

- Aparat morata do mesta postavitve prenašati dve osebi.



POZOR

Nevarnost osebnih in materialnih poškodb!

Vrata se lahko zadenejo ob steno in se tako poškodujejo. Pri steklenih vratih lahko poškodovano steklo povzroči poškodbe!

- Vrata zavarujte pred udarjanjem ob steno. Na steno namestite omejilnik za vrata, npr. iz filca.
- Omejevalnik odpiranja vrat na 90° lahko naročite tudi naknadno pri naši službi za stranke.



OPOZORILO

Nevarnost prevrnitve

- Da bi se izognili nevarnosti zaradi nestabilnosti aparata, je treba aparat pritrditi skladno z navodili.



OPOZORILO

Nevarnost požara in poškodb!

- Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Zagotovite naslednje pogoje:

- ☐ Aparat premikajte le v praznem stanju.
- ☐ Aparat postavljajte samo s pomočjo drugih oseb.

9 Poravnavanje aparata




POZOR

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevračanja in padca vrat naprave ven!

Če nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku ne stoji trdno na tleh, lahko vrata padejo ven ali se naprava prevrne. To lahko povzroči materialno škodo in telesne poškodbe.

- Nastavljivo nogo na ležajnem podstavku odvijajte, dokler ne stoji trdno na tleh.
- Nato zavrtite še za dodatnih 90°.

- S priloženim viličastim ključem in s pomočjo vodne tehnice poravnajte nastavljive noge aparata (A) in aparat postavite naravnost.
- Nato podprite vrata: Odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku (B), da noga trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.



- Nato podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku (B), da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

10 Po postavitvi

- Z zunanje strani ohišja aparata potegnite zaščitne folije.
- Z okrasnih letvic potegnite zaščitne folije.
- Z okrasnih letvic in s čelnih strani predalov potegnite zaščitne folije.
- Snemite zaščitne folije z zadnje stene iz legiranega jekla.
- Odstranite vse dele transportnih varoval.
- Očistite aparat.
- V predvidena polja zabeležite tip (model, številko), oznako aparata, številko aparata/serijsko številko, datum nakupa in podpis trgovca.

11 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*
- Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.



12 Razlaga uporabljenih simbolov



Pri tem dejanju obstaja nevarnost poškodb! Upoštevajte varnostna navodila!



Navodilo velja za več modelov. Ta korak opravite le, če je primeren za vašo napravo.



Pri montaži upoštevajte natančen opis v besedilnem delu navodil.




Razdelek velja za enovratne ali dvovratne aparate.




Izberite med možnostmi: Naprava z vrati, ki se odpirajo v desno, ali naprava z vrati, ki se odpirajo v levo.



Montažni korak pri IceMaker in/ali InfinitySpring je obvezen.



Vijake le sprostite ali pa jih rahlo privijte.




Vijake trdno privijte.



Preverite, ali je naslednji delovni korak potreben za vaš model.

Zamenjava smeri odpiranja vrat

	Preverite ustrezno montažo/pravilno pritrditev uporabljenega sestavnega dela.
	Izmerite navedeno mero in jo po potrebi popravite.
	Orodje za montažo: merilna palica
	Orodje za montažo: akumulatorski izvijač in vložek
	Orodje za montažo: vodna tehnica
	Orodje za montažo: viličasti ključ velikosti 7 in 10
	Ta delovni korak morata izvesti dve osebi.
	Delovni korak se izvede na označenem mestu naprave.
	Pripomoček za montažo: vrvica
	Pripomoček za montažo: vogelnik
	Pripomoček za montažo: izvijač
	Pripomoček za montažo: škarje
	Pripomoček za montažo: pisalo za označevanje, ki ga je mogoče pobrisati
	Dodatek: vzemite ven sestavne dele



Dele, ki jih ne potrebujete več, ustrezno zavrzite.

13 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Orodje





Fig. 4



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!
Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.
► Ležajnike/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
► Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb Side-by-Side aparatov zaradi kondenzacijske vode!
Določene aparate lahko postavite kot Side-by-Side kombinacije (dva aparata, en poleg drugega).
Če vaš aparat **je Side-by-Side aparat (SBS)**:
► Postavite kombinacijo SBS v skladu s priloženim listom.
Če je **vrstni red naprav predpisan**:
► Ne zamenjajte smeri odpiranja vrat.




Fig. 5

Upoštevajte smer branja.

13.1 Snemanje zgornjega blažilnika za zapiranje vrat




Fig. 6

- Odprite zgornja vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo več dobro in hlajenje ni več zadostno.

- Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem!

- Snemite zunanji pokrov. Fig. 6 (1)
- Snemite in odstranite pokrov ležajnega podstavka. Snemite pokrov ležajnega podstavka. Fig. 6 (2)
- S ploščatim izvijačem staknite zaslonko in jo obrnite k strani. Fig. 6 (3)




Fig. 7

- Zgibni del zavrtite v smeri vrat. Fig. 7 (4)




Fig. 8

- S ploščatim izvijačem iztaknite pokrov in ga dvignite. Fig. 8 (1)
- Pokrov vzemite ven. Fig. 8 (2)




Fig. 9

- Vijake na enoti blažilnikov za zapiranje vrat odvijte z izvijačem T15 za pribl. 14 mm. Fig. 9 (1)
- Na strani ročaja izvijač zataknete za enoto blažilnikov za zapiranje vrat in obrnite naprej. Fig. 9 (2)
- Izvlecite enoto blažilnikov za zapiranje vrat. Fig. 9 (3)



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

- Zataknete varovalo.

- Varovalo zataknete v odprtino. Fig. 7 (1)
- Sornik potisnite ven z izvijačem. Fig. 7 (2)
- Sornik izvlecite v smeri navzgor. Fig. 7 (3)

Zamenjava smeri odpiranja vrat

13.2 Snemanje spodnjega blažilnika za zapiranje vrat




Fig. 10

- ▶ Odprite spodnja vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo več dobro in hlajenje ni več zadostno.

- ▶ Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem!

- ▶ S ploščatim izvijačem staknite zaslonko in jo obrnite k strani.




Fig. 11



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

- ▶ Zatakните varovalo.

- ▶ Varovalo zatakните v odprtino.




Fig. 12

- ▶ Odstranite pokrov ležajnega podstavka in ga zamaknite vzdolž zgibnega dela. Fig. 12 (1)
- ▶ Sornik s prsti ali izvijačem dvignite od spodaj. Fig. 12 (2)
- ▶ Izvijač zatakните pod glavo sornika in ga izvlecite. Fig. 12 (3)




Fig. 13

- ▶ Zgibni del zavrtite v smeri vrat. Fig. 13 (1)
- ▶ Odstranite pokrov ležajnega podstavka. Fig. 13 (2)




Fig. 14

- ▶ Vijake na enoti blažilnikov za zapiranje vrat odvijte z izvijačem T15 za pribl. 14 mm. Fig. 14 (1)
- ▶ Na strani ročaja potisnite izvijač za enoto blažilnikov za zapiranje vrat. Enoto obrnite naprej. Fig. 14 (2)
- ▶ Enoto izvlecite. Fig. 14 (3)
- ▶ Enoto blažilnikov za zapiranje vrat odložite na stran.

13.3 Prekinitev kableske povezave




Fig. 15

- Okvir upravljalne plošče previdno ločite v smeri naprej. Fig. 15 (1)
- Okvir upravljalne plošče obrnite navzgor za 180°. Fig. 15 (2)
- Zaskočni nastavek potisnite nazaj in previdno izvlecite vtič. Fig. 15 (3)
- Kabel preko ležajnega podstavka previdno sprostite iz vodila. Fig. 15 (4)




Fig. 16

- Iz vodila v vratih previdno potegnite sivi kabel. Fig. 16 (1)
- Spono za vtičem potisnite nazaj. Fig. 16 (2)
- Vtič previdno izvlecite navzgor. Fig. 16 (3)




Fig. 17

- S ploščatim izvijačem dvignite pokrov in ga izvlecite. Fig. 17 (1)
- Izvlecite kabel. Fig. 17 (2)

13.4 Snemanje zgornjih vrat

Nasvet

- Odstranite žvila s polic na vratih, preden jih snamete.

Za vse aparate:




Fig. 18

Zamenjava smeri odpiranja vrat



POZOR

Nevarnost poškodb, če se vrata prevrnejo!

- ▶ Vrata dobro držite.
- ▶ Vrata previdno postavite na tla.

- ▶ Previdno snemite varovalni pokrov. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Sornik nekoliko izvijte z izvijačem T15. *Fig. 18 (2)*
- ▶ Držite vrata in s prsti izvlecite sornik. *Fig. 18 (3)*
- ▶ Dvignite vrata in jih postavite na stran.
- ▶ S ploščatim izvijačem previdno dvignite čep iz ležajne doze vrat in ga izvlecite. *Fig. 18 (4)*

13.5 Snemanje spodnjih vrat




Fig. 19*



POZOR

Nevarnost poškodb, če se vrata prevrnejo!

- ▶ Vrata dobro držite.
- ▶ Vrata previdno postavite na tla.

- ▶ Sornike izvlecite v smeri navzgor.* *Fig. 19 (1)*
- ▶ Vrata obrnite navzven, jih povlecite navzgor in postavite v stran.* *Fig. 19 (2)*

13.6 Prestavitev zgornjih ležajnih delov




Fig. 20

- ▶ Z izvijačem T20 izvijte oba vijaka.
- ▶ Dvignite in odstranite ležajni podstavek in kabel.




Fig. 21

- ▶ Ležajno dozo povlecite iz vodila. *Fig. 21 (1)*
- ▶ Držalo kabla obrnite navzven. *Fig. 21 (2)*




Fig. 22

- ▶ Kabel potegnite iz vodila. *Fig. 22 (3)*

OBVESTILO

Stisnjen kabel

- ▶ Pri polaganju kabla pazite na oznako. V držalo kabla se položi krajši konec od oznake.




Fig. 23

- Kabel zrcalno vstavite.
- ▷ Črna oznaka naj bo ob tem na robu držala kabla.
- Držalo kabla obrnite navznoter.




Fig. 24

- Ležajno dozo vstavite z druge strani in pazite, da se zaskoči.




Fig. 25

- Pokrov snemite od zgoraj v smeri naprej. Fig. 25 (1)
- Pokrov, obrnjen za 180°, namestite na drugi strani z desne strani. Fig. 25 (2)
- Zatakните pokrov. Fig. 25 (3)
- Pristavite zgornji ležajni podstavek. Fig. 25 (4)
- Vijak vstavite z izvijačem T20 in ga zategnite. Fig. 25 (5)
- Vijak vstavite z izvijačem T20 in ga zategnite. Fig. 25 (6)

Zamenjava smeri odpiranja vrat

13.7 Prestavljanje sredinskih ležajnih delov




Fig. 26

- Snemite šipo. Fig. 26 (1)
- Izvijte vijake z izvijačem T20. Fig. 26 (2)
- Previdno snemite pokrov. Fig. 26 (3)
- Ležajni podstavek s folijo, obrnjen za 180°, na drugi strani trdno privijte. Fig. 26 (4)
- Pokrov, obrnjen za 180°, namestite na drugi strani. Fig. 26 (5)
- Šipo potisnite gor od spredaj. Fig. 26 (6)

13.8 Prestavljanje spodnjih ležajnih delov




Fig. 27

- Ležajni sornik v celoti izvlecite navzgor. Fig. 27 (1)
- Vijak odvijte z izvijačem T20 in snemite spoj blažilnika za zapiranje vrat. Fig. 27 (2)

- Vijake odvijte z izvijačem T20 in snemite ležajni podstavek. Fig. 27 (3)




Fig. 28

- Snemite pokrov in ga namestite na drugi strani. Fig. 28 (1)
- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in privijte s pomočjo izvijača T20. Pričnite z vijakom 2 spodaj na sredini. Fig. 28 (2)
- Privijte vijaka 3 in 4. Fig. 28 (3,4)
- Spoj blažilnika za zapiranje vrat obrnite za 180°. Na drugi strani ležajnega podstavka privijte z izvijačem T20. Fig. 28 (5)
- V celoti vstavite ležajni sornik. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj. Fig. 28 (6)

13.9 Prestavljanje ležajnih delov vrat

Vrata zgoraj




Fig. 29

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.
- Izvlecite vodilno pušo: Pritisnite spono s ploščatim izvijačem in ga hkrati potisnite pod vodilno pušo. Fig. 29 (1, 2)
- Vstavite vodilno pušo, ki je vsebovana v obsegu dobave, na drugi strani ohišja. Fig. 29 (3)
- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.

13.10 Prestavljanje ročajev*




Fig. 30

- Snemite pokrov. Fig. 30 (1)
- Izvijte vijake z izvijačem T15. Fig. 30 (2)
- Snemite ročaj. Fig. 30 (3)
- S ploščatim izvijačem previdno dvignite stranski čep in ga izvlecite. Fig. 30 (4)
- Čep ponovno vstavite na drugi strani. Fig. 30 (5)




Fig. 31

- Ročaj namestite na nasprotno stran. Fig. 31 (1)
- ▷ Luknje za vijake morajo biti točno ena nad drugo.
- Trdno privijte vijake z izvijačem T15. Fig. 31 (2)
- Pokrove pristavite ob strani in potisnite gor. Fig. 31 (3)
- ▷ Pazite, da se pravilno zaskoči.

13.11 Montaža spodnjih vrat




Fig. 32

- S ploščatim izvijačem previdno dvignite čep in ga izvlecite. Fig. 32 (1)
- Vrata od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik. Fig. 32 (2)
- Ležajni sornik na sredini vstavite skozi ležajni podstavek na sredini v vodilo spodnjih vrat. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj. Fig. 32 (3)
- Čep ponovno vstavite na drugi strani vrat. Fig. 32 (4)

13.12 Montaža zgornjih vrat




Fig. 33

- Zgornja vrata postavite na srednji ležajni sornik Fig. 33 (1)
- Vrata zgoraj naravnajte k odprtini v ležajnem podstavku. Fig. 33 (2)
- Vstavite sornik in ga privijte z izvijačem T15. Fig. 33 (3)
- Montirajte varovalni pokrov za varovanje vrat: Vstavite varovalni pokrov in preverite, če se nalega na vrata. V nasprotnem primeru sornike vstavite v celoti. Fig. 33 (4)

OBVESTILO

Stisnjen kabel

- Oznaka kabla mora biti nameščena na sredini držala. Spona mora biti obrnjena z daljšo odprtino naprej.
- S ploščatim izvijačem dvignite pokrov in ga izvlecite. Nato vstavite kabel pod njim. Fig. 33 (5)
- Vstavite pokrov in ga potisnite navzdol, da se zaskoči. Fig. 33 (6)
- Vstavite čep. Fig. 33 (7)

13.13 Montaža kableske povezave




Fig. 34

- Okvir upravljalne plošče previdno vzemite ven. Fig. 34 (1)
- Zaslonko obrnite navzgor za 180°. Fig. 34 (2)
- Vtič zatakните v okvir upravljalne plošče. Fig. 34 (3)
- Okvir upravljalne plošče zatakните nazaj v napravo. Fig. 34 (4)
- Sivi kabel previdno položite v vodilo nad zgornjim ležajnim podstavkom. Fig. 34 (5)




Fig. 35

- Sivi kabel namestite v vodilo v zgornjih vratih. Fig. 35 (1)
- Zaskočni nastavek potisnite nazaj Fig. 35 (2)
- Zataknite vtič. Fig. 35 (3)
- Preostalo dolžino kabla po potrebi položite v vodilo kot zanko.

13.14 Izravnavanje vrat



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi izpadajočih vrat!

Če deli ležaja niso dovolj trdno priviti, vrata lahko padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata najverjetneje ne bodo zapirala, tako da naprava ne bo hladila pravilno.

- Ležajnike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi pritegnite.

- Vrata po potrebi s pomočjo dveh vzdolžnih lukenj v ležajnem podstavku spodaj in ležajnem podstavku na sredini poravnajte z ohišjem aparata. V ta namen srednji vijak v ležajnem podstavku spodaj izvijte s priloženim orodjem T20. Z orodjem T20 ali z izvijačem T20 nekoliko odvijte ostale vijake in jih naravnajte s pomočjo vzdolžnih lukenj. V ležajnem podstavku na sredini vijake odvijte z orodjem T20 in ležajni podstavek na sredini naravnajte v vzdolžnih luknjah.
- Podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku spodaj, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

13.15 Montiranje spodnjega blažilnika za zapiranje vrat




Fig. 36

- Enoto blažilnikov za zapiranje vrat na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do prislonu. Fig. 36 (1)
- Enoto blažilnikov za zapiranje vrat popolnoma potisnite v odprtino. Fig. 36 (2)
- Enota je pravilno nameščena, ko rebro enote blažilcev za zapiranje vrat leži v vodilu.
- Trdno privijte vijak z izvijačem T15. Fig. 36 (3)
- Pokrov potisnite preko zgibnega dela. Fig. 36 (4)




Fig. 37

Vrata so odprta za 90°

- Zgibni del v vpetju zavrtite. Fig. 37 (1)
- Z izvijačem T15 vstavite sornik v vpetje in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru. Fig. 37 (2)

- ▶ Potisnite pokrov ležajnega podstavka vzdolž zgibnega dela in ga montirajte nad vpetjem. *Fig. 37 (3)*
- ▶ Snemite varovalo. *Fig. 37 (4)*
- ▶ Namestite pokrov na strani ročaja in ga obrnite navznoter. *Fig. 37 (5)*
- ▷ Zaslonka je zataknjena.
- ▶ Zaprite spodnja vrata.

13.16 Montiranje zgornjega blažilnika za zapiranje vrat




Fig. 38

- ▶ Enoto blažilnikov za zapiranje vrat na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do prislonu. *Fig. 38 (1)*
- ▶ Enoto popolnoma potisnite noter.
- ▷ Enota je pravilno nameščena, ko rebro enote blažilcev za zapiranje vrat leži v vodilu v ohišju.
- ▶ Trdno privijte vijak z izvijačem T15. *Fig. 38 (2)*




Fig. 39

- Vrata so odprta za 90°.
- ▶ Zgibni del v ležajnem podstavku zavrtite. *Fig. 39 (1)*
- ▶ Sornik vstavite v ležajni podstavek in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru. *Fig. 39 (2)*
- ▶ Snemite varovalo. *Fig. 39 (3)*
- ▶ Potisnite pokrov gor. *Fig. 39 (4)*




Fig. 40

- ▶ Namestite pokrov in ga zataknite, po potrebi ga previdno potisnite narazen. *Fig. 40 (1)*
- ▶ Namestite zaslonko. *Fig. 40 (2)*
- ▶ Obrnite zaslonko navznoter in jo zataknite. *Fig. 40 (3)*
- ▶ Potisnite zunanji pokrov gor. *Fig. 40 (4)*
- ▶ Zaprite zgornja vrata. *Fig. 40 (5)*

14 Priključitev aparata



OPOZORILO

Neustrezna priključitev!
Nevarnost požara.

- ▶ Ne uporabljajte kablskega podaljška.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov.

OBVESTILO

Neustrezna priključitev!
Poškodbe elektronike.

- ▶ Ne uporabljajte otočnega inverterja.
- ▶ Ne uporabljajte vtičnice z varčevanjem energije.

Nasvet

Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.

- ▶ Daljšo napeljavo za omrežni priključek lahko naročite pri servisni službi.




Fig. 41

Priključitev aparata

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Vtič naprave

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Vrsta toka in napetost na mestu postavitve ustrezata podatkom na nazivni ploščici .
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna.
- Vtičnica ni na območju zadnje strani naprave v podanem območju *Fig. 41 (a, b, c)*.
- ▶ Preverite električni priključek.
- ▶ Vtič naprave *Fig. 41 (G)* vstavite na zadnji strani naprave. Pazite, da se pravilno zaskoči.
- ▶ Omrežni vtič priključite na omrežno napetost.
- ▷ Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.
- ▷ Prikaz preklopi na simbol Standby.



home.liebherr.com/fridge-manuals



kombinacija hladilnika in zamrzovalnika

Datum izdaje: 20210929
Indeks št. artiklov: 7080544-00