




Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals










LIEBHERR

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2	Aufstellbedingungen	3
2.1	Aufstellungsort.....	3
2.2	Position im Raum.....	3
2.3	Einschub unter Arbeitsplatte.....	4
3	Gerätemaße	4
4	Nischenmaße	4
5	Möbelfront	5
5.1	Möbelfrontgewicht.....	5
5.2	Möbeltür.....	5
5.3	Möbelfrontmaße.....	5
5.4	Profilrahmenmaße.....	6
6	Gerät transportieren	6
6.1	Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren.....	6
6.2	Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren.....	6
7	Gerät auspacken	6
8	Nach dem Aufstellen	6
9	Verpackung entsorgen	6
10	Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln ... 6	
10.1	Sicherheitshinweise.....	6
10.2	Werkzeug.....	7
10.3	Lieferumfang.....	7
10.4	Abdeckungen abnehmen.....	7
10.5	Tür abnehmen.....	7
10.6	Scharnier ausbauen.....	8
10.7	Scharnier umbauen.....	8
10.8	Obere Abdeckung umsetzen.....	9
10.9	Untere Abdeckung umsetzen.....	9
10.10	Türstopper umsetzen*.....	10
10.11	Scharniere montieren.....	10
10.12	Oberen Winkel umsetzen.....	10
10.13	Unteren Winkel umsetzen.....	11
10.14	Tür montieren.....	11
10.15	Abdeckungen aufsetzen.....	12
11	Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig) 12	
11.1	Sicherheitshinweise.....	12
11.2	Werkzeug.....	13
11.3	Abdeckungen abnehmen.....	13
11.4	Tür abnehmen.....	13
11.5	Scharnier ausbauen.....	14
11.6	Scharnier umbauen.....	14
11.7	Abdeckungen umsetzen.....	15
11.8	Türstopper umsetzen.....	15
11.9	Scharniere montieren.....	15
11.10	Oberen Winkel umsetzen.....	16
11.11	Unteren Winkel umsetzen.....	16
11.12	Tür montieren.....	17
11.13	Abdeckungen aufsetzen.....	17
12	Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig) 18	
12.1	Sicherheitshinweise.....	18
12.2	Werkzeug.....	18
12.3	Abdeckungen abnehmen.....	18
12.4	Tür abnehmen.....	18
12.5	Scharnier ausbauen.....	19
12.6	Türstopper umsetzen.....	19
12.7	Scharniere montieren.....	20
12.8	Oberen Winkel umsetzen.....	20
12.9	Unteren Winkel umsetzen.....	21
12.10	Tür montieren.....	21
12.11	Abdeckungen aufsetzen.....	21
13	Türanschlag mit Lagerbockscharnier ausrichten . 22	

14	Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier ausrichten (nicht dekorfähig)	22
15	Nischeneinbau	23
15.1	Werkzeug.....	23
15.2	Lieferumfang.....	23
15.3	Gerät vorbereiten.....	23
15.4	Gerät an der Decke befestigen.....	24
15.5	Gerät seitlich befestigen.....	24
15.6	Gerät ausrichten.....	24
15.7	Sockel montieren.....	25
15.8	Gerät in der Nische befestigen.....	25
16	Möbeltür montieren	25
17	Gerät an Stromversorgung anschließen	27

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.


Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.
	Zusätzliche Informationen im Internet Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen und in weiteren Sprachen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals . Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:  <i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i>
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Videos Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.

Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.
- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**, welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals herunterladen. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:



- **Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:**

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

2 Aufstellbedingungen

Die Aufstellbedingungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Gerät sicher, effizient und störungsfrei betreiben können.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie Aufstellungsort und Position im Raum.



WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!

- ▶ Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- ▶ Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- ▶ An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- ▶ Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.



WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- ▶ Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.



WARNUNG

Brandgefahr durch austretendes Kältemittel und Öl!

Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- ▶ Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressors nicht beschädigen.

2.1 Aufstellungsort

- Gerät ausschließlich in geschlossenen Räumen aufstellen und verwenden.
- Gerät nur in eingebautem Zustand betreiben.
- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden. Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m³ groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Der Boden am Standort muss waagrecht und eben sein.

2.2 Position im Raum

- Gerät weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung noch neben einer Heizung oder dergleichen einbauen.
- Sie können das Gerät direkt neben einem Backofen einbauen.
- Wenn Sie das Gerät direkt neben einem Backofen einbauen, kann sich der Energieverbrauch geringfügig erhöhen. Dies ist abhängig von der Nutzungsdauer und Nutzungsintensität des Backofens.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern betreiben oder magnetische Gegenstände in der Nähe des Gerätes platzieren. Es kann zu ungewollten Türöffnungen kommen.*

Gerätemaße

- Wenn Sie das Gerät in eine Kochinsel einbauen, können Geräte mit integriertem Abluftsystem das Gerät beschädigen. Achten Sie entweder auf eine separate Luftführung oder installieren Sie eine Trennwand zwischen den Geräten.
- Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

2.3 Einschub unter Arbeitsplatte

- Wenn Sie das Gerät in ein Küchenmöbel einbauen, das auf einem unebenen Boden steht: Küchenmöbel nivellieren.

3 Gerätemaße




Fig. 1 Beispielhafte Darstellung: ..pr

- (A) Gerätehöhe inklusive Füße (C) Gerätetiefe
(B) Gerätebreite




Fig. 2 Beispielhafte Darstellung: ..gb

- (A) Gerätehöhe inklusive Füße (C) Gerätetiefe
(B) Gerätebreite

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
C	UW..pr: ^{A)} 564 mm UW..gb ..3.: ^{A)} 576 mm* UW..gb ..8.: ^{A)} 580 mm*	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Typenbezeichnung des Geräts

4 Nischenmaße




Fig. 3 Beispielhafte Darstellung: UW..gb




Fig. 4 Beispielhafte Darstellung: UW..pr

- (A) Nischenbreite (C) Nischenhöhe
(B) Nischentiefe (H) Lüftungsquerschnitt

A	600 mm
B	mind. 565 mm

C	UW.. 36..:A) 820 mm bis 880 mm	UW.. 37..:A) 860 mm bis 920 mm
D	11 mm bis 66 mm	
E	100 mm bis 160 mm	
F	60 mm bis 120 mm	
G	UW..pr.:A) 45 mm bis 100 mm UW..gb ..3.:A) 57 mm bis 112 mm UW..gb ..8.:A) 61 mm bis 116 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	
L	UW..pr 36..:A) 104 mm bis 164 mm UW..gb ..36.:A) 100 mm bis 160 mm	UW..pr 37..:A) 104 mm bis 164 mm UW..gb 37.:A) 81 mm bis 141 mm
M	UW..pr 366.:A) 707 mm UW..pr 367.:A) 704 mm UW..gb ..36.:A) 717 mm	UW..pr 37...:A) 747 mm UW..gb 37.:A) 776 mm

A) Typenbezeichnung des Geräts

5 Möbelfront

5.1 Möbelfrontgewicht

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch zu schwere Möbeltür!
Wenn die Möbeltür zu schwer ist, können Beschädigungen der Scharniere und daraus entstehende Funktionsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.

- ▶ Vor Montage der Möbeltür sicherstellen, dass das zulässige Gewicht der Möbeltür nicht überschritten wird.

Nischenhöhe	Maximales Gewicht der Möbeltür
.. 36..:A)	10 kg
.. 37..:A)	10 kg

A) Typenbezeichnung des Geräts

5.2 Möbeltür




Fig. 5 Beispielhafte Darstellung

- (A) Nische mit Wand (1) Frontdicke
(B) Nische mit Nachbar- (2) Spaltmaß
möbel

Frontdicke	mindestens 16 mm bis maximal 19 mm
Spaltmaß	mindestens 3 mm
Die Möbeltür muss plan sein und spannungsfrei montiert werden.	

5.3 Möbelfrontmaße




Fig. 6

Nischenhöhe	.. 36..	.. 37..
A	mindestens 595 mm	
B	mindestens 707 mm	mindestens 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Maß abhängig von Einbausituation in der Nische, Sie können es mit den Ausschnittbemaßungen der Glastürfront berechnen. (siehe 3 Gerätemaße)	

Gerät transportieren

Nischenhöhe	.. 36..	.. 37..
Für Geräte ohne Glastür entfallen Werte C, D und E.		

A) Typenbezeichnung des Geräts

5.4 Profilrahmenmaße




Fig. 7

Nischenhöhe	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Bei Paneelstärke 19 mm: 21 mm	

A) Typenbezeichnung des Geräts

A = Innenmaß für Ausschnitt in Möbelfront Profilrahmenmontage

B = Innenmaß für Ausschnitt in Möbelfront Profilrahmenmontage

C = Profilrahmendicke

6 Gerät transportieren

6.1 Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät ist verpackt.
- Gerät steht aufrecht.
- ▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.
- ▶ Gerät auspacken. (siehe 7 Gerät auspacken)

6.2 Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren

Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn Sie das Gerät nach Erstinbetriebnahme erneut transportieren oder verschieben wollen.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät ist entleert.
- Gerät steht aufrecht.
- Gerät mit Tür(en): Tür ist gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
- Gerät mit Auszugswagen: Auszugswagen ist gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
- Gerät ist ausgebaut.
- ▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

7 Gerät auspacken

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Gerätebewegung! Wenn Sie das Gerät ohne Schutz auf dem Fußboden bewegen, kann das Gerät den Fußboden beschädigen.

- ▶ Fußboden ausreichend abdecken, bevor Sie die Verpackung des Geräts entfernen.

- ▶ Gerät und Verpackung prüfen: Bei Verdacht auf Transportschäden vor dem Anschließen den Lieferanten kontaktieren.

ACHTUNG

Sachbeschädigung durch spitze oder scharfe Gegenstände! Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstände beim Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden, können Sie das Gerät beschädigen.

- ▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände zum Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden.

- ▶ Verpackungsmaterialien entfernen.

8 Nach dem Aufstellen

- ▶ Schutzfolien abziehen. *
- ▶ Gerät reinigen.
- ▶ Rechnung aufbewahren, um bei Serviceleistungen Geräte- und Händlerdaten zur Verfügung zu haben.

9 Verpackung entsorgen



WARNUNG

Erstickengefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!
▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*
- ▶ Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

10 Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln

10.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unfachmännischen Türanschlagwechsel!

- ▶ Türanschlag von Fachpersonal wechseln.



WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Türgewicht!

- ▶ Türanschlag nur wechseln, wenn Sie ein Gewicht von 15 kg tragen können.
- ▶ Türanschlag mit zwei Personen wechseln.


Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln

ACHTUNG


Stromführende Teile!
Beschädigung elektrischer Bauteile.

- ▶ Netzstecker ziehen, bevor Sie den Türanschlagwechsel durchführen.

10.2 Werkzeug




10.3 Lieferumfang




10.4 Abdeckungen abnehmen


- ▶ Tür öffnen.




- ▶ Abdeckung entfernen.



- ▶ Abdeckung entfernen.



- ▶ Abdeckung entfernen.




- ▶ Abdeckung entfernen.

10.5 Tür abnehmen

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!

- ▶ Tür festhalten.



- ▶ Schrauben unten lösen.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln




Fig. 13

- ▶ Schrauben oben lösen.
- ▶ Tür abnehmen.
- ▶ Tür auf einer weichen Unterlage ablegen.

10.6 Scharnier ausbauen




Fig. 14

- ▶ Bolzen herausschrauben.




Fig. 15

- ▶ Abdeckung abnehmen.




Fig. 16

- ▶ Schraube Fig. 16 (1) entfernen.
- ▶ Bolzen Fig. 16 (2) entfernen.
- ▶ Scharnier Fig. 16 (B) entfernen.

10.7 Scharnier umbauen




Fig. 17

- ▶ Schraube umsetzen.

10.8 Obere Abdeckung umsetzen




Fig. 18

- ▶ Abdeckung entfernen.




Fig. 19

- ▶ Bolzen entfernen.
- ▶ Abdeckung entfernen.
- ▶ Empfehlung: Abdeckung für eine spätere Verwendung aufbewahren.




Fig. 20

- ▶ Abdeckung aus dem Beipack einsetzen.
- ▶ Bolzen festschrauben.




Fig. 21

- ▶ Abdeckung einsetzen.

10.9 Untere Abdeckung umsetzen




Fig. 22

- ▶ Abdeckung oben und unten leicht zusammendrücken und nach vorne herausziehen.




Fig. 23

- ▶ Abdeckung um 180° Grad gedreht auf der Gegenseite einsetzen.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln

10.10 Türstopper umsetzen*




Fig. 24

- ▶ Türstopper herausziehen.




Fig. 25

- ▶ Türstopper um 180° gedreht auf der Gegenseiten einsetzen.

10.11 Scharniere montieren




Fig. 26

- ▶ Oberes Scharnier montieren.




Fig. 27

- ▶ Unteres Scharnier Fig. 27 (A) einsetzen.
- ▶ Bolzen Fig. 27 (1) einstecken und festhalten.
- ▶ Schraube Fig. 27 (2) festdrehen.




Fig. 28

- ▶ Abdeckung aufsetzen.

10.12 Oberen Winkel umsetzen




Fig. 29

Türanschlag mit Lagerbockscharnier wechseln

► Winkel entfernen.




Fig. 30

► Winkel einsetzen.

10.13 Unteren Winkel umsetzen




Fig. 31

► Winkel demontieren.




Fig. 32

► Winkel montieren.

10.14 Tür montieren




Fig. 33

► Tür oben anschrauben.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig)




Fig. 34

- ▶ Tür unten anschrauben.

10.15 Abdeckungen aufsetzen




Fig. 35

- ▶ Abdeckung aufsetzen.




Fig. 36

- ▶ Abdeckung aufsetzen.




Fig. 37

- ▶ Abdeckung aufsetzen.




Fig. 38

- ▶ Abdeckung aufsetzen.

11 Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig)

11.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unfachmännischen Türanschlagwechsel!

- ▶ Türanschlag von Fachpersonal wechseln.



WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Türgewicht!

- ▶ Türanschlag nur wechseln, wenn Sie ein Gewicht von 15 kg tragen können.
- ▶ Türanschlag mit zwei Personen wechseln.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig)

ACHTUNG

Stromführende Teile!
Beschädigung elektrischer Bauteile.

- ▶ Netzstecker ziehen, bevor Sie den Türanschlagwechsel durchführen.

11.2 Werkzeug



11.3 Abdeckungen abnehmen

- ▶ Tür öffnen.




Fig. 39

- ▶ Abdeckung entfernen.




Fig. 40

- ▶ Abdeckung entfernen.




Fig. 41

- ▶ Abdeckung entfernen.




Fig. 42

- ▶ Abdeckung entfernen.

11.4 Tür abnehmen

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!

- ▶ Tür festhalten.




Fig. 43

- ▶ Schrauben unten lösen.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig)




Fig. 44

- ▶ Schrauben oben lösen.
- ▶ Tür abnehmen.
- ▶ Tür auf einer weichen Unterlage ablegen.

11.5 Scharnier ausbauen




Fig. 45

- ▶ Schrauben herausdrehen.




Fig. 46

- ▶ Schrauben herausdrehen.

11.6 Scharnier umbauen




Fig. 47

- ▶ Halterungen demontieren.




Fig. 48

- ▶ Halterungen montieren.
- ▶ Obere Halterung (TOP) verbleibt an der oberen Einbauposition.
- ▶ Untere Halterung (BOTTOM) verbleibt an der unteren Einbauposition.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig)

11.7 Abdeckungen umsetzen




Fig. 49

- ▶ Abdeckung oben lösen.




Fig. 50

- ▶ Abdeckung unten lösen




Fig. 51

- ▶ Abdeckung von unten um 180° gedreht oben einsetzen.




Fig. 52

- ▶ Abdeckung von oben um 180° gedreht unten einsetzen.

11.8 Türstopper umsetzen




Fig. 53

- ▶ Türstopper herausziehen.




Fig. 54

- ▶ Türstopper um 180° gedreht auf der Gegenseiten einsetzen.

11.9 Scharniere montieren





Fig. 55

- ▶ Oberes Scharnier montieren.



Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig)

Fig. 56

- ▶ Unteres Scharnier montieren.

11.10 Oberen Winkel umsetzen




Fig. 57

- ▶ Winkel entfernen.




Fig. 58

- ▶ Winkel einsetzen.

11.11 Unteren Winkel umsetzen




Fig. 59

- ▶ Winkel demontieren.




Fig. 60

- ▶ Winkel montieren.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (nicht dekorfähig)

11.12 Tür montieren




Fig. 61

- Tür oben anschrauben.




Fig. 62

- Tür unten anschrauben.

11.13 Abdeckungen aufsetzen




Fig. 63

- Abdeckung aufsetzen.




Fig. 64

- Abdeckung aufsetzen.




Fig. 65

- Abdeckung aufsetzen.




Fig. 66

- Abdeckung aufsetzen.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)

12 Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)

12.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unfachmännischen Türanschlagwechsel!

- ▶ Türanschlag von Fachpersonal wechseln.



WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Türgewicht!

- ▶ Türanschlag nur wechseln, wenn Sie ein Gewicht von 15 kg tragen können.
- ▶ Türanschlag mit zwei Personen wechseln.



ACHTUNG

Stromführende Teile!

Beschädigung elektrischer Bauteile.

- ▶ Netzstecker ziehen, bevor Sie den Türanschlagwechsel durchführen.

12.2 Werkzeug



12.3 Abdeckungen abnehmen

- ▶ Tür öffnen.




Fig. 67

- ▶ Abdeckung entfernen.




Fig. 68

- ▶ Abdeckung entfernen.




Fig. 69

- ▶ Abdeckung entfernen.




Fig. 70

- ▶ Abdeckung entfernen.

12.4 Tür abnehmen

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch herauskippende Tür!

- ▶ Tür festhalten.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)




Fig. 71

- Schrauben unten lösen.




Fig. 72

- Schrauben oben lösen.
- Tür abnehmen.
- Tür auf einer weichen Unterlage ablegen.

12.5 Scharnier ausbauen




Fig. 73

- Schrauben herausdrehen.




Fig. 74

- Schrauben herausdrehen.

12.6 Türstopper umsetzen





Fig. 75

- Abdeckung Fig. 75 (1) entfernen.
- Türstopper Fig. 75 (2) demontieren.



Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)

Fig. 76

- ▶ Türstopper Fig. 76 (1) um 180° gedreht auf der Gegenseite montieren.
- ▶ Abdeckung Fig. 76 (2) auf der Gegenseite einsetzen.

12.7 Scharniere montieren




Fig. 77

- ▶ Oberes Scharnier montieren.




Fig. 78

- ▶ Unteres Scharnier montieren.

12.8 Oberen Winkel umsetzen




Fig. 79

- ▶ Winkel entfernen.




Fig. 80

- ▶ Winkel einsetzen.

Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier wechseln (dekorfähig)

12.9 Unteren Winkel umsetzen




Fig. 81

► Winkel demontieren.




Fig. 82

► Winkel montieren.

12.10 Tür montieren




Fig. 83

► Tür oben anschrauben.




Fig. 84

► Tür unten anschrauben.

12.11 Abdeckungen aufsetzen




Fig. 85

► Abdeckung aufsetzen.

Türanschlag mit Lagerbockscharnier ausrichten




Fig. 86

- ▶ Abdeckung aufsetzen.




Fig. 87

- ▶ Abdeckung aufsetzen.




Fig. 88

- ▶ Abdeckung aufsetzen.

13 Türanschlag mit Lagerbockscharnier ausrichten

Wenn die Tür nicht gerade ist, dann können Sie die Tür am Scharnierwinkel ausrichten.




Fig. 89 Beispielhafte Darstellung




Fig. 90 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Schrauben leicht lösen.
- ▶ Tür mit Scharnierwinkel nach rechts oder links verschieben.
- ▶ Schrauben bis zum Anschlag festziehen.
- ▶ Tür ist ausgerichtet.

14 Türanschlag mit Mehrgelenkscharnier ausrichten (nicht dekorfähig)

Wenn die Tür nicht gerade ist, dann können Sie die Tür am Scharnierwinkel ausrichten.




Fig. 91 Beispielhafte Darstellung





Fig. 92 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Schrauben leicht lösen.
- ▶ Tür mit Scharnierwinkel nach rechts oder links verschieben.
- ▶ Schrauben bis zum Anschlag festziehen.
- ▶ Tür ist ausgerichtet.

1x	
2x	
2x	
2x	

15 Nischeneinbau


15.1 Werkzeug



Bevor Sie das Gerät in die Nische einbauen, Befestigungsmethode beachten:

Seitliche Befestigung	Deckenbefestigung
Unterbau unter harte Arbeitsplatte wie Granit	Keine Granitplatte
Gerät ist bei voll ausgedrehten Stellfüßen niedriger als die Arbeitsplatte.	Gerät sitzt bei voll ausgedrehten Stellfüßen leicht verspannt unter der Arbeitsplatte.
Möbelseitenwand zur Verschraubung ist vorhanden.	


15.2 Lieferumfang



15.3 Gerät vorbereiten

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie das Gerät in eine Nische einbauen:

- ❑ Türanschlag ist durchgeführt. Sie können den Türanschlag nur außerhalb der Nische durchführen, weil Sie dazu ausreichend Platz benötigen.
- ▶ Kaltgerätebuchse der Netzanschlussleitung vollständig in den Gerätestecker auf der Rückseite des Geräts einstecken.
- ▶ Auf festen Sitz der Kaltgerätebuchse achten.
- ▶ Netzstecker mithilfe einer Schnur zur frei zugänglichen Steckdose verlegen.



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Verschieben des Geräts!
 Wenn Sie das Gerät verschieben, können Sie den Fußboden beschädigen oder Stellfüße des Geräts können abbrechen.
 Vor dem Verschieben:

- ▶ Stellfüße ganz eindrehen.
- ▶ Je einen Kartonstreifen (z. B. Verpackung) mit ca. 100 mm x 600 mm unter die Stellfüße legen.

Beim Verschieben:

- ▶ Gerät vorsichtig verschieben.
- ▶ Bei Bodenunebenheiten: Gerät vorsichtig anheben.

Nach dem Verschieben:

- ▶ Kartonstreifen entfernen.

15.4 Gerät an der Decke befestigen




Fig. 94 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Den Winkel in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke einstecken und nach vorne umbiegen.



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- ▶ Wenn Sie das Gerät in die Nische einschieben: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
 - ▶ Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
-
- ▶ Gerät in die Nische einschieben und ausrichten, siehe Punkt (siehe 15.6 Gerät ausrichten).

15.5 Gerät seitlich befestigen




Fig. 95 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Beide Winkel vor der Montage an jeweils einem Ende umbiegen. Die gerade Seite in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke einstecken und nach vorne umbiegen.



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- ▶ Wenn Sie das Gerät in die Nische einschieben: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
 - ▶ Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
-
- ▶ Gerät in die Nische einschieben und ausrichten, siehe Punkt (siehe 15.6 Gerät ausrichten).

15.6 Gerät ausrichten




Fig. 96 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Stellfüße bis unter die Arbeitsplatte herausdrehen.
- ▶ Gerät gerade stehend, mit Hilfe einer Wasserwaage, ausrichten.
- ▶ Stange mit Adapterstück für eine Demontage des Gerätes aufbewahren.




Fig. 97 Beispielhafte Darstellung

(A) Nische mit Wand

(X) ist der Abstand zwischen Gerätekörper und Rückseite der montieren Möbelfront

(B) Nische mit Nachbarmöbel

- ▶ Prüfen, dass Abstand (X) der Einbausituation (A) oder (B) entspricht.

(X)	42 mm
-----	-------

Bei fehlender Möbelseitenwand an Arbeitsplatte orientieren.

- ▶ Stellfüße wechselseitig maximal herausdrehen. Der Verstellweg beträgt maximal 60 mm.
- ▶ Gerät ist gerade stehend ausgerichtet.
- ▶ Das Gerät ist in der Nische, zwischen Boden und Arbeitsplatte, leicht verspannt.

15.7 Sockel montieren




Fig. 98 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Gerätesockelblende Fig. 98 (2) aufsetzen aber noch nicht fixieren.
- ▶ Möbeltür und Möbelsockelblende zum Testen positionieren
- ▶ Bei sichtbarer Sockelblende Fig. 98 (2), diese so weit nach vorn ziehen, dass Vorderkante Lüftungsgitter und Möbelsockelblende eine Ebene bilden.
- oder-
- ▶ Bei verdeckter Sockelblende Fig. 98 (2), diese ganz nach hinten schieben.
- ▶ Auf komplett freie Lüftungsschlitze achten: Bei Bedarf Höhe der Möbelsockelblende Fig. 98 (U) zuschneiden!
- ▶ Entlang der Nischenbreite Fig. 98 (W) die Steghöhe Fig. 98 (V) unter der Gerätesockelblende Fig. 98 (2) einpassen.




Fig. 99 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Gerätesockelblende fixieren: Riegel einsetzen, dabei Gerätesockelblende festhalten.
- ▶ Möbelsockelblende befestigen.

15.8 Gerät in der Nische befestigen

Deckenbefestigung:




Fig. 100 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Für eine Befestigung unter der Arbeitsplatte, die Befestigungswinkel mit jeweils zwei Schrauben unterhalb der Arbeitsplatte anschrauben.

Seitliche Befestigung:





Fig. 101 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Für eine seitliche Befestigung, den Befestigungswinkel mit jeweils einer Schraube rechts und links in der Nische anschrauben.
- ▶ Bei Geräten mit Lagerbockscharnier auf der Gegenseite des Scharniers beginnen.*

16 Möbeltür montieren

Werkzeug



Lieferumfang







Fig. 102

- ▶ Optionalen Profilrahmen in den Ausschnitt kleben. *
- ▶ Griff auf die Möbeltür montieren, eine spätere Montage ist nicht mehr möglich.


Möbeltür montieren




- ▶ Abdeckung abnehmen.



- ▶ Überprüfen Sie die Voreinstellung (A) 8 mm (Abstand zwischen Gerätetür und Unterkante Montageblech).
- ▶ Passen sie den Abstand gegebenenfalls an.



- ▶ Abstand (B) zwischen Unterkante Arbeitsplatte und Oberkante Montagewinkel messen.



- ▶ Abstand (B) auf Rückseite der Möbeltür übertragen und markieren.





Fig. 103


- ▶ Schrauben entfernen. Fig. 103 (1)
- ▶ Montagewinkel abnehmen. Fig. 103 (2)

Hinweis

Achten Sie auf die Länge der Schrauben!



- ▶ Montagewinkel an markiertem Abstand ausrichten und mittig an Möbeltür anschrauben.



- ▶ Möbeltür am Gerät befestigen.
- ▶ Tür schließen.




Fig. 104

- ▶ Türabstand zu den umliegenden Möbeltüren prüfen.
- ▶ Möbeltür seitlich ausrichten: Kontermutter Fig. 104 (1) lösen, Möbeltür in X Richtung verschieben.
- ▶ Kontermuttern Fig. 104 (1) anziehen.

- ▶ Möbeltür in der Höhe **Z** und in der seitlichen Neigung ausrichten: Justagebolzen *Fig. 104 (2)* einstellen.
- ▶ Die Möbeltür ist bündig und fluchtend zu den umliegenden Möbelfronten.

Hinweis

Achten Sie auf die Länge der Schrauben!





Fig. 105

- ▶ Magnettürdichtung punktuell lösen *Fig. 105 (1)*, Möbeltür durch das darunterliegende Bohrloch anschrauben *Fig. 105 (2)* und Magnettürdichtung wieder einrasten *Fig. 105 (3)*.
- ▶ Schritt an allen Befestigungspunkten *Fig. 105 (4)* wiederholen.



- ▶ Obere Abdeckung aufsetzen und anschrauben, damit eine einwandfreie Schließfunktion gewährleistet ist.

17 Gerät an Stromversorgung anschließen



WARNUNG

Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch beschädigtes Gerät oder beschädigte Netzanschlussleitung! Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschädigt wurden, dann können Sie einen tödlichen Stromschlag erhalten. Sie können sich außerdem an beschädigten Teilen des Gerätegehäuses schneiden.

- ▶ Gerät und Netzanschlussleitung nach Transport auf Beschädigungen prüfen.
- ▶ Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerät oder Netzanschlussleitung beschädigt sind.
- ▶ Kundenservice kontaktieren.

Sie schließen Ihr Gerät mithilfe der separat gelieferten Netzanschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschlussleitung hat an einem Ende eine Kaltgerätebuchse und am anderen Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät und Netzanschlussleitung sind unbeschädigt.
- Gerät ist vorschriftsmäßig eingebaut. (siehe 15 Nischen-einbau)
- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind eingehalten.
- Maße für den vorschriftsmäßigen Anschluss sind bekannt und eingehalten.
- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben auf dem Typenschild.
- Steckdose ist vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert.
- Auslösestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Betrieb! Beschädigung der elektrischen Komponenten des Geräts.

- ▶ Ausschließlich mitgelieferte Netzanschlussleitung verwenden.




WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Anschließen! Verbrennungen.

Beschädigungen am Gerät.

- ▶ Keine Verlängerungskabel verwenden.
- ▶ Keine Verteilerleisten verwenden.



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Anschließen! Beschädigungen am Gerät.

- ▶ Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.

- ▶ Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungsversorgung anschließen. Auf festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose achten.
- ▶ Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Aktion erfolgt: Standby-Symbol verblasst oder verschwindet.*

Gerät an Stromversorgung anschließen

- ▷ Gerät ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DE einbaufähige Weingeräte

Ausgabedatum: 20260511

Artikelnr.-Index: 7088595-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland