



Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation


















home.liebherr.com/fridge-manuals







LIEBHERR




Sisu

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Seadme ülevaade..... | 3 |
| 1.1 | Tarnekomplekt..... | 3 |
| 1.2 | Seadme ja varustuse ülevaade..... | 3 |
| 1.3 | SmartDevice..... | 3 |
| 1.4 | Seadme kasutusvaldkond..... | 4 |
| 1.5 | Vastavus..... | 4 |
| 1.6 | SVHC ained vastavalt REACH määrusele..... | 4 |
| 1.7 | EPREL andmepank..... | 4 |
| 2 | Üldised ohutusjuhised..... | 4 |
| 3 | Touch-displei talitlusviis..... | 6 |
| 3.1 | Navigatsioon ja sümbolite selgitus..... | 6 |
| 3.2 | Menüüd..... | 6 |
| 3.3 | Puhkemoodus..... | 7 |
| 4 | Käikuvõtmine..... | 7 |
| 4.1 | Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)..... | 7 |
| 5 | Ladustamine..... | 7 |
| 5.1 | Juhised säilitamise kohta..... | 7 |
| 5.2 | Jahutusosa..... | 8 |
| 5.3 | EasyFresh..... | 8 |
| 5.4 | Säilitusajad..... | 8 |
| 6 | Energia säästmine..... | 8 |
| 7 | Käsitsemine..... | 8 |
| 7.1 | Käsitsemis- ja näiduelemendid..... | 8 |
| 7.1.1 | Status-näit..... | 8 |
| 7.1.2 | Näidusümbolid..... | 8 |
| 7.2 | Seadme funktsioonid..... | 8 |
| 7.2.1 | Juhised seadme funktsioonide kohta..... | 8 |
|  | Seadme väljalülitamine..... | 8 |
|  | WLAN..... | 9 |
|  | Temperatuur..... | 10 |
|  | Temperatuuriühik..... | 10 |
|  | SuperCool..... | 10 |
|  | PowerCool..... | 10 |
|  | PartyMode*..... | 11 |
|  | HolidayMode..... | 11 |
|  | SabbathMode..... | 11 |
|  | E-Saver..... | 12 |
|  | CleaningMode..... | 12 |
|  | Displei heledus..... | 12 |
|  | Uksealarm..... | 13 |
|  | Sisestuslukk..... | 13 |
|  | Info..... | 13 |

| | | |
|---|---|-----------|
|  | Meeldetuletus..... | 13 |
|  | Demomoodus..... | 13 |
|  | Lähtestamine..... | 14 |
| 7.3 | Veateated..... | 14 |
| 7.3.1 | Hoiatused..... | 14 |
| 8 | Varustus..... | 15 |
| 8.1 | Ukseriül..... | 15 |
| 8.2 | Riilid..... | 15 |
| 8.3 | Jaotatav riül*..... | 15 |
| 8.4 | VarioSafe*..... | 16 |
| 8.5 | Sahtlid..... | 18 |
| 8.6 | EasyFresh-Safe'i kaas..... | 19 |
| 8.7 | Niiskuse reguleerimine..... | 19 |
| 8.8 | Pudelikorviga väljatõmbetahvel*..... | 20 |
| 8.9 | Pudelihoidik..... | 20 |
| 9 | Hooldus..... | 21 |
| 9.1 | FreshAir aktiivsoefilter..... | 21 |
| 9.2 | Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine..... | 21 |
| 9.3 | Seadme sulatamine..... | 21 |
| 9.4 | Seadme puhastamine..... | 22 |
| 10 | Kliendiabi..... | 22 |
| 10.1 | Tehnilised andmed..... | 22 |
| 10.2 | Käitumürad..... | 22 |
| 10.3 | Tehniline rike..... | 23 |
| 10.4 | Klienditeenindus..... | 24 |
| 10.5 | Tüübisilt..... | 24 |
| 11 | Käigustvõtmine..... | 24 |
| 12 | Utiliseerimine..... | 24 |
| 12.1 | Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks..... | 24 |
| 12.2 | Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine..... | 25 |

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

| Sümbol | Selgitus |
|---|--|
|  | <p>Lugege juhendit</p> <p>Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.</p> |
|  | <p>Täielik juhend internetis</p> <p>Põhjaliku juhendi leiate internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Teenindusnumbri leiate tüübisildilt:</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Näitlik kujutis</i></p> |
|  | <p>Seadme kontrollimine</p> <p>Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.</p> |

| Sümbol | Selgitus |
|--|---|
|  | Kõrvalekaldeid Juhend kehtib mitmele mudelitele, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*). |
|  | Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ▶-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga. |
|  | Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil. |

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

| | |
|------------|---------------------------|
| R / RD ... | 42.. / 46.. / 50.. / 52.. |
| K .. | 46.. / 52.. |
| SR ... | 52.. |

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- seisuseade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade



Fig. 1 Näitlik kujutis

Temperatuurivahemik

- (A) Jahutusosasa (B) EasyFresh
(C) Külmitsoon

Varustus

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) Käsitsemiselemendid | (9) Äravooluava |
| (2) Ventilator koos FreshAir'i aktiivsöefiltriga | (10) Tüübisilt |
| (3) Jaotatav riiul* | (11) Juurviljasahtel* |
| (4) Riiul | (12) Pudeliiriuul* |
| (5) VarioSafe* | (13) Pudelihoidik |
| (6) Lainetahvel* | (14) Konserviriuul |
| (7) EasyFresh-Safe'i kaas | (15) Hoobkäepide* |
| (8) EasyFresh-Safe | |

Märkus

- ▶ Riiulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riulite puhul ei avalda mõju energiatarbele.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie jahutusseadme võrgustamislahendus. Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

Üldised ohutusjuhised

SmartDevice'ile ettevalmistatud seade:

Teie seade on SmartDeviceBox-iga kasutamiseks ette valmistatud. Te peate esmalt SmartDeviceBox-i soetama ja installeerima. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, peate SmartDevice äpi alla laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox-i soetamine Liebherr-Hausgeräte poest:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice äpi allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni ja konfigureerimist saate oma seadme SmartDevice äpi ja seadmfunktsiooni WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-iga sidestada.

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutuses,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.

Seade pole ette nähtud kasutamiseks sisseehitatava seadmena.

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades

Seadme väärotstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

► Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

| Kliimaklass | ümbrustemperatuuridele |
|-------------|------------------------|
| SN | 10 °C kuni 32 °C |
| N | 16 °C kuni 32 °C |
| ST | 16 °C kuni 38 °C |
| T | 16 °C kuni 43 °C |
| SN-ST | 10 °C kuni 38 °C |
| SN-T | 10 °C kuni 43 °C |

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.Liebherr.com

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

Ohud kasutajale:

- Antud seadet tohivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning oskustega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad saavad sellest põhjustatavatest ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hooldusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3-8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käituge seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmest remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
 - Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadmeid, jäätisevalmistajat jne).
 - Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmest tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid aineid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinna. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmest:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhised on tähtsivad ainult taaskäitluse jaoks. Normaalarrežiimil ohtu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.




See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisulatsioonipaneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhised on tähtsivad ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

| | | |
|--|---------|--|
| | OHT | tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused. |
| | HOIATUS | tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused. |

Touch-displei talitusviis






| | | |
|---|-------------|--|
|  | ETTEVAATUST | tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused. |
| | TÄHELEPANU | tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid. |
| | Märkus | tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid. |



3 Touch-displei talitusviis

Te käsitate oma seadet Touch-displeiga. Touch-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamisega seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.

| Sümbol | Kirjeldus |
|---|--|
|  | Edasi navigatsiooninoole vajutamine: Menüüs ühe võrra edasi navigeerimine. |
|  | Tagasi navigatsiooninoole vajutamine: Menüüs ühe võrra tagasihüppamine. |
|  | Navigeerimisnoole vajutamine mitu korda järjest: Menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. |
|  | Kinnitussümboli vajutamine: Funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine. Alammenüü avamine. |
|  | Kinnitussümboli vajutamine ühenduses Tagasi-sümboliga: Ühe menüütasandi võrra tagasihüppamine. |
|  | Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit. |
|  | Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit. |

| Sümbol | Kirjeldus |
|---|---|
|  | Sümboli "Seadistusmenüü" avamine: Seadistusmenüüle navigeerimine ja Seadistusmenüü avamine. Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine) |
|  | Sümboli "Laiendatud menüü" avamine: Laiendatud menüüle navigeerimine ja Laiendatud menüü avamine. Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine) |
| Tegevusetus 10 sekundit | Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi. |
| Ukse avamine ja jälle sulgemine | Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi. |

Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõistetega.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse.

| Menüü | Kirjeldus |
|---|--|
| Peamenüü | Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite tähtsaimatele seadme-funktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle. |
|  Seadistusmenüü | Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine) |
| Laiendatud menüü | Laiendatud menüü sisaldab spetsiaalseid seadme-funktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud menüüle on numbrikoodiga 1 5 1 kaitstud. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine) |

3.2.1 Seadistusmenüü avamine




Fig. 2 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.2.2 Laiendatud menüü avamine



Fig. 3




Fig. 4 Näitlik kujutis, ligipääs numbrikoodiga 151

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Laiendatud menüü on lõpetatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduheledus hämaratud.

3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Vajutage suvalist navigatsiooniklahvi.
- ▷ Puhkemoodus on lõpetatud.

4 Käikuvõtmine

4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade on vastavalt montaažikorraldusele üles pandud ja külge ühendatud.
- Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- Touch-displei talitusviis on teada. (vt. 3 Touch-displei talitusviis)

- ▶ Seadme sisselülitamine Touch-displeilt:




Fig. 5 Näitlik kujutis

- ▷ Ilmub olekunäidik.
- ▷ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- ▷ Seade käivitub demomooduses (ilmub olekunäit DEMO-ga): Kui seade käivitub demomooduses, siis saate demomooduse lähima 5 minuti jooksul deaktiveerida. (vt. Demomoodus)

Edasine informatsioon:

- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN)

Märkus

Tootja soovib:

- ▶ Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- ▶ Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilitamise kohta)

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- ▶ Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Hoidke õhupilud tagaseina siseküljel vabad.
- Hoidke õhupilud ventilaatoril vabad.
- Pakendage toiduained, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, suletud anumatesse või katke kinni.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.
- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivuskuupäeva.

Energia säästmine

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

5.2 Jahutusosa

Seadmes valitseva õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuritsoonid. Te leiata erinevad temperatuuritsoonid seadmete ja varustuse ülevaatest. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

5.2.1 Toiduainete paigutamine

- ▶ Ülemine piirkond ja uks: Säilitage võid, juustu, konserve ja tuube.
- ▶ Külüm temperatuuritsoon: Säilitage kergesti roiskuvaid toiduaineid nagu valmistoite, liha- ja vorstitooteid.
- ▶ Kõige alumine panipaik: Säilitage toorest liha või toorest kala.

5.3 EasyFresh

EasyFresh sobib pakendamata toiduainetele nagu puuviljad ja juurviljad.

Õhuniiskus sõltub laekasse pandud jahekauba niiskusesisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida. (vt. 8.7 Niiskuse reguleerimine)

5.3.1 Toiduainete paigutamine

- ▶ Säilitage pakendamata puuvilju ja juurvilju. Kui õhuniiskus on liiga kõrge:
- ▶ Reguleerige õhuniiskust. (vt. 8.7 Niiskuse reguleerimine)

5.4 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

5.4.1 Jahutusosa

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniasasid või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.
- Ärge pange seadet üles otsese päikesekiirguse kätte, pliidi, küttesüsteemi vms lähedusse.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond). Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suureneda.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode).

7 Käsitsemine

7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

7.1.1 Status-näit







Fig. 6

(1) Jahutusosa temperatuurinäit

Status-näidul näidatakse seadistatud temperatuuri ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadmesse.

7.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

| Sümbol | Seadme seisund |
|---|---|
|  | Standby Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud. |
|  | Pulseeriv number Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni. |
|  | Pulseeriv hoiatussümbol Seade töötab. Teostatakse seadistus. |
|  | Tulp kasvab Funktsioon aktiveeritakse. |

7.2 Seadme funktsioonid

7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitlusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Te olete displei talitlusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud.
- Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud.



Seadme väljalülitamine

See seadistus võimaldab kogu seadme välja lülitada.

Tervikseadme väljalülitamine



Fig. 7




Fig. 8

▷ Deaktiveeritud: Displei värvub mustaks.

WLAN

Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLAN-iga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. Selle funktsiooniga saate WLAN-ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada.

Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, vajate SmartDeviceBox-i.

Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta: (vt. 1.3 SmartDevice)

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

WLAN-ühenduse loomine esimest korda

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- SmartDeviceBox on soetatud ja sisse pandud. (vt. 1.3 SmartDevice)
- SmartDevice äpp on installeeritud (vt apps.home.liebherr.com).
- SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.



Fig. 9




Fig. 10

▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

▷ Ühendus on loodud.

WLAN ühenduse lahutamine



Fig. 11




Fig. 12

▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

▷ Ühendus on lahutatud.

WLAN ühenduse lähtestamine



Fig. 13




Fig. 14

▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

▷ WLAN-ühendus ja edasised WLANi seaded on tarneseisundile lähtestatud.

Informatsioon WLAN-ühenduse kohta



Fig. 15




Fig. 16

▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

Käsitsemine



Temperatuur

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuri.

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- ukse avamise sagedusest
- ukse avamise kestusest
- ülespanekukoha ruumitemperatuurist
- toiduainete liigist, temperatuurist ja kogusest

Temperatuuritsoon Soovitatav seadistus



Jahutusosa

5 °C

Temperatuuri seadistamine




Fig. 17

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.



Temperatuuriühik

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsiuse kraadi või Fahrenheiti kraadi.

Temperatuuriühiku seadistamine



Fig. 18




Fig. 19 Näitlik kujutis: Celsiuse kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuuriühik on seadistatud.



SuperCool

Selle funktsiooniga lülitate kõrgeimale jahutusvõimsusele. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure.

Funktsioon kehtib jahutusosale Fig. 1 (A).

Kasutamine:

- Suuremate toiduainekoguste kiire jahutamine.

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Toiduainete panemine jahutusosasse: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.
- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige .

Funktsioon deaktiveeritakse automaatselt. Seejärel töötab seade normaalse režiimis edasi. Temperatuur seadub seadistatud väärtusele.



PowerCool

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PowerCooli. PowerCool hoolitseb toiduainete jahutamiseks optimaalse temperatuurikihistuse eest.

Funktsioon kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- kõrge ruumitemperatuuri korral (alates u 35 °C)
- kõrge õhuniiskuse korral, nt suvepäevadel
- niiskete toiduainete sissepanemisel kondensaadi tekke vältimiseks siseruumis

Märkus

Ventilaator võib töötada ka deaktiveeritud funktsiooni korral. See hoolitseb seetõttu seadmes optimaalse temperatuuriga tootuse.

PowerCooli aktiveerimine




Fig. 20




Fig. 21

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PowerCool on aktiveeritud.
- ▷ Seadme energiatarve on veidi kõrgem.

PowerCooli deaktiveerimine




Fig. 22




Fig. 23

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PowerCool on deaktiveeritud.



PartyMode*

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PartyMode'i. PartyMode aktiveerib erinevad funktsioonid, mis on kasulikud peo jaoks.

PartyMode aktiveerib järgmised funktsioonid:

- SuperCool (vt. SuperCool)

Te saate kõiki esitatud funktsioone individuaalselt ja paindlikult seadistada. Kui deaktiveerite PartyMode'i, siis heidetakse kõik muudatused kõrvale.

PartyMode'i aktiveerimine



Fig. 24




Fig. 25

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode ja juurdekuuluvad funktsioonid on aktiveeritud.
- ▷ Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

PartyMode'i deaktiveerimine

PartyMode deaktiveeritakse 24 tunni pärast automaatselt. Te saate PartyMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 26




Fig. 27

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile: Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.



HolidayMode

See funktsioon hoolitseb minimaalse energiatarbe eest pikema äraoleku ajal. Jahutusosa temperatuur seadistatakse 15 °C peale ja saavutamise korral näidatakse seda olekuvaates.

Kasutamine:

- Energia säästmine pikema äraoleku ajal.
- Halbade lõhnade vältimine ja hallituse teke pikema äraoleku ajal.

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Tühjendage jahutusosa täielikult.
- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige.
- ▷ Aktiveeritud: tõstetakse jahutustemperatuuri.
- ▷ Deaktiveeritud: eelnevalt seadistatud temperatuur taastatakse.



SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

| |
|---|
| Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul |
| Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i. |
| Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud. |
| Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks. |
| Displei jääb heledaks, kui sulete ukse. |
| Sisevalgustus on deaktiveeritud. |
| Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peatatakse. |
| Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. |
| Uksealarmi pole. |
| Temperatuurialarmi pole. |
| Sulatusüksikel töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata. |
| Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi. |

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il)

STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!
Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- ▶ Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.



Fig. 28




Fig. 29

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni pärast automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 30

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on deaktiveeritud.



E-Saver

See funktsioon aktiveerib või deaktiveerib energiasäästumooduse. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis energiatarve langeb ja temperatuur tõuseb seadmes 2 °C võrra. Toiduained jäävad värskeks, aga säilivus lüheneb.

| Temperatuuritsoon | Soovitav seadistus (vt. Temperatuur) | Temperatuur aktiveeritud E-Saveri puhul |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| 5 °C Jahutusosa | 5 °C | 7 °C |

Temperatuurid

E-Saver'i aktiveerimine

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli niimitu korda, kuni näidatakse vastavat funktsiooni.




Fig. 31

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

E-Saver'i deaktiveerimine

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli niimitu korda, kuni näidatakse vastavat funktsiooni.



Fig. 32

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.



CleaningMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite CleaningMode'i. CleaningMode võimaldab seadet mugavalt puhastada.

See seadistus kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- Jahutusosa puhastamine. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)

| |
|---|
| Seadme seisund aktiveeritud CleaningMode'i puhul |
| Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i. |
| Jahutusosa on välja lülitatud. |
| Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla. |

Seadme seisund

CleaningMode'i aktiveerimine



Fig. 33




Fig. 34

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.

CleaningMode'i deaktiveerimine

CleaningMode deaktiveeritakse 60 minuti pärast automaatselt. Te saate CleaningMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:




Fig. 35

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



Displei heledus

Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Displei heleduse seadistamine



Fig. 36




Fig. 37 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei heledus on seadistatud.



Uksealarm

See seadistus võimaldab seadistada aega, kuni kõlab uksealarm (vt. Sulgege uks).

Järgmised väärtused on seadistatavad:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Välja

Seadistuse valimine

- ▶ Seadistage väärtus (vt. 7.3 Veateated).



Sisestuslukku

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestuslukku. Sisestuslukku takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

Sisestusluku aktiveerimine

Kui aktiveerite sisestusluku, siis saate jätkuvalt menüüdes navigeerida, kuid Te ei saa teisi funktsioone välja valida ega muuta.



Fig. 38




Fig. 39

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukku on aktiveeritud.

Sisestusluku deaktiveerimine

- ▶ Kutsuge ette Seadistusmenüü.
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli niimitu korda, kuni näidatakse vastavat funktsiooni.




Fig. 40

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukku on deaktiveeritud.




Info

See seadistus võimaldab lugeda seadme informatsiooni ja ligipääsu kliendimenüüle.

Järgmine informatsioon on loetav:

- Mudeli nimi
- Indeks
- Seerianumber
- Teenindusnumber

Seadme informatsiooni ettekutsumine

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli *[]* niimitu korda, kuni näidatakse seadeid .
- ▶ Vajutage Kinnitamine *[]*.
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli *[]* niimitu korda, kuni näidatakse infoga näitu.
- ▶ Lugege seadme informatsiooni.



Meeldetuletus

Meeldetuletusi näidatakse akustiliselt signaalheliga ja visuaalselt sümboliga displeil. Signaalheli tugevneb ja muutub valjemaks, kuni teade lõpetatakse.



FreshAir aktiivsöefiltri asendamine

See teade ilmub, kui õhufilter tuleks ära vahetada.

- ▶ Vahetage õhufiltrit iga kuue kuu tagant.
- ▶ Kinnitage teade.
- ▷ Hooldusintervall algab uuesti.
- ▷ Õhufilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.

Seadistuse aktiveerimine

- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige .



Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "Demo", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine




Fig. 41




Fig. 42

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Olekunäidikule ilmub "DEMO".

Demomooduse deaktiveerimine



Fig. 43




Fig. 44

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Seade on tehaseseadetele lähtestatud.

Lähtestamine

See funktsioon võimaldab kõiki seadeid tehaseseadetele lähtestada. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Seadistuse aktiveerimine

- ▶ Aktiveerige .

7.3 Veateated

Veateateid näidatakse displeil. On olemas veateadete kaks kategooriat:

| Kategooria | Tähendus |
|------------|---|
| Teade | Tuletab meelde üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate kõrvaldada. |
| Hoiatus | Ilmub talitlusrikete korral. Lisaks näidule displeil kõlab signaal. Signaalheli valjeneb, kuni kinnitate näidu puudutamise. Te saate lihtsamaid talitlusrikked ise kõrvaldada. Raskekujuliste talitlusrikete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega. |

7.3.1 Hoiatused

Sulgege uks

Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.

Aega, kuni teade ilmub, saab seadistada .

- ▶ Alarmi lõpetamine: Kinnitage teade.

-või-

- ▶ Sulgege uks.

Viga

See teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga.

- ▶ Avage uks.
- ▶ Märkige veakood üles.
- ▶ Kinnitage teade.
- ▷ Signaalheli vaikib.
- ▷ Ilmub olekunäidik.
- ▶ Sulgege uks.
- ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

8 Varustus

8.1 Ukseriul

8.1.1 Ukseriuli ümberpaigutamine / väljavõtmine




Fig. 45

- ▶ Lükake riiulit ülespoole.
- ▶ Tõmmake ettepoole.
- ▶ Pange vastupidises järjekorras jälle sisse.

8.1.2 Ukseriuli lahtivõtmine

Ukseriuli saab puhastamiseks lahti võtta.




Fig. 46

- ▶ Võtke ukseriul lahti.

8.2 Riiulid

8.2.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.




Fig. 47

- ▶ Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- ▷ Külgmine väljalõige toe positsioonis.
- ▶ Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-




Fig. 48

- ▶ Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.

- ▶ Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
- ▶ Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
- ▷ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▷ Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.

EasyFresh laegaste kohal asuva riiuli saab samuti välja võtta.




Fig. 49

Riiuli väljavõtmine:

- ▶ Tõstke riiul eest ja tagant üles.
- ▶ Võtke ettepoole välja.

Ärge pange toitu selle all asuvalle sahtlikaanele!

Riiuli sisselükkamine:

- ▶ Pange riiul kohale kaldu, tahapoole alla suunatult.
- ▷ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▶ Lükake riiul sisse ja pange kohale.

8.2.2 Riiulite lahtivõtmine

Riuleid saab puhastamiseks lahti võtta.




Fig. 50

- ▶ Võtke riiuli lahti.

8.3 Jaotatav riiul*

8.3.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.




Fig. 51

- ▶ Lükake jaotatav riiul joonise järgi alla.




Fig. 52

Kõrguses nihutamine:

- ▶ Tõmmake Fig. 52 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- ▶ Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- ▶ Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- ▷ Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- ▷ Kõrged väljatõmbepidurid taga.

Mõlema riiuli kasutamine:

- ▶ Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- ▷ Illuüist klaasplaat Fig. 52 (1) asub ees.
- ▷ Pidurid Fig. 52 (3) on suunatud allapoole.

8.4 VarioSafe*

Jahutusosas pakub VarioSafe ruumi nt väikesemõõtmeliste toiduainetele, pakenditele, tuubidele ja klaaspurkidele.




Fig. 53

- | | |
|--|---|
| (1) VarioSafe-sahtel | (3) Väljalõiked vasakus ja paremas külgsainas |
| (2) Ribidega külgsainad VarioSafe-sahtlile | (4) Piirdeserv |

8.4.1 VarioSafe'i sissepanemine




Fig. 54

- ▶ Lükake VarioSafe'i kaldu jahutusosasse Fig. 54 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked Fig. 54 (2) asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel.




Fig. 55

- ▶ Seadke VarioSafe otseks. Fig. 55 (1)
- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles. Fig. 55 (2)




Fig. 56

- ▶ Tõstke VarioSafe ettepoole üles.
- ▶ Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- ▶ Laske VarioSafe alla.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on sisse pandud.

8.4.2 VarioSafe'i ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe'i tervikuna jahutusosas ümber paigutada.




Fig. 57

- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles.




Fig. 58

- ▶ Tõmmake VarioSafe'i ettepoole, kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 58 (1)
- ▶ Liigutage VarioSafe'i jahutusosas ülespoole või allapoole, kuni on saavutatud soovitud kõrgus. Fig. 58 (2)




Fig. 59

- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles.
- ▶ Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.3 VarioSafe-sahtli ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe-sahtlit kahel erineval kõrgusel sisse panna. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis kõrgemaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel alumisel ribil sisse. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis madalamaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel ülemisel ribil sisse.




Fig. 60

- ▶ Tõmmake VarioSafe-sahtel piirajani välja.
- ▶ Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- ▶ Võtke VarioSafe-sahtel ettepoole välja.




Fig. 61

- ▶ Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- ▶ Asetage VarioSafe-sahtel peatajate taga soovitud ribile Fig. 61 (1) või Fig. 61 (2).
- ▷ VarioSafe-sahtel on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine

Te saate VarioSafe'i tervikuna välja võtta.




Fig. 62

- ▶ Tõstke VarioSafe eest üles.




Fig. 63

- ▶ Tõmmake VarioSafe'i ettepoole Fig. 63 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 63 (2)




Fig. 64

- ▶ Seadke VarioSafe jahutusosas kaldu. Fig. 64 (1)
- ▶ Võtke VarioSafe ettepoole välja. Fig. 64 (2)
- ▷ VarioSafe on välja võetud.

8.4.5 VarioSafe'i lahtivõtmine

Te saate VarioSafe'i üksikosadeks lahti võtta, kui soovite VarioSafe'i puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.




Fig. 65

- ▶ Võtke VarioSafe tervikuna välja. (vt. 8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine)
- ▶ Võtke VarioSafe joonise järgi lahti.

8.5 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- ▶ Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!

8.5.1 Sahtel seadme põrandal või klaasplaadil

Sahtel liigub otse seadme põrandal või klaasplaadil. Siinid puuduvad.

Sahtli väljavõtmine




Fig. 66

- ▶ Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine




Fig. 67

- ▶ Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.5.2 Liugsiinidel sahtel

Sahtli väljavõtmine




Fig. 68

- ▶ Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine




Fig. 69

- Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

8.5.3 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab seadmest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

Osaväljatõmbega jahutusosa

Sahtli väljavõtmine




Fig. 70

- Tõmmake sahtel pooleldi välja. Fig. 70 (1)
- Vajutage sahtlit esiküljelt allapoole. Fig. 70 (2)
- Lükake vasakut siini 2 cm sisse. Fig. 70 (3)
- Lükake paremat siini 2 cm sisse. Fig. 70 (4)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 70 (5)




Fig. 71

Kui siinid on pärast sahtli väljavõtmist veel täiesti sisse lükatud:

- Lükake siinid täiesti sisse.

Sahtli sissepanemine




Fig. 72

- Lükake siinid sisse.
- Asetage sahtel siinidele.
- Lükake sahtlit tahapoole sisse.

8.6 EasyFresh-Safe'i kaas

Sahtlikaane saab puhastamiseks välja võtta.

8.6.1 Sahtlikaane väljavõtmine




Fig. 73

Kui sahtlid on välja võetud:

- Tõmmake kaant kuni avanemiseni hoidedetailides ettepoole Fig. 73 (1).
- Tõstke tagant altpoolt üles ja võtke ülespoole ära Fig. 73 (2).

8.6.2 Sahtlikaane sissepanemine




Fig. 74

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- Juhtige kaane vahetoed tagumise hoidiku Fig. 74 (1) ava kaudu sisse ja fikseerige ees hoidikusse Fig. 74 (2).
- Seadke kaas soovitud positsiooni (vt. 8.7 Niiskuse reguleerimine).

8.7 Niiskuse reguleerimine

Te saate sahtlis valitsevat niiskust sahtlikaane seadmisega ise seadistada.

Sahtlikaas asub vahetult sahtli ja võib olla riiulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.




Fig. 75

Madal õhuniiskus

- Avage sahtel.
- Tõmmake sahtlikaant ettepoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: pilu kaane ja laeka vahel.
- ▷ Õhuniiskus Safe'is väheneb.

Kõrge õhuniiskus

- Avage sahtel.
- Lükake sahtlikaant tahapoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: kaas sulgeb laeka tihedalt.

Varustus

- ▷ Õhuniiskus Safe'is suureneb.
Kui laekas on liiga palju niiskust:
- ▶ Valige «madala õhuniiskuse» seadistus.
- või-
- ▶ Eemaldage niiskus rätikuga.

8.8 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*

Väljatõmbetahvil asuvad pudelikorvid pakuvad pudelitele palju ruumi. Kui pudelikorvid on välja võetud, siis on väljatõmbetahvil ruumi joogikastile.

8.8.1 Pudelikorvi kasutamine




Fig. 76

- ▶ Lükake pudelihoidik vastu pudeleid.
- ▷ Pudelid ei kuku ümber.

8.8.2 Väljatõmbetahvli lahtivõtmine

Väljatõmbetahvel on monteeritud väljatõmbesiinidega klaasplaadile.

Väljatõmbetahvli saab puhastamiseks lahti võtta.

Väljatõmbetahvli väljavõtmine

- ▶ Võtke pudelikorvid välja.




Fig. 77

- ▶ Võtke väljatõmbetahvel koos klaasplaadiga välja: Tõstke klaasplaati eest veidi üles Fig. 77 (1) ja tõmmake ettepoole välja Fig. 77 (2).




Fig. 78

- ▶ Lükake väljatõmbetahvel täiesti sisse Fig. 78 (1).
- ▶ Vabastage fikseering tagumisel küljel Fig. 78 (2).
- ▶ Võtke väljatõmbetahvel ettepoole välja Fig. 78 (3).

Väljatõmbetahvli sissepanemine




Fig. 79

- ▶ Pange keskel siinidele Fig. 79 (1).
- ▶ Lükake väljatõmbetahvel täiesti sisse Fig. 79 (2).
- ▶ Vajutage tagumisele küljele, kuni see kuuldavalt fikseerub Fig. 79 (3).
- ▶ Pange väljatõmbetahvel koos klaasplaadiga sisse: Lükake tahapoole sisse.

8.9 Pudelihoidik

8.9.1 Pudelihoidiku kasutamine




Fig. 80

- ▶ Lükake pudelihoidik vastu pudeleid.
- ▷ Pudelid ei kuku ümber.

8.9.2 Pudelihoidiku väljavõtmine




Fig. 81

- ▶ Lükake pudelihoidik täiesti paremale kuni servani.
- ▶ Võtke tahapoole välja.

9 Hooldus

9.1 FreshAir aktiivsõefilter

FreshAir aktiivsõefilter asub ventilaatori kohal laekas. See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- Vahetage aktiivsõefiltrit iga 6 kuu tagant. Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- Aktiivsõefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsõefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktiivsõefiltri väljavõtmine




Fig. 82

- ▶ Tõmmake Fig. 82 (1) laegas ettepoole välja.
- ▶ Võtke Fig. 82 (2) aktiivsõefilter välja.

9.1.2 FreshAir aktiivsõefiltri sissepanemine




Fig. 83

- ▶ Pange Fig. 83 (1) aktiivsõefilter joonise järgi sisse.
- ▷ Aktiivsõefilter fikseerub kohale. Kui aktiivsõefilter on allapoole suunatud:
- ▶ Lükake Fig. 83 (2) laegas sisse.
- ▷ Aktiivsõefilter on nüüd kasutusvalmis.

9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

9.2.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

| Väljatõmbesüsteem | lahtivõetav / pole lahtivõetav |
|---|---|
| Sahtel seadme pörandal või klaasplaadil | pole lahtivõetav |
| Liugsiinidel sahtel | pole lahtivõetav |
| Osaväljatõmbega jahutusosa | pole lahtivõetav |
| Pudelikorviga väljatõmbetahvel* | lahtivõetav (vt. 9.2.2 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*) * |

9.2.2 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*

Väljatõmbesüsteemi lahtivõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Pudelikorv on välja võetud. (vt. 8.8 Pudelikorviga väljatõmbetahvel*)
- Klaasplaat on välja võetud.




Fig. 84 Siinidega klaasplaat

- ▶ Vajutage eesmist fiksaatorkonksu ülespoole. Fig. 84 (1)
- ▶ Lükake väljatõmbesiini küljele Fig. 84 (2) ja tahapoole Fig. 84 (3) eemale.

Väljatõmbesüsteemi monteerimine




Fig. 85 Siinidega klaasplaat

- ▶ Riputage siin taga külge. Fig. 85 (1)
- ▶ Riputage siin ees külge. Fig. 85 (2)

9.3 Seadme sulatamine



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!
Vigastused ja kahjustused.

- ▶ Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- ▶ Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- ▶ Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

Veetilgad või ka õhuke härmatise- või jääkiht tagaseinal on funktsionaalselt tingitud ja täiesti normaalsed. Neid ei tohi eemaldada.

Seadme energia-optimeeritud reguleerimise tõttu võib tekkida vahepealsel ajal ka härmatise- või jääkiht.

- ▶ Puhastage äravooluava regulaarselt (vt. 9.4 Seadme puhastamine).

Kliendiabi

9.4 Seadme puhastamine

9.4.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- ▶ Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kahjustage külmaringlust.

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- ▶ Aktiveerige CleaningMode.

9.4.2 Korpuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.



HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!

Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

- ▶ Pühkige korpus pehme puhta lapiga üle. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit. Klaasipindu võib täiendavalt puhastada klaasipuhastusvahendiga.

9.4.3 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

9.4.4 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- Ukseriiul
- Riiul
- Jaotatav riiul*
- VarioSafe*
- Pudelikorv ja väljatõmbetahvel*
- EasyFresh-Safe'i kaas
- Sahtel

Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid
- Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Pudelihoidik
- Jaotatava riuli hoidedetail*
- ▶ Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- ▶ Puhastage varustus.

9.4.5 Pärast puhastamist

- ▶ Hõõruge seade ja varustusosad kuivaks.
- ▶ Ühendage seade külge ja lülitage sisse. Kui temperatuur on piisavalt madal:
- ▶ Pange toiduained sisse.
- ▶ Korrake regulaarselt puhastust.

10 Kliendiabi

10.1 Tehnilised andmed

| Temperatuurivahemik | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Jahutamine | 2 °C kuni 9 °C | | |
| Varustuse maksimaalne laadimisraskus | | | |
| Varustus | Seadme laius | Seadme laius | Seadme laius |
| | 550 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud) | 600 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud) | 700 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud) |
| Väljatõmbetahvel* | 20 kg* | 20 kg* | 20 kg* |

10.2 Käitusemürad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)

- töötav ventilaator
- äsja sissepandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

| Müra | Võimalik põhjus | Müra liik |
|---------------------------|--|-----------------------|
| Mulisemine ja pladisemine | Külmaaine voolab külmaringluses. | Normaalne töömüra |
| Kahisemine sisisemine | Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse. | Normaalne töömüra |
| Põrisemine | Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest. | Normaalne töömüra |
| Luristamismürad | Avatakse ja suletakse sulgemisamortisaatoriga ust. | Normaalne töömüra |
| Surisemine ja sahisemine | Ventilaator töötab. | Normaalne käitusmüra |
| Klõpsumine | Komponente lülitatakse sisse ja välja. | Normaalne lülitusmüra |
| Ragisemine või sumisemine | Ventiilid või klapid on aktiivsed. | Normaalne lülitusmüra |

| Müra | Võimalik põhjus | Müra liik | Kõrvaldus |
|-------------|------------------------------------|-----------|---|
| Vibratsioon | Ebasobiv ülespanek | Vea-müra | Joondage seade seadega kaudu horisontaalselt välja. |
| Kolisemine | Varustus, esemed seadme siseruumis | Vea-müra | Fikseerige varustusosad. Jätke esemete vahele vahe. |

10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitsemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

10.3.1 Seadme funktsioon

| Viga | Põhjus | Kõrvaldamine |
|--|---|---|
| Seade ei tööta. | → Seade pole sisse lülitatud. | ▶ Lülitage seade sisse. |
| | → Võrgupistik pole korralikult pistikupesasse pistetud. | ▶ Kontrollige võrgupistikut. |
| | → Pistikupesa kaitse pole korras. | ▶ Kontrollige kaitset. |
| | → Voolukatkestus | ▶ Hoidke seadet suletuna. ▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage kauem kestva voolukatkestuse korral detsentraalset sügavkülmkappi. ▶ Ärge külmutage ülesulanud toiduaineid uuesti. |
| | → Seadmepistik pole korralikult seadmesse pistetud. | ▶ Kontrollige seadmepistikut. |
| Temperatuur pole piisavalt madal. | → Seadme uks pole korralikult suletud. | ▶ Sulgege seadme uks. |
| | → Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav. | ▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage. |
| | → Ümbrustemperatuur on liiga kõrge. | ▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond) . |
| | → Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks. | ▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus) |
| | → Temperatuur on valesti seadistatud. | ▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes. |
| | → Seade seisab soojusallikale (pliit, kütteseadet vms) liiga lähedal. | ▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta. |
| Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada. | → Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta. | ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus) |
| | → Uksetihend võib olla soonest välja libisenud. | ▶ Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones. |

Käigustvõtmine

| Viga | Põhjus | Kõrvaldamine |
|--|---|---------------------|
| Seade on jäätunud või tekib kondensvesi. | | |
| Seadme välispinnad on soojad*. | → Külmaringluse soojust kasutatakse kondensvee vältimiseks. | ▶ See on normaalne. |

10.3.2 Varustus

| Viga | Põhjus | Kõrvaldamine |
|------------------------|--|---|
| Sisevalgustus ei põle. | → Seade pole sisse lülitatud. | ▶ Lülitage seade sisse. |
| | → Uks oli kauem kui 15 min lahti. | ▶ Sisevalgustus lülitub avatud uks korral u 15 min pärast automaatselt välja. |
| | → LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud. | ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus) |

10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiate kaasasolevast brošüürist «Liebherriteenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!
Vigastused.

- ▶ Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- ▶ Laske kahjustatud võrguühendusjuhete asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- ▶ IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- Seadme nimetus (Model ja Index)
- Teenindus-nr (Service)
- Seeria-nr (S-Nr.)

- ▶ Pärige seadme informatsiooni displei kaudu. (vt. Info -või-
- ▶ Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)
- ▶ Märkige seadme informatsioon üles.
- ▶ Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.
- ▷ See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- ▶ Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.




Fig. 86

- (1) Seadme nimetus
 - (2) Teenindus-nr
 - (3) Seeria-nr
- ▶ Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

11 Käigustvõtmine

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Lülitage seade välja. (vt. Seadme väljalülitamine)
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.
- ▶ Eemaldage vajaduse korral seadme pistik: Tõmmake välja ja liigutage samaaegselt vasakult paremale.
- ▶ Puhastage seade. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)
- ▶ Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

12 Utiliseerimine

12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhise.

Lambid Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust.
- ▶ Akudega seade: võtke akud välja. Kirjeldust vt peatükist **Hooldus**.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

12.2 Seadme keskkonnasõbralik utili- seerimine



Seade sisaldab veel väärtus-
likke materjale ja tuleb suunata
sorteerimata olmeprügist eraldi
käitlusse.



Li-Ion



Li-Ion

Utiliseerige akud vanaseadmest
eraldi. Selleks saate akud
kaubanduses ja taaskäitlus-
ning toormejaamades tasuta
tagasi anda.

Lambid

Utiliseerige mahavõetud lambid
vastavate kogumissüsteemide
kaudu.

Saksamaal:

Te saate kohalikes taaskäitlus- /
toormejaamades seadme tasuta
klassi 1 kogumismahuti kaudu
utiliseerida. Uue külmiku /
sügavkülmiku ostmisel ja müügi-
pinna > 400 m² korral võtab
kaubandus vana seadme ka
tasuta tagasi.




HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid
põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline.
Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsen-
tratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel
süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.
- ▶ Transportige seade kahjustusteta ära.
- ▶ Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nime-
tatud nõuetele.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ET külmkapp

Väljaandmise kuupäev: 20231214

Artikli-nr indeks: 7083572-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien