



Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)










# LIEBHERR

# Turinys

<b>1</b>	<b>Apie prietaisą glaustai.....</b>	<b>3</b>
1.1	Tiekimo apimtis.....	3
1.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Prietaiso paskirtis.....	3
1.5	Atitiktis.....	4
1.6	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	4
1.7	EPREL duomenų bazė.....	4
<b>2</b>	<b>Bendrieji saugos nurodymai.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Naudojimosi pradžia.....</b>	<b>5</b>
3.1	Pastatymo sąlygos.....	5
3.2	Prietaiso matmenys.....	6
3.3	Prietaiso transportavimas.....	6
3.4	Prietaiso išpakavimas.....	6
3.5	Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas.....	6
3.6	Durų rankenos montavimas.....	6
3.7	Apsaugos nuo apvirtimo montavimas.....	7
3.8	Prietaiso pastatymas.....	7
3.9	Prietaiso ištiesinimas.....	7
3.10	Kelių prietaisų pastatymas.....	8
3.11	Pastačius.....	8
3.12	Pašalinkite pakuotę.....	8
3.13	Durų atidarymo krypties keitimas.....	8
3.14	Durų išlygiavimas.....	15
3.15	Prietaiso prijungimas.....	16
3.16	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia).....	16
3.17	Įrangos įdėjimas.....	16
<b>4</b>	<b>Laikymas.....</b>	<b>16</b>
4.1	Laikymo nuorodos.....	16
4.2	Vyno laikymas.....	16
4.3	Laikymo eskizas.....	17
<b>5</b>	<b>Energijos taupymas.....</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Valdymas.....</b>	<b>19</b>
6.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	19
6.1.1	Būsenos rodmuo.....	19
6.1.2	Indikacinės piktogramos.....	19
6.1.3	Garso signalai.....	20
6.2	Naršymas.....	20
6.2.1	Naršymas su jutikliu ekranu.....	20
6.2.2	Nustatymų meniu.....	20
6.2.3	Kliento meniu.....	20
6.2.4	Bendrosios taisyklės.....	20
6.3	Funkcijos.....	21
6.3.1	Funkcijų apžvalga.....	21
6.3.2	Prietaiso įjungimas ir išjungimas.....	21
6.3.3	Temperatūra.....	22
6.3.4	Prezentacinis apšvietimas.....	22
6.3.5	HumiditySelect.....	22
6.3.6	SabbathMode.....	23
6.3.7	Durų užraktas.....	23
6.3.8	Ekranu blokuotė.....	24
6.3.9	Prieigos kodai.....	24
6.3.10	Priminimas.....	26
6.3.11	Kalba.....	26
6.3.12	Temperatūros vienetas.....	26
6.3.13	Ekranu ryškumas.....	26
6.3.14	Alarm Sound.....	26
6.3.15	Key Sound.....	27
6.3.16	WLAN.....	27
6.3.17	Info.....	28
6.3.18	Software.....	28
6.3.19	Durų aliarmas.....	28
6.3.20	Gamyklinių nustatymų atstata.....	28
6.4	Pranešimai.....	29
6.4.1	Ispėjimai.....	29
6.4.2	Priminimai.....	30
<b>7</b>	<b>Įranga.....</b>	<b>30</b>

7.1	Saugos užraktas.....	30
7.2	Priedai.....	30
<b>8</b>	<b>Techninis aptarnavimas.....</b>	<b>31</b>
8.1	Oro mainai per FreshAir aktyviosios anglies filtrą..	31
8.2	Prietaiso valymas.....	31
<b>9</b>	<b>Pagalba klientams.....</b>	<b>32</b>
9.1	Techniniai duomenys.....	32
9.2	Eksplotaciniai garsai.....	32
9.3	Techninis sutrikimas.....	33
9.4	Klientų aptarnavimas.....	34
9.5	Duomenų skydelis.....	34
<b>10</b>	<b>Eksplotavimo nutraukimas.....</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>Utilizavimas.....</b>	<b>34</b>
11.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	34
11.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	34

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Piktograma	Paaiškinimas
	<b>Perskaitykite instrukciją</b> Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	<b>Visą instrukciją rasite internete</b> Išsamią instrukciją rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:
	 <i>Fig. Atvaizdo pavyzdys</i>
	<b>Prietaiso tikrinimas</b> Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	<b>Nuokrypiai</b> Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	<b>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas</b> Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	<b>Vaizdo įrašai</b> Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Ši naudojimo instrukcija galioja:

WFbli 5041	WFbli 5241	WFbli 7741
------------	------------	------------

## 1 Apie prietaisą glaustai

### 1.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.4 Klientų aptarnavimas).

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»\*
- techninės priežiūros brošiūra,

### 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga




Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| (1) Duomenų skydelis    | (5) Užraktas                                       |
| (2) Padėjimo grotelės   | (6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius |
| (3) Reguliavimo kojelės | (7) FreshAir aktyviosios anglies filtras           |
| (4) Vidaus apšvietimas  | (8) Krepšys buteliams                              |

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų vyno šaldytuve.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas: Jūsų prietaise yra SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.



Daugiau informacijos apie SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:



Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą su SmartDevice programėle ir prietaiso funkcija WLAN (žr. 6.3.16 WLAN) prijungti prie savo WLAN.

#### Pastaba

Toliau nurodytose šalyse SmartDeviceBox naudoti negalite: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane. SmartDevice funkcija neveikia.

### 1.4 Prietaiso paskirtis

#### Naudojimo paskirtis

prietaisas skirtas tik vynui laikyti namų arba panašioje į namų aplinkoje. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;
- kai jį naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Prietaisas neskirtas maisto produktams užšaldyti.

Prietaisas neskirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

#### Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimui tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB sandėliuoti ir vėsinti;
  - naudojimas išorės srityje esant labai didelei oro drėgmei
  - naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;
- Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

# Bendrieji saugos nurodymai

## Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

## Pastaba

► Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

## 1.5 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

Kadangi nėra veiksmingo energijos panaudojimo direktyvų vynuolių laikyti skirtiems prietaisams, abu vynu skyriai veiksmingo energijos panaudojimo požiūriu klasifikuojami kaip vynuolių rūsiai.

## 1.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklumą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

## 2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjimų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

## Pavojai naudotojui:

- Vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama. 3–8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama. Jaunesni nei 3 metų vaikai turi laikytis nuo prietaiso atstumo.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.

## Gaisro pavojus:

- Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.
  - Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
  - Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų (pvz., drėkintuvų, šildytuvų, ledų ruošimo aparatų ir pan.).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.

- Prietaiso viduje nelaikykite jokių sprogiųjų medžiagų arba aerozolių balionėlių su degiaisiais dispergentais, pvz., butanu, propanu, pentanu ir pan. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos simbolį. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

## Nukritimo ir parvartimo pavojus:

- prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

## Pavojus apsinuodyti maisto produktais:

- nevirtokite maisto produktų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.

## Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- Jeigu prie šaltų paviršių ar užšaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

## Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą:

- galima susižaloti karštais garais. Nenaudokite atitirpinimui jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

## Prispaudimo pavojus:

- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

## Prietaiso piktogramos:



piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.






Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenuklijuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

## Laikytės kituose skyriuose pateiktų įspėjimų ir kitų specialiųjų nuorodų:

	PAVOJUS	žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ĮSPĖJIMAS	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ATSARGIAI	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	DĖMESIO	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas.
	Pastaba	žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

## 3 Naudojimosi pradžia

### 3.1 Pastatymo sąlygos



#### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės!

Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

- Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

#### 3.1.1 Pastatymo vieta



#### ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Optimali įrengimo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaldymo agento yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m<sup>3</sup>. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.
- Pastatymo vieta turi išlaikyti prietaiso svorį su maks. maisto produktų kiekiu. (žr. 9.1 Techniniai duomenys)

# Naudojimosi pradžia

## 3.1.2 Elektros prijungimas




### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai pastačius!

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaiso pusėje.

## 3.2 Prietaiso matmenys



	A	B	C	D	E
WFbli 5041	1684 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WFbli 5241	1884 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WFbli 7741	2044 mm	750 mm	763 mm	1473 mm	23 mm

A = prietaiso aukštis, įsk. kojeles / ratukus / lankstą

B = prietaiso plotis be rankenos

C = prietaiso gylis be rankenos

D = prietaiso gylis atidarius duris

E = lankstų aukštis

## 3.3 Prietaiso transportavimas



### ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!

Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.

▶ Naudokite būtinas saugos priemones.

- ▶ Pirmą kartą pradėdant eksploatuoti: transportuokite prietaisą supakuotą.
- ▶ Kai transportuojama po pirmosios eksploatacijos pradžios (pvz., persikraustant): transportuokite prietaisą tuščią.
- ▶ Transportuokite prietaisą pastatytą.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

## 3.4 Prietaiso išpakavimas

Jeigu prietaisui buvo padaryta žalos, iš karto, prieš prijungdami prietaisą, kreipkitės į tiekėją.

- ▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją.
- ▶ Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba vėdintis.
- ▶ Nuimkite nuo prietaiso visas apsaugines plėveles. Tuo metu nenaudokite smailių arba aštrių daiktų!

## 3.5 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas




Fig. 2

- ▶ Ištraukite transportavimo fiksatorių į viršų.
- ▶ Pagrindinis laikiklis lieka prietaise.

## 3.6 Durų rankenos montavimas




Fig. 3

- ▶ Pritvirtinkite rankeną iš priedų pridamais varžtais Fig. 3 (1) prie durų.
- ▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę Fig. 3 (2).



## 3.7 Apsaugos nuo apvirtimo montavimas



### ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir apgadinti dėl virstančio prietaiso! Pavojus gyvybei ir prietaiso pažeidimas. Jei iš prietaiso ištrauksite pilnus padėklus, prietaisas gali apvirtti.

- ▶ Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą: Sumontuokite apsaugą nuo apvirtimo pagal nurodymus.




Fig. 4

Apsauga nuo apvirtimo pridedama prie prietaiso. Ją sudaro laikančioji dalis, kampuočiai ir keturi varžtai.

### Pastaba

Apsaugą nuo apvirtimo reikia sumontuoti kairėje arba dešinėje pusėje, žiūrint iš galinės pusės. Atsižvelgiant į montavimą, tolesni vaizdai pažymėti „Kairėje“ (L) arba „Dešinėje“ (R).




Fig. 5

- ▶ Pritvirtinkite laikančiąją dalį pridedamais varžtais prie prietaiso.




Fig. 6

Atsižvelgdami į sienos arba grindų (medinė, betoninė) savybes, naudokite tinkamas tvirtinimo medžiagas (pvz., mūrvines) ir pakankamai tvirtinimo taškų.

- ▶ Pritvirtinkite kampuočį prie sienos Fig. 6 (1) arba grindų Fig. 6 (2).
- ▶ Nustumkite prietaisą prie kampuočio ir išlygiuokite. (žr. 3.9 Prietaiso ištiesinimas)




Fig. 7

- ▶ Prisukite kampuočį ir laikančiąją dalį.

## 3.8 Prietaiso pastatymas



### PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

- ▶ Statykite prietaisą padedami 2 asmenų.



### PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

Durys gali atsitrekti į sieną ir taip būti pažeistos. Jei stiklinių durų stiklas pažeistas, galima susižaloti!

- ▶ Apsaugokite duris, kad jos neatsitrektų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.

- ▶ Visas reikalingas konstrukcines dalis (pvz., tinklo kabelį), prijunkite galinėje prietaiso pusėje ir nuveskite į šoną.

### Pastaba

Gali būti pažeisti kabeliai!

- ▶ Stumdami atgal, neprispauskite kabelio.




Fig. 8

- ▶ Prietaisą galima statyti arba laisvai patalpoje, arba prie pat sienos min. 5 mm Fig. 8 (1) atstumu.

## 3.9 Prietaiso ištiesinimas

### PRANEŠIMAS

Prietaiso korpuso deformacija ir durys neužsidaro.

- ▶ Ištiesinkite prietaisą horizontaliai ir vertikalčiai.
- ▶ Išlyginkite grindų nelygumus reguliavimo kojėlėmis.

# Naudojimosi pradžia



## ĮSPĖJIMAS

Netinkamas reguliavimo kojelės aukščio nustatymas! Nuo sunkių iki mirtinų sužalojimų. Netinkamai nustačius aukštį, gali atsilaisvinti apatinė reguliavimo kojelės dalis ir prietaisas gali apvirsti.

- ▶ Neišsukite reguliavimo kojelės per daug.




Fig. 9

### Prietaiso pakėlimas:

- ▶ Sukite reguliavimo kojelę pagal laikrodžio rodyklę.

### Prietaiso nuleidimas:

- ▶ Sukite reguliavimo kojelę prieš laikrodžio rodyklę.

## 3.10 Kelių prietaisų pastatymas

### PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus dėl kondensato tarp šoninių sienelių!

- ▶ Nestatykite prietaiso šalia kito šaldytuvo.
- ▶ Statykite prietaisus 3 cm atstumu tarp prietaisų.
- ▶ Statykite vieną šalia kito kelis prietaisus tik iki 35 °C temperatūrų ir 65 % oro drėgmės.
- ▶ Esant didelei oro drėgmei atstumą tarp prietaisų padidinkite.




Fig. 10 Statymas vieno greta kito

### Pastaba

Vieno greta kito statymo rinkinį galima įsigyti kaip priedą iš Liebherr klientų aptarnavimo tarnybos. (žr. 9.4 Klientų aptarnavimas)

## 3.11 Pastačius

- ▶ Nuo visų išorinių prietaiso korpuso paviršių pašalinkite apsaugines plėveles.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 8.2 Prietaiso valymas)
- ▶ Prireikus: dezinfekuokite prietaisą.
- ▶ Saugokite sąskaitą, kad prireikus techninės priežiūros paslaugų turėtumėte prietaiso ir pardavėjo duomenis.

## 3.12 Pašalinkite pakuotę



## ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

- ▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.




Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:



- gofruotojo kartono / kartono;
  - dalių iš putų polistirolu;
  - polietileninių plėvelių ir maišelių;
  - polipropileninių tvirtinimo juostų;
  - vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilene poveržle\*
- ▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

## 3.13 Durų atidarymo krypties keitimas

### Įrankis



## ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!

- ▶ Paveskite durų atidarymo kryptį pakeisti tik kvalifikuotam personalui.



## ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl didelio durų svorio!

- ▶ Permontuokite tik tuo atveju, jei galite nešti 25 kg svorį.
- ▶ Permontuokite tik padedami dviejų asmenų.

### PRANEŠIMAS

Elektros srovę tiekiančios dalys!

Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.

- ▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

- ▶ Atidarykite duris.




Fig. 11

- ▶ Vidinėje pusėje atfiksokite priekines dengiamąsias plokšteles Fig. 11 (1) ir nuimkite jas į šoną.



- ▶ Nuimkite viršutinę dengiamąją plokštelę Fig. 11 (2) į viršų.




Fig. 12

- ▶ Atfiksukite viršutinę dengiamąją plokštelę ir ją nuimkite.




Fig. 13

- ▶ Ištraukite iš plokštės kištuką Fig. 13 (1).




Fig. 14

- ▶ Vėl įkiškite kištuką į plokštę Fig. 14 (1).




Fig. 15

- ▶ Atfiksukite dengiamąją plokštelę mažu atsuktuvu ir nuimkite.




Fig. 16

# Naudojimosi pradžia

- ▶ Ištraukite kištuką iš kištuko laikiklio.




Fig. 17 Kištuko laikiklio montavimo padėtį galima pasukti 180°.

- ▶ Atfiksukite kištuko laikiklį.




Fig. 18

- ▶ Išsukite varžtus Fig. 18 (1).
- ▶ Paspauskite fiksavimo iškyšas Fig. 18 (2) į šoną ir nuimkite nuotolinį užraktą Fig. 18 (3).




Fig. 19

- ▶ Pasukite nuotolinį užraktą Fig. 19 (1) 180° ir pritvirtinkite priešingoje pusėje.
- ▶ Užfiksukite kištuko laikiklį Fig. 19 (2) priešingoje pusėje.

## PRANEŠIMAS

- Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
- ▶ Tvirtai laikykite duris.




Fig. 20

- ▶ Atsukite šarnyrinį kamputį Fig. 20 (1).
- ▶ Duris, įsk. šarnyrinį kamputį Fig. 20 (2), pakelkite maždaug 200 mm tiesiai į viršų ir nuimkite.
- ▶ Atsargiai padėkite duris ant minkšto pagrindo.




Fig. 21

- ▶ Atsargiai ištraukite laidą.




Fig. 22

- ▶ Ištraukite šarnyrinį kamputį.




Fig. 23

- ▶ Pirštais ištraukite šarnyrinę įvorę Fig. 23 (1).
- ▶ Dengiamąjį kamštį Fig. 23 (2) atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.




Fig. 24

- ▶ Šarnyrinę įvorę ir dengiamąjį kamštį įstatykite atitinkamai priešingoje pusėje (plokščios pusės nukreiptos į išorę).




Fig. 25 Stiklinės durys

- ▶ Nuimkite plokšteles.
- ▶ Atsukite rankeną.




Fig. 26

- ▶ Perkelkite kamštį į priešingą pusę.




Fig. 27 Stiklinės durys

- ▶ Prisukite rankeną priešingoje pusėje.
- ▶ Pritvirtinkite plokšteles.




Fig. 29

- ▶ Perkelkite šarnyrinį kampuotį į priešingą pusę.




Fig. 28

- ▶ Perkelkite uždarymo kabliuką į priešingą pusę.

### Pastaba

Skylės pažymėtos iš anksto ir jas reikia pradurti savisriegiais varžtais.



### ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl virstančių durų!

- ▶ Priveržkite atraminį kaištį nurodytu sukimo momentu.




Fig. 30

- ▶ Perkelkite kaištį Fig. 30 (1) šarnyriniame kamputyje.
- ▶ Priveržkite kaištį Fig. 30 (2) **12 Nm** sukimo momentu.
- ▶ Vėl atsukite šarnyrinį kampuotį.

### PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl įtemptos spyruoklės!

- ▶ Neardykite durų uždarymo sistemos Fig. 31 (1).




Fig. 31

- ▶ Sukite uždarymo sistemą Fig. 31 (2), kol ji užsifiksuos.
- ▷ Uždarymo sistemos išankstinis įtempis pašalintas.
- ▶ Atsukite šarnyrinį kampuočių Fig. 31 (3).




Fig. 32

- ▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuočiuje.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatant nuožulni kaiščio pusė Fig. 32 (1) nukreipta į apvalią skylę.

-arba-

### Pastaba

- Klaidingas aukščio reguliavimo poveržlių išdėstymas. Nebeįmanoma pakankamai pritvirtinti veržlės.
- ▶ Poveržlė turi užsifiksuoti uždarymo sistemos apačioje.




Fig. 33

- ▶ Atlaisvinkite veržlę ir pašalinkite durų uždarymo sistemą Fig. 33 (1).
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad aukščio reguliavimo poveržlės būtų tinkamai išlygiuotos Fig. 33 (2).
- ▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuočiuje ir užfiksuokite veržlę Fig. 33 (3).
- ▶ Įstatydami atkreipkite dėmesį į tai, kad durų uždarymo sistema būtų tinkamai išlygiuota Fig. 33 (4).




Fig. 34

- ▶ Perkelkite dengiamąją plokštę į priešingą pusę.




Fig. 35

- ▶ Prisukite šarnyrinį kampuočių priešingoje pusėje.

# Naudojimosi pradžia

## Pastaba

Tinkamas ištiesinimas ir išankstinis įtempis svarbūs uždarymo sistemos veikimui.




Fig. 36 Atidarymas į kairę (A) / atidarymas į dešinę (B)

- ▶ Sukite uždarymo sistemą, įveikdami pasipriešinimą, kol uždarymo sistemos pertvara Fig. 36 (1) bus nukreipta į išorę.
- ▷ Uždarymo sistema savaime lieka šioje padėtyje.
- ▷ Uždarymo sistema ištiesinta ir iš anksto įtempta.




Fig. 37

- ▶ Įstatykite šarnyrinį kampuočių į duris.




Fig. 38

- ▶ Atsargiai prakiškite laidą.

## PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

- ▶ Tvirtai laikykite duris.




Fig. 39

- ▶ Padedami antrojo asmens pakelkite duris nuo žemės.
- ▶ 90° atidarytas duris atsargiai uždėkite ant uždarymo sistemos.

## PRANEŠIMAS

Materialinė žala netinkamai sumontavus!

- ▶ Montuodami šarnyrinį kampuočių, neprispauskite laido.




Fig. 40

- ▶ Prakiškite laidą pro šarnyrinio kampuočio angą ir atsargiai nutieskite Fig. 40 (1).
- ▶ Prisukite šarnyrinį kampuočių Fig. 40 (2).




Fig. 41

- ▶ Įkiškite kištuką Fig. 41 (1) į kištuko laikiklį.






Fig. 42

- ▶ Įkiškite kištuką į plokštę Fig. 42 (1).




Fig. 43

- ▶ Uždėkite dengiamąją plokštelę.




Fig. 44

- ▶ Užfiksuokite vidurinę dengiamąją plokštelę.




Fig. 45

- ▶ Įkabinkite priekines dengiamąsias plokšteles Fig. 45 (1) šone ir užfiksuokite.
- ▶ Užfiksuokite viršutinę dengiamąją plokštelę Fig. 45 (2) iš viršaus.
- ▶ Uždarykite duris.
- ▷ Durų atidarymo kryptis pakeista.

## 3.14 Durų išlygiavimas

Jei durys netiesios, jas galite sureguliuoti apatiniu šarnyriniu kampuočiu.




Fig. 46

- ▶ Iš apatinio šarnyrinio kampuočio išsukite vidurinę varžtą.




Fig. 47

- ▶ Šiek tiek atlaisvinkite abu varžtus ir perstumkite duris su šarnyriniu kampuočiu į dešinę arba į kairę.
- ▶ Priveržkite varžtus iki galo (vidurinio varžto nebereikia).
- ▷ Durys išlygiuotos tiesiai.

# Laikymas


## 3.15 Prietaiso prijungimas



### ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prijungimas!  
Gaisro pavojus.

- ▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
- ▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.



### PRANEŠIMAS

Netinkamas prijungimas!  
Elektronikos pažeidimas.

- ▶ Prijunkite prietaisą prie saulės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

### Pastaba

Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- naudokite prietaisą tik su **kintamąja srove**;
- leistina įtampa ir dažnis nurodyti duomenų skydelyje. Duomenų skydelio vieta matoma skyriuje Prietaiso apžvalga; (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)
- kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu;
- saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A;
- kištukinis lizdas lengvai prieinamas.
- ▶ Patikrinkite elektros jungtį.
- ▶ Įkiškite prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.
- ▶ Tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos.
- ▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.

## 3.16 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas pastatytas ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai.




Fig. 48 Paleidimo procesas

Parengties piktograma mirksi, kol baigiamas paleidimo procesas.

Ekrane rodoma parengties piktograma.

Jei prietaisas pristatomas su gamykliniu nustatymu, pradedant eksploatuoti iš pradžių reikia nustatyti ekrano kalbą ir datą / laiką.




Fig. 49

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 49).
- ▷ Kalba nustatyta.



Fig. 51 Būsenos rodmuo

- ▶ Prietaisas parengiamas darbui, kai tik ekrane matoma temperatūra.

## 3.17 Įrangos įdėjimas

### Pastaba

Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

- ▶ Norėdami optimaliai naudotis prietaisu, įdėkite pridėdamą įrangą.

# 4 Laikymas

## 4.1 Laikymo nuorodos

Sudėdami produktus atkreipkite dėmesį į tai:

- Perkelkite lentynas, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į maksimalią apkrovą. (žr. 9.1 Techniniai duomenys)
- Laikykite skysčius uždaruose induose.

## 4.2 Vyno laikymas

Ilgam vyno laikymui rekomenduojama nuo 10 °C iki 14 °C temperatūra.

Šioje temperatūroje, kuri atitinka vyno rūšio temperatūrą, vinas optimaliai bręsta.

Skirtingoms vyno rūšims rekomenduojama tokia gėrimo temperatūra.	
Raudonasis vinas	14 °C iki 18 °C
Rožinis vinas	10 °C iki 12 °C
Baltasis vinas	8 °C iki 12 °C
Putojantis vinas, „Prosecco“	7 °C iki 9 °C
Šampanas	5 °C iki 7 °C

### 4.3 Laikymo eskizas

#### 4.3.1 WF 50




Fig. 52 Iš viso 158 buteliai




Fig. 53 Atstumai tarp padėjimo grotelių

WF 50	
A	260 mm
B	240 mm
C	540 mm
D	180 mm

#### 4.3.2 WF 52




Fig. 54 Iš viso 188 buteliai




Fig. 55 Atstumai tarp padėjimo grotelių

WF 52	
A	260 mm
B	240 mm
C	540 mm
D	180 mm
E	180 mm

## 4.3.3 WF 77




Fig. 56 Iš viso 284 buteliai




Fig. 57 Atstumai tarp padėjimo grotelių

WF 77	
A	320 mm
B	240 mm
C	480 mm
D	240 mm
E	240 mm

## 5 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis). Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.

Dėl nusėdusių dulkių suvartojama daugiau energijos:

- kartą per metus nuo šaldymo įrenginio su šilumokaičiu ir metalinėmis grotelėmis užpakalinėje šaldiklio dalyje nusiurbkite dulkes.



## 6 Valdymas

### 6.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekrane galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkcijų ir nustatymų būseną, nustatymus bei aliarmo ir klaidų pranešimus.

Valdoma tiesiogiai spalvotame jutikliniame ekrane braukiant ir spaudžiant.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.




Fig. 58 Spalvotas jutklinis ekranas

(1) Būsenos rodmuo

#### 6.1.1 Būsenos rodmuo




Fig. 59 Būsenos rodmuo

(1) Temperatūra






Būsenos rodmuo yra pradinis rodmuo.

Iš būsenos rodmens einama prie funkcijų ir nustatymų. (žr. 6.2 Naršymas)

#### 6.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būseną
	<b>Parengties piktograma</b> Prietaisas išjungtas.
	<b>Parengties piktograma (mirksi)</b> Prietaisas įjungiamas.
	<b>Temperatūra (mirksi)</b> Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvėsina iki nustatytos temperatūros.
	<b>Temperatūros indikatorius</b> Prietaisas rodo nustatytą temperatūrą.
	<b>Būsenos rodmuo (su baltu rėmeliu)</b> Prietaisas užrakintas.
	<b>Rankinis durų atidarymas (geltonas)</b> Uždarytos durys buvo atidarytos rankiniu būdu.

Piktograma	Prietaiso būsena
	<b>Klaidos piktograma (raudona)</b> Prietaisas yra klaidos būsenoje.
	<b>Rodyklė atgal</b> Veda į viršesnijį meniu.
	<b>Fonas (mėlynas)</b> Aktyvus nustatymas arba aktyvi funkcija
	<b>Stulpelis (didėjantis)</b> Norėdami aktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.
	<b>Stulpelis (mažėjantis)</b> Norėdami išaktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.

Būsenos rodmens piktogramos

## 6.1.3 Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:





- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktyvinti;
- atsiradus klaidai;
- esant aliarmo pranešimui.


Aliarmo garso signalus galima įjungti ir išjungti kliento meniu.

## 6.2 Naršymas

Prieiga prie atskirų funkcijų naršant meniu. Valdoma jutikliu, niame ekrane braukiant ir spaudžiant pirštais.

### 6.2.1 Naršymas su jutikliu ekrane

Naršymas	Aprašymas
	<b>Trumpas paspaudimas</b> Funkcija aktyvinta / išaktyvinta. Patvirtinamas pasirinkimas. Atidaromas submeniu.
	<b>Ilgas paspaudimas (3 sekundes)</b> Funkcija aktyvinta / išaktyvinta. Patvirtinamas pasirinkimas. Atstatomas prietaisas / vertės. Įjungia / išjungia prietaisą.
	<b>Braukimas į dešinę arba į kairę</b> Naršoma meniu.
	<b>Trumpas piktogramos „Atgal“ paspaudimas</b> Peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.

Naršymas	Aprašymas
	<b>Ilgas piktogramos „Atgal“ paspaudimas (3 sekundes)</b> Peršokama atgal į būsenos rodmens.

### 6.2.2 Nustatymų meniu

Nustatymų meniu galima patekti prie papildomų prietaiso funkcijų.

#### Nustatymų meniu atvėrimas

- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.



Fig. 60

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atveriamas nustatymų meniu.

### 6.2.3 Kliento meniu

Kliento meniu apsaugotas skaičių kodu **151**. Jame galima patekti prie papildomų prietaiso funkcijų.

#### Kliento meniu atvėrimas

- Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 61

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atidaromas kliento meniu.

### 6.2.4 Bendrosios taisyklės



















Papildomai prie esančių gestų yra tokios bendrosios taisyklės:


- pasirinkus vertę, pasirinkimas rodomas 2 sekundes. Rodmuo po to vėl peršoka per vieną lygmenį atgal;
- jei po 10 sekundžių nieko nepasirenkama, grįžtama į būsenos rodmens;
- jei pasirinkimas patvirtinamas submeniu, rodmuo persijungia atgal į meniu;
- aktyvintos funkcijos ir pasirinktos vertės tampa **mėlynos**;
- klaidų / aliarmo / įspėjamieji pranešimai tampa **raudoni**;
- pastabos / priminimai tampa **geltoni**;
- ilgas paspaudimas funkcijoms aktyvinti: didėjantis stulpelis rodomas ekrane;
- ilgas paspaudimas funkcijoms išaktyvinti: mažėjantis stulpelis rodomas ekrane.





## 6.3 Funkcijos

### 6.3.1 Funkcijų apžvalga

	Prietaiso įjungimas / išjungimas
	Nustatymai Prieigą prie šios funkcijos galima užblokuoti naudojant PIN kodą.
	Info
	Temperatūros nustatymas
	Durų aliarmas
	Priminimas
	Apšvietimas
	Kalba
	Temperatūros vienetas
	Ekrano ryškumas
	WLAN *
	HumiditySelect
	Durų blokuotė
	Ekrano blokuotė
	Software
	Durų užrakto PIN kodo keitimas
	Ekrano blokuotės PIN kodo keitimas
	Aliarmo garso signalai

 Mygtukų garso signalai

 SabbathMode

 Gamyklinių nustatymų atstata

### 6.3.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visą prietaisą.

#### Prietaiso įjungimas

##### Be aktyvinto DemoMode:




Fig. 62

► Atlikite veiksmus.

##### Su aktyvintu DemoMode:




Fig. 63

► Atlikite veiksmus.

#### Pastaba

Išaktyvinkite DemoMode prieš baigiantis atgaliniam skaičivimui.




Fig. 65 Būsenos rodmuo

▷ Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

#### Prietaiso išjungimas

- Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- Ekrane braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 66

- Atlikite veiksmus.
- ▷ Ekrane rodoma parengties piktograma.
- ▷ Ekranas išsijungia maždaug po 10 minučių.

## 6.3.3 Temperatūra



Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vėsinaamų produktų rūšies, temperatūros ir kiekio

### Pastaba

Kai kuriose vidaus srityse oro temperatūra gali skirtis nuo temperatūros rodmens.

Naudojant tinkamą temperatūrą, vėsinaamas produktas ilgiau išlieka tinkamas vartoti. Taip galima išvengti produktų išmetimo.

### Temperatūros nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip padidinti temperatūrą, pvz., nuo 5 °C iki 10 °C.

- Spustelėkite temperatūrą.




Fig. 67

- Atlikite veiksmus (žr. Fig. 67).
- ▷ Temperatūra nustatyta.

## 6.3.4 Prezentacinis apšvietimas



Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti prezentacinį apšvietimą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:

- Išj.
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (išankstinis nustatymas)

### Prezentacinio apšvietimo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip sumažinti, pvz., nuo 100% iki 40%.

- Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.





Fig. 68

- Atlikite veiksmus (žr. Fig. 68).
- ▷ Prezentacinio apšvietimo ryškumas atitinkamai pakeistas.

## 6.3.5 HumiditySelect



Naudodami šią funkciją, nustatysite oro drėgmę savo prietaiso viduje. Nustačius tinkamą oro drėgmę, ilgą laiką laikant jį teigiamai veikia kamščių struktūrą ir neleidžia jiems išdžiūti.

### Pastaba

Durų atidarymo dažnumas ir trukmė veikia oro drėgmę prietaise.

Jūs galite rinktis iš šių dviejų oro drėgmės nustatymų:

Funkcija HumiditySelect	Prietaiso temperatūros nustatymas	Naudojimas / energijos sąnaudos
Standartas (iš anksto nustatyta)	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje tarp 50-80% Mažos prietaiso energijos sąnaudos
Didelės	10-12 °C	Vidutinė oro drėgmė aplinkoje < 50% Prietaiso energijos sąnaudos padidėja

### Oro drėgmės padidinimas prietaise

- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 69

- Atlikite veiksmus (žr. Fig. 69).
- ▷ Oro drėgmė prietaise padidėja.

### Oro drėgmės nustatymas prietaise ties standartine

- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 70

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 70).
- ▷ Oro drėgmė prietaise sumažėja.

## 6.3.6 SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus <b>funkciją SabbathMode išaktyvinimas</b> yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

### Pastaba

Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### SabbathMode aktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 71

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 71).
- ▷ SabbathMode aktyvintas.
- ▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

### SabbathMode išaktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)

- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 72

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 72).
- ▷ SabbathMode išaktyvintas.

## 6.3.7 Durų užraktas

Prietaisas yra su elektroniniu durų užraktu. **Pirmą kartą pradedant naudoti durys yra atrakinamos** ir jas galite atidaryti.

Ši funkcija leidžia apsaugoti prietaisą nuo nepageidaujamų išėmimų.

Tam yra tokios nustatymo galimybės:

- durų užrakinimas naudojant durų kodą;
- durų atrakinimas naudojant durų kodą;
- durų kodo keitimas; (žr. 6.3.9 Prieigos kodai)
- durų kodo atstatymas; (žr. 6.3.9 Prieigos kodai)

### Durų užrakinimas naudojant durų kodą

#### Pastaba

- ▶ Tolesniame pavyzdyje naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: **1 1 1 1**.



Fig. 73 Būsenos rodmuo




Fig. 74 Durų užrakinimas naudojant durų kodą 1 1 1 1.

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 74).




Fig. 75 Būsenos rodmuo

- ▷ Durys užrakintos.

### Durų atrakinimas naudojant durų kodą

#### Pastaba

- ▶ Tolesniame pavyzdyje naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: **1 1 1 1**.




Fig. 76 Būsenos rodmuo




Fig. 77 Durų užrakinimas naudojant durų kodą 1 1 1 1.

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 77).



Fig. 78 Būsenos rodmuo

- ▷ Durys atrakintos.

### Durų kodo keitimas

(žr. 6.3.9 Prieigos kodai)

### Durų kodo atstata

(žr. 6.3.9 Prieigos kodai)



### 6.3.8 Ekranu blokuotė

Atlikus tokį nustatymą, išvengiama netikėto prietaiso valdymo.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

#### Pastaba

Nepaisant aktyvios ekranu blokuotės, durų užraktą visada galima atidaryti ir užrakinti naudojant PIN kodą (žr. 6.3.9 Prieigos kodai).

### Ekranu blokuotės aktyvinimas

- ▶ Atverkite kliento meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Ekranu braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 79

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 79).
- ▷ Ekranu blokuotė aktyvuota.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.

### Ekranu blokuotės išaktyvinimas




Fig. 80

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 80).
- ▷ Ekranu blokuotė išaktyvuota.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.

### 6.3.9 Prieigos kodai

Galima atlikti įvairius nustatymus.

Naudojimas:

- durų kodo keitimas;
- durų kodo atstata;
- ekranu blokuotės kodo keitimas;
- ekranu blokuotės kodo atstata;



### Durų kodas

#### Durų kodo keitimas

Šis nustatymas leidžia pakeisti durų užrakto kodą.

Nustatoma 3 žingsniais:

- senojo durų kodo įvedimas;
- naujojo durų kodo įvedimas;
- naujojo durų kodo patvirtinimas.

#### Pastaba

- ▶ Tolesniame pavyzdyje pakeičiamas gamykloje nustatytas durų kodas 1 1 1 1.
- ▶ Naujasis durų kodas yra: 2 3 4 5

- ▶ Atverkite kliento meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 81

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 81) .
- ▷ Senasis durų kodas įvestas sėkmingai.




Fig. 82

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 82) .
- ▷ Naujasis durų kodas įvestas sėkmingai.




Fig. 83

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 83) .
- ▷ Naujasis durų kodas patvirtintas sėkmingai.
- ▷ Durų kodas pakeistas.

## Durų kodo atstatà

Durų kodas pamirštas ir nežinomas.

- ▶ Atstatykite prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 6.3.20 Gamyklinių nustatymų atstatà )
- ▷ Atstatyti prietaiso gamykliniai nustatymai.
- ▷ Gamykloje nustatytas durų kodas yra: **1 1 1 1**



## Ekranò blokuotė

### Ekranò blokuotės kodo keitimas

Šis nustatymas leidžia pakeisti ekranò blokuotės kodą.

Nustatoma 3 žingsniais:

- senojo kodo įvedimas;
- naujojo kodo įvedimas;
- naujojo kodo patvirtinimas.

### Pastaba

- ▶ Tolesniame pavyzdyje pakeičiamas gamykloje iš anksto nustatytas kodas **1 1 1 1**.
  - ▶ Naujasis kodas yra: **2 3 4 5**
- 
- ▶ Atverkite kliento meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
  - ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 84

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 84) .
- ▷ Senasis kodas įvestas sėkmingai.




Fig. 85

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 82) .
- ▷ Naujasis kodas įvestas sėkmingai.




Fig. 86

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 86) .
- ▷ Naujasis kodas patvirtintas sėkmingai.
- ▷ Kodas pakeistas.

## Ekranò blokuotės kodo atkūrimas

Kodas pamirštas ir nežinomas.

- ▶ Atstatykite prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 6.3.20 Gamyklinių nustatymų atstatà )
- ▷ Atstatyti prietaiso gamykliniai nustatymai.
- ▷ Gamykloje nustatytas kodas yra: **1 1 1 1**



## 6.3.10 Priminimas

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite priminimą, kad reikia pakeisti FreshAir aktyviosios anglies filtrą.

### Priminimo išaktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 87

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas išaktyvintas.

### Priminimo aktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 88

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas aktyvintas.



## 6.3.11 Kalba

Su šiuo nustatymu nustatoma rodmens kalba.

### Kalbos nustatymas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 89

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 89).
- ▷ Parinkta kalba nustatyta.



## 6.3.12 Temperatūros vienetas

Šį nustatymą galima pakeisti iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

### Temperatūros matavimo vienetų nustatymas

Pavyzdyje parodyta, kaip pakeisite Celsijaus laipsnius į Farenheito laipsnius.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)

- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 90

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 90).
- ▷ Temperatūros vienetas „Farenheitas“ nustatytas.



## 6.3.13 Ekranų ryškumas

Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti ekranų ryškumą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

### Ekranų ryškumo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip sumažinti ekranų ryškumą, pvz., nuo 100 % iki 40 %.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 91

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranų ryškumas atitinkamai pakeistas.



## 6.3.14 Alarm Sound

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visus aliarmo garso signalus, pvz., durų aliarmą.

### Alarm Sound aktyvinimas

- ▶ Atverkite kliento meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 92



- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 92) .
- ▷ Alarm Sound aktyvintas.

## Alarm Sound išaktyvinimas

- ▶ Atverkite kliento meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 93

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 93) .
- ▷ Alarm Sound išaktyvintas.



## 6.3.15 Key Sound

Ši funkcija leidžia įjungti ir išjungti visus mygtukų, patvirtinimo ir paleidimo garsus.

### Key Sound aktyvinimas

- ▶ Atverkite kliento meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Ekране braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 94

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 94) .
- ▷ Key Sound aktyvintas.

### Key Sound išaktyvinimas

- ▶ Atverkite kliento meniu. (žr. 6.2 Naršymas)




Fig. 95

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 95) .
- ▷ Key Sound išaktyvintas.



## 6.3.16 WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti. Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox. Daugiau informacijos apie SmartDeviceBox ir SmartDevice programėlės naudojimą: (žr. 1.3 SmartDevice)

### Pastaba

Toliau nurodytose šalyse SmartDeviceBox naudoti negalite: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane. SmartDevice funkcija neveikia.

## WLAN ryšio užmezgimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartDevice programėlė įdiegta (žr. [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).
- Registracija SmartDevice programėlėje baigta.
- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 96

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 96) .
- ▷ Ryšys užmegztas.

## WLAN ryšio atjungimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 97

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 97) .
- ▷ Ryšys atjungtas.

## WLAN ryšio atkūrimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 98

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 98).
- ▷ Ryšys atkurtas.

## WLAN informacija

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 99



Fig. 100 Būsenos rodmuo

- ▶ Atlikite veiksmus.



## 6.3.17 Info

Šis rodmuo rodo prietaiso modelį, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį.

### Info rodymas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 6.2 Naršymas).
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 101

- ▷ Rodoma informacija apie prietaisą.



## 6.3.18 Software

Šis rodmuo rodo prietaiso programinės įrangos versiją.

### Programinės įrangos versijos rodymas

- ▶ Atverkite kliento meniu.
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 102

- ▷ Rodoma programinės įrangos versija.



## 6.3.19 Durų aliarmas

Laiko atkarpos nustatymas, po kurios atidarius duris suskamba durų aliarmas.

Galima nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

### Durų aliarmo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip nustatyti laiko atkarpą iki durų aliarmo.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 103

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas nustatytas.

### Durų aliarmo išaktyvinimas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip išaktyvinti durų aliarmą.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 104

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

## 6.3.20 Gamyklinių nustatymų atstata



Ši funkcija leidžia atstatyti prietaiso gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradinėmis vertėmis.

### Gamyklinių nustatymų atstatymas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 6.2 Naršymas)
- ▶ Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.




Fig. 105

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 105) .
- ▷ Gamyklinių nustatymų atstata buvo atlikta.



▷ Prietaisas paleidžiamas iš naujo.

## 6.4 Pranešimai

### 6.4.1 Įspėjimai



Garsinius įspėjimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Garso signalas stiprėja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

Pranešimas (raudonas)	Priežastis	Šalinimas
 <b>Atidarytos durys</b>	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Uždarykite duris. Trumpas spustelėjimas Aliarmas išjungiamas. <b>Pastaba</b> Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti (žr. 6.3.19 Durų aliarmas) .
 <b>Temperatūros aliarmas</b>	Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumų priežastys gali būti: buvo įdėtas šiltas vėsintamas produktas; perrūšiuojant ir išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos; ilgesnį laiką nebuvo elektros.	Trumpas spustelėjimas Rodoma informacija apie klaidas ir prietaiso būseną. Trumpas spustelėjimas Rodoma šilčiausia / šalčiausia temperatūra, data ir laikas. Trumpas spustelėjimas Rodomas būsenos ekranas. Esama temperatūra ir aliarmo piktograma mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Patikrinkite vėsintamo produkto kokybę.
 <b>Klaida</b>	Prietaisas sugedo, yra prietaiso arba prietaiso konstrukcinės dalies klaida.	Perdėkite vėsintimą produktą. Trumpas spustelėjimas Rodomas klaidos kodas (pvz., BT021). Trumpas spustelėjimas Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas <b>arba</b> rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos piktograma. Braukiant ekrane arba jį spustelėjus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. Užsirašykite klaidos kodą (-us) ir susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.4 Klientų aptarnavimas)
 <b>Elektros srovės tiekimo nutrūkimas</b>	Šis pranešimas rodomas nutrūkus elektros srovės tiekimui.	Trumpas spustelėjimas Rodoma baterijos įkrovos būseną, informacija apie klaidas ir prietaiso būseną. Trumpas spustelėjimas Rodoma šilčiausia temperatūra, laikotarpis ir elektros srovės tiekimo nutrūkimų skaičius. Trumpas spustelėjimas Rodomas būsenos ekranas. Esama temperatūra ir aliarmo piktograma mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Patikrinkite vėsintamo produkto kokybę.
 <b>Atitirpinimo klaida</b>	Automatinio atitirpinimo funkcija veikia su klaidomis. Paskutiniai 5 atitirpinimo ciklai buvo nesėkmingi.	Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas. Susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba (žr. 9.4 Klientų aptarnavimas) .

Pranešimas (raudonas)	Priežastis	Šalinimas
 <b>WiFi klaida</b>	WLAN ryšys nutrūkęs.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.
 <b>WWW klaida WLAN</b>	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.

## 6.4.2 Priminimai

Priminimai rodomi, raginant kažką padaryti. Garsinius priminimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Pranešimo patvirtinimas spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

Pranešimas (geltonas)	Priežastis	Šalinimas
 <b>Atidarytos rankiniu būdu</b>	Pranešimas rodomas, jei elektroniskai uždarytos durys buvo atidarytos rankiniu būdu.	Uždarykite duris Trumpas spustelėjimas. Norėdami užrakinti iš naujo, įveskite durų kodą. Priminimas išjungiamas.
 <b>FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas</b>	Pranešimas rodomas kas 6 mėnesius.	Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtrą. Trumpas spustelėjimas. Priminimas išjungiamas.

## 7 Įranga

### 7.1 Saugos užraktas

Prietaisas yra su elektroniniu durų.

Galimos funkcijos:

- durų užrakto užrakinimas ir atrakinimas naudojant durų kodą; (žr. 6.3.7 Durų užraktas )

#### 7.1.1 Avarinis atrakinimas

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, duris galima atidaryti avarinio atrakinimo raktu.




Fig. 106

- Laikykite avarinio atrakinimo raktą nurodytoje vietoje Fig. 106 (A) ≈ 100mm.
- Įkiškite avarinio atrakinimo raktą tarp durų ir prietaiso korpuso iš viršaus iki galo Fig. 106 (1).
- Patraukite avarinio atrakinimo raktą lankstų pusės kryptimi Fig. 106 (2).
- ▷ Užraktas atrakintas. Duris galima atidaryti.

### 7.2 Priedai

#### 7.2.1 Raidinio žymėjimo etiketės

Raidinio žymėjimo etiketes galite įsigyti specializuotose prekybos vietose kaip priedą. Jose galite nurodyti vyno rūšis, kurias laikote atitinkame skyrelyje.




Fig. 107

- Uždėkite raidinio žymėjimo etiketę iš viršaus.

## 8 Techninis aptarnavimas

### 8.1 Oro mainai per FreshAir aktyviosios anglies filtrą

Vynai bręsta priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Svarbiausią įtaką konservavimui turi oro kokybė.

FreshAir aktyviosios anglies filtras užtikrina optimalią oro kokybę.

- ❑ Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
- ❑ Utilizuokite aktyviosios anglies filtrą su įprastomis buitiniėmis atliekomis.

#### Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 8.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas




Fig. 108

- ▶ Nutraukite dangtį.




Fig. 109

- ▶ Išimkite filtrą.




Fig. 110

- ▶ Įdėkite naują filtrą.




Fig. 111

- ▶ Uždėkite dangtį.

## 8.2 Prietaiso valymas

### 8.2.1 Paruošiamieji darbai



#### ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.



#### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.

### 8.2.2 Korpuso valymas

#### PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

# Pagalba klientams



## ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

▶ Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

### 8.2.3 Vidaus valymas

#### PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalų valiklį.

▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.

▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

▶ Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

### 8.2.4 Įrangos valymas

#### PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalų valiklį.

▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.

▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

#### Valymas sausa nesipūkuojančia šluoste:

- Butelių lentyna

▶ Išvalykite įrangą.

### 8.2.5 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.

▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.

▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

## 9 Pagalba klientams

### 9.1 Techniniai duomenys

Maksimali įrangos apkrova		
Įranga	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Butelių skyrius	60 kg	60 kg

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė <sup>1</sup>	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

*1 Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.*

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radio ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

### 9.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamos energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.

- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 6.3 Funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštymas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojėlėmis.

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

## 9.3.1 Prietaiso funkcija

## 9.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis

Gedimas	Priežastis	šalinimas
<b>Prietaisas neveikia.</b>	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite decentralizuotą šaldiklį. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Prietaiso kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite prietaiso kištuką.
<b>Temperatūra nepakankamai žema.</b>	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis) .
	→ Durys atidaromos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.4 Klientų aptarnavimas) .
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
<b>Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.</b>	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinių įrankių.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.4 Klientų aptarnavimas) .
<b>Prietaisas apledėjęs arba susidarė kondensato.</b>	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.
<b>Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas*.</b>	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

## 9.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
<b>Pelėsis ant vyno butelių</b>	→ Kaip ir kitų sandėliavimo būdų atveju, priklausomai nuo etikečių klijų tipo, gali atsirasti pelėsių.	▶ Pašalinkite klijų likučius.



# Eksploatavimo nutraukimas

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 min.	▶ Laikant atidarytas duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 min.
	→ Perdegę apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.4 Klientų aptarnavimas).

## 9.4 Klientų aptarnavimas

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 9 Pagalba klientams). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje.



### ĮSPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!  
Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 8 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

### 9.4.1 Susisiekimai su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. **-arba-**

▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje (žr. 9.5 Duomenų skydelis).

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykites kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

## 9.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje, kairėje apačioje.




Fig. 112

- (1) Prietaiso pavadinimas
  - (2) Techninės priežiūros Nr.
  - (3) Serijos Nr.
- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

## 10 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išjunkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Prireikus ištraukite prietaiso kištuką: ištraukite pajudindami iš kairės į dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą (žr. 8.2 Prietaiso valymas).
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

## 11 Utilizavimas

### 11.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose įdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos prižasčių galutinį naudotoją įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą.
- ▶ Prietaisas su baterijomis: išimkite baterijas. Aprašymą žr. skyriuje „Techninė priežiūra“.
- ▶ Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

### 11.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų.



Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdirbimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai: Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteneriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m<sup>2</sup> prekybos vietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.




## ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**LT** ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Išleidimo data: 20230614

**Prekių kodų  
rodyklė: 7083360-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland