



Lietošanas pamācība

Quality, Design and Innovation




[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

# Saturs

|                                                                                     |                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Ierīces pārskats.....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1                                                                                 | Piegādes komplektācija.....                              | 3         |
| 1.2                                                                                 | Ierīces un aprīkojuma pārskats.....                      | 3         |
| 1.3                                                                                 | SmartDevice.....                                         | 3         |
| 1.4                                                                                 | Ierīces izmantošanas sfēra.....                          | 4         |
| 1.5                                                                                 | Atbilstības sertifikāts.....                             | 4         |
| 1.6                                                                                 | SVHC vielas atbilstoši REACH regulai.....                | 4         |
| 1.7                                                                                 | EPREL datu bāze.....                                     | 4         |
| 1.8                                                                                 | Rezerves daļas.....                                      | 4         |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Vispārējie drošības norādījumi.....</b>               | <b>4</b>  |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Touch &amp; Swipe displeja darbības princips.....</b> | <b>6</b>  |
| 3.1                                                                                 | Navigācijas un simbolu skaidrojums.....                  | 6         |
| 3.2                                                                                 | Izvēlnes.....                                            | 6         |
| 3.3                                                                                 | Miera režīms.....                                        | 7         |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Ekspluatācijas uzsākšana.....</b>                     | <b>7</b>  |
| 4.1                                                                                 | Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija).....      | 7         |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Uzglabāšana.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| 5.1                                                                                 | Norādes par uzglabāšanu.....                             | 7         |
| 5.2                                                                                 | Ledusskapja nodalījums.....                              | 8         |
| 5.3                                                                                 | BioFresh.....                                            | 8         |
| 5.4                                                                                 | **** Saldētavas nodalījums*.....                         | 8         |
| 5.5                                                                                 | Uzglabāšanas ilgums.....                                 | 8         |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Enerģijas taupīšana.....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Vadība.....</b>                                       | <b>10</b> |
| 7.1                                                                                 | Vadības un indikācijas elementi.....                     | 10        |
| 7.1.1                                                                               | Statusa rādījums.....                                    | 10        |
| 7.1.2                                                                               | Indikatora simboli.....                                  | 10        |
| 7.2                                                                                 | Ierīces funkcijas.....                                   | 10        |
| 7.2.1                                                                               | Norādes par ierīces funkcijām.....                       | 10        |
|                                                                                     | Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.....                    | 10        |
|  |                                                          |           |
|  | WLAN.....                                                | 10        |
|  | Temperatūra.....                                         | 11        |
|  | Temperatūras mērvienība.....                             | 12        |
|  | BioFresh B-Value .....                                   | 12        |
|  | C-Value*.....                                            | 12        |
|  | D-Value.....                                             | 13        |
|  | SuperCool.....                                           | 13        |
|  | PartyMode .....                                          | 13        |
|  | HolidayMode.....                                         | 14        |
|  | SabbathMode.....                                         | 14        |
|  | EnergySaver .....                                        | 15        |
|  | CleaningMode.....                                        | 15        |
|  | Displeja spilgtums.....                                  | 15        |
|  | Durvju trauksmes signāls.....                            | 16        |



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| levades bloķēšanas mehānisms.....        | 16 |
| Valoda.....                              | 16 |
| Ierīces informācija.....                 | 17 |
| Programmatūra.....                       | 17 |
| Atgādinājums.....                        | 17 |
| Demonstrācijas režīms.....               | 18 |
| Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem..... | 18 |

|       |                              |    |
|-------|------------------------------|----|
| 7.3   | Ziņojumi.....                | 19 |
| 7.3.1 | Brīdinājumu pārskats.....    | 19 |
| 7.3.2 | Brīdinājumu aizvēršana.....  | 19 |
| 7.3.3 | Atgādinājumu pārskats.....   | 19 |
| 7.3.4 | Atgādinājumu aizvēršana..... | 19 |

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>Aprīkojums.....</b>                            | <b>20</b> |
| 8.1      | 4-zvaigžņu saldētavas nodalījums*.....            | 20        |
| 8.2      | Durvju plaukts.....                               | 20        |
| 8.3      | Plaukti.....                                      | 22        |
| 8.4      | Dalāmais plaukts.....                             | 23        |
| 8.5      | VarioSafe *.....                                  | 23        |
| 8.6      | Vieta cepšanas paplātei.....                      | 25        |
| 8.7      | Maināma pudeļu novietne.....                      | 25        |
| 8.8      | Atvilktnes.....                                   | 26        |
| 8.9      | Fruit & Vegetable atvilktnes nodalījuma vāks..... | 27        |
| 8.10     | Sviesta trauks.....                               | 28        |
| 8.11     | Nodalījums olām.....                              | 28        |
| 8.12     | Pudeļu turētājs.....                              | 28        |
| 8.13     | FlexSystem.....                                   | 28        |
| 8.14     | Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku*.....           | 29        |

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b> | <b>Apkope.....</b>                                     | <b>29</b> |
| 9.1      | FreshAir aktīvās ogles filtrs.....                     | 29        |
| 9.2      | Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža.....            | 30        |
| 9.3      | Maināmas pudeļu novietnes izņemšana / ievietošana..... | 30        |
| 9.4      | Fruit & Vegetable atvilktnes nodalījuma vāks.....      | 30        |
| 9.5      | Ierīces atkausēšana.....                               | 31        |
| 9.6      | Saldētavas nodalījuma manuālā atkausēšana*.....        | 31        |
| 9.7      | Ierīces tīrīšana.....                                  | 31        |

|           |                                |           |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Palīdzība klientam.....</b> | <b>32</b> |
| 10.1      | Tehniskie rādītāji.....        | 32        |
| 10.2      | Darbības trokšņi.....          | 32        |
| 10.3      | Tehnisks traucējums.....       | 33        |
| 10.4      | Klientu serviss.....           | 34        |
| 10.5      | Datu plāksnīte.....            | 34        |

|           |                                       |           |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>11</b> | <b>Ekspluatācijas izbeigšana.....</b> | <b>34</b> |
|-----------|---------------------------------------|-----------|

|           |                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>12</b> | <b>Utilizācija.....</b>                       | <b>34</b> |
| 12.1      | Ierīces sagatavošana utilizācijai.....        | 34        |
| 12.2      | Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija..... | 34        |

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

| Simbols                                                                             | Skaidrojums                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Instrukcijas lasīšana</b><br>Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes. |

| Simbols | Skaidrojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Papildinformācija internetā</b><br>Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē: <div style="text-align: center;"> </div> |
|         | <b>Ierīces pārbaude</b><br>Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.                                                                                                                                                                                                               |
|         | <b>Atšķirības</b><br>Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).                                                                                                                                                                                                                         |
|         | <b>Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti</b><br>Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ►.<br>Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Videomateriāli</b><br>Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami video-tēkas "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fig. Piemēra attēlojums

**Atvērtā pirmkoda licences:**

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Šī lietošanas pamācība attiecas uz:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| IRB..i      | 40.. / 41.. / 45.. / 48.. / 51.. |
| IKB 51Vc50i |                                  |
| IKB 51Vc51i |                                  |

## 1 Ierīces pārskats

### 1.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:

- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servisa grāmatiņa

### 1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats




Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

**Temperatūru diapazons**

- (A) Ledusskapja nodalījums  
(B) BioFresh  
(C) Zemākās temperatūras zona

**Aprīkojums**

- |                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) Vadības elementi                             | (11) Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) 4-zvaigžņu saldētavas nodalījums*            | (12) Izplūdes atvere        |
| (3) Ventilators ar FreshAir aktivās ogles filtru | (13) Meat & Dairy-Safe      |
| (4) Sausa aizmugures siena                       | (14) Datu plāksnīte         |
| (5) Dalāmais plaukts                             | (15) Durvju plaukts         |
| (6) Plaukts                                      | (16) Pudeļu turētājs        |
| (7) VarioSafe*                                   | (17) VarioBox*              |
| (8) Vieta cepšanas paplātei                      | (18) Durvju amortizators    |
| (9) Maināma pudeļu novietne                      | (19) Kājiņas                |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe vāks                 |                             |

**Norāde**

► Plaukti, atvilktnes vai kastes stāvoklī piegādes laikā ir izvietotas optimālai energoefektivitātei. Taču izvietojuma izmaiņas nodrošināto ievietošanas iespēju ietvaros, piem., plaukti ledusskapja nodalījumā, nekādā veidā neietekmē enerģijas patēriņu.

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice ir šī ledusskapja tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo

# Vispārējie drošības norādījumi

Ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. saderīga ierīce: Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.



Papildu informācija [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com) par SmartDevice:

Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:



Pēc SmartDevice lietotnes instalācijas, izmantojot SmartDevice lietotni un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN), jūs varat integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā.

## Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

## 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir piemērota vienīgi pārtikas produktu atdzesēšanai mājās vai mājāsaimniecībai līdzīgā vidē. Tas attiecas, piem., uz lietošanu.

- personiskajās virtuvēs, brokastu pansijās,
- viesu uzņemšanai lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs,
- pārtikas piegādei un līdzīgiem pakalpojumiem vairumtirgotavās.

Ierīce nav paredzēta pārtikas produktu sasaldēšanai.\*

Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

### Paredzamā nepareizā lietošana

Šāda lietošana ir nepārprotami aizliegta:

- medikamentu, asins plazmas, laboratorijas preparātu vai tamlīdzīgu vielu un produktu saskaņā ar medicīnas produktu direktīvu 2007/47/EK uzglabāšana un atdzesēšana.
- izmantošana sprādzienbīstamās zonās

Ierīces ļaunprātīga izmantošana var radīt bojājumus ievietotajām precēm vai izraisīt to pilnīgu sabojāšanos.

### Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

## Norāde

► Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

| Klimata klase | atbilstoši vides temperatūrai |
|---------------|-------------------------------|
| SN            | 10 °C līdz 32 °C              |
| N             | 16 °C līdz 32 °C              |
| ST            | 16 °C līdz 38 °C              |
| T             | 16 °C līdz 43 °C              |
| SN-ST         | 10 °C līdz 38 °C              |
| SN-T          | 10 °C līdz 43 °C              |

## 1.5 Atbilstības sertifikāts

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum: Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

GB tirgum: Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

BioFresh nodalījums atbilst ledusskapja nodalījuma prasībām saskaņā ar standartu DIN EN 62552:2020.

## 1.6 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL datu bāze

Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti <https://eprel.ec.europa.eu/>, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.

## 1.8 Rezerves daļas

Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

## 2 Vispārējie drošības norādījumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī lietošanas pamācību turpmākajam īpašniekam.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinā-

juma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

### Bīstamība lietotājam:

- Šo ierīci var lietot bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.  
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ierīcē un izņemt no ierīces produktus. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, jāsargā no ierīces, ja viņi pastāvīgi netiek uzraudzīti.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.
- Ja ierīce tiek atvienota no strāvas, atvienošanu vienmēr veiciet, ņemot aiz kontaktakšas. Nevelciet aiz kabeļa.
- Ja ierīce sabojājusies, izvelciet kontaktakšu vai izslēdziet drošinātāju.
- Nesabojājiet strāvas vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu apkalpošanas servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Ierīci iebūvējiet, pieslēdziet un utilizējiet tikai saskaņā ar norādījumiem.
- Ierīci darbiniet tikai iebūvētā stāvoklī.

### Ugunsgrēka bīstamība:

- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
  - Nepieļaujiet saldēšanas sistēmas cauruļlīšu sabojāšanu.
  - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
  - Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskas iekārtas (piemēram, tvaika tīrīšanas iekārtas, sildītājus, saldējuma gatavotāju utt.).
  - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu apkalpošanas dienestu.
- Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas vai aerosola baloniņus ar vielām, kas deg vai izplešas, piem., butānu, propānu, pentānu

u. tml. Šādas vielas atpazīsiet pēc norādēm par saturu vai atklātas liesmas simbola uz baloniņa. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.

- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.

### Nokrišanas un apgāšanās bīstamība:

- Ierīces cokolu, atvilktnes, durvis utt. neizmantojiet kā pakāpienus vai balstus. Īpaši tas attiecas uz bērniem.

### Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem:

- Neēdiet pārtikas produktus ar notecējušu lietošanas termiņu.

### Apsaldējumu, kurluma sajūtas un sāpju bīstamība:

- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesētiem / sasaldētiem produktiem vai veiciet aizsardzības pasākumus, piem., izmantojiet cimdus.

### Šādi varat gūt savainojumus un sabojāt ierīci:

- Karsts tvaiks var radīt savainojumus. Atkausēšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu uguni vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

### Saspiešanas risks:

- Atverot un aizverot durvis, nelieciet rokas eņģēs. Var notikt pirkstu iespiešana.

### Ierīces simboli:



Simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav.



Simbols atrodas uz kompresora un apzīmē ugunsnedrošu vielu risku. Nenoņemiet šo uzlīmi.

# Touch & Swipe displeja darbības princips



Šāda vai līdzīga uzlīme var atrasties ierīces mugurpusē. Tā norāda uz to, ka durvis un / vai korpusā atrodas vakuūmizolācijas paneli (VIP) vai perlīta paneli. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo uzlīmi.

## Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās:

|  |             |                                                                                                              |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BĪSTAMĪBA   | nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.   |
|  | BRĪDINĀJUMS | nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.    |
|  | UZMANĪGI    | nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti. |
|  | UZMANĪBU    | nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.                    |
|  | Norāde      | nozīmē noderīgas norādes un padomus.                                                                         |

## 3 Touch & Swipe displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju. Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties vai slidinot pirkstu. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

### 3.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums

Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

| Simbols | Apraksts                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Īslaicīga pieskaršanās displejam:</b><br>Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju.<br>Apstipriniet izvēli.<br>Atveriet apakšizvēlni.      |
|         | <b>Ilgstoša pieskaršanās displejam ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes):</b><br>Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību. |
|         | <b>Pirksta slidināšana pa labi vai pa kreisi:</b><br>Pārvietojieties izvēlnē.                                                              |
|         | <b>Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ:</b><br>Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.                                                |

| Simbols                                   | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <b>3 sekunžu pieskaršanās simbolam Atpakaļ:</b><br>Atgriezieties uz statusa rādījumu.                                                                                                                                                                       |
|                                           | <b>Bultiņa ar pulksteni:</b><br>Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.                                                                                                                                                    |
|                                           | <b>Bultiņa ar laika norādi:</b><br>Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.                                                                                                                                                       |
|                                           | <b>Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana":</b><br>Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni.<br>Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.<br>(skat. 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)   |
|                                           | <b>Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana:</b><br>Pārejiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni.<br>Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai.<br>(skat. 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana) |
| Nekādas darbības 10 sekunžu laikā         | Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.                                                                                                                  |
| Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana. | Ja jūs atverat durvis un uzreiz tās atkal aizverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.                                                                                                                                                           |

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

### 3.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs:

| Izvēlne                 | Apraksts                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galvenā izvēlne         | Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē.<br>No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni. |
| <br>Iestatījumu izvēlne | Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.                                                                                                                   |
| Paplašināta izvēlne     | Paplašināta izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu <b>1 5 1</b> .                                         |

## 3.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana




Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

## 3.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana



Fig. 3




Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums, piekļuve ar ciparu kodu 151

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Paplašinātā izvēlne ir atvērta.
- ▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

## 3.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

### 3.3.1 Miera režīma pabeigšana

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi ar pirkstu displejam.
- ▷ Miera režīms ir pabeigts.

## 4 Ekspluatācijas uzsākšana

### 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iebūvēta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.

- ☐ Visas līmēšanas, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
- ☐ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
- ☐ Touch & Swipe displeja darbības princips ir zināms. (skat. 3 Touch & Swipe displeja darbības princips)

#### Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju:

- ▶ Ja displejs ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.




Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums

- ▷ Redzams statusa indikators.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
- ▷ Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādījums ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamo 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

#### Papildu informācija:

- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 1.3 SmartDevice) un (skat. WLAN)

#### Norāde

Ražotājs iesaka:

- ▶ Ievietojiet pārtikas produktus: Gaidiet apmēram 6 stundas, līdz ir sasniegta iestatītā temperatūra.
- ▶ Ievietojiet **saldējamus produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.\*
- ▶ Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 5.1 Norādes par uzglabāšanu)

#### Norāde

Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 5 Uzglabāšana

### 5.1 Norādes par uzglabāšanu



#### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- ▶ Neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

# Uzglabāšana

## Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.

► Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Turiet brīvas ventilatora gaisa spraugas.
- Saldētavas nodalījumā: Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.\*
- Pārtikas produktus, kas viegli zaudē garšu vai uzsūc smaržas, ievietojiet slēgtos traukos vai apklājiet.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Uzglabājiet šķidrums slēgtās tvertnēs.
- Pārtikas produktus novietojiet atstātus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

## Norāde

Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

## 5.2 Ledusskapja nodalījums

Pateicoties gaisa cirkulācijai, ierīcē ir noregulējušās dažādas temperatūras zonas. Jūs atradīsiet dažādas temperatūras zonas ierīces un aprīkojuma pārskatā. (skat. 1.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats)

### 5.2.1 Pārtikas produktu sakārtošana

- Augšējā zona un durvis: Uzglabājiet sviestu, sieru, konservus un tūbiņas.
- Zemākās temperatūras zona: Uzglabājiet pārtikas produktus, kas ātri bojājas, piem., gatavi ēdieni.

## 5.3 BioFresh

BioFresh pagarina dažu svaigu pārtikas produktu glabāšanas laiku, nekā tradicionālajos ledusskapju nodalījumos.

## Norāde

Ja temperatūra nokrītas zem 0 °C, tad pārtikas produkti var piesalt.

- Uzglabājiet pret aukstumu uzņēmīgus dārzeņus, piem., gurķus, baklažānus, kabačus, kā arī pret aukstumu uzņēmīgus dienviņu augļus ledusskapja nodalījumā.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Šajā gadījumā stabilizējas uzglabāšanas klimats tuvu 0 °C. Nodalījumā vāks nodrošina nepārtraukti valdošo gaisa mitrumu. Šis uzglabāšanas klimats ir piemērots neiekototu pārtikas produktu uzglabāšanai ar augstu dabīgo mitrumu (piem., salāti, dārzeņi, augļi).

Gaisa mitrums atvilktnē ir atkarīgs no ievietotā atdzesējamā produkta mitruma satura un no tā, cik bieži atvilktnē tiek izvilktas. Jūs varat paši regulēt gaisa mitrumu.

### Pārtikas produktu sakārtošana

- Uzglabājiet neiekototus augļus un dārzeņus. Ja gaisa mitrums ir pārāk augsts:
- Regulējiet gaisa mitrumu.

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Šajā gadījumā stabilizējas uzglabāšanas klimats tuvu 0 °C. Šis uzglabāšanas klimats ir piemērots uzņēmīgiem pārtikas produktiem (piem., piena produktiem, gaļai, zivīm, desai).

### Pārtikas produktu sakārtošana

- Uzglabājiet sausus vai iepakotus pārtikas produktus.

## 5.4 \*\*\*\* Saldētavas nodalījums\*

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

Gaisa temperatūra saldētavas nodalījumā, mērot ar termometru vai citām mērierīcēm, var svārstīties. Līdz pusei piepildītā vai tukšā saldētavas nodalījumā ir lielākas temperatūras svārstības, un ir iespējams sasniegt temperatūru, kas augstāka par -18 °C.

### 5.4.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 10.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

### Pārtikas produktu sakārtošana



#### UZMANĪBU

Savainošanās risks ar stikla lauskām!  
Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasaldstot sasprāgt. Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.  
► Nesasaldēt pudeles un kārbas ar dzērieniem!

- Maksimālai sasaldēšanas jaudai: Izņemiet stikla plauktu pirms sasaldēšanas.\*
- Novietojiet iepakotu pārtiku saldētavas nodalījumā.

### Pārtikas produktu atkausēšana



#### BRĪDINĀJUMS

Saundēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!  
► Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.  
► Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapja nodalījumā
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā
- Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

## 5.5 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

## 5.5.1 Ledusskapja nodalījums

Ir jāievēro uz iepakojuma norādītais minimālais derīguma termiņš.

## 5.5.2 BioFresh

| Orientējošas vērtības uzglabāšanas laikam nodalījumā Meat & Dairy-Safe |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Sviests                                                                | pie 1 °C | līdz 90 dienām  |
| Cietais siers                                                          | pie 1 °C | līdz 110 dienām |
| Piens                                                                  | pie 1 °C | līdz 12 dienām  |
| Desa, sagriežta gaļa                                                   | pie 1 °C | līdz 8 dienām   |
| Putnu gaļa                                                             | pie 1 °C | līdz 6 dienām   |
| Cūkgaļa                                                                | pie 1 °C | līdz 6 dienām   |
| Liellopu gaļa                                                          | pie 1 °C | līdz 6 dienām   |
| Medījumi                                                               | pie 1 °C | līdz 6 dienām   |

### Norāde

► Ievērojiet, ka pārtikas produkti ar lielu olbaltumvielu saturu bojājas ātrāk. Tas nozīmē, ka moluski un vēžveidīgie bojājas ātrāk nekā zivis, bet zivis – ātrāk nekā gaļa.

| Orientējošas vērtības uzglabāšanas laikam nodalījumā Fruit & Vegetable-Safe |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Dārzeni, salāti</b>                                                      |          |                 |
| Artišoki                                                                    | pie 1 °C | līdz 14 dienām  |
| Selerijas                                                                   | pie 1 °C | līdz 28 dienām  |
| Ziedkāposti                                                                 | pie 1 °C | līdz 21 dienām  |
| Brokoļi                                                                     | pie 1 °C | līdz 13 dienām  |
| Cigoriņi                                                                    | pie 1 °C | līdz 27 dienām  |
| Salātu cigoriņi                                                             | pie 1 °C | līdz 19 dienām  |
| Zirņi                                                                       | pie 1 °C | līdz 14 dienām  |
| Lapu kāposti                                                                | pie 1 °C | līdz 14 dienām  |
| Burkāni                                                                     | pie 1 °C | līdz 80 dienām  |
| Ķiploki                                                                     | pie 1 °C | līdz 160 dienām |
| Kolrābji                                                                    | pie 1 °C | līdz 14 dienām  |
| Galviņsalāti                                                                | pie 1 °C | līdz 13 dienām  |
| Garšaugi                                                                    | pie 1 °C | līdz 13 dienām  |
| Puravi                                                                      | pie 1 °C | līdz 29 dienām  |
| Sēnes                                                                       | pie 1 °C | līdz 7 dienām   |
| Redīsi                                                                      | pie 1 °C | līdz 10 dienām  |
| Briseles kāposti                                                            | pie 1 °C | līdz 20 dienām  |
| Sparģeļi                                                                    | pie 1 °C | līdz 18 dienām  |
| Spināti                                                                     | pie 1 °C | līdz 13 dienām  |
| Virziņkāposti                                                               | pie 1 °C | līdz 20 dienām  |
| <b>Augļi</b>                                                                |          |                 |
| Aprikozes                                                                   | pie 1 °C | līdz 13 dienām  |
| Āboli                                                                       | pie 1 °C | līdz 80 dienām  |
| Bumbieri                                                                    | pie 1 °C | līdz 55 dienām  |
| Kazenes                                                                     | pie 1 °C | līdz 3 dienām   |
| Dateles                                                                     | pie 1 °C | līdz 180 dienām |

| Orientējošas vērtības uzglabāšanas laikam nodalījumā Fruit & Vegetable-Safe |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Zemenes                                                                     | pie 1 °C | līdz 7 dienām  |
| Vīģes                                                                       | pie 1 °C | līdz 7 dienām  |
| Mellenes                                                                    | pie 1 °C | līdz 9 dienām  |
| Avenes                                                                      | pie 1 °C | līdz 3 dienām  |
| Jānogas                                                                     | pie 1 °C | līdz 7 dienām  |
| Ķirši, saldie                                                               | pie 1 °C | līdz 14 dienām |
| Kivi                                                                        | pie 1 °C | līdz 80 dienām |
| Firziķi                                                                     | pie 1 °C | līdz 13 dienām |
| Plūmes                                                                      | pie 1 °C | līdz 20 dienām |
| Brūklenes                                                                   | pie 1 °C | līdz 60 dienām |
| Rabarberi                                                                   | pie 1 °C | līdz 13 dienām |
| Ērkšķogas                                                                   | pie 1 °C | līdz 13 dienām |
| Vīnogas                                                                     | pie 1 °C | līdz 29 dienām |

## 5.5.3 Saldētavas nodalījums\*

| Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Saldējums                                                          | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Desa, šķiņķis                                                      | pie -18 °C | no 2 līdz 3 mēnešiem  |
| Maize, cepti mīklas izstrādājumi                                   | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Medījums, cūkgaļa                                                  | pie -18 °C | no 6 līdz 9 mēnešiem  |
| Zivis, treknas                                                     | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Zivis, liesas                                                      | pie -18 °C | no 6 līdz 8 mēnešiem  |
| Siers                                                              | pie -18 °C | no 2 līdz 6 mēnešiem  |
| Putnu gaļa, liellopu gaļa                                          | pie -18 °C | no 6 līdz 12 mēnešiem |
| Dārzeni, augļi                                                     | pie -18 °C | no 6 līdz 12 mēnešiem |

## 6 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra). Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Sašķirojiet pārtikas produktus: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).

- Visus pārtikas produktus uzglabājiēt kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Pārtikas produktus izņemiet tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai tie pārāk nesasiltu.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiēt līdz istabas temperatūrai.
- Saldētos produktus atkausējiēt ledusskapja nodalījumā.\*
- Ja ierīcē ir bieža sarmas kārtiņa: atkausējiēt ierīci.\*
- Ilgāka atvaļinājuma gadījumā izmantojiēt HolidayMode (skat. HolidayMode).

## 7 Vadība

### 7.1 Vadības un indikācijas elementi

#### 7.1.1 Statusa rādījums




Fig. 6 Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru.

- (1) Ledusskapja nodalījuma temperatūras indikators  
(2) Temperatūras indikators BioFresh

Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru un ir sākuma rādījums. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

#### 7.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

| Simbols | Ierīces stāvoklis                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Gaidstāve (Standby)</b><br>Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.                               |
|         | <b>Pulsējošs skaitlis</b><br>Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtībai ir sasniegta. |
|         |                                                                                                       |
|         | <b>Pulsējošs simbols</b><br>Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.                                        |
|         |                                                                                                       |

## 7.2 Ierīces funkcijas

### 7.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmaināt, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 3 Touch & Swipe displeja darbības princips)
- ☐ Jūs esat iepazīsies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.



### Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

#### Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir izpildītas (skat. 11 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.



Fig. 7




Fig. 8

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▷ Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
- ▷ Ekrāns kļūst melns.

#### Ierīces ieslēgšana

Ja ekrāns ir miera režīmā:

- Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.




Fig. 9 Ilustratīvs attēlojums

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
- Deaktivizējiēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
- ▷ Ierīce ir ieslēgta.
- ▷ Tiek aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
- ▷ Ierīce atdzesē pārtiku līdz iestatītajai temperatūrai.



### WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 1.3 SmartDevice)

#### Norāde

Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

## WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.



Fig. 10




Fig. 11

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Savienojums ir izveidots.

## WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 12




Fig. 13

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Savienojums ir atvienots.

## WLAN savienojuma atiestate



Fig. 14




Fig. 15

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

## Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana



Fig. 16




Fig. 17

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

## 5 °C Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:

- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

| Temperatūras zona              | Rūpnīcā iestatītā temperatūra | Ieteicamais iestatījums          |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5 °C<br>Ledusskapja nodalījums | 5 °C                          | 4 °C                             |
| 0 °C<br>BioFresh               | 0 °C                          | B-Value (skat. BioFresh B-Value) |

## Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodalījumā




Fig. 18 Ilustratīvs attēlojums

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūra ir iestatīta.

## Temperatūras iestatīšana BioFresh nodalījumā

Jūs iestatāt temperatūru, izmantojot **BioFresh B-Value**. (skat. BioFresh B-Value)



## Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

## Temperatūras vienības iestatīšana




Fig. 19




Fig. 20 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Temperatūras mērvienība ir iestatīta.



## BioFresh B-Value

Ar šo funkciju jūs iestatāt BioFresh B-Value. Ar funkciju BioFresh B-Value varat iestatīt nedaudz siltāku vai aukstāku režīma BioFresh temperatūru, ja tas nepieciešams augstākas vai zemākas apkārtējās vides temperatūras dēļ. Funkcijas BioFresh B-Value sākotnēji iestatītā vērtība piegādes brīdī ir B5. Mainot funkcijas B-Value vērtību, nemiet vērā turpmāk norādīto tabulu.

| Vērtība | Apraksts           |
|---------|--------------------|
| B1      | zemākā temperatūra |

| Vērtība | Apraksts                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| B1-B4   | Temperatūra var nokristies zem 0 °C, tā ka pārtikas produkti var nedaudz sasalt. |
| B5      | Iepriekš iestatītā temperatūra                                                   |
| B9      | Augstākā temperatūra                                                             |

## BioFresh B-Value iestatīšana



Fig. 21




Fig. 22 Ilustratīvs attēls: Pārslēgšanās no B5 uz B6.

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ BioFresh B-Value ir iestatīta.
- ▷ Statusa indikators rāda sasniedzamo temperatūru.



## C-Value\*

Ar šo funkciju jūs iestatāt C-Value. Ar C-Value \*\*\*\* saldētavas nodalījumā temperatūru varat iestatīt mazliet augstāku vai mazliet zemāku. C-Value piegādes brīdī ir iestatīta atbilstoši vērtībai C5.

| Vērtība    | Apraksts                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|
| C1 līdz C4 | **** saldētavas nodalījuma temperatūra kļūst zemāka.   |
| C5         | Iepriekš iestatītā vērtība                             |
| C6 līdz C9 | **** saldētavas nodalījuma temperatūra kļūst augstāka. |

## C-Value iestatīšana




Fig. 23




Fig. 24 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no C5 uz C6.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ C-Value ir iestatīta.

## D1 D-Value

D-Value ir iepriekš iestatīta šai ierīcei, un to nedrīkst izmainīt.

## \* SuperCool

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperCool. Aktivizējot režīmu SuperCool, tiek pastiprināta ierīces atdzesēšanas jauda. Līdz ar to tiek panākta zemāka dzesēšanas temperatūra. Ja vēlaties ātri atdzesēt lielu pārtikas daudzumu, varat aktivizēt režīmu SuperCool.

Aktivizējot režīmu SuperCool, varat sasniegt arī zemāku temperatūru arī \*\*\*\* saldētavas nodalījumā. Varat aktivizēt režīmu SuperCool, ja \*\*\*\* saldētavas nodalījumā vēlaties sasaldēt pārtiku.\*

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

### SuperCool aktivizēšana

Funkcijas aktivizēšanas brīdis:

- Ja vēlaties ledusskapja nodalījumā uzglabāt svaigu pārtiku: pēc pārtikas ievietošanas aktivizējiet funkciju.
- Ja vēlaties \*\*\*\* saldētavas nodalījumā uzglabāt svaigu pārtiku: funkciju aktivizējiet 3 stundas pirms pārtikas ievietošanas.\*



Fig. 25




Fig. 26

► Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

-vai-

► Aktivizējiet ar lietotni SmartDevice.

▷ SuperCool ir aktivizēta.

▷ Temperatūras indikators kļūst zils.

### SuperCool deaktivēšana

SuperCool pēc 18 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperCool:



Fig. 27




Fig. 28

► Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

-vai-

► Deaktivizējiet ar lietotni SmartDevice.

▷ SuperCool ir deaktivizēta.

▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



## PartyMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PartyMode. PartyMode aktivizē dažādas funkcijas, kas ir lietderīgas ballītei.

PartyMode aktivizē šādas funkcijas:

- SuperCool (skat. SuperCool)

Jūs varat individuāli un elastīgi iestatīt visas minētās funkcijas. Ja jūs deaktivizējat PartyMode, tad visas izmaiņas tiek noraidītas.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

### PartyMode aktivizēšana



Fig. 29



Fig. 30

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

▷ PartyMode un piederīgās funkcijas ir aktivizētas.

▷ Temperatūras indikators kļūst zils.

▷ Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

### PartyMode deaktivēšana

PartyMode pēc 24 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt PartyMode:



Fig. 31



Fig. 32

► Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

▷ PartyMode ir deaktivizēta.

▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai: Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.



## HolidayMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat HolidayMode. Aktivizējot HolidayMode, ledusskapja nodalījums tiek iestatīts uz 15 °C. Tādējādi ilgākas prombūtnes laikā jūs ietaupāt enerģiju un nepieļaujat sliktus aromātus un pelējuma veidošanos.

| Ierīces stāvoklis ar aktīvu HolidayMode                       |
|---------------------------------------------------------------|
| Ledusskapja nodalījums atdziest līdz 15 °C.                   |
| BioFresh atdziest līdz 15 °C.                                 |
| **** saldētavas nodalījumā saglabājas iestatītā temperatūra.* |
| PartyMode ir deaktivizēta.                                    |
| SuperCool ir deaktivizēta.                                    |

### HolidayMode aktivizēšana

- Pilnīgi iztukšojiet ledusskapja nodalījumu.
- Pilnīgi iztukšojiet BioFresh.



Fig. 33




Fig. 34

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ HolidayMode ir aktivizēta.
- ▷ Temperatūras indikators kļūst zils un rāda simbolu HolidayMode.

### HolidayMode deaktivizēšana



Fig. 35




Fig. 36

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ HolidayMode ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.



## SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienas reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

| Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.                                       |
| Visas funkcijas displejā, izņemot <b>funkciju SabbathMode deaktivizēšana</b> ir bloķētas. |
| Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.                                                         |
| Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.                                             |
| Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.                                                   |
| Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.                                 |
| Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.                                                   |
| Nav durvju trauksmes signāla.                                                             |
| Nav temperatūras trauksmes signāla.                                                       |
| Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.       |
| Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.                     |

### Ierīces stāvoklis

#### Norāde

Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### SabbathMode aktivizēšana



#### BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti! Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.

Pēc strāvas padeves pārtraukuma:

- Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.




Fig. 37




Fig. 38

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ SabbathMode ir aktivizēta.
- ▷ Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

### SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:




Fig. 39

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ SabbathMode ir deaktivizēta.

## EnergySaver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

| Temperatūras zona              | Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana ledusskapja nodalījumā) | Temperatūra ar aktīvu EnergySaver |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 °C<br>Ledusskapja nodalījums | 4 °C                                                                            | 7 °C                              |

Temperatūra

### EnergySaver aktivizēšana




Fig. 40




Fig. 41

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

### EnergySaver deaktivizēšana



Fig. 42




Fig. 43

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts.

## CleaningMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat CleaningMode. CleaningMode nodrošina ierīces ērtu tīrīšanu.

Šis iestatījums attiecas uz ledusskapja nodalījumu.

Lietojums:

- Notīriet ledusskapja nodalījumu. (skat. 9.7 Ierīces tīrīšana)

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Ierīces stāvoklis ar aktīvu CleaningMode                                 |
| Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.                     |
| Ledusskapja nodalījums ir izslēgts.                                      |
| Iekšējais apgaismojums ir aktivizēts.                                    |
| Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus. Neatskan neviens skaņas signāls. |

Ierīces stāvoklis

### CleaningMode aktivizēšana




Fig. 44



Fig. 45

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ CleaningMode ir aktivizēta.
- ▷ Statusa indikators nepārtraukti parāda CleaningMode.

### CleaningMode deaktivizēšana

CleaningMode pēc 60 minūtēm tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt CleaningMode:



Fig. 46

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ CleaningMode ir deaktivizēta.
- ▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

## Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

### Spilgtuma iestatīšana



Fig. 47




Fig. 48 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Spilgtums ir iestatīts.



## Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

### Durvju trauksmes signāla iestatīšana




Fig. 49




Fig. 50 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

### Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 52




Fig. 53

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.



## Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

### Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.



Fig. 54




Fig. 55

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

### Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana



Fig. 56




Fig. 57

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.



## Valoda

Ar šo funkciju jūs iestatāt rādījuma valodu.

Jūs varat iestatīt šādas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Spāņu
- Itāļu
- Nīderlandiešu
- Čehu
- Poļu
- Portugāļu
- Bulgāru
- Krievu
- Ķīniešu

## Valodas iestatīšana



Fig. 58




Fig. 59 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no valodas un temperatūras

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Valoda ir iestatīta.
- ▷ Rādījums atgriežas uz statusa rādījumu.

## Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 3 Touch & Swipe displeja darbības princips)

## Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 60



Fig. 61

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama ierīces informācija.



## Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

## Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 62



Fig. 63

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ekrānā redzama programmatūras versija.



## Atgādinājums

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat atgādinājumus. Funkcija piegādes brīdī ir aktivizēta.

Ja funkcija ir aktivizēta, tad parādās šādi atgādinājumi:

- FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa (skat. FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa)

## Atgādinājuma aktivizēšana



Fig. 64



Fig. 65

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Atgādinājums ir aktivizēts.

## Atgādinājuma deaktivizēšana



Fig. 66




Fig. 67

- Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Atgādinājums ir deaktivizēts.



## Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "Demo", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

## Demonstrācijas režīma aktivizēšana



*Fig. 68*





Fig. 69

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācijā))
- ▷ Statusa rādījumā parādās "DEMO".

## Demonstrācijas režīma deaktivizēšana



*Fig. 70*



*Fig. 71*

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
- ▷ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- ▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
- ▷ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.



## Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

## Atiestates izpilde



Fig. 72




Fig. 73

- Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
- ▷ Ierīce ir atiestatīta.
- ▷ Ierīce ir izslēgta.
- Pārstartēt ierīci. (skat. 4.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

## 7.3 Ziņojumi


Ir divas ziņojumu kategorijas:

| Kategorija   | Nozīme                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brīdinājums  | Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā.<br>Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsaazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 10.4 Klientu serviss) |
| Atgādinājums | Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.                                                                                                                                          |

### 7.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Displejā parādās brīdinājums sarkanā krāsā.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

| Ziņojums                                                                                                             | Cēlonis                                                                                                       | Ziņojuma aizvēršana                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <br><b>Durvju trauksmes signāls</b> | Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.                                                           | Veiciet darbības soļus (skat. Durvju trauksmes signāls). |
| <br><b>Kļūda</b>                   | Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.                                       | Veiciet darbības soļus (skat. Kļūda).                    |
| <br><b>WLAN kļūda</b>              | Ziņojums parādās, ja ierīce nav spējusi savienoties ar WLAN. (skat. WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana) | Veiciet darbības soļus (skat. WLAN kļūda).               |

### 7.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

**Durvju trauksmes signāls**




Fig. 74 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

**-vai-**

- ▶ Aizveriet durvis.

▶ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.

Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

**Kļūda**




Fig. 75 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Parāda kļūdas kodu.
- ▶ Pierakstiet kļūdas kodu.
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
- ▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)

**WLAN kļūda**

- ▶ Pārbaudiet WLAN savienojumu.
- ▶ Savienojiet ierīci atkārtoti ar WLAN. (skat. WLAN)

### 7.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums dzeltenā krāsā.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

| Ziņojums                                                                                                                            | Cēlonis                                               | Ziņojuma aizvēršana                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa</b> | Ziņojums parādās, kad jānomaina aktīvās ogles filtrs. | Veiciet darbības soļus (skat. FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa). |

### 7.3.4 Atgādinājumu aizvēršana

**FreshAir aktīvās ogles filtra nomaiņa**

Liebherr iesaka: Nomainiet FreshAir aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem.

**Norāde**

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausergeräte internetveikalā tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).




Fig. 76 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
- ▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
- ▶ Nomainiet aktīvās ogles filtru. (skat. 9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs)

# Aprīkojums

▷ Aktivās ogles filtrs nodrošina optimālu gaisa kvalitāti ledusskapī.

▷ Atgādinājums atkārtoti parādās pēc 6 mēnešiem.

Ja vairs nevēlaties saņemt atgādinājumu, tad jūs varat deaktivizēt atgādinājumu. (skat. Atgādinājuma deaktivizēšana)

## 8 Aprīkojums

### 8.1 4-zvaigžņu saldētavas nodalījums\*

#### 8.1.1 Saldētavas nodalījuma atvēršana / aizvēršana




Fig. 77

Saldētavas nodalījuma atvēršana:

- ▶ Ievietojiet roku satveršanas zonā no apakšas.
- ▶ Nospiediet satveršanas plātni un vienlaikus pavelciet durvis uz priekšu.

Saldētavas nodalījuma aizvēršana:

- ▶ Aizveriet durvis un vienlaikus spiediet uz priekšu.
- ▷ Durvis ir nofiksētas.

### 8.2 Durvju plaukts

Durvju plaukti ir piemēroti dzērienu un pārtikas produktu glabāšanai. Jūs varat pārvietot durvju plauktus individuāli lietošanai un tīrīšanai. Taču Liebherr iesaka izmantot durvju plauktus durvīs no rūpnīcas piegādātajā pozīcijā.




Fig. 78 Durvju plaukta ilustratīvs attēlojums

(1) Plaukts




Fig. 79 Durvju plaukta ar VarioBox ilustratīvs attēlojums\*

(1) Plaukts (3) VarioBox  
(2) VarioBox atbalsta daļa (4) Sāna daļa




Fig. 80 Durvju plaukta ar pudeļu turētāju ilustratīvs attēlojums

(1) Plaukts (2) Pudeļu turētājs

Turpmākā tabula rāda piemērus, ko jūs varat glabāt attiecīgajā durvju plauktā. Turklāt jums nevajadzētu pārsniegt durvju maksimālo noslodzes svaru.

| Durvju plaukts                                    | Pārtikas produkti                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Durvju plaukts (skat. Fig. 78)                    | Sviests, siers, konservi, tūbiņas                                                |
| Durvju plaukts ar pudeļu turētāju (skat. Fig. 80) | Pudeles<br>Ar dažādiem pudeļu turētājiem jūs nostiprināt pudeles durvju plauktā. |
| Durvju plaukts ar VarioBox (skat. Fig. 79) *      | Neliela izmēra pārtikas produkti*                                                |

#### 8.2.1 VarioBox izņemšana\*

Jūs varat izmantot tikai vienu vai abas VarioBox. Ja durvju plauktā zem durvju plaukta ar VarioBox vēlaties novietot īpaši augstas pudeles, tad varat izņemt vienu vai abas VarioBox.




Fig. 81

- ▶ Izvelciet ārā VarioBox līdz galam.
- ▶ Paceliet VarioBox priekšpusē.
- ▶ Izņemiet VarioBox virzienā uz priekšu.

## 8.2.2 Durvju plaukta izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:\*

- ☐ VarioBox ir izņemtas. (skat. 8.2.1 VarioBox izņemšana\*)




Fig. 82 Ilustratīvs attēlojums

- Pabīdiet durvju plauktu uz augšu.
- Pavelciet durvju plauktu uz priekšu.

## 8.2.3 Durvju plaukta ievietošana

### Norāde

Kondensāta veidošanās uz 4 zvaigžņu saldētavas nodalījuma, nepareizi novietojot durvju plauktu ar VarioBox!\*

Ja ierīce ir aprīkota ar 4 zvaigžņu saldētavas nodalījumu, tad durvju plaukts ar VarioBox var traucēt gaisa plūsmas sadali ledusskapja nodalījumā, un 4 zvaigžņu saldētavas nodalījumā var veidoties kondensāts.

Optimālai gaisa plūsmas sadalei ledusskapja nodalījumā Liebherr iesaka:

- Ievietojiet durvju plauktu ar VarioBox augstumā zem 4 zvaigžņu saldētavas nodalījuma.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:\*

- ☐ VarioBox ir izņemtas. (skat. 8.2.1 VarioBox izņemšana\*)




Fig. 83 Ilustratīvs attēlojums

- Iebīdiet durvju plauktu.
- Nospiediet durvju plauktu uz leju.

## 8.2.4 VarioBox ievietošana\*




Fig. 84

- Uzlieciet VarioBox slīpi uz durvju plaukta ribas.
- Nolaidiet VarioBox.
- Iebīdiet VarioBox.

## 8.2.5 VarioBox pārlikšana\*

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ VarioBox ir izņemtas. (skat. 8.2.1 VarioBox izņemšana\*)
- ☐ Durvju plaukts ir izņemts. (skat. 8.2.2 Durvju plaukta izņemšana)




Fig. 85

- Noņemiet atbalsta daļu Fig. 85 (1) pozīcijā Fig. 85 (A) uz aizmuguri.
- Ievietojiet atbalsta daļu Fig. 85 (1) pozīcijā Fig. 85 (B).
- Ievietojiet durvju plauktu. (skat. 8.2.3 Durvju plaukta ievietošana)




Fig. 86

- Ievietojiet VarioBox samainītajā kārtībā. (skat. Fig. 86)

## 8.2.6 Durvju plaukta izjaukšana

Jūs varat izjaukt dažus durvju plauktus, ja vēlaties notīrīt durvju plauktus vai uzstādīt vai demontēt rezerves daļas.

### Durvju plaukta izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Durvju plaukts ir izņemts. (skat. 8.2.2 Durvju plaukta izņemšana)




Fig. 87 Durvju plaukts ar plauktu

- Izņemiet plauktu Fig. 87 (1).

## Durvju plaukta ar VarioBox izjaukšana\*

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Durvju plaukts ir izņemts. (skat. 8.2.2 Durvju plaukta izņemšana)




Fig. 88

- Izņemiet VarioBox. (skat. 8.2.1 VarioBox izņemšana\*)
- Noņemiet atbalsta daļu Fig. 88 (1).
- Noņemiet sānu daļas Fig. 88 (2).
- Izņemiet plauktu Fig. 88 (3).

## Durvju plaukta ar pudeļu turētāju izjaukšana




Fig. 89 Durvju plaukts ar pudeļu turētāju un plauktu

- Pabīdīet pudeļu turētāju Fig. 89 (1) līdz padziļinājumam uz sānu.
- Izņemiet pudeļu turētāju Fig. 89 (1).
- Izņemiet plauktu Fig. 89 (2).

## 8.2.7 Durvju plaukta salikšana

### Durvju plaukta salikšana




Fig. 90 Durvju plaukts ar plauktu

- Iebīdīet plauktu Fig. 90 (1) sānu gropēs.

## Durvju plaukta ar VarioBox salikšana\*




Fig. 91

- Iebīdīet plauktu Fig. 91 (1) sānu gropēs.
- Ievietojiet sānu daļas Fig. 91 (2).
- Ievietojiet atbalsta daļu Fig. 91 (3).
- Ievietojiet VarioBox. (skat. 8.2.4 VarioBox ievietošana\*)

## Durvju plaukta ar pudeļu turētāju salikšana




Fig. 92 Durvju plaukts ar plauktu

- Iebīdīet plauktu Fig. 92 (1) sānu gropēs.
- Ievietojiet pudeļu turētāju Fig. 92 (2) padziļinājumā.
- Pabīdīet pudeļu turētāju Fig. 92 (2) vajadzīgajā pozīcijā uz sānu.

## 8.3 Plaukti

### 8.3.1 Plauktu pārlikšana / izņemšana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilkšanu.




Fig. 93

- Paceliet plauktu un izvelciet uz priekšu.
- Sānu padziļinājums balsta pozīcijā.
- Pārlieciet plauktu: paceliet vai nolaidiet jebkurā augstumā un iebīdīet.

-vai-




Fig. 94

- Izņemiet plauktu pilnīgi: izvelciet uz priekšu.
- Atvieglota izņemšana: Novietojiet plauktu slīpi.
- Ievietojiet plauktu atpakaļ: iebīdīet līdz galam.
- ▷ Drošības slēgi ir vērsti uz leju.
- ▷ Drošības slēgi atrodas aiz priekšējā plaukta.

## 8.4 Dalāmais plaukts

### 8.4.1 Dalāmā plaukta izmantošana

Plaukti ar drošības slēgiem ir aizsargāti pret nejaušu izvilkšanu.




Fig. 95

- Pabīdīet apakšā dalāmo plauktu, kā parādīts attēlā.




Fig. 96

#### Pārvietošana augstumā:

- Izvelciet stikla paneļus pa vienam uz priekšu Fig. 96 (1).
- Izvelciet sliedes no fiksatora un nofiksējiet vajadzīgajā augstumā.
- Secīgi iebīdīet stikla paneļus.
- ▷ Lēzenie drošības slēgi priekšā, tieši aiz sliedes.
- ▷ Augstie drošības slēgi aiz mugurē.

#### Abu plauktu izmantošana:

- Satveriet ar vienu roku apakšējo stikla paneli un pavelciet uz priekšu.
- ▷ Stikla panelis Fig. 96 (1) ar dekoratīvo uzliku atrodas priekšā.
- ▷ Apturi Fig. 96 (3) ir vērsti uz leju.
- Ierīces ar saldētavas nodalījumu:\*
- Nepiestipriniet sliedes un dalāmos plauktus pirms ventilatora.\*

## 8.5 VarioSafe \*

VarioSafe nodrošina vietu ledusskapja nodalījumā, piem., maziem pārtikas produktiem, iepakojumiem, tūbiņām un glāzēm.




Fig. 97

- (1) VarioSafe atvilktnē
- (2) Sānu sienas ar ribām paredzētas VarioSafe atvilktnē
- (3) Padziļinājumi pie kreisās un labās sānu sienas

### 8.5.1 VarioSafe ievietošana




Fig. 98

- Iebīdīet VarioSafe slīpi ledusskapja nodalījumā Fig. 98 (1), līdz VarioSafe sānu padziļinājumi Fig. 98 (2) atrodas tvertnes ribas augstumā ledusskapja nodalījumā.





Fig. 99

- Novietojiet taisni VarioSafe. Fig. 99 (1)
- Paceliet priekšā VarioSafe. Fig. 99 (2)



*Fig. 100*

- ▶ Paceliet VarioSafe uz priekšu.
- ▶ Iebīdiet VarioSafe uz aizmuguri.
- ▶ Nolaidiet VarioSafe.
- ▷ VarioSafe priekšā dzirdami nofiksējas.
- ▷ VarioSafe ir ievietots.

### 8.5.2 VarioSafe pārvietošana

Jūs varat VarioSafe pārvietot kā vienu veselu elementu ledusskapja nodalījumā.




Fig. 101

- Paceliet priekšā VarioSafe.




Fig. 102

- Pavelciet VarioSafe uz priekšu, līdz VarioSafe sānu padziļinājumi atrodas tvertnes ribas augstumā ledusskapja nodalījumā. *Fig. 102 (1)*




Fig. 103

- ▶ Pāciet priekšā VarioSafe.
- ▶ Iebīdiet VarioSafe uz aizmuguri.
- ▷ VarioSafe priekšā dzirdami nofiksējas.
- ▷ VarioSafe ir pārvietots augstumā.

### 8.5.3 VarioSafe atvilktnes pārvietošana

Jūs varat ievietot VarioSafe atvilktni divos dažādos augstumos. Ja vēlaties VarioSafe atvilktnē uzglabāt augstākus pārtikas produktus, tad iebīdi VarioSafe atvilktni uz apakšējās ribas. Ja vēlaties VarioSafe atvilktnē uzglabāt zemākus pārtikas produktus, tad iebīdi VarioSafe atvilktni uz augšējās ribas.





Fig. 104

- Izvelciet VarioSafe atvilktni līdz galam.
- Paceliet VarioSafe atvilktni priekšā.
- Iznemiet VarioSafe atvilktni uz priekšu.



*Fig. 105*

- Paceliet VarioSafe atvilktni priekšā.
- Uzlieciet VarioSafe atvilktni aiz aizzurēm uz vajadzīgās ribas *Fig. 105 (1)* vai *Fig. 105 (2)*.
- ▷ VarioSafe atvilktnē ir pārvietota augstumā.

## 8.5.4 VarioSafe izņemšana

VarioSafe varat izņemt kā vienu veselu elementu.




Fig. 106

- Paceliet priekšā VarioSafe.




Fig. 107

- Pavelciet VarioSafe uz priekšu Fig. 107 (1), līdz VarioSafe sānu padziļinājumi ledusskapja nodalījumā atrodas tvertnes ribas augstumā. Fig. 107 (2)




Fig. 108

- Novietojiet VarioSafe slīpi ledusskapja nodalījumā. Fig. 108 (1)
- Izņemiet VarioSafe uz priekšu. Fig. 108 (2)
- VarioSafe ir izņemts.

## 8.5.5 VarioSafe izjaukšana

Jūs varat izjaukt VarioSafe pa tās sastāvdaļām, ja vēlaties notīrīt VarioSafe vai uzstādīt vai demontēt rezerves daļas.




Fig. 109

- Izņemiet VarioSafe kā vienu veselu elementu. (skat. 8.5.4 VarioSafe izņemšana)
- Izjauciet VarioSafe saskaņā ar attēlu.

## 8.6 Vieta cepšanas paplātei

Virš atvilktnēm ir vieta cepšanas paplātei Fig. 1 (8).




Fig. 110

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ir ievēroti cepšanas paplātes maksimālie izmēri (skat. 10.1 Tehniskie rādītāji).
- ☐ Cepšanas paplāte ir atdzesēta līdz istabas temperatūrai.
- ☐ Apakšējais durvju plaukts ir novietots vismaz par vienu pozīciju augstāk.

Kad durvis ir atvērtas par 90°:

- Iebīdiet cepšanas paplāti uz zemākajiem sānu balstiem.

-vai-

Ja cepšanas paplāte nevienmērīgi novietota:

- Izmantojiet slīdes no papildaprīkojuma komplekta.




Fig. 111

- Nofiksējiet slīdes uz apakšējiem balstiem. Kad durvis ir atvērtas par 90°:
- Iebīdiet cepšanas paplāti uz slīdēm.

## 8.7 Maināma pudeļu novietne

Ledusskapja nodalījuma apakšā varat izmantot vai nu stikla plauktu, vai arī maināmu pudeļu novietni. Stikla plaukts piegādes brīdī ir ievietots.




Fig. 112 Ilustratīvs attēlojums

- (1) Maināma pudeļu novietne

## 8.7.1 Maināmas pudeļu novietnes izmantošana




Fig. 113

- Paceliet stikla plauktu Fig. 113 (1) priekšpusi aiz padziļinājuma un izņemiet ārā.
- Droši uzglabājiet stikla plauktu Fig. 113 (1) ārpus ierīces.




Fig. 114

- Ievietojiet pudeles ar dibieniem uz aizmuguri pret aizmugurējo sienu. (skat. Fig. 114)

### Norāde

Ja pudeles izvirzās uz priekšu pāri maināmai pudeļu novietnei:

- Novietojiet augstāk durvju apakšējo plauktu.

## 8.7.2 Stikla plaukta izmantošana

Pārlicinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Pudeles ir izņemtas.
- ☐ Maināma pudeļu novietne ir notīrīta. (skat. 9.3 Maināmas pudeļu novietnes izņemšana / ievietošana) (skat. 9.7.3 Aprīkojuma tīrīšana)




Fig. 115

- Pielieciet stikla plauktu Fig. 115 (1) slīpi un noliektu uz aizmuguri lejā.
- Nolaidiet stikla plauktu Fig. 115 (1) priekšpusi.

## 8.8 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Atvilktnu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

### Norāde

Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.

- Vienmēr turiet brīvas ventilatora ventilācijas spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē!

### 8.8.1 Atvilktnes uz teleskopiskajām sliedēm

Atvilktnes pārvietojas ar izvelkamām sliedēm (teleskopiskajām sliedēm). Ir pilnībā izvelkamas un daļēji izvelkamas teleskopiskās sliedes. Pilnībā izvelkamas atvilktnes var pilnībā izņemt no ierīces. Daļēji izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izvilkt no ierīces. Kāda sistēma tiek izmantota jūsu ierīcē, ir atkarīgs no ierīces veida.

#### Pilnībā izvelkama\*

Pilnībā izvelkamu iespēju atpazīsit pēc spailis, kas vienmēr atrodas pie slides aizmugures kreisajā un labajā pusē.

#### Atvilktnes izņemšana




Fig. 116

- Izvelciet atvilktni līdz galam.
- Paceliet kreiso spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni kreisajā pusē uz priekšu. Fig. 116 (1)
- Paceliet labo spaili un vienlaikus pavelciet atvilktni labajā pusē uz priekšu. Fig. 116 (2)
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. Fig. 116 (3)
- Iebīdīet sliedes.

#### Atvilktnes ievietošana




Fig. 117

- Iebīdīet sliedes.

- Uzlieciet atvilktni uz sliedēm.
- Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.
- ▷ Atvilktnē aizmugurē nofiksējas ar skaņu.

## Ledusskapja nodalījuma daļēja izvilksana\*

### Atvilktnes izņemšana




Fig. 118

- Izvelciet atvilktni līdz pusei. Fig. 118 (1)
- Spiediet atvilktni priekšpusē uz leju. Fig. 118 (2)
- Iebīdiet kreiso sliedi par aptuveni 2 cm. Fig. 118 (3)
- Iebīdiet labo sliedi par aptuveni 2 cm. Fig. 118 (4)
- Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. Fig. 118 (5)




Fig. 119

Ja sliedes pēc atvilktnes izņemšanas vēl nav pilnīgi iebīdītas:

- Iebīdiet sliedes pilnīgi.

### Atvilktnes ievietošana




Fig. 120

- Iebīdiet sliedes.
- Uzlieciet atvilktni uz sliedēm.
- Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

## 8.9 Fruit & Vegetable atvilktnes nodalījuma vāks

Nodalījuma vāks nodrošina nepārtraukti valdošo gaisa mitrumu.

Nodalījuma vāks atrodas tieši uz atvilktnes un to var aizklāt ar plauktiem vai papildu atvilktnēm.




Fig. 121 Fruit & Vegetable atvilktnes nodalījuma vāka ilustratīvs attēlojums

- (1) Fruit & Vegetable atvilktnē
- (2) Fruit & Vegetable atvilktnes nodalījuma vāks
- (3) Maināma pudeļu novietne

### 8.9.1 Gaisa mitruma samazināšana atvilktnē




Fig. 122

- Izvelciet atvilktni Fig. 122 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 122 (2) un vienlaikus pavelciet nodalījuma vāku uz priekšu.
- ▷ Aizvērtai atvilktnē ir pieejama neliela sprauga starp nodalījuma vāku un atvilktni.

### 8.9.2 Gaisa mitruma palielināšana atvilktnē




Fig. 123

- Izvelciet atvilktni Fig. 123 (1).
- Satveriet nodalījuma vāka roktura padziļinājumu Fig. 123 (2) un vienlaikus pabīdiet nodalījuma vāku uz aizmuguri.

# Aprīkojums

▷ Aizvērtai atvilktni nodalījuma vāks blīvi noslēdzas ar atvilktni.

## 8.9.3 Fruit & Vegetable atvilktnes izmantošana kā Meat & Dairy atvilktni

Fruit & Vegetable atvilktni varat izmantot kā Meat & Dairy atvilktni. Šim nolūkam jāsamazina mitrums atvilktnē. (skat. 8.9.1 Gaisa mitruma samazināšana atvilktnē)

## 8.10 Sviesta trauks

### 8.10.1 Sviesta trauka atvēršana / aizvēršana




Fig. 124

### 8.10.2 Sviesta trauka izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt sviesta trauku, to var izjaukt.




Fig. 125

► Izjauciet sviesta trauku.

## 8.11 Nodalījums olām

Nodalījums olām ir izvelkams un pagriežams. Nodalījuma olām abas daļas var izmantot, lai atzīmētu atšķirības, piem., pirkuma datumu.

### 8.11.1 Nodalījuma olām izmantošana




Fig. 126

- Augšējā puse: Uzglabājiņiet vistu olas.
- Apakšējā puse: Uzglabājiņiet paipalu olas.

## 8.12 Pudeļu turētājs

### 8.12.1 Pudeļu turētāja izmantošana




Fig. 127

- Pabīdiņiet pudeļu turētāju klāt pie pudeļēm.
- ▷ Pudeles neapkrīt.

### 8.12.2 Pudeļu turētāja izņemšana




Fig. 128

- Pabīdiņiet pudeļu turētāju pilnīgi pa labi līdz malai.
- Izņemiņiet uz aizmuguri.

## 8.13 FlexSystem

### 8.13.1 FlexSystem izmantošana

FlexSystem atbalsta pārtikas produktu pārskatāmu, viegli pielāgojamu glabāšanu un šķirošanu. Tā atļauj skaidru sadalījumu, piemēram, pēc augļiem, dārzeņiem vai derīguma termiņa.




Fig. 129

- Pārbidiet iekšējo trauciņu.

### 8.13.2 FlexSystem izņemšana




Fig. 130

- Paceliet FlexSystem aizmugurē.
- Izņemiet uz augšu.

### 8.13.3 FlexSystem ievietošana




Fig. 131

- Ievietojiet FlexSystem vispirms priekšā.
- Nolaidiet aizmugurējo daļu.

### 8.13.4 FlexSystem izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt FlexSystem, to var izjaukt.




Fig. 132

- Izjauciet FlexSystem.

## 8.14 Trauciņš ledus gabaliņiem ar vāku\*

### 8.14.1 Trauciņa ledus gabaliņiem izmantošana




Fig. 133

Kad ūdens ir sasalis:

- Īsu brīdi paturiet trauciņu ledus gabaliņiem zem karsta ūdens.
- Noņemiet vāku.
- Pagrieziet trauciņa ledus gabaliņiem galus mazliet pretējā virzienā.
- Izņemiet ledus gabaliņus.

### 8.14.2 Trauciņa ledus gabaliņiem izjaukšana

Ja nepieciešams tīrīt trauciņu ledus gabaliņiem, to var izjaukt.




Fig. 134

- Izjauciet trauciņu ledus gabaliņiem.

## 9 Apkope

### 9.1 FreshAir aktīvās ogles filtrs

FreshAir aktīvās ogles filtrs atrodas nodalījumā virs ventilatora.

Tas nodrošina optimālu gaisa kvalitāti.

- ☐ Nomainiet aktīvās ogles filtru ik pēc 6 mēnešiem. Ja ir aktivizēts atgādinājums, ziņojums indikatorā aicina veikt nomaiņu.
- ☐ Aktīvās ogles filtru var utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

#### Norāde

Jūs saņemsiet FreshAir aktīvās ogles filtru Liebherr-Hausergerāte internetveikalā tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 9.1.1 FreshAir aktīvās ogles filtra izņemšana




Fig. 135

- Izvelciet nodaļījumu uz priekšu Fig. 135 (1).
- Izņemiet aktīvās ogles filtru Fig. 135 (2).

## 9.1.2 FreshAir aktīvās ogles filtra ievietošana




Fig. 136

- Ievietojiet aktīvās ogles filtru atbilstoši attēlam Fig. 136 (1).
- ▷ Aktivās ogles filtrs nofiksējas.  
Ja aktīvās ogles filtrs ir vērsts uz leju:
- Iebīdīet nodaļījumu Fig. 136 (2).
- ▷ Tagad aktīvās ogles filtrs ir gatavs lietošanai.

## 9.2 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

### 9.2.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

| Izvelkamā sistēma                        | izjaukama / nav izjaukama |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Pilnībā izvelkama*                       | nav izjaukama*            |
| Daļēji izvelkams ledusskapja nodaļījums* | nav izjaukama*            |

## 9.3 Maināmas pudeļu novietnes izņemšana / ievietošana

Jūs varat izņemt maināmu pudeļu novietni tīrīšanai.

### 9.3.1 Maināmas pudeļu novietnes izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Pudeles ir izņemtas.
- ☐ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 8.7.1 Maināmas pudeļu novietnes izmantošana)




Fig. 137

- Paceliet maināmas pudeļu novietnes priekšpusi un izvelciet ārā.
- ▷ Nodaļījuma vāks ir redzams.

### Norāde

Liebherr iesaka:

Nenovietojiet preces uz zem tā esošā nodaļījuma vāka.

## 9.3.2 Maināmas pudeļu novietnes ievietošana




Fig. 138

- Iebīdīet maināmu pudeļu novietni līdz galam un nospiediet uz leju.
- ▷ Spraudņi aiz maināmas pudeļu novietnes ir automātiski savienoti.
- ▷ Deg gaismas diode.
- Ievietojiet stikla plauktu. (skat. 8.7.2 Stikla plaukta izmantošana)
- vai-
- Lietojiet pudelēm paredzēto maināmu pudeļu novietni.

## 9.4 Fruit & Vegetable atvilktnes nodaļījuma vāks

Jūs varat izņemt nodaļījuma vāku tīrīšanai.

### 9.4.1 Nodaļījuma vāka izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Stikla plaukts tieši virs maināmas pudeļu novietnes ir izņemts.
- ☐ Maināma pudeļu novietne ir izņemta.
- ☐ Atvilktnes tieši zem nodaļījuma vāka ir izņemtas. (skat. 8.8 Atvilktnes)




Fig. 139

- ▶ Pabīdiet nodaļējuma vāku uz aizmuguri.
- ▶ Paceliet nodaļējuma vāka priekšējo daļu.
- ▶ Izņemiet nodaļējuma vāka priekšējo daļu slīpi uz augšu.

## 9.4.2 Nodaļējuma vāka ievietošana




Fig. 140

Ja uzraksts THIS SIDE UP atrodas augšā:

- ▶ Ievietojiet aizmugurējās atbalsta daļas attiecīgajās aizmugurējās atverēs.
- ▶ Pabīdiet nodaļējuma vāku uz aizmuguri.
- ▶ Nolaidiet nodaļējuma vāka priekšējo daļu un nofiksējiet priekšējās atbalsta daļas atverēs.
- ▶ Novietojiet nodaļējuma vāku vajadzīgajā pozīcijā.

## 9.5 Ierīces atkausēšana



### BRĪDINĀJUMS

Ierīces nelietpratīga atkausēšana!  
Savainojumi un bojājumi.

- ▶ Nelietojiet kādas citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai, kā tikai tos, ko ir ieteicis ražotājs.
- ▶ Neizmantojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu liesmu vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- ▶ Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

Atkausēšana noris automātiski. Kušanas ūdens izplūst pa izplūdes atveri un izgaro.

- ▶ Regulāri tīriet izplūdes atveri. (skat. 9.7 Ierīces tīrīšana)


## 9.6 Saldētavas nodaļējuma manuālā atkausēšana\*

Pēc ilgākas darbības veidojas sarmas vai ledus kārtiņa.

Šādi faktori paātrina sarmas vai ledus kārtiņas veidošanos:

- Ierīci bieži atver.
- Tiek ievietoti silti pārtikas produkti.
- ▶ Izslēdziet ierīci.

- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātāju.
- ▶ Iesaiņojiet saldējamus produktus avīžu papīrā vai pārseģos un uzglabājiēt vēsā vietā.



- ▶ Uz vidējā plaukta novietojiet kastrolī ar karstu, bet ne verdošu ūdeni.
- ▶ Atkausēšana paātrinās.
- ▶ Atkausēšanas laikā turiet ierīces un nodaļējuma durvis atvērtas.
- ▶ Izņemiet atdalījušos ledus gabalus.
- ▶ Kušanas ūdeni, ja nepieciešams, vairākkārt saslauciet ar sūkli vai drānu.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 9.7 Ierīces tīrīšana)

## 9.7 Ierīces tīrīšana

### 9.7.1 Sagatavošanās darbi



### BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!

- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka risks

- ▶ Nesabojājiēt saldēšanas sistēmu.

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
- vai-
- ▶ Aktivizējiet režīmu CleaningMode. (skat. CleaningMode)

### 9.7.2 Iekšpuses tīrīšana

#### IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- ▶ Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- ▶ Izplūdes atvere: noņemiet nosēdumus ar tievu palīglīdzekli, piem., ar vates kociņu.

### 9.7.3 Aprīkojuma tīrīšana

#### IEVĒRĪBAI

Nelietpratīga tīrīšana!

Ierīces bojājumi.

- ▶ Izmantojiet vienīgi mīksta slaukāmās drāniņas un pH neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
- ▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

# Palīdzība klientam

**Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidruma daļu:**

- VarioSafe\*
- Fruit & Vegetable-Safe vāks
- Atvilktnē
- Maināma pudeļu novietne
- FlexSystem

**Tīrīšana ar mitru drānu:**

- Teleskopiskās slīdes
- Lūdzu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

**Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:**

- Durvju plaukti
- VarioBox\*
- Pudeļu turētājs
- Plaukts
- Dalāmais plaukts
- Dalāmā plaukta atbalsta daļas
- Nodalījums olām
- Sviesta trauks
- Trauciņš ledus gabaliņiem\*
- Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
- Tīriet aprīkojumu.

## 9.7.4 Pēc tīrīšanas

- Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
- Pievienojiet un ieslēdziet ierīci. Kad temperatūra ir pietiekami zema:
- Ievietojiet pārtikas produktus.
- Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

# 10 Palīdzība klientam

## 10.1 Tehniskie rādītāji

| Temperatūru diapazons |                |
|-----------------------|----------------|
| Atdzesēšana           | 3 °C līdz 9 °C |
| BioFresh              | 0 °C līdz 3 °C |

| Maksimālais sasaldējama daudzums / 24 stundās |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Saldētavas nodalījums*                        | skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h» * |

| Cepšanas paplātes maksimālie izmēri |        |
|-------------------------------------|--------|
| Platums                             | 466 mm |
| Dziļums                             | 386 mm |
| Augstums                            | 50 mm  |

| Apgaismojums                                                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Energoefektivitātes klase <sup>1</sup>                                         | Gaismas avots |
| Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti. | Gaismas diode |

<sup>1</sup> Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

| Frekvences norāde |         |
|-------------------|---------|
| Frekvenču josla   | 2,4 GHz |

| Frekvences norāde                  |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maksimāli izstarojuma jauda        | < 100 mW                                      |
| Radio aprīkojuma lietošanas mērķis | Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei |

## 10.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 7.2 Ierīces funkcijas)
- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

| Trokšnis                     | Iespējamais cēlonis                                              | Trokšņa veids                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Klunkstēšana un šļakstišanās | Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.                          | Normāls darba trokšnis        |
| Šņāksana un sīksana          | Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.              | Normāls darba trokšnis        |
| Dūkšana                      | Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas. | Normāls darba trokšnis        |
| Šļūkšanas trokšņi            | Durvis tiek atvērtas vai aizvērtas ar aizvēršanas amortizatoru.  | Normāls darba trokšnis        |
| Rūkoņa šalkoņa un            | Darbojas ventilators.                                            | Normāls darbības trokšnis     |
| Klikšķināšana                | Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.                            | Normāls pārslēgšanas trokšnis |
| Grabēšana un džinkstēšana    | Ir aktīvi vārsti vai aizvarī.                                    | Normāls pārslēgšanas trokšnis |

| Trokšnis  | Iespējamais cēlonis                     | Trokšņa veids       | Novēršana                                                             |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vibrācija | Nepiemērota iebūve                      | Kļūdainais trokšnis | Pārbaudiet iebūvi. Nolīmeņojiet ierīci.                               |
| Klabēšana | Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē | Kļūdainais trokšnis | Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem. |

### 10.3 Tehniskais traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbību un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadī-

jumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

#### 10.3.1 Ierīces funkcija

| Kļūda                                                                  | Iemesls                                                                          | Novēršana                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ierīce nedarbojas.</b>                                              | → Ierīce nav ieslēgta.                                                           | ▶ Ieslēdziet ierīci.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                        | → Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.                       | ▶ Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                        | → Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.                                        | ▶ Pārbaudiet drošinātāju.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | → Strāvas padeves pārtraukums                                                    | ▶ Turiet ierīci aizvērtu.<br>▶ Sargājiet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci.*<br>▶ Nekad otrreiz nesaldējiet atkusušu pārtiku.* |
|                                                                        | → Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.                       | ▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatūra nav pietiekami zema.</b>                                | → Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.                                          | ▶ Aizveriet ierīces durvis.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        | → Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.                            | ▶ Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                        | → Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.                                    | ▶ Problēmas risinājums: (skat. 1.4 Ierīces izmantošanas sfēra)                                                                                                                                                                              |
|                                                                        | → Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.                         | ▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)                                                                                              |
|                                                                        | → Temperatūra ir nepareizi iestatīta.                                            | ▶ Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.                                                                                                                                                                                |
|                                                                        | → Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).  | ▶ Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | → Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.                                           | ▶ Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.                                                                                                                                                                |
| <b>Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.</b> | → Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem. | ▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.</b>                  | → Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievās.                                 | ▶ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.                                                                                                                                                                              |

#### 10.3.2 Aprīkojums

| Kļūda                                                | Iemesls                                           | Novēršana                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nedeg iekšējais apgaismojums.</b>                 | → Ierīce nav ieslēgta.                            | ▶ Ieslēdziet ierīci.                                                                      |
|                                                      | → Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.      | ▶ Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski. |
|                                                      | → Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.         | ▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 10.4 Klientu serviss)                                |
| <b>Nav iespējams aizvērt saldētavas nodalījumu.*</b> | → Fiksators ir nofiksēts, kad ir atvērtas durvis. | ▶ Atkārtoti nospiediet rokturi.                                                           |

## 10.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 10 Palīdzība klientam). Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### BRĪDINĀJUMS

Nekvalificēts remonts!  
Savainojumi.

- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 9 Apkope), ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomainītu drīkst veikt klients.

### 10.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ☐ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ☐ Servisa Nr. (serviss)
- ☐ Sērijas Nr. (S-Nr.)

▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)

-vai-

- ▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 10.5 Datu plāksnīte)
- ▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
- ▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
- ▶ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
- ▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

## 10.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.




Fig. 141

- (1) Ierīces apzīmējums
  - (2) Servisa Nr.
  - (3) Sērijas Nr.
- ▶ Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

## 11 Ekspluatācijas izbeigšana

- ▶ Iztukšojiet ierīci.
- ▶ Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
- ▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontakttīgšanas.
- ▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces līgtdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces līgtdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
- ▶ Notīriet ierīci. (skat. 9.7 Ierīces tīrīšana)
- ▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

## 12 Utilizācija

### 12.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai



Liebherr dažās ierīcēs izmanto baterijas. ES likumdevējs vides aizsardzības nolūkos gala lietotājam ir uzlicis par pienākumu izņemt šīs baterijas pirms nolietoto ierīču utilizācijas. Ja šajā ierīcē ir baterijas, uz ierīces ir piestiprināta atbilstoša norāde.

Lampīņas Gadījumā, ja jūs varat patstāvīgi un nebojātā veidā izņemt lampīņas, arī tās demontējiet pirms utilizācijas.

- ▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju.
- ▶ Ja iespējams: Nebojātā veidā demontējiet lampīņas.

### 12.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija



Ierīcē vēl atrodas vērtīgi materiāli, un tā jāutilizē atsevišķi no nešķirotiem atkritumiem.



Utilizējiet baterijas atsevišķi no nolietotās ierīces. Šim nolūkam jūs varat bez maksas nodot baterijas tirdzniecības vietās, kā arī otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos.

Lampīņas

Utilizējiet demontētās lampīņas attiecīgajās savākšanas vietās.

Vācijai:

Jūs varat ierīci utilizēt vietējos otrreizējās pārstrādes un materiālu nodošanas laukumos, ievieojot 1. klases savākšanas konteineros. Iegādājoties jaunu ledusskapi / saldētavu, un ja tirdzniecības platība ir > 400 m<sup>2</sup>, tad nolietoto ierīci bez maksas pieņem arī atpakaļ tirdzniecības vietā.



### BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!  
Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar āreju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- ▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- ▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu.
- ▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
- ▶ Utilizējiet baterijas, lampīņas un ierīci saskaņā ar iepriekš minētajām norādēm.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**lv** iebūvējams ledusskapis ar "BioFresh"

Izdevuma datums: 20250218

**Preces numuru  
rādītājs: 7088424-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland