




Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Snabbguide</b> .....	<b>3</b>
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Översikt över skåp och utrustning.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Användningsområde.....	3
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.7	EPREL-databas.....	4
1.8	Reservdelar.....	4
<b>2</b>	<b>Allmänna säkerhetsanvisningar</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Hur Touch &amp; Swipe-displayen fungerar</b> .....	<b>5</b>
3.1	Navigering och symbolförklaring.....	5
3.2	Menyer.....	6
3.3	Viloläge.....	6
<b>4</b>	<b>Idrifttagande</b> .....	<b>6</b>
4.1	Uppställningsvillkor.....	6
4.2	Skåpets mått.....	7
4.3	Transportera skåpet.....	7
4.4	Packa upp skåpet.....	7
4.5	Ta bort transportskydd.....	7
4.6	Montera dörrhandtaget.....	8
4.7	Montera tipskyddet.....	8
4.8	Sätta skåpet på plats.....	8
4.9	Justera skåpet.....	9
4.10	Installera flera skåp.....	9
4.11	Efter uppställningen.....	9
4.12	Avfallshandtera förpackningarna.....	9
4.13	Omhängning av dörr.....	9
4.14	Rikta in dörren.....	16
4.15	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	17
4.16	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	17
<b>5</b>	<b>Lagring</b> .....	<b>17</b>
5.1	Anvisningar om förvaring.....	17
5.2	Förvaringsritning.....	18
<b>6</b>	<b>Spara energi</b> .....	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>Användning</b> .....	<b>20</b>
7.1	Funktionsknappar och indikeringar.....	20
7.1.1	Statusindikering.....	21
7.1.2	Displaysymboler.....	21
7.1.3	Akustiska signaler.....	21
7.2	Skåpets funktioner.....	21
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	21
7.2.2	Sätta på och stänga av skåpet.....	21
7.2.3	Temperatur.....	22
7.2.4	Presentationsbelysning.....	22
7.2.5	HumiditySelect.....	22
7.2.6	SabbathMode.....	23
7.2.7	Dörrlås.....	23
7.2.8	Displaylås.....	24
7.2.9	Åtkomstkoder.....	24
7.2.10	Påminnelse.....	26
7.2.11	Språk.....	26
7.2.12	Temperaturenhet.....	27
7.2.13	Display-ljusstyrka.....	27
7.2.14	Alarm Sound.....	27
7.2.15	Key Sound.....	27
7.2.16	WiFi.....	28
7.2.17	Produktinformation.....	28
7.2.18	Program.....	29
7.2.19	Dörrlarm.....	29
7.2.20	Återställa till fabriksinställningar.....	29
7.3	Meddelanden.....	30
7.3.1	Varningar.....	30
7.3.2	Påminnelser.....	31
<b>8</b>	<b>Utrustning</b> .....	<b>31</b>
8.1	Säkerhetslås.....	31
8.2	Märkningsetiketter.....	31

<b>9</b>	<b>Underhåll</b> .....	<b>32</b>
9.1	Luftcirkulation via FreshAir-aktivkolfilter.....	32
9.2	Rengör skåpet.....	32
<b>10</b>	<b>Kundhjälp</b> .....	<b>33</b>
10.1	Tekniska data.....	33
10.2	Driftljud.....	33
10.3	Tekniska fel.....	33
10.4	Kundtjänst.....	35
10.5	Typskylt.....	35
<b>11</b>	<b>Ta skåpet ur drift</b> .....	<b>35</b>
<b>12</b>	<b>Avfallshantering</b> .....	<b>35</b>
12.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	35
12.2	Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	36

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	<p><b>Läs bruksanvisningen</b></p> <p>Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.</p>
	<p><b>Mer information på internet</b></p> <p>Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Servicenumret står på typskylten:</p>  <p><i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i></p>
	<p><b>Kontrollera skåpet</b></p> <p>Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.</p>
	<p><b>Avvikelser</b></p> <p>Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).</p>
	<p><b>Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna</b></p> <p>Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶.</p> <p>Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.</p>
	<p><b>Videor</b></p> <p>Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.</p>

## Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## Denna bruksanvisning gäller:

WFbli 5041 | WFbli 5241 | WFbli 7741

## 1 Snabbguide

### 1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"\*
- Servicebroschyr

### 1.2 Översikt över skåp och utrustning




Fig. 1 Exempel

- |                        |   |
|------------------------|---|
| (1) Typskylt           | (5) Lås                                       |
| (2) Hyllgaller         | (6) Funktionsknappar och temperaturindikering |
| (3) Justerbara fötter  | (7) FreshAir-Aktivkolfilter                   |
| (4) Invändig belysning | (8) Flaskkorg                                 |

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din vinkyl.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:

Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.



Mer information om SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Ladda ner SmartDevice-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se 7.2.16 WiFi).

#### Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

### 1.4 Användningsområde

#### Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för lagring av vin i hem- eller hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett för infrysning av livsmedel.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

#### Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medikintekniska produkter
- Användning utomhus vid hög luftfuktighet
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

#### Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur.

# Allmänna säkerhetsanvisningar

peratur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

## Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

## 1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparaten uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-marknaden: Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.

För GB-marknaden: Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

På grund av att det inte finns energiriktlinjer för vintempererings-skåp har vinfacken bedömts som källarfack vid energiklassificeringen.

BioFresh-facket uppfyller kraven för ett kylfack enligt SS-EN 62552:2020.

## 1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produkt-databasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

## 1.8 Reservdelar

Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

# 2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

## Risker för användaren:

- Denna apparat kan användas av barn liksom av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår de därav resulterande riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn 3-8 år får sätta in och ta ut varor ur apparaten. Barn under 3 ska hållas borta från apparaten om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringens vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

## Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
  - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
  - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
  - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar

anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.

- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

## Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

## Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

## Risk för frysskador, dövhetkänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

## Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avsningspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

## Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

## Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

## Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.





## 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar

Skåpet manövreras med Touch & Swipe-displayen. På Touch & Swipe-displayen (nedan kallat displayen) kan du välja skåpets funktioner genom att trycka eller svepa. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

### 3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.



Symbol	Beskrivning
	<b>Tryck snabbt på displayen:</b> Aktivera/inaktivera funktionen. Bekräfta valet. Öppna undermeny.
	<b>Tryck på displayen med en tidsangivelse (t.ex. 3 sekunder):</b> Aktivera/inaktivera funktion eller värde.
	<b>Svep åt höger eller vänster:</b> Navigera i menyn.
	<b>Tryck kort på tillbaka-symbolen:</b> Gå tillbaka en menynivå.
	<b>Tryck på tillbaka-symbolen i 3 sekunder:</b> Gå tillbaka till statusindikeringen.
	<b>Tryck snabbt på tillbaka-symbolen längst upp till vänster:</b> Gå tillbaka en menynivå.

Symbol	Beskrivning
	<b>Pil med klocka:</b> Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	<b>Pil med tidsangivelse:</b> Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	<b>Symbol "Öppna inställningsmenyn":</b> Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	<b>Symbol öppna "utökad meny":</b> Navigera till utökad meny och öppna den. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna utökad meny)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen.	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

## 3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer:

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet.
 Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden <b>1 5 1</b> .

### 3.2.1 Öppna inställningsmenyn




Fig. 2 Exempel

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Inställningsmenyn är öppen.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

### 3.2.2 Öppna utökad meny




Fig. 3 Åtkomst med sifferkod 151

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

## 3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

### 3.3.1 Avsluta viloläget

- ▶ Tryck snabbt på displayen med fingret.
- ▷ Viloläget är avslutat.

## 4 Idrifttagande

### 4.1 Uppställningsvillkor



#### VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!

Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- ▶ Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.



## 4.1.1 Uppställningsplats



### VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

► Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Det optimala är att apparaten ställs i ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet placeras i en mycket fuktig miljö, kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida. Sörj alltid för god ventilation på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i apparaten, desto större måste utrymmet vara där apparaten står. I för små utrymmen kan en antändlig gas/luftblandning uppstå vid ett ev. läckage. Per 8 g köldmedium måste uppställningsutrymmet vara minst 1 m<sup>3</sup>. Uppgifter om mängden köldmedium står på typskylten inne i skåpet.
- Golvet där apparaten ska placeras ska vara vågrätt och jämnt.
- Uppställningsplatsen måste vara tillräckligt bärkraftig för att klara apparatens vikt inklusive max. mängd lagrade varor. (se 10.1 Tekniska data)
- Användning i explosionsfarliga miljöer är inte tillåten.

## 4.1.2 Elektrisk anslutning




### VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

## 4.2 Skåpets mått



	A	B	C	D	E
WFbli 5041	1684 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WFbli 5241	1884 mm	600 mm	763 mm	1323 mm	23 mm
WFbli 7741	2044 mm	750 mm	763 mm	1473 mm	23 mm

A = skåpets höjd inklusive fötter/hjul/gångjärn

B = skåpets bredd utan handtag

C = skåpets djup utan handtag

D = skåpets djup med öppen dörr

E = gångjärnshöjd

## 4.3 Transportera skåpet



### VARNING

Skaderisk av glasskärvor!

Vid flyttning uppåt mer än 1 500 m kan dörrens glasskivor spricka. Glasbitarna har vassa kanter vilka kan orsaka svåra skador.

► Vidtag lämpliga skyddsåtgärder.

**Beakta vid apparattransport:**

- Transportera skåpet stående.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

**Vid första påslagningen:**

- Transportera apparaten förpackad.

**Vid apparattransport efter första idrifttagning (t.ex. flytt eller rengöring):**

- Töm apparaten.
- Säkra dörren mot oavsiktlig öppning.

## 4.4 Packa upp skåpet

Vid skador på apparaten, kontakta genast – före anslutningen – leverantören.

- Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada.
- Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt installation resp. ventilation, från skåpets baksida eller sidor.
- Ta bort skyddsfolien från hela skåpet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål!

## 4.5 Ta bort transportskydd




Fig. 4

- Dra av transportskyddet uppåt.
- ▷ Själva fästet är kvar på apparaten.

# Idrifttagande

## 4.6 Montera dörrhandtaget




Fig. 5

- ▶ Montera handtaget från tillbehörspaketet på dörren med de skruvar Fig. 5 (1) som medföljer.
- ▶ Sätt på skyddet Fig. 5 (2).

## 4.7 Montera tippskyddet



### VARNING

Risk för materiella skador och personskador på grund av tippande apparat!

Livsfara och skåpskador. Ett skåp utan monterad tipssäkring kan välta när du t.ex. öppnar dörren eller drar ut en hylla.

- ▶ Innan du börjar använda skåpet: Montera **alltid** tipssäkringen enligt anvisningarna.




Fig. 6

Tippsäkringen medföljer apparaten. Den består av en fästdel, en vinkel och fyra skruvar.

### Märk

Tippsäkringen måste monteras på vänster eller höger sida sett från baksidan. Beroende på montering är följande bilder markerade med vänster (L) eller höger (R).




Fig. 7

- ▶ Montera fästdelen på apparaten med skruvarna som medföljer.




Fig. 8

Beroende på väggens eller golvetts beskaffenhet (trä, betong) ska lämpliga fästdon användas (t.ex. plugg) samt tillräckligt många fästpunkter.

- ▶ Fäst vinkeln på väggen Fig. 8 (1) eller golvet Fig. 8 (2).
- ▶ Skjut apparaten på vinkeln och rikta in. (se 4.9 Justera skåpet)




Fig. 9

- ▶ Skruva ihop vinkeln och fästdelen.

## 4.8 Sätta skåpet på plats



### AKTA

Risk för person- och sakskador!

- ▶ Var två personer när skåpet ställs upp.



### AKTA

Risk för person- och sakskador!

Dörren kan slå emot väggen och skadas. På glassdörren kan det skadade glaset leda till personskador!

- ▶ Skydda glassdörren så att den inte kan slå emot väggen. Placera ett dörrstopp, t.ex. ett filtstopp på väggen.

- ▶ Anslut alla delar (t.ex. strömkabeln) på apparatens baksida och dra dem åt sidan.

### Märk

Kablarna kan skadas!

- ▶ Se till att kablarna inte hamnar i kläm när apparaten skjuts in.






Fig. 10

- ▶ Ställ upp apparaten fritt i rummet eller direkt mot en vägg med ett minimiavstånd på 5 mm Fig. 10 (1) från väggen.

## 4.9 Justera skåpet

### OBSERVERA

Deformering av skåpstommen och dörr som inte går att stänga.

- ▶ Justera skåpet i horisontell och vertikal riktning.
- ▶ Kompensera för ojämnheter i golvet med de justerbara fötterna.



### VARNING

Felaktig inställning av den justerbara fotens höjd! Allvarliga till livshotande personskador. Felaktig inställningen av fötternas höjd kan göra att den justerbara fotens nederdel lossnar och skåpet välter.

- ▶ Skruva inte ut foten för långt.




Fig. 11

### Höja skåpet:

- ▶ Vrid den justerbara foten medurs.

### Sänka skåpet:

- ▶ Vrid den justerbara foten moturs.

## 4.10 Installera flera skåp

### OBSERVERA

Skaderisk på grund av kondensvatten mellan sidoväggarna!

- ▶ Ställ inte apparaten direkt bredvid ett annat kylskåp.
- ▶ Ställ apparaterna med 3 cm avstånd mellan apparaterna.
- ▶ Flera apparater kan ställas bredvid varandra endast upp till en temperatur på 35 °C och 65 % luftfuktighet.
- ▶ Vid högre luftfuktighet ska avståndet mellan apparaterna vara större.




Fig. 12 Side-by-side-placering

### Märk

Ett side-by-side-sats kan beställas som tillbehör från Liebherr's kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

## 4.11 Efter uppställningen

- ▶ Ta bort skyddsfilmerna. \*
- ▶ Rengör skåpet (se 9.2 Rengör skåpet) .
- ▶ Vid behov: Desinficera apparaten.
- ▶ Spara fakturan för att ha tillgång till uppgifter om apparaten och återförsäljaren om service skulle behövas.

## 4.12 Avfallshandera förpackningarna



### VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!


- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenkiva\*
- ▶ Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

## 4.13 Omhängning av dörr

### Verktyg



### VARNING

Risk för personskador genom felaktig omhängning av dörren!

- ▶ Låt endast fackpersonal hänga om dörren.

# Idrifttagande



## VARNING

Risk för person- och saksador på grund av dörrens höga vikt!

- ▶ Häng bara om dörren om du orkar lyfta en vikt på 25 kg.
- ▶ Var alltid två personer för att hänga om dörren.

## OBSERVERA

Strömförande delar!

Skador på elektriska komponenter.

- ▶ Dra ur stickkontakten innan dörren hängs om.

- ▶ Öppna dörren.




Fig. 13

- ▶ Lossa skydden fram Fig. 13 (1) på insidan och ta av dem åt sidan.
- ▶ Ta av det övre skyddet Fig. 13 (2) uppåt.




Fig. 14

- ▶ Lossa skyddet i mitten och ta av det.




Fig. 15

- ▶ Lossa kontakten Fig. 15 (1) från kretskortet.




Fig. 16

- ▶ Flytta kontakten Fig. 16 (1) till kretskortet.




Fig. 17

- Lossa skyddet med en liten skruvmejsel och ta av det.




Fig. 18

- Ta ut kontakten ur kontakthållaren.




Fig. 19 Kontakthållarens monteringsläge kan vridas 180°.

- Haka av kontakthållaren.




Fig. 20

- Ta bort skruvarna Fig. 20 (1).
- Tryck spärrklacken Fig. 20 (2) åt sidan och ta av fjärrlåset Fig. 20 (3).




Fig. 21

- Vrid fjärrlåset Fig. 21 (1) 180 grader och sätt fast på den motsatta sidan.
- Tryck fast kontakthållaren Fig. 21 (2) på den motsatta sidan.

## OBSERVERA

Risk för personskador om dörren faller ut!

- Håll i dörren.




Fig. 22

- Skruva av gångjärnsfästet Fig. 22 (1).
- Lyft dörren rakt uppåt med gångjärnsfästet Fig. 22 (2) ca 200 mm och ta av den.
- Lägg försiktigt ner dörren på ett mjukt underlag.




Fig. 23

- Dra ut kabeln försiktigt.




Fig. 24

- Dra ut gångjärnsfästet.




Fig. 25

- Dra ut gångjärnsbussningen Fig. 25 (1) med fingrarna.
- Lyft försiktigt upp pluggen Fig. 25 (2) med en spårskruvmejsel och dra ut den.




Fig. 26

- Sätt in gångjärnsbussningen och täckpluggarna på den motsatta sidan (de platta sidorna är vända utåt).




Fig. 27 Glasdörr

- Ta av panelen.
- Skruva av handtaget.




Fig. 28

- Flytta pluggen till den motsatta sidan.




Fig. 29 Glasdörr

- Skruva fast handtaget på den motsatta sidan.
- Sätt på panelen.




Fig. 30

- Flytta låskroken till den motsatta sidan.

### Märk

Hålen är förmarkerade och ska genomborras med självgående skruvar.




Fig. 31

- Flytta gångjärnsfästet till den motsatta sidan.



### VARNING

Risk för person- och sakskador om dörren faller ut!  
 ► Dra åt lagerbultarna med angivet vridmoment.

# Idrifttagande




Fig. 32

- ▶ Flytta bulten Fig. 32 (1) i gångjärnsfästet.
- ▶ Dra åt bulten Fig. 32 (2) med ett **vridmoment på 12 Nm**.
- ▶ Skruva av gångjärnsfästet igen.

## OBSERVERA

Risk för personskador på grund av spända fjädrar!

- ▶ Ta inte isär dörrlåssystemet Fig. 33 (1).




Fig. 33

- ▶ Vrid låssystemet Fig. 33 (2) tills det klickar.
- ▷ Förspänningen från låssystemet har släppt.
- ▶ Skruva av gångjärnsfästet Fig. 33 (3).




Fig. 34

- ▶ Flytta dörrlåssystemet i gångjärnsfästet.
- ▶ Se till att bultens fasning Fig. 34 (1) är vänd mot det runda hålet vid isättningen.

-eller-

## Märk

Felaktig placering av brickorna för höjdjustering. Det är inte längre möjligt att fästa muttrarna.

- ▶ Brickan måste haka fast på låssystemets undersida.




Fig. 35

- ▶ Lossa muttern och ta bort dörrlåssystemet Fig. 35 (1).
- ▶ Se till att rikta brickorna för höjdjustering korrekt Fig. 35 (2).
- ▶ Montera om dörrlåssystemet i gångjärnsfästet och fixera med muttern Fig. 35 (3).
- ▶ Kontrollera att dörrlåssystemet är korrekt riktat vid monteringen Fig. 35 (4).




Fig. 36

- ▶ Flytta täckplattan till den motsatta sidan.






Fig. 37

- Skruva fast gångjärnsfästet på den motsatta sidan.

## Märk

Korrekt inriktning och förspänning är viktig för låssystemets funktion.




Fig. 38 Vänsterhängd (A)/högerhängd (B)

- Vrid låssystemet mot motståndet, tills låssystemets klack Fig. 38 (1) är vänd utåt.
- ▷ Låssystemet stannar automatiskt kvar i denna position.
- ▷ Låssystemet är inriktat och förspänt.




Fig. 39

- Sätt in gångjärnsfästet i dörren.




Fig. 40

- Tryck försiktigt igenom kabeln.

## OBSERVERA

Risk för personskador om dörren faller ut!

- Håll i dörren.




Fig. 41

- Lyft upp dörren från golvet med en andra person.
- Sätt försiktigt på dörren på låssystemet när den är öppen i 90 graders vinkel.

## OBSERVERA

Materialsador på grund av felaktig montering!

- Kläm inte fast kabeln när gångjärnsfästet monteras.




Fig. 42

- Lägga kabeln genom gångjärnsfästets urtag och dra den försiktigt Fig. 42 (1).
- Skruva fast gångjärnsfästet Fig. 42 (2).




Fig. 43

- Sätt i kontakten Fig. 43 (1) i kontakthållaren.




Fig. 44

- ▶ Sätt i kontakten Fig. 44 (1) på kretskortet.




Fig. 45

- ▶ Sätt på skyddet.




Fig. 46

- ▶ Tryck fast skyddet i mitten.




Fig. 47

- ▶ Haka fast skydden fram Fig. 47 (1) på sidan och sätt på dem.
- ▶ Sätt på det övre skyddet Fig. 47 (2) uppifrån.
- ▶ Stäng dörren.
- ▷ Dörren har hängts om.

## 4.14 Rikta in dörren

Om dörren inte är rak, kan den justeras med det nedre gångjärnsfästet.




Fig. 48

- ▶ Ta bort skruven i mitten på det nedre gångjärnsfästet.




Fig. 49

- ▶ Lossa båda skruvarna något och flytta dörren åt höger eller vänster med gångjärnsfästet.
- ▶ Dra åt skruvarna till anslag (mittskruven behövs inte längre).
- ▷ Dörren är rak.

## 4.15 Anslut skåpet till strömförsörjningen



### VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!

Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- ▶ Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- ▶ Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- ▶ Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 4.5 Ta bort transportskydd)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts. (se 4.1 Uppställningsvillkor)
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda.
- Nätspanningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet.

### OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!  
Skador på skåpets elkompneter.

- ▶ Använd endast den medföljande strömkabeln.




### VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!  
Brännskador.

Skador på skåpet.

- ▶ Använd inte förlängningskabel.
- ▶ Använd inte förgreningsanslutning.



### OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!  
Skador på skåpet.

- ▶ Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.
- ▶ Anslut nätkontakten på strömkabeln till strömförsörjningen.
- ▷ Standby-symbolen visas på displayen.
- ▷ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
- ▷ Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

## 4.16 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet är uppställt och anslutet.
- Alla tejprensor, all skyddsfolie och plast samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.




Fig. 50 Exempel

- ▶ Standby-symbol blinkar: Vänta tills startproceduren är avslutad.
- ▷ Displayen visar standby-symbolen.

Om skåpet levereras med fabriksinställningarna måste först önskat språk för displayen och datum/tid ställas in när skåpet tas i drift.




Fig. 51

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Språket är inställt.




Fig. 53 Statusindikering

- ▷ Skåpet kan börja användas när temperaturen visas på displayen.
- ▷ Temperaturindikeringen blinkar tills den inställda temperaturen har uppnåtts.

## 5 Lagring

### 5.1 Anvisningar om förvaring



### VARNING

Brandrisk

- ▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- ▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Ställ in hyllorna enligt önskad höjd.
- Observera max. belastning. (se 10.1 Tekniska data)

# Lagring

## 5.2 Förvaringsritning

### 5.2.1 WF 50




Fig. 54 Totalt 158 flaskor (0,75 l Bordeaux-flaskor enligt standard NF H 35-124)




Fig. 55 Avstånd hyllgaller

	WF 50
A	260 mm
B	240 mm
C	540 mm
D	180 mm

5.2.2 WF 52




Fig. 56 Totalt 188 flaskor (0,75 l Bordeaux-flaskor enligt standard NF H 35-124)




Fig. 57 Avstånd hyllgaller

WF 52	
A	260 mm
B	240 mm
C	540 mm
D	180 mm
E	180 mm

# Spara energi

## 5.2.3 WF 77




Fig. 58 Totalt 284 flaskor (0,75 l Bordeaux-flaskor enligt standard NF H 35-124)




Fig. 59 Avstånd hyllgaller

	WF 77
A	320 mm
B	240 mm
C	480 mm
D	240 mm
E	240 mm

## 6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.

Dammavlagringar höjer energiförbrukningen:

- Damma av kompressorn med kondensorn – metallgaller på skåpets baksida
- en gång per år



## 7 Användning

### 7.1 Funktionsknappar och indikeringar

Med displayen får du snabbt bra översikt över produktens aktuella status, temperaturinställning, funktionernas och inställningarnas status samt larm- och felmeddelanden.



Manövreringen sker direkt på Touch & Swipe-displayen genom att svepa och klicka.

Funktioner kan aktiveras eller inaktiveras och inställningsvärden ändras.




Fig. 60 Touch & Swipe-display

(1) Statusindikering

## 7.1.1 Statusindikering




Fig. 61 Statusindikering

(1) Temperatur

Statusindikeringen är startindikeringen.

Från statusindikeringen sker navigeringen till funktionerna och inställningarna.

## 7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	<b>Standby-symbol</b> Produkten är avstängd.
	<b>Standby-symbol (blinkar)</b> Skåpet startas.
	<b>Temperatur (blinkar)</b> Inställd temperatur har ännu inte uppnåtts. Skåpet kyls ner till den inställda temperaturen.
	<b>Statusindikering (vit kant)</b> Skåpet är låst.
	<b>Manuell dörröppning (gul)</b> Den låsta dörren har öppnats manuellt.
	<b>Felsymbol (röd)</b> Skåpet är i felläge.

Symbol	Skåpets status
	<b>Bakgrund (blå)</b> Aktiv inställning eller aktiv funktion
	<b>Stapel (blir större)</b> Håll in i 3 sekunder för att aktivera inställningen.
	<b>Stapel (blir mindre)</b> Håll in i 3 sekunder för att inaktivera inställningen.

Symboler i statusindikeringen

## 7.1.3 Akustiska signaler

I följande fall hörs en signal:

- När en funktion eller ett värde bekräftas.
- När en funktion eller ett värde inte kan aktiveras alternativt avaktiveras.
- När ett fel uppstår.
- Vid larmmeddelanden.

Larmsignalerna kan stängas av och sättas på i kundmenyn.

## 7.2 Skåpets funktioner

### 7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)
- Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement. (se 7.1 Funktionsknappar och indikeringar)

### 7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet



Med funktionen kan hela skåpet slås på och stängas av.

**Slå på skåpet**

Utan aktiverat demoläge:




Fig. 62

► Genomför åtgärdssteg enligt bild.

Med aktiverat demoläge:



Fig. 63

► Genomför åtgärdssteg enligt bild.

**Märk**

Inaktivera demoläge innan nedräkningen löper ut.

# Användning




Fig. 65 Statusindikering

▷ Temperaturindikeringen visas på skärmen.

## Stänga av skåpet



Fig. 66




Fig. 67

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Displayen visar standby-symbolen.
- ▷ Displayen slocknar efter cirka 10 minuter.



## 7.2.3 Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Kylvarornas typ, temperatur och mängd

### Märk

I vissa delar i skåpet kan lufttemperatur avvika från temperaturindikeringen.

Kylvarorna håller längre med rätt temperatur. Då slipper man kasta livsmedel i onödan.

### Ställa in temperatur

Följande handlingssteg beskriver hur temperaturen höjs från t.ex. 5 °C till 10 °C.

▶ Tryck på temperaturen.




Fig. 68

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturen är inställd.



## 7.2.4 Presentationsbelysning

Denna inställning gör att den presentationsbelysningens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkelägen kan ställas in:

- Av
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställt)

### Ställa in presentationsbelysningen

Följande handlingssteg beskriver hur du minskar presentationsbelysningens ljusstyrka från exempelvis 100 % till 40 %.




Fig. 69





Fig. 70

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Presentationsbelysningens ljusstyrka ändras enligt inställningen.



## 7.2.5 HumiditySelect

Med den här funktionen ställs luftfuktigheten inuti skåpet in. När korrekt luftfuktighet har ställts in får detta positiva effekter för korkarnas struktur och förhindrar att de torkar vid långtidsförvaring.

### Märk

Hur ofta och länge dörren hålls öppen påverkar luftfuktigheten i skåpet.

Du kan välja mellan två luftfuktighetsinställningar:

Funktion Humidity-Select	Temperaturinställning vid skåpet	Användning/energiförbrukning
Standard (förinställt)	10-12 °C	genomsnittlig luftfuktighet i omgivningen mellan 50-80 % låg energiförbrukning för skåpet
Hög	10-12 °C	genomsnittlig luftfuktighet i omgivningen < 50 % Skåpets energiförbrukning ökar

## Öka luftfuktigheten i skåpet



Fig. 71




Fig. 72

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ställ in luftfuktigheten i skåpet på standard.

## Ställ in luftfuktigheten i skåpet på standard



Fig. 73




Fig. 74

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Luftfuktigheten i skåpet sjunker.



## 7.2.6 SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom <b>funktionen Inaktivera SabbathMode</b> är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Water & Ice-Center är inte i drift.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

### Skåpets tillstånd

#### Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Aktivera SabbathMode



Fig. 75




Fig. 76

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

## Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:





Fig. 77

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.
- ▷ Dörren är automatiskt låst.



## 7.2.7 Dörrlås

Skåpet har ett elektroniskt dörrlås. **Första gången skåpet används är dörren låst** och du kan öppna den.

Den här funktionen är till för att inga obehöriga ska kunna plocka ut något.

Följande inställningsalternativ finns:

- Låsa dörren med dörrkod.
- Låsa upp dörren med dörrkod.
- Ändra dörrkoden. (se 7.2.9 Åtkomstkoder)
- Återställa dörrkoden. (se 7.2.9 Åtkomstkoder)

### Låsa dörren med dörrkod

#### Märk

- ▶ I följande exempel används den fabriksinställda koden: **1 1 1 1**.




Fig. 78 Statusindikering




Fig. 79 Lås dörr med dörrkod 1 1 1 1.

- Genomför stegen enligt bilden.



Fig. 80 Statusindikering med vit kant

- ▷ Dörren är låst.

## Låsa upp dörren med dörrkod

### Märk

- I följande exempel används den fabriksinställda koden: **1 1 1 1**.




Fig. 81 Statusindikering med vit kant




Fig. 82 Lås upp dörren med dörrkod 1 1 1 1.

- Genomför stegen enligt bilden.




Fig. 83 Statusindikering

- ▷ Dörren är upplåst.

## Ändra dörrkoden

(se 7.2.9 Åtkomstkoder)

## Återställa dörrkoden

(se 7.2.9 Åtkomstkoder)



## 7.2.8 Displaylås

Den här inställningen förhindrar att apparatinställningar görs av misstag.

Användning:

- Förhindra oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Förhindra oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Förhindra oavsiktlig temperaturinställning.

### Märk

Dörrlåset kan dock alltid öppnas och låsas igen med PIN-koden (se 7.2.9 Åtkomstkoder) trots att displaylåset är aktiverat.

## Aktivera displaylåset




Fig. 84




Fig. 85

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Displaylåset är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visas.

## Låsa upp displayspärren kortvarigt




Fig. 86

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Displaylåset är avaktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visas.

## 7.2.9 Åtkomstkoder

Det finns flera möjliga inställningar.

Användning:

- Ändra dörrkoden.
- Återställa dörrkoden.

- Ändra koden för displaylåset.
- Återställa koden för displaylåset.



## Dörrkod

### Ändra dörrkoden

Med den här inställningen kan du ändra koden för dörrlåset.

Inställningen görs i tre steg:

- Ange den gamla dörrkoden
- Ange den nya dörrkoden
- Bekräfta den nya dörrkoden

### Märk

- ▶ I nedanstående exempel ändras den förinställda dörrkoden **1 1 1 1**.
- ▶ Den nya dörrkoden är: **2 3 4 5**



Fig. 87




Fig. 88

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Den gamla dörrkoden har angetts.




Fig. 89

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Den nya dörrkoden har angetts.





Fig. 90

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Den nya dörrkoden är bekräftad.
- ▷ Dörrkoden har ändrats.

### Återställa dörrkoden

Om du glömt eller inte känner till dörrkoden.

- ▶ Återställ skåpet till fabriksinställningarna. (se 7.2.20 Återställa till fabriksinställningar )
- ▷ Skåpet har återställts till de ursprungliga inställningarna.
- ▷ Den fabriksinställda dörrkoden är: **1 1 1 1**



## Displaylås

### Ändra koden för displaylåset

Denna inställning gör att koden för displaylåset kan ändras.

Inställningen görs i tre steg:

- Inmatning av den gamla koden
- Inmatning av den nya koden
- Bekräftelse av den nya koden

### Märk

- ▶ I följande exempel ändras den fabriksinställda koden **1 1 1 1**.
- ▶ Den nya koden är: **2 3 4 5**



Fig. 91





▷ Det valda språket är inställt.

## 7.2.12 Temperaturenhet



Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

### Ställ in temperaturenhet



Fig. 101

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturenheten är inställd.

## 7.2.13 Display-ljusstyrka



Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

### Ställ in ljusstyrka



Fig. 103




Fig. 104 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ljusstyrka är inställd.

## 7.2.14 Alarm Sound



Med den här funktionen kan du sätta på och stänga av alla larmsignaler som t.ex. dörrlarm.

### Aktivera Alarm Sound




Fig. 105




Fig. 106

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Alarm Sound är aktiverad.

### Inaktivera Alarm Sound



Fig. 107




Fig. 108

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Alarm Sound är inaktiverat.

## 7.2.15 Key Sound



Funktionen används för att slå på och stänga av alla knapp-signaler, bekräftelsesignaler och startsignalen.

### Aktivera Key Sound



Fig. 109




Fig. 110

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Key Sound är aktiverad.

### Inaktivera Key Sound



Fig. 111




Fig. 112

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Key Sound är inaktiverat.

## 7.2.16 WiFi



Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

### Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

### Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SmartDevice-appen är installerad (se [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 113




Fig. 114

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Anslutningen har upprättats.

### Bryta WLAN-anslutning




Fig. 115




Fig. 116

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Förbindelsen är brutet.

### Återställa WLAN-anslutning



Fig. 117




Fig. 118

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

### Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 119




Fig. 120



Fig. 121 Statusindikering

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.

### 7.2.17 Produktinformation



Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)

## Visa produktinformation



Fig. 122



Fig. 123

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar produktinformation.

## 7.2.18 Program



Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

### Visa programversion




Fig. 124





Fig. 125

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar programversion.

## 7.2.19 Dörrlarm



Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

### Ställa in dörrlarm



Fig. 126




Fig. 127 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inställt.

### Inaktivera dörrlarm



Fig. 129




Fig. 130

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.

## 7.2.20 Återställa till fabriksinställningar



### ningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

### Genomföra återställning



Fig. 131




Fig. 132

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ Skåp är avstängt.








# Användning



- Starta skåp igen. (se 4.16 Slå på skåpet (första driftsättningen))

## 7.3 Meddelanden

### 7.3.1 Varningar



Varningar visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet stängs av.

Meddelande (röd)	Orsak	Åtgärd
 <p>Close the door</p> <p><b>Dörren är öppen</b></p>	<p>Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.</p>	<p>Stäng dörren.</p> <p>Tryck kort.</p> <p>Larmet stängs av.</p> <p><b>Anmärkning</b></p> <p>Tiden tills meddelandet visas går att ställa in. (se 7.2.19 Dörrlarm )</p>
 <p>Temperature alarm</p> <p><b>Temperaturlarm</b></p>	<p>Meddelandet visas när temperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen. Orsaker till temperaturskillnader kan vara följande:</p> <p>Varma kylvaror har lagts in.</p> <p>Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.</p> <p>Ett längre strömavbrott.</p>	<p>Tryck kort.</p> <p>Information om fel och skåpets status visas.</p> <p>Tryck kort.</p> <p>Max./min. temperatur, datum och tid visas.</p> <p>Tryck kort.</p> <p>Statusbilden visas.</p> <p>Den aktuella temperaturen och larmsymbolen blinkar rött tills den inställda temperaturen uppnås.</p> <p>Kontrollera kylvarornas kvalitet.</p>
 <p>Device failure</p> <p><b>Fel</b></p>	<p>Skåpet är defekt, det är ett fel på skåpet eller någon av delarna.</p>	<p>Flytta kylvarorna.</p> <p>Tryck kort.</p> <p>Felkod (t.ex. BT021) visas.</p>  <p>Tryck kort.</p> <p>Om det finns fler felkoder visas även dessa</p> <p><b>eller</b></p> <p>Statusindikeringen med blinkande felsymbol visas.</p> <p>Svep eller tryck på skärmen för att visa felkoderna igen.</p> <p>Notera felkoder och kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)</p> 
 <p>Power failure</p> <p><b>Strömavbrott</b></p>	<p>Meddelandet visas efter avbrott i strömförsörjningen.</p>	<p>Tryck kort.</p> <p>Batteriets laddningsnivå, information om fel och skåpets status visas</p> <p>Tryck kort.</p> <p>Max. temperatur, tid och antal strömavbrott visas.</p> <p>Tryck kort.</p> <p>Statusbilden visas.</p> <p>Den aktuella temperaturen och larmsymbolen blinkar rött tills den inställda temperaturen uppnås.</p> <p>► Kontrollera kylvarornas kvalitet.</p>
 <p>Defrost error</p> <p><b>Avfrostningsfel</b></p>	<p>Den automatiska avfrostningen fungerar inte som den ska. De fem senaste avfrostningarna misslyckades.</p>	<p>Tryck en gång.</p> <p>Larmet stängs av.</p> <p>Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)</p>

Meddelande (röd)	Orsak	Åtgärd
 <b>WiFi-fel</b>	WiFi-anlutningen är bruten.	Kontrollera anlutningen. Tryck en gång. Larmet stängs av.
 <b>WWW-fel WiFi</b>	Meddelandet visas om det inte finns någon internetanslutning via WiFi.	Kontrollera anlutningen. Tryck en gång. Larmet stängs av.

## 7.3.2 Påminnelser

Påminnelser visas om du behöver vidta någon åtgärd. De visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen.

Meddelande (gul)	Orsak	Åtgärd
 <b>Manuellt öppnad</b>	Meddelandet visas när en elektroniskt låst dörr har öppnats manuellt.	Stäng dörren. Tryck en gång. Mata in dörrkoden för att stänga igen. Påminnelsen avslutas.
 <b>Byta ut FreshAir-akti- volfilter</b>	Meddelandet visas var sjätte månad.	Byt ut FreshAir-akti- volfiltret. Tryck en gång. Påminnelsen avslutas.

## 8 Utrustning

### 8.1 Säkerhetslås

Apparaten har ett elektroniskt lås.

Funktioner:

- Låsa och låsa upp dörrlåset med dörrkoden. (se 7.2.7 Dörrlås )

#### 8.1.1 Nödupplåsning

Vid strömavbrott kan dörren öppnas med hjälp av nödupplåsningssnyckeln.




Fig. 133

- Placera nödupplåsningssnyckeln på det avsedda stället Fig. 133 (A)  $\approx$  100 mm.
- Stick in nödupplåsningssnyckeln ovanifrån mellan dörren och skåpet tills det tar stopp Fig. 133 (1).
- Dra nödupplåsningssnyckeln mot gångjärnssidan Fig. 133 (2).
- ▷ Låset är upplåst. Dörren kan öppnas.

### 8.2 Märkningsetiketter

Du kan beställa märkningsetiketter från din återförsäljare som tillbehör. Du kan använda dem för att anteckna de vinsorter som förvaras i respektive fack.




Fig. 134

- Sätt på märkningsetiketten ovanifrån.

## 9 Underhåll

### 9.1 Luftcirkulation via FreshAir-aktivkol-filter

Vin fortsätter ständigt att utvecklas beroende på omgivningsvillkoren, så luftkvaliteten är avgörande för hållbarheten.

FreshAir-aktivkolfiltret ger optimal luftkvalitet.

- Byt aktivkolfiltret var sjätte månad.
- Kassera aktivkolfiltret bland vanligt hushållsavfall.

#### Märk

Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräteshoppens på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 Byta ut FreshAir-aktivkolfilter




Fig. 135

- Dra av skyddet.




Fig. 136

- Ta ut filtret.




Fig. 137

- Sätt i nytt filter.




Fig. 138

- Sätt på skyddet.

### 9.2 Rengör skåpet

#### 9.2.1 Förbered



#### VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



#### VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

#### 9.2.2 Rengöra höljet

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



#### VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!
- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.



### 9.2.3 Rengör invändigt

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- ▶ Plasttytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

### 9.2.4 Rengöra utrustning

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

#### Rengör med en torr och luddfri duk:

- Flaskhylla
- ▶ Rengör utrustning.

### 9.2.5 Efter rengöringen

- ▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
- ▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
- ▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

## 10 Kundhjälp

### 10.1 Tekniska data

Maximal viktbelastning för utrustningen		
Utrustning	Apparatus bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatus mått)	Apparatus bredd 750 mm (se monteringsanvisningen, apparatus mått)
Flaskförvaring	60 kg	60 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklass <sup>1</sup>	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass F.	LED

<sup>1</sup> Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anlutning:

Uppgifter om frekvens	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

### 10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyls. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

### 10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktions säkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

## 10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
<b>Skåpet fungerar inte.</b>	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	▶ Kontrollera IEC-kontakten.
<b>Temperaturen är inte tillräckligt låg.</b>	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
<b>Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.</b>	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
<b>Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.</b>	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
<b>Skåpets utsidor är varma*.</b>	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	▶ Detta är normalt.

## 10.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpan
<b>Water &amp; Ice-Center fungerar inte.</b>	→ Kontrollenheten är spärrad.	▶ Inaktivera barnsäkringen till Water & Ice-Center.
	→ Water & Ice-Center är inaktiverat.	▶ Aktivera Water & Ice-Center.
<b>Det kommer inga iskuber ur Water &amp; Ice-Centret.</b>	→ Iskuberna är slut.	▶ Vänta tills nya iskuber gjorts.
	→ Dörrarna är öppna.	▶ Stäng dörrarna.
	→ Isfacket är inte helt stängt.	▶ Skjut in isfacket helt.
	→ Iskubskanalen på dörrrens insida är blockerad.	▶ Ta bort alla iskuber ur kanalen.
	→ Funktionen Ice production är inaktiverad.	▶ Aktivera funktionen Ice production.
	→ Vattenanslutningen är stängd.	▶ Öppna vattenanslutningen.
<b>Det kommer inget vatten ur Water &amp; Ice-Centret.</b>	→ Vattenanslutningen är stängd.	▶ Öppna vattenanslutningen.
	→ Det finns luft i vattensystemet.	▶ Avlufta vattensystemet.

Fel	Orsak	Avhjäljande
<b>Ojämnt vattenflöde i Water &amp; Ice-Centret.</b>		
<b>MoodLight i utmatningsområdet är släckt.</b>	→ MoodLight är inaktiverad.	▶ Aktivera MoodLight.
<b>MoodLight vid handtagsför djupningarna är släckt.</b>	→ MoodLight är inaktiverad.	▶ Aktivera MoodLight.
<b>Mögel på vinflaskorna</b>	→ Som vid andra förvaringsformer kan, beroende på typ av etikettklister, en lätt mögelbeläggning bildas.	▶ Ta bort klisterrester.
<b>Innerbelysningen lyser inte.</b>	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

## 10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebroshyren" eller på [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### VARNING

Felaktigt utförd reparation!  
Personskador.

- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningsladdan, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

### 10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- Skåpbeteckning (modell och index)
- Servicenr (service)
- Serienr (S-nr)

▶ Hämta produktinformation via displayen.

**-eller-**

- ▶ Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)
- ▶ Anteckna skåpinformationen.
- ▶ Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- ▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

## 10.5 Typskylt

Typskylten sitter till vänster nedtill på skåpets insida.




Fig. 139

- (1) Skåpbeteckning
- (2) Servicenr
- (3) Serienr

▶ Läs informationen på typskylten.

## 11 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Töm isfacket helt.
- ▶ Inaktivera Water & Ice-Center.
- ▶ Stäng av skåpet. (se 7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet)
- ▶ Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- ▶ Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- ▶ Rengör skåpet. (se 9.2 Rengör skåpet)
- ▶ Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

## 12 Avfallshantering

### 12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

# Avfallshantering

---

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshantering.

- ▶ Ta skåpet ur drift.
- ▶ Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

## 12.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshanteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



**Li-Ion**



**Li-Ion**

Avfallshantera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor Avfallshantera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland: Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m<sup>2</sup> är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



### **VARNING**

Utsipprande köldmedel och olja!  
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledning eller kompressor.
- ▶ Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 4.3 Transportera skåpet)
- ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
- ▶ Avfallshantera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**sv** ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

Utgivningsdatum: 20241022

**Artikelnummerinde**

**x: 7083360-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland